HemoSphere İleri Düzey Monitör

# Kullanım kılavuzu



#### Edwards Lifesciences HemoSphere İleri Düzey Monitör Kullanım Kılavuzu

Ürünlerin sürekli geliştirilmesi nedeniyle, fiyatlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzda, ister kullanıcı geribildirimleri, isterse de ürün geliştirmeleri sonucunda yapılacak değişiklikler, kılavuzun yeniden yayımlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu kılavuzun normal kullanımında, hata, eksiklik veya yanlış verilerin tespit edilmesi durumunda, lütfen Edwards Teknik Destek ekibiyle veya yerel Edwards temsilcinizle iletişime geçin.

#### **Edwards Technical Destek**

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada (24 saat)	800.822.9837 veya tech_support@edwards.com
ABD ve Kanada dışı (24 saat)	949.250.2222
Avrupa	+8001.8001.801 veya techserv_europe@edwards.com
İngiltere	0870 606 2040 - Seçenek 4
İrlanda	01 8211012 Seçenek 4

DİKKAT	Federal yasalar (ABD), bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından ya da bir hekimin talimatıyla satılmasına izin verir.
Üretici:	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 ABD'de üretilmiştir
Ticari Markalar	Edwards, Edwards Lifesciences, stilize E logo, CCOmbo, CCOmbo V, CO-Set, CO-Set+, HemoSphere, PediaSat, Swan ve Swan-Ganz, Edwards Lifesciences Corporation şirketinin ticari markalarıdır.
	Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
o ==	

© Telif Hakkı 2016 Edwards Lifesciences LLC. Tüm hakları saklıdır.

Sürüm 1.0 Yayımlanma Tarihi: 9/30/2016

İlk Yayımlanma Tarihi: 9/30/2016



**Edwards Lifesciences Services GmbH** Edisonstrasse 6 85716 Unterschleissheim, Almanya

#### Bu Kılavuzun Kullanımı

Edwards Lifesciences HemoSphere ileri düzey monitör kullanım kılavuzu, on bir bölüm, sekiz ek ve bir dizinden oluşur. Bu kullanım kılavuzunda yer alan şekiller, yalnızca başvuru amaçlı olup yazılımın sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle ekran görüntülerini bire bir yansıtmayabilir.

UYARI	Edwards Lifesciences HemoSphere ileri düzey monitörü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
	HemoSphere ileri düzey monitörle kullanmadan önce, her uyumlu aksesuarla verilen kullanım talimatlarını inceleyin.
DİKKAT	HemoSphere ileri düzey monitörle kullanmadan önce, tüm aksesuarların ve ekipmanların herhangi bir hasar görüp görmediğini kontrol edin. Bu hasarlar, çatlak, çizik, çökme, dışarı çıkmış elektrik bağlantıları veya gövdenin zarar gördüğünü belirten her türlü işareti içerir.
UYARI	Hasta veya kullanıcının yaralanmasını, platformun zarar görmesini ve ölçüm hatalarını önlemek için uyumlu olmayan platform aksesuarlarını, bileşenlerini veya kablolarını kullanmayın.

Bölüm	Açıklama
1	Giriş: HemoSphere ileri düzey monitörün genel bir görünümünü sunar
2	<b>Güvenlik ve Semboller</b> : Kılavuzda bulunan UYARI, DİKKAT EDİLECEK KONULAR ve NOTLARIN yanı sıra, HemoSphere ileri düzey monitör ve aksesuarlarında bulunan etiketlerin resimlerini içerir
3	Kurulum ve Yapılandırma: HemoSphere ileri düzey monitörün kurulumu ile ilk bağlantıların yapılması hakkında bilgiler içerir
4	HemoSphere İleri Düzey Monitör Hızlı Başlangıç: Deneyimli klinisyen ve kullanıcılara yatak başı monitörünün hemen kullanılmasına ilişkin talimatlar sunar
5	HemoSphere İleri Düzey Monitörde Gezinme: İzleme ekranının görünümleri hakkında bilgi sağlar
6	<i>Kullanıcı Arayüzü Ayarları</i> : Hasta bilgileri, dil ve uluslararası ölçüm birimleri, alarm ses şiddeti, sistem saati ve sistem tarihi dahil olmak üzere çeşitli ekran ayarları hakkında bilgiler sağlar. Ayrıca, ekran görünümünün seçilmesine ilişkin talimatlar sunar
7	<b>Gelişmiş Ayarlar</b> : Alarm hedefleri, grafik ölçekler, seri port kurulumu ve Demo Modu dahil olmak üzere gelişmiş ayarlara ilişkin bilgi verir.
8	Verileri Dışarı Aktarma ve Bağlantı: Hasta ve klinik verileri için monitör bağlantısı hakkında bilgiler sunar
9	<i>HemoSphere Swan-Ganz Modülü ile İzleme</i> : Swan-Ganz modülü kullanılarak sürekli kalp debisi, aralıklı kalp debisi ve sağ ventriküler uç diyastolik hacim izleme işlemi için yapılandırma ve kullanım prosedürlerini açıklar
10	<b>Oksimetri İzleme</b> : Oksimetri (oksijen doygunluğu) ölçümü kalibrasyon ve işletim prosedürlerini açıklar
11	<b>Yardım ve Sorun Giderme</b> : Yardım menüsünü açıklar ve nedenleri ve önerilen işlemlerle birlikte tüm hata, ikaz ve mesajların bir listesini sunar.

Ek	Açıklama
Α	Spesifikasyonlar
В	Aksesuarlar
С	Hesaplanan Hasta Parametreleri için Denklemler
D	Monitör Ayarları ve Varsayılan Ayarlar
E	Termodilüsyon Hesaplama Sabitleri
F	Monitör Bakımı, Servis ve Destek
G	Rehberlik ve Üretici Beyanı
Н	Sözlük
Dizin	

# İçindekiler

# 1 Giriş

	1.1 Bu Kılavuzun Amacı
	1.2 Kullanım Endikasyonları
	1.3 Kullanım Kontrendikasyonları
	1.4 Kullanıcı profil(ler)i16
	1.5 Amaçlanan kullanım koşulları16
	1.6 HemoSphere İleri Düzey Monitör Hemodinamik Teknoloji Bağlantıları16
	1.6.1 HemoSphere Swan-Ganz Modülü  17
	1.6.2 HemoSphere Oksimetri Kablosu
	1.6.3 Belgeler ve Eğitim
	1.7 Kilavuz stil konvansiyonlari
2 Güvenlik ve Ser	1.8 Bu Kılavuzda Geçen Kısaltmalar
	2.1 Güvenlik Sinyali Yazılarının Tanımları
	2.1.1 Uyarı
	2.1.2 Dikkat
	2.1.3 Not
	2.2 Uyarılar
	2.3 Ikazlar
	2.4 Kullanıcı Arayüzü Sembolleri
	2.5 Ürün Etiketleri Üzerindeki Semboller
	2.6 Geçerli Standartlar
	2.7 HemoSphere İleri Düzey Monitör Temel Performansı
3 Kurulum ve Yaj	pilandirma
	3.1 Ambalajdan Çıkarma
	3.1.1 Ambalajin İçindekiler
	5.1.2 Platform Moduleri ve Kablolari için Gerekli Aksesuarlar
	3.2 Hemosphere Heri Duzey Monitor Bagianti Portiari
	3.2.2 Monitorun On Tatan
	3.2.3 Monitorun Sağ Paneli
	3.2.4 Monitörün Sol Paneli
	3.3 HemoSphere İleri Düzey Monitör Kurulumu
	3.3.1 Montaj Seçenekleri ve Önerileri
	3.3.2 Pillerin Takılması
	3.3.3 Güç Kablosunun Bağlanması
	5.5.5.1 Eşit Potansıyelli Baglantı
	3.3.5 Hemodinamik İzleme Kablosupu Bağlama ve Sökme
	3.3.6 Harici Cihazlardan Bağlantı Kabloları 38



3.4 İlk Başlatma	39
3.4.1 Başlatma Prosedürü	39
3.4.2 Dili Seçme.	39
4 HemoSphere İleri Düzey Monitör Hızlı Başlangıç	
4.1 HemoSphere Swan-Ganz Modülü Kalp Debisi İzleme	41
4.1.1 Sürekli Kalp Debisi İzleme	42
4.1.2 Aralıklı Kalp Debisi İzleme	42
4.1.3 Sürekli Uç Diyastolik Hacim İzleme	43
4.2 HemoSphere Oksimetri Kablosu İzleme	44
4.2.1 İn vitro Kalibrasyon	44
4.2.2 İn vivo Kalibrasyon	45
5 HemoSphere İleri Düzey Monitörde Gezinme	
5.1 HemoSphere İleri Düzey Monitör Ekran Görünümü	46
5.2 Gezinme Çubuğu	48
5.3 Monitör Görünümleri	50
5.3.1 Parametre Küreleri	50
5.3.1.1 Parametreleri Değiştirme	50
5.3.1.2 Alarm/Hedef Değiştirme	51
5.3.1.3 Durum göstergeleri	52
5.3.2 Grafik Eğilimi İzleme Görünümü	52
5.3.2.1 Grafik Eğilimi Kaydırma Modu	53
5.3.2.2 Müdahale Vakaları	54
5.3.3 Tablolu Trendler.	56
5.3.3.1 Sekmeli Eğilim Kaydırma Modu	56
5.3.4 Grafik/Tablolu Trendler Bölünmüş Ekranı	57
5.3.5 Fizyoloji Ekranı	58
5.3.5.1 Geçmiş Fizyoloji Ekrani	59
5.3.6 Kokpit Ekrani.	59
5.3./ Fizyo Ilişki	59
5.5./.1 Surekli ve Geçmiş Modlari	00
5.3.7.2 Farametre Nuturan	61
5.4 Klinik İslemler	62
5.4.1 Derived Value Calculator (Türetilmis Değer Hesaplayıcı)	62
5.4.2 Event Review (Vaka İnceleme)	63
5. 5. La fa ana chi a B an (Bilai anhacian)	05
5.5 Information Dar (Dilgi çuduğu)	04
5.5.1 Fil	04
5.6 Derman Cerkräu	05
5.6 Durum Çubugu	05
5.7 Monitör Ekranında Gezinme	66
5.7.1 Dikey Kaydırma	66
5.7.2 Gezinme Simgeleri	66

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	Kullanıcı	Arayüzü	Ayarları
---------------------------------------	---	-----------	---------	----------

6.1 Hasta verileri	68
6.1.1 Yeni Hasta	. 69
6.1.2 Hasta İzlemeye Devam	.70
6.1.3 Hasta Verilerini Görüntüle	.70
6.2 Monitör Ayarları	.71
6.2.1 Genel Monitör Ayarları	.71
6.2.1.1 Dil Değiştirme	
6.2.2 Tarih ve Saat Ekranını Değiştirme	. 72
6.2.3 İzleme Ekranları Avarları	
6.2.4 Zaman Aralıkları / Ortalama Alma	74
6.2.5 Analog Giriş	
7 Gelişmiş Ayarlar	
7.1 Alarmlar / Hedefler	
7.1.1 Alarmları Sessize Alma	
7.1.2 Alarm Ses Siddetini Ayarlama	.79
7.1.3 Hedefleri Ayarlama.	
7.1.4 Alarm / Hedef Yapılandırma Ekranı	.80
7.1.5 Tüm Hedefleri Yapılandırma	. 81
7.1.6 Özelleştirilmiş Varsayılanları Ayarlama	.82
7.1.7 Tek Parametre için Hedefleri ve Alarmları Yapılandırma	.83
7.2 Ölçekleri Ayarlama	.84
7.3 Serial Port Setup (Seri Port Ayarları)	.86
7.4 Demo Modu	86
7.5 Mühendislik	. 87
8 Verileri Dışarı Aktarma ve Bağlantı Ayarları	
8.1 Verileri Dışarı Aktarma	. 88
8.1.1 Veri İndirme	88
8.2 Verileri ve Ayarları Silme	89
8.2.1 Fabrika Ayarlarına Döndürme	.89
8.3 Kablosuz Bağlantı Ayarları	.90
8.4 HIS Bağlantısı	90
8.4.1 Hasta Demografik Verileri	91
8.4.2 Hasta Fizyolojik Verileri	92
8.4.3 Fizyolojik Alarmlar ve Cihaz Hataları	.92
8.5 Siber Güvenlik	. 92
8.5.1 HIPAA	.93
9 HemoSphere Swan-Ganz Modülü ile İzleme	
9.1 HomoSphere Swan Conz Modülünü Boğlama	
9.1 Hemosphere Swan-Ganz Modulunu Daglania	.94

	9.2 Sürekli Kalp Debisi	
	9.2.1 Hasta Kablolarının Bağlanması	97
	9.2.2 İzlemenin Başlatılması	98
	9.2.3 Isı Sinyali Koşulları	99
	9.2.4 CO Geri Sayım Zamanlayıcısı ve STAT CO	99
	9.3 Aralıklı Kardiyak Debisi	100
	9.3.1 Hasta Kablolarının Bağlanması	100
	9.3.1.1 Prob Seçimi	101
	9.3.2 Yapılandırma Ayarları.	101
	9.3.2.1 Enjektat Hacmini Seçme.	102
	9.3.2.2 Kateler Boyutunu Seçme	102
	9.3.2.4 Mod Secimi	102
	9.3.3 Bolus Ölçüm Modları için Talimatlar	102
	9.3.4 Termodilüsyon Özet Ekranı	104
	9.4 EDV/RVEF İzleme	105
	9.4.1 Hasta Kablolarının Bağlanması	105
	9.4.2 EKG Arayüz Kablosunun Bağlanması	106
	9.4.3 Ölçümün Başlatılması	106
	9.4.4 Aktif EDV İzleme	107
	9.4.5 STAT EDV ve RVEF	108
	9.5 SVR	108
10 Oksimetri İzle	eme	
	10.1 Oksimetri Yapılandırma	109
	10.2 İn Vitro Kalibrasyon	110
	10.2.1 İn Vitro Kalibrasyon Hatası	111
	10.3 İn Vivo Kalibrasyon	111
	10.4 Sinyal Kalitesi Göstergesi	113
	10.5 Recall Oximetry Data (Oksimetri Verilerini Geri Çekme)	113
	10.6 HGB Güncelleme	114
	10.7 HemoSphere Oksimetri Kablosunu Sıfırlama	115
	10.8 Yeni Kateter	115
11 Sorun giderme	2	
0	11.1 Ekran Yardımı	116
	11.2 Monitör Durum Isiklari	
	11.3 HemoSphere İleri Düzev Monitör Hata Mesaiları	118
	11.3.1 Sistem Hataları /İkazları	110
	11.3.2 Sistem Uvarilari.	
	11.3.3 Nümerik Tus Takımı Hataları	124
	11.4 HemoSphere Swan-Ganz Modülü Hata Mesaiları	125
	11.4.1 CO Hataları / İkazları	
	11.4.2 EDV ve SV Hataları / İkazları	128
	11.4.3 iCO Hataları / İkazları	130
	11.4.4 SVR Hataları / İkazları	133
	11.4.5 Genel Sorun Giderme	133

	11.5 Oksimetri Hata Mesajları
	11.5.1 Oksimetri Hataları/İkazları
	11.5.2 Oksimetri Uyarıları139
	11.5.3 Oksimetri Genel Sorun Giderme140
Ek A: Spesifikasy	vonlar
	A.1 HemoSphere İleri Düzey Monitör Spesifikasyonları141
	A.2 HemoSphere Pil Takımı Spesifikasyonları
	A.3 HemoSphere Swan-Ganz Modülü Spesifikasyonları143
	A.4 HemoSphere Oksimetri Kablosu Spesifikasyonları
Ek B: Aksesuarla	r
	B.1 Aksesuar Listesi
	B.2 Ek Aksesuarların Açıklamaları
	B.2.1 HemoSphere İleri Düzey Monitör Tekerlekli Standı
Ek C: Hesaplana	n Hasta Parametreleri için Denklemler
Ek D: Monitör A	ıyarları ve Varsayılan Ayarlar
	D.1 Hasta Verileri Giriş Aralığı
	D.2 Trend Ölçeği Varsayılan Sınırları152
	D.3 Parametre Ekranı ve Ayarlanabilir Alarm/Hedef Aralıkları153
	D.4 Alarm ve Hedef Varsayılan Ayarları
	D.5 Alarm Öncelikleri
	D.6 Varsayılan Dil Ayarları*
Ek E: Hesaplama	a Sabitleri
	E.1 Hesaplama Sabiti Değerleri157
Ek F: Sistem Bak	ami, Servis ve Destek
	F.1 Genel Bakım
	F.2 Monitör ve Modülleri Temizleme
	E3 Platform Kablolarını Temizleme
	F.3.1 HemoSphere Oksimetri Kablosunu Temizleme160
	F.3.2 Hasta CCO Kablosunu ve Bağlantısını Temizleme161
	F.4 Servis ve Destek
	F.5 Edwards Lifesciences Bölge Genel Merkezi
	F.6 Monitörün İmhası
	F.6.1 Pillerin Geri Dönüşümü163
	F.7 Önleyici Bakım
	E.7.1 Pil Bakımı
	F.7.1.1 Pili Uygun Hale Getirme
	F.7.1.2 Pili Saklama
	F.8 Alarm Sinyallerinin Test Edilmesi
	E9 Garanti
EK G: Kehberlik	ve Uretici Beyani
	G.1 Elektromanyetik Uyumluluk
E1 II 0. 1.1	G.2 Kullanım Talimatları
EK H: Sozluk	

# Şekil Listesi

Şekil 1-1 HemoSphere ileri düzey monitör hemodinamik teknoloji bağlantıları
Şekil 3-1 HemoSphere ileri düzey monitörün önden görünümü
Şekil 3-2 HemoSphere ileri düzey monitörün arkadan görünümü (HemoSphere Swan-Ganz
modülüyle birlikte gösterilmiştir)
Şekil 3-3 HemoSphere ileri düzey monitör sağ paneli
Şekil 3-4 HemoSphere ileri düzey monitör sol paneli (modülsüz olarak gösterilmiştir) 35
Şekil 3-5 HemoSphere güç girişi kapağı - vida yerleri
Şekil 3-6 Başlangıç ekranı
Şekil 3-7 Language (Dil) seçimi ekranı
Şekil 4-1 HemoSphere Swan-Ganz modülü izleme bağlantısına genel bakış
Şekil 4-2 Oksimetri bağlantılarının genel görünümü
Şekil 5-1 HemoSphere ileri düzey monitör ekranı özellikleri
Şekil 5-2 Gezinme çubuğu - HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme
Şekil 5-3 İzleme ekranı seçim penceresi örneği
Şekil 5-4 Kilit parametre seçimi açılır penceresi örneği
Şekil 5-5 Parametre küresi
Şekil 5-6 Grafik eğilim ekranı
Şekil 5-7 Grafik trend- müdahale penceresi
Şekil 5-8 Grafik Eğilim Ekranı - Müdahale bilgi balonu
Şekil 5-9 Sekmeli eğilim ekranı
Şekil 5-10 Sekmeli artış açılır penceresi
Şekil 5-11 Fizyoloji ekranı
Şekil 5-12 Kokpit izleme ekranı
Şekil 5-13 Fizyo ilişki ekranı
Şekil 5-14 Geçmiş fizyo ilişki veri ekranı
Şekil 5-15 Fizyo ilişki parametre kutuları
Şekil 5-16 Fizyo ilişki hedef/giriş açılır penceresi
Şekil 5-17 Bilgi Çubuğu - HemoSphere Swan-Ganz Modülü
Şekil 5-18 Ekranı Kilitleme
Şekil 5-19 Durum Çubuğu
Şekil 6-1 Yeni veya devam eden hasta ekranı
Şekil 6-2 Yeni Hasta Verileri ekranı
Şekil 6-3 Monitör Ayarları
Şekil 6-4 Genel Monitör Ayarları
Şekil 6-5 Tarih / Saat Ayarları



Şekil 7-1 Alarmları / Hedefleri yapılandırma
Şekil 7-2 Özel varsayılan Alarmları / Hedefleri ayarlama
Şekil 7-3 Tekil parametre Alarmlarını ve Hedeflerini ayarlama
Şekil 7-4 Grafik eğilim ekranı
Şekil 7-5 Ölçekleri ayarlama
Şekil 7-6 Sekmeli artış açılır penceresi
Şekil 8-1 HIS- Hasta sorgulama ekranı
Şekil 8-2 HIS- Yeni hasta verileri ekranı
Şekil 9-1 HemoSphere Swan-Ganz modülü bağlantısına genel bakış
Şekil 9-2 Hasta CCO kablo testi bağlantıları
Şekil 9-3 CO bağlantılarının genel görünümü
Şekil 9-4 iCO Bağlantılarının genel görünümü 100
Şekil 9-5 iCO Yeni set yapılandırma ekranı 101
Şekil 9-6 Termodilüsyon Özet Ekranı 104
Şekil 9-7 EDV/RVEF bağlantılarının genel görünümü 106
Şekil 10-1 Oksimetri bağlantılarının genel görünümü
Şekil 11-1 HemoSphere ileri düzey monitör LED göstergeleri 117

# Tablo Listesi

Tablo 1-1 HemoSphere Swan-Ganz modülü parametreleri  17
Tablo 1-2 HemoSphere oksimetri kablosu parametreleri 18
Tablo 1-3 Kullanım kılavuzu stil konvansiyonları 19
Tablo 1-4 Kısa Adlar, Kısaltmalar  19
Tablo 2-1 Monitör ekran sembolleri  28
Tablo 2-2 Ürün etiketleri üzerindeki semboller  29
Tablo 2-3 Geçerli standartlar  31
Tablo 3-1 HemoSphere gelişmiş izleme bileşenleri  32
Tablo 3-2 HemoSphere Swan-Ganz modülüyle parametreleri izlemekiçin gerekli aksesuarlar33
Tablo 3-3 HemoSphere Swan-Ganz oksimetri kablosuyla parametreleri
izlemek için gerekli aksesuarlar
Tablo 5-1 Grafik trend kaydırma hızları  53
Tablo 5-2 Müdahale vakaları  55
Tablo 5-3 Sekmeli eğilim kaydırma hızları  57
Tablo 5-4 İncelenmiş Vakalar  63
Tablo 5-5 Pil Durumu  64
Tablo 6-1 Analog giriş parametre aralıkları  76
Tablo 7-1 Hedef durum göstergesi renkleri  80
Tablo 7-2 Hedef varsayılanları  80
Tablo 8-1 Kablosuz bağlantı durumu
Tablo 8-2 HIS bağlantı Durumu
Tablo 9-1 Mevcut HemoSphere Swan-Ganz modülü parametreleri ve gerekli bağlantılar 96
Tablo 9-2 CO İkaz ve hata mesajları için kararsız ısı sinyali zaman aşımı
Tablo 10-1 İn vitro Kalibrasyon Seçenekleri  111
Tablo 10-2 İn vivo kalibrasyon seçenekleri  112
Tablo 10-3 Sinyal kalitesi gösterge düzeyleri  113
Tablo 11-1 HemoSphere ileri düzey monitör görsel alarm göstergesi
Tablo 11-2 HemoSphere ileri düzey monitör güç ışığı  118
Tablo 11-3 Sistem hataları/ikazları  118
Tablo 11-4 HemoSphere ileri düzey monitör uyarıları  123
Tablo 11-5 Nümerik tuş takımı hataları  124
Tablo 11-6 HemoSphere Swan-Ganz modülü CO hataları/ikazları  125
Tablo 11-7 HemoSphere Swan-Ganz Modülü EDV ve SV hataları/ikazları    128
Tablo 11-8 HemoSphere Swan-Ganz Modülü iCO hataları/ikazları
Tablo 11-9 HemoSphere Swan-Ganz Modülü SVR hataları/ikazları  133



Tablo 11-10 HemoSphere Swan-Ganz modülü genel sorun giderme	. 133
Tablo 11-11 Oksimetri hataları/ikazları	. 136
Tablo 11-12 Oksimetri Uyarıları	. 139
Tablo 11-13 Oksimetri genel sorun giderme	. 140
Tablo A-1 HemoSphere ileri düzey monitör fiziksel ve mekanik spesifikasyonları	. 141
Tablo A-2 HemoSphere ileri düzey monitör çevresel spesifikasyonları	. 141
Tablo A-3 HemoSphere ileri düzey monitör teknik spesifikasyonları	. 142
Tablo A-4 HemoSphere pil takımı fiziksel spesifikasyonları	. 142
Tablo A-5 HemoSphere pil takımı çevresel spesifikasyonları	. 142
Tablo A-6 HemoSphere pil takımı teknik spesifikasyonları	. 143
Tablo A-7 HemoSphere Swan-Ganz modülü fiziksel spesifikasyonları	. 143
Tablo A-8 HemoSphere Swan-Ganz modülü parametre ölçüm spesifikasyonları	. 143
Tablo A-9 HemoSphere oksimetri kablosu spesifikasyonları	. 144
Tablo A-10 HemoSphere oksimetri kablosu parametre ölçüm spesifikasyonları	. 144
Tablo B-1 HemoSphere ileri düzey monitör bileşenleri	. 145
Tablo C-1 Kardiyak ve Oksijenasyon Profili Denklemleri	. 147
Tablo D-1 Hasta bilgileri	. 152
Tablo D-2 Grafik trend parametresi ölçek varsayılanları	. 152
Tablo D-3 Yapılandırılabilir parametre alarmı ve gösterim aralıkları	. 153
Tablo D-4 Parametre alarmı kırmızı bölge ve hedef varsayılan ayarları	. 154
Tablo D-5 Parametre alarmı kırmızı bölge öncelikleri	. 155
Tablo D-6 Varsayılan dil ayarları	. 156
Tablo E-1 Banyo sıcaklık probu için hesaplama sabitleri	. 157
Tablo E-2 Sıralı sıcaklık probu için hesaplama sabitleri	. 158
Tablo G-1 Uygunluk için gerekli aksesuar listesi, kablolar ve sensörler	. 165
Tablo G-2 Elektromanyetik emisyonlar	. 166
Tablo G-3 Taşınabilir ve Hareketli RF Haberleşme Ekipmanlarıyla HemoSphere ileri düzey	
monitör arasında Önerilen Aralık Mesafeleri	. 167
Tablo G-4 Elektromanyetik Bağışıklık (ESD, EFT, Dalgalanma, Düşüşler	4 4 5
ve Manyetik Alan)	. 167
Tablo G-5 Elektromanyetik Bağışıklık (Yayılan ve İletilen RF)	. 169

Sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

1

# Giriş

# İçindekiler

Bu Kılavuzun Amacı
Kullanım Endikasyonları
Kullanım Kontrendikasyonları
Kullanıcı profil(ler)i
Amaçlanan kullanım koşulları
HemoSphere İleri Düzey Monitör Hemodinamik Teknoloji Bağlantıları
Kılavuz stil konvansiyonları
Bu Kılavuzda Geçen Kısaltmalar

# 1.1 Bu Kılavuzun Amacı

Bu kılavuzda, Edwards Lifesciences HemoSphere ileri düzey monitörün özellikleri ve izleme seçenekleri açıklanmaktadır. HemoSphere ileri düzey monitör, Edwards hemodinamik teknolojileri kullanılarak alınmış izleme verilerini gösteren modüler bir cihazdır.

Bu kılavuz, eğitimli kritik bakım klinisyenleri, hemşireleri ve hekimleri tarafından, kritik bakımın uygulandığı her türlü hastane ortamında Edwards Lifesciences HemoSphere ileri düzey monitörle kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu kılavuz, HemoSphere ileri düzey monitör operatörüne, kurulum ve işletim talimatlarını, cihaz arayüzü bağlantılarını kurma prosedürleri ve sınırlamalarını sunar.

# 1.2 Kullanım Endikasyonları

HemoSphere gelişmiş izleme platformu, bir hastane ortamında kalp debisi, oksimetri, sağ ventriküler ejeksiyon fraksiyonu ve uç diyastolik hacim ölçümleri dahil olmak üzere hemodinamik parametrelerinin izlenmesinin gerekli olduğu, kritik bakım gerektiren hastalarda kullanım için endikedir.

# 1.3 Kullanım Kontrendikasyonları

HemoSphere ileri düzey monitörün herhangi bir kullanım kontrendikasyonu yoktur.



# 1.4 Kullanıcı profil(ler)i

HemoSphere ileri düzey monitör, eğitimli klinisyenler tarafından hastane ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

# 1.5 Amaçlanan kullanım koşulları

HemoSphere ileri düzey monitör, hastane ortamında veya diğer uygun klinik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

**UYARI** HemoSphere ileri düzey monitörün doğru bir biçimde kullanılmaması, hasta için tehlike oluşturur. Platformu kullanmadan önce, bu kılavuzun 2. bölümünde bulunan "uyarılar" bölümünü dikkatlice okuyun.

HemoSphere ileri düzey monitör, yalnızca hasta değerlendirmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, yatak başı fizyolojik monitörle ve(ya) hastanın klinik işaret ve semptomlarına göre kullanılmalıdır. Cihazdan alınan hemodinamik değerlerin, hastanın klinik sunumuyla tutarlı olmaması durumunda, tedavi seçeneklerini başlatmadan önce sorun gidermeyi deneyin.

# 1.6 HemoSphere İleri Düzey Monitör Hemodinamik Teknoloji Bağlantıları

HemoSphere ileri düzey monitör, üç teknoloji uzatma modülü yuvası (iki standart boyutlu ve bir büyük [L-Tech] boyutlu) ve iki kablo portları sahiptir. Modül ve kablo bağlantı noktaları, sol taraftaki yan panelde bulunur. Bkz. şekil 1-1.



Şekil 1-1 HemoSphere ileri düzey monitör hemodinamik teknoloji bağlantıları

Her bir modül/kablo, belirli bir Edwards hemodinamik izleme teknolojisiyle ilişkilidir. Şu anda mevcut olan modüller, aşağıda bölüm 9, *HemoSphere Swan-Ganz Modülü ile İzleme*. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan HemoSphere Swan-Ganz modülünü içerir. Şu anda mevcut olan kablolar ise aşağıda bölüm 10, *Oksimetri İzleme*. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan HemoSphere oksimetri kablosunu içerir.

## 1.6.1 HemoSphere Swan-Ganz Modülü

HemoSphere Swan-Ganz modülü, Edwards hasta CCO kablosu ve uyumlu bir Swan-Ganz kateteriyle sürekli kalp debisi (CO) ve aralıklı kalp debisi (iCO) izleme işlemlerine olanak tanır. Sağ ventrikül uç diyastolik hacmi (EDV) izleme, hastanın yatak başı hasta monitöründen gelen uydu konumundaki kalp atış hızı



(HR<sub>avg</sub>) verileriyle gerçekleştirilebilmektedir. HemoSphere Swan-Ganz modülü, standart bir modül yuvasına sığar. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 9, *HemoSphere Swan-Ganz Modülü ile İzleme*. HemoSphere Swan-Ganz modülünün kullanılması sırasında mevcut olan parametreler, tablo 1-1'de listelenmiştir.

Parametre	Açıklama	Teknoloji
sürekli kalp debisi (CO)	gelişmiş termodilüsyon teknolojisiyle, kalbin pompaladığı kanın litre/dakika cinsinden ölçülen hacminin sürekli değerlendirilmesi	Swan-Ganz CCO ve CCOmbo kateterleri
sürekli kardiyak indeks (CI)	vücut yüzey alanına (BSA) göre sürekli kalp debisi	Swan-Ganz CCO ve CCOmbo kateterleri
aralıklı kalp debisi (iCO)	bolus termodilüsyon yöntemiyle, kalbin pompaladığı kanın litre/dakika cinsinden ölçülen hacminin aralıklı olarak değerlendirilmesi	Swan-Ganz termodilüsyon kateterleri
aralıklı kardiyak indeks (iCl)	vücut yüzey alanına (BSA) göre aralıklı kalp debisi	Swan-Ganz termodilüsyon kateterleri
sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (RVEF)	gelişmiş termodilüsyon teknolojisi ve algoritma analiziyle, sistol sırasında sağ ventrikülden atılan kanın yüzdesinin sürekli olarak değerlendirilmesi	EKG sinyali girişli Swan-Ganz CCOmbo V kateterleri
sağ ventriküler ve diyastolik hacim (EDV)	atım hacminin (ml/atım) RVEF(%) değerine bölünmesiyle bulunan, diyastolün sonunda sağ ventriküldeki kan hacminin sürekli değerlendirilmesi	EKG sinyali girişli Swan-Ganz CCOmbo V kateterleri
atım hacmi (SV)	CO değerlendirmesi ve kalp atış hızından elde edilen, her kasılmada ventriküllerden atılan kan miktarı (SV = CO/HR x 1000)	Swan-Ganz CCO, CCOmbo ve EKG sinyali girişli CCOmbo V kateterleri
atım hacmi indeksi (SVI)	vücut yüzey alanına (BSA) göre atım hacmi	Swan-Ganz CCO, CCOmbo ve EKG sinyali girişli CCOmbo V kateterleri
sistemik vasküler direnç (SVR)	empedansın sol ventrikülden kan akışına oranından türetilen bir ölçüm (afterload (artyük))	MAP ve CVP analog basınç sinyali girişli Swan-Ganz CCO ve CCOmbo kateterleri
sistemik vasküler direnç indeksi (SVRI)	vücut yüzey alanına (BSA) göre sistemik vasküler direnç	MAP ve CVP analog basınç sinyali girişli Swan-Ganz CCO ve CCOmbo kateterleri

#### Tablo 1-1 HemoSphere Swan-Ganz modülü parametreleri

### 1.6.2 HemoSphere Oksimetri Kablosu

HemoSphere oksimetri kablosu, Edwards oksimetri kateteriyle karışık venöz oksijen doygunluğunu (SvO<sub>2</sub>) ve santral venöz oksijen doygunluğunu (ScvO<sub>2</sub>) izlemeye olanak tanır. HemoSphere oksimetri kablosu, izleme kablosu girişine takılarak diğer hemodinamik izleme teknolojileriyle birlikte kullanılabilir. Oksimetri izleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm 10, *Oksimetri İzleme*. HemoSphere oksimetri kablosunun kullanılması sırasında mevcut olan parametreler, tablo 1-2'de listelenmiştir.



Parametre	Açıklama
santral venöz oksimetri (ScvO <sub>2</sub> )	superior veno cava'da ölçülen venöz oksijen doygunluğu
karışık venöz oksimetri (SvO <sub>2</sub> )	pulmoner arterde ölçülen venöz oksijen doygunluğu
oksijen tüketimi (VO <sub>2</sub> )	vücudun dakikada kullandığı oksijen miktarı
tahmini oksijen tüketimi (VO <sub>2</sub> )	vücudun dakikada kullandığı oksijen miktarının bir tahmini (yalnızca ScvO <sub>2</sub> izleme)
oksijen tüketim indeksi (VO <sub>2</sub> I)	vücudun dakikada kullandığı oksijenin, vücut yüzey alanına (BSA) indekslenen miktarı
tahmini oksijen tüketim indeksi (VO <sub>2</sub> Ie)	vücudun dakikada kullandığı oksijenin, vücut yüzey alanına (BSA) indekslenen tahmini miktarı

#### Tablo 1-2 HemoSphere oksimetri kablosu parametreleri

### 1.6.3 Belgeler ve Eğitim

HemoSphere ileri düzey monitör için mevcut belgeler ve eğitimler şunları içerir:

- HemoSphere ileri düzey monitör Kullanım Kılavuzu
- HemoSphere ileri düzey monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- HemoSphere Swan-Ganz Modülü Kullanım Talimatları
- HemoSphere Oksimetri Kablosu Kullanım Talimatları

Kullanım Talimatları, HemoSphere ileri düzey monitör bileşenlerine dahil edilmiştir. Bkz. tablo B-1, "HemoSphere ileri düzey monitör bileşenleri," sayfa 145. HemoSphere ileri düzey monitör için eğitimleri veya mevcut belgeleri nasıl alabileceğinize ilişkin daha fazla bilgi için yerel Edwards temsilcinizle veya Edwards Teknik Destek servisiyle iletişime geçin. Bkz. ek F, *Sistem Bakımı, Servis ve Destek*.

# 1.7 Kılavuz stil konvansiyonları

Bu kılavuzda kullanılan stil konvansiyonları, tablo 1-3'te listelenmiştir.

Konvansiyon	Açıklama
Kalın	Kalın yazılar, yazılımda geçen terimleri ifade eder. Bu sözcükler veya söz öbekleri, ekranda gösterildiği gibi görünecektir.
Kalın düğme	Düğme, kalın yazılmış seçenek için dokunmatik ekrandaki erişim noktasıdır. Örneğin <b>Review</b> (İncele) düğmesi, ekranda şöyle görünür:
	Review
÷	Operatör tarafından art arda seçilen iki ekran menüsü seçeneği arasında bir ok gösterilir.
0	Simge, gösterilen menü veya gezinme grafiği için dokunmatik ekran erişim noktasıdır. HemoSphere ileri düzey monitörün menü simgelerinin tam listesi için bkz. tablo 2-1, sayfa 28.
Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesi	Kalın yazılı menü simgesi, ekranda bir yazılım terimiyle eşleştirilmiş simgeyi ifade eder.

#### Tablo 1-3 Kullanım kılavuzu stil konvansiyonları

# 1.8 Bu Kılavuzda Geçen Kısaltmalar

#### Tablo 1-4 Kısa Adlar, Kısaltmalar

Kısaltma	Tanım
A/D	analog/dijital
BSA	vücut yüzey alanı
BT	kan sıcaklığı
CaO <sub>2</sub>	arter oksijen içeriği
CI	kardiyak indeks
СО	kalp debisi
CCO	sürekli kalp debisi (belirli Swan-Ganz kateterleri ve hasta CCO kablosunu açıklarken kullanılır)
CVP	santral venöz basınç
DO <sub>2</sub>	oksijen iletimi
DO <sub>2</sub> I	oksijen iletim indeksi
DPT	tek kullanımlık basınç transdüseri
EDV	uç diyastolik hacim
EDVI	uç diyastolik hacim indeksi
efu	ejeksiyon fraksiyonu birimi
Hct	hematokrit
HIS	hastane bilgi sistemleri
HGB	hemoglobin

Kısaltma	Tanım
HR	kalp atış hızı
HR <sub>avg</sub>	ortalama kalp atış hızı
iCO	aralıklı kalp debisi
IEC	Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
iSV	aralıklı atım hacmi
IT	enjektat sıcaklığı
LED	ışık yayan diyot
LVSWI	sol ventrikül atım çalışma indeksi
MAP	ortalama arter basıncı
MPAP	ortalama pulmoner arter basıncı
PA	pulmoner arter
PaO <sub>2</sub>	kısmi arteriyel oksijen basıncı
PAWP	pulmoner arter wedge basıncı
POST	açılışta kendini sınama
RVEF	sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
RVSWI	sağ ventrikül atım çalışma indeksi
ScvO <sub>2</sub>	santral venöz oksimetri
SpO <sub>2</sub>	nabız oksimetri doygunluğu
SQI	sinyal kalitesi göstergesi
ST	yüzey sıcaklığı
SV	atım hacmi
SVI	atım hacmi indeksi

#### Tablo 1-4 Kısa Adlar, Kısaltmalar (devamı)

1 Giriş

Kısaltma	Tanım
SvO <sub>2</sub>	karışık venöz oksijen doygunluğu
SVR	sistemik vasküler direnç
SVRI	sistemik vasküler direnç indeksi
Touch (Dokun)	Ekrana dokunarak HemoSphere ileri düzey monitörle etkileşime geçme.
TD	termodilüsyon
USB	Üniversal Seri Veri Yolu
VO <sub>2</sub>	oksijen tüketimi
VO <sub>2</sub> I	oksijen tüketim indeksi
VO <sub>2</sub> e	tahmini oksijen tüketimi
VO <sub>2</sub> le	tahmini oksijen tüketim indeksi

# 2

# Güvenlik ve Semboller

# İçindekiler

Güvenlik Sinyali Yazılarının Tanımları
Uyarılar
İkazlar
Kullanıcı Arayüzü Sembolleri
Ürün Etiketleri Üzerindeki Semboller
Geçerli Standartlar
HemoSphere İleri Düzey Monitör Temel Performansı

# 2.1 Güvenlik Sinyali Yazılarının Tanımları

# 2.1.1 Uyarı

Uyarı, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bazı eylem ve durumlara karşı kullanıcıyı uyarır.

YARI Bu kilavu	tamamında uyarılar böyle görünecektir.	
----------------	--	--

## 2.1.2 Dikkat

Dikkat ibaresi, ekipmanların zarar görmesine veya veri ölçüm hatalarına veya bir prosedürün geçersiz olmasına yol açabilecek eylem veya durumlara karşı kullanıcıyı uyarır.

**DİKKAT** Bu kılavuzun tamamında dikkat ibareleri böyle görünecektir.

## 2.1.3 Not

Not, bir işlev veya prosedüre ilişkin faydalı bilgilere dikkat çeker.

**NOT** Bu kılavuzun tamamında notlar böyle görünecektir.



# 2.2 Uyarılar

Aşağıda, HemoSphere ileri düzey monitör kullanım kılavuzunda kullanılan uyarılar verilmiştir. Kılavuzda, açıklanan işlev veya prosedürle ilişkili olduğu yerlerde geçer.

- Edwards Lifesciences HemoSphere ileri düzey monitörü kullanımadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- HemoSphere ileri düzey monitörle kullanmadan önce, her uyumlu aksesuarla verilen kullanım talimatlarını inceleyin.
- Hasta veya kullanıcının yaralanmasını, platformun zarar görmesini ve ölçüm hatalarını önlemek için uyumlu olmayan platform aksesuarlarını, bileşenlerini veya kablolarını kullanmayın.
- HemoSphere ileri düzey monitörün doğru bir biçimde kullanılmaması, hasta için tehlike oluşturur. Platformu kullanmadan önce, bu kılavuzun 2. bölümünde bulunan "uyarılar" bölümünü dikkatlice okuyun. (bölüm 1)
- HemoSphere ileri düzey monitör, yalnızca hasta değerlendirmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, yatak başı fizyolojik monitörle ve(ya) hastanın klinik işaret ve semptomlarına göre kullanılmalıdır. Cihazdan alınan hemodinamik değerlerin, hastanın klinik sunumuyla tutarlı olmaması durumunda, tedavi seçeneklerini başlatmadan önce sorun gidermeyi deneyin. (bölüm 1)
- Elektrik şoku tehlikesi: Elleriniz ıslakken sistem kablolarını bağlamaya/çıkarmaya çalışmayın. Sistem kablolarını çıkarmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun. (bölüm 3)
- Patlama Tehlikesi! Yanıcı anestezi karışımı ile hava ya da oksijen veya azot oksit bulunan yerlerde HemoSphere ileri düzey monitörü kullanmayın. (bölüm 3)
- Hastaların, kullanıcıların veya ekipmanın zarar görme riskini en aza indirmek için HemoSphere ileri düzey monitörün güvenli bir biçimde konumlandırıldığından ve tüm güç kablosu ve aksesuar kablolarının uygun bir biçimde düzenlendiğinden emin olun. (bölüm 3)
- IPX1 koruması sağlamak için HemoSphere ileri düzey monitörün dik konumda yerleştirilmesi gereklidir. (bölüm 3)
- Monitörü, arka panel portlarına veya güç kablosuna erişimi zorlaştıracak biçimde konumlandırmayın. (bölüm 3)
- Ekipmanlar, elektrocerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği ve defibrilatörlerin olduğu yerlerde kullanılabilir. Elektrokoter veya elektrocerrahi ünite girişimi gibi etkenler, yanlış parametre ölçümlerine yol açabilir. (bölüm 3)
- Yazıcılar dahil olmak üzere hiçbir IEC/EN 60950 ekipmanı, hasta yatağına 1,5 metreden yakına koyulmamalıdır. (bölüm 3)
- Pilin tamamının yerleştirildiğinden ve pil kapağının doğru biçimde kilitlendiğinden emin olun. Yerinden düşen piller, hastalara ve klinisyenlere ciddi zararlar verebilir. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörde yalnızca Edwards onaylı pilleri kullanın. Pil takımını monitörün dışında şarj etmeyin. Böyle bir işlem, pilin zarar görmesine veya kullanıcının yaralanmasına yol açabilir. (bölüm 3)
- Güç kesintisi sırasında izleme işleminin kesilmesini önlemek için HemoSphere ileri düzey monitörün her zaman pilleri takılı olarak kullanılması önerilir. (bölüm 3)

- Güç kesintisi ve pillerin bitmesi durumunda, monitör kontrollü bir kapanma prosedürüne geçecektir. (bölüm 3)
- HemoSphere gelişmiş izleme platformunu, güç kablosu giriş kapağı takılı olmadan kullanmayın. Aksi takdirde, sıvı girişi meydana gelebilir. (bölüm 3)
- Güç kablosunu takmak için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın. Verilen güç kablosu dışında sökülebilir güç kablosu kullanmayın. (bölüm 3)
- Elektrik şoku riskinden kaçınmak için HemoSphere ileri düzey monitör yalnızca topraklamalı (koruyucu topraklama) şehir şebekesi prizine bağlanmalıdır. Üç tırnaklı veya iki tırnaklı güç adaptörü kullanmayın. (bölüm 3)
- Cihazın ancak "yalnızca hastane için", "hastane sınıfı" veya eşdeğeri bir işarete sahip bir prize takılmasıyla güvenilir düzeyde topraklama sağlanabilir. (bölüm 3)
- Güç kablosunu AC Şebeke prizinden çekerek monitörün AC kaynağı bağlantısını kesin. Monitör üzerindeki On/Off (Açma/Kapatma) düğmesi, sistemin AC şehir şebekesi güç kaynağı bağlantısını kesmez. (bölüm 3)
- Yalnızca Edwards'ın tedarik ettiği ve Edwards etiketi taşıyan HemoSphere ileri düzey monitör aksesuarları, kabloları ve(ya) bileşenleri kullanın. Diğer etiketsiz aksesuarların, kablo ve/veya bileşenlerin kullanılması hasta güvenliği ve ölçüm doğruluğunu etkileyebilir. (bölüm 3)
- Yeni bir hasta seansının başlatılmasının ardından, varsayılan yüksek/düşük fizyolojik alarm aralıkları kontrol edilerek, bunların ilgili hasta için uygun olduğundan emin olunmalıdır. (bölüm 6)
- HemoSphere ileri düzey monitöre yeni bir hasta bağlandığında, New Patient (Yeni Hasta) işlemi yapın veya hasta bilgi profilini temizleyin. Bunu yapmamak, geçmiş bilgilerin görüntülenmesinde önceki hasta bilgilerinin görüntülenmesine yol açabilir. (bölüm 6)
- HemoSphere ileri düzey monitörün analog iletişim portları, kateter arayüzü elektronik bileşenlerinden yalıtılmış ortak bir zemin paylaşır. HemoSphere ileri düzey monitöre birden fazla cihaz bağlanırken, bağlı cihazların elektrik yalıtımını bozmamak için tüm cihazların elektrik yalıtımına sahip olması gerekir. (bölüm 6)
- Son sistem yapılandırmasının Risk ve Kaçak akımı, IEC 60601-1:2005/A1:2012 standardına uygun olmalıdır. Bu uygunluğu sağlamaktan kullanıcı sorumludur. (bölüm 6)
- Monitöre bağlanan yardımcı ekipmanlar, veri işleme ekipmanları için IEC/EN 60950 veya elektromedikal ekipmanlar için IEC 60601-1:2005/A1:2012 standardına uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır. Tüm ekipman kombinasyonları, IEC 60601-1:2005/A1:2012 sistem gereksinimlerine uygun olmalıdır. (bölüm 6)
- Farklı bir yatak başı monitörüne geçiş yaparken, listelenen varsayılan değerlerin hâlâ geçerli olup olmadığını kontrol edin. Gerekli olması halinde gerilim aralığını ve ilgili parametreyi yeniden yapılandırın veya kalibre edin. (bölüm 6)
- Hasta güvenliğinin tehlikeye girebileceği durumlarda sesli alarmları kapatmayın. (bölüm 7)
- Alarm ses şiddetini, alarmların yeterince izlenmesini önleyecek bir düzeye düşürmeyin. Aksi takdirde, hasta güvenliğini tehlikeye sokan bir durum meydana gelebilir. (bölüm 7)
- Görsel ve işitsel fizyolojik alarmlar, ancak parametrenin ekranlarda kilit parametre (parametre kürelerinde gösterilen 1-4 arası parametre) olarak yapılandırılması durumunda etkinleştirilir. Bir parametrenin kilit parametre olarak seçilmemesi ve gösterilmemesi durumunda, söz konusu parametre için işitsel ve görsel fizyolojik alarmlar başlatılmaz. (bölüm 7)

- Simüle edilen verilerin klinik verilerle karıştırılmaması için Demo Mode (Demo Modu) öğesinin bir klinik ayarda etkinleştirilmediğinden emin olun. (bölüm 7)
- Hasta CCO kablo testinden geçememiş bir kablo kullanmak, hastanın yaralanmasına, platformun zarar görmesine veya yanlış ölçümlere yol açabilir. (bölüm 9)
- Isi filamenti çevresindeki kan akışı durduğunda, CO izleme mutlaka durdurulmalıdır.
   CO izlemenin durdurulmasının gerektiği klinik durumlar aşağıda belirtilmiştir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
   Hastanın kardiyopulmoner baypasta olduğu zamanlar,
   Termistörün pulmoner arterde olmaması için kateterin kısmen geri çekilmesi
   Kateterin hastadan çıkarılması (bölüm 9)
- Yalnızca Edwards'ın tedarik ettiği ve Edwards etiketi taşıyan onaylı HemoSphere ileri düzey monitör aksesuarları, kabloları ve(ya) bileşenleri kullanın. Onaylı olmayan aksesuarların, kablo ve/veya bileşenlerin kullanılması hasta güvenliği ve ölçüm doğruluğunu etkileyebilir. (ek B)
- HemoSphere ileri düzey monitör, bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek bir parça içermez. Kapağı yerinden çıkarmak veya herhangi başka bir parçayı sökmek, tehlikeli düzeyde gerilime maruz kalmanıza yol açar. (ek F)
- Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi! HemoSphere ileri düzey monitörü, modülleri veya platform kablolarını herhangi bir sıvı çözeltiye batırmayın. Cihaza hiçbir şekilde sıvı girmesine izin vermeyin. (ek F)
- Patlama Tehlikesi! Pili açmayın, ateşe atmayın, yüksek sıcaklıklarda saklamayın veya kısa devre yaptırmayın. Bu durumlarda, pil tutuşabilir, patlayabilir, akabilir veya ısınabilir ve böylece kişisel yaralanma veya ölüme yol açabilir. (ek F)
- Belirtilenlerin dışındaki aksesuar, sensör ve kablo kullanımı elektromanyetik emisyonların artmasına veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasına neden olabilir. (ek G)
- HemoSphere ileri düzey monitör üzerinde değişiklik yapılması yasaktır. (ek G)
- Taşınabilir ve hareketli RF haberleşme ekipmanları, HemoSphere ileri düzey monitör dahil olmak üzere her türlü elektronik tıbbi ekipmanı etkileme potansiyeline sahiptir. Haberleşme ekipmanlarıyla HemoSphere ileri düzey monitör arasında uygun bir mesafe bırakılmasına ilişkin bilgiler, tablo G-3'te belirtilmiştir. (ek G)

# 2.3 İkazlar

Aşağıda, HemoSphere ileri düzey monitör kullanım kılavuzunda kullanılan dikkat edilecek konular verilmiştir. Kılavuzda, açıklanan işlev veya prosedürle ilişkili olduğu yerlerde geçer.

- Federal yasalar (ABD), bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından ya da bir hekimin talimatıyla satılmasına izin verir.
- HemoSphere ileri düzey monitörle kullanmadan önce, tüm aksesuarların ve ekipmanların herhangi bir hasar görüp görmediğini kontrol edin. Bu hasarlar, çatlak, çizik, çökme, dışarı çıkmış elektrik bağlantıları veya gövdenin zarar gördüğünü belirten her türlü işareti içerir.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken kabloyu değil, daima konektörü tutun. Konektörleri dolamayın ve bükmeyin. Kullanmadan önce tüm sensör ve kabloların doğru ve eksiksiz bağlandığından emin olun. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörde verilerin bozulmasından kaçınmak için defibrilatör kullanmadan önce hasta CCO kablosunu ve oksimetri kablosunu mutlaka çıkarın. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörü aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ek A'da belirtilen çevre koşullarını inceleyin. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörü kirli veya tozlu ortamlara maruz bırakmayın. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörün havalandırma boşluklarını tıkamayın. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörü, güçlü aydınlatmanın LCD ekranı görmeyi zorlaştırdığı ortamlarda kullanmayın. (bölüm 3)
- Monitörü elde tutulan bir cihaz olarak kullanmayın. (bölüm 3)
- Cihazı taşırken, cihazın kapalı olduğundan ve güç kablosunun prizden çekilmiş olduğundan emin olun. (bölüm 3)
- HemoSphere ileri düzey monitörü harici cihazlara bağlarken, talimatların tamamı için harici cihazın talimat kılavuzuna başvurun. Klinik ortamda kullanmadan önce, sistemin doğru bir biçimde çalıştığını doğrulayın. (bölüm 6)
- HemoSphere ileri düzey monitör analog portları yalnızca eğitimli personel tarafından kalibre edilmelidir. (bölüm 6)
- Sürekli SVR'nin doğruluğu, harici monitörlerden iletilen MAP ve CVP verilerinin kalitesine ve doğruluğuna bağlıdır. Harici monitörden gelen MAP ve CVP analog sinyal kalitesi HemoSphere ileri düzey monitör tarafından doğrulanamayacağından, gerçek değerler ve (tüm türetilen parametreler dahil olmak üzere) HemoSphere ileri düzey monitörün gösterdiği değerler tutarlı olmayabilir. Dolayısıyla, sürekli SVR ölçümünün doğruluğu garanti edilemez. Analog sinyallerin kalitesini belirlemek için harici monitörde gösterilen MAP ve CVP değerlerini, HemoSphere ileri düzey monitörün fizyo ilişki ekranında gösterilen değerlerle düzenli olarak karşılaştırın. Harici monitörden gelen analog çıkış sinyalini etkileyebilecek doğruluk, kalibrasyon ve diğer değişkenlere ilişkin ayrıntılı bilgiler için harici giriş cihazının kullanım kılavuzuna başvurun. (bölüm 6)
- Virüs veya kötü amaçlı yazılımların bulaşmasını önlemek için her USB bellekte virüs taraması yapın. (bölüm 8)

- Fabrika Ayarlarına Geri Döndürme, tüm ayarları fabrika çıkışı varsayılan ayarlarla değiştirir. Ayarlarda yapılan her türlü değişiklik veya özelleştirme tamamen kaybedilir. Bir hastada izleme işlemi gerçekleştirirken varsayılan değerleri geri yüklemeyin. (bölüm 8)
- Modülü yuvaya girmesi için zorlamayın. Modülü kaydırarak yerine oturtmak için dengeli bir baskı uygulayın. (bölüm 9)
- Hatalı kalp debisi ölçümlerinin nedeni şunlar olabilir: Kateterin yanlış yerleştirilmesi veya konumlandırılması • Pulmoner arter kan sıcaklığında aşırı değişimler. Kan sıcaklığı değişimlerine yol açan bazı örnekler, sınırlı olmamak üzere şunları içerir: \* kardiyopulmoner baypas ameliyatı sonrası durum \* merkezden uygulanan soğutulmuş veya ısıtılmış kan ürünü çözeltileri \* sıralı kompresyon cihazlarının kullanılması • Termistör üzerinde kan pıhtısı oluşması • Anatomik anormallikler (örneğin kardiyak şant) • Hastanın aşırı hareketliliği • Elektrokoter veya elektrocerrahi ünite etkileşimi • Kalp debisindeki hızlı değişimler (bölüm 9)
- Hesaplama sabitinin kateter prospektüsünde belirtilenle aynı olduğundan emin olmak için Ek E'yi inceleyin. Hesaplama sabiti farklıysa istediğiniz hesaplama sabitini manuel olarak girin. (bölüm 9)
- PA kan basıncında, hasta hareketi veya bolus ilaç uygulanmasından kaynaklananlar gibi ani değişimler, iCO veya iCI değerinin hesaplanmasını sağlayabilir. Eğrilerin hatalı başlatılmasını önlemek için Inject (Enjekte et) mesajı görüldükten mümkün olduğunca kısa bir süre sonra enjeksiyonu gerçekleştirin. (bölüm 9)
- Bağlı kateterin gereksiz hareketlerini önlemek için oksimetri kablosunun güvenli bir biçimde sabitlendiğinden emin olun. (bölüm 10)
- İn vitro kalibrasyonun doğru olması için kateter ve kalibrasyon kabının kuru olması gerekir. Kateter lümenini ancak in vitro kalibrasyon tamamlandıktan sonra yıkayın. (bölüm 10)
- Oksimetri kateterinin hastaya yerleştirilmesinden sonra in vitro kalibrasyon yapılması, kalibrasyon hatasına yol açar. (bölüm 10)
- SQI sinyali bazen elektro cerrahi ünitelerinin kullanılmasından etkilenir. Mümkünse elektrokoter ekipmanlarını ve kablolarını HemoSphere ileri düzey monitörden uzaklaştırmayı ve güç kablolarını ayrı AC devrelerine takmayı deneyin. Sinyal sorunları devam ederse yardım için yerel Edwards temsilcinizi arayın. (bölüm 10)
- Kalibrasyon veya verileri geri çekme işlemi sürerken oksimetri kablosunun bağlantısını kesmeyin. (bölüm 10)
- Oksimetri kablosunun bir HemoSphere ileri düzey monitörden başka bir HemoSphere ileri düzey monitöre aktarılması durumunda, izleme işlemine başlamadan önce hasta boyunun, ağırlığının ve BSA'sının doğru olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse hasta verilerini tekrar girin. (bölüm 10)
- Her kullanımdan sonra cihaz ve aksesuarları temizleyin ve saklayın. (ek F)
- HemoSphere ileri düzey monitörün, aksesuarlarının, modüllerinin ve kablolarının hiçbir yerine sıvı dökmeyin ve püskürtmeyin. (ek F)
- Belirtilen türler dışında dezenfekte edici bir çözelti kullanmayın. (ek F)
- ŞUNLARI YAPMAKTAN KAÇININ: Güç konektörü ile herhangi bir sıvının temas etmesi Monitör kasasının veya modüllerinin bağlantılarına veya boşluklarına sıvı sızması Yukarıda belirtilen öğelerin herhangi birine sıvı temas ederse monitörü ÇALIŞTIRMAYIN. Güç bağlantısını derhal kesin ve Biyomedikal Departmanınızı veya yerel Edwards temsilcinizi arayın. (ek F)

- Kablolarda herhangi bir kusur olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin. Kabloları saklarken çok sıkı sarmayın. (ek F)
- HemoSphere oksimetri kablosunu buharla, radyasyonla veya EO ile sterilize etmeyin. HemoSphere oksimetri kablosunu suya sokmayın. (ek F)
- Herhangi bir elektroliz çözeltisinin, örneğin Ringer laktat çözeltisinin, kablo bağlantılarına, monitöre bağlı oldukları sırada değmesi ve monitörün açılması durumunda, uyarma gerilimi, elektrolitik korozyona ve elektrik bağlantılarının hızla bozulmasına yol açabilir. (ek F)
- Hiçbir kablo bağlantısını deterjan, izopropil, alkol veya glutaraldehide batırmayın. (ek F)
- Kablo bağlantılarını kurutmak için sıcak hava tabancası kullanmayın. (ek F)
- Lityum iyon pilleri, tüm federal, eyalet ve yerel yasalara uygun olarak atın. (ek F)
- Cihaz test edilmiştir ve IEC 60601-1-2'nin sınırlarına uymaktadır. Bu sınırlar, tipik bir tibbi kurulumda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyofrekans enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde çevredeki diğer cihazlar için zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir çeşit kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz, açılıp kapatılarak tespit edilebileceği üzere diğer cihazlara zararlı parazite neden olursa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışması önerilir: · Alıcı cihazın yönünü veya yerini değiştirin. · Ekipman ile arasındaki mesafeyi artırın. · Yardım için üreticisine başvurun. (ek G)

# 2.4 Kullanıcı Arayüzü Sembolleri

Aşağıda, HemoSphere ileri düzey monitör ekranında görülen simgeler verilmiştir. Ekran görünümü ve ekranda gezinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm 5, *HemoSphere İleri Düzey Monitörde Gezinme*. Bazı simgeler yalnızca belirli bir hemodinamik teknoloji modülü veya kablosu ile izleme yapılırken görülür.

Sembol	Açıklama
	Gezinme Çubuğu Simgeleri
	CO izleme işlemine başla (HemoSphere Swan-Ganz modülü)
	CO izleme işlemini durdur (HemoSphere Swan-Ganz modülü)
	monitör ekranı seçimi
	klinik işlemler menüsü
	ayarlar menüsü
	ekran görüntüsü (ekran yakalama)
	sesli alarmları sessize alma
1:57 Alarms Paused	geri sayım zamanlayıcıyla duraklatılan (sessize alınan) alarmlar (Bkz. Sesli Alarmları Sessize Alma, sayfa 49)
5	izlemeyi duraklatmadan çıkma
klinik işlemler menüsü simgeleri	
1 and the second	iCO (aralıklı kalp debisi) (HemoSphere Swan-Ganz modülü)
	oximetry calibration (oksimetri kalibrasyonu) (HemoSphere oksimetri kablosu)
	derived value calculator (türetilmiş değer hesaplayıcı)
	event review (vaka inceleme)

#### Tablo 2-1 Monitör ekran sembolleri (devamı)

Sembol	Açıklama
Y	patient CCO cable test (hasta CCO kablosu testi) (HemoSphere Swan-Ganz modülü)
	Menüde Gezinme Simgeleri
	ana izleme ekranına dön
9	önceki menüye dön
$\mathbf{i}$	iptal
	dikey listede öğeyi seçmek için kaydır
	sayfayı dikey kaydır
0	yatay kaydır
$\bigcirc$	enter (giriş)
	tuş takımı enter (giriş) tuşu
×	tuş takımı silme tuşu
↓	imleci 1 karakter sola kaydır
1	imleci 1 karakter sağa kaydır
X	tuş takımı iptal tuşu
$\bigcirc$	öğe etkinleştirildi
	öğe etkinleştirilmedi
	saat/dalga formu - kullanıcının geçmiş verileri veya aralıklı verileri görüntülemesine olanak tanır

#### Tablo 2-1 Monitör ekran sembolleri (devamı)

Sembol	Açıklama
Parametre Küresi Simgeleri	
	klinik/alarm göstergeleri: yeşil: hedef aralıkta sarı: hedef aralık dışında kırmızı: kırmızı alarm ve/veya hedef bölge gri: ayarlanan alarm yok
	Alarmlar / Hedefler açılır penceresi: parametre sesli alarm göstergesi etkinleştirildi
	Alarmlar / Hedefler açılır penceresi: parametre sesli alarm göstergesi devre dışı bırakıldı
1	sinyal kalitesi gösterge çubuğu Bkz. <i>Sinyal Kalitesi Göstergesi</i> , sayfa 113 (HemoSphere oksimetri kablosu)
Bilgi Çubuğu Simgeleri	
	Bilgi çubuğunda HIS etkin simgesi Bkz. tablo 8-2 sayfa 91
	Bilgi çubuğunda pil ömrü gösterge simgeleri Bkz. tablo 5-5 sayfa 64
Ś	CO geri sayımı (HemoSphere Swan-Ganz modülü)

Sembol	Açıklama	
U	ortalama kalp atış hızı (EKG girişiyle HemoSphere Swan-Ganz modülü)	
(î)	Wi-Fi sinyali Bkz. tablo 8-1 sayfa 90	
	Müdahale Analizi Simgesi	
V	intervention (müdahale analizi düğmesi)	
$\nabla$	kişiselleştirilmiş vaka için müdahale analizi tipi göstergesi (gri)	
$\checkmark$	konumsal sorgulama için müdahale analizi tipi göstergesi (mor)	
$\checkmark$	sıvı sorgulama için müdahale analizi tipi göstergesi (mavi)	
$\checkmark$	müdahale için müdahale analizi tipi göstergesi (yeşil)	
Ø	müdahale bilgi balonu üzerindeki düzenle simgesi	
	müdahale düzenleme ekranına notlar girmek için klavye simgesi	

# 2.5 Ürün Etiketleri Üzerindeki Semboller

Bu bölümde, HemoSphere ileri düzey monitör ve mevcut diğer HemoSphere gelişmiş izleme platformu aksesuarları üzerinde bulunan semboller verilmiştir.

Sembol	Açıklama
	Üretici
$\sim$	Üretim tarihi
Rx only	Dikkat: Federal yasalar (ABD), bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından ya da bir hekimin talimatıyla satılmasına izin verir.
IPX1	IPX1 standardına uygun olarak dikey düşen suya karşı koruma sağlar
IPX4	IPX4 standardına uygun olarak herhangi bir yönden su sıçramasına karşı koruma sağlar

Tablo 2-2 Ürün etiketleri üzerindeki semboller

Sembol	Açıklama
X	EC direktifi 2002/96/EC uyarınca, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için ayrıca toplanmalıdır.
9	Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) direktifine uygunluk - Yalnızca Çin için
FC	Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) uygunluğu - Yalnızca ABD için
((·))	Bu cihaz, yakındaki diğer cihazlarla radyo frekansı parazitine neden olabilecek, iyonizan olmayan radyasyon vericisi içerir.

Tablo 2-2 Ürün etiketleri üzerindeki semboller (devamı)

#### Tablo 2-2 Ürün etiketleri üzerindeki semboller (devamı)

Sembol	Açıklama
Carlo	Kullanım talimatlarını inceleyin.
c Intertek	Intertek ETL
REF	Katalog numarası
SN	Seri numarası
EC REP	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili temsilci
	Manyetik rezonans güvenli değil
<b>CE</b> 0123	Tıbbi cihazlar hakkında 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/AET sayılı Avrupa Konseyi Direktifi uyarınca CE uygunluk işareti.
LOT	Parti numarası
PN	Parça numarası
Pb	Kurşunsuz
c <b>AL</b> us	Underwriters Laboratories ürün sertifikası işareti
Li-ion	Geri Dönüşümlü Lityum İyon
$\bigotimes$	Sökmeyin
X	Yakmayın
	Bağlantı Tespit Etiketleri
$\bigtriangledown$	Eşit potansiyelli terminal bağlantısı
	USB 2.0
SS←	USB 3.0

#### Tablo 2-2 Ürün etiketleri üzerindeki semboller (devamı)

Sembol	Açıklama	
쥼	Ethernet bağlantısı	
> 1	Analog giriş 1	
> 2	Analog giriş 2	
$\bigcirc$	DPT basınç çıkışı	
⊣♥⊢	Defibrilasyondan etkilenmeyen CF tipi hastaya temas eden parça veya bağlantı	
ECG	Harici monitörden EKG girişi	
нэті	Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü çıkışı	
	Bağlantı: seri COM çıkışı (RS232)	
	Ek Ambalaj Etiketleri	
	Paket içerisindekileri kuru tutun	
	Kırılabilir. Dikkatli taşıyın	
	Bu taraf yukarı	
	Ambalaj zarar görmüşse kullanmayın	
20	Geri dönüşümlü kartondan üretilmiş kutu	
×.	Doğrudan güneş ışığından koruyun.	
x	Depo saklama sıcaklığı sınırlamaları (X = alt sınır, Y = üst sınır)	
x 200 ×	Depo saklama nemi sınırlamaları (X = alt sınır, Y = üst sınır)	

**NOT** Tüm aksesuar ürün etiketleri için aksesuar kullanım talimatlarında bulunan sembol tablosunu inceleyin.

# 2.6 Geçerli Standartlar

Standart	Başlık
IEC 60601-1:2005 / A1:2012	Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1: Temel güvenlik ve esas performans genel gereklilikleri + değişiklik 1 (2012)
IEC 60601-1-2: 2014	Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel şartlar- İkincil standart: Elektromanyetik uyumluluk - Gereksinimler ve testler
IEEE 802.11	Sistemler arası telekomünikasyon ve bilgi alışverişi Yerel ve kent çapındaki ağlar - Özel gereksinimler Kısım 11: Kablosuz LAN Ortam Erişim Kontrolü (MAC) ve Fiziksel Katman (PHY) Spesifikasyonları

#### Tablo 2-3 Geçerli standartlar

# 2.7 HemoSphere İleri Düzey Monitör Temel Performansı

Platform, ek A'da belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak uyumlu bir Swan-Ganz kateteriyle sürekli ve aralıklı CO görüntülemesi sağlar. Platform, ek A'da belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak uyumlu bir fiberoptik kablo ile SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub> görüntülemesi sağlar. Platform, geçerli hemodinamik parametrenin doğru bir ölçümünü sağlayamadığında, alarm, ikaz, gösterge ve(ya) sistem durumu gösterir.

3

# Kurulum ve Yapılandırma

## İçindekiler

Ambalajdan Çıkarma
HemoSphere İleri Düzey Monitör Bağlantı Portları
HemoSphere İleri Düzey Monitör Kurulumu
İlk Başlatma

# 3.1 Ambalajdan Çıkarma

Taşıma sırasında oluşmuş olabilecek hasar belirtileri için nakliye konteynerini kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit edilirse ambalajın fotoğrafını çekin ve Edwards teknik destek bölümünden yardım isteyin. Ambalajın içindeki ürünlerin hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hasarlar, çatlak, çizik, çökme veya monitör, modül veya kablo gövdesinin zarar görmüş olabileceğini gösteren her türlü işareti içerebilir. Her türlü dış hasar göstergesini bildirin.

# 3.1.1 Ambalajın İçindekiler

HemoSphere İleri düzey monitörizasyon platformu modülerdir ve bu nedenle, ambalaj içeriği, sipariş edilen kite göre farklılık gösterir. Temel kit yapılandırması olan HemoSphere İleri düzey monitörizasyon sistemi, HemoSphere ileri düzey monitör, şehir şebekesi elektrik kablosu, güç girişi kapağı, HemoSphere pil takımı, iki uzatma modülü, bir L-Tech uzatma modülü, hızlı başlangıç kılavuzu ve içerisinde bu kullanım kılavuzunun olduğu bir USB bellek içerir. Bkz. tablo 3-1. Diğer kit yapılandırmalarıyla birlikte ambalaja dahil edilip gönderilebilecek ilave öğeler, HemoSphere Swan-Ganz modülünü, hasta CCO kablosunu ve HemoSphere oksimetri kablosunu içerir. Tek kullanımlık ve yan öğeler ayrı olarak teslim edilebilir. Kullanıcının sipariş edilen tüm ekipmanların alındığını doğrulaması önerilir. Mevcut aksesuarların bir listesi için bkz. ek B: *Aksesuarlar*.

Fablo 3-1 HemoSphere	gelişmiş izleme	bileşenleri
----------------------	-----------------	-------------

	HemoSphere gelişmiş izleme sistemi (temel kit)
•	HemoSphere ileri düzey monitör
•	HemoSphere batarya paketi
•	şehir şebekesi güç kablosu
•	güç girişi kapağı
•	L-Tech uzatma modülü
•	uzatma modülü (2)
•	hızlı başlangıç kılavuzu
•	kullanım kılavuzu (USB bellekte)



#### 3.1.2 Platform Modülleri ve Kabloları için Gerekli Aksesuarlar

Belirtilen hemodinamik teknoloji modülü veya kablosu için izlenen ve hesaplanan belirli parametreleri göstermek için gereken aksesuarlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir:

#### Tablo 3-2 HemoSphere Swan-Ganz modülüyle parametreleri izlemek için gerekli aksesuarlar

	İzlenen ve hesaplanan parametreler					
Gerekli Aksesuar	CO	EDV	RVEF	SVR	iCO	SV
hasta CCO kablosu	•	•	•	•	•	•
EKG kablosu		•	•			•
analog basınç girişi kablosu/kabloları				•		
enjektat sıcaklık probu					•	
Swan-Ganz termodilüsyon kateteri					•	
Swan-Ganz CCO kateteri veya Swan-Ganz CCOmbo kateteri	•			*		*
Swan-Ganz CCOmbo V kateteri		•	•			

\* Swan-Ganz CCO, CCOmbo veya CCOmbo V kateterleri, SVR ve SV ölçümü için kullanılabilir.

#### Tablo 3-3 HemoSphere Swan-Ganz oksimetri kablosuyla parametreleri izlemek için gerekli aksesuarlar

	İzlenen ve hesaplanan parametreler	
Gerekli Aksesuar	ScvO <sub>2</sub>	SvO <sub>2</sub>
PediaSat oksimetri kateteri veya uyumlu santral venöz oksimetri kateteri	•	
Swan-Ganz oksimetri kateteri		•

# UYARIElektrik şoku tehlikesi: Elleriniz ıslakken sistem kablolarını bağlamaya/çıkarmaya<br/>çalışmayın. Sistem kablolarını çıkarmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.

# **DİKKAT** Kabloyu takarken ve çıkarırken kabloyu değil, daima konektörü tutun. Konektörleri dolamayın ve bükmeyin. Kullanmadan önce tüm sensör ve kabloların doğru ve eksiksiz bağlandığından emin olun.

HemoSphere ileri düzey monitörde verilerin bozulmasından kaçınmak için defibrilatör kullanmadan önce hasta CCO kablosunu ve oksimetri kablosunu mutlaka çıkarın.

# 3.2 HemoSphere İleri Düzey Monitör Bağlantı Portları

Aşağıdaki monitör görünümleri, HemoSphere ileri düzey monitörün ön, arka ve yan panellerinin bağlantı portlarını ve diğer kilit özelliklerini ortaya koymaktadır.

# 3.2.1 Monitörün Ön Tarafı



Şekil 3-1 HemoSphere ileri düzey monitörün önden görünümü

## 3.2.2 Monitörün Arka Tarafı



Şekil 3-2 HemoSphere ileri düzey monitörün arkadan görünümü (HemoSphere Swan-Ganz modülüyle birlikte gösterilmiştir)

#### 3.2.3 Monitörün Sağ Paneli



Şekil 3-3 HemoSphere ileri düzey monitör sağ paneli

#### 3.2.4 Monitörün Sol Paneli



Şekil 3-4 HemoSphere ileri düzey monitör sol paneli (modülsüz olarak gösterilmiştir)

# 3.3 HemoSphere İleri Düzey Monitör Kurulumu

## 3.3.1 Montaj Seçenekleri ve Önerileri

HemoSphere ileri düzey monitör, kurumunuzun uygulamalarına göre dengeli bir düz yüzey üzerine yerleştirilmeli veya uyumlu bir standa güvenli bir biçimde monte edilmelidir. HemoSphere gelişmiş izleme tekerlekli standı, opsiyonel aksesuar olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. *Ek Aksesuarların Açıklamaları* sayfa 146. Ek montaj seçenekleri hakkında öneriler için yerel Edwards temsilcinizle görüşün.

UYARI	<b>Patlama Tehlikesi!</b> Yanıcı anestezi karışımı ile hava ya da oksijen veya azot oksit bulunan yerlerde HemoSphere ileri düzey monitörü kullanmayın.				
	Hastaların, kullanıcıların veya ekipmanın zarar görme riskini en aza indirmek için HemoSphere ileri düzey monitörün güvenli bir biçimde konumlandırıldığından ve tüm güç kablosu ve aksesuar kablolarının uygun bir biçimde düzenlendiğinden emin olun.				
	IPX1 koruması sağlamak için HemoSphere ileri düzey monitörün dik konumda yerleştirilmesi gereklidir.				
	Monitörü, arka panel portlarına veya güç kablosuna erişimi zorlaştıracak biçimde konumlandırmayın.				
	Ekipmanlar, elektrocerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği ve defibrilatörlerin olduğu yerlerde kullanılabilir. Elektrokoter veya elektrocerrahi ünite girişimi gibi etkenler, yanlış parametre ölçümlerine yol açabilir.				
	Yazıcılar dahil olmak üzere hiçbir IEC/EN 60950 ekipmanı, hasta yatağına 1,5 metreden yakına koyulmamalıdır.				
DİKKAT	HemoSphere ileri düzey monitörü aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ek A'da belirtilen çevre koşullarını inceleyin.				
	HemoSphere ileri düzey monitörü kirli veya tozlu ortamlara maruz bırakmayın.				
	HemoSphere ileri düzey monitörün havalandırma boşluklarını tıkamayın.				
	HemoSphere ileri düzey monitörü, güçlü aydınlatmanın LCD ekranı görmeyi zorlaştırdığı ortamlarda kullanmayın.				
	Monitörü elde tutulan bir cihaz olarak kullanmayın.				

#### 3.3.2 Pillerin Takılması

Pil kapağını açın (şekil 3-3) ve pil yuvasına pili yerleştirip pilin tam yerleştiğinden emin olun. Pil kapağını kapatın ve kapağın kilidinin sıkıca kapandığından emin olun. Güç kablosunu bağlayıp pili tamamen şarj etmek için aşağıdaki talimatlara uyun. Yeni bir pil takımını, tamamen şarj olana kadar güç kaynağı olarak kullanmayın.
NOT	Monitörde gösterilen pil şarj düzeyinin doğru olmasını sağlamak için ilk kullanımdan önce pili kullanıma uygun hale getirin. Pil bakımı veya pili uygun hale getirme işlemi için bkz. <i>Pil Bakımı</i> sayfa 163. HemoSphere pil takımı, güç kesintisi durumunda yedek güç kaynağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olup monitörü yalnızca sınırlı bir süreyle destekler.	
UYARI	Pilin tamamının yerleştirildiğinden ve pil kapağının doğru biçimde kilitlendiğinden emin olun. Yerinden düşen piller, hastalara ve klinisyenlere ciddi zararlar verebilir.	
	HemoSphere ileri düzey monitörde yalnızca Edwards onaylı pilleri kullanın. Pil takımını monitörün dışında şarj etmeyin. Böyle bir işlem, pilin zarar görmesine veya kullanıcının yaralanmasına yol açabilir.	
	Güç kesintisi sırasında izleme işleminin kesilmesini önlemek için HemoSphere ileri düzey monitörün her zaman pilleri takılı olarak kullanılması önerilir.	
	Güç kesintisi ve pillerin bitmesi durumunda, monitör kontrollü bir kapanma prosedürüne geçecektir.	

#### 3.3.3 Güç Kablosunun Bağlanması

Güç kaynağını monitörün arka paneline bağlamadan önce güç girişi kapağını çıkarın:

- 1 Güç girişi kapağını, monitörün arka paneline bağlayan iki vidayı (şekil 3-5) sökün.
- 2 Sökülebilir güç kaynağı kablosunu bağlayın. Fişin yerine oturarak sabitlendiğinden emin olun.
- **3** Güç kablosu giriş kapağını, iki vida deliğini hizalayarak ve güç kablosunu, kapağın boşluğundan geçirerek fişin üzerine takın.
- 4 Kapağı monitöre tekrar takmak için vidaları yerleştirin.
- **5** Güç kablosunu hastane sınıfı bir prize bağlayın.

**UYARI** HemoSphere gelişmiş izleme platformunu, güç kablosu giriş kapağı takılı olmadan kullanmayın. Aksi takdirde, sıvı girişi meydana gelebilir.



Şekil 3-5 HemoSphere güç girişi kapağı - vida yerleri

#### 3.3.3.1 Eşit Potansiyelli Bağlantı

Bu monitör, çalıştırılması sırasında topraklanmış OLMALIDIR (IEC 60601-1 uyarınca I. Sınıf ekipman). Hastane sınıfı veya üç dişli bir priz mevcut değilse, doğru topraklama için hastane elektrikçisine danışılmalıdır. Monitörün arka panelinde (şekil 3-2) eşit potansiyelli bir topraklama sistemine (eşit potansiyelli kablo) bağlanmak üzere eşit potansiyelli bir terminal mevcuttur.

UYARI	Güç kablosunu takmak için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın. Verilen güç kablosu dışında sökülebilir güç kablosu kullanmayın. Elektrik şoku riskinden kaçınmak için HemoSphere ileri düzey monitör yalnızca topraklamalı (koruyucu topraklama) şehir şebekesi prizine bağlanmalıdır. Üç tırnaklı veya iki tırnaklı güç adaptörü kullanmayın.
	Cihazın ancak "yalnızca hastane için", "hastane sınıfı" veya eşdeğeri bir işarete sahip bir prize takılmasıyla güvenilir düzeyde topraklama sağlanabilir.
	Güç kablosunu AC Şebeke prizinden çekerek monitörün AC kaynağı bağlantısını kesin. Monitör üzerindeki On/Off (Açma/Kapatma) düğmesi, sistemin AC şehir şebekesi güç kaynağı bağlantısını kesmez.
DİKKAT	Cihazı taşırken, cihazın kapalı olduğundan ve güç kablosunun prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

#### 3.3.4 Hemodinamik İzleme Modülünü Bağlama ve Sökme

HemoSphere ileri düzey monitör, iki standart uzatma modülü ve bir L-Tech uzatma modülüyle gönderilir. Yeni bir izleme teknolojisi yerleştirmeden önce, kilidi açmak için çıkarma düğmesine basın ve boş modülü kaydırarak dışarı çıkarın.

Yeni modülü takmadan önce, dışında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Modülü yerine oturtup tıklama sesini duymak için dengeli bir baskı uygulayarak istediğiniz izleme modülünü açık yuvaya yerleştirin.

#### 3.3.5 Hemodinamik İzleme Kablosunu Bağlama ve Sökme

Her iki izleme kablosu portu da manyetik bir kilit mekanizmasına sahiptir. Kabloyu bağlamadan önce, herhangi bir hasarının olup olmadığını kontrol edin. Porta düzgünce yerleştirilen bir izleme kablosu, yerine sorunsuzca geçecektir. Kablonun bağlantısını kesmek için kabloyu bağlantı kısmından tutun ve monitörden çekin.

#### 3.3.6 Harici Cihazlardan Bağlantı Kabloları

HemoSphere ileri düzey monitör, uydu konumundaki izleme verilerini kullanarak belirli hemodinamik parametreleri hesaplar. Bu durum, basınç girişi veri portları ve EKG monitörü giriş portundan gelen veriler için de geçerlidir. Uydu konumundaki tüm kablo bağlantıları, monitörün arka panelinde yer alır (şekil 3-2). Hesaplanan parametreler için gerekli kablo bağlantılarının listesi için bkz. *Platform Modülleri ve Kabloları için Gerekli Aksesuarlar*, sayfa 33. Analog basınç portlarının yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Analog Giriş*, sayfa 74. UYARIYalnızca Edwards'ın tedarik ettiği ve Edwards etiketi taşıyan HemoSphere ileri düzey<br/>monitör aksesuarları, kabloları ve(ya) bileşenleri kullanın. Diğer etiketsiz aksesuarların,<br/>kablo ve/veya bileşenlerin kullanılması hasta güvenliği ve ölçüm doğruluğunu<br/>etkileyebilir.

# 3.4 İlk Başlatma

#### 3.4.1 Başlatma Prosedürü

Monitörü açmak ve kapatmak için ön panelde bulunan güç düğmesine basın. Monitörü açtıktan sonra, Açılışta Kendini Sınama (POST) ekranının ardından Edwards ekranı gösterilir. POST, kritik donanım bileşenlerini kullanarak monitörün temel çalışma gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar ve sistemi her açtığınızda bu sınama gerçekleştirilir. POST durum mesajı, seri numaraları ve yazılım sürümü numaraları gibi sistem bilgileriyle birlikte başlangıç ekranında gösterilir.



Şekil 3-6 Başlangıç ekranı

NOTTanı testlerinin bir hata durumu tespit etmesi halinde, başlangıç ekranının yerine bir<br/>sistem hatası ekranı görülür. Bkz. bölüm 11: Sorun giderme veya ek F: Sistem Bakımı,<br/>Servis ve Destek. Aksi takdirde, yardım için Edwards Lifesciences temsilcinizi arayın.

#### 3.4.2 Dili Seçme

İlk HemoSphere ileri düzey monitör başlangıcının ardından, ekran dilini, saat ve tarih formatlarını ve ölçü birimlerini etkileyen dil seçenekleri sunulur. Dil seçim ekranı, yazılımın başlatılmasının ve POST işleminin tamamlanmasının ardından çıkar. Dil seçimi, ekran birimleri ile tarih ve saat formatını, ilgili dil için varsayılan ayarlara getirir (bkz. ek D: *Monitör Ayarları ve Varsayılan Ayarlar*).

Dille ilişkili ayarların her biri, **Monitor Settings** (Monitör Ayarları) ekranındaki **Date/Time** (Tarih/Saat) ekranından ve **Monitor Settings** (Monitör Ayarları) → **General** (Genel) seçeneklerinden daha sonra değiştirilebilir.

Dil seçim ekranı açıldığında, istediğiniz kullanım diline dokunun.



Şekil 3-7 Language (Dil) seçimi ekranı

NOT	Baslangıc ve dil secimi ekranlarının	örnekleri, sekil 3-6 ve sekil 3-7'da	a verilmistir.
		······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# 4

# HemoSphere İleri Düzey Monitör Hızlı Başlangıç

#### İçindekiler

HemoSphere Swan-Ganz Modülü Kalp Debisi İzleme	.41
HemoSphere Oksimetri Kablosu İzleme	.44

NOT	Bu bölüm, deneyimli klinisyenlere yöneliktir. HemoSphere ileri düzey monitörün
	kullanılmasına ilişkin kısa talimatlar sunar. Daha ayrıntılı bilgiler, uyarılar ve dikkat
	edilmesi gereken konular için kılavuzun bölümlerini inceleyin.

# 4.1 HemoSphere Swan-Ganz Modülü Kalp Debisi İzleme

HemoSphere Swan-Ganz modülü izleme bağlantıları için şekil 4-1'i inceleyin.



Şekil 4-1 HemoSphere Swan-Ganz modülü izleme bağlantısına genel bakış



- 1 HemoSphere ileri düzey monitörünün kapalı olduğundan emin olduktan sonra HemoSphere Swan-Ganz modülünü monitöre yerleştirin. Modül doğru bir biçimde takıldığında, tıklama sesi çıkaracaktır.
- 2 HemoSphere ileri düzey monitörü açmak için güç düğmesine basın. Tüm fonksiyonlara dokunmatik ekran üzerinden erişilir.
- **3** Continue Same Patient (Aynı Hastaya Devam) düğmesini seçin veya **New Patient** (Yeni Hasta) düğmesini seçip yeni hasta verilerini girin.
- 4 Hasta CCO kablosunu HemoSphere Swan-Ganz modülüne bağlayın.
- 5 Klinik işlemler simgesi **→** Patient CCO Cable Test (Hasta CCO Kablo Testi)

simgesine 📉 dokunun ve hasta CCO kablo testini gerçekleştirin.

- 6 İstediğiniz izleme ekranı görünümünü seçmek için monitör ekranı seçimi simgesine dokunun.
- 7 Parametre açılır ekranından istediğiniz kilit parametreyi seçmek için parametre küresinin dışına dokunun.
- 8 Alarms / Targets (Alarmları/Hedefleri) ayarlamak için parametre küresinin içine dokunun.
- 9 Kateter tipine bağlı olarak şu bölümlerin birinde 10. adıma geçin:
  - CO izleme için bölüm 4.1.1
  - iCO izleme için bölüm 4.1.2
  - EDV izleme için bölüm 4.1.3

#### 4.1.1 Sürekli Kalp Debisi İzleme

- **10** Termistör D ve 151 filamenti D Swan-Ganz CCO kateter bağlantılarını (şekil 4-1) hasta CCO kablosuna takın.
- 11 Kateterin hastaya doğru bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 12 İzlemeyi başlat simgesine dokunun 📲 . Bilgi çubuğunda, ilk CO değerine kalan zamanı

gösteren bir geri sayım zamanlayıcı görülecektir. Yaklaşık 3 ila 6 dakika sonra, yeterli miktarda veri toplandığında, parametre küresinde bir CO değeri görülecektir.

- **13** Sonraki CO ölçümüne kalan süre, bilgi çubuğunda gösterilir. Hesaplamalar arasında daha uzun zaman aralıkları için, kilit parametre olarak STAT CO (sCO) seçimi yapın. sCO değeri, CO değerinin hızlı bir tahminini verir.
- 14 CO izlemeyi durdurmak için izlemeyi durdur 📑 simgesine dokunun.

#### 4.1.2 Aralıklı Kalp Debisi İzleme

İlerlemeden önce, bölüm 4.1 bölümünün başındaki adım 1-9 arasını izleyin.

- 10 Swan-Ganz kateteri termistör bağlantısını (①, şekil 4-1) hastanın CCO kablosuna takın.
- **11** Enjektat sıcaklık probunu, hasta CCO kablosu ③ üzerindeki enjektat sıcaklık probu bağlantısına bağlayın. Enjektat sistemi türü (sıralı veya banyo) otomatik algılanır.

**12** Klinik işlemler simgesi

→ iCO simgesine dokunun



- 13 Yeni set yapılandırma ekranında şu ayarları seçin:
  - Injectate Volume (Enjektat Hacmi): 10 mL, 5 mL veya 3 mL (yalnızca banyo tipi problar)
  - Catheter Size (Kateter Boyutu): 5,5F, 6F, 7F, 7,5F veya 8F
  - Comp Constant: Auto (Hes. Sabiti: Otomatik) veya manuel giriş seçildiğinde tuş takımı görülür

NOT Computation constant (hesaplama sabiti), enjektat sistemi türü, enjektat hacmi ve kateter büyüklüğüne göre otomatik olarak hesaplanır. Hesaplama sabiti manuel olarak girilirse enjektat hacmi ve kateter büyüklüğü seçimi Auto (Otomatik) olacak biçimde ayarlanır.

- Bolus Mode (Bolus Modu): Auto (Otomatik) veva Manual (Manuel)
- 14 Start Set (Seti Başlat) düğmesine dokunun.

15 Otomatik bolus modunda ise 1s1 referans çizgisine ulaşılana kadar Wait (Bekle) mesajı ( wait görülür. Manuel bolus modundaysa, 1sı referans çizgisine ulaşıldığında **Ready** (Hazır) ( işareti yanar. Bolus prosedürünü başlatmak için önce Inject (Enjekte et) düğmesine dokunun.

- 16 Inject (Enjekte et) mesaji ( Inject ) yandığında, bolusu önceden seçilen hacim miktarıyla enjekte etmek için hızlı, düzgün ve sürekli bir yöntem kullanın.
- 17 Computing (Hesaplaniyor) mesaji ( Computing ) yanar ve sonrasında, iCO ölçümü gösterilir.
- 18 15. adım ile -17. adım arasını isteğe göre altı defaya kadar tekrarlayın.
- 19 Review (İncele) düğmesine dokunun ve gerekirse bolus dizisini düzenleyin.
- 20 Accept (Kabul) düğmesine dokunun.

#### 4.1.3 Sürekli Uç Diyastolik Hacim İzleme

İlerlemeden önce, bölüm 4.1 bölümünün başındaki adım 1-9 arasını izleyin.

- 10 Termistör D ve ısı filamenti @ Swan-Ganz volümetrik kateter bağlantılarını (şekil 4-1) hasta CCO kablosuna takın.
- 11 Kateterin hastaya doğru bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 12 EKG arayüzü kablosunun bir ucunu HemoSphere ileri düzey monitörün arka paneline, diğer ucunu da yatak başı monitörünün EKG sinyali çıkışına bağlayın.
- **13** CO/EDV izlemeyi durdurmak için izlemeyi başlat simgesine simgesine dokunun.
- 14 Bilgi çubuğunda, ilk CO/EDV değerine kalan zamanı gösteren bir geri sayım zamanlayıcı görülecektir. Yaklaşık 6 ila 9 dakika sonra, yeterli miktarda veri toplandığında, yapılandırılan parametre küresinde/kürelerinde bir EDV ve(ya) RVEF değeri görülecektir.
- 15 Sonraki CO ölçümüne kalan süre, bilgi çubuğunda gösterilir. Hesaplamalar arasında daha uzun zaman aralıkları için, kilit parametre olarak STAT parametrelerini (sCO, sEDV ve sRVEF) seçin. sCO, sEDV ve sRVEF değerleri, CO, EDV ve RVEF değerlerinin hızlı tahminleridir.

**16** CO/EDV izlemeyi durdurmak için izlemeyi durdur



選 🍳 simgesine dokunun.

## 4.2 HemoSphere Oksimetri Kablosu İzleme



#### Şekil 4-2 Oksimetri bağlantılarının genel görünümü

- 1 HemoSphere oksimetri kablosunu, HemoSphere ileri düzey monitörün sol tarafına bağlayın. Bkz. şekil 4-2.
- 2 HemoSphere ileri düzey monitörü açmak için güç düğmesine basın. Tüm fonksiyonlara dokunmatik ekran üzerinden erişilir.
- **3** Continue Same Patient (Aynı Hastaya Devam) düğmesini seçin veya New Patient (Yeni Hasta) düğmesini seçip yeni hasta verilerini girin.
- **4** Her izleme seansından önce HemoSphere oksimetri kablosu kalibre edilmelidir. İn vitro kalibrasyon talimatları için bölüm 4.2.1 bölümüne, in vivo kalibrasyon talimatları için bölüm 4.2.2 bölümüne geçin.

#### 4.2.1 İn vitro Kalibrasyon

- 1 Optik bağlantıyı ortaya çıkarmak için kateter tepsisi kapağının bir kısmını kaldırın.
- **2** Kateterin "TOP" (ÜST) tarafının optik bağlantısını oksimetri kablosuna yerleştirin ve korumasını kapatın.
- Klinik işlemler simgesi → Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine dokunun
- 4 Oxymetry Type (Oksimetri Tipi) seçin: ScvO<sub>2</sub> veya SvO<sub>2</sub>.
- 5 In vitro Calibration (İn vitro Kalibrasyon) düğmesine dokunun.
- 6 Hastanın hemoglobin (HGB) veya hematokrit (Hct) değerini girin. Hastanın HGB veya Hct değeri mevcut olana kadar varsayılan bir değer kullanılır.

- 7 Calibrate (Kalibre Et) düğmesine dokunun.
- 8 Kalibrasyon başarıyla tamamlandığında, şu mesajlar görülür:

#### In vitro Calibration OK, insert catheter (İn vitro Kalibrasyon tamamlandı, kateteri yerleştirin)

- 9 Kateteri, kateter kullanım talimatlarında belirtildiği gibi yerleştirin.
- 10 Start (Başlat) düğmesine dokunun.
- 11 Mevcut kilit parametreler ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> değilse herhangi bir parametre küresinin dışında gösterilen parametre etiketine dokunup parametre açılır ekranından kilit parametre olarak ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> parametresini seçin.
- **12 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>** parametre küresinin içine basarak **Alarms/Targets** (Alarmlar/Hedefler) parametrelerini ayarlayın.

#### 4.2.2 İn vivo Kalibrasyon

- 1 Kateteri, kateter kullanım talimatlarında belirtildiği gibi yerleştirin.
- **2** Kateterin "TOP" (ÜST) tarafının optik bağlantısını oksimetri kablosuna yerleştirin ve korumasını kapatın.
- Klinik işlemler simgesi → Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine dokunun .
- 4 Oxymetry Type (Oksimetri Tipi) seçin: ScvO<sub>2</sub> veya SvO<sub>2</sub>.
- 5 In vivo Calibration (İn vivo Kalibrasyon) düğmesine dokunun.

Yapılandırmanın başarılı olması durumunda, şu mesajlardan biri görüntülenir:

Uyarı: Wall Artifact or Wedge Detected (Duvar Artefaktı veya Wedge Algılandı). Reposition catheter (Kateterin konumunu değiştirin). VEYA

#### Uyarı: Unstable Signal (Sinyal Kararsız).

6 "Wall Artifact or Wedge Detected" (Duvar Artefaktı veya Wedge Algılandı) ya da "Unstable Signal" (Sinyal Kararsız) mesajı görülürse *Bölüm 10: Yardım ve Sorun Giderme* bölümünde belirtildiği biçimde sorunu gidermeye çalışın ve referans çizgisi yapılandırmasını yeniden başlatmak için Recalibrate (Yeniden kalibre et) düğmesine dokunun.

VEYA

Kan alma işlemine geçmek için Continue (Devam) düğmesine dokunun.

- 7 Referans çizgisi kalibrasyonu başarılı bir biçimde tamamlandığında, **Draw** (Kan al) düğmesine basıp kan örneği alın ve kan örneğini, kooksimetre ile analiz için laboratuvara gönderin.
- 8 Laboratuvar analizi değerleri alındıktan sonra, HGB veya Hct ve ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> değerlerini girin.
- 9 Calibrate (Kalibre Et) düğmesine dokunun.

10 İstediğiniz izleme ekranı görünümünü seçmek 📑 🙀 için monitör ekranı seçimi simgesine dokunun.

- **11** Parametre açılır penceresinden kilit parametre olarak **ScvO**<sub>2</sub>/**SvO**<sub>2</sub> seçmek için herhangi bir parametre küresinin dışında görüntülenen parametre etiketine dokunun.
- **12 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>** parametre küresinin içine basarak **Alarms/Targets** (Alarmlar/Hedefler) parametrelerini ayarlayın.

5

# HemoSphere İleri Düzey Monitörde Gezinme

#### İçindekiler

HemoSphere İleri Düzey Monitör Ekran Görünümü
Gezinme Çubuğu
Monitör Görünümleri
Klinik İşlemler
Information Bar (Bilgi çubuğu)
Durum Çubuğu
Monitör Ekranında Gezinme

# 5.1 HemoSphere İleri Düzey Monitör Ekran Görünümü

Tüm izleme işlevleri, dokunmatik ekranda ilgili alana dokunarak başlatılır. Ekranın sol tarafında bulunan gezinme çubuğu, izleme işlemini durdurmak ve başlatmak, ekranları kaydırmak ve seçmek, klinik işlemleri gerçekleştirmek, sistem ayarlarını yapmak, ekran görüntüleri almak ve alarmları susturmak için çeşitli kontroller içerir. HemoSphere ileri düzey monitör ekranının ana bileşenleri, aşağıda şekil 5-1'de görülmektedir. Ana pencerede, mevcut izleme görünümü veya menü ekranı görülür. İzleme görünümü türlerinin ayrıntıları için bkz. *Monitör Görünümleri*, sayfa 50. Diğer ekran özelliklerinin ayrıntıları için şekil 5-1'de belirtilen bölümleri inceleyin.





Şekil 5-1 HemoSphere ileri düzey monitör ekranı özellikleri

# 5.2 Gezinme Çubuğu

Gezinme çubuğu, çoğu ekranda mevcuttur. Gezinme çubuğunun olmadığı ekranlar, başlangıç ekranı ve HemoSphere ileri düzey monitörün izleme işlemini durdurduğunu gösteren ekranlardır.



#### Şekil 5-2 Gezinme çubuğu - HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme



**CO İzlemeyi Başlat.** HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme işlemi yaparken, CO izlemeyi başlat simgesi, kullanıcının CO izlemeyi doğrudan gezinme çubuğundan başlatmasına olanak tanır. Bkz. *Sürekli Kalp Debisi*, sayfa 97.



**CO İzlemeyi Durdur.** İzlemeyi durdur simgesi, HemoSphere Swan-Ganz modülü kullanılarak yapılan CO izlemesinin devam ettiğini gösterir. Kullanıcı, bu simgeye dokunarak izlemeyi hemen durdurabilir.



Monitör Ekranı Seçimi. Monitör ekranı seçimi simgesi, kullanıcının görüntülenecek izlenen parametre sayısını ve onları görüntülemek için renkli olarak vurgulanan izleme tipini seçmesini sağlar (bkz. şekil 5-3, "İzleme ekranı seçim penceresi örneği," sayfa 50). Bir izleme görünümü ekranı seçildiğinde, bu izleme modu hemen görüntülenir.

Görüntülenen son izleme ekranına geri dönmek için iptal simgesine dokunun 🅻



o

- Klinik İşlemler. Klinik işlemler simgesi, şu klinik eylemlere erişim sağlar:
  - Derived Value Calculator (Türetilmiş Değer Hesaplayıcı)
  - Event Review (Vaka İnceleme)

- iCO (HemoSphere Swan-Ganz modülü)
- Patient CCO Cable Test (Hasta CCO Kablosu Testi) (HemoSphere Swan-Ganz modülü)
- Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) (HemoSphere oksimetri kablosu)

**Derived Value Calculator (Türetilmiş Değer Hesaplayıcı)** ve **Event Review (Vaka İnceleme)** açıklaması, bu bölümde mevcuttur (bölüm 5.4.1, sayfa 62 ve bölüm 5.4.2, sayfa 63 bölümüne bakın). Diğer klinik işlemlerle ilgili daha fazla bilgi için belirtilen modül veya kabloyla ilgili bölümü inceleyin.



Ayarlar. Ayarlar simgesi, aşağıdakileri içeren yapılandırma ekranlarına erişim sağlar:

- Patient Data (Hasta Verileri): Bkz. bölüm 6: Kullanın Arayüzü Ayarları
- Monitor Settings (Monitör Ayarları): Bkz. bölüm 6: Kullanun Arayüzü Ayarları
- Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar): Bkz. bölüm 7: Alarmlar / Hedefler, bölüm 7: Ölçekleri Ayarlama ve bölüm 8: Verileri Dışarı Aktarma ve Bağlantı Ayarları
- Export Data (Verileri Dışa Aktarma): Bkz. bölüm 8: Verileri Dışarı Aktarma ve Bağlantı Ayarları
- Demo Mode (Demo Modu): Bkz. bölüm 7: Demo Modu
- Engineering (Mühendislik): Bkz. bölüm 7: Mühendislik
- Help (Yardım): Bkz. bölüm 11: Ekran Yardımı



**Ekran Görüntüsü.** Ekran görüntüsü simgesi, mevcut ekranın görüntüsünü alır. Görüntüyü kaydetmek için HemoSphere ileri düzey monitörün (arka ve sağ panellerinde bulunan) USB portlarından birine USB bellek takılması gerekir.



**Sesli Alarmları Sessize Alma.** Bu simge, tüm alarmları iki dakika süre ile susturur. Yeni fizyolojik alarmlar, iki dakikalık süre boyunca susturulabilir. İki dakikalık süre sona erdikten sonra alarmlar çalmayı sürdürür. Hatalar, temizlenip yeniden oluşmasına kadar susturulur. Yeni bir hata oluşursa alarm sesi devam eder.



Sesli Alarmlar Sessize Alındı. Alarmların geçici olarak sessize alındığını gösterir. İki dakikalık bir geri sayım zamanlayıcı ve "Alarms Paused" (Alarmlar Duraklatıldı) mesajı görülür.



İzlemeyi Duraklatmadan Çıkma. Sesli alarmları sessize al düğmesine arka arkaya 3 saniye boyunca dokunulduğunda, kullanıcının izleme işlemlerini duraklatmayı onaylamasını isteyen bir izlemeyi duraklatma penceresi açılacaktır. Kullanıcı izlemeyi duraklatmak istediğinde fonksiyon kullanılır. Onaydan sonra, gezinme çubuğunda sesli alarmları sessize al düğmesi izlemeyi duraklatmadan çıkma düğmesi ve "Monitoring Pause" (İzlemeyi Duraklatma) başlığı görüntülenir. İzlemeye dönmek için izlemeyi duraklatmadan çıkma düğmesine dokunun.

## 5.3 Monitör Görünümleri

Altı adet monitör görünümü mevcuttur: grafik trendi, tablo trendi, grafik/tablolu trend bölünmüş ekranı, fizyoloji, kokpit ve fizyo ilişki. Bu ekranlarda aynı anda en fazla dört izlenen parametre görüntülenebilir.

Bir izleme görünümü seçmek için:

1 Monitor screen (monitör ekranı) seçimi simgesine dokunun . Monitör ekranı seçimi

menüsü, izleme ekranlarına bağlı olarak belirli simgeler içerir.



#### Şekil 5-3 İzleme ekranı seçim penceresi örneği

- 2 İzleme ekranlarında görüntülemek istediğiniz anahtar parametre sayısına karşılık gelen, daire içerisindeki 1, 2, 3 veya 4 sayısına dokunun.
- **3** Bu ekran formatında en önemli parametreleri görüntülemek için monitör görünümü düğmesini seçin ve dokunun.

#### 5.3.1 Parametre Küreleri

Parametre küreleri, çoğu izleme ekranının sağ tarafında bulunur. Kokpit izleme ekranı, aşağıda açıklandığı gibi işlev gösteren daha büyük biçimli parametre kürelerinden oluşur.

#### 5.3.1.1 Parametreleri Değiştirme

- 1 Kürenin dışında bulunan parametre etiketine dokunarak farklı bir parametreyle değiştirin.
- 2 Bir açılır pencere, seçilen parametreyi renkli olarak vurgulanmış halde, görüntülenen diğer parametreleri ise çevresi renklendirilmiş halde gösterir. Kullanılabilecek parametreler, ekranda vurgulanmamış olarak görülür. Şekil 5-4'te sürekli parametrelerin seçilmesi ve HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme yapılması sırasında görülecek açılır pencere gösterilmektedir.



Şekil 5-4 Kilit parametre seçimi açılır penceresi örneği

**3** Parametrenin yerine geçmesi için mevcut parametrelerden birini seçin.

#### 5.3.1.2 Alarm/Hedef Değiştirme

Alarms / Targets (Alarm/Hedef) açılır ekranı, seçilen parametre için alarm ve hedef değerlerini görüntülemenizi ve ayarlamanızı veya sesli alarm ve hedef ayarlarını etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar. Ayrıca, hedef ayarlar, küçük bir ayar gerekli olduğunda numaralı tuş takımı ile veya kaydırma düğmeleri ile ayarlanabilir. Bu açılır ekrana, izlenen parametrenin içinde herhangi bir yere dokunarak veya parametre ayarları ekranından erişilir. Daha fazla bilgi için bkz. *Alarmlar* / *Hedefler* sayfa 78.

**NOT** Açılır ekranın iki dakikalık kullanılmama zamanlayıcısı vardır.

#### 5.3.1.3 Durum göstergeleri

Her parametre küresinin üzerindeki fener, hastanın güncel durumunu gösterir. Hastanın durumu değiştiğinde renk de değişir. Küreler ilave bilgiler gösterebilir:



Şekil 5-5 Parametre küresi

Hata. Bir hata durumu oluştuğunda, hata durumu giderilene kadar durum çubuğunda hata mesaj(lar)ı gösterilir. Birden fazla hata, ikaz veya alarm mevcut olduğunda, mesaj iki dakikada bir gösterilir.

Bir hata durumu oluştuğunda, parametre hesaplamaları durdurulur ve etkilenen her bir parametre küresi, son değeri ve parametrenin ölçüldüğü son tarih ve saati gösterir.

Sürekli % Değişim Göstergesi. Bu gösterge, değişim yüzdesini ve ardından, değişimin oluştuğu süreyi gösterir. Yapılandırma seçenekleri için bkz. Zaman Aralıkları / Ortalama Alma, sayfa 74.



**Hedef Durum Göstergeleri.** Her izleme küresinin üzerindeki renkli gösterge, hastanın klinik durumunu gösterir. Gösterge renkleri ve klinik göstergeleri için bkz. tablo 7-1, "Hedef durum göstergesi renkleri," sayfa 80.

#### 5.3.2 Grafik Eğilimi İzleme Görünümü

Grafik eğilim ekranında, izlenen parametrelerin mevcut ve geçmiş durumu görüntülenir. İzlenen parametreler için gösterilen geçmiş miktarı, zaman ölçeği ayarlanarak yapılandırılabilir.

Parametre için hedef aralık etkinleştirildiğinde, değerin hedef aralık içinde olduğunu göstermek için yeşil, değerin hedef aralık dışında fakat fizyolojik alarm aralığı içinde olduğunu göstermek için sarı, değerin alarm aralığı dışında olduğunu belirtmek içinse kırmızı olmak üzere, grafik çizgilerine renk kodları atanır. Parametre için hedef aralık devre dışı bırakıldığında, grafik çizgisi beyazdır. Hedefler parametre için etkin olduğunda, renkler, grafik eğilimli grafikteki parametre kürelerindeki klinik hedef göstergesi (ışık) renkleriyle uyuşur. Her bir parametrenin alarm sınırları, grafik y ekseninde renkli oklar olarak gösterilir.



Şekil 5-6 Grafik eğilim ekranı

Gösterilen parametrenin zaman ölçeğini değiştirmek için çizim alanın dışına x veya y ekseni boyunca dokunduğunuzda, ölçek açılır menüsü görülecektir. **Graphical Trend Time** (Grafik Eğilim Zamanı) düğmesinin değer kısmına dokunarak başka bir değer seçin.

#### 5.3.2.1 Grafik Eğilimi Kaydırma Modu

72 saate kadar izlenen parametre verileri geri kaydırma ile görüntülenebilir. Tarih, kaydırma sırasında parametre verilerinin üstünde yer alır. Uygun olduğunda iki tarih görülür. Kaydırmaya başlamak için ilgili kaydırma modu düğmesine dokunun. Kaydırma hızını artırmak için kaydırma modu düğmesine dokunmaya devam edin. Ekran kaydırma düğmesine dokunulduktan iki dakika sonra veya back (geri) düğmesine dokunulduğunda canlı moda geri dönecektir. Kaydırma hızı, kaydırma düğmelerinin altında görülecektir.

Kaydırma Ayarı	Açıklama
>>>	Mevcut zaman ölçeğinin iki katı hızda kaydırır
>>	Mevcut zaman ölçeği hızında kaydırır (bir grafik genişliği)
>	Mevcut zaman ölçeğinin yarı hızında kaydırır (yarım grafik genişliği)

Kaydırma modundayken, kullanıcı, mevcut zaman ölçeği ekranlarından daha eski verilere kaydırabilir.

**NOT** En son veriden sonrasına veya en eski veriden öncesine dokunmak mümkün değildir. Grafik sadece veri mevcut olduğu sürece kaydırılabilir.

#### 5.3.2.2 Müdahale Vakaları

Grafik trendler ekranındayken müdahale simgesini notlar bölümünü içeren bir menü çıkar.



seçtiğinizde müdahale tiplerini, ayrıntılarını ve bir



Şekil 5-7 Grafik trend- müdahale penceresi

New Intervention (Yeni Müdahale) oluşturmak için:

- 1 Soldaki **New Intervention** (Yeni Müdahale) menüsünden **Intervention** (Müdahale) Tipi seçeneğini seçin.
- 2 Sağ menü sekmesinden **Detail** (Ayrıntı) seçin. **Unspecified** (Belirtilmemiş) varsayılan olarak ayarlanmıştır.
- **3** Not girmek için klavye simgesini **seçin** (opsiyonel).
- 4 Enter simgesine dokunun 🥖

Daha önce kullanılmış bir Intervention (Müdahale) girmek için:

- 1 Recents (Son Kullanılanlar) liste sekmesinden Intervention (Müdahale) seçin.
- 2 Bir not eklemek, düzenlemek veya kaldırmak için klavye simgesine **E** dokunun.
- 3 Enter simgesine dokunun 🦳

Intervention (Müdahale)	Göstergesi	Type (Tip)
Intervention (Müdahale)	(yeşil)	Inotrope (İnotrop) Vasodilator (Vazodilatör) Vasopressor (Vazopresör) PEEP
Konumsal	(mor)	Passive Leg Raise (Pasif Bacak Kaldırma) Trendelenburg
Sıvılar	(mavi)	Red Blood Cells (Kırmızı Kan Hücreleri) Colloid (Kolloid) Crystalloid (Kristaloid)
Özelleştirilmiş	(gri)	Custom Event (Özelleştirilmiş Vaka)

Table 5.2 Müdabale vakaları

Müdahale tipi seçildikten sonra, müdahaleyi gösteren işaretler tüm grafiklerde görsel olarak gösterilir. Daha fazla bilgi için bu işaretler seçilebilir. İşarete dokunulduktan sonra, bir bilgi balonu görülecektir. Bkz. şekil 5-8: "Grafik Eğilim Ekranı - Müdahale bilgi balonu". Bilgi balonu, belirli bir müdahalenin tarihini, saatini ve müdahaleye ilişkin notları görüntüler. Edit (Düzenle) tuşuna dokunmak, kullanıcının müdahale saati, tarihi ve notlarını düzenlemesini sağlar. Exit (Çıkış) düğmesine dokunulduğunda balon kapanır.

**NOT** Müdahale bilgi balonunun 2 dakikalık bir zaman aşımı vardır.

Müdahale Düzenleme. Her bir müdahalenin saati, tarihi ve notları, ilk girişten sonra düzenlenebilir:

- 1 Düzenlenecek müdahalenin müdahale vakası göstergesine 🤝 dokunun.
- 2 Bilgi balonunun üzerindeki düzenleme simgesine 🕟 dokunun.
- **3** Seçili müdahalenin zamanını değiştirmek için **Time Adjust** (Zaman Ayarla) seçeneğine dokunun ve yeni zamanı tuş takımından girin.
- **4** Tarihi değiştirmek için **Date Adjust** (Tarih Ayarla) seçeneğine dokunun ve yeni tarihi tuş takımından girin.
- 5 Not girmek veya düzenlemek için klavye simgesine dokunun.
- 6 Enter simgesine dokunun 🍙.



Şekil 5-8 Grafik Eğilim Ekranı - Müdahale bilgi balonu

#### 5.3.3 Tablolu Trendler

Tablolu trend ekranı, seçilen kilit parametreleri ve geçmişini tablo formatında gösterir.



Şekil 5-9 Sekmeli eğilim ekranı

- 1 Değerler arasındaki aralığı değiştirmek için tablonun içine dokunun.
- 2 Açılan Tabular Increment (Sekmeli Artış) penceresinde bir değer seçin.

Tabular Increment		
$\mathbf{<}$	1 Minute	
$\mathbf{<}$	5 Minutes	
$\mathbf{<}$	10 Minutes	
$\mathbf{<}$	30 Minutes	
$\mathbf{<}$	60 Minutes	
		$\bigcirc$

Şekil 5-10 Sekmeli artış açılır penceresi

#### 5.3.3.1 Sekmeli Eğilim Kaydırma Modu

72 saate kadar öncesine ait veriler, geri kaydırma ile görüntülenebilir. Kaydırma modu, hücre sayısına bağlıdır. Üç kaydırma hızı mevcuttur: 1x, 6x ve 40x. Ekran kaydırılırken, tarih tablonun üzerinde görülür. Eğer bu süre zarfında iki gün kesişiyorsa her ikisi de ekranda görülecektir.

1 Kaydırmayı başlatmak için gri oklardan birini basılı tutun. Kaydırma hızı, kaydırma simgelerinin üstünde görülecektir.

Ayar	Süre	Hız
1X	bir hücre	Yavaş
6X	altı hücre	Orta
40X	kırk hücre	Hızlı

Tablo 5-3 Sekmeli eğilim kaydırma hızları

2 Kaydırma modundan çıkmak için kaydırma okunu bırakın veya geri dönüş simgesine dokunun 6.

#### 5.3.4 Grafik/Tablolu Trendler Bölünmüş Ekranı

Grafik/tablo trendleri bölünmüş ekranı, grafik trend ve tablolu trend izleme ekranlarının birleşimini gösterir. Bu görünüm, seçilmiş izlenen parametrelerin mevcut durumunu ve geçmişini grafik formda, seçilmiş diğer izlenen parametreleri ise tablo formatında eşzamanlı olarak görüntülemek için kullanılabilir.

İki kilit parametre seçildiyse, birinci kilit parametre grafik trend formatında, ikinci kilit parametre ise tablolu trend formatında gösterilir. Kilit parametreler, parametre küresi üzerindeki parametre etiketine dokunularak değiştirilebilir. İkiden fazla kilit parametrenin seçilmesi durumunda, ilk iki parametre grafik trend ekranında gösterilirken, üçüncü ve - seçilmesi durumunda - dördüncü parametre, tablolu trend formatında gösterilir. Herhangi bir kilit parametre grafik trend görünümünde gösterilen verilerin zaman ölçeği, tablolu trend görünümünde/görünümlerinde gösterilen zaman ölçeğinden bağımsızdır. Grafik trend görünümü hakkında daha fazla bilgi için, *Grafik Eğilimi İzleme Görünümü* sayfa 52 bölümüne bakın. Tablolu trend görünümü hakkında daha fazla bilgi için, *Tablolu Trendler* sayfa 56 bölümüne bakın.

**NOT** Kaydırma oku simgesine son dokunuştan iki dakika sonra veya Return (Geri Dön) simgesine dokunulduğunda canlı moda geri dönecektir.

#### 5.3.5 Fizyoloji Ekranı

Fizyoloji ekranında, kalp, kan ve damar sistemi arasındaki etkileşimi gösteren bir animasyon bulunur. Sürekli ve aralıklı parametre değerleri, bir animasyonla birlikte gösterilir.



Şekil 5-11 Fizyoloji ekranı

Fizyoloji ekranında atan kalp görüntüsü, kalp atış hızının görsel bir temsili olup, dakikadaki atış sayısını tam olarak ifade etmez. Bu ekranın kilit özellikleri şurada numaralandırılarak gösterilmiştir: şekil 5-11. Bu örnek, HemoSphere Swan-Ganz modülü ve uydu konumundaki EKG, MAP ve CVP sinyalleriyle aktif izleme sırasında sürekli fizyoloji ekranının bir örneğidir.

- 1 HemoSphere oksimetri kablosunun bağlı olduğu ve venöz oksijen doygunluğunu etkin olarak izlediği sırada ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> parametresi verileri ve sinyal kalitesi göstergesi (SQI) burada gösterilir
- 2 Kardiyak debisi (CO/CI), vasküler sistem animasyonunun arteriyel tarafında gösterilir. Kan akışı animasyonunun hızı, CO/CI değerine ve bu parametre için seçilen düşük/yüksek aralıklarına göre ayarlanacaktır.
- 3 Vasküler sistem animasyonunun ortasında gösterilen Sistemik Vasküler Direnç, CO/CI izleme ve bağlı bir hasta monitöründen gelen MAP ve CVP analog basınç sinyali girdilerini kullanma sırasında SVR =[(MAP-CVP)/CO]\*80 olarak mevcuttur. Damarda gösterilen sıkılma düzeyi, SVR değerine ve söz konusu parametre için seçilen düşük/yüksek aralıklara göre ayarlanır.
- **NOT** Alarm/hedef ayarları, Alarms / Targets (Alarmlar / Hedefler) ayarlama ekranından (*Alarm / Hedef Yapılandırma Ekranı*, sayfa 80 bölümüne bakın) veya istenen parametrenin kilit parametre olarak seçilmesi ve parametre küresinin içine dokunularak Alarmlar/Hedefler Alarms/Targets (Alarmlar/Hedefler) açılır penceresine erişim yoluyla ayarlanabilir.
  - **4** Aralıklı fizyoloji ekranına gitmek için, sürekli modda ekranın sol üst tarafında bulunan saat/dalga formu simgesine dokunun. Bu düğme, ancak geçmiş aralıklı veriler mevcut olduğunda görülür. Aşağıdaki *5.3.5.1 Geçmiş Fizyoloji Ekranı* bölümüne bakın.
  - 5 Şırıngaya dokunarak, bolus kardiyak debisi uygulamak için iCO ekranına gidin.

#### 5.3.5.1 Geçmiş Fizyoloji Ekranı

Geçmiş fizyoloji ekranı, aralıklı bolus verileri ile kalp ve dolaşım sisteminin görsel bir temsili üzerine eşlenmiş sürekli verilerin görünümünü gösterir. Dolaşım sisteminde, bolus setinin uygulandığı sırada hastanın durumunu - örneğin, damarların kasılmasını - gösteren çeşitli değişiklikler vardır.

Ekranın üst kısmındaki birleşik yatay sekmelerde 36 geçmiş fizyoloji kaydına kadar görüntülenebilir.

#### 5.3.6 Kokpit Ekranı

Şekil 5-12'de gösterilen bu izleme ekranında, izlenmekte olan parametrenin değerlerini içeren büyük parametre küreleri görülür. Kokpit parametre küreleri, alarm/hedef aralıklarını ve değerlerini grafik halinde gösterir ve mevcut parametre değerinin nereye düştüğünü göstermek için iğne göstergelerini kullanır. Standart parametre kürelerine benzer bir biçimde, küre içerisindeki değer, parametre her alarm verdiğinde yanıp söner.



Şekil 5-12 Kokpit izleme ekranı

Kokpit ekranında gösterilen kilit parametre küreleri, standart parametre küresine kıyasla daha karmaşık bir hedef ve alarm göstergesi ortaya koyar. Grafik trendlerin minimumdan maksimuma kadar olan ayarlarından bir ölçek boyutu çıkarmak için parametrenin görüntüleme aralığının tamamı kullanılır. Dairesel ölçek üzerindeki mevcut değeri göstermek için bir iğne kullanılır. Hedef aralıklar etkinleştirildiğinde, dairesel ölçek içerisindeki hedef ve alarm bölgelerini belirtmek için kırmızı (alarm bölgesi), sarı (dikkat edilecek hedef bölge) ve yeşil (kabul edilebilir hedef bölge) kullanılır. Hedef aralıklar etkinleştirilmediğinde, dairesel ölçek alanının rengi tamamen gridir ve hedef veya alarm göstergeleri kaldırılır. Değer gösterge oku değişerek değerlerin ne zaman ölçek sınırlarının dışına çıktığını belirtir.

#### 5.3.7 Fizyo İlişki

Fizyo İlişki ekranında, oksijen iletimi (DO<sub>2</sub>) ile oksijen tüketimi (VO<sub>2</sub>) arasındaki denge gösterilir. Parametre değerlerinin değişmesiyle birlikte güncellendiğinden, değerler her zaman günceldir. Parametrelerin birbirleri ile olan ilişkisi, birbirine bağlanan çizgilerle vurgulanır.

#### 5.3.7.1 Sürekli ve Geçmiş Modları

Fizyo ilişki ekranının iki modu vardır: sürekli ve geçmiş. Sürekli moddayken, aralıklı ve türetilmiş değerler her zaman kullanılamaz olarak gösterilir.



Şekil 5-13 Fizyo ilişki ekranı

- 1 Parametrelerin üstündeki ve altındaki dikey çizgiler, parametre ışığıyla aynı renkte görünür.
- 2 İki parametreyi birbirine doğrudan bağlayan (örneğin SVRI ve MAP arasındaki gibi) dikey çizgiler, alttaki parametre ışığıyla aynı renkte görünür.
- 3 Yatay çizgiler, üstlerindeki çizgiyle aynı renktedir.
- **4** Bir bolus setinin gerçekleştirilmesinin ardından sol çubuk görünür. Geçmiş verileri göstermek için saat/dalga formu simgesine dokunun (bkz. şekil 5-13).
- **5** Termodilüsyon yeni set yapılandırma ekranını açmak için iCO simgesine dokunun.

NOTBir termodilüsyon setinin gerçekleştirilmesi ve değerlerin girilmesinden önce,<br/>(bkz. aşağıda 5.3.7.2 Parametre Kutuları) saat/dalga formu ve iCO simgeleri görünmez.<br/>Yalnızca kullanılabilen sürekli parametreler görüntülenir.



Şekil 5-14 Geçmiş fizyo ilişki veri ekranı

NOT Geçmiş fizyo ilişki ekranında, belirli bir zaman için sistemde bulunan parametrelerin çoğu görüntülenir. Ekranda, parametreleri birbirine bağlayan ve parametrelerin birbirleri ile olan ilişkisini vurgulayan çizgiler görüntülenir. Geçmiş fizyo ilişki ekranının sağ tarafında, yapılandırılan (1-4) kilit parametreler görüntülenir. Üstte, kullanıcının geçmiş kayıtların bulunduğu veritabanında gezinmesini sağlayan yatay bir birleşik sekme vardır. Kayıt zamanları, termodilüsyon bolus setlerine ve türetilmiş değer hesaplamalarına karşılık gelir.

Geçmiş fizyo ilişki ekranı, kullanıcının yalnızca en son kayıtta türetilmiş parametreleri hesaplamak için kullanılan  $\mathbf{DO}_2$  ve  $\mathbf{VO}_2$  parametrelerini girmesine olanak tanır. Girilen değerler, mevcut tarih için değil, kayıt tarihi içindir.

Geçmiş fizyo ilişki ekranına, sürekli fizyo ilişki ekranındaki saat/dalga formu simgesiyle erişilir. Sürekli fizyo ilişki ekranına geri dönmek için geri dönüş Simgesine dokunun. Bu ekranda 2 dakikalık zaman aşımı yoktur.

#### 5.3.7.2 Parametre Kutuları

Her bir küçük parametre kutusu şunları görüntüler:

- Parametre adı
- Parametre birimleri
- Parametre değeri (mevcutsa)
- Klinik hedef durumu göstergesi (bir değer mevcutsa)

Parametre hata durumundaysa değer boş bırakılarak görüntüleme sırasında mevcut olmadığı belirtilir.



Şekil 5-15 Fizyo ilişki parametre kutuları

#### 5.3.7.3 Hedefleri Ayarlama ve Parametre Değerlerini Girme

Hedef ayarlarını değiştirmek veya yeni bir değer girmek için bir parametreye dokunarak hedef/giriş açılır penceresini getirin. Şu fizyo ilişki parametre kutularına dokunulduğunda, fizyo ilişki hedef/giriş açılır penceresi görüntülenir:

- HGB
- SpO<sub>2</sub>
- SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub> (mevcut HemoSphere oksimetri kablosu olmadığında)
- **CVP** (yapılandırılmadığında)
- MAP (yapılandırılmadığında)
- **HRavg** (yapılandırılmadığında)



#### Şekil 5-16 Fizyo ilişki hedef/giriş açılır penceresi

Değer kabul edildiğinde, yeni bir zaman damgalı geçmiş fizyo ilişki kaydı oluşturulur. Bu kayıt şunları içerir:

- Mevcut sürekli parametre verileri
- Girilen değer ve türetilen tüm hesaplanmış değerler.

Yeni oluşturulmuş kayıtla birlikte geçmiş fizyo ilişki ekranı gösterilir. Türetilen tüm değerleri hesaplamak için manuel girilen değerlerin geri kalanını buradan girebilirsiniz.

# 5.4 Klinik İşlemler

Klinik işlemler menüsündeki seçeneklerin çoğu, mevcut izleme moduyla (örneğin HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme yaparken kullanılan mod) ilgilidir. Tüm izleme modlarında şu klinik işlemler mevcuttur.

#### 5.4.1 Derived Value Calculator (Türetilmiş Değer Hesaplayıcı)

**Derived Value Calculator** (Türetilmiş Değer Hesaplayıcı), kullanıcının bazı hemodinamik parametreleri hesaplamasına olanak tanır ve bu parametreleri tek seferlik hesaplama için göstermenin kolay bir yolunu sunar.

Hesaplanan parametreler şunları içerir: DO2, VO2, SVR, LVSWI ve RVSWI.

- Klinik işlemler simgesi → Derived Value Calculator (Türetilmiş Değer Hesaplayıcı)
  simgesine dokunun .
- 2 Gerekli değerleri girdiğinizde, türetilmiş hesaplamalar otomatik olarak yapılacaktır.
- 3 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun.

#### 5.4.2 Event Review (Vaka İnceleme)

İzleme esnasında meydana gelen parametre ile ilgili vakaları ve sistem vakalarını incelemek için **Event Review (Vaka İnceleme)** seçeneğini kullanın. 72 saate kadarki vakalar, son vakalar üstte olmak üzere kaydedilir.

1 Klinik işlemler simgesi **[]** → Event Review (Vaka İnceleme) simgesine dokunun



- 2 Yukarı veya aşağı kaydırmak için ok tuşlarına dokunun.
- 3 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun.

Klinik vaka inceleme kaydı şu vakaları içerir.

Vaka	Kayıt Zamanı
CO Monitoring Started (CO İzleme Başlatıldı)	CO İzlemenin başlatılma zamanı
CO Monitoring Stopped (CO İzleme Durduruldu)	Kullanıcı veya sistemin CO izlemeyi durdurma zamanı
CO Cable Test Passed (CO Kablo Testi Geçildi)	Hasta CCO Kablo Testinin gerçekleştirilme ve geçilme zamanı
Draw Blood (Kan Alma)	İn vivo Kalibrasyon Kan Alma Ekranında Draw (Kan al) seçeneği seçilir
HGB Update (HGB Güncelleme)	HGB güncelleme işleminin ardından oksimetri kablosunun güncellenmesi tamamlanır
iCO Bolus Performed (iCO Bolus Gerçekleştirildi)	iCO bolus işleminin gerçekleştirilme zamanı
In vitro Calibration (In vitro Kalibrasyon)	In vitro kalibrasyon işleminin ardından oksimetri kablosu güncellemesinin tamamlanma zamanı
In vivo Calibration (In vivo Kalibrasyon)	In vivo kalibrasyon işleminin ardından oksimetri kablosu güncellemesinin tamamlanma zamanı
Light Out of Range (Işık Aralık Dışında)	Oksimetri Işığı Aralık Hatası gerçekleştiğinde
Monitoring Paused (İzleme Duraklatıldı)	Aktif izleme, sesli uyarı ve parametre izlemesini önlemek için duraklatılmıştır
Monitoring Resumed (İzlemeye Devam Edildi)	Normal izlemeye devam edilir. Sesli uyarı ve parametre izlemesi aktif
Oximetry Disconnected (Oksimetri Bağlantısı Kesildi)	Oksimetri kablosu bağlantısının kesildiği algılanmıştır
Recall Oximetry Data (Oksimetri Verilerini Geri Çekme)	Geri çekilen oksimetri kalibrasyon verileri kullanıcı tarafından kabul edildiğinde
System Restart Recovery (Sistem Yeniden Başlatma Kurtarması)	Sistemin yeniden başlatılmasının ardından monitör herhangi bir uyarı vermeden çalışmaya devam ettiğinde
Time Change (Saat Değişimi)	Sistem saati güncellenmiştir

#### Tablo 5-4 İncelenmiş Vakalar

# 5.5 Information Bar (Bilgi çubuğu)

Bilgi çubuğu, tüm aktif izleme ekranlarında ve çoğu klinik eylem ekranında görüntülenir. Mevcut saati, tarihi, izleme modunu, batarya durumunu ve ekranı kilitleme simgesini gösterir. HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme yaparken, CO geri sayımı, kan sıcaklığı ve uydu konumundaki kalp atış hızı da gösterilebilir. Monitörde HIS veya Wi-Fi bağlantısı varsa durum gösterilir. Wi-Fi durumu sembolleri için bkz. tablo 8-1, sayfa 90, HIS bağlantı durumu sembolleri için bkz. tablo 8-2, sayfa 91. Uydu konumundaki EKG kalp atış hızıyla HemoSphere Swan-Ganz modülü kullanılması sırasında bilgi çubuğunun bir örneği, şekil 5-17'de görülmektedir.

<b>\$</b>	` 💵	12:58:59	pm   12/31/	16 💽	Swan-Ganz	🟹 70 BPM   BT: 1	98.6°F   🕉 0:5	5 🔒	
∕	1	1	/	↑	↑	1			Ekranı Kilitleme
Wi-Fi Durumu	HIS Durun	Süre nu	Tarih	Pil	İzleme Modu	Ortalama Kalp Atış Hızı	Kan Sıcaklığı	CO Geri Sa	ayımı

#### Şekil 5-17 Bilgi Çubuğu - HemoSphere Swan-Ganz Modülü

NOT	ABD için standart varsayılan ayarların olduğu bilgi çubuğu örneği, şekil 5-17'de görülmektedir. Tüm diller için varsayılanları görmek için bkz. tablo D-6, "Varsayılan
	dil ayarları," sayfa 156.

#### 5.5.1 Pil

HemoSphere pil takımı takılı olduğunda, HemoSphere ileri düzey monitör, kesintisiz izleme imkanı sağlar. Bilgi çubuğundaki tablo 5-5'te gösterilen semboller, pil durumunu gösterir. Pillerin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. *Pillerin Takılması* sayfa 36. Pilin şarj durumunun monitörde doğru bir biçimde gösterilmesini sağlamak için pilin uygun hale getirilmesi yoluyla pilin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önerilir. Pil bakımı veya pili uygun hale getirme işlemi için bkz. *Pil Bakımı* sayfa 163.

Pil Sembolü	Gösterge
Î	Pilin şarj durumu %50'nin üstünde.
<b>T</b>	Pilin şarj durumu %50'nin altında.
	Pilin şarj durumu %20'nin altında.
	Pil şarj oluyor ve şebeke gücüne bağlı.
<b>P</b>	Pil tam olarak şarj edilmiştir ve şebeke gücüne bağlı.
X	Pil takılı değil.

Tablo 5-5 Fil Dulullu	Tablo	5-5	Pil	Durumu	
-----------------------	-------	-----	-----	--------	--

**UYARI** Güç kesintisi sırasında izleme işleminin kesilmesini önlemek için HemoSphere ileri düzey monitörü her zaman pilleri takılı olarak kullanın.

Güç kesintisi ve pillerin bitmesi durumunda, monitör kontrollü bir kapanma prosedürüne geçecektir.

#### 5.5.2 Ekranı Kilitleme

Eğer monitör temizleniyor veya taşınıyorsa ekranı kilitleyin. Temizleme talimatları için bkz. *Monitör ve Modülleri Temizleme* sayfa 160. Dahili zamanlayıcının geri sayımı bittiğinde, ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

- 1 Lock Screen (Ekranı Kilitle) simgesine dokunun.
- 2 Lock Screen (Ekranı Kilitle) açılır penceresinde, ekranın kilitli kalacağı süreye dokunun.

	Lock Scre	en
$\mathbf{<}$	1 min	
$\mathbf{<}$	10 min	
$\mathbf{C}$	20 min	
		$\bigcirc$

#### Şekil 5-18 Ekranı Kilitleme

- 3 Bilgi ve durum çubuğunun sağında büyük bir kilit simgesi çıkacaktır.
- 4 Ekranın kilidini açmak için büyük kilit simgesini 🌇 basılı tutun.

## 5.6 Durum Çubuğu

Durum çubuğu tüm etkin izleme ekranlarının altında görünür. Bu alanda, hatalar, alarmlar, ikazlar, bazı uyarılar ve bildirimler görülür. Birden fazla hata, ikaz veya alarm mevcut olduğunda, mesaj iki dakikada bir gösterilir.



Şekil 5-19 Durum Çubuğu

# 5.7 Monitör Ekranında Gezinme

Ekranda gezinmek için bazı standart prosedürler vardır.

#### 5.7.1 Dikey Kaydırma

Bazı ekranlarda, ekrana bir kerede sığabilecek olandan fazla bilgi vardır. İnceleme listesinde dikey okların görülmesi durumunda, sonraki öğeleri görmek için yukarı veya aşağı oka dokunun.



Listeden seçim yapılıyorsa dikey kaydırma okları bir öğe yukarı veya aşağı geçiş yapar.



#### 5.7.2 Gezinme Simgeleri

Bazı düğmeler her zaman aynı işlevi gerçekleştirir:

Giriş Ekranı. Giriş ekranı simgesi, sizi son görüntülenen izleme ekranına götürür ve ekrandaki verilerde yapılan her türlü düzenlemeyi kaydeder.

Geri Dönüş. Geri dönüş simgesi, sizi önceki menü ekranına götürür ve ekrandaki verilerde yapılan her türlü düzenlemeyi kaydeder.

 $\bigcirc$ 

İptal. İptal simgesi, herhangi bir girdinin iptal edilmesini sağlar.

Bazı ekranlarda (örneğin Hasta Verileri) iptal düğmesi yoktur. Bir hastanın verileri girildiğinde, bu veriler sistemde depolanır.

Liste düğmeleri. Ekranların bazılarında ikiye bölünmüş gibi görünen düğmeler vardır.



Bu durumlarda, düğmenin herhangi bir yerine dokunduğunuzda seçilebilir öğeleri içeren bir liste açılır. Düğmenin sağ tarafından güncel seçim gösterilir.

**Değer düğmesi.** Bazı ekranlarda aşağıda gösterildiği gibi kare düğmeler bulunur. Tuş takımını görüntülemek için düğmeye dokunun.



Geçiş düğmesi. İki seçenek arasında, açık/kapalı gibi bir seçim varsa bir geçiş düğmesi görünür.



Seçimler arasında geçiş için düğmenin karşı tarafına dokunun.

Tuş Takımı. Sayısal veriler girmek için tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunun.



Klavye. Alfanümerik veriler girmek için klavye üzerindeki tuşlara dokunun.



# 6

# Kullanıcı Arayüzü Ayarları

#### İçindekiler

Iasta verileri	3
10nitör Ayarları	l

# 6.1 Hasta verileri

Sistemi çalıştırdıktan sonra son hastayı izlemeye devam edebilir veya yeni bir hastayı izlemeye başlayabilirsiniz. Bkz. aşağıda şekil 6-1.

**NOT** İzlenen son hastanın verileri 12 saatlik veya daha eskiyse tek seçeneğiniz yeni bir hasta başlatmaktır.



Şekil 6-1 Yeni veya devam eden hasta ekranı



#### 6.1.1 Yeni Hasta

Yeni bir hasta başlatmak, önceki tüm hasta verilerini temizleyecektir. Alarm sınırları ve sürekli parametreler, varsayılan değerlerine ayarlanacaktır.

UYARI	Yeni bir hasta seansının başlatılmasının ardından, varsayılan yüksek/düşük fizyolojik
	alarm aralıkları kontrol edilerek, bunların ilgili hasta için uygun olduğundan emin
	olunmalıdır.

Kullanıcı, sistem ilk defa çalıştırılırken veya sistem çalışırken yeni bir hasta girebilir.

UYARIHemoSphere ileri düzey monitöre yeni bir hasta bağlandığında, New Patient (Yeni<br/>Hasta) işlemi yapın veya hasta bilgi profilini temizleyin. Bunu yapmamak, geçmiş bilgilerin<br/>görüntülenmesinde önceki hasta bilgilerinin görüntülenmesine yol açabilir.

1 Monitörü açtıktan sonra, yeni veya devam eden hasta ekranı görülür (şekil 6-1). **New Patient** (Yeni Hasta) düğmesine dokunun ve 6. adıma geçin.

VEYA

Monitör zaten açıksa ayarlar simgesine Korr dokunun ve 2. adım ile devam edin.

- 2 Patient Data (Hasta Verileri) düğmesine dokunun.
- **3** New Patient (Yeni Hasta) düğmesine dokunun.
- 4 Yeni bir hasta başlatmak için onay ekranında Yes (Evet) düğmesine dokunun.
- 5 New Patient Data (Yeni Hasta Verileri) ekranı görüntülenir. Bkz. şekil 6-2.



Şekil 6-2 Yeni Hasta Verileri ekranı

6 Her bir hastanın demografik seçim değerini kaydedip hasta veri ekranına geri dönmek için enter

(giriş) tuşuna 🚽 dokunun.

7 Patient ID (Hasta Kimliği) düğmesine dokunun ve hastanın hastane kimliğini girmek için klavyeyi kullanın.

- 8 Height (Boy) düğmesine dokunun ve hastanın boyunu girmek için tuş takımını kullanın. Diliniz için varsayılan birim, tuş takımının sağ üst köşesindedir. Ölçüm birimini değiştirmek için buraya dokunun.
- 9 Age (Yaş) öğesine dokunun ve hastanın yaşını girmek için tuş takımını kullanın.
- **10 Weight** (Ağırlık) öğesine dokunun ve hastanın ağırlığını girmek için tuş takımını kullanın. Diliniz için varsayılan birim, tuş takımının sağ üst köşesindedir. Ölçüm birimini değiştirmek için buraya dokunun.
- 11 Gender (Cinsiyet) öğesine dokunun ve Male (Erkek) veya Female (Kadın) seçimi yapın.
- 12 Boy ve ağırlık ile DuBois formülünü kullanarak BSA hesaplanır.
- **13** Giriş ekranı simgesine (1) dokunun ve istenen hemodinamik izleme teknolojisiyle izleme işlemini başlatma talimatlarını inceleyin.

NOT Giriş ekranı simgesi, tüm hasta verileri girilene dek devre dışıdır.

#### 6.1.2 Hasta İzlemeye Devam

Eğer son hastanın verileri en fazla 12 saatlikse sistem açıldığında hastanın demografik verileri ve hasta kimliği görüntülenir. Son hastanın izlenmesine devam edildiğinde, hastanın verileri yüklenir ve eğilim verileri alınır. En son görüntülenen izleme ekranı gösterilir. **Continue Same Patient** (Aynı Hastaya Devam Et) öğesine dokunun.

#### 6.1.3 Hasta Verilerini Görüntüle

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Hasta verilerini görmek için **Patient Data** (Hasta Verileri) düğmesine dokunun. Ekranda ayrıca bir **New Patient** (Yeni Hasta) düğmesi bulunur.
- 3 Ayarlar ekranına geri dönmek için geri dönüş simgesine 🌀 dokunun.

### 6.2 Monitör Ayarları

 Monitor Settings

 General
 Date / Time

 Monitoring Screens
 Time Intervals / Averaging

 Monitoring Input
 Image: Comparison of Comparison

Monitor Settings (Monitör Ayarları) ekranı, monitör ile ilgili çeşitli ayarları değiştirmenize imkan tanır.

**NOT** İki dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran izleme görünümüne geri döner.

#### 6.2.1 Genel Monitör Ayarları

Genel Monitör Ayarları, her ekranı etkileyen ayarlardır. Bu ayarlar, ekran dili, kullanılan ölçüm birimleri, alarm sesi şiddeti ve ekran görüntüsü sesidir.

HemoSphere ileri düzey monitör arayüzü, birçok dilde mevcuttur. HemoSphere ileri düzey monitör ilk başlatıldığında, dil seçim ekranı çıkar. Bkz. şekil 3-7, "Language (Dil) seçimi ekranı," sayfa 40. Dil ekranı tekrar görünmez, ancak ekran dili herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Varsayılan saat ve tarih formatı, dil seçimine göre belirlenir. Bu ayarlar, seçilen dilden bağımsız olarak da değiştirilebilir.

**NOT** HemoSphere ileri düzey monitörünün gücü kesilip tekrar geldiğinde, alarm ayarları, alarm ses şiddeti, hedef ayarları, izleme ekranı, parametre yapılandırma, dil ve ölçü birimi seçimi dahil olmak üzere güç kesintisinden önceki sistem ayarları, son yapılandırılan ayarlara otomatik olarak geri döner.

#### 6.2.1.1 Dil Değiştirme

1 Ayarlar simgesine dokunun



2 Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.

3 General (Genel) düğmesine dokunun.



Şekil 6-4 Genel Monitör Ayarları

- 4 Language (Dil) düğmesinin değer seçimine dokunun ve istediğiniz ekran dilini seçin.
- 5 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun.

**NOT** Varsayılan dil ayarları için bkz. ek D.

#### 6.2.2 Tarih ve Saat Ekranını Değiştirme

İngilizce (ABD) dilinin varsayılan tarih formatı **MM/DD/YYYY** (AA/GG/YYYY), varsayılan saat formatı ise **12 Hour** (12 Saat) şeklindedir.

Uluslararası bir dil seçildiğinde, tarih ek D: *Monitör Ayarları ve Varsayılan Ayarlar* bölümünde bulunan şekle, saat ise 24 saat formatına döner.

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.
**3** Date / Time (Tarih / Saat) düğmesine dokunun.

Monitor S Date / T	ettings Time
Date Format MM/DD/YYYY	Date Adjust 04/30/2013
Time Format 12 Hour	Time Adjust 7:12:19 am
	<b>o</b>

Şekil 6-5 Tarih / Saat Ayarları

- **4 Date Format** (Tarih Formatı) düğmesinin değer bölümüne dokunun ve sonra istenen formata dokunun.
- **5** Time Format (Saat Formati) düğmesinin değer bölümüne dokunun ve sonra istenen formata dokunun.
- 6 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun.

### 6.2.2.1 Tarih veya Saat Ayarlama

Sistem saati, gerektiğinde sıfırlanabilir. Saat veya tarih değiştirildiğinde, trend verileri, bu değişimi yansıtacak biçimde güncellenir. Elde tutulan tüm veriler, zaman değişikliğini yansıtacak biçimde güncellenir.

**NOT** HemoSphere ileri düzey monitörün saati, yaz saati uygulaması (DST) için otomatik ayarlanmaz. Bu ayarlama, aşağıdaki talimatlar kullanılarak yapılmalıdır.

1 Ayarlar simgesine dokunun 👔



- 2 Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.
- 3 Date / Time (Tarih / Saat) öğesine dokunun.
- 4 Tarihi değiştirmek için Date Adjust (Tarih Ayarı) düğmesine dokunun ve tuş takımı ile tarihi girin.
- 5 Saati değiştirmek için Time Adjust (Saat Ayarı) düğmesine dokunun ve tuş takımı ile saati girin.
- 6 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun.

### 6.2.3 İzleme Ekranları Ayarları

**Monitoring Screens** (İzleme Ekranları) ayar ekranından, kullanıcı fizyoloji ve fizyo ilişki izleme ekranı seçeneklerini ayarlayabilir.

1 Ayarlar simgesine dokunun 👔



- 2 Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.
- 3 Monitoring Screens (İzleme Ekranları) düğmesine dokunun.
- **4** Fizyoloji ve fizyo ilişki ekranlarındaki parametreler için **Indexed or Non-Indexed** (İndeksli veya İndekssiz) seçimi yapın.

### 6.2.4 Zaman Aralıkları / Ortalama Alma

Time Intervals / Averaging (Zaman Aralıkları / Ortalama Alma) Ekranı kullanıcının sürekli % değişim zaman aralığını seçmesine olanak sağlar.

**NOT** İki dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran izleme görünümüne geri döner.

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Parameter Settings (Parametre Ayarları) düğmesine dokunun.
- **3** Time Intervals / Averaging (Zaman Aralıkları / Ortalama Alma) düğmesine dokunun.
- **4 Continuous % Change Interval** (Sürekli % Değişim Aralığı) değeri düğmesinin sağ tarafına ve ardından aşağıdaki aralık seçeneklerinden birine dokunun:
  - Yok
    5 dk.
    20 dk.
    10 dk.
    30 dk.
- 5 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🕜 dokunun.

### 6.2.5 Analog Giriş

CO izleme gerçekleştirirken HemoSphere ileri düzey monitör, bağlı bir hasta monitöründen gelen analog basınç sinyali girdilerini kullanarak SVR değerini de hesaplayabilir.

NOT Harici giriş cihazları bağlamak, ek bilgilerin gösterilmesine olanak tanır. Örneğin bir yatak başı monitöründen MAP ve CVP sürekli görüntülenirken, SVR, parametre küresinde yapılandırılmış olması durumunda görüntülenir. Fizyo ilişki ve fizyoloji izleme ekranlarında MAP ve CVP gösterilir.

UYARI	HemoSphere ileri düzey monitörün analog iletişim portları, kateter arayüzü elektronik bileşenlerinden yalıtılmış ortak bir zemin paylaşır. HemoSphere ileri düzey monitöre birden fazla cihaz bağlanırken, bağlı cihazların elektrik yalıtımını bozmamak için tüm cihazların elektrik yalıtımına sahip olması gerekir.
	Son sistem yapılandırmasının Risk ve Kaçak akımı, IEC 60601-1:2005/A1:2012 standardına uygun olmalıdır. Bu uygunluğu sağlamaktan kullanıcı sorumludur.
	Monitöre bağlanan yardımcı ekipmanlar, veri işleme ekipmanları için IEC/EN 60950 veya elektromedikal ekipmanlar için IEC 60601-1:2005/A1:2012 standardına uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır. Tüm ekipman kombinasyonları, IEC 60601-1:2005/A1:2012 sistem gereksinimlerine uygun olmalıdır.
DİKKAT	HemoSphere ileri düzey monitörü harici cihazlara bağlarken, talimatların tamamı için harici cihazın talimat kılavuzuna başvurun. Klinik ortamda kullanmadan önce, sistemin doğru bir biçimde çalıştığını doğrulayın.
Yatak başı mor HemoSphere il	iitörü istenen parametre çıkışına uygun olarak yapılandırıldıktan sonra, monitörü, eri düzey monitör üzerinde seçilen analog giriş portuna bir arayüz kablosuyla bağlayın.

NOT	Yatak başı monitörünüz için doğru HemoSphere ileri düzey monitör analog giriş arayüz
	kablosunu seçmek için lütfen yerel Edwards temsilcinizle görüşün.

Aşağıdaki prosedürde, HemoSphere ileri düzey monitörün analog giriş portlarının nasıl yapılandırılacağı açıklanmıştır.

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.
- **3** Analog Input (Analog Giriş) düğmesine dokunun.
- 4 Parameter (Parametre) listesi düğmesinden, MAP'nin bağlandığı analog port numarası için **MAP** seçin (1 veya 2). MAP için varsayılan değerler görüntülenecektir.

NOT Seçilen port üzerinde analog sinyal algılanmadığında Port listesi düğmesinin altında "Not Connected" (Bağlı Değil) ibaresi gösterilir.
 Analog giriş bağlantısının kurulması veya kesilmesi ilk algılandığında, durum çubuğunda kısa bir bildirim mesajı gösterilir.
 5 Parameter (Parametre) listesi düğmesinden, CVP'nin bağlandığı analog port numarası için CVP seçin. CVP için varsayılan değerler görüntülenecektir.
 NOT Aynı parametre, aynı anda birden fazla analog giriş için yapılandırılmayabilir.

Kullanılan yatak başı monitörü için varsayılan değerler doğruysa giriş ekranı simgesine
 dokunun.

Kullanılan yatak başı monitörü için varsayılan değerler doğru değilse (yatak başı monitör kullanım kılavuzunu inceleyin), kullanıcı gerilim aralığını veya tam ölçek aralığını değiştirebilir veya bu bölümün 6.2.5.1. kısmında açıklanan kalibrasyon seçeneklerini uygulayabilir.

Görüntülenen aralığı değiştirmek için **Full Scale Range** (Tam Ölçek Aralığı) değeri düğmesine dokunun. Mevcut parametreler için değiştirilebilir tam ölçek aralığı, aşağıda tablo 6-1'de mevcuttur.

Parametre	Tam Ölçek Aralığı
MAP	100 ile 510 mmHg (13,3 kPa ile 68 kPa) arası
CVP	10 ile 110 mmHg (1,3 kPa ile 14,6 kPa) arası

### Tablo 6-1 Analog giriş parametre aralıkları

Görüntülenen gerilim aralığını değiştirmek için **Voltage Range** (Gerilim Aralığı) liste düğmesine basın. Tüm parametreler için kullanılabilecek seçilebilir gerilim aralıkları şunlardır:

- 0 ile 1 volt arası
- 0 ile 5 volt arası
- 0 ile 10 volt arası
- Özelleştirilmiş (bkz. 6.2.5.1: Kalibrasyon)

UYARIFarklı bir yatak başı monitörüne geçiş yaparken, listelenen varsayılan değerlerin hâlâ<br/>geçerli olup olmadığını kontrol edin. Gerekli olması halinde gerilim aralığını ve ilgili<br/>parametreyi yeniden yapılandırın veya kalibre edin.

### 6.2.5.1 Kalibrasyon

Varsayılan değerlerin yanlış olduğu veya gerilim aralığının bilinmediği durumunda kalibrasyon seçeneği gereklidir. Kalibrasyon işlemi, HemoSphere ileri düzey monitörün yatak başı monitörden alınan analog sinyallerle yapılandırılmasını sağlar.

NOT	Varsayılan değerler doğruysa kalibre etmeyin.
DİKKAT	HemoSphere ileri düzey monitör analog portları yalnızca eğitimli personel tarafından kalibre edilmelidir.
1	Ayarlar simgesine dokunun 😿.
2	Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.
3	Analog Input (Analog Giriş) düğmesine dokunun.

- 4 Port liste düğmesinden istediğiniz port numarasını (1 veya 2), Parameter (Parametre) liste düğmesinden de karşılık gelen parametreyi (MAP veya CVP) seçin.
- 5 Değer açılır ekranından Custom (Özelleştirilmiş) seçeneğini seçin. Analog Input Custom Settings (Analog Giriş Özelleştirilmiş Ayarlar) ekranı açılır.
- **6** Yatak başı monitörden HemoSphere ileri düzey monitör üzerindeki seçilen analog giriş portuna tam ölçekli sinyal simülasyonu yapın.
- 7 Maksimum parametre değerini tam ölçekli sinyal değerine eşit olarak ayarlayın.
- 8 Calibrate Maximum (Maksimum Değeri Kalibre Et) düğmesine dokunun. Analog Input Custom Settings (Analog Giriş Özelleştirilmiş Ayarlar) ekranında Maximum A/D değeri görülecektir.

NOTAnalog bir bağlantı algılanmadığında, Calibrate Maximum (Maksimum Kalibre Et)<br/>ve Calibrate Minimum (Minimum Kalibre Et) düğmeleri devre dışı bırakılır<br/>ve Maksimum A/D değeri, Not Connected (Bağlı Değil) olarak gösterilir.

- 9 Minimum parametre değerini kalibre etmek için işlemi tekrarlayın.
- **10** Gösterilen özelleştirilmiş ayarları kabul etmek ve Analog Giriş Ekranına dönmek için **Accept** (Kabul) düğmesine dokunun.
- **11** Gerektiğinde başka bir portu kalibre etmek için 4-10 arası adımları tekrarlayın veya izleme ekranına dönmek için giriş ekranı simgesine 🕜 dokunun.
- **DİKKAT** Sürekli SVR'nin doğruluğu, harici monitörlerden iletilen MAP ve CVP verilerinin kalitesine ve doğruluğuna bağlıdır. Harici monitörden gelen MAP ve CVP analog sinyal kalitesi HemoSphere ileri düzey monitör tarafından doğrulanamayacağından, gerçek değerler ve (tüm türetilen parametreler dahil olmak üzere) HemoSphere ileri düzey monitörün gösterdiği değerler tutarlı olmayabilir. Dolayısıyla, sürekli SVR ölçümünün doğruluğu garanti edilemez. Analog sinyallerin kalitesini belirlemek için harici monitörde gösterilen MAP ve CVP değerlerini, HemoSphere ileri düzey monitörün fizyo ilişki ekranında gösterilen değerlerle düzenli olarak karşılaştırın. Harici monitörden gelen analog çıkış sinyalini etkileyebilecek doğruluk, kalibrasyon ve diğer değişkenlere ilişkin ayrıntılı bilgiler için harici giriş cihazının kullanım kılavuzuna başvurun.

7

# Gelişmiş Ayarlar

### İçindekiler

Alarmlar / Hedefler	78
Ölçekleri Ayarlama	84
Serial Port Setup (Seri Port Ayarları)	86
Demo Modu	86
Mühendislik	87

# 7.1 Alarmlar / Hedefler

Alarmlar Orta veya Yüksek öncelikle gerçekleşir. Yalnızca gösterilen parametrelerin (kilit parametreler) aktif görsel ve işitsel alarmları olur. **Advanced Setup** (Gelişmiş Ayarlar) ayarları menüsünde bulunan **Alarms/ Targets** (Alarmlar/Hedefler) ekranından, kullanıcı hedefleri ayarlayabilir ve sesli alarmları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir. **Advanced Setup** (Gelişmiş Ayarlar) ayarları menüsünden erişilen her türlü özellik parola korumalıdır ve yalnızca deneyimli klinisyenler tarafından değiştirilmelidir

CO/CI, sCO/sCI, SV/SVI ve ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> fizyolojik parametreleri için üst alarm (kırmızı bölge) önceliği orta, alt alarm (kırmızı bölge) önceliği yüksektir. SVR/SVRI, EDV/sEDV, EDVI/sEDVI ve RVEF/sRVEF fizyolojik parametreleri için alarm önceliği her zaman ortadır.

### 7.1.1 Alarmları Sessize Alma

HemoSphere ileri düzey monitörde iki tür alarm vardır:

- **1** Fizyolojik alarmlar: Bu alarmlar klinisyen tarafından ayarlanır ve yapılandırılan sürekli kilit parametreler için üst ve(ya) alt alarm aralıklarını belirtir.
- 2 Teknik alarmlar: Bu alarm, bir cihaz hatasını veya ikazını belirtir.

Alarmlar doğrudan izleme ekranından, sesli alarmları sustur simgesine 🏠

basılarak susturulabilir.

Fizyolojik alarm ses sinyali, iki dakikalığına susturulur. Orta önceliğe sahipse, görsel alarm göstergesi de (sarı renkte yanıp söner) iki dakikalığına devre dışı bırakılır. Yüksek öncelikli görsel alarm göstergesi (kırmızı renkte yanıp söner) devre dışı bırakılamaz. Fizyolojik alarm öncelikleri hakkındaki bilgiler için, *Alarm Öncelikleri* sayfa 155 bölümüne bakın.

NOT Fizyolojik sesli alarmlar iki dakikalığına susturulabilir, ancak sesli alarmlar devre dışı bırakılmadığı sürece süresiz susturulamaz. Alarmların devre dışı bırakılmasına ilişkin bilgiler, bu bölümün ileriki kısımlarında verilmiştir.



Yeni fizyolojik alarmlar, iki dakikalık süre boyunca susturulabilir. İki dakikalık süre sona erdikten sonra alarmlar çalmayı sürdürür.

Teknik alarmın temizlenmesine ve yeniden oluşmasına kadar, teknik alarmlar susturulur ve görsel alarm göstergesi (orta ve düşük öncelik) devre dışı bırakılır. Başka bir teknik alarm oluşursa, sesli ve görsel alarm göstergesi devam eder.

**UYARI** Hasta güvenliğinin tehlikeye girebileceği durumlarda sesli alarmları kapatmayın.

### 7.1.2 Alarm Ses Şiddetini Ayarlama

Alarm ses seviyesi düşükten yükseğe kadar değişir ve varsayılan ayar, orta seviyedir. Bu durum, alarmlar, hatalar ve ikazlar için geçerlidir. Alarm ses seviyesi herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
  - ın 💽 .
- 2 Monitor Settings (Monitör Ayarları) düğmesine dokunun.
- **3** General (Genel) düğmesine dokunun.
- 4 Alarm Volume (Alarm Ses Şiddeti) liste düğmesine dokunarak istediğiniz ses şiddetini seçin.
- 5 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun

UYARIAlarm ses şiddetini, alarmların yeterince izlenmesini önleyecek bir düzeye düşürmeyin.<br/>Aksi takdirde, hasta güvenliğini tehlikeye sokan bir durum meydana gelebilir.

### 7.1.3 Hedefleri Ayarlama

Hedefler, klinisyen tarafından hastanın ideal hedef bölgede (yeşil), uyarı hedef bölgesinde (sarı) veya alarm bölgesinde (kırmızı) olduğunu belirtmesi için ayarlanan görsel göstergelerdir (ışıklar). Hedef bölge aralıklarının kullanımı klinisyen tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Alarmlar (yüksek / düşük), alarm parametre değerinin yanıp söndüğü hedef alanlardan farklı olabilir ve bir sesli alarmı vardır.

"Alarm" verebilen e parametreler, **Alarms / Targets** (Alarm / Hedef) ayarlama ekranında bir zil simgesi ile gösterilmiştir. Yüksek/düşük alarmlar varsayılan olarak ilgili parametrenin kırmızı ikaz bölgesi için de aralıklar haline gelir. Yüksek / Düşük alarm verme özelliği OLMAYAN parametrelerin ilgili parametre için **Alarms/Targets** (Alarm/Hedef) ayarları ekranında bir Zil simgesi bulunmaz, ancak bu parametrelerin hedef aralıkları ayarlanabilir.

Renk	Gösterge
Yeşil	Kabul Edilebilir – Yeşil hedef bölgesi, klinisyenin ayarladığı parametre için ideal bir aralık olarak değerlendirilir.
Sarı	Sarı hedef bölge, uyarı aralığı olarak değerlendirilir ve hastanın ideal aralıktan çıktığını, ancak klinisyenin belirlediği alarm veya dikkat aralığına girmediğini görsel olarak belirtir.
Kırmızı	Kırmızı alarm ve/veya hedef bölgeleri, <b>Alarms</b> / <b>Targets</b> (Alarm / Hedef) ayarları ekranında bir zil simgesi ile gösterilen "Alarm" parametreleridir. Yüksek/düşük alarmlar varsayılan olarak ilgili parametrenin kırmızı ikaz bölgesi için de aralık haline gelir. Yüksek / Düşük alarm verme özelliği OLMAYAN parametrelerin ilgili parametre için <b>Alarms/Targets</b> (Alarm/Hedef) ayarları ekranında bir Zil simgesi bulunmaz, ancak bu parametrelerin hedef aralıkları ayarlanabilir. Alarm ve(ya) hedef bölgesi aralıklarını klinisyen ayarlayacaktır.
Gri	Bir hedef ayarlanmadığında, durum göstergesi gri görünür.

### Tablo 7-1 Hedef durum göstergesi renkleri

### 7.1.4 Alarm / Hedef Yapılandırma Ekranı

Alarms / Targets (Alarmlar / Hedefler) Yapılandırma Ekranı, klinisyenlerin her anahtar parametre için alarm ve hedefleri görüntülemesini ve ayarlamasını sağlar. Her bir kilit parametrenin ayarları, bir parametre kutusunda gösterilir. Mevcut durumda yapılandırılan kilit parametreler, gösterilen ilk kilit parametrelerdir. Kalan kilit parametreler, tanımlanan bir sırayla gösterilir. Parametreler, hedef aralıkların belirlenmesinde şu ayarlardan hangisinin kullanıldığını da gösterir: Özelleştirilmiş Varsayılan, Edwards Varsayılanları, Değiştirilmiş.

Varsayılan İsim	Açıklama
Custom Default (Özelleştirilmiş Varsayılan)	Özelleştirilmiş varsayılan, parametre için ayarlanmıştır ve parametre, bu varsayılan ayardan değiştirilmemiştir.
Edwards Default (Edwards Varsayılanları)	Parametre, ilk ayarlarından değiştirilmemiştir.
Modified (Değiştirilmiş)	Parametre, bu hasta için değiştirilmiştir.

NOT

Görsel ve işitsel alarm ayarları, yalnızca görüntülenen parametreler için geçerlidir.

Alarmları / Hedefleri değiştirmek için:

1 Ayarlar simgesine dokunun 📷



- 3 Parameter Settings (Parametre Ayarları) düğmesi → Alarms / Targets (Alarmlar / Hedefler) düğmesine dokunun.
- **4** Parametrenin **Alarms / Targets** (Alarmlar / Hedefler) açılır penceresini görüntülemek için parametre kutusunun herhangi bir yerine dokunun.



Şekil 7-1 Alarmları / Hedefleri yapılandırma

**NOT** Bu ekranın 2 dakikalık kullanılmama zamanlayıcısı vardır.

Kırmızı, sarı ve yeşil dikdörtgenler sabit şekillerdir ve boyutları / şekilleri değişmez.

### 7.1.5 Tüm Hedefleri Yapılandırma

Hedefler kolayca aynı anda yapılandırılabilir veya değiştirilebilir. Tümünü Yapılandır ekranında şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- Tüm parametre alarmları ve hedef ayarları için Özelleştirilmiş Varsayılanları ayarlama.
- Tüm parametre alarmı ve hedef ayarlarını Özelleştirilmiş Varsayılanlara geri döndürme.
- Tüm parametre alarmı ve hedef ayarlarını Edwards Varsayılanlarına geri döndürme.
- Geçerli tüm parametreler için sesli alarmları etkinleştirme ve devre dışı bırakma.
- Tüm parametreler için hedef aralıkları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Ayarlar simgesine dokunun 👔



- 2 Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine dokunun ve parolayı girin.
- 3 Parameter Settings (Parametre Ayarları) düğmesi → Alarms / Targets (Alarmlar / Hedefler) düğmesine dokunun.
- 4 Configure All (Tümünü Yapılandır) düğmesine dokunun.

- 5 Tüm parametreler için sesli alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Audible Alarm (Sesli Alarm) kutusunda bulunan Disable All (Tümünü Devre Dışı Bırak) veya Enable All (Tümünü Etkinleştir) düğmesine dokunun.
- **6** Hedef aralıkları destekleyen parametreler için tüm hedefleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istiyorsanız **Target On/Off** (Hedefi Aç/Kapat) düğmesine dokunun.
- 7 Tüm ayarları özel varsayılan ayarlarınıza geri yüklemek için Restore All to Custom Defaults (Tümünü Özel Varsayılan Değerlere Geri Yükle) öğesine dokunun. "This action will restore ALL Alarms and Targets to the Custom Defaults." (Bu eylem, TÜM Alarmları ve Hedefleri Özel Varsayılan Değerlere Geri Yükler) mesajı görüntülenir.
- **8** Geri yükleme işlemini onaylamak için açılan onay penceresinde **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.
- 9 Tüm ayarları Edwards varsayılan ayarlarına geri yüklemek için Restore All to Edwards Defaults (Tümünü Edwards Varsayılan Değerlerine Geri Yükle) düğmesine dokunun. "This action will restore ALL Alarms and Targets to the Edwards' Defaults." ("Bu eylem, TÜM Alarmları ve Hedefleri Edwards Varsayılan Değerlerine Geri Döndürür)" mesajı görüntülenir.
- **10** Geri yükleme işlemini onaylamak için açılan onay penceresinde **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.

### 7.1.6 Özelleştirilmiş Varsayılanları Ayarlama

Özel varsayılan ayarlandığında, bunlar Configure All (Tümünü Yapılandır) veya bireysel Alarmlar/Hedefler Ayarları ekranından herhangi bir zamanda devre dışı bırakılabilir ya da etkinleştirilebilir.

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine dokunun ve parolayı girin.
- 3 Parameter Settings (Parametre Ayarları) düğmesi → Alarms / Targets (Alarmlar / Hedefler) düğmesine dokunun.
- 4 Configure All (Tümünü Yapılandır) düğmesine dokunun.
- 5 Set Custom Defaults (Özel Varsayılan Değerleri Ayarla) düğmesine dokunun.

Se	t Custom De	efaults Settin	igs
Touch Parameter b	elow to modify:		
Cl Umin/m <sup>2</sup> 6.0 4.0 Target 2.0 1.0 Edwards Default	SCI L/min/m <sup>4</sup> 6.0 4.0 Target 2.0 1.0 Edwards Default	SVI mL/Ju/m <sup>2</sup> 70 50 Target 30 20 Edwards Default	SVRI øynesen*/cm* 3000 2390 Target 1970 1000 Edwards Default
	s	Set all parameters acc	cording to:
Page 1	of 4	⑧	Confirm All

Şekil 7-2 Özel varsayılan Alarmları / Hedefleri ayarlama

- 6 Varsayılan ayarlar Indexed (İndeksli) veya Non-Indexed (İndekssiz) olarak görüntülenebilir. Set all parameters according to: (Tüm parametreleri şuna göre ayarla:) düğmesinin üstündeki ayarlardan istediğiniz formatı seçin.
- 7 İlgili parametreye dokunun.
- 8 Her hedef ayarı için değer düğmesine dokunun ve istediğiniz değeri girin. İlgili parametreye karşılık gelen indeksli veya indekssiz değer otomatik olarak ayarlanacaktır.
- **9** Her bir parametre için 7. ve 8. adımdan devam edin. Sonraki ve önceki parametreleri görüntülemek için ekranın altında bulunan sağ ve sol oklara dokunun.

10 İstenen tüm parametreler değiştirildiğinde, Confirm All (Tümünü Onayla) düğmesine dokunun.

### 7.1.7 Tek Parametre için Hedefleri ve Alarmları Yapılandırma

Alarms/Targets (Alarmlar/Hedefler) açılır ekranı, kullanıcının seçilen parametre için alarm ve hedef değerlerini ayarlamasını sağlar. Sesli alarmı kullanıcı da etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Hedef ayarları, sayısal tuş takımını kullanarak değiştirebilir veya küçük bir değişiklik yapacaksanız kaydırma düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 Bir parametre için alarmlar/hedefler açılır penceresini açmak için kürenin içine dokunun. Alarmlar/hedefler açılır penceresi, fizyo ilişki ekranında da bir parametre kutusuna dokunularak açılabilir.
- 2 Parametre için sesli ikazı devre dışı bırakmak için açılır menünün sağ üst tarafındaki Audible Alarm (Sesli Alarm) simgesine dokunun.

NOT Yüksek/düşük alarm ayarlaması YAPILAMAYAN parametrelerin Alarms / Targets (Alarmlar / Hedefler) açılır penceresinde Audible Alarm (Sesli Alarm) simgesi bulunmaz.

- 3 Parametre için görsel hedefleri devre dışı bırakmak için açılır pencerenin sol tarafında bulunan Target (Hedef) etkinleştirildi simgesine odokunun. İlgili parametrenin hedef göstergesi gri renkte görünecektir.
- 4 Bölge ayarlarını değiştirmek için okları kullanın veya sayısal tuş takımını açmak için değer düğmesine dokunun.



Şekil 7-3 Tekil parametre Alarmlarını ve Hedeflerini ayarlama

- 5 Değerler doğruysa enter (giriş) simgesine dokunun 🅖
- 6 İptal etmek için iptal simgesine dokunun 🌈
- **UYARI** Görsel ve işitsel fizyolojik alarmlar, ancak parametrenin ekranlarda kilit parametre (parametre kürelerinde gösterilen 1-4 arası parametre) olarak yapılandırılması durumunda etkinleştirilir. Bir parametrenin kilit parametre olarak seçilmemesi ve gösterilmemesi durumunda, söz konusu parametre için işitsel ve görsel fizyolojik alarmlar başlatılmaz.

# 7.2 Ölçekleri Ayarlama

Grafik trend verileri, en son veriler sağda olmak üzere, grafiği soldan sağa doldurur. Parametre ölçeği dikey, zaman ölçeği ise yatay eksendedir.



Şekil 7-4 Grafik eğilim ekranı

Ölçek yapılandırma ekranı, kullanıcının hem parametre, hem de zaman ölçeğini yapılandırmasına olanak tanır. Kilit parametreler, listenin üstündedir. Ek parametreleri görüntülemek için yatay kaydırma düğmelerini kullanın.

- 1 Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine dokunun ve parolayı girin.
- 3 Parameter Settings (Parametre Ayarları) düğmesi → Adjust Scales (Ölçekleri Ayarla) düğmesine dokunun.



Şekil 7-5 Ölçekleri ayarlama

#### NOT İki dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran izleme görünümüne geri döner.

- 4 Her bir parametrenin dikey eksende görünecek minimum değerini girmek için Lower (Alt) düğmesine dokunun. En yüksek değeri girmek için Upper (Üst) düğmesine dokunun. Ek parametreleri görüntülemek için yatay kaydırma simgelerini 🕥 🕥 kullanın.
- 5 Grafikte görüntülenen toplam süreyi ayarlamak için Graphical Trend Time (Grafik Eğilim Süresi) değeri düğmesine dokunun. Seçenekler şunlardır:
  - 3 minutes (3 dakika)

•

•

- 1 hour (1 saat)
- 5 minutes (5 dakika) •
- 10 minutes (10 dakika)
  - 4 hours (4 saat) 15 minutes (15 dakika) 6 hours (6 saat) •
- 30 minutes (30 dakika)
- 6 Her tablodaki zaman miktarını ayarlamak için Tabular Increment (Sekmeli Artış) değeri simgelerine dokunun. Seçenekler şunlardır:

2 hours (default) (2 saat (varsayılan))

- 1 minute (default) (1 dakika (varsayılan))
- 30 minutes (30 dakika) 60 minutes (60 dakika)

12 hours (12 saat)

18 hours (18 saat)

24 hours (24 saat)

48 hours (48 saat)

•

- 5 minutes (5 dakika)
- 10 minutes (10 dakika)

Tabu	ular Increment
	1 Minute
$\mathbf{<}$	5 Minutes
$\mathbf{<}$	10 Minutes
$\mathbf{\subset}$	30 Minutes
	60 Minutes
	$\mathbf{i}$

### Şekil 7-6 Sekmeli artış açılır penceresi

- 7 Sonraki parametrelere geçmek için sol altta bulunan oka dokunun.
- 8 İzleme ekranına geri dönmek için giriş ekranı simgesine 🎧 dokunun.

# 7.3 Serial Port Setup (Seri Port Ayarları)

Serial Port Setup (Seri Port Ayarları) ekranını kullanarak, dijital veri aktarımı için seri portu yapılandırın. Geri dönüş simgesine 🎧 dokunulana kadar bu ekran görüntülenir

- 1 Ayarlar simgesine of dokunun.
- 2 Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine dokunun ve parolayı girin.
- 3 Serial Port Setup (Seri Port Ayarları) düğmesine dokunun.
- **4** Gösterilen varsayılan değeri değiştirmek için herhangi bir seri port ayarları parametresinin liste düğmesine dokunun.
- 5 Seri port ayarlarının yapılandırması tamamlandıktan sonra geri dönüş simgesine 🌀 dokunun.

**NOT** IFMout protokolü üzerinden hasta izleme sistemlerini desteklemek üzere gerçek zamanlı iletişim için 9 pimli bir RS232 seri port kullanılabilir.

### 7.4 Demo Modu

Demo Modu, eğitim ve sunumda yardımcı olması amacıyla simüle edilen hasta verilerini görüntülemek için kullanılır.

Demo modunda, saklanmış bir setteki verileri gösterir ve sürekli önceden tanımlanmış bir veri setinin düz döngüsünü gerçekleştirir. **Demo Mode** (Demo Modunda), HemoSphere gelişmiş izleme platformu kullanıcı arayüzü, tam işlevli platformla aynı işlevlere sahiptir. Swan-Ganz teknolojisi işlevlerini göstermek için, simüle edilen hasta demografik verileri girilmelidir. Bir hasta takip ediliyormuş gibi, kullanıcı kontrollere dokunabilir. **Demo Moduna** girildiğinde, trendli veriler ve vakalar, hastanın izlenmesine dönmek için kaydedilir ve ekrandan silinir.

- **1** Ayarlar simgesine dokunun.
- 2 Demo Mode (Demo Modu) düğmesine dokunun.

NOT	HemoSphere gelişmiş izleme platformu <b>Demo Mode</b> (Demo Modunda) çalışırken, tüm sesli alarmlar devre dışı bırakılır	
	<b>B Demo Mode</b> (Demo Modu) doğrulama ekranında <b>Yes</b> (Evet) seçeneğine dokunun.	
	HemoSphere Swan-Ganz modülü bilgileri için, Bakın bölüm 9: <i>HemoSphere Swan-Ganz Modülü ile İzleme</i> .	
	Hastanın izlenmesinden önce HemoSphere gelişmiş izleme platformu yeniden başlatılmalıdır.	
UYAR	Simüle edilen verilerin klinik verilerle karıştırılmaması için Demo Mode (Demo Modu) öğesinin bir klinik ayarda etkinleştirilmediğinden emin olun.	

# 7.5 Mühendislik

Mühendislik menüsü, yalnızca sistem mühendisi tarafından kullanılabilir ve parola korumalıdır. Bir hatayla karşılaşılması durumunda, bölüm 11: *Sorun giderme* bölümünden başlayın.

# 8

# Verileri Dışarı Aktarma ve Bağlantı Ayarları

### İçindekiler

	_
Verileri Dışarı Aktarma	3
Verileri ve Ayarları Silme	)
Kablosuz Bağlantı Ayarları	)
HIS Bağlantısı	)
Siber Güvenlik	2

# 8.1 Verileri Dışarı Aktarma

**Export Data** (Verileri Dışarı Aktar) ekranında, HemoSphere ileri düzey monitörün verileri dışarı aktarma seçenekleri listelenir. Bu ekran, parola korumalıdır. Bu ekrandan, klinisyenler teşhis raporlarını dışarı aktarabilir, izleme seanslarını silebilir veya izleme verisi raporlarını dışarı aktarabilir. İzleme verisi raporlarını dışarı aktarmak hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları inceleyin.

### 8.1.1 Veri İndirme

Data Download (Veri İndirme) ekranı, izlenen hasta verilerini Windows Excel XML 2003 formatında bir USB cihazına aktarmanızı sağlar.

NOT	İki dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran izleme görünümüne geri döner.
1 2 3 4	Ayarlar simgesine dokunun <b>Export Data</b> (Verileri Dışarı Aktar) düğmesine dokunun. <b>Export Data Password</b> (Verileri Dışarı Aktarma Parolası) açılır penceresinde istendiğinde parolayı girin. Onaylı bir Edwards USB cihazının takıldığından emin olun.
DİKKAT	l' Virüs veya kötü amaçlı yazılımların bulaşmasını önlemek için her USB bellekte virüs taraması yapın.
5	Data Download (Verileri İndir) düğmesine dokunun.



Veri İzleme. İzlenen hasta verileri çizelgesini oluşturmak için:

- 1 Interval (Aralık) düğmesinin değer tarafına dokunun ve veri indirme sıklığını seçin. Sıklık ne kadar az ise veri miktarı da o kadar çoktur. Seçenekler şunlardır:
  - 20 seconds (default) (20 saniye (varsayılan))
  - 1 minute (1 dakika)
  - 5 minutes (5 dakika)
- 2 Start Download (İndirmeyi Başlat) düğmesine dokunun.

NOT	"Download complete" (İndirme tamamlandı) mesajı çıkana kadar USB cihazını
	çıkarmayın.

Eğer USB aygıtının alan dışında olduğunu belirten bir mesaj görünürse farklı bir USB cihazı takın ve indirmeye yeniden başlayın.

İzlenen tüm hasta verileri kullanıcı tarafından silinebilir. Silmek için **Clear All** (Tümünü Sil) düğmesine dokunun ve onaylayın.

## 8.2 Verileri ve Ayarları Silme

Clear Data and Settings (Verileri ve Ayarları Sil) ekranında, ayarları dışarı/içeri aktarma, tüm hasta verilerini silme ve fabrika ayarlarına döndürme seçenekleri vardır. Fabrika ayarları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları inceleyin.

### 8.2.1 Fabrika Ayarlarına Döndürme

HemoSphere ileri düzey monitör fabrika ayarlarına döndürüldüğünde, cihazın tüm işlevleri durur ve sistem fabrika çıkışı varsayılan ayarlarına döner.

# DİKKATFabrika Ayarlarına Geri Döndürme, tüm ayarları fabrika çıkışı varsayılan ayarlarla<br/>değiştirir. Ayarlarda yapılan her türlü değişiklik veya özelleştirme tamamen kaybedilir.<br/>Bir hastada izleme işlemi gerçekleştirirken varsayılan değerleri geri yüklemeyin.

- 1 Settings (Ayarlar) simgesine dokunun 🎑
- 2 Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine dokunun.
- **3** Advanced Setup Password (Gelişmiş Ayarlar Parolası) girin. Klinisyen parolası için servis kılavuzunu inceleyin.
- 4 Clear Data and Settings (Verileri ve Ayarları Temizle) düğmesine dokunun.
- 5 Restore Factory Defaults (Fabrika Ayarlarına Geri Döndür) düğmesine dokunun.
- 6 Bir doğrulama ekranı çıkacaktır. Devam etmek için Yes (Evet) öğesine dokunun.
- 7 Monitörün gücünü kapatın ve başlatma işlemini takip edin.

## 8.3 Kablosuz Bağlantı Ayarları

HemoSphere ileri düzey monitör, mevcut kablosuz ağlara bağlanabilir.

- **1** Ayarlar simgesine dokunun
- 2 Advanced Setup (Gelişmiş Ayarlar) düğmesine dokunun ve parolayı girin. Klinisyen parolası için servis kılavuzunu inceleyin.
- **3** Wireless (Kablosuz) düğmesine dokunun.
- 4 Mevcut bağlantılar listesinden istediğiniz kablosuz ağı seçin ve gerekirse parolayı girin.

Bilgi çubuğundaki tablo 8-1'de gösterilen semboller, kablosuz bağlantı durumunu gösterir.

Wi-Fi Sembolü	Gösterge
(((	sinyal gücü çok yüksek
((1-	sinyal gücü orta
(((+	sinyal gücü düşük
(((1	sinyal gücü çok düşük
((1-	sinyal gücü yok
<del>{</del> { <del>{</del>	bağlantı yok

### Tablo 8-1 Kablosuz bağlantı durumu

### 8.4 HIS Bağlantısı

HemoSphere ileri düzey monitör, Hastane Bilgi Sistemleriyle (HIS) bağlantı kurarak hastaların demografik ve fizyolojik verilerini gönderme ve alma özelliklerine sahiptir. HemoSphere ileri düzey monitör, 7. Seviye Sağlık (HL7) mesajlaşma standardını destekler ve Entegre Sağlık Kuruluşu (IHE) profillerini uygular. HL7'nin 2.6 mesajlaşma standardı, klinik alanlarda en yaygın kullanılan elektronik veri alışverişi yoludur. Bu özelliğe erişim sağlamak için uyumlu bir arayüz kullanın. HemoSphere ileri düzey monitörün, HIS Bağlantısı olarak da bilinen HL7 haberleşme protokolü, HemoSphere ileri düzey monitör ile harici uygulamalar ve cihazlar arasında şu veri alışverişi türlerini kolaylaştırır:

- HemoSphere ileri düzey monitörden HIS cihazlarına ve(ya) tıbbi cihazlara fizyolojik verilerin gönderilmesi
- HemoSphere ileri düzey monitörden HIS'ye fizyolojik alarmların ve cihaz hatalarının gönderilmesi
- HemoSphere ileri düzey monitörün, HIS'den hasta verilerini alması.



### Şekil 8-1 HIS- Hasta sorgulama ekranı

HIS bağlantı durumu, bilgi çubuğunda tablo 8-2'de belirtilen sembollerle gösterilir.

HIS Sembolü	Gösterge
	Yapılandırılmış tüm HIS aktörlerine bağlantı durumu iyi.
	Yapılandırılmış HIS aktörleriyle bağlantı kurulamıyor.
	Tüm giden HIS mesajlarında Hasta ID numarası "Unknown" (Bilinmiyor) olarak ayarlandı.
	Yapılandırılmış HIS aktörleriyle kurulan bağlantılarda aralıklı hatalar meydana geliyor.
	Yapılandırılmış HIS aktörleriyle kurulan bağlantılarda kalıcı hatalar meydana geliyor.

### Tablo 8-2 HIS bağlantı Durumu

### 8.4.1 Hasta Demografik Verileri

HIS Bağlantısı etkinleştirildiğinde, HemoSphere ileri düzey monitör, kuruluş uygulamasından hasta demografik verilerini alabilir. HIS Bağlantı özelliği etkinleştirildiğinde, **Query** (Sorgula) düğmesine dokunun. **Patient Query** (Hasta Sorgulama) ekranı, kullanıcının hastaları isim, hasta kimlik numarası ya da oda ve yatak bilgileriyle aramasına olanak tanır. **Patient Query** (Hasta Sorgulama) ekranı, yeni bir hasta oluştururken hasta demografik verilerini almak veya HemoSphere ileri düzey monitörde izlenmekte olan hastanın fizyolojik verilerini HIS'den alınan bir hasta kaydıyla ilişkilendirmek için kullanılabilir.

Sorgulama sonuçlarından bir hasta seçildiğinde, hastanın demografik verileri **New Patient Data** (Yeni Hasta Verileri) ekranında gösterilir.

New Pat	tient Data ?
Patient ID	
 Height	Age
Weight	Gender
BSA (DuBois)	
Room	Bed

Şekil 8-2 HIS- Yeni hasta verileri ekranı

Bu ekranda kullanıcı, hastanın boy, ağırlık, yaş, cinsiyet, oda ve yatak bilgilerini girebilir veya düzenleyebilir. Seçilen veya güncellenen hasta verileri, giriş ekranı simgesine dokunularak kaydedilebilir 🕜. Hasta verileri kaydedildiğinde, HemoSphere ileri düzey monitör, seçilen hasta için eşsiz bir tanımlama bilgileri oluşturur ve bu bilgileri, kuruluş uygulamalarına fizyolojik verilerle birlikte giden mesajların içinde gönderir.

### 8.4.2 Hasta Fizyolojik Verileri

HemoSphere ileri düzey monitör, giden mesajlarda izlenen ve hesaplanan fizyolojik parametreleri gönderebilir. Giden mesajlar, bir ya da daha fazla yapılandırılmış kuruluş uygulamasına gönderilebilir. HemoSphere ileri düzey monitörle sürekli izlenen ve hesaplanan parametreler, kuruluş uygulamasına gönderilebilir.

### 8.4.3 Fizyolojik Alarmlar ve Cihaz Hataları

HemoSphere ileri düzey monitör, HIS'yi yapılandırmak için fizyolojik alarmlar ve cihaz hataları gönderebilir. Alarmlar ve hatalar bir veya daha fazla yapılandırılmış HIS'ye gönderilebilir. Durum değişiklikleri dahil olmak üzere tekil alarmların durumları, kuruluş uygulamasına gönderilir.

HIS Bağlantısına nasıl erişim sağlanacağı hakkında daha fazla bilgi için yerel Edwards temsilcinizle veya Edwards Teknik Destek bölümüyle iletişime geçin.

# 8.5 Siber Güvenlik

Bu bölümde, HemoSphere ileri düzey monitöre ve HemoSphere ileri düzey monitörden hasta verilerini aktarma yolları özetlenmektedir. HemoSphere ileri düzey monitörü kullanan her türlü tesisin, hastaların kişisel bilgilerini, tesisin bulunduğu ülkenin özel yönetmeliklerine ve tesisin söz konusu bilgileri yönetme politikalarına uygun olarak gizli tutmak için gerekli önlemleri alması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgileri korumak ve HemoSphere ileri düzey monitörün genel güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler, şunları içerir:

**Fiziksel Erişim**: HemoSphere ileri düzey monitörün kullanımını yetkilendirilmiş kullanıcılarla sınırlayın.

- Aktif Kullanım: Monitörün kullanıcıları, hasta verilerinin depolanmasını sınırlamak için gerekli önlemleri almalıdır. Bir hasta taburcu edildikten ve hastanın izlenmesi bittikten sonra, hasta verileri monitörden silinmelidir.
- Ağ Güvenliği: Tesis, monitörün bağlanabileceği her türlü paylaşımlı ağın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.
- **Cihaz Güvenliği**: Kullanıcılar, yalnızca Edwards onaylı aksesuarları kullanmalıdır. Bunun yanında, bağlanan her türlü cihazın kötü amaçlı yazılım içermediğinden emin olunmalıdır.

Herhangi bir HemoSphere ileri düzey monitör arayüzünün, kullanım amacı dışında kullanılması, siber güvenlik riskleri doğurabilir. HemoSphere ileri düzey monitör bağlantılarının hiçbirinin amacı, başka bir cihazın işletimini denetlemek değildir. Mevcut tüm arayüzler, *HemoSphere İleri Düzey Monitör Bağlantı Portları* sayfa 33 bölümünde gösterilmiş olup bu arayüzlerin spesifikasyonları, tablo A-3, "HemoSphere ileri düzey monitör teknik spesifikasyonları," sayfa 142 tablosunda listelenmiştir.

### 8.5.1 HIPAA

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından 1996 yılında çıkarılan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) kapsamında, tanımlayıcı kişisel sağlık bilgilerini korumaya yönelik önemli standartlar belirtilmiştir. Geçerli olduğu durumlarda, monitör kullanımı sırasında bu standartlara uyulmalıdır.

9

# HemoSphere Swan-Ganz Modülü ile İzleme

### İçindekiler

HemoSphere Swan-Ganz Modülünü Bağlama	94
Sürekli Kalp Debisi	97
Aralıklı Kardiyak Debisi	.100
EDV/RVEF İzleme	.105
SVR	.108

# 9.1 HemoSphere Swan-Ganz Modülünü Bağlama

HemoSphere Swan-Ganz modülü, tüm onaylı Edwards Swan-Ganz pulmoner arter kateterleriyle uyumludur. HemoSphere Swan-Ganz modülü, CO, iCO ve EDV/RVEF izleme işlemleri için uyumlu bir Edwards Swan-Ganz kateterinden gelen ve kateterine giden sinyalleri alıp işler. Bu bölümde, HemoSphere Swan-Ganz modülü bağlantılarının genel görünümü verilmiştir. Bkz. şekil 9-1.





### Şekil 9-1 HemoSphere Swan-Ganz modülü bağlantısına genel bakış

NOT	Bu bölümde gösterilen kateterlerin ve enjektat sistemlerinin görüntüsü yalnızca örnek olarak verilmiştir. Gerçek görüntü, kateter ve enjektat sistemi modellerine göre değişebilir.		
	Hasta CCO kablosu ve bağlı olan her türlü uyumlu kateter, HASTA TEMASLI PARÇADIR.		
1	HemoSphere Swan-Ganz modülünü yerleştirmeden önce, HemoSphere ileri düzey monitörünün kapalı olduğundan emin olun.		
2 HemoSphere Swan-Ganz modülünü HemoSphere ileri düzey monitöre yerleştirin. bir biçimde takıldığında, tıklama sesi çıkaracaktır.			
DİKKAT	Modülü yuvaya girmesi için zorlamayın. Modülü kaydırarak yerine oturtmak için dengeli bir baskı uygulayın.		
3	HemoSphere ileri düzey monitörü çalıştırmak için güç düğmesine basın ve hasta bilgilerini girme adımlarını izleyin. Bkz. <i>Hasta verileri</i> sayfa 68. Hasta CCO kablosunu HemoSphere Swan-Ganz modülüne bağlayın.		
4	Hasta CCO kablo testi gerçekleştirin. Bkz. Hasta CCO Kablo Testi sayfa 96.		

5 Uyumlu Swan-Ganz kateteri, hasta CCO kablosuna bağlayın. Mevcut parametreler ve gerekli bağlantılar için bkz. aşağıda tablo 9-1.

Tablo 9-1 Mevcut HemoSphere Swan-Ganz modülü parametreleri ve gerekli bağlantılar

Parametre	Gerekli Bağlantı	Bkz.
CO	termistör ve ısı filamenti bağlantısı	Sürekli Kalp Debisi sayfa 97
iCO	termistör ve enjektat (banyo veya sıralı) probu	Aralıklı Kardiyak Debisi sayfa 100
EDV/RVEF (SV)	termistör ve ısı filamenti bağlantısı *HR HemoSphere ileri düzey monitörüyle uydu konumuna getirilmiştir	EDV/RVEF İzleme sayfa 105
SVR	termistör ve ısı filamenti bağlantısı *MAP ve CVP HemoSphere ileri düzey monitörüyle uydu konumuna getirilmiştir	SVR sayfa 108

<sup>6</sup> Takip için gereken talimatlara uyun. Bkz. *Sürekli Kalp Debisi* sayfa 97, *Aralıklı Kardiyak Debisi* sayfa 100 veya *EDV*/RVEF İzleme sayfa 105.

### 9.1.1 Hasta CCO Kablo Testi

Edwards hasta CCO kablosunun sağlamlığını test etmek için kablo sağlamlık testi yapın. Her yeni hasta izleme seansı öncesinde veya sorun giderme sürecinin bir parçası olarak kablonun sağlamlığının test edilmesi önerilir. Bu testte, kablonun enjektat sıcaklık probu bağlantısı test edilmez.

Hasta CCO kablo testi penceresine erişmek için, klinik işlemler simgesi **o** → **Patient CCO Cable Test** 

Numaralandırılmış bağlantılar için şekil 9-2'yi inceleyin.

(Hasta CCO Kablo Testi) simgesine dokunun



Şekil 9-2 Hasta CCO kablo testi bağlantıları

UYARIHasta CCO kablo testinden geçememiş bir kablo kullanmak, hastanın yaralanmasına,<br/>platformun zarar görmesine veya yanlış ölçümlere yol açabilir.

- 1 Hasta CCO kablosunu, yerleştirilmiş HemoSphere Swan-Ganz modülüne bağlayın D.
- 2 Hasta CCO kablosu ısı filamenti bağlantısını <sup>(2)</sup> ve termistör bağlantısını <sup>(3)</sup> HemoSphere Swan-Ganz modülü üzerindeki eşleşen test portlarına bağlayın.
- 3 Kablo testine başlamak için Start (başlat) düğmesine dokunun. Bir ilerleme çubuğu görülecektir.
- 4 Testi geçemezse hasta CCO kablosunu değiştirin.
- Kablo testi geçtiğinde, enter (giriş) simgesine O basın. Hasta kablosu ısı filamenti bağlantısını ve termistör bağlantısını HemoSphere Swan-Ganz modülünden çıkarın.

# 9.2 Sürekli Kalp Debisi

HemoSphere ileri düzey monitör, kan dolaşımına küçük enerji darbeleri vererek ve bir pulmoner arter kateterle kan sıcaklığını ölçerek kalp debisini sürekli olarak ölçer. Kanın içine bu enerji darbelerinin salınması için kullanılan ısı filamentinin maksimum yüzey sıcaklığı 48°C'dir. Kalp debisi, ısının korunumu ilkelerinden elde edilen kanıtlanmış algoritmalar ve enerji girişi ile kan sıcaklığı dalga formlarının çapraz korelasyonuyla elde edilen gösterge dilüsyon eğrileri kullanılarak hesaplanır. Başlatıldıktan sonra, HemoSphere ileri düzey monitör, operatör kalibrasyonu veya müdahalesi olmaksızın, kalp debisini litre/dakika cinsinden sürekli olarak ölçer.

### 9.2.1 Hasta Kablolarının Bağlanması

- 1 Hasta CCO kablosunu, yerleştirilmiş HemoSphere Swan-Ganz modülüne bölüm 9.1'de daha önce açıklandığı biçimde bağlayın.
- 2 Hasta kablosunun kateter ucunu, Swan-Ganz CCO kateterinin termistör ve ısı filamenti bağlantı noktalarına takın. Bu bağlantılar, şekil 9-3, sayfa 98'da k ve l olarak numaralandırılmıştır.
- 3 CCO kateterinin hastaya doğru bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun.



### Şekil 9-3 CO bağlantılarının genel görünümü

### 9.2.2 İzlemenin Başlatılması

# UYARI Isı filamenti çevresindeki kan akışı durduğunda, CO izleme mutlaka durdurulmalıdır. CO izlemenin durdurulmasının gerektiği klinik durumlar aşağıda belirtilmiştir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Hastanın kardiyopulmoner baypasta olduğu zamanlar,

- Termistörün pulmoner arterde olmaması için kateterin kısmen geri çekilmesi
- Kateterin hastadan çıkarılması

Sistem bağlantısı doğru bir biçimde yapıldığında, CO izleme işlemini başlatmak için izlemeyi başlatma

simgesine 📲 dokunun. Bilgi çubuğunda CO geri sayımı görülecektir. Yaklaşık 3 ila 6 dakika sonra, yeterli

miktarda veri toplandığında, parametre küresinde bir CO değeri görülecektir. Ekranda görülen CO değeri, yaklaşık olarak 60 saniyede bir güncellenecektir.

**NOT** Zaman ortalaması alınmış yeterli miktarda veri mevcut olana kadar CO değeri gösterilmez.

### 9.2.3 Isı Sinyali Koşulları

Hasta koşullarının birkaç dakika içerisinde pulmoner arter kan sıcaklığında büyük değişimler oluşturduğu bazı durumlarda, monitörün ilk CO ölçümünü elde etmesi 6 dakikadan uzun sürebilir. CO izleme işlemi sürerken, pulmoner arter kan sıcaklığının kararsız olması nedeniyle CO ölçümünün güncellenmesi de gecikebilir. Güncellenmiş CO değeri yerine son CO değeri ve ölçüm süresi gösterilir. Sinyalin kararlı hale geldiği farklı zamanlarda ekranda görülen ikaz/hata mesajları, tablo 9-2'de gösterilmektedir. CO hata ve ikazları hakkında daha fazla bilgi için bkz. tablo 11-6, "HemoSphere Swan-Ganz modülü CO hataları/ ikazları," sayfa 125.

	CO İkaz		CO Hata
Durum	Signal Adapting — Continuing (Sinyal Uyarlama — Sürekli)	Unstable Blood Temp. — Continuing (Kararsız Kan Sıcaklığı — Sürekli)	Thermal Signal Loss (Isı Sinyali Kaybı)
<b>İzleme Başlangıcı</b> : CO ölçümü olmadan başlangıçtan itibaren dakika	6	15	30
<b>İzleme Süreci</b> : son CO ölçümünden itibaren geçen dakika	yok	6	20

Tablo 9-2 CO İkaz ve hata mesajları için kararsız ısı sinyali zaman aşımı

Hata durumu, izleme işlemini sonlandırır. Kateter ucunun küçük bir damardan taşınmasıyla, termistörün ısı sinyalini doğru bir biçimde algılamasını önlemesi, hata durumuna yol açabilir. Kateter konumunu kontrol edin ve gerekirse kateterin konumunu değiştirin. Hasta durumunun ve kateter konumunun doğrulanmasının ardından izlemeyi başlatma düğmesine dokunularak CO izleme işlemi sürdürülebilir **[20]**.



### 9.2.4 CO Geri Sayım Zamanlayıcısı ve STAT CO

CO geri sayım zamanlayıcısı, bilgi çubuğunda yer alır. Bu geri sayım zamanlayıcısı, sonraki CO ölçümünün ne zaman gerçekleşeceği konusunda kullanıcıyı uyarır. Sonraki CO ölçümüne kalan süre, 60 saniye ile 3 dakika veya daha fazlası arasında değişir. Hemodinamik yönden kararsız bir ısı sinyali, CO hesaplamalarının gecikmesine yol açabilir. CO ölçümleri arasında daha uzun zaman aralıkları için STAT CO kullanılabilir. STAT CO (sCO), CO değerinin hızlı bir tahminidir ve 60 saniyede bir güncellenir. STAT CO değerlerini görüntülemek için kilit parametre olarak sCO'yu seçin. Grafik/tablolu trend bölünmüş ekranını görüntülerken kilit parametre olarak CO ve sCO'yu seçtiğinizde, CO izleme verileri, sCO STAT değerlerinin tablolu/sayısal verilerinin yanında grafik olarak gösterilir. Bkz. *Grafik/Tablolu Trendler Bölünmüş Ekranı*, sayfa 57.

DİKKAT	<ul> <li>Hatalı kalp debisi ölçümlerinin nedeni şunlar olabilir:</li> <li>Kateterin yanlış yerleştirilmesi veya konumlandırılması</li> <li>Pulmoner arter kan sıcaklığında aşırı değişimler. Kan sıcaklığı değişimlerine yol açan bazı örnekler, sınırlı olmamak üzere şunları içerir:</li> <li>* kardiyopulmoner baypas ameliyatı sonrası durum</li> <li>* merkezden uygulanan soğutulmuş veya ısıtılmış kan ürünü çözeltileri</li> <li>* sıralı kompresyon cibazlarının kullanılması</li> </ul>
	Termistör üzerinde kan pıhtısı oluşması
	Anatomik anormallikler (örneğin kardiyak şant)
	Hastanın aşırı hareketliliği
	Elektrokoter veya elektrocerrahi ünite etkileşimi
	Kalp debisindeki hızlı değişimler

# 9.3 Aralıklı Kardiyak Debisi

HemoSphere Swan-Ganz modülü, bolus termodilüsyon tekniği kullanarak aralıklı kardiyak debisi ölçümü yapar. Bu teknikle, hacmi ve - kanın sıcaklığından daha düşük olmak üzere - sıcaklığı bilinen az miktarda steril fizyolojik solüsyon (örneğin, salin veya dekstroz), kateter enjektat portundan enjekte edilir ve bunun sonucunda kan sıcaklığında oluşan düşüş, pulmoner arterde (PA) termistör ile ölçülür. Bir dizi içerisinde altı bolus enjeksiyonuna kadar gerçekleştirilebilir. Dizi içerisindeki enjeksiyonların ortalama değeri gösterilir. Herhangi bir dizinin sonuçları gözden geçirilebilir ve kullanıcı, (örneğin hasta hareketi, ısı geçirgenliği veya operatör hatası nedeniyle) hatalı yapılmış olabilecek iCO (bolus) ölçümlerini, diziden ayrı ayrı çıkarabilir.

### 9.3.1 Hasta Kablolarının Bağlanması

- 1 Hasta CCO kablosunu, yerleştirilmiş HemoSphere Swan-Ganz modülüne bölüm 9.1'de daha önce açıklandığı biçimde bağlayın.
- **2** CCO kablosunun kateter ucunu, şekil 9-4'de k ile gösterildiği gibi Swan-Ganz iCO kateteri üzerindeki termistör bağlantısına takın.
- 3 Kateterin hastaya doğru bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun.



Şekil 9-4 iCO Bağlantılarının genel görünümü

### 9.3.1.1 Prob Seçimi

Enjektat sıcaklık probu, enjektat sıcaklığını algılar. Seçilen prob, hastanın CCO kablosuna bağlanır (şekil 9-4). Şu iki probun herhangi biri kullanılabilir:

- CO-Set/CO-Set+ enjektat iletim sisteminin devridaim gövdesine sıralı prob bağlanır.
- Bir banyo probu, enjektat çözeltisinin sıcaklığını ölçer. Banyo probları, bolus kalp debisi hesaplanırken enjektat için kullanılan steril çözeltiyle aynı sıcaklıkta tutulan örnek bir çözeltinin sıcaklığını ölçmeyi amaçlar.

Enjektat sıcaklık probunu (sıralı veya banyo), hasta şekil 9-4'te l ile gösterilen hasta CCO kablosu üzerindeki enjektat sıcaklık probu bağlantısına bağlayın.

### 9.3.2 Yapılandırma Ayarları

HemoSphere ileri düzey monitör, operatöre belirli bir hesaplama sabiti girme veya HemoSphere Swan-Ganz modülünü, enjektat hacmi ve kateter boyutunun seçilmesiyle hesaplama sabitini otomatik olarak belirlemeye izin verecek biçimde yapılandırma seçeneği sunar. Operatör, parametre gösterme türünü ve bolus modunu da seçebilir.



Şekil 9-5 iCO Yeni set yapılandırma ekranı

DİKKAT	Hesaplama sabitinin kateter prospektüsünde belirtilenle aynı olduğundan emin olmak için Ek E'yi inceleyin. Hesaplama sabiti farklıysa istediğiniz hesaplama sabitini manuel olarak girin.
NOT	HemoSphere Swan-Ganz modülü, kullanılan sıcaklık probunun türünü otomatik olarak algılar (buz banyosu veya sıralı). Modül, bu bilgiyi kullanarak hesaplama sabitini belirler.
	Enjektat sıcaklık (IT) probu monitör tarafından algılanmadığında, " <b>Connect injectate</b> <b>probe for iCO monitoring</b> " (iCO izlemesi için enjektat probu bağlayın) mesajı görüntülenir.

### 9.3.2.1 Enjektat Hacmini Seçme

Injectate Volume (enjektat hacmi) liste düğmesinden bir değer seçin. Mevcut seçenekler şunlardır:

- 10 mL
- 5 mL
- **3 mL** (yalnızca banyo tipi prob)

Bir değer seçildiğinde, hesaplama sabiti otomatik olarak ayarlanır.

### 9.3.2.2 Kateter Boyutunu Seçme

Catheter Size (Kateter Boyutu) liste düğmesinden bir kateter boyutu seçin. Mevcut seçenekler şunlardır:

- 5,5 F
- 6 F
- 7 F
- 7,5 F
- 8 F

Bir değer seçildiğinde, hesaplama sabiti otomatik olarak ayarlanır.

### 9.3.2.3 Hesaplama Sabitini Seçme

Manuel olarak bir hesaplama sabiti girmek için **Comp Constant** (Hesaplama Sabiti) değer düğmesine dokunun ve tuş takımından bir değer girin. Hesaplama sabitinin manuel olarak girilmesi durumunda, enjektat hacmi ve kateter boyutu otomatik olarak ayarlanır ve değer girişi **Auto** (Otomatik) olarak ayarlanır.

### 9.3.2.4 Mod Seçimi

**Mode** (Mod) liste düğmesinden **Auto** (Otomatik) veya **Manual** (Manuel) seçeneğini seçin. Varsayılan mod, **Auto** (Otomatik) moddur. **Auto** (Otomatik) modda, referans çizgisi kan sıcaklığına ulaşıldıktan sonra, HemoSphere ileri düzey monitör otomatik olarak **Inject** (Enjekte et) mesajı gösterir. **Manual** (Manuel) modda çalıştırma, kullanıcının her enjeksiyondan önce **Inject** (Enjekte et) düğmesine basması dışında **Auto** (Otomatik) moda benzer. Aşağıda, bu bolus modlarının her ikisi için talimatlar verilmiştir.

### 9.3.3 Bolus Ölçüm Modları için Talimatlar

HemoSphere Swan-Ganz modülünün bolus ölçümü için varsayılan fabrika ayarı **Auto** (Otomatik) moddur. Bu modda, referans çizgisi kan sıcaklığına ulaşıldıktan sonra, HemoSphere ileri düzey monitör **Inject** (Enjekte et) mesajı gösterir. **Manual** (Manuel) modda, operatör enjekte edeceği zaman işlemi başlatmak için **Inject** (Enjekte et) düğmesine dokunmalıdır. Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, modül bir değer hesaplar ve başka bir bolus enjeksiyonunu işlemeye hazır hale gelir. Bir dizi içerisinde altı bolus enjeksiyonuna kadar gerçekleştirilebilir.

iCO yeni set yapılandırma ekranından başlayarak bolus kardiyak ölçümlerini gerçekleştirmek için adım adım talimatlar aşağıda verilmiştir.

**1** Termodilüsyon yapılandırma ayarlarını seçtikten sonraki iCO yeni set yapılandırma ekranının alt kısmında bulunan **Start Set** (Seti Başlat) düğmesine dokunun.

Şu durumlarda, düğme devre dışıdır:

- Enjektat hacminin geçersiz veya seçilmemiş olması
- Enjektat sıcaklığının (Ti) bağlanmamış olması
- Kan sıcaklığının (Tb) bağlanmamış olması
- Etkin bir iCO hatasının olması
- **2** iCO yeni set ekranında **Wait** (Bekle) aydınlatılmış olarak görülür (**Wait**).
- **3** Termal referans çizgisi oluşturulduğunda, ekranda **Inject** (Enjekte et) yanarak (**Inject**), bolus enjeksiyon dizisine ne zaman başlanması gerektiğini belirtir.

#### VEYA

Manuel modda ise, termal referans çizgisi oluşturulduğunda, ekranda **Ready** (**Ready**) (Hazır) işareti yanacaktır. Enjekte etmeye hazır olunduğunda, **Inject** (Enjekte et) düğmesine bastıktan sonra; ekranda **Inject** (Enjekte et) işareti yanacaktır.

**4** Bolusu önceden seçilen hacim miktarıyla enjekte etmek için hızlı, düzgün ve sürekli bir yöntem kullanın.

DİKKAT PA kan basıncında, hasta hareketi veya bolus ilaç uygulanmasından kaynaklananlar gibi ani değişimler, iCO veya iCI değerinin hesaplanmasını sağlayabilir. Eğrilerin hatalı başlatılmasını önlemek için **Inject** (Enjekte et) mesajı görüldükten mümkün olduğunca kısa bir süre sonra enjeksiyonu gerçekleştirin.

Bolus enjekte edildikten sonra, ekranda termodilüsyon yıkama eğrisi görülür, **Computing** (Hesaplanıyor) işareti belirir ( **Computing** ) ve bunun sonucundaki iCO ölçümü gösterilir.

5 Normal yıkama eğrisi tamamlandığında, HemoSphere ileri düzey monitörde Wait (Bekle) işareti ve sonrasında, ısı referans çizgisine tekrar ulaşıldığında Inject (Enjekte et) - veya manuel modda ise Ready (Hazır) işareti - yanar. 2. adım ile 4. adım arasını isteğe göre altı defaya kadar tekrarlayın. Ekranda çıkan mesajlar şöyle tekrarlanır:



NOT Bolus modu Auto (Otomatik) olarak ayarlandığında, Inject (Enjekte et) mesajının görülmesiyle bolus enjeksiyonu arasında izin verilen maksimum süre dört dakikadır. Bu zaman aralığında herhangi bir enjeksiyonun algılanmaması durumunda, Inject (Enjekte et) mesajı silinir ve Wait (Bekle) mesajı tekrar görülür.

**Manuel** bolus modundayken, operatörün **Inject** (Enjekte et) düğmesine dokunduktan sonra bolus enjeksiyonu yapmak için en fazla 30 saniyesi vardır. Bu zaman aralığında herhangi bir enjeksiyonun algılanmaması durumunda, **Inject** (Enjekte et) düğmesi tekrar etkinleşir ve **Inject** (Enjekte et) mesajı silinir. Bolus ölçümünün hatalı olması durumunda, ekranda gösterilen CO/CI değerinin yerine, ikaz mesajında görüldüğü gibi bir **e**çıkacaktır.

iCO (bolus) ölçümlerini durdurmak için iptal simgesine 🙆 dokunun.

- 6 İstenen sayıda bolus enjeksiyonu gerçekleştirildikten sonra, **Review** (İncele) düğmesine dokunarak yıkama eğrisi setini gözden geçirin.
- 7 İnceleme ekranında setteki altı enjeksiyonun herhangi birine dokunarak ilgili enjeksiyonu kaldırın.



Dalga formu üzerinde çıkan kırmızı bir "X" işareti, ilgili dalga formunu CO/CI değeri ortalamasından çıkaracaktır.

Düzensiz veya doğruluğu kesin olmayan dalga formlarında, dalga formu veri setinin yanında () işareti olacaktır. İstediğinizde, bolus setini silmek için iptal simgesine 🔇 dokunun. Onaylamak için Yes (Evet) düğmesine dokunun.

8 Bolus enjeksiyonlarını incelemeyi tamamladıktan sonra CO/CI değeri ortalamasını kullanmak için Accept (Kabul) düğmesine veya diziyi sürdürmek ve ortalamaya (altı adede kadar) ilave bolus enjeksiyonları katmak için geri dönüş simgesine 🌀 dokunun.

### 9.3.4 Termodilüsyon Özet Ekranı

Set kabul edildikten sonra, set özeti, termodilüsyon özet ekranında zaman damgalı bir sekme olarak gösterilir.

Bu ekrana, belirli izleme ekranlarından geçmiş termodilüsyon simgesine 👩 dokunularak veya klinik

işlemler ikonu 👩  $\rightarrow$  iCO ikonuna 📈 dokunularak her zaman erişilebilir.

Termodilüsyon özet ekranında operatörün kullanabileceği işlemler şunlardır:



Şekil 9-6 Termodilüsyon Özet Ekranı

**New Set (Yeni Set).** Başka bir termodilüsyon seti yapmak için geri dönüş simgesine **S** veya **New** (Yeni) sekmesine dokunun. Önceki CO/CI ortalama değeri ve ilişkili yıkama eğrileri, termodilüsyon özet ekranında bir sekme olarak kaydedilir.

**Review (İnceleme).** Bolus setinin termal yıkama eğrilerini inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sekmeye dokunarak diğer bolus setlerinin termal yıkama eğrilerini inceleyebilirsiniz.

CO İzleme. Sistem bağlantısı, CO izleme için doğru bir biçimde yapıldığında, CO izleme işlemini başlatmak

için herhangi bir zaman izlemeyi başlatma simgesine 📑



# 9.4 EDV/RVEF İzleme

Sağ ventriküler uç diyastolik hacim (EDV) izlem, Swan-Ganz CCOmbo V kateter ve EKG sinyal girişi kullanılırken CO izleme moduyla birlikte kullanılabilir. EDV izleme sırasında, HemoSphere ileri düzey monitör, EDV ve sağ ventriküler ejeksiyon fraksiyonu (RVEF) ölçümlerini sürekli olarak gösterir. EDV ve RVEF, parametre kürelerinde sayısal olarak gösterilebilen ve grafik trend görünümünde zaman içindeki grafik trendi oluşturulan zaman ortalaması alınmış değerlerdir.

Bunun yanında, yaklaşık 60 saniye aralıklarla belirlenen EDV ve RVEF değerleri, kilit parametreler olarak sEDV ve sRVEF seçilerek hesaplanır ve görüntülenir.

### 9.4.1 Hasta Kablolarının Bağlanması

- 1 Hasta CCO kablosunu, yerleştirilmiş HemoSphere Swan-Ganz modülüne bölüm 9.1'de daha önce açıklandığı biçimde bağlayın.
- 2 Hasta kablosunun kateter ucunu, Swan-Ganz CCOmbo V kateterinin termistör ve 1s1 filamenti bağlantı noktalarına takın. Bu bağlantılar, şekil 9-7'de k ve l olarak belirtilmiştir.



3 Kateterin hastaya doğru bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun.

### Şekil 9-7 EDV/RVEF bağlantılarının genel görünümü

### 9.4.2 EKG Arayüz Kablosunun Bağlanması

EKG arayüzü kablosunun 1/4 inç minyatür telefon ucunu, HemoSphere ileri düzey monitörünün arka panelindeki EKG monitörü girişine bağlayın ECG.

Arayüz kablosunun diğer ucunu, yatak başı monitörü EKG sinyal çıkışına bağlayın. Bu işlem, HemoSphere ileri düzey monitöre EDV ve RVEF ölçümleri için ortalama bir kalp atışı (HR<sub>avg</sub>) ölçümü sağlar. Uyumlu EKG kabloları için yerel Edwards temsilcinizle görüşün.

**NOT** EKG girişi bağlantısının kurulduğu veya kesildiği ilk algılandığında, durum çubuğunda kısa bir bildirim mesajı görüntülenir.

### 9.4.3 Ölçümün Başlatılması

- UYARI Isı filamenti çevresindeki kan akışı durduğunda, CO izleme mutlaka durdurulmalıdır. CO izlemenin durdurulmasının gerektiği klinik durumlar aşağıda belirtilmiştir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
   Hastanın kardiyopulmoner baypasta olduğu zamanlar,
   Termistörün pulmoner arterde olmaması için kateterin kısmen geri çekilmesi
  - Kateterin hastadan çıkarılması

Sistem bağlantısı doğru bir biçimde yapıldığında, CO izleme işlemini başlatmak için izlemeyi başlatma

simgesine 📲 dokunun. Bilgi çubuğunda CO geri sayımı görülecektir. Yaklaşık 6 ila 9 dakika sonra,

yeterli miktarda veri toplandığında, yapılandırılan parametre kürelerinde bir EDV ve(ya) RVEF değeri görülecektir. Ekranda görülen EDV ve RVEF değeri, yaklaşık olarak 60 saniyede bir güncellenecektir.

**NOT** Zaman ortalaması alınmış yeterli miktarda veri mevcut olana kadar EDV veya RVEF değeri gösterilmez.

Hasta koşullarının birkaç dakika içerisinde pulmoner arter kan sıcaklığında büyük değişimler oluşturduğu bazı durumlarda, monitörün ilk EDV veya RVEF ölçümünü elde etmesi 9 dakikadan uzun sürebilir. Bu durumlarda, izleme işlemi başladıktan 9 dakika sonra şu hata mesajları görülür:

#### Alert: EDV - Signal Adapting - Continuing (İkaz: EDV - Sinyal Uyarlama - Sürekli)

Monitör çalışmaya devam eder ve herhangi bir kullanıcı müdahalesi gerekmez. Sürekli EDV ve RVEF ölçümleri elde edilirken ikaz mesajı kaldırılır ve mevcut değerler gösterilip grafiği oluşturulur.

**NOT** EDV ve RVEF mevcut değilken dahi CO değerleri mevcut olabilir.

### 9.4.4 Aktif EDV İzleme

EDV izleme işlemi sürerken, pulmoner arter kan sıcaklığının kararsız olması nedeniyle sürekli EDV ve RVEF ölçümünün güncellenmesi de gecikebilir. Değerlerin 8 dakika boyunca güncellenmemesi durumunda, şu mesaj görülecektir:

### Alert: EDV - Signal Adapting - Continuing (İkaz: EDV - Sinyal Uyarlama - Sürekli)

Ortalama kalp atış hızının, aralığın dışına çıkması (yani 30 atım/dk.'dan düşük veya 200 atım/dk.'dan yüksek olması) veya kalp atış hızının algılanmaması durumunda, şu mesaj görülecektir:

#### Alert: EDV - Heart Rate Signal Loss (İkaz: EDV - Kalp Atış Hızı Sinyal Kaybı)

Sürekli EDV ve RVEF izleme değerleri artık gösterilmez. Bu durum, hastanın durumundaki fizyolojik değişimlerden veya EKG uydu sinyali kaybından kaynaklanabilir. EKG arayüzü kablolarını kontrol edin ve gerekirse tekrar bağlayın. Hasta durumunu ve kablo bağlantılarını doğruladıktan sonra, EDV ve RVEF izleme işlemi otomatik olarak sürdürülecektir.

**NOT** EDV ve RVEF değerleri, doğru kalp atış hızı hesaplamalarına bağlıdır. Özellikle AV pacing yapılırken, doğru kalp atış hızlarının gösterilmesine dikkat edilmeli ve çifte sayımdan kaçınılmalıdır.

Hastada atriyal veya atriyal ventriküler (AV) pacer varsa kullanıcı çift algılama olup olmadığını değerlendirmelidir (doğru HR tespiti için döngü başına bir pacer yükselmesi veya bir kasılma algılanmalıdır). Çift algılama durumunda, kullanıcı:

- Atriyal yükselme algılamasını en aza indirmek için referans elektrodu yeniden konumlandırmalı
- HR tetikleyicilerini en yüksek düzeye çıkarmak ve atriyal yükselme algılamalarını en aza indirmek için uygun elektrot yapılandırmasını seçmeli ve
- Miliamper (mA) pacing düzeylerinin uygunluğunu değerlendirmelidir.

Sürekli EDV ve RVEF tespitlerinin doğruluğu, yatak başı monitöründen sürekli EKG sinyali gelmesine bağlıdır. Ek sorun giderme bilgileri için bkz. tablo 11-7, "HemoSphere Swan-Ganz Modülü EDV ve SV hataları," sayfa 128 ve tablo 11-10, "HemoSphere Swan-Ganz modülü genel sorun giderme," sayfa 133.

İzlemeyi durdurma simgesine 📴 🖓 basılarak EDV izleme durdurulursa EDV ve(ya) RVEF için parametre

küresi hedef göstergesi gri olacak ve son değerin ölçüldüğü zamanı gösteren zaman damgası, değerin altına yerleştirilecektir.

NOT	İzlemeyi durdurma simgesine 🛐 basıldığında, EDV, RVEF ve CO izleme işlemi
	duracaktır.

EDV izlemenin sürdürülmesi durumunda, trend grafiğinde, sürekli izlemenin kesildiği zamanı gösteren bir boşluk görülecektir.

### 9.4.5 STAT EDV ve RVEF

Hemodinamik olarak kararsız bir ısı sinyali, HemoSphere ileri düzey monitörün başlatılmasının ardından EDV, EDVI ve(ya) RVEF değerini göstermesini geciktirebilir. Klinisyen, yaklaşık 60 saniyede bir güncellenen EDV veya EDVI ve RVEF değerlerini sunan STAT değerlerini kullanabilir. STAT değerlerini görüntülemek için kilit parametre olarak sEDV, sEDVI, veya sRVEF seçin. Grafik/tablolu trend bölünmüş ekran izleme görünümü kullanılarak, zaman içinde sEDV, sEDVI ve sRVEF sayısal değerlerinin yanında EDV, EDVI ve RVEF değerlerinin grafik trendleri oluşturulabilir. Bu ekranda iki parametreye kadar tablo formatında görüntülenebilir. Bkz. *Grafik/Tablolu Trendler Bölünmüş Ekranı*, sayfa 57.

### 9.5 SVR

CO izleme gerçekleştirirken HemoSphere ileri düzey monitör, bağlı bir hasta monitöründen gelen MAP ve CVP analog basınç sinyali girdilerini kullanarak SVR değerini de hesaplayabilir. Bkz. *Analog Giriş*, sayfa 74.
# 10

# Oksimetri İzleme

### İçindekiler

Oksimetri Yapılandırma	
İn Vitro Kalibrasyon	
İn Vivo Kalibrasyon	
Sinyal Kalitesi Göstergesi	
Recall Oximetry Data (Oksimetri Verilerini Geri Çekme)	
HGB Güncelleme	
HemoSphere Oksimetri Kablosunu Sıfırlama	
Yeni Kateter	

# 10.1 Oksimetri Yapılandırma

Kateterin yerleştirilmesi, kullanımı ve ilgili uyarılar, dikkat edilecek konular ve notlar hakkında özel talimatlar için her bir kateterle birlikte verilen talimatlara başvurun. İzleme işleminden önce HemoSphere oksimetri kablosu kalibre edilmelidir.

1 HemoSphere oksimetri kablosunu, HemoSphere ileri düzey monitöre bağlayın. Şu mesaj görülecektir:

#### Oximetry Initializing, Please Wait (Oksimetri Başlatılıyor, Lütfen Bekleyin)

- 2 HemoSphere ileri düzey monitör açık değilse güç anahtarını açık konuma getirin ve hasta verilerini girmek için gereken adımları izleyin. Bkz. *Hasta verileri* sayfa 68.
- 3 Optik bağlantıyı ortaya çıkarmak için kateter tepsisi kapağının bir kısmını kaldırın.
- 4 Kateterin "ÜST" tarafının optik bağlantısını oksimetri kablosuna yerleştirin ve korumasını kapatın.





#### Şekil 10-1 Oksimetri bağlantılarının genel görünümü

NOT	Şekil 10-1'de gösterilen kateter görünümü, yalnızca örnek olarak verilmiştir. Gerçek görüntü, kateter modeline göre değişebilir.
	HemoSphere oksimetri kablosu ve herhangi bir bağlı uyumlu kateter, STANDARDA UYGUN PARÇADIR.
DİKKAT	Bağlı kateterin gereksiz hareketlerini önlemek için oksimetri kablosunun güvenli bir biçimde sabitlendiğinden emin olun.

# 10.2 İn Vitro Kalibrasyon

İn vitro kalibrasyon, kateterin hastaya takılmasından önce, kateter ambalajında verilen kalibrasyon kabı kullanılarak yapılır.

DİKKATİn vitro kalibrasyonun doğru olması için kateter ve kalibrasyon kabının kuru olması<br/>gerekir. Kateter lümenini ancak in vitro kalibrasyon tamamlandıktan sonra yıkayın.<br/>Oksimetri kateterinin hastaya yerleştirilmesinden sonra in vitro kalibrasyon yapılması,<br/>kalibrasyon hatasına yol açar.

dokunun 🌠

- 2 Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) ekranının üst kısmından, Oximetry Type (Oksimetri Tipi) seçimi yapın: ScvO<sub>2</sub> veya SvO<sub>2</sub>.
- 3 In vitro Calibration (İn vitro Kalibrasyon) düğmesine dokunun.
- **4** In vitro Calibration (İn vitro Kalibrasyon) ekranında, hastanın hemoglobin (**HGB**) veya hematokrit (**Hct**) değerini seçin. Hemoglobin, tuş takımından g/dl veya mmol/l cinsinden girilebilir. Kabul edilebilir aralıklar için bkz. tablo 10-1.

Seçenek	Açıklama	Seçim aralığı
HGB (g/dl)	Hemoglobin	4,0 ile 20,0 arası
HGB (mmol/l)		2,5 ile 12,4 arası
Hct (%)	Hematokrit	12 ile 60 arası

#### Tablo 10-1 İn vitro Kalibrasyon Seçenekleri

- 5 Kalibrasyon işlemini başlatmak için Calibrate (Kalibre et) düğmesine dokunun.
- 6 Kalibrasyon başarıyla tamamlandığında, şu mesajlar görülür:

#### In vitro Calibration OK, insert catheter

#### (İn vitro Kalibrasyon tamamlandı, kateteri yerleştirin)

- 7 Kateteri, kateter kullanım talimatlarında belirtildiği gibi yerleştirin.
- 8 Start (Başlat) düğmesine dokunun.

#### 10.2.1 İn Vitro Kalibrasyon Hatası

HemoSphere ileri düzey monitörün in vitro kalibrasyon gerçekleştirememesi durumunda, bir hata açılır penceresi görülür.

Oksimetri kalibrasyon işlemini tekrarlamak için **In vitro Calibration** (İn vitro Kalibrasyon) düğmesine dokunun.

VEYA

Oksimetri Kalibrasyon menüsüne dönmek için Cancel (İptal) düğmesine dokunun.

# 10.3 İn Vivo Kalibrasyon

Kateterin hastaya yerleştirilmesinden sonra kalibrasyon yapmak için in vivo kalibrasyon kullanın.

**NOT** Bu işlemde, onaylı bir personelin laboratuvarda işlenmek üzere atık kan (temizleme hacmi) ve kan numunesi alması gerekir. Kooksimetreden ölçülen oksimetri değeri alınmalıdır.

Optimal düzeyde doğruluk için en az 24 saatte bir in vivo kalibrasyon yapılmalıdır.

İn vivo kalibrasyon sırasında sinyal kalitesi gösterilir. Kalibrasyonun ancak SQI düzeyi 1 veya 2 olduğunda gerçekleştirilmesi önerilir. Bkz. *Sinyal Kalitesi Göstergesi* sayfa 113. 1 Klinik işlemler simgesi **○** → **Oximetry Calibration** (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine

dokunun 🏹

- 2 Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) ekranının üst kısmından, Oximetry Type (Oksimetri Tipi) seçimi yapın: ScvO<sub>2</sub> veya SvO<sub>2</sub>.
- 3 In vivo Calibration (İn vivo Kalibrasyon) düğmesine dokunun.

Yapılandırmanın başarılı olması durumunda, şu mesajlardan biri görüntülenir:

# Warning: Wall Artifact or Wedge Detected. Reposition catheter.

(Uyarı: Duvar Artefaktı veya Wedge Algılandı. Kateterin konumunu değiştirin.)

VEYA

#### Warning: Unstable Signal. (Uyarı: Sinyal Kararsız.)

4 "Duvar Artefaktı veya Wedge Algılandı" ya da "Sinyal Kararsız" mesajı görülürse tablo 11-12, "Oksimetri Uyarıları," sayfa 139'te belirtildiği biçimde sorunu gidermeye çalışın ve referans çizgisi yapılandırmasını yeniden başlatmak için **Recalibrate** (Yeniden kalibre et) düğmesine dokunun. VEYA

Kan alma işlemine geçmek için Continue (Devam) düğmesine dokunun.

- **5** Referans çizgisi kalibrasyonu başarıyla yapıldıktan sonra, **Draw** (Kan al) düğmesine dokunun ve kan örneği alın.
- **6** Kan örneğini yavaşça (30 saniyede 2 ml veya 2 cc) alıp kooksimetreyle ölçüm analizi için laboratuvara gönderin.
- 7 Laboratuvar analiz değerleri alındığında, hastanın hemoglobin değerini girmek için **HGB** düğmesine ve hastanın hematokrit değerini girmek için g/dl veya mmol/l ya da **Hct** düğmesine dokunun. Kabul edilebilir aralıklar için bkz. tablo 10-2.

Seçenek	Açıklama	Seçim aralığı
HGB (g/dl)	Hemoglobin	4,0 ile 20,0 arası
HGB (mmol/l)		2,5 ile 12,4 arası
Hct (%)	Hematokrit	12 ile 60 arası

Tablo 10-2 İn vivo kalibrasyon seçenekleri

- **NOT** HGB veya Hct değeri girildiğinde, sistem diğer değeri otomatik hesaplar. Her iki değer de seçilirse girilen son değer kabul edilir.
  - 8 Laboratuvar oksimetri değerini girin (ScvO<sub>2</sub> veya SvO<sub>2</sub>).
  - 9 Calibrate (Kalibre Et) düğmesine dokunun.

# 10.4 Sinyal Kalitesi Göstergesi

1

Sinyal kalitesi göstergesi (SQI), kateterin damar içerisindeki durumu ve konumuna göre sinyal kalitesini yansıtır. SQI çubuğundaki kutular, sol çubuk kutusunda görülen düzey sayısıyla birlikte oksimetri sinyal kalitesine göre dolar. SQI değeri, oksimetri kalibrasyonunun tamamlanmasından sonra her iki saniyede bir güncellenir ve tablo 10-3'te açıklanan dört sinyal düzeyinden birini gösterir.

Düzey	Renk	Açıklama
1 - Normal	Yeşil	Sinyalin tüm özellikleri optimal düzeyde
2 - Orta	Yeşil	Sinyal kalitesinin biraz düşük olduğunu gösterir
3 - Düşük	Sarı	Sinyal kalitesinin düşük olduğunu gösterir
4 - Kabul edilemez	Kırmızı	Sinyal kalitesinin bir veya daha fazla özelliğiyle ilgili ciddi bir sorun olduğunu gösterir

Tablo	10-3	Sinval	kalitesi	aösterae	düzevleri
IUDIO	10-0	Omyai	Numeon	90310190	auzeyieri

Sinyal kalitesinin düşük olmasının nedeni şunlar olabilir:

- Pulsatilite (örneğin kateter ucunun wedge konumunda olması)
- Sinyal Yoğunluğu (örneğin kateterin dolaşmış olması, kan pıhtısı veya hemodilüsyon)
- Kateterin aralıklı damar duvarı teması

İn vivo kalibrasyon ve HGB güncelleme işlevleri sırasında sinyal kalitesi gösterilir. Kalibrasyonun yalnızca SQI düzeyi 1 veya 2 olduğunda gerçekleştirilmesi önerilir. SQI düzeyinin 3 veya 4 olduğu durumlarda sorunu tespit etmek ve çözmek için bkz. *Oksimetri Hata Mesajları* sayfa 136.

#### **DİKKAT** SQI sinyali bazen elektro cerrahi ünitelerinin kullanılmasından etkilenir. Mümkünse elektrokoter ekipmanlarını ve kablolarını HemoSphere ileri düzey monitörden uzaklaştırmayı ve güç kablolarını ayrı AC devrelerine takmayı deneyin. Sinyal sorunları devam ederse yardım için yerel Edwards temsilcinizi arayın.

# 10.5 Recall Oximetry Data (Oksimetri Verilerini Geri Çekme)

**Recall Oximetry Data** (Oksimetri Verilerini Geri Çekme), bir hastanın HemoSphere ileri düzey monitörden uzaklaştırılması durumunda verileri oksimetri kablosundan geri çekmek için kullanılabilir. Bu işlem, oksimetri işleminin hemen yapılması için hastaların son kalibrasyonu ile demografik verilerinin geri çekilmesine olanak tanır. Bu işlevin kullanılması için oksimetri kablosu içerisindeki kalibrasyon verileri 24 saatten eski olmalıdır.

NOT	Hasta verilerinin HemoSphere ileri düzey monitöre halihazırda girilmiş olması durumunda,
	yalnızca sistem kalibrasyon bilgileri geri çekilir. HemoSphere oksimetri kablosu, mevcut
	hasta verileriyle güncellenir.

- 1 Kateter HemoSphere oksimetri kablosuna bağlıyken, kabloyu HemoSphere ileri düzey monitörden çekin ve hastayla birlikte taşıyın. Kateterin oksimetri kablosundan çıkarılmaması gerekir.
- **2** Oksimetri kablosu başka bir HemoSphere ileri düzey monitöre bağlıysa önceki hasta verilerinin silindiğinden emin olun.

Klinik işlemler simgesi <b>o &gt; Oximetry Calibration</b> (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine
dokunun 📷.
Recall Oximetry Data (Oksimetri Verilerini Geri Çek) düğmesine dokunun.
Oksimetri kablosu verileri 24 saatten eskiyse <b>Yes</b> (Evet) düğmesine dokunarak geri çekilen kalibrasyon bilgilerini kullanarak oksimetri izleme işlemini başlatın. VEYA
No (Hayır) düğmesine basın ve in vivo kalibrasyon gerçekleştirin.
Kalibrasyon veya verileri geri çekme işlemi sürerken oksimetri kablosunun bağlantısını kesmeyin.
Kabloyu yeniden kalibre etmek için oksimetri kalibrasyonu menüsünden In vivo Calibration
(İn vivo Kalibrasyon) düğmesine dokunun.
Oksimetri kablosuyla taşınan hasta verilerini incelemek için ayarlar simgesine dokunun
Patient Data (Hasta Verileri) düğmesine dokunun.
C Oksimetri kablosunun bir HemoSphere ileri düzey monitörden başka bir HemoSphere ileri düzey monitöre aktarılması durumunda, izleme işlemine başlamadan önce hasta boyunun, ağırlığının ve BSA'sının doğru olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse hasta verilerini tekrar girin.
Tüm HemoSphere ileri düzey monitörlerin tarih ve saatini güncel tutun. "Kaynak" HemoSphere ileri düzey monitörün tarih ve(ya) saatinin "hedef" HemoSphere ileri düzey monitörünkinden farklı olması durumunda, şu mesaj görülebilir: <b>"Patient data in oximetry cable more than 24 hours old - Recalibrate."</b> <b>(Oksimetri kablosundaki Hasta Verileri 24 saatten eski - Tekrar kalibre edin.)</b> Sistemin yeniden kalibre edilmesi gerekirse oksimetri kablosu için 10 dakikalık bir ısınma

# 10.6 HGB Güncelleme

Önceki kalibrasyonun HGB veya Hct değerini ayarlamak için **HGB Update** (HGB Güncelleme) seçeneğini kullanın. Güncelleme işlevi, ancak daha önce bir kalibrasyon işleminin gerçekleştirilmesi veya oksimetri kablosundan kalibrasyon verilerinin geri çekilmesi durumunda kullanılabilir.

1 Klinik işlemler simgesi **o** → **Oximetry Calibration** (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine

dokunun 📝

2 HGB Update (HGB Güncelleme) düğmesine dokunun.

- **3** Görüntülenen HGB ve Hct değerlerini kullanabilir veya **HGB** ya da **Hct** düğmelerine basarak yeni bir değer girebilirsiniz.
- 4 Calibrate (Kalibre Et) düğmesine dokunun.
- 5 Kalibrasyon işlemini durdurmak için iptal simgesine dokunun 🌔
- NOTOptimal doğruluk düzeyine ulaşmak için Hct değerinde %6 veya daha fazla değişim<br/>veya HGB değerinde 1,8 g/dl (1,1 mmol/l) veya daha fazla değişim olduğunda, HGB ve<br/>Hct değerlerini güncellemenizi öneririz. Hemoglobin değerindeki bir değişim de SQI'yi<br/>etkileyebilir. Sinyal kalitesi sorunlarını çözmek için HGB Güncelleme işlevini kullanın.

# 10.7 HemoSphere Oksimetri Kablosunu Sıfırlama

SQI düzeyi sürekli yüksek olduğunda HemoSphere oksimetri kablosunu sıfırlama işlevini kullanın. Oksimetri kablosunu sıfırlama, sinyal kalitesini kararlı bir hale getirebilir. Sıfırlama işlemi, yüksek SQI sorununu çözmek için Sorun giderme bölümünde açıklanan diğer işlemler denendikten sonra yapılmalıdır.

- **NOT** HemoSphere ileri düzey monitör, kalibrasyon gerçekleştirilirken veya oksimetri kablosundan kalibrasyon verileri geri çekilirken oksimetri kablosunun sıfırlanmasına izin vermez.
  - 1 Klinik işlemler simgesi **[0]** → Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine

dokunun

- 2 Oximetry Cable Reset (Oksimetri Kablosunu Sıfırla) düğmesine dokunun.
- 3 Bir ilerleme çubuğu görülecektir. Oksimetri kablosunun bağlantısını kesmeyin.

# 10.8 Yeni Kateter

Bir hasta için yeni bir kateterin kullanıldığı her durumda **New Catheter** (Yeni Kateter) seçeneğini kullanın. **New Catheter** (Yeni Kateter) onaylandıktan sonra, oksimetrinin yeniden kalibre edilmesi gerekir.

- Klinik işlemler simgesi → Oximetry Calibration (Oksimetri Kalibrasyonu) simgesine dokunun
- 2 New Catheter (Yeni Kateter) düğmesine dokunun.
- **3** Yes (Evet) düğmesine dokunun.

# 11

# Sorun giderme

#### İçindekiler

Ekran Yardımı	
Monitör Durum Işıkları	
HemoSphere İleri Düzey Monitör Hata Mesajları	
HemoSphere Swan-Ganz Modülü Hata Mesajları	
Oksimetri Hata Mesajları	

# 11.1 Ekran Yardımı

Ana yardım ekranı, kullanıcının HemoSphere gelişmiş izleme platformu sorunlarıyla ilgili olarak belirli bir yardım konusuna gitmesine olanak tanır. Hatalar, ikazlar ve uyarılar, parametre ölçümlerini etkileyen arıza durumlarını kullanıcıya bildirir. Hatalar, parametre ölçümünü durduran teknik alarm durumlarıdır. Kategori yardım ekranı, hatalar, uyarılar, ikazlar ve sorun giderme için konuya özel yardım sunar.

1 Ayarlar simgesine dokunun



- 2 Ana yardım ekranına erişmek için Help (Yardım) düğmesine dokunun.
- **3** Yardıma ihtiyaç duyulan teknolojiyle ilişkili kategori yardımı düğmesine dokunun: **Monitor** (Monitör), **Swan-Ganz Module** (Swan-Ganz Modülü) veya **Oximetry** (Oksimetri).
- Mesaj türüne göre ihtiyaç duyulan yardım türüne dokunun: Faults (Hatalar), Alerts (İkazlar),
   Warnings (Uyarılar) veya Troubleshooting (Sorun Giderme).
- 5 Seçilen mesajların listesinin olduğu bir ekran açılır.
- 6 Listeden bir mesaja veya sorun giderme öğesine ve ardından Select (Seç) düğmesine dokunarak, ilgili mesajın veya sorun giderme öğesinin bilgilerine erişin. Tam listeyi görmek için, seçim vurgulamayı listede aşağı ve yukarı taşımak için aşağı veya yukarı ok düğmelerini kullanın. Sonraki ekranda, olası nedenler ve önerilen işlemlerle birlikte mesaj gösterilir.



# 11.2 Monitör Durum Işıkları

HemoSphere ileri düzey monitör, kullanıcıyı alarm koşullarına uyarmak için görsel bir alarm göstergesine sahiptir. Orta ve yüksek öncelikli fizyolojik alarm koşulları hakkında daha fazla bilgi için *Alarm Öncelikleri* sayfa 155 bölümüne bakın. Monitörün güç düğmesinin, her zaman güç durumunu gösteren dahili bir LED göstergesi vardır.



#### Şekil 11-1 HemoSphere ileri düzey monitör LED göstergeleri

1 görsel alarm göstergesi

2 monitör güç durumu

Tablo 11-1 HemoSphere ileri düzey monitör görsel alarm göstergesi

Alarm durumu	Renk	lşık şekli	Önerilen işlem
Yüksek öncelikli fizyolojik alarm	Kırmızı	AÇMA/KAPAMA Yanıp Sönüyor	Bu fizyolojik alarm durumuyla hemen ilgilenilmesi gereklidir İlgili alarm durumunun durum çubuğunu inceleyin
Yüksek öncelikli teknik hata ve ikazlar	Kırmızı	AÇMA/KAPAMA	Bu alarm durumuyla hemen ilgilenilmesi gereklidir
		Yanıp Sönüyor	Belirli bir teknik alarm durumunun giderilememesi durumunda, sistemi yeniden başlatın
			Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin
Orta öncelikli teknik hatalar ve ikazlar	Sarı	AÇMA/KAPAMA Yanıp Sönüyor	Bu alarm durumuyla hemen ilgilenilmesi gereklidir Özel alarm durumu ile ilgili olarak durum çubuğunu inceleyin
Orta öncelikli fizyolojik alarm	Sarı	AÇMA/KAPAMA Yanıp Sönüyor	Bu alarm durumuyla hemen ilgilenilmesi gereklidir Özel alarm durumu ile ilgili olarak durum çubuğunu inceleyin
Düşük öncelikli teknik hata	Sarı	Aralıksız AÇIK	Bu alarm durumuyla acilen ilgilenilmesi gerekmez İlgili alarm durumunun durum çubuğunu inceleyin

Monitör durumu	Renk	lşık şekli	Önerilen işlem
Monitör gücü AÇIK	Yeşil	Aralıksız AÇIK	Yok
Monitörün gücü KAPALI Monitör AC şehir şebekesine bağlı Pil şarj oluyor	Sarı	AÇMA/KAPAMA Yanıp Sönüyor	AC şehir şebekesi prizinden çıkarmadan önce pilin şarj olmasını bekleyin.
Monitörün gücü KAPALI Monitör AC şehir şebekesine bağlı Pil şarj olmuyor	Sarı	Aralıksız AÇIK	Yok
Monitör gücü KAPALI	lşık yok	Aralıksız KAPALI	Yok

#### Tablo 11-2 HemoSphere ileri düzey monitör güç ışığı

# 11.3 HemoSphere İleri Düzey Monitör Hata Mesajları

# 11.3.1 Sistem Hataları/İkazları

#### Tablo 11-3 Sistem hataları/ikazları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: Module Slot 1 –	Module 1 is not inserted properly	Reinsert the module
Hardware Failure	Connection points on slot or module	Check for bent or broken pins
	are damaged	Try switching to module slot 2
(Hata: Modül Yuvası 1 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
Donanim Arizasi)	(Modül 1 düzgün yerleştirilmemiş	
	Yuva veya modül üzerindeki bağlantı	(Modülü yeniden yerleştirin
	noktaları nasal görmüş)	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Modül yuvası 2'ye geçirmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Module Slot 2 –	Module 2 is not inserted properly	Reinsert the module
Hardware Failure	Connection points on slot or module are	Check for bent or broken pins
	damaged	Try switching to module slot 1
(Hata: Modül Yuvası 2 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
Donanim Arizasi)	(Modül 2 düzgün yerleştirilmemiş	
	Yuva veya modül üzerindeki bağlantı noktaları hasar görmüş)	(Modülü yeniden yerleştirin
		Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Modül yuvası 1'e geçirmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Cable Port 1 –	Cable is not inserted properly	Reinsert the cable
Hardware Failure	Connection points on cable or port are	Check for bent or broken pins
	damaged	Try switching to cable port 2
(Hata: Kablo Portu 1 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
Donanim Arizasi)	(Kablo düzgün takılmamış	
	Kablo veya port üzerindeki bağlantı	(Kabloyu yeniden takın
	noktaları hasar gormuş)	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Kablo portu 2'ye geçmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: Cable Port 2 –	Cable is not inserted properly	Re-insert the cable
Hardware Failure	Connection points on cable or port are	Check for bent or broken pins
	damaged	Try switching to cable port 1
(Hata: Kablo Portu 2 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
Donanim Arizasi)	(Kablo düzgün takılmamış	
	Kablo veya port üzerindeki bağlantı	(Kabloyu yeniden takın
	noktaları nasar görmüş)	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Kablo portu 1'e geçmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Module Slot 1 – Software Failure	There is a software error with the module inserted in module slot 1	Contact Edwards Technical Support
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata geçin)
(Hata: Modül Yuvası 1 – Yazılım Arızası)	(Modül yuvası 1'e yerleştirilen modülde yazılım hatası var)	
Fault: Module Slot 2 – Software Failure	There is a software error with the module inserted in module slot 2	Contact Edwards Technical Support
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata gecin)
(Hata: Modül Yuvası 2 –	(Modül yuvası 2'ye yerleştirilen modülde	(
Yazılım Arızası)	yazılım hatası var)	
Fault: Cable Port 1 – Software Failure	There is a software error with the cable inserted in cable port 1	Contact Edwards Technical Support
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata geçin)
(Hata: Kablo Portu 1 – Yazılım Arızası)	(Kablo portu 1'e takılan kabloda yazılım hatası var)	
Fault: Cable Port 2 – Software Failure	There is a software error with the cable inserted in cable port 2	Contact Edwards Technical Support
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata geçin)
(Hata: Kablo Portu 2 – Yazılım Arızası)	(Kablo portu 2'ye takılan kabloda yazılım hatası var)	
Fault: Module Slot 1 –	Module 1 is not inserted properly	Reinsert the module
Communication Error	Connection points on slot or module	Check for bent or broken pins
	are damaged	Try switching to module slot 2
(Hata: Modül Yuvası 1 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
neuşini hatası)	(Modül 1 düzgün yerleştirilmemiş	
	Yuva veya modül üzerindeki bağlantı noktaları başar görmüş)	(Modülü yeniden yerleştirin
	nokaları nasar görnüş)	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Modül yuvası 2'ye geçirmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Module Slot 2 -	Module 2 is not inserted properly	Reinsert the module
Communication Error	Connection points on slot or module	Check for bent or broken pins
	are damaged	Try switching to module slot 1
(Hata: Modül Yuvası 2 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
	(Modül 2 düzgün yerleştirilmemiş	
	Yuva veya modül üzerindeki bağlantı noktaları hasar görmüs)	(Modülü yeniden yerleştirin
	noncalar naoar gornitig)	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Modül yuvası 1'e geçirmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: Cable Port 1 –	Cable is not inserted properly	Reinsert the cable
Communication Error	Connection points on cable or port	Check for bent or broken pins
	are damaged	Try switching to cable port 2
(Hata: Kablo Portu 1 – İletisim Hatası)		If problem persists, contact Edwards Technical Support
neuşini natası)	(Kablo düzgün takılmamış	
	Kablo veya port üzerindeki bağlantı noktaları hasar görmüs)	(Kabloyu yeniden takın
	noktaları nasar görmüşy	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Kablo portu 2'ye geçmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Cable Port 2 –	Cable is not inserted properly	Reinsert the cable
Communication Error	Connection points on cable or port	Check for bent or broken pins
	are damaged	Try switching to cable port 2
(Hata: Kablo Portu 2 –		If problem persists, contact Edwards Technical Support
neuşim Hatası)	(Kablo düzgün takılmamış	
	Kablo veya port üzerindeki bağlantı	(Kabloyu yeniden takın
	noktaları hasar görmüş)	Bükülmüş veya kırılmış pimleri kontrol edin
		Kablo portu 1'e geçmeyi deneyin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Monitor – Incompatible	Unsuccessful software upgrade or	Contact Edwards Technical Support
Software Version	incompatible software version detected	
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata gecin)
(Hata: Monitör – Yazılım	(Başarısız yazılım yükseltme veya	
Sürümü Uyumlu Değil)	uyumsuz yazılım sürümü algılandı)	
Fault: Module Slot 1 -	Unsuccessful software upgrade or	Contact Edwards Technical Support
Incompatible Software version	Incompatible software version detected	
(Hata: Madül Yuwaa) 1	(Papariaiz vazilim vükaaltma vava	(Edwards Teknik Destek ile irtibata geçin)
Yazılım Sürümü Uyumlu Değil)	uyumsuz yazılım sürümü algılandı)	
Fault: Module Slot 2 -	Unsuccessful software upgrade or	Contact Edwards Technical Support
Incompatible Software Version	incompatible software version detected	
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata gecin)
(Hata: Modül Yuvası 2 -	(Başarısız yazılım yükseltme veya	(
Yazılım Sürümü Uyumlu Değil)	uyumsuz yazılım sürümü algılandı)	
Fault: Cable Port 1 -	Unsuccessful software upgrade or	Contact Edwards Technical Support
Incompatible Software Version	incompatible software version detected	
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata geçin)
(Hata: Kablo Portu 1 - Yazılım Sürümü Uyumlu Değil)	(Başarısız yazılım yükseltme veya	
Equil: Coble Port 2		Contact Edwards Technical Support
Incompatible Software Version	incompatible software version detected	
		(Edwards Teknik Destek ile irtibata gecin)
(Hata: Kablo Portu 2 - Yazılım	(Başarısız yazılım yükseltme veya	(Editardo Teknik Destek ne intibata geçin)
Sürümü Uyumlu Değil)	uyumsuz yazılım sürümü algılandı)	
Fault: Second Swan-Ganz	Multiple Swan-Ganz module connections	Disconnect one of the Swan-Ganz modules
Module Detected	detected	
		(Swan-Ganz modüllerinden birinin bağlantısını kesin)
(Hata: İkinci Swan-Ganz	(Birden fazla Swan-Ganz modülü	
	bayıalılısı alylialıdı)	

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler	
Fault: Swan-Ganz Module	HemoSphere Swan-Ganz module	Confirm that module is properly inserted	
Disconnected	removed during monitoring	Remove and re-insert the module	
	HemoSphere Swan-Ganz module not	Check module for bent or broken pins	
(Hata: Swan-Ganz Modülünün Bağlantışı Keşildi)	Connection points on slot or module	Try switching to other module slot	
Dagiantisi Kesilui)	are damaged	If problem persists, contact Edwards Technical Support	
	(HemoSphere Swan-Ganz modülü, izleme	(Modülün düzgün yerleştirildiğini doğrulayın	
	sırasında çıkarıldı	Modülü çıkarıp yeniden takın	
	HemoSphere Swan-Ganz modülü algılanmadı	Modülde bükülmüş veya kırılmış pimlerin olup olmadığını kontrol edin	
	Yuva veya modül üzerindeki bağlantı	Diğer modül yuvasına geçmeyi deneyin	
	noktaları hasar görmüş)	Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)	
Fault: Second Oximetry Cable	Multiple oximetry cable connections	Disconnect one of the oximetry cables	
Delected	delected		
(Hata: İkinci Oksimetri Kablosu	(Birden fazla oksimetri kahlosu haŭlantisu	(Oksimetri kablolarından birini çıkarın)	
Algılandı)	algılandı)		
Fault: Oximetry Cable	Oximetry cable connection at HemoSphere	Verify secure oximetry cable /catheter connection.	
Disconnected	monitoring platform not detected.	Check oximetry cable connector for bent/missing pins.	
	Bent or missing oximetry cable connector		
(Hata: Uksimetri Kablosu Bağlantışı Keşildi)	pilo.	(Oksimetri kablosunun /kateter bağlantısının sıkıca	
Daglantion recently	(HemoSphere izleme platformunda	takildigini dogrulayin. Oksimatri kablasu kanakti ründa bükülmüs (aksik nimlarin	
	oksimetri kablosu bağlantısının	olup olmadığını kontrol edin.)	
	algılanmaması.		
	Oksimetri kablosu konektör pimleri bükülmüş veya eksik.)		
Fault: Internal System Failure	Internal system malfunction	Power cycle the system	
		If problem persists, contact Edwards Technical Support	
(Hata: Dahili Sistem Arızası)	(Dahili sistem arızası)		
		(Sistemi yeniden başlatın	
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle	
		iletişime geçin)	
Fault: Battery Depleted	The battery is depleted and the system will shut down in 1 minute if not plugged in	Connect the HemoSphere advanced monitor to an alternate source of power to avoid loss of power and	
	and down in Thinkite in hot plugged in	resume monitoring	
(Hata: Pil Bitti)	(Pil hitmistir ve sistem prize takılmazsa		
	1 dakika sonra kapanacaktır)	(Güç kesintisinden kaçınmak ve izleme işlemine devam	
		etmek için HemoSphere ileri düzey monitörü farklı bir güç	
Too High - Shutdown Imminent	is at a critically high level	Ensure that the monitor ventilation openings are	
	Monitor ventilation openings are	unobstructed and clear of dust	
(Hata: Sistem Sıcaklığı Çok	obstructed	If problem persists, contact Edwards Technical Support	
Yüksek - Monitör Kapanabilir)			
	(Monitörün iç sıcaklığı, kritik düzeyde vüksektir	(Monitörü ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin	
	Monitör havalandırma delikleri tıkanmış)	Monitör havalandırma deliklerinin önünde bir engel olmadığından ve içinde toz barındırmadığından emin olun	
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle	
		iletişime geçin)	

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Alert: System Temperature	The internal temperature of the monitor	Reposition the monitor away from any heat sources
Too High	is reaching a critically high level Monitor ventilation openings are	Ensure that the monitor ventilation openings are unobstructed and clear of dust
(İkaz: Sistem Sıcaklığı Çok Yüksek)	obstructed	If problem persists, contact Edwards Technical Support
	(Monitörün iç sıcaklığı, kritik düzeyde	(Monitörü ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin
	yüksek bir seviyeye yaklaşmaktadır Monitör havalandırma delikleri tıkanmış)	Monitör havalandırma deliklerinin önünde bir engel olmadığından ve içinde toz barındırmadığından emin olun
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Alert: System LED Indicators	Visual alarm indicator hardware	Power cycle the system
Inoperable	or communication error Visual alarm indicator malfunction	If problem persists, contact Edwards Technical Support
(İkaz: Sistem LED Göstergeleri		(Sistemi yeniden başlatın
Çalışmıyor)	(Görsel alarm göstergesi donanım veya iletişim hatası	Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
	Görsel alarm göstergesi arızası)	
Alert: System Buzzer Inoperable	Speaker hardware or software communication error	Power cycle the system
	Mainboard speaker malfunction	
(İkaz: Sistem Zili Çalışmıyor)		(Sistemi yeniden başlatın
	(Hoparlör donanım veya yazılım	Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle
	lietişimi natası Anakart bonarlör arızası)	iletişime geçin)
Alert: Low Battery		
Acri. Low Dattery	remaining or will be depleted within	alternate source of power to avoid loss of power and
(İkaz: Düşük Pil)	8 minutes	continue monitoring
	(Pilin sari düzeyi %20'nin altında veya	(Güc kesintisinden kacınmak ve izleme işlemine devam
	8 dakika içinde bitecek)	etmek için HemoSphere ileri düzey monitörü farklı bir güç
		kaynağına takın)
Alert: Battery Disconnected	Previously inserted battery not detected	Confirm battery is properly seated in the battery bay
(İkazı Dil Cıkarıldı)	Poor battery connection	Remove and re-insert the battery pack
(ikaz: Pil Çikarildi)	(Daha önce verlestirilen nil algılanmadı	If problem persists, contact Edwards Technical Support
	Pil bağlantısı kötü)	in problem persists, contact Edwards recimical Support
		(Pilin pil haznesine düzgün yerleştirildiğini doğrulayın
		Pil takımını çıkarın ve yeniden takın
		HemoSphere pil takımını değiştirin
		iletişime geçin)
Alert: Wireless Module Failure	There was an internal hardware failure in the wireless module	Disable and re-enable wireless connection.
(İkaz: Kablosuz Bağlantı		(Kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakıp yeniden
Modülü Arızası)	(Kablosuz bağlantı modülünde dahili donanım arızası gerçekleşmiştir)	etkinleştirin.)
Alert: HIS Connectivity Loss	There was a loss in HL7 communication	Check Ethernet connection
	Poor Ethernet connection	Check Wi-Fi connection
(İkaz: HIS Bağlantısı Kaybı)	Poor Wi-Fi connection	If problem persists, contact Edwards Technical Support
	(HL7 iletişiminde kayıp gerçekleşmiştir	(Ethernet bağlantısını kontrol edin
	Ethernet bağlantısı kötü	Wi-Fi bağlantısını kontrol edin
	Wi-Fi bağlantısı kötü)	Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)

#### 11.3.2 Sistem Uyarıları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Battery Needs Conditioning	Battery full charge capacity has dropped below recommended level	To ensure uninterrupted measurement, make certain the HemoSphere advanced monitor is connected to electrical outlet.
(Pilin Uygun Hale Getirilmesi Gerekiyor)	(Pilin tam doluluk kapasitesi, önerilen düzeyin altına düşmüştür Pil arızası)	<ul> <li>Condition the battery (ensure a measurement is not active):</li> <li>Connect monitor to an electrical outlet to fully charge battery</li> <li>Allow the battery to rest in fully charged state for at least two hours</li> <li>Disconnect the monitor from electrical outlet and continue to run the system on battery power.</li> <li>The HemoSphere advanced monitor will power down automatically when the battery is fully depleted.</li> <li>Allow the battery to rest in fully depleted state for five hours or more.</li> <li>Connect monitor to an electrical outlet to fully charge battery.</li> </ul>
Alarm Volume Setting Might	The alarm volume is not set to Med-High	<ul> <li>(Kesintisiz ölçüm sağlamak için, HemoSphere ileri düzey monitörün elektrik kaynağına bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>Pili uygun duruma getirin (etkin bir ölçümün olmadığından emin olun): <ul> <li>Pili tamamen şarj etmek için monitörü bir elektrik kaynağına bağlayın</li> <li>Pilin en az iki saat boyunca tam dolu durumda kalmasını bekleyin</li> <li>Monitörün elektrik çıkışı bağlantısını çıkarın ve sistemi pil gücüyle çalıştırmaya devam edin.</li> <li>Pil tamamen boşaldığında, HemoSphere ileri düzey monitör otomatik olarak kapanır.</li> <li>Pili tamamen boş durumda beş saat veya daha fazla bekletin.</li> <li>Pili tamamen şarj etmek için monitörü bir elektrik kaynağına bağlayın.</li> </ul> </li> <li>Condition battery (Pili uygun hale getirin) mesajı ekranda kalmaya devam ederse, pil takımını değiştirin.)</li> <li>Set the alarm volume to Med-High or High to ensure that</li> </ul>
be Inaudible	or High	alarms are adequately monitored.
Olabilir)	Yüksek olarak ayarlanmamıştır)	ayarlayarak alarmların yeterince izlenebilir olduğundan emin olun.)

#### Tablo 11-4 HemoSphere ileri düzey monitör uyarıları

#### 11.3.3 Nümerik Tuş Takımı Hataları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler	
Value out of range (xx-yy)	The entered value is either higher or lower than the allowed range.	Displayed when the user enters a value that is out of range. The range is displayed as part of the notification replacing the xx and yy.	
(Deger, aralık dışırıda (xx-yy))	(Girilen değer, izin verilen aralıktan yüksek veya düşük.)	(Kullanıcı, aralık dışında bir değer girdiğinde gösterilir. Aralık, bildirim içerisinde xx ve yy yerine gösterilir.)	
Value must be $\leq xx$	The entered value is in range, but is higher than the high value setting such as the	Enter a lower value.	
(Değer şöyle olmalıdır: xx ≤)	high scale setting. xx is the associated value.	(Daha düşük bir değer girin.)	
	(Girilen değer aralık içerisinde, ancak yüksek ölçek ayarı gibi bir yüksek değer ayarından daha yüksek. İlgili değer xx'dir.)		
Value must be $\ge xx$	The entered value is in range, but is lower than the low value setting such as the low	Enter a higher value.	
(Değer şöyle olmalıdır: $\ge xx$ ) scale setting. xx is the associated value.		(Daha yüksek bir değer girin.)	
	(Girilen değer aralık içerisinde, ancak düşük ölçek ayarı gibi bir düşük değer ayarından daha düşük. İlgili değer xx'dir.)		
Incorrect password entered	The password entered is incorrect.	Enter the correct password.	
(Yanlış şifre girildi)	(Girilen şifre yanlış.)	(Doğru şifreyi girin.)	
Please enter valid time	The time entered is invalid, i.e. 25:70.	Enter the correct time in 12- or 24-hour format.	
(Lütfen geçerli bir saat girin)	(Girilen saat geçersiz, ör. 25:70.)	(Doğru saati 12 veya 24 saat formatında girin.)	
Please enter valid date	The date entered is invalid, i.e. 33.13.009.	Enter the correct date.	
(Lütfen geçerli bir tarih girin)	(Girilen tarih yanlış, ör. 33.13.009.)	(Doğru tarihi girin.)	

#### Tablo 11-5 Nümerik tuş takımı hataları

# 11.4 HemoSphere Swan-Ganz Modülü Hata Mesajları

# 11.4.1 CO Hataları / İkazları

Tablo 11-6	HemoSphere	Swan-Ganz	modülü CC	) hataları/ikazları
	riemosphere	Swan-Ganz	mouulu CC	/ IIalaiaii/ikaziaii

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: CO – Blood Temp out of	Monitored blood temperature is < 31 °C or	Verify proper catheter position in the pulmonary artery:
Range (< 31 °C or > 41 °C)	> 41 °C	<ul> <li>Confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25 - 1.50 mL</li> </ul>
(Hata: CO – Kan Sıcaklığı Aralık Dışında (31 °C veya 41 °C))	(İzlenen kan sıcaklığı < 31 °C veya >41 °C düzeyindedir)	<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site</li> <li>Consider chest x-ray for evaluation of proper placement</li> <li>Resume CO monitoring when blood temperature is within range</li> </ul>
		(Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulayın:
		Wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile
		1,50 mL arası olduğunu doğrulayın
		<ul> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın</li> <li>Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini incelevin</li> </ul>
		Kan sıcaklığı gerekli aralıktayken CO izlemeyi sürdürün)
Fault: CO – Cardiac Output	Measured CO < 1.0 L/min	Follow hospital protocol to increase CO
<1.0 L/min		Resume CO monitoring
	(Ölçülen CO < 1,0 L/dk)	
(Hata: CO – Kardiyak Debisi		(CO'yu artırmak için hastane protokolünü izleyin
		CO izlemeyi sürdürün)
Fault: CO – Catheter Memory,	Poor catheter thermal filament connection	Verify secure thermal filament connection.
Use Boius Mode	Patient CCO cable malfunction	Check catheter/ patient CCO cable thermal filament
(Hata: CO Katatar Ballaăi	Catheter CO error	Porform patient CCO cable test
Bolus Modunu Kullanın)	Patient CCO cable is connected to cable	Change nation: CCO cable
		Use Bolus CO mode
	(Kateter ısı filamenti bağlantısının kötü vanılması	Replace catheter for CO measurement
	Hasta CCO kablosu arizasi	(las filomanti hačlantuanun dačru kuruldučundan
	Kateter CO hatası	emin olun.
	Hasta CCO kablosu, kablo test portlarına bağlı)	Kateter / hasta CCO kablosu ısı filamenti bağlantılarında bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin
		Hasta CCO kablosunu değiştirin
		Bolus CO modunu kullanın
		CO ölçümü için kateteri değiştirin)
Fault: CO – Catheter	Patient CCO cable malfunction	Perform patient CCO cable test
Verification, Use Bolus Mode	Catheter CO error	Change patient CCO cable
	Catheter connected is not an Edwards	Use Bolus CO mode
(Hata: CO – Kateter Doğrulama, Bolus Modunu Kullanın)	CCO catheter	Verify catheter is an Edwards CCO catheter
	(Hasta CCO kablosu arızası	(Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin.
	Kateter CO hatası	Hasta CCO kablosunu değiştirin
	Bağlı kateter Edwards CCO kateteri değil)	Bolus CO modunu kullanın
		Kateterin Edwards CCO kateteri olduğunu doğrulayın)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: CO – Check Catheter and	Catheter thermal filament and thermistor	Verify patient CCO cable and catheter connections
Cable Connections	connections not detected	Disconnect thermistor and thermal filament connections
	Patient CCO cable malfunction	and check for bent/missing pins
(Hata: CO – Kateteri ve Kablo Bağlantılarını Kontrol Edin)		Perform patient CCO cable test
Dagiantianin Kontor Lainy	(Kateter ısı filamenti ve termistör bağlantılarının algılanmaması	Change patient CCO cable
	Hasta CCO kablosu arızası)	(Hasta CCO kablosu ve kateter bağlantılarını doğrulayın
		Termistör ve ısı filamenti bağlantılarını kesin ve bükülmüs/
		eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin.
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)
Fault: CO – Check Thermal Filament Connection	Catheter thermal filament connection not detected	Verify that catheter thermal filament is connected securely to patient CCO cable
	Patient CCO cable malfunction	Disconnect thermal filament connection and check for
(Hata: CO – Isı Filamenti	Catheter connected is not an Edwards	bent/missing pins
Bağlantısını Kontrol Edin)	CCO catheter	Perform patient CCO cable test
		Change patient CCO cable
	(Kateter ısı filamenti bağlantısının alqılanmaması	Verify catheter is an Edwards CCO catheter
	Hasta CCO kablosu arizasi	Use Bolus CO mode
	Bağlı kateter Edwards CCO kateteri değil)	(Kateterin ısı filamenti bağlantısının hasta CCO kablosuna düzgün bağlandığını doğrulayın
		lsı filamenti bağlantısını kesin ve bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin.
		Hasta CCO kablosunu değiştirin
		Kateterin Edwards CCO kateteri olduğunu doğrulayın
		Bolus CO modunu kullanın)
Fault: CO – Check Thermal	Flow around thermal filament may	Flush catheter lumens
Filament Position	be reduced	Verify proper catheter positions in the pulmonary artery:
(Hata: CO – Isı Filamenti	Thermal filament may be against vessel wall	Confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25 - 1.50 mL
Konumunu Kontrol Edin)	Catheter not in patient	<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site</li> </ul>
	(Isı filamenti çevresindeki akış	Consider chest x-ray for evaluation of proper placement
	Isı filamenti damar duvarına	Resume CO monitoring
	Kateterin hastada olmaması)	(Kateter lümenlerini vikavın
		Pulmoner arterde kateterin konumunun doğru
		• Wedge basing balon sisirma basminin 1.25 ila
		<ul> <li>Vecuge basinci balon şişirme nachılını 1,20 ile</li> <li>1,50 mL arası olduğunu doğrulayın</li> </ul>
		Hastanın boyu, kılosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın
		<ul> <li>Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini inceleyin</li> </ul>
		CO izlemeyi sürdürün)

Tablo 11-6 HemoSphere Swan-Ganz modülü CO hataları/ikazları (devamı)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler	
Fault: CO – Check Thermistor Connection	Catheter thermistor connection not detected	Verify that catheter thermistor is connected securely to patient CCO cable	
	Monitored blood temperature is < 15 °C	Verify that blood temperature is between 15 - 45 $^\circ\text{C}$	
(Hata: CO – Termistör Bağlantısını Kontrol Edin)	or > 45 °C Patient CCO cable malfunction	Disconnect thermistor connection and check for bent/ missing pins	
		Perform patient CCO cable test	
	(Kateter termistör bağlantısının algılanmaması	Change patient CCO cable	
	İzlenen kan sıcaklığı <15 °C veya >45 °C düzeyindedir	(Kateter termistörünün hasta CCO kablosuna düzgün bağlandığını doğrulayın	
	Hasta CCO kablosu arızası)	Kan sıcaklığının 15 - 45 °C arasında olduğunu doğrulayın	
		Termistör bağlantısını kesin ve bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin	
		Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin.	
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)	
Fault: CO – Signal Processor,	Data processing error	Resume CO monitoring	
Use Bolus Mode		Power monitor off and on to restore system	
(Hata: CO – Sinyal İşleyici,	(Veri işleme hatası)	Use Bolus CO mode	
Bolus Modunu Kullanın)		(CO izlemeyi sürdürün	
		Sistemi eski haline getirmek icin monitörü kapatıp acın	
		Bolus CO modunu kullanın)	
Fault: CO – Thermal Signal Loss	Thermal signal detected by monitor is too	Verify proper catheter position in the pulmonary artery:	
6	small to process	Confirm wedge pressure balloon inflation volume of	
(Hata: CO – Isı Sinyali Kaybı)	Sequential compression device	1.25 - 1.50 mL	
	Interference	Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site	
	(Monitörün algıladığı ısı sinyalinin işlenemeyecek kadar küçük olması	Consider chest x-ray for evaluation of proper placement	
	Sıralı kompresyon cihazı girişimi)	Temporarily turn off sequential compression device per hospital procedure	
		Resume CO monitoring	
		(Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulayın:	
		Wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile     1 50 ml. arası olduğunu doğrulayın	
		<ul> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir birimde verleştirildiğini doğrulayın</li> </ul>	
		Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini incelevin	
		Sıralı kompresyon cihazını hastane prosedürüne uygun bir bicimde geçiri olarak kanatın	
		CO izlemeyi sürdürün)	
Fault: Swan-Ganz Module	Electrocautery interference	Disconnect patient CCO cable during electrocautery use	
	Internal system malfunction	Remove and reinsert module to reset	
(Hata: Swan-Ganz Modülü)		If problem persists, contact Edwards Technical Support	
	(Elektrokoter girişim		
	Dahili sistem arızası)	(Elektrokoter kullanımı sırasında hasta CCO kablosunu çıkarın	
		Sıfırlamak için modülü çıkarın ve geri takın	
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)	

Tablo 11-6 HemoSphere Swan-Ganz modülü CO hataları/ikazları (devamı)
--

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Alert: CO – Signal Adapting - Continuing (İkaz: CO – Sinyal Uyarlama -	Large pulmonary artery blood temperature variations detected Sequential compression device interference	<ul> <li>Allow more time for monitor to measure and display CO Verify proper catheter position in the pulmonary artery:</li> <li>Confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25 - 1.50 mL</li> </ul>
Devam Ediyor)	Catheter thermal filament not properly positioned (Pulmoner arter kan sıcaklığında büyük değişimlerin algılanması Sıralı kompresyon cihazı girişimi Kateter ısı filamentinin düzgün konumlandırılmaması)	<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site</li> <li>Consider chest x-ray for evaluation of proper placement</li> <li>Minimizing patient discomfort may reduce temperature variations</li> <li>Temporarily turn off sequential compression device per hospital procedure</li> <li>(Monitörün CO ölçmesi ve göstermesi için daha fazla zaman verin</li> <li>Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulayın:</li> <li>Wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile 1,50 mL arası olduğunu doğrulayın</li> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın</li> <li>Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini inceleyin</li> <li>Hastanın rahatsızlığını en aza indirmek, sıcaklık değişimlerini azaltabilir</li> </ul>
		Sıralı kompresyon cihazını hastane prosedürüne uygun bir biçimde geçici olarak kapatın)
Alert: CO – Unstable Blood Temp Continuing	Large pulmonary artery blood temperature variations detected	Wait for CO measurement to be updated
(İkaz: CO – Kan Sıcaklığı Stabil Değil - Devam Ediyor)		Variations Temporarily turn off sequential compression device per hospital procedure
	(Pulmoner arter kan sıcaklığında büyük değişimlerin algılanması Sıralı kompresyon cihazı girişimi)	(CO ölçümünün güncellenmesini bekleyin Hastanın rahatsızlığını en aza indirmek, sıcaklık değişimlerini azaltabilir Sıralı kompresyon cihazını hastane prosedürüne uygun bir biçimde geçici olarak kapatın)

Tablo 11-6 HemoSphere Swan-Ganz modülü CO hataları/ikazları (devamı)

## 11.4.2 EDV ve SV Hataları / İkazları

Tablo 11-7 HemoSphere Swan-Ganz Modülü EDV ve SV hataları/ikazları
--

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Alert: EDV – Heart Rate Signal	Patient's time-averaged heart rate out of	Wait until average heart rate is within range
Loss	range (HR <sub>avg</sub> <30 or >200 bpm)	Select appropriate lead configuration to maximize heart
	No heart rate detected	rate triggers
(İkaz: EDV – Kalp Atış Hızı Sinyal Kaybı)	ECG interface cable connection not detected	Verify cable connection between the HemoSphere advanced monitor and bedside monitor is secure
		Change ECG interface cable
	(Hastanın zamana göre ortalaması alınmış kalp atış hızının aralık dışında olması (HR <sub>avg</sub> <30 veya >200 bpm) Kalp atışı algılanmaması EKG arayüz kablosu bağlantısının algılanmaması)	(Ortalama kalp atış hızı, aralık içine girene kadar bekleyin Kalp atışı tetikleyicilerini maksimum düzeye getirmek için uygun uç yapılandırmasını seçin HemoSphere ileri düzey monitör ile yatak başı monitör arasındaki kablo bağlantısının sıkı olduğundan emin olun EKG arayüzü kablosunu değiştirin)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler		
Alert: EDV – Exceeding HR	Patient's time-averaged heart rate out of	Wait until average heart rate is within range		
Threshold Limit	range (HR <sub>avg</sub> <30 or >200 bpm)	Select appropriate lead configuration to maximize heart rate triggers		
(İkaz: EDV – HR Eşik Değeri Aşılıyor)	(Hastanın zamana göre ortalaması alınmış kalp atış hızının aralık dışında	Verify cable connection between the HemoSphere advanced monitor and bedside monitor is secure		
	olmasi (HR <sub>avg</sub> <30 veya >200 bpm))	Change ECG interface cable		
		(Ortalama kalp atış hızı, aralık içine girene kadar bekleyin		
		Kalp atışı tetikleyicilerini maksimum düzeye getirmek için uygun uç yapılandırmasını seçin		
		HemoSphere ileri düzey monitör ile yatak başı monitör arasındaki kablo bağlantısının sıkı olduğundan emin olun		
		EKG arayüzü kablosunu değiştirin)		
Alert: EDV – Signal Adapting -	Patient's respiratory pattern may have	Allow more time for monitor to measure and display EDV		
Continuing	changed Sequential compression device	Temporarily turn off sequential compression device per hospital procedure		
(İkaz: EDV – Sinyal Uyarlama -	interference	Verify proper catheter position in the pulmonary artery:		
Sürekli)	Catheter thermal filament not properly positioned	Confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25 - 1.50 mL		
	(Hastanın solunum düzeni değişmiş olabilir Sıralı kompresyon cihazı girişimi Kateter ısı filamentinin düzgün konumlandırılmaması)	<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site</li> <li>Consider chest x-ray for evaluation of proper placement</li> </ul>		
		(Monitorun EDV degerini olçmesi ve göstermesi için dana fazla zaman verin		
		Sıralı kompresyon cihazını hastane prosedürüne uygun bir biçimde geçici olarak kapatın		
		Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulayın:		
		<ul> <li>Wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile</li> <li>1,50 mL arası olduğunu doğrulayın</li> </ul>		
		<ul> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın</li> <li>Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini inceleyin)</li> </ul>		
Alert: SV – Heart Rate Signal Loss	Patient's time-averaged heart rate out of range (HR <sub>avg</sub> < 30 or > 200 bpm)	Wait until average heart rate is within range Select appropriate lead configuration to maximize heart		
(İkaz: SV – Kaln Atıs Hızı Sinval	No heart rate detected	Verify cable connection between HemoSphere advanced		
Kaybı)	detected	monitor and bedside monitor is secure		
	(Hastanın zamana göre ortalaması alınmış kalp atış hızının aralık dışında olması (HR <sub>avg</sub> <30 veya >200 bpm) Kalp atışı algılanmaması EKG arayüz kablosu bağlantısının algılanmaması)	(Ortalama kalp atış hızı, aralık içine girene kadar bekleyin Kalp atışı tetikleyicilerini maksimum düzeye getirmek için uygun uç yapılandırmasını seçin HemoSphere ileri düzey monitör ile yatak başı monitör arasındaki kablo bağlantısının sıkı olduğundan emin olun		

Tablo 11-7 HemoSphere Swan-Ganz Modülü EDV ve SV hataları/ikazları (devamı)

# 11.4.3 iCO Hataları / İkazları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: iCO – Check Injectate	Injectate temperature probe not detected	Verify connection between patient CCO cable and
Probe Connection	Injectate temperature probe malfunction	injectate temperature probe
	Patient CCO cable malfunction	Change injectate temperature probe
(Hata: ICO – Enjektat Probu Bağlantışını Kontrol Edin)		Change patient CCO cable
	(Enjektat sıcaklık probu algılanmadı	
	Enjektat sıcaklık probu arızası	(Hasta CCO kablosu ve enjektat sicaklik probu arasindaki bağlantıvı kontrol edin
	Hasta CCO kablosu arızası)	Enjektat sıcaklık probunu değiştirin
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)
Fault: iCO – Check Thermistor Connection	Catheter thermistor connection not detected	Verify that catheter thermistor is connected securely to patient CCO cable
	Monitored blood temperature is < 15 °C or	Verify that blood temperature is between $15 - 45$ °C
(Hata: iCO – Termistör Bağlantısını Kontrol Edin)	> 45 °C Patient CCO cable malfunction	Disconnect thermistor connection and check for bent/ missing pins
		Change patient CCO cable
	(Kateter termistör bağlantısının algılanmaması İzlenen kan sıcaklığı < 15 °C veya >45 °C	(Kateter termistörünün hasta CCO kablosuna düzgün bağlandığını doğrulayın
	düzeyindedir	Kan sıcaklığının 15 - 45 °C arasında olduğunu doğrulayın
	Hasta CCO kablosu arızası)	Termistör bağlantısını kesin ve bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)
Fault: iCO – Injectate Volume	In-line probe injectate volume must be	Change injectate volume to 5 mL or 10 mL
Not Valid	5 mL or 10 mL	Use a bath type probe for an injectate volume of 3 mL
(Hata: iCO – Enjektat Hacmi Geçersiz)	(Sıralı prob enjektat hacmi 5 mL veya 10 mL olmalıdır)	(Enjektat hacmini 5 mL veya 10 mL olarak değiştirin 3 mL enjektat hacmi için banyo tipi prob kullanın)
Fault: iCO – Injectate	Injectate temperature < 0 °C, > 30 °C	Verify injectate fluid temperature
Check Probe	OF > B I	Check injectate probe connections for bent/missing pins
	Retient CCO apple malfunction	Change injectate temperature probe
(Hata: iCO – Enjektat Sıcaklığı		Change patient CCO cable
Aralık Dışında, Probu	(Enjektat sıcaklığının < 0 °C. >30 °C	(Enjoktat euvre eleakliğini doğrulayın
Konuol Edin)	veya > BT olması	Enjoktat probu bačlantilarinda vamuk/okcik nim olun
	Enjektat sıcaklık probu arızası	olmadığını kontrol edin
	Hasta CCO kablosu arızası)	Enjektat sıcaklık probunu değiştirin
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)

Tablo 11-8 HemoSphere Swan-Ganz Modülü iCO hataları/ikazları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: iCO – Blood Temperature	Monitored blood temperature is < 31 °C	Verify proper catheter position in the pulmonary artery:
Out of Range	or > 41 °C	<ul> <li>confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25 - 1.50 mL</li> </ul>
(Hata: iCO – Kan Sıcaklığı Aralık Dışında)	(İzlenen kan sıcaklığı <31 °C veya >41 °C düzeyindedir)	<ul> <li>confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site</li> </ul>
		<ul> <li>consider chest x-ray for evaluation of proper placement</li> </ul>
		Resume bolus injections when blood temperature is within range
		(Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulayın:
		<ul> <li>wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile 1,50 mL arası olduğunu doğrulayın</li> </ul>
		<ul> <li>hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın</li> <li>doğru verleştirmeyi değerlendirmek icin göğüs</li> </ul>
		röntgen filmini inceleyin
		Kan sıcaklığı gerekli aralık içindeyken bolus enjeksiyonlarını sürdürün)
Alert: iCO – Unstable Baseline	Large pulmonary artery blood temperature	Allow time for blood temperature baseline to stabilize
(İkaz: iCO – Referans Cizqisi		Use Manual mode
Stabil Değil)	(Pulmoner arter kan sıcaklığında büyük değişimlerin algılanması)	(Kan sıcaklığı referans çizgisinin stabil hale gelmesini bekleyin
		Manuel modu kullanın)
Alert: iCO – Curve Not Detected	No bolus injection detected for >4 minutes (Automatic mode) or 30 seconds	Restart Bolus CO monitoring and proceed with injections
(İkaz: iCO – Eğri Algılanmadı)		(Bolus CO izlemeyi yeniden başlatın ve enjeksiyonlara geçin)
	(>4 dakika (Otomatik mod) veya 30 saniye (Manuel mod) boyunca bolus enjeksiyonu algılanmaması)	
Alert: iCO – Extended Curve	Thermodilution curve slow to return to baseline	Verify correct injection technique
(İkaz: iCO Eğrida Uzama)	Injectate port in introducer sheath	Verify proper catheter position in the pulmonary artery:
(ikaz. iCO – Egilde Ozama)	Possible cardiac shunt	of 1.25 - 1.50 mL
	(Termodilüsvon eðrisinin referans	<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight and insertion site</li> </ul>
	çizgisine dönmesinde yavaşlama	Consider chest x-ray for evaluation of proper placement
	Enjektat portunun introdüser kilifinda olması	Ensure injectate port location is outside of the introducer sheath
	Olası kardiyak şant)	Use "iced" injectate and/or 10 mL injectate volume to create a large thermal signal
		(Doğru enjeksiyon tekniği uygulandığından emin olun
		Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulavın:
		Wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile
		<ul> <li>1,50 mL arası olduğunu doğrulayın</li> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre</li> </ul>
		kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın
		röntgen filmini inceleyin
		Enjektat portu konumunun, introdüser kılıfının dışında olduğundan emin olun
		Büyük bir ısı sinyali oluşturmak için "dondurulmuş" enjektat ve(ya) 10 mL enjektat hacmi kullanın)

Tablo 11-8 HemoSphere Swan-Ganz Modülü iCO hataları/ikazları (devamı)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Alert: iCO – Irregular Curve	Thermodilution curve has multiple peaks	Verify correct injection technique
		Verify proper catheter position in the pulmonary artery:
(İkaz: iCO – Düzensiz Eğri)	(Termodilüsyon eğrisinin birden fazla pik noktasının olması)	<ul> <li>Confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25 - 1.50 mL</li> </ul>
		<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site</li> </ul>
		<ul> <li>Consider chest x-ray for evaluation of proper placement</li> </ul>
		Use "iced" injectate and/or 10 mL injectate volume to create a large thermal signal
		(Doğru enjeksiyon tekniği uygulandığından emin olun
		Pulmoner arterde kateter konumunu doğrulayın:
		Wedge basıncı balon şişirme hacminin 1,25 ile
		<ul> <li>Hastanın boyu, kilosu ve verleştirme bölgeşine göre</li> </ul>
		kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın
		<ul> <li>Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini inceleyin</li> </ul>
		Büyük bir ısı sinyali oluşturmak için "dondurulmuş" enjektat ve(ya) 10 mL enjektat hacmi kullanın)
Alert: iCO – Warm Injectate	Injectate temperature within 8 °C of blood	Use cooler injectate fluid
	temperature	Change injectate temperature probe
(İkaz: iCO – Enjektat Sıcak)	Injectate temperature probe malfunction	Change patient CCO cable
	Patient CCO cable malfunction	
		(Soğutucu enjektat sıvısı kullanın
	(Enjektat sıcaklığının, kan sıcaklığından farkının en fazla 8 °C olması	Enjektat sıcaklık probunu değiştirin
	Enjektat sicaklik probu arizasi	Hasta CCO kablosunu değiştirin)
	Hasta CCO kablosu arizası)	

Tablo 11-8 HemoSphere Swan-Ganz Modülü iCO hataları/ikazları (devamı)

# 11.4.4 SVR Hataları / İkazları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Alert: SVR – Slaved-In Pressures Signal Loss	HemoSphere advanced monitor analog input port not configured to accept MAP and CVP	Verify correct voltage range and low/high voltage values on the HemoSphere advanced monitor for external monitor
(İkaz: SVR – Uydu Konumundaki Basınc	Analog input interface cable connections not detected	Verify cable connection between the monitoring platform and bedside monitor is secure
Sinyali Kaybı)	Inaccurate input signal External monitor malfunction	Verify correct height/weight entries and units of measure for patient's BSA
		Check for signal at external monitor's analog output device
	(HemoSphere ileri duzey monitor analog giriş portunun MAP ve CVP kabul edecek biçimde yapılandırılmaması	Change external device module, if used
	Analog giriş arayüz kablosu bağlantıları algılanmadı	(HemoSphere ileri düzey monitör üzerinde harici monitör için doğru gerilim aralığı ve düşük/yüksek gerilim de seririn aldu sundan amin alvır.
	Yanlış giriş sinyali Harici monitör arızası)	İzleme platformu ile yatak başı monitör arasındaki kablo
		Hastanın BSA'sı için doğru ağırlık/boy ölçüm birimlerinin girildiğinden emin olun
		Harici monitörün analog çıkış aygıtında sinyal olup olmadığını kontrol edin
		Kullanılıyorsa, harici cihaz modülünü değiştirin)
Alert: SVR – Configure Analog Inputs for SVR Monitoring	HemoSphere advanced monitor analog input ports not configured to accept MAP and CVP signals	Use the analog input settings screen to configure analog input ports 1 and 2 for external monitor MAP and CVP signal output
(İkaz: SVR – SVR İzleme için Analog Girişleri Yapılandırın)	(HemoSphere ileri düzey monitör analog giriş portları MAP ve CVP sinyallerini kabul edecek biçimde yapılandırılmamış)	(Harici monitör MAP ve CVP sinyal çıkışı için analog giriş portları 1 ve 2'yi yapılandırmak üzere analog giriş ayarları ekranını kullanın)

#### Tablo 11-9 HemoSphere Swan-Ganz Modülü SVR hataları/ikazları

## 11.4.5 Genel Sorun Giderme

Tahlo	11_10	Homos	nhoro	Swan-	Ganz	modülü	lanan	sorun	aidormo
IUDIO	11-10	11011100		owan-	Ounz	mouulu	gener	301011	gracinic

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Connect Swan-Ganz module for CO monitoring	Connection to the HemoSphere Swan-Ganz module has not been	Insert the HemoSphere Swan-Ganz module into slot 1 or slot 2 of the monitor
	detected	Remove and re-insert module
(CO izleme için Swan-Ganz		
modülünü takın)	(HemoSphere Swan-Ganz modülü ile bağlantı algılanamadı)	(HemoSphere Swan-Ganz modülünü monitörün 1. yuvasına veya 2. yuvasına takın
		Modülü çıkarıp yeniden takın)
Connect patient CCO cable for CO monitoring	Connection between the HemoSphere Swan-Ganz module and patient CCO	Verify connection between patient CCO cable and the inserted HemoSphere Swan-Ganz module
(CO izleme icin hasta CCO	cable has not been detected	Disconnect patient CCO cable and check for bent/missing pins
kablosunu takın)	(HemoSphere Swan-Ganz modülü ile hasta CCO kablosu arasındaki bağlantı	Change patient CCO cable
	algılanamadı)	(Hasta CCO kablosu ile yerleştirilmiş HemoSphere Swan-Ganz modülü arasındaki bağlantıyı doğrulayın
		Hasta CCO kablosu bağlantısını kesin ve bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Connect thermistor for CO	Connection between patient CCO cable	Verify that catheter thermistor is connected securely
monitoring	detected	to patient CCO cable Disconnect thermistor connection and check for bent/
(CO izleme icin termistör takın)	Patient CCO cable malfunction	missing pins
(,		Perform patient CCO cable test
	(Hasta CCO kablosu ile kateter termistörü arasındaki bağlantının algılanmaması	Change patient CCO cable
	Hasta CCO kablosu arızası)	(Kateter termistörünün hasta CCO kablosuna düzgün bağlandığını doğrulayın
		Termistör bağlantısını kesin ve bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin.
		Hasta CCO kablosunu değiştirin)
Connect thermal filament for CO monitoring	Connection between patient CCO cable and catheter thermal filament has not	Verify that catheter thermal filament is connected securely to patient CCO cable
(CO izleme icin ısı filamenti takın)	been detected Patient CCO cable malfunction	Disconnect thermal filament connection and check for bent/missing pins
(,	Catheter connected is not an Edwards	Perform patient CCO cable test
	CCO catheter	Change patient CCO cable
	(Leste CCO kehleeu ile keteter jej	Verify catheter is an Edwards CCO catheter
	filamenti arasındaki bağlantı algılanmadı	
	Hasta CCO kablosu arızası	(Kateterin ısı filamenti bağlantısının hasta CCO
	Bağlı kateter Edwards CCO kateteri değil)	lsı filamenti bağlantısını kesin ve bükülmüş/eksik pim olup olmadığını kontrol edin
		Hasta CCO kablosu testi gerçekleştirin.
		Hasta CCO kablosunu değiştirin
		Kateterin Edwards CCO kateteri olduğunu doğrulayın)
Connect injectate probe for iCO monitoring	Connection between patient CCO cable and injectate temperature probe not	Verify connection between patient CCO cable and injectate temperature probe
	detected	Change injectate temperature probe
(iCO izleme için enjektat	Injectate temperature probe malfunction	Change patient CCO cable
produ takin)	(Lisete CCC) kehlesu ile enjektet sueskilk	(Hasta CCO kablosu ve enjektat sıcaklık probu arasındaki
	probu arasındaki bağlantı algılanmadı	Enjektat sicaklik probunu değiştirin
	Enjektat sıcaklık probu arızası	Hasta CCO kablosunu dečistirin)
	Hasta CCO kablosu arızası)	
Connect analog inputs for SVR monitoring	Analog input interface cable connections not detected	Verify cable connection between the monitoring platform and bedside monitor is secure
(SVR izleme için analog girişleri takın)	(Analog giriş arayüz kablosu bağlantıları alqılanmadı)	Check for signal at external monitor's analog output device
5 <u>3</u>		(İzleme platformu ile yatak başı monitör arasındaki kablo bağlantısının sıkı olduğundan emin olun
		Harici monitörün analog çıkış aygıtında sinyal olup olmadığını kontrol edin)
Configure analog inputs for SVR monitoring	HemoSphere advanced monitor analog input ports not configured to accept MAP and CVP signals	Use the analog input settings screen to configure analog input ports 1 and 2 for external monitor MAP and CVP signal output
(SVR izleme için analog girişleri yapılandırın)	(HemoSphere ileri düzey monitör analog giriş portları MAP ve CVP sinyallerini kabul edecek biçimde yapılandırılmamış)	(Harici monitör MAP ve CVP sinyal çıkışı için analog giriş portları 1 ve 2'yi yapılandırmak üzere analog giriş ayarları ekranını kullanın)

#### Tablo 11-10 HemoSphere Swan-Ganz modülü genel sorun giderme (devamı)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Connect ECG Input for EDV or SV monitoring	ECG interface cable connection not detected	Verify cable connection between the HemoSphere advanced monitor and bedside monitor is secure
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Change ECG interface cable
(EDV veya SV izleme için EKG Girişini Takın)	(EKG arayüz kablosu bağlantısının algılanmaması)	(HemoSphere ileri düzey monitör ile yatak başı monitör arasındaki kablo bağlantısının sıkı olduğundan emin olun
		EKG arayüzü kablosunu değiştirin)
CI > CO	Incorrect patient BSA BSA <1	Verify units of measure and values for patient's height and weight.
	(Hasta BSA'sının yanlış olması BSA <1)	(Hastanın boyu ve kilosu için ölçüm birimlerini ve değerlerini doğrulayın.)
CO ≠ iCO	Incorrectly configured bolus information	Verify that computation constant, injectate volume, and catheter size have been correctly selected
	Unstable baseline temperature affecting bolus CO measurements	Use "iced" injectate and/or 10 mL injectate volume to create a large thermal signal
		Verify correct injection technique
	(Bolus bilgilerinin vanlıs vapılandırılmıs	Change injectate temperature probe
	Termistör veya enjektat probunun arızalı olması Bolus CO ölçümlerini etkileyen referans çizgisi sıcaklığının stabil olmaması)	(Hesaplama sabitinin, enjektat hacminin ve kateter boyutunun doğru seçildiğinden emin olun
		Büyük bir ısı sinyali oluşturmak için "dondurulmuş" enjektat ve(ya) 10 mL enjektat hacmi kullanın
		Doğru enjeksiyon tekniği uygulandığından emin olun
		Enjektat sıcaklık probunu değiştirin)
SVR > SVRI	Incorrect patient BSA BSA <1	Verify units of measure and values for patient's height and weight
	(Hasta BSA'sının yanlış olması BSA <1)	(Hastanın boyu ve kilosu için ölçüm birimlerini ve değerlerini doğrulayın)
HemoSphere Advanced Monitor HRavg ≠ External Monitor HR	External monitor not optimally configured for ECG signal output	Stop CO monitoring and verify heart rate is the same for the HemoSphere advanced monitor and external monitor
(HemoSphere ileri düzev monitör	External monitor malfunction ECG interface cable malfunction	Select appropriate lead configuration to maximize heart rate triggers and minimize atrial spike sensing
HRavg ≠ Harici Monitör HR)	Elevated patient heart rate	Verify signal output from external monitoring device
	The HemoSphere advanced monitor uses	Wait for patient's HR to stabilize
	up to 3 minutes of HR data to calculate HRavg	Change ECG interface cable
	(Harici monitörün EKG sinyali çıkışı için optimal bir biçimde yapılandırılmış	(CO izlemeyi durdurun ve kalp atış hızının, HemoSphere ileri düzey monitör ve harici monitör için aynı olduğunu doğrulayın
	Harici monitör arızası	Kalp atış hızı tetikleyicilerini en yüksek düzeye çıkarmak
	FKG aravüz kablosu arızası	uygun elektrot yapılandırmasını seçin
	Hastanın kalp atış hızının vükselmesi	Harici izleme cihazından sinyal çıkışını doğrulayın
	HemoSphere ileri düzey monitör, HRavg hesaplaması yapmak için 3 dakikaya kadar HR verisi kullanır)	Hastanın HR değerinin stabil hale gelmesini bekleyin EKG arayüzü kablosunu değiştirin)

#### Tablo 11-10 HemoSphere Swan-Ganz modülü genel sorun giderme (devamı)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
HemoSphere Advanced Monitor Display of MAP and CVP ≠ External Monitor (HemoSphere ileri düzey monitör MAP ve CVP Gösterimi	HemoSphere advanced monitoring platform configured incorrectly	Verify correct voltage range and low/high voltage values on monitoring platform for external monitor
	üzey P Gösterimi (HemoSphere gelişmiş izleme platformunun doğru yapılandırılmamış olması Yanlış giriş sinyali Harici monitör arızası)	Confirm correct units of measure for analog input port voltage values (mmHg or kPa)
		Verify correct height/weight entries and units of measure for patient's BSA
≠ Harici Monitör)		Check for signal at external monitor's analog output device
		Change analog input interface cable
		(Harici monitör için doğru gerilim aralığı ve düşük/yüksek gerilim değerlerini doğrulayın
		Analog giriş portu gerilim değerleri için doğru ölçüm birimlerinin kullanıldığından emin olun (mmHg veya kPa)
		Hastanın BSA'sı için doğru ağırlık/boy ölçüm birimlerinin girildiğinden emin olun
		Harici monitörün analog çıkış aygıtında sinyal olup olmadığını kontrol edin
		Analog giriş arayüz kablosunu değiştirin)

Tablo 11-10 HemoSphere Swan-Ganz modülü genel sorun giderme (devamı)

# 11.5 Oksimetri Hata Mesajları

# 11.5.1 Oksimetri Hataları/İkazları

#### Tablo 11-11 Oksimetri hataları/ikazları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: Oximetry – Light Range	Poor oximetry cable/catheter connection	Verify secure oximetry cable /catheter connection
(Hata: Oksimetri – Isık Aralığı)	Debris or film obstructing oximetry cable/ catheter connector lens	Clean oximetry cable /catheter connectors with 70% isopropyl alcohol and swab, let air-dry and recalibrate
(	Oximetry cable malfunction	Change oximetry cable and recalibrate
	Catheter kinked or damaged	Replace catheter if damage is suspected and recalibrate
	(Oksimetri kablosu/kateter bağlantısı kötü Oksimetri kablosu/kateter konektör lensi kalıntı veya film tarafından engelleniyor Oksimetri kablosu arızası Kateter eğilmiş veya hasar görmüş)	(Oksimetri kablosunun /kateter bağlantısının sıkıca takıldığını doğrulayın Oksimetri kablosu /kateter konektörlerini %70 izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanarak temizleyip hava ile kurumasını sağlayın ve yeniden kalibre edin Oksimetri kablosunu değiştirin ve yeniden kalibre edin Hasardan şüpheleniyorsanız, kateteri değiştirin ve yeniden kalibre edin)
Fault: Oximetry – Red/IR Transmit	Debris or film obstructing oximetry cable / catheter connector lens	Clean oximetry cable / catheter connectors with 70% isopropyl alcohol and swab, let air dry and recalibrate
	Oximetry cable malfunction	Power monitor off and on to restore platform
(Hata: Oksimetri – Kızıl/		Change oximetry cable and recalibrate
Kızılötesi lletim)	(Oksimetri kablosu/kateter konektör lensi kalıntı veya film tarafından engelleniyor Oksimetri kablosu arızası)	(Oksimetri kablosu /kateter konektörlerini %70 izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanarak temizleyip hava ile kurumasını sağlayın ve yeniden kalibre edin Platformu eski haline getirmek için monitörü kapatıp açın Oksimetri kablosunu değiştirin ve yeniden kalibre edin)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: Oximetry – Value Out of Range	Incorrectly entered ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , HGB or Hct values.	Verify correctly entered ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , HGB, and Hct values.
	Incorrect HGB units of measure.	Verify correct HGB units of measure.
(Hata: Oksimetri – Değer Aralık Dışında)	Calculated ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> value is outside of the 0-99% range.	Obtain updated ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> lab values and recalibrate.
	(ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , HGB veya Hct değerlerinin	(ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , HGB ve Hct değerlerinin doğru girildiğinden emin olun.
	HGB ölcüm birimlerinin vanlıs olması	HGB ölçüm birimlerinin doğru girildiğinden emin olun.
	Hesaplanan ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> değerinin %0-99 aralığının dışında olması.)	ve yeniden kalibre edin.)
Fault: Oximetry – Input Signal	Poor oximetry cable/catheter connection	Verify secure oximetry cable /catheter connection
Unstable	Debris or film obstructing oximetry cable/ catheter connector lens	Clean oximetry cable /catheter connectors with 70% isopropyl alcohol and swab, let air-dry and recalibrate
(Hata: Oksimetri – Giriş Sinyali	Oximetry cable malfunction	Change oximetry cable and recalibrate
Stabil Değil)	Catheter kinked or damaged	Replace catheter if damage is suspected and recalibrate
	(Oksimetri kablosu/kateter bağlantısı kötü	(Oksimetri kablosunun /kateter bağlantısının sıkıca
	Oksimetri kablosu/kateter konektör lensi kalıntı veya film tarafından engelleniyor	Oksimetri kablosu /kateter konektörlerini %70 izopropil
	Oksimetri kablosu arızası	alkol ve pamuklu çubuk kullanarak temizleyip hava ile kurumasını sağlayın ve yeniden kalibre edin
	Kateter eğilmiş veya hasar görmüş)	Oksimetri kablosunu değiştirin ve yeniden kalibre edin
		Hasardan şüpheleniyorsanız, kateteri değiştirin ve yeniden kalibre edin)
Fault: Oximetry – Signal	Oximetry cable malfunction	Power monitor off and on to restore platform
Processing Malfunction		Change oximetry cable and recalibrate
(Hata: Oksimetri – Sinyal İşleme Hataşı)	(Oksimetri kablosu arızası)	If problem persists, contact Edwards Technical Support
		(Platformu eski haline getirmek için monitörü kapatıp açın
		Oksimetri kablosunu değiştirin ve yeniden kalibre edin
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Fault: Oximetry Cable Memory	Oximetry cable memory malfunction	Disconnect and then reconnect the oximetry cable
		Change oximetry cable and recalibrate
(Hata: Oksimetri Kablosu Belleği)	(Oksimetri kablosu bellek arızası)	
		Oksimetri kablosunu sokup yeniden baglayin Oksimetri kablosunu değistirin ve veniden kalibre edin)
Fault: Oximotry Cable	Ovimotry cable malfunction	Power monitor off and on to restore platform
Temperature		Change oximetry cable and recalibrate
	(Oksimetri kablosu arızası.)	If problem persists, contact Edwards Technical Support.
(Hata: Oksimetri Kablosu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sıcaklığı)		(Platformu eski haline getirmek için monitörü kapatıp açın.
		Oksimetri kablosunu değiştirin ve yeniden kalibre edin.
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin.)

#### Tablo 11-11 Oksimetri hataları/ikazları (devamı)

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Fault: Oximetry Cable	Internal system malfunction	Power monitor off and on to restore platform
Malfunction		If problem persists, contact Edwards Technical Support
	(Dahili sistem arızası)	
(Hata: Oksimetri Kabiosu Arizasi)		(Platformu eski haline getirmek için monitörü kapatıp açın
		Sorun devam ederse, Edwards Teknik Destek birimiyle iletişime geçin)
Alert: Oximetry – SQI = 4	Low blood flow at catheter tip or catheter tip against vessel wall	Verify proper catheter position (for SvO <sub>2</sub> , verify proper catheter position in the pulmonary artery):
(İkaz: Oksimetri – SQI = 4)	Significant change in HGB/Hct values	Confirm wedge pressure balloon inflation volume
	Catheter tip clotted	of 1.25-1.50 ml (for SvO <sub>2</sub> only)
	Catheter kinked or damaged	Confirm appropriate catheter placement for patient's height, weight, and insertion site
	(Kateter ucunda düşük kan akışı veya	Consider chest x-ray evaluation of proper placement     Aspirate then flush distal lumen per hospital protocol
	kateter ucunun damar duvarina davanmasi	Update HGB/Hct values using update function.
	HGB/Hct değerlerinde önemli değisiklik	Check catheter for kinking and recalibrate.
	Kateter ucunda pihtilasma	Replace catheter if damage is suspected and recalibrate.
	Kateter eğilmiş veya hasar görmüş)	
		(Kateter konumunu doğrulayın (SvO <sub>2</sub> için, pulmoner arterdeki kateter konumunu doğrulayın):
		<ul> <li>Wedge basıncı balon şişme hacminin 1,25 ile 1,50 ml arasında (yalnızca SvO<sub>2</sub> için)</li> </ul>
		<ul> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın</li> <li>Doğru yerleştirmek için göğüs röntgen filmi</li> </ul>
		değerlendirmesini inceleyin Distal lümeni hastane protokolüne uygun olarak aspire edin ve sonra yıkayın.
		Güncelleme işlevini kullanarak HGB/Hct değerlerini güncelleyin.
		Kateterde eğilme olup olmadığını kontrol edin ve yeniden kalibre edin.
		Hasardan şüpheleniyorsanız, kateteri değiştirin ve yeniden kalibre edin.)

#### Tablo 11-11 Oksimetri hataları/ikazları (devamı)

### 11.5.2 Oksimetri Uyarıları

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
In vitro Calibration Error	Poor oximetry cable and catheter ScvO <sub>2</sub> /	Verify secure oximetry cable /catheter connection
	SvO <sub>2</sub> connection	Straighten any visible kinks; replace catheter if damage
(İn Vitro Kalibrasyon Hatası)	Calibration cup wet	Is suspected
	Catheter kinked or damaged	Verify eatheter tip is accurate accted in celibration our
	Oximetry cable malfunction	Perform in vivo calibration
	Catheter tip is not in catheter calibration cup	
	(Oksimetri kablosu ve kateteri ScvO <sub>2</sub> / SvO <sub>2</sub> bağlantışının kötü olması	(Oksimetri kablosunun /kateter bağlantısının sıkıca takıldığını doğrulayın
	Kalibrasyon kabi islak	Gözle görülür eğilmeleri düzeltin ve kateterin hasar
	Kateter eğilmiş yeva başar görmüş	gördüğünden şüpheleniliyorsa kateteri değiştirin
	Oksimetri kablosu arızası	Oksimetri kablosunu değiştirin ve yeniden kalibre edin
	Kateter ucu kateter kalibrasyon	Kateter ucunun kalıbrasyon kabına düzgün bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun
	kabında değil)	In vivo kalibrasyon gerçekleştirin)
Warning: Unstable Signal	Changing ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , HGB/Hct, or unusual hemodynamic values	Stabilize patient per hospital protocol and perform in vivo calibration
(Uyarı: Sinyal Kararsız)		
	(ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , HGB/Hct değerlerinde değişme veya olağan dışı hemodinamik değerler)	(Hastayı hastane protokollerine uygun olarak stabilleştirin ve in vivo kalibrasyon gerçekleştirin)
Warning: Wall Artifact or Wedge	Low blood flow at catheter tip.	Aspirate then flush distal lumen per hospital protocol.
Detected	Catheter tip clotted.	Verify proper catheter position (for SvO <sub>2</sub> , verify proper
	Catheter tip wedged in vessel or against	catheter position in the pulmonary artery):
(Uyarı: Duvar Artefakti veya Wedge Algılandı)	vessel wall.	Confirm wedge pressure balloon inflation volume of 1.25-1.50 ml (For SvO <sub>2</sub> only)
	(Kateter ucunda düşük kan akışı.	<ul> <li>Confirm appropriate catheter placement for patient's bailed unright and incention pite</li> </ul>
	Kateter ucunda pıhtılaşma.	<ul> <li>neight, weight, and insertion site</li> <li>Consider chest x-ray for evaluation of proper</li> </ul>
	Kateter ucunun damarda wedge konumuna gelmesi veya damar duvarına dayanması.)	placement Perform in vivo calibration.
		(Distal lümeni hastane protokolüne uygun olarak aspire edin ve sonra yıkayın.
		Kateter konumunu doğrulayın (SvO <sub>2</sub> için, pulmoner arterdeki kateter konumunu doğrulayın):
		<ul> <li>Wedge basıncı balon şişme hacminin 1,25 ile 1,50 ml arasında (yalnızca SvO<sub>2</sub> için)</li> </ul>
		<ul> <li>Hastanın boyu, kilosu ve yerleştirme bölgesine göre kateterin doğru bir biçimde yerleştirildiğini doğrulayın</li> <li>Doğru yerleştirmeyi değerlendirmek için göğüs röntgen filmini inceleyin</li> <li>In vivo kalibrasyon gerçekleştirin.)</li> </ul>

#### Tablo 11-12Oksimetri Uyarıları

#### 11.5.3 Oksimetri Genel Sorun Giderme

Mesaj	Olası nedenler	Önerilen işlemler
Oximetry Cable Not Calibrated	Oximetry cable has not been calibrated (in	Run in-vitro calibration.
— Select Oximetry to Calibrate	vivo or in vitro)	Run in-vivo calibration.
(Oksimetri Kablosu Kalibre	Recall oximetry cable data function has not been performed	Recall calibration values.
Edilmemiş — Kalibre Edilecek Oksimetri Seçin)	Oximetry cable malfunction	(In vitro kalibrasyon gerçekleştirin.
	(Oksimetri kablosunun kalibre edilmemiş olması (in vivo veya in vitro)	In vivo kalibrasyon gerçekleştirin. Kalibrasyon değerlerini geri çekin.)
	Oksimetri kablosu verilerini geri çekme işlevinin gerçekleştirilmemiş olması	
	Oksimetri kablosu arızası)	
Patient data in oximetry cable	Last oximetry cable calibration	Perform in vivo calibration.
more than 24 hours old -	>24 hours old.	Synchronize date and time on all Edwards' monitors
Trecalibrate	Date and time on Edwards' monitors at facility differ.	at facility.
(Oksimetri kablosundaki Hasta		(In vivo kalibrasyon gerçekleştirin.
Verlieri 24 saatten eski - Tekrar kalibre edin)	(Oksimetri kablosunun son kalibrasyonunun üstünden >24 saat geçmesi.	Tesisteki tüm Edwards monitörlerinin tarih ve saatini senkronize edin.)
	Tesisteki Edwards monitörlerindeki tarih ve saatin farklı olması.)	
Connect oximetry cable for	Oximetry cable connection at	Verify secure oximetry cable connection
oximetry monitoring	HemoSphere monitoring platform not detected	Check oximetry cable connector for bent/missing pins
(Oksimetri izleme için oksimetri kablosunu takın)	Bent or missing oximetry cable connector pins	(Oksimetri kablosu bağlantısının sıkıca takıldığını doğrulayın
	(HemoSphere izleme platformunda oksimetri kablosu bağlantısının algılanmaması	Oksimetri kablosu konektöründe bükülmüş/eksik pimlerin olup olmadığını kontrol edin)
	Oksimetri kablosu konektör pimleri bükülmüş veya eksik)	

Tablo 11-13 Oksimetri genel sorun giderme

# Ek A

# Spesifikasyonlar

## İçindekiler

HemoSphere İleri Düzey Monitör Spesifikasyonları1	41
HemoSphere Pil Takımı Spesifikasyonları1	42
HemoSphere Swan-Ganz Modülü Spesifikasyonları	43
HemoSphere Oksimetri Kablosu Spesifikasyonları1	44

# A.1 HemoSphere İleri Düzey Monitör Spesifikasyonları

HemoSphere ileri düzey monitör		
Ağırlık	4,5 kg (10 lbs)	
Boyutlar	Yükseklik 297 mm (11,7 inç)	
	Genişlik	315 mm (12,4 inç)
	Derinlik	141 mm (5,56 inç)
Ayak İzi	Genişlik	269 mm (10,6 inç)
	Derinlik	122 mm (4,8 inç)
Görüntü	Aktif Alan	307 mm (12,1 inç)
	Çözünürlük	1024 x 768 LCD
İşletim sistemi	Cihaza gömülü Windows 7	
Hoparlör sayısı	1	

Tablo A-1 HemoSphere ileri düzey monitör fiziksel ve mekanik spesifikasyonları

Tablo A-2 HemoSphere ileri düzey monitör çevresel spesifikasyonları

Çevresel spesifikasyon		Değer
Sıcaklık	Çalışır durumda	10 ile 37 °C arası
	Çalışır durumda olmadan	0 ile 45 °C arası
Bağıl nem	Çalışır durumda	37 °C sıcaklıkta yoğunlaşmasız %20 ile 90 arası
	Çalışır durumda olmadan	45 °C sıcaklıkta yoğunlaşmasız %20 ile 90 arası
Dokum	Çalışır durumda	0 ile 3.048 m (10.000 fit) arası
Nakilli	Çalışır durumda olmadan	0 ile 6.096 m (20.000 fit) arası



Giriş/Çıkış	
Dokunmatik ekran	Projektif kapasitif dokunmatik
RS-232 seri port (1)	Edwards özel protokolü; Maksimum veri hızı = 57,6 kilo baud
USB portları (2)	bir USB 2.0 (arka) ve bir USB 3.0 (yan)
RJ-45 Ethernet portu	Bir
HDMI portu	Bir
Analog girişler (2)	Seçilebilir tam ölçek: 0 ile 1V, 0 ile 5V, 0 ile 10V arası; >100 kΩ giriş empedansı; 1/8 in. stereo jakı; Bant genişliği = 5 Hz; Çözünürlük: 12 bit ±1 tam ölçek LSB
DPT basınç çıkışı (1)	DPT basınç çıkışı
EKG monitör girişi	Giriş gerilimi aralığı 0 ile 10 V arası tam ölçek; Kanal bant genişliği = 0,5 ile 40 Hz; Çözünürlük = ±1 atım/dk.; Doğruluk = ±1 atım/dk.; Aralık = 30 ile 250 atım/dk. arası; 1/4 inç stereo jak; analog kablo
Elektrik	
Anma besleme gerilimi	100 ile 240 Vac arası; 50/60 Hz
Anma girişi	1,5 ile 2,0 Amp arası
Sigortalar	T 2,5AH, 250V; Yüksek kesme kapasitesi; Seramik
Alarm	
Ses basıncı düzeyi	45 ile 85 dB(A)
Alarm durumunun başlangıcından alarm durumunun HIS'e gönderildiği noktaya kadar alarm gecikmesi	5 saniye içinde. Alarm durumu tespit edildiğinde, alarm durumları eşzamanlı olmadan gönderilir
Kablosuz	
Тір	minimum 802.11b/g/n ile uyumlu Wi-Fi ağlarına bağlantı

|--|

# A.2 HemoSphere Pil Takımı Spesifikasyonları

Tablo A-4 HemoSphere pil takımı fiziksel spesifikasyonları

HemoSphere pil takımı		
Ağırlık	0,4 kg (0,9 lbs)	
Boyutlar	Yükseklik 35 mm (1,38 in)	
	Genişlik	80 mm (3,15 in)
	Derinlik	126 mm (5,0 in)

#### Tablo A-5 HemoSphere pil takımı çevresel spesifikasyonları

Çevresel spesifikasyon		Değer
	Çalışır durumda	10 ile 37 °C arası
Sıcaklık	Önerilen saklama sıcaklığı	21 °C
	Maksimum uzun süreli saklama sıcaklığı	35 °C
Bağıl nem	Çalışır durumda	40 °C sıcaklıkta yoğunlaşmasız %5 ile 95 arası

Spesifikasyon	Değer		
Çıkış gerilimi (nominal)	12,8 V		
Maksimum boşalım akımı	5 A		
Hücreler	4 x LiFePO <sub>4</sub> (lityum demir fosfat)		
Kapasite	3150 mAh		

#### Tablo A-6 HemoSphere pil takımı teknik spesifikasyonları

# A.3 HemoSphere Swan-Ganz Modülü Spesifikasyonları

Tablo A-7 HemoSphere Swan-Ganz modülü fiziksel spesifikasyonları

HemoSphere Swan-Ganz modülü			
Ağırlık	0,45 kg (1,0 lbs)		
Boyutlar	Yükseklik	3,45 cm (1,36 in)	
	Genişlik	8,96 cm (3,53 in)	
	Derinlik	13,6 cm (5,36 in)	

Tablo A-8 HemoSphere Swan-Ganz modülü parametre ölçüm spesifikasyonları

Parametre	Spesifikasyon	
Sürekli Kardiyak Debisi (CO)	Aralık	1 ile 20 l/dk. arası
	Tekrarlanabilirlik <sup>1</sup>	± %6 veya 0,1 l/dk. hangi değer daha yüksekse
	Tepki Süresi <sup>2</sup>	3 ile 9 dakika arası
Aralıklı (Bolus) Kardiyak Debisi (iCO)	Aralık	1 ile 20 l/dk. arası
	Tekrarlanabilirlik <sup>1</sup>	± %3 veya 0,1 l/dk. hangi değer daha yüksekse
Kan Sıcaklığı (BT)	Aralık	15 ile 45 °C (59 ile 113 °F) arası
	Doğruluk	±0,3 °C
Enjektat Sıcaklığı (IT)	Aralık	0 ile 30 °C (32 ile 86 °F) arası
	Doğruluk	±1 °C
RVEF Tespiti için Ortalama Kalp Atış Hızı (HRavg)	Kabul edilebilir giriş aralığı	30 ile 250 atım/dk. arası
Sürekli Sağ Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu (RVEF)	Aralık	%10 ile %60 arası
	Tekrarlanabilirlik <sup>1</sup>	± %6 veya 3 efu, hangi değer daha yüksekse

<sup>1</sup> Değişim katsayısı — elektronik ortamda oluşturulmuş veriler kullanılarak ölçülür

<sup>2</sup> Stabil kan sıcaklığı durumunda %10 ile 90 arası değişim

# A.4 HemoSphere Oksimetri Kablosu Spesifikasyonları

Tablo A-9 HemoSphere oksimetri kablosu spesifikasyonları

HemoSphere oksimetri kablosu		
Ağırlık	0,45 kg (1,0 lbs)	
Boyutlar	Uzunluk	2,9 m (9,6 ft)

#### Tablo A-10 HemoSphere oksimetri kablosu parametre ölçüm spesifikasyonları

Parametre	Spesifikasyon	
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> Oksimetrisi (Oksijen Doygunluğu)	Aralık	%0 ile %99 arası
	Hassaslık <sup>1</sup>	±%30 ile %99 arasında %2
	Güncelleme hızı	2 saniye

<sup>1</sup> Laboratuvar koşullarında test edilen hassaslık.
# Ek **B**

# Aksesuarlar

#### İçindekiler

Aksesuar Listesi	-5
Ek Aksesuarların Açıklamaları	-6

## **B.1 Aksesuar Listesi**

UYARI

Yalnızca Edwards'ın tedarik ettiği ve Edwards etiketi taşıyan onaylı HemoSphere ileri düzey monitör aksesuarları, kabloları ve(ya) bileşenleri kullanın. Onaylı olmayan aksesuarların, kablo ve/veya bileşenlerin kullanılması hasta güvenliği ve ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.

#### Tablo B-1 HemoSphere ileri düzey monitör bileşenleri

Açıklama	Model numarası	
HemoSphere ileri düzey monitör		
HemoSphere ileri düzey monitör	HEM1	
HemoSphere pil takımı	HEMBAT10	
HemoSphere uzatma modülü	HEMEXPM10	
HemoSphere L-Tech uzatma modülü	HEMLTECHM10	
HemoSphere ileri düzey monitör tekerlekli standı	HEMRLSTD1000	
HemoSphere gelişmiş izleme sistemi (temel kit)	HEMKITBASE2	
HemoSphere Swan-Ganz modüllü HemoSphere ileri düzey monitör	HEMKITSG2	
HemoSphere Oksimetri kablolu HemoSphere ileri düzey monitör	HEMKITOX2	
HemoSphere gelişmiş izleme platformu	HEMKITSGOX2	

#### Tablo B-1 HemoSphere ileri düzey monitör bileşenleri (devamı)

Açıklama	Model numarası		
HemoSphere Swan-Ganz izleme			
HemoSphere Swan-Ganz modülü	HEMSGM10		
Hasta CCO kablosu	70CC2		
Edwards Swan-Ganz kateterleri	*		
Sıralı sıcaklık probu (CO-SET+ kapalı enjektat iletim sistemi)	93522		
Banyo sıcaklık enjektat probu	9850A		
HemoSphere oksimetri izleme			
HemoSphere oksimetri kablosu	HEMOXSC100		
Edwards oksimetri kateteri	*		
HemoSphere ileri düzey monitör kabloları			
Uydu konumundaki basınç kablosu	**		
EKG monitörü uydu kabloları	**		



#### Tablo B-1 HemoSphere ileri düzey monitör bileşenleri (devamı)

Açıklama	Model numarası	
HemoSphere Ek Aksesuarları		
HemoSphere ileri düzey monitör kullanım kılavuzu	***	
HemoSphere ileri düzey monitör *** servis kılavuzu		
HemoSphere ileri düzey monitör hızlı başlangıç kılavuzu HemoSphere ileri düzey monitör kullanım kılavuzunu içerirHEMQG1000		
<ul> <li>Model ve sipariş bilgileri için lütfen Edwards temsilcinizle görüşün.</li> <li>Edwards Lifesciences uydu cihaz kabloları, yatak başı monitörlerine göre birbirinden farklı olup Philips (Agilent), GE (Marquette) ve Spacelabs (OSI Systems) gibi çeşitli yatak başı monitör markaları için mevcuttur. Özel model ve sipariş bilgileri için lütfen Edwards temsilcinizle görüşün.</li> <li>En güncel sürüm için lütfen Edwards temsilcinizle görüşün</li> </ul>		

## B.2 Ek Aksesuarların Açıklamaları

#### B.2.1 HemoSphere İleri Düzey Monitör Tekerlekli Standı

HemoSphere ileri düzey monitör tekerlekli standı, HemoSphere ileri düzey monitörle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HemoSphere ileri düzey monitör tekerlekli standının montajı ve uyarılar için bu belgede verilen talimatları izleyin. Monte edilmiş tekerlekli standı, tüm tekerleklerinin zemine değmesini sağlayacak biçimde yere koyun ve monitörü, talimatlarda belirtildiği gibi tekerlekli standın üstüne sıkıca monte edin.

# Ek C

# Hesaplanan Hasta Parametreleri için Denklemler

Bu bölümde, HemoSphere ileri düzey monitörde gösterilen sürekli ve aralıklı hasta parametrelerini hesaplamak için kullanılan denklemler açıklanmaktadır.

NOT Hasta parametreleri, ekranda gösterilenden fazla ondalık basamak kullanılacak biçimde hesaplanır. Örneğin ekranda 2,4 olarak gösterilen bir CO değeri aslında 2,4492 olabilir. Dolayısıyla, aşağıdaki denklemleri kullanarak monitör ekranındaki sonucun sağlamasını yapmak, monitörün hesapladığı verilerden biraz farklı sonuçların elde edilmesine yol açabilir.

 ${\rm SvO}_2$ içeren tüm hesaplamalarda, kullanıcı  ${\rm ScvO}_2$ seçtiğinde,  ${\rm ScvO}_2$  kullanılacaktır.

Alt Karakter SI = Standart Uluslararası Birimler

Parametre	Açıklama ve Formül	Birimler
BSA	Vücut Yüzey Alanı (DuBois formülü)	
	BSA = 71,84 x (WT <sup>0,425</sup> ) x (HT <sup>0,725</sup> ) / 10,000	m <sup>2</sup>
	denkleminde:	
	WT – Hastanın Ağırlığı, kg	
	HT – Hastanın Boyu, cm	
CaO <sub>2</sub>	Arter Oksijen İçeriği	
	CaO <sub>2</sub> = (0,0138 x HGB x SpO <sub>2</sub> ) + (0.0031 x PaO <sub>2</sub> ) (ml/dl)	ml/dl
	CaO <sub>2</sub> = [0,0138 x (HGB <sub>SI</sub> x 1,611) x SpO <sub>2</sub> ] + [0,0031 x (PaO <sub>2SI</sub> x7,5)] (ml/dl)	
	denkleminde:	
	HGB – Toplam Hemoglobin, g/dl	
	HGB <sub>SI</sub> – Toplam Hemoglobin, mmol/l	
	SpO <sub>2</sub> – Arter O2 Doygunluğu, %	
	PaO <sub>2</sub> – Kısmi Arter Oksijen Basıncı, mmHg	
	PaO <sub>2SI</sub> – Kısmi Arter Oksijen Basıncı, kPa	

#### Tablo C-1 Kardiyak ve Oksijenasyon Profili Denklemleri



Parametre	Açıklama ve Formül	Birimler
CvO <sub>2</sub>	Venöz Oksijen İçeriği	
	$CvO_2 = (0,0138 \text{ x HGB x } SvO_2) + (0,0031 \text{ x } PvO_2) \text{ (ml/dl)}$	ml/dl
	CvO <sub>2</sub> = [0,0138 x (HGB <sub>SI</sub> x 1,611) x SvO <sub>2</sub> ] + [0,0031 x (PvO <sub>2SI</sub> x 7,5)] (ml/dl)	
	denkleminde:	
	HGB – Toplam Hemoglobin, g/dl	
	$SVO_2 = Venoz O_2 Doyguniugu, %$	
	$PVO_2 = Kisini Venoz Oksijen Basinci, mining$	
Ca-vO <sub>2</sub>	Arteriyovenöz Oksijen lçeriği Farkı	
	$Ca-vO_2 = CaO_2 - CvO_2 (ml/dl)$	ml/dl
	denkleminde:	
	$CaO_2 - Arter Oksijen içerigi (m/di)$	
CI	Kardiyak Indeks	2
	CI = CO/BSA	l/dk./m <sup>2</sup>
	CO – Kaln Debisi I/dk	
	BSA = Vijcut Vijcev Alanu m2	
002	$DO_{0} = CaO_{0} \times CO \times 10$	ml O <sub>o</sub> /dk
	denkleminde.	
	CaO <sub>2</sub> – Arter Oksijen İceriği, ml/dl	
	CO – Kalp Debisi, I/dk.	
DOal	Oksiien İletim İndeksi	
2	$DO_2I = CaO_2 \times CI \times 10$	ml $\Omega_{\rm o}/dk/m^2$
	denkleminde:	
	CaO <sub>2</sub> – Arter Oksijen İçeriği, ml/dl	
	CI – Kalp Debisi, I/dk./m²	
EDV	Uç Diyastolik Hacim	ml
	EDV = SV/EF	
	denkleminde:	
	SV – Atım Hacmi (ml)	
	EF – Ejeksiyon Fraksiyonu, % (efu)	
EDVI	Uç Diyastolik Hacim İndeksi	ml/m <sup>2</sup>
	EDVI = SVI/EF	
	SVI – AIIM Hacmi Indeksi (mi/m <sup>-</sup> )	
	Li – Ljeksiyoli Flaksiyoliu, /0 (čiu)	ml
E2V	UÇ SISIOIIK HACIM FSV = FDV - SV	(T)I
	denkleminde.	
	EDV – Uç Diyastolik Hacim (ml)	
	SV – Atım Hacmi (ml)	

Parametre	Açıklama ve Formül	Birimler
ESVI	Uç Sistolik Hacim İndeksi ESVI = EDVI – SVI denkleminde:	ml/m <sup>2</sup>
	EDVI – Uç Diyastolik Hacim İndeksi(ml/m <sup>2</sup> ) SVI – Atım Hacmi İndeksi (ml/m <sup>2</sup> )	
LVSWI	Sol Ventrikül Atım Çalışma İndeksi LVSWI = SVI x (MAP – PAWP) x 0,0136 LVSWI = SVI x (MAP <sub>SI</sub> – PAWP <sub>SI</sub> ) x 0,0136 x 7,5 denkleminde: SVI – Atım Hacmi İndeksi, ml/beat/m <sup>2</sup> MAP – Ortalama Arter Basıncı, mmHg MAP <sub>SI</sub> – Ortalama Arter Basıncı, kPa PAWP – Pulmoner Arter Wedge Basıncı, mHg PAWP <sub>SI</sub> – Pulmoner Arter Wedge Basıncı, kPa	g-m/m <sup>2</sup> /atım
O <sub>2</sub> EI	Oksijen Ekstraksiyon İndeksi O <sub>2</sub> EI = {(SaO <sub>2</sub> – SvO <sub>2</sub> ) / SaO <sub>2</sub> } x100 (%) denkleminde: SaO <sub>2</sub> – Arter O2 Doygunluğu, % SvO <sub>2</sub> – Karışık Venöz O <sub>2</sub> Doygunluğu, %	%
O <sub>2</sub> ER	Oksijen Ekstraksiyon Oranı O <sub>2</sub> ER = (Ca-vO2 / CaO2) x 100 (%) denkleminde: CaO <sub>2</sub> – Arter Oksijen İçeriği, ml/dl Ca-vO <sub>2</sub> – Arteriyovenöz Oksijen İçeriği Farkı, ml/dl	%
PVR	Pulmoner Vasküler Direnç PVR = {(MPAP – PAWP) x 80} /CO PVR = {(MPAPSI – PAWPSI) x 60} /CO denkleminde: MPAP – Ortalama Pulmoner Arter Basıncı, mmHg MPAP <sub>SI</sub> – Ortalama Pulmoner Arter Basıncı, kPa PAWP – Pulmoner Arter Wedge Basıncı, mmHg PAWP <sub>SI</sub> – Pulmoner Arter Wedge Basıncı, kPa CO – Kalp Debisi, I/dk.	dn-s/cm <sup>5</sup> kPa-s/l
PVRI	Pulmoner Vasküler Direnç İndeksi PVRI = {(MPAP – PAWP) x 80} /CI PVRI = {(MPAP <sub>SI</sub> – PAWP <sub>SI</sub> ) x 60} /CI denkleminde: MPAP – Ortalama Pulmoner Arter Basıncı, mmHg MPAP <sub>SI</sub> – Ortalama Pulmoner Arter Basıncı, kPa PAWP – Pulmoner Arter Wedge Basıncı, mmHg PAWP <sub>SI</sub> – Pulmoner Arter Wedge Basıncı, kPa CO – Kardiyak İndeks, I/dk./m <sup>2</sup>	dn-s-m²/cm <sup>5</sup> kPa-s-m²/l

Tablo C-1 Kardiyak ve Oksijenasyon Profili Denklemleri (devamı)

Parametre	Açıklama ve Formül	Birimler
RVSWI	Sağ Ventrikül Atım Çalışma İndeksi RVSWI = SVI x (MPAP – CVP) x 0,0136 RVSWI = SVI x (MPAP <sub>SI</sub> – CVP <sub>SI</sub> ) x 0,0136 x 7,5	g-m/m <sup>2</sup> /atım
	denkleminde: SVI – Atım Hacmi İndeksi, ml/beat/m <sup>2</sup> MPAP – Ortalama Pulmoner Arter Basıncı, mmHg MPAP <sub>SI</sub> – Ortalama Pulmoner Arter Basıncı, kPa CVP – Santral Venöz Basınç, mmHg CVP <sub>SI</sub> – Santral Venöz Basınç, kPa	
SV	Atım Hacmi SV = (CO/PR) x 1000 denkleminde: CO – Kalp Debisi, I/dk. PR – Nabız hızı, atış/dakika	ml/atış
SVI	Atım Hacmi İndeksi SVI = (CI/PR) x 1000 denkleminde: CI – Kardiyak İndeks, I/dk./m <sup>2</sup> PR – Nabız hızı, atış/dakika	ml/atış/m <sup>2</sup>
SVR	Sistemik Vasküler Direnç $SVR = \{(MAP - CVP) \times 80\} /CO (dyne-sec/cm^5)$ $SVR = \{(MAP_{SI} - CVP_{SI}) \times 60\} /CO$ denkleminde: MAP - Ortalama Arter Basıncı, mmHg $MAP_{SI} - Ortalama Arter Basıncı, kPa$ CVP - Santral Venöz Basınç, mmHg $CVP_{SI} - Santral Venöz Basınç, kPa$ CO - Kalp Debisi, I/dk.	dyne-s/cm <sup>5</sup> (kPa-s/I) <sub>SI</sub>
SVRI	Sistemik Vasküler Direnç İndeksi SVRI = {(MAP – CVP) x 80} /CI denkleminde: MAP – Ortalama Arter Basıncı, mmHg MAP <sub>SI</sub> – Ortalama Arter Basıncı, kPa CVP – Santral Venöz Basınç, mmHg CVPS <sub>SI</sub> I – Santral Venöz Basınç, kPa CI – Kardiyak İndeks, I/dk./m <sup>2</sup>	din-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup> (kPa-s-m2/I) <sub>SI</sub>
VO <sub>2</sub>	Oksijen Tüketimi VO <sub>2</sub> = Ca-vO <sub>2</sub> x CO x 10 (ml O <sub>2</sub> /dk.) denkleminde: Ca-vO <sub>2</sub> – Arteriyovenöz Oksijen İçeriği Farkı, ml/dl CO – Kalp Debisi, I/dk.	ml O <sub>2</sub> /dk.
VO <sub>2</sub> e	ScvO <sub>2</sub> izlenmesi sırasında Tahmini Oksijen Tüketim İndeksi VO <sub>2</sub> e = Ca-vO <sub>2</sub> x CO x 10 (ml O <sub>2</sub> /dk.) denkleminde: Ca-vO <sub>2</sub> – Arteriyovenöz Oksijen İçeriği Farkı, ml/dl CO – Kalp Debisi, I/dk.	ml O <sub>2</sub> /dk.
VO <sub>2</sub> I	Oksijen Tüketim İndeksi VO <sub>2</sub> / BSA	ml O <sub>2</sub> /dk./m <sup>2</sup>

Parametre	Açıklama ve Formül	Birimler
VO <sub>2</sub> le	Tahmini Oksijen Tüketim İndeksi	
	VO <sub>2</sub> e / BSA	ml O <sub>2</sub> /dk./m <sup>2</sup>
	Martilesser Definesse indelse:	0/
VQI		%
	$\{1,38 \times \text{HGB} \times (1,0 - (\text{SaO}_2/100)) + (0,0031 \times \text{PAO}_2)\}$ VOI =	
	{1,38 x HGB x (1,0 – (SvO <sub>2</sub> /100)) + (0,0031 x PAO <sub>2</sub> )}	
	{1,38 x HGB <sub>SI</sub> x 1,611344 x (1,0 – (SaO <sub>2</sub> /100)) + (0,0031 x PAO <sub>2</sub> )}	
	$VQI = \frac{1}{\{1,38 \times HGB_{SI} \times 1,611344 \times (1,0 - (SvO_2/100)) + (0,0031 \times PAO_2)\}} \times 100$	
	denkleminde:	
	HGB – Toplam Hemoglobin, g/dl	
	HGB <sub>SI</sub> – Toplam Hemoglobin, mmol/l	
	SaO <sub>2</sub> – Arter O <sub>2</sub> Doygunluğu, %	
	SvO <sub>2</sub> – Karışık Venöz O <sub>2</sub> Doygunluğu, %	
	PAO <sub>2</sub> – Alveoler O <sub>2</sub> Gerilimi, mmHg	
	ve	
	$PAO_2 = ((PBAR - PH_20) \times FiO_2) - PaCO_2 \times (FiO_2 + (1,0 - FiO_2)/0,8)$	
	denkleminde:	
	FiO <sub>2</sub> – Solunan Oksijen Fraksiyonu	
	PBAR – 760 mmHg	
	$PH_2O - 47 mmHg$	
	PaCO <sub>2</sub> – 40 mmHg	

Tablo C-1 Kardiyak ve Ok	siienasvon Profil	i Denklemleri (devamı)
Tablo 0-1 Marulyak ve Or	(Sijena Syon i Toni	Denkiennen (devann)

# Ek D

# Monitör Ayarları ve Varsayılan Ayarlar

# D.1 Hasta Verileri Giriş Aralığı

Parametre	Minimum	Maksimum	Kullanılan birimler			
Cinsiyet	E (Erkek) / K (Kadın)	Yok	Yok			
Yaş	2	120	yıl			
Yükseklik	30 cm / 12 inç	250 cm / 98 inç	cm veya inç			
Ağırlık	2 libre / 1,0 kg	880 libre / 400,0 kg	kg veya lbs			
BSA	0,08	5,02	m <sup>2</sup>			
Kimliği	0 basamaklı	12 basamaklı	Yok			

#### Tablo D-1 Hasta bilgileri

# D.2 Trend Ölçeği Varsayılan Sınırları

-							
Parametre	Birimleri	Varsayılan minimum değer	Varsayılan maksimum değer	Sekme ayarı			
CO/iCO/sCO	L/dk.	0.0	12.0	1.0			
CI/iCI/sCI	L/dk./m <sup>2</sup>	0.0	12.0	1.0			
SV/iSV	mL/b	0	160	20			
SVI/iSVI	mL/b/m <sup>2</sup>	0	80	20			
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	%	0	100	10			
SVR/iSVR	din-s/cm <sup>5</sup>	500	1500	100			
SVRI/iSVRI	din-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	500	3000	200			
EDV/sEDV	ml	80	300	20			
EDVI/sEDVI	mL/m <sup>2</sup>	40	200	20			
RVEF/sRVEF	%	0	100	10			

Tablo D-2 Grafik trend parametresi ölçek varsayılanları



**NOT** HemoSphere ileri düzey monitör, alt ölçek ayarından düşük bir üst ölçek ayarının girilmesini kabul etmez. Üst ölçek ayarından yüksek bir alt ölçek ayarını da kabul etmez.

### D.3 Parametre Ekranı ve Ayarlanabilir Alarm/Hedef Aralıkları

Parametre Birimleri		Aralık
СО	L/dk.	1,0 ile 20,0 arası
iCO	L/dk.	1,0 ile 20,0 arası
sCO	L/dk.	1,0 ile 20,0 arası
CI	L/dk./m <sup>2</sup>	0,0 ile 20,0 arası
iCl	L/dk./m <sup>2</sup>	0,0 ile 20,0 arası
sCl	L/dk./m <sup>2</sup>	0,0 ile 20,0 arası
SV	mL/b	0 ile 300 arası
SVI	mL/b/m <sup>2</sup>	0 ile 200 arası
iSV	mL/b	0 ile 300 arası
iSVI	mL/b/m <sup>2</sup>	0 ile 200 arası
SVR	din-s/cm <sup>5</sup>	0 ile 5000 arası
SVRI	din-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	0 ile 9950 arası
iSVR	din-s/cm <sup>5</sup>	0 ile 5000 arası
iSVRI	din-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	0 ile 9950 arası
Oksimetri (ScvO <sub>2</sub> /	%	0 ile 99 arası
SvO <sub>2</sub> )		
EDV	ml	0 ile 800 arası
sEDV	ml	0 ile 800 arası
EDVI	mL/m <sup>2</sup>	0 ile 400 arası
sEDVI	mL/m <sup>2</sup>	0 ile 400 arası
RVEF	%	0 ile 100 arası
sRVEF	%	0 ile 100 arası
CVP	mmHg	0 ile 50 arası
MAP	mmHg	0 ile 300 arası
HRavg	atım/dk.	30 ile 250 arası

#### Tablo D-3 Yapılandırılabilir parametre alarmı ve gösterim aralıkları

## D.4 Alarm ve Hedef Varsayılan Ayarları

lablo D-4 Parametre	alarmı kırmızı	bölae ve	hedef varsav	ılan avarları
		No.90 .0	nousi fuisa	finani ayanan

Parametre	Birimleri	EW varsayılan alt alarm (kırmızı bölge) ayarı	EW varsayılan alt hedef ayarı	EW varsayılan ayarıüst hedef ayarı	EW varsayılan üst alarm (kırmızı bölge) ayarı
CI/iCI/sCI	L/dk./m <sup>2</sup>	1.0	2.0	4.0	6.0
SVI/iSVI	mL/b/m <sup>2</sup>	20	30	50	70
SVRI/iSVRI	din-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	1000	1970	2390	3000
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	%	50	65	75	85
EDVI/sEDVI	mL/m <sup>2</sup>	40	60	100	200
RVEF/sRVEF	%	20	40	60	60
DO <sub>2</sub> I	ml O <sub>2</sub> /dk./m <sup>2</sup>	300	500	600	800
VO <sub>2</sub> I/VO <sub>2</sub> Ie	ml O <sub>2</sub> /dk./m <sup>2</sup>	80	120	160	250
CVP	mmHg	2	2	8	10
MAP	mmHg	60	70	100	120
HRavg	atım/dk.	60	70	90	100
HGB	g/dl	7.0	11.0	17.0	19.0
	mmol/l	4.3	6.8	10.6	11.8
SpO <sub>2</sub>	%	90	94	100	100

NOT

İndekslenmemiş aralıklar, indekslenmiş aralıklara ve girilen BSA değerlerine bağlıdır.

## D.5 Alarm Öncelikleri

Parametre	Alt alarm (kırmızı bölge) önceliği	Üst alarm (kırmızı bölge) önceliği
CO/CI/sCO/sCI	Yüksek	Orta
SV/SVI	Yüksek	Orta
SVR/SVRI	Orta	Orta
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	Yüksek	Orta
EDV/EDVI/sEDV/sEDVI	Orta	Orta
RVEF/sRVEF	Orta	Orta

Tablo D-5 Parametre alarmı kırmızı bölge öncelikleri

**NOT** Yüksek öncelikli fizyolojik alarm için parametre değeri, orta fizyolojik alarma kıyasla daha sık yanıp sönecektir. Orta ve yüksek öncelikli alarmların aynı anda çalması durumunda, fizyolojik yüksek alarm tonu duyulacaktır.

Çoğu teknik hata orta önceliklidir. İkazlar ve diğer sistem mesajları düşük önceliklidir.

## D.6 Varsayılan Dil Ayarları\*

	Varsayılan gösterim birimleri					CO trand	
Dil	PaO <sub>2</sub>	HGB	Yükse klik	Ağırlık	Saat formatı	Tarih formatı	ortalama süresi
İngilizce (ABD)	mmHg	g/dl	in	lbs	12 saat	AA/GG/YYYY	20 saniye
İngilizce (BK)	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Fransızca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Almanca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
İtalyanca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
İspanyolca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
İsveççe	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Hollandaca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Yunanca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Portekizce	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Japonca	mmHg	g/dl	cm	kg	24 saat	AA/GG/YYYY	20 saniye
Çince	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Çekçe	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Lehçe	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Fince	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Norveççe	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Danca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Estonca	mmHg	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Litvanyaca	mmHg	g/dl	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
Letonca	kPa	mmol/l	cm	kg	24 saat	GG.AA.YYYY	20 saniye
	Not: Tüm diller için varsayılan sıcaklık değerleri Santigrattır.						

Tablo D-6	6 Varsayılan	dil ayarları
-----------	--------------	--------------

NOT

Yukarıda listelenen diller yalnızca referans amaçlıdır ve seçilmeyebilir.

# Ek E

# Hesaplama Sabitleri

## E.1 Hesaplama Sabiti Değerleri

iCO modunda, HemoSphere Swan-Ganz modülü, kalp debisini aşağıdaki tablolarda listelenen hesaplama sabitlerini kullanan bir banyo probu veya sıralı sıcaklık probu kullanarak hesaplar. HemoSphere Swan-Ganz modülü, kullanılan enjektat sıcaklık probu türünü otomatik algılar ve kullanılacak hesaplama sabiti, buna karşılık gelen enjektat sıcaklığı, kateter boyutu ve enjektat hacmiyle tanımlanır.

**NOT** Aşağıda verilen hesaplama sabitleri nominal değerlerdir ve belirtilen kateter boyutları için genel olarak geçerlidir. Kullanılan katetere özel hesaplama sabitleri için kateter kullanım talimatlarını inceleyin.

Modele özel hesaplama sabitleri, iCO modunun yapılandırma menüsünde manuel olarak girilir.

		-					
Enjektat Enjekta		Kateter boyutu (French)					
sıcaklık aralığı* (°C)	hacmi (ml)	8	7,5	7	6	5,5	
Oda Sıc.	10	0,612	0,594	0,595	0,607	0,616	
22,5–27°C	5	0,301	0,283	0,287	0,304	0,304	
	3	0,177	0,159	0,165	0,180	0,180	
Oda Sıc.	10	0,588	0,582	0,578	0,597	0,606	
18–22,5°C	5	0,283	0,277	0,274	0,297	0,298	
	3	0,158	0,156	0,154	0,174	0,175	
Soğuk	10	0,563	0,575	0,562	0,573	0,581	
(Dondurulmuş)	5	0,267	0,267	0,262	0,278	0,281	
5–18°C	3	0,148	0,150	0,144	0,159	0,161	
Soğuk	10	0,564	0,564	0,542	0,547	0,555	
(Dondurulmuş)	5	0,262	0,257	0,247	0,259	0,264	
0–5°C	3	0,139	0,143	0,132	0,144	0,148	

#### Tablo E-1 Banyo sıcaklık probu için hesaplama sabitleri

\* Kardiyak ölçümü optimize etmek için enjektat sıcaklığının, kateterin kullanım talimatlarında belirtilen sıcaklık aralıklarından birine karşılık gelmesi önerilir.



Enjektat Enjektat		Kateter boyutu (French)					
sıcaklık aralığı* (°C)	hacmi (ml)	8	7,5	7	6	5,5	
Oda Sıc. 22,5–27°C	10 5	0,601 0,294	0,599 0,301	0,616 0,311	0,616 0,307	0,624 0,310	
Oda Sıc. 18–22,5°C	10 5	0,593 0,288	0,593 0,297	0,603 0,295	0,602 0,298	0,612 0,304	
Soğuk (Dondurulmuş) 5–18°C	10 5	0,578 0,272	0,578 0,286	0,570 0,257	0,568 0,276	0,581 0,288	
Soğuk (Dondurulmuş) 0–5°C	10 5	0,562 0,267	0,563 0,276	0,537 0,217	0,533 0,253	0,549 0,272	

Tablo E-2 Sıralı sıcaklık probu için hesaplama sabitleri

\* Kardiyak ölçümü optimize etmek için enjektat sıcaklığının, kateterin kullanım talimatlarında belirtilen sıcaklık aralıklarından birine karşılık gelmesi önerilir.

# Ek **F**

# Sistem Bakımı, Servis ve Destek

#### İçindekiler

Genel Bakım	59
Monitör ve Modülleri Temizleme1	60
Platform Kablolarını Temizleme	60
Servis ve Destek	61
Edwards Lifesciences Bölge Genel Merkezi	62
Monitörün İmhası	63
Önleyici Bakım	63
Alarm Sinyallerinin Test Edilmesi	64
Garanti1	64

## F.1 Genel Bakım

HemoSphere ileri düzey monitörün optimum performans düzeyini korumak için rutin servis veya önleyici bakım gerekli değildir. Cihaz, bakımını kullanıcının yapabileceği parçalar içermediğinden, cihazın yalnızca geçerli yetkinliğe sahip servis temsilcileri tarafından onarılması gerekir. Bu ekte monitörü ve monitör aksesuarlarını temizleme talimatları verilmektedir ve bulunduğunuz yerdeki Edwards temsilcinizle onarım ve/veya değişim konusunda destek ve bilgi almak için nasıl iletişime geçebileceğiniz hakkında bilgiler sunulmaktadır.

UYARI	HemoSphere ileri düzey monitör, bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek bir parça içermez. Kapağı yerinden çıkarmak veya herhangi başka bir parçayı sökmek, tehlikeli düzeyde gerilime maruz kalmanıza yol açar.
DİKKAT	Her kullanımdan sonra cihaz ve aksesuarları temizleyin ve saklayın.



## F.2 Monitör ve Modülleri Temizleme

# **UYARI Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi!** HemoSphere ileri düzey monitörü, modülleri veya platform kablolarını herhangi bir sıvı çözeltiye batırmayın. Cihaza hiçbir şekilde sıvı girmesine izin vermeyin.

HemoSphere ileri düzey monitör ve modüller, şu kimyasal içeriğe sahip temizlik maddeleriyle ıslatılmış, tiftik bırakmayan bir bez kullanılarak temizlenebilir:

- %70 izopropil
- %2 glutaraldehit
- onda bir oranında çamaşır suyu
- dörtte bir oranında amonyum çözeltisi.

Başka bir temizlik maddesi kullanmayın. Aksi belirtilmedikçe, bu temizlik maddeleri, tüm HemoSphere ileri düzey monitör aksesuarları, kabloları ve modülleri için onaylanmıştır.

 DİKKAT HemoSphere ileri düzey monitörün, aksesuarlarının, modüllerinin ve kablolarının hiçbir yerine sıvı dökmeyin ve püskürtmeyin.
 Belirtilen türler dışında dezenfekte edici bir çözelti kullanmayın.
 ŞUNLARI YAPMAKTAN KAÇININ: Güç konektörü ile herhangi bir sıvının temas etmesi Monitör kasasının veya modüllerinin bağlantılarına veya boşluklarına sıvı sızması Yukarıda belirtilen öğelerin herhangi birine sıvı temas ederse monitörü ÇALIŞTIRMAYIN. Güç bağlantısını derhal kesin ve Biyomedikal Departmanınızı veya yerel Edwards temsilcinizi arayın.

### F.3 Platform Kablolarını Temizleme

Monitör için onaylanan temizlik maddeleri, platform kablolarının temizlenmesinde de kullanılabilir.

**DİKKAT** Kablolarda herhangi bir kusur olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin. Kabloları saklarken çok sıkı sarmayın.

- 1 Tiftik bırakmayan bir bezi dezenfektanla nemlendirin ve yüzeyleri silin.
- 2 Dezenfektanlı bezin ardından, steril suyla nemlendirilmiş pamuklu gazlı bez kullanarak yüzeyleri durulayın. Kalan tüm dezenfektanı temizlemek için silme bezi ile yeterli miktarda üstünden geçin.
- **3** Yüzeyleri temiz bir kuru bezle kurulayın.

#### F.3.1 HemoSphere Oksimetri Kablosunu Temizleme

Oksimetri kablosunun fiberoptik arayüzü temiz tutulmalıdır. Oksimetri kateteri fiberoptik bağlantısının içindeki fiberoptik teller, oksimetri kablosundaki fiberoptik tellerle eşleşir. Oksimetri kablosunun dışını ve bağlantı kablosunu temizlemek için %70 izopropil alkol çözeltisi içeren steril alkol preparatları kullanın.

Tiftik bırakmayan, pamuk uçlu bir uygulama çubuğunu steril alkolle nemlendirin ve oksimetri kablosu muhafazasının önünde çekilmiş olarak duran fiberoptik telleri hafifçe bastırarak temizleyin.

**DİKKAT** HemoSphere oksimetri kablosunu buharla, radyasyonla veya EO ile sterilize etmeyin. HemoSphere oksimetri kablosunu suya sokmayın.

#### F.3.2 Hasta CCO Kablosunu ve Bağlantısını Temizleme

Hasta CCO kablosu, elektrikli ve mekanik parçalar içermekte olup bu nedenle, normal kullanım sonucu aşınmaya uğrayabilir. Kabloların yalıtım kılıfını, gerilim azaltma parçasını ve bağlantılarını her kullanımdan önce görsel olarak kontrol edin. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa kabloyu kullanmayı bırakın.

- Yalıtımın bozulması
- Aşınma
- Bağlantı dişlerinin içeri girmesi veya yamulması
- Bağlantı ucunun kırılması ve(ya) çatlaması
  - **1** Hasta CCO kablosu, sıvı girişine karşı korumalı değildir. Kabloyu %10 beyazlatıcı ve %90 su çözeltisi (gerektiği gibi) ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
  - **2** Bağlantı ucunu hava ile kurutun.

```
DİKKAT Herhangi bir elektroliz çözeltisinin, örneğin Ringer laktat çözeltisinin, kablo
bağlantılarına, monitöre bağlı oldukları sırada değmesi ve monitörün açılması
durumunda, uyarma gerilimi, elektrolitik korozyona ve elektrik bağlantılarının
hızla bozulmasına yol açabilir.
```

Hiçbir kablo bağlantısını deterjan, izopropil, alkol veya glutaraldehide batırmayın.

Kablo bağlantılarını kurutmak için sıcak hava tabancası kullanmayın.

**3** Daha fazla yardım için lütfen Teknik Destek birimiyle veya yerel Edwards temsilcisiyle iletişime geçin.

#### F.4 Servis ve Destek

Tanı ve sorun giderme için bkz. bölüm 11: *Sorun giderme*. Bu bilgiler sorunu çözmezse Edwards Lifesciences ile iletişime geçin.

Edwards, HemoSphere ileri düzey monitör kullanım desteği sunar:

- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada içinden, 1.800.822.9837 numaralı telefonu arayın.
- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dışında, yerel Edwards Lifesciences temsilcinizle görüşün.
- E-posta yoluyla gönderilecek operasyonel destek sorularını, şu adrese gönderebilirsiniz: tech\_support@edwards.com.

Aramadan önce şu bilgileri hazır bulundurun:

- HemoSphere ileri düzey monitörün arka panelinde yer alan seri numarası;
- Her türlü hata mesajının metni ve sorunun özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler.

# F.5 Edwards Lifesciences Bölge Genel Merkezi

ABD:	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 USA 949.250.2500 800.424.3278 www.edwards.com	Çin:	Edwards (Shanghai) Medical Products Co., Ltd. Unit 2602-2608, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Xu Hui District Shanghai, 200030 Çin Cumhuriyeti Telefon: 86.21.5389.1888
İsviçre:	Edwards Lifesciences S.A. Route de l'Etraz 70 1260 Nyon, İsviçre Telefon: 41.22.787.4300	Hindistan:	Edwards Lifesciences (Hindistan) Pvt. Ltd. Techniplex II, 7th floor, Unit no 1 & 2, off. S.V. Road Goregaon west-Mumbai 400062 Hindistan Telefon: +91.022.66935701 04
Japonya:	Edwards Lifesciences Ltd. Nittochi Nishi-Shinjuku Bldg. 6-10-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japonya Telefon: 81.3.6894.0500	Avustralya:	Edwards Lifesciences Pty Ltd Unit 2 40 Talavera Road North Ryde NSW 2113 PO Box 137, North Ryde BC NSW 1670 Avustralya Telefon: +61(2)8899 6300
Brezilya:	Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico- Cirúrgicos Ltda. Rua Verbo Divino, 1547 - 1º andar - Chácara Santo Antônio São Paulo - SP - Brezilya CEP 04719-002 Telefon: 55.11.5567.5337		

### F.6 Monitörün İmhası

Personele, çevreye veya diğer ekipmanlara kirlilik veya hastalık bulaştırmamak için HemoSphere ileri düzey monitör ve(ya) kabloların, imha edilmeden önce, elektrikli ve elektronik parçalar içeren ekipmanlarla ilgili olarak ülkenizde yürürlükte olan yasalara uygun bir biçimde dezenfekte edilmesini ve kirlilikten arındırılmasını sağlayın.

Tek kullanımlık parçalar ve aksesuarlar için aksi belirtilmedikçe hastane atıklarının imha edilmesiyle ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

#### F.6.1 Pillerin Geri Dönüşümü

Şarj tutamaz hale geldiğinde, HemoSphere pil takımını değiştirin. Pili çıkardıktan sonra, yerel geri dönüşüm yönergelerinizi takip edin.

**DİKKAT** Lityum iyon pilleri, tüm federal, eyalet ve yerel yasalara uygun olarak atın.

## F.7 Önleyici Bakım

HemoSphere ileri düzey monitörün genel fiziksel durumunu düzenli aralıklarla kontrol edin. Gövdenin çatlamadığından, kırılmadığından, çökmediğinden ve her şeyin mevcut olduğundan emin olun. Herhangi bir sıvı dökülme veya zorlanma belirtisinin olmadığından emin olun.

Güç kablosu ve diğer kablolarda saçaklanma ve çatlak olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin ve açıkta duran iletkenlerin olmadığından emin olun.

#### F.7.1 Pil Bakımı

#### F.7.1.1 Pili Uygun Hale Getirme

Bu pil takımının düzenli aralıklarla kullanıma uygun hale getirilmesi gerekebilir. Bu özellik, yalnızca eğitimli hastane personeli veya teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Pili uygun hale getirme talimatları için HemoSphere ileri düzey monitör servis kılavuzunu inceleyin.

# **UYARI Patlama Tehlikesi!** Pili açmayın, ateşe atmayın, yüksek sıcaklıklarda saklamayın veya kısa devre yaptırmayın. Bu durumlarda, pil tutuşabilir, patlayabilir, akabilir veya ısınabilir ve böylece kişisel yaralanma veya ölüme yol açabilir.

#### F.7.1.2 Pili Saklama

Pil takımı, HemoSphere ileri düzey monitörün içinde saklanabilir. Saklama ortamı koşulları için bkz. "HemoSphere ileri düzey monitör Spesifikasyonları" sayfa 141.

NOT Yüksek sıcaklıklarda uzun süreli saklama, pil takımının kullanım ömrünü azaltabilir.

### F.8 Alarm Sinyallerinin Test Edilmesi

HemoSphere ileri düzey monitör her çalıştırıldığında, bir kendini sınama işlemi gerçekleştirilir. Kendini kontrol işleminin bir parçası olarak bir alarm sesi duyulur. Bu ses, sesli alarm göstergelerinin doğru bir biçimde çalıştığını gösterir. Ölçüm alarmlarının her birinin diğer testleri için alarm sınırlarını düzenli aralıklarla ayarlayın ve doğru alarm davranışının görülüp görülmediğini kontrol edin.

### F.9 Garanti

Edwards Lifesciences (Edwards), HemoSphere ileri düzey monitörün, kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında, etikette belirtilen amaçlara ve endikasyonlara, satın alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca uygun olacağını garanti eder. Ekipmanın bu talimatlara uygun olarak kullanılmaması durumunda, söz konusu garanti geçersiz olur ve kullanılamaz. Pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere, açık veya üstü kapalı başka bir garanti mevcut değildir. HemoSphere ileri düzey monitörle kullanılan kablolar, problar ve oksimetri kabloları, garanti kapsamında değildir. Herhangi bir garanti şartının ihlaliyle ilgili olarak Edwards'ın tek yükümlülüğü ve alıcıya sunulacak tek çözüm, HemoSphere ileri düzey monitörün, Edwards'ın isteğine bağlı olarak onarılması veya değiştirilmesiyle sınırlıdır.

Edwards, doğrudan, tesadüfi veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır. Müşterinin Edwards dışında bir üreticinin kateterlerini kullanmasından kaynaklan zarar ve arızalarda, Edwards'ın, bu zarar ve arızaların meydana geldiği HemoSphere ileri düzey monitörü onarma veya değiştirme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

# Ek G

# Rehberlik ve Üretici Beyanı

# G.1 Elektromanyetik Uyumluluk

#### Referans: IEC/EN 60601-1-2:2007

HemoSphere ileri düzey monitör, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HemoSphere ileri düzey monitörün müşterileri veya kullanıcıları, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Açıklama	Uzunluk	
HemoSphere oksimetri kablosu	9,6 ft 2,9 m	
şehir şebekesi güç kablosu	<u>ABD</u> 10 ft 3,1 m	<u>AB</u> 8,2 ft 2,5 m
Hasta CCO kablosu	8 ft 2,44 m	

#### Tablo G-1 Uygunluk için gerekli aksesuar listesi, kablolar ve sensörler

## G.2 Kullanım Talimatları

Elektrikli tıbbi ekipmanlar için EMC ile ilgili özel önlemler gereklidir ve bu ekipmanlar, aşağıdaki bilgi ve tablolarda belirtilen EMC bilgilerine uygun olarak kurulmalı ve hizmete alınmalıdır.

UYARIBelirtilenlerin dışındaki aksesuar, sensör ve kablo kullanımı elektromanyetik<br/>emisyonların artmasına veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasına neden olabilir.

HemoSphere ileri düzey monitör üzerinde değişiklik yapılması yasaktır.

Taşınabilir ve hareketli RF haberleşme ekipmanları, HemoSphere ileri düzey monitör dahil olmak üzere her türlü elektronik tibbi ekipmanı etkileme potansiyeline sahiptir. Haberleşme ekipmanlarıyla HemoSphere ileri düzey monitör arasında uygun bir mesafe bırakılmasına ilişkin bilgiler, tablo G-3'te belirtilmiştir.



- DİKKAT Cihaz test edilmiştir ve IEC 60601-1-2'nin sınırlarına uymaktadır. Bu sınırlar, tipik bir tıbbi kurulumda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyofrekans enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde çevredeki diğer cihazlar için zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir çeşit kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz, açılıp kapatılarak tespit edilebileceği üzere diğer cihazlara zararlı parazite neden olursa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
  - · Alıcı cihazın yönünü veya yerini değiştirin.
  - Ekipman ile arasındaki mesafeyi artırın.
  - · Yardım için üreticisine başvurun.

#### Tablo G-2 Elektromanyetik emisyonlar

Rehberlik ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Emisyonlar			
HemoSphere ileri düzey monitör, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HemoSphere ileri düzey monitörün müşterileri veya kullanıcıları, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
Emisyonlar	Uygunluk	Açıklama	
RF emisyonları CISPR 11	1. Grup	HemoSphere ileri düzey monitör, yalnızca cihaz içi fonksiyonları için RF enerjisi kullanır. Dolayısıyla, cihazın RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla girişime yol açması olası değildir.	
RF emisyonları CISPR 11	A Sınıfı	HemoSphere ileri düzey monitör, ev ve ikamet amacıyla kullanılan binalara elektrik sağlayan düşük gerilimli şehir	
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	A Sınıfı	şebekesine doğrudan bağlı yapılar dişindaki tüm yapılarda kullanıma uygundur.	
Voltaj dalgalanması / Titreme emisyonları IEC 61000-3-3	Uygundur		

#### Tablo G-3 Taşınabilir ve Hareketli RF Haberleşme Ekipmanlarıyla HemoSphere ileri düzey monitör arasında Önerilen Aralık Mesafeleri

HemoSphere ileri düzey monitör, yayılan RF bozucularının kontrol altında olduğu elektromanyetik ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Elektromanyetik girişimi önlemeye yardımcı olmak için taşınabilir ve hareketli RF haberleşme ekipmanları (vericiler) ile HemoSphere ileri düzey monitör arasında, haberleşme ekipmanının maksimum çıkış gücüne uygun olarak aşağıda belirtildiği gibi bir minimum mesafe bırakın.

Verici Frekansı	150 kHz ile 80 MHz arası	80 ile 800 MHz arası	800 ile 2500 MHz arası
Denklem	$d = 1, 2\sqrt{P}$	$d = 1,2\sqrt{P}$	$d = 2,3\sqrt{P}$
Verici Çıkışı Maksimum Anma Gücü (watt)	Aralık Mesafesi (metre)	Aralık Mesafesi (metre)	Aralık Mesafesi (metre)
0,01	0,12	0,12	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,8	7,4
100	12	12	23
Vukarda avrelanmavan hir makaimum akka gügüna atanan variailar iain avrım maaafasi d. D'nin variai üraticisina göra vat			

Yukarıda sıralanmayan bir maksimum çıkış gücüne atanan vericiler için ayrım mesafesi d, P'nin verici üreticisine göre vat biriminde, vericinin maksimum çıkış gücü derecesi olduğu ilgili sütundaki denklem kullanılarak hesaplanır.

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı için aralık mesafesi geçerlidir.

NOT 2: Bu yönergeler, her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, nesneler ve insanlardan emilim ve yansıma yoluyla etkilenir.

#### Tablo G-4 Elektromanyetik Bağışıklık (ESD, EFT, Dalgalanma, Düşüşler ve Manyetik Alan)

Bağışıklık Testi	IEC 60601-1-2 Test Düzeyi	Uygunluk Düzeyi	Elektromanyetik Ortam - Rehberlik	
HemoSphere ileri düzey monitör, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HemoSphere ileri düzey monitörün müşterileri veya kullanıcıları, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.				
Elektrostatik boşalma	±6 kV kontak	±6 kV	Zemin, ahşap, beton veya seramik	
(ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV hava	±8 kV	karo olmalıdır. Zemin sentetik malzemeyle kaplıysa bağıl nem en az %30 olmalıdır.	
Elektrik hızlı geçişi/patlaması IEC 61000-4-4	Güç kaynağı hatları için ±2 kV	Güç kaynağı hatları için ±2 kV	Şebeke gücünün kalitesi, standart bir ticari ve(ya) hastane ortamı kalitesinde olmalıdır.	
	±1 kV, 1 kV için giriş/çıkış hattı için >3 metre	±1 kV, 1 kV için giriş/çıkış hattı için >3 metre		
Dalgalanma IEC 61000-4-5	±1 kV hat(lar) hatta(hatlara)	±1 kV hat(lar) hatta(hatlara)		
	±2 kV hat(lar) toprağa	±2 kV hat(lar) toprağa		

Bağışıklık Testi	IEC 60601-1-2 Test Düzeyi	Uygunluk Düzeyi	Elektromanyetik Ortam - Rehberlik
HemoSphere ileri düzey monitör, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HemoSphere ileri düzey monitörün müşterileri veya kullanıcıları, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
Güç kaynağı AC giriş hatlarında gerilim düsmeleri kısa	0,5 döngü için <%5 <i>U</i> <sub>T</sub> (>%95 düşüş: <i>U</i> <sub>T</sub> )	<%5 U <sub>T</sub>	Şebeke gücünün kalitesi, standart bir ticari veya hastane ortamı kalitesinde olmalıdır. HemoSphere ileri düzey monitör kullanıcılarının şehir şebekesi kesintilerinde cihazı kullanmaya devam etmek istemesi durumunda, HemoSphere ileri düzey monitörün kesintisiz güç kaynağı veya pille çalıştırılması önerilir.
kesilmeler ve gerilim dalgalanmaları	40%5 döngü için <i>U</i> <sub>T</sub> (%60 düşüş: <i>U</i> <sub>T</sub> )	40% <i>U</i> T	
1EC 01000-4-11	70% 25 döngü için <i>U</i> <sub>T</sub> (%30 düşüş: <i>U</i> <sub>T</sub> )	70% U <sub>T</sub>	
	5 saniye boyunca <%5 U <sub>T</sub> (>%95 düşüş: <i>U</i> <sub>T</sub> )	<%5 U <sub>T</sub>	
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari ortam veya hastane ortamı konumunun özelliklerine uygun düzeylerde olmalıdır.
NOT: U <sub>T</sub> , test düzeyinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.			

#### Tablo G-4 Elektromanyetik Bağışıklık (ESD, EFT, Dalgalanma, Düşüşler ve Manyetik Alan) (devamı)

Tablo G-5 Elektromanyetik Bağışıklık (Yayılan ve İletilen RF)			
Bağışıklık Testi	IEC 60601-1-2 Test Düzeyi	Uygunluk Düzeyi	Elektromanyetik Ortam - Rehberlik
HemoSphere ileri düzey monitör, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HemoSphere ileri düzey monitörün müşterileri veya kullanıcıları, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
			Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, kablolar dahil olmak üzere HemoSphere ileri düzey monitörün hiçbir parçasının, vericinin frekansı için geçerli olan denkleme göre hesaplanmış önerilen ayırma mesafesinden daha yakınında kullanılmamalıdır.
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz ile 80 MHz arası	3 Vrms	Önerilen Aralık Mesafesi $d = [1,2] \times \sqrt{P}$ ; 150 kHz ile 80 MHz arası
Yayılan RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 ile 2500 MHz arası	3 V/m	d = [1,2] x $\sqrt{P}$ ; 80 MHz ile 800 MHz arası
			$d = [2,3] \times \sqrt{P}$ ; 800 MHz ile 2500 MHz arası
			Bu denklemde, P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecesi, d ise metre (m) cinsinden önerilen aralık mesafesidir. Sabit RE vericilerinin, elektromanyetik bir saba araştırmaşı
			ile tespit edilen alan kuvvetleri <sup>a</sup> her frekans aralığındaki uyumluluk seviyesinden daha düşük olmalıdır. <sup>b</sup> Şu işarete sahip ekipmanların yakınında girişim oluşabilir:

<sup>a</sup> Radyo (cep/telsiz) telefonlarının baz istasyonları ve hareketli kara telsizleri, amatör telsizler, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden kaynaklanan alan kuvvetleri, teorik olarak doğru bir biçimde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik saha etüdü yapılmalıdır. HemoSphere ileri düzey monitörün kullanıldığı yerin ölçülen alan kuvvetinin, yukarıda belirtilen geçerli RF uygunluk düzeyini geçmesi durumunda, HemoSphere ileri düzey monitörün normal işlemleri doğrulanmalıdır. Cihazın performansının normal olduğunun anlaşılması durumunda, HemoSphere ileri düzey monitörün yerini veya yönünü değiştirmek gibi ek önlemler gerekli olabilir.

<sup>b</sup> 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan kuvvetleri 3 V/m'den düşük olmalıdır.

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.

NOT 2: Bu yönergeler, her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, nesneler ve insanlardan emilim ve yansıma yoluyla etkilenir.

# $\mathbf{E}_{\mathbf{k}}\mathbf{H}$

# Sözlük

#### Alarm Sınırları

İzlenen hasta parametreleri için maksimum ve minimum değerler.

#### Alarmlar

Operatöre, ölçülen bir hasta parametresinin alarm sınırları dışında olduğunu belirten görsel ve işitsel göstergelerdir.

#### Aralıklı Kalp Debisi (iCO)

Kalpten sistemik dolaşıma dakikada atılan ve termodilüsyon yoluyla ölçülen kanın aralıklı ölçümüdür.

#### Aralıklı Kardiyak İndeks (iCI)

Vücut büyüklüğüne göre ayarlanan aralıklı kalp debisidir.

Atım Hacmi (SV) Her bir kasılmadan ventriküllerden atılan kan miktarıdır.

#### Atım Hacmi İndeksi (SVI)

Vücut büyüklüğüne göre ayarlanmış atım hacmidir.

#### Bolus (iCO) Modu

Kalp debisinin bolus termodilüsyon yöntemiyle ölçüldüğü HemoSphere Swan-Ganz modülü işlevidir.

#### Bolus Enjeksiyonu

Pulmoner arter kateteri üzerindeki bir portun içine enjekte edilen ve kalp debisi ölçümü için gösterge işlevi gören, dondurulmuş veya oda sıcaklığında, hacmi bilinen bir sıvıdır.

#### Düğme

Dokunulduğunda, bir işlem gerçekleştiren veya bir menüye erişim sağlayan bir ekran görüntüsüdür.

#### Enjektat

iCO (bolus termodilüsyonlu kalp debisi) ölçümü için kullanılan sıvıdır.

#### Hasta CCO Kablo Testi

Hastanın CCO kablosunun sağlamlığını doğrulamak için yapılan testtir.

#### Hematokrit (Hct)

Kırmızı kan hücresi içeren kan hacmi yüzdesidir.

#### Hemoglobin (HGB)

Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıyan bileşenidir. Gram/desilitre cinsinden ölçülen kırmızı kan hücresi hacmidir.

#### Hesaplama Sabiti

Kan ve enjektat yoğunluğu, enjektat hacmi ve kateterde gösterge kaybını açıklamak için kalp debisi denkleminde kullanılan sabit sayıdır

#### Isı Filamenti

CCO termodilüsyon kateteri üzerinde, sürekli kalp debisi trendinin bir göstergesi olarak işlev gören küçük miktarlarda enerjiyi kana ileten bölgedir.

#### Kalp Atış Hızı (HR)

Dakikadaki ventriküler kasılma sayısıdır. Harici bir monitörden uydu konumunda alınan HR verilerinin zamana göre ortalaması alınır ve HRavg olarak gösterilir.

#### Kalp Debisi (CO)

Kalpten sistemik dolaşıma dakikada atılan ve litre/dakika cinsinden ölçülen kan hacmidir.

#### Kan Sıcaklığı (BT)

Kateter doğru bir biçimde konumlandırıldığında, pulmoner arterdeki kanın sıcaklığıdır.

#### Kardiyak İndeks (CI)

Vücut büyüklüğüne göre ayarlanmış kalp debisi.

#### Karışık Venöz Oksijen Doygunluğu (SvO2)

Pulmoner arterde ölçülen, venöz kanda oksijene doymuş hemoglobin yüzdesidir. SvO $_2$  olarak gösterilir.

#### Oksijen İletim İndeksi (DO<sub>2</sub>I)

Dokulara dakikada iletilen mililitre cinsinden (ml/dk./m<sup>2</sup>) oksijen miktarının, vücut büyüklüğüne göre ayarlanmış halidir.



H Sözlük

#### Oksijen İletimi (DO<sub>2</sub>)

Dokulara dakikada iletilen mililitre cinsinden (ml/dk.) oksijen miktarıdır.

#### Oksijen Tüketimi (VO<sub>2</sub>)

Dokuların oksijen kullanım hızını belirtmekte olup genellikle 1 miligram kuru doku ağırlığının 1 saatte tükettiği ml/dakika cinsinden oksijeni ifade eder. SvO<sub>2</sub> ile hesaplanır.

#### Oksimetri (Oksijen Doygunluğu, ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>)

Kanda oksijene doymuş hemoglobin yüzdesidir.

#### Ortalama Arteriyel Basınç (MAP)

Harici bir monitörle ölçülen ortalama sistemik arteriyel kan basıncıdır.

#### Referans Çizgisi Kan Sıcaklığı

Kalp debisi ölçümlerine temel teşkil eden kan sıcaklığıdır.

#### Sağ Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu (RVEF)

Sistol sırasında sağ ventrikülden atılan kan hacmi yüzdesidir.

#### Santral Venöz Basınç (CVP)

Superior vena cava'da (sağ atriyum) mevcut, harici bir monitörle ölçülen ortalama basınçtır. Kalbin sağ tarafına venöz dönüşü gösterir.

#### Santral Venöz Oksijen Doygunluğu (ScvO2)

Superior vena cava'da (SVC) ölçülen, venöz kanda oksijene doymuş hemoglobin yüzdesidir. ScvO<sub>2</sub> olarak gösterilir.

#### Simge

Belirli bir ekran, platform durumu veya menü öğesini temsil eden ekran görüntüsüdür. Etkinleştirildiğinde ve dokunulduğunda, simgeler bir işlem başlatır veya bir menüye erişim sağlar.

#### Sinyal Kalitesi Göstergesi (SQI)

Kateterin damardaki durumu ve konumuna bağlı olarak oksimetri sinyali kalitesidir.

#### Sistemik Vasküler Direnç (SVR)

Empedansın sol ventrikülden kan akışına oranından türetilen bir ölçüm (art yük).

#### Sistemik Vasküler Direnç İndeksi (SVRI)

Vücut boyutuna göre ayarlanan sistemik vasküler dirençtir.

#### STAT Değeri

CO/CI, EDV/EDVI ve RVEF değerlerinin hızlı bir tahminidir.

#### Tahmini Oksijen Tüketimi (VO<sub>2</sub>e)

Dokuların tahmini oksijen kullanım hızını belirtmekte olup genellikle 1 miligram kuru doku ağırlığının 1 saatte tükettiği ml/dakika cinsinden oksijeni ifade eder. ScvO<sub>2</sub> ile hesaplanır.

#### Termistör

Pulmoner arter kateterinin ucuna yakın bir yerde bulunan sıcaklık sensörüdür.

#### Termodilüsyon (TD)

Gösterge dilüsyon tekniğinin, gösterge olarak sıcaklık değişimini kullanan bir çeşididir.

#### Uç Diyastolik Hacim (EDV)

Diyastol ucunda sağ ventriküldeki kan hacmidir.

#### Uç Diyastolik Hacim İndeksi (EDVI)

Vücut büyüklüğüne göre ayarlanmış sağ kalp uç diyastolik hacimdir.

#### USB

Üniversal Seri Veri Yolu.

#### Uydu Konumundaki Kablo

HemoSphere ileri düzey monitöre başka bir monitörden veri aktarımı yapan kablodur.

#### Varsayılan Ayarlar

Sistemin kullandığı ilk çalıştırma koşullarıdır.

#### Vücut Yüzey Alanı (BSA)

İnsan bedeninin hesaplanan yüzey alanıdır.

#### Yıkama Eğrisi

Bolus enjeksiyonunun oluşturduğu gösterge dilüsyon eğrisidir. Kalp debisi, eğrinin altında kalan alanla ters orantılıdır.

# Dizin

#### Rakamlar

1. Grup RF Emisyonları 166

#### A

A Sınıfı Harmonik Emisyonlar 166 A Sınıfı RF Emisyonları 166 A/D def. 19 Açılışta Kendini Sınama 39 ağırlık HemoSphere Swan-Ganz modülü 143 monitör 141 ağırlık, hasta verileri 70 aksesuar listesi 145 Alarm/Hedef değiştirme 51 varsayılan ayarları 154 Alarm/Hedef değiştirme 51 alarmlar açılır ekran 51 ayarlama 79 def. 78 öncelikler 155 ses siddeti 79 sessize al 49 sinval testi 164 tek parametre için yapılandırma 83 tekil parametreler için ayarlar 51 ambalaj etiketleri 30 analog giriş 74 aralık mesafeleri 167 Arka panel 33 bağlantı portları 34 avarlar 90 genel bakış 49 mühendislik 87 veriler 89 ayarlar simgesi 49 Aynı Hastaya Devam 70

#### B

bağıl nem çevresel spesifikasyonlar 141 Bağlantı portları 33 bağlantı tespit etiketleri 30 bağlantılar temizleme 161 bakım 163 bilgi çubuğundaki pil durumu 64 bilgi çubuğu 64, 67 CO geri sayım zamanlayıcı 99 bolus yıkama eğrisi 104 bolus (iCO) izleme 100 boy, hasta verileri 70 boyutlar HemoSphere Swan-Ganz modülü 143 monitör 141 pil 142 BSA denklem 147 BSA, hesaplanan 70 BT 19 def. 19

### С

 $CaO_2$ def. 19 denklem 147 Ca-vO<sub>2</sub> denklem 148 CCO def. 19 cevresel spesifikasyonlar 141, 142 CI def. 19 denklem 148 Cihaza gömülü Windows 7 141 cinsiyet, enter (giriş) 70 CISPR 11 166 CO 19 gerekli aksesuarlar 33 geri sayım zamanlayıcı 99 HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme 97 CO izlemeyi başlat düğmesi 48 CO izlemeyi durdurma simgesi 48 CvO<sub>2</sub> denklem 148 CVP def. 19

#### D

dalgalanma IEC 61000-4-5 167 def. 19 Değer, aralık dışında 124 değer girme 66 Değer şundan büyük olmalıdır: 124 Değer şundan küçük olmalıdır: 124 değer, giriş 66 Denklemler kardiyak profil 147 derinlik HemoSphere Swan-Ganz modülü 143 monitör 141 Derived Value Calculator (Türetilmiş Değer Hesaplayıcı) 62 destek, teknik 161 dikey kaydırma 66 dikkat def. 21 dikkat edilecek konular listesi 25 Dil değiştirme 71 dil varsayılan ayarlar 156  $\mathrm{DO}_2$ def. 19 denklem 148  $DO_{2}I$ def. 19 denklem 148 dokunmatik ekran, spesifikasyonlar 142 DPT def. 19 Draw Blood (Kan Alma) 63 düğme liste 66 duraklatma, izlemeyi 49 durum çubuğu 65

### E

EDV def. 19 gerekli aksesuarlar 33 HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme 105



EDVI def. 19 Edwards Lifesciences Bölge Genel Merkezi 162 efu def. 19 EKG kablosu 106 ekipman için tavsiye edilen mesafeler 167 ekran boyutu 141 ekran cıkışı, HDMI 142 ekran spesifikasyonları monitör 141 ekranda gezinme 66 elektrik hızlı geçişi/patlaması 167 elektromanyetik emisyonlar 166 uyumluluk 165 elektrostatik boşalma 167 enjektat hacmi 102 etiketler ambalaj 30 portlar 30 ürün 29

#### F

fabrika ayarlarına döndürme 89 fiziksel spesifikasyonlar 141 fizyo ilişki 60 alarmları ve hedefleri ayarlayın 61 sürekli mod 60 fizyo ilişki izleme ekranı 59 Fizyoloji izleme ekranı 58 fizyolojik alarm öncelikleri 155

#### G

garanti 164 geçmiş modu 60 geçmiş modu, fizyo ilişki 60 genel monitör ayarları 71 genel, monitör avarları 79 genişlik HemoSphere Swan-Ganz modülü 143 monitör 141 geri dönüs simgesi 66 gerilim monitör 142 gezinme 46,66 gezinme çubuğu 48 giriş ekranı simgesi 66 görüntü boyutu 141 grafik eğilim izleme ekranı 52 grafik trend kaydırma hızları 53 graphical trend time (grafik trend zamanı) 85 gri hedef durum göstergesi 80 güç frekansı bağışıklık testi 168 güvenlik 92

#### Η

harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2 166 hasta izlemeve devam 70 Kimliği 69 veri parametreleri 152 verileri 69 yeni 69 Hasta CCO kablo testi 96 hasta izleme devam 70 hasta verileri enter (giriş) 68 yaş 70 hasta verileri, görüntüle 70 hasta verilerini görüntüle 70 Hastane Bilgi Sistemleri 90 hata mesajlari 118 Hata Oksimetrisi, listelenen hatalar 136 Hct def. 19 HDMI portu 142 hedefler ayarlama 79 değiştirme 51 durum göstergeleri 52 tek parametre için yapılandırma 83 hemodinamik izleme teknolojileri 16 HemoSphere ileri düzey monitör bağlantı portları 33 belgeler ve eğitim 18 cevresel spesifikasyonlar 141, 142 durum ışıkları 117 etiketler 29 gerekli aksesuarlar 33 spesifikasyonlar 141, 142 temel kit 32 temel performans 31 HemoSphere oksimetri kablosu hata mesajları 136 hızlı başlangıç talimatları 44 mevcut parametreler 18

verileri geri cekme 113 yapılandırma 109 HemoSphere Swan-Ganz Modülü genel bakış 17 HemoSphere Swan-Ganz modülü bağlantıların genel görünümü 95 CO algoritması 97 CO izleme 97 hata mesajları 125 hızlı başlangıç talimatları 41 iCO izleme 100 1sı sinyali koşulları 99 mevcut parametreler 17 spesifikasyonlar 143 hesaplama sabiti secimi 102 hesaplama sabitleri banyo sıcaklık probu 157 sıralı sıcaklık probu 158 tablolar 157 HGB def. 19 HGB Update (HGB Güncelleme) 63 HIS def. 19 HIS bağlantısı 90 HL7 mesajlaşma 90 HR def. 19 HRavg def. 19

#### I

iCO def. 19 gerekli aksesuarlar 33 HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme 100 IEC def. 19 IEC 60601-1 2005 / A1 2012 31 IEC 60601-1-2 2007 165 2014 31 IEC 61000-3-2 harmonik emisyonlar 166 IEC 61000-3-3 166 IEC 61000-4-11 168 IEC 61000-4-2 167 IEC 61000-4-3 169 IEC 61000-4-4 167 IEC 61000-4-5 167

sıfırlama 115

temizleme 160

spesifikasyonlar 144

IEC 61000-4-6 169 IEC 61000-4-8 168 IEC/EN 60601-1-2 2007 165 IEEE 802.11 31 iletilen RF IEC 61000-4-6 169 imha, monitör 163 In vitro Calibration (İn Vitro Kalibrasyon Hatası) 139 İn vitro kalibrasyon 110 İn vivo Kalibrasyon 111 İncelenmiş vakalar 63 iptal simgesi 66 isletim sistemi 141 iSV def. 19 İzlemeyi Duraklatma 63 izlemeyi duraklatma 49 ısı sinyali koşulları CO izleme 99 ısıklar monitör 117

#### K

kablo aksesuarları 33 kablo sağlamlık testi 96 kablo uzunluğu oksimetri 144 kablolar temizleme 160 uzunluk 165 kablosuz 90 spesifikasyonlar 142 vapılandırma 90 Kalın def. 19 Kardiyak profil denklemleri 147 kaydırma 66 kaydırma hızları grafik trend 53 tablolu trend 57 kilit parametre değiştirme 50 kırmızı hedef durum göstergesi 80 kısa adlar 19 kısaltmalar 19 klavve, kullanmak 67 klinik işlemler düğmesi 48 Kokpit izleme ekranı 59

kullanıcı arayüzü sembolleri 28 kullanıcı profil(ler)i 16 Kullanım Endikasyonları 15

#### L

LED 1şıklar 117 liste düğmesi 66 LVSWI def. 19

#### M

MAP def. 19 mekanik spesifikasyonlar 141 mesaj alanı 65 model numaraları 145 Modül aksesuarları 33 modül yuvası 16 monitör ağırlık 141 boyutlar 141 çevresel spesifikasyonlar 141, 142 ekran seçme simgesi 48 ekran spesifikasyonları 141 güç ve iletişim ışıkları 117 imha 163 kullanarak 46 temizleme 160 monitör ayarları 71 genel 71 monitör ayarları, genel 79 monitör ekranında gezinme 66 monitör kullanarak 46 monitör LED'leri 117 Monitoring Resumed (İzlemeye Devam Edildi) 63 mühendislik 87

#### 0

Oksimetri uyarılar 139 oksimetri sorun giderme 140 SQI 113 yapılandırma 109 Oksimetri İkazı, listelenen ikazlar 138 Oksimetri kablosundaki Hasta Verileri 24 saatten eski - Tekrar kalibre edin 140 ölçekler ayarlama 84 ölçekleri ayarlama 84 OM Bağlantısı Kesildi 63 önleyici bakım 163

#### P

PA def. 19 parametre Küreleri 50 parametre küresi 52 parametreler ekran ve alarm aralıkları 153 parametreleri değiştirme değiştirme 50 Pil takma 36 pil bakım 163 saklama 163 Please enter valid date (Lütfen geçerli bir tarih girin) 124 Please enter valid time (Lütfen geçerli bir saat girin) 124 POST ayrıca bkz. Açılışta Kendini Sınama def. 19 PVPI denklem 149 PVPI denklemi 149

#### R

rakım çevresel spesifikasyonlar 141 RF emisyonları 166 RJ-45 Ethernet bağlantı noktası (monitör) 142 RS-232 Seri Port 142 RVEF def. 19 gerekli aksesuarlar 33 RVEF izleme 105 RVSWI def. 19

#### S

saat değiştirme 72 saat formatı 73 sarı hedef durum göstergesi 80 ScvO<sub>2</sub> def. 19 gerekli aksesuarlar 33 sekmeli eğilim kaydırma hızları 57

semboller ambalaj 29 ekran 28 servis 161 sesli alarmları sessize alma 49 Sinyal kalitesi göstergesi (SQI) 113 sıcaklık cevresel spesifikasyonlar 141 Sıvı Engeli 55 Snapshot (Ekran Görüntüsü) düğmesi 49 sorun giderme oksimetri 140 spesifikasyonlar fiziksel 141 mekanik 141  $SpO_2$ def. 19 SQI def. 19 ST def. 19 STAT CO 99 sürekli % değişim aralığı 74 avarlama 74 gösterge 52 sürekli mod, fizyo ilişki 60 SV def. 19 denklem 150 gerekli aksesuarlar 33 SV denklemi 150 SVI def. 19 denklem 150 SVI denklemi 150  $SvO_2$ def. 20 gerekli aksesuarlar 33 SVR def. 20 denklem 150 gerekli aksesuarlar 33 HemoSphere Swan-Ganz modülüyle izleme 108

SVR denklemi 150 SVRI def. 20 denklem 150 SVRI denklemi 150

#### Т

tablo artıs değeri 85 tablolu trend izleme ekranı 56 tarih değiştirme 72 Tarih / Saat ekranı 73 tarih formatı 73 TD def. 20 tekerlekli stand 146 teknik destek 161 temel performans 31 temizleme kablo ve bağlantılar 161 kablolar 160 monitör 160 oksimetri kablosu 160 Time Change (Saat Değişimi) 63 Touch (Dokun) def. 20 trend ölçeği varsayılan sınırlar 152 tuş takımı, kullanmak 67

#### U

USB def. 20 USB portları, spesifikasyonlar 142 Uyarı Unstable Signal (Sinyal Kararsız) 139 Wall Artifact or Wedge Detected (Duvar Artefaktı veya Wedge Algılandı) 139 uyarı def. 21 Uyarılar oksimetri 139 uyarılar listesi 22 uzatma modülü 16 uzunluk kablolar 165

#### v

varsayılan ayarları döndür 89 veri güvenliği 92 verileri indirme 88 silme 89 verileri dışarı aktarma 88  $VO_2$ def. 20 denklem 150  $VO_2e$ def. 20 denklem 150 VO<sub>2</sub>I def. 20 denklem 150 VO<sub>2</sub>Ie def. 20 denklem 151 voltaj dalgalanması / titreme emisyonları 166

#### Y

yatak başı monitörü EKG girişi 106 yayılan RF IEC 61000-4-3 169 Yeni Hasta 69 yeşil hedef durum göstergesi 80 yıkama eğrisi 104 yükseklik HemoSphere Swan-Ganz modülü 143 monitör 141

**Dikkat:** Federal yasalar (ABD), bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından ya da bir hekimin talimatıyla satılmasına izin verir. Reçete yazmaya ilişkin bilgilerin tamamı için talimatları inceleyin.

Avrupa'da piyasaya sürülen ve 93/42/AET Tıbbi Cihazlar Direktifi Madde 3 kapsamında belirtilen temel gereklilikleri karşılayan Edwards Lifesciences cihazları, CE uygunluk işaretine sahiptir.

Edwards, Edwards Lifesciences, stilize E logosu, CCOmbo, CCOmbo V, CO-Set, CO-Set+, HemoSphere, PediaSat, Swan ve Swan-Ganz, Edwards Lifesciences Corporation şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© Copyright 2016 Edwards Lifesciences Corporation. Tüm hakları saklıdır. A/W Parça No 10007208001/A

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 USA • edwards.com

