Monitor avanzado HemoSphere

## Manual del usuario



#### Manual del usuario del monitor avanzado HemoSphere de Edwards

Debido a la política de mejora continua, el producto, los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las modificaciones de este manual, ya sea en respuesta a los comentarios de los usuarios o como resultado de nuestra política de mejora continua de nuestros productos, conllevarán una nueva publicación de este. Si, durante el uso normal de este manual, detecta errores, omisiones o datos inexactos, póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards o con el representante local de Edwards.

#### Servicio técnico de Edwards

EE. UU. y Canadá (24 horas)	800.822.9837 o tech_support@edwards.com
Fuera de EE. UU. y Canadá (24 horas)	949.250.2222
Europa	+8001.8001.801 o techserv_europe@edwards.com
En el Reino Unido	0870 606 2040 (opción 4)
En Irlanda	01 8211012 (opción 4)

**AVISO** La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y la limita exclusivamente a médicos o por prescripción facultativa.

Fabricado por	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 Fabricado en EE. UU.
Marcas comerciales	Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo estilizado de la E, Acumen, Acumen HPI, Acumen IQ, CCOmbo, CCOmbo V, CO-Set, CO-Set+, FloTrac, FloTrac IQ, HemoSphere, HemoSphere Swan-Ganz, Hypotension Prediction Index, HPI, PediaSat, Swan, Swan-Ganz, Time-In-Target y TruWave son marcas comerciales de Edwards Lifesciences Corporation. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
	Este producto se fabrica y comercializa al amparo de una o varias de las siguientes patentes de EE. UU.: 7.220.230; 7.422.562; 7.452.333; 7.785.263; y 7.967.757 y sus correspondientes patentes extranjeras. Patentes adicionales pendientes.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Reservados todos los derechos.

Fecha de publicación de la versión 2.6 del manual: FEBRERO de 2021; versión de software: 1.1

Fecha de lanzamiento original: 30/9/2016



**Edwards Lifesciences Services GmbH** Edisonstrasse 6 85716 Unterschleissheim, Alemania

#### Uso de este manual

El manual del usuario del monitor avanzado HemoSphere de Edwards se divide en trece capítulos, ocho apéndices y un índice. Las figuras en este manual se proporcionan únicamente como referencia y podrían no ser una réplica exacta de las pantallas como resultado de las continuas mejoras de software.

ADVERTENCI	Lea detenidamente este manual antes de intentar utilizar el monitor avanzado HemoSphere de Edwards.	
	Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con cada accesorio compatible antes de utilizarlo con el monitor avanzado HemoSphere.	
AVISO In y I e	nspeccione el monitor avanzado HemoSphere y todos los accesorios los equipos utilizados con el monitor en busca de daños antes de usarlos. los daños pueden incluir grietas, ralladuras, abolladuras, contactos eléctricos xpuestos y cualquier signo de que la carcasa esté comprometida.	

**ADVERTENCIA** Para evitar lesiones al paciente o al usuario, daños a la plataforma o mediciones inexactas, no utilice accesorios, componentes ni cables de la plataforma no compatibles.

Capítulo	Descripción
1	<i>Introducción</i> : Proporciona una descripción general del monitor avanzado HemoSphere.
2	<b>Seguridad y símbolos</b> : Incluye las ADVERTENCIAS, los AVISOS y las NOTAS que se incluyen en este manual, así como las ilustraciones de las etiquetas presentes en el monitor avanzado HemoSphere y los accesorios.
3	<b>Instalación y configuración</b> : Proporciona información sobre la configuración del monitor avanzado HemoSphere y las primeras conexiones.
4	<i>Inicio rápido del monitor avanzado HemoSphere</i> : Proporciona a los médicos y usuarios experimentados instrucciones sobre los monitores de cabecera para un uso inmediato del monitor.
5	<b>Navegación por el monitor avanzado HemoSphere</b> : Proporciona información sobre las vistas de las pantallas de monitorización.
6	<b>Configuración de la interfaz de usuario</b> : Proporciona información sobre las diferentes configuraciones de visualización, incluidos la información del paciente, el idioma y las unidades internacionales, el volumen de alarma, la hora del sistema y la fecha del sistema. Asimismo, proporciona instrucciones sobre la selección del aspecto de la pantalla.
7	<b>Configuración avanzada</b> : Proporciona información sobre la configuración avanzada, lo que incluye los objetivos de alarma, las escalas gráficas, la configuración del puerto serie y el Modo demo.
8	<b>Exportación de datos y conectividad</b> : Proporciona información sobre la conectividad del monitor para datos clínicos y de pacientes.

Capítulo	Descripción
9	<i>Monitorización mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere</i> : Describe procedimientos para la configuración y el uso del gasto cardiaco continuo, el gasto cardiaco intermitente y la monitorización del volumen telediastólico ventricular derecho con el módulo Swan-Ganz.
10	<i>Monitorización del cable de presión HemoSphere</i> : Describe procedimientos para la configuración y el uso de la monitorización de la presión vascular.
11	<i>Monitorización de la oximetría</i> : Describe procedimientos para la calibración y el uso de la medición de la oximetría (saturación de oxígeno).
12	<i>Funciones avanzadas</i> : Describe las funciones de monitorización avanzada actualmente disponibles para la actualización con la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere.
13	<b>Ayuda y resolución de problemas</b> : Describe el menú Ayuda y proporciona una lista de errores, alertas y mensajes, con las causas y las acciones sugeridas.

Apéndice	Descripción
A	Especificaciones
В	Accesorios
С	Ecuaciones para los parámetros calculados de los pacientes
D	Configuración y valores predeterminados del monitor
E	Constantes de cálculo de termodilución
F	Soporte, mantenimiento y cuidados del monitor
G	Guía y declaración del fabricante
н	Glosario
Índice	·

## Contenido

1 Introducción	
	1.1 Finalidad prevista de este manual17
	1.2 Indicaciones de uso
	1.2.1 Monitor avanzado HemoSphere con el módulo
	Swan-Ganz de HemoSphere17
	<ul><li>1.2.2 Monitor avanzado HemoSphere con cable de oximetría HemoSphere18</li><li>1.2.3 Monitor avanzado HemoSphere con el cable de presión HemoSphere18</li></ul>
	1.3 Contraindicaciones de uso
	1.4 Información de uso previsto
	1.5 Conexiones de tecnología hemodinámica del monitor avanzado HemoSphere22
	1.5.1 Módulo Swan-Ganz de HemoSphere
	1.5.2 Cable de presión HemoSphere
	1.5.3 Cable de oximetría HemoSphere25
	1.5.4 Documentación y formación26
	1.6 Convenciones de estilo del manual
	1.7 Abreviaturas de este manual
2 Seguridad y sín	nbolos
	2.1 Definiciones de palabras de señal de seguridad
	2.1.1 Advertencia
	2.1.2 Aviso
	2.1.3 Nota
	2.2 Advertencias
	2.3 Avisos
	2.4 Símbolos de la interfaz del usuario
	2.5 Símbolos de las etiquetas de los productos
	2.6 Estándares aplicables
	2.7 Funcionamiento esencial del monitor avanzado HemoSphere
3 Instalación y co	onfiguración
	3.1 Desembalaje
	3.1.1 Contenido del envase
	3.1.2 Accesorios obligatorios para los cables y los módulos
	de la plataforma
	3.2 Puerto de conexión del monitor avanzado HemoSphere
	3.2.1 Vista frontal del monitor
	3.2.2 Vista trasera del monitor
	3.2.3 Panel derecho del monitor
	3.2.4 Panel izquierdo del monitor



3.3 Instalación del monitor avanzado HemoSphere	.48
3.3.1 Opciones y recomendaciones de montaje	.48
3.3.2 Instalación de la batería	.49
3.3.3 Conexión del cable de alimentación	.49
3.3.3.1 Conexión equipotencial	. 50
3.3.4 Conexión y desconexión de un módulo de monitorización	
hemodinámica	. 51
3.3.5 Conexión y desconexión de un cable de monitorización	
hemodinámica	. 51
3.3.6 Conexión de cables de dispositivos externos	. 51
3.4 Arranque inicial	. 52
3.4.1 Procedimiento de arranque	.52
3.4.2 Seleccionar idioma	. 53
4 Inicio rápido del monitor avanzado HemoSphere	
4.1 Monitorización del gasto cardiaco del módulo Swan-Ganz de HemoSphere	. 55
4.1.1 Monitorización del gasto cardiaco continuo	.56
4.1.2 Monitorización del gasto cardiaco intermitente	. 56
4.1.3 Monitorización del volumen telediastólico continuo	.57
4.2 Monitorización con el cable de presión HemoSphere	. 58
4.2.1 Configuración del cable de presión	.58
4.2.2 Cable de presión a cero	. 59
4.3 Monitorización mediante el cable de oximetría HemoSphere	.60
4.3.1 Calibración in vitro.	. 61
4 3 2 Calibración in vivo	61
5 Navegación por el monitor avanzado HemoSphere	
5.1 Aspecto de la pantalla del monitor avanzado HemoSphere	64
5.1 Aspecto de la pantalla del montor avalizado riemosphere	.07
5.2 Barra de navegación	.05
5.3 Vistas del monitor.	.67
5.3.1 Esteras de los parametros	.68
5.3.1.1 Cambio de parametros	.68
5.3.1.2 Cambio de alarma/objetivo	.08 .60
5.3.2 Vista de monitorización del crófico de tendencias	.09
5.3.2 1 Modo de desplazamiento del gráfico de tendencias	.70
5.3.2.2 Eventos de intervención	71
5.3.2.3 Visualización en vivo de la curva arterial (ART)	.73
5.3.3 Tabla de tendencias	.74
5.3.3.1 Modo de desplazamiento de la tabla de tendencias	.75
5.3.4 División entre gráfico/tabla de tendencias	.75
5.3.5 Números grandes	.76
5.3.6 Pantalla Fisiología.	.76
5.3.6.1 Indicador de la pendiente de la VVS	.78
5.3.6.2 Pantalla Historial fisiológico	.78
5.3.7 Pantalla de control	.78

	5.3.8 Relaciones fisiológicas
	5.3.8.1 Modos Continuo e Historico
	5.3.8.2 Cuadros de parametros
	de parémetree
	62   62     52   60     53   60     62
	5.5.9 Pantalia Area objetivo
5.4	Acciones clinicas
	5.4.1 Seleccionar modo de monitorización
	5.4.2 Grafico de tendencias históricas
	5.4.3 Entrada PVC
	5.4.4 Calculadora de valores derivados
	5.4.5 Revision del evento
5.5	Barra de información
	5.5.1 Batería
	5.5.2 Bloquear pantalla
5.6	Barra de estado
5.7	Navegación por la pantalla del monitor
	5.7.1 Desplazamiento vertical
	5.7.2 Iconos de navegación
6 Configuración de la	interfaz de usuario
6.1	Datos del paciente
	6.1.1 Nuevo paciente
	6.1.2 Continuación de la monitorización del paciente
	6.1.3 Ver datos del paciente
6.2	Configuración del monitor
	6.2.1 Configuración general del monitor
	6.2.1.1 Cambio de idioma
	6.2.2 Cambio de la fecha y hora de la pantalla
	6.2.2.1 Ajuste de la fecha o la hora
	6.2.3 Configuración de las pantallas de monitorización
	6.2.4 Intervalos de tiempo/promedio
	6.2.5 Entrada de señal de presión analógica
	6.2.5.1 Calibración103
7 Configuración avan	zada
7.1	Alarmas/objetivos
	7.1.1 Silenciamiento de las alarmas106
	7.1.1.1 Alarmas fisiológicas106
	7.1.1.2 Alarmas técnicas
	7.1.2 Configuración del volumen de alarma107
	7.1.3 Configuración de objetivos107
	7.1.4 Pantalla de configuración Alarmas/objetivos109
	7.1.5 Configuración de todos los objetivos110
	7.1.6 Configuración de los objetivos y alarmas de un parámetro110
7.2	Ajuste de las escalas

	7.3 Configuración del puerto serie	1
	7.4 Modo demo	1
	7.5 Ingeniería	5
8 Exportación de	datos y configuración de la conectividad	
	8.1 Exportar datos	5
	8.1.1 Descarga de datos	5
	8.2 Borrar datos y configuración	3
	8.2.1 Restablecer valores de fábrica	3
	8.3 Configuración inalámbrica	3
	8.4 Conectividad del HIS	)
	8.4.1 Datos demográficos de los pacientes	)
	8.4.2 Datos fisiológicos del paciente121	Ĺ
	8.4.3 Alarmas fisiológicas y errores de dispositivos	Ĺ
	8.5 Ciberseguridad	2
	8.5.1 HIPAA	2
9 Monitorización	mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere	
	9.1 Conexión al módulo Swan-Ganz de HemoSphere	3
	9.1.1 Prueba del cable CCO del paciente120	5
	9.2 Gasto cardiaco continuo	7
	9.2.1 Conexión de los cables del paciente	7
	9.2.2 Inicio de la monitorización	3
	9.2.3 Condiciones de senales termicas	5
	9.2.4 Temporizador de cuenta atras del GC y ESTADISTICA DEL GC125	,
	9.3 Gasto cardiaco intermitente	)
	9.3.1 Conexión de los cables del paciente	) 1
	9 3 2 Configuración 131	L I
	9.3.2.1 Selección del volumen del invectable	2
	9.3.2.2 Selección del tamaño del catéter	2
	9.3.2.3 Selección de la constante de cálculo	2
	9.3.2.4 Selección del modo	2
	9.3.3 Instrucciones para los modos de medición del bolo	3
	9.3.4 Pantalla de resumen de termodilución	1
	9.4 Monitorización del VDF/FEVD	5
	9.4.1 Conexión de los cables del paciente	; ,
	9.4.2 Conexion del cable de interfaz del ECG	)
	9.4.4 Monitorización del VDE activa	5
	9.4.5 ESTADÍSTICA del VDE y la FEVD 140	) )
	0.5 RVS 140	, )
10 Monitorización	n con el cable de presión HemoSphere	,
	10.1 Descripción general del cable de presión 141	1
	10.2 Seleggión del modo de monitorización	1
		t

10.3 Monitorización del sensor FloTrac	144
10.3.1 Conexión del sensor FloTrac o sensor FloTrac IQ/Acumen IQ	145
10.3.2 Configuración del tiempo promedio	146
10.3.3 Presión arterial a cero.	146
10.3.4 Monitorización de la RVS	147
10.4 Monitorización del cable de presión con un TPD TruWave	148
10.4.1 Conexión de TPD TruWave	148
10.4.2 Presión intravascular a cero	149
10.5 Monitorización del cable de presión en el modo de monitorización	
del módulo Swan-Ganz.	150
10.6 Pantalla Cero presión/curva presión	151
10.6.1 Selección de la presión y puesta a cero del sensor	151
10.6.2 Salida de presión.	151
10.6.3 Confirmación de forma onda	152
11 Monitorización de la oximetría	
11.1 Descripción general del cable de oximetría	153
11.2 Configuración de oximetría	153
11.3 Calibración in vitro	155
11.3.1 Error calibración in vitro	156
11.4 Calibración in vivo	156
11.5 Indicador de calidad de la señal	157
11.6 Recuperar datos de oximetría	158
11.7 Actualización de la Hb	159
11.8 Restablecimiento del cable de oximetría HemoSphere	160
11.9 Nuevo catéter	160
12 Funciones avanzadas	
12.1 Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)	161
12.1.1 Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen	163
12.1.2 HPI como parámetro clave	164
12.1.3 Alarma de HPI	166
12.1.4 HPI en la barra de información	167
12.1.5 Deshabilitar el indicador de la barra de información de HPI	167
12.1.6 Ventana emergente de alerta de HPI alto	168
12.1.7 Pantalla secundaria de HPI	169
12.1.8 Aplicaciones clínicas.	170
12.1.9 Parámetros adicionales	171
12.1.10 Validación clínica	172
12.1.11 Bibliografía	174
12.2 Seguimiento de parámetros mejorado	176
12.2.1 Seguimiento de TDO	176
12.2.1.1 Selección de parámetros clave y objetivos	176
12.2.1.2 Seguimiento de TDO activo	177
12.2.1.3 TDO histórico	178

12.2.2 Optimización de VS	
12.2.3 Descarga de informes de TDO	
13 Resolución de problemas	
13.1 Ayuda en pantalla	
13.2 Luces de estado del monitor.	
13.3 Comunicación del cable de presión	
13.4 Mensajes de error del monitor avanzado HemoSphere	
13.4.1 Errores/alertas del sistema	
13.4.2 Advertencias del sistema	
13.4.3 Errores del teclado numérico	
13.5 Mensajes de error del módulo Swan-Ganz de HemoSphere	
13.5.1 Errores/alertas del GC	
13.5.2 Errores y alertas de VDF y VS	
13.5.3 Errores/alertas de GCi	
13.5.4 Errores/alertas de RVS	
13.5.5 Resolución de problemas generales	
13.6 Mensajes de error del cable de presión	
13.6.1 Errores/alertas generales del cable de presión	
13.6.2 Errores/alertas del GC	
13.6.3 Errores/alertas de RVS	
13.6.4 Errores/alertas del PAM	
13.6.5 Resolución de problemas generales	
13.7 Mensajes de error de oximetría.	
13.7.1 Errores/alertas de oximetría	
13.7.2 Advertencias de oximetría	
13.7.3 Resolución de problemas generales de oximetría	
Apéndice A: Especificaciones	
A.1 Características básicas de funcionamiento	
A.2 Especificaciones del monitor avanzado HemoSphere	
A.3 Especificaciones de la batería HemoSphere	
A.4 Especificaciones del módulo Swan-Ganz de HemoSphere	
A.5 Especificaciones del cable de presión HemoSphere	
A.6 Especificaciones del cable de oximetría HemoSphere	
Apéndice B: Accesorios	
B.1 Lista de accesorios	
B 2 Descripción adicional de los accesorios	213
B.2.1 Base con ruedas	
Apéndice C: Ecuaciones para los parámetros calculados de los pacientes	
Apéndice D: Configuración y valores predeterminados del monitor	
D.1 Rango de entrada de los datos del paciente	
D.2 Límites predeterminados de la escala de tendencias	
D 3 Visualización de parámetros y rangos configurables de alarmas /obie	220 etivos 221
D 4 Valores prodotorminados do alarma y objetivo	222

D.5 Prioridades de alarmas
D.6 Configuración predeterminada por idioma*
Apéndice E: Constantes de cálculo
E.1 Valores de constantes de cálculo
Apéndice F: Soporte, mantenimiento y cuidados del sistema
F.1 Mantenimiento general
F.2 Limpieza del monitor y los módulos
F.3 Limpieza de los cables de la plataforma
F.3.1 Limpieza del cable de oximetría HemoSphere
F.3.2 Limpieza del cable del CCO del paciente y del conector
F.3.3 Limpieza del cable de presión
F.4 Mantenimiento y soporte
F.5 Sedes regionales de Edwards Lifesciences
F.6 Eliminación del monitor
F.6.1 Reciclado de la batería233
F.7 Mantenimiento preventivo
F.7.1 Mantenimiento de la batería
F.7.1.1 Acondicionamiento de la batería
F.7.1.2 Almacenamiento de la batería
F.8 Pruebas de las señales de alarma233
F.9 Garantía
Apéndice G: Guía y declaración del fabricante
G.1 Compatibilidad electromagnética
G.2 Instrucciones de uso
G.3 Información sobre la tecnología inalámbrica
G.3.1 Calidad del servicio para tecnología inalámbrica
G.3.2 Medidas de seguridad para las transmisiones inalámbricas245
G.3.3 Resolución de problemas de coexistencia inalámbrica
G.3.4 Declaración de interferencia de la comisión federal
de comunicaciones (FCC)
G.3.5 Declaración de la industria de Canadá
G.3.6 Directivas RTTE de la Unión Europea
Apendice H: Glosario

## Lista de imágenes

Figura 1-1 Conexiones de tecnología hemodinámica del monitor avanzado HemoSphere 22
Figura 3-1 Vista frontal del monitor avanzado HemoSphere
Figura 3-2 Vista trasera del monitor avanzado HemoSphere (mostrado con
el módulo Swan-Ganz de HemoSphere)
Figura 3-3 Panel derecho del monitor avanzado HemoSphere
Figura 3-4 Panel izquierdo del monitor avanzado HemoSphere (mostrado sin módulos) $\ \ldots \ 47$
Figura 3-5 Cubierta de entrada del monitor avanzado HemoSphere: ubicaciones
de los tornillos
Figura 3-6 Pantalla de arranque
Figura 3-7 Pantalla de selección de idioma
Figura 4-1 Descripción general de la conexión de monitorización mediante
el modulo Swan-Ganz de HemoSphere
Figura 4-2 Descripción general de la conexión del cable de presión
Figura 4-3 Descripción general de la conexión de oximetría
Figura 5-1 Funciones de la pantalla del monitor avanzado HemoSphere
Figure 5-2 barra de navegación
Figura 5-3 Ejemplo de la ventana de selección de la pantalla de monitorización
Figura 5-4 Ejemplo de ventana emergente de selección de parámetros clave
Figura 5-5 Esfera del parámetro
Figura 5-6 Pantalla de gráficos de tendencias
Figura 5-7 Ventana Gráfico de tendencias: Intervención
Figura 5-8 Pantalla Gráfico de tendencias: Burbuja de información de la intervención73
Figura 5-9 Pantalla de la tabla de tendencias
Figura 5-10 Ventana emergente Intervalo de visualización
Figura 5-11 Pantalla de números grandes
Figura 5-12 Pantalla Fisiología durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de
HemoSphere
Figura 5-13 Pantalla de monitorización de control
Figura 5-14 Pantalla de relaciones fisiológicas durante la monitorización con
el módulo Swan-Ganz de HemoSphere
Figura 5-15 Pantalla Datos históricos de Relaciones fisiológicas
Figura 5-16 Cuadros de parámetros de Relaciones fisiológicas
Figura 5-17 Ventana emergente de introducir objetivo de relaciones fisiológicas
Figura 5-18 Pantalla Area objetivo
Figura 5-19 Barra de navegación: módulo Swan-Ganz de HemoSphere
Figura 5-20 Barra de información: cable de presión HemoSphere



Figura 5-21 Bloquear pantalla
Figura 5-22 Barra de estado
Figura 6-1 Pantalla para continuar con el paciente o iniciar uno nuevo
Figura 6-2 Pantalla Datos nuevo paciente
Figura 6-3 Configuración del monitor
Figura 6-4 Configuración general del monitor
Figura 6-5 Configuración de Fecha/hora
Figura 7-1 Configuración de Alarmas/objetivos
Figura 7-2 Configuración de las alarmas y objetivos para un parámetro individual 111
Figura 7-3 Pantalla de gráficos de tendencias 112
Figura 7-4 Ajustar las escalas
Figura 7-5 Ventana emergente Intervalo de visualización
Figura 8-1 HIS: Pantalla Búsqueda de paciente
Figura 8-2 HIS: Pantalla Datos nuevo paciente
Figura 9-1 Descripción general de la conexión del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 124
Figura 9-2 Conexiones de la prueba del cable del CCO del paciente
Figura 9-3 Descripción general de la conexión del GC 127
Figura 9-4 Descripción general de la conexión del GCi
Figura 9-5 Pantalla de configuración de nueva serie para GCi
Figura 9-6 Pantalla de resumen de termodilución
Figura 9-7 Descripción general de conexiones de VDF/FEVD
Figura 10-1 Cable de presión HemoSphere
Figura 10-2 Pantalla Cero presión/curva presión con el sensor FloTrac puesto a cero 151
Figura 11-1 Descripción general de la conexión de oximetría
Figura 12-1 Esfera del parámetro clave HPI
Figura 12-2 Parámetro clave HPI en la pantalla de control
Figura 12-3 Barra de información con HPI
Figura 12-4 Configuración de parámetros: botón conmutador de la barra
de información de HPI
Figura 12-5 Ventana emergente de alerta de HPI alto
Figura 12-6 Pantalla secundaria de HPI
Figura 12-7 Pantalla del menú de TDO: selección de parámetros clave
Figura 12-8 Pantalla del menú de TDO: selección de objetivos
Figura 12-9 Seguimiento de TDO activo
Figura 13-1 Indicadores LED del monitor avanzado HemoSphere
Figura 13-2 Indicador LED del cable de presión

### Lista de tablas

Tabla 1-1 Lista de parámetros disponibles del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 19
Tabla 1-2 Lista de parámetros disponibles del cable de oximetría HemoSphere
Tabla 1-3 Lista de parámetros disponibles del módulo Swan-Ganz de HemoSphere
con cable de oximetría
Tabla 1-4 Lista de parámetros disponibles del cable de presión HemoSphere 21
Tabla 1-5 Lista de parámetros disponibles con el cable de oximetría y el cable de presión
HemoSphere
Tabla 1-6 Descripción de los parámetros del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 23
Tabla 1-7 Descripción de los parámetros clave del cable de presión HemoSphere       24
Tabla 1-8 Descripción de los parámetros del cable de oximetría HemoSphere 25
Tabla 1-9 Convenciones de estilo del manual del usuario26
Tabla 1-10 Acrónimos y abreviaturas    27
Tabla 2-1 Símbolos de la pantalla del monitor    37
Tabla 2-2 Símbolos de las etiquetas de los productos    40
Tabla 2-3 Estándares aplicables    42
Tabla 3-1 Componentes de monitorización avanzada HemoSphere    43
Tabla 3-2 Cables y catéteres necesarios para los parámetros de monitorización
con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere 44
Tabla 3-3 Opciones del sensor para los parámetros de monitorización con el cable
de presión HemoSphere
Tabla 3-4 Catéteres necesarios para los parámetros de monitorización con el cable         14 primetría Harra Salvara
de oximetria Hemosphere
Tabla 5-1 Velocidades de desplazamiento del gratico de tendencias       /1         Tabla 5-1 Velocidades de desplazamiento del gratico de tendencias       /1
Tabla 5-2 Eventos de intervención   /2
Tabla 5-3 Velocidades de desplazamiento de la tabla de tendencias       75
Tabla 5-4 Eventos revisados   86
Tabla 5-5 Estado de la bateria   89
Tabla 6-1 Tiempo promedio GC/presión y frecuencias de actualización de visualización 100
Tabla 6-2 Rangos de parámetros de entrada analógica    102
Tabla 7-1 Colores del indicador de alarma visual    105
Tabla 7-2 Colores de los indicadores del estado del objetivo108
Tabla 8-1 Estado de la conexión Wi-Fi    119
Tabla 8-2 Estado de la conectividad del HIS120
Tabla 9-1 Parámetros disponibles y conexiones necesarias del módulo
Swan-Ganz de HemoSphere 125
Tabla 9-2 Lapso de tiempo de señal térmica inestable para los mensajesde alerta y error del GC128



Tabla 10-1 Configuraciones del cable de presión HemoSphere y parámetros
clave disponibles
Tabla 11-1 Opciones de calibración in vitro156
Tabla 11-2 Opciones de calibración in vivo    157
Tabla 11-3 Niveles del indicador de calidad de la señal157
Tabla 12-1 Configuraciones de visualización de HPI162
Tabla 12-2 Elementos de visualización gráfica y sonora de valor de HPI
Tabla 12-3 HPI frente a otros parámetros clave: semejanzas y diferencias
Tabla 12-4 Colores de estado del parámetro para HPI    166
Tabla 12-5 Datos demográficos de los pacientes    172
Tabla 12-6 Estudios de validación clínica*    173
Tabla 12-7 Validación clínica (N=52)
Tabla 12-8 Colores de los indicadores del estado del objetivo de TDO 178
Tabla 13-1 Indicador de alarma visual del monitor avanzado HemoSphere    181
Tabla 13-2 Luz de alimentación del monitor avanzado HemoSphere
Tabla 13-3 Luz de comunicación del cable de presión    182
Tabla 13-4 Errores/alertas del sistema    183
Tabla 13-5 Advertencias del monitor avanzado HemoSphere    186
Tabla 13-6 Errores del teclado numérico    186
Tabla 13-7 Errores/alertas del GC del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 187
Tabla 13-8 Errores y alertas de VDF y VS del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 189
Tabla 13-9 Errores/alertas de GCi del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 190
Tabla 13-10 Errores/alertas de RVS del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 191
Tabla 13-11 Resolución de problemas generales del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 192
Tabla 13-12 Errores/alertas generales del cable de presión HemoSphere    194
Tabla 13-13 Errores/alertas del GC del cable de presión HemoSphere 195
Tabla 13-14 Errores/alertas de RVS del cable de presión HemoSphere    197
Tabla 13-15 Errores/alertas del PAM del cable de presión HemoSphere198
Tabla 13-16 Resolución de problemas generales del cable de presión HemoSphere 199
Tabla 13-17 Errores/alertas de oximetría    200
Tabla 13-18 Advertencias de oximetría    201
Tabla 13-19 Resolución de problemas generales de oximetría    202
Tabla A-1 Funcionamiento básico del monitor avanzado HemoSphere –
fenómenos electromagnéticos transitorios y no transitorios
Tabla A-2 Especificaciones físicas y mecánicas del monitor avanzado HemoSphere       205
Tabla A-3 Especificaciones ambientales del monitor avanzado HemoSphere    205
Tabla A-4 Especificaciones ambientales de transporte del monitor
avanzado HemoSphere
Tabla A-5 Especificaciones técnicas del monitor avanzado HemoSphere       206
Tabla A-6 Especificaciones físicas de la batería HemoSphere    208
Tabla A-7 Especificaciones ambientales de la batería HemoSphere    208

Tabla A-8 Especificaciones técnicas de la batería HemoSphere    208
Tabla A-9 Especificaciones físicas del módulo Swan-Ganz de HemoSphere
Tabla A-10 Especificaciones de medición del parámetro
del módulo Swan-Ganz de HemoSphere 209
Tabla A-11 Especificaciones físicas del cable de presión HemoSphere       209
Tabla A-12 Especificaciones de medición de los parámetros
del cable de presión HemoSphere
Tabla A-13 Especificaciones del cable de oximetría HemoSphere    211
Tabla A-14 Especificaciones de medición de los parámetros del cable
de oximetría HemoSphere
Tabla B-1 Componentes del monitor avanzado HemoSphere    212
Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación    214
Tabla D-1 Información del paciente    220
Tabla D-2 Valores predeterminados de la escala de parámetros del gráfico de tendencias 220
Tabla D-3 Parámetros configurables de los rangos de visualización y de alarma 221
Tabla D-4 Valores predeterminados de objetivo y parámetros de la zona roja
de la alarma
Tabla D-5 Prioridades de parámetros de la zona roja de la alarma
Tabla D-6 Configuración predeterminada por idioma    225
Tabla E-1 Constantes de cálculo para la sonda de temperatura de baño
Tabla E-2 Constantes de cálculo para la sonda de temperatura en línea
Tabla G-1 Emisiones electromagnéticas    237
Tabla G-2 Guía y declaración del fabricante: Inmunidad frente al equipo
de comunicaciones inalámbricas de radiofrecuencia
Tabla G-3 Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación
por RF portátiles y móviles y el monitor avanzado HemoSphere
Tabla G-4 Inmunidad electromagnética (descarga electrostática, transitorios eléctricos
rápidos, subidas rápidas de tensión, caídas de tensión y campo magnético) 240
Tabla G-5 Inmunidad electromagnética (RF irradiada y conducida)    241
Tabla G-6 Información sobre la tecnología inalámbrica del monitor
avanzado HemoSphere

# 1

## Introducción

#### Contenido

Finalidad prevista de este manual	.17
Indicaciones de uso	.17
Contraindicaciones de uso	.18
Información de uso previsto	.18
Conexiones de tecnología hemodinámica del monitor avanzado HemoSphere	.22
Convenciones de estilo del manual	.26
Abreviaturas de este manual	.27

#### 1.1 Finalidad prevista de este manual

Este manual describe las características y las opciones de monitorización del monitor avanzado HemoSphere de Edwards. El monitor avanzado HemoSphere es un dispositivo modular que muestra los datos monitorizados obtenidos mediante tecnologías hemodinámicas de Edwards.

Este manual se ha diseñado para su uso con el monitor avanzado HemoSphere de Edwards y por parte de personal sanitario con formación en el tratamiento de enfermos críticos en cualquier entorno hospitalario en el que se apliquen cuidados de este tipo.

El manual proporciona al usuario del monitor avanzado HemoSphere las instrucciones de configuración y funcionamiento, los procedimientos de interfaz del dispositivo y sus limitaciones.

#### 1.2 Indicaciones de uso

### 1.2.1 Monitor avanzado HemoSphere con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere

El monitor avanzado HemoSphere —si se utiliza con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere y los catéteres Swan-Ganz de Edwards— está indicado para utilizarse en pacientes adultos y pediátricos sometidos a cuidados intensivos que necesitan una monitorización del gasto cardiaco (continuo [GC] e intermitente [GCi]), así como de los parámetros hemodinámicos derivados, en un entorno hospitalario. Consulte la información de las indicaciones de uso de los catéteres Swan-Ganz de Edwards para obtener información acerca de las poblaciones de pacientes objetivo específicas del catéter utilizado.

Consulte la información de uso previsto para obtener una lista completa de los parámetros medidos y derivados disponibles para cada población de pacientes.



#### 1.2.2 Monitor avanzado HemoSphere con cable de oximetría HemoSphere

El monitor avanzado HemoSphere —si se utiliza con el cable de oximetría HemoSphere y los catéteres de oximetría de Edwards— está indicado para utilizarse en pacientes adultos y pediátricos sometidos a cuidados intensivos que necesitan una monitorización de la saturación de oxígeno venoso (SvO<sub>2</sub> y ScvO<sub>2</sub>), así como de los parámetros hemodinámicos derivados, en un entorno hospitalario. Consulte la información de las indicaciones de uso del catéter de oximetría de Edwards para obtener información acerca de las poblaciones de pacientes objetivo específicas del catéter utilizado.

Consulte la información de uso previsto para obtener una lista completa de los parámetros medidos y derivados disponibles para cada población de pacientes.

#### 1.2.3 Monitor avanzado HemoSphere con el cable de presión HemoSphere

El monitor avanzado HemoSphere, cuando se utiliza con el cable de presión HemoSphere, está diseñado para su uso en pacientes de cuidados intensivos en los que se necesita una evaluación continua de la estabilidad entre la función cardíaca, el estado de fluidos, la resistencia vascular y la presión. Se puede utilizar para la monitorización de los parámetros hemodinámicos junto con un protocolo de tratamiento preoperatorio dirigido por objetivos en un entorno hospitalario. Consulte las indicaciones del sensor Edwards FloTrac, el sensor FloTrac IQ/Acumen IQ y el TPD TruWave para conocer la información relacionada con el uso de cada sensor/transductor en poblaciones objetivo de pacientes concretas.

La función Índice de probabilidad de hipotensión Acumen de Edwards ofrece al médico información fisiológica de la probabilidad de un paciente de sufrir futuros casos de hipotensión (definidos como una presión arterial media < 65 mmHg durante al menos un minuto) y la hemodinámica asociada. La función HPI Acumen está indicada para su uso en pacientes sometidos a monitorización hemodinámica avanzada en un quirófano. La función HPI Acumen se considera información cuantitativa adicional sobre el estado fisiológico del paciente solo con fines de referencia y no se deben tomar decisiones terapéuticas exclusivamente en base al parámetro del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen.

Consulte la información de uso previsto para obtener una lista completa de los parámetros medidos y derivados disponibles para cada población de pacientes.

#### 1.3 Contraindicaciones de uso

El monitor avanzado HemoSphere no tiene contraindicaciones de uso.

#### 1.4 Información de uso previsto

La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere está destinada al uso par parte de personal cualificado o médicos con la debida formación en un entorno de cuidados intensivos de un centro hospitalario.

La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere está indicada para su uso con catéteres de oximetría y Swan-Ganz de Edwards compatibles, además de con los sensores FloTrac, FloTrac IQ/Acumen IQ y el TPD TruWave.

Puede consultar una lista completa de los parámetros disponibles durante la monitorización con el monitor avanzado HemoSphere y un módulo Swan-Ganz de HemoSphere conectado en la tabla 1-1. Para la población de pacientes pediátricos, solo están disponibles los parámetros GCi, ICi, RVSi e IRVSi.

Abreviatura	Definición	Tecnología de subsistema utilizada	Población de pacientes	Entorno hospitalario	
GC	Gasto cardiaco continuo		Solo adultos	Quirófano, unidad de cuidados intensivos, sala de emergencias	
GCs	STAT del gasto cardiaco				
IC	Índice cardiaco continuo				
ICs	STAT del índice cardiaco				
VDF	Volumen diastólico final ventricular derecho				
VDFs	STAT del volumen diastólico final ventricular derecho				
IVDF	Índice de volumen diastólico final ventricular derecho				
IVDFs	STAT del índice de volumen diastólico final ventricular derecho				
FC <sub>med</sub>	Frecuencia cardiaca media				
ITSVI	Índice de trabajo de la sístole ventricular izquierda				
RVP	Resistencia vascular pulmonar	Módulo			
IRVP	Índice de resistencia vascular pulmonar	Swan-Ganz de			
FEVD	Fracción de eyección ventricular derecha	riemeephere			
FEVDs	STAT de la fracción de eyección ventricular derecha				
ITSVD	Índice de trabajo de la sístole ventricular derecha				
VS	Volumen sistólico				
IVS	Índice de volumen sistólico				
RVS	Resistencia vascular sistémica		Adultos y pediátricos		
IRVS	Índice de resistencia vascular sistémica				
GCi	Gasto cardiaco intermitente				
ICi	Índice cardiaco intermitente				
RVSi	Resistencia vascular sistémica intermitente				
IRVSi	Índice de resistencia vascular sistémica intermitente				

#### Tabla 1-1 Lista de parámetros disponibles del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Puede consultar una lista completa de los parámetros disponibles para pacientes adultos y pediátricos durante la monitorización con el monitor avanzado HemoSphere y un cable de oximetría HemoSphere conectado en la tabla 1-2.

Abreviatura	Definición	Tecnología de subsistema utilizada	Población de pacientes	Entorno hospitalario
SvO <sub>2</sub>	Saturación de oxígeno venosa mixta			Quirófano,
ScvO <sub>2</sub>	Saturación de oxígeno venosa central	Cable de oximetría HemoSphere	Adultos y pediátricos	unidad de cuidados intensivos, sala de emergencias

Tabla 1-2 Lista de parámetros disponibles del cable de oximetría HemoSphere

Puede consultar una lista completa de los parámetros disponibles para pacientes adultos y pediátricos durante la monitorización con el monitor avanzado HemoSphere, así como con un módulo y un cable de oximetría Swan-Ganz de HemoSphere conectados en la tabla 1-3.

### Tabla 1-3 Lista de parámetros disponibles del módulo Swan-Ganz de HemoSpherecon cable de oximetría

Abreviatura	Definición	Tecnología de subsistema utilizada	Población de pacientes	Entorno hospitalario
DO <sub>2</sub>	Suministro de oxígeno			Quirófano, unidad de cuidados intensivos,
DO <sub>2</sub> I	Índice de suministro de oxígeno	Mádula		
VO <sub>2</sub>	Consumo de oxígeno	Modulo Swan-Ganz de HemoSphere Adultos y y cable pediátricos de oximetría HemoSphere		
VO <sub>2</sub> e	Consumo de oxígeno estimado cuando se está monitorizando ScvO <sub>2</sub>		Adultos y pediátricos	
VO <sub>2</sub> I	Índice de consumo de oxígeno		emergencias	
VO <sub>2</sub> le	Índice de consumo de oxígeno estimado cuando se está monitorizando ScvO <sub>2</sub>			

Puede consultar una lista completa de los parámetros disponibles durante la monitorización con el monitor avanzado HemoSphere y un cable de presión HemoSphere conectado en la tabla 1-4.

Abreviatura	Definición	Tecnología de subsistema utilizada	Población de pacientes	Entorno hospitalario
GC	Gasto cardiaco continuo			Quirófano, unidad de cuidados intensivos, sala de emergencias
IC	Índice cardiaco continuo			
PVC	Presión venosa central			
DIA	Presión arterial diastólica			
dP/dt*	Pendiente máxima del trazo ascendente de la presión arterial			
Ea <sub>dyn</sub> *	Elastancia dinámica arterial			
PAM	Presión sanguínea arterial media			
PAPM	Presión sanguínea arterial pulmonar media	Cable do prosión	Solo adultos	
FP	Frecuencia de pulso	HemoSphere		
VS	Volumen sistólico			
IVS	Índice de volumen sistólico			
RVS	Resistencia vascular sistémica			
IRVS	Índice de resistencia vascular sistémica			
VVS	Variación de volumen sistólico			
SIS	Presión sistólica de la sangre			
HPI*	Índice de probabilidad de hipotensión Acumen			Solo quirófano
* Los parámetros HPI están disponibles cuando se utiliza un sensor FloTrac IQ/Acumen IQ y la función HPI está activada. La activación solo está disponible en ciertas áreas. Para obtener más información sobre la habilitación de esta función avanzada, póngase en contacto con el representante local de Edwards.				

Tabla 1-4 Lista de parámetros disponibles del cable de presión HemoSphere

Puede consultar una lista completa de los parámetros disponibles para pacientes adultos durante la monitorización con el monitor avanzado HemoSphere, así como con un cable de oximetría y un cable de presión HemoSphere conectados en la tabla 1-5.

Tabla 1-5 Lista de parámetros disponibles con el cable de oximetría y el cable
de presión HemoSphere

Abreviatura	Definición	Tecnología de subsistema utilizada	Población de pacientes	Entorno hospitalario
DO <sub>2</sub>	Suministro de oxígeno			
DO <sub>2</sub> I	Índice de suministro de oxígeno	Cabla		Ouizáfaza
VO <sub>2</sub>	Consumo de oxígeno	de presión		unidad de
VO <sub>2</sub> e	Consumo de oxígeno estimado cuando se está monitorizando ScvO <sub>2</sub>	HemoSphere y cable	Solo adultos	cuidados intensivos,
VO <sub>2</sub> I	Índice de consumo de oxígeno	HemoSphere		emergencias
VO <sub>2</sub> le	Índice de consumo de oxígeno estimado cuando se está monitorizando ScvO <sub>2</sub>			

**ADVERTENCIA** Un uso inadecuado del monitor avanzado HemoSphere podría representar un peligro para el paciente. Lea detenidamente la sección de advertencias de este manual, que se encuentra en el capítulo 2, antes de utilizar la plataforma.

El monitor avanzado HemoSphere deberá utilizarse únicamente para la evaluación de pacientes. Este instrumento debe utilizarse junto con un monitor fisiológico de cabecera o síntomas y signos clínicos del paciente. Si los valores hemodinámicos obtenidos del dispositivo no son coherentes con la presentación clínica del paciente, considere la posibilidad de aplicar los procedimientos de resolución de problemas antes de iniciar las opciones de tratamiento.

La entrada de señal del ECG y todos los parámetros derivados de las mediciones de frecuencia cardiaca no se han evaluado en pacientes pediátricos y, por tanto, no están disponibles para dicha población de pacientes.

#### 1.5 Conexiones de tecnología hemodinámica del monitor avanzado HemoSphere

El monitor avanzado HemoSphere está equipado con tres ranuras para módulos de expansión tecnológica (dos de tamaño estándar y uno grande [L-Tech]) y dos puertos para cables. Los puntos de conexión del módulo y los cables se encuentran en el panel izquierdo. Consulte la figura 1-1.



#### Figura 1-1 Conexiones de tecnología hemodinámica del monitor avanzado HemoSphere

Cada módulo/cable está asociado a una tecnología de monitorización hemodinámica específica de Edwards. Los módulos disponibles actualmente incluyen el módulo Swan-Ganz de HemoSphere, presentado a continuación y descrito de forma detallada en el capítulo 9, *Monitorización mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere*. Los cables disponibles actualmente incluyen el cable de presión HemoSphere, presentado a continuación y descrito de forma detallada en el capítulo 10, *Monitorización con el cable de presión HemoSphere*, y el cable de oximetría HemoSphere, presentado a continuación y descrito de forma detallada en el capítulo 11, *Monitorización de la oximetría*.

#### 1.5.1 Módulo Swan-Ganz de HemoSphere

El módulo Swan-Ganz de HemoSphere permite la monitorización del gasto cardiaco (GC) continuo y del gasto cardiaco intermitente (GCi) con un cable del CCO del paciente de Edwards y un catéter Swan-Ganz compatible. La monitorización del



disponible con una frecuencia cardiaca subordinada (FC<sub>med</sub>) de un monitor de cabecera del paciente. El módulo Swan-Ganz de HemoSphere encaja en una ranura del módulo estándar. Para obtener más información, consulte el capítulo 9, *Monitorización mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere*. La Tabla 1-6 enumera los parámetros disponibles durante el uso del módulo Swan-Ganz de HemoSphere.

Parámetro	Descripción	Tecnología
Gasto cardiaco (GC) continuo	Evaluación continua mediante la tecnología de termodilución avanzada del volumen de sangre bombeada por el corazón medida en litros por minuto	Catéteres CCO y CCOmbo de Swan-Ganz
Índice cardiaco (IC) continuo	Gasto cardiaco continuo con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Catéteres CCO y CCOmbo de Swan-Ganz
Gasto cardiaco intermitente (GCi)	Evaluación intermitente mediante el método de termodilución por bolo del volumen de sangre bombeado por el corazón medido en litros por minuto	Catéteres de termodilución Swan-Ganz
Índice cardiaco intermitente (ICi)	Gasto cardiaco intermitente con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Catéteres de termodilución Swan-Ganz
Fracción de eyección ventricular derecha (FEVD)	Evaluación continua mediante tecnología de termodilución avanzada y análisis de algoritmo del porcentaje de volumen sanguíneo eyectado del ventrículo derecho durante la sístole	Catéteres CCOmbo V de Swan-Ganz con entrada de señal del ECG
Volumen diastólico final (VDF) ventricular derecho	Evaluación continua del volumen sanguíneo en el ventrículo derecho al final de la diástole calculado dividiendo el volumen sistólico (mL/latido) entre la FEVD (%)	Catéteres CCOmbo V de Swan-Ganz con entrada de señal del ECG
Volumen sistólico (VS)	Cantidad de sangre eyectada desde los ventrículos en cada contracción derivada de la evaluación del GC y de la frecuencia cardiaca (VS = GC/FR x 1000)	Catéteres CCO, CCOmbo y CCOmbo V de Swan-Ganz con entrada de señal del ECG
Índice de volumen sistólico (IVS)	Volumen sistólico con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Catéteres CCO, CCOmbo y CCOmbo V de Swan-Ganz con entrada de señal del ECG
Resistencia vascular sistémica (RVS)	Medida derivada de la impedancia al flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo (poscarga)	Catéteres CCO y CCOmbo de Swan-Ganz con entrada de señal de presión analógica de PAM y PVC
Índice de resistencia vascular sistémica (IRVS)	Resistencia vascular sistémica con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Catéteres CCO y CCOmbo de Swan-Ganz con entrada de señal de presión analógica de PAM y PVC

#### Tabla 1-6 Descripción de los parámetros del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

#### 1.5.2 Cable de presión HemoSphere

El cable de presión HemoSphere permite la monitorización de presión vascular con un sensor/transductor de presión y catéter de Edwards compatibles. Un sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ conectado proporciona el gasto cardiaco (GC) continuo y los parámetros hemodinámicos asociados. Un transductor TruWave conectado proporciona la ubicación basada en la presión intravascular. El cable de presión HemoSphere se enchufa en un puerto de cable de



monitorización. Para obtener más información, consulte el capítulo 10, *Monitorización con el cable de presión HemoSphere*. La Tabla 1-7 enumera los parámetros disponibles durante el uso del cable de presión HemoSphere.

Parámetro	Descripción	Tecnología
Gasto cardiaco (GC)	Análisis continuo del volumen de sangre bombeado por el corazón medido en litros por minuto mediante la forma de onda de presión arterial existente y el algoritmo del sistema FloTrac	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ
Índice cardiaco (IC) continuo	Gasto cardiaco continuo con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ
Presión venosa central (PVC)	Presión del sistema venoso central	Transductor de presión TruWave en la línea del catéter venoso central
Presión arterial diastólica (DIA)	Presión arterial diastólica	Sensor FloTrac, sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ o transductor de presión TruWave
Pendiente máxima del trazo ascendente de la presión arterial (dP/dt)*	Medida de los cambios en la contractilidad del ventrículo izquierdo*	Sensor FloTrac IQ/Acumen IQ
Elastancia dinámica (Ea <sub>dyn</sub> )*	Medición de la poscarga al ventrículo izquierdo por el sistema arterial (elastancia arterial) con respecto a la elastancia ventricular izquierda*	Sensor FloTrac IQ/Acumen IQ
Índice de probabilidad de hipotensión (HPI)* Acumen	Índice que representa la probabilidad de que el paciente tienda a sufrir un caso de hipotensión (PAM < 65 mmHg durante al menos un minuto)*	Sensor FloTrac IQ/Acumen IQ
Presión arterial media (PAM)	Presión media de la sangre sistémica en un ciclo cardiaco	Sensor FloTrac, sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ o transductor de presión TruWave
Presión arterial pulmonar media (PAPM)	Presión arterial pulmonar media en un ciclo cardiaco	Transductor de presión TruWave en la línea del catéter arterial pulmonar
Frecuencia de pulso (FP)	Número de pulsos de presión sanguínea arterial por minuto	Sensor FloTrac, sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ o transductor de presión TruWave
Volumen sistólico (VS)	Volumen de sangre bombeado con cada latido del corazón	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ
Índice de volumen sistólico (IVS)	Volumen sistólico con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ

#### Tabla 1-7 Descripción de los parámetros clave del cable de presión HemoSphere

Parámetro	Descripción	Tecnología
Resistencia vascular sistémica (RVS)	Medida derivada de la impedancia al flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo (poscarga)	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ
Índice de resistencia vascular sistémica (IRVS)	Resistencia vascular sistémica con respecto al área de superficie corporal (ASC)	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ
Variación de volumen sistólico (VVS)	Diferencia en porcentaje entre el VS mínimo, máximo y medio	Sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ
Presión sistólica (SIS)	Presión sistólica de la sangre	Sensor FloTrac, sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ o transductor de presión TruWave
* Los parámetros HPI están disponibles cuando se utiliza un sensor FloTrac IQ/Acumen IQ y la función HPI está activada. La activación solo está disponible en ciertas áreas. Para obtener más información sobre la habilitación de esta función avanzada, póngase en contacto con el representante local de Edwards.		

#### Tabla 1-7 Descripción de los parámetros clave del cable de presión HemoSphere (cont.)

**NOTA** El gasto cardiaco calculado con el cable de presión HemoSphere puede diferir del calculado con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere debido a las diferencias metodológicas y algorítmicas.

#### 1.5.3 Cable de oximetría HemoSphere

El cable de oximetría HemoSphere permite la monitorización de la saturación del oxígeno venoso mixto (SvO<sub>2</sub>) o la saturación del oxígeno venoso central (ScvO<sub>2</sub>) con un catéter de oximetría de Edwards compatible. El cable de oximetría HemoSphere se enchufa en una toma de cable de monitorización y puede utilizarse junto con otras tecnologías de monitorización hemodinámica. Para obtener más información sobre la monitorización de la oximetría, consulte el capítulo 11, *Monitorización de la oximetría*. La Tabla 1-8 enume



el capítulo 11, *Monitorización de la oximetría*. La Tabla 1-8 enumera los parámetros disponibles durante el uso del cable de oximetría HemoSphere.

Parámetro	Descripción
Oximetría venosa central (ScvO <sub>2</sub> )	Saturación del oxígeno venoso medida en la vena cava superior
Oximetría venosa mixta (SvO <sub>2</sub> )	Saturación del oxígeno venoso medida en la arteria pulmonar
Consumo de oxígeno (VO <sub>2</sub> )	Cantidad de oxígeno utilizada por el cuerpo por minuto
Consumo de oxígeno estimado (VO <sub>2</sub> e)	Estimación de la cantidad de oxígeno utilizada por el cuerpo por minuto (solo monitorización de la ScvO <sub>2</sub> )
Índice de consumo de oxígeno (VO <sub>2</sub> I)	Cantidad de oxígeno utilizada por el cuerpo por minuto indexada con respecto al área de superficie corporal (ASC)
Índice de consumo de oxígeno estimado (VO <sub>2</sub> Ie)	Estimación de la cantidad de oxígeno utilizada por el cuerpo por minuto indexada con respecto al área de superficie corporal (ASC)

#### Tabla 1-8 Descripción de los parámetros del cable de oximetría HemoSphere

#### 1.5.4 Documentación y formación

La documentación y la formación disponibles sobre el monitor avanzado HemoSphere incluyen:

- Manual del usuario del monitor avanzado HemoSphere
- Guía de inicio rápido del monitor avanzado HemoSphere
- Instrucciones de uso del cable de resultados de presión HemoSphere
- Instrucciones de uso de la batería HemoSphere
- Instrucciones de uso del soporte con ruedas HemoSphere
- Instrucciones de uso del base para oximetría HemoSphere

Las instrucciones de uso se incluyen con los componentes del monitor avanzado HemoSphere. Consulte la tabla B-1, "Componentes del monitor avanzado HemoSphere" en la página 212. Para obtener más información sobre cómo recibir formación o la documentación disponible para el monitor avanzado HemoSphere, póngase en contacto con el representante local de Edwards o con el servicio técnico de Edwards. Consulte el apéndice F, *Soporte, mantenimiento y cuidados del sistema*.

#### 1.6 Convenciones de estilo del manual

La Tabla 1-9 enumera las convenciones de estilo utilizadas en este manual.

Convención	Descripción
Negrita	El texto en negrita indica un término de software. Esta palabra o frase aparecerá en pantalla como se muestra.
Botón en <b>negrita</b>	Un botón es un punto de acceso de la pantalla táctil para la opción que aparece en negrita. Por ejemplo, el botón <b>Revisar</b> aparece en pantalla como: Revisar
$\rightarrow$	Se muestra una flecha entre dos opciones de menú de la pantalla que el usuario deberá seleccionar consecutivamente.
	Un icono es un punto de acceso de la pantalla táctil para el menú o el gráfico de navegación mostrado. Consulte la tabla 2-1 en la página 37 para ver una lista completa de los iconos de menú mostrados en el monitor avanzado HemoSphere.
Icono de calibración oximetría	El texto en negrita con un icono de menú indica un icono emparejado con un término de software o frase que aparece en pantalla. Por ejemplo, el icono <b>Calibración oximetría</b> aparecerá en pantalla como: Calibración oximetría

#### Tabla 1-9 Convenciones de estilo del manual del usuario

#### 1.7 Abreviaturas de este manual

#### Tabla 1-10 Acrónimos y abreviaturas

Abreviatura	Definición
A/D	Analógico/digital
ART	presión arterial
ASC	Área de superficie corporal
T. <sup>a</sup> sang.	Temperatura sanguínea
CaO <sub>2</sub>	Contenido de oxígeno arterial
IC	Índice cardiaco
GC	Gasto cardiaco
CCO	Gasto cardiaco continuo (utilizado al describir ciertos catéteres Swan-Ganz y el cable del CCO del paciente)
CPI	Índice de potencia cardiaca
CPO	Gasto de potencia cardiaca
PVC	Presión venosa central
DIA	Presión arterial diastólica
DO <sub>2</sub>	Suministro de oxígeno
DO <sub>2</sub> I	Índice de suministro de oxígeno
dP/dt	Pendiente máxima del trazo ascendente de la presión arterial
TPD	Transductor desechable de presión
Ea <sub>dyn</sub>	Elastancia dinámica arterial
VDF	Volumen diastólico final
IVDF	índice de volumen diastólico final
ufe	Unidad de fracción de eyección
FT-GC	Gasto cardiaco autocalibrado de presión arterial FloTrac
TDO	Terapia dirigida a objetivos
Hct	Hematocrito
HIS	Sistemas de información para hospitales
Hb	Hemoglobina
HPI	Acumen Hypotension Prediction Index (Índice de probabilidad de hipotensión Acumen)
FC	Frecuencia cardiaca
FC <sub>med</sub>	Frecuencia cardiaca promedio
ICi	Índice cardiaco intermitente
GCi	Gasto cardiaco intermitente
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
TI	Temperatura del inyectable
LED	Diodo emisor de luz
ITSVI	Índice de trabajo de la sístole ventricular izquierda
PAM	Presión arterial media

### Tabla 1-10 Acrónimos y abreviaturas (cont.)

Abreviatura	Definición
PAPM	Presión arterial pulmonar media
AP	Arteria Pulmonar
PaO <sub>2</sub>	Presión parcial de oxígeno arterial
PEAP	Presión de enclavamiento de la arteria pulmonar
VPP	Variación de presión de pulso
POST	Autocomprobación de encendido
PvO <sub>2</sub>	Presión parcial de oxígeno venoso
Q	Quirófano
RVP	Resistencia vascular pulmonar
IRVP	Índice de resistencia vascular pulmonar
FEVD	Fracción de eyección ventricular derecha
ITSVD	Índice de trabajo de la sístole ventricular derecha
ICs	STAT del índice cardiaco
GCs	STAT del gasto cardiaco
ScvO <sub>2</sub>	Oximetría venosa central
VDFs	STAT del volumen diastólico final
IVDFs	STAT del índice de volumen diastólico final
SpO <sub>2</sub>	Saturación de oximetría de pulso
ICS	Indicador de calidad de la señal
FEVDs	STAT de la fracción de eyección ventricular derecha
T. <sup>a</sup> sup.	Temperatura de superficie
STAT	Estimación rápida de valor del parámetro
VS	Volumen sistólico
IVS	Índice de volumen sistólico
SvO <sub>2</sub>	Saturación de oxígeno venoso mixto
RVS	Resistencia vascular sistémica
IRVS	Índice de resistencia vascular sistémica
SIS	Presión arterial sistólica
Tocar	Interactuar con el monitor avanzado HemoSphere tocando la pantalla
TD	Termodilución
USB	Bus serie universal
VO <sub>2</sub>	Consumo de oxígeno
VO <sub>2</sub> I	Índice de consumo de oxígeno
VO <sub>2</sub> e	Estimación de consumo de oxígeno
VO <sub>2</sub> le	Índice de consumo de oxígeno estimado

# 2

## Seguridad y símbolos

#### Contenido

Definiciones de palabras de señal de seguridad	28
Advertencias	29
Avisos	33
Símbolos de la interfaz del usuario	37
Símbolos de las etiquetas de los productos	40
Estándares aplicables	42
Funcionamiento esencial del monitor avanzado HemoSphere	42

#### 2.1 Definiciones de palabras de señal de seguridad

#### 2.1.1 Advertencia

Una advertencia advierte frente a ciertas acciones o situaciones que podrían ocasionar lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA Así es como se muestran las advertencias en todo el texto de este manual.

#### 2.1.2 Aviso

Un aviso advierte frente a acciones o situaciones que podrían provocar daños materiales, datos incorrectos o procedimientos no válidos.

**AVISO** Así es como se muestran los avisos en todo el texto de este manual.

#### 2.1.3 Nota

Una nota llama la atención sobre información útil relativa a una función o procedimiento.

**NOTA** Así es como se muestran las notas en todo el texto de este manual.



#### 2.2 Advertencias

Las siguientes son advertencias utilizadas en el manual del usuario del monitor avanzado HemoSphere. Se incluyen en el manual en los casos en que resultan relevantes para el funcionamiento o el procedimiento que se describe.

- Lea detenidamente este manual antes de intentar utilizar el monitor avanzado HemoSphere de Edwards.
- Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con cada accesorio compatible antes de utilizarlo con el monitor avanzado HemoSphere.
- Para evitar lesiones al paciente o al usuario, daños a la plataforma o mediciones inexactas, no utilice accesorios, componentes ni cables de la plataforma no compatibles.
- Un uso inadecuado del monitor avanzado HemoSphere podría representar un peligro para el paciente. Lea detenidamente la sección de advertencias de este manual, que se encuentra en el capítulo 2, antes de utilizar la plataforma. (capítulo 1)
- El monitor avanzado HemoSphere deberá utilizarse únicamente para la evaluación de pacientes. Este instrumento debe utilizarse junto con un monitor fisiológico de cabecera o síntomas y signos clínicos del paciente. Si los valores hemodinámicos obtenidos del dispositivo no son coherentes con la presentación clínica del paciente, considere la posibilidad de aplicar los procedimientos de resolución de problemas antes de iniciar las opciones de tratamiento. (capítulo 1)
- La entrada de señal del ECG y todos los parámetros derivados de las mediciones de frecuencia cardiaca no se han evaluado en pacientes pediátricos y, por tanto, no están disponibles para dicha población de pacientes. (capítulo 1)
- ¡Peligro de descarga! No intente conectar/desconectar los cables del sistema con las manos húmedas. Asegúrese de tener las manos secas antes de desconectar los cables del sistema. (capítulo 3)
- ¡Peligro de explosión! No utilice el monitor avanzado HemoSphere en presencia de una mezcla de anestésico inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso. (capítulo 3)
- Este producto contiene componentes metálicos. NO lo utilice en las proximidades de un sistema de resonancia magnética (RM). (capítulo 3)
- Asegúrese de que el monitor avanzado HemoSphere esté colocado o montado de forma segura y de que todos los cables y cables auxiliares estén dispuestos de forma adecuada para minimizar los riesgos de daños a los pacientes, los usuarios o el equipo. (capítulo 3)
- No apile otros equipos u objetos sobre el monitor avanzado HemoSphere. (capítulo 3)
- El monitor avanzado HemoSphere debe colocarse en una posición vertical para garantizar la protección frente a la entrada de líquidos nivel IPX1. (capítulo 3)
- No salpique líquidos sobre la pantalla de monitorización. La acumulación de líquido puede hacer que no funcione la pantalla táctil. (capítulo 3)
- No coloque el monitor de modo que sea difícil acceder a los puertos del panel trasero o al cable de alimentación. (capítulo 3)

- El equipo está clasificado para utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia. Las interferencias de los equipos quirúrgicos de alta frecuencia pueden ocasionar inexactitudes en la medición de los parámetros. Para reducir los peligros que puedan derivarse del uso de equipos quirúrgicos de alta frecuencia, utilice únicamente accesorios y cables de paciente no dañados, conectados de acuerdo con las especificaciones de este manual del usuario. (capítulo 3)
- El sistema está clasificado para utilizarse con desfibriladores. Para garantizar un funcionamiento adecuado a prueba de desfibriladores, utilice únicamente accesorios y cables de paciente no dañados, conectados de acuerdo con las especificaciones de este manual del usuario. (capítulo 3)
- Todo el equipo IEC/EN 60950, incluidas las impresoras, deberá colocarse a no menos de 1,5 metros de la cama del paciente. (capítulo 3)
- Asegúrese de que la batería esté completamente insertada y la puerta de la batería esté bien bloqueada. Si una batería se cae, podría dañar gravemente a los pacientes o médicos. (capítulo 3)
- Utilice únicamente baterías aprobadas por Edwards con el monitor avanzado HemoSphere. No cargue la batería fuera del monitor. Si lo hace, podría dañar la batería o lesionar al usuario. (capítulo 3)
- Para evitar interrupciones en la monitorización durante un corte de alimentación, se recomienda utilizar el monitor avanzado HemoSphere con la batería insertada. (capítulo 3)
- En caso de corte de alimentación y agotamiento de la batería, el monitor realizará un procedimiento de apagado controlado. (capítulo 3)
- No utilice la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere sin que haya instalada una cubierta de entrada del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse la entrada de fluidos. (capítulo 3)
- No utilice cables alargadores ni regletas con múltiples tomas para conectar el cable de alimentación. Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado y no otros cables de alimentación desmontables. (capítulo 3)
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el monitor avanzado HemoSphere solo puede conectarse con una red eléctrica de suministro con toma de tierra de protección. No utilice adaptadores de tres patillas ni de dos patillas. (capítulo 3)
- La fiabilidad de la toma a tierra solo puede obtenerse si el instrumento está conectado con una toma con una marca para hospitales ("hospital only", "hospital grade" o una equivalente). (capítulo 3)
- Desconecte el monitor de la fuente de alimentación de CA desenchufando el cable de alimentación de la red de CA. El botón de encendido/apagado del monitor no desconecta el sistema del suministro de alimentación de CA. (capítulo 3)
- Utilice solo accesorios cables y componentes del monitor avanzado HemoSphere suministrados y etiquetados por Edwards. El uso de otros accesorios, cables o componentes sin etiquetar podría afectar a la seguridad del paciente y a la precisión de la medición. (capítulo 3)
- Tras el inicio de una nueva sesión de paciente, los rangos predeterminados alto y bajo de alarma fisiológica deberían comprobarse para garantizar que son adecuados para el paciente en cuestión. (capítulo 6)
- Cree un Nuevo paciente o elimine el perfil de datos del paciente cada vez que se conecte un paciente nuevo con el monitor avanzado HemoSphere. De lo contrario, podrían aparecer datos del paciente anterior en el historial. (capítulo 6)

- Los puertos de comunicación analógicos del monitor avanzado HemoSphere comparten una toma de suelo común aislada de los componentes electrónicos de la interfaz del catéter. Cuando se conecten varios dispositivos al monitor avanzado HemoSphere, todos estos deberán recibir alimentación independiente para evitar comprometer el aislamiento eléctrico de cualquiera de los dispositivos conectados. (capítulo 6)
- La corriente de fuga de la configuración final del sistema debe cumplir con la norma IEC 60601-1:2005/A1:2012. Es responsabilidad del usuario garantizar la conformidad. (capítulo 6)
- El equipo accesorio conectado con el monitor deberá certificarse de acuerdo con la IEC/EN 60950 para el equipo de procesamiento de datos o la IEC 60601-1:2005/A1:2012 para el equipo electromédico. Todas las combinaciones del equipo deberán realizarse de acuerdo con los requisitos de los sistemas de la IEC 60601-1:2005/A1:2012. (capítulo 6)
- Cuando cambie a un monitor de cabecera diferente, compruebe siempre que los valores predeterminados enumerados sigan siendo válidos. En caso necesario, reconfigure el rango de tensión y el rango de parámetros correspondiente, o calíbrelo. (capítulo 6)
- No apague las alarmas sonoras si la seguridad del paciente puede verse comprometida. (capítulo 7)
- No baje el volumen de la alarma hasta un nivel que evite que la alarma se monitorice adecuadamente. De lo contrario, la seguridad del paciente podría verse comprometida. (capítulo 7)
- Las alarmas fisiológicas visuales y sonoras solo se activan si el parámetro está configurado en las pantallas como un parámetro clave (1-4 parámetros mostrados en esferas de parámetros). Si un parámetro no está seleccionado y se muestra como un parámetro clave, las alarmas fisiológicas sonoras y visuales no se activan para dicho parámetro. (capítulo 7)
- Para evitar que las simulaciones se confundan con datos clínicos, asegúrese de que el Modo demo no esté activado cuando el sistema se utilice en unas instalaciones clínicas. (capítulo 7)
- No utilice el monitor avanzado HemoSphere como parte de un sistema de alarma distribuido. El monitor avanzado HemoSphere no admite sistemas de monitorización/gestión de alarmas remotos. Los datos se registran y transmiten únicamente para fines de análisis. (capítulo 8)
- La conformidad con la norma IEC 60601-1 solo se mantiene cuando el módulo HemoSphere Swan-Ganz (conexión de pieza aplicada, a prueba de desfibrilación) se conecta a una plataforma de monitorización compatible. La conexión de equipos externos o la configuración del sistema de una forma distinta a la que se describe en estas instrucciones harán que se incumpla esta norma. En caso de no utilizar el dispositivo según las instrucciones, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en el paciente/usuario. (capítulo 9)
- No modifique ni altere el producto de ninguna forma ni realice tareas de mantenimiento. Tal alteración, mantenimiento o modificación pueden afectar a la seguridad del paciente o usuario, o al funcionamiento del producto. (capítulo 9)
- Debe detenerse la monitorización del GC siempre que se detenga el flujo sanguíneo en las proximidades del filamento térmico. Las situaciones clínicas en las que debe detenerse la monitorización del GC son, entre otras, las siguientes: cuando el paciente esté sometido a derivación cardiopulmonar, cuando se realice una retirada parcial del catéter para extraer el termistor de la arteria pulmonar, y cuando se retire el catéter del paciente. (capítulo 9)

- PACIENTES CON MARCAPASOS Los cardiotacómetros pueden seguir contando latidos durante una parada cardiaca o arritmia. Desconfíe de la frecuencia cardiaca mostrada. Mantenga a los pacientes con marcapasos bajo estrecha vigilancia. Consulte tabla A-5 en la página 206 para saber más sobre la capacidad de rechazo de pulsos de marcapasos de este instrumento. (capítulo 9)
- En el caso de pacientes que requieran asistencia de estimulación interna o externa, la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere no se debe usar para obtener la frecuencia cardiaca ni parámetros derivados de la frecuencia cardiaca en las condiciones siguientes: • el gasto de sincronización del pulso del estimulador del monitor de cabecera incluye el pulso del estimulador, pero las características sobrepasan las especificaciones sobre las capacidades de rechazo del pulso del marcapasos indicadas en la tabla A-5. • no se pueden determinar las características del gasto de sincronización del pulso del estimulador del monitor de cabecera. (capítulo 9)
- Observe cualquier discrepancia en la frecuencia cardiaca (FCmed) con respecto a la visualización de la forma de onda del ECG y la FC del monitor externo a la hora de interpretar parámetros derivados tales como el VS, el VDF, la FEVD y los parámetros de índice asociados. (capítulo 9)
- No vuelva a esterilizar ni a utilizar ningún sensor FloTrac, sensor FloTrac IQ/Acumen IQ, transductor TruWave ni catéter; consulte las "instrucciones de uso" del catéter. (capítulo 10)
- No utilice sensores FloTrac, sensores FloTrac IQ/Acumen IQ, transductores TruWave ni catéteres húmedos, dañados o con contactos eléctricos expuestos. (capítulo 10)
- Consulte las instrucciones proporcionadas con cada accesorio para conocer las instrucciones específicas sobre su colocación y uso, y para conocer las ADVERTENCIAS, AVISOS y especificaciones relevantes. (capítulo 10)
- Cuando no utilice el cable de presión, proteja el conector expuesto para que no entre en contacto con líquidos. La humedad dentro del conector puede provocar el mal funcionamiento del cable o lecturas de presión inadecuadas. (capítulo 10)
- La conformidad con la norma IEC 60601-1 solo se mantiene cuando el cable de presión HemoSphere (accesorio de pieza aplicada, a prueba de desfibrilación) se conecta a una plataforma de monitorización compatible. La conexión de equipos externos o la configuración del sistema de una forma distinta a la que se describe en estas instrucciones harán que se incumpla esta norma. En caso de no utilizar el dispositivo según las instrucciones, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en el paciente/usuario. (capítulo 10)
- No use la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere como monitor de la frecuencia de pulso o de la presión sanguínea. (capítulo 10)
- La conformidad con la norma IEC 60601-1 solo se mantiene cuando el cable de oximetría HemoSphere (accesorio de pieza aplicada, a prueba de desfibrilación) se conecta a una plataforma de monitorización compatible. La conexión de equipos externos o la configuración del sistema de una forma distinta a la que se describe en estas instrucciones harán que se incumpla esta norma. En caso de no utilizar el dispositivo según las instrucciones, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en el paciente/usuario. (capítulo 11)
- No envuelva el cuerpo principal del cable de oximetría con tela ni lo coloque directamente sobre la piel del paciente. La superficie se calienta (hasta los 45 °C) y tiene que disipar el calor para mantener su nivel de temperatura interno. Si la temperatura interna supera el límite establecido, se activará un error del software. (capítulo 11)

- Antes de tocar Sí para recuperar los datos de oximetría, confirme que los datos mostrados coinciden con el paciente actual. Si se recuperan datos de calibración de oximetría y datos demográficos del paciente incorrectos, las mediciones podrían no ser exactas. (capítulo 11)
- El índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen no debe utilizarse en exclusividad para tratar pacientes. Se recomienda una revisión de la hemodinámica del paciente antes de iniciar el tratamiento. (capítulo 12)
- Utilice solo accesorios cables y componentes del monitor avanzado HemoSphere aprobados, suministrados y etiquetados por Edwards. El uso de otros accesorios, cables o componentes no aprobados podría afectar a la seguridad del paciente y a la precisión de la medición. (apéndice B)
- El monitor avanzado HemoSphere no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Si retira el protector o desmonta alguna pieza, se expondrá a tensiones peligrosas. (apéndice F)
- Peligro de descarga o incendio. No sumerja el monitor avanzado HemoSphere, los módulos ni los cables de la plataforma en ninguna solución líquida. No permita que ningún fluido entre en el instrumento. (apéndice F)
- ¡Peligro de explosión! No abra la batería, no la tire al fuego y no la almacene a altas temperaturas ni la cortocircuite. Podría incendiarse, explotar, presentar fugas o calentarse, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte. (apéndice F)
- El uso de accesorios, sensores y cables diferentes a los especificados podría conllevar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética. (apéndice G)
- Se prohíbe cualquier modificación del monitor avanzado HemoSphere. (apéndice G)
- Los equipos de comunicación RF portátiles y móviles y otras fuentes de perturbación electromagnética, como diatermia, litotricia, RFID, sistemas antirrobo electromagnéticos y detectores de metales, pueden afectar potencialmente a todos los equipos médicos electrónicos, incluido el monitor avanzado HemoSphere. Se proporciona una guía sobre el mantenimiento de la separación adecuada entre equipos de comunicación y el monitor avanzado HemoSphere en tabla G-3. Los efectos de otros emisores de RF son desconocidos y pueden interferir con el funcionamiento y la seguri-dad de la plataforma de monitorización HemoSphere. (apéndice G)

#### 2.3 Avisos

Los siguientes son avisos utilizados en el manual del usuario del monitor avanzado HemoSphere. Se incluyen en el manual en los casos en que resultan relevantes para el funcionamiento o el procedimiento que se describe.

- La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y la limita exclusivamente a médicos o por prescripción facultativa.
- Inspeccione el monitor avanzado HemoSphere y todos los accesorios y los equipos utilizados con el monitor en busca de daños antes de usarlos. Los daños pueden incluir grietas, ralladuras, abolladuras, contactos eléctricos expuestos y cualquier signo de que la carcasa esté comprometida.

- Sujete siempre el conector, no el cable, al conectar o desconectar los cables. No retuerza ni doble los conectores. Confirme que todos los sensores y cables estén conectados de forma correcta y completa antes de su uso. (capítulo 3)
- Para evitar la corrupción de datos en el monitor avanzado HemoSphere, desconecte siempre el cable del CCO del paciente y el cable de oximetría del monitor antes de utilizar un desfibrilador. (capítulo 3)
- No exponga el monitor avanzado HemoSphere a temperaturas extremas. Consulte las especificaciones ambientales en el apéndice A. (capítulo 3)
- No exponga el monitor avanzado HemoSphere a entornos sucios o polvorientos. (capítulo 3)
- No obstruya los orificios de ventilación del monitor avanzado HemoSphere. (capítulo 3)
- No utilice el monitor avanzado HemoSphere en entornos en los que una iluminación fuerte dificulte la visualización de la pantalla LCD. (capítulo 3)
- No utilice el monitor como dispositivo portátil. (capítulo 3)
- Cuando desplace el instrumento, asegúrese de desconectar la alimentación y retirar el cable de alimentación conectado. (capítulo 3)
- Cuando conecte el monitor avanzado HemoSphere con dispositivos externos, consulte el manual de instrucciones del dispositivo externo para conocer las instrucciones completas. Compruebe que el funcionamiento del sistema sea el correcto antes de su uso clínico. (capítulo 6)
- Solo personal debidamente formado podrá calibrar los puertos analógicos del monitor avanzado HemoSphere. (capítulo 6)
- La precisión de la RVS continua durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere dependerá de la calidad y la precisión de los datos de la PAM y la PVC transmitidos desde monitores externos. Dado que el monitor avanzado HemoSphere no puede validar la calidad de la señal analógica de PAM y PVC procedente del monitor externo, cabe la posibilidad de que no coincidan los valores reales con los que indique el monitor avanzado HemoSphere (incluidos todos los parámetros derivados). Por tanto, no podemos garantizar la precisión de las mediciones continuas de RVS. Para conocer mejor la calidad de las señales analógicas, puede comparar regularmente los valores de PAM y PVC que aparezcan en el monitor externo con los que indique la pantalla de relaciones fisiológicas del monitor avanzado HemoSphere. Consulte el manual del usuario del dispositivo de entrada externo para más información sobre la precisión, la calibración y otras variables que pueden afectar a la señal de salida analógica del monitor externo. (capítulo 6)
- Realice una exploración antivirus en cualquier dispositivo USB antes de su inserción para evitar una infección por virus o malware. (capítulo 8)
- Restablecer todos los valores de fábrica restablece todas las configuraciones con los valores de fábrica. Cualquier personalización o modificación de las configuraciones se perderá de forma permanente. No restablezca los valores predeterminados mientras monitoriza a un paciente. (capítulo 8)
- No trate de forzar el módulo hacia el interior de la ranura. Aplique una fuerza homogénea para deslizar el módulo hasta que haga "clic" en su sitio. (capítulo 9)

- Las mediciones inexactas del gasto cardiaco pueden estar provocadas por: colocación o posición incorrectas del catéter o variaciones excesivas en la temperatura sanguínea de la arteria pulmonar. Algunos ejemplos que provocan variaciones en la T.ªsang. incluyen, entre otros: \* estado tras cirugía de derivación cardiopulmonar, \* soluciones enfriadas o calentadas de productos sanguíneos administradas de forma central, \* uso de dispositivos de compresión secuencial; formación de coágulos en el termistor, anomalías anatómicas (por ejemplo, derivaciones cardiacas), movimiento excesivo del paciente, interferencia con la unidad electroquirúrgica o de electrocauterización,
   cambios rápidos en el gasto cardiaco. (capítulo 9)
- Consulte el apéndice E para asegurarse de que la constante de cálculo sea la misma que la especificada en el folleto del catéter. Si la constante de cálculo es diferente, introduzca la constante de cálculo deseada de forma manual. (capítulo 9)
- Los cambios repentinos en la temperatura sanguínea de la AP, como los provocados por el movimiento del paciente o la administración del fármaco del bolo, pueden provocar el cálculo del valor del GCi o del ICi. Para evitar curvas activadas de forma falsa, realice la inyección lo antes posible tras la aparición del mensaje Inyectar. (capítulo 9)
- No utilice ningún sensor FloTrac ni transductor TruWave después de la "fecha de caducidad" de la etiqueta. Los productos utilizados después de esta fecha podrían presentar problemas de rendimiento de la línea o del transductor, o problemas con la esterilidad. (capítulo 10)
- Si deja caer demasiadas veces el cable de presión HemoSphere, puede causarle daños o provocar fallos en su funcionamiento. (capítulo 10)
- No se ha evaluado la efectividad de las mediciones de FT-GC en pacientes pediátricos. (capítulo 10)
- Las mediciones de FT-GC incorrectas pueden deberse a factores como: Puesta a cero o nivelado del sensor/transductor incorrectos Líneas de presión sobreamortiguadas o infraamortiguadas
   Variaciones excesivas en la presión sanguínea. Algunas situaciones que incluyen variaciones de la PS son, entre otras: \* bombas de balón intraaórtico; cualquier situación en la que la presión arterial se considere incorrecta o no representativa de la presión aórtica, incluidas, entre otras: \* vasoconstricción periférica extrema, lo que conlleva una curva de presión arterial radial comprometida, \* condiciones hiperdinámicas, como las que se observan después del trasplante de hígado; movimiento excesivo del paciente, interferencia en la unidad electroquirúrgica o de electrocauterización. La regurgitación valvular aórtica puede provocar una sobrevaloración del volumen sistólico/gasto cardiaco calculado en función del grado de enfermedad valvular y del volumen perdido por el reflujo hacia el ventrículo izquierdo. (capítulo 10)
- Sujete siempre el conector, no el cable, al conectar o desconectar el cable. (capítulo 10)
- No retuerza ni doble los conectores. (capítulo 10)
- Para evitar daños en el cable, no aplique una fuerza excesiva al botón de puesta a cero del cable de pre-sión. (capítulo 10)
- Asegúrese de que el cable de oximetría esté estabilizado de forma segura para evitar un movimiento innecesario del catéter acoplado. (capítulo 11)
- No se deben humedecer ni la punta del catéter ni el recipiente de calibración antes de efectuar una calibración in vitro. El catéter y el envase de calibración deben estar secos para una calibración in vitro de oximetría precisa. Purgue la luz del catéter solo una vez finalizada la calibración in vitro. (capítulo 11)

- Si realiza una calibración in vitro después de haber insertado el catéter de oximetría en el paciente, obtendrá una calibración inexacta. (capítulo 11)
- La señal del ICS a veces se ve afectada por el uso de unidades electroquirúrgicas. Intente alejar el equipo y los cables de electrocauterización del monitor avanzado HemoSphere, y enchufe los cables de alimentación en circuitos de CA independientes si es posible. Si los problemas de calidad de la señal persisten, llame a un representante local de Edwards para obtener asistencia. (capítulo 11)
- No desconecte el cable de oximetría durante la recuperación de los datos o de la calibración. (capítulo 11)
- Si el cable de oximetría se está transfiriendo de un monitor avanzado HemoSphere a otro, compruebe que la altura, el peso y el ASC del paciente sean correctos antes de iniciar la monitorización. En caso necesario, vuelva a introducir los datos del paciente. (capítulo 11)
- La eficacia del parámetro de HPI se ha establecido a partir de los datos de la curva de la presión arterial radial. No se ha evaluado la efectividad del parámetro de HPI usando presión arterial de otros sitios (por ejemplo, femoral). (capítulo 12)
- Tenga cuidado cuando utilice la dP/dt en pacientes con estenosis aórtica grave, ya que la estenosis puede reducir el acoplamiento entre el ventrículo izquierdo y la poscarga. (capítulo 12)
- La información sobre el parámetro de HPI que se proporciona en la tabla 12-7 tiene como fin la orientación y puede no ser representativa de la experiencia individual. Se recomienda una revisión de la hemodinámica del paciente antes de iniciar el tratamiento. Consulte la Aplicaciones clínicas en la página 170. (capítulo 12)
- Limpie y almacene el instrumento y los accesorios después de cada uso. (apéndice F)
- Los módulos y los cables de plataforma del monitor avanzado HemoSphere son sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). No intente abrir el cable ni la carcasa del módulo ni utilizarlos, si se ha dañado la carcasa. (apéndice F)
- No derrame ni rocíe líquido en ninguna parte del monitor avanzado HemoSphere, los accesorios, los módulos ni los cables. (apéndice F)
- No utilice ninguna solución desinfectante que no sea de los tipos especificados. (apéndice F)
- NO: permita que ningún líquido entre en contacto con el conector de alimentación; permita la
  penetración de líquidos en los conectores o aberturas de la estructura del monitor o los módulos
  Si algún líquido entra en contacto con alguno de los elementos anteriormente mencionados,
  NO intente utilizar el monitor. Desconecte la alimentación de forma inmediata y llame al
  departamento biomédico o al representante local de Edwards. (apéndice F)
- Realice inspecciones periódicas de todos los cables en busca de posibles defectos. No enrolle de forma excesiva los cables cuando los guarde. (apéndice F)
- No utilice ningún otro producto de limpieza, ni rocíe ni vierta solución limpiadora directamente sobre los ca-bles de la plataforma. No esterilice con vapor, radiación ni OEt los cables de la plataforma. No sumerja los cables de la plataforma. (apéndice F)
- No esterilice con vapor, radiación ni óxido de etileno el cable de oximetría HemoSphere. No sumerja el cable de oximetría HemoSphere. (apéndice F)
- Si se introduce una solución electrolítica como, por ejemplo, la solución de lactato de Ringer, en los conectores de los cables mientras están conectados con el monitor y el monitor está encendido, la tensión de excitación puede provocar una corrosión electrolítica y una rápida degradación de los contactos eléctricos. (apéndice F)
- No sumerja ningún conector del cable en detergente, alcohol isopropílico o glutaraldehído. (apéndice F)
- No utilice una pistola de aire caliente para secar los conectores del cable. (apéndice F)
- El dispositivo contiene componentes electrónicos. Manipúlelos con cuidado. (apéndice F)
- Recicle o deseche la batería de ion de litio de acuerdo con todas las leyes federales, estatales y locales. (apéndice F)
- El instrumento se ha probado y cumple los límites establecidos en la IEC 60601-1-2. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias dañinas de una instalación médica típica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas para otros dispositivos de las proximidades. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo genera interferencias dañinas a otros dispositivos (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo), se recomienda intentar corregir la interferencia en una o más de las medidas siguientes: · Reoriente o reubique el dispositivo receptor. · Aumente la separación con respecto al equipo. · Consulte al fabricante para obtener ayuda. (apéndice G)

### 2.4 Símbolos de la interfaz del usuario

Los siguientes son iconos que aparecen en el monitor avanzado HemoSphere. Para obtener más información sobre el aspecto de las pantallas y la navegación por estas, consulte el capítulo 5, *Navegación por el monitor avanzado HemoSphere*. Algunos iconos solo se mostrarán durante la monitorización con un módulo o cable de tecnología hemodinámica específica, según las especificaciones.

Tabla 2-1 Símbolos de la pantalla
del monitor

Símbolo	Descripción	
	Iconos de la barra de navegación	
	Inicio de la monitorización del GC (módulo Swan-Ganz de HemoSphere)	
0:54	Detención de la monitorización del GC con temporizador de cuenta atrás del GC (consulte <i>Temporizador de cuenta atrás</i> <i>del GC y ESTADÍSTICA DEL GC</i> en la página 129) (Módulo Swan-Ganz de HemoSphere)	
10-	Cero presión/curva presión (Cable de presión HemoSphere)	

abla 2-1 Símbolos de la pantalla
del monitor (cont.)

Símbolo	Descripción
	Seguimiento de TDO
	Selección de la pantalla del monitor
0	Menú de acciones clínicas
	Menú de configuración

# Tabla 2-1 Símbolos de la pantalla del monitor (cont.)

Símbolo	Descripción
	Captura de la pantalla
	Silenciar alarmas sonoras
1:50 Alarmas en pausa	Alarmas en pausa (silenciadas) con temporizador de cuenta atrás (Consulte <i>Silenciar alarmas sonoras</i> en la página 67)
5	Salida de la pausa de monitorización
lco	nos del menú de acciones clínicas
	Seleccionar modo de monitorización
Contraction of the second seco	GCi (gasto cardiaco intermitente) (módulo Swan-Ganz de HemoSphere)
	Calibración de oximetría (cable de oximetría HemoSphere)
	Calculadora de valores derivados
	Revisión del evento
	Cero presión/curva presión (Cable de presión HemoSphere)
V	Prueba del cable CCO del paciente (módulo Swan-Ganz de HemoSphere)
	Gráfico de tendencias históricas
	Pantalla secundaria de HPI (cable de presión HemoSphere)
-	Más (acceso a los elementos adicionales del menú de acciones clínicas)
lo	onos de navegación por el menú
$\bigcirc$	Volver a la pantalla principal de monitorización

# Tabla 2-1 Símbolos de la pantalla del monitor (cont.)

Símbolo	Descripción	
9	Volver al menú anterior	
$\mathbf{i}$	Cancelar	
	Desplazarse para seleccionar elementos en la lista vertical	
	Desplazamiento vertical por la página	
$\bigcirc\bigcirc$	Desplazamiento horizontal	
0	introducir	
	Tecla de introducción del teclado	
×	Tecla de retroceso del teclado	
↓	Mover el cursor 1 carácter a la izquierda	
1	Mover el cursor 1 carácter a la derecha	
X	Tecla de cancelación del teclado	
$\bigcirc$	Elemento habilitado	
	Elemento deshabilitado	
	Reloj/curva: visualización por parte del usuario de los datos históricos o intermitentes	
	Iconos de esfera del parámetro	
	Indicadores clínicos/alarma: Verde: dentro del intervalo objetivo Amarillo: fuera del intervalo objetivo Rojo: alarma roja y/o zona objetivo Gris: sin objetivo establecido o valor no disponible	
	Ventana Alarma/objetivos emergente: indicador de alarma sonora de parámetro habilitado	

# Tabla 2-1 Símbolos de la pantalla del monitor (cont.)

Símbolo	Descripción
	Ventana Alarma/objetivos emergente: indicador de alarma sonora de parámetro deshabilitado
	Barra indicadora de calidad de la señal Consulte <i>Indicador de calidad de la señal</i> en la página 157 (cable de oximetría HemoSphere)
Ŷ	Indicador de límite de filtrado de VVS superado: Un alto grado de variabilidad de la frecuencia de pulso puede afectar a los valores de VVS
le	conos de la barra de información
	Icono de HIS habilitado en la barra de información Consultar la tabla 8-2 en la página 120
	Iconos del indicador de carga de las baterías en la barra de información Consultar la tabla 5-5 en la página 89
Ś	Cuenta atrás del GC (módulo Swan-Ganz de HemoSphere)
7	Frecuencia cardiaca promedio (módulo Swan-Ganz de HemoSphere con entrada del ECG)
3	Señal Wi-Fi
	Consultar la tabla 8-1 en la página 119
Icon	os de análisis de las intervenciones
	Botón de análisis de las intervenciones
$\mathbf{\nabla}$	Indicador del tipo de análisis de intervención para un evento personalizado (gris)
$\checkmark$	Indicador del tipo de análisis de las intervenciones para un cambio de posición (púrpura)

# Tabla 2-1 Símbolos de la pantalla del monitor (cont.)

Símbolo	Descripción	
$\checkmark$	Indicador del tipo de análisis de las intervenciones para una administración de fluidos (azul)	
$\checkmark$	Indicador del tipo de análisis de las intervenciones para una intervención (verde)	
Ø	lcono de edición en la burbuja de información sobre una intervención	
	lcono del teclado para introducir notas en la pantalla de edición de la intervención	
Iconos de seguimiento de TDO		
	Indicadores clínicos/alarma: Azul: dentro del intervalo objetivo de TDO Negro: fuera del intervalo objetivo de TDO	
$\oplus$	Botón Añadir objetivo en la pantalla de seguimiento de TDO	
≥72	Botón Valor objetivo en la pantalla de seguimiento de TDO	
×	Botón Salir de la selección de objetivos en la pantalla de seguimiento de TDO	
61	Botón Editar objetivo en la pantalla de seguimiento de TDO	
	Símbolo de Time-In-Target (Tiempo en objetivo) en la pantalla de seguimiento de TDO	
	Iconos del HPI	
1	Tecla de acceso directo a Pantalla secundaria de HPI	

# 2.5 Símbolos de las etiquetas de los productos

Esta sección proporciona los símbolos que aparecen en el monitor avanzado HemoSphere y otros accesorios disponibles de la plataforma de monitorización avanzada de HemoSphere.

### Tabla 2-2 Símbolos de las etiquetas de los productos

Símbolo	Descripción
	Fabricante
$\sim$	Fecha de fabricación
Rx only	Aviso: La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y la limita exclusivamente a médicos o por prescripción facultativa
IPX1	Ofrece protección contra agua que caiga de forma vertical según el estándar IPX1
IPX4	Ofrece protección contra salpicaduras de agua en cualquier dirección según el estándar IPX4
	Recogida por separado de equipos eléctricos y electrónicos según la directiva europea 2002/96/CE
0	Conformidad con la restricción frente a sustancias peligrosas (RoHS); solo China
FC	Conformidad con la comisión federal de comunicaciones (FCC); solo EE. UU.
	Este dispositivo contiene un transmisor de radiación no ionizante, lo que puede ocasionar interferencias por radiofrecuencia con otros dispositivos cercanos
eifu.edwards.com + 1 888 570 4016	Consulte las instrucciones de uso en eifu.edwards.com
	Las instrucciones de uso en formato electrónico están disponibles por teléfono o en la dirección del sitio web
Contraction of the second seco	Intertek ETL
REF	Número de catálogo
SN	Número de serie

### Tabla 2-2 Símbolos de las etiquetas de los productos (cont.)

Símbolo	Descripción
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
MR	No seguro para la resonancia magnética
<b>CE</b> <sub>0123</sub>	Marca de conformidad CE según la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo del 14 de junio de 1993 relativa a los productos sanitarios
CE	Declaración de conformidad de la Unión Europea
LOT	Número de lote
PN	Número de pieza
#	Cantidad
Pb	Sin plomo
c <b>FL</b> <sup>°</sup> us	Marca de certificación de producto de Underwriters Laboratories
Li-ion	Ion-litio reciclable
(H)	Marca de conformidad técnica (Japón)
$\bigotimes$	No desmontar
X	No incinerar
Etiqueta	s de identificación de los conectores
$\bigtriangledown$	Conexión terminal equipotencial

### Tabla 2-2 Símbolos de las etiquetas de los productos (cont.)

Símbolo	Descripción
•	USB 2.0
SS←	USB 3.0
品	Conexión Ethernet
-> 1	Entrada analógica 1
->> 2	Entrada analógica 2
$\bigcirc$	Salida de presión (TPD)
T	Conexión o pieza aplicada de tipo CF a prueba de desfibrilación
ECG	Entrada del ECG del monitor externo
нэті	Salida de interfaz multimedia de alta definición
$\leftrightarrow$	Conector: salida COM serie (RS232)
Etiquetas del envase adicionales	
Ť	Mantener seco el contenido
	Frágil; manipular con cuidado

### Tabla 2-2 Símbolos de las etiquetas de los productos (cont.)

Símbolo	Descripción
	Este lado hacia arriba
	No utilizar si el envase está dañado
20	Caja de cartón reciclable
×	Mantener alejado de la luz directa del sol
x	Limitación de temperatura (X = límite inferior, Y = límite superior)
x_ <sup>y</sup>	Limitación de humedad (X = límite inferior, Y = límite superior)

NOTA	Para todas las etiquetas de producto de los accesorios, consulte la tabla de símbolos
	de las instrucciones de uso de los accesorios.

# 2.6 Estándares aplicables

Estándar	Título
IEC 60601-1:2005 / A1:2012	Equipo electromédico. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial + enmienda 1 (2012).
IEC 60601-1-2:2014	Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos.
IEC 60601-2-34:2011	Equipos electromédicos. Parte 2-34: Requisitos particulares para la seguridad y el funcionamiento esencial de los equipos de monitorización de la presión sanguínea invasivos.
IEC 60601-2-49:2011	Requisitos particulares para la seguridad y el funcionamiento esencial de los equipos multifunción de monitorización de pacientes.
IEEE 802.11 b/g/n	Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas; redes de área local y metropolitana. Requisitos específicos, parte 11: Control de acceso al medio (MAC) de LAN inalámbrica y especificaciones de la capa física (PHY).

Tabla 2-3 Estándares aplicables

## 2.7 Funcionamiento esencial del monitor avanzado HemoSphere

La plataforma deberá proporcionar el GC continuo y el GC intermitente con un catéter Swan-Ganz compatible, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el apéndice A. La plataforma deberá proporcionar la presión sanguínea intravascular con un sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ compatible, o un TPD TruWave compatible, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el apéndice A. La plataforma deberá proporcionar el SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub> con un catéter de oximetría compatible, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el apéndice A. Cuando no sea posible facilitar una medición precisa del parámetro hemodinámico aplicable, la plataforma emitirá alarmas, alertas, indicadores O estados del sistema. Para obtener más información, consulte *Características básicas de funcionamiento* en la página 203.

3

# Instalación y configuración

### Contenido

Desembalaje	43
Puerto de conexión del monitor avanzado HemoSphere4	45
Instalación del monitor avanzado HemoSphere4	48
Arranque inicial.	52

## 3.1 Desembalaje

Examine el recipiente de envío y compruebe que no se hayan producido daños durante este. Si detecta algún daño, fotografíe el envase y póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards. No lo utilice si el envase o el contenido están dañados. Realice una inspección visual del contenido del envase para detectar daños. Los daños pueden incluir grietas, ralladuras, abolladuras o cualquier signo de que el monitor, los módulos o la carcasa del cable estén comprometidos. Informe de cualquier prueba de daño externo.

### 3.1.1 Contenido del envase

La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere es modular y, por tanto, las configuraciones de envase variarán en función del kit solicitado. El sistema de monitorización avanzado HemoSphere, que es la configuración del kit de base, contiene el monitor avanzado HemoSphere, el cable de alimentación para la red, la cubierta de entrada del cable de alimentación, la batería HemoSphere, dos módulos de expansión, un módulo de expansión L-Tech, una guía de inicio rápido y un dispositivo USB con este manual de usuario. Consulte la tabla 3-1. Los elementos adicionales que pueden incluirse y enviarse con otras configuraciones del kit incluyen el módulo Swan-Ganz de HemoSphere, el cable del CCO del paciente y el cable de oximetría HemoSphere. Es posible que los elementos accesorios y desechables se entreguen por separado. Se recomienda que el usuario confirme la recepción de todo el equipo solicitado. Consulte el apéndice B: *Accesorios*, para obtener una lista completa de accesorios disponibles.

Tabla 3-1	Componentes de	e monitorización	avanzada	HemoSphere
-----------	----------------	------------------	----------	------------

	Sistema de monitorización avanzada HemoSphere (kit de base)
•	Monitor avanzado HemoSphere
•	Batería HemoSphere
•	Cable de alimentación para la red
•	Cubierta de entrada del cable de alimentación
•	Módulo de expansión L-Tech
•	Módulo de expansión (2)
•	Guía de inicio rápido
•	Manual del usuario (en el dispositivo USB)



### 3.1.2 Accesorios obligatorios para los cables y los módulos de la plataforma

Las tablas siguientes identifican los accesorios necesarios para visualizar los parámetros específicos monitorizados y calculados para el cable o el módulo de tecnología hemodinámica especificados:

# Tabla 3-2 Cables y catéteres necesarios para los parámetros de monitorizacióncon el módulo Swan-Ganz de HemoSphere

	Parámetros calculados y monitorizados					
Cable/catéter necesario	GC	VDF	FEVD	RVS	GCi	VS
Cable del CCO del paciente	•	•	•	•	•	•
Cable del ECG		•	•			•
Cables de entrada de presión analógica				•		
Sonda de temperatura del inyectable					•	
Catéter de termodilución Swan-Ganz					•	
Catéter de CCO de Swan-Ganz o catéter CCOmbo de Sawn-Ganz	•			•	•	•
Catéteres CCOmbo V de Swan-Ganz	•	•	•	•	•	•

### NOTA

No es posible monitorizar ni calcular todos los parámetros en pacientes pediátricos. Consulte tabla 1-1 en la página 19 para conocer los parámetros disponibles..

# Tabla 3-3 Opciones del sensor para los parámetros de monitorización con el cablede presión HemoSphere

		Parámetros calculados y monitorizados							
Opciones del sensor o transductor de presión (una necesaria)	GC	VS	VVS	RVS	FP	SIS/ DIA/ PAM	PAPM	PVC	HPI
Sensor FloTrac	•	•	•	*	•	•			
Transductor TruWave					•	•	•	•	
Sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ	•	•	•	*	•	•			•

# \* NOTA Se necesita una señal de entrada analógica de PVC o entrada manual de PVC para calcular el RVS.

# Tabla 3-4 Catéteres necesarios para los parámetros de monitorización con el cable de oximetría HemoSphere

	Parán calcu y monite	netros lados orizados
Catéter necesario	ScvO <sub>2</sub>	SvO <sub>2</sub>

# Tabla 3-4 Catéteres necesarios para los parámetros de monitorización con el cablede oximetría HemoSphere

			Parámetros calculados y monitorizados		
		Catéter PediaSat para oximetría o catéter compatible para oximetría del sistema venoso central	•		
		Catéter Swan-Ganz para oximetría		•	
ADVERTI	ENCIA ;	<b>Peligro de descarga!</b> No intente conectat las manos húmedas. Asegúrese de tener las cables del sistema.	c/desconec s manos sec	tar los cable cas antes de	es del sistema con e desconectar los
AVISO	Sujet ni do de fo	e siempre el conector, no el cable, al conect ble los conectores. Confirme que todos lo rma correcta y completa antes de su uso.	ar o descon s sensores	ectar los ca y cables est	bles. No retuerza zén conectados
	Para siemp de ut	evitar la corrupción de datos en el monito pre el cable del CCO del paciente y el cabl ilizar un desfibrilador.	r avanzado e de oxime	HemoSph tría del mo	ere, desconecte nitor antes

# 3.2 Puerto de conexión del monitor avanzado HemoSphere

Las vistas de monitor siguientes ilustran los puertos de conexión y otras características clave de los paneles frontal, trasero y laterales del monitor avanzado HemoSphere.

### 3.2.1 Vista frontal del monitor



Figura 3-1 Vista frontal del monitor avanzado HemoSphere

### 3.2.2 Vista trasera del monitor



Figura 3-2 Vista trasera del monitor avanzado HemoSphere (mostrado con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere)

### 3.2.3 Panel derecho del monitor



Figura 3-3 Panel derecho del monitor avanzado HemoSphere

### 3.2.4 Panel izquierdo del monitor



Figura 3-4 Panel izquierdo del monitor avanzado HemoSphere (mostrado sin módulos)

### 3.3 Instalación del monitor avanzado HemoSphere

### 3.3.1 Opciones y recomendaciones de montaje

El monitor avanzado HemoSphere debe colocarse sobre una superficie plana estable o montarse con seguridad sobre una base compatible, de acuerdo con las prácticas de su institución. El usuario deberá estar colocado frente al monitor y muy cerca durante el uso. El dispositivo está diseñado para que solo lo utilice un usuario cada vez. Como accesorio opcional, se encuentra disponible una base con ruedas para el monitor avanzado HemoSphere. Consulte *Descripción adicional de los accesorios* en la página 213 para obtener más información. Póngase en contacto con el representante local de Edwards para obtener recomendaciones sobre las opciones de montaje adicionales.

ADVERTENCIA	<b>¡Peligro de explosión!</b> No utilice el monitor avanzado HemoSphere en presencia de una mezcla de anestésico inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.					
	Este producto contiene componentes metálicos. NO lo utilice en las proximidades de un sistema de resonancia magnética (RM).					
	Asegúrese de que el monitor avanzado HemoSphere esté colocado o montado de forma segura y de que todos los cables y cables auxiliares estén dispuestos de forma adecuada para minimizar los riesgos de daños a los pacientes, los usuarios o el equipo.					
	No apile otros equipos u objetos sobre el monitor avanzado HemoSphere.					
	El monitor avanzado HemoSphere debe colocarse en una posición vertical para garantizar la protección frente a la entrada de líquidos nivel IPX1.					
	No salpique líquidos sobre la pantalla de monitorización. La acumulación de líquido puede hacer que no funcione la pantalla táctil.					
	No coloque el monitor de modo que sea difícil acceder a los puertos del panel trasero o al cable de alimentación.					
	El equipo está clasificado para utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia. Las interferencias de los equipos quirúrgicos de alta frecuencia pueden ocasionar inexactitudes en la medición de los parámetros. Para reducir los peligros que puedan derivarse del uso de equipos quirúrgicos de alta frecuencia, utilice únicamente accesorios y cables de paciente no dañados, conectados de acuerdo con las especificaciones de este manual del usuario.					
	El sistema está clasificado para utilizarse con desfibriladores. Para garantizar un funcionamiento adecuado a prueba de desfibriladores, utilice únicamente accesorios y cables de paciente no dañados, conectados de acuerdo con las especificaciones de este manual del usuario.					
	Todo el equipo IEC/EN 60950, incluidas las impresoras, deberá colocarse a no menos de 1,5 metros de la cama del paciente.					
AVISO No esp	exponga el monitor avanzado HemoSphere a temperaturas extremas. Consulte las ecificaciones ambientales en el apéndice A.					
No	exponga el monitor avanzado HemoSphere a entornos sucios o polvorientos.					
No	obstruya los orificios de ventilación del monitor avanzado HemoSphere.					

No utilice el monitor avanzado HemoSphere en entornos en los que una iluminación fuerte dificulte la visualización de la pantalla LCD.

No utilice el monitor como dispositivo portátil.

### 3.3.2 Instalación de la batería

Abra la puerta de la batería (figura 3-3) e insértela en el compartimento correspondiente, asegurándose de que esté completamente insertada y asentada. Cierre la puerta de la batería y asegúrese de que el cerrojo esté bien bloqueado. Siga las instrucciones indicadas a continuación para conectar el cable de alimentación y, a continuación, cargar completamente la batería. No utilice una batería nueva como fuente de alimentación hasta que se haya cargado por completo.

#### NOTA

Para asegurarse de que la carga de la batería mostrada en el monitor es precisa, acondicione la batería antes de su primer uso. Para obtener información sobre el mantenimiento y el acondicionamiento de la batería, consulte *Mantenimiento de la batería* en la página 233.

La batería HemoSphere está diseñada como una fuente de alimentación alternativa durante un corte de alimentación y solo puede mantener la monitorización durante un tiempo limitado.

**ADVERTENCIA** Asegúrese de que la batería esté completamente insertada y la puerta de la batería esté bien bloqueada. Si una batería se cae, podría dañar gravemente a los pacientes o médicos.

Utilice únicamente baterías aprobadas por Edwards con el monitor avanzado HemoSphere. No cargue la batería fuera del monitor. Si lo hace, podría dañar la batería o lesionar al usuario.

Para evitar interrupciones en la monitorización durante un corte de alimentación, se recomienda utilizar el monitor avanzado HemoSphere con la batería insertada.

En caso de corte de alimentación y agotamiento de la batería, el monitor realizará un procedimiento de apagado controlado.

### 3.3.3 Conexión del cable de alimentación

Antes de conectar el cable de alimentación al panel trasero del monitor, compruebe que la cubierta de entrada del cable de alimentación esté instalada:

- 1 En ese caso, retire los dos tornillos (figura 3-5) que sujetan la cubierta de entrada del cable de alimentación en el panel trasero del monitor.
- 2 Conecte el cable de alimentación desmontable. Asegúrese de que el enchufe está bien fijado.
- 3 Fije la cubierta de entrada del cable de alimentación sobre el enchufe, dirigiendo el cable de alimentación a través de la abertura de la cubierta y presionando la cubierta y la junta hacia arriba contra el panel trasero del monitor, mientras mantiene alineados los dos agujeros de tornillo.
- 4 Vuelva a introducir los tornillos para fijar la cubierta en el monitor.
- 5 Conecte el cable de alimentación a una toma de calidad hospitalaria.

**ADVERTENCIA** No utilice la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere sin que haya instalada una cubierta de entrada del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse la entrada de fluidos.



### Figura 3-5 Cubierta de entrada del monitor avanzado HemoSphere: ubicaciones de los tornillos

### 3.3.3.1 Conexión equipotencial

Este monitor DEBE conectarse a tierra durante el funcionamiento (equipo de Clase I conforme al estándar IEC 60601-1). Si no hay disponible un conector de calidad hospitalaria o uno de tres clavijas, deberá consultarse al electricista del hospital para garantizar una conexión de toma a tierra adecuada. Se suministra un terminal equipotencial en el panel trasero del monitor (figura 3-2) para su conexión a un sistema de puesta a tierra equipotencial (cable equipotencial).

ADVERTENCIA	No utilice cables alargadores ni regletas con múltiples tomas para conectar el cable de alimentación. Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado y no otros cables de alimentación desmontables.		
	Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el monitor avanzado HemoSphere solo puede conectarse con una red eléctrica de suministro con toma de tierra de protección. No utilice adaptadores de tres patillas ni de dos patillas.		
	La fiabilidad de la toma a tierra solo puede obtenerse si el instrumento está conectado con una toma con una marca para hospitales ("hospital only", "hospital grade" o una equivalente).		
	Desconecte el monitor de la fuente de alimentación de CA desenchufando el cable de alimentación de la red de CA. El botón de encendido/apagado del monitor no desconecta el sistema del suministro de alimentación de CA.		
AVISO Cuz el c	ando desplace el instrumento, asegúrese de desconectar la alimentación y retirar able de alimentación conectado.		

### 3.3.4 Conexión y desconexión de un módulo de monitorización hemodinámica

El monitor avanzado HemoSphere se envía con dos módulos de expansión estándar y un módulo de expansión L-Tech. Antes de insertar un nuevo módulo de tecnología de monitorización, extraiga el módulo de expansión pulsando el botón de liberación para desbloquear el módulo vacío y deslizarlo hacia fuera.

Inspeccione el nuevo módulo en busca de daños externos antes de la instalación. Inserte el módulo de monitorización deseado en la ranura abierta aplicando una presión homogénea para deslizar y encajar el módulo en su sitio.

### 3.3.5 Conexión y desconexión de un cable de monitorización hemodinámica

Ambos puertos para cables de monitorización están equipados con un mecanismo de bloqueo magnético. Inspeccione el cable en busca de daños antes de conectarlo. Un cable de monitorización se encajará en su sitio cuando esté adecuadamente asentado en el puerto. Para desconectar un cable, sujete por el enchufe para tirar de él en dirección contraria al monitor.

### 3.3.6 Conexión de cables de dispositivos externos

El monitor avanzado HemoSphere utiliza datos monitorizados subordinados para calcular ciertos parámetros hemodinámicos. Esto incluye datos de los puertos de datos de entrada de presión y un puerto de entrada del monitor del ECG. Todas las conexiones de cable subordinadas se encuentran en el panel trasero del monitor (figura 3-2). consulte *Accesorios obligatorios para los cables y los módulos de la plataforma* en la página 44 para obtener una lista de los parámetros calculados disponibles con determinadas conexiones de cables. Para obtener más información sobre la configuración de los puertos analógicos de presión, consulte *Entrada de señal de presión analógica* en la página 100.

NOTA IMPORTANTE	<u>El monitor avanzado HemoSphere es compatible con entradas</u>
	subordinadas analógicas de presión y del ECG de cualquier monitor
	<u>de cabecera externo con puertos de salida subordinada analógica</u>
	que cumplan las especificaciones de entrada de señal identificadas
	<u>en el apéndice A, tabla A-5 de este manual del usuario. Dichas</u>
	especificaciones proporcionan una forma cómoda de utilizar la
	información de un monitor de cabecera para calcular los parámetros
	hemodinámicos adicionales que se deben mostrar. Se trata de una
	función opcional que no afecta a la función principal del monitor
	avanzado HemoSphere de monitorizar el gasto cardiaco (con el
	módulo Swan-Ganz de HemoSphere) y la saturación del oxígeno
	venoso (con el cable de oximetría HemoSphere).

# **ADVERTENCIA** Utilice solo accesorios cables y componentes del monitor avanzado HemoSphere suministrados y etiquetados por Edwards. El uso de otros accesorios, cables o componentes sin etiquetar podría afectar a la seguridad del paciente y a la precisión de la medición.

## 3.4 Arranque inicial

### 3.4.1 Procedimiento de arranque

Para encender y apagar el monitor, pulse el botón de alimentación situado en el panel frontal. Después de encender el monitor, se muestra la pantalla Edwards seguida de la pantalla de autocomprobación de encendido. La autocomprobación de encendido verifica que el monitor cumpla los requisitos de funcionamiento básicos utilizando los componentes de hardware críticos y se realiza cada vez que se enciende el sistema. El mensaje de estado de la autocomprobación de encendido se muestra en la pantalla de arranque junto con información del sistema, como los números de serie y los números de versiones del software.



Figura 3-6 Pantalla de arranque

**NOTA** Si las pruebas diagnósticas detectan una situación de error, una pantalla de error del sistema sustituirá la pantalla de arranque. Consulte el capítulo 13: *Resolución de problemas* o apéndice F: *Soporte, mantenimiento y cuidados del sistema*. De lo contrario, llame a su representante de Edwards Lifesciences para obtener asistencia.

### 3.4.2 Seleccionar idioma

Tras el arranque inicial del monitor avanzado HemoSphere, se muestran las opciones de idioma que afectan al idioma, a los formatos de fecha y hora, y a las unidades de medición de la interfaz. La pantalla de selección del idioma aparece después de que el software se haya inicializado y la comprobación automática se haya completado. Del mismo modo, la selección del idioma establece las unidades de la interfaz, así como el formato de hora y fecha de la configuración predeterminada para ese idioma (consulte el apéndice D: *Configuración y valores predeterminados del monitor*).

Las configuraciones relacionadas con el idioma pueden modificarse posteriormente en la pantalla Fecha/hora de la pantalla Configuración del monitor y en la opción idioma de Configuración del monitor  $\rightarrow$  General.

Cuando aparezca la pantalla de selección de idioma, toque el idioma que desee utilizar.



Figura 3-7 Pantalla de selección de idioma

**NOTA** La figura 3-6 y la figura 3-7 son ejemplos de pantallas de arranque y de selección de idioma.

# 4

# Inicio rápido del monitor avanzado HemoSphere

### Contenido

Monitorización del gasto cardiaco del módulo Swan-Ganz de HemoSphere	55
Monitorización con el cable de presión HemoSphere	58
Monitorización mediante el cable de oximetría HemoSphere	60

**NOTA** Este capítulo está destinado a médicos con experiencia. Proporciona unas instrucciones breves sobre el uso del monitor avanzado HemoSphere. Consulte los capítulos del manual para obtener información más detallada, advertencias y precauciones.



### 4.1 Monitorización del gasto cardiaco del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Consulte la figura 4-1 para obtener información sobre las conexiones de monitorización del módulo Swan-Ganz de HemoSphere.



### Figura 4-1 Descripción general de la conexión de monitorización mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere

- 1 Asegúrese de que el monitor avanzado HemoSphere esté apagado antes de insertar el módulo Swan-Ganz de HemoSphere en el monitor. El módulo hará "clic" cuando esté bien acoplado.
- **2** Pulse el botón de alimentación para encender el monitor avanzado HemoSphere. Se accede a todas las funciones a través de la pantalla táctil.
- 3 Seleccione el botón **Continuar con el mismo paciente** o el botón **Nuevo paciente**, e introduzca los datos de un nuevo paciente.
- 4 Conecte el cable del CCO (GCC) del paciente al módulo Swan-Ganz de HemoSphere.
- 5 Seleccione el botón del modo de monitorización Invasiva de la ventana Selección del modo de monitorización.
- 6 Toque el icono de inicio 🎧 para iniciar la monitorización.
- 7 Toque el icono de selección de la pantalla del monitor para seleccionar la vista de la pantalla de monitorización deseada.
- **8** Toque fuera de la esfera del parámetro para seleccionar el parámetro clave deseado en la ventana emergente de parámetros.
- 9 Toque en una esfera de parámetro para ajustar Alarmas/objetivos.

**10** En función del tipo de catéter, continúe en el paso 11 en una de las secciones siguientes:

- sección 4.1.1 para la monitorización del GC
- sección 4.1.2 para la monitorización del GCi
- sección 4.1.3 para la monitorización del VDF

#### 4.1.1 Monitorización del gasto cardiaco continuo

- 11 Acople el cable del CCO del paciente a las conexiones del catéter de CCO de Swan-Ganz del termistor ① y del filamento térmico ② (figura 4-1).
- 12 Compruebe que el catéter esté correctamente insertado en el paciente.
- Aparecerá un temporizador de cuenta atrás **13** Toque el icono de inicio de la monitorización

en el icono de detención de la monitorización 👽 para indicar el tiempo restante hasta obtener

el primer valor de GC. Después de aproximadamente un tiempo de 5 a 12 minutos, y una vez que se hayan obtenido datos suficientes, aparecerá un valor del GC en la esfera del parámetro.

- 14 El tiempo hasta la siguiente medición del GC se mostrará en la barra de información. Para períodos mayores entre cálculos, seleccione ESTADÍSTICA DEL GC (GCs) como parámetro clave. GCs es una estimación rápida del valor del GC.
- **15** Toque el icono de detención de la monitorización v para detener la monitorización del GC.

#### 4.1.2 Monitorización del gasto cardiaco intermitente

Siga los pasos 1-10 al inicio de la sección 4.1 antes de continuar.

- 11 Acople el cable del CCO del paciente a la conexión del termistor del catéter Swan-Ganz (O, figura 4-1).
- **12** Conecte la sonda de temperatura del inyectable al conector de la sonda de temperatura del invectable 3 del cable del CCO del paciente. El tipo de sistema del invectable (en línea o de baño) se detectará automáticamente.

13 Toque el icono de acciones clínicas 👩 → icono GCi 📈



- **14** Seleccione la configuración siguiente en la pantalla de configuración de nueva serie:
  - Volumen del inyectado: 10 mL, 5 mL o 3 mL (solo sondas de tipo baño) •
  - Tamaño del catéter: 5,5F, 6F, 7F, 7,5F u 8F
  - Constante Computación: Aparecerá Auto o el teclado para la introducción manual cuando se haya seleccionado

NOTA La constante de cálculo se calcula automáticamente de acuerdo con el tipo de sistema del inyectable, el volumen del inyectable y el tamaño del catéter. Si se introduce manualmente la constante de cálculo, el volumen del invectable y el tamaño del catéter se establecerán en Auto.

Modo de bolo: Auto o Manual

15 Toque el botón Iniciar serie.

- 16 Si está en el modo de bolo automático, el mensaje Espere aparece resaltado (Espere) hasta que se alcance la línea de referencia térmica. Si está en el modo de bolo manual, el mensaje Preparado (Preparado ) aparecerá resaltado cuando se alcance la línea de referencia térmica. Toque primero el botón Inyectar para iniciar el procedimiento del bolo.
- **17** Cuando **Inyectar** esté resaltado (**Inyectar**), utilice un método rápido, uniforme y continuo para inyectar el bolo con el volumen seleccionado previamente.
- **18** Se resaltará **Calculando** ( **Calculando** ) y se mostrará la medición del GCi resultante.
- 19 Repita los pasos 16-18 hasta seis veces según desee.
- 20 Toque el botón Revisar y, en caso necesario, edite la serie de bolos.
- 21 Toque el botón Aceptar.

### 4.1.3 Monitorización del volumen telediastólico continuo

Siga los pasos 1-10 al inicio de la sección 4.1 antes de continuar.

- **11** Acople el cable del CCO del paciente a las conexiones del catéter volumétrico de Swan-Ganz del termistor ① y del filamento térmico ② (figura 4-1).
- 12 Compruebe que el catéter esté correctamente insertado en el paciente.
- **13** Conecte un extremo del cable de interfaz del ECG al panel trasero del monitor avanzado HemoSphere y el otro extremo a la salida de la señal del ECG del monitor de cabecera.
- 14 Toque el icono de inicio de la monitorización 📴 para iniciar la monitorización del GC/VDF.
- 15 Aparecerá un temporizador de cuenta atrás en el icono de detención de la monitorización para indicar el tiempo restante hasta obtener el primer valor de GC/VDF. Después de aproximadamente un tiempo de 5 a 12 minutos, y una vez que se hayan obtenido datos suficientes, aparecerá un valor del VDF o FEVD en la esfera del parámetro correspondiente.
- 16 El tiempo hasta la siguiente medición del GC se mostrará en la barra de información. Para períodos mayores entre cálculos, seleccione parámetros de ESTADÍSTICA (GCs, VDFs y FEVDs) como parámetros clave. GCs, VDFs y FEVDs son estimaciones rápidas del GC, VDF y FEVD.
- **17** Toque el icono de detención de la monitorización del GC/VDF.

# 4.2 Monitorización con el cable de presión HemoSphere

- ① Conector de transductor/sensor de presión
- ② Injerto de color para el tipo de presión
- 3 LED de estado/botón de puesta a cero
- ④ Cable de presión HemoSphere



### Figura 4-2 Descripción general de la conexión del cable de presión

#### 4.2.1 Configuración del cable de presión

- 1 Conecte el extremo opuesto del cable de presión al monitor avanzado HemoSphere.
- 2 Pulse el botón de alimentación para encender el monitor avanzado HemoSphere. Se accede a todas las funciones a través de la pantalla táctil.
- 3 Seleccione el botón Continuar con el mismo paciente o el botón Nuevo paciente, e introduzca los datos de un nuevo paciente.
- 4 Seleccione el botón del modo de monitorización Mínimamente invasiva de la ventana Selección del modo de monitorización.
- **5** Toque el icono de inicio
- 6 Conecte el sensor de presión cebado al cable de presión. El LED del cable de presión en el entorno del botón de puesta a cero en 3 parpadeará en verde indicando que se ha detectado el sensor de presión.
- 7 Siga todas las indicaciones de las instrucciones de uso del catéter de monitorización de la presión para obtener información sobre los procedimientos de inserción y preparación del catéter.

El cable de presión HemoSphere deberá ponerse a cero antes de cada sesión de monitorización.

### 4.2.2 Cable de presión a cero

1 Toque el icono Cero presión/curva presión de la barra de navegación o del menú de acciones clínicas.

### O BIEN

Pulse el botón físico de puesta a cero **-O-** directamente en el cable de presión (consulte la figura 4-2).

- 2 Utilize el panel Seleccione la presión para seleccionar el tipo/ubicación de sensor de presión utilizado. Las opciones para el transductor de presión son:
  - ART
  - PVC
  - PAP

Este paso puede omitirse durante la monitorización con un sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ. Si hay un sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ conectado, **ART** será la única opción de presión disponible y se seleccionará automáticamente.

- **3** Nivele la válvula de la llave de paso con respecto a la posición del eje flebostático del paciente de acuerdo con las instrucciones de uso.
- 4 Abra la válvula de la llave de paso para medir la presión atmosférica.
- **5** Pulse el botón físico de puesta a cero **-0-** directamente en el cable de presión o toque el botón

de puesta a cero **en la pantalla**. Cuando la puesta a cero se haya completado, sonará un tono y aparecerá el mensaje "**Puesta a cero completada**". El LED del botón de puesta a cero dejará de parpadear y se apagará cuando la puesta a cero se haya realizado correctamente.

- 6 Confirme la presión estable a cero y gire la llave de paso del sensor que lee la presión intravascular del paciente.
- 7 Toque el icono de inicio ( para iniciar la monitorización.
- 8 Toque el icono de selección de la pantalla del monitor. para seleccionar la vista de la pantalla de monitorización deseada.
- **9** Toque fuera de la esfera del parámetro para seleccionar el parámetro clave deseado en la ventana emergente de parámetros.
- **10** Toque en una esfera de parámetro para ajustar **Alarmas/objetivos**.

**NOTA** Los límites de alarma del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) no se pueden ajustar.

# 4.3 Monitorización mediante el cable de oximetría HemoSphere



### Figura 4-3 Descripción general de la conexión de oximetría

- 1 Conecte el cable de oximetría HemoSphere al lado izquierdo del monitor avanzado HemoSphere. Consulte la figura 4-3.
- 2 Pulse el botón de alimentación para encender el monitor avanzado HemoSphere. Se accede a todas las funciones a través de la pantalla táctil.
- 3 Seleccione el botón **Continuar con el mismo paciente** o el botón **Nuevo paciente**, e introduzca los datos de un nuevo paciente.
- 4 Seleccione el botón del modo de monitorización Invasiva o Mínimamente invasiva de la ventana Selección del modo de monitorización.
- 5 Toque el icono de inicio
- 6 El cable de oximetría HemoSphere debe calibrarse antes de cada sesión de monitorización. Continúe en la sección 4.3.1 para conocer las instrucciones de la calibración in vitro y la sección 4.3.2 para las instrucciones de la calibración in vivo.

### 4.3.1 Calibración in vitro

- 1 Retire una sección de la tapa de la bandeja del catéter para exponer el conector óptico.
- 2 Inserte el conector óptico del catéter con la parte superior ("TOP") hacia arriba en el cable de oximetría y encájelo en su sitio.
- 3 Toque el icono de acciones clínicas **[o]** → icono de **Calibración oximetría**
- 4 Seleccione Tipo de oximetría: ScvO<sub>2</sub> o SvO<sub>2</sub>.
- 5 Toque el botón Calibración in vitro.
- 6 Introduzca el valor de la hemoglobina (**Hb**) o del hematocrito (**Hct**) del paciente. Puede utilizarse un valor predeterminado hasta que la Hb o el Hct del paciente estén disponibles.
- 7 Toque el botón Calibrar.
- 8 Cuando la calibración haya finalizado correctamente, se mostrará el mensaje siguiente: Calibración in vitro OK, inserte catéter
- 9 Inserte el catéter como se describe en las instrucciones de uso del catéter.
- 10 Toque el botón Iniciar.
- 11 Si ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> no son parámetros clave actuales, toque la etiqueta del parámetro mostrado ubicada fuera de cualquier esfera de parámetro para seleccionar ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> como parámetro clave de la ventana emergente de parámetros.
- 12 Toque en una esfera de parámetro ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> para ajustar Alarmas/objetivos.

### 4.3.2 Calibración in vivo

- 1 Inserte el catéter como se describe en las instrucciones de uso del catéter.
- 2 Inserte el conector óptico del catéter con la parte superior ("TOP") hacia arriba en el cable de oximetría y encájelo en su sitio.
- 3 Toque el icono de acciones clínicas **ror** → icono de **calibración de oximetría**
- 4 Seleccione Tipo de oximetría: ScvO<sub>2</sub> o SvO<sub>2</sub>.
- 5 Toque el botón Calibración in vivo.

Si la configuración no se realiza correctamente, se mostrará uno de los mensajes siguientes:

### Advertencia: Se ha detectado un artefacto o un enclavamiento en la pared. Recoloque el catéter. O BIEN

### Advertencia: Señal inestable.

6 Si aparece el mensaje "Se ha detectado un artefacto o un enclavamiento en la pared" o el mensaje "Señal inestable", intente resolver el problema como se indica en el *capítulo 10: Ayuda y resolución de problemas* y toque el botón **Recalibrar** para reiniciar la configuración de la línea de base.

### O BIEN

Toque el botón Continuar para continuar con la operación de aspiración.

7 Cuando la calibración de la línea de base se haya realizado con éxito, toque el botón Aspirar y, a continuación, aspire la muestra de sangre y envíela al laboratorio para un análisis medido mediante cooxímetro.

- 8 Introduzca Hb o Hct y  $ScvO_2/SvO_2$  cuando reciba los valores del laboratorio.
- 9 Toque el botón Calibrar.
- **10** Toque el icono de selección de la pantalla del monitor **para** seleccionar la vista de la pantalla de monitorización deseada.
- **11** Toque la etiqueta del parámetro mostrado ubicada fuera de cualquier esfera de parámetro para seleccionar **ScvO**<sub>2</sub>/**SvO**<sub>2</sub> como parámetro clave de la ventana emergente de parámetros.
- 12 Toque en una esfera de parámetro ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> para ajustar Alarmas/objetivos.

# 5

# Navegación por el monitor avanzado HemoSphere

### Contenido

Aspecto de la pantalla del monitor avanzado HemoSphere	.64
Barra de navegación	.65
Vistas del monitor.	.67
Acciones clínicas	.83
Barra de información	.88
Barra de estado	.90
Navegación por la pantalla del monitor.	.91



## 5.1 Aspecto de la pantalla del monitor avanzado HemoSphere

Todas las funciones de monitorización se inician tocando la zona adecuada de la pantalla táctil. La barra de navegación, ubicada a la izquierda de la pantalla, incluye diferentes controles para la detección y el inicio de la monitorización, el desplazamiento y la selección de pantallas, la realización de acciones clínicas, el ajuste de la configuración del sistema, las capturas de pantalla y el silenciamiento de alarmas. Los principales componentes de la pantalla del monitor avanzado HemoSphere se muestran a continuación en la figura 5-1. La pantalla principal muestra la pantalla de menú o la vista de monitorización actuales. Para obtener detalles sobre los tipos de vista de monitorización, consulte *Vistas del monitor* en la página 67. Para obtener detalles sobre otras funciones de la pantalla, consulte las secciones a las que se hace referencia en la figura 5-1.



Figura 5-1 Funciones de la pantalla del monitor avanzado HemoSphere

# 5.2 Barra de navegación

La barra de navegación aparece en la mayoría de las pantallas. Entre las excepciones, se incluyen las pantallas de inicio y las pantallas que indican que el monitor avanzado HemoSphere ha dejado de monitorizar



Figure 5-2 barra de navegación



**Iniciar la monitorización del GC.** Mientras se monitoriza con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere, el icono de inicio de monitorización del GC permite que el usuario inicie una monitorización del GC directamente desde la barra de navegación. Consulte *Gasto cardiaco continuo* en la página 127.



**Detener la monitorización del GC.** El icono de detención de la monitorización indica que la monitorización del GC que utiliza el módulo Swan-Ganz de HemoSphere está en progreso. El usuario puede detener inmediatamente la monitori-zación tocando este icono y luego **Aceptar** en la ven-tana emergente de confirmación.



**Cero presión/curva presión.** Este icono permite al usuario acceder a la pantalla **Cero presión/curva presión** directamente desde la barra de navegación. Consulte *Pantalla Cero presión/curva presión* en la página 151.



**Seguimiento de TDO.** Este botón muestra el menú Seguimiento de TDO. El seguimiento de parámetros mejorado permite a los usuarios gestionar los parámetros clave en el rango óptimo. Consulte *Seguimiento de parámetros mejorado* en la página 176.



**Selección de la pantalla del monitor.** El icono de selección de la pantalla del monitor permite que el usuario seleccione el número deseado de parámetros monitorizados mostrados y el tipo de vista de monitorización utilizado para visualizarlos, que se resalta en color (consulte la figura 5-3, "Ejemplo de la ventana de selección de la pantalla de monitorización" en la página 67). Cuando se selecciona una pantalla de vista de monitorización, dicho modo de monitorización se muestra de inmediato.

Para volver a la última pantalla de monitorización que se ha mostrado, toque el icono de cancelación



Acciones clínicas. El icono de acciones clínicas permite acceder a las siguientes acciones clínicas:

- Seleccionar modo de monitorización
- GCi (módulo Swan-Ganz de HemoSphere)
- **Cero presión/curva presión** (cable de presión HemoSphere)
- Calibración de oximetría (cable de oximetría HemoSphere)
- Introduzca PVC
- Calculadora de valores derivados
- Revisión del evento
- Gráfico de tendencias históricas
- Prueba del cable CCO del paciente (módulo Swan-Ganz de HemoSphere)
- Pantalla secundaria de HPI (cable de presión HemoSphere, función avanzada)

Puede encontrar una descripción de **Seleccionar modo de monitorización**, **Entrada PVC**, **Calculadora de valores derivados**, **Revisión del evento**, y **Gráfico de tendencias históricas** en este capítulo (consulte la *Acciones clínicas* en la página 83). Para obtener más información sobre las acciones clínicas restantes, consulte el capítulo especificado del módulo o del cable.



Configuración. El icono de configuración permite acceder a las pantallas de configuración, que incluyen:

- Datos del paciente: Consulte el capítulo 6: Configuración de la interfaz de usuario
- Configuración del monitor: Consulte el capítulo 6: Configuración de la interfaz de usuario
- **Configuración avanzada**: Consulte el capítulo 7: *Alarmas/ objetivos*, capítulo 7: *Ajuste de las escalas* y capítulo 8: *Exportación de datos y configuración de la conectividad*
- Exportar datos: Consulte el capítulo 8: Exportación de datos y configuración de la conectividad
- Modo demo: Consulte el capítulo 7: Modo demo
- Ingeniería: Consulte el capítulo 7: Ingeniería
- Ayuda: Consulte el capítulo 13: Ayuda en pantalla



**Captura de pantalla.** El icono de captura de pantalla captura una imagen de la pantalla en el momento actual. Se necesita un dispositivo USB conectado a uno de los dos puertos USB (paneles trasero y derecho) del monitor avanzado HemoSphere para guardar la imagen.

**NOTA** La **Pantalla secundaria de HPI** se encuentra disponible si la función HPI Acumen está activada. La activación solo está disponible en ciertas áreas. Consulte *Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)* en la página 161. Para obtener más información sobre la habilitación de esta función avanzada, póngase en contacto con el representante local de Edwards.



Silenciar alarmas sonoras. Este icono silencia todas las alarmas durante dos minutos. Las alarmas fisiológicas nuevas se silencian durante el período de dos minutos. Las alarmas volverán a sonar al cabo de dos minutos. Los errores se silencian hasta que se borren y se vuelvan a producir. Si se produce un nuevo error, la alarma sonora se reanudará.



Alarmas sonoras silenciadas. Indica que las alarmas se han silenciado temporalmente. Aparecerán un temporizador de cuenta atrás de dos minutos y el texto "Alarmas en pausa". Aparecerá un indicador de alarma en pausa en cualquier esfera de parámetro que esté actualmente en alarma.



**Salida de la pausa de monitorización.** Cuando el botón de silenciamiento de las alarmas sonoras se toca durante 3 segundos consecutivos, se muestra un mensaje emergente de confirmación de la pausa de la monitorización para que el usuario confirme la suspensión de las operaciones de monitorización. Esta función se utiliza cuando el usuario desea pausar la monitorización. Después de la confirmación, el botón de silenciamiento de la alarma sonora de la barra de navegación cambiará al botón de salida de la pausa de monitorización y se mostrará un mensaje "**Pausa de monitorización**". Para volver a la monitorización, toque el botón de salida de la pausa de monitorización.

### 5.3 Vistas del monitor

Hay ocho vistas de monitorización: gráfico de tendencias, tabla de tendencias, pantalla dividida gráfico de tendencias/tabla de tendencias, números grandes, fisiología, control, relaciones fisiológicas y área objetivo. En estas pantallas, se pueden mostrar hasta cuatro parámetros monitorizados al mismo tiempo.

Para seleccionar una vista de monitorización:

1 Toque el icono de selección de la pantalla del monitor Erection de selección de la pantalla

de monitorización contiene iconos que se basan en el aspecto de las pantallas de monitorización.



# Figura 5-3 Ejemplo de la ventana de selección de la pantalla de monitorización

- **2** Toque el número rodeado, el **1**, **2**, **3** o **4**, que representa el número de parámetros clave que se mostrarán en las pantallas de monitorización.
- **3** Seleccione y toque un botón de vista de monitor para visualizar los parámetros clave en ese formato de pantalla.

### 5.3.1 Esferas de los parámetros

Las esferas de los parámetros se encuentran en el lado derecho de la mayoría de las pantallas de monitorización. La vista de monitorización de control y número grandes está formada por esferas de parámetros de formato grande que funcionan tal y como se describe a continuación.

### 5.3.1.1 Cambio de parámetros

- **1** Toque la etiqueta del parámetro visualizado ubicada fuera de la esfera para cambiarlo a un parámetro diferente.
- 2 Una ventana emergente mostrará el parámetro seleccionado resaltado en color y otros parámetros mostrados en ese momento rodeados en color. Los parámetros disponibles aparecen en la pantalla sin ningún resaltado. La Figura 5-4 muestra la ventana emergente que aparecerá al seleccionar parámetros continuos y la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere.



### Figura 5-4 Ejemplo de ventana emergente de selección de parámetros clave

**3** Toque un parámetro disponible para seleccionar el parámetro de sustitución.

### 5.3.1.2 Cambio de alarma/objetivo

La pantalla emergente **Alarmas/objetivos** le permite ver y configurar las alarmas y los valores objetivo para el parámetro seleccionado o habilitar/deshabilitar la alarma sonora y la configuración de objetivos. Asimismo, cuando se necesita un ajuste menor, la configuración de objetivos puede ajustarse con un teclado numérico o con los botones de desplazamiento. Se puede acceder a esta pantalla emergente tocando en cualquier punto dentro de una esfera de parámetro monitorizado o a través de la pantalla de configuración de parámetros. Para obtener más información, consulte *Alarmas/objetivos* en la página 105.

### **NOTA** Existe un temporizador de inactividad de dos minutos asociado a la pantalla emergente.

Los límites de alarma y los rangos objetivo para el parámetro del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen no se pueden ajustar.

### 5.3.1.3 Indicadores de estado

El indicador luminoso situado en la parte superior de cada esfera de parámetro indica el estado actual del paciente. El color cambia cuando el estado del paciente cambia. Las esferas pueden presentar información adicional:



### Figura 5-5 Esfera del parámetro

**Error.** Cuando se produce un error, los mensajes de error se mostrarán en la barra de estado hasta que se borre el error. Cuando se produce más de un error o salta más de una a alarma o alerta, el mensaje se muestra cada dos segundos.

Cuando se produce un error, los cálculos de parámetros se detienen y las esferas de todos los parámetros afectadas muestran el último valor, y la fecha y la hora a las que se midió el parámetro.

**Indicador del % de cambio continuo.** El indicador presenta el porcentaje de cambio seguido del periodo de tiempo durante el que ha cambiado. Consulte *Intervalos de tiempo/promedio* en la página 99 para conocer las opciones de configuración.



Indicador de límite de filtrado de VVS superado. El indicador de límite de filtrado de VVS superado 🔇

aparece en la esfera del parámetro VVS si se detecta un grado alto de variabilidad de la frecuencia de pulso que podría afectar al valor de VVS.

**Barra del ICS.** La barra del ICS **estimativa de la calidad de la señal durante la monitorización** de la oximetría. La calidad de la señal se basa en la situación y la posición del catéter dentro del vaso. Para los niveles del indicador, consulte tabla 11-3, "Niveles del indicador de calidad de la señal" en la página 157.

**Indicadores del estado del objetivo.** El indicador coloreado que aparece en la parte superior de todas las esferas de monitorización indica el estado clínico del paciente. Para obtener información sobre los colores del indicador y sus indicaciones clínicas, consulte la tabla 7-2, "Colores de los indicadores del estado del objetivo" en la página 108.

NOTA Cuando se usa el parámetro del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen, los indicadores de estado del paciente son diferentes a los descritos. Consulte *Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)* en la página 161 para obtener información acerca de los indicadores de estado del paciente que están disponibles al utilizar la función del índice de probabilidad de hipotensión Acumen.

### 5.3.2 Vista de monitorización del gráfico de tendencias

La pantalla del gráfico de tendencias muestra el estado actual y el historial de parámetros monitorizados. La cantidad de historial mostrado para los parámetros monitorizados puede configurarse ajustando la escala de tiempo.

Cuando el intervalo objetivo para el parámetro está habilitado, el color del gráfico codifica las líneas del gráfico: el verde indica que el valor está dentro del intervalo objetivo; el amarillo, que esté fuera del intervalo objetivo pero dentro del intervalo de la alarma fisiológica; y el rojo, que el valor está fuera del intervalo de la alarma. Cuando el intervalo objetivo está deshabilitado para el parámetro, las líneas del gráfico permanecen en blanco. Los colores coinciden con los del indicador (luz) de objetivo clínico de las esferas de los parámetros clave del gráfico de tendencias cuando los objetivos están habilitados para dicho parámetro. Los límites de alarma para cada parámetro se muestran con flechas de colores en el eje Y del gráfico.

 NOTA El gráfico de tendencias para el parámetro del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen se muestra como una línea de tendencia blanca cuando no se encuentra dentro del rango de alarma, y roja cuando se encuentra dentro del rango de alarma.



Figura 5-6 Pantalla de gráficos de tendencias

Para cambiar la escala de tiempo de un parámetro mostrado, toque fuera del área del gráfico a lo largo del eje x o y, y se mostrará un menú emergente de escala. Toque el valor junto al botón **Gráfico de tendencias** para seleccionar un período de tiempo diferente.

### 5.3.2.1 Modo de desplazamiento del gráfico de tendencias



Pueden visualizarse hasta 72 horas de datos de parámetros monitorizados desplazándose hacia atrás. La fecha aparece encima de los datos del parámetro durante el desplazamiento. En caso de que así proceda, se mostrarán dos fechas. Para iniciar el desplazamiento, toque el botón del modo de desplazamiento apropiado. Si quiere aumentar la velocidad de desplazamiento, siga tocando el botón del modo de desplazamiento. La pantalla volverá al modo en directo cuando transcurran dos minutos tras la última vez que tocó el botón de desplazamiento o si toca el botón para retroceder. La velocidad de desplazamiento aparecerá bajo los botones de desplazamiento.

Tabla 5-1 `	Velocidades de	desplaza	miento del	gráfico de	tendencias
				3	

Configuración del desplazamiento	Descripción
>>>	Se desplaza al doble de velocidad de la escala de tiempo actual.
>>	Se desplaza a la escala de tiempo actual (una vez la anchura del gráfico).
>	Se desplaza a la mitad de la escala de tiempo actual (la mitad de la anchura del gráfico).

En el modo de desplazamiento, puede desplazarse hasta datos con una fecha anterior a la mostrada en la escala de tiempo actual.

NOTA No es posible tocar después de los datos más recientes o antes de los más antiguos.
El gráfico solo se desplazará hasta donde haya datos disponibles.

### 5.3.2.2 Eventos de intervención

En la pantalla Gráfico de tendencias, si selecciona el icono de intervención v, se abrirá un menú de tipos de intervenciones, detalles y una sección de notas.



Figura 5-7 Ventana Gráfico de tendencias: Intervención

Para introducir una Nueva intervención:

- 1 Seleccione el tipo de Intervención en el menú Nueva intervención de la izquierda.
- 2 Seleccione **Detalles** en la pestaña del menú de la derecha. El valor **No especificado** se establece como valor predeterminado.
- **3** Seleccione el icono del teclado para introducir notas (opcional).
- 4 Toque el icono de introducción 🌈

Para introducir una intervención utilizada anteriormente:

- 1 Seleccione la Intervención en la pestaña de la lista Recientes.
- 2 Para añadir, editar o eliminar una nota, toque el icono del teclado
- 3 Toque el icono de introducción 🌈

Intervención	Indicador	Тіро				
Intervención	(verde)	Inótropo Vasodilatador Vasopresor PEEP				
Posicional	(púrpura)	Elevación piernas pasiva Trendelenburg				
Fluidos	(azul)	Eritrocitos Coloide Cristaloide				
Personalizada	(gris)	Evento personalizado				

### Tabla 5-2 Eventos de intervención

Después de la selección del tipo de intervención, los marcadores que indican la intervención se visualizan en todos los gráficos. Para obtener más información, pueden seleccionarse estos marcadores. Cuando toque el marcador, se mostrará una burbuja con información. Consulte la figura 5-8: "Pantalla Gráfico de tendencias: Burbuja de información de la intervención". La burbuja de información muestra la intervención con la fecha, la hora, y las notas específicas correspondientes a la intervención. Si el usuario toca el botón de edición, podrá editar la fecha, la hora y la nota de la intervención. Si toca el botón de salida, se cerrará la burbuja.

**NOTA** La burbuja de información de la intervención cuenta con un tiempo de espera de 2 minutos.
Edición de la intervención. La fecha, la hora y la nota asociada de cada intervención se pueden editar tras introducirlas por primera vez:

- 1 Toque el indicador del evento de intervención 👿 asociado a la intervención que desee editar.
- **2** Toque el icono de edición 🔊 ubicado en la burbuja de información.
- **3** Para cambiar la hora de la intervención seleccionada, toque **Ajuste de hora** e introduzca la nueva hora con el teclado.
- 4 Para cambiar la fecha, toque Ajuste de fecha e introduzca la nueva fecha con el teclado.
- **5** Toque el icono del teclado **E** para introducir o editar notas.
- 6 Toque el icono de introducción 🍘



# Figura 5-8 Pantalla Gráfico de tendencias: Burbuja de información de la intervención

### 5.3.2.3 Visualización en vivo de la curva arterial (ART)

Para visualizar la forma de onda de la presión sanguínea en tiempo real mientras se encuentra en el modo

de monitorización del sensor FloTrac, toque el icono de visualización de la forma de onda arterial

Se mostrará un panel gráfico de forma de onda arterial en vivo sobre el primer gráfico de parámetros monitorizados. Se mostrará una lectura numérica de la presión arterial media, diastólica y sistólica latido a latido sobre la primera esfera de parámetro monitorizado. Para cambiar la velocidad de barrido (escala del eje x) del gráfico, toque el área de la escala y se mostrará un menú emergente para permitir la introducción de una nueva velocidad de barrido.

Para detener la visualización en vivo de la forma de onda arterial, toque el icono de ocultación de la forma

de onda arterial



NOTA Si se están visualizando 4 parámetros clave cuando se toca el botón de visualización ART, la visualización del cuarto parámetro clave se elimina temporalmente y el gráfico ART se sitúa en la parte superior de los gráficos de tendencias de los 3 parámetros clave restantes.

### 5.3.3 Tabla de tendencias

La pantalla de la tabla de tendencias muestra los parámetros clave seleccionados y su historial en un formato de tabla.



Figura 5-9 Pantalla de la tabla de tendencias

- 1 Para modificar el intervalo entre los valores, toque dentro de la tabla.
- 2 Seleccione un valor en la ventana emergente Intervalo de visualización.

Interva	alo de visual	ización
$\mathbf{<}$	1 Minuto	
$\mathbf{<}$	5 Minutos	
$\mathbf{<}$	10 Minutos	
$\mathbf{<}$	30 Minutos	
$\mathbf{<}$	60 Minutos	
		$\mathbf{O}$

Figura 5-10 Ventana emergente Intervalo de visualización



### 5.3.3.1 Modo de desplazamiento de la tabla de tendencias

Pueden visualizarse hasta 72 horas de datos desplazándose hacia atrás. El modo de desplazamiento se basa en el número de celdas. Dispone de tres velocidades de desplazamiento: 1x, 6x y 40x.

Mientras la pantalla se desplaza, la fecha aparece encima de la tabla. Si el período de tiempo solapa dos días, ambas fechas se mostrarán en la pantalla.

**1** Para iniciar el desplazamiento, mantenga pulsada una de las flechas grises. La velocidad de desplazamiento aparecerá sobre los iconos de desplazamiento.

Tabla 5-5 velociuales de desplazamiento de la tabla de tendencias	Tabla	5-3	Velocidades	de	des	plazami	ento	de	la	tabla	de	tende	ncias
-------------------------------------------------------------------	-------	-----	-------------	----	-----	---------	------	----	----	-------	----	-------	-------

Parámetro	Hora	Velocidad
1X	una celda	Lenta
6X	seis celdas	Moderada
40X	cuarenta celdas	Rápida

2 Para salir del modo de desplazamiento, deje de tocar la flecha de desplazamiento o toque el icono de retorno 6.

NOTA

La pantalla volverá al modo en directo dos minutos después del último toque del icono de la flecha de desplazamiento o si se toca el icono de retorno.

### 5.3.4 División entre gráfico/tabla de tendencias

La pantalla dividida en gráfico y tabla de tendencias muestra una combinación de las vistas de monitorización de gráficos y tablas de tendencias. Esta pantalla resulta útil para la visualización del estado actual y del historial de los parámetros monitorizados seleccionados en formato de gráfico y de aquellos seleccionados en formato de tabla al mismo tiempo.

Si se seleccionan dos parámetros clave, el primero se mostrará en formato de gráfico de tendencias y el segundo en formato de tabla de tendencias. Los parámetros clave se pueden cambiar si se toca la etiqueta que se encuentra en la esfera del parámetro. Si se seleccionan más de dos parámetros clave, los dos primeros se mostrarán en formato de gráfico de tendencias, y el tercero y cuarto (en caso de seleccionarse un cuarto) se mostrarán en formato de tabla de tendencias. La escala de tiempo para los datos mostrados en cualquier vista de gráfico de tendencias de parámetros clave es independiente de la escala de tiempo mostrada en las vistas de tabla de tendencias. Para obtener más información sobre la vista de gráfico de tendencias, consulte *Vista de monitorización del gráfico de tendencias* en la página 70. Para obtener más información sobre la vista de tabla de tendencias, consulte *División entre gráfico/tabla de tendencias* en la página 75.

### 5.3.5 Números grandes

Esta pantalla de números grandes muestra los parámetros con un tamaño mayor que el resto de pantallas. Esto permite que los médicos y el resto del personal vean los valores desde lejos.



Figura 5-11 Pantalla de números grandes

### 5.3.6 Pantalla Fisiología

La pantalla Fisiología es una animación que representa la interacción entre el corazón, la sangre y el sistema vascular. Los valores de parámetros continuos se muestran asociados a la animación.



Figura 5-12 Pantalla Fisiología durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere

En la pantalla Fisiología, la imagen del corazón latiendo es una representación visual de la frecuencia cardiaca y no una representación exacta de los latidos por minuto. Las funciones clave de esta pantalla se enumeran en la figura 5-12. Este ejemplo corresponde a la pantalla de fisiología continua durante la monitorización activa con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere y las señales de ECG, PAM y PVC subordinadas.

- 1 Los datos de los parámetros ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> y el indicador de calidad de la señal (ICS) se muestran aquí mientras el cable de oximetría HemoSphere está conectado y monitorizando de forma activa la saturación de oxígeno venoso.
- 2 El gasto cardiaco (GC/IC) se indica en el lado arterial de la animación del sistema vascular. La frecuencia de flujo sanguíneo en la animación se ajustará según el valor de GC/IC y los rangos objetivo alto y bajo seleccionados para dicho parámetro.
- 3 La resistencia vascular sistémica, indicada en el centro de la animación del sistema vascular, está disponible mientras se realiza la monitorización de GC/IC y se utilizan las entradas de señales de presión analógica PAM y PVC desde un monitor de cabecera conectado, por ejemplo, RVS =[(PAM-PVC)/GC]\*80. Mientras se encuentre en el modo de monitorización del sensor FloTrac, solo se necesitará la PVC con la pantalla de entrada de PVC o con una entrada analógica. El nivel de constricción que se muestra en el vaso sanguíneo se ajustará según el valor de RVS derivado y los rangos objetivo alto y bajo seleccionados para dicho parámetro.
- **NOTA** La configuración de alarmas/objetivos puede ajustarse a través de la pantalla de configuración Alarmas/objetivos (consulte *Pantalla de configuración Alarmas/objetivos* en la página 109), o seleccionando el parámetro deseado como parámetro clave y accediendo a la ventana emergente del parámetro Alarmas/objetivos al tocar dentro de la esfera del parámetro en cuestión.

El ejemplo mostrado en la figura 5-12 es durante la monitorización con un módulo Swan-Ganz de HemoSphere. Habrá diferencias en el aspecto y los parámetros con otros modos de monitorización. Por ejemplo, durante la monitorización en el modo de monitorización del sensor FloTrac, FC<sub>med</sub> se sustituye por FP, aparecen VPP y VVS (si están configurados), y no se muestran VDF ni FEVD.

- 4 Con el modo continuo activado, toque el icono de reloj/curva en la parte superior izquierda para acceder a la pantalla de fisiología intermitente. Este botón solo parece cuando hay datos históricos intermitelantes disponibles. Consulte *5.3.6.2 Pantalla Historial fisiológico* a continuación.
- **5** Toque la jeringa para ir a la pantalla GCi y medir el gasto cardiaco con bolo durante la monitorización con un catéter de termodilución.

### 5.3.6.1 Indicador de la pendiente de la VVS

El indicador de la pendiente de la VVS es una representación visual de la curva Frank-Starling utilizada para evaluar el valor de variación de volumen sistólico (VVS). Esto aparece en la pantalla fisiología mientras se encuentre en el modo de monitorización del sensor FloTrac.



El color del indicador luminoso cambia en función de los rangos objetivo establecidos. Un valor de VVS del 13 % se muestra en aproximadamente el punto de inflexión de la curva. El indicador se muestra en las pantallas de fisiología y relaciones fisiológicas.

El usuario puede habilitar o deshabilitar la visualización del indicador luminoso de la VVS, el valor del parámetro y el indicador de límite de filtrado de VVS superado del menú de configuración de las pantallas de monitorización-configuración del monitor. La configuración predeterminada está habilitada. Cuando el indicador luminoso de filtrado de VVS superado esté encendido, el sistema no mostrará la luz de VVS en la curva del indicador de VVS.

### 5.3.6.2 Pantalla Historial fisiológico

La pantalla de historial fisiológico muestra tanto los datos de bolo intermitente como una captura de los datos continuos superpuestos en una representación visual del corazón y el sistema circulatorio. El sistema circulatorio sufre algunas variaciones para mostrar el estado del paciente en el momento de definición del bolo, por ejemplo, la constricción de los vasos sanguíneos.

Pueden visualizarse hasta 36 registros de historial fisiológico en las pestañas horizontales dispuestas en la parte superior de la pantalla.

### 5.3.7 Pantalla de control

Esta pantalla de monitorización, indicada en la figura 5-13, muestra esferas grandes con los valores del parámetro que se está monitorizando. Las esferas de los parámetros de control indican de forma gráfica los rangos y valores de alarma/objetivo, y utilizan indicadores en forma de aguja para mostrar dónde se encuentra el valor actual del parámetro. Al igual que las esferas de los parámetros estándar, el valor dentro de la esfera parpadeará cuando la alarma del parámetro esté sonando.



Figura 5-13 Pantalla de monitorización de control

Las esferas de los parámetros clave que aparecen en la pantalla de control muestran un indicador de objetivo y de alarma más complejo que la esfera del parámetro estándar. El rango del parámetro que se muestra por completo se utiliza para crear un medidor a partir de las configuraciones mínimas y máximas del gráfico de tendencias. Mediante una aguja, se indica el valor actual en la escala del medidor circular. Cuando los intervalos objetivo están habilitados, los colores rojo (zona de alarma), amarillo (zona objetivo de advertencia) y verde (zona objetivo aceptable) se utilizan para señalar las zonas de objetivo y alarma dentro del medidor circular. Cuando los intervalos objetivo no están habilitados, toda el área del medidor circular está en color gris y los indicadores de objetivo y alarma se eliminan. La flecha de indicación del valor cambia con el fin de señalar cuándo los valores se encuentran fuera de los límites de la escala del medidor.

### 5.3.8 Relaciones fisiológicas

La pantalla de relaciones fisiológicas representa el equilibrio entre el suministro de oxígeno (DO<sub>2</sub>) y el consumo de oxígeno (VO<sub>2</sub>). Se actualiza automáticamente a medida que cambian los valores de los parámetros de manera que los valores estén siempre al día. Las líneas de conexión resaltan las relaciones entre los parámetros.

### 5.3.8.1 Modos Continuo e Histórico

La pantalla de relaciones fisiológicas presenta dos modos: continuo e histórico. Cuando se encuentra en el modo continuo, los valores intermitentes y derivados se muestran siempre como no disponibles.



Figura 5-14 Pantalla de relaciones fisiológicas durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere

- 1 Las líneas verticales situadas sobre los parámetros y debajo de estos son del mismo color que el indicador luminoso del parámetro.
- **2** Las líneas verticales que conectan directamente dos parámetros son del mismo color que el indicador luminoso del parámetro situado debajo (por ejemplo, entre el IRVS y la PAM en la figura 5-14).
- 3 Las líneas horizontales son del mismo color que la línea situada sobre ellas.
- **4** La barra de la izquierda se muestra una vez realizada la serie de bolos. Toque el icono de reloj/ curva para visualizar los datos históricos (consulte la figura 5-14).
- **5** Toque el icono GCi, cuando esté disponible, para abrir la pantalla de configuración de nueva serie de termodilución.

NOTA El ejemplo mostrado en la figura 5-14 es durante la monitorización con un módulo Swan-Ganz de HemoSphere. Habrá diferencias en el aspecto y los parámetros con otros modos de monitorización. Por ejemplo, durante la monitorización en el modo de monitorización del sensor FloTrac, FC<sub>med</sub> se sustituye por FP, aparecen VPP y VVS (si están configurados), y no se muestran VDF ni FEVD.

# **NOTA** Los iconos de reloj/curva y GCi no aparecerán antes de que se realice una serie de termodilución ni antes de que se introduzca algún valor (consulte *5.3.8.2 Cuadros de parámetros* a continuación). Solo se muestran los parámetros continuos disponibles.



Figura 5-15 Pantalla Datos históricos de Relaciones fisiológicas

NOTA La pantalla de relaciones fisiológicas históricas muestra la mayoría de los parámetros disponibles en el sistema en un momento concreto en el tiempo. La pantalla presenta líneas de conexión de parámetros que resaltan las relaciones entre los parámetros. La pantalla de relaciones fisiológicas históricas muestra los parámetros clave configurados (1–4) en la parte derecha de la pantalla. Hay una serie de pestañas horizontales en la parte superior que permiten que el usuario se desplace por la base de datos de registros históricos. Los tiempos de registro corresponden a las series de bolos de termodilución y a los cálculos de valores derivados.

La pantalla de relaciones fisiológicas históricas permite al usuario introducir los parámetros utilizados para calcular los parámetros derivados de  $DO_2$  y  $VO_2$ , solo en el registro más reciente. Los valores introducidos son para la hora del registro y no para la hora actual

A la pantalla de relaciones fisiológicas históricas se accede a través del icono reloj/curva en

la pantalla de relaciones fisiológicas en modo continuo. Toque el icono de retorno 🌀 para

volver a la pantalla de relaciones fisiológicas en modo continuo. Esta pantalla no presenta un plazo de inactividad de 2 minutos.

Para calcular **DO**<sub>2</sub> y **VO**<sub>2</sub>, se necesita la presión parcial de oxígeno arterial (PaO<sub>2</sub>) y venoso (PvO<sub>2</sub>). En la pantalla de relaciones fisiológicas históricas, se utiliza un valor cero (0) de PaO<sub>2</sub> y PvO<sub>2</sub>. Para calcular DO<sub>2</sub> y VO<sub>2</sub> utilizando valores distintos a cero (0) para PaO<sub>2</sub> y PvO<sub>2</sub>, use la **Calculadora de valores derivados** (consulte sección 5.4.4 en la página 85).

### 5.3.8.2 Cuadros de parámetros

Cada pequeño cuadro de parámetro muestra:

- nombre del parámetro,
- unidades del parámetro,
- valor del parámetro (si está disponible) e
- indicador del estado del objetivo clínico (si el valor está disponible).
- Indicador de VVS (cuando sea aplicable)

Si el parámetro se encuentra en un estado incorrecto, el valor aparece en blanco, lo que indica que no estaba disponible en el momento de la visualización.



Figura 5-16 Cuadros de parámetros de Relaciones fisiológicas

### 5.3.8.3 Configuración de objetivos e introducción de valores de parámetros

Para cambiar la configuración del objetivo, toque un parámetro para que emerja la ventana de introducir objetivo. Se mostrará la ventana emergente de introducir objetivo de relaciones fisiológicas cuando se toquen los cuadros de parámetros pequeños de relaciones fisiológicas siguientes:

- Hb
- SpO<sub>2</sub>
- SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub> (cuando no haya disponible ninguna medición de cable de oximetría HemoSphere)



### Figura 5-17 Ventana emergente de introducir objetivo de relaciones fisiológicas

Cuando acepte el valor, se creará un nuevo registro de relaciones fisiológicas históricas con indicador de hora. Este incluye:

- Datos de parámetros continuos actuales.
- El valor introducido y cualquier valor calculado derivado.

La pantalla de relaciones fisiológicas históricas se muestra con el registro recientemente creado. El resto de los valores de introducción manual pueden introducirse para calcular los valores derivados.

### 5.3.9 Pantalla Área objetivo

La pantalla Área objetivo permite que el usuario monitorice y realice un seguimiento de la relación entre los dos parámetros clave dibujándolos uno frente al otro en el mismo plano XY. Esta función de pantalla está disponible a través del menú de configuración avanzada, que está protegido mediante contraseña. Para obtener más información sobre la habilitación de esta función avanzada, póngase en contacto con el representante local de Edwards.

Un único punto azul intermitente representa la intersección de los dos parámetros y se mueve en tiempo real a medida que cambian los valores de los parámetros. Los círculos adicionales representan la tendencia histórica de los parámetros. Los círculos más pequeños indican los datos más antiguos.

El cuadro de objetivo verde representa la intersección de la zona objetivo verde de los parámetros. Las flechas rojas de los ejes X e Y representan los límites de la alarma de los parámetros.

Si no está activada, el usuario deberá habilitar la pantalla primero mediante el menú Configuración avanzada.

1 Toque el icono de configuración 🌠



- 2 Toque el botón Configuración avanzada e introduzca la contraseña solicitada.
- **3** Toque el botón **Área objetivo**.
- 4 Cambie el botón conmutador Área objetivo a Habilitado.

Cuando la pantalla se haya habilitado, el usuario podrá acceder a la pantalla del área objetivo a través del icono de selección de la pantalla del monitor similar a otras vistas de pantalla de monitorización. Los dos primeros parámetros clave seleccionados representan los valores de parámetros trazados en los ejes y y x, respectivamente, como se muestra en la figura 5-18.



Figura 5-18 Pantalla Área objetivo

En esta pantalla, se pueden realizar los ajustes siguientes:

• Para ajustar el intervalo de tiempo entre los círculos de tendencias históricas, toque el icono

de intervalo de tendencia **ODO** que aparece en la pantalla.

- Continúe tocando el icono de intervalo de tendencia hasta que aparezca **Apagado** para apagar los círculos de tendencias históricas.
- Para ajustar la escala del eje X o Y, toque a lo largo del eje correspondiente.
- Si la intersección actual de los parámetros se desplaza fuera de la escala del plano X/Y, aparecerá un mensaje indicándoselo al usuario.

# 5.4 Acciones clínicas

La mayoría de las opciones del menú de acciones clínicas están relacionadas con el modo de monitorización actual (por ejemplo, durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere). Las acciones clínicas siguientes están disponibles en todos los modos de monitorización.

### 5.4.1 Seleccionar modo de monitorización

La página **Seleccionar modo de monitorización** permite al usuario alternar entre los modos de monitorización. Esta pantalla aparecerá después de introducir los datos de un nuevo paciente y antes de iniciar una nueva sesión de monitorización. También se puede acceder a esta pantalla:

a tocando el modo de monitorización en la barra de información



b tocando el icono de acciones clínicas **ro** → icono Seleccionar modo de



En esta pantalla, el usuario puede seleccionar las tecnologías de monitorización conectadas. La monitorización de la oximetría está disponible en todos los modos de monitorización.

**NOTA** Solo se puede realizar un cambio de modo de monitorización por cada sesión de monitorización del paciente. Para realizar cambios adicionales en el modo de monitorización, deberá iniciar una nueva sesión de monitorización del paciente. Consulte *Nuevo paciente* en la página 94.



**Botón del modo de monitorización mínimamente invasiva.** El usuario puede seleccionar este botón para la monitorización hemodinámica mínimamente invasiva mediante el cable de presión HemoSphere. La tecnología de monitorización principal está en el sistema FloTrac y, por lo tanto, aparecerá FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ (dependiendo del tipo de sensor FloTrac conectado) en la barra de información mientras se esté en el modo de monitorización. La monitorización con un TPD TruWave también está disponible mientras

esté en este modo.



**Botón de modo de monitorización invasiva.** El usuario puede seleccionar este botón para la monitorización hemodinámica invasiva mediante la monitorización del módulo Swan-Ganz de HemoSphere. **Swan-Ganz** aparecerá en la barra de información mientras se esté en el modo de monitorización.

Toque el icono de inicio  $\bigcirc$  para continuar en el modo de monitorización seleccionado. La letra "S" (**S**) aparecerá en el eje x de la vista de monitorización de tendencias gráficas en el momento en el que se produjo el cambio de modo de monitorización.

### 5.4.2 Gráfico de tendencias históricas

La opción del menú de acciones clínicas está disponible si se ha producido un cambio de modo de monitorización durante la sesión actual de monitorización del paciente. Para obtener más información sobre la alternancia entre los modos de monitorización, consulte *Seleccionar modo de monitorización* en la página 83.



**NOTA** La monitorización en tiempo real de los parámetros clave seleccionados actualmente no se mostrará mientras se visualicen los datos de la gráfica de tendencia histórica.

2 Toque Sí en la ventana emergente de confirmación.

- 3 Aparecerá un mensaje verde parpadeante con el texto "Visualizando tendencia histórica de <Modo de monitorización>" en la parte inferior de la pantalla, donde <Modo de monitorización> puede ser FloTrac o Swan-Ganz, en función del modo anterior.
- 4 Toque el icono de retorno 6 en cualquier momento para volver a los datos monitorizados en tiempo real.

### 5.4.3 Entrada PVC

La pantalla Entrada PVC permite que el usuario introduzca un valor de PVC del paciente para obtener un cálculo continuo de RVS/IRVS cuando también hay disponibles datos de PAM.

- 1 Toque el icono de acciones clínicas **1** icono **Introduzca PVC**
- **2** Introduzca el valor de PVC.
- 3 Toque el icono de inicio mara volver a la pantalla de monitorización principal.

**NOTA** Entrada PVC no está disponible cuando se utiliza una señal de entrada analógica para visualizar los datos de PVC (consulte *Entrada de señal de presión analógica* en la página 100) o cuando el cable de presión HemoSphere y un transductor TruWave están monitorizando la PVC (consulte *Monitorización del cable de presión con un TPD TruWave* en la página 148).

### 5.4.4 Calculadora de valores derivados

La **calculadora de valores derivados** permite al usuario calcular ciertos parámetros hemodinámicos y es un medio cómodo para visualizar estos parámetros en un único cálculo.

Los parámetros calculados se basan en el modo de monitorización y pueden incluir: CPO/CPI, DO<sub>2</sub>/DO<sub>2</sub>I, VO<sub>2</sub>/VO<sub>2</sub>I, VO<sub>2</sub>e/VO<sub>2</sub>Ie, RVS/IRVS, ITSVI, ITSVD y RVP.

- 1 Toque el icono de acciones clínicas **ro** → icono de **calculadora de valores derivados**
- 2 Introduzca los valores necesarios y se mostrarán los cálculos derivados de forma automática.
- **3** Toque el icono de inicio ( para volver a la pantalla de monitorización.

### 5.4.5 Revisión del evento

Utilice **Revisión del evento** para visualizar eventos relacionados con el sistema y los parámetros que han tenido lugar durante la monitorización. Se registran hasta 72 horas de eventos por orden, con el evento más reciente en primer lugar.

1 Toque el icono de acciones clínicas **ror** → icono Más **revisión del** 



- 2 Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo, toque las teclas de flechas.
- **3** Toque el icono de inicio 🎧 para volver a la pantalla de monitorización.

Los eventos siguientes se incluyen en el registro de revisión del evento clínico.

Evento	Momento de registro de la hora
Presión arterial puesta a cero	Se pone a cero un transductor de presión TruWave y la etiqueta es ART.
Tiempo promedio: 5 segundos	El tiempo promedio GC/presión cambia a 5 segundos.
Tiempo promedio: 20 segundos	El tiempo promedio GC/presión cambia a 20 segundos.
Tiempo promedio: 5 minutos	El tiempo promedio GC/presión cambia a 5 minutos.
Cambio del ASC	El valor de ASC cambia con respecto al valor de ASC anterior (lo que incluye cuando el ASC cambia de estar en blanco o a estar en blanco).
Presión venosa central puesta a cero	Se pone a cero un transductor de presión TruWave y la etiqueta es PVC.
Monitorización del GC iniciada	Cuando se inicia la monitorización del GC.
Prueba del cable del GC superada	Cuando se ejecutó y pasó la prueba del cable de CCO (GCC) del paciente.
Monitorización del GC detenida	Cuando el usuario o el sistema detienen la monitorización del GC.
PVC borrada	El usuario ha borrado el valor de PVC introducido manualmente.
PVC introducida <valor><unidades></unidades></valor>	Se ha introducido manualmente un valor de PVC con el valor y las unidades mostradas.
Aspirar muestra	La opción Aspirar se selecciona en la pantalla Calibración in vivo.
Sensor FloTrac puesto a cero	El sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ está a cero.
Sesión de TDO iniciada: #nn	Se ha iniciado una sesión de seguimiento de TDO. "nn" es el número de sesión de seguimiento de TDO del paciente actual.
Sesión de TDO detenida: #nn	Se ha detenido una sesión de seguimiento de TDO. "nn" es el número de sesión de seguimiento del paciente actual.
Sesión de TDO en pausa: #nn	Se ha pausado una sesión de seguimiento de TDO. "nn" es el número de sesión de seguimiento del paciente actual.
Sesión de TDO reanudada: #nn	Se ha reanudado una sesión de seguimiento de TDO. "nn" es el número de sesión de seguimiento del paciente actual.
Objetivos de la sesión de TDO actualizados: #nn; <pppp>:<qqq><uuu>,&lt;&gt;</uuu></qqq></pppp>	Se han actualizado los objetivos de la sesión de seguimiento de TDO. "nn" es el número de la sesión de seguimiento del paciente actual, <pppp> es el parámetro cuyo rango objetivo <qqq> con unidades <uuu> se ha actualizado. Se han actualizado &lt;&gt; objetivos adicionales.</uuu></qqq></pppp>
Actualización de la Hb	La actualización del cable de oximetría se finaliza tras el proceso de actualización de la Hb.
Bolo del GCi realizado	Cuando se realiza un bolo del GCi
Calibración in vitro	Cuando se completa la actualización del cable de oximetría después del proceso de calibración in vitro.
Calibración in vivo	Cuando se completa la actualización del cable de oximetría después del proceso de calibración in vivo.
[Análisis de intervención n.º] <subtipo> <detalle> <nota></nota></detalle></subtipo>	Se realiza un análisis de intervención en el que "n.º" es la enumeración de intervenciones de este paciente, <subtipo> es el subtipo de intervención seleccionado (para intervenciones generales: Inótropo, Vasodilatador, Vasopresor o PEEP; para análisis de fluidos: Eritrocitos, Coloide o Cristaloide; para cambio de posición: Elevación piernas pasiva o Trendelenburg), <detalle> es el detalle seleccionado, <nota> es la nota añadida por el usuario,</nota></detalle></subtipo>

### Tabla 5-4 Eventos revisados

Evento	Momento de registro de la hora		
[Análisis de intervención n.º] personalizado <detalle> <nota></nota></detalle>	Se realiza un análisis de intervención personalizado en el que "n.º" es la enumeración de intervenciones de este paciente, <detalle> es el detalle seleccionado, <nota> es la nota añadida por el usuario,</nota></detalle>		
[Análisis de intervención n.º actualizado] Nota: <nota actualizada=""></nota>	La nota asociada al n.º de intervención se ha editado, pero no se han editado la hora ni la fecha. Se registra cuando el botón Aceptar en la ventana emergente Editar intervención está habilitado y se toca. "N.º" es la enumeración de la intervención original.		
[Análisis de intervención n.º actualizado] Hora: <fecha actualizada=""> - <hora actualizada=""></hora></fecha>	La fecha o la hora asociadas al n.º de intervención se han editado, pero no se ha editado la nota. Se registra cuando el botón Aceptar en la ventana emergente Editar intervención está habilitado y se toca. "N.º" es la enumeración de la intervención original.		
[Análisis de intervención n.º actualizado] Hora: <fecha actualizada=""> - <hora actualizada="">; Nota: <nota actualizada=""></nota></hora></fecha>	La (hora O fecha) Y la nota asociadas al n.º de intervención se han editado. Se registra cuando el botón Aceptar en la ventana emergente Editar intervención está habilitado y se toca. "N.º" es la enumeración de la intervención original.		
Luz fuera del rango	Cuando se produce un error en el rango de luz de la oximetría.		
Monitorización en pausa	Monitorización en pausa activa para evitar las alarmas sonoras y la monitorización de parámetros.		
Reanudar pausa de monitorización	Monitorización normal reanudada. Las alarmas sonoras y la monitorización de parámetros están activas.		
Oximetría desconectada	Se ha detectado la desconexión del cable de oximetría.		
Alerta de HPI	Se activa la alerta del Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen [solo HPI].		
Alerta de HPI confirmada*	Se confirma la alerta del Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen* [solo HPI].		
Alerta de HPI eliminada (confirmada*)	Se ha eliminado la alerta del Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen dado que el valor de HPI fue inferior a 75 en las dos últimas actualizaciones consecutivas cada 20 segundos. Se confirmó* la ventana emergente de alerta de HPI alto antes de eliminar la alerta [solo HPI].		
Alerta de HPI eliminada (no confirmada*)	Se ha eliminado la alerta del Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen dado que el valor de HPI fue inferior a 75 en las dos últimas actualizaciones consecutivas cada 20 segundos. No se confirmó* la ventana emergente de alerta de HPI alto antes de eliminar la alerta [solo HPI].		
Presión arterial pulmonar puesta a cero	Se pone a cero un transductor de presión TruWave y la etiqueta es PAP.		
Recuperar datos de oximetría	Cuando el usuario acepta los datos de calibración de la oximetría recuperados.		
Recuperación del reinicio del sistema	Cuando el sistema ha reanudado la monitorización sin que se haya solicitado después de apagarlo y encenderlo.		
Se ha producido un cambio en el modo de monitorización	Se cambia el modo de monitorización.		
Cambio de hora	Se actualiza el reloj del sistema.		
* La confirmación se registra cuando el usuario toca cualquiera de los botones de la ventana emergente de alerta de HPI alto.			

### Tabla 5-4 Eventos revisados (cont.)

# 5.5 Barra de información

La barra de información aparece en todas las pantallas de monitorización activas y en la mayoría de las pantallas de acciones clínicas. Muestra la hora, la fecha, el modo de monitorización y el estado de la batería actuales, así como el símbolo de bloqueo de pantalla. Para más información sobre el cambio del modo de monitorización, consulte *Seleccionar modo de monitorización* en la página 83. Durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere, es posible que también se muestren la temperatura sanguínea y la frecuencia cardíaca. Durante la monitorización con el cable de presión HemoSphere, en el modo de monitorización del sensor FloTrac, es posible que también se muestren el tiempo promedio GC/presión y el parámetro de HPI. Para obtener más información sobre la función del software *Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)* en la página 161. Cuando el monitor presente una conexión HIS o Wi-Fi, se mostrará el estado. Consulte la tabla 8-1 en la página 119 para conocer los símbolos de estado de la Wi-Fi, y la tabla 8-2 en la página 120 para conocer los símbolos del estado de la conectividad HIS. La figura 5-19 muestra un ejemplo de una barra de información durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere con una frecuencia cardíaca del ECG subordinado. La figura 5-20 muestra un ejemplo de una barra de información con cable de presión HemoSphere.



Figura 5-19 Barra de navegación: módulo Swan-Ganz de HemoSphere



Figura 5-20 Barra de información: cable de presión HemoSphere

NOTA	La figura 5-19 y la figura 5-20 son ejemplos de barras de información con los valores
	predeterminados de EE. UU. Para ver los valores predeterminados para todos los
	idiomas, consulte tabla D-6, "Configuración predeterminada por idioma" en la
	página 225.

### 5.5.1 Batería

El monitor avanzado HemoSphere permite la monitorización ininterrumpida durante un corte de alimentación si la batería HemoSphere está instalada. La vida de la batería está indicada en la barra de información por los símbolos mostrados en la tabla 5-5. Para obtener más información sobre la instalación de la batería, consulte *Instalación de la batería* en la página 49. Para asegurarse de que el estado mostrado de carga de la batería es correcto, se recomienda realizar comprobaciones periódicas del estado de la batería mediante su acondicionamiento. Para obtener información sobre el mantenimiento y el acondicionamiento de la batería, consulte *Mantenimiento de la batería* en la página 233.

Símbolo de la batería	Indicación
	A la batería le queda más de un 50 % de carga.
	A la batería le queda menos de un 50 % de carga.
	A la batería le queda menos de un 20 % de carga.
4	La batería está cargando y conectada con la alimentación de la red eléctrica.
4	La batería está completamente cargada y conectada con la alimentación de la red eléctrica.
	La batería no está instalada.

Т	abla	5-5	Estado	de	la	batería
-						

**ADVERTENCIA** Para evitar interrupciones en la monitorización durante un corte de alimentación, utilice siempre el monitor avanzado HemoSphere con la batería insertada.

En caso de corte de alimentación y agotamiento de la batería, el monitor realizará un procedimiento de apagado controlado.

### 5.5.2 Bloquear pantalla

Si va a mover o limpiar el monitor, bloquéelo. Para conocer las instrucciones de limpieza, consulte *Limpieza del monitor y los módulos* en la página 229. La pantalla se desbloqueará automáticamente cuando el temporizador interno haya realizado la cuenta atrás.

- 1 Toque el icono de bloqueo de la pantalla.
- 2 Toque sobre el tiempo que quiere que la pantalla permanezca bloqueada en la ventana emergente de **Bloquear pantalla**.

BI	oquear pan	talla
$\mathbf{<}$	1 min	
$\mathbf{<}$	10 min	
0	20 min	
		$\bigcirc$

### Figura 5-21 Bloquear pantalla

- 3 Aparecerá un icono grande a la derecha de la barra de información y de estado.
- 4 Para desbloquear la pantalla, toque durante unos segundos el icono de bloqueo grande

### 5.6 Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte inferior de todas las pantallas de monitorización activas. Muestra los errores, alarmas y alertas, así como algunas advertencias y notificaciones. Cuando se produce más de un error o salta más de una a alarma o alerta, el mensaje se muestra cada dos segundos.



Figura 5-22 Barra de estado

# 5.7 Navegación por la pantalla del monitor

Existen varios procedimientos de navegación estándar por la pantalla.

### 5.7.1 Desplazamiento vertical

Algunas pantallas tendrán más información que la que aparece en pantalla en ese momento. Si aparecen flechas verticales en una lista de revisión, toque la flecha hacia arriba o hacia abajo para ver el siguiente conjunto de elementos.



Si está seleccionando en una lista, las flechas de desplazamiento vertical ascienden o descienden un elemento cada vez.



### 5.7.2 Iconos de navegación

Hay algunos botones que siempre tienen la misma función:

**Inicio.** El icono de inicio le dirige a la pantalla de monitorización que ha consultado más recientemente y almacena cualquier modificación que se realice en los datos de la pantalla.

**Retorno.** El icono de retorno le lleva a la pantalla de menú anterior y almacena cualquier modificación que se realice en los datos de la pantalla.

**Introducir.** El icono de introducción almacena cualquier modificación que se realice en los datos de la pantalla y vuelve a la pantalla de monitorización o le lleva a la pantalla de menú siguiente.

Cancelación. El icono de cancelación provoca que se descarte cualquier entrada.

En algunas pantallas como, por ejemplo, en la de los datos del paciente, no existe botón de cancelación. En el momento en que introduzca los datos del paciente, estos se almacenarán en el sistema.

Botones de lista. Algunas de las pantallas cuentan con botones que parecen divididos en dos.



Al tocar cualquier parte de este tipo de botones, se mostrará una lista de elementos seleccionables. El lado derecho del botón muestra la selección actual.

**Botón de valor.** Algunas pantallas tienen botones en forma de cuadrado, como el que se muestra a continuación. Toque este botón para que aparezca un teclado.



Botón conmutador. Cuando existen dos posibilidades, como encendido/apagado, aparece un botón conmutador.



Toque el lado contrario del botón para cambiar la elección.

Teclado. Toque las teclas del teclado para introducir datos numéricos.



Teclado. Toque las teclas del teclado para introducir datos alfanuméricos.



6

# Configuración de la interfaz de usuario

### Contenido

Datos del paciente	93
Configuración del monitor	96

# 6.1 Datos del paciente

Después de encender el sistema, el usuario puede continuar monitorizando el último paciente o iniciar la monitorización de un nuevo paciente. Consulte la figura 6-1 a continuación.

**NOTA** Si los datos del último paciente monitorizado son de hace 12 horas o más, la única opción será iniciar un nuevo paciente.



Figura 6-1 Pantalla para continuar con el paciente o iniciar uno nuevo



### 6.1.1 Nuevo paciente

Si se inicia un nuevo paciente, se borran todos los datos del paciente anterior. Los límites de alarma y los parámetros continuos están definidos en sus valores predeterminados.

**ADVERTENCIA** Tras el inicio de una nueva sesión de paciente, los rangos predeterminados alto y bajo de alarma fisiológica deberían comprobarse para garantizar que son adecuados para el paciente en cuestión.

El usuario puede introducir un nuevo paciente tras el arranque inicial del sistema o mientras este está en marcha.

**ADVERTENCIA** Cree un **Nuevo paciente** o elimine el perfil de datos del paciente cada vez que se conecte un paciente nuevo con el monitor avanzado HemoSphere. De lo contrario, podrían aparecer datos del paciente anterior en el historial.

1 Después de encender el monitor, aparecerá la pantalla para un nuevo paciente o para continuar con el último paciente (figura 6-1). Toque Nuevo paciente y continúe en el paso 6. O BIEN

Si el monitor ya está encendido, toque el icono de configuración 👔

y continúe en el paso 2.

- 2 Toque el botón Datos del paciente.
- **3** Toque el botón **Nuevo paciente**.
- 4 Toque el botón Sí en la pantalla de confirmación para iniciar un nuevo paciente.
- 5 Aparecerá la pantalla Datos nuevo paciente. Consulte figura 6-2.

Datos nuevo paciente Paciente desconocido		
ID del paciente	ID desconocido	
Altura	Edad	
Peso	Sexo	
ASC (DuBois)		
DEMO		

#### Figura 6-2 Pantalla Datos nuevo paciente

6 Toque la tecla de introducción del

teclado para guardar todos los valores demográficos

de selección del paciente y volver a la pantalla de datos del paciente.

7 Toque el botón **ID del paciente** y utilice el teclado para introducir el ID que el hospital ha asignado al paciente.

- 8 Toque el botón **Altura** y utilice el teclado para introducir la altura del paciente. La unidad predeterminada de su idioma se muestra en la parte superior derecha del teclado. Tóquela para modificar la unidad de medida.
- 9 Toque Edad y utilice el teclado para introducir la edad del paciente.
- **10** Toque **Peso** y utilice el teclado para introducir el peso del paciente. La unidad predeterminada de su idioma se muestra en la parte superior derecha del teclado. Tóquela para modificar la unidad de medida.
- 11 Toque Sexo y seleccione Hombre o Mujer.
- 12 El ASC se calcula a partir de la altura y el peso mediante la fórmula DuBois.
- 13 Toque el icono de introducción 🕗

NOTA	El icono de introducción estará deshabilitado hasta que se introduzcan todos los datos
	del paciente.

- 14 Revise los datos demográficos de la ventana de confirmación y toque el botón Sí si son correctos.
- **15** Seleccione el modo de monitorización adecuado en la ventana **Selección del modo de monitorización**. Consulte *Seleccionar modo de monitorización* en la página 83. Consulte las instrucciones para iniciar la monitorización con la tecnología de monitorización hemodinámica que desee.
- **16** Toque el icono de inicio 🎧

### 6.1.2 Continuación de la monitorización del paciente

Si los datos del último paciente son de hace menos de 12 horas, cuando se encienda el sistema, se mostrarán los datos demográficos y el ID del paciente. Cuando se continúa con la monitorización del último paciente, se cargan los datos del paciente y se recuperan los datos de las tendencias. Se mostrará la pantalla de monitorización visualizada en último lugar. Toque **Continuar con el mismo paciente**.

### 6.1.3 Ver datos del paciente

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón **Datos del paciente** para ver los datos del paciente. La pantalla también mostrará un botón **Nuevo paciente**.
- **3** Toque el icono de retorno para volver a la pantalla de configuración. Aparecerá la pantalla emergente de los datos demográficos del paciente. Si vuelve al mismo paciente, revise los datos demográficos de este y pulse **Sí** si son correctos.

# 6.2 Configuración del monitor

La pantalla **Configuración del monitor** permite que el usuario modifique diversas configuraciones relacionadas con el monitor.



Figura 6-3 Configuración del monitor

**NOTA** La pantalla volverá a la vista de monitorización tras dos minutos de inactividad.

### 6.2.1 Configuración general del monitor

La Configuración general del monitor es la que afecta a todas las pantallas. Es el idioma de la pantalla, las unidades utilizadas, el volumen de alarma y el sonido de captura de pantalla.

La interfaz del monitor avanzado HemoSphere está disponible en diversos idiomas. Cuando se inicia el monitor avanzado HemoSphere por primera vez, aparece una pantalla de selección de idioma. Consulte la figura 3-7, "Pantalla de selección de idioma" en la página 53. La pantalla del idioma no volverá a aparecer, pero el idioma de la interfaz puede cambiarse en cualquier momento.

El idioma seleccionado determina el formato de fecha y hora predeterminadas. Estos valores también pueden modificarse con independencia del idioma seleccionado.

**NOTA** Si el suministro de alimentación del monitor avanzado HemoSphere se corta y se restaura, la configuración del sistema previa al corte, incluida la configuración de la alarma, del volumen de la alarma, de los objetivos, de la pantalla de monitorización, de los parámetros, del idioma y de la selección de unidades se restablece automáticamente en la última configuración seleccionada.

### 6.2.1.1 Cambio de idioma

1 Toque el icono de configuración 📓



- 2 Toque el botón Configuración del monitor.
- **3** Toque el botón **General**.



#### Figura 6-4 Configuración general del monitor

- **4** Toque la sección del valor del botón **Idioma** y seleccione el idioma que desee utilizar para la pantalla.
- 5 Toque el icono de inicio ( para volver a la pantalla de monitorización.

**NOTA** Consulte el apéndice D para ver todas las configuraciones predeterminadas de idioma.

### 6.2.2 Cambio de la fecha y hora de la pantalla

El formato predeterminado de la fecha de English (US) es **MM/DD/AAAA** y el de la hora es el reloj de **12 horas**.

Cuando se selecciona un idioma internacional, la fecha adopta de forma predeterminada el formato del apéndice D: *Configuración y valores predeterminados del monitor* y la hora el formato de reloj de 24 horas.

1 Toque el icono de configuración 👔



2 Toque el botón Configuración del monitor.

3 Toque el botón Fecha/hora.



### Figura 6-5 Configuración de Fecha/hora

- 4 Toque la sección del valor del botón Formato de fecha y toque el formato que desee utilizar.
- 5 Toque la sección del valor del botón Formato de hora y toque el formato que desee utilizar.
- 6 Toque el icono de inicio ( para volver a la pantalla de monitorización.

### 6.2.2.1 Ajuste de la fecha o la hora

La hora del sistema puede restaurarse en caso necesario. Cuando la hora o la fecha se modifican, los datos de tendencias se actualizan para reflejar el cambio. Cualquier dato retenido se actualiza para reflejar el cambio de hora.

**NOTA** El reloj del monitor avanzado HemoSphere no se ajusta automáticamente al horario de verano. Este ajuste debe realizarse con las instrucciones siguientes.

1 Toque el icono de configuración 📓



- 2 Toque el botón Configuración del monitor.
- **3** Toque Fecha/hora.
- 4 Para modificar la fecha, toque la sección del valor del botón Ajuste de fecha e introduzca la fecha en el teclado.
- 5 Para modificar la hora, toque la sección del valor del botón Ajuste de hora e introduzca la hora.
- 6 Toque el icono de inicio 🎧 para volver a la pantalla de monitorización.

### 6.2.3 Configuración de las pantallas de monitorización

En la pantalla de configuración **Pantallas de monitorización**, el usuario puede configurar las opciones de pantalla de monitorización de fisiología y relaciones fisiológicas.

1 Toque el icono de configuración



- 2 Toque el botón Configuración del monitor.
- 3 Toque el botón Pantallas de monitorización.
- 4 Seleccione Indexado o sin indexar para los parámetros de las pantallas de fisiología y relaciones fisiológicas.
- 5 Para pasar el indicador de VVS al estado de Encendido o Apagado, toque el botón conmutador VVS: Pantallas Fisiología y Relaciones fisiológicas.
- 6 Para pasar el indicador de VPP al estado de **Encendido** o **Apagado**, toque el botón conmutador **VPP: Pantallas Fisiología y Relaciones fisiológicas**.
- 7 Toque el icono de inicio 🎧 para volver a la pantalla de monitorización.

### 6.2.4 Intervalos de tiempo/promedio

La pantalla **Intervalos de tiempo/promedio** permite que el usuario seleccione el intervalo de tiempo de % de cambio continuo. En el modo de monitorización del sensor FloTrac, el usuario también puede cambiar el tiempo promedio GC/presión.

**NOTA** La pantalla volverá a la vista de monitorización tras dos minutos de inactividad.

El botón del valor **Tiempo promedio GC/presión** solo está disponible en el modo de monitorización del sensor FloTrac.

- 1 Toque el icono de configuración
  - acion .
- 2 Toque el botón **Configuración del monitor**.
- 3 Toque el botón Intervalos de tiempo/promedio.
- 4 Toque la parte derecha del botón de valor Intervalo % cambio continuo y una de las opciones de intervalo siguientes:

•	Ninguno	•	15 min
•	5 min	•	20 min
•	10 min	•	30 min

- **5** Toque el lado derecho del botón de valor **Tiempo promedio GC/presión** y toque una de las opciones de intervalo siguientes:
  - 5 s
  - 20 s (intervalo de tiempo recomendado y predeterminado)
  - 5 min

La selección del **Tiempo promedio GC/presión** afecta al tiempo promedio y a la frecuencia de actualización de la visualización del GC y de otros parámetros. Consulte la figura 6-1 a continuación para conocer los detalles sobre qué promedios y frecuencias de actualización de los parámetros se verán afectadas en función de la selección en el menú.

	Frecuencia de actualización del parámetro			
Selección del menú Tiempo promedio GC/presión	5 s	20 s	5 min	
Gasto cardiaco (GC)	2 s	20 s	20 s	
Volumen sistólico (VS)	2 s	20 s	20 s	
Presión sistólica (SIS)	2 s	20 s^	20 s <sup>^</sup>	
Presión diastólica (DIA)	2 s	20 s^	20 s <sup>^</sup>	
Presión arterial media (PAM)	2 s	20 s^	20 s <sup>^</sup>	
Frecuencia de pulso (FP)	2 s	20 s^	20 s <sup>^</sup>	
Presión venosa central (PVC)	2 s	2 s <sup>†</sup>	2 s†	
Presión arterial pulmonar media (PAPM)	2 s	2 s†	2 s†	
Variación de volumen sistólico (VVS)	20 s*	20 s*	20 s	
Variación de presión de pulso (VPP)	20 s*	20 s*	20 s	

#### Tabla 6-1 Tiempo promedio GC/presión y frecuencias de actualización de visualización

El tiempo promedio de los parametros de 5 y 20 segundos no esta disponible para VVS y
 VPP. Si se selecciona 5 o 20 segundos, VVS y VPP tendrán un tiempo promedio de 1 minuto.
 † El tiempo promedio del parámetro es siempre 5 segundos con una frecuencia de
 actualizzación do 2 segundos para la RVC y la RARM.

actualización de 2 segundos para la PVC y la PAPM.

^ Cuando utilice el transductor TruWave, el tiempo promedio solo estará disponible

a 5 segundos con una frecuencia de actualización de 2 segundos.

NOTA Para la curva de presión sanguínea en tiempo real mostrada en la visualización de la curva arterial (ART) (consulte *Visualización en vivo de la curva arterial (ART)* en la página 73) o en la pantalla Cero presión/curva presión (consulte *Pantalla Cero presión/curva presión* en la página 151), la frecuencia de actualización será siempre de 2 segundos.

6 Toque el icono de inicio 🕜 para volver a la pantalla de monitorización.

### 6.2.5 Entrada de señal de presión analógica

Mientras realiza la monitorización del GC, el monitor avanzado HemoSphere también puede calcular la RVS utilizando las entradas de señal de presión analógicas procedentes de un monitor de paciente conectado.

NOTA La conexión a dispositivos de entrada externos permite visualizar información adicional. Por ejemplo, si monitoriza con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere y la PAM y la PVC están disponibles de forma continua mediante un monitor de cabecera, la RVS se muestra, si está configurada para ello, en una esfera de parámetro. Los valores PAM y PVC se muestran en las pantallas de monitorización y relaciones fisiológicas.

Los puertos de comunicación analógicos del monitor avanzado HemoSphere comparten una toma de suelo común aislada de los componentes electrónicos de la interfaz del catéter. Cuando se conecten varios dispositivos al monitor avanzado HemoSphere, todos estos deberán recibir alimentación independiente para evitar comprometer el aislamiento eléctrico de cualquiera de los dispositivos conectados.			
La corriente de fuga de la configuración final del sistema debe cumplir con la norma IEC 60601-1:2005/A1:2012. Es responsabilidad del usuario garantizar la conformidad.			
El equipo accesorio conectado con el monitor deberá certificarse de acuerdo con la IEC/EN 60950 para el equipo de procesamiento de datos o la IEC 60601-1:2005/ A1:2012 para el equipo electromédico. Todas las combinaciones del equipo deberán realizarse de acuerdo con los requisitos de los sistemas de la IEC 60601-1:2005/ A1:2012.			
ndo conecte el monitor avanzado HemoSphere con dispositivos externos, consulte nanual de instrucciones del dispositivo externo para conocer las instrucciones npletas. Compruebe que el funcionamiento del sistema sea el correcto antes de			

de un cable de interfaz al puerto de entrada analógica seleccionado del monitor avanzado HemoSphere.
NOTA Un monitor de cabecera del paciente compatible debe facilitar una señal de salida analógica.

Póngase en contacto con el representante local de Edwards para obtener el cable de interfaz de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere correcto para el monitor de cabecera.

Los procedimientos siguientes describen cómo configurar los puertos de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere.

1 Toque el icono de configuración



- 3 Toque el botón Entrada analógica.
- 4 Si monitoriza con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere, seleccione PAM en el botón de lista Parámetro para conocer el puerto analógico numerado al que está conectado la PAM (1 o 2). Se mostrarán los valores de configuración predeterminados para la PAM.

NOTA	Cuando esté en el modo de monitorización del sensor FloTrac, no estarán disponibles los datos de la PAM a través de una entrada analógica.				
	Si no se detecta una señal analógica en el puerto seleccionado, aparecerá el texto " <b>No conectado</b> " debajo del botón de lista <b>Puerto</b> .				
	Si se detecta primero una conexión o desconexión de entrada analógica, aparecerá un breve mensaje de notificación en la barra de estado.				
5	Seleccione <b>PVC</b> en el botón de lista <b>Parámetro</b> para conocer el puerto analógico numerado al que está conectado la PVC. Se mostrarán los valores de configuración predeterminados para la PVC.				
NOTA	Es posible que no estén configurados los mismos parámetros en más de una entrada analógica al mismo tiempo.				
	Cuando esté en el modo de monitorización del sensor FloTrac y haya un TPD TruWave de monitorización de PVC conectado, no estarán disponibles los datos de la PAM a través de una entrada analógica.				
6	Cuando esté en el modo de monitorización del sensor FloTrac y haya un TPD TruWave de monitorización de PVC conectado, no estarán disponibles los datos de la PAM a través de una entrada analógica.				

6 Si los valores predeterminados son correctos para el monitor de cabecera que se está utilizando, toque el icono de inicio .

Si los valores predeterminados no son correctos para el monitor de cabecera que se está utilizando (consulte el manual del usuario del monitor de cabecera), el usuario puede modificar el rango de tensión o el rango de escala completa, o realizar la opción de calibración descrita en la sección 6.2.5.1 de este capítulo.

Toque el botón de valor **Rango de escala completa** para cambiar el valor de la señal de escala completa visualizado. La Tabla 6-2 a continuación muestra los valores de entrada permitidos para el rango de escala completa en función del parámetro seleccionado.

Parámetro	Rango de escala completa
PAM	De 0 a 510 mmHg (de 0 kPa a 68 kPa)
PVC	De 0 a 110 mmHg (de 0 kPa a 14,6 kPa)

NOTA De forma automática, una lectura de tensión cero se establece como una lectura de presión mínima de 0 mmHg (0 kPa). El Rango de escala completa representa la señal de escala completa o lectura de presión máxima para el rango de tensión seleccionado.

Toque el botón de lista **Rango de tensión** para cambiar el rango de tensión mostrado. Los rangos de tensión seleccionables para todos los parámetros son:

- De 0 1 voltio
- De 0 5 voltios
- De 0 10 voltios
- Personalizado (consulte 6.2.5.1: Calibración)

ADVERTENCIA Cuando cambie a un monitor de cabecera diferente, compruebe siempre que los valores predeterminados enumerados sigan siendo válidos. En caso necesario, reconfigure el rango de tensión y el rango de parámetros correspondiente, o calíbrelo.

### 6.2.5.1 Calibración

La opción de calibración es necesaria cuando los valores predeterminados son incorrectos o no se conoce el rango de tensión. El proceso de calibración configura el monitor avanzado HemoSphere con la señal analógica recibida del monitor de cabecera.

AVISO	Solo personal debidamente formado podrá calibrar los puertos analógicos del monitor avanzado HemoSphere.
1	Toque el icono de configuración 🔯.
2	Toque el botón <b>Configuración del monitor</b> .
3	Toque el botón Entrada analógica.
<b>4</b> S	Seleccione el número de puerto deseado (1 o 2) en el botón de lista <b>Puerto</b> y el parámetro correspondiente ( <b>PAM</b> o <b>PVC)</b> del botón de lista <b>Parámetro</b> .
5 S	Seleccione <b>Personalizado</b> en la pantalla emergente del valor de la tensión. Aparecerá la pantalla <b>Configuración personalizada de entrada analógica</b> .
<b>6</b> I s	Estimule una señal de escala completa del monitor de cabecera al puerto de entrada analógica seleccionado del monitor avanzado HemoSphere.
<b>7</b> I	Establezca el valor máximo del parámetro como igual al valor de la señal de escala completa.
8 1 1	Toque el botón <b>Calibrar máximo</b> . Aparecerá el valor <b>A/D máx.</b> en la pantalla <b>Configuración</b> personalizada de entrada analógica.
NOTA	Si no se detecta una conexión analógica, los botones <b>Calibrar máximo</b> y <b>Calibrar mínimo</b> se deshabilitarán y el valor A/D máx. se mostrará como <b>No conectado</b> .

- 9 Repita el proceso para calibrar el valor mínimo del parámetro.
- **10** Toque el botón **Aceptar** para aceptar la configuración personalizada mostrada y volver a la pantalla Entrada analógica.
- **11** Repita los pasos 4-10 para calibrar otro puerto en caso necesario o toque el icono de inicio para volver a la pantalla de monitorización.

AVISO
La precisión de la RVS continua durante la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere dependerá de la calidad y la precisión de los datos de la PAM y la PVC transmitidos desde monitores externos. Dado que el monitor avanzado HemoSphere no puede validar la calidad de la señal analógica de PAM y PVC procedente del monitor externo, cabe la posibilidad de que no coincidan los valores reales con los que indique el monitor avanzado HemoSphere (incluidos todos los parámetros derivados). Por tanto, no podemos garantizar la precisión de las mediciones continuas de RVS. Para conocer mejor la calidad de las señales analógicas, puede comparar regularmente los valores de PAM y PVC que aparezcan en el monitor externo con los que indique la pantalla de relaciones fisiológicas del monitor avanzado HemoSphere. Consulte el manual del usuario del dispositivo de entrada externo para más información sobre la precisión, la calibración y otras variables que pueden afectar a la señal de salida analógica del monitor externo.

# 7

# Configuración avanzada

### Contenido

Alarmas/objetivos	
Ajuste de las escalas	
Configuración del puerto serie	
Modo demo	114
Ingeniería	115

# 7.1 Alarmas/objetivos

Existen dos tipos de alarmas en el sistema inteligente de alarmas del monitor avanzado HemoSphere:

- 1 Alarmas fisiológicas: Estas las establece el médico y representan los límites máximo y mínimo de alarma para los parámetros clave continuos configurados.
- 2 Alarmas técnicas: Esta alarma representa un error o una alerta de dispositivo.

Las alarmas tienen prioridad media o alta. Solo los parámetros mostrados (parámetros clave) tendrán alarmas visuales y sonoras activas.

Para los parámetros fisiológicos GC/IC, GCs/ICs, VS/IVS y ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>, la prioridad de alarma superior (zona roja) es media y la prioridad de alarma inferior (zona roja) es alta. Para DIA, PAM y SIS, la prioridad de alarma siempre es alta. Para los parámetros fisiológicos RVS/IRVS, VDF/VDFs, IVDF/IVDFs y FEVD/FEVDs, PVC, PAPM, VPP y VVS la prioridad de alarma siempre es media. Consulte *Prioridades de alarmas* en la página 224.

Entre las alarmas técnicas, los errores son de prioridad media y detendrán la operación de la actividad de monitorización relacionada. Las alertas son de prioridad baja y no detendrán ninguna actividad de monitorización. Dado que los errores tienen mayor prioridad que las alertas, estas no se notificarán como alarmas si hay errores activos.

Todas las alarmas tienen un texto asociado que se muestra en la barra de estado. El sistema de alarmas inteligente recorrerá activamente el texto de cada alarma activa que se muestre en la barra de estado. Asimismo, las alarmas generarán el indicador de alarma visual que se muestra en la tabla 7-1 a continuación. Para obtener más información, consulte tabla 13-1 en la página 181.

Prioridad de alarma	Color	Patrón de luces
Alta	rojo	ENCENDIDO/APAGADO parpadeante
Media	amarillo	ENCENDIDO/APAGADO parpadeante
Baja	amarillo	ENCENDIDO fijo

Tabla 7-1 (	Colores	del	indicador	de	alarma	visual
	0010100	~~.	maioaaoi	40	aiaiiia	· · · · · · ·



El indicador de alarma visual notificará la prioridad de alarma activa más alta. Se reproducirá el tono asociado con la alarma activa de prioridad más alta. En los casos en los que los niveles de prioridad son los mismos, las alarmas fisiológicas tienen prioridad sobre los errores y las alertas. Todas las alarmas técnicas se generan una vez que el sistema las ha detectado; no hay demora inherente en las alarmas desde el punto de detección. Para las alarmas fisiológicas, la demora hace referencia a la cantidad de tiempo que se emplea en calcular el siguiente parámetro fisiológico:

- GC continuo y otros parámetros asociados del módulo Swan-Ganz de HemoSphere: la demora varía, pero suele tardar unos 57 segundos (Consulte *Temporizador de cuenta atrás del GC y ESTADÍSTICA DEL GC* en la página 129).
- GC continuo del cable de presión HemoSphere y parámetros medidos por el sensor FloTrac asociados: varía función de la selección del menú Tiempo promedio GC/presión y la frecuencia de actualización asociada (consulte la tabla 6-1, "Tiempo promedio GC/presión y frecuencias de actualización de visualización", en la página 100).
- Parámetros (SIS/DIA/PAM) de presión sanguínea arterial del cable de presión HemoSphere mientras se visualiza la curva arterial: 2 segundos.
- Cable de presión HemoSphere con parámetros medidos por el TPD TruWave: 2 segundos.
- Oximetría: 2 segundos.

Todas las alarmas se registran y almacenan para el paciente en cuestión y es posible acceder a ellas a través de la función Descarga de datos (consulte *Descarga de datos* en la página 116). El registro de Descarga de datos se borra cuando se inicia un nuevo paciente (consulte *Nuevo paciente* en la página 94). Es posible acceder a los datos el paciente actual hasta 12 horas después de que se haya apagado un sistema.

**ADVERTENCIA** No utilice valores predeterminados/configuraciones de alarma diferentes para equipos iguales o similares en ningún área, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos o un quirófano cardiaco. Las alarmas en conflicto pueden afectar a la seguridad del paciente.

### 7.1.1 Silenciamiento de las alarmas

### 7.1.1.1 Alarmas fisiológicas

Las alarmas fisiológicas pueden silenciarse directamente desde la pantalla de monitorización tocando el

icono de silenciamiento de las alarmas sonoras. 🙀 El tono de audio de la alarma fisiológica se silenciará

durante dos minutos. Durante ese tiempo, no se emitirá ningún tono de audio de ninguna alarma fisiológica, incluidas las alarmas fisiológicas nuevas activadas en ese período. Si se genera una alarma técnica durante esos dos minutos, se desactivará el silencio del audio, lo que permitirá reanudar los tonos audibles de las alarmas. Asimismo, el usuario puede desactivar manualmente el período de dos minutos si presiona de nuevo el botón para silenciar alarmas. Una vez transcurrido dicho período, las alarmas fisiológicas activas reanudarán el sonido.

Si la prioridad de la alarma fisiológica es media, el indicador de alarma visual (amarillo intermitente) también se deshabilitará durante dos minutos. Un indicador de alarma visual de prioridad alta (rojo intermitente) no se puede deshabilitar. Para obtener más información sobre las prioridades de las alarmas fisiológicas, consulte *Prioridades de alarmas* en la página 224.

**NOTA** Los parámetros fisiológicos pueden configurarse para no tener ninguna alarma. Consulte las secciones 7.1.5 y 7.1.6.

**ADVERTENCIA** No apague las alarmas sonoras si la seguridad del paciente puede verse comprometida.

### 7.1.1.2 Alarmas técnicas

Mientras una alarma técnica está activa, el usuario puede silenciarla y desactivar el indicador de alarma visual

(de prioridad media y baja) tocando el icono de silenciar alarmas audibles 🙌. El indicador de alarma

visual y el tono de audio permanecerán inactivos a menos que se active otra alarma técnica o fisiológica, o que la alarma técnica original se resuelva y se vuelva a activar.

### 7.1.2 Configuración del volumen de alarma

El volumen de alarma va desde el mínimo hasta el máximo con un valor predeterminado medio. Se aplica a las alarmas fisiológicas, a los fallos técnicos y a las alertas. El volumen de alarma puede cambiarse en cualquier momento.

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón Configuración del monitor.
- 3 Toque el botón General.
- 4 Toque el lado derecho del botón de lista Volumen alarma para seleccionar el volumen deseado.
- 5 Toque el icono de inicio 🎧 para volver a la pantalla de monitorización.

**ADVERTENCIA** No baje el volumen de la alarma hasta un nivel que evite que la alarma se monitorice adecuadamente. De lo contrario, la seguridad del paciente podría verse comprometida.

### 7.1.3 Configuración de objetivos

Los objetivos son indicadores visuales (luces) establecidos por el médico para indicar si el paciente se encuentra en la zona objetivo ideal (verde), en la zona objetivo de advertencia (amarilla) o en la zona de alarma (roja). El médico puede habilitar o deshabilitar el uso de rangos de zona objetivo. Las alarmas (máximas/mínimas) difieren de las zonas objetivo en que el valor del parámetro de la alarma parpadea y presenta una alarma sonora.

Los parámetros que pueden activar una "Alarma" presentan un icono de campana en la pantalla de configuración **Alarmas/objetivos**. Las alarmas máximas/mínimas también se convierten de forma predeterminada en los rangos de la zona de aviso roja de ese parámetro. Los parámetros que NO pueden establecer una alarma máxima/mínima no tendrán el icono de la campana en la pantalla de configuración **Alarmas/objetivos** de ese parámetro aunque pueden tener establecidos los rangos de objetivos.

El comportamiento objetivo y el rango de HPI se describen en HPI en la barra de información en la página 167.

Color	Indicación
Verde	Aceptable: la zona objetivo verde se considera un rango ideal para el parámetro, de acuerdo con lo establecido por el médico.
Amarillo	La zona objetivo amarilla se considera un rango de advertencia e indica visualmente que el paciente ha salido del rango ideal pero no ha entrado en el rango de alarma o aviso, de acuerdo con lo establecido por el médico.
Rojo	Las zonas objetivo o de alarma rojas se pueden considerar parámetros "alarma" indicados por un icono de campana en la pantalla de configuración <b>Alarmas/objetivos</b> . Las alarmas máximas/mínimas también se convierten de forma predeterminada en el rango de la zona de aviso roja de ese parámetro. Los parámetros que NO pueden establecer una alarma máxima/ mínima no tendrán el icono de la campana en la pantalla de configuración <b>Alarmas/objetivos</b> de ese parámetro aunque pueden tener establecidos los rangos de objetivos. Los rangos de la zona objetivo o de alarma los debe establecer el médico.
Gris	Si se no configura un objetivo, el indicador de estado aparece en gris.

Tabla 7-2 Colores de los indicadores del estado del objetivo
#### 7.1.4 Pantalla de configuración Alarmas/objetivos

La pantalla de configuración **Alarmas/objetivos** permite que el médico visualice y configure alarmas y objetivos para cada parámetro clave. En la pantalla **Alarmas/objetivos**, que se encuentra en el menú **Configuración avanzada**, el usuario podrá ajustar los objetivos y habilitar/deshabilitar las alarmas sonoras. Todas las funciones a las que se acceda desde el menú **Configuración avanzada** están protegidas mediante contraseña y solo podrán modificarlas médicos experimentados. La configuración de los parámetros clave se muestra en el cuadro de parámetros. Los parámetros clave ya configurados son la primera serie de parámetros clave mostrados. Los parámetros clave restantes se visualizan en un orden definido. Los parámetros también indican cuando los rangos objetivo están basados en el valor predeterminado de Edwards. El valor predeterminado de Edwards indica que el rango objetivo del parámetro no se ha modificado con respecto a la configuración original.

**NOTA** La configuración de alarmas sonoras y visuales solo es aplicable para los parámetros que se muestren.

Para modificar Alarmas/objetivos:

1 Toque el icono de configuración 👔



- 3 Toque el botón **Configuración de parámetros** → botón **Alarmas/objetivos**.
- **4** Toque en cualquier parte de un cuadro de parámetro para visualizar la ventana emergente Alarmas/objetivos del parámetro.



Figura 7-1 Configuración de Alarmas/objetivos

**NOTA** Hay un temporizador de 2 minutos de inactividad asociado a esta pantalla.

Los rectángulos rojo, amarillo y verde son formas fijas y no cambian de tamaño ni forma.

#### 7.1.5 Configuración de todos los objetivos

Los objetivos pueden configurarse o cambiarse fácilmente todos al mismo tiempo. En la pantalla Configurar todo, el usuario podrá:

- restablecer todas las alarmas de parámetros y configuraciones de objetivos a Valores de Edwards;
- habilitar o deshabilitar las alarmas sonoras de todos los parámetros aplicables; y
- habilitar o deshabilitar los rangos de objetivos de todos los parámetros.
- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón **Configuración avanzada** e introduzca la contraseña solicitada.
- 3 Toque el botón **Configuración de parámetros** → botón **Alarmas/objetivos**.
- 4 Toque el botón **Configurar todo**.
- 5 Para habilitar o deshabilitar todas las alarmas sonoras para todos los parámetros, toque los botones
   Deshabilitar todo o Habilitar todo dentro del cuadro Alarma sonora.
- 6 Para habilitar o deshabilitar todos los objetivos de los parámetros que admiten rangos de objetivos, toque el botón conmutador Encendido/apagado de Objetivo.
- Para restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados de Edwards, toque Restablecer todo a valores de Edwards. Aparecerá el mensaje "Esta acción restablecerá TODAS las alarmas y objetivos a los valores predeterminados por Edwards".
- 8 Toque el botón **Continuar** en la ventana emergente de confirmación para confirmar el restablecimiento.

#### 7.1.6 Configuración de los objetivos y alarmas de un parámetro

La ventana emergente **Alarmas/objetivos** permite al usuario configurar las alarmas y los valores objetivo del parámetro seleccionado. El usuario también puede habilitar o deshabilitar la alarma sonora. Cuando sea necesario un ajuste menor, podrá ajustar la configuración del objetivo mediante el teclado numérico o los botones de desplazamiento.

- 1 Toque dentro de una esfera para abrir la ventana emergente de las alarmas/objetivos del parámetro. La ventana emergente alarmas/objetivos también está disponible en la pantalla de relaciones fisiológicas tocando un cuadro de parámetro.
- 2 Para deshabilitar la alarma sonora del parámetro, toque el icono Alarma sonora situado en la parte superior derecha de la ventana emergente.

NOTA Los parámetros que NO pueden establecer una alarma máxima/mínima no tendrán

un icono Alarma sonora

en la ventana emergente Alarmas/objetivos.

Los límites de alarma del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen no se pueden ajustar. El comportamiento objetivo y el rango de HPI se describen en *Alarma de HPI* en la página 166.

**3** Para deshabilitar los objetivos visuales del parámetro, toque el icono habilitado **Objetivo** situado en la parte superior izquierda de la ventana emergente. El indicador de objetivo para dicho parámetro se mostrará en gris.

4 Utilice las flechas para ajustar la configuración de la zona o toque el botón de valor para abrir un teclado numérico.



#### Figura 7-2 Configuración de las alarmas y objetivos para un parámetro individual

- 5 Cuando los valores sean correctos, toque el icono de introducción 🅖
- 6 Para cancelar, toque el icono de cancelación 🌈

**ADVERTENCIA** Las alarmas fisiológicas visuales y sonoras solo se activan si el parámetro está configurado en las pantallas como un parámetro clave (1-4 parámetros mostrados en esferas de parámetros). Si un parámetro no está seleccionado y se muestra como un parámetro clave, las alarmas fisiológicas sonoras y visuales no se activan para dicho parámetro.

#### 7.2 Ajuste de las escalas

Los datos del gráfico de tendencias rellenan el gráfico de izquierda a derecha con los datos más recientes a la derecha. La escala de parámetros se encuentra en el eje vertical con la escala de tiempo en la horizontal.



Figura 7-3 Pantalla de gráficos de tendencias

La pantalla de configuración de escalas permite al usuario configurar las escalas de parámetros y tiempo. Los parámetros clave se encuentran en la parte superior de la lista. Utilice los botones de desplazamiento horizontal para visualizar los parámetros adicionales.

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón **Configuración avanzada** e introduzca la contraseña solicitada.
- 3 Toque el botón **Configuración de parámetros** → botón **Ajustar las escalas**.



Figura 7-4 Ajustar las escalas

NOTA

La pantalla volverá a la vista de monitorización tras dos minutos de inactividad.

para visualizar los parámetros adicionales.

4 Para cada parámetro, toque el botón Inferior para introducir el valor mínimo con el fin de que aparezca el eje vertical. Toque el botón Superior para introducir el valor más alto. Utilice los

iconos de desplazamiento horizontal 👩

- **5** Toque la parte derecha del botón de valor **Gráfico de tendencias** para establecer la cantidad de tiempo total mostrada en el gráfico. Las opciones son:
  - 3 minutos
    1 hora
    12 horas
    5 minutos
    2 horas (predet.)
    18 horas
  - 10 minutos
     4 horas
     24 horas
     24 horas
  - 15 minutos 6 horas 48 horas
    - 30 minutos
- **6** Toque la parte derecha de los iconos de valor **Intervalo de visualización** para establecer la cantidad de tiempo de cada valor de la tabla. Las opciones son:
  - 1 minuto (predet.) 30 minutos
    - 5 minutos 60 minutos
  - 10 minutos

	alo de visualizació	n
	1 Minuto	
$\mathbf{<}$	5 Minutos	
$\mathbf{<}$	10 Minutos	
$\mathbf{<}$	30 Minutos	
$\mathbf{<}$	60 Minutos	
	C	

#### Figura 7-5 Ventana emergente Intervalo de visualización

- 7 Para pasar a la serie siguiente de parámetros, toque la flecha de la parte inferior izquierda.
- 8 Toque el icono de inicio 🎧 para volver a la pantalla de monitorización.

#### 7.3 Configuración del puerto serie

Utilice la pantalla **Configuración del puerto serie** para configurar el puerto serie para la transferencia de datos digitales. La pantalla se muestra hasta que se toca el icono de retorno

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón **Configuración avanzada** e introduzca la contraseña solicitada.
- **3** Toque el botón **Configuración del puerto serie**.
- **4** Toque el botón de lista de cualquier parámetro de configuración del puerto serie para cambiar el valor predeterminado que se muestra.
- 5 Toque el icono de retorno 6 cuando se haya completado la configuración del puerto serie.

**NOTA** Hay un puerto serie de 9 clavijas RS232 para la comunicación en tiempo real que es compatible con los sistemas de monitorización de paciente mediante el protocolo IFMout.

#### 7.4 Modo demo

El Modo demo se utiliza para visualizar datos simulados del paciente con el fin de ayudar en la formación y las demostraciones.

El Modo demo muestra los datos de un grupo almacenado y funciona en un bloque continuo a través de un conjunto de datos predefinido. Durante el **Modo demo**, la interfaz de usuario de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere presenta la misma funcionalidad que una plataforma completamente operativa. Se deben introducir datos demográficos simulados del paciente para demostrar las funciones del modo de monitorización seleccionado. El usuario puede tocar los controles como si estuviera monitorizando al paciente.

Cuando se pasa al **Modo demo**, los datos de la tendencia y los eventos dejan de poder visualizarse y se guardan para volver a la monitorización del paciente.

1 Toque el icono de configuración 👔



**NOTA** Cuando la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere se ejecuta en **Modo demo**, se deshabilitan todas las alarmas sonoras

3 Seleccione el modo de monitorización de demostración:

**Swan-Ganz**: Consulte el capítulo 9: *Monitorización mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere* para obtener información detallada sobre la monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere y el modo de monitorización del módulo **Swan-Ganz**.

**FloTrac**: Consulte el capítulo 10: *Monitorización con el cable de presión HemoSphere* para obtener información detallada sobre la monitorización con el cable de presión HemoSphere y el modo de monitorización del sensor **FloTrac**.

NOTA	Al s Acu	eleccionar el modo demo de FloTrac, se simula el uso de un sensor FloTrac IQ/ imen IQ.	
4 5	Toque <b>Sí</b> en la pantalla de confirmación <b>Modo demo</b> . La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere debe reiniciarse antes de monitorizar a un paciente.		
ADVERTENCIA		Para evitar que las simulaciones se confundan con datos clínicos, asegúrese de que el Modo demo no esté activado cuando el sistema se utilice en unas instalaciones clínicas.	

### 7.5 Ingeniería

El menú de ingeniería solo puede utilizarla un ingeniero de sistemas y está protegida mediante una contraseña. Si detecta un error, consulte primero el capítulo 13: Resolución de problemas.

# 8

## Exportación de datos y configuración de la conectividad

#### Contenido

Exportar datos	
Borrar datos y configuración	
Configuración inalámbrica	
Conectividad del HIS	
Ciberseguridad	

#### 8.1 Exportar datos

La pantalla **Exportar datos** presenta una serie de funciones de exportación de datos del monitor avanzado HemoSphere. Esta pantalla está protegida mediante contraseña. Desde esta pantalla, los médicos pueden exportar informes de diagnóstico, eliminar sesiones de monitorización o exportar informes de datos de monitorización. Para obtener más información sobre la exportación de informes de datos de monitorización, consulte a continuación.

#### 8.1.1 Descarga de datos

La pantalla **Descarga de datos** permite al usuario exportar datos monitorizados del paciente a un dispositivo USB en formato de Windows Excel XML 2003.

**NOTA** La pantalla volverá a la vista de monitorización tras dos minutos de inactividad.

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón Exportar datos.
- 3 Introduzca la contraseña cuando se le indique en la ventana emergente Contraseña para exportar datos.
- 4 Asegúrese de que se haya introducido un dispositivo USB aprobado por Edwards.



- **AVISO** Realice una exploración antivirus en cualquier dispositivo USB antes de su inserción para evitar una infección por virus o malware.
  - **5** Toque el botón **Descarga de datos**.

Datos de monitorización. Para generar una hoja de cálculo de los datos monitorizados del paciente:

- 1 Toque el valor junto al botón Intervalo y seleccione la frecuencia a la que se descargarán los datos. Cuanto más corta sea la frecuencia, mayor será la cantidad de datos. Las opciones son:
  - 20 segundos (predeterminado)
  - 1 minuto
  - 5 minutos
- 2 Toque el botón Iniciar descarga.

Informe del caso. Para generar un informe de los parámetros clave, siga estos pasos:

- 1 Toque el botón Informe del caso.
- 2 Seleccione los parámetros que desee en el menú emergente del informe del caso. Puede seleccionar un máximo de tres parámetros.
- 3 Active Suprimir identificación 🕜 para excluir los datos demográficos del paciente.
- **4** Toque el icono de introducción *[60]* para exportar a PDF.

Informe de TDO. Para generar un informe de las sesiones de seguimiento de TDO, siga estos pasos:

- 1 Toque el botón Informe de TDO.
- 2 Seleccione las sesiones de seguimiento de TDO que desee en el menú emergente Informe de TDO. Utilice los botones de desplazamiento para seleccionar sesiones de seguimiento anteriores.
- 3 Active Suprimir identificación 🕜 para excluir los datos demográficos del paciente.
- **4** Toque el icono de introducción 🕖 para exportar a PDF.
- NOTA No desconecte el dispositivo USB hasta que vea el mensaje "Descarga completada".
   Si aparece un mensaje que indica que el dispositivo USB no tiene espacio, inserte un dispositivo USB diferente y reinicie la descarga.

El usuario puede borrar todos los datos monitorizados del paciente. Toque el botón **Borrar todo** y confirme para borrar.

#### 8.2 Borrar datos y configuración

La pantalla **Borrar datos y configuración** permite al usuario restablecer los valores de fábrica. Para obtener más información sobre los valores predeterminados de fábrica, consulte a continuación.

#### 8.2.1 Restablecer valores de fábrica

Cuando se restablecen los valores predeterminados, el monitor avanzado HemoSphere detiene todas las funciones y restablece el sistema en los valores de fábrica.

- AVISO Restablecer todos los valores de fábrica restablece todas las configuraciones con los valores de fábrica. Cualquier personalización o modificación de las configuraciones se perderá de forma permanente. No restablezca los valores predeterminados mientras monitoriza a un paciente.
  - 1 Toque el icono de configuración



- **3** Introduzca la **Contraseña de configuración avanzada**. Consulte el manual de mantenimiento para conocer el código de acceso del médico.
- 4 Toque el botón Borrar datos y configuración.
- 5 Toque el botón Restablecer valores de fábrica.
- 6 Aparecerá una pantalla de confirmación. Toque Sí para continuar.
- 7 Apague el monitor y siga el proceso de arranque.

#### 8.3 Configuración inalámbrica

El monitor avanzado HemoSphere puede conectarse a las redes inalámbricas disponibles.

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón **Configuración avanzada** e introduzca la contraseña. Para obtener más información sobre esta función avanzada, póngase en contacto con el representante de Edwards.
- 3 Toque el botón Inalámbrica.
- **4** Seleccione la red inalámbrica que desee en la lista de conexiones disponibles e introduzca la contraseña en caso necesario.

**NOTA** No se conecte a una red no reconocida ni segura. Consulte *Ciberseguridad* en la página 122.

El estado de la conexión Wi-Fi se indica en la barra de información mediante los símbolos mostrados en la Tabla 8-1.

Símbolo Wi-Fi	Indicación
((^	Señal muy débil
	Señal de fuerza media
	Señal de fuerza baja
(((-	Señal de fuerza muy baja
((1-	Señal sin fuerza
÷.	Sin conexión

#### 8.4 Conectividad del HIS

El monitor avanzado HemoSphere puede comunicarse con los sistemas de información para hospitales (HIS) para enviar y recibir los datos demográficos y fisiológicos de los pacientes. El monitor avanzado HemoSphere admite el estándar de mensajería de Health Level 7 (HL7) e implementa los perfiles de Integrating Healthcare Enterprise (IHE). El estándar de mensajería versión 2.6 de HL7 es el medio más utilizado de intercambio de datos electrónicos en el dominio clínico. Utilice una interfaz compatible para acceder a esta función. El protocolo de comunicación HL7 del monitor avanzado HemoSphere, también conocido como conectividad del HIS, facilita los tipos siguientes de intercambios de datos entre el monitor avanzado HemoSphere y las aplicaciones y los dispositivos externos:

- Envío de datos fisiológicos del monitor avanzado HemoSphere al HIS o a los dispositivos médicos.
- Envío de alarmas fisiológicas y errores de dispositivo del monitor avanzado HemoSphere al HIS.
- Recuperación, por parte del monitor avanzado HemoSphere, de los datos del paciente del HIS.

El estado de la conexión HIS solo debe comprobarse a través del menú Configuración del monitor una vez configurada y comprobada la función de conectividad HL7 por parte del administrador de la red del centro. Si el estado de la conexión HIS se comprueba cuando la configuración de la función no ha finalizado, la pantalla Estado de conexión permanecerá abierta durante 2 minutos hasta que se agote el tiempo de espera.





#### Figura 8-1 HIS: Pantalla Búsqueda de paciente

El estado de la conectividad HIS se indica en la barra de información mediante los símbolos mostrados en la Tabla 8-2.

Símbolo HIS	Indicación
	La conexión con todos los actores del HIS configurados es buena.
ļ.	No se ha podido establecer la comunicación con los actores del HIS configurados.
	El ID del paciente está establecido como "Desconocido" en todos los mensajes del HIS de salida.
	Se están produciendo errores intermitentes en las comunicaciones con actores del HIS configurados.
	Se están produciendo errores persistentes en las comunicaciones con actores del HIS configurados.

#### Tabla 8-2 Estado de la conectividad del HIS

#### 8.4.1 Datos demográficos de los pacientes

El monitor avanzado HemoSphere, con la conectividad HIS habilitada, puede recuperar datos demográficos de los pacientes de una aplicación de empresa. Una vez habilitada la función de Conectividad del HIS, toque el botón **Búsqueda**. La pantalla **Búsqueda de paciente** permite al usuario buscar a un paciente por su nombre, ID del paciente o información sobre la habitación y la cama. La pantalla **Búsqueda de paciente** puede utilizarse para recuperar los datos demográficos de un paciente cuando se inicia un paciente nuevo o para asociar los datos fisiológicos del paciente monitorizado en el monitor avanzado HemoSphere con un registro de paciente recuperado del HIS.

## **NOTA** La detención de una búsqueda de paciente incompleta puede conllevar un error de conexión. En ese caso, cierre la ventana de error y reinicie la búsqueda.

Cuando seleccione a un paciente de los resultados de la búsqueda, los datos demográficos del paciente se mostrarán en la pantalla **Datos nuevo paciente**.

Para completar la búsqueda, el HIS configurado deberá tener valores de sexo del paciente de "M" (Hombre), "F" (Mujer) o en blanco. Si la búsqueda supera la duración máxima definida en el archivo de configuración del HIS, se mostrará un mensaje de error para indicar la introducción manual de los datos del paciente.

Datos nuevo paciente	
ID del paciente	
 Altura Edad	
Peso Sexo	
ASC (DuBois)	
Cuarto	
<b>O</b> (	

Figura 8-2 HIS: Pantalla Datos nuevo paciente

El usuario puede introducir o editar la altura, el peso, la edad, el sexo, el número de habitación y el número de cama del paciente en esta pantalla. Los datos del paciente seleccionados o actualizados pueden guardarse tocando el icono de inicio (). Una vez guardados los datos del paciente, el monitor avanzado HemoSphere genera identificadores únicos para el paciente seleccionado y envía esta información en mensajes de salida con datos fisiológicos a las aplicaciones de la empresa.

#### 8.4.2 Datos fisiológicos del paciente

El monitor avanzado HemoSphere puede enviar parámetros fisiológicos monitorizados y calculados en mensajes de salida. Los mensajes de salida pueden enviarse a una o más aplicaciones de empresa configuradas. Los parámetros monitorizados y calculados de forma continua con el monitor avanzado HemoSphere pueden enviarse a la aplicación de la empresa.

#### 8.4.3 Alarmas fisiológicas y errores de dispositivos

El monitor avanzado HemoSphere puede enviar alarmas fisiológicas y errores de dispositivos para configurar el HIS. Las alarmas y los errores pueden enviarse a un HIS o más configurados. Los estados de las alarmas individuales, incluidos los cambios de estado, se envían a la aplicación de empresa.

Para obtener más información sobre cómo recibir acceso a la conectividad del HIS, póngase en contacto con su representante local de Edwards o con el servicio técnico de Edwards.

ADVERTENCIA No utilice el monitor avanzado HemoSphere como parte de un sistema de alarma distribuido. El monitor avanzado HemoSphere no admite sistemas de monitorización/ gestión de alarmas remotos. Los datos se registran y transmiten únicamente para fines de análisis.

#### 8.5 Ciberseguridad

Este capítulo indica formas en las que los datos del paciente pueden transferirse desde el monitor avanzado HemoSphere y hacia este. Es importante tener en cuenta que cualquier centro que utilice el monitor avanzado HemoSphere deberá tomar medidas para proteger la privacidad de la información personal de un paciente de acuerdo con las normativas específicas del país y cumplir las políticas del centro para la gestión de la información. Los pasos que deben tomarse para proteger esta información y la seguridad general del monitor avanzado HemoSphere incluyen:

- Acceso físico: Uso limitado del monitor avanzado HemoSphere a usuarios autorizados.
- Uso activo: Los usuarios del monitor deberán tomar medidas para limitar el almacenamiento de datos de pacientes. Los datos de los pacientes deberán eliminarse del monitor después de dar el alta a un paciente y de finalizar la monitorización del paciente.
- **Seguridad de la red**: El centro deberá tomar medidas para garantizar la seguridad de cualquier red compartida a la que pueda estar conectado el monitor.
- **Seguridad del dispositivo**: Los usuarios solo podrán usar accesorios aprobados de Edwards. Asimismo, asegúrese de que cualquier dispositivo conectado esté libre de malware.

El uso de cualquier interfaz del monitor avanzado HemoSphere fuera de su finalidad prevista podría suponer un riesgo de ciberseguridad. Ninguna conexión del monitor avanzado HemoSphere está diseñada para controlar las operaciones de otro dispositivo. Todas las interfaces disponibles se muestran en *Puerto de conexión del monitor avanzado HemoSphere* en la página 45 y las especificaciones para estas interfaces se enumeran en la tabla A-5, "Especificaciones técnicas del monitor avanzado HemoSphere" en la página 206.

#### 8.5.1 HIPAA

La ley de responsabilidad y transferibilidad de seguros médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de 1996, presentada por el ministerio de Salud y Servicios Humanos estadounidense, establece estándares importantes para proteger la información sanitaria identificable de forma individual. Si son aplicables, estos estándares deberán seguirse durante el uso del monitor.

# 9

## Monitorización mediante el módulo Swan-Ganz de HemoSphere

#### Contenido

Conexión al módulo Swan-Ganz de HemoSphere	123
Gasto cardiaco continuo	127
Gasto cardiaco intermitente	130
Monitorización del VDF/FEVD	135
RVS	140

### 9.1 Conexión al módulo Swan-Ganz de HemoSphere

El módulo Swan-Ganz de HemoSphere es compatible con todos los catéteres para arteria pulmonar Swan-Ganz de Edwards aprobados. El módulo Swan-Ganz de HemoSphere recibe y procesa señales procedentes de un catéter Swan-Ganz de Edwards compatible y las envía a dicho catéter para la monitorización del GC, GCi y VDF/FEVD. Esta sección proporciona una descripción general de las conexiones al módulo Swan-Ganz de HemoSphere. Consulte la figura 9-1.

**ADVERTENCIA** La conformidad con la norma IEC 60601-1 solo se mantiene cuando el módulo HemoSphere Swan-Ganz (conexión de pieza aplicada, a prueba de desfibrilación) se conecta a una plataforma de monitorización compatible. La conexión de equipos externos o la configuración del sistema de una forma distinta a la que se describe en estas instrucciones harán que se incumpla esta norma. En caso de no utilizar el dispositivo según las instrucciones, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en el paciente/usuario.

> No modifique ni altere el producto de ninguna forma ni realice tareas de mantenimiento. Tal alteración, mantenimiento o modificación pueden afectar a la seguridad del paciente o usuario, o al funcionamiento del producto.





#### Figura 9-1 Descripción general de la conexión del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

ΝΟΤΑ	El aspecto de los catéteres y los sistemas de inyectable mostrados en este capítulo son solo de ejemplo. El aspecto real puede variar en función de los modelos de catéter y sistema de inyectable.
	Los catéteres arteriales pulmonares son PIEZAS APLICADAS DE TIPO CF a prueba de desfibrilación. Los cables de paciente que se conectan al catéter, como el cable de GCC del paciente, no están destina-dos a ser piezas aplicadas, pero pueden entrar en con-tacto con el paciente y cumplen con los requisitos pertinentes de las piezas aplicadas de acuerdo con la norma IEC 60601-1.
1	Asegúrese de que el monitor avanzado HemoSphere esté apagado antes de insertar el módulo Swan-Ganz de HemoSphere.
2	Inserte el módulo Swan-Ganz de HemoSphere en el monitor avanzado HemoSphere. El módulo hará "clic" cuando esté bien acoplado.
AVISO	No trate de forzar el módulo hacia el interior de la ranura. Aplique una fuerza homogénea para deslizar el módulo hasta que haga "clic" en su sitio.

- 3 Pulse el botón de encendido para encender el monitor avanzado HemoSphere y siga los pasos de introducción de datos de pacientes. Consulte *Datos del paciente* en la página 93. Conecte el cable del CCO del paciente al módulo Swan-Ganz de HemoSphere.
- **4** Conecte el catéter Swan-Ganz compatible al cable del CCO del paciente. Consulte la tabla 9-1 a continuación para conocer los parámetros disponibles y las conexiones necesarias.

## Tabla 9-1 Parámetros disponibles y conexiones necesarias del móduloSwan-Ganz de HemoSphere

Parámetro	Conexión necesaria	Consulte
Cuenta atrás	conexión del filamento térmico y el termistor	Gasto cardiaco continuo en la página 127
GCi	sonda del inyectable (de baño o en línea) y termistor	<i>Gasto cardiaco intermitente</i> en la página 130
VDF/FEVD (VS)	conexión del filamento térmico y el termistor *FC subordinada al monitor avanzado HemoSphere	<i>Monitorización del VDF/FEVD</i> en la página 135
RVS	conexión del filamento térmico y el termistor *PAM y PVC subordinadas al monitor avanzado HemoSphere	RVS en la página 140

# **NOTA** Los datos de la presión arterial pulmonar están disponibles con una conexión de cable de presión HemoSphere. Consulte *Monitorización del cable de presión en el modo de monitorización del módulo Swan-Ganz* en la página 150 para obtener más información.

5 Siga las instrucciones necesarias para la monitorización. Consulte Gasto cardiaco continuo en la página 127, Gasto cardiaco intermitente en la página 130 o Monitorización del VDF/FEVD en la página 135.

#### 9.1.1 Prueba del cable CCO del paciente

Para comprobar la integridad del cable del CCO del paciente Edwards, realice una prueba de integridad del cable. Se recomienda comprobar la integridad del cable como parte de un proceso de resolución de problemas. Esto no comprueba la conexión de la sonda de temperatura del inyectable del cable.

Para acceder a la ventana de la prueba del cable de CCO (GCC) del paciente, toque el icono de acciones

clínicas  $\bigcirc$   $\rightarrow$  icono Más  $\bigcirc$   $\rightarrow$  Prueba del cable CCO del paciente  $\bigcirc$ . Consulte la figura 9-2

para ver las conexiones numeradas.



#### Figura 9-2 Conexiones de la prueba del cable del CCO del paciente

- 1 Acople el cable del CCO (GCC) del paciente al módulo Swan-Ganz de HemoSphere insertado ①.
- 2 Acople el conector del filamento térmico del cable del CCO del paciente ③ y el conector del termistor ② a sus puertos de prueba correspondientes en el módulo Swan-Ganz de HemoSphere.
- 3 Toque el botón Iniciar para iniciar la prueba del cable. Aparecerá una barra de progreso.
- 4 Si no supera la prueba, sustituya el cable del CCO del paciente.
- 5 Toque el icono de introducir 🍙 cuando el cable la haya superado. Desconecte el conector

del filamento térmico del cable del paciente y el conector del termistor del módulo Swan-Ganz de HemoSphere.

#### 9.2 Gasto cardiaco continuo

El monitor avanzado HemoSphere mide el gasto cardiaco de forma continua introduciendo pequeños impulsos de energía en el torrente sanguíneo y midiendo la temperatura sanguínea a través de un catéter para arteria pulmonar. La temperatura máxima de la superficie del filamento térmico utilizado para liberar dichos impulsos de energía en la sangre es de 48 °C. El gasto cardiaco se calcula con algoritmos probados derivados de los principios de conservación del calor y de las curvas de dilución del indicador obtenidas por correlación cruzada de la entrada de energía y las formas de onda de la temperatura sanguínea. Tras la inicialización, el monitor avanzado HemoSphere mide y muestra continuamente el gasto cardiaco en litros por minuto sin la calibración ni la intervención del usuario.

#### 9.2.1 Conexión de los cables del paciente

- 1 Acople el cable del CCO del paciente al módulo Swan-Ganz de HemoSphere insertado, como se ha descrito anteriormente en la sección 9.1.
- Acople el extremo del catéter del cable del paciente a los conectores del termistor y del filamento térmico del catéter de CCO de Swan-Ganz. Estos conectores están señalados con los números ② y ③ en la figura 9-3 en la página 127.
- 3 Compruebe que el catéter de CCO esté correctamente insertado en el paciente.



Figura 9-3 Descripción general de la conexión del GC

#### 9.2.2 Inicio de la monitorización

**ADVERTENCIA** Debe detenerse la monitorización del GC siempre que se detenga el flujo sanguíneo en las proximidades del filamento térmico. Las situaciones clínicas en las que debe detenerse la monitorización del GC son, entre otras, las siguientes:

- cuando el paciente esté sometido a derivación cardiopulmonar,
- cuando se realice una retirada parcial del catéter para extraer el termistor de la arteria pulmonar, y
- cuando se retire el catéter del paciente.

Cuando el sistema esté correctamente conectado, toque el icono de inicio de la monitorización.

iniciar la monitorización del GC. El temporizador de cuenta atrás del GC aparecerá en el icono de detención de la monitorización. Después de aproximadamente un tiempo de 5 a 12 minutos, y una vez que se hayan obtenido datos suficientes, aparecerá un valor del GC en la esfera del parámetro. El valor del GC mostrado en la pantalla se actualizará aproximadamente cada 60 segundos.

## **NOTA** No se mostrará ningún valor del GC hasta que se disponga de suficientes datos promediados en el período.

#### 9.2.3 Condiciones de señales térmicas

En algunas situaciones en las que las condiciones del paciente crean grandes cambios en la temperatura sanguínea de la arteria pulmonar durante varios minutos, es posible que el monitor tarde más de 6 minutos en obtener una medición inicial del GC. Cuando la monitorización del GC está en curso, la actualización de la medición del GC también puede retrasarse por una temperatura sanguínea inestable de la arteria pulmonar. El último valor del GC y la última hora de medición se mostrarán en lugar del valor del GC actualizado. La Tabla 9-2 muestra los mensajes de alerta/error que aparecen en la pantalla en distintos momentos mientras se estabiliza la señal. Consulte la tabla 13-7, "Errores/alertas del GC del módulo Swan-Ganz de HemoSphere" en la página 187 para obtener más información sobre los errores y las alertas del GC.

	Notificación	Alerta del GC		Error del GC
Situación	Cálculo del gasto cardíaco en curso	Adaptación de la señal, (continuación)	Temperatura de la sangre inestable, (continuación)	Pérdida de señal térmica
Inicio de la monitorización: tiempo desde el inicio sin medición del GC	3½ minutos	6 minutos	15 minutos	30 minutos
Monitorización en curso: tiempo desde la última actualización del GC	5 segundos desde que finaliza el temporizador de cuenta atrás del GC	ND	6 minutos	20 minutos

#### Tabla 9-2 Lapso de tiempo de señal térmica inestable para los mensajes de alerta y error del GC

Si se produce un error, finaliza la monitorización. El error podría deberse a la migración de la punta del catéter en un vaso pequeño, lo que evitaría que el termistor detectase de forma precisa la señal térmica. Compruebe la posición del catéter y recolóquelo, en caso necesario. Tras verificar el estado del paciente y la posición del catéter, la monitorización del GC podrá reanudarse tocando el icono de inicio de la



#### 9.2.4 Temporizador de cuenta atrás del GC y ESTADÍSTICA DEL GC

El temporizador de cuenta atrás del GC se encuentra en el icono de detención de la monitorización.

¥ © 0:54

Este temporizador alerta al usuario sobre cuándo tendrá lugar la próxima medición del GC. El tiempo que queda hasta la próxima medición del GC varía desde los 60 segundos hasta los 3 minutos o más. Una señal térmica hemodinámicamente inestable puede retrasar los cálculos del GC. Cuando los períodos entre mediciones del GC son mayores, se encuentra disponible la ESTADÍSTICA DEL GC. La ESTADÍSTICA DEL GC (GCs) es una estimación rápida del valor del GC y se actualiza cada 60 segundos. Seleccione GCs como parámetro clave para visualizar los valores de la ESTADÍSTICA DEL GC. Seleccione GC y GCs como parámetros clave mientras visualiza la pantalla dividida en gráfico y tabla de tendencias, y los datos monitorizados de GC se representan gráficamente junto con los datos numéricos o en tablas para los valores de la ESTADÍSTICA de GCs. Consulte *División entre gráfico/ tabla de tendencias* en la página 75.

AVISO	Las mediciones inexactas del gasto cardiaco pueden estar provocadas por: • colocación o posición incorrectas del catéter o
	<ul> <li>variaciones excesivas en la temperatura sanguínea de la arteria pulmonar. Algunos ejemplos que provocan variaciones en la T.<sup>a</sup>sang. incluyen, entre otros:</li> </ul>
	* estado tras cirugía de derivación cardiopulmonar,
	<ul> <li>* soluciones enfriadas o calentadas de productos sanguíneos administradas de forma central,</li> <li>* una da dimensitivas de compresión convencial;</li> </ul>
	<ul> <li>formación de coágulos en el termistor</li> </ul>
	<ul> <li>anomalías anatómicas (por ejemplo, derivaciones cardiacas),</li> </ul>
	movimiento excesivo del paciente,
	• interferencia con la unidad electroquirúrgica o de electrocauterización,
	cambios rápidos en el gasto cardiaco.

#### 9.3 Gasto cardiaco intermitente

El módulo Swan-Ganz de HemoSphere mide el gasto cardiaco intermitentemente con la técnica de termodilución de bolo. Con esta técnica, se inyecta una pequeña cantidad de solución fisiológica estéril (por ejemplo, solución salina o dextrosa) a un volumen y una temperatura conocidos (más fría que la temperatura sanguínea) a través del puerto de inyectable del catéter, y la reducción resultante en la temperatura sanguínea se mide mediante el termistor en la arteria pulmonar (AP). Pueden realizarse hasta seis inyecciones de bolos en una serie. Se muestra el valor promedio de las inyecciones en la serie. Los resultados de cualquier serie pueden revisarse y el usuario puede eliminar las mediciones individuales del GCi (bolo) que puedan estar comprometidas (por ejemplo, movimiento del paciente, diatermia o error del usuario).

#### 9.3.1 Conexión de los cables del paciente

- 1 Acople el cable del CCO del paciente al módulo Swan-Ganz de HemoSphere insertado, como se ha descrito anteriormente en la sección 9.1.
- 2 Acople el extremo del catéter del cable del CCO del paciente al conector del termistor del catéter de monitorización del GCi de Swan-Ganz, como se muestra en <sup>(2)</sup>, en la figura 9-4.
- 3 Compruebe que el catéter esté correctamente insertado en el paciente.



Figura 9-4 Descripción general de la conexión del GCi

#### 9.3.1.1 Selección de la sonda

Una sonda de temperatura del inyectable detecta la temperatura de este. La sonda seleccionada se conecta al cable del CCO del paciente (figura 9-4). Puede usarse cualquiera de las dos sondas:

- Se conecta una sonda en línea a la carcasa del flujo del sistema de administración de inyectable CO-Set/CO-Set+.
- Una sonda de baño mide la temperatura de la solución del inyectable. Las sondas de baño están diseñadas para medir la temperatura de una solución de muestra que se mantiene a la misma temperatura que la solución estéril utilizada para el inyectable al calcular el gasto cardiaco del bolo.

Conecte la sonda de temperatura del inyectable (en línea o de baño) al conector de la sonda de temperatura del inyectable del cable del CCO del paciente mostrado en ③, en la figura 9-4.

#### 9.3.2 Configuración

El monitor avanzado HemoSphere permite que el usuario pueda introducir una constante de cálculo específica o que configure el módulo Swan-Ganz de HemoSphere para que determine automáticamente la constante de cálculo seleccionando el volumen del inyectable y el tamaño del catéter. El usuario también puede seleccionar el tipo de visualización del parámetro y el modo de bolo.



Figura 9-5 Pantalla de configuración de nueva serie para GCi

AVISO	Consulte el apéndice E para asegurarse de que la constante de cálculo sea la misma que la especificada en el folleto del catéter. Si la constante de cálculo es diferente, introduzca la constante de cálculo deseada de forma manual.
NOTA	El módulo Swan-Ganz de HemoSphere detectará automáticamente el tipo de sonda de temperatura utilizada (de baño de hielo o en línea). El módulo utilizará esta información para determinar la constante de cálculo.
	Si el monitor no detecta una sonda de temperatura del inyectable (TI), se mostrará el mensaje " <b>Conecte una sonda de inyectable para una monitorización del GCi</b> ".

#### 9.3.2.1 Selección del volumen del inyectable

Seleccione un valor del botón de lista Volumen del inyectable. Las opciones disponibles son:

- 10 mL
- 5 mL
- 3 mL (solo sonda de línea de baño)

Cuando se selecciona un valor, la constante de cálculo se establece automáticamente.

#### 9.3.2.2 Selección del tamaño del catéter

Seleccione un tamaño de catéter del botón de lista Tamaño del catéter. Las opciones disponibles son:

- 5,5F
- 6F
- 7F
- 7,5F
- 8F

Cuando se selecciona un valor, la constante de cálculo se establece automáticamente.

#### 9.3.2.3 Selección de la constante de cálculo

Para introducir manualmente una constante de cálculo, toque el botón de valor **Constante cálculo** e introduzca un valor en el teclado. Si se introduce manualmente una constante de cálculo, el volumen del inyectable y el tamaño del catéter se establecerán automáticamente, y la entrada del valor se establecerá en **Auto**.

#### 9.3.2.4 Selección del modo

Seleccione **Auto** o **Manual** en el botón de lista **Modo**. El valor predeterminado es **Auto**. En el modo **Auto**, el monitor avanzado HemoSphere resalta automáticamente un mensaje **Inyectar** tras alcanzar la temperatura sanguínea inicial. El funcionamiento del modo **Manual** es similar al del modo **Auto**, excepto en que el usuario debe tocar el botón **Inyectar** antes de cada inyección. La sección siguiente proporciona instrucciones para estos dos modos de bolo.

#### 9.3.3 Instrucciones para los modos de medición del bolo

La configuración de fábrica del módulo Swan-Ganz de HemoSphere para la medición del bolo es el modo **Auto**. En este modo, el monitor avanzado HemoSphere resalta un mensaje **Inyectar** tras alcanzar la temperatura sanguínea inicial. Durante el modo **Manual**, el usuario indicará cuándo realizar la inyección tocando el botón **Inyectar**. Cuando haya finalizado la inyección, el módulo calculará un valor y estará listo para procesar otra inyección de bolo. Pueden realizarse hasta seis inyecciones de bolos en una serie.

A continuación, se proporcionan instrucciones paso a paso para realizar mediciones cardiacas del bolo empezando desde la pantalla de configuración de nueva serie para GCi.

1 Toque el botón **Iniciar serie** en la parte inferior de la pantalla de configuración de nueva serie para GCi tras seleccionar la configuración de la termodilución.

El botón está deshabilitado si:

- el volumen de inyectable no es válido o no está seleccionado;
- la temperatura del inyectable (Ti) no está conectada;
- la temperatura sanguínea (T.ªsang.) no está conectada;
- hay un error de GCi activo.

Si las mediciones de GC continuo están activas, aparecerá una ventana emergente para que confirme la suspensión de la monitorización del GC. Toque el botón **Sí**.

NOTA	Durante las mediciones del GC Bolo, no hay disponible ningún parámetro calculado con una señal de entrada del ECG (FC <sub>med</sub> ).

- 2 Aparecerá la pantalla de nueva serie del GCi con Esperar resaltado ( Espere ).
- **3** Cuando la línea de base térmica se haya establecido **Inyectar** se resaltará en la pantalla (**Inyectar**), lo que indica cuándo iniciar la serie de inyecciones de bolo.

#### O BIEN

Si está en el modo manual, **Preparado** aparecerá resaltado en la pantalla (**Preparado**) al establecerse la línea de referencia térmica. Toque el botón **Inyectar** cuando esté listo para realizar la inyección y, después, **Inyectar** aparecerá resaltado en la pantalla.

- 4 Utilice un método rápido, uniforme y continuo para inyectar el bolo con el volumen seleccionado previamente.
- AVISO Los cambios repentinos en la temperatura sanguínea de la AP, como los provocados por el movimiento del paciente o la administración del fármaco del bolo, pueden provocar el cálculo del valor del GCi o del ICi. Para evitar curvas activadas de forma falsa, realice la inyección lo antes posible tras la aparición del mensaje Inyectar.

Una vez inyectado el bolo, la curva de termodilución aparecerá en pantalla, se resaltará **Calculando** ( **Calculando** ) y se mostrará la medición del GCi resultante.

5 Cuando se haya completado la curva de termodilución, el monitor avanzado HemoSphere resaltará Esperar y, después, lo hará con Inyectar (o Preparado si está en el modo manual) cuando se haya alcanzado una línea de referencia térmica estable. Repita los pasos 2-4 hasta seis veces según desee. Los mensajes resaltados se repiten de la siguiente manera:



NOTA Cuando el modo del bolo esté establecido en Auto, el tiempo máximo permitido entre la aparición del mensaje Inyectar y la inyección del bolo es de cuatro minutos. Si no se detecta ninguna inyección en este intervalo de tiempo, el mensaje Inyectar desaparecerá y se volverá a mostrar el mensaje Espere.

Cuando se encuentre en el modo de bolo **Manual**, el usuario tendrá un máximo de 30 segundos para realizar la inyección del bolo después de tocar el botón **Inyectar**. Si no se detecta ninguna inyección en este intervalo de tiempo, el botón **Inyectar** se habilitará de nuevo y desaparecerá el mensaje Inyectar.

Si una medición de bolo se ve comprometida, como se indicará por un mensaje de alerta, aparecerá un ! en lugar del valor del GC/IC en la pantalla.

Para interrumpir las mediciones del GCi (bolo), toque el icono de cancelación 🙆

- 6 Una vez realizado el número deseado de inyecciones de bolo, revise la serie de curvas de termodilución tocando el botón **Revisar**.
- 7 Retire cualquiera de las seis inyecciones de la serie tocándola en la pantalla de revisión.



Aparecerá una "X" de color rojo sobre la curva, lo que la retirará del valor promedio del GC/IC. Las curvas irregulares o cuestionables presentarán una ① junto a la serie de datos de la curva. Si lo desea, toque el icono de cancelación 🔇 para eliminar la serie de bolos. Toque el botón Sí para confirmar.

8 Toque el botón Aceptar después de finalizar la revisión de las inyecciones de bolo para utilizar el valor promedio del GC/IC o toque el icono de retorno 🕤 para reanudar la serie y añadir inyecciones de bolo (hasta seis) para el promedio.

#### 9.3.4 Pantalla de resumen de termodilución

Una vez aceptada la serie, el resumen de la serie se mostrará como una pestaña con indicador de hora en la pantalla de resumen de termodilución. Puede acceder a esta pantalla en cualquier momento tocando el icono

de termodilución histórica electrica desde ciertas pantallas de monitorización o tocando el icono de acciones clínicas clínicas clínicas icono GCi .

Las acciones siguientes están disponibles para el usuario en la pantalla de resumen de termodilución:



Figura 9-6 Pantalla de resumen de termodilución

**Nueva serie.** Toque el icono de retorno 🕤 o la pestaña **Nuevo** para realizar otra serie de termodilución. El valor promedio del GC/IC anterior y las curvas de termodilución asociadas se guardarán como una pestaña en la pantalla de resumen de termodilución.

**Revisar.** Revise las curvas de termodilución de la serie de bolos. Toque cualquier pestaña para revisar las curvas de termodilución de otras series de bolos.

Monitorización del GC. Si el sistema está correctamente conectado para la monitorización del GC continuo,

toque el icono de inicio de la monitorización 💕 para iniciar la monitorización del GC en cualquier

momento.

#### 9.4 Monitorización del VDF/FEVD

La monitorización del volumen diastólico final (VDF) ventricular derecho está disponible junto con el modo de monitorización del GC cuando se utiliza un catéter CCOmbo V de Swan-Ganz y una entrada de señal del ECG. Durante la monitorización del VDF, el monitor avanzado HemoSphere muestra continuamente las mediciones del VDF y de la fracción de eyección ventricular derecha (FEVD). El VDF y el FEVD son valores promediados en el período que pueden mostrarse de forma numérica en las esferas de los parámetros y se representan gráficamente como tendencia en el tiempo en la vista del gráfico de tendencias.

Asimismo, los cálculos de VDF y FEVD en intervalos de aproximadamente 60 segundos se calculan y visualizan seleccionando VDFs y FEVDs como parámetros clave.

#### 9.4.1 Conexión de los cables del paciente

- 1 Acople el cable del CCO del paciente al módulo Swan-Ganz de HemoSphere insertado, como se ha descrito anteriormente en la sección 9.1.
- 2 Acople el extremo del catéter del cable del paciente a los conectores del termistor y del filamento térmico del catéter de CCOmbo V de Swan-Ganz. Estos conectores están señalados con ② y ③ en la figura 9-7.
- 3 Compruebe que el catéter esté correctamente insertado en el paciente.



#### Figura 9-7 Descripción general de conexiones de VDF/FEVD

#### 9.4.2 Conexión del cable de interfaz del ECG

Conecte el enchufe en miniatura de 1/4 in del cable de interfaz del ECG a la entrada del monitor del ECG del panel trasero del monitor avanzado HemoSphere ECG.

-

Conecte el otro extremo del cable de interfaz a la salida de la señal del ECG del monitor de cabecera. Esto proporcionará una medición de la frecuencia cardiaca promedio ( $FC_{med}$ ) al monitor avanzado HemoSphere para las mediciones del VDF y la FEVD. Para obtener cables de interfaz del ECG compatibles, póngase en contacto con el representante local de Edwards.

NOTA IMPORTANTE	El monitor avanzado HemoSphere es compatible con una entrada
	subordinada analógica del ECG de cualquier monitor de cabecera
	externo con un puerto de salida subordinada analógica que cumpla
	las especificaciones de entrada de señal del ECG identificadas en
	<u>el apéndice A, tabla A-5 de este manual del usuario. La señal del</u>
	ECG se usa para derivar la frecuencia cardiaca, lo que se emplea
	a su vez con el fin de calcular parámetros hemodinámicos
	adicionales para su visualización. Se trata de una función opcional
	que no afecta a la función principal del monitor avanzado
	HemoSphere de monitorizar el gasto cardiaco (con el módulo
	Swan-Ganz de HemoSphere) y la saturación del oxígeno venoso
	(con el cable de oximetría HemoSphere). Se han realizado pruebas
	de rendimiento del dispositivo con señales de entrada del ECG.

ADVERTENCIA PACIENTES CON MARCAPASOS – Los cardiotacómetros pueden seguir contando latidos durante una parada cardiaca o arritmia. Desconfíe de la frecuencia cardiaca mostrada. Mantenga a los pacientes con marcapasos bajo estrecha vigilancia. Consulte tabla A-5 en la página 206 para saber más sobre la capacidad de rechazo de pulsos de marcapasos de este instrumento.

> En el caso de pacientes que requieran asistencia de estimulación interna o externa, la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere no se debe usar para obtener la frecuencia cardiaca ni parámetros derivados de la frecuencia cardiaca en las condiciones siguientes:

- el gasto de sincronización del pulso del estimulador del monitor de cabecera incluye el pulso del estimulador, pero las características sobrepasan las especificaciones sobre las capacidades de rechazo del pulso del marcapasos indicadas en la tabla A-5.
- no se pueden determinar las características del gasto de sincronización del pulso del estimulador del monitor de cabecera.

Observe cualquier discrepancia en la frecuencia cardiaca (FCmed) con respecto a la visualización de la forma de onda del ECG y la FC del monitor externo a la hora de interpretar parámetros derivados tales como el VS, el VDF, la FEVD y los parámetros de índice asociados.

La entrada de señal del ECG y todos los parámetros derivados de las mediciones de frecuencia cardiaca no se han evaluado en pacientes pediátricos y, por tanto, no están disponibles para dicha población de pacientes.

## **NOTA** Si se detecta primero una conexión o desconexión de entrada de ECG, aparecerá un breve mensaje de notificación en la barra de estado.

El parámetro VS está disponible con cualquier catéter Swan-Ganz compatible y una entrada de señal del ECG. Para la monitorización de VDF/FEVD, se requiere un catéter Swan-Ganz CCOmbo V.

#### 9.4.3 Inicio de la medición

**ADVERTENCIA** Debe detenerse la monitorización del GC siempre que se detenga el flujo sanguíneo en las proximidades del filamento térmico. Las situaciones clínicas en las que debe detenerse la monitorización del GC son, entre otras, las siguientes:

- cuando el paciente esté sometido a derivación cardiopulmonar,
- cuando se realice una retirada parcial del catéter para extraer el termistor de la arteria pulmonar, y
- cuando se retire el catéter del paciente.

Cuando el sistema esté correctamente conectado, toque el icono de inicio de la monitorización para iniciar la

monitorización del GC. 📑 🎇 El temporizador de cuen

El temporizador de cuenta atrás del GC aparecerá en el icono de detención de

la monitorización. Después de aproximadamente un tiempo de 5 a 12 minutos, y una vez que se hayan obtenido datos suficientes, aparecerá un valor del VDF o la FEVD en la esfera del parámetro correspondiente. Los valores de VDF y FEVD mostrados en la pantalla se actualizarán aproximadamente cada 60 segundos.

## **NOTA** No se mostrará ningún valor del VDF o FEVD hasta que se disponga de suficientes datos promediados en el período.

En algunas situaciones en las que las condiciones del paciente crean grandes cambios en la temperatura sanguínea de la arteria pulmonar durante varios minutos, es posible que el monitor tarde más de 9 minutos en obtener una medición inicial del VDF o de la FEVD. En estos casos, se mostrarán los mensajes de alerta siguientes 9 minutos tras el inicio de la monitorización:

#### Alerta: VDF - Adaptación de la señal (continuación)

El monitor continuará funcionando y no es necesaria ninguna acción por parte del usuario. Cuando se obtengan las mediciones de VDF y FEVD, se eliminarán los mensajes de alerta y se mostrarán y trazarán los valores actuales.

**NOTA** Es posible que los valores del GC sigan estando disponibles incluso cuando el VDF y la FEVD no lo estén.

 $\nabla$ 

para que

#### 9.4.4 Monitorización del VDF activa

Cuando la monitorización del VDF está en curso, la actualización de la medición continua del VDF y la FEVD también puede retrasarse por una temperatura sanguínea inestable de la arteria pulmonar. Si los valores no se actualizan durante 8 minutos, aparecerá el mensaje siguiente:

#### Alerta: VDF - Adaptación de la señal (continuación)

En los casos en los que la frecuencia cardiaca promedio esté fuera del rango (es decir, menos de 30 lpm o más de 200 lpm) o cuando no se detecte la frecuencia cardiaca, se mostrará el mensaje siguiente:

#### Alerta: VDF - Pérdida de señal de la frecuencia cardiaca

Los valores de monitorización del VDF continuo y la FEVD dejarán de mostrarse. Esta situación podría conllevar cambios fisiológicos en el estado del paciente o la pérdida de la señal esclava del ECG. Compruebe las conexiones del cable de interfaz del ECG y vuelva a conectarlas en caso necesario. Tras verificar el estado del paciente y las conexiones del cable, la monitorización del VDF y la FEVD se reanudará automáticamente.

# **NOTA** Lo valores VS, VDF y la FEVD dependen de unos cálculos precisos de la frecuencia cardiaca. Deberá tenerse cuidado para que se muestren valores de frecuencia cardiaca precisos y para evitar el recuento doble, especialmente en caso de estimulación AV.

Si el paciente dispone de un estimulador auricular o auriculoventricular (AV), el usuario deberá evaluar la presencia de una detección doble (para determinaciones precisas de la FC, solo deberá detectarse un pico del estimulador o una contracción por ciclo cardiaco). En caso de detección doble, el usuario deberá:

- recolocar el electrodo de referencia para minimizar la detección de picos auriculares,
- seleccionar la configuración adecuada de electrodos para maximizar los activadores de la FC y minimizar la detección de picos auriculares, y
- evaluar la adecuación de los niveles de estimulación en miliamperaje (mA).

La exactitud de las determinaciones continuas del VDF y la FEVD depende de una señal del ECG continua del monitor de cabecera. Para información adicional sobre la resolución de problemas, consulte tabla 13-8, "Errores y alertas de VDF y VS del módulo Swan-Ganz de HemoSphere" en la página 189 y tabla 13-11, "Resolución de problemas generales del módulo Swan-Ganz de HemoSphere" en la página 192.

Si se detiene la monitorización del VDF, toque el icono de detención de la monitorización

el indicador de objetivo de la esfera del parámetro del VDF y la FEVD se vuelva gris, y se muestre un indicador de hora bajo el valor para señalar el momento en que se registró el último valor.



Si se reanuda la monitorización del VDF, aparecerá un espacio en la línea trazada del gráfico de tendencias, lo que indicará el periodo de tiempo en el que se interrumpió la monitorización continua.

#### 9.4.5 ESTADÍSTICA del VDF y la FEVD

Una señal térmica hemodinámicamente inestable podría retrasar la visualización de los valores de VDF, IVDF o FEVD en el monitor avanzado HemoSphere una vez iniciada la monitorización. El médico puede utilizar los valores de la ESTADÍSTICA, que presentan las estimaciones del VDF o el IVDF, y la FEVD actualizados cada 60 segundos aproximadamente. Seleccione el VDFs, el IVDFs o la FEVDs como parámetro clave para visualizar los valores de la ESTADÍSTICA. Los valores VDF, IVDF y FEVD pueden representarse gráficamente como tendencia en el tiempo junto con los valores numéricos VDFs, IVDFs y FEVDs mediante la vista de monitorización de pantalla dividida en gráfico y tabla de tendencias. Es posible visualizar hasta dos parámetros en formato de tabla en esta pantalla. Consulte *División entre gráfico/tabla de tendencias* en la página 75.

#### 9.5 RVS

Mientras realiza la monitorización del GC, el monitor avanzado HemoSphere también puede calcular la RVS utilizando las entradas de señal de presión analógicas de la PVC y la PAM procedentes de un monitor de paciente conectado. Consulte *Entrada de señal de presión analógica* en la página 100.

# 10

## Monitorización con el cable de presión HemoSphere

#### Contenido

Descripción general del cable de presión	141
Selección del modo de monitorización	144
Monitorización del sensor FloTrac	144
Monitorización del cable de presión con un TPD TruWave	148
Monitorización del cable de presión en el modo de monitorización del módulo Swan-Ganz	150
Pantalla Cero presión/curva presión	151

#### 10.1 Descripción general del cable de presión

El cable de presión HemoSphere es un dispositivo reutilizable que se conecta al monitor HemoSphere en un extremo ④ y a cualquier transductor de presión desechable (TPD) o sensor aprobado por Edwards en el otro ①. Consulte la figura 10-1 en la página 142. El cable de presión HemoSphere adquiere y procesa una única señal de presión de un TPD compatible, como el TPD TruWave, o un sensor FloTrac. Se conecta un sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ a un catéter arterial existente para obtener parámetros hemodinámicos mínimamente invasivos. Puede conectar un transductor TruWave a cualquier catéter de monitorización de presión compatible para obtener la presión intravascular basada en la ubicación. Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con cada catéter para conocer las instrucciones específicas sobre su colocación y uso, y para conocer las advertencias, los avisos y las especificaciones pertinentes. El cable de presión HemoSphere puede monitorizarse a través de dos modos de monitorización de tecnología basados en el sensor/transductor emparejado: el modo de monitorización de los sensores **FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ**, o el modo de monitorización de catéter **Swan-Ganz**. El modo de monitorización aparecerá en la barra de información (consulte la figura 5-19 en la página 88). El aspecto y los puntos de conexión del cable de presión HemoSphere se muestran en la figura 10-1.

**Injerto de color para el tipo de presión.** Si lo desea, puede utilizar un injerto del color adecuado en el cable de presión para indicar el tipo de presión monitorizada. Consulte ③ en la figura 10-1 a continuación. Los colores son los siguientes:

- Rojo para la presión arterial (PA)
- Azul para la presión venosa central (PVC)
- Amarillo para la presión arterial pulmonar (PAP)
- Verde para el gasto cardiaco (GC)





#### Figura 10-1 Cable de presión HemoSphere

Tabla 10-1 Configuraciones del cable de presión HemoSphere y parámetros clave
disponibles

Parámetros	Configuración del cable de presión					
clave disponibles	Sensor FloTrac/ FloTrac IQ/ Acumen IQ	Sensor FloTrac/ FloTrac IQ/ Acumen IQ con entrada de PVC o señal de PVC subordinada	Sensor FloTrac/ FloTrac IQ/ Acumen IQ con entrada de PVC o señal de PVC subordinada, y cable de oximetría	TPD TruWave conecta do con línea arterial	TPD TruWave conectado con línea central	TPD TruWave conectado con catéter de arteria pulmonar
GC/IC	•	•	•			
VS/IVS	•	•	•			
VVS	•	•	•			
RVS/IRVS		•	•			
SvO <sub>2</sub> /ScvO <sub>2</sub>			•			
FP	•	•	•	•		
SIS	•	•	•	•		
DIA	•	•	•	•		
PAM	•	•	•	•		
PAPM						•
PVC		•	•		•	
HPI*	•	•	•			

* NOTA	El parámetro del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen es una función avanzada que debe activarse mediante un sensor FloTrac IQ/Acumen IQ conectado con un catéter arterial radial. Consulte <i>Función del software Acumen Hypotension Prediction</i> <i>Index (HPI)</i> en la página 161 para obtener más información.			
ADVERTENC	IA No vuelva a esterilizar ni a utilizar ningún sensor FloTrac, sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ, transductor TruWave ni catéter; consulte las "instrucciones de uso" del catéter.			
	No utilice sensores FloTrac, sensores FloTrac IQ/Acumen IQ, transductores TruWave ni catéteres húmedos, dañados o con contactos eléctricos expuestos.			
	No modifique ni altere el producto de ninguna forma ni realice tareas de mantenimiento. Tal alteración, mantenimiento o modificación pueden afectar a la seguridad del paciente o usuario, o al funcionamiento del producto.			
	Consulte las instrucciones proporcionadas con cada accesorio para conocer las instrucciones específicas sobre su colocación y uso, y para conocer las ADVERTENCIAS, AVISOS y especificaciones relevantes.			
	Cuando no utilice el cable de presión, proteja el conector expuesto para que no entre en contacto con líquidos. La humedad dentro del conector puede provocar el mal funcionamiento del cable o lecturas de presión inadecuadas.			
	La conformidad con la norma IEC 60601-1 solo se mantiene cuando el cable de presión HemoSphere (accesorio de pieza aplicada, a prueba de desfibrilación) se conecta a una plataforma de monitorización compatible. La conexión de equipos externos o la configuración del sistema de una forma distinta a la que se describe en estas instrucciones harán que se incumpla esta norma. En caso de no utilizar el dispositivo según las instrucciones, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en el paciente/usuario.			
AVISO	No utilice ningún sensor FloTrac ni transductor TruWave después de la "fecha de caducidad" de la etiqueta. Los productos utilizados después de esta fecha podrían presentar problemas de rendimiento de la línea o del transductor, o problemas con la esterilidad.			

Si deja caer demasiadas veces el cable de presión HemoSphere, puede causarle daños o provocar fallos en su funcionamiento.

#### 10.2 Selección del modo de monitorización

El modo de monitorización principal para el cabe de presión HemoSphere es el modo de monitorización del sensor FloTrac. El modo de monitorización aparecerá en el centro de la barra de información. El cable de presión también puede utilizarse para recopilar datos sobre la presión arterial pulmonar (PAP) mientras se encuentra en el modo de monitorización del módulo Swan-Ganz. Para obtener más información sobre la alternancia entre los modos de monitorización, consulte *Seleccionar modo de monitorización* en la página 83.

#### 10.3 Monitorización del sensor FloTrac

El cable de presión HemoSphere sirve como un cable de conexión del sensor Edwards FloTrac para la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere. El cable de presión HemoSphere con un sensor FloTrac IQ/Acumen IQ conectado utiliza la curva de presión arterial existente del paciente para medir de forma continua el gasto cardiaco (gasto cardiaco autocalibrado de presión arterial FloTrac [FT-GC]). Con los datos de altura, peso, edad y sexo del paciente, se determina una conformidad vascular específica. El ajuste automático del tono vascular del algoritmo FloTrac reconoce los cambios en la resistencia y la conformidad vascular, y realiza los ajustes correspondientes. El gasto cardiaco se muestra de forma continua al multiplicar la frecuencia de pulso y el volumen sistólico calculado de acuerdo con lo determinado a partir de la forma de onda de la presión. Los sensores FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ miden las variaciones de presión arterial proporcionales al volumen sistólico.

El cable de presión HemoSphere y los sensores FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ utilizan la curva de presión arterial existente del paciente para medir de forma continua la variación de volumen sistólico (VVS). El VVS es un indicador sensible de la respuesta a la precarga del paciente cuando este recibe una ventilación 100 % mecánica con una tasa fija y un volumen normal, y sin respiraciones espontáneas. El VVS se utiliza siempre mejor junto con la evaluación del volumen sistólico o del gasto cardiaco.

Cuando se utiliza el sensor FloTrac IQ/Acumen IQ, la forma de onda de la presión arterial existente del paciente se utiliza para la medición continua de la pendiente máxima del trazo ascendente de la presión arterial (dP/dt) y de la elastancia dinámica arterial (Ea<sub>dyn</sub>). La dP/dt es una medición sensible de los cambios en la contractilidad del ventrículo izquierdo. Ea<sub>dyn</sub> es una medición de la poscarga al ventrículo izquierdo por el sistema arterial (elastancia arterial) con respecto a la elastancia ventricular izquierda (elastancia dinámica arterial). Consulte *Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)* en la página 161 para obtener más información acerca del sensor FloTrac IQ/Acumen IQ y la función del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen. La activación de la función HPI Acumen solo está disponible en ciertas áreas. Para obtener más información sobre la activación de esta función avanzada, póngase en contacto con el representante local de Edwards.

Los parámetros disponibles con la tecnología FloTrac son el gasto cardiaco (GC), el índice cardiaco (IC), el volumen sistólico (VS), el índice de volumen sistólico (IVS), la variación de volumen sistólico (VVS), la presión sistólica (SIS), la presión diastólica (DIA), la presión arterial media (PAM) y la frecuencia de pulso (FP). Cuando se utiliza un sensor FloTrac IQ/Acumen IQ y se activa la función HPI Acumen, los parámetros disponibles adicionales incluyen la elastancia dinámica arterial (Ea<sub>dyn</sub>), la pendiente máxima del trazo ascendente de la presión arterial (dP/dt) y el parámetro del índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen. Cuando el sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ está emparejado con la presión venosa central (PVC) del paciente, la resistencia vascular sistémica (RVS) y el índice de resistencia vascular sistémica (IRVS) también están disponibles.
AVISO	No se ha evaluado la efectividad de las mediciones de FT-GC en pacientes pediátricos.
	Las mediciones de FT-GC incorrectas pueden deberse a factores como:
	Puesta a cero o nivelado del sensor/transductor incorrectos
	Líneas de presión sobreamortiguadas o infraamortiguadas
	Variaciones excesivas en la presión sanguínea. Algunas situaciones que incluyen variaciones de la PS son entre otras:
	* hombas de balén intracértico:
	<ul> <li>multiplica situación en la que la presión enterial se considere incorrecte e</li> </ul>
	no representativa de la presión aórtica, incluidas, entre otras:
	<ul> <li>* vasoconstricción periférica extrema, lo que conlleva una curva de presión arterial radial comprometida,</li> </ul>
	<ul> <li>* condiciones hiperdinámicas, como las que se observan después del trasplante de hígado;</li> </ul>
	<ul> <li>movimiento excesivo del paciente</li> </ul>
	<ul> <li>interferencia en la unidad electroquirúrgica o de electrocauterización.</li> </ul>
	La regurgitación valvular aórtica puede provocar una sobrevaloración del volumen
	sistólico/gasto cardiaco calculado en función del grado de enfermedad valvular y del
	volumen perdido por el reflujo hacia el ventrículo izquierdo.

# 10.3.1 Conexión del sensor FloTrac o sensor FloTrac IQ/Acumen IQ

- 1 Conecte un extremo del cable de presión al monitor avanzado HemoSphere.
- 2 Para eliminar el aire y cebar la bolsa i.v. y el sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ: Invierta la bolsa i.v. de solución salina normal (anticoagulación de acuerdo con la política de la institución). Pinche la bolsa i.v. con el equipo de administración de fluidos, con cuidado de mantener la cámara de goteo en posición vertical. Mientras mantiene la bolsa i.v. invertida, apriete cuidadosamente con una mano para eliminar el aire de la bolsa i.v. y la cámara de goteo se haya llenado hasta la otra mano hasta que se vacíe el aire de la bolsa i.v. y la cámara de goteo se haya llenado hasta la mitad.
- **3** Introduzca la bolsa i.v. en la de presión y cuélguela en el palo de gotero (NO INFLE la bolsa).
- 4 Solo mediante gravedad (sin aplicar presión a la bolsa de presión), purgue el sensor FloTrac manteniendo el tubo de presión en posición vertical mientras que la columna de líquido sube por el tubo, empujando el aire hacia fuera del tubo de presión hasta que el líquido alcance el extremo del tubo.
- **5** Presurice la bolsa de presión hasta que alcance los 300 mmHg.
- 6 Purgue rápidamente el sensor FloTrac y golpee con suavidad el tubo y las llaves de paso para eliminar las burbujas residuales.
- 7 Utilice un movimiento recto hacia dentro o hacia fuera para acoplar el conector verde del sensor FloTrac cebado. El LED del cable de presión en el entorno del botón de puesta a cero (véase 2) en la figura 10-1) parpadeará en verde indicando que se ha detectado el sensor de presión. Si la luz es amarilla, significa que se ha producido un error. En este caso, consulte la barra de estado para obtener más información sobre dicho error específico.

- **8** Conecte el tubo al catéter arterial y, a continuación, aspire y purgue el sistema para asegurarse de que no queden burbujas residuales.
- 9 Siga los procedimientos rutinarios de calibración del transductor (de acuerdo con la política de la institución) para confirmar que se estén transmitiendo las señales de presión adecuadas. Consulte las instrucciones de uso del sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ.
- 10 Siga estos pasos para introducir los datos del paciente. Consulte Datos del paciente en la página 93.
- **11** Siga las instrucciones a continuación para poner a cero el sensor FloTrac o FloTrac IQ/ Acumen IQ.

**AVISO** Sujete siempre el conector, no el cable, al conectar o desconectar el cable.

No retuerza ni doble los conectores.

### 10.3.2 Configuración del tiempo promedio

1 Toque el icono de configuración.



- 2 Toque el botón Configuración del monitor.
- 3 Toque el botón Intervalos de tiempo/promedio.
- **4** Toque el botón de valor **Tiempo promedio GC/presión** y seleccione una de las opciones de intervalo siguientes:
  - 5 s
  - 20 s (intervalo de tiempo recomendado y predeterminado)
  - 5 min

Para obtener más información sobre las opciones del menú Tiempo promedio GC/presión, consulte *Intervalos de tiempo/promedio*, en la página 99.

5 Toque el icono de retorno 🎧

# 10.3.3 Presión arterial a cero

El sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ deberá estar a cero para la presión atmosférica con el fin de garantizar una monitorización adecuada.

1 Toque el icono Cero presión/curva presión de la barra de navegación o del menú de

acciones clínicas.

#### O BIEN

Pulse el botón físico de puesta a cero **-O-** directamente en el cable de presión (consulte la figura 10-1).

AVISO Para evitar daños en el cable, no aplique una fuerza excesiva al botón de puesta a cero del cable de pre-sión.

- 2 Se mostrará la curva de presión arterial actual y se actualizará continuamente en la pantalla. Esto confirmará que la operación de puesta a cero se ha realizado correctamente.
- **3** Compruebe que **FloTrac** aparezca en el panel **Seleccione la presión** y que **ART** (arterial) se resalte automáticamente.
- **4** Asegúrese de que el sensor esté nivelado con respecto a la posición del eje flebostático del paciente, de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NOTA** Es importante mantener el sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ nivelado con respecto al eje flebostático en todo momento para garantizar la precisión del gasto cardiaco.

- 5 Abra la válvula de la llave de paso del sensor FloTrac para medir el aire atmosférico. La presión deberá mostrarse como una línea plana.
- 6 Pulse el botón físico de puesta a cero -0- directamente en el cable de presión o toque el botón

de puesta a cero **e** que aparece en la pantalla. Cuando la puesta a cero se haya completado, sonará un tono y aparecerá el mensaje "**Puesta a cero completada**".

- 7 Confirme un valor de presión de puesta a cero estable y gire las llaves de paso de modo que los sensores estén leyendo la presión intravascular del paciente.
- 8 Si lo desea, envíe la señal de presión a un monitor de cabecera conectado. Para obtener más información sobre esta opción, consulte *Salida de presión* en la página 151.
- 9 Toque el icono de inicio para iniciar la monitorización del GC. Cuando se calcule el siguiente valor de GC, se mostrará y las actualizaciones continuarán según determine Tiempo promedio GC/presión.

Una vez iniciada la monitorización del GC, la forma de onda de la presión sanguínea también puede visualizarse mediante la visualización de la forma de onda arterial (ART) en tiempo real. Consulte *Visualización en vivo de la curva arterial (ART)* en la página 73. Cuando desconecte el cable de presión HemoSphere de un monitor o los sensores del cable de presión, tire siempre del lugar de conexión. No tire de los cables ni utilice herramientas para desconectarlos.

# 10.3.4 Monitorización de la RVS

Cuando está emparejado con el sensor FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ, el cable de presión HemoSphere puede monitorizar la resistencia vascular sistémica (RVS) y el índice de resistencia vascular sistémica (IRVS) con una señal de presión PVC subordinada o si el usuario introduce manualmente el valor de PVC del paciente. Para obtener información sobre el uso de la señal analógica de un monitor de cabecera compatible, consulte *Entrada de señal de presión analógica*, en la página 100. Para introducir manualmente la PVC del paciente:

- 1 Toque el icono de acciones clínicas **o** → icono Entrada PVC
- **2** Introduzca valor de PVC.
- **3** Toque el icono de inicio

Cuando se usa la función Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen, RVS está disponible en la Pantalla secundaria de HPI.

# 10.4 Monitorización del cable de presión con un TPD TruWave

El cable de presión HemoSphere se conecta a un único transductor de presión TruWave para proporcionar la ubicación en función de la presión intravascular. Las presiones disponibles medidas por un TPD TruWave incluyen la presión venosa central (PVC) cuando se monitorizan a partir de una línea venosa central, la presión diastólica (DIA), la presión sistólica (SIS), la presión arterial media (PAM) y la frecuencia de pulso (FP) cuando se monitorizan a partir de una línea arterial, y la presión arterial pulmonar media (PAPM) cuando se monitorizan desde la línea arterial pulmonar. Consulte tabla 10-1.

# 10.4.1 Conexión de TPD TruWave

- 1 Conecte un extremo del cable de presión al monitor avanzado HemoSphere.
- 2 Para eliminar el aire y cebar la bolsa de purgado i.v. y el transductor TruWave: Invierta la bolsa de solución salina normal (anticoagulación de acuerdo con la política de la institución). Pinche la bolsa i.v. con el equipo de administración de fluidos, con cuidado de mantener la cámara de goteo en posición vertical. Mientras mantiene la bolsa i.v. invertida, apriete cuidadosamente con una mano para eliminar el aire de la bolsa mientras tira de la pestaña de purgado (Snap-tab) con la otra mano hasta que se vacíe el aire de la bolsa i.v. y la cámara de goteo se haya llenado hasta el nivel deseado (la mitad o completamente).
- **3** Introduzca la bolsa de purgado en la de perfusión a presión (NO INFLE la bolsa) y cuélguela en el palo de gotero a un mínimo de 2 pies (60 cm) sobre el transductor.
- 4 Solo mediante gravedad (sin aplicar presión a la bolsa de presión), purgue el transductor TruWave manteniendo el tubo de presión en posición vertical mientras que la columna de líquido sube por el tubo, empujando el aire hacia fuera del tubo de presión hasta que el líquido alcance el extremo del tubo (el purgado bajo presión crea turbulencias y más burbujas).
- **5** Presurice la bolsa de presión hasta que alcance los 300 mmHg.
- 6 Purgue rápidamente el tubo del transductor y golpee con suavidad el tubo y las llaves de paso para eliminar las burbujas residuales.
- 7 Utilice un movimiento recto hacia dentro o hacia fuera para acoplar el TPD TruWave al cable de presión HemoSphere. El LED del cable de presión en el entorno del botón de puesta a cero (véase ② en la figura 10-1) parpadeará en verde indicando que se ha detectado el TPD. Si la luz es amarilla, significa que se ha producido un error. En este caso, consulte la barra de estado para obtener más información sobre dicho error específico.
- **8** Conecte el tubo al catéter y, a continuación, aspire y purgue el sistema para asegurarse de que el catéter esté en una ubicación intravascular y no queden burbujas residuales.
- **9** Siga los procedimientos rutinarios de calibración del transductor (de acuerdo con la política de la institución) para confirmar que se estén transmitiendo las señales de presión adecuadas. Consulte las instrucciones de uso del transductor de presión TruWave.
- 10 Siga estos pasos para introducir los datos del paciente. Consulte Datos del paciente en la página 93.
- 11 Siga las instrucciones a continuación para poner a cero el transductor.

## 10.4.2 Presión intravascular a cero

El TPD TruWave deberá estar a cero para la presión atmosférica con el fin de garantizar una monitorización adecuada.

1 Toque el icono Cero presión/curva presión is en la barra de navegación.

O BIEN

Pulse el botón físico de puesta a cero **-O-** directamente en el cable de presión (consulte la figura 10-1).

**AVISO** Para evitar daños en el cable, no aplique una fuerza excesiva al botón de puesta a cero del cable de pre-sión.

- 2 Se mostrará la forma de onda de presión intravascular actual y se actualizará continuamente en la pantalla. Esto confirmará que la operación de puesta a cero se ha realizado correctamente.
- **3** Utilice el panel **Seleccione la presión** para seleccionar el tipo/ubicación de sensor de presión utilizado. Las opciones para el **transductor de presión** son:
  - ART
  - PVC
  - PAP
- 4 Nivele la válvula de la llave de paso (puerto de purga) justo por encima del transductor TruWave con respecto a la posición del eje flebostático del paciente, de acuerdo con las instrucciones de uso.
- 5 Abra la válvula de la llave de paso para medir las condiciones atmosféricas. La presión deberá mostrarse como una línea plana.
- 6 Pulse el botón físico de puesta a cero -0- directamente en el cable de presión o toque el botón

de puesta a cero **-0-** que aparece en la pantalla. Cuando la puesta a cero se haya completado, sonará un tono y aparecerá el mensaje "**Puesta a cero completada**".

- 7 Confirme un valor de presión de puesta a cero estable y gire las llaves de paso de modo que los sensores estén leyendo la presión intravascular del paciente.
- 8 Si lo desea, envíe la señal de presión a un monitor de cabecera conectado. Para obtener más información sobre esta opción, consulte *Salida de presión* en la página 151.
- **9** Toque el icono de inicio para iniciar la monitorización. Consulte la tabla 10-1 para saber los parámetros clave disponibles en función del tipo de configuración.

Una vez iniciada la monitorización del cable de presión, la forma de onda de la presión sanguínea también puede visualizarse mediante la visualización de la forma de onda arterial (ART) en tiempo real. Consulte *Visualización en vivo de la curva arterial (ART)* en la página 73.

Los valores de parámetros monitorizados mediante el TPD TruWave se promedian durante un intervalo de 5 segundos y se muestran cada 2 segundos. Consulte tabla 6-1 en la página 100.

# 10.5 Monitorización del cable de presión en el modo de monitorización del módulo Swan-Ganz

El cable de presión HemoSphere se conecta a un único puerto de presión arterial pulmonar Swan-Ganz para proporcionar la presión arterial pulmonar (PAP).

Cuando esté en el modo de monitorización del módulo Swan-Ganz de HemoSphere, podrá conectar el cable de presión a un TPD TruWave en una línea arterial pulmonar.

- 1 Conecte un extremo del cable de presión al monitor avanzado HemoSphere.
- 2 Utilice un movimiento recto hacia dentro o hacia fuera para conectar o desconectar el TPD TruWave. Consulte las instrucciones de uso del transductor de presión TruWave y los pasos 2-6 en la sección 10.4.1 anterior para conocer las instrucciones sobre el purgado de aire del sistema.
- **3** Siga los procedimientos rutinarios de calibración del transductor (de acuerdo con la política de la institución) para confirmar que se estén transmitiendo las señales de presión adecuadas.





#### O BIEN

Pulse el botón físico de puesta a cero **-O-** directamente en el cable de presión (consulte la figura 10-1).

AVISO Para evitar daños en el cable, no aplique una fuerza excesiva al botón de puesta a cero del cable de pre-sión.

- 5 La PAP se seleccionará automáticamente en el panel Seleccione la presión.
- 6 Nivele la válvula de la llave de paso (puerto de purga) justo por encima del transductor TruWave con respecto a la posición del eje flebostático del paciente, de acuerdo con las instrucciones de uso.
- 7 Abra la válvula de la llave de paso para medir las condiciones atmosféricas. La presión deberá mostrarse como una línea plana.
- 8 Pulse el botón físico de puesta a cero -0- directamente en el cable de presión o toque el botón

de puesta a cero **-O-** que aparece en la pantalla. Cuando la puesta a cero se haya completado, sonará un tono y aparecerá el mensaje "**Puesta a cero completada**".

- 9 Confirme un valor de presión de puesta a cero estable y gire las llaves de paso de modo que los sensores estén leyendo la presión de la arteria pulmonar del paciente. La pantalla Cero presión/ curva presión será la única ubicación donde ver la presión de la arteria pulmonar cuando se encuentre en el modo de monitorización del módulo Swan-Ganz.
- **10** Toque el icono de inicio para volver a la monitorización del módulo Swan-Ganz. Vuelva a la pantalla Cero presión/curva presión en cualquier momento para ver los datos de la PAP.

# 10.6 Pantalla Cero presión/curva presión



#### Figura 10-2 Pantalla Cero presión/curva presión con el sensor FloTrac puesto a cero

A esta pantalla se accede a través del menú de acciones clínicas y proporciona tres funciones principales:

- 1 Selección de la presión y puesta a cero del sensor
- 2 Enviar la señal de presión
- **3** Comprobar la forma de onda

### 10.6.1 Selección de la presión y puesta a cero del sensor

Como se ha descrito anteriormente, la función principal de la pantalla **Cero presión/curva presión** es permitir que el usuario ponga a cero el transductor/sensor de presión acoplado. El usuario deberá poner a cero el sensor antes de iniciar la monitorización con el cable de presión.

## 10.6.2 Salida de presión

La pantalla **Cero presión/curva presión** también permite que el usuario envíe la forma de onda de presión a un monitor de cabecera conectado.

- 1 Enchufe el cable de salida de presión HemoSphere al panel trasero del monitor en el puerto de salida de presión. Consulte ③ en la figura 3-2 en la página 46.
- 2 Conecte el enchufe de señal de presión que desee al monitor de cabecera compatible:
  - presión arterial (PA, rojo)
  - presión arterial pulmonar (PAP, amarillo)
  - presión venosa central (PVC, azul)

Asegúrese de que el conector seleccionado esté completamente acoplado. Consulte las instrucciones de uso del monitor de cabecera.

**3** Toque el icono Mon. cabecera a cero -0- en el panel **Mon. cabecera a cero** de la pantalla

**Cero presión/curva presión** y ponga a cero el monitor de cabecera.

4 Toque el icono de señal de presión numera iniciar la salida de la señal de presión al monitor de cabecera.

# 10.6.3 Confirmación de forma onda

La pantalla Cero presión/curva presión muestra la presión arterial de presión arterial. Utilice esta pantalla para visualizar la forma de onda arterial (ART) continua en tiempo real (consulte el *enlace a la subsección Gráfico de tendencias*) para evaluar la calidad de la forma de onda arterial en respuesta a "Error: GC – compruebe la curva arterial". Este fallo se genera cuando la calidad de la señal de presión arterial ha sido mala demasiado tiempo.



La escala del eje vertical se establece automáticamente con respecto al valor de PS promedio de ±50 mmHg.

Monitorización de la PAP en el modo del módulo Swan-Ganz. Cero presión/curva presión también se utiliza para monitorizar la presión arterial pulmonar (PAP) cuando se utiliza el módulo Swan-Ganz de HemoSphere en combinación con el cable de presión. Aunque la PAP no está disponible como parámetro clave, la forma de onda puede visualizarse en esta pantalla.

**ADVERTENCIA** No use la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere como monitor de la frecuencia de pulso o de la presión sanguínea.

# 11

# Monitorización de la oximetría

# Contenido

Descripción general del cable de oximetría1	.53
Configuración de oximetría1	53
Calibración in vitro	55
Calibración in vivo	.56
Indicador de calidad de la señal	.57
Recuperar datos de oximetría1	58
Actualización de la Hb	.59
Restablecimiento del cable de oximetría HemoSphere1	.60
Nuevo catéter	.60

# 11.1 Descripción general del cable de oximetría

El cable de oximetría HemoSphere es un dispositivo reutilizable que se conecta a un monitor avanzado HemoSphere en un extremo y a cualquier catéter de oximetría aprobado por Edwards en el otro. El cable de oximetría HemoSphere es un dispositivo de no contacto y, por tanto, no debe tocar al paciente durante su uso normal. El cable de oximetría mide continuamente la saturación de oxígeno venoso por espectrofotometría de reflectancia. Los LED dentro del cable de oximetría transmiten luz a través de una fibra óptica al extremo distal del catéter. La cantidad de luz absorbida, refractada y reflejada depende de las cantidades relativas de hemoglobina oxigenada y desoxigenada presentes en la sangre. El catéter de oximetría recopila estos datos de intensidad óptica, el cable de oximetría HemoSphere los procesa, y la plataforma de monitorización compatible los muestra. El parámetro visualizado es la saturación de oxígeno venoso mixto (SvO<sub>2</sub>) o la saturación de oxígeno venoso central (ScvO<sub>2</sub>).

# 11.2 Configuración de oximetría

Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con cada catéter para conocer las instrucciones específicas sobre su colocación y uso, y para conocer las advertencias, los avisos y las especificaciones pertinentes.

**Precaución.** Desenrolle con cuidado el cable cuando lo extraiga de su envase. No tire del cable para desenrollarlo. Compruebe que la tapa de la carcasa en el punto de conexión del cable de oximetría con el catéter se mueve libremente y se conecta de manera correcta. No utilice el cable de oximetría si la tapa está dañada o abierta, o si no tiene tapa. Si se producen daños en la tapa, póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards.



El cable de oximetría HemoSphere debe calibrarse antes de cada sesión de monitorización.

1 Conecte el cable de oximetría HemoSphere al monitor avanzado HemoSphere. Aparecerá el mensaje siguiente:

#### Inicialización de oximetría en curso, espere.

- 2 Si el monitor avanzado HemoSphere no está encendido, pulse el botón de encendido y siga los pasos de introducción de datos de pacientes. Consulte *Datos del paciente* en la página 93.
- 3 Retire una sección de la tapa de la bandeja del catéter para exponer el conector óptico.
- **4** Inserte el conector óptico del catéter con la parte superior ("TOP") hacia arriba en el cable de oximetría y encájelo en su sitio.



Figura 11-1 Descripción general de la conexión de oximetría

**NOTA** El aspecto del catéter mostrada en la figura 11-1 es solo un ejemplo. El aspecto real puede variar en función del modelo de catéter.

Cuando desconecte el cable de oximetría HemoSphere del monitor avanzado HemoSphere o catéteres del cable de oximetría, tire siempre del lugar de conexión. No tire de los cables ni utilice herramientas para desconectarlos.

Los catéteres arteriales pulmonares y venosos centra-les son PIEZAS APLICADAS DE TIPO CF a prueba de desfibrilación. Los cables de paciente que se conectan al catéter, como el cable de oximetría HemoSphere, no están destinados a ser piezas aplicadas, pero pueden entrar en contacto con el paciente y cumplen con los requisitos pertinentes de las piezas aplicadas de acuer-do con la norma IEC 60601-1.

AVISO	Asegúrese de que el cable de oximetría esté estabilizado de forma segura para evitar
	un movimiento innecesario del catéter acoplado.

# **ADVERTENCIA** La conformidad con la norma IEC 60601-1 solo se mantiene cuando el cable de oximetría HemoSphere (accesorio de pieza aplicada, a prueba de desfibrilación) se conecta a una plataforma de monitorización compatible. La conexión de equipos externos o la configuración del sistema de una forma distinta a la que se describe en estas instrucciones harán que se incumpla esta norma. En caso de no utilizar el dispositivo según las instrucciones, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica en el paciente/usuario.

No envuelva el cuerpo principal del cable de oximetría con tela ni lo coloque directamente sobre la piel del paciente. La superficie se calienta (hasta los 45 °C) y tiene que disipar el calor para mantener su nivel de temperatura interno. Si la temperatura interna supera el límite establecido, se activará un error del software.

No modifique ni altere el producto de ninguna forma ni realice tareas de mantenimiento. Tal alteración, mantenimiento o modificación pueden afectar a la seguridad del paciente o usuario, o al funcionamiento del producto.

# 11.3 Calibración in vitro

La calibración in vitro se realiza antes de que el catéter se inserte en el paciente y esto se consigue con un recipiente de calibración suministrado en el envase del catéter.

NOTA	Una vez que se ha calibrado un cable de oximetría in vitro o in vivo, se pueden producir errores o alertas si se está monitorizando la oximetría venosa sin conectar un catéter al paciente.
AVISO	No se deben humedecer ni la punta del catéter ni el recipiente de calibración antes de efectuar una calibración in vitro. El catéter y el envase de calibración deben estar secos para una calibración in vitro de oximetría precisa. Purgue la luz del catéter solo una vez finalizada la calibración in vitro.
	Si realiza una calibración in vitro después de haber insertado el catéter de oximetría en el paciente, obtendrá una calibración inexacta.
1	Toque el icono de acciones clínicas 💿 → icono de Calibración oximetría 🚺.
2	En la parte superior de la pantalla <b>Calibración oximetría</b> , seleccione <b>Tipo de oximetría</b> : ScvO <sub>2</sub> o SvO <sub>2</sub> .

**3** Toque el botón **Calibración in vitro**.

4 En la pantalla Calibración in vitro, introduzca el valor de la hemoglobina (Hb) o del hematocrito (Hct) del paciente. La hemoglobina puede introducirse como g/dL o mmol/L en el teclado numérico. Consulte la tabla 11-1 para conocer los rangos aceptables.

Opción	Descripción	Rango de selección	
Hb (g/dL)	Hemoglobina	De 4,0 a 20,0	
Hb (mmol/L)		De 2,5 a 12,4	
Hct (%)	Hematocrito	De 12 a 60	

Tabla 11-1 Opciones de calibración in vitro

- 5 Toque el botón Calibrar para iniciar el proceso de calibración.
- 6 Cuando la calibración haya finalizado correctamente, se mostrará el mensaje siguiente: Calibración in vitro OK, inserte catéter.
- 7 Inserte el catéter como se describe en las instrucciones de uso del catéter.
- 8 Toque el botón Iniciar.

### 11.3.1 Error calibración in vitro

Si el monitor avanzado HemoSphere no puede realizar una calibración in vitro, aparecerá una pantalla emergente de error.

Toque el botón **Calibración in vitro** para repetir el proceso de calibración in vitro.

O BIEN

Toque el botón Cancelar para volver al menú Calibración oximetría.

# 11.4 Calibración in vivo

Use la calibración in vivo para realizar una calibración después de haber insertado el catéter en el paciente.

NOTA Este proceso requiere que personal autorizado aspire sangre residual (volumen de desecho) y una muestra de sangre para el procesamiento en el laboratorio. Debe obtenerse un valor de oximetría medido de un cooxímetro.

Para una precisión óptima, deberá realizarse una calibración in vivo cada 24 horas como mínimo.

La calidad de la señal se muestra durante la calibración in vivo. Se recomienda realizar la calibración solo cuando el nivel del ICS es 1 o 2. Consulte *Indicador de calidad de la señal* en la página 157.

- 1 Toque el icono de acciones clínicas  $\boxed{0}$   $\rightarrow$  icono de Calibración oximetría
- 2 En la parte superior de la pantalla Calibración oximetría, seleccione Tipo de oximetría:
   ScvO<sub>2</sub> o SvO<sub>2</sub>.
- 3 Toque el botón Calibración in vivo.

Si la configuración no se realiza correctamente, se mostrará uno de los mensajes siguientes:

#### Advertencia: Se ha detectado un artefacto o un enclavamiento en la pared. Recoloque el catéter.

#### O BIEN

#### Advertencia: Señal inestable.

4 Si aparece el mensaje "Se ha detectado un artefacto o un enclavamiento en la pared" o el mensaje "Señal inestable", intente resolver el problema como se indica en la tabla 13-18, "Advertencias de oximetría" en la página 201 y toque el botón **Recalibrar** para reiniciar la configuración de la línea de base.

#### O BIEN

Toque el botón **Continuar** para continuar con la operación de aspiración.

- **5** Cuando la calibración de la línea de base se haya realizado con éxito, toque el botón **Aspirar** y, a continuación, aspire la muestra de sangre.
- 6 Aspire la muestra de sangre lentamente (2 mL o 2 cc durante 30 segundos) y envíela al laboratorio para un análisis medido mediante cooxímetro.
- 7 Cuando reciba los valores de laboratorio, toque el botón Hb para introducir la hemoglobina del paciente y toque g/dL o mmol/L, o el botón Hct para introducir el hematocrito del paciente. Consulte la tabla 11-2 para conocer los rangos aceptables.

Opción	Descripción	Rango de selección
Hb (g/dL)	Hemoglobina	De 4,0 a 20,0
Hb (mmol/L)		De 2,5 a 12,4
Hct (%)	Hematocrito	De 12 a 60

Tabla 11-2 Opciones de calibración in vivo

#### NOTA

Cuando se introduce un valor de Hb o Hct, el sistema calcula automáticamente el otro valor. Si se seleccionan ambos valores, se acepta el introducido en último lugar.

- 8 Introduzca el valor de la oximetría del laboratorio (ScvO<sub>2</sub> o SvO<sub>2</sub>).
- **9** Toque el botón **Calibrar**.

# 11.5 Indicador de calidad de la señal

El indicador de calidad de la señal (ICS) es un reflejo de la calidad de la señal basado en la situación y la posición del catéter dentro del vaso. Los cuadros de la barra del ICS se rellenan en función de la calidad de la señal de oximetría con el número de nivel mostrado en el cuadro de la barra de la izquierda. El nivel del ICS se actualiza cada dos segundos una vez finalizada la calibración de la oximetría y mostrará uno de los cuatro niveles de la señal, como se muestra en la tabla 11-3.

Nivel	Color	Descripción	
1: Normal	Verde	Todos los aspectos de la señal son óptimos.	
2: Intermedia	Verde	Indica una señal moderadamente comprometida.	

Tabla 11-3 Niveles del indicador de calidad de la señal

Nivel	Color	Descripción	
3: Mala	Amarillo	Indica una calidad mala de la señal.	
4: Inaceptable	Rojo	Indica un problema grave con uno o más aspectos de la calidad de la señal.	

Tabla 11-3 Niveles	del indicador	de calidad	de la señ	al
				a

La calidad de la señal puede verse comprometida por lo siguiente:

- Pulsatilidad (por ejemplo, la punta del catéter está enclavada).
- Intensidad de la señal (por ejemplo, el catéter está retorcido, hay un coágulo de sangre o hay termodilución).
- Contacto intermitente del catéter con la pared del vaso.

La calidad de la señal se muestra durante las funciones de calibración in vivo y de actualización de la Hb. Se recomienda realizar la calibración solo cuando el nivel del ICS es 1 o 2. Cuando el ICS sea de 3 o 4, consulte *Mensajes de error de oximetría* en la página 200 para determinar el problema y resolverlo.

AVISO
 La señal del ICS a veces se ve afectada por el uso de unidades electroquirúrgicas. Intente alejar el equipo y los cables de electrocauterización del monitor avanzado HemoSphere, y enchufe los cables de alimentación en circuitos de CA independientes si es posible. Si los problemas de calidad de la señal persisten, llame a un representante local de Edwards para obtener asistencia.

# 11.6 Recuperar datos de oximetría

**Recuperar datos de oximetría** puede utilizarse para recuperar datos del cable de oximetría tras desconectar a un paciente del monitor avanzado HemoSphere. Esto permite que la última calibración del paciente pueda recuperarse junto con sus datos demográficos para una monitorización inmediata de la oximetría. Los datos de la calibración del cable de oximetría deberán tener menos de 24 horas para poder utilizar esta función.

**NOTA** Si los datos del paciente ya se han introducido en el monitor avanzado HemoSphere, solo se recuperará la información de la calibración del sistema. El cable de oximetría HemoSphere se actualiza con los datos actuales del paciente.

- 1 Con el catéter conectado con el cable de oximetría HemoSphere, desenchufe el cable del monitor avanzado HemoSphere y transpórtelo con el paciente. El catéter no debe desconectarse del cable de oximetría.
- 2 Si se conecta el cable de oximetría a otro monitor avanzado HemoSphere, asegúrese de que los datos del paciente anterior se hayan borrado.
- **3** Una vez transferido el paciente, vuelva a conectar el cable de oximetría al monitor avanzado HemoSphere y enciéndalo.
- 4 Toque el icono de acciones clínicas **[0]** → icono de **Calibración oximetría**
- 5 Toque el botón Recuperar datos de oximetría.

6 Si los datos del cable de oximetría tienen menos de 24 horas, toque el botón Sí para iniciar la monitorización de la oximetría mediante la información de calibración recuperada. **O BIEN** Toque el botón No y realice una calibración in vivo. **ADVERTENCIA** Antes de tocar Sí para recuperar los datos de oximetría, confirme que los datos mostrados coinciden con el paciente actual. Si se recuperan datos de calibración de oximetría y datos demográficos del paciente incorrectos, las mediciones podrían no ser exactas. AVISO No desconecte el cable de oximetría durante la recuperación de los datos o de la calibración. 7 En el menú de calibración de la oximetría, toque el botón **Calibración in vivo** para recalibrar el cable. Para revisar los datos del paciente transportado con el cable de oximetría, toque el icono de configuración 8 Toque el botón datos del paciente. AVISO Si el cable de oximetría se está transfiriendo de un monitor avanzado HemoSphere a otro, compruebe que la altura, el peso y el ASC del paciente sean correctos antes de iniciar la monitorización. En caso necesario, vuelva a introducir los datos del paciente. NOTA Mantenga actualizadas la hora y la fecha de todos los monitores avanzados HemoSphere. Si la fecha o la hora del monitor avanzado HemoSphere desde el que se están transportando difieren de las del monitor avanzado HemoSphere al que se están trasportando, aparecerá el mensaje siguiente: "Los datos del paciente del cable de oximetría tienen más de 24 horas; recalibrar". Si el sistema debe recalibrarse, es posible que sea necesario un período de calentamiento de 10 minutos para el cable de oximetría.

# 11.7 Actualización de la Hb

Utilice la opción **Actualización de la Hb** para ajustar el valor de la Hb o el Hct de una calibración anterior. La función de actualización solo puede utilizarse si se ha realizado una calibración previa o si se han recuperado los datos de calibración del cable de oximetría.

1 Toque el icono de acciones clínicas 🚺 → icono de calibración de oximetría



- 2 Toque el botón Actualización de la Hb.
- **3** Puede utilizar los valores de la Hb y el Hct, o tocar los botones **Hb** o **Hct** para introducir un nuevo valor.

4 Toque el botón Calibrar.
5 Para detener el proceso de calibración, toque el icono de cancelación .
NOTA Para conseguir una precisión óptima, le recomendamos actualizar los valores de la Hb y el Hct cuando se produzca un cambio del 6 % o más en el Hct o de 1,8 g/dL (1,1 mmol/L) o más en la Hb. Un cambio en la hemoglobina también puede afectar al ICS. Utilice Actualización de la Hb para resolver los problemas de calidad de la señal.

# 11.8 Restablecimiento del cable de oximetría HemoSphere

Utilice el restablecimiento del cable de oximetría HemoSphere cuando el nivel del ICS sea alto de forma continua. Es posible que un restablecimiento del cable de oximetría estabilice la calidad de la señal. Solo debe realizarse después de intentar otras acciones para resolver el ICS alto, como se define en Resolución de problemas.

# **NOTA** El monitor avanzado HemoSphere no permitirá el restablecimiento del cable de oximetría antes de realizar una calibración o recuperar una calibración del cable de oximetría.

1 Toque el icono de acciones clínicas  $\bigcirc$   $\rightarrow$  icono de calibración de oximetría



- 2 Toque el botón Restablecimiento del cable de oximetría.
- 3 Aparecerá una barra de progreso. No desconecte el cable de oximetría.

# 11.9 Nuevo catéter

Use la opción **Nuevo catéter** cada vez que utilice un nuevo catéter para un paciente. Después de confirmar en **Nuevo catéter**, deberá volver a calibrarse la oximetría. Para ello, consulte las instrucciones de uso suministradas con el catéter para conocer las indicaciones específicas sobre su colocación, tipo de calibración y uso, así como para tener en cuenta las advertencias, precauciones y notas pertinentes.

- 1 Toque el icono de acciones clínicas **10** → icono de calibración de oximetría
- 2 Toque el botón **Nuevo catéter**.
- 3 Toque el botón Sí.

# 12

# Funciones avanzadas

# Contenido

Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)16	l
Seguimiento de parámetros mejorado	5

# 12.1 Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)

Cuando se activa mientras se utiliza un sensor FloTrac IQ/Acumen IQ conectado a un catéter arterial radial, el software de índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen ofrece al médico información sobre la probabilidad de que un paciente tienda a sufrir un caso de hipotensión y la hemodinámica asociada. Un caso de hipotensión se define como una presión arterial media (PAM) < 65 mmHg durante al menos un minuto. La precisión de las mediciones presentadas depende de varios factores: la línea arterial debe ser fiable (no amortiguada), el sensor de presión de la línea arterial debe estar bien alineado y puesto a cero de forma correcta, y los datos demográficos del paciente (edad, sexo, altura y peso) deben haberse introducido de forma precisa en el dispositivo.

AVISO La eficacia del parámetro de HPI se ha establecido a partir de los datos de la curva de la presión arterial radial. No se ha evaluado la efectividad del parámetro de HPI usando presión arterial de otros sitios (por ejemplo, femoral).

La función HPI Acumen está indicada para su uso en pacientes sometidos a monitorización hemodinámica avanzada en un quirófano. La información cuantitativa adicional proporcionada por la función Acumen HPI solo sirve de referencia y no deberán tomarse decisiones terapéuticas basadas únicamente en el parámetro de índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen.

**Precaución.** Si un médico considera que un valor de presión arterial media (PAM) < 65 mmHg no es significativo para un paciente en particular, puede optar por deshabilitar la función HPI por completo en el menú de configuración de parámetros, o si la información disponible en la pantalla secundaria es útil, puede optar por silenciar la alarma de HPI en la pantalla emergente Alarmas/objetivos.

AVISO	Las mediciones de FT-GC inexactas pueden deberse a factores como:
	• Sensor/transductor nivelado o puesto a cero de forma incorrecta.
	• Líneas de presión sobreamortiguadas o infraamortiguadas.
	• Variaciones excesivas en la presión sanguínea. Algunas situaciones que incluyen
	variaciones de la PS son, entre otras: * Bombas de balón intraaórtico.
	<ul> <li>Cualquier situación clínica en la que la presión arterial se considere imprecisa o no representativa de la presión aórtica, incluidas, entre otras:</li> </ul>



- \* La vasoconstricción periférica extrema, que da lugar a una curva de presión arterial radial comprometida.
- \* Condiciones hiperdinámicas como las observadas tras el trasplante de hígado.
- Movimiento excesivo del paciente.
- Interferencia con la unidad electroquirúrgica o de electrocauterización.

La regurgitación de la válvula aórtica puede causar una sobrevaloración del volumen sistólico/gasto cardíaco calculado en función del grado de enfermedad valvular y del volumen perdido por el reflujo hacia el ventrículo izquierdo.

El parámetro de índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen, que puede configurarse como un parámetro clave en todas las pantallas de monitorización, se muestra como un valor entero que varía de 0 a 100, donde los valores más altos indican una mayor probabilidad de sufrir un caso de hipotensión. Además, el software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI) proporciona dos parámetros adicionales no configurables que solo se pueden visualizar en la pantalla secundaria HPI, dP/dt y Ea<sub>dyn</sub> que, junto con VVS, proporcionan fundamentos para tomar decisiones de acuerdo con la precarga [VVS], contractilidad [dP/dt] y poscarga [Ea<sub>dyn</sub>]. Consulte *Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen* en la página 163, *Pantalla secundaria de HPI* en la página 169 y *Aplicaciones clínicas* en la página 170 para obtener información adicional sobre VVS, dP/dt y Ea<sub>dyn</sub>.

Para activar el software HPI de Acumen, la plataforma requiere que introduzca una contraseña para acceder a la pantalla Gestionar funciones, donde debe introducirse una clave de activación. Para obtener más información sobre la activación de esta función avanzada, póngase en contacto con el representante local de Edwards.

Al igual que otros parámetros monitorizados, el valor de HPI se actualiza cada 20 segundos. Cuando el valor de HPI es superior a 85, se activa una alarma de prioridad alta. Si el valor de HPI es superior a 85 en dos lecturas consecutivas (un total de 40 segundos), aparece una ventana emergente de alerta de HPI alto en la pantalla recomendando una revisión de la hemodinámica del paciente. La información de hemodinámica asociada con la hipotensión está disponible para el usuario en la Pantalla secundaria de HPI. Dicha información incluye varios parámetros clave (PAM, GC, RVS, FP y VS), así como indicadores más avanzados de precarga, contractilidad y poscarga (VVS, dP/dt y Ea<sub>dyn</sub>). Además, la hemodinámica del paciente también puede evaluarse mediante la revisión de los parámetros clave configurados actualmente, como por ejemplo, VVS, GC y RVS.

Una vez activada la función HPI Acumen, el usuario puede elegir configurar el índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen como un parámetro clave, así como permitir que se muestre en la barra de información o no.

Consulte las secciones HPI como parámetro clave y HPI en la barra de información, para obtener más información sobre la configuración del parámetro. Consulte *HPI como parámetro clave* en la página 164 y *HPI en la barra de información* en la página 167.

Las funciones de alerta y alarma para HPI variarán según la opción de visualización elegida para HPI como se describe en la tabla 12-1.

Opción de visualización	Alarma sonora y visual	Ventana emergente de alerta
Parámetro clave	Sí	Sí
Barra de información	No	Sí
No se visualiza	No	No

 Tabla 12-1 Configuraciones de visualización de HPI

A diferencia de otros parámetros monitorizados, los límites de alarma del HPI no son ajustables, puesto que el HPI no es un parámetro fisiológico con un rango objetivo seleccionable (como el gasto cardíaco, por ejemplo), sino que es una probabilidad de un estado fisiológico. Los límites de alarma se muestran al usuario en el software, pero los controles para cambiar los límites de alarma están deshabilitados. El límite de alarma para el parámetro HPI (> 85 para el rango de alarma roja) es un valor fijo que no se puede modificar.

Los indicios visuales y sonoros disponibles para el usuario cuando el valor de HPI es > 85 (rango de alarma roja) provienen del análisis de múltiples variables de una curva de presión arterial y datos demográficos del paciente, además de la aplicación de un modelo basado en datos desarrollado a partir de la anotación retrospectiva de episodios de hipotensión y sin hipotensión. El límite de alarma de HPI se proporciona en tabla 12-2 en la página 163 y en tabla D-4 en la página 223. Las características de rendimiento del algoritmo para el umbral de alarma de 85 se proporcionan en tabla 12-6, incluido en la sección de validación clínica.

# 12.1.1 Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen

El valor de HPI se actualizará cada 20 segundos y se mostrará como un valor equivalente a la probabilidad de que se produzca un caso de hipotensión en una escala de 0 a 100. Cuanto mayor es el valor, mayor es también la probabilidad de que se produzca un caso de hipotensión (PAM < 65 mmHg durante al menos un minuto).

El parámetro HPI usa la información de los primeros diez minutos de monitorización para establecer un "valor base". El rendimiento del dispositivo durante estos primeros diez minutos puede variar como resultado. Tabla 12-2 proporciona una explicación e interpretación detallada de los elementos de visualización gráfica de HPI (línea de tendencia, segmento de cuadrante [pantalla de control], alarmas sonoras y valor de parámetro [pantalla de esfera]) y la acción del usuario recomendada cuando el HPI está configurado como un parámetro clave.

# **ADVERTENCIA** El índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen no debe utilizarse en exclusividad para tratar pacientes. Se recomienda una revisión de la hemodinámica del paciente antes de iniciar el tratamiento.

Valor de HPI	Elementos de visualización gráfica	Sonora	Interpretación general	Acción de usuario recomendada
HPI ≤ 85	Blanco	Ninguna	La hemodinámica del paciente indica que hay una probabilidad de baja a moderada de que se produzca un caso de hipotensión. Un valor de HPI bajo no excluye que se produzca un caso de hipotensión en los siguientes 5 a 15 minutos independientemente del valor de PAM.	Continúe la monitorización de la hemodinámica del paciente. Siga prestando atención al cambio de la hemodinámica del paciente mediante la pantalla de monitorización principal, la pantalla de HPI secundaria, el HPI y las tendencias de los parámetros y señales vitales.
HPI > 85	Rojo (intermitente)	Tono de alarma de prioridad alta	El paciente tiene una probabilidad alta de experimentar un caso de hipotensión en un periodo de 15 minutos.	Compruebe la hemodinámica del paciente mediante la pantalla secundaria y otros parámetros de la pantalla principal para investigar la posible causa de una probabilidad alta de hipotensión a fin de generar una posible línea de acción.

#### Tabla 12-2 Elementos de visualización gráfica y sonora de valor de HPI

Valor de HPI	Elementos de visualización gráfica	Sonora	Interpretación general	Acción de usuario recomendada
HPI > 85 y persiste durante dos lecturas seguidas (40 segundos)	Rojo (intermitente) Ventana emergente	Tono de alarma de prioridad alta	El paciente tiene una probabilidad alta de experimentar un caso de hipotensión en un plazo de 15 minutos.	Confirme la ventana emergente mediante el método elegido. Compruebe la hemodinámica del paciente mediante la pantalla secundaria y otros parámetros de la pantalla principal para investigar la posible causa de una probabilidad alta de hipotensión a fin de comunicar una posible línea de acción.
HPI = 100	Rojo (intermitente) Ventana emergente	Tono de alarma de prioridad alta	El paciente es hipotenso.	Confirme la ventana emergente mediante el método elegido. Compruebe la hemodinámica del paciente mediante la pantalla secundaria y otros parámetros de la pantalla principal para investigar la posible causa de hipotensión a fin de comunicar una posible línea de acción.

#### Tabla 12-2 Elementos de visualización gráfica y sonora de valor de HPI (cont.)

# **NOTA** Si el HPI se muestra en la barra de información, los cambios del elemento de visualización gráfica no afectarán al color ni a la alarma. En su lugar, el usuario solo recibirá una notificación cuando el HPI exceda 85 durante actualizaciones consecutivas mediante la visualización de la ventana emergente de alerta de HPI alto.

## 12.1.2 HPI como parámetro clave

Una vez activada la función HPI Acumen, el usuario puede configurar el HPI como un parámetro clave siguiendo los pasos descritos en el *Cambio de parámetros* en la página 68.

La visualización de HPI difiere de diversas formas de la de otros parámetros clave. La visualización de otros parámetros clave se describe en *Indicadores de estado* en la página 69.

Tabla 12-3 describe las semejanzas y diferencias entre HPI y otros parámetros clave.

### Tabla 12-3 HPI frente a otros parámetros clave: semejanzas y diferencias

Semejanzas	Diferencias
<ul> <li>Los valores se actualizan cada 20 segundos</li> <li>Se activa una alarma sonora cuando &gt; límite de alarma</li> <li>Se activa una alarma visual cuando &gt; límite de alarma</li> <li>Se puede mostrar el cambio de %, si está configurado</li> <li>Se puede deshabilitar la alarma sonora</li> </ul>	<ul> <li>La esfera del parámetro clave HPI no tiene círculo</li> <li>La esfera del parámetro clave HPI no tiene un valor de indicador luminoso de color en fuente con color, según el estado del indicador clínico o de alarma</li> <li>La esfera del parámetro clave HPI tiene un atajo de teclado en la esquina superior derecha para proporcionar acceso directo a la pantalla secundaria de HPI</li> <li>El HPI mostrará una ventana emergente de alerta cuando el valor de HPI supere el límite superior de la alarma durante dos actualizaciones consecutivas o cuando sea 100</li> <li>El HPI solo está disponible como parámetro clave si se introduce la clave de activación</li> <li>El HPI no tiene una región objetivo sombreada en verde con flechas rojas en los límites superior e inferior cuando se muestra como tendencia en la pantalla de monitorización principal, porque no es un parámetro fisiológico con un rango objetivo. En su lugar, el HPI es una indicación cuantitativa del estado fisiológico usado para informar a los usuarios de la probabilidad del paciente de sufrir un caso de hipotensión.</li> <li>Específicamente:</li> <li>* Cuando el HPI es inferior o igual a 85, los elementos gráficos (número mostrado, línea de tendencia o segmento de cuadrante) son blancos y el médico debe continuar la monitorización de la hemodinámica del paciente mediante la pantalla de monitorización principal, la pantalla de HPI secundaria, el HPI y las tendencias en los parámetros y las constantes vitales.</li> <li>* Cuando el HPI es superior a 85, los elementos gráficos (número mostrado, línea de tendencia o segmento de cuadrante) son blancos y el médico debe continuar la monitorización principal a pantalla de HPI secundaria, el HPI y las tendencias en los parámetros y las constantes vitales.</li> <li>* Cuando el HPI es superior a 85, los elementos gráficos (número mostrado, línea de tendencia o segmento de cuadrante) aparecen en rojo, lo que indica que el usuario debe comprobar la hemodinámica del paciente me</li></ul>



Figura 12-1 Esfera del parámetro clave HPI

El HPI se mostrará como en la figura 12-1 cuando esté configurado como un parámetro clave en todas las pantallas, excepto en la pantalla de control (figura 12-2). Para obtener más información sobre la pantalla de control, consulte *Pantalla de control* en la página 78.



Figura 12-2 Parámetro clave HPI en la pantalla de control

En todas las pantallas de monitorización, hay un icono de atajo

en la esquina superior derecha de

la esfera del parámetro clave HPI. Si se pulsa, este botón de atajo de teclado mostrará la pantalla secundaria de HPI que aparece en la página 169.

En todas las pantallas de monitorización, excepto en la pantalla de control, el color de fuente del valor del parámetro indica el estado de este, tal y como se muestra en la tabla 12-4. En la pantalla de control, el HPI cuenta con los mismos rangos objetivo y de alarma, pero se muestra como se describe en la figura 12-2.

Color de estado del parámetro	Límite inferior	Límite superior
Gris	Estado	de error
Blanco	10	85
Rojo/gris intermitente	86	100

Tabla 12-4 Colores de estado del parámetro para HPI

# 12.1.3 Alarma de HPI

Cuando se configura HPI como un parámetro clave y el valor excede el umbral superior de 85, se activa una alarma de prioridad alta que avisa al usuario de que el paciente puede tender a sufrir un caso de hipotensión. Esto incluye un tono de alarma, un color rojo de estado del parámetro y un valor del parámetro intermitente. El límite de alarma de HPI que se muestra en la tabla 12-4 divide el rango de visualización en áreas de menor y mayor probabilidad de hipotensión. La pantalla secundaria de HPI (véase Pantalla secundaria de HPI en la figura 12-6) vincula visualmente la presión arterial con los parámetros de flujo hemodi-námicos, proporcionando una visión completa de la hemodinámica del paciente para identificar la causa raíz de la presión arterial baja. El HPI usa funciones extraídas de mediciones de sensores FloTrac IQ o Acumen IQ, algunas comparadas con un valor base inicial, determinado en los primeros 10 minutos de la sesión de monitorización del paciente, con un modelo basado en datos desarrollado a partir del análisis retrospectivo de una base de datos de formas de onda arteriales de pacientes de unidades de cuidados intensivos y quirófanos que contiene casos de hipotensión (definida como PAM <65 mmHg durante al menos 1 minuto) y casos sin hipotensión anotados. El HPI se muestra como número entero entre 0 y 100. La evaluación de la probabilidad de hipotensión con el HPI debe considerar el valor mostrado junto con el rango de 0 a 100 y el color de parámetro asociado (blanco/rojo). Como con otras alarmas disponibles en la plataforma de

monitorización avanzada HemoSphere, el volumen de la alarma disponible de HPI es ajustable. Consulte *Alarmas/objetivos* en la página 105 para obtener más información sobre cómo silenciar la alarma y configurar el volumen de esta. Las alarmas de HPI se registrarán en el archivo de descarga de datos después de una actualización con el HPI que exceda el límite de alarma.

# 12.1.4 HPI en la barra de información

Cuando el HPI no se configura como parámetro clave, el valor del parámetro se sigue calculando y mostrando en la barra de información como aparece en la figura 12-3.

			Valor de H	PI calculad	o y mostrado	 ▼	
হি 💴	18:56:40	05.09.16   🚾	Acumen IQ	20 s		HPI	18/100

Figura 12-3 Barra de información con HPI

## 12.1.5 Deshabilitar el indicador de la barra de información de HPI

Para deshabilitar el indicador de la barra de información de HPI:

- 1 Toque el icono de configuración
- 2 Toque el botón Configuración avanzada e introduzca el código de acceso solicitado.
- 3 Toque el botón Configuración de parámetros.
- 4 Toque el botón **Configuración de HPI**.
- 5 Toque el botón conmutador Siempre alerta cuando el HPI es elevado para cambiarlo a Deshabilitado. Consulte la figura 12-4.

Para volver a habilitar el indicador de la barra de información de HPI, repita los pasos 1-4 y cambie el botón conmutador a **Habilitado** en el paso 5.

Configuración de parámetros Índice de probabilidad de hipotensión
Siempre alerta cuando el HPI es elevado Deshabilitado
El HPI solamente emitirá una alerta cuando aparezca el parámetro en la pantalla

Figura 12-4 Configuración de parámetros: botón conmutador de la barra de información de HPI

La función HPI permanece disponible incluso cuando no se muestra el HPI en la pantalla. Si HPI se configura como parámetro clave, se activará la alarma y la alerta del parámetro como se describe en *Alarma de HPI* en la página 166.

## 12.1.6 Ventana emergente de alerta de HPI alto

Cuando el valor de HPI supera 85 durante dos actualizaciones consecutivas cada 20 segundos, o si alcanza 100 en cualquier momento, se activa la ventana emergente de alerta de HPI alto. Consulte la figura 12-5. Esta ventana emergente recomienda una revisión de la hemodinámica del paciente y aparece si se configura el HPI como un parámetro clave o cuando se muestra en la barra de información.

**ADVERTENCIA** El índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen no debe utilizarse en exclusividad para tratar pacientes. Se recomienda una revisión de la hemodinámica del paciente antes de iniciar el tratamiento.

Para revisar la hemodinámica del paciente en la pantalla secundaria de HPI (consulte *Pantalla secundaria de HPI* en la página 169) y confirmar la ventana emergente de la alerta de HPI alto, toque el botón **Más información**. Para confirmar la ventana emergente de alerta de HPI alto sin revisar la hemodinámica del paciente en la pantalla secundaria de HPI, toque el botón **Confirmar**.



Figura 12-5 Ventana emergente de alerta de HPI alto

Tras confirmar la ventana emergente, ocurrirá lo siguiente:

- La ventana emergente desaparecerá de la pantalla.
- El tono de alarma de HPI se silenciará mientras la alerta está activa.
- La alerta de HPI alto se confirmará.

El botón **Más información** está habilitado cuando se muestra cualquier pantalla de monitorización. Si se toca el botón **Más información** en la ventana emergente de alerta de HPI, se muestra la pantalla secundaria de HPI. Si el botón **Más información** está deshabilitado, aún es posible acceder a la pantalla secundaria de HPI siguiendo las instrucciones descritas en *Pantalla secundaria de HPI* en la página 169.

Para deshabilitar la ventana emergente de alerta de HPI, consulte Deshabilitar el indicador de la barra de información de HPI en la página 167.

# 12.1.7 Pantalla secundaria de HPI

La pantalla secundaria de HPI ofrece información hemodinámica del paciente. Puede ser una herramienta útil para revisar rápidamente la hemodinámica del paciente con respecto a la hipotensión. Se puede acceder a esta pantalla en cualquier momento durante la monitorización hemodinámica con un sensor FloTrac IQ/ Acumen IQ.

La pantalla secundaria de HPI, junto con otros parámetros clave en la pantalla de monitorización, puede utilizarse para ofrecer información potencial de la causa de una probabilidad alta de hipotensión o hipotensión cuando dicho evento tiene lugar. Los parámetros que se muestran en la pantalla secundaria de HPI incluyen los siguientes parámetros clave:

- Gasto cardíaco (GC)
- Frecuencia de pulso (FP)
- Presión arterial media (PAM)
- Volumen sistólico (VS)
- Resistencia vascular sistémica (RVS)

En la pantalla se organizan visualmente otros parámetros avanzados por precarga, contractilidad y poscarga. Estos parámetros avanzados son:

- Variación del volumen sistólico (VVS)
- Contractilidad del ventrículo izquierdo (dP/dt)
- Elastancia arterial dinámica (Ea<sub>dyn</sub>)

Para todos los parámetros de la pantalla secundaria de HPI, también se muestran el cambio porcentual y la dirección del cambio (mediante la flecha hacia arriba/abajo) durante un intervalo de tiempo seleccionable por el usuario.



Figura 12-6 Pantalla secundaria de HPI

Para acceder a la pantalla secundaria de HPI, elija una de las siguientes opciones:

• Toque el botón Más información Más información .

en la ventana emergente de alerta de HPI alto.

• Toque el botón indicador de la barra de información de HPI

Toque el atajo de teclado del parámetro clave HPI
Toque el icono de acciones clínicas 
icono Más
icono Pantalla secundaria



Para cambiar el intervalo de cambio de porcentaje, lleve a cabo los pasos descritos en *Intervalos de tiempo/ promedio* en la página 99 y seleccione el valor deseado para la opción Intervalo % cambio continuo. Si no se selecciona ninguno, el intervalo de cambio de porcentaje predeterminado será de 5 minutos.

Para obtener más información sobre las derivaciones, consulte la tabla C-1 en el apéndice C, *Ecuaciones para los parámetros calculados de los pacientes*.

## 12.1.8 Aplicaciones clínicas

El parámetro de índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen puede configurarse como parámetro clave en la pantalla de monitorización o puede mostrarse únicamente en la barra de información en la parte inferior derecha de la pantalla de monitorización, como se describe en *Función del software Acumen Hypotension Prediction Index (HPI)* en la página 161.

Cuando el HPI se muestra en la barra de información:

- Después de que el valor de HPI supere 85 dos veces consecutivas, aparece la ventana emergente de alerta alta.
- Compruebe la hemodinámica del paciente mediante la pantalla secundaria de HPI y otros parámetros de la pantalla principal para investigar la posible causa de una probabilidad alta de hipotensión con el fin de comunicar una posible línea de acción.

Si el HPI se ha configurado como parámetro clave, el HPI y el gráfico de tendencias aparece en la pantalla de monitorización:

- La alarma se activa cuando el HPI es superior a 85.
- Cuando el HPI es inferior o igual a 85:
  - \* La línea de tendencia y el valor aparecen en blanco.
  - \* Continúe la monitorización de la hemodinámica del paciente. Siga prestando atención al cambio de la hemodinámica del paciente mediante la pantalla de monitorización principal, la pantalla secundaria de HPI, el HPI y las tendencias de los parámetros y las constantes vitales.
- Si el HPI es superior a 85, compruebe la hemodinámica del paciente mediante la pantalla secundaria de HPI y otros parámetros de la pantalla principal para investigar la posible causa de una probabilidad alta de hipotensión con el fin de comunicar una posible línea de acción.
- Una vez que la presión arterial media se mantiene por debajo de 65 mmHg durante tres lecturas consecutivas, lo que indica que está teniendo lugar un caso de hipotensión:
  - \* HPI muestra el valor 100.
  - \* Compruebe la hemodinámica del paciente mediante la pantalla secundaria de HPI y otros parámetros de la pantalla principal para investigar la posible causa de hipotensión con el fin de comunicar una posible línea de acción.

# 12.1.9 Parámetros adicionales

- La variación de volumen sistólico (VVS) es una medición dinámica sensible de respuesta a fluidos que predice si aumenta la precarga; ofreciendo más fluido o reduciendo el volumen venoso sin tensión mediante fármacos o mecanismos de control compensatorios, el corazón responderá con un aumento del volumen sistólico [1]. Los valores bajos de VVS son un indicador de que el paciente no presenta respuesta ante fluidos; los valores altos son un indicador de que un paciente presenta respuesta ante fluidos; y existe una zona gris en medio [6].
- Pendiente máxima del trazo ascendente de la presión arterial (dP/dt), una medida sensible de los cambios en la contractilidad del ventrículo izquierdo (VI) [1, 2]. La dP/dt de la presión arterial (por la naturaleza de su cálculo durante la salida) tendrá valores absolutos inferiores a la dP/dt máxima de la presión VI isovolúmica, pero sus cambios se correlacionan de forma sólida [1, 2].
- La elastancia arterial dinámica (Ea<sub>dyn</sub>), una medida de la poscarga al ventrículo izquierdo mediante el sistema arterial (elastancia arterial) en relación con la elastancia ventricular izquierda, calculada como la relación entre la VPP y la VVS [8]. La elastancia arterial es un parámetro de carga arterial integrador que incorpora resistencia vascular sistémica (RVS), cumplimento arterial total (C) e intervalos de tiempo sistólico y diastólico [9, 10].

La correlación de estos parámetros con el estado fisiológico y su relación con los resultados clínicos se han estudiado en profundidad con un gran volumen de bibliografía clínica.

La mayoría de las intervenciones para tratar el VS (o IVS) y la PAM afectan principalmente al VS y su precarga, contractilidad y poscarga determinantes. El apoyo para la toma de decisiones sobre tratamientos debe ofrecer información integral sobre los tres aspectos completos, puesto que a menudo se interrelacionan.



La VVS está limitada como medición de precarga para pacientes que están ventilados mecánicamente con frecuencia de ventilación y volúmenes corrientes estables, y que no tienen insuflación intraabdominal [6, 7]. La VVS es mejor utilizarla en conjunto con la evaluación del volumen sistólico o del gasto cardíaco.

La dP/dt es mejor utilizarla junto con la variación del volumen sistólico y la evaluación del volumen sistólico o el gasto cardíaco.

**AVISO** Tenga cuidado cuando utilice la dP/dt en pacientes con estenosis aórtica grave, ya que la estenosis puede reducir el acoplamiento entre el ventrículo izquierdo y la poscarga.

Al normalizar la elastancia arterial mediante la elastancia ventricular, su relación se convierte en un índice de adaptación entre el VI y el sistema arterial. Cuando se adapta, se produce una transferencia sanguínea óptima del VI al sistema arterial sin pérdida de energía y con un funcionamiento sistólico óptimo [3, 8, 9].

La  $Ea_{dyn}$  ha demostrado proporcionar una indicación de respuesta poscarga potencial para aumentar la PAM ofreciendo volumen en pacientes ventilados mecánicamente con respuesta a volumen de precarga [4] y pacientes con respiración espontánea [5]. La respuesta de poscarga para aumentar la PAM es potencialmente mayor con valores de  $Ea_{dyn} > 0,8$  [4, 5, 8].

La Ea<sub>dyn</sub> no se limita a pacientes que están ventilados mecánicamente porque se trata de un cálculo presentado como la relación de VPP/VVS [5, 8]. La Ea<sub>dyn</sub> es mejor utilizarla junto con la variación del volumen sistólico (en pacientes ventilados) y la evaluación del volumen sistólico o del gasto cardíaco.

Los parámetros VVS, dP/dt y Ea<sub>dyn</sub> comparten la propiedad de que en contadas ocasiones uno es independiente de otro. Dar volumen para aumentar la precarga y aumentar el volumen sistólico da lugar a un aumento en el gasto cardíaco y la presión arterial; por lo tanto, aumenta la poscarga en el ventrículo. Aumentar la poscarga (aumentando la presión aórtica) mediante el aumento de la resistencia vascular sistémica reducirá el volumen sistólico. El aumento de volumen **telesistólico** resultante, sin embargo, da lugar a un aumento secundario en el volumen telediastólico porque se deja más sangre en el interior del ventrículo tras la eyección, y esta sangre adicional se añade al retorno venoso, aumentando en consecuencia el llenado ventricular, lo que aumenta la contractilidad (mecanismo de Frank-Starling) y contrarresta parcialmente la reducción de volumen sistólico ocasionada por el aumento inicial en la poscarga.

Los parámetros VVS, dP/dt y Ea<sub>dyn</sub> están previstos para el apoyo de la toma de decisiones integradora que permiten dirigir un tratamiento intervencionista de VS o VS y PAM.

# 12.1.10 Validación clínica

Se llevó a cabo un estudio de validación clínica retrospectiva para evaluar el rendimiento diagnóstico de HPI para la predicción de eventos de hipotensión y sin hipotensión. Este estudio incluyó 52 pacientes quirúrgicos. Tabla 12-5 proporciona los datos demográficos de los pacientes. La cantidad de segmentos de eventos de hipotensión incluidos en el análisis fue 1058 y la cantidad total de segmentos de eventos sin hipotensión incluidos en el análisis fue 521.

Se llevó a cabo un estudio adicional de validación clínica retrospectiva que incluyó a 204 pacientes para evaluar el rendimiento diagnóstico de HPI para la predicción de eventos de hipotensión y sin hipotensión. Tabla 12-5 Proporciona los datos demográficos de los pacientes. La cantidad de segmentos de eventos de hipotensión incluidos en el análisis fue 1923 y la cantidad total de segmentos de eventos sin hipotensión incluidos en el análisis fue 3731.

Тіро	Estudio de validación clínica (N=52)	Estudio de validación clínica (N=204)
N.º de pacientes	52	204
Sexo (hombre)	29	100
Edad	58,3±11,3	56,7±14,4
ASC	1,8±0,2	1,9±0,3

Tabla 12-5 Datos demográficos de los pacientes

Los 52 pacientes de quirófano pueden estratificarse adicionalmente en dos grupos: aquellos que se sometieron a cirugía no cardíaca de alto riesgo (n=25, 48,1 %) y aquellos que se sometieron a cirugía hepática (n=27, 51,9 %).

Los 204 pacientes de quirófano pueden estratificarse adicionalmente: aquellos que se sometieron a cirugía neurológica (n=73, 35,8 %), cirugía abdominal (n=58, 28,4 %), cirugía torácica general (n=8, 3,9 %), cirugía cardíaca (n=6, 3,0 %) y otras cirugías (n=59, 28,9 %).

Tabla 12-6 proporciona los resultados de estos estudios de validación clínica.

Un evento de hipotensión, como se describe en la tabla 12-6, se calcula mediante la identificación de un segmento de al menos un minuto de duración en el que todos los puntos de datos de la sección tienen una PAM < 65 mmHg. 5 minutos antes del evento de hipotensión, se elige como muestra un punto de datos de

evento (positivo). Si los eventos de hipotensión consecutivos tienen una distancia inferior a 5 minutos, se definirá una muestra positiva como la primera muestra que sigue inmediatamente al evento de hipotensión precedente.

Un evento sin hipotensión, como se describe en la tabla 12-6, se calcula mediante la identificación de segmentos de puntos de datos en los que el segmento se distancia al menos 20 minutos de cualquier evento de hipotensión y todos los puntos de datos de ese segmento tienen una PAM > 75 mmHg. Se toma un punto de datos sin evento (negativo) por cada uno de los segmentos de eventos sin hipotensión.

Un verdadero positivo, como se describe en la tabla 12-6, es cualquier punto de datos de evento (positivo) con un valor de HPI mayor o igual al umbral elegido. La sensibilidad es la relación de verdaderos positivos respecto a la cantidad total de eventos (positivos) con un positivo definido como punto de datos que sea como mucho 5 minutos anterior al evento de hipotensión. Un falso negativo es cualquier punto de datos positivo con un valor de HPI inferior al umbral.

Un verdadero positivo, como se describe en la tabla 12-6, es cualquier punto de datos negativo (sin evento) con un valor de HPI inferior al umbral elegido. La especificidad es la relación de verdaderos negativos respecto a la cantidad total de no eventos (negativos) con un negativo definido como el punto de datos que se distancia al menos 20 minutos de cualquier evento de hipotensión. Un falso positivo es cualquier punto de datos negativo con un valor de HPI mayor o igual al umbral.

Estudio de validación clínica	HPI Umbral	VPP [intervalo de confianza]	VPN [intervalo de confianza]	Especificidad (%) [95 % intervalo de confianza]	N.º verdaderos negativos/ N.º sin eventos	Sensibilidad (%) [95 % intervalo de confianza]	N.º verdaderos positivos/ N.º eventos	AUC
(N=52)	85	99,9 (=886/887) [99,7, 100,0]	75,1 (=520/692) [71,9, 78,4]	99,8 [99,4, 100,0]	520/521	83,7 [81,5, 86,0]	886/1058	0,95
(N=204)	85	98,3 (=1265/1287) [97,6, 99,0]	84,9 (=3709/4367) [83,9, 86,0]	99,4 [99,2, 99,7]	3709/3731	65,8 [63,7, 67,9]	1265/1923	0,88

#### Tabla 12-6 Estudios de validación clínica\*

\* Datos en archivo de Edwards Lifesciences

Tabla 12-7 proporciona el porcentaje de ocurrencias de eventos de hipotensión y los datos de tiempo a evento de un rango de HPI dado de los pacientes del estudio de validación clínica (N=52). Estos datos se presentan usando las ventanas de tiempo que se han seleccionado en base al promedio de rapidez del desarrollo de los eventos de hipotensión de los pacientes de quirófano. Por lo tanto, en base a los datos del estudio de validación clínica (N=52), en la tabla 12-7 se presentan los datos correspondientes a pacientes de quirófano en un periodo de tiempo de 15 minutos. Este análisis se llevó a cabo tomando muestras de cada paciente del conjunto de datos de validación y el análisis de tiempo prospectivo de eventos de hipotensión en una ventana de búsqueda de 15 minutos. Una vez que se encuentra un evento de hipotensión para una muestra dada, se registra el tiempo a evento es el tiempo de evento promedio de todas las muestras que presenten un evento en la ventana de búsqueda. La tasa de eventos, que se incluye en la tabla 12-7, es la relación del número de muestras que presentan un evento en la ventana de búsqueda respecto al número total de muestras. Esto se realiza para las muestras en cada uno de los rangos de HPI individuales entre 10 y 99, como se muestra en la tabla 12-7.

# AVISO La información sobre el parámetro de HPI que se proporciona en la tabla 12-7 tiene como fin la orientación y puede no ser representativa de la experiencia individual. Se recomienda una revisión de la hemodinámica del paciente antes de iniciar el tratamiento. Consulte la *Aplicaciones clínicas* en la página 170.

Rango de HPI	Tasa de eventos (%)	Tiempo a evento en minutos: Mediana [percentil 10, percentil 90]
10-14	14,2	8,0 [4,7, 12,7]
15-19	16,6	6,7 [3,3, 12,6]
20-24	15,4	7,0 [3,3, 14,0]
25-29	16,9	7,8 [3,7, 13,4]
30-34	22,5	9,0 [3,7, 14,0]
35-39	27,4	8,0 [3,3, 13,3]
40-44	31,8	8,3 [3,0, 13,7]
45-49	40,4	8,3 [3,3, 13,7]
50-54	43,4	7,7 [2,7, 13,3]
55-59	44,3	7,3 [3,0, 13,1]
60-64	57,0	6,7 [2,7, 12,8]
65-69	56,8	5,7 [2,3, 12,3]
70-74	67,2	5,7 [2,0, 11,7]
75-79	81,0	4,7 [2,0, 11,0]
80-84	84,2	5,0 [1,7, 12,3]
85-89	92,9	4,0 [1,7, 10,3]
90-94	95,8	3,7 [1,3, 10,0]
95-99	97,6	1,3 [0,3, 8,0]

#### Tabla 12-7 Validación clínica (N=52)

### 12.1.11 Bibliografía

- 1 De Hert et al, Evaluation of Left Ventricular Function in Anesthetized Patients Using Femoral Artery dP/dtmax. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2006; 20(3): 325-330.
- **2** Tartiere et al, Non-invasive radial pulse wave assessment for the evaluation of left ventricular systolic performance in heart failure. Eur Journal of Heart Failure 2007; 9: 477-483.
- Monge Garcia MI, Orduna PS, Cecconi M. Understanding arterial load. Intensive Care Med 2016; 42: 1625-1627.

- **4** Monge Garcia MI, Manuel Gracia Romero MG, Cano AG, Aya HD, Rhodes A, Grounds RM, Cecconi M. Dynamic arterial elastance as a predictor of arterial pressure response to fluid administration: a validation study. Critical Care 2014; 18: 626-637.
- 5 Cecconi M, Monge Garcia MI, Romero MG, Mellinghof J, Caliandro F, Grounds RM, Rhodes A.
   2015. The Use of Pulse Pressure Variation and Stroke Volume Variation in Spontaneously Breathing Patients to Assess Dynamic Arterial Elastance and to Predict Arterial Pressure Response to Fluid Administration. Anesth Analg 2015; 120: 76-84.
- **6** Cannesson M, Le Manach Y, Hofer CK, Goarin JP, Lehot JJ, Vallet B, Tavernier B. Assessing the diagnostic accuracy of pulse pressure variations for the prediction of fluid responsiveness. A "gray zone" approach. Anesthesiology 2011; 115: 231-241.
- 7 Cannesson M, Musard H, Desebbe O, Boucau C, Simon R, Henaine R, Lehot JJ. The Ability of Stroke Volume Variations Obtained with Vigileo/FloTrac System to Monitor Fluid Responsiveness in Mechanically Ventilated. Anesth Analg 2009; 108: 513-517.
- 8 Pinsky MR. Protocolized Cardiovascular Management Based on Ventricular-arterial Coupling. In: Functional Hemodynamic Monitoring. Update in Intensive Care and Emergency Medicine (44). Springer-Verlag, Berlin, 2004, pp. 381-395.
- **9** Sunagawa K, Maughan WL, Burkhoff D, Sagawa K. Left ventricular interaction with arterial load studied in isolated canine ventricle. Am J Physiol, Heart Circ Physiol 1983; 245: H773-H780.
- **10** Chantler PD, Lakatta EG, Najjar S. Arterial-ventricular coupling: mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. J Appl Physiol 2008; 105: 1342-1351.

# 12.2 Seguimiento de parámetros mejorado

La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere proporciona herramientas para realizar un **tratamiento dirigido por objetivos (TDO**), lo que permite a un usuario realizar un seguimiento de los parámetros clave y gestionarlos en el rango óptimo. Gracias al seguimiento de parámetros mejorado, los médicos pueden crear y monitorizar protocolos personalizados.

# 12.2.1 Seguimiento de TDO

# 12.2.1.1 Selección de parámetros clave y objetivos

1 Toque el icono Seguimiento de tratamiento dirigido por objetivos od de la barra de navegación para acceder a la pantalla del menú de TDO.



Figura 12-7 Pantalla del menú de TDO: selección de parámetros clave

2 Toque la mitad superior de un icono de selección **Parámetro**/**Objetivo** y elija el parámetro

que desee en el panel de parámetros. Se puede realizar el seguimiento de hasta cuatro parámetros clave.

3 Toque la mitad inferior del icono de selección **Parámetro/Objetivo** para introducir un valor de

rango con el teclado. El operador seleccionado (<,  $\leq$ , >  $o \geq$ ) y el valor representan el límite superior e inferior durante el seguimiento de parámetros. Toque el icono de introducción  $\square$ .



#### Figura 12-8 Pantalla del menú de TDO: selección de objetivos

- **4** Toque cualquiera de los parámetros seleccionados para cambiarlo a otro parámetro disponible o toque **Ninguno** en el panel de selección de parámetros para eliminarlo del seguimiento.
- **5** Para ver y seleccionar la configuración de parámetros/objetivos de una sesión de seguimiento de TDO anterior, toque la pestaña **Recientes**.
- 6 Toque **OK** para comenzar el seguimiento de TDO.



Figura 12-9 Seguimiento de TDO activo

## 12.2.1.2 Seguimiento de TDO activo

Durante el seguimiento de TDO activo, el área de trazado del gráfico de tendencias de los parámetros dentro del rango objetivo aparece sombreada en azul. Consulte la figura 12-9, "Seguimiento de TDO activo", en la página 177.



Panel de control de seguimiento de TDO. Toque el botón de seguimiento de TDO para pausar o detener el seguimiento activo. Mientras el seguimiento está en pausa, el área de trazado dentro del rango objetivo en el gráfico de parámetros aparece sombreada en gris.

Valor Time-In-Target (Tiempo en objetivo). Este es el resultado principal del seguimiento de parámetros mejorado. Se muestra bajo el icono Time-In-Target (Tiempo en objetivo) en la esquina superior derecha del trazado gráfico de tendencias del parámetro. Este valor representa el porcentaje acumulado de tiempo que un parámetro ha estado dentro del objetivo durante una sesión de seguimiento activa.

Colores de los indicadores de objetivos de la esfera de parámetro. Tabla 12-8 define los colores de los indicadores de objetivos clínicos durante el seguimiento de TDO.

Color	Indicación
Azul	El parámetro del que se hace un seguimiento se encuentra actualmente dentro del rango objetivo configurado.
Negro	El parámetro del que se hace un seguimiento se encuentra actualmente fuera del rango objetivo configurado.
Rojo	El parámetro del que se hace un seguimiento se encuentra actualmente por debajo del límite inferior de la alarma o por encima del límite superior.
Gris	El parámetro del que se hace un seguimiento no está disponible, se encuentra en un estado de fallo, se ha puesto en pausa el seguimiento de TDO o no se ha seleccionado ningún objetivo.

Tabla 12-8 Colores de los indicadores del estado del objetivo de TDO

Escala automática de tendencias. Al iniciar el seguimiento de TDO activo, el tiempo del gráfico de tendencia se escala automáticamente para ajustarse a todos los datos dentro del trazado de los que se ha realizado un seguimiento durante la sesión actual. El valor de la escala del tiempo del gráfico de tendencia se establece en 15 minutos y aumenta a medida que el tiempo de seguimiento se prolonga más allá de 15 minutos. La Escala automática de tendencias se puede deshabilitar mediante el menú emergente de las escalas configuradas en el modo de TDO.

#### NOTA

Mientras se visualiza el seguimiento de TDO activo en la pantalla Gráfico de tendencias, los menús emergentes de selección de parámetros están desactivados.

# 12.2.1.3 TDO histórico

Toque el icono de datos históricos para mostrar las sesiones de seguimiento de TDO recientes. Aparecerá el mensaje azul "Visualización de sesión de TDO histórica" en la parte inferior de la pantalla. Los valores de los parámetros actuales se muestran en las esferas de los parámetros clave durante la visualización de una sesión de TDO histórica. Toque los botones de desplazamiento para ver diversas sesiones de TDO históricas. Las mediciones de porcentaje de cambio que se muestran en la pantalla



de tendencias representan cambios porcentuales entre dos valores históricos.

# 12.2.2 Optimización de VS

Durante el modo Optimización de VS, el rango objetivo de VS/IVS del seguimiento de TDO se selecciona a partir de las tendencias de VS recientes. Esto permite al usuario identificar el valor de VS óptimo durante la monitorización activa de la gestión de fluidos.

- 1 Toque el icono de Seguimiento de TDO 🌄 en la barra de navegación.
- 2 Seleccione VS o IVS como parámetro clave.
- 3 NO especifique un valor objetivo en la mitad inferior del icono de selección Parámetro/Objetivo

ratemetro; en lugar de esto, toque **OK** para comenzar la selección de objetivos en el gráfico de

tendencias.

- **4** Observe la tendencia de VS mientras administra la gestión de fluidos necesaria para alcanzar un valor óptimo.
- **5** Toque el icono para añadir objetivo en el lado derecho del gráfico de tendencias de VS/IVS.

La línea de tendencias se volverá azul.

6 Toque dentro del área de trazado para ver un valor de la línea de tendencia. Aparecerá un icono de valor objetivo con un icono de desbloqueo. Se mostrará una línea discontinua blanca horizontal un 10 % por debajo del valor del cursor objetivo. El área que se extiende desde esta línea hasta la parte superior del eje Y estará sombreada en azul.

≥72 <mark>-</mark>

- 7 Si lo desea, toque el botón Salir de la selección de objetivos para volver a la monitorización de la gestión de fluidos.
- 8 Toque el icono de valor objetivo ≥72 apara aceptar el rango objetivo mostrado e iniciar el seguimiento de TDO.
- 9 El icono de editar objetivo 600 se puede tocar en cualquier momento tras seleccionar el objetivo para ajustar el valor objetivo de VS/IVS.
- **10** El icono de seguimiento de TDO se puede tocar en cualquier momento cuando el modo de TDO está activo para finalizar la sesión de seguimiento de TDO.

# 12.2.3 Descarga de informes de TDO

La pantalla Descarga de datos permite al usuario exportar informes de TDO a una unidad USB. Consulte la *Descarga de datos* en la página 116.

# 13

# Resolución de problemas

# Contenido

Ayuda en pantalla	
Luces de estado del monitor	
Comunicación del cable de presión	182
Mensajes de error del monitor avanzado HemoSphere	183
Mensajes de error del módulo Swan-Ganz de HemoSphere	187
Mensajes de error del cable de presión	194
Mensajes de error de oximetría	

# 13.1 Ayuda en pantalla

La pantalla principal de ayuda permite que el usuario acceda a la ayuda específica para solucionar los problemas de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere. Los errores, las alertas y las advertencias notifican al usuario errores que afectan a la medición de los parámetros. Los errores son situaciones de alarma técnica que suspenden la medición de parámetros. La pantalla de categorías de ayuda proporciona asistencia específica para los errores, las advertencias, las alertas y la resolución de problemas.

1 Toque el icono de configuración



- 2 Toque el botón Ayuda para acceder a la pantalla principal de ayuda.
- **3** Toque el botón de categorías de ayuda que se corresponde con la tecnología para la que necesita ayuda: **Monitor, Módulo Swan-Ganz, Cable de presión** u **Oximetría**.
- **4** Toque el tipo de ayuda que necesita según el tipo de mensaje: **Errores, Alertas, Advertencias** o **Resolución de problemas**.
- 5 Aparece una nueva pantalla con una lista de los mensajes seleccionados.
- 6 Toque un mensaje o elemento de resolución de problemas de la lista y, después, toque Seleccionar para acceder a la información de dicho mensaje o elemento de resolución de problemas. Para ver la lista completa, utilice los botones de flecha para hacer avanzar la selección resaltada hacia arriba o hacia abajo por la lista. La pantalla siguiente muestra el mensaje junto con las posibles causas y las acciones sugeridas.


#### 13.2 Luces de estado del monitor

El monitor avanzado HemoSphere presenta un indicador de alarma visual para alertar al usuario sobre situaciones de alarma. Consulte *Prioridades de alarmas* en la página 224 para obtener más información sobre las situaciones de alarma fisiológica de prioridad media y alta. El botón de encendido del monitor incluye un LED para indicar el estado de alimentación en todo momento.



#### Figura 13-1 Indicadores LED del monitor avanzado HemoSphere

① Indicador de alarma visual

<sup>2</sup> Estado de alimentación del monitor

Tabla 13-1 Indicador de alarma visual del monitor avanzado HemoSphere

Estado de alarma	Color	Patrón de luces	Acción sugerida
Alarma fisiológica de prioridad alta	Rojo	ENCENDIDO/ APAGADO parpadeante	Esta situación de alarma fisiológica precisa una atención inmediata Consulte la barra de estado para conocer la situación de alarma específica
Errores y alertas técnicos de prioridad alta	Rojo	ENCENDIDO/ APAGADO	Esta situación de alarma requiere una atención inmediata
		parpadeante	Si no se puede recuperar una situación de alarma técnica concreta, reinicie el sistema
			Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Errores y alertas técnicos de prioridad media	Amarillo	ENCENDIDO/ APAGADO parpadeante	Esta situación de alarma precisa atención inmediata Consulte la barra de estado para conocer la situación de alarma específica
Alarma fisiológica de prioridad media	Amarillo	ENCENDIDO/ APAGADO parpadeante	Esta situación de alarma precisa atención inmediata Consulte la barra de estado para conocer la situación de alarma específica
Alerta técnica de prioridad baja	Amarillo	ENCENDIDO fijo	Esta situación de alarma requiere atención no urgente Consulte la barra de estado para conocer la situación de alarma específica

Estado del monitor	Color	Patrón de luces	Acción sugerida
Alimentación del monitor ENCENDIDA	Verde	ENCENDIDO fijo	Ninguna.
Alimentación del monitor APAGADA Monitor conectado con la red de CA Batería cargando	Amarillo	ENCENDIDO/ APAGADO parpadeante	Espere a que la batería se cargue antes de desenchufarla de la red de CA.
Alimentación del monitor APAGADA Monitor conectado con la red de CA Batería no carga	Amarillo	ENCENDIDO fijo	Ninguna.
Alimentación del monitor APAGADA	Sin luz	APAGADO fijo	Ninguna.

Tabla 13-2 Luz de alimentación del monitor avanzado HemoSphere

#### 13.3 Comunicación del cable de presión

El cable de presión LED indica el estado del transductor o sensor de presión.



#### Figura 13-2 Indicador LED del cable de presión

Tabla 13-3 Luz d	e comunicación	del cable	de presión
------------------	----------------	-----------	------------

Situación	Color	Patrón de luces	Acción sugerida
No se ha conectado ningún transductor/ sensor de presión.	Sin luz	APAGADO fijo	Ninguna.
Transductor/sensor de presión conectado, pero no puesto a cero todavía.	Verde	ENCENDIDO/ APAGADO parpadeante	Ponga a cero el sensor de presión antes de iniciar la monitorización.
Transductor/sensor de presión puesto a cero.	Sin luz	APAGADO fijo	Ninguna. El sensor de presión conectado puede monitorizar de forma activa la señal de presión.
Alarma técnica de prioridad media del transductor/sensor de presión.	Amarillo	ENCENDIDO/ APAGADO parpadeante	Consulte la pantalla para asegurarse del tipo de error técnico. Utilice el menú de ayuda o las tablas a continuación para conocer la acción sugerida adecuada.

#### 13.4 Mensajes de error del monitor avanzado HemoSphere

#### 13.4.1 Errores/alertas del sistema

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: Ranura del módulo 1:	El módulo 1 no se ha insertado	Vuelva a insertar el módulo
error de hardware	correctamente	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	Los puntos de conexión de la ranura	Pruebe a cambiar a la ranura del módulo 2
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Ranura del módulo 2:	El módulo 2 no se ha insertado	Vuelva a insertar el módulo
error de hardware	correctamente	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	Los puntos de conexión de la ranura	Pruebe a cambiar a la ranura del módulo 1
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Puerto de cable 1:	El cable no se ha insertado correctamente	Vuelva a insertar el cable
error de hardware	Los puntos de conexión del cable	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	o el puerto están dañados	Pruebe a cambiar al puerto de cable 2
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Puerto de cable 2:	El cable no se ha insertado correctamente	Vuelva a insertar el cable
error de hardware	Los puntos de conexión del cable	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	o el puerto están dañados	Pruebe a cambiar al puerto de cable 1
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Ranura del módulo 1: error de software	Hay un error de software en el módulo insertado en la ranura del módulo 1	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards
Error: Ranura del módulo 2: error de software	Hay un error de software en el módulo insertado en la ranura del módulo 2	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards
Error: Puerto de cable 1: error de software	Hay un error de software en el cable insertado en el puerto de cable 1	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards
Error: Puerto de cable 2: error de software	Hay un error de software en el cable insertado en el puerto de cable 2	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards
Error: Ranura del módulo 1:	El módulo 1 no se ha insertado	Vuelva a insertar el módulo
error de comunicación	correctamente	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	Los puntos de conexión de la ranura	Pruebe a cambiar a la ranura del módulo 2
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Ranura del módulo 2:	El módulo 2 no se ha insertado	Vuelva a insertar el módulo
error de comunicación	correctamente	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	Los puntos de conexión de la ranura	Pruebe a cambiar a la ranura del módulo 1
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Puerto de cable 1:	El cable no se ha insertado correctamente	Vuelva a insertar el cable
error de comunicación	Los puntos de conexión del cable	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos
	o el puerto están dañados	Pruebe a cambiar al puerto de cable 2
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards

#### Tabla 13-4 Errores/alertas del sistema

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas	
Error: Puerto de cable 2:	El cable no se ha insertado correctamente	Vuelva a insertar el cable	
error de comunicación	Los puntos de conexión del cable	Inspeccione en busca de pins doblados o rotos	
	o el puerto están dañados	Pruebe a cambiar al puerto de cable 1	
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards	
Error: Monitor: versión del software incompatible	No se ha podido actualizar el software o se ha detectado una versión del software incompatible	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards	
Error: Ranura del módulo 1: versión del software incompatible	No se ha podido actualizar el software o se ha detectado una versión del software incompatible	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards	
Error: Ranura del módulo 2: versión del software incompatible	No se ha podido actualizar el software o se ha detectado una versión del software incompatible	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards	
Error: Puerto de cable 1: versión del software incompatible	No se ha podido actualizar el software o se ha detectado una versión del software incompatible	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards	
Error: Puerto de cable 2: versión del software incompatible	No se ha podido actualizar el software o se ha detectado una versión del software incompatible	Póngase en contacto con el servicio técnico de Edwards	
Error: Se ha detectado un segundo módulo Swan-Ganz	Se han detectado varias conexiones de módulos Swan-Ganz	Desconecte uno de los módulos Swan-Ganz	
Error: Módulo Swan-Ganz desconectado	El módulo Swan-Ganz de HemoSphere se ha retirado durante la monitorización	Confirme que el módulo se haya insertado adecuadamente	
	Módulo Swan-Ganz de HemoSphere no detectado Los puntos de conexión de la ranura o el módulo están dañados	Retire y vuelva a insertar el módulo	
		Inspeccione el módulo en busca de pins doblados o rotos	
		Pruebe en otra ranura del módulo	
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards	
Error: Se ha detectado un segundo cable de presión	Se han detectado varias conexiones de cables de presión	Desconecte uno de los cables de presión	
Error: Cable de presión	El cable de presión se ha desconectado	Compruebe que el cable de presión esté conectado	
desconectado	durante la monitorización	Verifique que la conexión entre el cable de presión y el sensor/transductor sea segura	
	Cable de presión no detectado		
	Faltan clavijas del conector del cable de presión o están dobladas	Compruebe si en el conector del cable de presión faltan clavijas o están dobladas	
		Desconecte y vuelva a conectar el cable de presión	
		Pruebe a conectarlo a otro puerto de cable	
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards	
Error: Se ha detectado un segundo cable de oximetría	Se han detectado varias conexiones de cables de oximetría	Desconecte uno de los cables de oximetría	
Error: Cable de oximetría desconectado	No se ha detectado la conexión del cable de oximetría en el monitor avanzado	Verifique que el cable de oximetría/catéter estén firmemente conectados	
	HemoSphere Faltan clavijas del conector del cable de oximetría o están dobladas	Compruebe el conector del cable de oximetría para ver si le faltan clavijas o están dobladas	
Error: Error del sistema interno	Funcionamiento incorrecto del sistema	Apague y encienda el sistema	
	interno	Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards	
Error: Batería agotada	La batería se ha agotado. Si no se enchufa, el sistema se apagará al cabo de un minuto	Conecte el monitor avanzado HemoSphere a una fuente de alimentación alternativa para evitar el corte de alimentación y reanudar la monitorización	

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: La temperatura del sistema es demasiado elevada: Apagado inminente	La temperatura interna del monitor se encuentra en un nivel críticamente elevado Las aberturas de ventilación del monitor están obstruidas	Reubique el monitor lejos de cualquier fuente de calor Asegúrese de que las aberturas de ventilación del monitor no estén obstruidas ni tengan polvo Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Salida de presión: error de hardware	El cable de salida de presión no está debidamente conectado Los puntos de conexión del cable o el puerto están dañados	Vuelva a insertar el cable de salida de presión Inspeccione en busca de pins doblados o rotos Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: La temperatura del sistema es demasiado alta	La temperatura interna del monitor está alcanzando un nivel críticamente elevado Las aberturas de ventilación del monitor están obstruidas	Reubique el monitor lejos de cualquier fuente de calor Asegúrese de que las aberturas de ventilación del monitor no estén obstruidas ni tengan polvo Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: Los indicadores LED del sistema no están operativos	Error de comunicación o del hardware del indicador de alarma visual Funcionamiento incorrecto del indicador de alarma visual	Apague y encienda el sistema Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: El zumbador del sistema no está operativo	Error de comunicación del software o del hardware del altavoz Funcionamiento incorrecto del altavoz de la placa principal	Apague y encienda el sistema Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: Batería baja	La carga restante de la batería es inferior al 20 % o se descargará al cabo de 8 minutos	Conecte el monitor avanzado HemoSphere a una fuente de alimentación alternativa para evitar el corte de alimentación y continuar con la monitorización
Alerta: Batería desconectada	No se detecta la batería previamente insertada Conexión de la batería deficiente	Confirme que la batería esté correctamente colocada en el compartimento correspondiente Extraiga la batería y vuelva a insertarla Cambie la batería HemoSphere Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: Reparación de la batería	Se ha producido un error interno de la batería La batería ya no puede mantener al sistema adecuadamente con una carga completa	Apague y encienda el sistema Si el problema persiste, sustituya la batería
Alerta: Error del módulo inalámbrico	Se ha producido un error interno de hardware en el módulo inalámbrico	Deshabilite la conexión inalámbrica y vuelva a habilitarla
Alerta: Pérdida de conectividad del HIS	Se ha perdido la comunicación HL7 Conexión Ethernet deficiente Conexión Wi-Fi deficiente	Compruebe la conexión Ethernet Compruebe la conexión Wi-Fi Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: Salida de presión sin poner a cero	El tipo de presión (ART, PVC o PAP) configurado para el cable de presión conectado y sensor de GC/presión coincide con el canal de salida de presión que no se ha puesto a cero.	Poner a cero la señal de salida de presión del monitor del paciente Desconectar el cable de salida de presión

#### Tabla 13-4 Errores/alertas del sistema (cont.)

#### 13.4.2 Advertencias del sistema

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas	
La batería precisa acondicionamiento	El calibrador de gas no está sincronizado con el estado real de la capacidad de la batería	Para garantizar una medición constante, asegúrese de que el monitor avanzado HemoSphere esté conectado a la toma de corriente.	
		Acondicione la batería (asegúrese de que no haya ninguna medición activa):	
		<ul> <li>Conecte el monitor a una toma de corriente para cargar completamente la batería</li> <li>Deje la batería completamente cargada en reposo durante al menos dos horas</li> <li>Desconecte el monitor de la toma de corriente y continúe ejecutando el sistema con la alimentación de la batería</li> <li>El monitor avanzado HemoSphere se apagará automáticamente cuando la batería se agote completamente</li> <li>Deje la batería completamente descargada en reposo durante al menos cinco horas</li> <li>Conecte el monitor a una toma de corriente para cargar completamente la batería</li> </ul>	
Reparación de la batería	Se ha producido un error interno de la	Apague y encienda el sistema.	
batería		Si el problema persiste, sustituya la batería.	
Con este parámetro de volumen, la alarma podría ser inaudible	El volumen de la alarma está configurado en Bajo	Configure el volumen de la alarma en un valor superior a Bajo para asegurarse de que las alarmas se monitorizan adecuadamente.	

#### Tabla 13-5 Advertencias del monitor avanzado HemoSphere

#### 13.4.3 Errores del teclado numérico

Tabla 13-6 Errores d	lel teclado	numérico
----------------------	-------------	----------

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Valor fuera de rango (xx-yy)	El valor introducido es más alto o más bajo que el rango permitido.	Mostrado cuando el usuario introduce un valor fuera de rango. El rango se muestra como parte de la notificación con los valores de xx e yy sustituidos.
El valor debe ser ≤ xx.	El valor introducido está dentro del rango, pero es mayor que el valor máximo configurado como escala alta. xx es el valor asociado.	Introduzca un valor más bajo.
El valor debe ser ≥ xx.	El valor introducido está dentro del rango, pero es menor que el valor mínimo configurado como escala baja. xx es el valor asociado.	Introduzca un valor más alto.
La contraseña introducida es incorrecta.	La contraseña introducida es incorrecta.	Introduzca la contraseña correcta.
Introduzca una hora válida.	La hora introducida no es válida como, por ejemplo, 25:70.	Introduzca la hora correcta en el formato de 12 o 24 horas.
Introduzca una fecha válida.	La fecha introducida no es válida como, por ejemplo, 33.13.009.	Introduzca la fecha correcta.

#### 13.5 Mensajes de error del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

#### 13.5.1 Errores/alertas del GC

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: GC – Temperatura sanguínea fuera de rango (< 31 °C o > 41 °C)	La temperatura sanguínea monitorizada es < 31 °C o > 41 °C	Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar: • Confirme que para alcanzar la presión de
		enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL
		<ul> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> </ul>
		<ul> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> </ul>
		Reanude la monitorización del GC cuando la temperatura sanguínea esté dentro del rango
Error: GC – Gasto cardiaco	GC medido < 1,0 L/min	Siga el protocolo hospitalario para aumentar el GC
< 1,0 L/min*		Reanude la monitorización del GC
Error: GC – Memoria del catéter,	Mala conexión del filamento térmico	Verifique que el filamento térmico esté bien conectado
use el modo de bolo	del catéter	Verifique las conexiones del catéter/filamento térmico del
	Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	cable de CCO del paciente y si faltan clavijas o están dobladas
	Error de GC catéter	Realice la prueba del cable de CCO del paciente
	El cable del CCO del paciente está	Cambie el cable del CCO del paciente
	conectado al puerto de cable de prueba	Use el modo del GC del bolo
		Sustituya el catéter para medir el GC
Error: GC – Verificación del	Funcionamiento incorrecto del cable del	Realice la prueba del cable de CCO del paciente
cateter, use el modo de bolo		Cambie el cable del CCO del paciente
	Ellor de GC caleler	Use el modo del GC del bolo
	de GC continuo de Edwards	Verifique que el catéter sea un catéter de GC continuo de Edwards
Error: GC – Verifique las conexiones del catéter	No se detectan las conexiones del termistor y del filamento térmico	Verifique las conexiones del cable del CCO del paciente y del catéter
y el cable	del catéter Funcionamiento incorrecto del cable	Desconecte las conexiones del filamento térmico y el termistor, y verifique si faltan clavijas o están dobladas
	del CCO del paciente	Realice la prueba del cable de CCO del paciente
		Cambie el cable del CCO del paciente
Error: GC – Verifique la conexión del filamento térmico	No se detecta la conexión del filamento térmico del catéter	Verifique que el filamento térmico del catéter esté conectado de modo seguro al cable del CCO del paciente
	Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	Desconecte la conexión del filamento térmico y verifique si faltan clavijas o están dobladas
	El catéter conectado no es un catéter	Realice la prueba del cable de CCO del paciente
	de GC continuo de Edwards	Cambie el cable del CCO del paciente
		Verifique que el catéter sea un catéter de GC continuo de Edwards
		Use el modo del GC del bolo

#### Tabla 13-7 Errores/alertas del GC del módulo Swan-Ganz de HemoSphere (cont.)

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: GC – Verifique la posición del filamento térmico	El flujo alrededor del filamento térmico puede estar disminuido El filamento térmico puede estar contra la pared del vaso sanguíneo El catéter no está en el paciente	<ul> <li>Purgue las luces del catéter</li> <li>Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar:</li> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL</li> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> <li>Reanude la monitorización del GC</li> </ul>
Error: GC – Verifique la conexión del termistor	No se detecta la conexión del termistor del catéter La temperatura sanguínea monitorizada es < 15 °C o > 45 °C Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	Verifique que el conector del termistor del catéter esté conectado de modo seguro al cable del CCO del paciente Verifique que la temperatura sanguínea esté entre 15–45 °C Desconecte la conexión del termistor y verifique si faltan clavijas o están dobladas Realice la prueba del cable de CCO del paciente Cambie el cable del CCO del paciente
Error: GC – Procesador de la señal, use el modo de bolo*	Error en el procesamiento de datos	Reanude la monitorización del GC Apague y encienda el monitor para restaurar el sistema Use el modo del GC del bolo
Error: GC – Pérdida de señal térmica*	La señal térmica detectada por el monitor es demasiado pequeña para procesarla Interferencia del dispositivo de compresión secuencial	<ul> <li>Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar:</li> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL</li> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> <li>Apague temporalmente el dispositivo de compresión secuencial según el procedimiento del hospital</li> <li>Reanude la monitorización del GC</li> </ul>
Error: Módulo Swan-Ganz	Interferencia del electrocauterizador Funcionamiento incorrecto del sistema interno	Desconecte el cable del CCO del paciente durante el uso del electrocauterizador Extraiga y vuelva insertar el módulo para restablecerlo Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: GC – Adaptación de la señal (continuación)	Detectados grandes cambios de la temperatura sanguínea en la arteria pulmonar Interferencia del dispositivo de compresión secuencial El filamento térmico del paciente no está bien colocado	<ul> <li>Deje pasar más tiempo para que el monitor mida y muestre el GC</li> <li>Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar: <ul> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL</li> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> </ul> </li> <li>Al minimizar las molestias del paciente, se pueden disminuir las variaciones de temperatura</li> <li>Apague temporalmente el dispositivo de compresión secuencial según el procedimiento del hospital</li> </ul>

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Alerta: GC – Temperatura	Detectados grandes cambios de la	Espere que se actualice la medición del GC
sanguínea inestable. (continuación)	temperatura sanguínea en la arteria pulmonar	Al minimizar las molestias del paciente, se pueden disminuir las variaciones de temperatura
	Interferencia del dispositivo de compresión secuencial	Apague temporalmente el dispositivo de compresión secuencial según el procedimiento del hospital
* Son errores sin restablecimiento automático. Toque el icono de silencio para silenciar. Para eliminar el error, reinicie la monitorización.		

#### Tabla 13-7 Errores/alertas del GC del módulo Swan-Ganz de HemoSphere (cont.)

#### 13.5.2 Errores y alertas de VDF y VS

#### Tabla 13-8 Errores y alertas de VDF y VS del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Alerta: VDF – Pérdida de señal de la frecuencia cardiaca	Frecuencia cardiaca del paciente promediada en el período fuera de rango	Espere hasta que la frecuencia cardiaca media esté dentro del rango
	(FC <sub>med</sub> < 30 o > 200 lpm) No se detecta la frecuencia cardiaca	Seleccione la configuración adecuada del electrodo para maximizar los activadores de la frecuencia cardiaca
	No se detecta la conexión del cable de interfaz del ECG	Compruebe que la conexión del cable entre el monitor avanzado HemoSphere y el monitor de cabecera sea segura
		Cambie el cable de interfaz del ECG
Alerta: VDF – Se ha excedido el límite del umbral de la FC	Frecuencia cardiaca del paciente promediada en el período fuera de rango	Espere hasta que la frecuencia cardiaca media esté dentro del rango
	(FC <sub>med</sub> < 30 o > 200 lpm)	Seleccione la configuración adecuada del electrodo para maximizar los activadores de la frecuencia cardiaca
		Compruebe que la conexión del cable entre el monitor avanzado HemoSphere y el monitor de cabecera sea segura
		Cambie el cable de interfaz del ECG
Alerta: VDF – Adaptación de la señal (continuación)	Puede que haya cambiado el patrón respiratorio del paciente	Deje que pase más tiempo para que el monitor mida y muestre el VDF
	Interferencia del dispositivo de compresión secuencial	Apague temporalmente el dispositivo de compresión secuencial según el procedimiento del hospital
	El filamento térmico del paciente no está bien colocado	Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar:
		<ul> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL</li> </ul>
		<ul> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> </ul>
		Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada
Alerta: VS – Pérdida de señal de la frecuencia cardiaca	Frecuencia cardiaca del paciente promediada en el período fuera de rango	Espere hasta que la frecuencia cardiaca media esté dentro del rango
	(FC <sub>med</sub> < 30 o > 200 lpm) No se detecta la frecuencia cardiaca	Seleccione la configuración adecuada del electrodo para maximizar los activadores de la frecuencia cardiaca
	No se detecta la conexión del cable de interfaz del ECG	Verifique que la conexión del cable entre el monitor avanzado HemoSphere y el monitor de cabecera sea segura
		Cambie el cable de interfaz del ECG

#### 13.5.3 Errores/alertas de GCi

#### Tabla 13-9 Errores/alertas de GCi del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: GCi – Verifique la conexión de la sonda del	No se ha detectado la sonda de temperatura del inyectable	Verifique la conexión entre el cable del CCO del paciente y la sonda de temperatura del inyectable
inyectable	Funcionamiento incorrecto de la sonda	Cambie la sonda de temperatura del inyectable
	de temperatura del inyectable	Cambie el cable del CCO del paciente
	del CCO del paciente	
Error: GCi – Verifique la conexión del termistor	No se detecta la conexión del termistor del catéter	Verifique que el conector del termistor del catéter esté conectado de modo seguro al cable del CCO del paciente
	La temperatura sanguínea monitorizada es < 15 °C o > 45 °C	Verifique que la temperatura sanguínea esté entre 15–45 °C
	Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	Desconecte la conexión del termistor y verifique si faltan clavijas o están dobladas
		Cambie el cable del CCO del paciente
Error: GCi – El volumen del	Volumen del inyectable con la sonda	Cambie el volumen del inyectable a 5 mL o 10 mL
inyectable no es valido	en linea debe ser de 5 mL o 10 mL	Utilice una sonda de tipo baño para un volumen del inyectable de 3 mL
Error: GCi – Temperatura del	Temperatura del inyectable < 0 °C,	Verifique la temperatura del líquido para el inyectable
compruebe la sonda	> 30 °C o > 1. «sang. Funcionamiento incorrecto de la sonda	Verifique las conexiones de la sonda del inyectable para ver si faltan clavijas o si están dobladas
	de temperatura del inyectable	Cambie la sonda de temperatura del inyectable
	Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	Cambie el cable del CCO del paciente
Error: GCi: temperatura sanguínea fuera de rango	La temperatura sanguínea monitorizada es < 31 °C o > 41 °C	Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar:
		<ul> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1 25 a 1 50 ml</li> </ul>
		<ul> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zana de incersión.</li> </ul>
		<ul> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> </ul>
		Reanudar las inyecciones de bolos cuando la temperatura sanguínea esté dentro del rango
Alerta: GCi – Línea de base inestable	Detectados grandes cambios de la temperatura sanguínea en la arteria	Deje que pase más tiempo para que se estabilice la línea de base de la temperatura sanguínea
	pulmonar	Use el modo manual
Alerta: GCi – Curva no detectada	No se ha detectado la inyección de bolo durante > 4 minutos (modo automático) o 30 segundos (modo manual)	Reinicie la monitorización del GC Bolo y proceda con las inyecciones

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Alerta: GCi – Curva extendida	Curva de termodilución lenta hasta regresar a la línea de base Puerto del inyectable en la vaina introductora Posible derivación cardiaca	<ul> <li>Verifique la técnica correcta de inyección</li> <li>Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar:</li> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL</li> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> <li>Asegúrese de que la ubicación del puerto del inyectable esté fuera de la vaina introductora</li> <li>Utilice un inyectable "helado" o un volumen del inyectable de 10 mL para emitir una señal térmica considerable</li> </ul>
Alerta: GCi – Curva irregular	La curva de termodilución tiene múltiples picos	<ul> <li>Verifique la técnica correcta de inyección</li> <li>Verifique la colocación correcta del catéter en la arteria pulmonar:</li> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL</li> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> <li>Utilice un inyectable "helado" o un volumen del inyectable de 10 mL para emitir una señal térmica considerable</li> </ul>
Alerta: GCi – Inyectable caliente	Temperatura del inyectable dentro del margen de 8 °C de la temperatura sanguínea Funcionamiento incorrecto de la sonda de temperatura del inyectable Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	Utilice líquido frío para el inyectable Cambie la sonda de temperatura del inyectable Cambie el cable del CCO del paciente

#### Tabla 13-9 Errores/alertas de GCi del módulo Swan-Ganz de HemoSphere (cont.)

#### 13.5.4 Errores/alertas de RVS

#### Tabla 13-10 Errores/alertas de RVS del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Alerta: RVS – Pérdida de la señal de presión subordinada El puerto de entrada analógica d avanzado HemoSphere no está configurado para aceptar la PAN la PVC No se han detectado las conexio	El puerto de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere no está configurado para aceptar la PAM ni	Verifique el rango de tensión correcto y los valores de tensión bajo/alto en el monitor avanzado HemoSphere para el monitor externo
	la PVC No se han detectado las conexiones del	Verifique que la conexión entre la plataforma de monitorización y el monitor de cabecera sea correcta.
	cable de interfaz de entrada analógica Señal de entrada inexacta Funcionamiento incorrecto del monitor externo	Verifique que se hayan introducido los valores correctos de altura/peso y unidades de medida del ASC del paciente
		Verifique la señal del dispositivo de salida analógica del monitor externo
		Cambie el módulo del dispositivo externo, si se utiliza
Alerta: RVS – Configure entradas analógicas para una monitorización de la RVS	Los puertos de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere no están configurados para aceptar las señales de PAM ni PVC	Utilice la pantalla de configuración de entradas analógicas para configurar los puertos de entradas analógicas 1 y 2 para una salida de la señal de PAM y PVC de monitores externos

#### 13.5.5 Resolución de problemas generales

#### Tabla 13-11 Resolución de problemas generales del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Conecte el módulo Swan-Ganz de HemoSphere para	No se ha detectado ninguna conexión con	Inserte el módulo Swan-Ganz de HemoSphere en la ranura 1 o en la ranura 2 del monitor
monitorizar el GC		Retire y vuelva a insertar el módulo
Conecte el cable del CCO del paciente para una	No se ha detectado ninguna conexión entre el módulo Swan-Ganz de	Compruebe la conexión entre el cable del CCO y el módulo Swan-Ganz de HemoSphere insertado
monitorización del GC	HemoSphere y el cable del CCO del paciente	Desconecte el cable del CCO del paciente y compruebe si faltan clavijas o están dobladas
		Cambie el cable del CCO del paciente
Conecte el termistor para una monitorización del GC	No se ha detectado ninguna conexión entre el cable del CCO del paciente	Compruebe que el conector del termistor del catéter esté conectado de modo seguro al cable del CCO del paciente
	y el termistor del catéter Funcionamiento incorrecto del cable	Desconecte la conexión del termistor y verifique si faltan clavijas o están dobladas
	del CCO del paciente	Realice la prueba del cable de CCO del paciente
		Cambie el cable del CCO del paciente
Conecte el filamento térmico para una monitorización del GC	No se ha detectado ninguna conexión entre el cable del CCO del paciente	Compruebe que el filamento térmico del catéter esté conectado de modo seguro al cable del CCO del paciente
	Funcionamiento incorrecto del cable	Desconecte la conexión del filamento térmico y verifique si faltan clavijas o están dobladas
	del CCO del paciente	Realice la prueba del cable de CCO del paciente
	de GC continuo de Edwards	Cambie el cable del CCO del paciente
		de Edwards
Conecte una sonda de	No se ha detectado ninguna conexión	Compruebe la conexión entre el cable del CCO
monitorización del GCi	la sonda de temperatura del inyectable	del paciente y la sonda de temperatura del invectable
	Funcionamiento incorrecto de la sonda de temperatura del inyectable	Cambie el cable del CCO del paciente
	Funcionamiento incorrecto del cable del CCO del paciente	
Conecte entradas analógicas para una monitorización	No se han detectado las conexiones del cable de interfaz de entrada analógica	Compruebe que la conexión entre la plataforma de monitorización y el monitor de cabecera sea correcta.
de la RVS		Verifique la señal del dispositivo de salida analógica del monitor externo
Configure entradas analógicas para una monitorización de la RVS	Los puertos de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere no están configurados para aceptar las señales de PAM ni PVC	Utilice la pantalla de configuración de entradas analógicas para configurar los puertos de entradas analógicas 1 y 2 para una salida de la señal de PAM y PVC de monitores externos
Conecte la entrada del ECG para una monitorización del VDF o el VS	No se detecta la conexión del cable de interfaz del ECG	Compruebe que la conexión del cable entre el monitor avanzado HemoSphere y el monitor de cabecera sea segura
		Cambie el cable de interfaz del ECG
IC > GC	Valor incorrecto del ASC del paciente ASC < 1	Compruebe las unidades de medida y los valores de la altura y el peso del paciente.
GC ≠ GCi	Información del bolo configurada incorrectamente	Verifique que se hayan seleccionado correctamente la constante de cálculo, el volumen del inyectable
	Termistor o sonda del inyectable defectuosos	y ei tamano dei cateter Utilice un inyectable "helado" o un volumen del inyectable
	La temperatura de la línea de base	de 10 mL para emitir una señal térmica considerable
	Inestable está afectando las mediciones del GC del bolo	Verifique la técnica correcta de inyección
KVS > IKVS	ASC < 1	compruebe las unidades de medida y los valores de la altura y el peso del paciente

#### Tabla 13-11 Resolución de problemas generales del módulo Swan-Ganz de HemoSphere (cont.)

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
FCmed del monitor avanzado HemoSphere ≠ FC del monitor externo	El monitor externo no está configurado óptimamente para la salida de señal del ECG	Detenga la monitorización del GC y verifique que la frecuencia cardiaca sea la misma en el monitor externo y el monitor avanzado HemoSphere
	Funcionamiento incorrecto del monitor externo	Seleccione la configuración adecuada del electrodo para maximizar los activadores de la frecuencia cardiaca y minimizar la detección de picos auriculares
	Funcionamiento incorrecto del cable de interfaz del ECG	Verifique la salida de señal del dispositivo de
	Frecuencia cardiaca del paciente elevada	monitorización externo
	El monitor avanzado HemoSphere usa	Espere a que se estabilice la FC del paciente
	hasta 3 minutos de datos de FC para calcular la FCmed	Cambie el cable de interfaz del ECG
Visualización de la PAM y la PVC en el monitor avanzado HemoSphere ≠ Monitor externo	La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere se ha configurado incorrectamente	Verifique el rango de tensión correcto y los valores de tensión bajo/alto en la plataforma de monitorización para el monitor externo
	Señal de entrada inexacta	Confirme el uso de las unidades de medida correctas
	Funcionamiento incorrecto del monitor	para los valores de tensión del puerto de entrada analógica (mmHg o kPa)
		Verifique que se hayan introducido los valores correctos de altura/peso y unidades de medida del ASC del paciente
		Verifique la señal del dispositivo de salida analógica del monitor externo
		Cambie el cable de interfaz de entrada analógica

#### 13.6 Mensajes de error del cable de presión

#### 13.6.1 Errores/alertas generales del cable de presión

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: Cable de presión	Funcionamiento incorrecto del sistema	Desconecte y vuelva a conectar el cable de presión
	interno	Aleje el cable de cualquier fuente de calor o superficie aislante
		Si el cuerpo del cable está caliente, déjelo que se enfríe antes de volver a utilizarlo
		Apague y encienda el monitor para restablecer la plataforma
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Sensor de presión	Funcionamiento incorrecto del sensor o del cable	Desconecte el sensor y compruebe las conexiones para ver si faltan clavijas o están dobladas
	Sensor dañado o defectuoso	Cambie el sensor de presión
		Cambie el cable de presión
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Sensor de presión	El sensor de presión se ha desconectado durante la monitorización Conexiones del cable no detectadas Funcionamiento incorrecto del sensor o del cable de presión Edwards	Verifique la conexión del catéter
desconectado		Verifique el sensor y el cable de presión y compruebe si faltan clavijas
		Cambie el cable de presión Edwards
		Cambie el sensor de GC/presión de Edwards
	Funcionamiento incorrecto del sistema interno	Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Cable de presión: sensor incompatible	Se ha detectado un sensor no perteneciente a Edwards	Verifique que se haya usado un sensor de presión Edwards
	Funcionamiento incorrecto del sensor o del cable	Desconecte el sensor y compruebe las conexiones para ver si faltan clavijas o están dobladas
	Funcionamiento incorrecto del sistema	Cambie el sensor de presión
	interno	Cambie el cable de presión
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Cable de presión:	Funcionamiento incorrecto del cable	Desconecte y vuelva a conectar el cable de presión
funcionamiento incorrecto del procesamiento de la señal	de presión Error en el procesamiento de datos	Apague y encienda el monitor para restaurar el sistema
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: Suelte el botón de	El botón de puesta a cero del cable de	Suelte el botón de puesta a cero del cable de presión
puesta a cero del cable de presión	presión ha estado pulsado durante más de 10 segundos	Compruebe que el botón se suelta adecuadamente
		Sustituya el cable de presión
	de presión	

#### Tabla 13-12 Errores/alertas generales del cable de presión HemoSphere

#### 13.6.2 Errores/alertas del GC

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: GC: compruebe la curva arterial	La curva arterial no es adecuada para medir el GC con precisión	Compruebe el sistema de GC continuo Edwards desde el paciente hasta el manguito de presión
	Curva de presión deficiente durante demasiado tiempo La integridad de la línea de monitorización de la presión está comprometida La presión sistólica es demasiado alta	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas a movimientos
		Asegúrese de que el catéter arterial no esté retorcido ni obstruido
	o la presión diastólica demasiado baja	Asegúrese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor de GC Edwards esté alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor de GC Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y verifique la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de GC continuo Edwards
Error: GC: curva arterial comprometida	Funcionamiento incorrecto del sensor o del cable de presión Edwards	Compruebe el sistema de GC Edwards desde el paciente hasta el manguito de presión
	Funcionamiento incorrecto del sistema interno El estado del paciente resulta en una presión del pulso baja La integridad de la línea de monitorización de la presión está comprometida Sensor de GC no alineado con el eje flebostático del paciente	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas a movimientos
		Asegúrese de que el catéter arterial no esté retorcido ni obstruido
de la pro Sensor flebostá		Asegúrese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor de GC Edwards esté alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor de GC Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y verifique la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de GC Edwards
		Verifique el sensor y el cable de presión Edwards y compruebe si faltan clavijas
		Cambie el cable de presión Edwards
		Cambie el sensor de GC Edwards
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: GC: funcionamiento	Funcionamiento incorrecto del cable	Desconecte y vuelva a conectar el cable de presión
de la señal	ue presion Error en el procesamiento de datos	Apague y encienda el monitor para restaurar el sistema
		Si el problema persiste, comuniquese con el servicio técnico de Edwards

#### Tabla 13-13 Errores/alertas del GC del cable de presión HemoSphere (cont.)

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: GC: presión arterial desconectada	Presión arterial baja y no pulsátil Catéter arterial desconectado Conexiones del cable no detectadas	Verifique la conexión del catéter arterial
		Verifique el sensor de GC y el cable de presión Edwards y compruebe si faltan clavijas
	Funcionamiento incorrecto del sensor	Cambie el cable de presión Edwards
	de GC o del cable de presión Edwards	Cambie el sensor de GC Edwards
	Funcionamiento incorrecto del sistema interno	Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: GC: señal de presión arterial inestable	La curva arterial no es adecuada para medir el GC con precisión	Compruebe el sistema de GC continuo Edwards desde el paciente hasta el manguito de presión
	La integridad de la línea de monitorización de la presión arterial está comprometida	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas a movimientos
	o la presión diastólica demasiado baja	Asegúrese de que el catéter arterial no esté retorcido ni obstruido
		Asegúrese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor de GC Edwards esté alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor de GC Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y verifique la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de GC continuo Edwards
Alerta: GC: presión de pulso baja	La integridad de la línea de monitorización de la presión está comprometida	Compruebe el sistema de GC Edwards desde el paciente hasta el manguito de presión
	El estado del paciente resulta en una presión del pulso baja	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas a movimientos
		Asegúrese de que el catéter arterial no esté retorcido ni obstruido
		Asegúrese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor de GC Edwards esté alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor de GC Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y verifique la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de GC Edwards

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Alerta: GC: curva de presión La curva al inestable medir el G <sup>4</sup>	La curva arterial no es adecuada para medir el GC con precisión	Compruebe el sistema de GC continuo Edwards desde el paciente hasta el manguito de presión
	La integridad de la línea de monitorización de la presión está comprometida	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas
	La presión sistólica es demasiado alta	a movimientos
	o la presión diastólica demasiado baja	Asegúrese de que el catéter arterial no esté retorcido ni obstruido
	Se está lavando el conducto de fluido	
		Asegúrese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor de GC Edwards esté alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor de GC Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y verifique la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de GC continuo Edwards

#### Tabla 13-13 Errores/alertas del GC del cable de presión HemoSphere (cont.)

#### 13.6.3 Errores/alertas de RVS

#### Tabla 13-14 Errores/alertas de RVS del cable de presión HemoSphere

Mensaje Posibles causas Acciones sugeridas		Acciones sugeridas
Alerta: RVS: pérdida de la señal de PVC subordinada	El puerto de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere no está configurado para aceptar la PVC	Verifique el rango de tensión correcto y los valores de tensión bajo/alto en el monitor avanzado HemoSphere para el monitor externo
	No se ha detectado la conexión del cable de interfaz de entrada analógica	Verifique que la conexión del cable entre el monitor avanzado HemoSphere y el monitor de cabecera sea segura
	Senal de entrada inexacta Funcionamiento incorrecto del monitor externo	Verifique que se hayan introducido los valores correctos de altura/peso y las unidades de medición del ASC del paciente
		Verifique la señal del dispositivo de salida analógica del monitor externo
		Cambie el módulo del dispositivo externo, si se utiliza
Alerta: RVS: configure entradas analógicas o introduzca la PVC para una monitorización de la RVS	El puerto de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere no está configurado para aceptar la señal de PVC No se ha introducido ningún valor de PVC	Utilice la pantalla de configuración de entradas analógicas para configurar los puertos de entrada analógica 1 o 2 para una salida de la señal de PVC de monitor externo
		Introduzca el valor de PVC

#### 13.6.4 Errores/alertas del PAM

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: PAM: presión arterial	Presión arterial baja y no pulsátil	Verifique la conexión del catéter arterial
desconectada	Catéter arterial desconectado Conexiones del cable no detectadas	Verifique la conexión entre el sensor y el cable de presión
		y compruebe si faltan clavijas
	Funcionamiento incorrecto del sensor	Cambie el cable de presión
	l ruWave o del cable de presión de Edwards	Camble el sensor de presión
	Funcionamiento incorrecto del sistema interno	Si el problema persiste, comuniquese con el servicio técnico de Edwards
Error: PAM: Forma de onda comprometida	Funcionamiento incorrecto del sensor o del cable de presión Edwards	Compruebe el sistema de GC Edwards desde el paciente hasta el manguito de presión
	Funcionamiento incorrecto del sistema interno El estado del paciente resulta en una presión del pulso baja	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas
		a movimientos Asegúrese de que el catéter arterial no esté retorcido
	La integridad de la línea de monitorización	ni obstruido
	de la presión está comprometida Sensor de GC no alineado con el eje flebostático del paciente	Asegurese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor de GC Edwards está alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor de GC Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y verifique la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de GC Edwards
		Verifique el sensor y el cable de presión Edwards y compruebe si faltan clavijas
		Cambie el cable de presión Edwards
		Cambie el sensor de GC Edwards
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Alerta: PAM: curva de presión inestable	La curva arterial no es adecuada para medir la presión sanguínea con precisión	Compruebe el sistema de monitorización de presión de Edwards comenzando por el paciente hasta la bolsa de presión
	La integridad de la línea de monitorización de la presión está comprometida La presión sistólica es demasiado alta o la presión diastólica demasiado baja Se está lavando el conducto de fluido	Compruebe la curva arterial en busca de hipotensión aguda, hipertensión aguda y perturbaciones debidas
		a movimientos
		Asegurese de que el catéter arterial no esté retorcido ni obstruido
		Asegúrese de que todas las líneas de presión arterial estén libres y las llaves de paso estén correctamente colocadas
		Asegúrese de que el sensor/transductor de presión de Edwards esté alineado con el eje flebostático del paciente
		Ponga a cero el sensor/transductor de presión de Edwards en el monitor avanzado HemoSphere y confirme la conexión del cable de presión
		Asegúrese de que el manguito de presión esté inflado y de que la bolsa de lavado esté llena por lo menos en una cuarta parte
		Realice una prueba de onda cuadrada para analizar la respuesta de frecuencia del sistema de monitorización de presión de Edwards

#### 13.6.5 Resolución de problemas generales

#### Tabla 13-16 Resolución de problemas generales del cable de presión HemoSphere

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas	
Conecte el cable de presión para monitorizar el GC o la presión	No se ha detectado ninguna conexión	Verifique la conexión entre el cable de presión y el monitor	
	entre el monitor avanzado HemoSphere y el cable de presión	Desconecte el cable de presión y compruebe si faltan clavijas o están dobladas	
		Cambie el cable de presión	
Conecte el sensor de presión	Se ha configurado un parámetro clave	Verifique la conexión entre el cable de presión y el catéter	
del GC para monitorizar el GC	dependiente del GC No se ha detectado ninguna conexión entre el cable de presión y el sensor de presión del GC Se ha conectado un sensor de presión	Compruebe que el sensor de presión conectado es adecuado para monitorizar el GC	
		Desconecte el cable de presión y compruebe si faltan clavijas	
		Cambie el sensor de GC Edwards	
	Incorrecto	Cambie el cable de presión	
Conecte el sensor de presión	Se ha configurado un parámetro clave	Verifique la conexión entre el cable de presión y el catéter	
para monitorizar la presión arterial	dependiente de la presión arterial No se ha detectado ninguna conexión	Desconecte el cable de presión y compruebe si faltan clavijas	
	entre el cable de presión y un sensor	Cambie el sensor de presión Edwards	
	de presion artenai	Cambie el cable de presión	
Conecte el sensor de presión	La PAPM se ha configurado como	Verifique la conexión entre el cable de presión y el catéter	
para monitorizar la presión arterial pulmonar	parámetro clave No se ha detectado ninguna conexión	Desconecte el cable de presión y compruebe si faltan clavijas	
	entre el cable de presión y un sensor	Cambie el sensor de presión Edwards	
	de presion artenai pulmonar	Cambie el cable de presión	
Conecte el sensor de presión	La PVC se ha configurado como parámetro clave No se ha detectado ninguna conexión entre el cable de presión y un sensor de presión venosa central	Verifique la conexión entre el cable de presión y el catéter	
para monitorizar la PVC		Desconecte el cable de presión y compruebe si faltan	
		clavijas Combio ol concer do proción Edwardo	
		Cambie el cable de presión	
Ponga a cero la presión arterial	l a señal de presión arterial no se puso	Toque el icono "Cero presión/curva presión" de la barra	
para monitorizar el GC	a cero antes de la monitorización del GC	de navegación o del menú de acciones clínicas para poner a cero la presión	
Ponga a cero la presión para monitorizar la presión arterial	La señal de presión arterial no se puso a cero antes de la monitorización	Toque el icono "Cero presión/curva presión" de la barra de navegación o del menú de acciones clínicas para poner a cero la presión	
Ponga a cero la presión para monitorizar la presión arterial pulmonar	La señal de presión arterial pulmonar no se puso a cero antes de la monitorización	Toque el icono "Cero presión/curva presión" de la barra de navegación o del menú de acciones clínicas para poner a cero la presión	
Ponga a cero la presión para monitorizar la PVC	La señal de presión venosa central no se puso a cero antes de la monitorización	Toque el icono "Cero presión/curva presión" de la barra de navegación o del menú de acciones clínicas para poner a cero la presión	
Conecte la entrada analógica	Conexión del cable de PVC no detectada	Verifique que la conexión del cable entre el monitor	
de la PVC o introduzca el valor de PVC para monitorizar la RVS	No se ha introducido ningún valor de PVC	avanzado HemoSphere y el monitor de cabecera sea segura	
		Cambie el cable de PVC	
		Introduzca el valor de PVC	
Conecte la entrada analógica de la PVC o introduzca la PVC para monitorizar la RVS	El puerto de entrada analógica del monitor avanzado HemoSphere no está configurado para aceptar la señal de PVC	Utilice la pantalla de configuración de entradas analógicas para configurar los puertos de entrada analógica 1 o 2 para una salida de la señal de PVC	
	No se ha introducido ningún valor de PVC	de monitor externo Introduzca el valor de PVC	
IC > GC	Valor incorrecto del ASC del paciente	Compruebe las unidades de medida y los valores de la	
	ASC < 1	altura y el peso del paciente.	
RVS > IRVS	Valor incorrecto del ASC del paciente	Compruebe las unidades de medida y los valores de la	
	ASC < 1	altura y el peso del paciente	

#### 13.7 Mensajes de error de oximetría

#### 13.7.1 Errores/alertas de oximetría

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error: Oximetría – Rango de luz	Conexión del cable de oximetría/catéter deficiente	Verifique que el cable de oximetría/catéter estén firmemente conectados
	Las lentes del conector del catéter/cable de oximetría están obstruidas por residuos o una película	Limpie los conectores del catéter/cable de oximetría con alcohol isopropílico al 70 % y una torunda, déjelos secar al aire y recalibre
	Funcionamiento incorrecto del cable	Cambie el cable de oximetría y recalibre
	de oximetria	Sustituya el catéter si sospecha que está dañado
Error: Ovimetría Transmisián		y recalibre
por infrarrojos/rojos	de oximetría están obstruidas por residuos o una película	alcohol isopropílico al 70 % y una torunda, déjelos secar al aire y recalibre
	Funcionamiento incorrecto del cable de oximetría	Apague y encienda el monitor para restablecer la plataforma
		Cambie el cable de oximetría y recalibre
Error: Oximetría – Valor fuera de rango	Valores de ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , Hb o Hct mal introducidos.	Verifique que se hayan introducido correctamente lo valores $ScvO_2/SvO_2$ , Hb y Hct.
	Unidades de medida de Hb incorrectas.	Verifique las unidades de medida de la Hb y el Hct.
	El valor de ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> calculado está fuera del rango 0-99 %.	Obtenga una muestra de laboratorio con valores actualizados de ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> y recalibre.
Error: Oximetría: señal de entrada inestable	Conexión del cable de oximetría/catéter deficiente	Verifique que el cable de oximetría/catéter estén firmemente conectados
	Las lentes del conector del catéter/cable de oximetría están obstruidas por residuos o una película	Limpie los conectores del catéter/cable de oximetría con alcohol isopropílico al 70 % y una torunda, déjelos secar al aire y recalibre
	Funcionamiento incorrecto del cable	Cambie el cable de oximetría y recalibre
	de oximetria Catéter retorcido o dañado	Sustituya el catéter si sospecha que está dañado y recalibre
Error: Oximetría: funcionamiento incorrecto del	Funcionamiento incorrecto del cable de oximetría	Apague y encienda el monitor para restablecer la plataforma
procesamiento de la señal		Cambie el cable de oximetría y recalibre
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Memoria del cable	Funcionamiento incorrecto de la memoria	Desconecte el cable y vuelva a conectarlo
de oximetria	del cable de oximetria	Cambie el cable de oximetría y recalibre
Error: Temperatura del cable de oximetría	Funcionamiento incorrecto del cable de oximetría	Apague y encienda el monitor para restablecer la plataforma
		Cambie el cable de oximetría y recalibre
		Si el cable está envuelto en tela o situado sobre una superficie aislante, como una almohada, colóquelo sobre una superficie lisa que permita disipar mejor el calor
		Si el cuerpo del cable está caliente, déjelo que se enfríe antes de volver a utilizarlo
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards
Error: Funcionamiento incorrecto del cable de oximetría	Funcionamiento incorrecto del sistema interno	Apague y encienda el monitor para restablecer la plataforma
		Si el problema persiste, comuníquese con el servicio técnico de Edwards

#### Tabla 13-17 Errores/alertas de oximetría

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Alerta: Oximetría – ICS = 4	Flujo sanguíneo bajo en la punta del catéter o la punta del catéter está contra la pared del vaso	Si el cable está envuelto en tela o situado sobre una superficie aislante, como una almohada, colóquelo sobre una superficie lisa que permita disipar mejor el calor
	Cambio importante en los valores de Hb/Hct	Si el cuerpo del cable está caliente, déjelo que se enfríe antes de volver a utilizarlo
	Punta del catéter obstruida Catéter retorcido o dañado	Verifique la colocación correcta del catéter (para la SvO <sub>2</sub> , verifique que la posición del catéter sea la adecuada en la arteria pulmonar):
		<ul> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL (solo para SvO<sub>2</sub>)</li> </ul>
		<ul> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> </ul>
		Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada
		Aspire y purgue la luz distal siguiendo el protocolo del hospital
		Actualice los valores de Hb/Hct con la función Actualizar
		Examine el catéter para ver si está retorcido y recalibre
		Sustituya el catéter si sospecha que está dañado y recalibre

#### Tabla 13-17 Errores/alertas de oximetría (cont.)

#### 13.7.2 Advertencias de oximetría

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Error calibración in vitro	Conexión ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> al catéter y al cable de oximetría deficiente	Verifique que el cable de oximetría/catéter estén firmemente conectados
	Recipiente de calibración húmedo Catéter retorcido o dañado Funcionamiento incorrecto del cable de oximetría La punta del catéter no está en el recipiente de calibración del catéter	Enderece todas las posibles torceduras; sustituya el catéter si sospecha que está dañado Cambie el cable de oximetría y recalibre Verifique que la punta del catéter esté bien asentada en el recipiente de calibración Realice la calibración in vivo
Advertencia: Señal inestable	Variabilidad en ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> , Hb/Hct o valores hemodinámicos inusuales	Estabilice al paciente según el protocolo del hospital y realice la calibración in vivo
Advertencia: Se ha detectado un artefacto o un enclavamiento	Flujo sanguíneo bajo en la punta del catéter	Aspire y purgue la luz distal siguiendo el protocolo del hospital
en la pared	Punta del catéter obstruida Punta del catéter enclavada o contra la pared del vaso sanguíneo	Verifique la colocación correcta del catéter (para la SvO <sub>2</sub> , verifique que la posición del catéter sea la adecuada en la arteria pulmonar):
		<ul> <li>Confirme que para alcanzar la presión de enclavamiento, el volumen de inflado del balón sea de 1,25 a 1,50 mL (solo para SvO<sub>2</sub>)</li> </ul>
		<ul> <li>Confirme la colocación correcta del catéter de acuerdo con la altura y peso del paciente, y la zona de inserción</li> </ul>
		<ul> <li>Considere la utilización de radiografías torácicas para evaluar la colocación adecuada</li> <li>Realice la calibración in vivo</li> </ul>

#### Tabla 13-18 Advertencias de oximetría

#### 13.7.3 Resolución de problemas generales de oximetría

Mensaje	Posibles causas	Acciones sugeridas
Cable de oximetría no	El cable para oximetría no se ha calibrado (in vivo o in vitro)	Ejecute una calibración in-vitro
calibrado; seleccione oximetria		Ejecute una calibración in-vivo
	No se ha ejecutado la función Recuperar datos de oximetría	Recupere los valores de calibración
	Funcionamiento incorrecto del cable de oximetría	
Los datos del paciente del cable de oximetría tienen más de 24 horas; recalibrar	Última calibración del cable de oximetría > 24 horas	Realice la calibración in vivo
		Sincronice la fecha y la hora de todos los monitores
	La fecha y la hora en el monitor Edwards difieren del resto de los monitores del centro	Edwards del centro
Conecte el cable para una monitorización de la oximetría	No se ha detectado la conexión del cable de oximetría en el monitor avanzado HemoSphere	Compruebe que el cable de oximetría esté firmemente conectado
		Compruebe el conector del cable de oximetría para ver
	Faltan clavijas del conector del cable de oximetría o están dobladas	si le faltan clavijas o están dobladas

#### Tabla 13-19 Resolución de problemas generales de oximetría



## Especificaciones

#### Contenido

Características básicas de funcionamiento	
Especificaciones del monitor avanzado HemoSphere	
Especificaciones de la batería HemoSphere	
Especificaciones del módulo Swan-Ganz de HemoSphere	
Especificaciones del cable de presión HemoSphere	
Especificaciones del cable de oximetría HemoSphere	211

#### A.1 Características básicas de funcionamiento

En condiciones normales y de primer defecto, el usuario rara vez es capaz de identificar el funcionamiento básico listado en tabla A-1 a continuación o la incapacidad de proporcionar dicho funcionamiento (p. ej., no aparecen los valores de los parámetros, alarma técnica, formas de onda distorsionadas o retrasos en la actualización de los valores de los parámetros, fallo general del monitor, etc.).

Tabla A-1 representa el funcionamiento mínimo cuando se opera bajo fenómenos electromagnéticos no transitorios, como RF radiadas y conducidas, de conformidad con IEC 60601-1-2. La Tabla A-1 también identifica el funcionamiento mínimo en caso de fenómenos electromagnéticos transitorios, como transitorios eléctricos rápidos y subida rápida de tensión, de conformidad con IEC 60601-1-2.



Módulo	Danématra	
O CADIO		Funcionamiento dasico
de monitorización		Sin interrupción del modo de monitorización actual. Sin reinicios ni detenciones del funcionamiento inesperados. Sin activaciones espontáneas de eventos que requieran la interacción del usuario para su iniciación.
		Las conexiones del paciente proporcionan protección frente al desfibrilador. Tras la exposición a voltajes de desfibrilación, el sistema debería volver a estar operativo en 15 segundos.
		Tras los fenómenos electromagnéticos transitorios, el sistema debería volver a esta operativo en 10 segundos. Si el gasto cardiaco continuo (GC) Swan-Ganz estaba activo durante el evento, el sistema reiniciará automáticamente la monitorización. El sistema no debería dar muestras de pérdida de los datos almacenados tras los fenómenos electromagnéticos transitorios.
		Cuando se utilice con equipos quirúrgicos de alta frecuencia, el monitor deberá volver al modo operativo en 10 segundos sin pérdida de los datos almacenados tras la exposición al campo producido por el equipo quirúrgico de alta frecuencia.
Módulo Swan-Ganz de HemoSphere	Gasto cardiaco continuo (GC) y parámetros asociados, tanto indexados como no indexados (VS, RVS, FEVD y VDF)	Monitoriza la temperatura superficial del filamento y el tiempo a temperatura. Si se supera el umbral de tiempo y temperatura (más de 45 °C), la monitorización se detiene y se activa una alarma.
		Medición de la temperatura sanguínea dentro de una precisión determinada (±0,3 °C). Alarma si la temperatura sanguínea está fuera del rango de monitorización.
		Alarma si el GC y los parámetros relacionados están fuera de los rangos de alarma. Retraso de la alarma basado en el tiempo promedio variable. El tiempo promedio habitual es de 57 segundos.
	Gasto cardiaco intermitente (GCi) y parámetros	Medición de la temperatura sanguínea dentro de una precisión determinada (±0.3 °C).
	asociados, tanto indexados como no indexados (VS, RVS)	Alarma si la temperatura sanguínea está fuera del rango de monitorización.
Cable de presión	Presión sanguínea arterial (SIS, DIA, PAM), presión del sistema venoso central (PVC), presión sanguínea arterial pulmonar (PAPM)	Medición de la presión arterial dentro de la precisión especificada (±4 % o ±4 mmHg, la que sea mayor).
HemoSphere		Alarma si la presión arterial está fuera de los rangos de alarma. El retraso de la alarma basado en el tiempo promedio es de 2 segundos.
		El dispositivo permite la detección de errores de transductor de presión invasiva y de cable del transductor.
		El dispositivo permite la detección de catéteres desconectados.

## Tabla A-1 Funcionamiento básico del monitor avanzado HemoSphere – fenómenos electromagnéticos transitorios y no transitorios

## Tabla A-1 Funcionamiento básico del monitor avanzado HemoSphere – fenómenos electromagnéticos transitorios y no transitorios (cont.)

Módulo o cable	Parámetro	Funcionamiento básico
Cable de oximetría HemoSphere	Saturación de oxígeno (venosa mixta SvO <sub>2</sub> o venosa central ScvO <sub>2</sub> )	Medición de la saturación de oxígeno dentro de una precisión determinada (±2 % de saturación de oxígeno).
		Alarma si la saturación de oxígeno está fuera de los rangos de alarma. El retraso de la alarma basado en el tiempo promedio es de 2 segundos.

#### A.2 Especificaciones del monitor avanzado HemoSphere

Superficie ocupada

Sistema operativo Número de altavoces

Pantalla

monitor avanzado HemoSphere		
Peso	10±0,2 lb (4,5±0,1 kg)	
Dimensiones	Altura 11,7 in (297 mm)	
	Anchura	12,4 in (315 mm)
	Profundidad	5,56 in (141 mm)
Protección contra ingreso	ón contra ingreso IPX1	

Anchura

Profundidad

Área activa

Resolución

Windows 7 integrado

10,6 in (269 mm)

4,8 in (122 mm)

12,1 in (307 mm) LCD de 1024 × 768

#### Tabla A-2 Especificaciones físicas y mecánicas del monitor avanzado HemoSphere

#### Tabla A-3 Especificaciones ambientales del monitor avanzado HemoSphere

1

Especificación ambiental		Valor	
Temperatura	Operativo	Entre 10 y 32,5 °C	
	No operativo/ almacenamiento*	Entre -18 y 45 °C	
Humedad relativa	Operativo	Del 20 al 90 % sin condensación	
	No operativo/ almacenamiento	Del 90 % sin condensación a 45 °C	
Altitud	Operativo	De 0 a 10 000 pies (3048 m)	
	No operativo/ almacenamiento	De 0 a 20 000 pies (6096 m)	

**\*NOTA** La capacidad de la batería empieza a degradarse tras una exposición prolongada a más de 35 °C.

#### Tabla A-4 Especificaciones ambientales de transporte del monitor avanzado HemoSphere

Especificación medioambiental	Valor	
Temperatura*	De -18 a 45 °C	
Humedad relativa*	De 20 a 90 % RH sin condensación	
Altitud	Hasta un máximo de 6096 m (20 000 pies) durante 8 horas	
Norma	ASTM D4169, DC13	
*Temperatura y humedad de preacondicionamiento		

**Información de IRM.** No utilice el monitor avanzado HemoSphere ni los módulos ni cables de plataforma en un entorno de RM. La plataforma de monitorización avanzada HemoSphere, incluidos todos los módulos y cables, no es segura para RM, ya que contiene componentes metálicos que experimentan un calentamiento inducido por RF en un entorno de IRM.

Entrada/salida		
Pantalla táctil	Táctil capacitiva proyectiva	
Puerto serie RS-232 (1)	Protocolo patentado de Edwards; velocidad máxima de los datos = 57,6 kilobaudios	
Puertos USB (2)	Un USB 2.0 (parte trasera) y un USB 3.0 (parte lateral)	
Puerto Ethernet RJ-45	Uno	
Puerto HDMI	Uno	
Entradas analógicas (2)	Rango de tensión de entrada: de 0 a 10 V; escala completa seleccionable: de 0 a 1 V, de 0 a 5 V, de 0 a 10 V; impedancia de entrada > 100 k $\Omega$ ; jack estéreo 1/8 in; ancho de banda: de 0 a 5,2 Hz; resolución: 12 bits ±1 BMS de la escala completa.	
Salida de presión (1)	La señal de la salida de presión del TPD es compatible con los monitores y los accesorios diseñados para comunicarse con los transductores de presión mínimamente invasiva de Edwards. Rango mínimo de visualización del monitor de cabecera tras puesta a cero: De -20 mmHg a 270 mmHg	

#### Tabla A-5 Especificaciones técnicas del monitor avanzado HemoSphere

Entrada/salida (cont.)	
Entrada del monitor del ECG	<ul> <li>Conversión de línea de sincronización del ECG a partir de la señal del ECG: 1 V/mV; rango de tensión de entrada de ±10 V a escala completa; resolución = ±1 lpm; precisión = ±10 % o 5 lpm de la entrada (el que sea mayor); rango = de 30 a 200 lpm; jack estéreo de 1/4 in; punta con polaridad positiva; cable analógico.</li> <li>Capacidades de rechazo de pulso del marcapasos. El instrumento rechaza todos los pulsos del marcapasos con amplitudes que oscilan entre los ±2 mV y los ±5 mV (se asume una conversión de la línea de sincronización del ECG de 1 V/mV) y una duración de los pulsos de 0,1 ms a 5,0 ms, tanto con una estimulación normal como ineficaz. Se rechazan los pulsos del marcapasos con sobreimpulso de ≤7 % de la amplitud del pulso (método A de la norma EN 60601-2-27:2014, subcláusula 201.12.1.101.13) y con constantes de tiempo de sobreimpulso de 4 ms a 100 ms.</li> <li>Capacidad máxima de rechazo de ondas T. Amplitud máxima de onda T que puede rechazar el instrumento: 1,0 mV (se asume una conversión de la línea de sincronización del ECG de 1 V/mV).</li> <li>Ritmo irregular. Figura 201.101 de la norma EN 60601-2-27:2014.</li> <li>* Complejo A2: Bigeminismo ventricular, el sistema muestra 80 lpm</li> <li>* Complejo A3: Bigeminismo ventricular de alternancia lenta, el sistema muestra 60 lpm</li> <li>* Complejo A4: Sístoles bidireccionales: el sistema muestra 104 lpm</li> </ul>
Pantalla FCmed	<ul> <li>Monitorización del GC detenida. Tiempo promedio: 57 segundos; Frecuencia de actualización: por latido; tiempo de respuesta: 40 segundos para una subida gradual de 80 a 120 lpm, 29 segundos para una bajada gradual de 80 a 40 lpm.</li> <li>Monitorización del GC iniciada. Tiempo promedio: Períodos de tiempo entre mediciones del GC (entre 3 y 21 minutos); Frecuencia de actualización: aproximadamente 1 minuto; tiempo de respuesta: 175 segundos para una subida gradual de 80 a 120 lpm, 176 segundos para una bajada gradual de 80 a 40 lpm.</li> </ul>
Tensión	
Voltaje nominal de entrada	De 100 a 240 V CA; 50/60 Hz
Entrada nominal	De 1,5 a 2,0 amperios
Fusibles	T 2.5AH, 250 V; potencia de corte elevada; cerámica
Alarma	
Nivel de presión sonora	Entre 45 y 85 dB(A)
Inalámbrica	
Тіро	conexión a redes Wi-Fi que compatibles con 802.11b/g/n, mínimo

#### Tabla A-5 Especificaciones técnicas del monitor avanzado HemoSphere (cont.)

#### A.3 Especificaciones de la batería HemoSphere

Tabla A-6 Es	pecificaciones	físicas de	la batería	<b>HemoSphere</b>

Batería HemoSphere		
Peso	1,1 lb (0,5 kg)	
Dimensiones	Altura 1,38 in (35 mm)	
	Anchura	3,15 in (80 mm)
	Profundidad	5,0 in (126 mm)

#### Tabla A-7 Especificaciones ambientales de la batería HemoSphere

Especificación ambiental		Valor
	Operativo	Entre 10 y 37 °C
Temperatura	Temperatura de almacenamiento recomendada	21 °C
	Temperatura máxima de almacenamiento a largo plazo	35 °C
	Temperatura mínima de almacenamiento a largo plazo	0°C
Humedad relativa	Operativo	Del 5 al 95 % sin condensación a 40 °C

#### Tabla A-8 Especificaciones técnicas de la batería HemoSphere

Especificación	Valor
Tensión de salida (nominal)	12,8 V
Corriente de descarga máxima	5 A
Celdas	4 de LiFePO <sub>4</sub> (litio-ferrofosfato)

#### A.4 Especificaciones del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

#### Tabla A-9 Especificaciones físicas del módulo Swan-Ganz de HemoSphere

Módulo Swan-Ganz de HemoSphere			
Peso	Aproximadamente 1,0 lb (0,45 kg)		
Dimensiones	Altura	1,36 in (3,45 cm)	
	Anchura	3,53 in (8,96 cm)	
	Profundidad	5,36 in (13,6 cm)	
Protección contra ingreso	IPX1		

**NOTA** Para conocer las especificaciones ambientales del módulo HemoSphere Swan-Ganz, consulte la tabla A-3, *Especificaciones ambientales del monitor avanzado HemoSphere*, en la página 205.

Parámetro	Especificación	
Gasto cardiaco (GC) continuo	Límites	De 1 a 20 L/min
	Reproducibilidad <sup>1</sup>	±6 % o 0,1 L/min, el valor que sea superior
	Tiempo medio de respuesta <sup>2</sup>	< 10 (para catéteres CCO) < 14 (para catéteres volumétricos CCO)
Gasto cardiaco intermitente	Límites	De 1 a 20 L/min
(bolo) (GCi)	Reproducibilidad <sup>1</sup>	±3 % o 0,1 L/min, el valor que sea superior
Temperatura sanguínea (T.ªsang.)	Límites	Entre 15 y 45 °C (entre 59 y 113 °F)
	Precisión	±0,3 °C
Temperatura del inyectable (TI)	Límites	Entre 0 y 30 °C (entre 32 y 86 °F)
	Precisión	±1 °C
Frecuencia cardiaca promedio para la determinación del VDF/ FEVD (FCmed)	Rango de entrada aceptable	De 30 a 200 lpm
Fracción de eyección	Límites	Del 10 al 60 %
ventricular derecha (FEVD) continua	Reproducibilidad <sup>1</sup>	±6 % o 3 ufe, el valor que sea superior
<sup>1</sup> Coeficiente de variación: obtenido a partir de datos generados electrónicamente		

### Tabla A-10 Especificaciones de medición del parámetrodel módulo Swan-Ganz de HemoSphere

<sup>2</sup> Cambio del 10 al 90 % en condiciones de temperatura sanguínea estable

NOTA La vida útil prevista del módulo HemoSphere Swan-Ganz es de 5 años desde la fecha de fabricación, transcurridos los cuales el módulo debe sustituirse y devolverse a Edwards Lifesciences. Si necesita asistencia, póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante local de Edwards.

#### A.5 Especificaciones del cable de presión HemoSphere

#### Tabla A-11 Especificaciones físicas del cable de presión HemoSphere

Cable de presión HemoSphere			
Peso	Aproximadamente 0,64 lb (0,29 kg)		
Dimensiones	Longitud	10 ft (3,0 m)	
Protección contra ingreso	IPX4		

**NOTA** Para conocer las especificaciones ambientales del cable de presión HemoSphere, consulte la tabla A-3, *Especificaciones ambientales del monitor avanzado HemoSphere*, en la página 205.

Parámetro	Especificación		
Gasto cardiaco (GC) FloTrac	Rango de visualización	De 1,0 a 20 L/min	
	Reproducibilidad <sup>1</sup>	±6 % o 0,1 L/min, el valor que sea superior	
Presión sanguínea <sup>2</sup>	Rango de visualización de presión en vivo	De -34 a 312 mmHg	
	Rango de visualización de PAM/DIA/SIS	De 0 a 300 mmHg	
	Rango de visualización de PVC	De 0 a 50 mmHg	
	Rango de visualización de PAPM	De 0 a 99 mmHg	
	Precisión	±4 % o ±4 mmHg, el valor que sea superior, de -30 a 300 mmHg	
	Ancho de banda	1/-10 Hz	
Frecuencia de pulso (FP)	Precisión <sup>3</sup>	A <sub>rms</sub> ≤3 lpm	
<sup>1</sup> Coeficiente de variación: obtenido a partir de datos generados electrónicamente. <sup>2</sup> Las especificaciones de los parámetros cumplen las normas IEC 60601-2-34. Pruebas realizadas en condiciones			

## Tabla A-12 Especificaciones de medición de los parámetrosdel cable de presión HemoSphere

<sup>2</sup> Las especificaciones de los parámetros cumplen las normas IEC 60601-2-34. Pruebas realizadas en condiciones de laboratorio.

<sup>3</sup> Precisión comprobada en condiciones de laboratorio.

#### NOTA

La vida útil prevista del cable de presión HemoSphere es de 5 años desde la fecha de fabricación, transcurridos los cuales el cable debe sustituirse y devolverse a
Edwards Lifesciences. Si necesita asistencia, póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante local de Edwards.

#### A.6 Especificaciones del cable de oximetría HemoSphere

Tabla A-1	13 Es	pecificacion	es del	cable of	de oximetría	HemoSphere
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------------	------------

Cable de oximetría HemoSphere		
Peso	Aproximadamente 0,54 lb (0,24 kg)	
Dimensiones	Longitud	9,6 ft (2,9 m)
Protección contra ingreso	IPX4	

## **NOTA** Para conocer las especificaciones ambientales del cable de oximetría HemoSphere, consulte la tabla A-3, *Especificaciones ambientales del monitor avanzado HemoSphere*, en la página 205.

### Tabla A-14 Especificaciones de medición de los parámetrosdel cable de oximetría HemoSphere

Parámetro	Especificación		
Oximetría ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	Límites	Del 0 al 99 %	
(saturación de oxígeno)	Precisión <sup>1</sup>	±2 % a 30 al 99 %	
	Frecuencia de actualización	2 segundos	
<sup>1</sup> Precisión comprobada en condiciones de laboratorio.			

# NOTA La vida útil prevista del cable de oximetría HemoSphere es de 1,5 años desde la fecha de fabricación, transcurridos los cuales el cable debe sustituirse y devolverse a Edwards Lifesciences. Si necesita asistencia, póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante local de Edwards.

# Apéndice **B**

## Accesorios

#### Contenido

Lista de accesorios	
Descripción adicional de los accesorios	

#### B.1 Lista de accesorios

ADVERTENCIA Utilice solo accesorios cables y componentes del monitor avanzado HemoSphere aprobados, suministrados y etiquetados por Edwards. El uso de otros accesorios, cables o componentes no aprobados podría afectar a la seguridad del paciente y a la precisión de la medición.

#### Tabla B-1 Componentes del monitor avanzado HemoSphere

Descripción	Número de modelo	
Monitor avanzado HemoSphere		
Monitor avanzado HemoSphere	HEM1	
Batería HemoSphere	HEMBAT10	
Módulo de expansión HemoSphere	HEMEXPM10	
Módulo de expansión L-Tech de HemoSphere	HEMLTECHM10	
Base con ruedas del monitor avanzado HemoSphere	HEMRLSTD1000	
Monitorización mediante Swan-Ganz de HemoSphere		
Módulo Swan-Ganz de HemoSphere	HEMSGM10	
Cable del CCO del paciente	70CC2	
Catéteres Swan-Ganz de Edwards	*	
Sonda de temperatura en línea (CO-SET + sistema cerrado de administración de inyectables)	93522	
Sonda de baño de temperatura del inyectable	9850A	

## Tabla B-1 Componentes del monitor avanzadoHemoSphere (cont.)

Descripción	Número de modelo	
Monitorización del cable de presió	n HemoSphere	
Cable de presión HemoSphere	HEMPSC100	
Sensor Edwards FloTrac o FloTrac IQ/Acumen IQ	*	
Transductor de monitorización de presión TruWave de Edwards	*	
Monitorización de la oximetría HemoSphere		
Cable de oximetría HemoSphere	HEMOXSC100	
Base para oximetría HemoSphere	HEMOXCR1000	
Catéter de oximetría de Edwards	*	
Cables del monitor avanzado Hem	oSphere	
Cable de alimentación para la red	*	
Cable subordinado de presión	**	
Cables subordinados del monitor del ECG	**	
Cable de resultados de presión	HEMDPT1000	



## Tabla B-1 Componentes del monitor avanzadoHemoSphere (cont.)

Descripción	Número de modelo	
Accesorios HemoSphere adicional	es	
Manual del usuario del monitor avanzado HemoSphere	***	
Manual de mantenimiento del monitor avanzado HemoSphere	***	
Guía de inicio rápido del monitorHEMQG1000avanzado HemoSphere contieneel manual del usuario del monitoravanzado HemoSphereavanzado		
<ul> <li>* Póngase en contacto con su representante de Edwards para obtener información sobre modelos y pedidos.</li> <li>** Los cables subordinados Edwards Lifesciences son específicos del monitor de cabecera; están disponibles para una gama de empresas de monitores de cabecera, como Philips (Agilent), GE (Marquette) y Spacelabs (OSI Systems). Póngase en contacto con su representante de Edwards para obtener información específica sobre modelos y pedidos.</li> <li>*** Póngase en contacto con su representante de</li> </ul>		

#### **B.2 Descripción adicional de los accesorios**

#### B.2.1 Base con ruedas

La base con ruedas del monitor avanzado HemoSphere está diseñada para utilizarse con el monitor avanzado HemoSphere. Siga las instrucciones incluidas para el montaje de la base, así como las advertencias. Coloque el conjunto de la base con ruedas en el suelo, asegurándose de que todas las ruedas estén en contacto con su superficie, y monte de forma segura el monitor en la placa de la base con ruedas, como se indica en las instrucciones.



# Ecuaciones para los parámetros calculados de los pacientes

Esta sección describe las ecuaciones utilizadas para calcular los parámetros continuos e intermitentes de los pacientes que aparecen en el monitor avanzado HemoSphere.

**NOTA** Los parámetros de los pacientes se calculan para posiciones decimales superiores a las que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, si en una pantalla aparece un valor del GC de 2,4 puede tratarse realmente de un valor del GC de 2,4492. En consecuencia, tratar de verificar la precisión de las cifras mostradas en la pantalla utilizando las siguientes ecuaciones puede dar resultados que sean ligeramente diferentes a los datos calculados por el monitor.

En el caso de todos los cálculos que incluyan la  $SvO_2$ , la  $ScvO_2$  se sustituirá cuando el usuario seleccione la  $ScvO_2$ .

SI = Unidades internacionales estándar

Parámetro	Descripción y fórmula	Unidades
ASC	Área de superficie corporal (DuBois)	
	ASC = 71,84 x (PP <sup>0,425</sup> ) x (AP <sup>0,725</sup> ) / 10 000	m <sup>2</sup>
	donde:	
	PP: peso del paciente en kg	
	AP: altura del paciente en cm	
CaO <sub>2</sub>	Contenido de oxígeno arterial	
	CaO <sub>2</sub> = (0,0138 x Hb x SpO <sub>2</sub> ) + (0,0031 x PaO <sub>2</sub> ) (mL/dL)	mL/dL
	CaO <sub>2</sub> = [0,0138 x (HbUI x 1,611) x SpO <sub>2</sub> ] + [0,0031 x (PaO <sub>2SI</sub> x 7,5)] (mL/dL)	
	donde:	
	Hb: hemoglobina total en g/dL	
	HbUI: hemoglobina total en mmol/L	
	SpO <sub>2</sub> : porcentaje de saturación arterial de O <sub>2</sub>	
	PaO <sub>2</sub> : presión parcial de oxígeno arterial en mmHg	
	PaO <sub>2SI</sub> : presión parcial de oxígeno arterial en kPa	

#### Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación



Parámetro	Descripción y fórmula	Unidades
CvO <sub>2</sub>	Contenido de oxígeno venoso $CvO_2 = (0,0138 \text{ x Hb x } SvO_2) + (0,0031 \text{ x } PvO_2) (mL/dL)$ $CvO_2 = [0,0138 \text{ x } (HbUI \text{ x } 1,611) \text{ x } SvO_2] + [0,0031 \text{ x } (PvO_{2SI} \text{ x } 7,5)] (mL/dL)$ donde:	mL/dL
	Hb: hemoglobina total en g/dL HbUI: hemoglobina total en mmol/L SvO <sub>2</sub> : porcentaje de saturación venosa de O <sub>2</sub> PvO <sub>2</sub> : presión parcial de oxígeno venoso en mmHg	
	PvO <sub>2SI</sub> : presión parcial de oxígeno venoso en kPa y PvO <sub>2</sub> se supone que es 0	
Ca-vO <sub>2</sub>	Diferencia de contenido de oxígeno arterial y venoso Ca-vO <sub>2</sub> = CaO <sub>2</sub> - CvO <sub>2</sub> (mL/dL) donde: CaO <sub>2</sub> : contenido de oxígeno arterial (mL/dL) CvO <sub>2</sub> : contenido de oxígeno venoso (mL/dL)	mL/dL
IC	Índice cardiaco IC = GC/ASC donde: GC: gasto cardiaco en L/min ASC: área de superficie corporal, m <sup>2</sup>	L/min/m <sup>2</sup>
CPI	Índice de potencia cardiaca CPI = PAM× IC × 0,0022	W/m <sup>2</sup>
СРО	Gasto de potencia cardiaca CPO = GC × PAM × K donde: el gasto de potencia cardiaca (CPO) (W) se calcula como PAM x GC/451 K es el factor de conversión (2,22 x $10^{-3}$ ) en vatios PAM en mmHg GC L/min	W
DO <sub>2</sub>	Suministro de oxígeno DO <sub>2</sub> = CaO <sub>2</sub> x GC x 10 donde: CaO <sub>2</sub> : contenido de oxígeno arterial en mL/dL GC: gasto cardiaco en L/min	mL O <sub>2</sub> /min
DO <sub>2</sub> I	Índice de suministro de oxígeno $DO_2I = CaO_2 x IC x 10$ donde: $CaO_2$ : contenido de oxígeno arterial en mL/dL IC: gasto cardiaco en L/min/m <sup>2</sup>	mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup>
dP/dt	Máximo de la primera derivada de la curva de presión arterial con respecto al tiempo dP/dt = máx.(P[n+1]-P[n])/ts, para n=0 hasta N=1 donde: P[n]: muestra actual de la señal de presión arterial, mmHg ts: intervalo de tiempo de toma de muestras, segundo N: número total de muestras en un ciclo cardiaco determinado	mmHg/s

#### Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación (cont.)

Parámetro	Descripción y fórmula	Unidades
Ea <sub>dyn</sub>	Elastancia dinámica arterial Ea <sub>dyn</sub> = VPP/VVS donde: VVS: variación de volumen sistólico, %: VPP: variación de la presión del pulso, calculada de la siguiente manera: VPP=100*(PPmáxPPmín.)/media(PP) donde: PP: presión del pulso, mmHg, calculada de la siguiente manera: PP=SIS - DIA donde: SIS: presión sistólica DIA: presión diastólica	Ninguna
VDF	Volumen diastólico final VDF = VS/FE donde: VS: volumen sistólico (mL) FE: porcentaje de fracción de eyección (ufe)	mL
IVDF	Índice de Volumen diastólico final IVDF = IVS/FE donde: IVS: índice de volumen sistólico (mL/m <sup>2</sup> ) FE: porcentaje de fracción de eyección (ufe)	mL/m <sup>2</sup>
VSF	Volumen sistolico final VSF = VDF-VS donde: VDF: volumen diastólico final (mL) VS: volumen sistólico (mL)	mL
IVSF	Índice de volumen telesistólico IVSF = IVDF – IVS donde: IVDF: índice de volumen diastólico final (mL/m <sup>2</sup> ) IVS: índice de volumen sistólico (mL/m <sup>2</sup> )	mL/m <sup>2</sup>
ITSVI	Índice de trabajo de la sístole ventricular izquierda ITSVI = IVS x (PAM – PEAP) x 0,0136 ITSVI = IVS x (PAM <sub>SI</sub> – PEAP <sub>SI</sub> ) x 0,0136 x 7,5 donde: IVS: índice de volumen sistólico en mL/latido/m <sup>2</sup> PAM: presión arterial media en mmHg PAM <sub>SI</sub> : presión arterial media en kPa PEAP: presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en mmHg PEAP <sub>SI</sub> : presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en kPa	g-m/m <sup>2</sup> /latido
O <sub>2</sub> EI	Índice de extracción de oxígeno $O_2EI = \{(SaO_2 - SvO_2) / SaO_2\} \times 100 (\%)$ donde: $SaO_2$ : porcentaje de saturación arterial de $O_2$ $SvO_2$ : porcentaje de saturación venosa mixta de $O_2$	%

#### Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación (cont.)
Parámetro	Descripción y fórmula	Unidades
O <sub>2</sub> ER	Relación de extracción de oxígeno O <sub>2</sub> ER = (Ca-vO <sub>2</sub> / CaO <sub>2</sub> ) x 100 (%) donde: CaO <sub>2</sub> : contenido de oxígeno arterial en mL/dL Ca-vO <sub>2</sub> : diferencia de contenido de oxígeno arterial y venoso en mL/dL	%
RVP	$ \begin{array}{l} \mbox{Resistencia vascular pulmonar} \\ \mbox{RVP} = \{(\mbox{PAPM} - \mbox{PEAP}) \ x \ 80\} \ / \ GC \\ \mbox{RVP} = \{(\mbox{PAPM}_{SI} - \mbox{PEAP}_{SI}) \ x \ 60\} \ / \ GC \\ \mbox{donde:} \\ \mbox{PAPM: presión arterial pulmonar media en mmHg} \\ \mbox{PAPM}_{SI}: \ \mbox{presión arterial pulmonar media en kPa} \\ \mbox{PEAP: presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en mmHg} \\ \mbox{PEAP}_{SI}: \ \mbox{presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en kPa} \\ \mbox{GC: gasto cardiaco en L/min} \end{array} $	dinas-s/cm <sup>5</sup> kPa-s/L
IRVP	Índice de resistencia vascular pulmonar IRVP = { $(PAPM - PEAP) \times 80$ } / IC IRVP = { $(PAPM_{SI} - PEAP_{SI}) \times 60$ } / IC donde: PAPM: presión arterial pulmonar media en mmHg PAPM <sub>SI</sub> : presión arterial pulmonar media en kPa PEAP: presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en mmHg PEAP <sub>SI</sub> : presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en kPa IC: Índice cardiaco, L/min/m <sup>2</sup>	dinas-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup> kPa-s-m <sup>2</sup> /L
ITSVD	Índice de trabajo de la sístole ventricular derecha ITSVD = IVS x (PAPM – PVC) x 0,0136 ITSVD = IVS x (PAPM <sub>SI</sub> – PVC <sub>SI</sub> ) x 0,0136 x 7,5 donde: IVS: índice de volumen sistólico en mL/latido/m <sup>2</sup> PAPM: presión arterial pulmonar media en mmHg PAPM <sub>SI</sub> : presión arterial pulmonar media en kPa PVC: presión venosa central en mmHg PVC <sub>SI</sub> : presión venosa central en kPa	g-m/m <sup>2</sup> /latido
VS	Volumen sistólico VS = (GC/FP) x 1000 donde: GC: gasto cardiaco en L/min FP: frecuencia de pulso en latidos/min	mL/latido
IVS	Índice de volumen sistólico IVS = (IC/FP) x 1000 donde: IC: índice cardiaco, L/min/m <sup>2</sup> FP: frecuencia de pulso en latidos/min	mL/latido/m <sup>2</sup>

#### Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación (cont.)

Parámetro	Descripción y fórmula	Unidades
RVS	Resistencia vascular sistémica	
	RVS = {(PAM - PVC) x 80} / GC (dinas-s/cm <sup>5</sup> )	dinas-s/cm <sup>5</sup>
	$RVS = {(PAM_{SI} - PVC_{SI}) \times 60} / GC$	kPa-s/L <sub>SI</sub>
	donde:	
	PAM: presión arterial media en mmHg	
	PAM <sub>SI</sub> : presión arterial media en kPa	
	PVC: presión venosa central en mmHg	
	PVC <sub>SI</sub> : presión venosa central en kPa	
	GC: gasto cardiaco en L/min	
IRVS	Índice de resistencia vascular sistémica	
	IRVS = {(PAM - PVC) x 80} / IC	dinas-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>
	donde:	(kPa-s-m2/L) <sub>SI</sub>
	PAM: presión arterial media en mmHg	
	PAivisji. presión venesa control on mmHa	
	PVC., presión venosa central en kPa	
	100 (redice conditions 1/min/m <sup>2</sup>	
1.0.0		
VVS	Variación de volumen sistólico	%
	$VVS = 100 \times (VS_{máx.} - VS_{mín.}) / media(VS)$	
VO <sub>2</sub>	Consumo de oxígeno	
	$VO_2 = Ca-vO_2 \times GC \times 10 (mL O_2/min)$	mL O <sub>2</sub> /min
	donde:	
	$Ca-vO_2$ : diferencia de contenido de oxigeno arterial y venoso en mL/dL	
	GC: gasto cardiaco en L/min	
VO <sub>2</sub> e	Consumo de oxígeno estimado cuando ScvO <sub>2</sub> se está monitorizando	
	$VO_2e = Ca-vO_2 \times GC \times 10 (mL O_2/min)$	mL O <sub>2</sub> /min
	donde:	
	Ca-vO <sub>2</sub> : diferencia de contenido de oxígeno arterial y venoso en mL/dL	
	GC: gasto cardiaco en L/min	
VO <sub>2</sub> I	Índice de consumo de oxígeno	
	VO <sub>2</sub> /ASC	mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup>

#### Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación (cont.)

Descripción y fórmula	Unidades
Índice de consumo de oxígeno estimado	
VO <sub>2</sub> e/ASC	mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup>
$VO_{2}e/ASC$ indice de perfusión de ventilación $IPV = \frac{\{1,38 \times Hb \times (1,0 - (SaO_{2}/100)) + (0,0031 \times PAO_{2})\}}{\{1,38 \times Hb \times (1,0 - (SvO_{2}/100)) + (0,0031 \times PAO_{2})\}} \times 100$ $IPV = \frac{\{1,38 \times Hb_{SI} \times 1,611344 \times (1,0 - (SaO_{2}/100)) + (0,0031 \times PAO_{2})\}}{\{1,38 \times Hb_{UI} \times 1,611344 \times (1,0 - (SvO_{2}/100)) + (0,0031 \times PAO_{2})\}} \times 100$ donde: $Hb: hemoglobina total en g/dL$ $Hb_{UI}: hemoglobina total en g/dL$ $Hb_{UI}: hemoglobina total en mmol/L$ $SaO_{2}: porcentaje de saturación arterial de O_{2}$ $SvO_{2}: porcentaje de saturación venosa mixta de O_{2}$ $PAO_{2}: tensión alveolar de O_{2} en mmHg$ $y:$ $PAO_{2} = ((PBAR - PH_{2}O) \times FiO_{2}) - PaCO_{2} \times (FiO_{2} + (1,0 - FiO_{2})/0,8)$ donde: $FiO_{2}: fracción de oxígeno inspirado$ $PBAR: 760 mmHg$ $PH_{2}O: 47 mmHg$	mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup> %
	$\begin{array}{l} \hline \textbf{Descripción y fórmula} \\ \hline \textbf{Indice de consumo de oxígeno estimado} \\ \hline \forall O_2e/ASC \\ \hline \textbf{Indice de perfusión de ventilación} \\ \hline \textbf{IPV} = & \frac{\{1,38 \times Hb \times (1,0 - (SaO_2/100)) + (0,0031 \times PAO_2)\}}{\{1,38 \times Hb \times (1,0 - (SvO_2/100)) + (0,0031 \times PAO_2)\}} \times 100 \\ \hline \textbf{IPV} = & \frac{\{1,38 \times Hb_{SI} \times 1,611344 \times (1,0 - (SaO_2/100)) + (0,0031 \times PAO_2)\}}{\{1,38 \times Hb_{UI} \times 1,611344 \times (1,0 - (SvO_2/100)) + (0,0031 \times PAO_2)\}} \times 100 \\ \hline \textbf{donde:} \\ \hline \textbf{Hb: hemoglobina total en g/dL} \\ \hline \textbf{Hb: hemoglobina total en g/dL} \\ \hline \textbf{Hb}_{UI}: hemoglobina total en mmol/L \\ \hline \textbf{SaO}_2: \text{ porcentaje de saturación arterial de O}_2 \\ \hline \textbf{SvO}_2: \text{ porcentaje de saturación venosa mixta de O}_2 \\ \hline \textbf{PAO}_2 = ((\textbf{PBAR - PH_2O) \times FiO_2) - PaCO_2 \times (FiO_2 + (1,0 - FiO_2)/0,8)) \\ \hline \textbf{donde:} \\ \hline \textbf{FiO}_2: fracción de oxígeno inspirado \\ \hline \textbf{PBAR: 760 mmHg} \\ \hline \textbf{PACO}_2: 40 mmHg \\ \hline \textbf{PaCO}_2: 40 mmHg \\ \hline \textbf{PaCO}_2: 40 mmHg \\ \hline \end{tabular}$

#### Tabla C-1 Ecuaciones de perfil cardiaco y de oxigenación (cont.)

Apéndice

## Configuración y valores predeterminados del monitor

## D.1 Rango de entrada de los datos del paciente

Parámetro	Mínimo	Máximo	Unidades disponibles
Sexo	M (hombre) / F (mujer)	N/D	N/D
Edad	2	120	años
Altura	12 in/30 cm	98 in/250 cm	pulgadas (in) o cm
Peso	2 lb/1,0 kg	882 lb/400,0 kg	lb o kg
ASC	0.08	5,02	m <sup>2</sup>
ID	0 dígitos	40 caracteres	Ninguno

#### Tabla D-1 Información del paciente

## D.2 Límites predeterminados de la escala de tendencias

#### Tabla D-2 Valores predeterminados de la escala de parámetros del gráfico de tendencias

Parámetro	Unidades	Valor mínimo predeterminado	Valor máximo predeterminado	Incremento de los valores
GC/GCi/GCs	L/min	0,0	12,0	1,0
IC/ICi/ICs	L/min/m <sup>2</sup>	0,0	12,0	1,0
VS	mL/latido	0	160	20
IVS	mL/b/m <sup>2</sup>	0	80	20
VVS	%	0	50	10
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	%	0	99	10
RVS/RVSi	dinas-s/cm <sup>5</sup>	500	1500	100
IRVS/IRVSi	dinas-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	500	3000	200
VDF/VDFs	mL	0	800	25
IVDF/IVDFs	mL/m <sup>2</sup>	0	400	25
FEVD/FEVDs	%	0	100	10
SIS	mmHg	80	160	5



Parámetro	Unidades	Valor mínimo predeterminado	Valor máximo predeterminado	Incremento de los valores
DIA	mmHg	50	110	5
PAM	mmHg	50	130	5
PAPM	mmHg	0	45	5
VPP	%	0	50	10
FP	lpm	40	130	5
HPI	Ninguna	0	100	10
	•	•	•	·

#### Tabla D-2 Valores predeterminados de la escala de parámetros del gráfico de tendencias (cont.)

**NOTA** El monitor avanzado HemoSphere no aceptará un valor de escala alta que sea menor que el valor de escala baja. Tampoco aceptará un valor de escala baja que sea mayor que el valor de escala alta.

### D.3 Visualización de parámetros y rangos configurables de alarmas/objetivos

Tabla D-3 Parámetros configurables de los rangos de visualización y de alarma

Parámetro	Unidades	Rango de visualización	Rango configurable
GC	L/min	De 1,0 a 20,0	De 1,0 a 20,0
GCi	L/min	De 0,0 a 20,0	De 0,0 a 20,0
GCs	L/min	De 1,0 a 20,0	De 1,0 a 20,0
IC	L/min/m <sup>2</sup>	De 0,0 a 20,0	De 0,0 a 20,0
ICi	L/min/m <sup>2</sup>	De 0,0 a 20,0	De 0,0 a 20,0
ICs	L/min/m <sup>2</sup>	De 0,0 a 20,0	De 0,0 a 20,0
VS	mL/latido	De 0 a 300	De 0 a 300
IVS	mL/latido/m <sup>2</sup>	De 0 a 200	De 0 a 200
RVS	dinas-s/cm <sup>5</sup>	De 0 a 5000	De 0 a 5000
IRVS	dinas-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	De 0 a 9950	De 0 a 9950
RVSi	dinas-s/cm <sup>5</sup>	De 0 a 5000	De 0 a 5000
IRVSi	dinas-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	De 0 a 9950	De 0 a 9950
VVS	%	De 0 a 99	De 0 a 99
Oximetría (ScvO <sub>2</sub> / SvO <sub>2</sub> )	%	De 0 a 99	De 0 a 99
VDF	mL	De 0 a 800	De 0 a 800
VDFs	mL	De 0 a 800	De 0 a 800
IVDF	mL/m <sup>2</sup>	De 0 a 400	De 0 a 400
IVDFs	mL/m <sup>2</sup>	De 0 a 400	De 0 a 400
FEVD	%	De 0 a 100	De 0 a 100

#### Tabla D-3 Parámetros configurables de los rangos de visualización y de alarma (cont.)

Parámetro	Unidades	Rango de visualización	Rango configurable			
FEVDs	%	De 0 a 100	De 0 a 100			
PVC	mmHg	De 0 a 50	De 0 a 50			
PAM	mmHg	De 0 a 300	De 0 a 300			
PAM (visualización de la curva arterial en vivo)	mmHg	De -34 a 312	De 0 a 300			
PAPM	mmHg	De 0 a 99	De 0 a 99			
SIS	mmHg	De 0 a 300	De 10 a 300			
DIA	mmHg	De 0 a 300	De 10 a 300			
VPP	%	De 0 a 99	De 0 a 99			
FP	lpm	De 0 a 220	De 0 a 220			
HPI	Ninguna	De 0 a 100	N/D*			
FCmed	lpm	De 0 a 220	De 0 a 220			
* El intervalo de alarma del parámetro de HPI no se puede configurar.						

## D.4 Valores predeterminados de alarma y objetivo

Tabla D-4 Valores predeterminados de objetivo y parámetros de la zona roja de la alarma

Parámetro	Unidades	Configuración de alarma inferior predeterminada de EW (zona roja)	Configuración de objetivo inferior predeterminado de EW	Configuración de objetivo superior predeterminado de EW	Configuración de alarma superior predeterminada de EW (zona roja)
IC/ICi/ICs	L/min/m <sup>2</sup>	1,0	2,0	4,0	6,0
IVS	mL/b/m <sup>2</sup>	20	30	50	70
IRVS/IRVSi	dinas-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>	1000	1970	2390	3000
VVS	%	0	0	13	20
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	%	50	65	75	85
IVDF/IVDFs	mL/m <sup>2</sup>	40	60	100	200
FEVD/FEVDs	%	20	40	60	60
DO <sub>2</sub> I	mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup>	300	500	600	800
VO <sub>2</sub> I/VO <sub>2</sub> Ie	mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup>	80	120	160	250
PVC	mmHg	2	2	8	10
SIS	mmHg	90	100	130	150
DIA	mmHg	60	70	90	100
PAM	mmHg	60	70	100	120
PAPM	mmHg	5	9	18	25
FCmed	lpm	60	70	100	120
Hb	g/dL	7,0	11,0	17,0	19,0
	mmol/L	4,3	6,8	10,6	11,8
SpO <sub>2</sub>	%	90	94	100	100
VPP	%	0	0	13	20
FP	Imp	60	70	100	120
HPI	Ninguna	0	N/D	N/D	85

## **NOTA** Los rangos no indexados se basan en rangos indexados y en valores de ASC introducidos.

### D.5 Prioridades de alarmas

Tabla D-5 Prioridades de parámetros de la zona roja de la alarma

Parámetro fisiológico	Prioridad inferior (zona roja) de la alarma	Prioridad superior (zona roja) de la alarma
GC/IC/GCs/ICs	Alta	Media
VS/IVS	Alta	Media
RVS/IRVS	Media	Media
VVS	Media	Media
ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>	Alta	Media
VDF/IVDF/VDFs/ IVDFs	Media	Media
FEVD/FEVDs	Media	Media
SIS	Alta	Alta
DIA	Alta	Alta
PAM	Alta	Alta
PAPM	Media	Media
PVC	Media	Media
VPP	Media	Media

#### NOTA

El retraso en la generación de la señal de alarma depende del parámetro. En el caso de los parámetros asociados a la oximetría, el retraso es de menos de 2 segundos. En el caso del GC continuo del módulo Swan-Ganz de HemoSphere y otros parámetros asociados, el retraso es inferior a 360 segundos, aunque el retraso típico debido al cálculo de los parámetros es de 57 segundos. En el caso del GC continuo del cable de presión HemoSphere y los parámetros del sistema FloTrac asociados, el retraso es de 2 segundos para un promedio de parámetros de 5 segundos y 20 de segundos para un promedio de parámetros (consulte la tabla 6-1 en la página 100). En el caso de un cable de presión HemoSphere con parámetros medidos por el TPD TruWave, el retraso es de 2 segundos.

El valor del parámetro parpadeará con una frecuencia mayor para una alarma fisiológica de prioridad alta en comparación con una alarma fisiológica de prioridad media. Si las alarmas fisiológicas de prioridad media y alta suenan al mismo tiempo, se escuchará el tono de la alarma fisiológica de prioridad alta. Si hay una alarma de prioridad baja activa y se genera una alarma de prioridad media o superior, el mensaje de la alarma de prioridad baja y el indicador visual cambiarán para mostrar los mensajes y el indicador visual asociado con la alarma de prioridad superior.

La mayoría de los errores técnicos son de prioridad media. Las alertas y otros mensajes del sistema son de prioridad baja.

## D.6 Configuración predeterminada por idioma\*

	Unidades de visualización predeterminadas				-	Tiempo promedio	
Idioma	PaO <sub>2</sub>	Hb	Altura	Peso	Formato de hora	Formato de fecha	de la tendencia del GC
English (US)	mmHg	g/dL	in	lbs	12 horas	MM/DD/AAAA	20 segundos
English (UK)	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Français	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Deutsch	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Italiano	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Español	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Svenska	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Nederlands	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Ελληνικά	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Português	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
日本語	mmHg	g/dL	cm	kg	24 horas	MM/DD/AAAA	20 segundos
中文	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Čeština	kPa	mmol/l	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Polski	kPa	mmol/l	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Suomi	kPa	mmol/l	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Norsk	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Dansk	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Eesti	mmHg	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Lietuvių	mmHg	g/dl	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Latviešu	kPa	mmol/L	cm	kg	24 horas	DD.MM.AAAA	20 segundos
Nota: Los val	ores predete	rminados par	ra la temper	atura se exp	resan en grados	s centígrados para todo	os los idiomas.

#### Tabla D-6 Configuración predeterminada por idioma

**NOTA** Los idiomas enumerados anteriormente son solo una referencia y podrían no estar disponibles.

# Apéndice E

## Constantes de cálculo

## E.1 Valores de constantes de cálculo

En el modo GCi, el módulo Swan-Ganz de HemoSphere calcula el gasto cardiaco utilizando una configuración de sonda de baño o una sonda de temperatura en línea mediante las constantes de cálculo indicadas en las tablas siguientes. El módulo Swan-Ganz de HemoSphere detecta automáticamente el tipo de sonda de temperatura del inyectable utilizada y la temperatura del inyectable, el tamaño del catéter y el volumen del inyectable correspondientes definen la constante de cálculo que debe utilizarse.

## **NOTA** Las constantes de cálculo proporcionadas a continuación son nominales y normalmente aplicables a los tamaños de catéter especificados. Para las constantes de cálculo específicas para el catéter utilizado, consulte las instrucciones de uso del catéter.

Las constantes de cálculo específicas del modelo se introducen manualmente en el menú de configuración para el modo de GCi.

Rango de	Volumen	Tamaño del catéter (French)					
del inyectable* (°C)	inyectable (mL)	8	7,5	7	6	5,5	
Temp. de la habitación 22,5-27 °C	10 5 3	0,612 0,301 0,177	0,594 0,283 0,159	0,595 0,287 0,165	0,607 0,304 0,180	0,616 0,304 0,180	
Temp. de la habitación 18-22,5 °C	10 5 3	0,588 0,283 0,158	0,582 0,277 0,156	0,578 0,274 0,154	0,597 0,297 0,174	0,606 0,298 0,175	
Fría (congelada) 5-18 °C	10 5 3	0,563 0,267 0,148	0,575 0,267 0,150	0,562 0,262 0,144	0,573 0,278 0,159	0,581 0,281 0,161	
Fría (congelada) 0-5 °C	10 5 3	0,564 0,262 0,139	0,564 0,257 0,143	0,542 0,247 0,132	0,547 0,259 0,144	0,555 0,264 0,148	

#### Tabla E-1 Constantes de cálculo para la sonda de temperatura de baño

\* Para optimizar la medición cardiaca, se recomienda que la temperatura del inyectable se corresponda con uno de los rangos de temperatura indicados en las instrucciones de uso del catéter.



Rango de	Volumende inyectable (mL)	Tamaño del catéter (French)				
del inyectable* (°C)		8	7,5	7	6	5,5
Temp. de la	10	0,601	0,599	0,616	0,616	0,624
habitación 22,5-27 °C	5	0,294	0,301	0,311	0,307	0,310
Temp. de la	10	0,593	0,593	0,603	0,602	0,612
habitación 18-22,5 °C	5	0,288	0,297	0,295	0,298	0,304
Fría (congelada)	10	0,578	0,578	0,570	0,568	0,581
5-18 °C	5	0,272	0,286	0,257	0,276	0,288
Fría (congelada)	10	0,562	0,563	0,537	0,533	0,549
0-5 °C	5	0,267	0,276	0,217	0,253	0,272

Tabla E-2 Constantes de cálculo para la sonda de temperatura en línea

\* Para optimizar la medición cardiaca, se recomienda que la temperatura del inyectable se corresponda con uno de los rangos de temperatura indicados en las instrucciones de uso del catéter.

# Apéndice **F**

## Soporte, mantenimiento y cuidados del sistema

#### Contenido

Mantenimiento general	.228
Limpieza del monitor y los módulos	.229
Limpieza de los cables de la plataforma	.230
Mantenimiento y soporte	.231
Sedes regionales de Edwards Lifesciences	.232
Eliminación del monitor	.232
Mantenimiento preventivo	.233
Pruebas de las señales de alarma	.233
Garantía	234

## F.1 Mantenimiento general

El monitor avanzado HemoSphere no contiene piezas que pueda reparar el usuario y solo pueden repararlo representantes cualificados del servicio técnico. Los profesionales biomédicos del hospital o técnicos del servicio técnico pueden consultar el manual de mantenimiento del monitor avanzado HemoSphere para obtener información sobre el mantenimiento y las pruebas recurrentes. Este apéndice proporciona instrucciones sobre la limpieza de los accesorios del monitor y el monitor, y contiene información sobre cómo contactar con el representante local de Edwards para obtener asistencia e información sobre las reparaciones o las sustituciones.

ADVERTENC	El monitor avanzado HemoSphere no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Si retira el protector o desmonta alguna pieza, se expondrá a tensiones peligrosas.		
AVISO	Limpie y almacene el instrumento y los accesorios después de cada uso.		



#### AVISO Los módulos y los cables de plataforma del monitor avanzado HemoSphere son sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). No intente abrir el cable ni la carcasa del módulo ni utilizarlos, si se ha dañado la carcasa.

## F.2 Limpieza del monitor y los módulos

#### ADVERTENCIA Peligro de descarga o incendio. No sumerja el monitor avanzado HemoSphere, los módulos ni los cables de la plataforma en ninguna solución líquida. No permita que ningún fluido entre en el instrumento.

El monitor avanzado HemoSphere y los módulos pueden limpiarse con un paño que no deje pelusas humedecido con agentes de limpieza basados en el contenido químico siguiente:

- Alcohol isopropílico al 70 %
- Glutaraldehído al 2 %
- Solución de lejía al 10 % (hipoclorito de sodio)
- Solución de amonio cuaternario

No utilice ningún otro agente de limpieza. A menos que se indique lo contrario, estos agentes de limpieza están aprobados para todos los accesorios, cables y módulos de monitorización avanzada de HemoSphere.

NOTA	Una vez introducidos, los módulos no tienen que retirarse a menos que sea necesario limpiarlos o realizar tareas de mantenimiento. Si es necesario retirar los módulos de la plataforma, almacénelos en un lugar fresco y seco en un envase original para evitar que se produzcan daños.				
AVISO	No derrame ni rocíe líquido en ninguna parte del monitor avanzado HemoSphere, los accesorios, los módulos ni los cables.				
	No utilice ninguna solución desinfectante que no sea de los tipos especificados.				
	<ul> <li>NO: permita que ningún líquido entre en contacto con el conector de alimentación; permita la penetración de líquidos en los conectores o aberturas de la estructura del monitor o los módulos</li> <li>Si algún líquido entra en contacto con alguno de los elementos anteriormente mencionados, NO intente utilizar el monitor. Desconecte la alimentación de forma inmediata y llame al departamento biomédico o al representante local de Edwards.</li> </ul>				

### F.3 Limpieza de los cables de la plataforma

Los cables de la plataforma, como el cable de salida de presión, pueden limpiarse con los productos de limpieza indicados en la sección F.2 y los métodos siguientes.

AVISO	Realice inspecciones periódicas de todos los cables en busca de posibles defectos. No enrolle de forma excesiva los cables cuando los guarde.

- 1 Humedezca un paño que no deje pelusas con desinfectante y limpie las superficies.
- 2 A continuación, aclare con una gamuza de algodón humedecida en agua esterilizada. Utilice la gamuza para eliminar cualquier residuo de desinfectante.
- **3** Seque la superficie con un paño seco.

Almacene los cables de la plataforma en un lugar fresco y seco en su envase original para evitar daños. Las instrucciones adicionales específicas para ciertos cables se enumeran en las siguientes subsecciones.

AVISO No utilice ningún otro producto de limpieza, ni rocíe ni vierta solución limpiadora directamente sobre los ca-bles de la plataforma.
 No esterilice con vapor, radiación ni OEt los cables de la plataforma.
 No sumerja los cables de la plataforma.

#### F.3.1 Limpieza del cable de oximetría HemoSphere

Es necesario mantener limpia la interfaz de fibra óptica del cable de oximetría. Las fibras ópticas del interior del conector de fibra óptica del catéter de oximetría coinciden con las fibras ópticas del cable de oximetría. Utilice preparaciones de alcohol estériles que contengan un 70 % de alcohol isopropílico para limpiar la carcasa del cable de oximetría y el cable de conexión.

Humedezca un aplicador con punta de algodón que no deje pelusas con alcohol estéril y aplique una suave presión para limpiar las fibras ópticas cortadas que se encuentran en la parte frontal de la carcasa del cable de oximetría.

AVISONo esterilice con vapor, radiación ni óxido de etileno el cable de oximetría HemoSphere.No sumerja el cable de oximetría HemoSphere.

#### F.3.2 Limpieza del cable del CCO del paciente y del conector

El cable del CCO del paciente contiene componentes eléctricos y mecánicos y, por lo tanto, está sujeto al desgaste del uso normal. Inspeccione visualmente el aislamiento del cable, el dispositivo contra tirones y los conectores antes de cada uso. Si se produce alguna de las condiciones siguientes, no utilice el cable:

- Aislamiento roto
- Zonas peladas
- Clavijas del conector hundidas o dobladas
- Conector desconchado o agrietado

- 1 El cable del CCO del paciente no está protegido frente a la entrada de fluidos. Limpie el cable con un paño suave y humedecido en una solución de un 10 % de lejía y un 90 % de agua, según sea necesario.
- 2 Deje secar el conector al aire.
- AVISO Si se introduce una solución electrolítica como, por ejemplo, la solución de lactato de Ringer, en los conectores de los cables mientras están conectados con el monitor y el monitor está encendido, la tensión de excitación puede provocar una corrosión electrolítica y una rápida degradación de los contactos eléctricos.

No sumerja ningún conector del cable en detergente, alcohol isopropílico o glutaraldehído.

No utilice una pistola de aire caliente para secar los conectores del cable.

**3** Si necesita asistencia, póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante local de Edwards.

#### F.3.3 Limpieza del cable de presión

El cable de presión HemoSphere se puede limpiar con los productos de limpieza indicados en la sección F.2 y los métodos detallados anteriormente en esta sección (sección F.3) para los cables de la plataforma. Desconecte el cable de presión del monitor para secar al aire el conector del transductor. Para secar al aire el conector del transductor, sométalo a un chorro de aire limpio y seco de la toma de pared, aire comprimido o aerosol de  $CO_2$  durante al menos 2 minutos. Si se deja secar el conector a temperatura ambiente, deje que se seque durante dos días antes de utilizarlo.

 AVISO
 Si se introduce una solución electrolítica como, por ejemplo, la solución de lactato de Ringer, en los conectores de los cables mientras están conectados con el monitor y el monitor está encendido, la tensión de excitación puede provocar una corrosión electrolítica y una rápida degradación de los contactos eléctricos.

No sumerja ningún conector del cable en detergente, alcohol isopropílico o glutaraldehído.

No utilice una pistola de aire caliente para secar los conectores del cable.

El dispositivo contiene componentes electrónicos. Manipúlelos con cuidado.

### F.4 Mantenimiento y soporte

Consulte el capítulo 13: Resolución de problemas para conocer los diagnósticos y las soluciones. Si esta información no soluciona el problema, póngase en contacto con Edwards Lifesciences.

Edwards proporciona soporte para las operaciones del monitor avanzado HemoSphere:

- En los Estados Unidos y Canadá, llame al 1.800.822.9837.
- Fuera de los Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto con su representante local de Edwards Lifesciences.
- Envíe sus preguntas sobre el soporte de funcionamiento a tech\_support@edwards.com.

Prepare esta información antes de llamar:

- Número de serie del monitor avanzado HemoSphere, que se encuentra en el panel trasero.
- El texto de cualquier mensaje de error e información detallada sobre la naturaleza del problema.

#### F.5 Sedes regionales de Edwards Lifesciences

EE. UU.:	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 EE. UU. 949.250.2500 800.424.3278 www.edwards.com	China:	Edwards (Shanghai) Medical Products Co., Ltd. Unit 2602-2608, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Xu Hui District Shanghái, 200030 República de China Teléfono: 86.21.5389.1888
Suiza:	Edwards Lifesciences S.A. Route de l'Etraz 70 1260 Nyon, Suiza Teléfono: 41.22.787.4300	India:	Edwards Lifesciences (India) Pvt. Ltd. Techniplex II, 7th floor, Unit no 1 & 2, off. S.V.Road Goregaon west-Mumbai 400062 India Teléfono: +91.022.66935701 04
Japón:	Edwards Lifesciences Ltd. Nittochi Nishi-Shinjuku Bldg. 6-10-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 160-0023 Japón Teléfono: 81.3.6894.0500	Australia:	Edwards Lifesciences Pty Ltd Unit 2 40 Talavera Road North Ryde NSW 2113 PO Box 137, North Ryde BC NSW 1670 Australia Teléfono: +61(2)8899 6300
Brasil:	Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico- Cirúrgicos Ltda. Rua Verbo Divino, 1547, 1º andar, Chácara Santo Antônio São Paulo, SP, Brasil CEP 04719-002 Teléfono: 55.11.5567.5337		

### F.6 Eliminación del monitor

Para evitar contaminar o infectar al personal, el entorno u otros equipos, asegúrese de que el monitor avanzado HemoSphere o los cables estén desinfectados y descontaminados de forma adecuada antes de eliminarlos, de acuerdo con la legislación nacional relativa a equipos que contengan piezas eléctricas o electrónicas.

En el caso de las piezas y accesorios de un solo uso, cuando no se especifiquen otros procedimientos, siga las normativas locales con respecto a la eliminación de los desechos hospitalarios.

#### F.6.1 Reciclado de la batería

Sustituya la batería HemoSphere cuando ya no sea capaz de conservar una carga. Después de la extracción, siga las directrices de reciclado locales.

**AVISO** Recicle o deseche la batería de ion de litio de acuerdo con todas las leyes federales, estatales y locales.

### F.7 Mantenimiento preventivo

De forma periódica, examine la parte exterior del monitor avanzado HemoSphere para comprobar el estado físico general. Asegúrese de que la carcasa no esté agrietada, rota ni abollada, y de que no falten piezas. Asegúrese de que no haya signos de líquidos derramados ni golpes.

Inspeccione de forma rutinaria los cables para comprobar que no estén pelados ni agrietados y asegúrese de que no haya conductores expuestos. Además, compruebe que la tapa de la carcasa en el punto de conexión del cable de oximetría con el catéter se mueve libremente y se conecta de manera correcta.

#### F.7.1 Mantenimiento de la batería

#### F.7.1.1 Acondicionamiento de la batería

Es posible que la batería necesite un acondicionamiento periódico. Esta función solo deberán llevarla a cabo personal formado del hospital o técnicos. Consulte el manual de mantenimiento del monitor avanzado HemoSphere para conocer las instrucciones de acondicionamiento.

**ADVERTENCIA ¡Peligro de explosión!** No abra la batería, no la tire al fuego y no la almacene a altas temperaturas ni la cortocircuite. Podría incendiarse, explotar, presentar fugas o calentarse, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

#### F.7.1.2 Almacenamiento de la batería

La batería puede permanecer almacenada en el monitor avanzado HemoSphere. Consulte "Especificaciones del monitor avanzado HemoSphere" en la página 205 para conocer las especificaciones ambientales para el almacenamiento.

**NOTA** El almacenamiento a largo plazo a temperaturas altas puede reducir la vida de la batería.

### F.8 Pruebas de las señales de alarma

Cada vez que se enciende el monitor avanzado HemoSphere, se realiza una comprobación automática. Como parte de esta comprobación automática, sonará un tono de alarma. Esto indica que los indicadores de alarma sonora funcionan correctamente. Para realizar más comprobaciones de las alarmas de medición individuales, ajuste periódicamente los límites de las alarmas y compruebe que estas tengan un comportamiento adecuado.

## F.9 Garantía

Edwards Lifesciences (Edwards) garantiza que el monitor avanzado HemoSphere se ajusta a los fines e indicaciones descritos en las etiquetas durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra si se utiliza conforme a las instrucciones de uso. A menos que el equipo se use conforme a estas instrucciones, esta garantía queda nula y sin efecto. No existe ninguna otra garantía expresa o implícita, incluido cualquier tipo de garantía de comercialización o adecuación para un fin particular. Esta garantía no incluye los cables, las baterías, las sondas ni los cables de oximetría empleados con el monitor avanzado HemoSphere. La única obligación de Edwards y el recurso exclusivo del comprador en caso de incumplimiento de cualquier garantía se limitarán a la reparación o sustitución del monitor avanzado HemoSphere a criterio de Edwards.

Edwards no será responsable de daños próximos, incidentales ni consecuentes. De acuerdo con esta garantía, Edwards no estará obligado a reparar ni sustituir un monitor avanzado HemoSphere dañado o averiado en caso de que el motivo sea el uso por parte del cliente de catéteres no fabricados por Edwards.



## Guía y declaración del fabricante

#### Contenido

Compatibilidad electromagnética	.235
Instrucciones de uso	.236
Información sobre la tecnología inalámbrica	.242

## G.1 Compatibilidad electromagnética

Referencias: IEC/EN 60601-1-2:2007 e IEC 60601-2-49:2011-02 IEC/EN 60601-1-2:2014-02 e IEC 60601-2-49:2011-02

El monitor avanzado HemoSphere está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado en este apéndice. El cliente o el usuario del monitor avanzado HemoSphere deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno. Cuando se conecten al monitor avanzado HemoSphere, todos los cables accesorios de la tabla B-1 en la página 212 deberán cumplir los estándares de CEM indicados anteriormente.



### G.2 Instrucciones de uso

El equipo electromédico debe tratarse con especial precaución en lo relativo a la compatibilidad electromagnética, y debe instalarse y ponerse en marcha según lo dispuesto en la información de compatibilidad electromagnética que se ofrece en las siguientes tablas.

## **ADVERTENCIA** El uso de accesorios, sensores y cables diferentes a los especificados podría conllevar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética.

Se prohíbe cualquier modificación del monitor avanzado HemoSphere.

Los equipos de comunicación RF portátiles y móviles y otras fuentes de perturbación electromagnética, como diatermia, litotricia, RFID, sistemas antirrobo electromagnéticos y detectores de metales, pueden afectar potencialmente a todos los equipos médicos electrónicos, incluido el monitor avanzado HemoSphere. Se proporciona una guía sobre el mantenimiento de la separación adecuada entre equipos de comunicación y el monitor avanzado HemoSphere en tabla G-3. Los efectos de otros emisores de RF son desconocidos y pueden interferir con el funcionamiento y la seguri-dad de la plataforma de monitorización HemoSphere.

AVISO El instrumento se ha probado y cumple los límites establecidos en la IEC 60601-1-2. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias dañinas de una instalación médica típica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas para otros dispositivos de las proximidades. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo genera interferencias dañinas a otros dispositivos (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo), se recomienda intentar corregir la interferencia en una o más de las medidas siguientes:

- · Reoriente o reubique el dispositivo receptor.
- · Aumente la separación con respecto al equipo.
- · Consulte al fabricante para obtener ayuda.

#### Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

#### El monitor avanzado HemoSphere está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del monitor avanzado HemoSphere deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.

Emisiones	Conformidad	Descripción		
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El monitor avanzado HemoSphere únicamente emplea energía de RF para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es improbable que provoquen interferencias en equipos electrónicos cercanos.		
Emisiones de RF Clase A CISPR 11		El monitor avanzado HemoSphere es adecuado para su uso en cualquier establecimiento que no sea de uso doméstico		
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	o aquellos directamente conectados a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastece de electricidad a edificios para fines domésticos		
Fluctuaciones de tensión/ Conforme emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3		electricidad a edificios para fines domésticos.		

## Tabla G-2 Guía y declaración del fabricante: Inmunidad frente al equipo de comunicaciones inalámbricas de radiofrecuencia

Frecuencia de la prueba	Banda <sup>1</sup>	Servicio <sup>1</sup>	Modulación <sup>2</sup>	Potencia máxima	Distancia	Nivel de prueba de inmunidad	
MHz	MHz			w	Metros	(V/m)	
El monitor a especificado	El monitor avanzado HemoSphere está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del monitor avanzado HemoSphere deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.						
385	380-390	TETRA 400	Modulación de pulsos² 18 Hz	1,8	0,3	27	
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM <sup>3</sup> Desviación de ±5 kHz, onda sinusoidal de 1 kHz	2	0,3	28	
710 745 780	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulación de pulsos² 217 Hz	0,2	0,3	9	
810 870 930	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulación de pulsos² 18 Hz	2	0,3	28	
1720 1845 1970	1700-1900	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulación de pulsos² 217 Hz	2	0,3	28	
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	Modulación de pulsos² 217 Hz	2	0,3	28	
5240 5500 5785	5100-5800	WLAN 802.11a/n	Modulación de pulsos² 217 Hz	0,2	0,3	9	
NOTA Si fuera necesario para alcanzar el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena transmisora y el EQUIPO ME o SISTEMA ME podría reducirse a 1 m. La norma IEC 61000-4-3 permite la distancia de prueba de 1 m.							
<sup>1</sup> Para algunos servicios, solo se incluyen las frecuencias de subida.							
<sup>2</sup> El p	ortador se m	odulará utilizando ur	na señal de onda cuadra	ada del ciclo de	e trabajo del 5	0 %.	
<sup>3</sup> Como alternativa a la modulación de FM, podría utilizarse el 50 % de la modulación de pulsos a 18 Hz porque, si bien no representa la modulación real, sí representaría el peor de los casos.							

## Tabla G-3 Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación por RFportátiles y móviles y el monitor avanzado HemoSphere

El monitor avanzado HemoSphere está indicado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las alteraciones por RF irradiada. Para tratar de evitar las interferencias electromagnéticas, mantenga una distancia mínima entre los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores) y el monitor avanzado HemoSphere, tal como se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida del equipo de comunicación.

Frecuencia del transmisor	De 150 kHz a 80 MHz	De 80 a 800 MHz	De 800 a 2500 MHz	De 2,5 a 5,0 GHz
Ecuación	$d = 1, 2\sqrt{P}$	$d = 1,2\sqrt{P}$	$d = 2,3 \sqrt{P}$	$d = 2,3\sqrt{P}$
Potencia máxima de salida nominal del transmisor (vatios)	Distancia de separación (metros)	Distancia de separación (metros)	Distancia de separación (metros)	Distancia de separación (metros)
0,01	0,12	0,12	0,24	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74	0,74
1	1,2	1,2	2,3	2,3
10	3,7	3,8	7,4	7,4
100	12	12	23	23

Para transmisores con una potencia máxima de salida que no figure en la tabla anterior, la distancia d de separación recomendada se puede determinar por medio de la ecuación de la columna correspondiente, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios, según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

## Tabla G-4 Inmunidad electromagnética (descarga electrostática, transitorios eléctricos rápidos, subidas rápidas de tensión, caídas de tensión y campo magnético)

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601-1-2	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: guía			
El monitor avanzado HemoSphere está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del monitor avanzado HemoSphere deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.						
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV por contacto ±15 kV por aire	±8 kV ±15 kV	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosas de cerámica. Si los suelos están revestidos de material sintético, la humedad relativa debería ser, por lo menos, del 30 %.			
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas IEC 61000-4-4	±2 kV para líneas de suministro eléctrico	±2 kV para líneas de suministro eléctrico	La calidad de la red de energía eléctrica deberá ser la de un entorno comercial u hospitalario común.			
	±1 kV para 1 kV para líneas de entrada/salida > 3 metros	±1 kV para 1 kV para líneas de entrada/salida > 3 metros				
Subida rápida de tensión IEC 61000-4-5	±1 kV de línea a línea ±2 kV de línea a tierra	±1 kV de línea a línea ±2 kV de línea a tierra				
Caídas de tensión, variaciones de tensión e interrupciones	0 % de <i>U</i> <sub>T</sub> (100 % de caída en <i>U</i> <sub>T</sub> ) para 0,5 ciclos (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°)	0 % del <i>U</i> T	La calidad de la red eléctrica deberá ser la de un entorno comercial u hospitalario común. Si el usuario del monitor avanzado HemoSphere			
cortas en las líneas de entrada del suministro de energía de CA IEC 61000-4-11	0 % de $U_{T}$ (100 % de caída en $U_{T}$ ) para 1 ciclo (monofásico a 0°)	0 % del <i>U</i> T	necesita un uso continuado durante los cortes de la red de energía eléctrica,			
	70 % de $U_{\rm T}$ (30 % de caída en $U_{\rm T}$ ) para 25/30 ciclos (monofásico a 0°)	70 % del <i>U</i> T	se recomienda suministrar alimentación al monitor avanzado HemoSphere desde una fuente de			
	Interrupción: 0 % de $U_{T}$ (100 % de caída en $U_{T}$ ) para 250/300 ciclos	0 % del <i>U</i> T	alimentación ininterrumpida o batería.			
Frecuencia industrial Campo magnético (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A(rms)/m	30 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia industrial deben tener los niveles propios de un local típico de un entorno comercial u hospitalario común.			
NOTA: <i>U</i> <sub>T</sub> es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.						

Prueba de inmunidad	IEC 60601-1-2 Nivel de prueba	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: guía			
El monitor avanzado HemoSphere está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del monitor avanzado HemoSphere deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.						
			Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles no deben usarse cerca de ninguna parte del monitor avanzado HemoSphere, incluidos los cables, a una distancia de separación menor que la recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.			
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms de 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	Distancia de separación recomendada			
RF conducida IEC 61000-4-6	6 Vrms (banda ISM) De 150 kHz a 80 MHz	6 Vrms	<i>d</i> = [1,2] x $\sqrt{P}$ ; de 150 kHz a 80 MHz <i>d</i> = [1,2] x $\sqrt{P}$ ; de 80 MHz a 800 MHz			
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m de 80 a 2700 MHz	3 V/m	$d = [2,3] \times \sqrt{P} ; de 800 \text{ MHz} a 2500 \text{ MHz}$ Donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, según lo que determine la prueba electromagnética in situ <sup>a</sup> , deben ser menores que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencias. <sup>b</sup> Puede haber interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo:			

#### Tabla G-5 Inmunidad electromagnética (RF irradiada y conducida)

<sup>a</sup> Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos (móviles/ inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de aficionados, emisiones de radio AM y FM, y emisiones de televisión, no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debería considerar la posibilidad de realizar una prueba electromagnética in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde habrá de usarse el monitor avanzado HemoSphere excede el nivel de la conformidad de RF correspondiente indicada anteriormente, el monitor avanzado HemoSphere deberá observarse para verificar que su funcionamiento sea normal. Si se observa una anomalía en el funcionamiento, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o trasladar el monitor avanzado HemoSphere.

<sup>b</sup> En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberían ser inferiores a 3 V/m. NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

## G.3 Información sobre la tecnología inalámbrica

El monitor avanzado HemoSphere contiene tecnología de comunicación inalámbrica que proporciona conectividad Wi-Fi de clase empresarial. La tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere cumple con el estándar IEEE 802.11a/b/g/n con un solicitante de seguridad plenamente integrado que ofrece autenticación empresarial 802.11i/WPA2 y encriptación de datos.

Los datos técnicos de la tecnología inalámbrica implementada en el monitor avanzado HemoSphere se enumeran en la tabla siguiente.

Característica	Descripción		
Estándares Wi-Fi	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n		
Medios Wi-Fi	Espectro de difusión de secuencia directa (DSSS) Modulación por código complementario (CCK) Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM)		
Protocolo de acceso a medios Wi-Fi	Acceso múltiple con detección de portadora y evitación de colisiones (CSMA/CA)		
Velocidad de transmisión de datos por Wi-Fi admitida	802.11a (OFDM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 MB/s 802.11b (DSSS y CCK): 1, 2, 5,5 y 11 MB/s 802.11g (OFDM): 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 MB/s 802.11n (OFDM, HT20 y MCS 0-7): 6,5, 13, 19,5, 26, 39,52, 58,5 y 72,2 MB/s 7,2, 14,4, 21,7, 28,9, 43,3, 57,8 y 65 MB/s		
Modulación	BPSK a 1, 6, 6,5, 7,2 y 9 MB/s QPSK a 2, 12, 13, 14,4, 18, 19,5 y 21,7 MB/s; CCK a 5,5 y 11 MB/s 16-QAM a 24, 26, 28,9, 36, 39 y 43,3 MB/s 64-QAM a 48, 52, 54, 57,8, 58,5, 65 y 72.2 MB/s		
Secuencias espaciales 802.11n	1X1 SISO (entrada en serie, salida en serie)		
Asistencia en dominio regulatorio	FCC (América, partes de Asia y Oriente Medio) ETSI (Europa, Oriente Medio, África y partes de Asia) MIC (Japón) (antes TELEC) KC (Corea) (antes KCC)		
Bandas de frecuencia a 2,4 GHz	ETSI: De 2,4 GHz a 2,483 GHz         FCC: De 2,4 GHz a 2,483 GHz           MIC: De 2,4 GHz a 2,495 GHz         KC: De 2,4 GHz a 2,483 GHz		
Canales de funcionamiento a 2,4 GHz	ETSI: 13 (3 no se superponen)FCC: 11 (3 no se superponen)MIC: 14 (4 no se superponen)KC: 13 (3 no se superponen)		
Bandas de frecuencia a 5 GHz	ETSI: De 5,15 GHz a 5,35 GHz       FCC: De 5,15 GHz a 5,35 GHz         De 5,47 GHz a 5,725 GHz       De 5,47 GHz a 5,725 GHz         MIC: De 5,15 GHz a 5,35 GHz       KC: De 5,15 GHz a 5,25 GHz         Da 5,15 GHz a 5,35 GHz       KC: De 5,15 GHz a 5,25 GHz		
Canales de funcionamiento a 5 GHz	De 5,47 GHZ a 5,725 GHZDe 5,725 GHZ a 5,825 GHZETSI: 19 no se superponenFCC: 24 no se superponenMIC: 19 no se superponenKC: 19 no se superponen		

## Tabla G-6 Información sobre la tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere

Característica	Descripción			
Potencia máxima	802.11a			
de transmisión	6 MB/s	15 dBm (31,623 mW)		
	54 MB/s	12 dBm (19,953 mW)		
Nota: <i>La potencia</i>	802.11b			
máxima de	1 MB/s	16 dBm (39,81 mW)		
transmisión varía	11 MB/s	16 dBm (39,81 mW)		
en función de la	802.11g			
normativa propia	6 MB/s	16 dBm (39,81 mW)		
del país en cuestión.	54 MB/s	12 dBm (25,12 mW)		
Todos los valores	802.11n (2,4 GHz)			
nominales, ±2 dBm.	6,5 MB/s (MCS0)	16 dBm (39,81 mW)		
A 2,4 GHz, se admite	65 MB/s (MCS7)	12 dBm (15,85 mW)		
un ancho de banda	802.11n (5 GHz HT20)			
de canal de 20 MHz	6,5 MB/s (MCS0)	15 dBm (31,62 mW)		
y una sola secuencia	65 MB/s (MCS7)	12 dBm (15,85 mW)		
espacial.				
Sensibilidad típica del	802.11a			
receptor	6 MB/s	-90 dBm		
_ · · ·	54 MB/s	-73 dBm (PER <= 10 %)		
Nota: Todos los	802.11b			
valores nominales,	1 MB/s	-89 dBm		
±3 dBm. Variante	11 MB/s	-82 dBm (PER <= 8 %)		
por canal.	802.11g			
	6 MB/s	-85 dBm		
	54 MB/s	-68 dBm (PER <= 10 %)		
	802.11n (2,4 GHz)			
	MCS0 MB/s	-86 dBm		
		-65 dBm		
	802.11n (5 GHZ H12			
	MCSU MB/S	-90 dBm		
	MCS7 MB/S	-70 dBm		
Seguridad	Estándares			
	IEEE 802.11i (WPA2)			
	Encriptacion			
	Estandar de encrip	otación avanzada (AES, algoritmo Rijndaei)		
	Aprovisionamiento	de claves de encriptación		
	Droviamente com	s a 120 bils de longildu)		
	Dinámico	Janua (FSK)		
	Tinos do protocolo	de autonticación extensible 802.1X		
	DEAD-CTC DEAD	$D_{\rm MSCHAD_{1/2}} PEAP_{\rm TIS}$		
	Operación restring	ida a $WPA2_AFS$ con EAP_TI S $_{\rm V}$ $WPA2_PSK/AFS$		
		INA A WI AZALO UNI LAI TILO Y WEAZEONALO		

## Tabla G-6 Información sobre la tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere (cont.)

Característica	Descripción			
Conformidad	Dominio regulatorio ETSI EN 300 328 EN 300 328 v1.8.1 (BT 2.1) EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 301 893 EN 60950-1	EN 55022:2006 Clase B EN 55024:1998 +A1:2001, A2:2003 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1:2001, A2:2005 UE 2002/95/CE (RoHS)		
	Dominio regulatorio de la FCC (ID de certificación: SQG-WB45NBT)           FCC 15.247 DTS – 802.11b/g (Wi-Fi): 2,4 GHz y 5,8 GHz           FCC 15.407 UNII – 802.11a (Wi-Fi): 2,4 GHz y 5,4 GHz           Apartado 15 Clase B UL 60950 de la FCC           Industria de Canadá (ID de certificación: 3147A-WB45NBT)           RSS-210 – 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) – 2,4 GHz, 5,8 GHz, 5,2 GHz y 5,4 GHz           ICES-003, Clase B			
	<ul> <li>MIC (Japón) (ID de certificación: ( STD-T71 Artículo 2 Elemento 19, Artículo 2 Elemento 19-2, Catego Artículo 2 Elemento 19-3 Categor</li> <li>KC (Corea) (ID de certificación: M</li> </ul>			
Certificaciones	Wi-Fi Alliance 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802 WPA Enterprise WPA2 Enterprise Cisco Compatible Extensions (Ve FIPS 140-2 Nivel 1 Linux 3.8 en ejecución en mód OpenSSL FIPS Object Modul	.11n rsión 4) ulo Wi-Fi 45 Series con ARM926 (ARMv5TEJ) - e v2.0 (certificado de validación número 1747)		
Tipo de antena	Dipolo PCB			
Dimensiones de la antena	36 mm x 12 mm x 0,1 mm			

## Tabla G-6 Información sobre la tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere (cont.)

#### G.3.1 Calidad del servicio para tecnología inalámbrica

La tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere permite la transmisión de datos fisiológicos, alarmas y notificaciones de dispositivos a los sistemas de información para hospitales (HIS) solo para fines de documentación y archivo electrónicos. Los datos transmitidos de forma inalámbrica no se han diseñado para la gestión de alarmas remotas ni para los sistemas de visualización de datos remotos en tiempo real. La calidad del servicio (QoS) se establece en términos de pérdida total de datos para una conexión normal donde el monitor avanzado HemoSphere opera en una potencia de señal inalámbrica media o superior (tabla 8-1), con una buena conexión al HIS (tabla 8-2). La transmisión inalámbrica de datos del monitor avanzado HemoSphere ha sido validada de forma que tenga una pérdida total de datos inferior al 5 % en estas condiciones. La tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere tiene un alcance efectivo de unos 46 metros (150 ft) en la línea de visión y de unos 23 metros (75 ft) fuera de la línea de visión. El alcance efectivo puede verse afectado por la presencia de otros emisores inalámbricos.

El monitor avanzado HemoSphere admite la transmisión de datos utilizando un estándar de mensajería de nivel 7 sanitario (HL7). Se espera que el sistema receptor acuse recibo de todos los datos transmitidos. Los datos se vuelven a enviar si no se reciben con éxito. El monitor avanzado HemoSphere intenta

restablecer de forma automática las conexiones con el HIS que pudieran haberse visto interrumpidas. Si no es posible restablecer las conexiones preexistentes, el monitor avanzado HemoSphere avisa al usuario con una alerta audible y un mensaje (**Alerta: pérdida de conectividad del HIS**, consulte tabla 13-4).

#### G.3.2 Medidas de seguridad para las transmisiones inalámbricas

Las señales inalámbricas se aseguran utilizando los protocolos de seguridad para transmisiones inalámbricas estándares de la industria (tabla G-6). Se ha demostrado que los estándares de seguridad inalámbrica WEP y WPA son vulnerables a las intrusiones, por lo que no se recomiendan. Edwards recomienda asegurar la transmisión de datos de forma inalámbrica habilitando la seguridad IEEE 802.11i (WPA2) y el modo FIPS. Edwards también recomienda que se implementen medidas de seguridad en la red como LAN virtuales con cortafuegos para una mayor seguridad de los datos de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere en tránsito al HIS.

#### G.3.3 Resolución de problemas de coexistencia inalámbrica

El instrumento se ha probado y cumple los límites establecidos en la IEC 60601-1-2. Si experimenta problemas de comunicación con la tecnología inalámbrica del monitor avanzado HemoSphere, asegúrese de mantener una distancia mínima entre los equipos (transmisores) portátiles y móviles de comunicación por RF y el monitor avanzado HemoSphere. Consulte la tabla G-3 para obtener información detallada acerca de las distancias de separación.

## G.3.4 Declaración de interferencia de la comisión federal de comunicaciones (FCC)

NOTA IMPORTANTE	Para cumplir con los requisitos de conformidad a la exposición de RF de la
	FCC, es necesario instalar la antena utilizada para este transmisor de forma
	que quede una distancia de separación de, al menos, 20 cm de cualquier
	persona y no puede colocarse u operarse conjuntamente con otra antena
	o transmisor.

#### Declaración sobre interferencias de la comisión federal de comunicaciones

Se ha comprobado este equipo y se considera que se encuentra dentro de los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo genera interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo), se recomienda intentar corregir la interferencia en una o más de las medidas siguientes:

- 1 Reoriente o reubique la antena receptora.
- 2 Aumente la separación con el equipo y el receptor.
- **3** Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al utilizado por el receptor.
- 4 Pida ayuda al vendedor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

**AVISO DE LA FCC** Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran provocar un funcionamiento indeseado.

El uso de este dispositivo debe quedar restringido a un uso *en interior* cuando se opere en rango de frecuencias entre 5,15 y 5,25 GHz.

La FCC exige que este producto se utilice en interior para el rango de frecuencias entre 5,15 y 5,25 GHz con el fin de reducir el potencial de interferencias dañinas en sistemas satélites móviles cocanal.

Este dispositivo no permite operaciones en canales 116-128 (5580-5640 MHz) para 11na y 120-128 (5600-5640 MHz) para 11a que se superponen a la banda 5600-5650 MHz.

**NOTA IMPORTANTE** Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este equipo está dentro de los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debería instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo.

#### G.3.5 Declaración de la industria de Canadá

#### Advertencia contra peligros por radiación RF

Para garantizar la conformidad con los requisitos de exposición a RF de la FCC y de la industria de Canadá, este dispositivo debe instalarse en una ubicación en la que las antenas del dispositivo estén, al menos, a 20 cm de cualquier persona. No está permitido utilizar antenas con una mayor ganancia ni antenas no certificadas para su uso con este producto. Este dispositivo no debe colocarse junto a otro transmisor.

## Máxima ganancia de la antena: si el integrador configura el dispositivo de forma que el producto anfitrión detecte la antena.

Este radiotransmisor (ID de IC: 3147A-WB45NBT) ha sido aprobado por la industria de Canadá para su funcionamiento con los tipos de antena enumerados a continuación, con la ganancia máxima permitida y la impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicado. Los tipos de antena no incluidos en esta lista o que tengan una ganancia superior a la máxima indicada para ese tipo están estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

"Para reducir la interferencia de radio potencial a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deberían seleccionarse de forma que la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE) no sea mayor a la necesaria para que la comunicación se produzca con éxito"

"Este dispositivo ha sido diseñado para funcionar con una antena con una ganancia máxima de [4] dBi. Las antenas con una mayor ganancia están estrictamente prohibidas por las normativas de la industria de Canadá. La impedancia de antena necesaria es de 50 ohmios". Este dispositivo cumple los estándares de RSS sin licencia de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pudieran provocar un funcionamiento indeseado.

#### G.3.6 Directivas RTTE de la Unión Europea

Este dispositivo cumple los requisitos básicos de la directiva RTTE 1999/5/CE. Se han aplicado los siguientes métodos de prueba con el fin de demostrar la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de la directiva RTTE 1999/5/CE:

#### • EN60950-1:2001 A11:2004

Seguridad de los equipos de tecnología de la información

#### • EN 300 328 V1.8.1: (2006-10)

Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Sistemas de transmisión en banda ancha. Equipo de transmisión de datos que funciona en la banda ISM de 2,4 GHz y que usa técnicas de modulación de espectro ensanchado. EN armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE

#### • EN 301 489-1 V1.6.1: (2005-09)

Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para los equipos y servicios radioeléctricos. Parte 1: Requisitos técnicos comunes.

#### • EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio. Parte 17: Condiciones específicas para sistemas de transmisión en banda ancha a 2,4 GHz y para equipos RLAN de alta resolución a 5 GHz.

#### • EN 301 893 V1.5.1 (2008-12)

Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Redes de acceso vía radio de banda ancha (BRAN). Condiciones específicas para equipos RLAN de alta resolución a 5 GHz.

#### • UE 2002/95/CE (RoHS)

Declaración de conformidad – Directiva 2003/95/CE de la UE; Reducción de sustancias peligrosas (RoHS)

Este dispositivo es un sistema de transmisión en banda ancha a 2,4 GHz (transceptor) diseñado para su uso en todos los países miembros de la Unión Europea y de la AELC, excepto Francia e Italia, donde se aplica un uso restringido.

En Italia, el usuario final deberá solicitar una licencia ante las autoridades locales correspondientes con el fin de obtener autorización para utilizar el dispositivo para establecer enlaces de radio exteriores y/o suministrar acceso público a telecomunicaciones y/o servicios de red.

Este dispositivo no puede utilizarse para establecer enlaces de radio exteriores en Francia y, en algunas áreas, la potencia de salida de RF puede estar limitada a 10 mW de PIRE en el rango de frecuencias entre 2454 y 2483,5 MHz. Para obtener información detallada, el usuario final debe ponerse en contacto con la autoridad nacional francesa correspondiente.

Por la presente, Edwards Lifesciences, declara que este monitor cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/CE.

# Apéndice **H**

## Glosario

#### Alarmas

Indicadores sonoros y visuales que notifican al usuario que el parámetro evaluado del paciente está fuera de los límites de alarma.

#### Área de superficie corporal (ASC)

Área de superficie calculada del cuerpo de una persona.

#### Botón

Imagen en la pantalla con texto que, cuando se toca, inicia una acción o permite acceder a un menú.

#### Cable subordinado

Cable que transfiere datos al monitor avanzado HemoSphere desde otro monitor.

#### Configuración predeterminada

Condiciones con las que opera inicialmente el sistema.

#### Constante de cálculo

Una constante utilizada en la ecuación del gasto cardiaco que representa la densidad de sangre y del inyectable, el volumen del inyectable y la pérdida del indicador en el catéter.

#### Consumo estimado de oxígeno (VO2e)

Expresión de la tasa estimada de utilización de oxígeno por parte de los tejidos, normalmente expresada en mL/ min de oxígeno consumido en 1 hora por 1 miligramo de peso del tejido seco. Calculado con  $ScvO_2$ .

#### Consumo de oxígeno (VO<sub>2</sub>)

Expresión de la tasa de utilización de oxígeno por parte de los tejidos, normalmente expresada en mL/min de oxígeno consumido en 1 hora por 1 miligramo de peso del tejido seco. Calculado con  $SvO_2$ .

#### Curva de termodilución

Curva de dilución indicadora generada por una inyección de bolo. El gasto cardiaco es inversamente proporcional al área bajo la curva.

#### Elastancia dinámica arterial (Eadvn)

La elastancia dinámica arterial es la relación entre la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico (VPP/VVS). Es una estimación de la elastancia arterial.

#### Especificidad

La capacidad de una prueba para identificar correctamente a aquellos que no se encuentran en el estado determinado (tasa de verdaderos negativos).

Definición matemática:

(Número de verdaderos negativos/[Número de verdaderos negativos + Número de falsos positivos]) x 100.

#### Filamento térmico

Área del catéter de termodilución de CCO que transfiere pequeñas cantidades de energía hacia la sangre para servir como indicador para la tendencia del gasto cardiaco de forma continua.

#### Fracción de eyección ventricular derecha (FEVD)

Porcentaje de volumen sanguíneo eyectado del ventrículo derecho durante la sístole.

#### Frecuencia cardiaca (FC)

Número de contracciones ventriculares por minuto. Datos de la FC subordinados de un monitor externo promediados en el período y mostrados como FCmed.

#### Frecuencia de pulso (FP)

Número de pulsos de presión sanguínea arterial por minuto.

#### Gasto cardiaco (GC)

Volumen de sangre eyectada por minuto desde el corazón a la circulación sistémica medida en litros por minuto.

#### Gasto cardiaco autocalibrado de presión arterial FloTrac (FT-GC)

GC calculado de forma continua a partir de la curva de presión sanguínea arterial.



#### Gasto cardiaco intermitente (GCi)

Medición intermitente de sangre eyectada por minuto desde el corazón a la circulación sistémica medida mediante termodilución.

#### Hematocrito (Hct)

Porcentaje de volumen sanguíneo que contiene eritrocitos.

#### Hemoglobina (Hb)

Oxígeno con componentes de eritrocitos. Volumen de eritrocitos medidos en gramos por decilitro.

#### Icono

Imagen que representa una pantalla específica, un estado de plataforma o un elemento de menú. Cuando se habilitan y se tocan, los iconos inician una acción o permiten acceder al menú.

#### Indicador de calidad de la señal (ICS)

Calidad de la señal de oximetría basada en la situación y la posición del catéter dentro del vaso.

#### Índice cardiaco (IC)

Gasto cardiaco ajustado al tamaño del cuerpo.

#### Índice cardiaco intermitente (ICi)

Gasto cardiaco intermitente ajustado de acuerdo con el tamaño del cuerpo.

#### Índice de probabilidad de hipotensión (HPI) Acumen

La probabilidad de que el paciente tienda a sufrir un caso de hipotensión (PAM < 65 mmHg durante al menos un minuto).

#### Índice de resistencia vascular sistémica (IRVS)

Resistencia vascular sistémica ajustada al tamaño del cuerpo.

#### Índice de suministro de oxígeno (DO<sub>2</sub>I)

Cantidad de oxígeno en mililitros por minuto  $(mL/min/m^2)$  proporcionada a los tejidos, ajustada al tamaño del cuerpo.

#### Índice de volumen sistólico (IVS) Volumen sistólico ajustado al tamaño del cuerpo.

#### Índice de volumen diastólico final (IVDF)

Volumen telediastólico del hemicardio derecho ajustado al tamaño del cuerpo.

#### Intervención

Pasos tomados para cambiar la patología de un paciente.

#### Inyección del bolo

Un volumen conocido de fluido congelado o a temperatura ambiente, que se inyecta en un puerto del catéter para arterias pulmonares y sirve como indicador para medir el gasto cardiaco.

#### Inyectable

Fluido utilizado para medición del GCi (gasto cardiaco mediante termodilución del bolo).

#### Límites de alarma

Valores máximos y mínimos de los parámetros monitorizados del paciente.

#### Modo de bolo (GCi)

Estado funcional del módulo Swan-Ganz de HemoSphere en el que el gasto cardiaco se mide mediante el método de termodilución del bolo.

#### Oximetría (saturación de oxígeno, ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>)

Porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en la sangre.

#### Presión arterial media (PAM)

Promedio de presión sanguínea arterial sistémica de acuerdo con la medición de un monitor externo.

#### Presión sanguínea (PS)

Presión sanguínea medida con el cable de presión HemoSphere.

#### Presión venosa central (PVC)

Presión media de la vena cava superior (aurícula derecha) medida mediante un monitor externo. Indica el retorno venoso al hemicardio derecho.

#### Prueba del cable del CCO del paciente

Prueba para comprobar la integridad del cable del CCO del paciente.

#### Resistencia vascular sistémica (RVS)

Medida derivada de la impedancia al flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo (poscarga).

#### Saturación de oxígeno venoso mixto (SvO2)

Porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en la sangre venosa medida en la arteria pulmonar. Mostrado como SvO<sub>2</sub>.

#### Saturación del oxígeno venoso central (ScvO2)

Porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en la sangre de la vena medida en la vena cava superior (VCS). Mostrado como ScvO<sub>2</sub>.

La capacidad de una prueba para identificar correctamente a aquellos en el estado determinado (tasa de verdaderos positivos).

Definición matemática:

(Número de verdaderos positivos/[Número de verdaderos positivos + Número de falsos negativos]) x 100.

#### Suministro de oxígeno (DO<sub>2</sub>)

Cantidad de oxígeno en mililitros por minuto (mL/min) proporcionada a los tejidos.

#### Temperatura sanguínea (T.ªsang.)

Temperatura de la sangre en la arteria pulmonar cuando el catéter está bien colocado.

#### Temperatura sanguínea de línea de base

Temperatura sanguínea que sirve como base para las mediciones del gasto cardiaco.

#### Termistor

Sensor de temperatura cerca de la punta del catéter para arterias pulmonares.

#### Termodilución (TD)

Una variante de la técnica de dilución indicadora que utiliza el cambio de temperatura como indicador.

#### USB

Bus serie universal.

#### Valor ESTADÍSTICA

Una estimación rápida de los valores del GC/IC, VDF/ IVDF y FEVD.

#### Variación de volumen sistólico (VVS)

La variación de volumen sistólico es la diferencia de porcentaje entre el volumen sistólico máximo y mínimo.

#### Volumen sistólico (VS)

Cantidad de sangre eyectada desde los ventrículos en cada contracción.

#### Volumen diastólico final (VDF)

El volumen sanguíneo en el ventrículo derecho al final de la diástole.

## Índice

#### Símbolos

% cambio continuo % de cambio continuo 69 establecer 99 intervalo 99

#### A

A/D def. 27 abreviaturas 27 accesorios del cable 44 accesorios del módulo 44 acrónimos 27 Actualización de la Hb 86 Administración fluidos 72 Advertencia oximetría 201 Se ha detectado un artefacto o un enclavamiento en la pared 201 Señal inestable 201 advertencia def. 28 advertencia, lista de 29 ajustar las escalas 112 Alarma/objetivo cambiar 68 valores predeterminados 223 alarmas configurar para un parámetro 110 def. 105 establecer 107 establecer parámetro individual 68 pantalla emergente 68 prioridades 224 pruebas de las señales 233 silenciar 67 volumen 107 Alerta oximétrica, alertas enumeradas 201 altitud especificaciones ambientales 205 altura módulo Swan-Ganz de HemoSphere 208 monitor 205 altura, datos del paciente 95 amarillo indicador del estado del objetivo 108 anchura módulo Swan-Ganz de HemoSphere 208 monitor 205 AP def. 27 área de mensajes 90 ASC ecuación 214 ASC, calculado 95 Aspirar muestra 86 Autocomprobación de encendido 52 aviso def. 28 avisos, lista de 33

#### В

barra de estado 90 barra de información 88,92 temporizador de cuenta atrás del GC 129 barra de navegación 65 base con ruedas 213 batería almacenamiento 233 estado en la barra de información 89 instalación 49 mantenimiento 233 bolo curva de termodilución 134 botón lista 91 botón Captura de pantalla 65, 66 botón de acciones clínicas 66 botón de inicio de la monitorización del GC 65 botón de lista 91

#### С

Cable de oximetría HemoSphere configuración 153 instrucciones de inicio rápido 60 limpieza 230 parámetros disponibles 25 recuperar datos 158 restablecer 160 cable de oximetría HemoSphere especificaciones 211 mensajes de error 200 cable del ECG 136 cables limpieza 230 Calculadora de valores derivados 85 Calibración in vitro 155 Calibración in vivo 156 cambiar alarma/objetivo 68 cambiar parámetros cambiar 68 Cambio de hora 87 CaO<sub>2</sub> def. 27 ecuación 214 Ca-vO<sub>2</sub> ecuación 215 CCO def. 27 Cero presión/curva presión 152 CISPR 11 237 condiciones de señales térmicas Monitorización del GC 128 Conectividad del HIS 119 conector Ethernet RJ-45 (monitor) 206 conectores limpieza 230 configuración 118 datos 118 descripción general 66 ingeniería 115 configuración del monitor 96 general 96 configuración del monitor, general 107 configuración general del monitor 96 constante de cálculo selección 132 constantes de cálculo sonda de temperatura de baño 226 sonda de temperatura en línea 227 tablas 226 continuación de la monitorización del paciente 95 Continuar con el mismo paciente 95 CPI ecuación 215


#### СРО

ecuación 215 Cuenta atrás 27 accesorios necesarios 44 monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere 127 curva de termodilución 134 CvO<sub>2</sub> ecuación 215

#### D

datos borrar 118 descargar 116 exportar 116 seguridad 122 datos del paciente edad 95 introducir 93 datos del paciente, ver 95 def. 27 descarga electrostática 240 Descargar datos 178 desplazamiento vertical 91 desplazar 91 dimensiones batería 208 módulo Swan-Ganz de HemoSphere 208 monitor 205 distancias recomendadas para equipos 239 distancias de separación 239  $DO_2$ def. 27 ecuación 215 DO<sub>2</sub>I def. 27 ecuación 215 dP/dt ecuación 215

#### Ε

ecuación de IRVS 218 ecuación de IVS 217 ecuación de PVPI 217 ecuación de RVS 218 ecuación de VS 218 ecuación de VS 217 Ecuaciones perfil cardiaco 214 Ecuaciones del perfil cardiaco 214 El valor debe ser mayor que 186 El valor debe ser menor que 186 electromagnética compatibilidad 235 electromagnéticas emisiones 237, 238 eliminación del monitor 232 emisiones armónicas IEC 61000-3-2 237 emisiones armónicas de clase A 237 emisiones de RF 237 emisiones de RF de clase A 237 emisiones de RF de grupo 1 237 entrada analógica 100 Error calibración in vitro 201 Error de oximetría, errores enumerados 200 escala de tendencias límites predeterminados 220 escalas ajustar 112 esfera del parámetro 69 esferas de los parámetros 68 especificaciones físicas 205 mecánicas 205 especificaciones ambientales 205, 208 especificaciones de pantalla monitor 205 especificaciones físicas 205 especificaciones mecánicas 205 **ESTADÍSTICA** GC 129 Estado del def. 27 etiquetas envase 41 producto 40 puertos 40 etiquetas de identificación de los conectores 40 etiquetas del envase 41 Eventos revisados 86 exportar datos 116

#### F

FC def. 27 FCmed def. 27 fecha cambiar 97 Fecha/hora, pantalla 98 FEVD accesorios necesarios 44 def. 27 FEVDs def. 27 fluctuaciones de tensión/emisiones de parpadeo 237 formato de fecha 98 formato de hora 98 funcionamiento esencial 42

#### G

garantía 234 GC accesorios necesarios 44 temporizador de cuenta atrás 129 GCi accesorios necesarios 44 def. 27 monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere 130 GCs def. 27 general, configuración del monitor 107 Gráfico de tendencias 113 gris indicador del estado del objetivo 108

### Η

Hb def. 27 Hct def. 27 HemoSphere, cable de oximetría instrucciones de inicio rápido 58 HemoSphere, módulo Swan-Ganz parámetros disponibles 24 hora cambiar 97 humedad relativa especificaciones ambientales 205

# I

IC def. 27 ecuación 215 icono de cancelación 91 icono de configuración 66 icono de detención de la monitorización del GC 65 icono de inicio 91 icono de retorno 91

ICS def. 27 ICs def. 27 Idioma cambiar 97 idioma configuración predeterminada 225 IEC def. 27 IEC 60601-1 2005/A1 2012 42 IEC 60601-1-2 2007 235 2014 42 IEC 60601-2-34 2011 42 IEC 60601-2-49 2011 42 IEC 61000-3-2 emisiones armónicas 237 IEC 61000-3-3 237 IEC 61000-4-11 240 IEC 61000-4-2 240 IEC 61000-4-3 241 IEC 61000-4-4 240 IEC 61000-4-5 240 IEC 61000-4-6 241 IEC 61000-4-8 240 IEC/EN 60601-1-2 2007 235 IEEE 802.11 42 inalámbrica 118 configuración 118 inalámbricas especificaciones 207 Indicaciones de uso 17 Indicador amarillo 178 gris 178 rojo 178 verde 178 Indicador de calidad de la señal (ICS) 157 ingeniería 115 Inicio, botón 84 Intervalo de visualización 113 introducir valor 91 Introduzca una fecha válida. 186 Introduzca una hora válida. 186 IRVP def. 27

IRVS def. 27 ecuación 218 ITSVD def. 27 ITSVI def. 27 IVDF def. 27 IVS def. 27 IVS def. 27

### L

LED del monitor 181 limpieza cable de oximetría 230 cable y conectores 230 cables 230 monitor 229 lista de accesorios 212 longitud del cable oximetría 209, 211 Los datos del paciente del cable de oximetría tienen más de 24 horas; recalibrar 202 luces controlador de presión 182 monitor 181 luces LED 181

#### Μ

mantenimiento 233 mantenimiento preventivo 233 mensajes de error 183 Mensajes de HL7 119 MO desconectado 87 modo continuo, relaciones fisiológicas 79 modo histórico 79 modo histórico, relaciones fisiológicas 79 módulo de expansión 22 Módulo Swan-Ganz de HemoSphere algoritmo del GC 127 descripción general 23 descripción general de conexiones 124 instrucciones de inicio rápido 55 mensajes de error 187 Monitorización del GC 127 monitorización del GCi 130 parámetros disponibles 23

módulo Swan-Ganz de HemoSphere condiciones de señales térmicas 128 especificaciones 208 monitor dimensiones 205 eliminación 232 especificaciones ambientales 205, 208especificaciones de pantalla 205 icono de selección de la pantalla 66 limpieza 229 luces de alimentación y comunicación 181 peso 205 uso 63 Monitor avanzado HemoSphere accesorios necesarios 44 documentación y formación 26 etiquetas 40 kit de base 43 puertos de conexión 45 monitor avanzado HemoSphere especificaciones 205, 208 especificaciones ambientales 205, 208funcionamiento esencial 42 luces de estado 181 monitor de cabecera entrada del ECG 136 monitorización de la FEVD 135 monitorización del bolo (GCi) 130

### Ν

navegación 63, 91 navegación por la pantalla del monitor 91 Negrita def. 26 Nuevo paciente 94 números de modelo 212

### 0

objetivos cambiar 68 configurar para un parámetro 110 establecer 107 indicadores de estado 69 Oximetría advertencias 201 oximetría configuración 153 ICS 157 resolución de problemas 202 Ρ paciente continuar monitorización 95 datos 94 ID 94 nuevo 94 parámetros de los datos 220 PAM def. 27 Panel trasero 45 panel trasero puertos de conexión 46 Pantalla de configuración 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177 Pantalla de monitorización de control 78 pantalla de monitorización de la tabla de tendencias 74 pantalla de monitorización de relaciones fisiológicas 79 pantalla de monitorización del gráfico de tendencias 70 Pantalla de monitorización Fisiología 76 pantalla de navegación 91 pantalla táctil, especificaciones 206 parámetro clave cambiar 68 parámetros rangos de visualización y de alarma 221 Pausa de monitorización 87 pausa de monitorización 67 pausa, monitorización 67 perfiles de usuario 18 peso módulo Swan-Ganz de HemoSphere 208 monitor 205 peso, datos del paciente 95 POST consulte también Autocomprobación de encendido def. 27 presión, controlador luces de comunicación 182 prioridades de alarmas fisiológicas 224 profundidad módulo Swan-Ganz de HemoSphere 208 monitor 205 prueba de inmunidad de frecuencia industrial 240

prueba de integridad del cable 126

prueba del cable CCO del paciente 126 puerto HDMI 206 puerto serie RS-232 206 Puertos de conexión 45 puertos USB, especificaciones 206 PVC def. 27 PvO<sub>2</sub> def. 27 PVPI ecuación 217

#### R

ranura del módulo 22 relaciones fisiológicas 79 establecer alarmas y objetivos 82 modo continuo 79 resolución de problemas oximetría 202 restablecer valores de fábrica 118 retorno, icono 91 RF conducida IEC 61000-4-6 241 RF irradiada IEC 61000-4-3 241 rojo indicador del estado del objetivo 108 RVP def. 27 RVS accesorios necesarios 44 def. 27 ecuación 218 monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere 140

### S

salida de pantalla, HDMI 206 ScvO<sub>2</sub> accesorios necesarios 44 def. 27 Sedes regionales de Edwards Lifesciences 232 seguridad 122 servicio 231 servicio técnico 231 Sesión de TDO en pausa 86 objetivos actualizados 86 reanudada 86 sexo, introducir 95 Silenciar alarmas sonoras 67 símbolos envase 40 pantalla 37 símbolos de la interfaz del usuario 37 sistema operativo 205 Sistemas de información para hospitales 119  $SpO_2$ def. 27 STAT def. 27 subida rápida de tensión IEC 61000-4-5 240 SvO<sub>2</sub> accesorios necesarios 44 def. 27

## т

T.<sup>a</sup>sang. 27 def. 27 T.<sup>a</sup>sup. def. 27 tamaño de pantalla 205 tamaño de visualización 205 TD def. 27 teclado numérico, uso 92 teclado, uso 92 técnico, servicio 231 tecnologías de monitorización hemodinámica 22 temperatura especificaciones ambientales 205 Tocar def. 27 TPD def. 27 transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas 240

#### U

ufe def. 27 USB def. 27 uso del monitor 63

## V

Valor fuera de rango 186 valor, introducir 91 valores predeterminados restablecer 118

VDF accesorios necesarios 44 def. 27 monitorización con el módulo Swan-Ganz de HemoSphere 135 **VDFs** def. 27 velocidades de desplazamiento gráfico de tendencias 71 tabla de tendencias 75 velocidades de desplazamiento de la tabla de tendencias 75 velocidades de desplazamiento del gráfico de tendencias 71 ver datos del paciente 95

Verde Luz de estado del manguito del controlador de presión 182 verde indicador del estado del objetivo 108 VO<sub>2</sub> def. 27 ecuación 218 VO<sub>2</sub>e def. 27 ecuación 218 VO<sub>2</sub>I def. 27 ecuación 218 VO<sub>2</sub>Ie def. 27 ecuación 219 voltaje monitor 207 volumen del inyectable 132 VS accesorios necesarios 44 def. 27 ecuación 217 VVS ecuación 218

#### W

Windows 7 integrado 205

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Aviso: La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y la limita exclusivamente a médicos o por prescripción facultativa. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información de prescripción completa.

Los dispositivos de Edwards Lifesciences disponibles en el mercado europeo cumplen los requisitos esenciales descritos en el artículo 3 de la directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y llevan la marca de conformidad CE.

Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo estilizado de la E, Acumen, Acumen HPI, Acumen IQ, CCOmbo, CCOmbo V, CO-Set, CO-Set+, FloTrac, FloTrac IQ, HemoSphere, HemoSphere Swan-Ganz, Hypotension Prediction Index, HPI, PediaSat, Swan, Swan-Ganz, Time-In-Target y TruWave son marcas comerciales de Edwards Lifesciences Corporation. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Reservados todos los derechos. A/W n.º de referencia 10007206006/A

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 EE. UU. • edwards.com

