



Manual de utilizare al monitorului Edwards HemoSphere Vita

Ca urmare a îmbunătățirii continue a produsului, prețurile și specificațiile pot face obiectul unei modificări fără notificare prealabilă. Modificările aduse acestui manual, fie ca răspuns la opiniile utilizatorului, fie ca răspuns la îmbunătățirile continue aduse produsului, sunt realizate printr-o republicare. Dacă, în cazul utilizării normale a acestui manual, se observă erori, omisiuni sau date incorecte, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards sau reprezentantul local Edwards.

Asistență tehnică Edwards

Statele Unite și Canada (nonstop)	800.822.9837 sau tech_support@edwards.com
În afara S.U.A. și a Canadei (nonstop)	949.250.2222
Europa	+8001.8001.801 sau techserv_europe@edwards.com
În Regatul Unit	0870 606 2040 - Opțiunea 4
În Irlanda	01 8211012 - Opțiunea 4

ATENȚIE

Legislația federală (în S.U.A.) restricționează comercializarea acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea unui medic.

Produs de către	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614
Mărci comerciale	Edwards, Edwards Lifesciences, sigla cu litera E stilizată, Acumen IQ, ClearSight, FORE-SIGHT, ForeSight, FORE-SIGHT ELITE, ForeSight Jr, HemoSphere, HemoSphere Vita, Physiocal și VitaWave sunt mărci co- merciale ale corporației Edwards Lifesciences. Toate celelalte mărci comerciale constituie proprietatea deținătorilor respectivi.
	Acest produs este fabricat și distribuit în conformitate cu unul sau mai multe dintre următoarele brevete din S.U.A.: 7,220,230; 7,422,562; 7,452,333; 7,785,263; și 7,967,757; și brevetele străine corespunzătoare.

©2024 Corporația Edwards Lifesciences. Toate drepturile rezervate.

Monitorul HemoSphere Vita cu versiunea inițială

Data publicării manualului: FEBRUARIE 2024; Versiunea software: 03.02.xxx.xxx

Data publicării inițiale: 15.01.2024



EC REP

Edwards Lifesciences Services GmbH Parkring 30 85748 Garching bei München, Germania







Edwards Lifesciences B.V. Verlengde Poolseweg 16 4818 CL Breda, Netherlands

Cuprins

Utilizarea manualului	13
1 Introducere	15
1.1 Destinatia manualului	
1.2 Indicatii de utilizare	15
1.2.1 Monitorul HemoSphere Vita cu modul de tehnologie HemoSphere Vita si cablu pentru	
oximetru ForeSight	15
1.2.2 Monitorul HemoSphere Vita cu modulul HemoSphere VitaWave	16
1.3 Contraindicatii de utilizare	16
1.3.1 Monitor HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight	16
1.3.2 Monitorul HemoSphere Vita cu modulul HemoSphere VitaWave	16
1.4 Declaratia pentru domeniul de utilizare	16
1.5 Beneficiul clinic preconizat	17
1.6 Conexiunile tehnologiei hemodinamice ale monitorului HemoSphere Vita	17
1.6.1 Modulul de tehnologie HemoSphere Vita	18
1.6.2 Modulul HemoSphere VitaWave	19
1.6.3 Documentație și instruire	20
1.7 Convenții de stil din manual	20
1.8 Abrevierile din acest manual	21
2 Sigurantă ci cimboluri	22
2 Siguranța și Simboluri	22
2.1 Denniține cuvinteloi de indicare a sigurarițer	۲۲ دد
2.1.1 Averusinent	22 22
2.1.2 Alefiție	<u>22</u> ככ
2.1.5 Nota	22 22
2.2 Avertismente	22
2.5 Atenșionan	27
2.5 Simboluri ne etichetele produselor	30 33
2.6 Standarde aplicabile	36
2.0 Standarde apricabile	36
3 Instalare și configurare	37
3.1 Despachetare	37
3.1.1 Conținutul ambalajului	3/
3.1.2 Accesorii obligatorii pentru modulele și cabiurile platformel	37
3.2 Porturi de conectare ale monitorului Hemosphere vita	38
3.2.1 Partea frontala a monitorului.	39
3.2.2 Partea posterioara a monitorului	40
3.2.3 Panoul din dreapta al monitorului.	41 42
3.2.4 Panoul din stanga al monitorului	42
3.3 Instalarea monitorului Hemosphere vita	42
3.3.1 Opțium și recomanuam de montare	42 42
2.2.2 Instalated Daterier	45
3.3.4 Conoctaroa ci doconoctaroa unui modul de monitorizaro homodinamică	44 15
3 / Pornirea initială	
3.4 1 Drocodura do porpiro	ر ب
3.4.1 Flocedula de polítile	رب ۸6
3.4.3 Selectarea ID-ului dispozitivului	4 0 //7
3.5 Modul Power Off (Onrire) si Power Save (Economisire energie)	4 7 ⊿7
4 Inițializare rapidă a monitorului HemoSphere Vita	48
4.1 Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere	48
4.1.1 Conectarea modulului de tehnologie HemoSphere Vita	49
4.2 Monitorizarea modulului HemoSphere VitaWave	51

4.2.1 Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	51
5 Navigarea în monitorul HemoSphere Vita	
5.1 Aspectul ecranului monitorului HemoSphere Vita	53
5.2 Bara de navigare	54
5.3 Vizualizările monitorului	56
5.3.1 Modificarea vizualizărilor monitorului	56
5.3.2 Casete de parametru	57
5.3.3 Vizualizare monitorizare tendință grafică	59
5.3.4 Tendințe tabulare	
5.4 Instrumente clinice	
5.4. I Examinarea evenimenteior	
5.5 Bara de informații	
5.5.1 DaleIId	00 60
5.5.2 Volum alarmă	60
5.5.4 Cantură de ecran	69
5 5 5 Lock Screen	
5.6 Bara de stare	
5.7 Navigare ecran monitor	
5.7.1 Derulare verticală	
5.7.2 Pictograme de navigare	71
6 Satăvila interfatai da utilizatar	72
6 1 Protoctio cu parolă	د / 72
6.1.1 Modificarea parolelor	73 74
6.2 Date nacient	74 75
6.2.1 Pacient nou	75
6.2.2 Continuarea monitorizării pacientului	77
6.2.3 Vizualizarea datelor pacientului	
6.3 Setări generale ale monitorului	77
6.3.1 Schimbarea limbii	77
6.3.2 Schimbarea afișării datei și orei	
6.3.3 Setările ecranelor de monitorizare	79
6.3.4 Intervale de timp/Medie	79
7 Setări avansate	81
7.1 Alarme/Tinte	
7.1.1 Dezactivarea sunetului alarmelor	
7.1.2 Setati volumul alarmei	
7.1.3 Setarea tintelor	
7.1.4 Ecran de setări Alarme/Ținte	
7.1.5 Configurarea tuturor țintelor	85
7.1.6 Configurarea țintelor și alarmelor pentru un parametru	
7.2 Reglarea scalelor	
7.3 Modul demonstrativ	90
8 Setările pentru exportul datelor și conectivitate	
8.1 Exportul datelor	
8.1.1 Descărcarea datelor	
8.1.2 Diagnostic Export (Exportarea diagnosticului)	93
8.2 Securitatea cibernetică	93
8.2.1 Actualizări privind securitatea cibernetică	93
8.2.2 Gestionarea vulnerabilităților	94
8.2.3 Reacția la incidente privind securitatea cibernetică	94
8.2.4 HIPAA	94
9 Monitorizarea neinvazivă a modulului HemoSphere VitaWave	95
9.1 Metodologia sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	
9.1.1 Metoda cu volum impus	
9.1.2 Metoda Physiocal	95

9.1.3 Reconstrucția formei de undă și analiza hemodinamică (algoritmul VitaWave)	96
9.1.4 Senzor de referința cardiaca	96
9.1.5 Decolorarea, amorțirea sau furnicăturile resimțite la nivelul vârfului degetului	96
9.1.6 Monitorizarea cu o singura manșeta	96
9.1.7 Monitorizarea cu două manșete	97
9.1.8 Referințe privind metodologia	97
9.2 Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	97
9.2.1 Aplicarea controlerului de presiune	99
9.2.2 Selectarea mărimii manșetei pentru deget	101
9.2.3 Aplicarea manșetei (manșetelor) pentru deget	101
9.2.4 Aplicarea senzorului de referință cardiacă	102
9.2.5 Acuratețea măsurătorilor presiunii sangvine cu sistemul VitaWave	103
9.2.6 Depanarea generală a monitorizării sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	103
9.3 Funcția HRS opțional	104
9.3.1 Pacient sedat și staționar	105
9.3.2 Actualizarea valorii de compensare în timpul monitorizării	106
9.3.3 Schimbarea modului de poziționare a pacientului	107
9.4 SQI	107
9.5 Afişarea Physiocal	108
9.6 Setările VitaWave și opțiunile pentru manșete	108
9.6.1 Calibrarea senzorului de referință cardiacă	109
9.6.2 Modul de eliberare a presiunii manșetei	110
9.7 Calibrarea presiunii sangvine	111
9.8 Semnal de ieșire către monitorul pacientului	112
10 Monitorizarea oximetriei tesutului cu HemoSphere	115
10.1 Monitorizarea oximetriei tesutului cu HemoSphere	115
10.2 Prezentare generală a cablului pentru oximetru ForeSight	
10.2.1 Solutii pentru montarea cablului pentru oximetru ForeSight	117
10.2.2 Instalarea clamei de montare	
10.2.3 Scoaterea clamei de montare	
10.3 Conectarea modulului de tehnologie HemoSphere Vita și a cablului pentru oximetru ForeSight	120
10.3.1 Atasarea senzorilor la nacient	125
10.3.2 Deconectarea senzorilor după monitorizare	131
10.3.2 Deconcettered senzonion dupa monitorizarea	131
10.3.4 Cronometrul de verificare a nielii	133
10.3.5 Setarea timpului de calculare a mediei	133
10.3.5 Sctarca imputato calculare a medici	134
10.3.7 Modificarea relativă a hemoglobinei totale – Λ ctHb	12/
11 Caracteristici avansate	135
11.1 Modificarea relativă a hemoglobinei totale – Δ ctHb	135
11.1.1 Afişarea valorii ∆ctHb	135
11.1.2 Afişajul tendinței ∆ctHb	135
11.1.3 Resetarea ΔctHb	136
11.1.4 Metodologia de validare și rezultatele studiilor	136
12 Depanare	137
12.1 Ajutor pe ecran	137
12.2 Indicatoare luminoase de stare ale monitorului	138
12.3 Comunicarea cu senzorul cablului pentru oximetru ForeSight	139
12.4 Comunicarea controlerului de presiune	140
12.5 Mesaje de eroare ale monitorului HemoSphere Vita	142
12.5.1 Defecțiuni/Alerte sistem/monitorizare	142
12.5.2 Avertismente sistem/monitorizare	149
12.5.3 Erori tastatură numerică	150
12.6 Mesaje de eroare ale modulului HemoSphere VitaWave	151
12.6.1 Defecțiuni/Alerte	151
12.7 Mesaje de eroare oximetrie a tesutului	166
- ,	

12.7.1 Defectiuni/Alerte ale oximetriei tesutului	
12.7.2 Depanare generală oximetrie țesut	
Anexa A. Specificatii și caracterișticile dispozitivului	174
A.1 Caracteristici esentiale de performantă	
A.2 Caracteristicile si specificatiile monitorului HemoSphere Vita	
A.3 Specificatiile si caracteristicile bateriei HemoSphere	
A.4 Caracteristicile si specificatiile modulului HemoSphere de oximetrie a tesutului	
A.5 Caracteristicile și specificațiile modulului HemoSphere VitaWave	
Anexa B: Accesorii	
B.1 Listă de accesorii	
B.2 Descriere accesorii suplimentare	
B.2.1 Stativ rulant.	
B.2.2 Capacul controlerului de presiune	
Anexa C: Ecuatii pentru parametrii de pacient calculati	
Anova D. Configurări ale monitorului ci valori implicite	196
D 1 Interval de introducere a datelor nacientului	186
D.2 Limite implicite ale scalei tendintei	186
D.2 Elimite implicite ale scale tenun çen D.3 Afisare parametri si intervale configurabile alarmă/tintă	187
D.4 Valori implicite alarmă și tintă	
D 5 Prioritățile alarmelor	188
D.6 Setările implicite ale limbilor	
Anexa F: Îngrijirea, depanarea și asistența sistemului	190
F.1 Întreținerea generală	
E.2 Curătarea monitorului și a modulelor.	
E.3 Curățarea cablurilor platformei	
E.3.1 Curătarea cablului pentru oximetru ForeSight	
E.3.2 Curătarea senzorului de referintă cardiacă și a controlerului de presiune	
E.4 Service si asistentä	
E.5 Sediile regionale Edwards Lifesciences	
E.6 Eliminarea la deseuri a monitorului	194
E.6.1 Reciclarea bateriei	
E.7 Întreținerea preventivă	
É.7.1 Întreținerea bateriei	195
E.7.2 Întreținerea modulului HemoSphere VitaWave	195
E.7.3 Întreținerea preventivă a senzorului HRS	
E.8 Testarea semnalelor de alarmă	
E.9 Garanție	
Anexa F: Orientări și declarația producătorului	197
F.1 Compatibilitate electromagnetică	197
F.2 Instrucțiuni de utilizare	
Glosar	203

Listă de figuri

Figura 1-1: Conexiunile tehnologiei hemodinamice ale monitorului HemoSphere Vita	18
Figura 3-1: Vizualizare panou frontal al monitorului HemoSphere Vita	39
Figura 3-2: Vizualizare posterioară a monitorului HemoSphere Vita	40
Figura 3-3: Panoul din dreapta al monitorului HemoSphere Vita	41
Figura 3-4: Panoul din stânga al monitorului HemoSphere Vita (afișat fără module)	42
Figura 3-5: Capac de protecție pentru sursa de alimentare pentru monitorul HemoSphere Vita – locații șuruburi	44
Figura 3-6: Ecran pornire	46
Figura 3-7: Ecran pentru selectarea limbii	46
Figura 4-1: Prezentare generală a conexiunii pentru monitorizarea oximetriei țesutului	49
Figura 4-2: Prezentarea generală a conexiunilor sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	51
Figura 5-1: Funcții ale ecranului monitorului HemoSphere Vita	53
Figura 5-2: Bara de navigare și pictograme	54
Figura 5-3: Exemplu de fereastră de selectare a ecranului de monitorizare	56
Figura 5-4: Exemplu de meniu de configurare a casetei de selectare a parametrului	
Figura 5-5: Caseta de parametru	58
Figura 5-6: Ecranul tendinței grafice	59
Figura 5-7: Tendință grafică – fereastră de intervenție	60
Figura 5-8: Ecranul tendinței grafice – balonul cu informații referitoare la intervenție	62
Figura 5-9: Ecran tendință tabulară	63
Figura 5-10: Fereastră contextuală Tabular Increment (Incrementare tabulară)	64
Figura 5-11: Bara de informații	68
Figura 5-12: Fereastra contextuală Lock Screen (Blocare ecran)	70
Figura 5-13: Bară de stare	70
Figura 6-1: Ecranul de selectare a unui pacient nou sau de continuare a monitorizării anterioare	75
Figura 6-2: Ecranul cu date despre pacientul nou	76
Figura 6-3: Setări generale ale monitorului	
Figura 7-1: Configurarea alarmelor/țintelor	85
Figura 7-2: Setare alarme și ținte pentru parametrii individuali	87
Figura 7-3: Ecranul tendinței grafice	88

Figura 7-4: Reglarea scalelor	88
Figura 7-5: Fereastră contextuală Tabular Increment (Incrementare tabulară)	89
Figura 9-1: Prezentarea generală a conexiunilor sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	98
Figura 9-2: Aplicarea controlerului de presiune	100
Figura 9-3: Selectarea mărimii manșetei	101
Figura 9-4: Aplicarea senzorului de referință cardiacă	102
Figura 9-5: Selecția modului de poziționare a pacientului – HRS opțional	105
Figura 9-6: Ecranul pentru aducere la zero și forma de undă – intrare pentru valoarea de compensare verticală	106
Figura 9-7: Calibrarea senzorului de referință cardiacă	109
Figura 9-8: Ecranul pentru calibrarea HRS	110
Figura 9-9: Ecranul pentru calibrarea BP	111
Figura 9-10: Cablu de ieșire de presiune HemoSphere	113
Figura 9-11: Transmiterea formei de undă a tensiunii arteriale la monitorul pacientului	114
Figura 10-1: Vedere frontală a cablului pentru oximetru ForeSight	116
Figura 10-2: Vedere posterioară a cablului pentru oximetru ForeSight	116
Figura 10-3: Punctele de fixare pe clama de montare	117
Figura 10-4: Carcasă cablu – punctele de fixare pe clama de montare	117
Figura 10-5: Atașarea verticală a clamei de montare	118
Figura 10-6: Atașarea orizontală a clamei de montare	119
Figura 10-7: Scoaterea clamei de montare	120
Figura 10-8: Prezentare generală a conexiunii pentru monitorizarea oximetriei țesutului	121
Figura 10-9: Ledul de stare al cablului pentru oximetru ForeSight	123
Figura 10-10: Scoaterea foliei de protecție de pe senzor	127
Figura 10-11: Amplasarea senzorilor (cerebral)	127
Figura 10-12: Amplasarea senzorilor (non-cerebral)	128
Figura 10-13: Conectarea unui senzor la conectorul cablului senzorului	130
Figura 10-14: Conectarea unui senzor la cablul pentru oximetru ForeSight – LED de stare al canalului	130
Figura 12-1: Indicatoare cu led ale monitorului HemoSphere Vita	138
Figura 12-2: Indicatoarele cu led ale cablului pentru oximetru ForeSight	140
Figura 12-3: Indicatoare cu led ale controlerului de presiune	141
Figura A-1: Iradierea spectrală și localizarea fantei pentru emisia de lumină	181

Figura B-1: Aplicarea capacului controlerului de presiune	.184
Figura E-1: Îndepărtarea controlerului de presiune de pe bandă	. 193

Listă de tabele

Tabelul 1-1: Lista parametrilor disponibili pentru modulul de tehnologie HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight	17
Tabelul 1-2: Lista cu parametrii disponibili pentru modulul HemoSphere VitaWave	17
Tabelul 1-3: Descrierea parametrilor modulului de tehnologie HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight	19
Tabelul 1-4: Descrierea parametrilor cheie ai modulului HemoSphere VitaWave	19
Tabelul 1-5: Convențiile de stil din manualul de utilizare	20
Tabelul 1-6: Acronime, Abrevieri	21
Tabelul 2-1: Simboluri de pe afişajul monitorului	30
Tabelul 2-2: Simboluri pe etichetele produselor	33
Tabelul 2-3: Standarde aplicabile	
Tabelul 3-1: Componentele monitorului HemoSphere Vita	37
Tabelul 3-2: Opțiuni pentru manșeta pentru deget pentru monitorizarea parametrilor cu modulul HemoSphere VitaWave	
Tabelul 3-3: Accesorii necesare pentru monitorizarea parametrilor cu modulul de tehnologie HemoSphere Vita	38
Tabelul 5-1: Rate defilare tendință grafică	60
Tabelul 5-2: Evenimente pentru intervenție	61
Tabelul 5-3: Rate defilare tendință tabulară	64
Tabelul 5-4: Evenimente examinate	65
Tabelul 5-5: Starea bateriei	68
Tabelul 6-1: Niveluri cu parolă ale monitorului HemoSphere Vita	73
Tabelul 6-2: Navigare în meniul Advanced Setup (Configurare avansată) și protecție cu parolă	73
Tabelul 6-3: Navigare meniu Export data (Export date) și protecție cu parolă	74
Tabelul 7-1: Culorile indicatorului vizual de alarmă	81
Tabelul 7-2: Culori indicatoare ale stării țintelor	
Tabelul 7-3: Valori implicite țintă	84
Tabelul 9-1: Rezultatele intervalului de încredere (CI) de 95% pentru măsurătorile repetate ale presiunii sangvine de la același pacient (Re-eșantionare Bootstrap)	103
Tabelul 9-2: Nivelurile SQI pentru forma de undă arterială	108
Tabelul 9-3: Starea intervalului Physiocal	108
Tabelul 9-4: Date de performanță pentru BP Calibration (Calibrare BP)	112

Tabelul 10-1: Locațiile senzorului de oximetrie a țesutului	123
Tabelul 10-2: Matricea de selectare a senzorului	126
Tabelul 10-3: Metodologia de validare StO ₂	132
Tabelul 10-4: Rezultatele studiilor de validare clinică pentru StO ₂	133
Tabelul 10-5: Nivelurile indicatorului calității semnalului	134
Tabelul 11-1: Rezultatele studiilor clinice și de validare în laborator ale sângelui pentru acuratețea tendinței modificării relative a hemoglobinei (ΔctHb)	136
Tabelul 12-1: Indicator vizual de alarmă al monitorului HemoSphere Vita	138
Tabelul 12-2: Indicator luminos de pornire al monitorului HemoSphere Vita	139
Tabelul 12-3: Lumini de comunicare cu led ale cablului pentru oximetru ForeSight	140
Tabelul 12-4: Indicatoarele luminoase de comunicare ale controlerului de presiune*	141
Tabelul 12-5: Defecțiuni/Alerte sistem	142
Tabelul 12-6: Avertismente ale monitorului HemoSphere Vita	149
Tabelul 12-7: Erori tastatură numerică	150
Tabelul 12-8: Defecțiuni/Alerte ale modulului HemoSphere VitaWave	151
Tabelul 12-9: Avertismente ale monitorului HemoSphere VitaWave	161
Tabelul 12-10: Depanare generală HemoSphere VitaWave	166
Tabelul 12-11: Defecțiuni/Alerte ale oximetriei țesutului	166
Tabelul 12-12: Depanare generală oximetrie țesut	172
Tabelul A-1: Performanță esențială monitor HemoSphere Vita – fenomene electromagnetice tranzitorii și nontranzitorii	174
Tabelul A-2: Caracteristicile fizice și mecanice ale monitorului HemoSphere Vita	175
Tabelul A-3: Specificații de mediu pentru monitorul HemoSphere Vita	175
Tabelul A-4: Specificații de mediu pentru transportul monitorului HemoSphere Vita	176
Tabelul A-5: Caracteristicile tehnice ale monitorului HemoSphere Vita	176
Tabelul A-6: Caracteristicile fizice ale bateriei HemoSphere	177
Tabelul A-7: Specificații de mediu ale bateriei HemoSphere	178
Tabelul A-8: Caracteristicile tehnice ale bateriei HemoSphere	178
Tabelul A-9: Caracteristicile fizice ale modulului de tehnologie HemoSphere Vita	178
Tabelul A-10: Caracteristicile fizice ale cablului pentru oximetru ForeSight	178
Tabelul A-11: Caracteristicile de măsurare a parametrilor modulului de tehnologie HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight	179
Tabelul A-12: Caracteristicile fizice ale modulului HemoSphere VitaWave	179

Tabelul A-13: Specificații de mediu pentru modulul HemoSphere VitaWave	180
Tabelul A-14: Specificații de măsurare a parametrilor cu modulul HemoSphere VitaWave	180
Tabelul A-15: Caracteristicile manșetei pentru deget Edwards	180
Tabelul B-1: Componentele monitorului HemoSphere Vita	182
Tabelul C-1: Ecuații ale profilului cardiac și de oxigenare	185
Tabelul D-1: Informații despre pacient	186
Tabelul D-2: Valori implicite ale scalei tendinței grafice a parametrului	186
Tabelul D-3: Intervale configurabile pentru alarme și afișaj parametri	187
Tabelul D-4: Zona roșie a alarmei parametrilor și valori implicite ale țintei	187
Tabelul D-5: Prioritățile privind alarmele, defecțiunile și alertele parametrilor	188
Tabelul D-6: Setările implicite ale limbilor	188
Tabelul F-1: Emisii electromagnetice	198
Tabelul F-2: Orientări și Declarația producătorului – Imunitate la echipamentele de comunicații fără fir RF	198
Tabelul F-3: Distanțe de separare între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și monitorul HemoSphere Vita	199
Tabelul F-4: Coexistența wireless în bandă – Pragul de interferență (Tol) și Pragul de comunicație (ToC) între monitorul HemoSphere Vita (EUT) în modul neinvaziv și dispozitivele externe	200
Tabelul F-5: Imunitate electromagnetică (ESD, EFT, curent tranzitoriu anormal, căderi temporare și câmp magnetic)	201
Tabelul F-6: Imunitate electromagnetică (radiații și transmisii RF)	202

Utilizarea manualului

Utilizatorii și/sau pacienții trebuie să raporteze orice incidente grave producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Manualul de utilizare a monitorului Edwards HemoSphere Vita conține douăsprezece capitole și șapte anexe. Figurile din acest manual sunt doar pentru referință și nu pot fi o copie exactă a ecranelor, ca rezultat al îmbunătățirilor continue de software.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, care conțin avertismente, măsuri de precauție și informații privind riscurile reziduale pentru acest dispozitiv medical.

AVERTISMENT

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a încerca să utilizați monitorul Edwards HemoSphere Vita.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu fiecare accesoriu compatibil înainte de a-l utiliza cu monitorul HemoSphere Vita.

ATENȚIE

Înainte de utilizare, verificați monitorul HemoSphere Vita și toate accesoriile și echipamentele utilizate împreună cu monitorul, pentru a vă asigura că acestea nu prezintă defecțiuni. Defecțiunile pot include crăpături, zgârieturi, lovituri, contacte electrice expuse sau semne care indică o compromitere a carcasei.

AVERTISMENT

Pentru a preveni rănirea pacientului sau a utilizatorului, deteriorarea platformei sau măsurătorile inexacte, nu utilizați accesoriile, componentele sau cablurile platformei deteriorate sau necompatibile.

Capitolul	Descriere
1	Introducere: oferă o prezentare generală a monitorului HemoSphere Vita
2	<i>Siguranță și simboluri:</i> include AVERTISMENTE, ATENȚIONĂRI și NOTE care se găsesc în manual, precum și ilustrațiile etichetelor monitorului HemoSphere Vita și ale acceso- riilor acestora
3	Instalare și configurare : oferă informații despre configurarea monitorului HemoSphere Vita și conexiunile inițiale
4	<i>Inițializare rapidă a monitorului HemoSphere Vita</i> : oferă clinicienilor cu experiență și utilizatorilor monitoarelor de lângă pat instrucțiuni pentru utilizarea imediată a monito- rului
5	Navigarea în monitorul HemoSphere Vita : oferă informații despre vizualizările ecranu- lui de monitorizare
6	Setările interfeței de utilizator : oferă informații despre diferitele setări ale afișajului, inclusiv informațiile pacientului, limba și unitățile internaționale, volumul alarmei, ora sistemului și data sistemului. De asemenea, oferă instrucțiuni pentru selectarea aspec- tului afișajului.
7	Setări avansate : oferă informații despre setările avansate inclusiv alarme, ținte, scări grafice, setarea portului serial și Demo Mode (Modul Demonstrativ)
8	<i>Export de date și setări de conectivitate</i> : oferă informații despre conectivitatea monito- rului pentru transferarea datelor clinice și de pacient

Capitolul	Descriere
9	<i>Monitorizarea neinvazivă cu modulul HemoSphere VitaWave</i> : descrie metodologia din spatele tehnologiei VitaWave și oferă instrucțiuni pentru configurarea și aplicarea echipamentelor de monitorizare a pacienților, precum și pentru modul neinvaziv pen- tru a măsura presiunea sangvină
10	<i>Monitorizarea oximetriei țesutului</i> : descrie procedurile de configurare și funcționare a monitorizării oximetriei țesutului ForeSight
11	<i>Caracteristici avansate</i> : descrie caracteristicile avansate de monitorizare, cu actualizări- le disponibile în prezent pentru platforma de monitorizare HemoSphere Vita
12	<i>Ajutor și depanare</i> : descrie meniul Help (Ajutor) și oferă o listă de defecțiuni, alerte și mesaje, cu cauzele și acțiunile sugerate

Anexa	Descriere
A	Specificații
В	Accesorii
С	Ecuații pentru parametrii de pacient calculați
D	Configurări ale monitorului și valori implicite
E	Întreținerea monitorului, service și asistență
F	Orientări și declarația producătorului
Glosar	

Introducere

Cuprins

Destinația manualului	15
Indicații de utilizare	15
Contraindicații de utilizare	16
Declarația pentru domeniul de utilizare	16
Beneficiul clinic preconizat	17
Conexiunile tehnologiei hemodinamice ale monitorului HemoSphere Vita	17
Convenții de stil din manual	20
Abrevierile din acest manual	21

1.1 Destinația manualului

Acest manual descrie caracteristicile și opțiunile de monitorizare a monitorului Edwards HemoSphere Vita. Monitorul HemoSphere Vita este un dispozitiv modular care afișează datele monitorizate obținute prin tehnologiile hemodinamice Edwards.

Acest manual a fost pregătit pentru a fi utilizat cu monitorul Edwards HemoSphere Vita de clinicieni instruiți în terapie intensivă, asistente și medici în orice mediu spitalicesc în care se administrează terapia intensivă.

Acest manual îi oferă operatorului monitorului HemoSphere Vita instrucțiunile de configurare și de operare, procedurile de interfațare cu dispozitivul și limitările.

Notă

Următoarele componente pot avea convenții de etichetare alternative:

Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELITE (FSM).

Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot fi etichetați și ca senzori de oximetrie de țesut FORE-SIGHT ELITE.

Nu toate manșetele pentru deget sunt furnizate împreună cu o bandă ajutătoare pentru dimensionare. Consultați instrucțiunile de utilizare a produsului pentru instrucțiuni detaliate privind dimensionarea corespunzătoare a manșetei pentru deget, dacă este cazul.

1.2 Indicații de utilizare

1.2.1 Monitorul HemoSphere Vita cu modul de tehnologie HemoSphere Vita și cablu pentru oximetru ForeSight

Cablul neinvaziv pentru oximetru ForeSight este conceput pentru utilizarea ca monitor auxiliar al saturației regionale absolute în oxigen a hemoglobinei din sânge sub senzori, la persoanele cu risc de stări ischemice cu flux redus sau fără flux. Cablul pentru oximetru ForeSight este, de asemenea, conceput să monitorizeze modificările relative ale hemoglobinei oxigenate, ale hemoglobinei dezoxigenate și ale valorilor combinate ale acestora, hemoglobina totală, din sânge sub senzori. Cablul pentru oximetru ForeSight este conceput pentru a permite afișarea StO₂ și a modificării relative a hemoglobinei totale pe monitorul HemoSphere Vita.

- Când se utilizează cu senzori mari, cablul pentru oximetru ForeSight este indicat pentru utilizare la adulți și adolescenți în tranziție ≥ 40 kg.
- Când se utilizează cu senzori medii, cablul pentru oximetru ForeSight este indicat pentru utilizare la subiecți pediatrici ≥ 3 kg.
- Când se utilizează cu senzori mici, cablul pentru oximetru ForeSight este indicat pentru utilizare cerebrală la subiecți pediatrici < 8 kg și utilizare non-cerebrală la subiecți pediatrici < 5 kg.

Consultați declarația privind domeniul de utilizare pentru o listă completă a parametrilor măsurați și asociați disponibili pentru fiecare categorie de pacienți.

1.2.2 Monitorul HemoSphere Vita cu modulul HemoSphere VitaWave

Monitorul HemoSphere Vita, utilizat împreună cu modulul HemoSphere VitaWave, un controler de presiune și o manșetă pentru deget Edwards compatibile, este indicat pentru pacienții cu vârsta de peste 18 ani care necesită evaluarea continuă a echilibrului dintre funcția cardiacă, starea fluidelor și rezistența vasculară. Acesta poate fi utilizat pentru monitorizarea parametrilor hemodinamici împreună cu protocolul terapiei perioperatorii orientate spre scop, într-un mediu spitalicesc. În plus, sistemul neinvaziv este indicat pentru utilizare la pacienții prezentând comorbidități și pentru care optimizarea hemodinamică este necesară, însă măsurătorile invazive sunt dificil de realizat. Monitorul HemoSphere Vita și manșetele pentru deget Edwards compatibile măsoară în mod neinvaziv presiunea sangvină și parametrii hemodinamici asociați. Consultați declarațiile privind indicațiile de utilizare a manșetei pentru deget VitaWave pentru informații cu privire la categoria de pacienți vizată pentru manșeta pentru deget utilizată.

Consultați declarația privind domeniul de utilizare pentru o listă completă a parametrilor măsurați și asociați disponibili pentru fiecare categorie de pacienți.

1.3 Contraindicații de utilizare

1.3.1 Monitor HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight

Senzorul ForeSight/ForeSight Jr este contraindicat pentru utilizare în cazul pacienților:

- care prezintă o zonă fizică prea limitată pentru amplasarea adecvată a senzorului
- care prezintă reacții alergice la adezivul senzorului
- care sunt supuși unei examinări IRM din cauza riscului de vătămare asociat

1.3.2 Monitorul HemoSphere Vita cu modulul HemoSphere VitaWave

Monitorul HemoSphere Vita, în timp ce este utilizat cu modulul HemoSphere VitaWave și manșetele pentru deget compatibile este contraindicat la unii pacienți care prezintă contracție severă a musculaturii netede de la nivelul arterelor și arteriolelor antebrațului și mâinii, cum poate fi cazul la pacienții care suferă de boala Raynaud. La acești pacienți, măsurarea presiunii sangvine poate deveni imposibilă.

Nu se cunoșteau alte contraindicații în momentul publicării acestui manual de utilizare.

1.4 Declarația pentru domeniul de utilizare

Platforma de monitorizare HemoSphere Vita este concepută pentru utilizarea în terapie intensivă de personal calificat sau de clinicieni instruiți, într-un mediu spitalicesc.

Platforma de monitorizare HemoSphere Vita este concepută pentru utilizarea cu senzori compatibili Edwards ForeSight/ForeSight Jr și manșete pentru degete VitaWave.

Saturația în oxigen a țesutului, StO₂, poate fi monitorizată cu ajutorul monitorului HemoSphere Vita, al unui modul de tehnologie HemoSphere Vita conectat și al unui cablu pentru oximetru ForeSight, după cum este enumerat mai jos, în Tabelul 1-1 la pagina 17.

Abreviere	Definiție	Tehnologia sub- sistemelor utili- zate	Categorie pacienți	Mediu spitalicesc
StO ₂	saturația în oxigen a țesutului	cablu pentru oxi-		bloc operator, uni-
ΔctHb	modificarea relativă a hemoglobinei totale	i modul de teh- nologie HemoSphere Vita	adulți și copii	tate de terapie in- tensivă, unitate de primiri urgențe

Tabelul 1-1: Lista parametrilor disponibili pentru modulul de tehnologie HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight

O listă completă a parametrilor disponibili din timpul monitorizării cu monitorul HemoSphere Vita și a modulului conectat HemoSphere VitaWave este prezentată mai jos, în Tabelul 1-2 la pagina 17.

Tabelul 1-2: Lista	ı cu parametrii	disponibili pentru	u modulul HemoSphere VitaWave
--------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------

Abreviere	Definiție	Tehnologia sub- sistemelor utili- zate	Categorie pacienți	Mediu spitalicesc
DIA _{ART}	presiunea sangvină diastolică arterială			
МАР	presiune sangvină arterială medie	Modulul	numai pentru	sală de operații și
PR	frecvența pulsului	VitaWave	adulți	intensivă
SYS _{ART}	presiunea sangvină sistolică arterială			
Pentru mai multe informații, consultați Reconstrucția formei de undă și analiza hemodinamică (algoritmul VitaWave) la pagina 96.				

AVERTISMENT

Utilizarea necorespunzătoare a monitorului HemoSphere Vita ar putea reprezenta un pericol pentru pacient. Citiți cu atenție secțiunea "avertismente" din acest manual, disponibilă în capitolul 2, înainte de a utiliza platforma.

Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării doar la evaluarea pacientului. Aparatul trebuie să fie utilizat împreună cu un monitor fiziologic de lângă pat și/sau cu semne și simptome clinice ale pacientului. Dacă valorile hemodinamice obținute din dispozitiv nu sunt consecvente cu prezentarea clinică a pacientului, luați în considerare depanarea înainte de a începe opțiunile de tratament.

1.5 Beneficiul clinic preconizat

Platforma de monitorizare HemoSphere Vita permite vizualizarea și interacțiunea cu parametrii hemodinamici ai pacienților. Împreună cu senzorii compatibili, platforma modulară HemoSphere Vita facilitează luarea proactivă de decizii clinice și oferă perspectiva îngrijirii personalizate a pacienților.

1.6 Conexiunile tehnologiei hemodinamice ale monitorului HemoSphere Vita

Monitorul HemoSphere Vita este prevăzut cu trei fante ale modulului de extensie tehnologică (două de dimensiuni standard și una de dimensiune mare [L-Tech]). Modulul și punctele de conectare a cablului se află pe panoul din partea stângă. Consultați Figura 1-1 la pagina 18.



Figura 1-1: Conexiunile tehnologiei hemodinamice ale monitorului HemoSphere Vita

1. fantă modul de extensie L-Tech (1)

3. modul de extensie L-Tech

2. sloturi module de extensie (2)

4. module de extensie (2)

Fiecare modul/cablu este asociat cu o anumită tehnologie de monitorizare hemodinamică Edwards. Modulele disponibile în prezent includ modulul de tehnologie HemoSphere Vita, prezentat pe scurt mai jos și prezentat în detaliu în capitolul 10, Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere la pagina 115. Modulele de tehnologie mare (L-Tech) includ modulul HemoSphere VitaWave, iar acesta este prezentat pe scurt mai jos și prezentat în detaliu în capitolul 9, Monitorizarea neinvazivă a modulului HemoSphere VitaWave la pagina 95.

1.6.1 Modulul de tehnologie HemoSphere Vita

Modulul de tehnologie HemoSphere intră într-o fantă standard a modulului. Acest modul se conectează folosind cablul pentru oximetru ForeSight, pentru oximetria țesutului (StO₂).



1.6.1.1 Modulul de tehnologie HemoSphere Vita și cablul pentru oximetru ForeSight

Modulul de tehnologie HemoSphere Vita permite monitorizarea oximetriei ţesutului (StO₂) cu ajutorul unui cablu pentru oximetru ForeSight și al senzorilor de oximetrie a ţesutului compatibili. Pentru mai multe informații despre monitorizarea oximetriei ţesutului, consultați capitolul 10, Monitorizarea oximetriei ţesutului cu HemoSphere la pagina 115. Tabelul 1-3 la pagina 19 enumeră parametrii disponibili în timpul utilizării modulului de tehnologie HemoSphere Vita și a cablului pentru oximetru ForeSight.

Notă

Următoarele componente pot avea convenții de etichetare alternative:

Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELITE (FSM).

Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot fi etichetați și ca senzori de oximetrie de țesut FORE-SIGHT ELITE.

Tabelul 1-3: Descrierea parametrilor modulului de tehnologie HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight

Parametru	Descriere	Tehnologie
oximetria țesutului (StO ₂)	saturația absolută în oxigen a țesutului măsurată la suprafața anatomică sub poziția senzorului	Detectarea reflectării luminii cvasi- infraroșii cu ajutorul senzorului ForeSight/ForeSight Jr
modificarea relativă a hemoglobinei to- tale (ΔctHb)	valoare de tendință calculată din suma modificărilor relative ale hemoglobinei oxigenate și ale hemoglobinei deoxige- nate (ΔO2Hb și ΔHHb)	Detectarea reflectării luminii cvasi- infraroșii cu ajutorul senzorului ForeSight/ForeSight Jr

1.6.2 Modulul HemoSphere VitaWave

Modulul HemoSphere VitaWave cu un controler de presiune compatibil conectat și manșetă (manșete) pentru deget permite măsurarea neinvazivă a formei de undă a presiunii arteriale a pacientului și a parametrilor hemodinamici asociați. Modulul HemoSphere VitaWave poate fi introdus în fanta pentru tehnologie mare (L-Tech). Pentru mai multe informații, consultați capitolul 9, Monitorizarea neinvazivă a modulului HemoSphere VitaWave la pagina 95.



Notă

Modulul HemoSphere VitaWave a fost validat în ceea ce privește compatibilitatea cu manșetele pentru deget Edwards ClearSight și Acumen IQ.

Tabelul 1-4: Descrierea parametrilor cheie ai modulului HemoSphere VitaWave

Parametru	Descriere	Tehnologie
presiune sangvină diastolică (DIA _{ART})	presiune sangvină diastolică	manșetă VitaWave*

Parametru	Descriere	Tehnologie
tensiune arterială medie (MAP)	presiune sangvină sistemică medie într- un ciclu cardiac	manșetă VitaWave*
frecvența pulsului (PR)	număr de impulsuri ale presiunii sang- vine arteriale pe minut	manșetă VitaWave*
presiune sistolică (SYS _{ART})	presiune sangvină sistolică	manșetă VitaWave*
*Modulul HemoSphere VitaWave este compatibil cu manșeta ClearSight și cu manșeta Acumen IQ		

1.6.3 Documentație și instruire

Documentația și instruirea disponibile pentru monitorul HemoSphere Vita includ:

- Manualul de utilizare a monitorului HemoSphere Vita
- Ghid de pornire rapidă pentru monitorul HemoSphere Vita
- Instrucțiuni de utilizare a cablului de evacuare a presiunii HemoSphere
- Instrucțiuni de utilizare a senzorului de referință cardiacă Edwards
- Instrucțiuni de utilizare a bateriei HemoSphere
- Instrucțiuni de utilizare a stativului rulant HemoSphere

Instrucțiunile de utilizare sunt incluse cu componente ale monitorului HemoSphere Vita. Consultați Tabelul B-1 la pagina 182. Pentru informații suplimentare privind modul în care puteți beneficia de instruirea sau documentația disponibilă pentru monitorul HemoSphere Vita, contactați reprezentantul local Edwards sau Asistența tehnică Edwards. Consultați anexa E, Îngrijirea, depanarea și asistența sistemului la pagina 190.

1.7 Convenții de stil din manual

Tabelul 1-5 la pagina 20 enumeră convențiile de stil utilizate în manual.

Convenție	Descriere
Aldin	Textul aldin indică un termen software. Acest termen sau această frază va apărea pe ecran, conform celor indicate.
Buton aldin	Un buton este un punct de acces de pe ecranul tactil pentru opțiunea care apare cu caractere aldine. De exemplu, butonul Review (Examinare) apare pe ecran ca: Review
→	O săgeată este indicată între cele două opțiuni de meniu afișate pe ecran care sunt selectate consecutiv de operator.
Ř	O pictogramă este un punct de acces de pe ecranul tactil pentru meniul sau graficul de navigare indicat. Consultați Tabelul 2-1 la pagina 30 pentru o listă completă a pictogramelor din meniu afișate pe monitorul HemoSphere Vita.
Pictograma Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)	Textul aldin cu o pictogramă de meniu indică o pictogramă asociată unui termen software sau unei fraze care apare pe ecran. De exemplu, pictograma Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă) apare pe ecran ca:
	Zero & Waveform

Tabelul 1-5: Convențiile de stil din manualul de utilizare

-

1.8 Abrevierile din acest manual

Tabelul 1-6: Acronime, Abrevieri

Abreviere	Definiție
A/D	analogic/digital
ART	presiunea sangvină arterială sistemică
ВМІ	indicele de masă corporală
BSA	suprafața corporală
ΔctHb	modificarea relativă a hemoglobinei totale
DIA _{ART}	presiunea sangvină diastolică arterială sistemică
DPT	traductor de presiune de unică folosință
НЕМРС	controler de presiune
HGB	hemoglobină
HR	frecvență cardiacă
HR _{avg}	frecvența cardiacă medie
IA	Analiza efectelor intervenției
IEC	Comisia Electrotehnică Internațională
led	diodă electroluminiscentă
МАР	tensiune arterială medie
NIBP	presiune sangvină monitorizată prin metode neinvazive
SAU	blocul operator
PC2	controler de presiune
POST	autotest la pornire
PR	frecvența pulsului
SaO ₂	saturația în oxigen
SQI	indicator al calității semnalului
ST	temperatură superficială
StO ₂	saturația în oxigen a țesutului
SYS _{ART}	presiunea sangvină sistolică arterială sistemică
Atingeți	Interacționare cu monitorul HemoSphere Vita prin atingerea ecranului.
USB	magistrală de transmisie serială universală

Siguranță și simboluri

Cuprins

Definițiile cuvintelor de indicare a siguranței	
Avertismente	
Atenționări	
Simboluri ale interfeței de utilizator	
Simboluri pe etichetele produselor	
Standarde aplicabile	
Performanța esențială a monitorului HemoSphere Vita	

2.1 Definițiile cuvintelor de indicare a siguranței

2.1.1 Avertisment

Un avertisment recomandă evitarea anumitor acțiuni sau situații care ar putea conduce la rănirea personală sau deces.

AVERTISMENT

Modul în care apar avertismentele pe parcursul textului din manual.

2.1.2 Atenție

Un mesaj de atenționare recomandă evitarea acțiunilor sau situațiilor care ar putea să deterioreze echipamentele, să prezinte date inexacte sau să invalideze o procedură.

ATENȚIE

Acesta este modul în care apar mesajele de atenție pe parcursul textului din manual.

2.1.3 Notă

O notă atrage atenția asupra informațiilor utile referitoare la o funcție sau procedură.

Notă

Acesta este modul în care apar notele pe parcursul textului din manual.

2.2 Avertismente

Următoarele sunt avertismente utilizate în manualul de utilizare a monitorului HemoSphere Vita. Acestea sunt introduse în manual atunci când sunt relevante pentru funcția sau procedura descrisă.

• Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a încerca să utilizați monitorul Edwards HemoSphere Vita.

- Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu fiecare accesoriu compatibil înainte de a-l utiliza cu monitorul HemoSphere Vita.
- Pentru a preveni rănirea pacientului sau a utilizatorului, deteriorarea platformei sau măsurătorile inexacte, nu utilizați accesoriile, componentele sau cablurile platformei deteriorate sau necompatibile.
- Utilizarea necorespunzătoare a monitorului HemoSphere Vita ar putea reprezenta un pericol pentru pacient. Citiți cu atenție secțiunea "avertismente" din acest manual, disponibilă în capitolul 2, înainte de a utiliza platforma. (capitolul 1)
- Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării doar la evaluarea pacientului. Aparatul trebuie să fie utilizat împreună cu un monitor fiziologic de lângă pat şi/sau cu semne şi simptome clinice ale pacientului. Dacă valorile hemodinamice obținute din dispozitiv nu sunt consecvente cu prezentarea clinică a pacientului, luați în considerare depanarea înainte de a începe opțiunile de tratament. (capitolul 1)
- **Pericol de șoc electric!** Nu încercați să conectați/deconectați cablurile sistemului dacă aveți mâinile ude. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate înainte de a deconecta cablurile sistemului. (capitolul 3)
- **Risc de explozie!** Nu utilizați monitorul HemoSphere Vita în prezența unui amestec inflamabil de anestezice cu aer sau cu oxigen ori oxid de azot. (capitolul 3)
- Acest produs conține componente metalice. A NU se utiliza în mediu cu rezonanță magnetică (RM). (capitolul 3)
- Asigurați-vă că monitorul HemoSphere Vita este fixat sau instalat corect și că toate corzile și cablurile accesorii sunt aranjate corespunzător pentru a reduce la minimum riscul de rănire a pacienților, a utilizatorilor sau de deteriorare a echipamentelor. (capitolul 3)
- Utilizarea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă este necesară o astfel de utilizare, acest echipament și celelalte echipamente trebuie să fie observate pentru a verifica dacă funcționează normal. (capitolul 3)
- Monitorul HemoSphere Vita trebuie să fie poziționat în poziție verticală, pentru a se asigura protecția IPX1 împotriva pătrunderii lichidelor. (capitolul 3)
- Nu permiteți lichidelor să stropească ecranul de monitorizare. Acumularea de lichide poate dezactiva funcționalitatea ecranului tactil. (capitolul 3)
- Nu poziționați monitorul astfel încât să se îngreuneze accesul la porturile panoului posterior sau la cablul de alimentare. (capitolul 3)
- Echipamentul este destinat utilizării cu aparate de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență. Din cauza interferențelor produse de aparatele de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență se pot înregistra măsurători inexacte. Pentru a reduce pericolele care pot apărea din cauza utilizării aparatelor de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență, utilizați numai cabluri nedeteriorate pentru pacienți și accesorii conectate conform specificațiilor din manualul de utilizare. (capitolul 3)
- Acest sistem este evaluat pentru utilizarea cu defibrilatoare. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a defibrilatorului, utilizați numai cabluri nedeteriorate pentru pacienți și accesorii conectate conform specificațiilor din manualul de utilizare. (capitolul 3)
- Toate echipamentele IEC/EN 60950, inclusiv imprimantele, trebuie să fie poziționate la o distanță de cel puțin 1,5 metri de patul pacientului. (capitolul 3)
- Echipamentele portabile de comunicații RF (inclusiv periferice, cum ar fi cablurile de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la mai aproape de 30 cm (12 in) de orice parte a monitorului HemoSphere Vita, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, ar putea rezulta o degradare a performanței acestui echipament. (capitolul 3)
- Asigurați-vă că bateria este introdusă complet și că ușa bateriei este închisă bine. Bateriile căzute din monitor pot răni grav pacienții sau personalul medical. (capitolul 3)
- Utilizați doar baterii aprobate de Edwards cu monitorul HemoSphere Vita. Nu încărcați bateria în exteriorul monitorului. În caz contrar, există riscul deteriorării bateriei sau al rănirii utilizatorului. (capitolul 3)
- Pentru a preveni orice întrerupere a monitorizării pe parcursul căderii de tensiune, se recomandă să utilizați întotdeauna monitorul HemoSphere Vita cu bateria introdusă. (capitolul 3)
- În cazul unei căderi de tensiune și al golirii bateriei, monitorul va parcurge o procedură de oprire controlată. (capitolul 3)
- Nu utilizați platforma de monitorizare HemoSphere Vita fără a instala capacul de protecție pentru cablul de alimentare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la pătrunderea fluidelor. (capitolul 3)

- Nu utilizați cabluri prelungitoare sau dispozitive cu prize multiple pentru a conecta cablul de alimentare. Nu utilizați alte cabluri de alimentare detașabile decât cablul de alimentare furnizat. (capitolul 3)
- Pentru a evita riscul unui șoc electric, monitorul HemoSphere Vita poate fi conectat doar la o sursă de alimentare cu împământare (împământare de protecție). Nu utilizați adaptoare de alimentare cu trei sau două picioare. (capitolul 3)
- Fiabilitatea împământării se poate asigura doar atunci când aparatul este conectat la o priză marcată "numai pentru spital", "uz spitalicesc" sau echivalent. (capitolul 3)
- Deconectați monitorul de la sursa de c.a. prin deconectarea cablului de alimentare la rețea de la rețeaua c.a. Butonul On/Off (Pornit/Oprit) de pe monitor nu deconectează sistemul de la sursa de alimentare de c.a. (capitolul 3)
- Utilizați doar accesorii ale monitorului HemoSphere Vita, cabluri și componente care au fost furnizate și etichetate de Edwards. Utilizarea altor accesorii, cabluri și/sau componente neetichetate poate afecta siguranța pacientului și acuratețea măsurătorilor. (capitolul 3)
- La inițierea unei sesiuni noi pentru pacient, intervalele ridicate/joase ale alarmei fiziologice implicite trebuie verificate pentru a vă asigura că acestea corespund pacientului respectiv. (capitolul 6)
- Alegeți **New Patient (Pacient nou)** sau eliminați profilul cu date despre pacient de fiecare dată când un pacient nou este conectat la monitorul HemoSphere Vita. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea duce la afișarea datelor pacientului anterior în măsurătorile anterioare. (capitolul 6)
- Nu utilizați setări/presetări ale alarmei diferite de cele ale acelorași echipamente sau unor echipamente similare într-un singur loc, de exemplu: o unitate de terapie intensivă sau un bloc operator de chirurgie cardiacă. Alarmele contradictorii pot afecta siguranța pacientului. (capitolul 7)
- Nu opriți alarmele sonore în situațiile în care siguranța pacientului ar putea fi compromisă. (capitolul 7)
- Nu reduceți volumul alarmei la un nivel care împiedică monitorizarea adecvată a alarmelor. Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la o situație în care să fie compromisă siguranța pacientului. (capitolul 7)
- Alarmele fiziologice vizuale și sonore sunt activate doar dacă parametrul este configurat pe ecrane ca parametru-cheie (parametrii 1–4 afișați în casetele de parametru). Dacă un parametru nu este selectat și afișat ca parametru-cheie, alarmele fiziologice sonore și vizuale nu sunt declanșate pentru parametrul respectiv. (capitolul 7)
- Asigurați-vă că **Demo Mode (Modul Demonstrativ)** nu este activat într-o setare clinică pentru a vă asigura că datele simulate nu sunt luate drept date clinice. (capitolul 7)
- Utilizarea tehnologiei VitaWave nu este recomandată pentru pacienții cu vârsta < 18 ani. (capitolul 9)
- Componentele care nu sunt indicate ca PIESE APLICATE nu trebuie plasate într-o locație în care pacientul poate intra în contact cu componenta. (capitolul 9)
- Conformitatea cu IEC 60601-1 este menținută numai când modulul HemoSphere VitaWave (conexiune la piesa aplicată) este conectat la o platformă de monitorizare compatibilă. Conectarea echipamentelor externe sau configurarea sistemului într-un mod care nu este descris în aceste instrucțiuni nu va îndeplini acest standard. Neutilizarea dispozitivului conform instrucțiunilor poate crește riscul de electrocutare a pacientului/operatorului. (capitolul 9)
- A nu se modifica, depana sau transforma în niciun fel produsul. Depanarea, transformarea sau modificarea poate afecta siguranța pacientului/operatorului sau performanța produsului. (capitolul 9)
- Nu sterilizați nicio componentă a sistemului neinvaziv HemoSphere Vita. Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita este furnizat nesteril. (capitolul 9)
- Consultați instrucțiunile de curățare. Nu dezinfectați instrumentul prin sterilizare în autoclavă sau sterilizare cu gaz. (capitolul 9)
- Consultați instrucțiunile furnizate cu fiecare accesoriu, pentru instrucțiuni specifice privind plasarea și utilizarea acestora, precum și pentru AVERTISMENTE, ATENȚIONĂRI și specificații relevante. (capitolul 9)
- Pentru a preveni electrocutarea pacientului sau utilizatorului, nu utilizați componente deteriorate/senzori deteriorați sau componente/senzori cu contacte electrice expuse. (capitolul 9)
- Componentele de monitorizare a sistemelor neinvazive HemoSphere Vita nu prezintă rezistență la defibrilare. Deconectați sistemul înainte de defibrilare. (capitolul 9)
- Utilizați numai manșete pentru deget Edwards compatibile, senzorii de referință cardiacă și alte accesorii, cabluri și/sau componente ale sistemului neinvaziv HemoSphere Vita, care au fost furnizate și etichetate de Edwards. Utilizarea altor accesorii, cabluri și/sau componente neetichetate poate afecta siguranța pacientului și acuratețea măsurătorilor. (capitolul 9)

- Înainte de îmbăierea pacientului, îndepărtați întotdeauna senzorii și componentele sistemului neinvaziv HemoSphere Vita de pe pacient și deconectați complet pacientul de la instrument. (capitolul 9)
- Nu strângeți excesiv banda controlerului de presiune sau manșeta (manșetele) pentru deget. (capitolul 9)
- Nu aplicați banda controlerului de presiune pe piele dacă aceasta prezintă leziuni; acest lucru poate cauza leziuni suplimentare. (capitolul 9)
- Amplasarea incorectă sau dimensionarea incorectă a manșetei pentru deget poate duce la monitorizare inexactă. (capitolul 9)
- Nu utilizați sistemul neinvaziv HemoSphere Vita ca un monitor de frecvență cardiacă. (capitolul 9)
- Dacă utilizați instrumentul în timpul iradierii corporale totale, păstrați toate componentele de monitorizare ale sistemului neinvaziv HemoSphere Vita în afara câmpului de iradiere. Dacă o componentă de monitorizare este expusă iradierii, valorile măsurate pot fi afectate. (capitolul 9)
- Câmpurile magnetice puternice pot provoca defecțiuni ale instrumentului, iar pacientului îi pot provoca arsuri. Nu utilizați instrumentul în timpul scanării de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM). Curentul indus poate provoca arsuri. Dispozitivul poate afecta imaginea RM, iar unitatea IRM poate afecta acuratețea măsurătorilor. (capitolul 9)
- Conformitatea cu IEC 60601-1 este menținută numai când modulul de tehnologie HemoSphere Vita (conexiune la piesa aplicată, rezistent la defibrilare) este conectat la o platformă de monitorizare compatibilă. Conectarea echipamentelor externe sau configurarea sistemului într-un mod care nu este descris în aceste instrucțiuni nu va îndeplini acest standard. Neutilizarea dispozitivului conform instrucțiunilor poate crește riscul de electrocutare a pacientului/operatorului. (capitolul 10)
- Înainte de instalare, verificați toate conexiunile cablului pentru oximetru ForeSight pentru urme de deteriorare. Dacă se constată vreo deteriorare, cablul nu trebuie utilizat până când nu este reparat sau înlocuit. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards. Există riscul ca piesele deteriorate să reducă performanța cablului sau să prezinte un pericol pentru siguranță. (capitolul 10)
- Pentru a elimina orice șansă de contaminare între pacienți, cablul pentru oximetru ForeSight și conexiunile cablului trebuie curățate după fiecare caz. (capitolul 10)
- Pentru a reduce riscul de contaminare și infecție încrucișată, în cazul în care cablul pentru oximetru
 ForeSight sau conexiunile cablului sunt grav contaminate, cu sânge sau alte lichide corporale, acestea
 trebuie dezinfectate. În cazul în care cablul pentru oximetru ForeSight sau conexiunile cablului nu pot fi
 dezinfectate, acesta trebuie reparat, înlocuit sau aruncat. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards.
 (capitolul 10)
- Pentru a reduce riscul de deteriorare a elementelor interne ale ansamblurilor de cabluri, în cadrul carcasei cablului pentru oximetru ForeSight, evitați tragerea excesivă, îndoirea sau alte tipuri de presiune pe conexiunile cablului. (capitolul 10)
- Nu modificați, nu depanați și nu schimbați produsul în niciun fel. Depanarea, schimbarea sau modificarea pot afecta siguranța pacientului/operatorului și/sau performanța produsului. (capitolul 10)
- Senzorii nu sunt sterili și, prin urmare, nu trebuie aplicați pe pielea degradată, crăpată sau tăiată. Aveți grijă atunci când aplicați senzori pe un loc cu piele delicată. Aplicarea de senzori, bandă sau presiune pe un astfel de loc poate reduce circulația și/sau poate provoca deteriorarea pielii. (capitolul 10)
- Nu aşezaţi senzorul peste ţesuturile slab perfuzate. Evitaţi suprafeţele neuniforme ale pielii pentru o mai bună aderenţă. Nu aşezaţi senzorul peste ţesuturile cu ascită, celulită, pneumocefalie sau edem. (capitolul 10)
- Dacă se vor efectua intervenții cu electrocauterul, senzorii și electrozii electrocauterului trebuie să fie așezați cât mai departe posibil, pentru a preveni arsurile nedorite ale pielii; se recomandă o distanță de cel puțin 15 cm (6 in). (capitolul 10)
- Utilizați doar accesorii furnizate de Edwards împreună cu cablul pentru oximetru ForeSight. Accesoriile Edwards asigură siguranța pacientului și păstrează integritatea, precizia și compatibilitatea electromagnetică a cablului pentru oximetru ForeSight. Conectarea unui senzor non-Edwards va cauza o alertă adecvată pe canalul respectiv și nu se vor înregistra valori StO₂. (capitolul 10)
- Senzorii sunt proiectați pentru o singură utilizare la un pacient și nu trebuie reprocesați senzorii reutilizați prezintă risc de contaminare încrucișată sau infecție. (capitolul 10)
- Utilizați un senzor nou pentru fiecare pacient și aruncați-l după utilizare. Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu politicile locale ale spitalului și instituției. (capitolul 10)
- Dacă un senzor pare deteriorat în orice mod, acesta nu trebuie folosit. (capitolul 10)

- Citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul senzorului. (capitolul 10)
- Aplicați senzorii cu multă precauție. Circuitele senzorilor sunt conductoare și nu trebuie să intre în contact cu alte piese conductoare împământate, cu excepția monitoarelor EEG sau de entropie. Un astfel de contact ar elimina izolarea pacientului și ar anula protecția oferită de senzor. (capitolul 10)
- Aplicarea incorectă a senzorilor poate duce la măsurători incorecte. Senzorii aplicați greșit sau senzorii care devin parțial dislocați pot cauza fie valori mai mari, fie valori mai mici ale saturației de oxigen. (capitolul 10)
- Nu poziționați un senzor sub greutatea pacientului. Perioadele de presiune prelungite (cum ar fi atingerea senzorului sau pacientul culcat pe un senzor) transferă greutatea senzorului asupra pielii, ceea ce poate provoca rănirea pielii și reduce performanța senzorului. (capitolul 10)
- Locația senzorului de oximetrie a țesutului trebuie inspectată cel puțin o dată la 12 ore pentru a reduce riscul de aderență sau circulație necorespunzătoare și integritatea pielii. Dacă starea circulatorie sau integritatea pielii s-au deteriorat, senzorul trebuie aplicat într-un alt loc. (capitolul 10)
- Nu conectați mai mult pacienți folosind cablul pentru oximetru ForeSight. Aceasta poate compromite izolarea pacientului și poate anula protecția oferită de senzor. (capitolul 10)
- Cablul pentru oximetru ForeSight a fost conceput pentru a promova siguranța pacientului. Toate componentele cablului sunt "Tip BF rezistente la defibrilare" și sunt protejate împotriva efectelor descărcării defibrilatorului și pot rămâne atașate de pacient. Citirile cablului pot fi inexacte în timpul utilizării defibrilatorului și până la douăzeci (20) secunde după aceea. (capitolul 10)
- Nu sunt necesare acțiuni separate atunci când utilizați acest echipament cu un defibrilator, dar trebuie folosiți numai senzorii furnizați de Edwards pentru o protecție adecvată împotriva efectelor unui defibrilator cardiac. (capitolul 10)
- Nu intrați în contact cu pacienții în timpul defibrilării, aceasta ar putea cauza răni grave sau deces. (capitolul 10)
- Dacă precizia oricărei valori afișate pe monitor este discutabilă, determinați semnele vitale ale pacientului prin alte mijloace. Funcțiile sistemului de alarmă pentru monitorizarea pacientului trebuie verificate la intervale regulate și ori de câte ori integritatea produsului este îndoielnică. (capitolul 10)
- Testarea funcționării cablului pentru oximetru ForeSight trebuie efectuată cel puțin o dată la 6 luni, conform descrierii din manualul de service HemoSphere Vita. Nerespectarea acestui lucru poate conduce la vătămare. În cazul în care cablul nu răspunde, acesta nu trebuie utilizat până când nu a fost inspectat și reparat sau înlocuit. Consultați informațiile de contact pentru asistență tehnică pe coperta interioară. (capitolul 10)
- Utilizați doar accesorii ale monitorului HemoSphere Vita, cabluri și componente care au fost furnizate, etichetate și aprobate de Edwards. Utilizarea altor accesorii, cabluri și/sau componente neaprobate poate afecta siguranța pacientului și acuratețea măsurătorilor. (anexa B)
- Monitorul HemoSphere Vita nu conține componente care pot fi depanate de utilizator. Îndepărtarea carcasei sau orice altă demontare vă va expune unor tensiuni periculoase. (anexa E)
- **Risc de șoc electric sau de incendiu!** Nu scufundați monitorul HemoSphere Vita, modulele sau cablurile platformei în nicio soluție lichidă. Nu lăsați lichidele să pătrundă în instrument. (anexa E)
- În niciun caz nu efectuați curățarea sau întreținerea cablului pentru oximetru ForeSight în timp ce cablul este utilizat pentru a monitoriza un pacient. Cablul trebuie oprit și cablul de alimentare al monitorului HemoSphere Vita trebuie deconectat sau cablul trebuie deconectat de la monitor și senzorii îndepărtați de pe pacient. (anexa E)
- Înainte de a începe orice fel de curățare și întreținere, verificați cablul pentru oximetru ForeSight, conexiunile cablului, senzorii ForeSight și alte accesorii pentru a vă asigura că nu prezintă urme de deteriorare. Verificați cablurile pentru a vă asigura că nu există știfturi îndoite sau rupte, crăpături sau fisuri. Dacă se constată vreo deteriorare, cablul nu trebuie utilizat până când nu este inspectat și reparat sau înlocuit. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards. (anexa E)
- Dacă această procedură nu este respectată, există riscul de rănire gravă sau deces. (anexa E)
- **Risc de explozie!** Nu deschideți bateria, nu o aruncați în foc, nu o depozitați la temperaturi ridicate, în caz contrar existând riscul de producere a unui scurtcircuit. Se poate aprinde, poate exploda, se poate scurge sau încălzi, provocând vătămări personale grave sau deces. (anexa E)
- Utilizarea accesoriilor, traductoarelor și cablurilor, altele decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament, poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și poate duce la o funcționare necorespunzătoare. (anexa F)

- Nu este permisă nicio modificare a monitorului HemoSphere Vita. (anexa F)
- Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și alte surse de perturbare electromagnetică, precum sistemele de diatermie, litotripsie, RFID, sistemele antifurt electromagnetice și detectoarele de metale, pot afecta toate echipamentele medicale electronice, inclusiv monitorul HemoSphere Vita. Orientările privind menținerea separării adecvate dintre echipamentele de comunicații și monitorul HemoSphere Vita sunt incluse în Tabelul F-3 la pagina 199. Efectele altor emițătoare RF nu sunt cunoscute și ar putea interfera cu funcționarea și siguranța platformei de monitorizare HemoSphere. (anexa F)

2.3 Atenționări

Următoarele sunt atenționări utilizate în manualul de utilizare al monitorului HemoSphere Vita. Acestea sunt introduse în manual atunci când sunt relevante pentru funcția sau procedura descrisă.

- Legislația federală (în S.U.A.) restricționează comercializarea acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea unui medic.
- Înainte de utilizare, verificați monitorul HemoSphere Vita și toate accesoriile și echipamentele utilizate împreună cu monitorul, pentru a vă asigura că acestea nu prezintă defecțiuni. Defecțiunile pot include crăpături, zgârieturi, lovituri, contacte electrice expuse sau semne care indică o compromitere a carcasei.
- Când conectați sau deconectați cabluri, apucați întotdeauna de conector, nu de cablu. Nu răsuciți sau îndoiți conectorii. Înainte de utilizare, confirmați că toți senzorii și cablurile sunt conectați(te) corect și complet. (capitolul 3)
- Nu expuneți monitorul HemoSphere Vita la temperaturi extreme. Consultați specificațiile de mediu din anexa A. (capitolul 3)
- Nu expuneți monitorul HemoSphere Vita la medii cu murdărie sau praf. (capitolul 3)
- Nu blocați gurile de aerisire ale monitorului HemoSphere Vita. (capitolul 3)
- Nu utilizați monitorul HemoSphere Vita în medii în care lumina puternică îngreunează vizualizarea ecranului LCD. (capitolul 3)
- Nu utilizați monitorul ca dispozitiv portabil. (capitolul 3)
- Când deplasați aparatul, asigurați-vă că opriți alimentarea și că îndepărtați cablul de alimentare conectat. (capitolul 3)
- Asigurați-vă că HRS este aplicat corect, astfel încât să poată fi poziționat la nivelul axei flebostatice. (capitolul 4)
- Realizați o scanare pentru viruși a unui stick USB înainte de introducere pentru a preveni infectarea cu un virus sau malware. (capitolul 8)
- Modulul HemoSphere VitaWave afişează și analizează o formă de undă arterială radială reconstruită.
 Clinicienii trebuie să ia în calcul această reconstrucție a formei de undă, mai ales dacă au experiență în vizualizarea formei de undă a tensiunii arteriale de la nivelul arterei brahiale. (capitolul 9)
- Nu forțați modulul în fantă. Aplicați o presiune uniformă pentru a glisa și fixa modulul. (capitolul 9)
- Eficacitatea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita nu a fost evaluată la pacienții cu vârsta sub 18 ani. (capitolul 9)
- Când conectați sau deconectați cabluri, apucați întotdeauna de conector, nu de cablu. Nu răsuciți sau îndoiți conectorii. Înainte de utilizare, confirmați că toți senzorii și cablurile sunt conectați(te) corect și complet. (capitolul 9)
- Asigurați-vă că HRS este aplicat corect, astfel încât să poată fi poziționat la nivelul axei flebostatice. (capitolul 9)
- Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita nu este destinat utilizării ca monitor pentru apnee. (capitolul 9)
- La anumiți pacienți care prezintă contracție severă a musculaturii netede de la nivelul arterelor și arteriolelor antebrațului și mâinii, cum poate fi cazul la pacienții care suferă de boala Raynaud, măsurarea presiunii sangvine poate deveni imposibilă. (capitolul 9)
- Măsurătorile neinvazive imprecise pot fi cauzate de factori precum:
 - HRS calibrat şi/sau nivelat incorect
 - Variații excesive ale presiunii sangvine. Unele afecțiuni care produc variații BP includ, dar nu sunt limitate la:

* pompele cu balon intraaortic

- Orice situație clinică în care presiunea arterială este considerată inexactă sau nu este reprezentativă pentru presiunea aortică.
- Circulația sanguină deficitară la nivelul degetelor.
- O manșetă pentru deget îndoită sau aplatizată.
- Mișcarea excesivă a degetelor sau a mâinilor de către pacient.
- Artefacte și calitate slabă a semnalului.
- Amplasarea incorectă a manșetei, poziția incorectă a manșetei sau o manșetă pentru deget prea largă.
- Interferență a electrocauterului sau a unității electrochirurgicale.

(capitolul 9)

- Deconectați întotdeauna manșeta pentru deget atunci când aceasta nu este înfășurată în jurul degetului, pentru a preveni vătămarea prin umflarea excesivă accidentală. (capitolul 9)
- Eficacitatea manșetelor pentru deget compatibile Edwards nu a fost stabilită la pacienții cu preeclampsie. (capitolul 9)
- Pulsațiile provenite de la suportul balonului intraaortic se pot adăuga la frecvența pulsului de pe afișajul care arată frecvența pulsului al instrumentului. Verificați frecvența pulsului pacientului comparativ cu frecvența cardiacă a ECG. (capitolul 9)
- Măsurarea frecvenței pulsului se bazează pe detectarea optică a unui impuls de flux periferic și, prin urmare, este posibil să nu detecteze anumite aritmii. Frecvența pulsului nu trebuie utilizată ca înlocuitor sau substitut pentru analiza aritmiei bazate pe ECG. (capitolul 9)
- Monitorizarea fără un HRS poate duce la inexactități de măsurare. Asigurați-vă că pacientul rămâne nemișcat, și că diferența de înălțime dintre deget și inimă este măsurată cu precizie. (capitolul 9)
- Nu așezați pacientul într-o poziție în non-supinație în timpul monitorizării fără un HRS. Acest lucru poate duce la o intrare inexactă a decalajului vertical pentru HRS și inexactități de măsurare. (capitolul 9)
- Nu efectuați o calibrare BP în perioadele de monitorizare când presiunea sangvină pare a fi instabilă. Acest lucru poate duce la măsurări inexacte ale presiunii sangvine. (capitolul 9)
- Evitați plasarea cablului pentru oximetru ForeSight acolo unde LED-ul de stare nu poate fi văzut cu uşurință. (capitolul 10)
- Aplicarea unei presiuni prea mari poate rupe clapeta de fixare, ceea ce poate prezenta un risc de cădere a cablului peste pacient, asistent sau operator. (capitolul 10)
- Nu ridicați și nu trageți cablul pentru oximetru ForeSight de conexiunile cablului și nu așezați cablul în nicio poziție care ar putea prezenta riscul de cădere a cablului peste pacient, asistent sau operator. (capitolul 10)
- Evitați să așezați cablul pentru oximetru ForeSight sub așternuturi sau sub o pătură care ar putea restricționa fluxul de aer în jurul cablului, ceea ce poate crește temperatura carcasei cablului și poate duce la vătămare. (capitolul 10)
- Nu forțați modulul în fantă. Aplicați o presiune uniformă pentru a glisa și fixa modulul. (capitolul 10)
- Senzorii nu trebuie plasați pe zonele cu mult păr. (capitolul 10)
- Senzorul trebuie să poată fi așezat pe pielea curată și uscată. Orice resturi de țesut, loțiuni, ulei, pulbere, transpirație sau păr care împiedică un contact bun între senzor și piele vor afecta validitatea datelor colectate și pot conduce la un mesaj de alarmă. (capitolul 10)
- Când sunt utilizate setările cu iluminare LED, este posibil ca senzorii să fie acoperiți cu un blocant de lumină înainte de conectarea la cablul senzorului, deoarece unele sisteme de înaltă intensitate pot interfera cu detectarea luminii aproape infraroșii a senzorului. (capitolul 10)
- Nu ridicați și nu trageți cablul pentru oximetru ForeSight de conexiunile cablului și nu așezați cablul pentru oximetru ForeSight în nicio poziție care ar putea prezenta riscul de cădere a modulului peste pacient, asistent sau operator. (capitolul 10)
- Odată ce monitorizarea pacientului a început, nu înlocuiți senzorul și nu îl deconectați pentru mai mult de 10 minute ca să evitați repornirea calculului inițial de StO₂. (capitolul 10)
- Măsurătorile pot fi afectate în prezența unor surse electromagnetice puternice, cum ar fi echipamentul de electrochirurgie, iar măsurătorile pot fi inexacte în timpul utilizării unui astfel de echipament. (capitolul 10)
- Nivelurile ridicate de carboxihemoglobină (COHb) sau methemoglobină (MetHb) pot duce la măsurători inexacte sau eronate, precum și coloranții intravasculari sau orice substanță care conține coloranți care schimbă pigmentarea obișnuită a sângelui. Alți factori care pot afecta acuratețea măsurătorilor includ:

mioglobina, hemoglobinopatii, anemie, sânge acumulat sub piele, interferențe cu obiecte străine în calea senzorului, bilirubinemie, colorare aplicată extern (tatuaje), niveluri ridicate de HGB sau Hct și semne din naștere. (capitolul 10)

- Când sunt utilizate setările cu iluminare LED, este posibil ca senzorii să fie acoperiți cu un blocant de lumină înainte de conectarea la cablul senzorului, deoarece unele sisteme de înaltă intensitate pot interfera cu detectarea luminii aproape infraroșii a senzorului. (capitolul 10)
- În comparație cu versiunile anterioare de software, un cablu pentru oximetru ForeSight cu versiunea software V3.0.7 sau o versiune ulterioară și utilizat cu senzori pediatrici (mici și medii) este mai receptiv din punct de vedere al valorilor StO₂ afișate. În special în intervalul sub 60%, măsurătorile StO₂ ar putea fi raportate ca având valori mai mici decât în versiunile anterioare de software. Clinicienii trebuie să ia în considerare răspunsul mai rapid și valorile StO₂ potențial modificate atunci când utilizează software-ul V3.0.7, mai ales dacă au experiență în utilizarea versiunilor anterioare de software ale cablului pentru oximetru ForeSight. (capitolul 10)
- Dacă vreun LED al cablului pentru oximetru ForeSight nu se aprinde, cablul nu trebuie utilizat până când nu este reparat sau înlocuit. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards. Există riscul ca piesele deteriorate să reducă performanța cablului. (capitolul 12)
- Nu ciupiți tubulatura sau firele senzorului de referință cardiacă sub capacul controlerului de presiune în timpul aplicării. Asigurați-vă că singurul fir din spatele suportului de montare este cablul controlerului de presiune. (anexa B)
- Ridicați capacul controlerului de presiune (PCCVR) apucându-l doar de urechea frontală. (anexa B)
- Curățați și depozitați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare. (anexa E)
- Modulele pentru monitorul HemoSphere Vita și cablurile de platformă prezintă sensibilitate la descărcarea electrostatică (ESD). Nu încercați să deschideți carcasa cablului sau a modulului sau să le utilizați în cazul în care carcasa a fost deteriorată. (anexa E)
- Nu turnați sau pulverizați lichide pe nicio parte a monitorului HemoSphere Vita sau a accesoriilor, modulelor sau cablurilor acestuia. (anexa E)
- Nu utilizați o altă soluție de dezinfectare decât tipurile specificate. (anexa E)
- NU:
 - lăsați lichidele să intre în contact cu conectorul de alimentare
 - lăsați lichidele să pătrundă în conectori sau orificiile carcasei sau modulelor monitorului

Dacă lichidele intră în contact cu oricare dintre elementele menționate, NU încercați să utilizați monitorul. Deconectați cablul de alimentare imediat și contactați departamentul biomedical sau reprezentantul local Edwards. (anexa E)

- Inspectați periodic toate cablurile pentru a vă asigura că acestea nu prezintă defecte. Nu înfășurați cablurile strâns atunci când le depozitați. (anexa E)
- Nu utilizați niciun alt agent de curățare, nu pulverizați și nu turnați soluție de curățare direct pe cablurile platformei. (anexa E)
- Nu sterilizați cu aburi, radiații sau EO cablurile platformei. Nu imersați cablurile platformei. (anexa E)
- Nu dezinfectați senzorul de referință cardiacă sau controlerul de presiune prin sterilizare la autoclavă sau sterilizare cu gaz. (anexa E)
- Nu scufundați conectorii cablurilor în lichid. (anexa E)
- Curățați și depozitați senzorul de referință inimă după fiecare utilizare. (anexa E)
- Reciclați sau eliminați la deșeuri bateria litiu-ion în conformitate cu toate legile federale, statale și locale. (anexa E)
- Instrumentul a fost testat și este conform cu limitele din IEC 60601-1-2. Aceste limite sunt concepute pentru
 a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor prejudiciabile într-o instalație medicală tipică. Aceste
 echipamente generează, utilizează și pot radia energie de radiofrecvență iar dacă nu
 sunt instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile pot cauza interferențe prejudiciabile altor
 dispozitive din vecinătate. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o
 anumită instalație. Dacă aceste echipamente cauzează interferențe prejudiciabile altor dispozitive care pot
 fi stabilite prin oprirea și repornirea echipamentelor, atunci utilizatorul este încurajat să încerce să
 neutralizeze interferențele prin una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientarea sau mutarea dispozitivului receptor.
- Mărirea distanței dintre echipamente.
- Solicitarea suportului din partea producătorului.

(anexa F)

2.4 Simboluri ale interfeței de utilizator

Următoarele sunt pictograme care apar pe ecranul monitorului HemoSphere Vita. Pentru mai multe informații despre aspectul și navigarea în cadrul ecranului, consultați capitolul 5, Navigarea în monitorul HemoSphere Vita la pagina 53. Anumite pictograme vor apărea în timpul monitorizării cu un anumit modul sau cablu de tehnologie hemodinamică, așa cum se specifică.

Simbol	Descriere
	Pictograme ale barei de navigare
Start	Pornirea monitorizării neinvazive (modulul HemoSphere VitaWave)
Stop	Oprirea monitorizării neinvazive (modulul HemoSphere VitaWave)
04:45 Pressure Release	Reluarea monitorizării neinvazive după eliberarea presiunii manșetei (modulul HemoSphere VitaWave)
	Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)
Č	Meniul de setări
â	Home (principal) (revenire la ecranul principal de monitorizare)
int	Afișare formă de undă a presiunii
$\sqrt{2}$	Ascundere formă de undă a presiunii
X	Dezactivare alarme sonore
1:49 Alarms Paused	Alarme întrerupte (cu sunetul dezactivat) cu cronometru cu numărătoare inversă (consultați Dezactivarea alarmelor sonore din Bara de navigare la pagina 54)
00:00:47	Reluare monitorizare cu intervalul de timp scurs de la întreruperea monitorizării
1	Patient Data (Date pacient) (datele demografice au fost introduse)

Tabelul 2-1: Simboluri de pe afișajul monitorului

Simbol	Descriere
	Pictograme ale barei de navigare
20	Patient Data (Date pacient) (datele demografice au fost omise)
	Pictograme ale meniului Instrumente clinice
	Event Review (Examinare eveniment)
	Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)
X	BP Calibration (Calibrare BP) (VitaWave BP) (modul HemoSphere VitaWave)
()	HRS Calibration (Calibrare HRS)
	ctHb Tools (Instrumente ctHb)
	Patient Data (Date pacient)
	Pictograme de navigare în meniu
合	Revenire la ecranul principal de monitorizare
\leftarrow	Revenire la meniul precedent
\mathbf{x}	Anulare
	Derulare pentru a selecta un articol de pe lista verticală
	Derulare verticală în pagină
	Derulare orizontală
•	Introducere
لې	Tastă introducere tastatură
×	Tastă backspace tastatură
-	Mutare cursor la stânga cu 1 caracter

Pictograme de navigare în meniu		
\rightarrow	Mutare cursor la dreapta cu 1 caracter	
X	Tastă anulare tastatură	
\checkmark	Articol activat	
	Articol dezactivat	
	Ceas / Formă de undă – permite utilizatorului să vizualizeze date istorice sau date intermiten- te	
	Pictogramele din casetele de parametru	
	Meniu Alarms / Targets (Alarme / Ținte): indicator de alarmă sonoră a parametrului activat	
	Meniu Alarms / Targets (Alarme / Ținte): indicator de alarmă sonoră a parametrului dezactivat	
11	Bară indicatoare a calității semnalului Consultați SQI la pagina 107 (modulul HemoSphere VitaWave)	
ΔctHb ↑2 μmol/L	Valoarea ∆ctHb (doar StO₂) (funcție avansată)	
	Pictograme ale barei de informații	
	Instantaneu (captură de ecran)	
	Pictograme care indică durata rămasă de viață a bateriei pe bara de informații Consultați Tabelul 5-5 la pagina 68	
Ŏ.	Screen Brightness (Luminozitate ecran)	
↓	Alarm Volume (Volum alarmă)	
	Lock Screen (Blocare ecran)	
٢	Comandă rapidă meniu Help (Ajutor)	
E	Event Review (Examinare eveniment)	
ల	Timp până la modul de eliberare a presiunii manșetei (modulul HemoSphere VitaWave, consultați Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109)	

Pictograme ale barei de informații			
ల	Timp până la încheierea modului de eliberare a presiunii manșetei (modulul HemoSphere VitaWave, consultați Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109)		
	Pictograme aferente analizei efectelor intervenției		
$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)$	Buton Intervention analysis (Analiza efectelor intervenției)		
∇	Indicator tip Intervention Analysis (Analiza efectelor intervenției) pentru eveniment personali- zat (gri)		
\checkmark	Indicator tip Intervention Analysis (Analiza efectelor intervenției) pentru provocare poziționa- lă (mov)		
\checkmark	Indicator tip Intervention Analysis (Analiza efectelor intervenției) pentru fluid challenge (pro- vocare de fluid) (albastru)		
\checkmark	Indicator tip Intervention Analysis (Analiza efectelor intervenției) pentru intervenție (verde)		
V	Indicator tip Intervention Analysis (Analiza efectelor intervenției) pentru oximetrie (roșu)		
\checkmark	Indicator tip Intervention Analysis (Analiza efectelor intervenției) pentru eveniment (galben)		
0	Pictogramă editare în balonul cu informații referitoare la intervenție		
	Pictograma tastaturii pentru introducerea notelor pe ecranul de editare a intervenției		

2.5 Simboluri pe etichetele produselor

Această secțiune conține simbolurile de pe monitorul HemoSphere Vita și de pe celelalte accesorii disponibile ale platformei de monitorizare HemoSphere Vita.

Simbol	Descriere
	Producător
\sim	Data fabricației
Rx only	Atenție: Legislația federală (în S.U.A.) restricționează comercializarea acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea unui medic.
IPX1	Asigură protecție împotriva apei cu cădere verticală, conform standardului IPX1
	Colectarea separată a echipamentelor electrice și electronice, în conformitate cu directiva CE 2012/19/UE.

Tabelul 2-2: Simboluri pe etichetele produselor

Simbol	Descriere	
FC	Conformitatea cu standardele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC) – doar pentru S.U.A.	
((•))	Acest dispozitiv conține un transmițător de radiații neionizante, care poate cauza interferențe RF cu celelalte aparate din apropierea acestui dispozitiv.	
eifu.edwards.com + 1 888 570 4016	Respectați instrucțiunile de utilizare disponibile pe site-ul web	
e Consultations Intertek	Intertek ETL	
#	Număr model	
SN	Număr de serie	
EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană	
MR	Incompatibil IRM	
	Conformité Européenne (marcaj CE) al TÜV SÜD Product Service GmbH (organism notificat)	
LOT	Numărul de cod al lotului	
QTY	Cantitate	
MD	Dispozitiv medical	
UDI	Identificator unic al dispozitivului	
	Importator	
Etichete de identificare a conectorului		
\forall	Bornă de echipotențialitate	
SS←	USB 3.0	
\rightarrow	leșire presiune traductor de presiune de unică folosință (DPT)	

Etichete de identificare a conectorului		
┤╋	Racord sau piesă aplicată de tip BF, rezistentă la defibrilare	
İ	Racord sau piesă aplicată de tip BF	
<u> </u>	Presiune sangvină arterială continuă neinvazivă	
	Îndepărtați capacul controlerului de presiune de la acest capăt.	
	Nu îndepărtați capacul controlerului de presiune de la acest capăt.	
	Etichete ambalaj suplimentare	
Ţ	A se păstra uscat	
Ţ	Fragil, a se manipula cu atenție	
<u> 11 </u>	Cu această parte în sus	
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. Consultați instrucțiunile de utilizare	
20	Cutie din carton reciclabil	
	Respectați instrucțiunile de utilizare	
茶	Stocați într-un loc rece și uscat	
	Data expirării	

	Etichete ambalaj suplimentare
50	Perioadă de utilizare ecologică (EFUP) – numai China

Notă

Pentru toate etichetele produselor accesorii, consultați tabelul cu simboluri inclus în instrucțiunile de utilizare a accesoriilor.

2.6 Standarde aplicabile

Tabelu	2-3:	Standarde	aplicabile
--------	------	-----------	------------

Standard	Titlu
IEC 60601-1:2005/A1:2012	Aparate electromedicale – Partea 1: Cerințe generale de securitate de bază și perfor- manțe esențiale + Amendamentul 1 (2012)
IEC 60601-1-2: 2014	Aparate electromedicale – Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și per- formanțe esențiale - Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică – Cerințe și încercări
IEC 60601-2-34: 2011	Aparate electromedicale – Partea 2-34: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sangvine
IEC 60601-2-49:2011/ IEC 80601-2-49:2018	Aparate electromedicale – Partea 2-49: Cerințe speciale pentru siguranța de bază și performanțe esențiale pentru monitoare/echipamente de monitorizare multifunc- țională a pacienților
IEEE 802.11 b/g/n	Telecomunicații și schimb de informații între sisteme Rețele locale și metropolita- ne – Cerințe specifice Partea 11: Specificații Wireless LAN Medium Access Control (MAC) și Physical Layer (PHY)

2.7 Performanța esențială a monitorului HemoSphere Vita

Platforma afișează presiunea sangvină arterială măsurată neinvaziv cu o manșetă pentru deget Edwards compatibilă, în conformitate cu specificațiile prevăzute în anexa A. Platforma afișează StO₂ cu un senzor și un modul de oximetrie compatibile, în conformitate cu specificațiile prevăzute în anexa A. Platforma afișează alarma, alerta, indicatorul și/sau starea sistemului atunci când nu poate furniza măsurarea exactă a parametrului hemodinamic aplicabil. Pentru mai multe informații, consultați Caracteristici esențiale de performanță la pagina 174.

Performanțele dispozitivului, inclusiv caracteristicile funcționale, au fost verificate printr-o serie cuprinzătoare de teste care susțin în mod direct siguranța și performanța dispozitivului pentru utilizarea prevăzută a acestuia, atunci când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare stabilite.
Instalare și configurare

Cuprins

Despachetare	. 37
Porturi de conectare ale monitorului HemoSphere Vita	. 38
Instalarea monitorului HemoSphere Vita	.42
Pornirea inițială	. 45
Modul Power Off (Oprire) și Power Save (Economisire energie)	. 47

3.1 Despachetare

Examinați cutia de expediere pentru a identifica orice urme de defecțiuni care ar fi putut apărea în timpul transportului. Dacă se identifică vreo defecțiune, fotografiați ambalajul și contactați Edwards Lifesciences AG pentru asistență. A nu se utiliza dacă ambalajul sau conținutul este deteriorat. Efectuați o inspecție vizuală a conținutului ambalajului pentru a vă asigura că nu prezintă urme de deteriorare. Deteriorările pot include fisuri, zgârieturi, lovituri sau orice semne care pot indica faptul că monitorul, modulele sau carcasa cablului pot fi compromise. Raportați orice urmă de deteriorare externă.

3.1.1 Conținutul ambalajului

Platforma de monitorizare HemoSphere Vita este modulară și, prin urmare, configurațiile ambalajului vor depinde de kitul comandat. Sistemul de monitorizare HemoSphere Vita, care este o configurare a kitului de bază, conține monitorul HemoSphere Vita, cablul de alimentare, capacul de protecție a sursei de alimentare, bateria HemoSphere, două module de extensie, un modul de extensie L-Tech, un ghid de pornire rapidă și un stick USB care conține acest manual de utilizare. Consultați Tabelul 3-1 la pagina 37. Articolele de unică folosință și accesoriile pot fi livrate separat. Se recomandă ca utilizatorul să confirme primirea tuturor echipamentelor comandate. Consultați anexa B: Accesorii la pagina 182, pentru o listă completă a accesoriilor disponibile.

Sis	Sistemul de monitorizare HemoSphere Vita (kit de bază)				
• • • •	Monitor HemoSphere Vita Baterie HemoSphere cablu de alimentare la rețea capac de protecție sursă de alimentare modul de extensie L-Tech modul de extensie (2) ghid de pornire rapidă manual de utilizare (pe stick USB)				

Tabelul 3-1: Componentele monitorului HemoSphere Vita

3.1.2 Accesorii obligatorii pentru modulele și cablurile platformei

Tabelele de mai jos identifică accesoriile necesare pentru afișarea anumitor parametri monitorizați și calculați pentru un anumit modul sau cablu de tehnologie hemodinamică.

	Parametri monitorizați și cal- culați	
Opțiuni pentru manșeta pentru deget (una este obli- gatorie)	PR	SYS/ DIA/ MAP
Manșetă pentru deget VitaWave	•	•
Manșetă pentru deget ClearSight/Acumen IQ	•	•

Tabelul 3-2: Opțiuni pentru manșeta pentru deget pentru monitorizarea parametrilor cu modulul HemoSphere VitaWave

Tabelul 3-3: Accesorii necesare pentru monitorizarea parametrilor cu modulul de tehnologie HemoSphere Vita

Accesoriu obligatoriu	Oximetria țesutului (StO ₂)
Cablu pentru oximetru ForeSight	•
Senzor ForeSight/ForeSight Jr	•

AVERTISMENT

Pericol de șoc electric! Nu încercați să conectați/deconectați cablurile sistemului dacă aveți mâinile ude. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate înainte de a deconecta cablurile sistemului.

ATENȚIE

Când conectați sau deconectați cabluri, apucați întotdeauna de conector, nu de cablu. Nu răsuciți sau îndoiți conectorii. Înainte de utilizare, confirmați că toți senzorii și cablurile sunt conectați(te) corect și complet.

3.2 Porturi de conectare ale monitorului HemoSphere Vita

Următoarele vizualizări ale monitorului ilustrează porturile de conectare și alte caracteristici cheie ale panourilor frontale, posterioare și laterale ale monitorului HemoSphere Vita.

3.2.1 Partea frontală a monitorului



1. indicator vizual de alarmă

2. buton de pornire

Figura 3-1: Vizualizare panou frontal al monitorului HemoSphere Vita

3.2.2 Partea posterioară a monitorului



- conexiunea cablului de alimentare la rețea (capac de protecție sursă de alimentare îndepărtat)
 intrare analogică 1
- 2. port HDMI
- 3. port Ethernet
- 4. port USB
- 5. conector port serial COM1 (RS-232)

- **7.** intrare analogică 2
- 8. intrare ECG
- 9. ieșire presiune
- 10. buton terminal echipotențial

Figura 3-2: Vizualizare posterioară a monitorului HemoSphere Vita

3.2.3 Panoul din dreapta al monitorului







Figura 3-3: Panoul din dreapta al monitorului HemoSphere Vita

3.2.4 Panoul din stânga al monitorului



1. fantă modul de extensie L-Tech

2. sloturi module de extensie (2)

Figura 3-4: Panoul din stânga al monitorului HemoSphere Vita (afișat fără module)

3.3 Instalarea monitorului HemoSphere Vita

3.3.1 Opțiuni și recomandări de montare

Monitorul HemoSphere Vita trebuie să fie așezat pe o suprafață dreaptă stabilă sau fixat corect pe un suport compatibil, în conformitate cu practicile instituției. Operatorul trebuie să fie poziționat în fața monitorului și în imediata apropiere în timpul utilizării. Dispozitivul este destinat utilizării de un singur utilizator o dată. Un stativ rulant pentru monitorul HemoSphere Vita este disponibil ca accesoriu opțional. Consultați Descriere accesorii suplimentare la pagina 183 pentru mai multe informații. Contactați reprezentantul local Edwards pentru recomandări privind opțiunile suplimentare de montare.

AVERTISMENT

Risc de explozie! Nu utilizați monitorul HemoSphere Vita în prezența unui amestec inflamabil de anestezice cu aer sau cu oxigen ori oxid de azot.

Acest produs conține componente metalice. A NU se utiliza în mediu cu rezonanță magnetică (RM).

Asigurați-vă că monitorul HemoSphere Vita este fixat sau instalat corect și că toate corzile și cablurile accesorii sunt aranjate corespunzător pentru a reduce la minimum riscul de rănire a pacienților, a utilizatorilor sau de deteriorare a echipamentelor.

Utilizarea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă este necesară o astfel de utilizare, acest echipament și celelalte echipamente trebuie să fie observate pentru a verifica dacă funcționează normal.

Monitorul HemoSphere Vita trebuie să fie poziționat în poziție verticală, pentru a se asigura protecția IPX1 împotriva pătrunderii lichidelor.

Nu permiteți lichidelor să stropească ecranul de monitorizare. Acumularea de lichide poate dezactiva funcționalitatea ecranului tactil.

Nu poziționați monitorul astfel încât să se îngreuneze accesul la porturile panoului posterior sau la cablul de alimentare.

Echipamentul este destinat utilizării cu aparate de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență. Din cauza interferențelor produse de aparatele de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență se pot înregistra măsurători inexacte. Pentru a reduce pericolele care pot apărea din cauza utilizării aparatelor de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență, utilizați numai cabluri nedeteriorate pentru pacienți și accesorii conectate conform specificațiilor din manualul de utilizare.

Acest sistem este evaluat pentru utilizarea cu defibrilatoare. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a defibrilatorului, utilizați numai cabluri nedeteriorate pentru pacienți și accesorii conectate conform specificațiilor din manualul de utilizare.

Toate echipamentele IEC/EN 60950, inclusiv imprimantele, trebuie să fie poziționate la o distanță de cel puțin 1,5 metri de patul pacientului.

Echipamentele portabile de comunicații RF (inclusiv periferice, cum ar fi cablurile de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la mai aproape de 30 cm (12 in) de orice parte a monitorului HemoSphere Vita, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, ar putea rezulta o degradare a performanței acestui echipament.

ATENȚIE

Nu expuneți monitorul HemoSphere Vita la temperaturi extreme. Consultați specificațiile de mediu din anexa A.

Nu expuneți monitorul HemoSphere Vita la medii cu murdărie sau praf.

Nu blocați gurile de aerisire ale monitorului HemoSphere Vita.

Nu utilizați monitorul HemoSphere Vita în medii în care lumina puternică îngreunează vizualizarea ecranului LCD.

Nu utilizați monitorul ca dispozitiv portabil.

3.3.2 Instalarea bateriei

Deschideți ușa bateriei (Figura 3-3 la pagina 41) și introduceți bateria în locaș, asigurându-vă că pachetul este complet introdus și fixat. Închideți ușa bateriei și asigurați-vă că încuietoarea este bine fixată. Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a conecta cablul de alimentare și apoi încărcați bateria complet. Nu utilizați o baterie nouă ca sursă de alimentare până când nu a fost complet încărcată.

Notă

Pentru a vă asigura că nivelul de încărcare a bateriei afișat pe monitor este exact, condiționați bateria înainte de prima utilizare. Pentru informații despre întreținerea și condiționarea bateriei, consultați Întreținerea bateriei la pagina 195.

Bateria HemoSphere este destinată utilizării ca sursă de alimentare de rezervă în timpul unei căderi de curent și poate susține monitorizarea pentru o perioadă limitată.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că bateria este introdusă complet și că ușa bateriei este închisă bine. Bateriile căzute din monitor pot răni grav pacienții sau personalul medical.

Utilizați doar baterii aprobate de Edwards cu monitorul HemoSphere Vita. Nu încărcați bateria în exteriorul monitorului. În caz contrar, există riscul deteriorării bateriei sau al rănirii utilizatorului.

Pentru a preveni orice întrerupere a monitorizării pe parcursul căderii de tensiune, se recomandă să utilizați întotdeauna monitorul HemoSphere Vita cu bateria introdusă.

În cazul unei căderi de tensiune și al golirii bateriei, monitorul va parcurge o procedură de oprire controlată.

3.3.3 Conectarea cablului de alimentare

Înainte de a conecta cablul de alimentare la panoul posterior al monitorului, asigurați-vă că a fost instalat capacul de protecție pentru sursa de alimentare:

- Dacă capacul de protecție pentru sursa de alimentare este deja instalat, îndepărtați cele două şuruburi (Figura 3-5 la pagina 44) care fixează capacul de protecție pentru sursa de alimentare de panoul posterior al monitorului.
- 2. Conectați cablul de alimentare detașabil. Asigurați-vă că mufa este poziționată corect.
- 3. Prindeți capacul de protecție pentru sursa de alimentare peste mufă prin dirijarea cablului de alimentare prin deschizătura capacului și apoi prin apăsarea capacului și garniturii peste panoul posterior al monitorului, aliniind cele două orificii ale șuruburilor.
- 4. Reintroduceți șuruburile pentru a fixa capacul pe monitor.
- 5. Conectați cablul de alimentare la o priză de spital.

AVERTISMENT

Nu utilizați platforma de monitorizare HemoSphere Vita fără a instala capacul de protecție pentru cablul de alimentare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la pătrunderea fluidelor.



Figura 3-5: Capac de protecție pentru sursa de alimentare pentru monitorul HemoSphere Vita – locații șuruburi

3.3.3.1 Conexiune echipotențială

Acest monitor TREBUIE să fie împământat pe perioada funcționării (echipament de Clasa I, conform cu IEC 60601-1). În cazul în care nu este disponibilă o priză de spital sau o priză cu contact de protecție, trebuie consultat un electrician angajat al spitalului în vederea asigurării împământării corespunzătoare. Un terminal echipotențial este prevăzut în partea posterioară a monitorului (Figura 3-2 la pagina 40) pentru a fi conectat la un sistem de împământare echipotențial (cablu echipotențial).

AVERTISMENT

Nu utilizați cabluri prelungitoare sau dispozitive cu prize multiple pentru a conecta cablul de alimentare. Nu utilizați alte cabluri de alimentare detașabile decât cablul de alimentare furnizat.

Pentru a evita riscul unui șoc electric, monitorul HemoSphere Vita poate fi conectat doar la o sursă de alimentare cu împământare (împământare de protecție). Nu utilizați adaptoare de alimentare cu trei sau două picioare.

Fiabilitatea împământării se poate asigura doar atunci când aparatul este conectat la o priză marcată "numai pentru spital", "uz spitalicesc" sau echivalent.

Deconectați monitorul de la sursa de c.a. prin deconectarea cablului de alimentare la rețea de la rețeaua c.a. Butonul On/Off (Pornit/Oprit) de pe monitor nu deconectează sistemul de la sursa de alimentare de c.a.

ATENŢIE

Când deplasați aparatul, asigurați-vă că opriți alimentarea și că îndepărtați cablul de alimentare conectat.

3.3.4 Conectarea și deconectarea unui modul de monitorizare hemodinamică

Monitorul HemoSphere Vita este livrat împreună cu două module de extensie standard și un modul de extensie L-Tech. Înainte de a introduce un nou modul de tehnologie de monitorizare, îndepărtați modulul de extensie prin apăsarea butonului de eliberare pentru a debloca și glisa modulul gol.

Inspectați noul modul pentru a vă asigura că nu prezintă urme de deteriorări externe înainte de instalare. Introduceți modulul de monitorizare dorit în fanta deschisă, aplicând o presiune uniformă pentru a glisa și bloca modulul.

AVERTISMENT

Utilizați doar accesorii ale monitorului HemoSphere Vita, cabluri și componente care au fost furnizate și etichetate de Edwards. Utilizarea altor accesorii, cabluri și/sau componente neetichetate poate afecta siguranța pacientului și acuratețea măsurătorilor.

3.4 Pornirea inițială

3.4.1 Procedura de pornire

Pentru a porni și opri monitorul, apăsați butonul de pornire aflat pe panoul frontal. După pornirea monitorului, este afișat ecranul Edwards urmat de ecranul Power-On Self Test (POST – autotest la pornire). POST verifică dacă monitorul îndeplinește cerințele de funcționare de bază prin antrenarea componentelor hardware critice și este efectuat ori de câte ori porniți sistemul. Mesajul de stare POST este afișat pe ecranul de pornire împreună cu informațiile despre sistem, cum ar fi numerele de serie și numerele versiunii software.



Figura 3-6: Ecran pornire

Notă

Dacă testele de diagnosticare detectează o condiție de eroare, un ecran cu o eroare de sistem va înlocui ecranul de pornire. Consultați capitolul 12: Depanare la pagina 137 sau anexa E: Îngrijirea, depanarea și asistența sistemului la pagina 190. În caz contrar, contactați reprezentantul Edwards Lifesciences pentru asistență.

3.4.2 Selectarea limbii

La pornirea inițială a monitorului HemoSphere Vita, sunt afișate opțiunile de limbă, care afectează limba afișată, formatele orei și datei și unitățile de măsurare. Ecranul de selectare a limbii apare după inițializarea software-ului și finalizarea POST. Prin selectarea limbii se setează și unitățile de afișare și formatul orei și datei la setările implicite pentru acea limbă (consultați anexa D: Configurări ale monitorului și valori implicite la pagina 186).

Fiecare dintre setările legate de limbă pot fi modificate ulterior în ecranul **Date / Time (Dată / Oră)** din **General Settings (Setări generale)**, iar opțiunea limbii poate fi modificată prin **Settings (Setări)** → **General (Generalități)**.

Când apare ecranul de selectare a limbii, atingeți limba dorită pentru utilizare.

	English (US)	English (UK)
	Français	Italiano
	Deutsch	Nederlands
Edwards	Español	Svenska
	Ελληνικά	Português
	日本語	中文
	Polski	Čeština
	Dansk	Suomi
	Eesti	Lietuvių
	Latviešu	Norsk

Figura 3-7: Ecran pentru selectarea limbii

Notă

Figura 3-6 la pagina 46 și Figura 3-7 la pagina 46 sunt exemple ale ecranelor de pornire și de selectare a limbii.

3.4.3 Selectarea ID-ului dispozitivului

La pornirea inițială a monitorului HemoSphere Vita, utilizatorul poate selecta un **Device ID (ID dispozitiv)** sau un nume pentru monitor de pe ecranul **New Patient Data (Date pacient nou)**. Consultați Pacient nou la pagina 75. **Device ID (ID dispozitiv)** este în mod implicit numărul de serie al monitorului, dar poate fi schimbat cu orice nume din 20 de caractere. **Device ID (ID dispozitiv)** este afișat în centrul barei de informații. Consultați Bara de informații la pagina 67.

Device ID (ID dispozitiv) poate fi modificat în orice moment din ecranul **General Settings (Setări generale)** prin **Settings (Setări)** → **General (Generalități)**, folosind o parolă de utilizator sigură. Toate parolele sunt setate în timpul inițializării sistemului. Contactați administratorul spitalului sau departamentul IT pentru parolă.

3.5 Modul Power Off (Oprire) și Power Save (Economisire energie)

Pentru a opri monitorul, atingeți butonul de pornire. Consultați (2) din Figura 3-1 la pagina 39. Vor fi afișate următoarele opțiuni:

- End Session (Finalizare sesiune): atingeți Yes (Da) pentru a opri sesiunea curentă de monitorizare și a pune monitorul în Power Save Mode (Mod de economisire energie). Acest lucru previne un ciclu complet de alimentare și monitorul poate reporni cu activarea ecranului tactil.
- Shutdown (Oprire): această funcție va opri monitorul.
- **Cancel (Anulare)**: vă readuce la ecranul afișat înainte de a atinge butonul de pornire.

Inițializare rapidă a monitorului HemoSphere Vita

Cuprins

Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere	48
Monitorizarea modulului HemoSphere VitaWave	. 51

Notă

Acest capitol este conceput pentru clinicienii cu experiență. Oferă instrucțiuni succinte pentru utilizarea monitorului HemoSphere Vita. Consultați capitolele din manual pentru mai multe informații detaliate, avertismente și atenționări.

4.1 Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere

Modulul de tehnologie HemoSphere Vita este compatibil cu un cablu pentru oximetru ForeSight și cu senzorii ForeSight/ForeSight Jr. Modulul de tehnologie HemoSphere Vita intră într-o fantă standard a modulului.

Notă

Următoarele componente pot avea convenții de etichetare alternative:

Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELITE (FSM).

Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot fi etichetați și ca senzori de oximetrie de țesut FORE-SIGHT ELITE.



4.1.1 Conectarea modulului de tehnologie HemoSphere Vita

- 1. Senzor ForeSight/ForeSight Jr 4. Conexiuni cablu la modul (2) 2. Conexiuni senzor ForeSight/ForeSight Jr (2)
- 3. Carcasa cablului pentru oximetru ForeSight
- 5. Modulul de tehnologie HemoSphere Vita
- 6. Monitor HemoSphere Vita

Figura 4-1: Prezentare generală a conexiunii pentru monitorizarea oximetriei țesutului

- 1. Introduceti modulul de tehnologie HemoSphere Vita în monitor. Modulul va face clic când este conectat corect.
- 2. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni monitorul HemoSphere Vita. Toate funcțiile sunt accesate prin ecranul tactil.
- 3. Selectați butonul Continue Same Patient (Continuare același pacient) sau butonul New Patient (Pacient nou) și introduceți noile date despre pacient.
- Asigurati orientarea adecvată, apoi conectati cablul pentru oximetru ForeSight la modulul de tehnologie. 4. Pot fi conectate până la două cabluri pentru oximetru ForeSight la fiecare modul de tehnologie.
- 5. Conectați senzorii ForeSight/ForeSight Jr compatibili la cablul pentru oximetru ForeSight. La fiecare cablu pentru oximetru ForeSight pot fi conectați până la doi senzori. Consultați Atașarea senzorilor la pacient la pagina 125 și instrucțiunile de utilizare ale senzorilor ForeSight și ForeSight Jr pentru îndrumări privind aplicarea corespunzătoare.
- 6. Monitorizarea începe automat după conectarea senzorului(senzorilor) ForeSight la cablul pentru oximetru ForeSight.
- 7. Dacă StO₂ nu este un parametru cheie curent, atingeți eticheta parametrului afișat aflată în interiorul oricărei casete de parametru pentru a selecta StO₂ <Ch> drept parametru cheie din fila Select Parameter (Selectare parametru) a meniului de configurare a casetei, unde <Ch> este canalul senzorului. Opțiunile de canal sunt A1 și A2 pentru cablul pentru oximetru ForeSight A și B1 și B2 pentru cablul pentru oximetru ForeSight B.



Canalul va apărea în coltul din stânga sus al casetei de parametru. Atingeti silueta pacientului 8. e caseta de parametru pentru a accesa fila Sensor Configuration (Configurarea senzorului) din meniul de configurare a casetei.



- 9. Selectați modul de monitorizare a pacientului: adult 🕅 🔬 sau pediatric 🚺
- 10. Selectați locația anatomică a senzorului. Consultați Tabelul 10-1 la pagina 123 pentru o listă cu locațiile disponibile ale senzorilor.
- 11. Atingeți pictograma Home (Ecran principal) pentru a reveni la fereastra de monitorizare.
- 12. Atingeți orice punct în caseta parametrului StO₂ → fila Sensor Configuration (Configurarea senzorului)
 Sensor Configuration

Averaging (Medie) pentru a ajusta Skin Check Reminder (Mementoul de verificare a pielii) sau Averaging (Medie) pentru acel senzor.

13. Atingeți orice punct în caseta parametrului StO₂ → fila Set Targets (Configurare ținte)

Set Targets

pentru a ajusta Alarms / Targets (Alarme / Ținte) pentru StO₂.

4.2 Monitorizarea modulului HemoSphere VitaWave

4.2.1 Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita



3. manșetă (manșete) pentru deget

Figura 4-2: Prezentarea generală a conexiunilor sistemului neinvaziv HemoSphere Vita

- 1. Introduceți modulul HemoSphere VitaWave în fanta pentru tehnologie (L-Tech) mare a monitorului. Modulul va face clic când este conectat corect.
- 2. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni monitorul HemoSphere Vita. Toate funcțiile sunt accesate prin ecranul tactil.
- 3. Selectați butonul **Continue Same Patient (Continuare același pacient)** sau butonul **New Patient** (**Pacient nou)** și introduceți noile date despre pacient.
- 4. Conectați controlerul de presiune la modulul HemoSphere VitaWave.
- 5. Atașați banda controlerului de presiune la încheietura mâinii pacientului și atașați controlerul de presiune compatibil pe bandă. Poate fi utilizată oricare dintre încheieturi, deși se preferă cea a brațului nedominant.
- 6. Selectați manșeta pentru deget cu mărimea corectă folosind banda ajutătoare pentru dimensionarea manșetelor pentru deget.
- 7. Aplicați manșeta pentru deget pe degetul pacientului. Consultați instrucțiunile de utilizare a produsului pentru instrucțiuni detaliate privind amplasarea corectă a manșetei pentru deget și ilustrații reale cu dispozitivul.

Notă

Este posibil ca mărimea manșetei să nu fie valabilă pentru toate manșetele.

Modulul HemoSphere VitaWave a fost validat în ceea ce privește compatibilitatea cu manșetele pentru deget Edwards ClearSight și Acumen IQ.

8. Conectați manșeta pentru deget la controlerul de presiune.

Notă

După 8 ore de monitorizare cumulată pe același deget, sistemul neinvaziv HemoSphere va opri monitorizarea și va afișa un avertisment privind aplicarea manșetei pe un alt deget dacă se dorește monitorizarea continuă.

- 9. Conectați senzorul de referință cardiacă la controlerul de presiune.
- 10. Aplicați capătul pentru inimă al HRS la pacient la nivelul axei flebostatice utilizând o clamă HRS.

ATENȚIE

Asigurați-vă că HRS este aplicat corect, astfel încât să poată fi poziționat la nivelul axei flebostatice.

- 11. Atașați celălalt capăt al HRS la manșeta pentru deget.
- 12. Atingeți pictograma de pornire a monitorizării start de pe bara de navigare sau de pe ecranul de ajutor pentru configurare pentru a începe monitorizarea.
- 13. Atingeți pictograma de oprire a monitorizării stopi de pe bara de navigare pentru a opri monitorizarea în orice moment.







- 14. Atingeți pictograma pentru setări → fila Select Screens (Selectare Ecrane) pentru a selecta vizualizarea ecranului de monitorizare dorită.
- 15. Atingeți în interiorul unei casete de parametru pentru a selecta parametrul-cheie dorit din meniul de configurare a casetelor de parametru.
- 16. Atingeți în interiorul unei casete de parametru pentru a ajusta Alarms / Targets (Alarme / Ținte).

Navigarea în monitorul HemoSphere Vita

Cuprins

Aspectul ecranului monitorului HemoSphere Vita	
Bara de navigare	
Vizualizările monitorului	
Instrumente clinice	65
Bara de informații	67
Bara de stare	
Navigare ecran monitor	

5.1 Aspectul ecranului monitorului HemoSphere Vita

Toate funcțiile de monitorizare sunt inițiate atingând zona corectă de pe ecranul tactil. Bara de navigare, aflată pe partea stângă a ecranului, inclusiv diferite comenzi pentru oprirea și pornirea monitorizării, derulării și selectării ecranelor, realizarea acțiunilor clinice, ajustarea setărilor sistemului, capturile de ecran și dezactivarea alarmelor. Principalele componente ale ecranului monitorului HemoSphere Vita sunt afișate mai jos, în Figura 5-1 la pagina 53. Fereastra principală afișează vizualizarea monitorizării actuale sau vizualizarea meniului. Pentru detalii privind tipurile de vizualizare a monitorizării, consultați Vizualizările monitorului la pagina 56. Pentru detalii referitoare la alte funcții ale afișajului, consultați secțiunile menționate în Figura 5-1 la pagina 53.



1. Bară de stare (secțiunea 5.6)

 Fereastra principală/vizualizările monitorului (secțiunea 5.3)

2. Bare de informații (secțiunea 5.5)

- 5. Bară de navigare (secțiunea 5.2)
- 3. Caseta de parametru (secțiunea 5.3.2)



5.2 Bara de navigare

Bara de navigare este prezentă pe mai multe ecrane. Excepțiile sunt ecranul de pornire și ecranele care indică faptul că monitorul HemoSphere Vita a oprit monitorizarea. Toate pictogramele disponibile sunt descrise în detaliu mai jos.

1. Începere monitorizare¹ Pictograme suplimentare 2. Aducere la zero și formă de Începere/Oprire monitorizare¹ undă 3. Analiza efectelor interventiei² Reluare monitorizare cu intervalul de timp scurs de la 4. Afișarea formei de undă a întrerupere presiunii sangvine Ascundere formă de undă a 5. Date pacient presiunii sangvine 6. Setări Ecran principal 7. Dezactivare alarmă sonoră Întrerupere monitorizare Dezactivare permanentă alarme sonore

¹monitorizare neinvazivă VitaWave, ²ecrane cu tendințele grafice

Figura 5-2: Bara de navigare și pictograme



Începeți monitorizarea neinvazivă. În timpul monitorizării cu modulul HemoSphere VitaWave, pictograma de începere a monitorizării îi permite utilizatorului să inițieze monitorizarea neinvazivă a presiunii sangvine direct din bara de navigare. Consultați Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita la pagina 97.



Opriți monitorizarea neinvazivă. Pictograma de oprire a monitorizării neinvazive indică faptul că monitorizarea neinvazivă a presiunii sangvine și a parametrilor hemodinamici utilizând modulul HemoSphere VitaWave este în curs de desfășurare.



Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă). Această pictogramă permite utilizatorului să acceseze ecranul **Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)** direct din bara de navigare. Consultați Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita la pagina 97.



Analiza efectelor intervenției. Această pictogramă îi permite utilizatorului să acceseze meniul de analiză a efectelor intervenției. În acest meniu pot fi înregistrate intervențiile clinice. Consultați Evenimente pentru intervenție la pagina 60.



Afișarea formei de undă a presiunii sangvine. Această pictogramă îi permite utilizatorului să afișeze forma de undă a presiunii sangvine în timpul monitorizării neinvazive. Consultați Afișarea în timp real a formei de undă a presiunii sangvine la pagina 62.



Ascundere formă de undă a presiunii sangvine. Această pictogramă îi permite utilizatorului să ascundă forma de undă a presiunii sangvine.



Patient Data (Date pacient) (date demografice introduse). Această pictogramă apare pe bara de navigare după ce sunt introduse datele demografice ale pacientului.



Patient Data (Date pacient) (date demografice omise). Această pictogramă apare pe bara de navigare după ce sunt omise datele demografice ale pacientului. Atingeți această pictogramă în orice moment pentru a introduce datele demografice ale pacientului.



Ecran principal. Această pictogramă readuce utilizatorul la ecranul principal de monitorizare.

উ

Settings (Setări). Pictograma pentru setări oferă acces la patru ecrane de configurare, care includ:

Clinical Tools

Clinical Tools (Instrumente clinice). Ecranul cu acțiuni clinice oferă acces la următoarele instrumente clinice:

- Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)
- Event Review (Examinare eveniment)
- Patient Data (Date pacient) (consultați Date pacient la pagina 75)
- ctHb Tools (Instrumente ctHb) (cablu pentru oximetru ForeSight consultați Modificarea relativă a hemoglobinei totale – ΔctHb la pagina 134)
- BP Calibration (Calibrare BP) (modul HemoSphere VitaWave)
- HRS Calibration (Calibrare HRS) (modul HemoSphere VitaWave consultați Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109)

În acest capitol poate fi găsită o descriere a **Event Review (Examinare eveniment)** (consultați Instrumente clinice la pagina 65). Pentru acțiunile clinice rămase, consultați capitolul aferent modulului precizat sau cablului, pentru mai multe informații.



🔅 Settings

Settings (Setări). Pictograma pentru setări oferă acces la ecranele de configurare care includ:

- General Settings (Setări generale): consultați capitolul 6: Setările interfeței de utilizator la pagina 73
- Advanced Setup (Configurare avansată): consultați capitolul 7: Alarme/Ținte la pagina 81, capitolul 7: Reglarea scalelor la pagina 88 și capitolul 8: Setările pentru exportul datelor și conectivitate la pagina 91
- **Export Data (Export date)**: consultați capitolul 8: Setările pentru exportul datelor și conectivitate la pagina 91
- **Demo Mode (Modul Demonstrativ)**: consultați capitolul 7: Modul demonstrativ la pagina 90
- **VitaWave**: consultați capitolul 11: Setările VitaWave și opțiunile pentru manșete la pagina 108

Advanced Setup (Configurare avansată) și Export Data (Export date) sunt opțiuni de meniu protejate prin parolă. Consultați Protecție cu parolă la pagina 73.



Help (Ajutor). Consultați capitolul 12: Ajutor pe ecran la pagina 137



Dezactivare alarme sonore. Această pictogramă dezactivează sunetul tuturor alarmelor indicatorilor audio și vizuali timp de cinci minute. Opțiunile pentru intervalul de întrerupere a alarmei sunt 1, 2, 3, 4 și 5 minute. Sunetul noilor alarme fiziologice va fi dezactivat pe durata perioadei de întrerupere. Sunetul alarmelor sonore va fi repornit după expirarea perioadei de întrerupere. Sunetul defecțiunilor este dezactivat până când defecțiunea este rezolvată și apare din nou. Dacă apare o nouă defecțiune, sunetului alarmei va fi reluat.

I	1000 8 0900
I	1.49
I	Alarma
I	Additions
	Paused

Alarme sonore cu sunetul dezactivat. Indică faptul că alarmele au fost dezactivate temporar. Apare un temporizator cu cronometru, precum și mesajul "Alarms Paused (Alarme întrerupte)". Un indicator de

alarmă întreruptă wa apărea pe oricare casetă de parametru care indică o alarmă. Atingeți pictograma de dezactivare a alarmelor sonore continuu timp de cinci secunde pentru a afișa opțiuni suplimentare de dezactivare a alarmelor (mai jos).





Dezactivare permanentă alarme sonore. Atingeți această pictogramă din meniul de extindere a alarmei pentru a dezactiva toate alarmele pe termen nelimitat. Selectarea acestei opțiuni de dezactivare a alarmei necesită o parolă Super User (Super utilizator). Consultați Protecție cu parolă la pagina 73.



Non-Pulsatile Mode (Mod non-pulsatil). Atingeți această pictogramă pentru a întrerupe monitorizarea și accesați Non-Pulsatile Mode (Mod non-pulsatil). Un banner de confirmare va apărea pentru confirmarea suspendării operațiunilor de monitorizare. Excepție: monitorizarea oximetriei țesutului și alarmele asociate vor rămâne active în timpul Non-Pulsatile Mode (Mod non-pulsatil). Consultați Tabelul D-3 la pagina 187 pentru parametrii activi.



Resume Monitoring (Reluare monitorizare). După confirmarea modului non-pulsatil, pe bara de navigare va apărea o pictogramă de reluare a monitorizării și intervalul de timp scurs. Se va afișa un banner pentru "**Non-Pulsatile Mode (Mod non-pulsatil)**". Pentru a reveni la monitorizare, atingeți pictograma de reluare a monitorizării.

5.3 Vizualizările monitorului

Există două vizualizări clasice ale monitorului: tendința grafică și tendința tabulară. Pe ambele ferestre de monitorizare pot fi vizualizați până la patru parametri cheie. Poziția oricărui parametru cheie de pe ecran poate fi modificată ținând apăsată caseta parametrului sau cadranul parametrului și ulterior prin tragerea și plasarea acestora în noua poziție dorită.

5.3.1 Modificarea vizualizărilor monitorului





Atingeți pictograma pentru setări →fila Select Screens (Selectare Ecrane)
 Meniul de selecție a ecranului monitor conține pictograme care se bazează pe aspectul ecranelor de monitorizare.



Figura 5-3: Exemplu de fereastră de selectare a ecranului de monitorizare

- 2. Atingeți numărul încercuit, **1**, **2**, **3** sau **4** care reprezintă numărul de parametri cheie pe care doriți să-i afișați pe casetele de parametru pe ecranele de monitorizare.
- 3. Selectați și atingeți un buton de vizualizare a monitorului pentru a afișa parametrii cheie în acest format de ecran.

5.3.2 Casete de parametru

Casetele de parametru sunt localizate pe partea dreaptă a majorității ecranelor de monitorizare.

5.3.2.1 Schimbare parametri

- 1. Atingeți eticheta parametrului afișat din interiorul casetei de parametru, pentru a-l schimba într-un parametru diferit.
- 2. Meniul de configurare a casetei va afişa parametrul selectat subliniat într-o culoare şi alţi parametri afişaţi colorat. Parametrii disponibili sunt afişaţi pe ecran fără să fie evidenţiaţi. Figura 5-4 la pagina 57 afişează fila de selectare a parametrului din meniul de configurare a casetei, care va apărea în momentul selectării parametrilor monitorizaţi continuu şi a monitorizării cu modulul HemoSphere VitaWave. Aspectul acestei ferestre în timpul monitorizării cu alte module sau cabluri HemoSphere poate să difere de imaginea prezentată în Figura 5-4 la pagina 57.

Parametrii sunt organizați în categorii. Categoriile enumerate mai jos sunt grupate laolaltă în meniul de configurare și selectare a parametrilor. Consultați Figura 5-4 la pagina 57.

Pressure (Presiune). Acești parametri ai presiunii sangvine includ SYS_{ART}, DIA_{ART}, MAP și PR. **Oximetry (Oximetrie).** Parametrii de oximetrie includ oximetria țesutului (StO₂).



Figura 5-4: Exemplu de meniu de configurare a casetei de selectare a parametrului

- 3. Atingeți un parametru disponibil pentru a selecta parametrul înlocuitor.
- 4. Pentru a modifica ordinea unui parametru cheie, atingeți și mențineți apăsată caseta parametrului, până când caseta apare evidențiată cu albastru. Glisați și fixați caseta parametrului în noua poziție dorită, pentru a actualiza ordinea parametrilor cheie.

5.3.2.2 Schimbare alarmă/țintă

Ecranul **Alarms / Targets (Alarme / Ținte)** vă permite să vizualizați și să configurați valorile alarmei și țintei pentru parametrul selectat sau să activați/dezactivați setările alarmei sonore și țintei. În plus, setările țintei pot fi reglate cu o tastatură numerică sau cu butoanele de defilare atunci când este nevoie de o ajustare minoră. Acest ecran este accesat prin atingerea valorii unui parametru monitorizat de pe o casetă de parametru

sau prin intermediul ecranului cu setările parametrilor. Pentru mai multe informații, consultați Alarme/Ținte la pagina 81.

Notă

Ecranului cu meniu îi este asociat un cronometru de inactivitate de două minute.

5.3.2.3 Indicatoare de stare

O casetă de parametru este evidențiată colorat pentru a indica starea actuală a pacientului. Culoarea se schimbă pe măsură ce starea pacientului se schimbă. Atingeți elementele evidențiate de pe casetă pentru a accesa un meniu de configurare. Casetele pot afișa informații suplimentare.



Figura 5-5: Caseta de parametru

Mesaje din bara de stare. Când survine o stare de defecțiune, alertă sau alarmă, bara de stare va afișa mesajul (mesajele) de defecțiune, până când starea de defecțiune este rezolvată. Când există mai mult de o defecțiune, alertă sau alarmă, mesajul este afișat ciclic, la fiecare două secunde.

Când apare o stare de defecțiune, parametrul încetează să fie calculat, iar fiecare casetă de parametru afectat afișează cea mai recentă valoare, oră și dată la care parametrul a fost măsurat.

Interval modificare continuă. Indicatorul afișează procentajul modificării sau valoarea absolută a modificării, urmat de o perioadă de timp în care va fi schimbat. Consultați Intervale de timp/Medie la pagina 79 pentru opțiunile de configurare.





Bara SQI. Bara SQI **D** reflectă calitatea semnalului în timpul oximetriei sau al monitorizării neinvazive. Calitatea semnalului se bazează pe indicele de perfuzie cu lumină în infraroșu apropiat care pătrunde în țesut, consultați Tabelul 10-5 la pagina 134. Pentru monitorizarea neinvazivă cu manșeta pentru deget, SQI se bazează pe calitatea semnalului formei de undă a presiunii de la senzorul pentru pletismografie al manșetei pentru deget. Pentru nivelurile din cazul monitorizării neinvazive SQI, consultați Tabelul 9-2 la pagina 108.

Indicatoare de stare țintă. Indicatorul colorat ce evidențiază fiecare casetă de monitorizare indică starea clinică a pacientului. Pentru culorile indicatorilor și indicațiile lor clinice, consultați Tabelul 7-2 la pagina 83.

5.3.3 Vizualizare monitorizare tendință grafică

Ecranul tendinței grafice afișează starea curentă și istoricul parametrilor monitorizați. Cantitatea de date istorice indicate pentru parametrii monitorizați poate fi configurată prin ajustarea intervalului de timp.

Atunci când intervalul țintă pentru parametru este activat, culoarea grafică codează linia delimitată, culoarea verde indică în cadrul intervalului țintă, culoarea galbenă indică faptul că valoarea este în afara intervalului țintă, dar în interiorul intervalului de alarmă fiziologică, iar culoarea roșie indică faptul că valoarea este în afara intervalului alarmei. Atunci când intervalul țintă este dezactivat pentru parametru, linia delimitată este albă. Reprezentarea colorată poate fi dezactivată din setările generale. Culorile se potrivesc cu cele ale indicatorului țintă clinic (caseta de parametru evidențiată) pe casetele parametrilor cheie în graficul tendinței grafice, atunci când țintele sunt activate pentru parametru. Limitele de alarmă pentru fiecare parametru sunt afișate drept săgeți colorate pe axa y a graficului.



Figura 5-6: Ecranul tendinței grafice

Pentru a schimba intervalul de timp al unor parametri afişați, atingeți în afara zonei perimetrului de-a lungul axei x sau y și un meniu contextual al intervalului va apărea. Atingeți partea valorică a butonului **Graphical Trend Time (Tendință grafică)** pentru a selecta o altă perioadă de timp. Pentru a deplasa ordinea reprezentării unei tendinței, țineți reprezentarea grafică apăsată, glisați-o și eliberați-o în noua locație. Pentru a combina reprezentările, eliberați reprezentarea unui parametru peste altă reprezentare a unei tendințe grafice sau



atingeți pictograma combinare aflate între reprezentări. Valorile axei y pentru cel de-al doilea parametru vor apărea în partea dreaptă a reprezentării. Pentru a reveni la reprezentările separate ale tendinței grafice,



atingeți pictograma extindere

5.3.3.1 Modul de derulare Tendință grafică



Până la 72 de ore de date ale parametrilor monitorizați pot fi vizualizate defilând înapoi. Pentru a începe derularea, glisați spre dreapta/stânga sau atingeți butonul corespunzător modului de derulare, așa cum este ilustrat mai sus. Atingeți în continuare butonul modului de derulare adecvată pentru a crește viteza de derulare. Ecranul va reveni la modul în direct la două minute după ultima apăsare a butonului de defilare sau dacă este



. Rata de defilare va apărea între butoanele de defilare

Tabelul 5-1: Rate defilare tendință grafică

Setare defilare	Descriere				
>>>	Defilează de două ori scala orei actuale				
>>	Defilează la scala orei actuale (o lățime de grafic)				
>	Defilează la jumătate din scala orei actuale (o jumătate din lățimea de grafic)				

În timp ce se află în modul derulare, utilizatorul poate derula la date mai vechi decât afișează scala curentă a timpului.

Notă

Nu este posibil să atingeți după cele mai recente date sau înainte de cele mai vechi date. Graficul poate fi defilat numai atât cât sunt date disponibile.

5.3.3.2 Evenimente pentru intervenție

În timp ce vă aflați în ecranul tendință grafică sau în altă fereastră de monitorizare care afișează reprezentări

de tendințe grafice, precum fereastra principală de monitorizare, selectând pictograma intervenție apărea un meniu cu tipurile de intervenție, detalii și o secțiune cu note.



Figura 5-7: Tendință grafică – fereastră de intervenție

Pentru a introduce o New Intervention (Intervenție nouă):

- 1. Selectați tipul de **Intervention (Intervenție)** din meniul **New Intervention (Intervenție nouă)** din stânga. Utilizați săgețile de defilare verticală pentru a vedea toate tipurile disponibile de **Intervention** (**Intervenție**).
- 2. Selectați Detail (Detaliu) din fila de meniu din dreapta. Unspecified (Nespecificat) este setat ca implicit.
- Selectați pictograma tastatură pentru a introduce note (opțional).
- 4. Atingeți pictograma pentru introducere 🕥

Pentru a introduce o intervenție utilizată anterior:

- 1. Selectați Intervention (Intervenție) din fila Recents (Recente).
- 2. Pentru a adăuga, edita sau elimina o notă, atingeți pictograma pentru tastatură 🛄
- 3. Atingeți pictograma pentru introducere

Intervenție	Indicator	Тір		
Intervenție		Inotrope (Inotrop)		
		Vasodilator (Vasodilator)		
	(verde)	Vasopressor (Vasopresor)		
Pozițional	-	Passive Leg Raise (Ridicare picior pasiv)		
	V	Trendelenburg		
	(mov)			
Fluide		Red Blood Cells (Eritrocite)		
		Colloid (Coloid)		
	(albastru)	Crystalloid (Cristaloid)		
Eveniment		PEEP		
	\vee	Induction (Inducție)		
	(galben)	Cannulation (Canulare)		
		СРВ		
		Cross Clamp (Clampare)		
		Cardioplegia (Cardioplegie)		
		Pump Flow (Debit pompă)		
		Circulatory Arrest (Blocaj circulator)		
		Warming (Încălzire)		
		Cooling (Răcire)		
		Selective Cerebral Perfusion (Perfuzie		
		cerebrală selectivă)		
Personalizat		Custom Event (Eveniment personalizat)		
	V	BP Calibration (Calibrare BP)*		
	(gri)			
*Marcaje generate d	e sistem			

Tabelul 5-2: Evenimente pentru intervenție

Notă

Intervențiile inițiate prin intermediul meniului de instrumente clinice, cum ar fi BP Calibration (Calibrare BP), sunt generate de sistem și nu pot fi introduse prin meniul de analiză a efectelor intervenției.

După selectarea tipului de intervenție, marcajele indică faptul că intervenția este afișată vizual pe toate graficele. Aceste marcaje pot fi selectate pentru mai multe informații. La atingerea marcajului, va apărea un balon cu informații. Consultați Figura 5-8 la pagina 62. Balonul cu informații afișează intervenția respectivă, data, ora și note care țin de intervenție. Apăsarea butonului de editare permite utilizatorului să editeze ora, data și notele referitoare la intervenție. Apăsarea butonului de ieșire închide balonul.

Notă

Balonul cu informații despre intervenție are o perioadă de expirare de 2 minute.

Editare intervenție

Ora, data și notele asociate fiecărei intervenții pot fi editate după introducerea inițială:

1. Atingeți indicatorul

pentru evenimente de intervenție asociat intervenției pe care doriți să o editați.

- 2. Atingeți pictograma de editare was aflată pe balonul cu informații.
- 3. Pentru a schimba ora intervenției selectate, atingeți **Time Adjust (Reglare oră)** și introduceți ora actualizată cu ajutorul tastaturii.
- 4. Pentru a schimba data, atingeți **Date Adjust (Ajustare dată)** și introduceți data actualizată cu ajutorul tastaturii.

Notă

Data sau ora marcajelor de intervenție generate de sistem nu pot fi editate.

- 5. Atingeți pictograma tastatură **Lessel** pentru a introduce sau pentru a edita note.
- 6. Atingeți pictograma pentru introducere



Figura 5-8: Ecranul tendinței grafice – balonul cu informații referitoare la intervenție

5.3.3.3 Afișarea în timp real a formei de undă a presiunii sangvine

Pentru a afișa forma de undă a presiunii sangvine în timp real, atingeți pictograma formei de undă a presiunii

Pictograma formei de undă a presiunii apare pe bara de navigare, în timp ce se efectuează monitorizarea cu fereastra de tendință grafică sau cu fereastra principală de monitorizare. Un panou grafic al formei de undă

a presiunii în timp real va fi afișat deasupra primului grafic al parametrului monitorizat. O citire numerică a presiunii sistolice, diastolice și a tensiunii arteriale medii, bătaie cu bătaie, va fi afișată deasupra primei casete a parametrului monitorizat. Pentru a schimba viteza de baleiere (intervalul axei x) din grafic, atingeți zona intervalului și un meniu contextual va apărea pentru a permite introducerea unei noi viteze de baleiere. Dacă sunt conectate mai multe tehnologii de monitorizare, atingeți denumirea parametrului de pe caseta parametrului cu formă de undă pentru a comuta între formele de undă a presiunii monitorizate.

Pentru a opri afișarea formei de undă a presiunii sangvine în timp real, atingeți pictograma Ascundere formă de

undă a presiunii

Notă

Dacă 4 parametri cheie sunt afișați atunci când butonul de afișaj formă de undă a presiunii sangvine este atins, afișarea celui de-al 4-lea parametru cheie este oprită temporar și graficul formei de undă a presiunii sangvine este plasat în partea de sus a graficului tendinței celor 3 parametri cheie rămași.

5.3.4 Tendințe tabulare

Ecranul aferent tendințelor tabulare afișează parametrii cheie selectați și istoricul acestora într-un format tabular.

Stop	VitaWave			12345678			D. ⊲∥ 🕤 10/04/2023 ⊕ 🗄
	79	77	78	78	78	78	L StO ₂ - 5502 - 1002 - 1002 - 1002
	78	78	77	76	76	76	R 5tO2 102 102
	65	68	70	71	71	71	MAP 71 III
	88	89	89	92	92	92	PR 92
Ϋ́Ϋ́	11:04 am	11:05 am	11:06 am	11:07 am	11:08 am	11:09 am	44 >

Figura 5-9: Ecran tendință tabulară

- 1. Pentru a modifica intervalul dintre valori, atingeți în interiorul tabelului.
- 2. Selectați o valoare din fereastra contextuală Tabular Increment (Incrementare tabulară).



Figura 5-10: Fereastră contextuală Tabular Increment (Incrementare tabulară)

5.3.4.1 Modul de derulare tendință tabulară

Până la 72 de ore de date pot fi vizualizate derulând înapoi. Modul defilare se bazează pe o serie de celule. Sunt disponibile trei viteze de derulare: 1x, 6x și 40x.

44 > 😣 🕨

Pe măsură ce ecranul derulează, data apare deasupra tabelului. Dacă perioada de timp se suprapune timp de două zile, ambele date vor apărea pe ecran.

1. Pentru a începe derularea, atingeți și mențineți una dintre săgețile duble, aflate sub casetele parametrilor. Rata de defilare va apărea între pictogramele de defilare.

Setare	Oră	Viteză
>	o celulă	Lent
>>	șase celule	Moderat
>>>	patruzeci de celule	Rapid

Tabelul 5-3: Rate defilare tendință tabulară

2. Pentru a ieși din modul derulare, nu mai atingeți săgeata de derulare sau atingeți pictograma de anulare



Clinical Tools

Notă

Ecranul va reveni la modul în direct la două minute după ultima apăsare a pictogramei de defilare sau dacă este atinsă pictograma de anulare.

5.4 Instrumente clinice

Pe monitorul HemoSphere Vita sunt disponibile următoarele acțiuni clinice.

5.4.1 Examinarea evenimentelor

Utilizați Event Review (Examinare eveniment) pentru a vizualiza evenimentele legate de parametri și de sistem care au survenit în timpul monitorizării. Acestea includ ora de începere și de finalizare a oricăror defectiuni, alerte, alarme fiziologice sau mesaje de sistem. Sunt înregistrate maximum 72 de ore de evenimente și mesaje de alarmă, de la cel mai recent la cel mai vechi.

Atingeți pictograma pentru setări 1.

fila Clinical Tools (Instrumente clinice)

pictograma Event Review (Examinare eveniment) SAU

atingeti comanda rapidă Event Review (Examinare eveniment) de pe bara de informati

- 2. Pentru a vedea evenimentele înregistrate de sistem (consultați Tabelul 5-4 la pagina 65), selectați fila Events (Evenimente). Pentru a vedea mesajele generate de sistem, atingeti fila Alarms (Alarme). Pentru a derula în sus sau în jos pe oricare ecran, atingeți tastele cu săgeți.
- Atingeți pictograma aferentă ecranului principal 3.



pentru a reveni la ecranul de monitorizare.

În fila **Events (Evenimente)** a jurnalului de examinare a evenimentului sunt incluse următoarele evenimente.

Tabelul 5-4: Evenimente examinate

Eveniment	Când este înregistrată ora
BP Calibration (Calibrare BP) Clea- red (Șters)	Valoarea BP Calibration (Calibrare BP) este ștearsă
BP Calibration (Calibrare BP) Failed (Eşuat) REFERENCE: SYS {0}, DIA {1} (REFERINȚĂ: SYS {0}, DIA {1})	Calibrarea presiunii sangvine nu a reușit, unde {0} este valoarea de referință introdusă de utilizator pentru SYS și {1} este valoarea introdusă de utilizator pentru DIA
BP Calibration (Calibrare BP) Suc- cessful (Reuşit) REFERENCE: SYS {0}, DIA {1} (REFERINȚĂ: SYS {0}, DIA {1})	Calibrarea presiunii sangvine este finalizată cu succes, unde {0} este valoarea de referință introdusă de utilizator pentru SYS și {1} este valoarea introdusă de utilizator pentru DIA
BSA Change (Schimbare BSA)	Valoarea BSA se modifică față de valoarea BSA anterioară (inclusiv când BSA trece la/de la o valoare necompletată)
VitaWave Monitoring Started (Mo- nitorizare VitaWave pornită)	Utilizatorul începe monitorizarea cu sistemul neinvaziv

Eveniment	Când este înregistrată ora				
VitaWave Monitoring Started (No HRS; Finger {0} {1} above heart) (Monitorizare VitaWave începută (fără HRS; deget {0} {1} deasupra nivelului inimii))	Utilizatorul începe monitorizarea cu sistemul neinvaziv fără un HRS și compensarea verificată a înălțimii degetului monitorizat este distanța specificată deasupra inimii, unde {0} este valoarea și {1} este unitatea de măsură (CM sau IN)				
VitaWave Monitoring Started (No HRS; Finger {0} {1} below heart) (Monitorizare VitaWave începută (fără HRS; deget {0} {1} sub nivelul inimii))	Utilizatorul începe monitorizarea cu sistemul neinvaziv fără un HRS și compensarea verificată a înălțimii degetului monitorizat este distanța specificată sub inimă, unde {0} este valoarea și {1} este unitatea de măsură (CM sau IN)				
VitaWave Monitoring Started (No HRS; Finger at heart level) (Monito- rizare VitaWave începută (fără HRS; deget la nivelul inimii))	Utilizatorul începe monitorizarea cu sistemul neinvaziv fără un HRS și compensarea verificată a înălțimii dintre degetul monitorizat și inimă este zero				
VitaWave Monitoring Stopped (Mo- nitorizare VitaWave oprită)	- Utilizatorul sau sistemul oprește monitorizarea cu sistemul neinvaziv				
VitaWave Monitoring Resumed (Monitorizare VitaWave reluată)	Când monitorizarea este reluată după eliberarea presiunii manșetei				
Continuous monitoring has reac- hed the 72 hour limit. (Monitoriza- rea continuă a atins limita de 72 de ore.)	Monitorizarea cu sistemul neinvaziv s-a oprit din cauza limitei de 72 de ore				
Cuff 1 Monitoring (Monitorizare manșetă 1)	Începe monitorizarea manșetei 1				
Cuff 2 Monitoring (Monitorizare manșetă 2)	Începe monitorizarea manșetei 2				
Cuff Pressure Released (Presiune din manșetă eliberată)	A apărut o eliberare a presiunii manșetei				
Cuff Pressure Release Acknowled- ged (Eliberare presiune din manșe- tă confirmată)	Butonul Acknowledge (Luare la cunoștință) este atins pe fereastra contextuală de notificare Pressure Release (Eliberare presiune)				
[IA#N] <sub-type> <detail> <note> ([IA#N] <sub-tip> <detailu> <no-< td=""><td colspan="4">Este efectuată o analiză a efectelor intervenției, unde #N reprezintă seria de interven- ții pentru acest pacient</td></no-<></detailu></sub-tip></note></detail></sub-type>	Este efectuată o analiză a efectelor intervenției, unde #N reprezintă seria de interven- ții pentru acest pacient				
tă>)	<sub-type> este subtipul de intervenție selectată (pentru Intervention (Intervenție) generală: Inotrope (Inotrop), Vasodilator (Vasodilator) sau Vasopressor (Vasopresor); pentru Fluid analysis (Analizare fluide): Red Blood Cells (Eritrocite), Colloid (Coloid) sau Crystalloid (Cristaloid); pentru Position Challenge (Provocare pozițională): Passive Leg Raise (Ridicare picior pasiv) sau Trendelenburg; pentru Event (Eveniment): Ino- trope (Inotrop), Vasodilator (Vasodilator), Vasopressor (Vasopresor), Red Blood Cells (Eritrocite), Colloid (Coloid), Crystalloid (Cristaloid), Passive Leg Raise (Ridicare picior pasiv), Trendelenburg, PEEP, Induction (Inducție), Cannulation (Canulare))</sub-type>				
	<detaliu> este detaliul selectat</detaliu>				
[IA#N] ΔctHb Reset Initiated (Rese- tare ΔctHb inițiată)	Butonul Reset ΔctHb (Resetare ΔctHb) este atins pe ecranul ctHb Tools (Instru- mente ctHb)				

Eveniment	este înregistrată ora				
[IA#N] Custom <detail> <note> ([IA#N] Personalizat <detaliu> <no-< td=""><td colspan="5">Este efectuată o analiză personalizată a efectelor intervenției, unde #N reprezintă seria de intervenții pentru acest pacient</td></no-<></detaliu></note></detail>	Este efectuată o analiză personalizată a efectelor intervenției, unde #N reprezintă seria de intervenții pentru acest pacient				
tă>)	<detaliu> este detaliul selectat</detaliu>				
	<notă> este nota adăugată de utilizator</notă>				
[IA#N Updated] Note: <updated note> ([IA#N actualizat] Notă: <no- tă actualizată>)</no- </updated 	Nota asociată celei de a N-a intervenții a fost editată, însă data și ora nu au fost editate. Înregistrat atunci când butonul Accept (Acceptare) din fereastra contextuală Edit Intervention (Editare intervenție) este activat și atins. N reprezintă enumerarea intervenției originale.				
[IA#N Updated] Time: <updated date> - <updated time=""> ([IA#N ac- tualizat] Oră: <dată actualizată=""> - <oră actualizată="">)</oră></dată></updated></updated 	Data sau ora asociate celei de a N-a intervenții au fost editate, însă nota nu a fost editată. Înregistrat atunci când butonul Accept (Acceptare) din fereastra contextual Edit Intervention (Editare intervenție) este activat și atins. N reprezintă enumerarea intervenției originale.				
[IA#N Updated] Time: <updated date> - <updated time="">; Note: <updated note=""> ([IA#N actualizat] Oră: <dată actualizată=""> - <oră ac-<br="">tualizată>; Notă: <notă actualiza-<br="">tă>)</notă></oră></dată></updated></updated></updated 	(Ora SAU data) ȘI nota asociate celei de a N-a intervenții au fost editate. Înregistrat atunci când butonul Accept (Acceptare) din fereastra contextuală Edit Intervention (Editare intervenție) este activat și atins. N reprezintă enumerarea intervenției origina- le.				
Monitoring Stopped as Single Cuff Use Has Exceeded 8 Hours (Moni- torizare oprită deoarece timpul de utilizare a unei singure manșete a depășit 8 ore)	A avut loc o monitorizare continuă, timp de 8 ore, pe o singură manșetă				
Positioning Mode (Mod de pozițio- nare): <mod></mod>	Utilizatorul a început monitorizarea cu sistemul neinvaziv și modul de poziționare este selectat ca < Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și staționar) > sau < Variable Patient Positioning (Poziționare variabilă a pacientului) >				
Postpone Pressure Release (Amâ- nare eliberare presiune)	Monitorizarea este extinsă pentru amânarea eliberării presiunii manșetei pentru de- get				
Switched Cuff - Restarting (Manșe- tă comutată – Repornire)	Monitorizarea este comutată de la o manșetă la alta în timpul monitorizării neinvazi- ve cu două manșete				
System Restart Recovery (Recupe- rare repornire sistem)	Când sistemul a reluat monitorizarea fără a fi solicitat urmând un ciclu de pornire oprire				
Time Change (Schimbare oră)	Ora sistemului este actualizată				
Vertical Offset Updated (Valoarea compensării verticale a fost actuali- zată): deget <poziție></poziție>	Compensarea pentru înălțime a degetului este actualizată de utilizator în timpul mo- dului de poziționare Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și staționar) , unde <poziție> este compensarea pentru înălțime verificată dintre degetul monitori- zat și inimă.</poziție>				

5.5 Bara de informații

Bara de informații apare pe toate ecranele de monitorizare active și pe majoritatea ecranelor de instrumente clinice. Afișează Device ID (ID dispozitiv), data și ora actuale, starea bateriei, comanda rapidă din meniu pentru luminozitatea ecranului, comanda rapidă din meniu pentru volumul alarmei, comanda rapidă pentru ecranul de ajutor, comanda rapidă pentru examinarea evenimentelor și simbolul de ecran blocat. Consultați Figura 5-11 la pagina 68 pentru un exemplu de bară de informații în timpul monitorizării cu modulul HemoSphere VitaWave.



Figura 5-11: Bara de Infor

Notă

Figura 5-11 la pagina 68 este un exemplu de bară de informații cu valori implicite standard în limba selectată. Pentru a vizualiza valorile implicite pentru toate limbile, consultați Tabelul D-6 la pagina 188.

5.5.1 Bateria

Monitorul HemoSphere Vita permite monitorizarea neîntreruptă în timpul căderii de tensiune atunci când este instalată bateria HemoSphere. Durata de viață a bateriei este indicată pe bara de informații prin simbolurile din Tabelul 5-5 la pagina 68. Pentru mai multe informații despre instalarea bateriei, consultați Instalarea bateriei la pagina 43. Pentru a vă asigura că starea de încărcare a bateriei care este afișată pe monitor este corectă, se recomandă să realizați verificări periodice ale stării bateriei pe parcursul condiționării bateriei. Pentru informații despre întreținerea și condiționarea bateriei, consultați Întreținerea bateriei la pagina 195.

Simbol baterie	Indicație
	Bateria este încărcată mai mult de 50%.
	Bateria este încărcată mai puțin de 50%.
	Bateria este încărcată mai puțin de 20%.
1	Bateria se încarcă și este conectată la rețeaua de alimentare.
-0-	Bateria este complet încărcată și este conectată la rețeaua de alimentare.

Tabelul 5-5: Starea bateriei

Simbol baterie	Indicație
X	Bateria nu este instalată.

AVERTISMENT

Pentru a împiedica orice întrerupere a monitorizării pe parcursul căderii de tensiune, utilizați întotdeauna monitorul HemoSphere Vita cu bateria introdusă.

În cazul unei căderi de tensiune și al golirii bateriei, monitorul va parcurge o procedură de oprire controlată.

5.5.2 Luminozitate ecran

Pentru a regla luminozitatea ecranului, atingeți comanda rapidă aflată pe bara de informații

5.5.3 Volum alarmă

Pentru a regla volumul alarmei, atingeți comanda rapidă aflată pe bara de informații

5.5.4 Captură de ecran

Pictograma aferentă instantaneului capturează o imagine a ecranului la ora actuală. Este necesar un USB atașat la unul din cele două porturi USB (panourile din spate și din dreapta) ale monitorului HemoSphere Vita pentru a

salva imaginea. Atingeți pictograma aferentă instantaneului aflată pe bara de informații

5.5.5 Lock Screen (Blocare ecran)

În cazul în care monitorul este curățat sau mutat, blocați ecranul. Pentru instrucțiuni de curățare, consultați Curățarea monitorului și a modulelor la pagina 190. Ecranul se va debloca automat imediat ce cronometrul intern ajunge la zero.

- 1. Atingeți pictograma de blocare ecran
- 2. Atingeți timpul în care doriți ca ecranul să rămână blocat pe fereastra contextuală **Lock Screen (Blocare ecran)**.







Figura 5-12: Fereastra contextuală Lock Screen (Blocare ecran)

- 3. O pictogramă cu un lacăt roșu va apărea pe bara de informații.
- 4. Pentru a debloca ecranul, atingeți pictograma roșie de blocare **de blocare** și atingeți **Unlock Screen (Deblocare ecran)** de pe meniul **Lock Screen (Blocare ecran)**.

5.6 Bara de stare

Bara de stare apare în partea superioară a tuturor ecranelor de monitorizare aflate sub bara de informații. Afișează defecțiunile, alarmele, alertele, unele avertismente și notificări. Când există mai mult de o defecțiune, alertă sau alarmă, mesajul este rotit la fiecare două secunde. Numărul mesajului din totalul mesajelor este afișat în stânga. Atingeți pentru a derula mesajele actuale. Pentru mesaje de alarmă non-fiziologice, atingeți pictograma semn de întrebare pentru a accesa ecranul de ajutor.

Figura 5-13: Bară de stare

5.7 Navigare ecran monitor

Există mai multe proceduri de navigare standard pe ecran.

5.7.1 Derulare verticală

Unele ecrane afișează mai multe informații decât încap pe ecran. Dacă într-o listă de examinare apar săgeți verticale, atingeți săgețile sus sau jos pentru a consulta următorul set de articole.



Dacă selectați dintr-o listă, săgețile de derulare verticală se deplasează sus sau jos, câte un articol pe rând.



5.7.2 Pictograme de navigare

Există câteva butoane care vor realiza mereu aceeași funcție:

Ecran principal. Pictograma Home (Ecran principal) vă conduce la ecranul de monitorizare consultat cel mai recent și înregistrează modificările aduse datelor de pe ecran.

Revenire. Pictograma Return (Revenire) vă conduce la ecranul din meniul precedent și înregistrează modificările aduse datelor de pe ecran.

Introducere. Pictograma introducere înregistrează orice modificări efectuate asupra datelor pe ecran și revine la ecranul de monitorizare sau afișează ecranul cu următorul meniu.

Anulare. Pictograma de anulare conduce la anularea tuturor intrărilor.

Pe unele ecrane, de exemplu Patient Data (Date pacient), nu există buton de anulare. De îndată ce datele unui pacient sunt introduse, acestea sunt înregistrate de sistem.

Butoane listă. Unele dintre ecrane au butoane care apar lângă textul meniului.

În aceste cazuri, dacă atingeți oriunde pe buton, se afișează o listă de articole selectabile, care sunt asociate cu textul meniului. Butonul afișează selecția actuală.

Language

Buton valoare. Unele ecrane au butoane pătrate, conform celor de mai jos. Atingeți butonul pentru a afisa o tastatură.

Buton de comutare. Atunci când se poate alege între două opțiuni, cum ar fi on/off (pornit/oprit), apare un buton de comutare.

Atingeți partea opusă a butonului pentru a comuta opțiunile.









English (US)

		MAP	MAP High Red Zone			
				mmHg		2)
		1	2	3		
		4	5	6		
		7	8	9		
			0	\mathbf{A}	-(3)
		×		ب		(4)
		5		A		
		\odot				
1.	tip date			4	4.	introducere
2	unităti				5	apularo
2.	unitați			-		anulare
3.	backspace					

Tastatură. Atingeți tastele de pe tastatură pentru a introduce datele numerice.

Tastatură. Atingeți tastele de pe tastatură pentru a introduce datele alfanumerice.


Setările interfeței de utilizator

Cuprins

Protecție cu parolă	73
Date pacient	75
Setări generale ale monitorului	77

6.1 Protecție cu parolă

Monitorul HemoSphere Vita are trei niveluri de protecție cu parolă.

Tabelul 6-1: Niveluri cu parolă ale monitorului HemoSphere Vita

Nivel	Cifre necesare	Descriere utilizator	
Super User (Super utilizator)	patru	Clinicieni	
Secure User (Utilizator securizat)	opt	Personal autorizat al spitalului	
Utilizator Edwards	parolă continuă	numai pentru uz intern Edwards	

Toate setările sau funcțiile descrise în acest manual care necesită o parolă sunt funcții pentru **Super User (Super utilizator)**. Parolele pentru **Super User (Super utilizator)** și **Secure User (Utilizator securizat)** necesită o resetare în timpul inițializării sistemului la prima accesare a unui ecran cu parolă. Contactați administratorul spitalului sau departamentul IT pentru parole. Dacă o parolă este introdusă greșit de zece ori, tastatura numerică pentru introducerea parolei este blocată pentru o anumită perioadă de timp. Monitorizarea rămâne activă. În cazul în care ați uitat parola, contactați reprezentantul dvs. local Edwards.

Două opțiuni din meniul de setări sunt protejate cu parolă: Advanced Setup (Configurare avansată) și Export Data (Export date).

Pentru a accesa funcțiile Advanced Setup (Configurare avansată) descrise mai jos în tabelul 6-2, atingeți



Tabelul 6-2: Navigare în meniul Advanced Setup (Configurare avansată) și protecție cu parolă

Selectare meniu Advanced Se- tup (Configurare avansată)	Selectare sub-meniu	Super utilizator	Utilizator securi- zat	Utilizator Edwards
Parameter Settings	Alarms / Targets (Alarme / Ținte)	•	•	•
(Setări parametru)	Adjust Scales (Reglare scale)	•	•	•
System Reset (Re- setarea sistemului)	Restore Factory Defaults (Restabili- rea setărilor implicite din fabrică)	fără acces	•	•
	Data Wipe (Ștergere date)	fără acces	•	•
	Decommission Monitor (Dezafectare monitor)	fără acces	fără acces	•

Selectare meniu Advanced Se- tup (Configurare avansată)	Selectare sub-meniu	Super utilizator	Utilizator securi- zat	Utilizator Edwards
Connectivity (Co- nectivitate)	Serial Port Setup (Configurare port serial)	fără acces	•	•
Service (Service)	Manage Features (Gestionare funcții)	fără acces	•	•
	System Status (Stare sistem)	fără acces	•	•
	Software Update (Actualizare soft- ware)	fără acces	•	•
Change Passwords (Modificare parole)		fără acces	•	•
Engineering (Ingi-	Alarm Settings (Setări alarmă)	fără acces	•	•
nerie)	Tissue Oximetry (Oximetria țesutu- lui)	fără acces	•	•

Pentru a accesa funcțiile Export Data (Export date) descrise mai jos în tabelul 6-3, atingeți pictograma pentru

Settings



→ fila **Settings (Setări)**

<u></u>

→ butonul **Export Data (Export date)**.

Tabolul 6-3: Navigaro moniu	Evnort data (Evno	rt data) ci protoc	tio cu narolă
rabelul 0-5. Navigale memu	LAPOIL UALA (LAPU	ni uale) și prolec	ție cu paroia

Selectare meniu pentru ex- port date	Super utilizator	Utilizator securizat	Utilizator Edwards
Diagnostics Export (Exporta- rea diagnosticului)		•	•
Data Download (Descărcare date)	•	•	•
Manage Clinical Data (Ges- tionarea datelor clinice)	fără acces	•(dacă este activat)	•
Export Service Data (Export date service)	•	•	•

6.1.1 Modificarea parolelor

Modificarea parolelor necesită acces de nivel **Secure User (Utilizator securizat)**. Contactați administratorul spitalului sau departamentul IT pentru parolă. Pentru a modifica parolele:



- Introduceți parola pentru Secure User (Utilizator securizat).
- 3. Atingeți butonul Change Passwords (Modificare parole).
- 4. Introduceți cifrele parolei noi pentru **Super User (Super utilizator)** și/sau **Secure User (Utilizator securizat)** în ambele casete valorice până când apare bifa verde. O bifă confirmă faptul că cerința privind minimul cifrelor a fost respectată și ambele intrări ale parolei dorite sunt identice.
- 5. Atingeți butonul Confirm (Confirmare).

6.2 Date pacient

După pornirea sistemului, aveți opțiunea de a continua monitorizarea ultimului pacient sau de a începe monitorizarea unui pacient nou. Consultați Figura 6-1 la pagina 75.

Notă

Dacă datele ultimului pacient monitorizat sunt de 12 ore sau mai vechi, singura opțiune este să începeți un nou profil de pacient.



Figura 6-1: Ecranul de selectare a unui pacient nou sau de continuare a monitorizării anterioare

6.2.1 Pacient nou

Dacă introduceți un pacient nou, toate datele despre pacient anterioare vor fi eliminate. Limitele alarmelor și parametrii monitorizați continuu sunt setați la valorile lor implicite.

AVERTISMENT

La inițierea unei sesiuni noi pentru pacient, intervalele ridicate/joase ale alarmei fiziologice implicite trebuie verificate pentru a vă asigura că acestea corespund pacientului respectiv.

Utilizatorul are posibilitatea de a introduce un nou pacient, cu sau fără date demografice specifice, la pornirea inițială a sistemului sau în timp ce sistemul este în funcțiune.

AVERTISMENT

Alegeți **New Patient (Pacient nou)** sau eliminați profilul cu date despre pacient de fiecare dată când un pacient nou este conectat la monitorul HemoSphere Vita. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea duce la afișarea datelor pacientului anterior în măsurătorile anterioare.

1. După pornirea monitorului, apare ecranul pentru introducerea datelor unui pacient nou sau pentru continuarea monitorizării unui pacient anterior (Figura 6-1 la pagina 75). Atingeți **New Patient (Pacient nou)** și continuați cu etapa 6.

SAU

Atingeți **Skip (Omitere)** pentru a începe monitorizarea fără a introduce datele demografice ale pacientului și continuați cu pasul 15.

Dacă monitorul este deja pornit, a	atingeți pictograma pentru setări 🍑 → fila Clinical Tools	
(Instrumente clinice)	ical Tools și continuați cu pasul 2.	

Notă

Dacă utilizatorul omite introducerea datelor demografice ale pacientului, numai următorii parametri limitați pot fi monitorizați: StO₂, ΔctHb, SYS_{ART}, DIA_{ART}, MAP și PR.



- 2. Atingeți pictograma Patient Data (Date pacient)
- 3. Atingeți butonul **End Session (Finalizare sesiune)**.
- 4. Atingeți butonul **Yes (Da)** de pe ecranul de confirmare pentru a adăuga un pacient nou.
- 5. Apare ecranul **New Patient Data (Date pacient nou)**. Consultați Figura 6-2 la pagina 76.

			12345678		🗉 🖸 ⊄	10/05/2023 5:03:44 pm
Edwards		Hemc Copyright © 2023 Edv New F	Sphewards Lifesciences Patient Data	ere s Corporation		
	Patient ID Optional		Unknown IE)		
	Age		Gender			
	Height		Weight			
		= BSA (DuB	ois)			
	Ç.			Skip		

Figura 6-2: Ecranul cu date despre pacientul nou

- 6. Atingeți tasta Enter de pe tastatură pentru a salva valoarea selectării demografice a fiecărui pacient și reveniți la ecranul cu datele pacientului.
- 7. Atingeți **Patient ID (Identificatorul pacientului)** și utilizați tastatura pentru a introduce identificatorul de spital al pacientului.
- 8. Atingeți butonul **Height (Înălțime)** și utilizați tastatura pentru a introduce înălțimea pacientului. Unitatea de măsură implicită pentru limba dvs. este indicată în partea dreaptă sus a tastaturii. Atingeți butonul pentru a modifica unitatea de măsură.
- 9. Atingeți Age (Vârsta) și utilizați tastatura pentru a introduce vârsta pacientului.
- 10. Atingeți **Weight (Greutate)** și utilizați tastatura pentru a introduce greutatea pacientului. Unitatea de măsură implicită pentru limba dvs. este indicată în partea dreaptă sus a tastaturii. Atingeți butonul pentru a modifica unitatea de măsură.
- 11. Atingeți Gender (Sex) și selectați Male (Bărbat) sau Female (Femeie).
- 12. Valoarea BSA este calculată pornind de la înălțime și greutate folosind formula DuBois.
- 13. Dacă doriți, introduceți **Room (Cameră)** și **Bed (Pat)** pentru pacient. Introducerea acestor informații este opțională.
- 14. Atingeți butonul Next (Următorul).

Clinical Tools

Notă

Butonul Next (Următorul) este dezactivat până ce sunt introduse toate datele pacientului.

15. Consultați instrucțiunile pentru a începe monitorizarea cu tehnologia de monitorizare hemodinamică dorită.

6.2.2 Continuarea monitorizării pacientului

Dacă datele ultimului pacient sunt mai vechi de 12 ore, datele demografice ale pacientului și identificatorul pacientului vor fi afișate când sistemul este pornit. Când continuă monitorizarea ultimului pacient, datele pacientului sunt încărcate și datele tendinței sunt recuperate. Se afișează ecranul de monitorizare consultat cel mai recent. Atingeți **Continue Patient (Continuare pacient)**.

6.2.3 Vizualizarea datelor pacientului

- 1. Atingeți pictograma pentru setări \rightarrow fila Clinical Tools (Instrumente clinice)
- 2. Atingeți pictograma **Patient Data (Date pacient)** pentru a vedea datele pacientului. Ecranul va include și un buton **End Session (Finalizare sesiune)**.
- 3. Atingeți pictograma de revenire pentru a reveni la ecranul de setări. Va apărea ecranul cu fereastra contextuală cu datele demografice ale pacientului. Dacă reveniți la același pacient, revizuiți datele demografice ale pacientului și apăsați pe **Yes (Da)** dacă acestea sunt corecte.

6.3 Setări generale ale monitorului

Setările generale ale monitorului afectează fiecare ecran. Acestea sunt limba de afișare, unitățile utilizate, volumul alarmei, sunetul instantaneului, setările datei/orei, luminozitatea ecranului, Device ID (ID dispozitiv) și setările afișajului ecranului de monitorizare.

Interfața monitorului HemoSphere Vita este disponibilă în mai multe limbi. Când porniți monitorul HemoSphere Vita pentru prima dată, apare un ecran pentru selectarea limbii. Consultați Figura 3-7 la pagina 46. Ecranul pentru selectarea limbii nu va apărea din nou, dar limba de afișare poate fi modificată în orice moment.

Limba selectată determină setările implicite pentru oră și formatul datei. De asemenea, acestea pot fi schimbate indiferent de limba selectată.

Notă

1.

Dacă alimentarea monitorului HemoSphere Vita este întreruptă și restabilită, setările sistemului utilizate înainte de căderea de tensiune, inclusiv setările alarmei, volumul alarmei, setările țintă, ecranul de monitorizare, configurarea parametrului, limba și selectarea unității sunt restaurate automat la ultimele setări configurate.

6.3.1 Schimbarea limbii



→ fila **Settings (Setări)**

Settings

2. Atingeți butonul **General (Generalități)**.

Clinical Tools	∧ ∧ 2 ∳	Select Screens	\$	Settings	i	Help	
E	← General Settings						
_							
Langua	age	English (U	S)	Date F	ormat	MM/DD/	YYYY
Temperat	ture	°C		Time F	ormat	12 Ho	our
Alarm Volu	ıme	Medium Date Adj		Adjust	05/04/2	021	
Snapshot Sou	und	On		Time	Adjust	10:53:07	7 pm
Device I	▫ (HEM-12345678		Time	e Zone	(UTC-08:0	0) Pa…
			Auto d	matically adj aylight savin	ust for gs	On	
Indexed or No Indexed	on-	Non-Indexed		Indexed			
Plot Trends us target colors	ing s	Off		On			
Screen Brigh	tness						

Figura 6-3: Setări generale ale monitorului

- 3. Atingeți partea valorică a butonului Language (Limba) și selectați limba de afișare dorită.
- 4. Atingeți pictograma Home (Ecran principal)

Notă

Consultați anexa D Setările implicite ale limbilor la pagina 188 pentru toate setările implicite pentru limbă.

6.3.2 Schimbarea afișării datei și orei

Datele English (US) (limba engleză (S.U.A.)) au ca format implicit **MM/DD/YYYY (LL/ZZ/AAAA)**, iar ora implicită este reprezentată de un ceas cu **12 Hour (12 ore)**.

Când este selectată o limbă internațională, data are ca format implicit formatul din anexa D: Configurări ale monitorului și valori implicite la pagina 186, iar ora implicită este reprezentată de un ceas cu 24 de ore.

Č



- 1. Atingeți pictograma pentru setări → fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul **General (Generalități)**.
- 3. Atingeți partea valorică a butonului Date Format (Format dată) și atingeți formatul dorit.
- 4. Atingeți partea valorică a butonului **Time Format (Format oră)** și atingeți formatul dorit.
- 5. Atingeți partea valorică a butonului Time Zone (Fus orar) pentru a selecta fusul orar dorit.
- 6. Setarea orei monitorului se poate ajusta pentru ora de vară. Selectați **On (Pornit)** lângă "**Automatically** adjust for daylight savings (Reglați automat la ora de vară)" pentru a activa ajustarea.
- 7. Atingeți pictograma Home (Ecran principal)

6.3.2.1 Reglarea datei sau a orei

Ora sistemului poate fi resetată, după caz. Când data sau ora este modificată, data tendinței este actualizată pentru a reflecta modificarea. Toate datele înregistrate sunt actualizate pentru a reflecta modificarea orei.

- Atingeți pictograma pentru setări → fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul General (Generalități).
- 3. Pentru a modifica data, atingeți partea valorică a butonului **Date Adjust (Ajustare dată)** și introduceți data de pe tastatură.

୍ତ୍ତ

Settings

Settings

4. Pentru a modifica ora, atingeți partea valorică a butonului **Time Adjust (Reglare oră)** și introduceți ora.

Notă

1.

Ora și data pot fi ajustate și atingând data/ora direct pe bara de informații.

5. Atingeți pictograma aferentă ecranului principal **LLLI** pentru a reveni la ecranul de monitorizare.

6.3.3 Setările ecranelor de monitorizare

Din ecranul **General Settings (Setări generale)**, utilizatorul poate stabili și opțiunile ecranului de fiziologie și monitorizare a relației fiziologice și ale ecranului de monitorizare a tendinței grafice.

- 1. Atingeți pictograma pentru setări → fila Settings (Setări
- 2. Atingeți butonul **General (Generalități)**.
- Alături de Plot trends using target colors (Reprezentarea grafică a tendințelor utilizând culori țintă), selectați On (Pornit) sau Off (Oprit) pentru a afișa culorile țintă pe ecranele de monitorizare a tendințelor grafice.

6.3.4 Intervale de timp/Medie

Ecranul **Time Intervals/Averaging (Intervale de timp/Medie)** permite utilizatorului să schimbe intervalul % continuu.

Notă

Ecranul va reveni în modul de monitorizare după două minute de inactivitate.

- 1. Atingeți în caseta unui parametru pentru a accesa meniul de configurare a parametrului.
- 2. Atingeți fila Intervals / Averaging (Intervale/Medie).

6.3.4.1 Afișarea modificării de valoare a parametrului

Modificarea valorii sau modificarea procentuală a valorii unui parametru cheie într-un interval de timp selectat poate fi afișată pe o casetă de parametri.

- 1. Atingeți butonul de meniu Change Display (Modificare afișare) pentru a selecta formatul pentru care este afișat intervalul de schimbare: % Changed (% modificare) sau Value Difference (Diferență de valoare).
- 2. Atingeți butonul valoric Change Interval (Interval de modificare) și selectați una dintre următoarele opțiuni ale intervalului de timp:
 - None (Niciunul) •
 - Reference (Referință) • •
 - 1 min
 - . 3 min •
 - 5 min

Dacă este selectată opțiunea Reference (Referință), intervalul de schimbare va fi calculat de la începutul monitorizării. Opțiunea Reference Value (Valoare de referință) poate fi reglată în fila Intervals / Averaging (Intervale/Medie) din meniul de configurare a casetelor.

10 min

15 min 20 min

30 min

•

•

•

Setări avansate

Cuprins

Alarme/Ţinte	
Reglarea scalelor	
Modul demonstrativ	

7.1 Alarme/Ţinte

Există două tipuri de alarme pe sistemul inteligent de alarmă al monitorului HemoSphere Vita:

- Alarme fiziologice: acestea sunt configurate de clinician și indică intervalele de alarmă superioare și/sau inferioare pentru parametrii-cheie monitorizați continuu configurați.
- Alarme tehnice: această alarmă indică o defecțiune a dispozitivului sau o alertă.

Alarmele fiziologice apar cu prioritate medie sau ridicată. Doar parametrii care sunt afișați în casete (parametricheie) vor avea alarme vizuale și sonore active.

Printre alarmele tehnice, defecțiunile sunt de prioritate medie sau ridicată și vor opri activitatea de monitorizare respectivă. Alertele sunt de prioritate scăzută și nu vor opri nicio activitate de monitorizare.

Toate alarmele au asociate textul afișat pe bara de stare. Sistemul inteligent de alarmă va relua în mod activ orice text al unei alarme active în bara de stare. În plus, alarmele vor genera indicatorul vizual de alarmă prezentat în Tabelul 7-1 la pagina 81. Pentru informații suplimentare, consultați Tabelul 12-1 la pagina 138.

Prioritatea alarmei	Culoare	Model indicator luminos
Ridicată	roșu	Butonul ON/OFF (POR- NIT/OPRIT) luminează in- termitent
Medie	galben	Butonul ON/OFF (POR- NIT/OPRIT) luminează in- termitent
Scăzută	galben	Aprins permanent

Tabelul 7-1: Culorile indicatorului vizual de alarmă

Indicatorul vizual de alarmă va indica alarma activă cu cea mai ridicată prioritate. Mesajele de alarmă afișate pe bara de stare sunt evidențiate în culoarea priorităților de alarmă indicată în Tabelul 7-1 la pagina 81. Se va declanșa semnalul sonor asociat cu alarma activă cu cea mai ridicată prioritate. Dacă nivelurile de prioritate sunt similare, alarmele fiziologice au prioritate în fața defecțiunilor și a alertelor. Toate alarmele tehnice sunt generate odată ce au fost detectate de sistem; din punct de vedere al detectării, nu există amânare inerentă în cazul alarmelor. Pentru alarmele fiziologice, întârzierea este perioada de timp necesară pentru a calcula următorul parametru fiziologic după ce parametrul este în afara intervalului în mod continuu timp de cinci secunde sau mai mult:

- Parametri hemodinamici măsurați cu modulul HemoSphere VitaWave: 20 seconds (20 de secunde)
- Parametri privind presiunea sangvină arterială măsurați cu modulul HemoSphere VitaWave (SYS/DIA/MAP) în timpul afișării formei de undă arteriale: 5 bătăi de inimă

• Oximetrie: 2 secunde

Notă

Alarmele fiziologice și tehnice asociate presiunii sangvine arteriale (ART) se vor declanșa numai după ce ART este adus la zero, iar tensiunea arterială medie (MAP) are 10 valori citite monitorizate continuu peste 10 mmHg.

Toate alarmele sunt înregistrate și stocate pentru un anumit pacient și pot fi accesate prin funcția Data Download (Descărcare date) (consultați Descărcarea datelor la pagina 91). Jurnalul Data Download (Descărcare date) este șters când se inițiază un pacient nou (consultați Pacient nou la pagina 75). Pacientul curent poate fi accesat până la 12 ore de la închiderea sistemului.

AVERTISMENT

Nu utilizați setări/presetări ale alarmei diferite de cele ale acelorași echipamente sau unor echipamente similare într-un singur loc, de exemplu: o unitate de terapie intensivă sau un bloc operator de chirurgie cardiacă. Alarmele contradictorii pot afecta siguranța pacientului.

7.1.1 Dezactivarea sunetului alarmelor

7.1.1.1 Alarme fiziologice

Sunetul alarmelor fiziologice poate fi oprit direct din ecranul de monitorizare atingând pictograma de oprire

a sunetului alarmelor sonore . Sunetul alarmei fiziologice este oprit pentru o perioadă de întrerupere a alarmei selectată de către utilizator. Niciun semnal sonor sau indicator cu led vizual de alarmă (care clipește în galben sau roșu) pentru nicio alarmă fiziologică, cu prioritate medie sau ridicată, nu va fi emis în timpul acestei perioade de întrerupere a alarmei, inclusiv pentru noile alarme fiziologice declanșate în acest timp. În cazul în care în această perioadă de întrerupere a alarmei este generată o alarmă tehnică, oprirea sunetului va fi ștearsă, permițând reluarea tonurilor de alarmă sonoră. Utilizatorul poate, de asemenea, șterge manual perioada de întrerupere a alarmei, apăsând din nou butonul de oprire a sunetului alarmei. După expirarea perioadei de întrerupere a alarmei, alarmele fiziologice active vor relua semnalul sonor.

Pentru informații cu privire la prioritățile alarmelor fiziologice, consultați Prioritățile alarmelor la pagina 188.

Notă

Parametrii fiziologici pot fi configurați fără alarme. Consultați Configurarea tuturor țintelor la pagina 85 și Configurarea țintelor și alarmelor pentru un parametru la pagina 86.

AVERTISMENT

Nu opriți alarmele sonore în situațiile în care siguranța pacientului ar putea fi compromisă.

7.1.1.2 Alarme tehnice

În timpul unei alarme tehnice active, utilizatorul poate opri alarma și poate șterge indicatorul vizual de alarmă



(prioritate medie și joasă), atingând pictograma de întrerupere a alarmelor sonore **energi**. Indicatorul vizual de alarmă și semnalul sonor vor rămâne inactive cu excepția situației în care se declanșează o altă condiție de alarmă tehnică sau fiziologică sau dacă alarma tehnică originală se restabilește și se declanșează din nou. Monitor HemoSphere Vita

7.1.2 Setați volumul alarmei

Volumul alarmei variază de la scăzut la ridicat cu o valoare implicită medie. Se aplică alarmelor fiziologice, defecțiunilor tehnice și alertelor. Volumul alarmei poate fi schimbat oricând.

- 1. Atingeti pictograma pentru setări →fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul General (Generalități).
- 3. Atingeți partea dreaptă a butonului Alarm Volume (Volum alarmă) pentru a selecta volumul dorit.
- 4. Atingeți pictograma Home (Ecran principal)

AVERTISMENT

Nu reduceți volumul alarmei la un nivel care împiedică monitorizarea adecvată a alarmelor. Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la o situație în care să fie compromisă siguranța pacientului.

7.1.3 Setarea țintelor

Țintele sunt indicatoare vizuale setate de către clinician pentru a indica dacă pacientul este în zona ideală a țintelor (verde), zona de avertisment a țintelor (galbenă) sau zona de alarmă (roșie). Culorile țintă sunt afișate ca un contur de fond în jurul casetelor de parametri (consultați Figura 5-5 la pagina 58). Utilizarea intervalelor de zone ale țintelor variază și poate fi activată sau dezactivată de către clinician. Alarmele (ridicată/joasă) diferă de zonele țintă prin aceea că valoarea parametrului de alarmă se aprinde intermitent și are o alarmă sonoră.

Parametrii care pot "emite o alarmă" sunt indicați de către o pictogramă clopoțel **formative din ecranul de setări Alarms / Targets (Alarme / Ținte)**. Valorile implicite ale alarmelor ridicate/joase devin intervalele pentru zona de avertisment roșie pentru parametrul respectiv. Parametrii care NU au capacitatea de a configura o alarmă ridicată/scăzută nu vor avea o pictogramă clopoțel în ecranul de setări **Alarms / Targets (Alarme / Ținte)** pentru acel parametru, dar încă li se pot configura intervalele țintelor.

Culoare	Indicație
Verde	Acceptabil – zona țintă verde este considerată un interval ideal pentru parametru, conform setări- lor clinicianului.
Galben	Zona țintă galbenă este considerată un interval de avertisment și indică vizual că pacientul a pără- sit intervalul ideal, dar nu a intrat în intervalul de alarmă sau atenție, conform setărilor clinicianului.
Roşu	Zonele roșii de alarmă și/sau țintă pot fi considerate parametri de "alarmă", indicați de o picto- gramă clopoțel din ecranul de setări Alarms / Targets (Alarme / Ținte) . Valorile implicite ale alarmelor ridicate/scăzute devin intervalul pentru zona de avertisment roșie pentru parametrul respectiv. Parametrii care NU au capacitatea de a configura o alarmă ridicată/scăzută nu vor avea o pictogramă clopoțel în ecranul de setări Alarms / Targets (Alarme / Ținte) pentru acel parametru, dar încă li se pot configura intervalele țintelor. Intervalele pentru zona alarmei și/sau țintă urmează să fie stabilite de clinician.
Gri	Dacă o țintă nu este setată, indicatorul de stare este afișat în culoarea gri.

Tabelul 7-2: Culori indicatoare ale stării țintelor

Settings

<u></u>

7.1.4 Ecran de setări Alarme/Ținte

Ecranul de setări **Alarms / Targets (Alarme / Ținte)** îi permite clinicianului să vizualizeze și să configureze alarme și ținte pentru fiecare parametru cheie. Din ecranul **Alarms / Targets (Alarme / Ținte)** aflat în interiorul meniului de setări **Advanced Setup (Configurare avansată)**, utilizatorul poate să ajusteze țintele și să activeze/dezactiveze alarmele sonore. Toate caracteristicile accesate prin meniul de setări **Advanced Setup (Configurare avansată)** sunt protejate cu parolă și nu trebuie să fie modificate decât de clinicieni cu experiență. Setările pentru fiecare parametru cheie sunt afișate într-o casetă de parametri. Parametrii cheie configurați în prezent reprezintă primul set de parametri cheie afișați. Parametrii cheie rămași sunt afișați într-o anumită ordine. Parametrii indică de asemenea pe ce se bazează intervalele țintelor Custom Default (Valoare implicită personalizată), Edwards Default (Valoare implicită Edwards) și Modified (Modificate).

Nume implicit	Descriere
Custom Default (Valoare implicită personalizată)	Un interval de valori țintă implicite personalizate a fost configurat pentru parametru, iar intervalul țintă al parametrului nu a fost modificat de la cel implicit.
Edwards Default (Valoare implicită Edwards)	Intervalul de valori țintă pentru parametru nu a fost modificat din setările inițiale.
Modified (Modificate)	Intervalul de valori țintă pentru parametru nu a fost modificat pentru acest pacient.

Tabelul 7-3: Valori implicite țintă

Notă

1.

Setările alarmei vizuale și sonore sunt aplicabile doar parametrilor afișați.

Pentru a modifica Alarms / Targets (Alarme / Ținte):

- Atingeți pictograma pentru setări → fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul **Advanced Setup (Configurare avansată)** și introduceți parola necesară.
- 3. Atingeți butonul Parameter Settings (Setări parametru) → butonul Alarms / Targets (Alarme / Ținte).
- 4. Atingeți oriunde într-o casetă de parametri pentru a afișa meniul **Alarms / Targets (Alarme / Ținte)** pentru parametru.

Clinical Tools	Select Screens	چې Settings	i	Help	
← Alarms/Targets					
Touch Parame	ter below to modify	y:			
MAP mmH	t Edwards Defa	% PR bpm 90 120 120 85 100 120 60 70 60 50 60 60 b Default Edwards Default		DIA _{ART} mmHg 100 90 Target 70 60 Edwards Default	
	•			*	
Page 1 of 2					
Configure All					

Figura 7-1: Configurarea alarmelor/țintelor

Notă

Acestui ecran îi este asociat un cronometru de inactivitate de 2 minute.

Dreptunghiurile roșu, galben și verde sunt forme fixe și nu își schimbă mărimea/forma.

7.1.5 Configurarea tuturor țintelor

Alarms / Targets (Alarme / Ținte) pot fi configurate cu ușurință sau schimbate toate în același timp. Din ecranul **Configure All (Configurare toate)**, utilizatorul poate:

- Restabili toate setările alarmelor și țintelor parametrilor la valorile implicite personalizate.
- Restabili toate setările alarmelor și țintelor parametrilor la valorile implicite Edwards.
- Activa sau dezactiva alarmele sonore fiziologice ale tuturor parametrilor aplicabili.
- Activa sau dezactiva toate alarmele acustice.
- 1. Atingeți pictograma pentru setări →fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul **Advanced Setup (Configurare avansată)** și introduceți parola necesară pentru **Secure User (Utilizator securizat)**.

<u>ن</u>

Settings

- 3. Atingeți butonul Parameter Settings (Setări parametru) → butonul Alarms / Targets (Alarme / Ținte).
- 4. Atingeți butonul **Configure All (Configurare toate)**.
 - Pentru a activa sau dezactiva toate alarmele fiziologice sonore pentru toți parametrii, atingeți butonul de comutare Disabled (Dezactivat)/Enabled (Activat) pentru Targets (Ținte) din caseta Audible Alarm (Alarmă sonoră).
 - Pentru a activa sau dezactiva toate alarmele tehnice sonore pentru toți parametrii, atingeți butonul de comutare Disabled (Dezactivat)/Enabled (Activat) pentru All Alarms (Toate alarmele) din caseta Audible Alarm (Alarmă sonoră).

- Pentru a restabili toate setările la valorile implicite personalizate, atingeți Restore All to Custom Defaults (Restabilire toate la valorile implicite personalizate). Apare mesajul "This action will restore ALL Alarms and Targets to the Custom Defaults. (Această acțiune va restaura TOATE alarmele și țintele la valorile implicite personalizate.)". Atingeți butonul Continue (Continuare) în fereastra contextuală de confirmare pentru a confirma restabilirea.
- Pentru a restabili toate setările la valorile implicite Edwards, atingeți Restore All to Edwards Defaults (Restabilire toate la valorile implicite Edwards). Apare mesajul "This action will restore ALL Alarms and Targets to the Edwards' Defaults. (Această acțiune va restaura TOATE alarmele și țintele la valorile implicite Edwards.)". Atingeți butonul Continue (Continuare) în fereastra contextuală de confirmare pentru a confirma restabilirea.

7.1.6 Configurarea țintelor și alarmelor pentru un parametru

Meniul **Alarms / Targets (Alarme / Ținte)** vă permite să configurați valorile alarmei și țintei pentru parametrul selectat. Utilizatorul poate, de asemenea, să activeze sau să dezactiveze alarma sonoră și alarma vizuală cu leduri. Puteți ajusta setările țintei utilizând tastatura numerotată sau utilizând butoanele de derulare când este necesară o ajustare minoră.

- 1. Atingeți în interiorul unei casete pentru a deschide meniul aferent alarmelor/țintelor pentru parametrul respectiv.
- 2. Pentru a dezactiva alarma sonoră și alarma vizuală cu leduri pentru parametru, atingeți pictograma

Audible Alarm (Alarmă sonoră) 🚾 din colțul dreapta sus al meniului.

Notă

Parametrii care NU au posibilitatea de a seta o alarmă ridicată/joasă nu vor avea o pictogramă Audible

Alarm (Alarmă sonoră) 🖾 în meniul Alarms / Targets (Alarme / Ținte).

- 3. Pentru a dezactiva țintele vizuale pentru parametru, atingeți pictograma activată **Target (Țintă)** colțul din stânga sus al meniului. Indicatorul țintei pentru parametrul respectiv va apărea în gri.
- 4. Utilizați săgețile pentru a ajusta setările zonei sau atingeți butonul valoric pentru a deschide o tastatură numerică.



Figura 7-2: Setare alarme și ținte pentru parametrii individuali

- 5. Când valorile sunt corecte, atingeți pictograma Enter
- 6. Pentru a anula, atingeți pictograma de anulare

AVERTISMENT

Alarmele fiziologice vizuale și sonore sunt activate doar dacă parametrul este configurat pe ecrane ca parametru-cheie (parametrii 1–4 afișați în casetele de parametru). Dacă un parametru nu este selectat și afișat ca parametru-cheie, alarmele fiziologice sonore și vizuale nu sunt declanșate pentru parametrul respectiv.

7.2 Reglarea scalelor

Datele tendinței grafice completează graficul de la stânga la dreapta, datele cele mai recente fiind afișate în partea dreaptă. Scala parametrului este pe axa verticală, cu scala timpului pe orizontală.



Figura 7-3: Ecranul tendinței grafice

Ecranul de configurare a scalei îi permite utilizatorului să seteze parametrul și scalele de timp. Parametrii cheie se află la începutul listei. Utilizați butoanele de defilare orizontale pentru a consulta parametri suplimentari.

- Atingeți pictograma pentru setări
 → fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul Advanced Setup (Configurare avansată) și introduceți parola necesară.
- 3. Atingeți butonul Parameter Settings (Setări parametru) → butonul Adjust Scales (Reglare scale).



Figura 7-4: Reglarea scalelor

Notă

Ecranul va reveni în modul de monitorizare după două minute de inactivitate.

4. Pentru fiecare parametru, atingeți butonul **Lower (Inferior)** pentru a introduce valoarea minimă care va apărea pe axa verticală. Atingeți butonul **Upper (Superior)** pentru a introduce cea mai ridicată valoare.

Utilizați pictogramele de defilare orizontale



pentru a consulta parametri suplimentari.

5. Atingeți partea dreaptă a butonului valoric **Graphical Trend Time (Tendință grafică)** pentru a configura timpul total afișat pe grafic. Opțiunile sunt:

•

.

- 3 minutes (3 minute)
- 5 minutes (5 minute)
- 10 Minutes (10 minute)
- 15 minutes (15 minute)
- 30 Minutes (30 de minute)

- 1 hour (1 oră)
- 2 hours (2 ore) (implicit)
- 4 Hours (4 ore)
- 6 Hours (6 ore)
- 12 hours (12 ore) 18 hours (18 ore)
- 24 hours (24 de ore)
- 48 hours (48 de ore)
- 6. Atingeți partea dreaptă a pictogramei valorice **Tabular Increment (Incrementare tabulară)** pentru a seta timpul pentru fiecare valoare tabulară. Opțiunile sunt:
 - 1 minute (1 minut) (implicit)
- 30 Minutes (30 de minute) 60 Minutes (60 de minute)
- 5 minutes (5 minute)
- 10 Minutes (10 minute)
 - Tabular Increment

 1 Minute

 5 Minutes

 10 Minutes

 30 Minutes

 60 Minutes

Figura 7-5: Fereastră contextuală Tabular Increment (Incrementare tabulară)

7. Pentru a avansa la următorul set de parametri, atingeți săgeata din partea stânga jos.

8. Atingeți pictograma aferentă ecranului principal

pentru a reveni la ecranul de monitorizare.

7.3 Modul demonstrativ

Modul demonstrativ este utilizat pentru a afișa datele simulate ale pacientului pentru a ajuta la instruire și demonstrație.

Modul demonstrativ afișează date dintr-un set stocat și circulă continuu prin bucle printr-un set predefinit de date. În timpul utilizării **Demo Mode (Modul Demonstrativ)**, interfața cu utilizatorul a platformei de monitorizare HemoSphere Vita păstrează aceeași funcționalitate ca o platformă complet operațională. Datele demografice simulate ale pacientului trebuie introduse pentru a demonstra funcțiile selectate ale modului de monitorizare. Utilizatorul poate atinge controalele ca și când ar fi monitorizat un pacient.

Când este accesat **Demo Mode (Modul Demonstrativ)**, datele și evenimentele tendinței sunt șterse de pe afișaj și sunt salvate pentru revenirea la monitorizarea pacientului.

1. Atingeți pictograma pentru setări



- 🍋 Settings
- 2. Atingeți butonul **Demo Mode (Modul Demonstrativ)**.

Notă

Atunci când platforma de monitorizare HemoSphere Vita funcționează în modul **Demo Mode (Modul Demonstrativ)**, toate alarmele sonore sunt dezactivate.

- 3. Consultați Monitorizarea neinvazivă a modulului HemoSphere VitaWave la pagina 95 pentru detalii privind monitorizarea cu ajutorul modulului HemoSphere VitaWave și modul de monitorizare **Non-Invasive (Neinvaziv)**.
- 4. Atingeți Yes (Da) pe ecranul de confirmare Demo Mode (Modul Demonstrativ).
- 5. Platforma de monitorizare HemoSphere Vita trebuie să fie repornită înainte de monitorizarea unui pacient.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că **Demo Mode (Modul Demonstrativ)** nu este activat într-o setare clinică pentru a vă asigura că datele simulate nu sunt luate drept date clinice.

Setările pentru exportul datelor și conectivitate

Cuprins

Exportul datelor	91
Securitatea cibernetică	93

8.1 Exportul datelor

Ecranul **Export Data (Export date)** afișează o serie de caracteristici de export al datelor aferente monitorului HemoSphere Vita. Acest ecran este protejat prin parolă. Din acest ecran, clinicienii pot să exporte rapoarte de diagnosticare, să șteargă sesiuni de monitorizare sau să exporte rapoarte ale datelor de monitorizare. Pentru mai multe date despre exportul rapoartelor cu datele de monitorizare, consultați informațiile de mai jos.

8.1.1 Descărcarea datelor

Ecranul **Data Download (Descărcare date)** permite utilizatorului să exporte datele pacientului monitorizat pe un dispozitiv USB în format Windows Excel XML 2003.

Notă

Ecranul va reveni în modul de monitorizare după două minute de inactivitate.





- 1. Atingeți pictograma pentru setări 🚵 →fila Settings (Setări)
- 2. Atingeți butonul **Export Data (Export date)**.
- 3. Introduceți parola în fereastra contextuală **Export Data Password (Parolă export date)** când vi se solicită acest lucru. Toate parolele sunt setate în timpul inițializării sistemului. Contactați administratorul spitalului sau departamentul IT pentru parolă.
- 4. Asigurați-vă că a fost introdus un dispozitiv USB.

Notă

Când se depășește un spațiu de stocare de 4 GB de date, dispozitivul de stocare USB nu trebuie să utilizeze formatarea FAT32.

ATENȚIE

Realizați o scanare pentru viruși a unui stick USB înainte de introducere pentru a preveni infectarea cu un virus sau malware.

5. Atingeți butonul Data Download (Descărcare date).

8.1.1.1 Date monitorizare

Pentru generarea unei foi cu datele monitorizate ale pacientului:

- 1. Atingeți partea valorică a butonului Interval și selectați frecvența datelor de descărcat. Cu cât frecvența este mai scurtă, cu atât cantitatea de date este mai mare. Opțiunile sunt:
 - 20 secunde (implicit)
 - 1 minut
 - 5 minute
- 2. Atingeți butonul Start Download (Începere descărcare).

Notă

Toate alarmele sunt înregistrate și stocate pentru un anumit pacient și pot fi accesate prin descărcarea **Monitoring Data (Date monitorizare)**. Înregistrarea datelor de alarmă elimină datele mai vechi când jurnalul devine plin. Jurnalul **Monitoring Data (Date monitorizare)** este șters când se inițiază un pacient nou. Pacientul curent poate fi accesat până la 12 ore de la închiderea sistemului. Acest jurnal conține și condiții de alarmă cu marcaje temporale și ora închiderii sistemului.

8.1.1.2 Fișă de observații

Pentru generarea unui raport pentru parametri cheie:

- 1. Atingeți butonul Case Report (Fișă de observații).
- 2. Selectați parametrii doriți din meniul contextual Case Report (Fișă de observații). Puteți selecta maxim trei parametri.
- 3. Bifați **De-Identify (Eliminare date de identificare)** pentru a exclude datele demografice ale pacientului



4. Atingeți pictograma Enter pentru a exporta fișierul PDF 💊

Notă

Nu deconectați dispozitivul USB până la afișarea mesajului **"Download complete. Remove the USB drive. (Descărcare finalizată. Scoateți unitatea USB.)**".

Dacă apare un mesaj care arată că dispozitivul USB nu mai are spațiu liber, introduceți un alt dispozitiv USB și reporniți descărcarea.

Toate datele pacientului monitorizat pot fi șterse de către utilizator. Atingeți butonul **Clear All (Ștergere toate)** și confirmați ștergerea.

8.1.2 Diagnostic Export (Exportarea diagnosticului)

Toate evenimentele, alertele, alarmele și activitatea de monitorizare sunt înregistrate pentru cazul în care sunt necesare investigații sau depanare detaliată. O opțiune **Diagnostics Export (Exportarea diagnosticului)** din meniul cu setări **Export Data (Export date)** este furnizată acolo unde aceste informații pot fi descărcate în scopuri de diagnostic. Aceste informații pot fi solicitate de personalul de service Edwards pentru a ajuta la depanarea problemelor. În plus, această secțiune de inginerie oferă informații detaliate despre revizuirea software a componentelor platformei conectate.



- Atingeți pictograma pentru setări →fila Setting
 Atingeți butonul Export Data (Export date).
- 3. Introduceți parola pentru **Super User (Super utilizator)**. Toate parolele sunt setate în timpul inițializării sistemului. Contactați administratorul spitalului sau departamentul IT pentru parolă.
- 4. Atingeți butonul Diagnostics Export (Exportarea diagnosticului).
- 5. Introduceți o unitate flash USB aprobată Edwards într-unul dintre porturile USB disponibile ale monitorului.
- 6. Permiteți efectuarea exportului de diagnosticare conform indicațiilor de pe ecran.

Datele de diagnostic vor fi localizate într-un folder etichetat cu numărul de serie al monitorului de pe unitatea flash USB.

8.2 Securitatea cibernetică

Acest capitol subliniază metodele prin care datele pacientului pot fi transferate către și dinspre monitorul HemoSphere Vita. Este important să se constate că orice instituție care utilizează monitorul HemoSphere Vita trebuie să adopte măsuri pentru a proteja confidențialitatea informațiilor personale ale pacienților, în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări și cu politicile instituției pentru gestionarea acestor informații. Măsurile care pot fi adoptate pentru a proteja aceste informații și siguranța generală a monitorului HemoSphere Vita includ:

- Accesul fizic: limitarea utilizării monitorului HemoSphere Vita, astfel încât acesta să poată fi utilizat numai de către utilizatorii autorizați. Monitorul HemoSphere Vita are protecție cu parolă pentru anumite ecrane de configurare. Parolele trebuie protejate. Consultați Protecție cu parolă la pagina 73 pentru mai multe informații.
- **Utilizarea activă**: utilizatorii monitorului trebuie să ia măsuri pentru a limita stocarea datelor pacienților. Datele pacientului trebuie să fie șterse din monitor după externarea unui pacient și după finalizarea monitorizării pacientului.
- Securitatea dispozitivelor: utilizatorii trebuie să utilizeze doar accesoriile aprobate de Edwards. În plus, asigurați-vă că niciun dispozitiv conectat nu conține malware.

Utilizarea oricărei interfețe a monitorului HemoSphere Vita în afara domeniului de utilizare ar putea presupune anumite riscuri de securitate cibernetică. Nicio conexiune a monitorului HemoSphere Vita nu este destinată să controleze operațiunile unui alt dispozitiv. Toate interfețele disponibile sunt afișate în Porturi de conectare ale monitorului HemoSphere Vita la pagina 38, iar specificațiile pentru aceste interfețe sunt enumerate în Tabelul A-5 la pagina 176.

8.2.1 Actualizări privind securitatea cibernetică

Atunci când este necesară o actualizare privind securitatea cibernetică a monitorului HemoSphere Vita, Edwards va lansa și va furniza clienților corecții de urgență în termen de 60 de zile de la identificarea unui incident privind securitatea cibernetică și corecții de securitate cibernetică în termen de 120 de zile de la identificarea unui incident privind securitatea cibernetică. Toate celelalte vulnerabilități vor fi abordate în actualizări de rutină și vor fi comunicate clienților la cerere. Pentru a menține securitatea dispozitivului, se recomandă implementarea unor controale de securitate cibernetică, precum, dar fără limitare la acestea, metodologii de consolidare internă, controlul accesului în funcție de rol (RBAC) și adăugarea monitorului HemoSphere Vita la o subrețea

dedicată dispozitivelor medicale. Pentru recomandări suplimentare privind menținerea securității dispozitivelor, contactați reprezentantul Edwards local sau asistența tehnică Edwards.

8.2.2 Gestionarea vulnerabilităților

Scanările pentru vulnerabilități sunt efectuate pe monitor de către Edwards în mod periodic, pentru a se asigura că software-ul monitorului HemoSphere Vita rămâne în stare securizată. Dacă este descoperită o vulnerabilitate critică și/sau care poate fi exploatată la nivel ridicat, clienții vor fi notificați direct de către Edwards în termen de 30 de zile și o corecție va fi furnizată dacă este cazul. În plus, clienții pot accesa site-ul web Edwards pentru securitatea produselor la adresa https://www.edwards.com/devices/support/product-security pentru a revizui buletinele referitoare la securitatea cibernetică. Pentru întrebări suplimentare, contactați reprezentantul local Edwards sau asistența tehnică Edwards.

8.2.3 Reacția la incidente privind securitatea cibernetică

Dacă există sau este suspectat un incident privind securitatea cibernetică ce a afectat monitorul HemoSphere Vita, contactați reprezentantul local Edwards sau asistența tehnică Edwards. Se recomandă implementarea unui plan intern de reacție la incidentele privind securitatea cibernetică ce include – fără a se limita la acestea – o politică de reacție la incidente, proceduri de reacție la incidente, obiective pe termen scurt și lung pentru organizație și parametri pentru măsurarea reușitei planului. Împreună cu recomandările pentru atenuare de la Edwards, aceste acțiuni ar trebui să readucă produsul la starea de funcționare sigură.

8.2.4 HIPAA

Legea privind portabilitatea și responsabilitatea asigurărilor de sănătate din 1996 (HIPAA), introdusă de Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite, conține standardele importante pentru a proteja informațiile medicale care pot duce la identificarea individuală. Dacă sunt aplicabile, aceste standarde trebuie să fie respectate în timpul utilizării monitorului.

Monitorizarea neinvazivă a modulului HemoSphere VitaWave

Cuprins

Metodologia sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	
Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita	
Funcția HRS opțional	
SQI	107
Afişarea Physiocal.	108
Setările VitaWave și opțiunile pentru manșete	
Calibrarea presiunii sangvine	111
Semnal de ieșire către monitorul pacientului	112

9.1 Metodologia sistemului neinvaziv HemoSphere Vita

Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita este compus din monitorul HemoSphere Vita cu modulul VitaWave și controlerul de presiune conectat, senzorul de referință cardiacă și una sau mai multe manșete pentru deget Edwards compatibile. Consultați conexiunile sistemului în Figura 9-1 la pagina 98. Măsurarea precisă a presiunii sangvine a pacientului și a parametrilor hemodinamici cheie se bazează pe metoda cu volum impus, metoda Physiocal și algoritmul VitaWave.

9.1.1 Metoda cu volum impus

Manșetele pentru deget VitaWave și Acumen IQ utilizează metoda cu volum impus dezvoltată de fiziologul ceh J.Peñáz (Penaz J 1973)¹. Manșeta pentru deget este echipată cu un senzor pentru pletismografie, care este o combinație dintre o sursă de lumină și un receptor de lumină, având scopul de a monitoriza continuu modificările volumului sângelui arterial de la nivelul degetului. Un manșon gonflabil din interiorul manșetei se adaptează rapid la această modificare de volum pentru a echilibra presiunea manșetei în raport de presiunea din interiorul arterei. Prin urmare, artera este clampată la volumul pe care îl are când "nu este întinsă", iar presiunea manșetei este egală cu presiunea arterială de la nivelul degetului în orice moment.

9.1.2 Metoda Physiocal

Metoda Physiocal, dezvoltată de K.H. Wesseling (K.H. Wesseling et al. 1995)², este forma scurtă utilizată pentru a desemna calibrarea fiziologică.



Physiocal se adaptează modificărilor volumului arterei când aceasta "nu este întinsă" în timpul unei perioade de măsurare normală. Presiunea manșetei este menținută constantă pentru una sau mai multe bătăi ale inimii și măsurarea presiunii sangvine este întreruptă momentan pentru observarea proprietăților fiziologice ale arterei degetului. La începutul perioadei de măsurare, aceste întreruperi apar în mod regulat. Dacă proprietățile arterei sunt suficient de constante în timp, intervalul dintre ajustările Physiocal va fi crescut până la 70 de bătăi ale inimii, intervalele mai mari reprezentând o stabilitate de măsurare mai mare.

9.1.3 Reconstrucția formei de undă și analiza hemodinamică (algoritmul VitaWave)

Se cunoaște faptul că forma de undă a presiunii sangvine arteriale se modifică între arterele de la nivelul brațului și cele de la nivelul degetelor, din motive fiziologice. Algoritmul VitaWave utilizează metode avansate de procesare pentru a reconstrui forma de undă a presiunii de la nivelul degetelor într-o formă de undă a presiunii arteriale radiale. Reconstrucția formei de undă conduce la valori de la bătaie la bătaie ale presiunilor sistolice (SYS), diastolice (DIA) și arteriale medii (radiale) (MAP) măsurate prin metoda neinvazivă. Analiza hemodinamică a formei de undă conduce la valori pentru frecvența pulsului (PR) folosind o metodă avansată de analiză a conturului pulsului.

ATENȚIE

Modulul HemoSphere VitaWave afișează și analizează o formă de undă arterială radială reconstruită. Clinicienii trebuie să ia în calcul această reconstrucție a formei de undă, mai ales dacă au experiență în vizualizarea formei de undă a tensiunii arteriale de la nivelul arterei brahiale.

Toți parametrii măsurați neinvaziv selectați drept parametri cheie (consultați Tabelul 1-2 la pagina 17) sunt calculați ca medie și au o rată de actualizare de 20 de secunde.

9.1.4 Senzor de referință cardiacă

Senzorul de referință cardiacă (HRS) ia în calcul diferențele de presiune dintre deget și inimă. Modificările presiunii hidrostatice provocate de diferența de înălțime dintre deget și inimă sunt compensate de HRS. Un capăt al HRS este plasat pe deget la nivelul manșetei, iar celălalt capăt este plasat la nivelul inimii.

9.1.5 Decolorarea, amorțirea sau furnicăturile resimțite la nivelul vârfului degetului

Metodologia de monitorizare a presiunii arteriale cu volum impus aplică o presiune continuă pe deget, care nu provoacă niciodată ocluzia completă a arterelor, dar inhibă returul venos și provoacă o congestie venoasă în vârful degetului, distal față de manșetă. Ca rezultat, vârful degetului pacientului poate prezenta adesea o decolorare (colorare albastră sau roșie) după câteva minute de monitorizare. După perioade de monitorizare mai lungi (aproximativ 30 minute– 2 ore), unii pacienți pot experimenta anumite senzații tactile (furnicături sau amorțeală) la nivelul vârfului degetului. Imediat după îndepărtarea manșetei, falanga mijlocie prezintă adesea un volum ușor scăzut și poate prezenta hiperemie reactivă sau umflături. În general, toate aceste fenomene se diminuează în câteva minute de la eliberarea presiunii exercitate de manșetă. Păstrarea degetelor și a mâinii calde în timpul măsurării îmbunătățește arterializarea vârfului degetelor, ceea ce poate îmbunătăți colorarea și reduce rata de apariție a amorțirii tactile.

9.1.6 Monitorizarea cu o singură manșetă

O singură manșetă pentru deget Edwards compatibilă poate fi utilizată pentru monitorizarea cumulată a aceluiași pacient timp de până la 8 ore, pe un singur deget. În timpul monitorizării cu o singură manșetă, sistemul neinvaziv HemoSphere Vita va elibera automat presiunea din manșetă la intervale regulate selectate de utilizator (30 de minute, 2 ore și 4 ore). Consultați Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109.

Notă

După 8 ore de monitorizare cumulată pe același deget, sistemul neinvaziv HemoSphere Vita va opri monitorizarea și va afișa un avertisment privind aplicarea manșetei pe un alt deget dacă se dorește monitorizarea continuă.

9.1.7 Monitorizarea cu două manșete

Pentru perioade de monitorizare mai lungi de 8 ore, sistemul neinvaziv HemoSphere Vita permite conectarea simultană a două manșete Edwards compatibile pe degete diferite. În această configurație, sistemul comută monitorizarea activă între cele două manșete la un interval selectat de utilizator – 15, 30 sau 60 de minute – pentru a permite o monitorizare continuă cu întreruperi minime. În timpul comutării manșetelor, poate surveni o întrerupere de până la un minut a monitorizării. Consultați Setările VitaWave și opțiunile pentru manșete la pagina 108.

Notă

Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita nu monitorizează continuu un singur deget timp de peste 60 de minute atunci când sunt utilizate două manșete. Caracteristica de monitorizare cu două manșete permite întreruperi minime ale monitorizării pe durate de până la 72 de ore. Monitorizarea continuă nu poate fi extinsă peste cele 60 de minute pe un singur deget în timpul monitorizării cu două manșete.

Când utilizați configurația cu două manșete, asigurați-vă că fiecare deget este măsurat separat. Nu este un lucru neobișnuit ca pacienții să aibă două degete de dimensiuni diferite, impunând, astfel, utilizarea a două manșete Edwards compatibile de dimensiuni diferite. Selectarea manșetei incorecte pentru deget poate duce la inexactitatea măsurării.

Este posibil ca mărimea manșetei să nu fie valabilă pentru toate manșetele.

După începerea măsurării, manșeta pentru deget va expira după 72 de ore pentru un singur pacient.

9.1.8 Referințe privind metodologia

- 1. Penaz J (1973), "Photoelectric measurement of blood pressure, volume and flow in the finger" *Digest of the 10th Int Conf Med Biol Engng, Dresden*, pag. 104.
- 2. Wesseling KH, et al. (1995), "Physiocal, calibration finger vascular physiology for Finapres" *Homeostasis* 36 (2-3), pag. 67–82.

9.2 Conectarea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita

Modulul HemoSphere VitaWave este compatibil cu toate manșetele pentru deget aprobate de Edwards. Consultați Figura 9-1 la pagina 98 pentru o prezentare generală a conexiunilor sistemului neinvaziv HemoSphere.

1. Aliniați și introduceți modulul HemoSphere VitaWave într-o fantă pentru modul de tehnologie (L-Tech) mare, aflată pe panoul din stânga al monitorului HemoSphere Vita. Modulul va face clic și se va fixa în poziție când este conectat corect.

ATENȚIE

Nu forțați modulul în fantă. Aplicați o presiune uniformă pentru a glisa și fixa modulul.

2. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni monitorul HemoSphere Vita și urmați pașii pentru a introduce datele despre pacient. Consultați Date pacient la pagina 75.

AVERTISMENT

Utilizarea tehnologiei VitaWave nu este recomandată pentru pacienții cu vârsta < 18 ani.

3. Urmați instrucțiunile de mai jos cu privire la modul de aplicare a controlerului de presiune, selectați mărimea manșetei pentru deget și aplicați manșeta (manșetele) pentru deget pe degetele pacientului.

Notă

Este posibil ca mărimea manșetei să nu fie valabilă pentru toate manșetele.



- **3.** manșetă (manșete) pentru deget*
 - acget

Figura 9-1: Prezentarea generală a conexiunilor sistemului neinvaziv HemoSphere Vita

Notă

Componentele indicate cu * în legenda aferentă din Figura 9-1 la pagina 98 sunt PIESE APLICATE așa cum sunt definite în IEC 60601-1 care, în condiții normale de utilizare, intră în mod necesar în contact fizic cu pacientul pentru ca sistemul neinvaziv HemoSphere Vita să își îndeplinească funcția.

AVERTISMENT

Componentele care nu sunt indicate ca PIESE APLICATE nu trebuie plasate într-o locație în care pacientul poate intra în contact cu componenta.

Conformitatea cu IEC 60601-1 este menținută numai când modulul HemoSphere VitaWave (conexiune la piesa aplicată) este conectat la o platformă de monitorizare compatibilă. Conectarea echipamentelor externe sau configurarea sistemului într-un mod care nu este descris în aceste instrucțiuni nu va îndeplini acest standard. Neutilizarea dispozitivului conform instrucțiunilor poate crește riscul de electrocutare a pacientului/ operatorului.

Nu modificați, nu depanați și nu schimbați produsul în niciun fel. Depanarea, schimbarea sau modificarea pot afecta siguranța pacientului/operatorului și/sau performanța produsului.

Nu sterilizați nicio componentă a sistemului neinvaziv HemoSphere Vita. Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita este furnizat nesteril.

Consultați instrucțiunile de curățare. Nu dezinfectați instrumentul prin sterilizare în autoclavă sau sterilizare cu gaz.

Consultați instrucțiunile furnizate cu fiecare accesoriu, pentru instrucțiuni specifice privind plasarea și utilizarea acestora, precum și pentru AVERTISMENTE, ATENȚIONĂRI și specificații relevante.

Pentru a preveni electrocutarea pacientului sau utilizatorului, nu utilizați componente deteriorate/senzori deteriorați sau componente/senzori cu contacte electrice expuse.

Componentele de monitorizare a sistemelor neinvazive HemoSphere Vita nu prezintă rezistență la defibrilare. Deconectați sistemul înainte de defibrilare.

Utilizați numai manșete pentru deget Edwards compatibile, senzorii de referință cardiacă și alte accesorii, cabluri și/sau componente ale sistemului neinvaziv HemoSphere Vita, care au fost furnizate și etichetate de Edwards. Utilizarea altor accesorii, cabluri și/sau componente neetichetate poate afecta siguranța pacientului și acuratețea măsurătorilor.

Înainte de îmbăierea pacientului, îndepărtați întotdeauna senzorii și componentele sistemului neinvaziv HemoSphere Vita de pe pacient și deconectați complet pacientul de la instrument.

ATENȚIE

Eficacitatea sistemului neinvaziv HemoSphere Vita nu a fost evaluată la pacienții cu vârsta sub 18 ani.

Când conectați sau deconectați cabluri, apucați întotdeauna de conector, nu de cablu. Nu răsuciți sau îndoiți conectorii. Înainte de utilizare, confirmați că toți senzorii și cablurile sunt conectați(te) corect și complet.

9.2.1 Aplicarea controlerului de presiune

Controlerul de presiune este purtat la încheietura mâinii pacientului și se conectează la modulul HemoSphere VitaWave, la HRS și la manșeta (manșetele) pentru deget. Consultați Figura 9-2 la pagina 100.



- 1. controler de presiune
- 2. bandă a controlerului de presiune

- 3. manșetă (manșete) pentru deget
- 4. senzor de referință cardiacă

Figura 9-2: Aplicarea controlerului de presiune

- Înfăşurați banda controlerului de presiune în jurul încheieturii mâinii pacientului. În cazul în care pacientul este treaz, pentru monitorizarea acestuia se recomandă mâna non-dominantă. (Figura 9-2 la pagina 100, stânga)
- 2. Fixați controlerul de presiune pe manșonul de plastic al benzii, asigurându-vă că ați orientat conectorii pentru manșetă înspre degete.
- 3. Atașați cablul controlerului de presiune la modulul HemoSphere VitaWave. (Figura 9-1 la pagina 98)
- 4. Îndepărtați capacele de plastic ale conectorilor pentru a conecta manșeta (manșetele) pentru deget și senzorul de referință cardiacă.

Notă

Se recomandă păstrarea capacelor pentru conectorii la manșetă și folosirea lor pentru a proteja controlerul de presiune împotriva infiltrării apei și a murdăriei atunci când se utilizează o singură manșetă.

AVERTISMENT

Nu strângeți excesiv banda controlerului de presiune sau manșeta (manșetele) pentru deget.

Nu aplicați banda controlerului de presiune pe piele dacă aceasta prezintă leziuni; acest lucru poate cauza leziuni suplimentare.

9.2.2 Selectarea mărimii manșetei pentru deget

Nu toate manșetele pentru deget sunt furnizate împreună cu o bandă ajutătoare pentru dimensionare. Consultați instrucțiunile de utilizare a produsului pentru instrucțiuni detaliate privind dimensionarea corespunzătoare a manșetei pentru deget, dacă este cazul.



Figura 9-3: Selectarea mărimii manșetei

- Măsurați dimensiunea corectă a degetului (degetelor) folosind banda ajutătoare pentru dimensionarea manşetelor pentru deget. Cele mai bune rezultate sunt obținute de la degetul mijlociu, inelar sau arătător. Manşeta nu este destinată pentru a fi aplicată pe degetul mare sau pe degete care au suferit anterior fracturi.
- 2. Înfășurați banda ajutătoare pentru dimensionare în jurul falangei mijlocii a degetului, trăgând prin fantă de capătul mai mic cu coduri de culoare pentru a obține o fixare fermă.
- 3. Săgețile negre indică mărimea corespunzătoare a manșetei. Potriviți culoarea indicată cu mărimea corectă a manșetei pentru deget.

AVERTISMENT

Amplasarea incorectă sau dimensionarea incorectă a manșetei pentru deget poate duce la monitorizare inexactă.

9.2.3 Aplicarea manșetei (manșetelor) pentru deget

Consultați instrucțiunile de utilizare a produsului pentru instrucțiuni detaliate privind amplasarea corectă a manșetei pentru deget Edwards compatibilă și ilustrații reale cu dispozitivul.

Utilizare exclusiv la un singur pacient. Manșetele pentru deget VitaWave și Acumen IQ sunt concepute pentru utilizarea la un singur pacient. După începerea măsurării, manșeta pentru deget va expira după 72 de ore pentru un singur pacient.

Monitorizarea cu două manșete. Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita permite conectarea simultană a două manșete pentru deget Edwards compatibile pentru a alterna măsurarea între două degete. Această funcție permite întreruperi minime ale monitorizării pentru durate de până la 72 de ore și este necesară pentru măsurători care durează mai mult de 8 ore. Această funcție poate fi utilizată și pentru a spori confortul pacientului.

9.2.4 Aplicarea senzorului de referință cardiacă

Senzorul de referință cardiacă (HRS) trebuie utilizat întotdeauna la pacienții conștienți, pacienții care se deplasează liber sau la acei pacienți care vor fi repoziționați frecvent pe parcursul intervenției. Urmați instrucțiunile de pe ecran sau pașii de mai jos pentru a conecta HRS.



Figura 9-4: Aplicarea senzorului de referință cardiacă

ATENȚIE

Asigurați-vă că HRS este aplicat corect, astfel încât să poată fi poziționat la nivelul axei flebostatice.

- 1. Conectați HRS la controlerul de presiune. Consultați (1) din Figura 9-4 la pagina 102.
- 2. Plasați capacul controlerului de presiune pe controlerul de presiune. (opțional consultați Capacul controlerului de presiune la pagina 183)
- Aplicați capătul pentru inimă al HRS la pacient la nivelul axei flebostatice utilizând o clamă HRS. Consultați
 (2) din Figura 9-4 la pagina 102.

Notă

Dacă pacientul este rotit sau mișcat, axa flebostatică se va roti sau se va mișca odată cu pacientul. Dacă este necesar, asigurați-vă că aplicați din nou capătul pentru inimă al HRS pentru a vă asigura că se află încă la același nivel vertical ca inima în noua poziție a pacientului.

- 4. Atașați celălalt capăt al HRS la manșeta pentru deget. Consultați (3) din Figura 9-4 la pagina 102.
- 5. Atingeți pictograma de pornire a monitorizării **Start** de pe bara de navigare sau de pe ecranul de ajutor pentru configurare pentru a începe monitorizarea.
- 6. Atingeți pictograma de oprire a monitorizării stopi de pe bara de navigare pentru a opri monitorizarea în orice moment.
- 7. Dacă măsurătorile neinvazive VitaWave ale presiunii sangvine variază față de măsurătoarea de referință, evaluați integritatea HRS efectuând o calibrare HRS. O calibrare HRS trebuie efectuată ca parte a procesului de depanare. Consultați Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109.

9.2.5 Acuratețea măsurătorilor presiunii sangvine cu sistemul VitaWave

Precauție. Corelația dintre măsurătorile presiunii sangvine și linia arterială de referință poate fi afectată în timpul pornirii inițiale a sistemului sau după o repornire a sistemului.

Tabelul 9-1 la pagina 103 prezintă un rezumat al măsurătorilor repetate de la același pacient pentru a asigura acuratețea rezultatelor pentru presiunea sangvină măsurată neinvaziv cu ajutorul tehnologiei VitaWave.

Tabelul 9-1: Rezultatele intervalului de încredere (CI) de 95% pentru măsurătorile repetate ale presiunii sangvine de la același pacient (Re-eșantionare Bootstrap)

Parametru	Eroare sistematică [95% CI]	Precizie [95% CI]
SYS (mmHg)	-2,74 [-4,95, -0,72]	6,15 [4,25, 7,82]
MAP (mmHg)	-1,29 [-2,33, -0,22]	3,14 [2,15, 4,14]
DIA (mmHg)	-1,07 [-2,26, 0,21]	3,71 [2,43, 5,29]

9.2.6 Depanarea generală a monitorizării sistemului neinvaziv HemoSphere Vita

În continuare sunt enumerate problemele frecvente care pot apărea în timpul monitorizării normale și o serie de pași de depanare.

- Dacă măsurătorile realizate cu ajutorul sistemului neinvaziv VitaWave ale presiunii sangvine variază față de măsurătoarea de referință, evaluați integritatea HRS efectuând o calibrare HRS. O calibrare HRS trebuie efectuată ca parte a procesului de depanare. Consultați Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109.
- Dacă forma de undă nu apare în câteva minute după inițierea monitorizării, verificați bara de stare pentru eventuale defecțiuni sau alerte ce ar putea indica faptul că există o problemă. Atingeți pictograma semn de întrebare pentru mai multe informații despre un mesaj afișat sau consultați Tabelul 12-8 la pagina 151.
- În timpul măsurării, vârful degetului monitorizat de manșetă poate prezenta o anumită colorare. Acest lucru este normal și va dispărea în câteva minute de la îndepărtarea manșetei.
- În timpul măsurării, un pacient conștient poate sesiza ușoare pulsații în degetul pe care este aplicată manșeta. Aceste pulsații se vor opri temporar în timpul procedurilor de calibrare Physiocal. Pacientul trebuie informat că aceste neregularități sunt normale și că nu sunt cauzate de inima pacientului.
- Dacă pacientul este receptiv, instruiți-l să mențină mâna relaxată și să nu își încordeze mușchii ori să întindă excesiv mâna.
- Asigurați-vă că fluxul sangvin către mână nu este obstrucționat (parțial), de ex., pentru că se apasă cu încheietura mâinii pe o suprafață dură.
- Unele situații, cum ar fi cazul în care pacientul are mâinile reci, pot provoca dificultăți în ceea ce privește începerea monitorizării. Dacă pacientul are mâinile reci, încercați să încălziți mâna.

AVERTISMENT

Nu utilizați sistemul neinvaziv HemoSphere Vita ca un monitor de frecvență cardiacă.

Dacă utilizați instrumentul în timpul iradierii corporale totale, păstrați toate componentele de monitorizare ale sistemului neinvaziv HemoSphere Vita în afara câmpului de iradiere. Dacă o componentă de monitorizare este expusă iradierii, valorile măsurate pot fi afectate.

Câmpurile magnetice puternice pot provoca defecțiuni ale instrumentului, iar pacientului îi pot provoca arsuri. Nu utilizați instrumentul în timpul scanării de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM). Curentul indus poate provoca arsuri. Dispozitivul poate afecta imaginea RM, iar unitatea IRM poate afecta acuratețea măsurătorilor.

ATENȚIE

Sistemul neinvaziv HemoSphere Vita nu este destinat utilizării ca monitor pentru apnee.

La anumiți pacienți care prezintă contracție severă a musculaturii netede de la nivelul arterelor și arteriolelor antebrațului și mâinii, cum poate fi cazul la pacienții care suferă de boala Raynaud, măsurarea presiunii sangvine poate deveni imposibilă.

Măsurătorile neinvazive imprecise pot fi cauzate de factori precum:

- HRS calibrat și/sau nivelat incorect
- Variații excesive ale presiunii sangvine. Unele afecțiuni care produc variații BP includ, dar nu sunt limitate la:

* pompele cu balon intraaortic

- Orice situație clinică în care presiunea arterială este considerată inexactă sau nu este reprezentativă pentru presiunea aortică.
- Circulația sanguină deficitară la nivelul degetelor.
- O manșetă pentru deget îndoită sau aplatizată.
- Mișcarea excesivă a degetelor sau a mâinilor de către pacient.
- Artefacte și calitate slabă a semnalului.
- Amplasarea incorectă a manșetei, poziția incorectă a manșetei sau o manșetă pentru deget prea largă.
- Interferență a electrocauterului sau a unității electrochirurgicale.

Deconectați întotdeauna manșeta pentru deget atunci când aceasta nu este înfășurată în jurul degetului, pentru a preveni vătămarea prin umflarea excesivă accidentală.

Eficacitatea manșetelor pentru deget compatibile Edwards nu a fost stabilită la pacienții cu preeclampsie.

Pulsațiile provenite de la suportul balonului intraaortic se pot adăuga la frecvența pulsului de pe afișajul care arată frecvența pulsului al instrumentului. Verificați frecvența pulsului pacientului comparativ cu frecvența cardiacă a ECG.

Măsurarea frecvenței pulsului se bazează pe detectarea optică a unui impuls de flux periferic și, prin urmare, este posibil să nu detecteze anumite aritmii. Frecvența pulsului nu trebuie utilizată ca înlocuitor sau substitut pentru analiza aritmiei bazate pe ECG.

9.3 Funcția HRS opțional

Optional HRS (HRS opțional) este o funcție care trebuie activată. Dacă această funcție este activată, pașii sunt diferiți de cei descriși anterior în Senzor de referință cardiacă la pagina 96. Algoritmul manșetei pentru deget a sistemului neinvaziv HemoSphere trebuie să țină cont de diferențele de presiune generate de schimbarea nivelului vertical al degetului monitorizat în raport de inimă. Acest lucru poate fi realizat în unul dintre cele două moduri din fereastra **Patient Positioning Mode Selection (Selecția modului de poziționare a pacientului)** (consultați Figura 9-5 la pagina 105):



Figura 9-5: Selecția modului de poziționare a pacientului – HRS opțional



Introduceți manual diferențele de înălțime. Utilizați această metodă pentru a lua în considerare diferențele de înălțime numai la pacienții staționari și sedați. După introducerea datelor pacientului, atingeți pictograma **Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și staționar)** și continuați cu pașii descriși mai jos în Pacient sedat și staționar la pagina 105.



Utilizarea senzorului de referință cardiacă (HRS). HRStrebuie utilizat la pacienții în cazul cărora nivelul vertical al degetului în raport cu inima se poate modifica în orice moment în timpul monitorizării. După introducerea datelor pacientului, atingeți butonul **Variable Patient Positioning (Poziționare variabilă a pacientului)** și continuați cu pașii descriși în Senzor de referință cardiacă la pagina 96.

9.3.1 Pacient sedat și staționar

Acest mod ar putea fi selectat pentru pacienții aflați sub anestezie generală, în cazul cărora necesitatea repoziționării este limitată sau nu este anticipată. HRS poate fi utilizat în acest mod, dar nu este necesar.

- 1. Atingeți butonul **Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și staționar)** pentru a evidenția și selecta acest mod.
- 2. Atingeți **OK**.

ATENȚIE

Monitorizarea fără un HRS poate duce la inexactități de măsurare. Asigurați-vă că pacientul rămâne nemișcat, și că diferența de înălțime dintre deget și inimă este măsurată cu precizie.

Nu așezați pacientul într-o poziție în non-supinație în timpul monitorizării fără un HRS. Acest lucru poate duce la o intrare inexactă a decalajului vertical pentru HRS și inexactități de măsurare.

Notă

Dacă este conectat un HRS, este afișat un ecran contextual cu mesajul "Alert (Alertă): HRS Detected (HRS detectat)". Pentru a începe monitorizarea cu HRS, atingeți Yes (Da) și continuați cu pasul 2 din Aplicarea

senzorului de referință cardiacă la pagina 102. Pentru a realiza monitorizarea fără un HRS, deconectați HRS și atingeți **No (Nu)** și continuați cu pașii de mai jos.



Figura 9-6: Ecranul pentru aducere la zero și forma de undă – intrare pentru valoarea de compensare verticală

- 3. Ecranul **Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)** din acest mod (afișat în Figura 9-6 la pagina 106) va descrie o bară grafică verticală pentru a reprezenta valoarea de compensare a mâinii în raport cu inima; nivelul inimii este setat la zero. O valoare de compensare pozitivă semnifică o poziție a pacientului în care mâna este deasupra inimii. Selectați unitățile barei grafice: **cm** sau **in**.
- 4. Utilizați glisorul pentru a deplasa nivelul vertical al mâinii și setați compensarea dintre mână și inimă.
- 5. Atingeți săgeata următoare
- 6. Va fi afişat un ecran de confirmare. În cazul în care compensarea afişată este corectă pentru poziția curentă a pacientului, atingeți Start Monitoring (Pornire monitorizare) pentru a începe monitorizarea. În cazul în care valoarea de compensare afişată este incorectă, atingeți Cancel (Anulare) și ajustați valoarea de compensare după cum este necesar.
- 7. Atingeți pictograma de oprire a monitorizării stopi de pe bara de navigare pentru a opri monitorizarea în orice moment.

Două alerte vor circula alternativ pe bara de informații, cu textele "Alert: No HRS Connected – Verify Patient Positioning (Alertă: Niciun HRS conectat – Verificați poziționarea pacientului)" și "Alert Current Offset: Finger <position> (Alertă valoare de compensare actuală: deget <poziție>)" unde <poziție> este compensarea pe înălțime verificată între degetul monitorizat și inimă. Valoarea de compensare trebuie actualizată de fiecare dată când un pacient este repoziționat în acest mod. În plus, dacă monitorizarea este oprită mai mult de un minut, compensarea verticală trebuie verificată din nou la repornirea monitorizării.

9.3.2 Actualizarea valorii de compensare în timpul monitorizării

Pentru a actualiza valoarea de compensare verticală de la deget la inimă:

- 1. Atingeți pictograma Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă) situată pe bara de navigare sau din meniul Clinical Tools (Instrumente clinice).
- 2. Atingeți butonul **Update Offset (Actualizare valoare de compensare)** de pe ecranul **Zero & Waveform** (Vertical Offset Entry) (Aducere la zero și formă de undă (intrare pentru valoarea de compensare verticală)).
- 3. Utilizați glisorul pentru a deplasa nivelul vertical al mâinii pentru a seta valoarea de compensare astfel încât să corespundă noii poziții a pacientului.
- 4. Atingeți săgeata următoare
- 5. Va fi afişat un ecran de confirmare. În cazul în care compensarea afişată este corectă pentru poziția curentă a pacientului, atingeți Confirm Offset (Confirmați valoarea de compensare) pentru a începe monitorizarea. În cazul în care valoarea de compensare afişată este incorectă, atingeți Cancel (Anulare) și ajustați valoarea de compensare după cum este necesar.

9.3.3 Schimbarea modului de poziționare a pacientului

Pentru a schimba modul de poziție a pacientului între **Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și** staționar) și **Variable Patient Positioning (Poziționare variabilă a pacientului)**:

1. Atingeti pictograma pentru setări → fila Clinical Tools (Instrumente clinice)

Clinical Tools

- 2. Atingeți pictograma Patient Data (Date pacient)
- 3. Atingeți butonul cu lista **Positioning Mode (Mod de poziționare)** pentru a accesa ecranul **Patient Positioning Mode Selection (Selecția modului de poziționare a pacientului)**.
- 4. Atingeți și evidențiați modul dorit de poziționare a pacientului: **Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și staționar)** sau **Variable Patient Positioning (Poziționare variabilă a pacientului)**.
- Atingeți butonul OK şi respectați paşii evidențiați în Pacient sedat şi staționar la pagina 105 pentru Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat şi staționar) sau Senzor de referință cardiacă la pagina 96 pentru Variable Patient Positioning (Poziționare variabilă a pacientului).

Notă

În timp ce monitorizarea se realizează cu un HRS și se comută la Variable Patient Positioning (Poziționare variabilă a pacientului) de la Patient Sedated and Stationary (Pacient sedat și staționar),

monitorizarea se va opri. Atingeți pictograma de pornire a monitorizării stati pentru a reporni monitorizarea după ce atingeți pictograma Enter.

9.4 SQI

Un indicator al calității semnalului (SQI) este prezent pe toate casetele de parametru pentru monitorizare neinvazivă în timpul monitorizării cu sistemul neinvaziv HemoSphere Vita. Nivelul SQI este calculat odată cu fiecare actualizare a parametrilor la fiecare 20 de secunde. Consultați Tabelul 9-2 la pagina 108 de mai jos pentru o descriere a nivelurilor SQI pentru forma de undă arterială. Nivelurile SQI pentru unu și doi sunt asociate, de obicei, cu condițiile de alertă. Un nivel SQI zero este afișat atunci când monitorizarea este inițializată (pornire sau reluare). O valoare SQI zero poate fi, de asemenea, asociată cu o condiție de eroare. Consultați Tabelul 12-8 la pagina 151 pentru o listă cu defecțiuni și alerte pentru manșetele pentru deget.

Aspect	Nivel	Indicație
111	4	Normal
al l	3	Intermediar (compromis moderat)
11	2	Slab (o posibilă stare de alertă ce cauzează un semnal limitat)
11	1	Inacceptabil (o posibilă stare de alertă ce cauzează un semnal extrem de limitat sau lipsa semnalului; consultați Tabelul 12-8 la pagina 151 pentru o listă de alerte pentru manșeta pentru deget)
all	0	Formă de undă a presiunii indisponibilă (consultați Tabelul 12-8 la pagina 151 pentru o listă de defecțiuni pentru manșeta pentru deget)

Tabelul 9-2: Nivelurile SQI pentru forma de undă arterială

9.5 Afișarea Physiocal

Physiocal este o calibrare automată a formei de undă arteriale care are loc la intervale regulate în timpul monitorizării neinvazive. Physiocal poate fi observată pe afișarea în timp real a formei de undă a presiunii ca o creștere treptată a presiunii la pornire și sub forma unor întreruperi scurte pe tot parcursul monitorizării. Intervalul dintre calibrările Physiocal este afișat între paranteze pe graficul formei de undă arterială, lângă pictograma aferentă intervalului Physiocal (consultați Tabelul 9-3 la pagina 108). Pentru a lua în considerare cu exactitate modificările caracteristicilor arterelor de la nivelul degetelor pe parcursul monitorizării, calibrarea Physiocal se efectuează la intervale regulate, rezultând în întreruperi temporare ale formei de undă arteriale.

Aspect	Intervalul de bă- tăi Physiocal	Indicație
」 「(60)	≥30	Stabilitate măsurare normală
」 (20)	<30	Întreruperi Physiocal frecvente; proprietăți variabile ale arterei fiziologice și stabi- litate de măsurare scăzută
л ()		Physiocal în curs de realizare sau stare indisponibilă

9.6 Setările VitaWave și opțiunile pentru manșete

Ecranul aferent setărilor VitaWave îi permite utilizatorului să selecteze intervalul de timp dintre momentul în care presiunea manșetei este eliberată și intervalul de timp de comutare la monitorizarea cu două manșete. Starea senzorului și informațiile pentru manșeta (manșetele) pentru deget conectată (conectate) și HRS sunt afișate, iar calibrarea HRS se efectuează, de asemenea, pe acest ecran.

Notă

Lăsați să treacă cel puțin 10 minute de monitorizare înainte de a revizui informațiile despre starea senzorului.

Atingeți pictograma pentru setări → fila **Settings (Setări)** 1.





→ butonul **VitaWave**.

Atingeți fila Options (Opțiuni) pentru a vizualiza setările pentru monitorizare. Nu toate opțiunile de 2. selecție din acest ecran de setări sunt disponibile în timpul monitorizării active sau în timpul modului de eliberare a presiunii manșetei.
Single Cuff (O singură manșetă). Pentru monitorizarea cu o singură manșetă, selectați un interval de timp pentru eliberarea presiunii manșetei din lista de opțiuni disponibile. La sfârșitul intervalului de timp pentru eliberarea presiunii manșetei, presiunea va fi eliberată din manșetă pentru o durată indicată de cronometrul cu numărătoare inversă de pe bara de informații. Consultați Modul de eliberare a presiunii manșetei la pagina 110.

Double Cuff (Manșetă dublă). Pentru monitorizarea cu două manșete, selectați un interval de timp din lista de opțiuni disponibile.

Optional HRS (HRS opțional). Funcția opțională a senzorului de referință cardiacă (HRS) poate fi **activată** sau **dezactivată** cu ajutorul acestui buton de comutare. Această opțiune de meniu este o funcție avansată și trebuie activată. Dacă funcția **Optional HRS (HRS opțional)** este activată, utilizatorul are opțiunea de a introduce manual o valoare de compensare verticală între mână și inimă în loc să utilizeze un HRS. Consultați Funcția HRS opțional la pagina 104.

- 3. Atingeți fila **Sensor Status (Stare senzor)** pentru a vizualiza starea și informațiile legate de manșeta (manșetele) pentru deget conectată (conectate) și HRS.
- 4. Atingeți fila HRS Calibration (Calibrare HRS) pentru a calibra HRS.

9.6.1 Calibrarea senzorului de referință cardiacă

Senzorul de referință cardiacă (HRS) trebuie calibrat pentru a asigura performanța optimă.



Figura 9-7: Calibrarea senzorului de referință cardiacă

1. Navigați la ecranul HRS Calibration (Calibrare HRS) atingând pictograma de setări → fila Settings





- 2. Conectați HRS la controlerul de presiune. Consultați (1) din Figura 9-7 la pagina 109.
- 3. Aliniați pe verticală ambele capete ale HRS și atingeți butonul **Calibrate (Calibrare)**. Consultați (2) din Figura 9-7 la pagina 109.
- 4. Așteptați indicația care vă informează că HRS a fost calibrat.



Figura 9-8: Ecranul pentru calibrarea HRS

9.6.2 Modul de eliberare a presiunii manșetei

În timpul monitorizării cu o singură manșetă, sistemul neinvaziv HemoSphere Vita va elibera automat presiunea din manșeta pentru deget la intervale regulate.

12345678	<mark>ര്</mark> 03:02		i O)	06/07/2022 4:36:12 pm	(i)	
ode – Mon	itoring Suspe	ended					



Când mai rămân ≤ 5 minute până la **modul de eliberare a presiunii manșetei**, pe bara de informații va apărea o pictogramă albă, cu un cronometru cu numărătoare inversă ce va afișa timpul rămas până la eliberarea presiunii. O fereastră contextuală de notificare va indica faptul că numărătoarea inversă a cronometrului a fost inițiată. Utilizatorul are opțiunea de a prelungi timpul numărătorii inverse până la eliberarea presiunii manșetei atingând **Postpone (Amânare)** în fereastra de notificare. Monitorizarea continuă nu va fi extinsă peste limita de monitorizare cumulată de 8 ore pe un singur deget. Consultați Monitorizarea cu o singură manșetă la pagina 96 și Monitorizarea cu două manșete la pagina 97.



La sfârșitul intervalului de timp de eliberare a presiunii manșetei, presiunea va fi eliberată din manșetă și monitorizarea va fi suspendată temporar. Pe ecran va apărea o notificare, care va indica faptul că presiunea manșetei a fost eliberată. Pictograma pentru eliberarea presiunii manșetei va fi afișată cu galben, iar cronometrul va indica timpul până la reluarea automată a monitorizării.



În modul de eliberare a presiunii manșetei, pe bara de navigare apare un ceas cu o numărătoare inversă. Pe ecran va apărea un meniu contextual **Pressure Release Active (Eliberare presiune activă)**. Acest meniu poate fi accesat și prin atingerea ceasurilor cu numărătoare inversă de pe bara de navigare sau de informații. Opțiunile acestui meniu contextual includ: **Postpone Release (Amânare eliberare)** și **Stop Monitoring (Oprire monitorizare)**.

Notă

Intervalele de eliberare a presiunii manșetei pot fi modificate numai atunci când monitorizarea este oprită. Evitați modificările frecvente ale intervalelor de eliberare a manșetei în timpul unei sesiuni de monitorizare a pacientului.

9.7 Calibrarea presiunii sangvine

Ecranul **BP Calibration (Calibrare BP)** îi permite utilizatorului să calibreze valorile presiunii sangvine monitorizate cu manșeta pentru deget VitaWave cu valorile monitorizate ale presiunii sangvine de referință. Pot fi utilizate atât valorile de referință de la manșeta oscilometrică brahială, cât și cele de la linia arterială radială.

Notă

BP Calibration (Calibrare BP) nu este disponibilă în timpul monitorizării cu două manșete.

ATENȚIE

Nu efectuați o calibrare BP în perioadele de monitorizare când presiunea sangvină pare a fi instabilă. Acest lucru poate duce la măsurări inexacte ale presiunii sangvine.

1. Atingeți pictograma pentru setări



fila Clinical Tools (Instrumente clinice)



pictograma BP Calibration (Calibrare BP)

2. Atingeți Add Measurement (Adăugare măsurătoare) pentru a introduce valorile BP de referință.

Notă

După ce butonul **Add Measurement (Adăugare măsurătoare)** a fost atins, valorile VitaWave BP curente sunt afișate, iar utilizatorul are cinci minute la dispoziție pentru a introduce valorile BP de referință. Dacă sunt necesare mai mult de cinci minute, butonul **Add Measurement (Adăugare măsurătoare)** poate fi atins din nou pentru a reseta cronometrul de cinci minute.



Figura 9-9: Ecranul pentru calibrarea BP

3. Introduceți o valoare **Reference SYS (SYS de referință)** și **Reference DIA (DIA de referință)**.

- 4. Atingeți **Calibrate (Calibrare)** pentru a finaliza procesul de calibrare. Abrevierea cuvântului calibrare (**CAL**) va apărea deasupra numelui parametrului de pe caseta BP pentru a indica faptul că s-a reușit calibrarea VitaWave BP.
- 5. Pentru a șterge ultimele valori BP de referință introduse, atingeți **Clear BP Calibration (Ștergeți calibrarea BP)**.

Notă

Valoarea **BP Calibration (Calibrare BP)** curentă va fi ștearsă dacă monitorizarea este întreruptă timp de mai mult de 10 minute.

Dacă monitorizarea este realizată fără un HRS, BP Calibration (Calibrare BP) va fi dezactivată timp de un minut după actualizarea intrării corecției verticale a HRS.

Tabelul 9-4 la pagina 112 prezintă date de performanță pentru eroarea sistematică și precizia fiecărui parametru al sistemului VitaWave, comparând presiunea sangvină BP calibrată a pacienților cu monitorizare la nivelul liniei arteriale și valoarea BP Calibration (Calibrare BP) a pacienților cu monitorizare prin manșeta oscilometrică brahială.

Parametru (unități)	Referință calibrare	Eroare sistematică	Precizie
SYS (mmHg)	Radială	2,2 [1,3, 3,1]	2,8 [2,0, 3,5]
DIA (mmHg)	Radială	1,1 [0,4, 1,8]	2,1 [1,6, 2,6]
MAP (mmHg)	Radială	1,3 [0,4, 2,3]	2,8 [2,1, 3,6]
PR (bpm) RMSE	Radială	0,59 [0,23, 0,91]	N/A

 Tabelul 9-4: Date de performanță pentru BP Calibration (Calibrare BP)

9.8 Semnal de ieșire către monitorul pacientului

Ecranul **Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă)** oferă utilizatorului opțiunea de a trimite semnalul formei de undă arterială către un monitor de la patul pacientului. Cablul de evacuare a presiunii HemoSphere este un accesoriu reutilizabil care permite utilizatorului să evacueze presiunea arterială monitorizată de monitorul HemoSphere Vita către un monitor compatibil pentru pacient pentru monitorizarea presiunii standard. Performanțele dispozitivului, inclusiv caracteristicile funcționale, au fost verificate printr-o serie cuprinzătoare de teste care susțin în mod direct siguranța și performanța dispozitivului pentru utilizarea prevăzută a acestuia, atunci când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare stabilite.



1. conexiune monitor

3. mufă pentru presiunea arterială (roșie)

2. şuruburi jack

Figura 9-10: Cablu de ieșire de presiune HemoSphere

- 1. Atingeți pictograma Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă) situată pe bara de navigare sau din meniul Clinical Tools (Instrumente clinice).
- Conectați conectorul cu 18 pini al cablului de evacuare a presiunii HemoSphere [consultați (1) în Figura 9-10 la pagina 113] în panoul posterior al monitorului, la portul pentru evacuarea presiunii indicat printr-un

simbol de ieșire analogă 💛 . Consultați (9) din Figura 3-2 la pagina 40.

- 3. Utilizați cele două șuruburi jack pentru fixarea corespunzătoare a fișei cablului de evacuare a presiunii. Consultați (2) din Figura 9-10 la pagina 113.
- 4. Conectați conectorul pentru semnalul de tensiune arterială [AP, roșu (3)] la un monitor compatibil pentru pacient. Asigurați-vă că ați cuplat integral conectorul selectat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale monitorului pacientului.
- 5. Aduceți la zero monitorul de pacient și confirmați afișarea valorii 0 mmHg. Consultați (2) din Figura 9-11 la pagina 114. Consultați instrucțiunile de utilizare ale monitorului pacientului.
- 6. Comutați la pictograma **Transmit Waveform (Transmiterea formei de undă)** pentru a începe transmiterea semnalului de presiune către monitorul pacientului. Consultați (3) din Figura 9-11 la pagina 114.
- Se afişează un mesaj "Sending Waveform Started: (Trimitere formă de undă inițiată:)" împreună cu marcajul temporal atunci când forma de undă în direct este transmisă monitorului conectat al pacientului. Consultați (3) din Figura 9-11 la pagina 114.

Notă

Întreruperile normale ale monitorizării formei de undă arteriale, cum ar fi în timpul calibrării Physiocal, al comutării de la o manșetă la alta sau modul de eliberare a presiunii manșetei, pot declanșa o alertă pe monitorul pacientului.



Figura 9-11: Transmiterea formei de undă a tensiunii arteriale la monitorul pacientului

Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere

Cuprins

Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere	.115
Prezentare generală a cablului pentru oximetru ForeSight	116
Conectarea modulului de tehnologie HemoSphere Vita și a cablului pentru oximetru ForeSight	120

10.1 Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere

Modulul de tehnologie HemoSphere Vita este un modul de interfață destinat utilizării împreună cu cablul pentru oximetru ForeSight, pentru a afișa monitorizarea continuă a saturației în oxigen a sângelui din țesuturi (StO₂). Cablul pentru oximetru ForeSight este un dispozitiv neinvaziv care măsoară saturația absolută în oxigen a țesuturilor. Funcționează pe principiul că sângele conține hemoglobină în două forme primare – hemoglobină oxigenată (HbO₂) și hemoglobină dezoxigenată (Hb) – care absorb lumina în infraroșu apropiat în moduri diferite, măsurabile.

Nivelurile saturației în oxigen a țesuturilor (StO₂) sunt determinate de raportul dintre hemoglobina oxigenată și hemoglobina totală la nivel microvascular (arteriole, venule și capilare) în regiunea în care este aplicat senzorul:

$$\% StO_2 = \frac{\text{Hemoglobină oxigenată}}{\text{Hemoglobină totală}} = \frac{\text{HbO}_2}{\text{HbO}_2 + \text{Hb}} \times 100$$

Cablul pentru oximetru ForeSight încorporează tehnologia Edwards pentru a proiecta lumină aproape infraroșie inofensivă (în cinci lungimi de undă precise) prin țesutul de deasupra (de ex. scalp și craniu) și în țesutul de bază (de ex. creier), printr-un senzor de unică folosință pe pielea pacientului. Lumina reflectată este captată de detectoarele poziționate pe senzor pentru colectarea optimă a semnalului. După analizarea luminii reflectate, cablul transmite nivelul saturației în oxigen a țesutului către modulul de tehnologie HemoSphere Vita și către monitorul HemoSphere Vita ca număr absolut și oferă o reprezentare grafică a valorilor istorice.

Un pulsoximetru reflectă numai saturația în oxigen a sângelui arterial (SpO₂) și necesită pulsații pentru a funcționa; în timp ce cablul pentru oximetru ForeSight măsoară chiar și în condiții fără pulsații și afișează echilibrul alimentării cu oxigen și al cererii într-un țesut țintă (StO₂), de ex. creier, abdomen, mușchiul membrelor. Astfel, valorile StO₂ ale monitorului HemoSphere Vita indică o stare generală de oxigenare a țesuturilor, care oferă feedback direct pentru ghidarea intervențiilor de îngrijire.

Notă

Următoarele componente pot avea convenții de etichetare alternative:

Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELITE (FSM).

Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot fi etichetați și ca senzori de oximetrie de țesut FORE-SIGHT ELITE.

10.2 Prezentare generală a cablului pentru oximetru ForeSight

Următoarele diagrame oferă o prezentare generală asupra caracteristicilor fizice ale cablului pentru oximetru ForeSight.



Figura 10-1: Vedere frontală a cablului pentru oximetru ForeSight

Notă

Modulul de tehnologie și cablurile senzorilor sunt prezentate în secțiune transversală; consultați Tabelul A-10 la pagina 178. Pentru o descriere a indicatoarelor de stare cu led, consultați Comunicarea cu senzorul cablului pentru oximetru ForeSight la pagina 139.

ATENȚIE

Evitați plasarea cablului pentru oximetru ForeSight acolo unde LED-ul de stare nu poate fi văzut cu ușurință.



- 1. glisor clamă de montare (dedesubt)
- 2. clamă de montare (suprapusă)

Figura 10-2: Vedere posterioară a cablului pentru oximetru ForeSight

Notă

Imaginile cu vedere posterioară a carcasei cablului din acest manual sunt prezentate fără etichetare pentru claritate.

10.2.1 Soluții pentru montarea cablului pentru oximetru ForeSight

Cablul pentru oximetru ForeSight este ambalat împreună cu o clamă de montare.

Figura 10-3 la pagina 117 și Figura 10-4 la pagina 117 identifică punctele de fixare pe clama de montare și carcasa cablului.



1. fantă clamă de montare

2. clapetă de fixare a clamei de montare





1. suport de fixare a clamei de montare (orizontală)

2. glisor clamă de montare

3. suport de fixare a clamei de montare (verticală)

Figura 10-4: Carcasă cablu – punctele de fixare pe clama de montare

10.2.2 Instalarea clamei de montare

Clama de montare poate fi atașată la cablul pentru oximetru ForeSight fie vertical (tipic pentru o șină de pat – consultați Figura 10-5 la pagina 118), fie orizontal (tipic pentru un montaj pe stâlpi – consultați Figura 10-6 la pagina 119).

10.2.2.1 Atașarea verticală a clamei de montare

Pentru atașarea verticală a clamei de montare:

- 1. Pe partea posterioară a carcasei cablului, poziționați clama de montare cu slotul orientat spre glisorul clamei de montare.
- 2. Glisați clama de montare spre partea superioară a carcasei cablului, până când clapeta de fixare a clamei de montare se blochează în suportul de fixare pe verticală a clamei de montare.

Notă

Clama de montare nu este proiectată pentru a fi atașată cu deschiderea orientată în sus.



1. suport de fixare a clamei de montare (verticală)

2. clapetă de fixare a clamei de montare

Figura 10-5: Atașarea verticală a clamei de montare

10.2.2.2 Atașarea orizontală a clamei de montare

Pentru atașarea orizontală a clamei de montare:

- 1. Poziționați clama de montare cu clapeta de fixare orientată la distanță față de carcasa cablului, fie din stânga, fie din dreapta.
- 2. Glisați clama de montare spre partea posterioară a carcasei cablului, până când clapeta de fixare a clamei de montare se blochează în unul dintre suporturile de fixare pe orizontală a clemei de montare.

Notă

Puteți atașa clama de montare cu deschiderea orientată spre partea stângă sau dreaptă.



1. clapetă de fixare a clamei de montare

2. suport de fixare a clamei de montare (orizontală)

Figura 10-6: Atașarea orizontală a clamei de montare

10.2.3 Scoaterea clamei de montare

Pentru a scoate clama de montare din partea posterioară a carcasei cablului (consultați Figura 10-7 la pagina 120):

1. Ridicați ușor clapeta de fixare a clamei de montare până când se deblochează din locașul său.

ATENȚIE

Aplicarea unei presiuni prea mari poate rupe clapeta de fixare, ceea ce poate prezenta un risc de cădere a cablului peste pacient, asistent sau operator.

Notă

Pentru informații despre piesele de schimb, numerele de asistență tehnică sunt amplasate pe capacul interior. Consultați Tabelul B-1 la pagina 182 pentru piesele și accesoriile aprobate.

2. Glisați clama de montare în direcția clapetei de fixare a clamei de montare până când clama de montare este eliberată din glisorul clamei de montare.



Figura 10-7: Scoaterea clamei de montare

3. Scoateți clama de montare din partea posterioară a carcasei cablului.

ATENȚIE

Nu ridicați și nu trageți cablul pentru oximetru ForeSight de conexiunile cablului și nu așezați cablul în nicio poziție care ar putea prezenta riscul de cădere a cablului peste pacient, asistent sau operator.

Evitați să așezați cablul pentru oximetru ForeSight sub așternuturi sau sub o pătură care ar putea restricționa fluxul de aer în jurul cablului, ceea ce poate crește temperatura carcasei cablului și poate duce la vătămare.

10.3 Conectarea modulului de tehnologie HemoSphere Vita și a cablului pentru oximetru ForeSight

Modulul de tehnologie HemoSphere Vita este compatibil cu cablul pentru oximetru ForeSight și cu senzorii ForeSight/ForeSight Jr. Modulul de tehnologie HemoSphere Vita intră într-o fantă standard a modulului.

Notă

Următoarele componente pot avea convenții de etichetare alternative:

Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELITE (FSM).

Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot fi etichetați și ca senzori de oximetrie de țesut FORE-SIGHT ELITE.



- 1. Senzor ForeSight/ForeSight Jr
- 2. Conexiuni senzor ForeSight/ForeSight Jr (2)
- 3. Carcasa cablului pentru oximetru ForeSight
- 4. Conexiuni cablu la modul (2)
- 5. Modulul de tehnologie HemoSphere Vita
- 6. Monitor HemoSphere Vita

Figura 10-8: Prezentare generală a conexiunii pentru monitorizarea oximetriei țesutului

Notă

Senzorii ForeSight și ForeSight Jr sunt PIESE APLICATE de TIP BF rezistente la defibrilare. Cablurile pacientului care se atașează la senzori, cum ar fi cablul pentru oximetru ForeSight, nu sunt destinate a fi piese aplicate, dar pot intra în contact cu pacientul și îndeplinesc cerințele relevante privind piesele aplicate conform IEC 60601-1.

Cablul pentru oximetru ForeSight poate rămâne conectat la pacient în timpul defibrilării cardiace.

Modulul de tehnologie HemoSphere Vita este livrat cu capace de descărcare electrostatică (ESD) pentru porturile de conectare ale cablului pentru oximetru ForeSight. După scoaterea acestora la prima utilizare a sistemului, se recomandă ca acestea să fie păstrate și utilizate pentru protejarea punctelor de conectare electrice atunci când porturile nu sunt utilizate.

AVERTISMENT

Conformitatea cu IEC 60601-1 este menținută numai când modulul de tehnologie HemoSphere Vita (conexiune la piesa aplicată, rezistent la defibrilare) este conectat la o platformă de monitorizare compatibilă. Conectarea echipamentelor externe sau configurarea sistemului într-un mod care nu este descris în aceste instrucțiuni nu va îndeplini acest standard. Neutilizarea dispozitivului conform instrucțiunilor poate crește riscul de electrocutare a pacientului/operatorului.

Înainte de instalare, verificați toate conexiunile cablului pentru oximetru ForeSight pentru urme de deteriorare. Dacă se constată vreo deteriorare, cablul nu trebuie utilizat până când nu este reparat sau înlocuit. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards. Există riscul ca piesele deteriorate să reducă performanța cablului sau să prezinte un pericol pentru siguranță.

Pentru a elimina orice șansă de contaminare între pacienți, cablul pentru oximetru ForeSight și conexiunile cablului trebuie curățate după fiecare caz.

Pentru a reduce riscul de contaminare și infecție încrucișată, în cazul în care cablul pentru oximetru ForeSight sau conexiunile cablului sunt grav contaminate, cu sânge sau alte lichide corporale, acestea trebuie dezinfectate. În cazul în care cablul pentru oximetru ForeSight sau conexiunile cablului nu pot fi dezinfectate, acesta trebuie reparat, înlocuit sau aruncat. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards. Pentru a reduce riscul de deteriorare a elementelor interne ale ansamblurilor de cabluri, în cadrul carcasei cablului pentru oximetru ForeSight, evitați tragerea excesivă, îndoirea sau alte tipuri de presiune pe conexiunile cablului.

Nu modificați, nu depanați și nu schimbați produsul în niciun fel. Depanarea, schimbarea sau modificarea pot afecta siguranța pacientului/operatorului și/sau performanța produsului.

ATENȚIE

Nu forțați modulul în fantă. Aplicați o presiune uniformă pentru a glisa și fixa modulul.

- 1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni monitorul HemoSphere Vita. Toate funcțiile sunt accesate prin ecranul tactil.
- 2. Asigurați orientarea adecvată, apoi conectați cablul pentru oximetru ForeSight la modulul de tehnologie. Pot fi conectate până la două cabluri pentru oximetru ForeSight la fiecare modul de tehnologie.

Notă

Cablul pentru oximetru ForeSight se poate conecta doar într-un singur fel la modulul de tehnologie HemoSphere. Dacă la început conexiunea nu intră, rotiți conectorul și încercați să îl introduceți din nou.

Nu trageți de nicio parte a conexiunilor cablului pentru oximetru ForeSight atunci când îl deconectați de la modulul de tehnologie HemoSphere Vita. Dacă este necesar să scoateți modulul de tehnologie HemoSphere Vita din monitor, apăsați butonul de eliberare pentru a debloca și glisa modulul în afară.

După ce a fost realizată conexiunea cablului pentru oximetru ForeSight la modulul de tehnologie, ledurile de stare ale canalului 1 și ale canalului 2 ar trebui să se aprindă. Ledul de stare al grupului se va aprinde, indicând că canalele modulului sunt grupul A (conectat la portul A pe modulul de tehnologie introdus) sau grupul B (conectat la portul B pe modulul de tehnologie introdus).



- 2. Modulul de tehnologie HemoSphere Vita, portul B
- asociate cu portul A pe modulul de tehnologie4. Led albastru de stare a grupului modulului: canale asociate cu portul B pe modulul de tehno-

Figura 10-9: Ledul de stare al cablului pentru oximetru ForeSight

logie

- 3. Selectați butonul **Continue Same Patient (Continuare același pacient)** sau butonul **New Patient** (**Pacient nou)** și introduceți noile date despre pacient.
- 4. Conectați senzorii ForeSight/ForeSight Jr compatibili la cablul pentru oximetru ForeSight. La fiecare cablu pentru oximetru ForeSight pot fi conectați până la doi senzori. Locațiile disponibile ale senzorilor sunt enumerate în Tabelul 10-1 la pagina 123. Consultați Ataşarea senzorilor la pacient la pagina 125 și instrucțiunile de utilizare ale senzorului ForeSight și ForeSight Jr pentru îndrumări privind aplicarea corespunzătoare a senzorului.
- 5. Monitorizarea începe automat după conectarea senzorului(senzorilor) ForeSight la cablul pentru oximetru ForeSight.

Simbol (dreapta)*	Simbol (stânga)*	Adult (≥ 40 kg) – locație anatomică* (mărimea senzorului)	Pediatric (< 40 kg) – locație anato- mică* (mărimea senzorului)
2	<u>•</u>	creier (mare)	creier (medie/mică)
أ	⋪	umăr (mare)	N/A

Simbol Simbol		Adult (≥ 40 kg) – locație anatomică*	Pediatric (< 40 kg) – locație anato-
(dreapta)*	(stânga)*	(mărimea senzorului)	mică* (mărimea senzorului)
Å	A	braț (mare)	N/A
Ŕ	☆	lateral/abdomen (mare)	lateral/abdomen (medie/mică)
	†	N/A	abdomen (medie/mică)
Å		picior – cvadriceps (mare)	picior – cvadriceps (medie)
Å	☆	picior – gambă (gastrocnemius sau ti- bia, mare)	picior – gambă (gastrocnemius sau ti- bia, medie)
*Simbolurile sunt albastru (afisat) p	codate color pe baza entru canalul B	canalului grupului cablului pentru oximetr	u ForeSight: verde pentru canalul A și

- 6. Dacă StO₂ nu este un parametru cheie curent, atingeți eticheta parametrului afișat aflată în interiorul oricărei casete de parametru pentru a selecta StO₂ <Ch> drept parametru cheie din meniul de configurare a casetei parametrului, unde <Ch> este canalul senzorului. Opțiunile de canal sunt A1 și A2 pentru cablul pentru oximetru ForeSight A și B1 și B2 pentru cablul pentru oximetru ForeSight B.
- 7. Canalul va apărea în colțul din stânga sus al casetei de parametru. Atingeți silueta pacientului **1999** de pe caseta de parametru pentru a accesa fereastra **Sensor Configuration (Configurarea senzorului)**.



8. Selectați modul de monitorizare a pacientului: adult



Notă

Selectarea modului pentru senzor se face automat în funcție de greutatea corporală introdusă a pacientului. Modul senzor pentru adulți este configurat pentru orice greutate corporală ≥40 kg.

- 9. Selectați locația anatomică a senzorului. Consultați Tabelul 10-1 la pagina 123 pentru o listă cu locațiile disponibile ale senzorilor. Locațiile senzorului sunt codate color pe baza portului de conectare a modulului de tehnologie HemoSphere Vita:
 - **Verde:** locațiile senzorului pentru un cablu pentru oximetru ForeSight conectat la portul A pe modulul de tehnologie HemoSphere Vita
 - Albastru: locațiile senzorului pentru un cablu pentru oximetru ForeSight conectat la portul B pe modulul de tehnologie HemoSphere Vita
- 10. Atingeți pictograma aferentă ecranului principal **Lul** pentru a reveni la ecranul de monitorizare.

10.3.1 Atașarea senzorilor la pacient

Următoarele secțiuni descriu modul de pregătire a pacientului pentru monitorizare. Pentru informații suplimentare despre modul de aplicare a unui senzor la pacient, consultați instrucțiunile incluse în ambalajul senzorului ForeSight/ForeSight Jr.

10.3.1.1 Selectarea unei zone pentru senzor

Pentru a asigura siguranța pacientului și colectarea corectă a datelor, luați în considerare următoarele elemente atunci când selectați o zonă pentru senzor.

AVERTISMENT

Senzorii nu sunt sterili și, prin urmare, nu trebuie aplicați pe pielea degradată, crăpată sau tăiată. Aveți grijă atunci când aplicați senzori pe un loc cu piele delicată. Aplicarea de senzori, bandă sau presiune pe un astfel de loc poate reduce circulația și/sau poate provoca deteriorarea pielii.

Nu așezați senzorul peste țesuturile slab perfuzate. Evitați suprafețele neuniforme ale pielii pentru o mai bună aderență. Nu așezați senzorul peste țesuturile cu ascită, celulită, pneumocefalie sau edem.

Dacă se vor efectua intervenții cu electrocauterul, senzorii și electrozii electrocauterului trebuie să fie așezați cât mai departe posibil, pentru a preveni arsurile nedorite ale pielii; se recomandă o distanță de cel puțin 15 cm (6 in).

ATENȚIE

Senzorii nu trebuie plasați pe zonele cu mult păr.

Senzorul trebuie să poată fi așezat pe pielea curată și uscată. Orice resturi de țesut, loțiuni, ulei, pulbere, transpirație sau păr care împiedică un contact bun între senzor și piele vor afecta validitatea datelor colectate și pot conduce la un mesaj de alarmă.

Notă

Pigmentarea pielii nu afectează valabilitatea datelor colectate. Cablul pentru oximetru ForeSight compensează automat pigmentarea pielii.

În cazul în care locația țesuturilor selectate nu poate fi palpată sau vizualizată, se recomandă confirmarea prin ultrasunete sau radiografie.

Tabelul 10-2 la pagina 126 furnizează îndrumări privind selectarea senzorilor, bazate pe modul de monitorizare a pacientului, greutatea pacientului și locația anatomică.

Mod pacient	Senzor	Greutate	Locația anatomică				
			Creier	Zonă latera- lă	Abdomen	Picioare	Brațe/ Deltoizi
Adult	Mare	≥ 40 kg	•	•		٠	•
Pediatric	Medie	≥ 3 kg	•	•	٠	٠	
Pediatric ne- onatal	Mic	< 8 kg	•				
		< 5 kg	•	•	٠		
Pediatric ne-	Mic, fără ade- ziv	< 8 kg	•				
onatal		< 5 kg	•	•	•		

Tabelul 10-2: Matricea de selectare a senzorului

Notă

În cazul în care conectați un senzor care este dimensionat necorespunzător pentru modul actual de monitorizare a pacientului, acel canal afișează o alertă pe bara de stare. Dacă acesta este singurul senzor conectat, s-ar putea să vi se solicite să comutați modul (adult sau pediatric).

Dacă ați conectat un senzor care este dimensionat necorespunzător pentru locația anatomică selectată, acel canal afișează o alertă pe bara de stare. Dacă acesta este singurul senzor conectat, s-ar putea să vi se solicite să selectați o locație anatomică diferită sau să utilizați o altă dimensiune a senzorului.

AVERTISMENT

Utilizați doar accesorii furnizate de Edwards împreună cu cablul pentru oximetru ForeSight. Accesoriile Edwards asigură siguranța pacientului și păstrează integritatea, precizia și compatibilitatea electromagnetică a cablului pentru oximetru ForeSight. Conectarea unui senzor non-Edwards va cauza o alertă adecvată pe canalul respectiv și nu se vor înregistra valori StO₂.

Senzorii sunt proiectați pentru o singură utilizare la un pacient și nu trebuie reprocesați – senzorii reutilizați prezintă risc de contaminare încrucișată sau infecție.

Utilizați un senzor nou pentru fiecare pacient și aruncați-l după utilizare. Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu politicile locale ale spitalului și instituției.

Dacă un senzor pare deteriorat în orice mod, acesta nu trebuie folosit.

Citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul senzorului.

10.3.1.2 Pregătirea zonei pentru senzor

Pentru a pregăti pielea pacientului pentru plasarea senzorului:

- 1. Verificați dacă zona pielii în care va fi amplasat senzorul este curată, uscată, intactă și fără pudră, ulei sau loțiune.
- 2. Dacă este necesar, radeți părul de pe piele în locul ales.
- Folosiți un produs de curățare corespunzător pentru a curăța ușor zona destinată senzorului.
 Puteți utiliza Tegaderm sau Mepitel sub senzor la pacienții cu piele delicată sau edem.
- 4. Lăsați pielea să se usuce complet înainte de a aplica senzorii.

10.3.1.3 Aplicarea senzorilor

1. Alegeți senzorul adecvat (consultați Tabelul 10-2 la pagina 126) și scoateți-l din ambalaj.

2. Scoateți și eliminați folia de protecție de pe senzor (Figura 10-10 la pagina 127).



Figura 10-10: Scoaterea foliei de protecție de pe senzor

Notă

Când utilizați senzorul mic fără adeziv, trebuie să dimensionați și să tăiați lungimea benzii senzorului pentru a se potrivi pacientului.

- Scurtați banda senzorului departe de pacient. Nu tăiați banda senzorului cât timp acesta se află pe pacient și nu tăiați nicio altă parte a senzorului.
- Atașați banda senzorului pe pacient cu partea tipărită orientată spre exterior.
- Nu strângeți excesiv banda senzorului, deoarece presiunea poate fi transferată asupra copilului.
- 3. Aplicați senzorul pe pacient în locul ales.

Utilizare cerebrală (Figura 10-11 la pagina 127): selectați zona de pe frunte deasupra sprâncenei și chiar sub linia părului, unde senzorii vor fi aliniați liniar.



1. senzor mic fără adeziv

Figura 10-11: Amplasarea senzorilor (cerebral)

Utilizare non-cerebrală (Figura 10-12 la pagina 128): selectați zona care oferă accesul ideal la țesutul muscular scheletal dorit (dacă mușchiul nu poate fi palpat, poate fi prezentă prea multă adipoză sau edem).

- Braț: poziționați senzorul peste deltoid (umăr), biceps (brațul superior) sau mușchiul brahioradial.
- Picior: poziționați senzorul peste cvadriceps (piciorul superior), gastrocnemius (gambă) sau tibie (gambă). Aplicați senzorul cu conectorul orientat spre picioare.

• Lateral/Abdomen: poziționați senzorul peste mușchiul latissimus dorsi (lateral) sau mușchiul oblic extern (abdomen).



Figura 10-12: Amplasarea senzorilor (non-cerebral)

Notă

Când monitorizați țesutul muscular, așezați senzorul în mod central peste masa musculară aleasă (de ex., mijlocul jumătății superioare a piciorului inferior, așa cum este arătat în diagramă).

O masă musculară cu atrofie semnificativă nu poate oferi suficient țesut pentru monitorizare.

Când monitorizați efectele obstrucției vasculare la un membru, așezați un senzor atât pe membrul în cauză, cât și în același loc pe membrul opus.

AVERTISMENT

Aplicați senzorii cu multă precauție. Circuitele senzorilor sunt conductoare și nu trebuie să intre în contact cu alte piese conductoare împământate, cu excepția monitoarelor EEG sau de entropie. Un astfel de contact ar elimina izolarea pacientului și ar anula protecția oferită de senzor.

Aplicarea incorectă a senzorilor poate duce la măsurători incorecte. Senzorii aplicați greșit sau senzorii care devin parțial dislocați pot cauza fie valori mai mari, fie valori mai mici ale saturației de oxigen.

Nu poziționați un senzor sub greutatea pacientului. Perioadele de presiune prelungite (cum ar fi atingerea senzorului sau pacientul culcat pe un senzor) transferă greutatea senzorului asupra pielii, ceea ce poate provoca rănirea pielii și reduce performanța senzorului.

Locația senzorului de oximetrie a țesutului trebuie inspectată cel puțin o dată la 12 ore pentru a reduce riscul de aderență sau circulație necorespunzătoare și integritatea pielii. Dacă starea circulatorie sau integritatea pielii s-au deteriorat, senzorul trebuie aplicat într-un alt loc.

10.3.1.4 Conectarea senzorilor la cabluri

- 1. Asigurați conectarea cablului pentru oximetru ForeSight la modulul de tehnologie și asigurați-vă că senzorii sunt așezați corect pe pielea pacientului.
- 2. Folosiți clamele de pe cablul senzorului pentru a fixa și a împiedica tragerea cablului de la pacient.

AVERTISMENT

Nu conectați mai mult pacienți folosind cablul pentru oximetru ForeSight. Aceasta poate compromite izolarea pacientului și poate anula protecția oferită de senzor.

ATENȚIE

Când sunt utilizate setările cu iluminare LED, este posibil ca senzorii să fie acoperiți cu un blocant de lumină înainte de conectarea la cablul senzorului, deoarece unele sisteme de înaltă intensitate pot interfera cu detectarea luminii aproape infraroșii a senzorului.

Nu ridicați și nu trageți cablul pentru oximetru ForeSight de conexiunile cablului și nu așezați cablul pentru oximetru ForeSight în nicio poziție care ar putea prezenta riscul de cădere a modulului peste pacient, asistent sau operator.

3. Poziționați conectorul senzorului în fața conectorului cablului senzorului și aliniați marcajele pe fiecare (Figura 10-13 la pagina 130).



Figura 10-13: Conectarea unui senzor la conectorul cablului senzorului

- 4. Împingeți ușor conectorul senzorului direct în conectorul cablului senzorului până se fixează în poziție.
- 5. Trageți ușor înapoi pe senzor pentru a verifica dacă acesta este complet introdus în conector.
- 6. Verificați dacă indicatorul LED de stare al canalului de pe cablul pentru oximetru ForeSight se schimbă de la alb la verde când senzorul este complet conectat. Consultați Figura 10-14 la pagina 130.



Figura 10-14: Conectarea unui senzor la cablul pentru oximetru ForeSight – LED de stare al canalului

ATENȚIE

Odată ce monitorizarea pacientului a început, nu înlocuiți senzorul și nu îl deconectați pentru mai mult de 10 minute ca să evitați repornirea calculului inițial de StO₂.

Notă

În cazul în care cablul pentru oximetru ForeSight nu poate citi corect datele senzorului după începerea sesiunii pentru un pacient nou, este posibil ca pe bara de stare să fie afișat un mesaj de verificare a aplicării corecte a senzorilor pe pacient.

Confirmați că senzorii au aderat în mod corespunzător la pacient, închideți mesajul și începeți monitorizarea.

Atunci când se afișează modificarea valorii parametrului sau modificarea procentuală, valoarea parametrului StO₂ de la începutul monitorizării este utilizată ca valoare de referință. Consultați Afișarea modificării de valoare a parametrului la pagina 79. Dacă înlocuiți sau repoziționați un senzor, se recomandă să actualizați valoarea de referință.

10.3.2 Deconectarea senzorilor după monitorizare

După ce ați terminat monitorizarea unui pacient, trebuie să scoateți senzorii de la pacient și să deconectați senzorii de la cablul senzorului, așa cum este descris în instrucțiunile incluse în ambalajul senzorului ForeSight/ ForeSight Jr.

10.3.3 Considerente privind monitorizarea

10.3.3.1 Utilizarea cablului pentru oximetru ForeSight în timpul defibrilării

AVERTISMENT

Cablul pentru oximetru ForeSight a fost conceput pentru a promova siguranța pacientului. Toate componentele cablului sunt "Tip BF rezistente la defibrilare" și sunt protejate împotriva efectelor descărcării defibrilatorului și pot rămâne atașate de pacient. Citirile cablului pot fi inexacte în timpul utilizării defibrilatorului și până la douăzeci (20) secunde după aceea.

Nu sunt necesare acțiuni separate atunci când utilizați acest echipament cu un defibrilator, dar trebuie folosiți numai senzorii furnizați de Edwards pentru o protecție adecvată împotriva efectelor unui defibrilator cardiac.

Nu intrați în contact cu pacienții în timpul defibrilării, aceasta ar putea cauza răni grave sau deces.

10.3.3.2 Interferențe

ATENȚIE

Măsurătorile pot fi afectate în prezența unor surse electromagnetice puternice, cum ar fi echipamentul de electrochirurgie, iar măsurătorile pot fi inexacte în timpul utilizării unui astfel de echipament.

Nivelurile ridicate de carboxihemoglobină (COHb) sau methemoglobină (MetHb) pot duce la măsurători inexacte sau eronate, precum și coloranții intravasculari sau orice substanță care conține coloranți care schimbă pigmentarea obișnuită a sângelui. Alți factori care pot afecta acuratețea măsurătorilor includ: mioglobina, hemoglobinopatii, anemie, sânge acumulat sub piele, interferențe cu obiecte străine în calea senzorului, bilirubinemie, colorare aplicată extern (tatuaje), niveluri ridicate de HGB sau Hct și semne din naștere.

Când sunt utilizate setările cu iluminare LED, este posibil ca senzorii să fie acoperiți cu un blocant de lumină înainte de conectarea la cablul senzorului, deoarece unele sisteme de înaltă intensitate pot interfera cu detectarea luminii aproape infraroșii a senzorului.

10.3.3.3 Interpretarea valorilor StO₂

AVERTISMENT

Dacă precizia oricărei valori afișate pe monitor este discutabilă, determinați semnele vitale ale pacientului prin alte mijloace. Funcțiile sistemului de alarmă pentru monitorizarea pacientului trebuie verificate la intervale regulate și ori de câte ori integritatea produsului este îndoielnică.

Testarea funcționării cablului pentru oximetru ForeSight trebuie efectuată cel puțin o dată la 6 luni, conform descrierii din manualul de service HemoSphere Vita. Nerespectarea acestui lucru poate conduce la vătămare. În cazul în care cablul nu răspunde, acesta nu trebuie utilizat până când nu a fost inspectat și reparat sau înlocuit. Consultați informațiile de contact pentru asistență tehnică pe coperta interioară.

ATENȚIE

În comparație cu versiunile anterioare de software, un cablu pentru oximetru ForeSight cu versiunea software V3.0.7 sau o versiune ulterioară și utilizat cu senzori pediatrici (mici și medii) este mai receptiv din punct de vedere al valorilor StO₂ afișate. În special în intervalul sub 60%, măsurătorile StO₂ ar putea fi raportate ca având valori mai mici decât în versiunile anterioare de software. Clinicienii trebuie să ia în considerare răspunsul mai rapid și valorile StO₂ potențial modificate atunci când utilizează software-ul V3.0.7, mai ales dacă au experiență în utilizarea versiunilor anterioare de software ale cablului pentru oximetru ForeSight.

Notă

Pentru pacienții cu ocluzie bilaterală completă a arterei carotide externe (ECA), măsurătorile pot fi mai mici decât cele așteptate.

Tabelul 10-3 la pagina 132 și Tabelul 10-4 la pagina 133 rezumă metodologia de validare și rezultatele studiilor asociate cu cablul pentru oximetru ForeSight.

Categorie pacienți	Senzorul ForeSight	Referință cere- brală	Referință non- cerebrală	Tipul măsurătorii	Intervalul de greutate al su- biectului
Adult	Mare	Co-oximetrie a probelor de sânge din bulbul jugular și sânge arterial	Co-oximetrie a probelor de sânge venos central și ar- terial	Punct unic	≥40 kg
Pediatric – adoles- cenți, copii, sugari și nou-născuți	Medie	Co-oximetrie a probelor de sânge din vena jugulară internă și sânge ar- terial	Co-oximetrie a probelor de sânge venos central și ar- terial	Punct unic	≥3 kg
Pediatric – adoles- cenți, copii, sugari și nou-născuți	Mic	Co-oximetrie a probelor de sânge din vena jugulară internă și sânge ar- terial	Co-oximetrie a probelor de sânge venos central și ar- terial	Punct unic	între 3 și 8 kg
Pediatric – nou- născuți (la termen, prematur, greuta- te mică la naștere, greutate foarte mi- că la naștere)	Mic	FORE-SIGHT MC3010 ¹	Co-oximetrie a probelor venoase ombilicale și oxi- metrie a pulsului	Media datelor StO ₂ în ferestre de două minute ²	< 5 kg

Tabelul 10-3: Metodologia de validare StO₂

¹Spre deosebire de celelalte studii de validare ForeSight, acest studiu de validare cerebrală nu a inclus măsurători invazive din cauza dificultăților întâmpinate de centrele medicale de a obține consimțământul pentru a introduce un cateter venos în jugulara internă la subiecți foarte mici.

²Datele StO₂ au fost calculate ca medie în ferestre de două minute pentru nou-născuții la termen, prematurii cu greutate mică la naștere (LBW) și greutate foarte mică la naștere (VLBW) din următoarele motive: 1) pentru a reduce influența modificărilor acute în StO₂ din cauza schimbărilor în poziția sau atingerea corpului, fiindcă hemodinamica la nou-născuții prematuri LBW și VLBW nu este la fel de stabilă în comparație cu hemodinamica la nou-născuții cu greutate normală la naștere și 2) pentru a permite măsurători atât pentru senzorii FORE-SIGHT MC3010, cât și pentru senzorii ForeSight sau în mai multe locații abdominale în același timp nominal pentru cei mai mici nou-născuți pentru care poate fi montat un singur senzor pe cap sau într-o locație abdominală specifică la un moment dat.

Locația de măsurare a StO ₂	Mărimea senzorului	Acuratețe (eroare sistematică ± precizie)*
StO ₂ cerebral	mare	46% până la 88%: -0,06±3,25% la 1 SD
		46% până la 88%: -0,06±3,28% la 1 SD ⁺
	medie	44% până la 91%: 0,97±5,43% la 1 SD
		44% până la 91%: 1,21±5,63% la 1 SD [†]
		44% până la 91%: 1,27±4,93% la 1 SD [‡]
	mică	44% până la 90%: -0,74±5,98% la 1 SD
StO ₂ non-cerebral (somatic)	mare	51% până la 92%: -0,12±4,15% la 1 SD
		51% până la 92%: -0,12±4,17% la 1 SD ⁺
	medie	52% până la 88%: -0,14±5,75% la 1 SD
	mică	66% până la 96%: 2,35±5,25% la 1 SD

^{*}Nu este determinată în afara intervalelor enumerate

⁺Conform analizei Bland-Altman privind datele dependente (DDBA)

[‡]Media valorilor StO₂ cerebrale față de eroarea sistematică și precizia REF CX

Notă: acuratețea StO₂ este determinată pe baza măsurătorii de referință 30:70% (arterial:venos) pentru REF CX. Metoda de evaluare pentru toate măsurătorile de acuratețe a mărimii senzorului StO₂ s-a aflat sub studii de evaluare clinică umană.

10.3.4 Cronometrul de verificare a pielii

Locațiile senzorilor de oximetrie a țesutului trebuie inspectate cel puțin o dată la 12 ore pentru a reduce riscul de aderență sau circulație necorespunzătoare și integritatea pielii. **Skin Check Reminder (Mementoul de verificare a pielii)** afișează un memento la fiecare 12 ore, în mod implicit. Intervalul de timp pentru acest memento poate fi modificat:

1. Atingeți orice punct în caseta parametrului **StO₂** → fila **Sensor Configuration (Configurarea senzorului)**

Sensor Configuration

- 2. Atingeți butonul de valoare pentru Skin Check Reminder (Mementoul de verificare a pielii) pentru a selecta un interval de timp între notificările de verificare a pielii. Opțiunile sunt: 2 hours (2 ore), 4 Hours (4 ore), 6 Hours (6 ore), 8 Hours (8 ore) sau 12 hours (12 ore) (implicit).
- 3. Pentru a reseta cronometrul, selectați **Reset (Resetare)** din butonul pentru valoarea **Skin Check Reminder** (Mementoul de verificare a pielii).

10.3.5 Setarea timpului de calculare a mediei

StO₂ este măsurată constant, iar afișarea parametrului este actualizată la fiecare 2 secunde. Timpul de calculare a mediei folosit pentru a uniformiza punctele de date monitorizate poate fi ajustat. Timpii de calculare a mediei mai scurți vor limita filtrarea punctelor de date neregulate sau parazitare.

1. Atingeți orice punct în caseta parametrului StO₂ → fila Sensor Configuration (Configurarea senzorului)

Sensor Configuration

- 2. Atingeți butonul de valoare pentru **Averaging (Medie)** pentru a selecta un interval de timp între notificările de verificare a pielii. Opțiunile sunt:
 - Slow (Lent) (24 de secunde): un număr mai mare de probe oferă un răspuns mai lent.

- Normal (implicit) (16 secunde): setarea implicită pentru modul Adult.
- **Fast (Rapid) (8 secunde)**: un număr mai mic de probe oferă un răspuns mai rapid. Aceasta este setarea implicită pentru modul Pediatric.
- None (Niciunul): afişează valorile la o rată de actualizare a măsurătorilor de 2 secunde. Această setare pentru răspunsul cel mai rapid este o opțiune avansată, disponibilă numai din ecranul Engineering (Inginerie) → Tissue Oximetry (Oximetria țesutului).

10.3.6 Indicator al calității semnalului



Indicatorul calității semnalului (SQI), afișat pe casetele de parametru configurate pentru oximetria țesutului, reflectă calitatea semnalului bazat pe cantitatea de lumină în infraroșu apropiat care pătrunde în țesut. Casetele cu barele SQI se umplu în funcție de nivelul calității semnalului de oximetrie. Rata de actualizare pentru nivelul StO₂ și SQI este de două secunde. SQI va afișa unul din cele patru niveluri de semnal, așa cum este descris în Tabelul 10-5 la pagina 134.

Simbol SQI	Bare pline	Nivel	Descriere
111	patru	normal	Toate aspectele semnalului sunt optime
11	trei	intermediar	Indică un semnal compromis moderat
all.	două	slab	Indică o calitate slabă a semnalului
•11	una	inacceptabil	Indică o problemă gravă cu unul sau mai multe aspecte legate de calitatea semnalului

Tabelul 10-5: Nivelurile indicatorului calității semnalului

10.3.7 Modificarea relativă a hemoglobinei totale – ΔctHb

Modificarea relativă a hemoglobinei totale (Δ ctHb) este un sub-parametru al StO₂. O valoare de tendință, Δ ctHb este calculată din suma modificărilor relative ale hemoglobinei oxigenate și ale hemoglobinei dezoxigenate (Δ O2Hb și Δ HHb). Fiecare măsurătoare a StO₂ a zonei efectuată cu senzorul de oximetrie a țesutului conectat are propriul său sub-parametru Δ ctHb. Parametrii Δ ctHb sunt disponibili numai dacă funcția parametrului Δ ctHb este activată. Vă rugăm să vă contactați reprezentantul local Edwards pentru mai multe informații privind activarea acestei funcții avansate. Pentru informații suplimentare, consultați Modificarea relativă a hemoglobinei totale – Δ ctHb la pagina 135.

Caracteristici avansate

Cuprins

 $Modificarea\ relativă\ a\ hemoglobinei\ totale\ -\Delta ctHb$135

11.1 Modificarea relativă a hemoglobinei totale – ΔctHb

Modificarea relativă a hemoglobinei totale (Δ ctHb) este un sub-parametru al StO₂. O valoare de tendință, Δ ctHb este calculată din suma modificărilor relative ale hemoglobinei oxigenate și ale hemoglobinei dezoxigenate (Δ O2Hb și Δ HHb). Fiecare măsurătoare a StO₂ a zonei efectuată cu senzorul de oximetrie a țesutului conectat are propriul său sub-parametru Δ ctHb. Parametrii Δ ctHb sunt disponibili numai dacă funcția parametrului Δ ctHb este activată. Vă rugăm să vă contactați reprezentantul local Edwards pentru mai multe informații privind activarea acestei funcții avansate.

11.1.1 Afişarea valorii ΔctHb



Pentru a afișa valoarea ActHb pe caseta parametrului StO2:

1. Atingeți orice punct în caseta parametrului $StO_2 \rightarrow fila$ Sensor Configuration (Configurarea senzorului)

Sensor Configuration

2. Comutați butonul pentru valoarea Δ ctHb de la **Off (Oprit)** la **On (Pornit)**.

11.1.2 Afişajul tendinței ΔctHb



Pentru a afișa tendința ActHb pe graficul de tendință al parametrului StO2:

- Atingeți orice punct în caseta parametrului StO₂ → fila Sensor Configuration (Configurarea senzorului)
 Sensor Configuration
- 2. Comutați butonul pentru tendința ΔctHb de la **Off (Oprit)** la **On (Pornit)**. Tendința va fi reprezentată în roz, cu o axă y corespunzătoare în partea dreaptă a graficului.

11.1.3 Resetarea ∆ctHb

Pentru a reseta valoarea de referință a ActHb la zero pentru toate canalele:

1. Atingeți pictograma pentru setări

fila Clinical Tools (Instrumente clinice)

Clinical Tools

pictograma ctHb Tools (Instrumente ctHb)

2. Atingeți butonul **Reset ΔctHb** (**Resetare ΔctHb**).

11.1.4 Metodologia de validare și rezultatele studiilor

Tabelul 11-1 la pagina 136 rezumă metodologia de validare și rezultatele studiilor pentru modificarea relativă a hemoglobinei (ΔctHb).

Tabelul 11-1: Rezultatele studiilor clinice și de validare în laborator ale sângelui pentru acuratețea tendinței modificării relative a hemoglobinei (ΔctHb)

Mărimea senzorului	Eroarea sistematică Bland-Altman ± Precizie, RSME (A _{rms})	Metoda de evaluare [*]
mare	0,22 ± 2,53 μm la 1 SD, 2,53 μm	Sub studiu uman de hemodiluție izovolumi- că
	-0,26 ± 2,04 μm la 1 SD, 2,04 μm	Sub studiu uman de hipoxie ușoară
medie	-1,10 ± 5,27 μm la 1 SD, 5,39 μm	Studiu fantomă de sânge
mică	-0,02 ± 5,96 μm la 1 SD, 5,96 μm	Studiu fantomă de sânge
	-0,50 ± 2,09 μm la 1 SD, 2,15 μm	Sub studiu cu fantomă de sânge pentru de- saturarea nivelului de hemoglobină
*Factor de lungime a traseului d	, diferențial = 5	

Settings

Depanare

Cuprins

Ajutor pe ecran	137
Indicatoare luminoase de stare ale monitorului	138
Comunicarea cu senzorul cablului pentru oximetru ForeSight	. 139
Comunicarea controlerului de presiune	140
Mesaje de eroare ale monitorului HemoSphere Vita	. 142
Mesaje de eroare ale modulului HemoSphere VitaWave	151
Mesaje de eroare oximetrie a țesutului.	166

12.1 Ajutor pe ecran

Subiectele de asistență prezentate în acest capitol și afișate pe ecranele de ajutor ale monitorului sunt asociate cu situații de eroare comune. Pe lângă aceste situații de eroare, o listă de anomalii nerezolvate și etape de depanare sunt disponibile pe eifu.edwards.com. Această listă este asociată cu numărul de model al monitorului HemoSphere Vita (HEMVITA1) și cu versiunea software indicată pe pagina de pornire (consultați Procedura de pornire la pagina 45). Aceste probleme sunt actualizate continuu și compilate ca urmare a îmbunătățirilor continue ale produsului.

Ecranul principal de ajutor permite utilizatorului să navigheze pentru a obține asistență cu privire la anumite probleme de pe platforma de monitorizare HemoSphere Vita. Erorile, alertele și avertismentele notifică utilizatorul în legătură cu condițiile de eroare care afectează măsurarea parametrilor. Erorile reprezintă condiții tehnice de alarmă care suspendă măsurarea parametrilor. Categoria ecran de ajutor oferă asistență pentru anumite defecțiuni, avertismente, alerte și depanare.



- 1. Atingeți pictograma pentru setări
- 2. Atingeți butonul Help (Ajutor) pentru a accesa ecranul principal de ajutor.
- 3. Atingeți butonul de ajutor corespunzător categoriei de tehnologie pentru care solicitați asistență: Monitoring (Monitorizare), modul VitaWave sau Tissue Oximetry (Oximetria țesutului).
- 4. Atingeți categoria de ajutor de care aveți nevoie în funcție de tipul de mesaj: Faults (Defecțiuni), Alerts (Alerte), Warnings (Avertismente) sau Troubleshooting (Depanare).
- 5. Se afişează un ecran nou cu o listă a mesajelor selectate.
- 6. Atingeți un mesaj sau un articol care necesită depanare din listă și atingeți **Select (Selectare)** pentru a accesa informațiile pentru mesajul respectiv sau pentru articolul care necesită depanare. Pentru a vedea lista completă, utilizați butoanele săgeată pentru a deplasa evidențierea selecției în sus sau în jos în listă. Următorul ecran afișează mesajul împreună cu cauzele posibile și acțiunile sugerate.
- 7. Pentru a afișa versiunile de software și numerele de serie pentru monitor și modulele de tehnologie/

cablurile conectate, atingeți pictograma de setări 淞 → fila Settings (Setări) 🕍 butonul Versions (Versiuni).

12.2 Indicatoare luminoase de stare ale monitorului

Monitorul HemoSphere Vita este prevăzut cu un indicator vizual de alarmă, pentru a atenționa utilizatorul cu privire la condițiile de alarmă. Consultați Prioritățile alarmelor la pagina 188 pentru mai multe informații despre mediu și condițiile de alarmă fiziologică cu prioritate ridicată. Butonul de pornire al monitorului este prevăzut cu un led integrat pentru a indica starea de alimentare în orice moment.



1. indicator vizual de alarmă

2. stare alimentare monitor

Figura 12-1: Indicatoare cu led ale monitorului HemoSphere Vita

Stare alarmă	Culoare	Model indicator lumi- nos	Acțiune sugerată
Alarmă fiziologică cu prio- ritate ridicată	Roșu	Se aprinde și se stinge intermitent	Această condiție de alarmă fiziologică necesită atenția dvs. imediată
			Consultați bara de stare pentru condiția de alar- mă specifică
Defecțiuni tehnice și alerte cu prioritate ridicată	Roșu	Se aprinde și se stinge intermitent	Această condiție de alarmă necesită atenție ime- diată și va rămâne activă în timpul unei întreru- peri a alarmei
			În cazul în care o anumită condiție de alarmă tehnică este iremediabilă, reporniți sistemul
			Dacă problema persistă, contactați Asistența tehnică Edwards

Tabelul 12-1: Indicator vizual de alarmă al monitorului HemoSphere Vita

Stare alarmă	Culoare	Model indicator lumi- nos	Acțiune sugerată
Defecțiuni tehnice și alerte cu prioritate medie	Galben	Se aprinde și se stinge intermitent	Această condiție de alarmă necesită urgent atenția dvs.
			Consultați bara de stare pentru condiția de alar- mă specifică
Alarmă fiziologică cu prio- ritate medie	Galben	Se aprinde și se stinge intermitent	Această condiție de alarmă necesită urgent atenția dvs.
			Consultați bara de stare pentru condiția de alar- mă specifică
Alertă tehnică cu prioritate redusă	Galben	Aprins permanent	Această condiție de alarmă nu necesită atenție urgent
			Consultați bara de stare pentru condiția de alar- mă specifică

Tabelul 12-2: Indicator luminos de pornire al monitorului HemoSphere Vita

Stare monitor	Culoare	Model indicator lumi- nos	Acțiune sugerată
Monitor pornit	Verde	Aprins permanent	Niciunul
Monitor OPRIT Monitor conectat la rețeaua de c.a. Încărcare baterie	Galben	Se aprinde și se stinge intermitent	Așteptați ca bateria să se încarce înain- te de a deconecta unitatea de la re- țeaua de c.a.
Monitor OPRIT Monitor conectat la rețeaua de c.a. Bateria nu se încarcă	Galben	Aprins permanent	Niciunul
Monitor OPRIT	Niciun indicator luminos aprins	Stins permanent	Niciunul

12.3 Comunicarea cu senzorul cablului pentru oximetru ForeSight

Ledul cablului pentru oximetru ForeSight indică starea canalelor senzorului de oximetrie a țesutului.



Figura 12-2: Indicatoarele cu led ale cablului pentru oximetru ForeSight

Indicator cu led	Culoare	Indicație
Stare canal 1	Alb	Nu este conectat niciun senzor
	Verde	Senzor conectat
Stare canal 2	Alb	Nu este conectat niciun senzor
	Verde	Senzor conectat
Stare modul	Verde	Canalele sunt asociate cu portul A pe modulul de tehnologie HemoSphere Vita
	Albastru	Canalele sunt asociate cu portul B pe modulul de tehnologie HemoSphere Vita

Tabelul 12-3: Lumini de comunicare cu led ale cablului pentru oximetru
ForeSight

ATENȚIE

Dacă vreun LED al cablului pentru oximetru ForeSight nu se aprinde, cablul nu trebuie utilizat până când nu este reparat sau înlocuit. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards. Există riscul ca piesele deteriorate să reducă performanța cablului.

12.4 Comunicarea controlerului de presiune

Indicatoarele luminoase ale controlerului de presiune indică starea manșetei (manșetelor) pentru deget și a senzorului de referință cardiacă.



1. Starea manșetei (manșetelor) pentru deget

2. Starea senzorului de referință cardiacă

Fiaura	12-3. Indicatoare	cu led a	le controlerul	ui de presiune
riguru	12-3. multuloure	cu ieu ui	ie controlerui	ui de presidire

Tabelul 12-4: Indicatoarele	luminoase de comunica	are ale controlerului de	e presiune*
	ranningase ac contained		c presidine

Condiție	Culoare	Model indicator lumi- nos	Acțiune sugerată		
INDICATOR LUMINOS PRIVIND STAREA MANȘETEI					
Nicio manșetă pentru deget conec- tată	Niciun indicator Iuminos aprins	Stins permanent	Niciunul		
Manșetă pentru deget conectată	Verde	Aprins permanent	Niciuna. Manșeta conectată este detectată, au- tentificată și nu a expirat.		
Monitorizare activă	Verde	Se aprinde și se stinge intermitent	Niciuna. Manșeta pentru deget conectată moni- torizează în mod activ.		
Manșetă pentru deget defectă co- nectată	Chihlim- bariu	Se aprinde și se stinge intermitent	Verificați dacă a fost utilizată o manșetă pentru deget Edwards compatibilă.		
Este conectată o manșetă pentru deget expirată			Deconectați și reconectați manșeta pentru de- get.		
Manșetă pentru deget Edwards in- compatibilă conectată			Înlocuiți manșeta pentru deget cu o manșetă pentru deget Edwards compatibilă.		
			Reporniți măsurarea.		
			Dacă problema persistă, contactați Edwards Lifesciences AG.		
INDICATORUL LUMINOS DE STARE A SENZORULUI DE REFERINȚĂ CARDIACĂ					
Nu este conectat niciun senzor de referință cardiacă	Niciun indicator Iuminos aprins	Stins permanent	Niciunul		
Senzor de referință cardiacă conec- tat	Verde	Aprins permanent	Niciuna. Sistemul este gata să înceapă o măsu- rare.		

Condiție	Culoare	Model indicator lumi- nos	Acțiune sugerată	
Senzor de referință cardiacă defect conectat	Chihlim- bariu	Se aprinde și se stinge intermitent	Verificați dacă a fost utilizat un senzor de refe- rință cardiacă Edwards.	
A fost detectat un senzor de refe- rință cardiacă non-Edwards			Deconectați și reconectați senzorul de referință cardiacă.	
			Înlocuiți senzorul de referință cardiacă cu un senzor de referință cardiacă original.	
			Reporniți măsurarea.	
			Dacă problema persistă, contactați Edwards Lifesciences AG.	
*Eroarea manșetei pentru deget poate fi indicată și de software. Consultați Tabelul 12-8 la pagina 151.				

12.5 Mesaje de eroare ale monitorului HemoSphere Vita

12.5.1 Defecțiuni/Alerte sistem/monitorizare

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Module Slot 1 – Hardware Failure (Defecțiune: fantă modul 1 – Defec- țiune hardware)	Module 1 is not inserted properly Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul 1 nu este conectat corect Punctele de conectare ale fantei sau ale modulului sunt defecte)	Reinsert the module Check for bent or broken pins Try switching to module slot 2 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou modulul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta modul 2 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 2 – Hardware Failure (Defecțiune: fantă modul 2 – Defec- țiune hardware)	Module 2 is not inserted properly Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul 2 nu este conectat corect Punctele de conectare ale fantei sau ale modulului sunt defecte)	Reinsert the module Check for bent or broken pins Try switching to module slot 1 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou modulul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta modul 1 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: L-Tech Module Slot – Hard- ware Failure (Defecțiune: fantă modul L-Tech – Defecțiune hardware)	Large technology module is not in- serted properly Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul de tehnologie mare nu a fost introdus corect Punctele de conexiune de la fantă sau modul sunt deteriorate)	Reinsert the module Check for bent or broken pins If problem persists, contact Edwards Technical Support (Reintroduceți modulul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Tabelul 12-5: Defecțiuni/Alerte sistem

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Cable Port 1 – Hardware Fai- lure (Defecțiune: fantă cablu 1 - Defec- țiune hardware)	Cable is not inserted properly Connection points on cable or port are damaged (Cablul nu este conectat corespun- zător Punctele de conectare ale cablului sau ale fantei sunt defecte)	Reinsert the cable Check for bent or broken pins Try switching to cable port 2 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou cablul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta cablului 2 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 2 – Hardware Fai- lure (Defecțiune: fantă cablu 2 - Defec- țiune hardware)	Cable is not inserted properly Connection points on cable or port are damaged (Cablul nu este conectat corespun- zător Punctele de conectare ale cablului sau ale fantei sunt defecte)	Reinsert the cable Check for bent or broken pins Try switching to cable port 1 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou cablul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta cablului 1 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 1 – Software Fai- lure (Defecțiune: fantă modul 1 – Defec- țiune software)	There is a software error with the module inserted in module slot 1 (Există o eroare de software cu mo- dulul conectat în fanta modul 1)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 2 – Software Fai- lure (Defecțiune: fantă modul 2 – Defec- țiune software)	There is a software error with the module inserted in module slot 2 (Există o eroare de software cu mo- dulul conectat în fanta modul 2)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: L-Tech Module Slot – Softwa- re Failure (Defecțiune: fantă modul L-Tech – Defecțiune software)	There is a software error with the module inserted in the large tech- nology module slot (Există o eroare de software cu mo- dulul conectat în fanta pentru mo- dulul de tehnologie mare)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 1 – Software Failu- re (Defecțiune: fantă cablu 1 - Defec- țiune software)	There is a software error with the cable inserted in cable port 1 (Există o eroare de software cu ca- blul conectat în fanta cablu 1)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 2 – Software Failu- re (Defecțiune: fantă cablu 2 - Defec- țiune software)	There is a software error with the cable inserted in cable port 2 (Există o eroare de software cu ca- blul conectat în fanta cablului 2)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Module Slot 1 – Communica- tion Error (Defecțiune: fantă modul 1 – Eroare de comunicare)	Module 1 is not inserted properly Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul 1 nu este conectat corect Punctele de conectare ale fantei sau ale modulului sunt defecte)	Reinsert the module Check for bent or broken pins Try switching to module slot 2 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou modulul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta modul 2 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 2 – Communica- tion Error (Defecțiune: fantă modul 2 – Eroare de comunicare)	Module 2 is not inserted properly Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul 2 nu este conectat corect Punctele de conectare ale fantei sau ale modulului sunt defecte)	Reinsert the module Check for bent or broken pins Try switching to module slot 1 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou modulul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta modul 1 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: L-Tech Module Slot – Com- munication Error (Defecțiune: fantă modul L-Tech – Eroare de comunicație)	Large technology module is not in- serted properly Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul de tehnologie mare nu a fost introdus corect Punctele de conexiune de la fantă sau modul sunt deteriorate)	Reinsert the module Check for bent or broken pins If problem persists, contact Edwards Technical Support (Reintroduceți modulul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 1 – Communica- tion Error (Defecțiune: fantă cablu 1 - Eroare de comunicare)	Cable is not inserted properly Connection points on cable or port are damaged (Cablul nu este conectat corespun- zător Punctele de conectare ale cablului sau ale fantei sunt defecte)	Reinsert the cable Check for bent or broken pins Try switching to cable port 2 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou cablul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta cablului 2 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 2 – Communica- tion Error (Defecțiune: fantă cablu 2 - Eroare de comunicare)	Cable is not inserted properly Connection points on cable or port are damaged (Cablul nu este conectat corespun- zător Punctele de conectare ale cablului sau ale fantei sunt defecte)	Reinsert the cable Check for bent or broken pins Try switching to cable port 1 If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați din nou cablul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe fanta cablului 1 Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
---	---	--
Fault: Monitor – Incompatible Soft- ware Version (Defecțiune: monitorVersiune software incompatibilă)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 1 – Incompatible Software Version (Defecțiune: fantă modul 1 – Ver- siune software incompatibilă)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 2 – Incompatible Software Version (Defecțiune: fantă modul 2 – Ver- siune software incompatibilă)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: L-Tech Module Slot – Incom- patible Software Version (Defecțiune: fantă modul L-Tech – Versiune de software incompatibi- lă)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 1 – Incompatible Software Version (Defecțiune: fantă cablu 1 - Versiu- ne software incompatibilă)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Cable Port 2 – Incompatible Software Version (Defecțiune: fantă cablu 2 - Versiu- ne software incompatibilă)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: HemoSphere VitaWave Mo- dule (Defecțiune: Modul HemoSphere VitaWave)	Defective HemoSphere VitaWave module (Modul HemoSphere VitaWave de- fect)	Power cycle the system Replace HemoSphere VitaWave module If problem persists, contact Edwards Technical Support (Porniți și opriți sistemul Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: HemoSphere VitaWave Mo- dule Disconnected (Defecțiune: Modul HemoSphere VitaWave deconectat)	HemoSphere VitaWave module re- moved during monitoring HemoSphere VitaWave module not detected Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modul HemoSphere VitaWave a fost eliminat în timpul monitorizării Modulul HemoSphere VitaWave nu a fost detectat Punctele de conexiune de la fantă sau modul sunt deteriorate)	Confirm that module is properly inserted Remove and re-insert the module Check module for bent or broken pins If problem persists, contact Edwards Technical Support (Confirmați că modulul este introdus corect Scoateți și reintroduceți modulul Verificați dacă modulul prezintă pini îndoiți sau rupți Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Internal System Failure (Defecțiune: defecțiune internă de sistem)	Internal system malfunction (Defecțiune internă de sistem)	Power cycle the system If problem persists, contact Edwards Technical Support (Porniți și opriți sistemul Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Battery Depleted (Defecțiune: baterie descărcată)	The battery is depleted and the system will shut down in 1 minute if not plugged in (Bateria este descărcată și sistemul se va opri într-un minut dacă nu va fi conectat)	Connect the HemoSphere advanced monitor to an alternate source of power to avoid loss of power and resume monitoring (Conectați monitorul avansat HemoSphere la o sursă alternativă de curent pentru a evita căde- rile de tensiune și reluați monitorizarea)
Fault: System Temperature Too High – Shutdown Imminent (Defecțiune: temperatură prea ridi- cată sistem – Oprire iminentă)	The internal temperature of the monitor is at a critically high level Monitor ventilation openings are obstructed (Temperatura interioară a monito- rului se află la un nivel critic ridicat Gurile de aerisire ale monitorului sunt blocate)	Reposition the monitor away from any heat sources Ensure that the monitor ventilation openings are unobstructed and clear of dust If problem persists, contact Edwards Technical Support (Repoziționați monitorul departe de orice sursă de căldură Asigurați-vă că gurile de aerisire ale monitorului sunt deschise și curățate de praf Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Pressure-Out – Hardware Fai- lure (Defecțiune: leșire presiune – De- fecțiune hardware)	Pressure-out cable is not properly connected Connection points on cable or port are damaged (Cablul de ieșire a presiunii nu este conectat corespunzător Punctele de conectare ale cablului sau ale fantei sunt defecte)	Reinsert the pressure-out cable Check for bent or broken pins If problem persists, contact Edwards Technical Support (Reintroduceți cablul de ieșire a presiunii Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Module Slot 1 – Incompatible Cable (Defecțiune: fantă modul 1 – cablu incompatibil)	The cable plugged into the tech- nology module inserted in module slot 1 is not compatible with the HemoSphere Vita system (Cablul conectat la modulul de teh- nologie introdus în fanta modulului 1 nu este compatibil cu sistemul HemoSphere)	Remove the unsupported cable (Scoateți cablul care nu este compatibil)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Module Slot 2 – Incompatible Cable (Defecțiune: fantă modul 2 – cablu incompatibil)	The cable plugged into the tech- nology module inserted in module slot 2 is not compatible with the HemoSphere Vita system (Cablul conectat la modulul de teh- nologie introdus în fanta modulului 2 nu este compatibil cu sistemul HemoSphere)	Remove the unsupported cable (Scoateți cablul care nu este compatibil)
Fault: Module Slot 1 - Incompatible Hardware (Defecțiune: fantă modul 1 – hard- ware incompatibil)	Module 1 is not compatible with the HemoSphere Vita system (Modulul 1 nu este compatibil cu sistemul HemoSphere Vita)	Remove module 1 and replace with supported module (Eliminați modulul 1 și înlocuiți-l cu modulul compatibil)
Fault: Module Slot 2 - Incompatible Hardware (Defecțiune: fantă modul 2 – hard- ware incompatibil)	Module 2 is not compatible with the HemoSphere Vita system (Modulul 2 nu este compatibil cu sistemul HemoSphere Vita)	Remove module 2 and replace with supported module (Eliminați modulul 2 și înlocuiți-l cu modulul compatibil)
Alert: System Temperature Too High (Alertă: temperatura sistemului prea ridicată)	The internal temperature of the monitor is reaching a critically high level Monitor ventilation openings are obstructed (Temperatura interioară a monito- rului se află la un nivel critic ridicat Gurile de aerisire ale monitorului sunt blocate)	Reposition the monitor away from any heat sources Ensure that the monitor ventilation openings are unobstructed and clear of dust If problem persists, contact Edwards Technical Support (Repoziționați monitorul departe de orice sursă de căldură Asigurați-vă că gurile de aerisire ale monitorului sunt deschise și curățate de praf Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: System LED Indicators Inope- rable (Alertă: indicatoarele LED ale siste- mului sunt nefuncționale)	Visual alarm indicator hardware or communication error Visual alarm indicator malfunction (Indicator vizual de alarmă hardwa- re sau eroare de comunicare Defecțiune indicator vizual de alar- mă)	Power cycle the system If problem persists, contact Edwards Technical Support (Porniți și opriți sistemul Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: System Buzzer Inoperable (Alertă: semnal sonor sistem ne- funcțional)	Speaker hardware or software com- munication error Mainboard speaker malfunction (Eroare de comunicare software sau hardware difuzor Defecțiune difuzor placă de bază)	Power cycle the system If problem persists, contact Edwards Technical Support (Porniți și opriți sistemul Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: Low Battery (Alertă: baterie slabă)	The battery has less than 20% char- ge remaining or will be depleted within 8 minutes (Bateria este încărcată mai puțin de 20% sau se va descărca în următoa- rele 8 minute)	Connect the HemoSphere advanced monitor to an alternate source of power to avoid loss of power and continue monitoring (Conectați monitorul avansat HemoSphere la o sursă alternativă de curent pentru a evita căde- rile de tensiune și continuați monitorizarea)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Alert: Battery Disconnected (Alertă: baterie deconectată)	Previously inserted battery not de- tected Poor battery connection (Bateria introdusă anterior nu a pu- tut fi detectată Conexiune necorespunzătoare a bateriei)	Confirm battery is properly seated in the batte- ry bay Remove and reinsert the battery pack Change HemoSphere battery pack If problem persists, contact Edwards Technical Support (Confirmați faptul că bateria este așezată corect în locaș Îndepărtați și introduceți din nou bateria Înlocuiți bateria HemoSphere Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: Service Battery (Alertă: service baterie)	Internal battery fault occurred Battery can no longer sustain the system adequately on a full charge (S-a produs o defecțiune la bateria internă Bateria nu mai poate susține cores- punzător sistemul la o încărcare completă)	Power cycle the system If condition persists, replace the battery pack (Porniți și opriți sistemul Dacă starea persistă, înlocuiți bateria)
Alert: Advanced Feature expiring in < 2 weeks (Alertă: caracteristica avansată ex- piră în < 2 săptămâni)	One or more currently activated Advanced Features are expiring	Update Advanced Feature License Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: Advanced Feature expiring in < 4 weeks (Alertă: caracteristica avansată ex- piră în < 4 săptămâni)	One or more currently activated Advanced Features are expiring	Update Advanced Feature License Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: Transmit Pressure Not Active (Alertă: Transmiterea presiunii nu este activată)	Connection of new patient monitor pressure channel detected (S-a detectat o conexiune a unui nou canal de presiune a monitoru- lui pacientului)	Navigate to Zero & Waveform Screen, and touch transmit pressure button (waveform icon) after zeroing patient monitor Disconnect the pressure-out cable (Navigați la ecranul Zero & Waveform (Aducere la zero și formă de undă) și atingeți butonul de transmitere a presiunii (pictograma în formă de undă) după aducerea la zero a monitorului pacientului. Deconectati cablul de evacuare a presiunii)

12.5.2 Avertismente sistem/monitorizare

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Battery Needs Conditioning (Bateria necesită condiționare)	Gas gauge is not synched to actual battery capacity status (Indicatorul de gaz nu este sincro- nizat cu starea capacității reale a bateriei)	To ensure uninterrupted measurement, make certain the HemoSphere advanced monitor is connected to electrical outlet Condition the battery (ensure a measurement is not active): • Connect monitor to an electrical outlet to fully charge battery • Allow the battery to rest in fully charged state for at least two hours • Disconnect the monitor from electrical outlet and continue to run the system on battery po- wer • The HemoSphere advanced monitor will po- wer down automatically when the battery is fully depleted • Allow the battery to rest in fully depleted state for five hours or more • Connect monitor to an electrical outlet to fully charge battery If the condition battery message persists, repla- ce battery pack (Pentru a garanta o măsurare fără întreruperi, asigurați-vă că monitorul avansat HemoSphere este conectat la o priză electrică Condiționarea bateriei (asigurați-vă că măsura- rea nu este activată): • Connectați monitorul la o priză electrică pentru încărcarea completă a bateriei • A nu se utiliza bateria în starea de încărcare completă cel puțin două ore de la încărcare • Deconectați monitorul de la priza electrică și continuați să utilizați sistemul alimentat de la baterie • Monitorul avansat HemoSphere va intra auto- mat în starea standby atunci când bateria este complet descărcată • A nu se utiliza bateria în starea descărcare complet descărcată • A nu se utiliza bateria în starea descărcare complet descărcată • A nu se utiliza bateria în starea descărcare complet descărcată • A nu se utiliza bateria în starea descărcare complet descărcată • A nu se utiliza bateria în starea descărcare completă timp de cinci ore sau mai mult • Conectați monitorul la o priză electrică pentru încărcarea completă a bateriei în cazul în care mesajul pentru condiționarea bateriei persistă, înlocuiți bateria)
Service Battery (Service baterie)	Internal battery fault occurred (S-a produs o defecțiune la bateria internă)	Power cycle the system If condition persists, replace the battery pack (Porniți și opriți sistemul Dacă starea persistă, înlocuiți bateria)

Tabelul 12-6: Avertismente ale monitorului HemoSphere Vita

12.5.3 Erori tastatură numerică

Tabelul 12-7. El Ul lastatula humenca

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Value out of range (xx-yy) (Valoare în afara intervalului (xx- yy))	The entered value is either higher or lower than the allowed range. (Valoarea introdusă este mai mare sau mai mică decât intervalul per- mis.)	Displayed when the user enters a value that is out of range. The range is displayed as part of the notification replacing the xx and yy. (Afişat atunci când utilizatorul introduce o va- loare în afara intervalului. Intervalul este afişat ca parte din notificarea care înlocuieşte xx şi yy.)
Value must be ≤ xx (Valoarea trebuie să fie ≤ xx)	The entered value is in range, but is higher than the high value setting such as the high scale setting. xx is the associated value. (Valoarea introdusă se încadrează în intervalul permis, dar este mai mare decât setarea valorii maxime, cum ar fi setarea seriei maxime. xx este valoarea asociată.)	Enter a lower value. (Introduceți o valoare mai mică.)
Value must be ≥ xx (Valoarea trebuie să fie ≥ xx)	The entered value is in range, but is lower than the low value setting such as the low scale setting. xx is the associated value. (Valoarea introdusă se încadrează în intervalul permis, dar este mai mică decât setarea valorii minime, cum ar fi setarea seriei minime. xx este valoarea asociată.)	Enter a higher value. (Introduceți o valoare mai mare.)
Incorrect password entered (Parolă introdusă incorectă)	The password entered is incorrect. (Parola introdusă este incorectă.)	Enter the correct password. (Introduceți parola corectă.)
Please enter valid time (Vă rugăm introduceți ora corectă)	The time entered is invalid, i.e. 25:70. (Ora introdusă nu este corectă, de ex. 25:70.)	Enter the correct time in 12- or 24-hour format. (Introduceți ora corectă în format de 12 sau de 24 de ore.)
Please enter valid date (Vă rugăm introduceți data corectă)	The date entered is invalid, i.e. 33.13.009. (Data introdusă nu este corectă, de ex., 33.13.009.)	Enter the correct date. (Introduceți data corectă.)

12.6 Mesaje de eroare ale modulului HemoSphere VitaWave

12.6.1 Defecțiuni/Alerte

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Finger Cuff #1 - BP Measure- ment Error (Defecțiune: Manșetă pentru deget #1 – Eroare de măsurare BP) Fault: Finger Cuff #2 - BP Measure- ment Error (Defecțiune: Manșetă pentru deget #2 – Eroare de măsurare BP)	Blood pressure measurement failed due to movement or poor measu- rement conditions (Măsurarea presiunii sangvine a eșuat din cauza mișcării sau a con- dițiilor slabe de măsurare)	Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size Restart measurement (Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită Reporniți măsurarea)
Fault: Finger Cuff #1 – Sensor Light Out of Range (Defecțiune: Manșetă pentru deget #1 – Lumină senzor în afara interva- Iului admis) Fault: Finger Cuff #2 – Sensor Light Out of Range (Defecțiune: Manșetă pentru deget #2 – Lumină senzor în afara interva- Iului admis)	Light signal too high (Semnalul luminii este prea ridicat)	Warm the hand Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size Restart measurement (Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită Reporniți măsurarea)
Fault: Finger Cuff #1 – No Signal Detected – Low Perfusion (Defecțiune: Manșetă pentru deget #1 – Niciun semnal detectat – Per- fuzie scăzută) Fault: Finger Cuff #2 – No Signal Detected – Low Perfusion (Defecțiune: Manșetă pentru deget #2 – Niciun semnal detectat – Per- fuzie scăzută)	No measurable Plethysmogram de- tected on startup Possibly contracted arteries (Nicio pletismogramă măsurabilă detectată la pornire Artere posibil contractate)	Warm the hand Apply finger cuff to a different finger Restart measurement (Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Reporniți măsurarea)
Fault: Finger Cuff #1 - No Pressure Waveforms Detected (Defecțiune: Manșetă pentru deget #1 – Nicio formă de undă pentru presiune detectată) Fault: Finger Cuff #2 - No Pressure Waveforms Detected (Defecțiune: Manșetă pentru deget #2 – Nicio formă de undă pentru presiune detectată)	The system failed to detect pressu- re waveforms Pressure pulsations in finger dimi- nished due to pressure applied to the upper arm, elbow or wrist (Sistemul nu a reuşit să detecteze forme de undă ale presiunii Pulsațiile presiunii în deget s-au di- minuat din cauza presiunii aplicate la nivelul antebrațului, cotului sau încheieturii)	Check if the blood flow in the arm of the patient is free of obstructions Check the blood pressure waveforms Reapply finger cuff(s) Restart measurement (Verificați dacă circulația sângelui în brațul pa- cientului este neobstrucționată Verificați formele de undă ale presiunii sangvine Reaplicați manșeta (manșetele) pentru deget Reporniți măsurarea)

Tabelul 12-8: Defecțiuni/Alerte ale modulului HemoSphere VitaWave

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Insufficient Pressure Build Up in Cuff #1 (Defecțiune: Presiune acumulată in- suficientă în manșeta #1) Fault: Insufficient Pressure Build Up in Cuff #2 (Defecțiune: Presiune acumulată in- suficientă în manșeta #2)	Finger cuff air tube kinked Finger cuff leaking Cable between HemoSphere Vita- Wave module and pressure con- troller kinked or leaking Defective pressure controller Defective HemoSphere VitaWave module (Furtunul de aer al manșetei pentru deget este răsucit Manșeta pentru deget pierde aer Cablul dintre modulul HemoSphere VitaWave și controle- rul de presiune este răsucit sau pierde aer Controler de presiune defect Modul HemoSphere VitaWave de- fect)	Check finger cuff Check cable between HemoSphere VitaWave module and pressure controller Replace finger cuff Replace pressure controller Replace HemoSphere VitaWave module Restart measurement (Verificați manșeta pentru deget Verificați cablul dintre modulul HemoSphere VitaWave și controlerul de presiune Înlocuiți manșeta pentru deget Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Reporniți măsurarea)
Fault: Finger Cuff Disconnected (Defecțiune: Manșetă pentru deget deconectată)	Previously connected finger cuff(s) not detected (Manșeta (manșetele) pentru deget conectată anterior nu a fost detec- tată)	Disconnect and reconnect Edwards finger cuff(s) Replace finger cuff(s) Restart measurement (Deconectați și reconectați manșeta (manșete- le) pentru deget Edwards Înlocuiți manșeta (manșetele) pentru deget Reporniți măsurarea)
Fault: Accumulated Single Cuff Monitoring Has Reached the Dura- tion Limit (Defecțiune: Monitorizarea acumu- lată a unei singure manșete a atins limita de durată)	Cumulative measurement time on the same finger exceeded maxi- mum duration of 8 hours (Timpul de măsurare cumulat la același deget a depășit durata ma- ximă de 8 ore)	Remove cuff from finger Place the cuff on another finger and press 'Con- tinue' on the Popup Restart Measurement (Scoateți manșeta de pe deget Așezați manșeta pe un alt deget și apăsați "Con- tinuare" pe mesajul afișat Reporniți măsurarea)
Fault: Finger Cuff #1 Has Expired. Replace Cuff (Defecțiune: Manșeta pentru deget #1 a expirat. Înlocuiți manșeta)	Finger cuff #1 has exceeded maxi- mum use time (Manșeta pentru deget #1 a depășit timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #1 Restart measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #1 Reporniți măsurarea)
Fault: Finger Cuff #2 Has Expired. Replace Cuff (Defecțiune: Manșeta pentru deget #2 a expirat. Înlocuiti manseta)	Finger cuff #2 has exceeded maxi- mum use time (Manșeta pentru deget #2 a depășit timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #2 Restart measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #2 Reporniti măsurarea)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Invalid Finger Cuff #1 Connected (Defecțiune: Manșetă pentru deget #1 nevalidă conectată)	Non Edwards finger cuff #1 detec- ted Defective finger cuff #1 connected (A fost detectată o manșetă pen- tru deget #1 care nu este marca Edwards Manșetă pentru deget #1 defectă conectată)	Verify that an Edwards finger cuff has been used Disconnect and reconnect Edwards finger cuff #1 Replace finger cuff #1 with a genuine Edwards cuff Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați dacă este utilizată o manșetă pentru deget Edwards Deconectați și reconectați manșeta pentru de- get Edwards #1 Înlocuiți manșeta pentru deget #1 cu o manșetă Edwards originală Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Invalid Finger Cuff #2 Connected (Defecțiune: Manșetă pentru deget #2 nevalidă conectată)	Non Edwards finger cuff #2 detec- ted Defective finger cuff #2 connected (A fost detectată o manșetă pen- tru deget #2 care nu este marca Edwards Manșetă pentru deget #2 defectă conectată)	Verify that an Edwards finger cuff has been used Disconnect and reconnect Edwards finger cuff #2 Replace finger cuff #2 with a genuine Edwards Cuff Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați dacă este utilizată o manșetă pentru deget Edwards Deconectați și reconectați manșeta pentru de- get Edwards #2 Înlocuiți manșeta pentru deget #2 cu o manșetă Edwards originală Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Finger Cuff #1 or Finger Cuff Connector Error (Defecțiune: Eroare conector Man- șetă pentru deget #1 sau Manșetă pentru deget)	Finger cuff #1 is defective Cuff connector on pressure control- ler is damaged or defective (Manşeta pentru deget #1 este de- fectă Conectorul manșetei de la contro- lerul de presiune este deteriorat sau defect)	Disconnect and reconnect Edwards finger cuff #1 Replace finger cuff #1 Replace pressure controller Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați manșeta pentru de- get Edwards #1 Înlocuiți manșeta pentru deget #1 Înlocuiți controlerul de presiune Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Finger Cuff #2 or Finger Cuff Connector Error (Defecțiune: Eroare conector Man- șetă pentru deget #2 sau Manșetă pentru deget)	Finger cuff #2 is defective Cuff connector on pressure control- ler is damaged or defective (Manşeta pentru deget #2 este de- fectă Conectorul manşetei de la contro- lerul de presiune este deteriorat sau defect)	Disconnect and reconnect Edwards finger cuff #2 Replace finger cuff #2 Replace pressure controller Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați manșeta pentru de- get Edwards #2 Înlocuiți manșeta pentru deget #2 Înlocuiți controlerul de presiune Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: HRS Value Out of Physiologi- cal Range (Defecțiune: Valoare HRS în afara intervalului fiziologic)	Heart end of HRS is loose and may no longer be at heart level HRS detached from finger cuff HRS incorrectly calibrated HRS is defective (Capătul pentru inimă al HRS este slăbit și este posibil să nu mai fie la nivelul inimii HRS detașat de la manșeta pentru deget HRS este calibrat incorect HRS este defect)	Verify HRS placement. Finger end should be at- tached to finger cuff and heart end should be placed at phlebostatic axis Vertically align the two ends of HRS and calibra- te Replace HRS Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați poziționarea HRS. Capătul pentru de- get trebuie atașat la manșeta pentru deget, iar capătul pentru inimă trebuie așezat pe axa fle- bostatică Aliniați vertical cele două capete ale HRS și cali- brați Înlocuiți HRS Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: HRS Disconnected (Defecțiune: HRS deconectat)	Heart reference sensor (HRS) dis- connected during monitoring HRS connection not detected (Senzorul de referință cardiacă (HRS) a fost deconectat în timpul monitorizării Conexiunea HRS nu este detectată)	Verify HRS connection Disconnect and reconnect Edwards HRS Replace HRS If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați conexiunea HRS Deconectați și reconectați HRS Edwards Înlocuiți HRS Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: HRS Detected (Defecțiune: HRS detectat)	Measurement without HRS chosen but HRS is connected (A fost aleasă măsurarea fără HRS, dar HRS este conectat)	Disconnect HRS Or select to measure with HRS (Deconectați HRS Sau selectați măsurarea cu HRS)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Invalid HRS Connected (Defecțiune: HRS nevalid conectat)	Non Edwards HRS detected HRS is defective (A fost detectat un HRS care nu es- te marca Edwards HRS este defect)	Verify that an Edwards HRS has been used Disconnect and reconnect Edwards HRS Replace HRS with a genuine Edwards HRS Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați dacă este utilizat un HRS Edwards Deconectați și reconectați HRS Edwards Înlocuiți HRS cu un HRS Edwards original Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: HRS or HRS Connector Error (Defecțiune: Eroare HRS sau conec- tor HRS)	HRS is defective HRS connector on pressure control- ler is damaged (HRS este defect Conectorul HRS de la controlerul de presiune este deteriorat)	Disconnect and reconnect Edwards HRS Replace HRS Replace pressure controller Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați HRS Edwards Înlocuiți controlerul de presiune Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: HRS Has Expired. Replace HRS (Defecțiune: HRS a expirat. Înlocuiți HRS)	HRS has expired as it is past useful life (HRS a expirat deoarece a depășit durata de exploatare)	Disconnect and reconnect Edwards HRS Replace HRS Restart Measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați HRS Edwards Înlocuiți HRS Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Pressure Controller Discon- nected (Defecțiune: Controler de presiune deconectat)	Pressure controller connection not detected (Conexiunea controlerului de pre- siune nu este detectată)	Disconnect and reconnect Edwards pressure controller Replace pressure controller If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați controlerul de pre- siune Edwards Înlocuiți controlerul de presiune Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Invalid Pressure Controller Connected (Defecțiune: Controler de presiune nevalid conectat)	Incompatible pressure controller detected Non Edwards pressure controller detected Defective pressure controller connected (Controler de presiune incompati- bil detectat A fost detectat un controler de pre- siune care nu este marca Edwards Controler de presiune defect co- nectat)	Verify that an Edwards pressure controller has been used Disconnect and re-connect Edwards pressure controller Replace pressure controller with a genuine Edwards pressure controller If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați dacă este utilizat un controler de pre- siune Edwards Deconectați și reconectați controlerul de pre- siune Edwards Înlocuiți controlerul de presiune cu un controler de presiune Edwards original Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Pressure Controller Commu- nication Error (Defecțiune: Eroare de comunicare controler de presiune)	Unresponsive pressure controller Poor connection between pressu- re controller and HemoSphere Vita- Wave module Pressure controller authentication failure Defective pressure controller Defective HemoSphere VitaWave module (Controlerul de presiune nu răs- punde Conexiune slabă între controle- rul de presiune şi modulul HemoSphere VitaWave Eroare la autentificarea controleru- lui de presiune Controler de presiune defect Modul HemoSphere VitaWave de- fect)	Disconnect and reconnect Edwards pressure controller Power cycle the system Replace pressure controller Replace HemoSphere VitaWave module If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați controlerul de pre- siune Edwards Porniți și opriți sistemul Înlocuiți controlerul de presiune Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Pressure Controller Error (Defecțiune: Eroare controler de presiune)	Defective pressure controller Poor connection between Edwards pressure controller and HemoSphere VitaWave module (Controler de presiune defect Conexiune slabă între controlerul de presiune Edwards și modulul HemoSphere VitaWave)	Disconnect and reconnect Edwards pressure controller Replace pressure controller If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați controlerul de pre- siune Edwards Înlocuiți controlerul de presiune Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Pressure Controller Power Failure (Defecțiune: Eroare de alimentare controler de presiune)	Defective HemoSphere VitaWave module Defective Edwards pressure con- troller (Modul HemoSphere VitaWave de- fect Controler de presiune Edwards de- fect)	Disconnect and reconnect Edwards pressure controller Replace pressure controller Replace HemoSphere VitaWave module If Problem Persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați controlerul de pre- siune Edwards Înlocuiți controlerul de presiune Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Incompatible Pressure Con- troller Software (Defecțiune: Software controler de presiune incompatibil)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Replace pressure controller with a genuine Edwards pressure controller If problem persists, contact Edwards Technical Support (Înlocuiți controlerul de presiune cu un contro- ler de presiune Edwards original Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: Continuous Monitoring Has Reached the 72 Hour Limit (Defecțiune: Monitorizarea conti- nuă a atins limita de 72 de ore)	Continuous measurement on the same hand exceeded maximum duration of 72 hours (Măsurarea continuă la aceeași mâ- nă a depășit durata maximă de 72 de ore)	Place the cuffs on fingers of opposite hand and resume monitoring (Așezați manșetele pe degete de la mâna opusă și reluați monitorizarea)
Fault: Air Supply Error (Defecțiune: Eroare de alimentare cu aer)	Kinked or damaged pressure con- troller cable Damaged finger cuff System malfunction Defective HemoSphere VitaWave module Defective pressure controller (Cablu controler de presiune răsu- cit sau deteriorat Manșetă pentru deget deteriorată Defecțiune de sistem Modul HemoSphere VitaWave de- fect Controler de presiune defect)	Verify that connection between pressure con- troller and HemoSphere VitaWave module is not kinked or damaged Power cycle the system Replace pressure controller Replace HemoSphere VitaWave module Replace finger cuff If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați dacă racordul dintre controlerul de presiune și modulul HemoSphere VitaWave este răsucit sau deteriorat Porniți și opriți sistemul Înlocuiți controlerul de presiune Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Înlocuiți manșeta pentru deget Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Check Arterial Waveform (Defecțiune: Verificați forma de un- dă arterială)	Arterial waveform is inadequate to measure blood pressure accurately Poor pressure waveform over ex- tended period of time Integrity of pressure monitoring li- ne is compromised Systolic pressure too high or dias- tolic pressure too low (Forma de undă arterială nu este adecvată pentru măsurarea cu pre- cizie a tensiunii arteriale Formă de undă de presiune scăzută pe o perioadă lungă de timp Integritatea liniei de monitorizare a presiunii este compromisă Presiunea sistolică este prea ridi- cată sau presiunea diastolică este prea scăzută)	Assess noninvasive system starting from patient leading to finger cuff and HemoSphere VitaWa- ve module Check the arterial waveform for severe hypotension, severe hypertension, and motion artifact Make sure the heart end of Edwards HRS is alig- ned with the patient's phlebostatic axis Confirm electrical connections of cables Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size If problem persists, contact Edwards Technical Support (Evaluați sistemul neinvaziv, începând de la pa- cient și continuând cu manșeta pentru deget și modulul HemoSphere VitaWave Verificați dacă forma de undă arterială prezintă hipotensiune severă, hipertensiune severă și ar- tefact de mişcare Verificați astfel încât capătul pentru inimă al HRS Edwards să fie aliniat cu axa flebostatică a pacientului Confirmați conexiunile electrice ale cablurilor Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards) [†]
Fault: Arterial Waveform Compro- mised (Defecțiune: Formă de undă arte- rială compromisă)	The system failed to detect pressu- re waveforms Pressure pulsations in finger dimi- nished due to pressure applied to the upper arm, elbow or wrist (Sistemul nu a reuşit să detecteze forme de undă ale presiunii Pulsațiile presiunii în deget s-au di- minuat din cauza presiunii aplicate la nivelul antebrațului, cotului sau încheieturii)	Check if the blood flow in the arm of the patient is free of obstructions Make sure the heart end of Edwards HRS is alig- ned with the patient's phlebostatic axis Check the blood pressure waveforms Reapply finger cuff(s) Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificaţi dacă circulaţia sângelui în braţul pa- cientului este neobstrucţionată Verificaţi astfel încât capătul pentru inimă al HRS Edwards să fie aliniat cu axa flebostatică a pacientului Verificaţi formele de undă ale presiunii sangvine Reaplicaţi manşeta (manşetele) pentru deget Reporniţi măsurarea Dacă problema persistă, contactaţi serviciul de Asistenţă tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Cuff Disconnected During Double Cuff Monitoring (Defecțiune: Manșetă deconectată în timpul monitorizării cu două manșete)	Previously connected finger cuff(s) not detected (Manșeta (manșetele) pentru deget conectată anterior nu a fost detec- tată)	Disconnect and reconnect Edwards finger cuff(s) Replace finger cuff(s) Restart measurement (Deconectați și reconectați manșeta (manșete- le) pentru deget Edwards Înlocuiți manșeta (manșetele) pentru deget Reporniți măsurarea)
Fault: Second Cuff Connected Du- ring Single Cuff Monitoring (Defecțiune: A doua manșetă co- nectată în timpul monitorizării cu o singură manșetă)	A second finger cuff connection is detected (A fost detectată o a doua conexiu- ne cu manșetă pentru deget)	Disconnect one of the finger cuffs and restart measurement Restart measurement in double cuff monitoring mode (Deconectați una dintre manșetele pentru de- get și reporniți măsurarea Reporniți măsurarea în modul de monitorizare cu manșetă dublă)
Alert: Arterial Pressure Waveform Not Stable (Alertă: Forma de undă a presiunii nu este stabilă)	Arterial waveform is inadequate to measure blood pressure accurately Poor pressure waveform over ex- tended period of time Integrity of pressure monitoring li- ne is compromised Systolic pressure too high or dias- tolic pressure too low (Forma de undă arterială nu este adecvată pentru măsurarea cu pre- cizie a tensiunii arteriale Formă de undă de presiune scăzută pe o perioadă lungă de timp Integritatea liniei de monitorizare a presiunii este compromisă Presiunea sistolică este prea ridi- cată sau presiunea diastolică este prea scăzută)	Assess noninvasive system starting from patient leading to finger cuff and HemoSphere VitaWa- ve module Check the arterial waveform for severe hypotension, severe hypertension, and motion artifact Make sure the heart end of Edwards HRS is alig- ned with the patient's phlebostatic axis Confirm electrical connections of cables Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size If problem persists, contact Edwards Technical Support (Evaluați sistemul neinvaziv, începând de la pa- cient și continuând cu manșeta pentru deget și modulul HemoSphere VitaWave Verificați dacă forma de undă arterială prezintă hipotensiune severă, hipertensiune severă și ar- tefact de mișcare Verificați astfel încât capătul pentru inimă al HRS Edwards să fie aliniat cu axa flebostatică a pacientului Confirmați conexiunile electrice ale cablurilor Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards) [†]

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Alert: Cuff Pressure Release Mode – Monitoring Suspended (Alertă: Mod de eliberare a presiu- nii din manșetă – Monitorizare sus- pendată)	Finger cuff pressure has been relea- sed (Presiunea din manșeta pentru de- get a fost eliberată)	Monitoring will automatically resume when the Countdown Clock on the Status Bar reaches 00:00 To resume monitoring, touch the countdown clock and select "Postpone Release" (Monitorizarea se va relua automat când crono- metrul din bara de stare ajunge la 00:00 Pentru a relua monitorizarea, atingeți cronome- trul și selectați "Amânare lansare")
Alert: Finger Cuff #1 – BP Measure- ment Error – Restarting (Alertă: Manșetă pentru deget #1 – Eroare de măsurare BP – Repornire) Alert: Finger Cuff #2 – BP Measure- ment Error – Restarting (Alertă: Manșetă pentru deget #2 – Eroare de măsurare BP – Repornire)	Blood pressure measurement failed due to movement or poor measu- rement conditions (Măsurarea presiunii sangvine a eșuat din cauza mișcării sau a con- dițiilor slabe de măsurare)	Allow system to automatically resolve issue Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită) [†]
Alert: Finger Cuff #1 - No Pressure Waveforms Detected (Alertă: Manșetă pentru deget #1 – Nicio formă de undă pentru presiu- ne detectată) Alert: Finger Cuff #2 - No Pressure Waveforms Detected (Alertă: Manșetă pentru deget #2 – Nicio formă de undă pentru presiu- ne detectată)	The system failed to detect pressu- re waveforms Pressure pulsations in finger dimi- nished due to pressure applied to the upper arm, elbow or wrist (Sistemul nu a reuşit să detecteze forme de undă ale presiunii Pulsațiile presiunii în deget s-au di- minuat din cauza presiunii aplicate la nivelul antebrațului, cotului sau încheieturii)	Allow system to automatically resolve issue Check if the blood flow in the arm of the patient is free of obstructions Check the blood pressure waveforms Reapply finger cuff(s) (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Verificați dacă circulația sângelui în brațul pa- cientului este neobstrucționată Verificați formele de undă ale presiunii sangvine Reaplicați manșeta (manșetele) pentru deget)
Alert: HRS Value Out of Physiologi- cal Range (Alertă: Valoare HRS în afara inter- valului fiziologic)	Heart end of HRS is loose and may no longer be at heart level HRS detached from finger cuff HRS incorrectly calibrated HRS is defective (Capătul pentru inimă al HRS este slăbit și este posibil să nu mai fie la nivelul inimii HRS detașat de la manșeta pentru deget HRS este calibrat incorect HRS este defect)	Verify HRS placement. Finger end should be at- tached to finger cuff and heart end should be placed at phlebostatic axis Vertically align the two ends of HRS and calibra- te Replace HRS Restart measurement If problem persists, contact Edwards Technical Support (Verificați poziționarea HRS. Capătul pentru de- get trebuie atașat la manșeta pentru deget, iar capătul pentru inimă trebuie așezat pe axa fle- bostatică Aliniați vertical cele două capete ale HRS și cali- brați Înlocuiți HRS Reporniți măsurarea Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Alert: No HRS Connected – Verify Patient Positioning (Alertă: Niciun HRS conectat – Veri- ficați poziționarea pacientului) Alert: Current Offset: Finger {0} {1} Above Heart (Alertă: Valoare de compensare ac- tuală: deget {0} {1} deasupra nivelu- lui inimii)* Alert: Current Offset: Finger at Heart Level (Alertă: Valoare de compensare ac- tuală: deget la nivelul inimii) Alert: Current Offset: Finger {0} {1} Below Heart (Alertă: Valoare de compensare ac- tuală: deget {0} {1} sub nivelului ini- mii)*	The patient positioning mode is "Patient Sedated and Stationary" and an HRS is not connected (Modul de poziționare a pacientu- lui este "Pacient sedat și staționar" și un HRS nu este conectat)	Verify that the displayed offset is still accurate If the patient has been re-positioned, update the offset value on the "Zero & Waveform" screen (Verificați dacă valoarea de compensare afișată este în continuare precisă Dacă pacientul a fost repoziționat, actualizați valoarea de compensare pe ecranul "Aducere la zero și formă de undă")
Alert: HemoSphere VitaWave Mo- dule Service Required (Alertă: Este necesar service pentru modulul HemoSphere VitaWave)	HemoSphere VitaWave module ser- vice time is overdue (Data pentru service pentru modu- lul HemoSphere VitaWave este de- pășită)	Replace HemoSphere VitaWave module Contact Edwards Technical Support (Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Alert: Updated BP Calibration Might Be Required (Alertă: Poate fi necesară o calibra- re BP actualizată)	Updated calibration may be requi- red due to changes to hemodyna- mic state (Actualizarea calibrării poate fi ne- cesară din cauza modificărilor stării hemodinamice)	Perform new calibration Keep Calibration Clear BP Calibration (Efectuați o calibrare nouă Păstrați calibrarea Ştergeți calibrarea BP)
Alert: Calibrate HRS (Alertă: Calibrați HRS) *Notă: {0} {1} este distanța specificață	HRS not calibrated or previous cali- bration failed (HRS necalibrat sau calibrarea ante- rioară a eșuat) unde {0} este valoarea și {1} este unitat	Ensure HRS is connected and calibrate the HRS to start measurement (Asigurați-vă că HRS este conectat și calibrați HRS pentru a începe măsurarea) ea de măsură (CM sau IN)

[†]Este posibil ca mărimea manșetei să nu fie valabilă pentru toate manșetele

Tabelul 12-9: Avertismente ale monitorului HemoSphere VitaWave

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
HRS Out of Range (HRS în afara intervalului admis)	HRS pressure offset exceeded limit during the calibrating process HRS is defective (Valoarea de compensare a presiu- nii senzorului de referință cardiacă a depășit limita în timpul procesu- lui de calibrare HRS este defect)	Vertically align the two ends of HRS Calibrate HRS Replace HRS (Aliniați vertical cele două capete ale HRS Calibrați HRS Înlocuiți HRS)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
HRS Calibration Unsuccessful – No Movement Detected (Calibrare HRS nereușită – Nicio mișcare detectată)	Prior to calibration, no HRS move- ment detected HRS is defective Defective pressure controller (Înainte de calibrare, nu s-a detec- tat mișcarea HRS HRS este defect Controler de presiune defect)	Move heart end of HRS up and down. Next, keep both ends at same level, wait 1-2 seconds, and then calibrate while keeping both ends steady Replace HRS and calibrate HRS If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deplasați capătul pentru inimă al HRS în sus și în jos. Apoi, mențineți ambele capete la același nivel, așteptați 1–2 secunde, apoi calibrați în timp ce țineți ambele capete nemișcate Înlocuiți HRS și calibrați HRS Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
HRS Calibration Unsuccessful – Ex- cessive Movement Detected (Calibrare HRS nereușită – Mișcare excesivă detectată)	During calibration, HRS movement detected Defective pressure controller (În timpul calibrării, s-a detectat mișcarea HRS Controler de presiune defect)	Move heart end of HRS up and down. Next, keep both ends at same level, wait 1-2 seconds, and then calibrate while keeping both ends steady Replace HRS and calibrate HRS If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deplasați capătul pentru inimă al HRS în sus și în jos. Apoi, mențineți ambele capete la același nivel, așteptați 1–2 secunde, apoi calibrați în timp ce țineți ambele capete nemișcate Înlocuiți HRS și calibrați HRS Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Unstable Arterial Pressure (Tensiune arterială instabilă)	System detecting large variability in the arterial pressure due to phy- siological or artificial noise (Sistemul detectează o variabilitate mare a tensiunii arteriale din cauza zgomotului fiziologic sau artificial)	Ensure no external or artificial noise is interfe- ring with arterial pressure measurements Stabilize arterial pressure (Asigurați-vă că nu există zgomot extern sau ar- tificial care interferează cu măsurătorile tensiu- nii arteriale Stabilizați tensiunea arterială)
BP Calibration Unavailable (Calibrare BP indisponibilă)	Insufficient monitoring data has been collected Blood pressure values from past 1 minute are too variable for a relia- ble calibration Non-physiological noise or arti- facts are detected in the pressure signal (Au fost colectate date insuficiente ale monitorizării Valorile presiunii sangvine din ulti- mul minut sunt prea variabile pen- tru o calibrare fiabilă Se detectează zgomot sau artefac- te non-fiziologice în semnalul de presiune)	Allow for additional monitoring time and try again Stabilize arterial pressure Ensure no external or artificial noise is interfe- ring with arterial pressure measurements (Permiteți un timp suplimentar de monitorizare și încercați din nou Stabilizați tensiunea arterială Asigurați-vă că nu există zgomot extern sau arti- ficial care interferează cu măsurătorile tensiunii arteriale)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Finger Cuff #1 - No Signal Detected – Low Perfusion – Restarting (Manşetă pentru deget #1 – Niciun semnal detectat – Perfuzie scăzută – Repornire) Finger Cuff #2 - No Signal Detected – Low Perfusion – Restarting (Manşetă pentru deget #2 – Niciun semnal detectat – Perfuzie scăzută – Repornire)	No measurable Plethysmogram detected on startup Possibly contracted arteries (Nicio pletismogramă măsurabilă detectată la pornire Artere posibil contractate)	Allow system to automatically resolve issue Warm the hand Apply finger cuff to a different finger (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget)
Connect HemoSphere VitaWave module for pressure monitoring (Conectați modulul HemoSphere VitaWave pentru monitorizarea a presiunii)	Connection to the HemoSphere Vi- taWave module has not been de- tected (Conexiunea la modulul HemoSphere VitaWave nu a fost detectată)	Insert HemoSphere VitaWave module into the large technology module slot of the monitor Remove and re-insert module (Introduceți modulul HemoSphere VitaWave în fanta modulului de tehnologie mare a monito- rului Scoateți și reintroduceți modulul)
Finger Cuff #1 – Sensor Light Out of Range – Restarting (Manşetă pentru deget #1 – Lumină senzor în afara intervalului admis – Repornire) Finger Cuff #2 – Sensor Light Out of Range – Restarting (Manşetă pentru deget #2 – Lumină senzor în afara intervalului admis – Repornire)	Light signal too high (Semnalul luminii este prea ridicat)	Allow system to automatically resolve issue Warm the hand Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită) [†]
Insufficient Pressure Build Up in Cuff #1 – Restarting (Presiune acumulată insuficientă în manșeta #1 – Repornire) Insufficient Pressure Build Up in Cuff #2 – Restarting (Presiune acumulată insuficientă în manșeta #2 – Repornire)	Finger cuff air tube kinked Finger cuff leaking Cable between HemoSphere Vita- Wave module and pressure con- troller kinked or leaking Defective pressure controller Defective HemoSphere VitaWave module (Furtunul de aer al manşetei pen- tru deget este răsucit Manşeta pentru deget pierde aer Cablul dintre modulul HemoSphere VitaWave şi controle- rul de presiune este răsucit sau pierde aer Controler de presiune defect Modul HemoSphere VitaWave de- fect)	Check finger cuff Check cable between HemoSphere VitaWave module and pressure controller Replace finger cuff Replace pressure controller Replace HemoSphere VitaWave module Restart measurement (Verificați manșeta pentru deget Verificați cablul dintre modulul HemoSphere Vi- taWave și controlerul de presiune Înlocuiți manșeta pentru deget Înlocuiți controlerul de presiune Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Reporniți măsurarea)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Severe Vasoconstriction (Vasoconstricție severă)	Very small arterial volume pulsa- tions detected, possibly contracted arteries (Pulsații foarte mici ale volumului arterial detectate, artere posibil contractate)	Allow system to automatically resolve issue Warm the hand Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită) [†]
Moderate Vasoconstriction (Vasoconstricție moderată)	Very small arterial volume pulsa- tions detected, possibly contracted arteries (Pulsații foarte mici ale volumului arterial detectate, artere posibil contractate)	Allow system to automatically resolve issue Warm the hand Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită) [†]
Finger Cuff #1 - Pressure Waveform Oscillations Detected (Manșetă pentru deget #1 – Oscila- ții ale formei de undă pentru pre- siune detectate) Finger Cuff #2 - Pressure Waveform Oscillations Detected (Manșetă pentru deget #2 – Oscila- ții ale formei de undă pentru pre- siune detectate)	Possibly contracted arteries Finger cuff too loose (Artere posibil contractate Manșeta pentru deget este prea slăbită)	Allow system to automatically resolve issue Warm the hand Apply finger cuff to a different finger Resize finger cuff and replace finger cuff with different size (Permiteți sistemului să rezolve automat proble- ma Încălziți mâna Aplicați manșeta pentru deget pe un alt deget Redimensionați manșeta pentru deget și înlo- cuiți manșeta pentru deget cu una de mărime diferită) [†]
Connect Pressure Controller (Conectați controlerul de presiune)	Pressure controller not connected Defective pressure controller connected (Controler de presiune neconectat Controler de presiune defect co- nectat)	Connect pressure controller Replace pressure controller If problem persists, contact Edwards Technical Support (Conectați controlerul de presiune Înlocuiți controlerul de presiune Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Finger Cuff #1 Expiration in < 5 Mi- nutes (Manșeta pentru deget #1 expiră în <5 minute)	Finger Cuff #1 Approaching Maxi- mum Use Time (Manșeta pentru deget #1 se apro- pie de timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #1 to ensure uninterrupted measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #1 pentru a asi- gura măsurarea neîntreruptă)
Finger Cuff #2 Expiration in < 5 Mi- nutes (Manșeta pentru deget #2 expiră în <5 minute)	Finger Cuff #2 Approaching Maxi- mum Use Time (Manșeta pentru deget #2 se apro- pie de timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #2 to ensure uninterrupted measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #2 pentru a asi- gura măsurarea neîntreruptă)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Finger Cuff #1 Has Expired (Manșeta pentru deget #1 a expirat)	Finger cuff #1 has exceeded maxi- mum use time (Manșeta pentru deget #1 a depă- șit timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #1 Restart measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #1 Reporniți măsurarea)
Finger Cuff #2 Has Expired (Manșeta pentru deget #2 a expirat)	Finger cuff #2 has exceeded maxi- mum use time (Manșeta pentru deget #2 a depă- șit timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #2 Restart measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #2 Reporniți măsurarea)
Connect Finger Cuff (Conectați manșeta pentru deget)	No finger cuff(s) detected Defective finger cuff(s) connected (Nu a fost detectată nicio manșetă pentru deget Manșetă (manșete) pentru deget defectă conectată (conectate))	Connect finger cuff(s) Replace finger cuff(s) (Conectați manșeta (manșetele) pentru deget Înlocuiți manșeta (manșetele) pentru deget)
Finger Cuff #1 Approaching Maxi- mum Use Time (Manșeta pentru deget #1 se apro- pie de timpul maxim de utilizare)	Finger Cuff #1 Approaching Maxi- mum Use Time (Manșeta pentru deget #1 se apro- pie de timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #1 to ensure uninterrupted measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #1 pentru a asi- gura măsurarea neîntreruptă)
Finger Cuff #2 Approaching Maxi- mum Use Time (Manșeta pentru deget #2 se apro- pie de timpul maxim de utilizare)	Finger Cuff #2 Approaching Maxi- mum Use Time (Manșeta pentru deget #2 se apro- pie de timpul maxim de utilizare)	Replace finger cuff #2 to ensure uninterrupted measurement (Înlocuiți manșeta pentru deget #2 pentru a asi- gura măsurarea neîntreruptă)
Connect HRS (Conectați HRS)	HRS connection not detected (Conexiunea HRS nu a fost detecta- tă)	Connect HRS Replace HRS (Conectați HRS Înlocuiți HRS)
HRS Expires in < 2 weeks (HRS expiră în <2 săptămâni)	HRS will expire in less than 2 weeks (HRS va expira în mai puțin de 2 săptămâni)	Replace HRS to prevent delay in start of monitoring (Înlocuiți HRS pentru a preveni întârzierea la în- ceperea monitorizării)
HRS Expires in < 4 weeks (HRS expiră în <4 săptămâni)	HRS will expire in less than 4 weeks (HRS va expira în mai puțin de 4 săptămâni)	Replace HRS to prevent delay in start of monitoring (Înlocuiți HRS pentru a preveni întârzierea la în- ceperea monitorizării)
HemoSphere VitaWave Module Ser- vice Required (Se necesită service pentru modulul HemoSphere VitaWave)	HemoSphere VitaWave module service time is approaching (Data pentru service pentru modu- lul HemoSphere VitaWave se apro- pie)	Replace HemoSphere VitaWave module Contact Edwards Technical Support (Înlocuiți modulul HemoSphere VitaWave Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
[†] Este posibil ca mărimea manșetei să nu fie valabilă pentru toate manșetele		

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Pressure Difference: VitaWave BP	HRS detached from finger cuff or	Verify HRS placement -The finger end should be
vs. Other BP	phlebostatic axis	attached to finger cuff and heart end should be
(Diferență de presiune: BP VitaWa-	HRS not properly calibrated	placed at phlebostatic axis
ve vs. altă BP)	Possibly contracted arteries (due to	In case of invasive BP reference, HRS heart end
	cold fingers)	and the transducer should be at the same level
	Finger cuff too loose	Calibrate HRS
	Other BP measurement device not	Warm the hand
	zeroed	Reapply finger cuff (to a different finger) or re-
	Other BP measurement sensor in-	place finger cuff with proper size
	correctly applied	Re-zero other BP measurement device
	(HRS detașat de la manșeta pentru	Remove and reapply other BP measurement
	deget sau axa flebostatică	sensor
	HRS nu este calibrat corespunzător	(Verificați poziționarea HRS: capătul pentru de-
	Artere posibil contractate (din cau-	get trebuie atașat la manșeta pentru deget, iar
	za degetelor reci)	capătul pentru inimă trebuie așezat pe axa fle-
	Manșeta pentru deget este prea	bostatică
	slăbită	În cazul unei referințe pentru BP măsurată inva-
	Celălalt dispozitiv pentru măsura-	ziv, capătul pentru inimă al HRS și traductorul
	rea BP nu a fost adus la zero	trebuie să se afle la același nivel
	Celălalt senzor pentru măsurarea	Calibrați HRS
	BP a fost aplicat incorect)	Încălziți mâna
		Reaplicați manșeta pentru deget (pe un alt de-
		get) sau înlocuiți manșeta pentru deget cu una
		de mărime adecvată
		Readuceți la zero celălalt dispozitiv pentru mă-
		surarea BP
		Îndepărtați și reaplicați celălalt senzor pentru
		măsurarea BP)†

|--|

[†]Este posibil ca mărimea manșetei să nu fie valabilă pentru toate manșetele

12.7 Mesaje de eroare oximetrie a țesutului

12.7.1 Defecțiuni/Alerte ale oximetriei țesutului

Tabelul 12-11: Defecțiuni/Alerte ale oximetriei	țesutului
---	-----------

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: Second Technology Module	Multiple technology module con-	Remove one of the technology modules from
Detected	nections detected	the monitor slots
(Defecțiune: Al doilea modul de	(S-au detectat multiple conexiuni	(Scoateți unul din modulele de tehnologie din
tehnologie conectat)	ale modulului de tehnologie)	fantele monitorului)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: StO ₂ – Technology Module Disconnected (Defecțiune: StO ₂ – modulul de teh- nologie deconectat)	HemoSphere technology module removed during monitoring HemoSphere technology module not detected Connection points on slot or mo- dule are damaged (Modulul de tehnologie HemoSphere îndepărtat în timpul monitorizării Modulul de tehnologie HemoSphere nu a fost detectat Punctele de conectare ale fantei sau ale modulului sunt defecte)	Confirm that module is properly inserted Remove and re-insert the module Check module for bent or broken pins Try switching to other module slot If problem persists, contact Edwards Technical Support (Confirmați faptul că modulul este conectat co- respunzător Deconectați și conectați din nou modulul Verificați dacă modulul prezintă pini îndoiți sau rupți Încercați să schimbați pe o altă fantă a modulu- lui Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable A Disconnected (Defecțiune: StO ₂ – Canlul A al oxi- metrului ForeSight deconectat)	FSOC A has become disconnected (A FSOC a fost deconectat)	Connect FSOC to port A of the inserted HemoSphere technology module (Conectați FSOC la portul A al modulului de tehnologie HemoSphere introdus)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable B Disconnected (Defecțiune: StO ₂ – Cablul B al oxi- metrului ForeSight deconectat)	FSOC B has become disconnected (B FSOC a fost deconectat)	Connect FSOC to port B of the inserted HemoSphere technology module (Conectați FSOC la portul B al modulului de teh- nologie HemoSphere introdus)
Fault: StO ₂ {0} – Sensor Disconnec- ted (Defecțiune: Port cablu {0} – Senzo- rul de presiune este deconectat)*	Edwards Sensor on the indicated channel has become disconnected (Senzorul Edwards de pe canalul in- dicat este deconectat)	Connect Edwards sensor (Conectați senzorul Edwards)
Fault: StO ₂ – Technology Module (Defecțiune: StO ₂ – Modul de teh- nologie)	Internal system malfunction (Defecțiune internă de sistem)	Remove and re-insert module to reset If problem persists, contact Edwards Technical Support (Îndepărtați și introduceți din nou modulul Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable A (Defecțiune: StO ₂ – Cablul A al oxi- metrului ForeSight)	FSOC A is defective (A FSOC este defect)	If condition persists, contact Edwards to replace the FSOC (Dacă starea persistă, contactați Edwards pentru a înlocui FSOC)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable B (Defecțiune: StO ₂ – Cablu B al oxi- metrului ForeSight)	FSOC B is defective (B FSOC este defect)	If condition persists, contact Edwards to replace the FSOC (Dacă starea persistă, contactați Edwards pentru a înlocui FSOC)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: StO_2 – ForeSight Oximeter Cable A Communication Error (Defecțiune: StO_2 – Eroare de co- municație a cablului A al oximetru- lui ForeSight)	The technology module has lost communication with the indicated FSOC (Modulul de tehnologie a pierdut comunicarea cu FSOC indicat)	Reconnect the cable Check for bent or broken pins Try switching FSOC to other port of technology module If problem persists, contact Edwards Technical Support (Reconectați cablul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați comutarea FSOC la alt port al modulu- lui de tehnologie Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable B Communication Error (Defecțiune: StO ₂ – Eroare de co- municație a cablului B al oximetru- lui ForeSight)	The technology module has lost communication with the indicated FSOC (Modulul de tehnologie a pierdut comunicarea cu FSOC indicat)	Reconnect the cable Check for bent or broken pins Try switching FSOC to other port of technology module If problem persists, contact Edwards Technical Support (Reconectați cablul Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți Încercați comutarea FSOC la alt port al modulu- lui de tehnologie Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable A Incompatible Software Ver- sion (Defecțiune: StO ₂ – Versiune soft- ware incompatibilă a cablului A al oximetrului ForeSight)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: StO ₂ – ForeSight Oximeter Cable B Incompatible Software Ver- sion (Defecțiune: StO ₂ – Versiune soft- ware incompatibilă a cablului B al oximetrului ForeSight)	Unsuccessful software upgrade or incompatible software version de- tected (Actualizare software eşuată sau a fost detectată o versiune software incompatibilă)	Contact Edwards Technical Support (Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: StO ₂ {0} – Faulty Sensor (Defecțiune: StO ₂ {0} – Senzor de- fect)*	Sensor is defective or Non-Edwards sensor in use (Senzorul este defect sau este utili- zat un senzor non-Edwards)	Replace with Edwards sensor (Înlocuiți cu un senzor Edwards)
Fault: StO ₂ {0} – Ambient Light Too High (Defecțiune: StO ₂ {0} – Lumină am- biantă prea puternică)*	Sensor is not in correct contact with patient (Senzorul nu este în contact adec- vat cu pacientul)	Check that sensor is in direct contact with skin Apply a light blocker or drape over the sensor to limit exposure to light (Verificați dacă senzorul este în contact direct cu pielea Aplicați un obturator de lumină sau un câmp chirurgical peste senzor pentru a limita expune- rea la lumină)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: StO ₂ {0} – Sensor Temperatu- re High (Defecțiune: StO ₂ {0} – Temperatura senzorului prea ridicată)*	Temperature under sensor is > 45 °C (Adult Mode) or > 43 °C (Pedia- tric/ Neonatal Mode) (Temperatura sub senzor este >45 °C (modul adult) sau >43 °C (modul pediatric/neonatal))	Cooling of patient or environment may be re- quired (Ar putea fi necesară răcirea pacientului sau a mediului)
Fault: StO ₂ {0} – Signal Level Too Low (Defecțiune: StO ₂ {0} – Nivel semnal prea slab)*	Insufficient light detected from pa- tient Tissue under the sensors may have conditions such as excessive skin pigmentation, elevated hematocrit, birth marks, hematoma, or scar tis- sue A large (adult) sensor is being used on a pediatric patient (<18 years of age) (Lumină insuficientă detectată de la pacient Țesutul de sub senzori poate avea condiții precum pigmentare excesi- vă a pielii, hematocrit ridicat, sem- ne din naștere, hematoame sau țe- sut cicatrizat Un senzor mare (adult) este utilizat la un pacient pediatric (<18 ani))	Verify that sensor is well adhered to patient's skin Move sensor to a location where SQI is 3 or 4 In the case of edema, remove the sensor until tissue condition returns to normal Replace large sensor with medium or small sen- sor in pediatric patients (<18 years of age) (Verificați dacă senzorul a aderat bine la pielea pacientului Deplasați senzorul într-un loc unde SQI este 3 sau 4 În caz de edem, scoateți senzorul până când starea țesutului revine la normal Înlocuiți senzorul mare cu un senzor mediu sau mic la pacienții pediatrici (<18 ani))
Fault: StO ₂ {0} – Signal Level Too High (Defecțiune: StO ₂ {0} – Nivel semnal prea puternic)*	Very unusual condition that is likely caused by optical shunting, where most of the light emitted is direc- ted to the detectors Certain non-physiological mate- rials, anatomical characteristics or scalp edema may trigger this mes- sage (Condiție foarte neobișnuită care este cauzată probabil de șuntarea optică, unde majoritatea luminii emise este direcționată la detec- toare Anumite materiale nefiziologice, caracteristici anatomice sau edem de pe scalp pot declanșa acest me- saj)	Check that sensor is in direct contact with skin and that the clear liner has been removed (Verificați dacă senzorul este în contact direct cu pielea și că folia transparentă a fost îndepăr- tată)
Fault: StO ₂ {0} – Check Tissue Under Sensor (Defecțiune: StO ₂ {0} – Verificați țe- sutul de sub senzor)*	Tissue under sensor may have fluid accumulation/edema (Ţesutul de sub senzor poate pre- zenta o acumulare de fluid/un edem)	Check patient for edema under sensor When tissue condition returns to normal range (e.g., patient is no longer edematous) the sen- sor may be reapplied (Verificați ca pacientul să nu aibă un edem sub senzor Când starea țesutului revine în intervalul normal (de exemplu, pacientul nu mai prezintă edem), senzorul poate fi reaplicat)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Fault: StO ₂ {0} – Stool Interference High (Defecțiune: StO ₂ {0} – Interferența fecalelor este ridicată)*	The sensor is interrogating primari- ly stool versus perfused tissue and StO_2 cannot be measured (Senzorul percepe în principal feca- le în loc de țesutul perfuzat, iar StO_2 nu poate fi măsurat)	Move the sensor to a location where the relative amount of intestinal tissue is less, such as the flank (Mutați senzorul într-o locație în care cantitatea relativă de țesut intestinal este mai redusă, cum ar fi zona laterală)
Fault: StO ₂ {0} – Sensor Off (Defecțiune: StO ₂ {0} – Senzor deco- nectat)*	Computed StO ₂ not in valid range or sensor placed on an inappro- priate object Low sensor temperature Poorly adhered or detached sensor Ambient light (StO ₂ calculat nu este în intervalul valid sau senzorul este plasat pe un obiect necorespunzător Temperatură sezor scăzută Senzor atașat necorespunzător sau detașat Lumină ambiantă)	Sensor may need to be repositioned (Este posibil ca senzorul să trebuiască repozițio- nat)
Fault: $StO_2 \{0\}$ – Not Physiological (Defecțiune: $StO_2 \{0\}$ – StO_2 nu este fiziologic)*	The measured value is out of phy- siological range Sensor malfunction (Valoarea măsurată nu se încadrea- ză în intervalul fiziologic Defecțiune a senzorului)	Verify correct placement of sensor Check sensor connection (Verificați poziționarea corectă a senzorului Verificați conexiunea senzorului)
Fault: StO ₂ {0} – Incorrect Sensor Size (Defecțiune: StO ₂ {0} – Dimensiune incorectă a senzorului)*	The sensor size is incompatible with either the Patient Mode or bo- dy location (Dimensiunea senzorului este in- compatibilă fie cu modul pacientu- lui, fie cu poziția corpului)	Use a different sensor size (Refer to Sensor In- structions for Use for sensor size table) Change the Patient Mode or body location on the tile configuration menu accordingly (Folosiți un senzor de altă dimensiune (con- sultați instrucțiunile de utilizare ale senzorului pentru tabelul cu dimensiunile senzorilor) Modificați în mod corespunzător modul pacien- tului sau poziția corpului în meniul de configu- rare a casetelor)
Fault: StO ₂ {0} – Algorithm Fault (Defecțiune: StO ₂ {0} - Defecțiune a algoritmului)*	A processing error has occurred in the calculation of StO ₂ for the indi- cated channel (S-a produs o eroare de procesare în calculul StO ₂ pentru canalul indi- cat)	Disconnect and reconnect the indicated sensor channel Replace the FSOC Replace the technology module If problem persists, contact Edwards Technical Support (Deconectați și reconectați canalul senzorului indicat Înlocuiți FSOC Înlocuiți modulul de tehnologie Dacă problema persistă, contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards)
Fault: ΔctHb {0} – Out Of Range (Defecțiune: ΔctHb {0} – În afara in- tervalului)*	ΔctHb went outside of display ran- ge (ΔctHb a ieşit în afara intervalului de afişare)	Reset ctHb to re-baseline all applicable chan- nels (Resetați ctHb pentru a readuce toate canalele aplicabile la valorile inițiale)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Alert: $StO_2 \{0\}$ – Unstable Signal (Alertă: $StO_2 \{0\}$ - Semnal instabil)*	Interference from outside source (Interferențe din sursă externă)	Move sensor away from interfering source (Îndepărtați senzorul de sursa de interferență)
Alert: StO ₂ {0} – Reduce Ambient Light (Alertă: StO ₂ {0} - Reduceți lumina ambiantă)*	Ambient light approaching maxi- mum value (Lumina ambiantă se apropie de valoarea maximă)	Check that sensor is in direct contact with skin Apply a light blocker or drape over the sensor to limit exposure to light (Verificați dacă senzorul este în contact direct cu pielea Aplicați un obturator de lumină sau un câmp chirurgical peste senzor pentru a limita expune- rea la lumină)
Alert: StO ₂ {0} – Stool Interference (Alertă: StO ₂ {0} - Interferența feca- lelor)*	Stool Interference is approaching maximum acceptable level The sensor is interrogating some perfused tissue to make a StO ₂ measurement, but there is also a high concentration of stool in the sensor's interrogation path (Valoarea interferenței fecalelor se apropie de nivelul maxim accepta- bil Senzorul percepe anumite țesuturi perfuzate pentru a face o măsura- re a StO ₂ , dar există și o densitate mare de fecale în calea de citire a senzorului)	Consider moving the sensor to a different abdo- minal location with less stool interference (Luați în considerare deplasarea senzorului într- o altă locație abdominală, cu o interferență mai mică a fecalelor)
Alert: $StO_2 \{0\}$ – Sensor Temperature Low (Alertă: $StO_2 \{0\}$ - Temperatura senzorului scăzută)*	Temperature under sensor < -10 °C (Temperatura sub senzor < -10 °C)	Warming of patient or environment may be re- quired (Ar putea fi necesară încălzirea pacientului sau a mediului)
Alert: StO ₂ {0} – Configure location for tissue oximetry sensor (Alertă: StO ₂ {0} – Configurați locul pentru senzorul de oximetrie a țe- sutului)*	An anatomical location on the pa- tient has not been configured for the connected sensor (Nu a fost configurat un loc anato- mic pe pacient pentru senzorul co- nectat)	Use the tissue oximetry configuration menu to select a body location for the indicated sensor channel (Utilizați meniul de configurare a oximetriei țe- sutului pentru a selecta un loc pe corp pentru canalul senzorului indicat)
Alert: ΔctHb {0} – Reset Failed (Alertă: ΔctHb {0} – Resetare eșua- tă)*	One of the connected channels produced a fault or alert during Re- set (Unul dintre canalele conectate a produs o defecțiune sau o alertă în timpul resetării)	Check the information bar or event review screen for any faults or alerts associated with the tissue oximetry sensors Follow suggested actions for given faults or alerts (Verificați bara de informații sau ecranul de exa- minare a evenimentelor pentru orice defecțiuni sau alerte asociate senzorilor de oximetrie a țe- sutului Urmați acțiunile sugerate pentru defecțiunile sau alertele date)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
*Notă: {0} este canalul senzorului. Opțiunile de canal sunt A1 și A2 pentru cablul ForeSight A și B1 și B2 pentru cablul ForeSight B. FSOC indică cablul pentru oximetru ForeSight.		
Următoarele componente pot avea co	nvenții de etichetare alternative:	
Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELIT (FSM).		
Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot	fi etichetați și ca senzori de oximetrie d	e țesut FORE-SIGHT ELITE.

12.7.2 Depanare generală oximetrie țesut

Tabelul 12-12: Depanare generală oximetrie țesut

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
Connect Technology Module for StO ₂ Monitoring (Conectați modulul de tehnologie pentru monitorizarea StO ₂)	Connection between the HemoSphere advanced monitor and technology module has not been detected (Conexiunea dintre monitorul avansat HemoSphere și modulul de tehnologie nu a fost detectată)	Insert the HemoSphere technology module into slot 1 or slot 2 of the monitor Remove and re-insert module (Introduceți modulul de tehnologie HemoSphere în portul 1 sau 2 al monitorului Îndepărtați și introduceți din nou modulul)
Connect ForeSight Oximeter Cable A for StO ₂ Monitoring (Conectați cablul A al oximetru- lui ForeSight pentru monitorizarea StO ₂)	Connection between the HemoSphere technology module and FSOC at the indicated port has not been detected (Conexiunea dintre modulul de tehnologie HemoSphere și FSOC la portul indicat nu a fost detectată)	Connect a FSOC to the indicated port of the HemoSphere technology module Reconnect the FSOC (Conectați un FSOC la portul indicat al modulu- lui de tehnologie HemoSphere Reconectați FSOC)
Connect ForeSight Oximeter Cable B for StO ₂ Monitoring (Conectați cablul B al oximetru- lui ForeSight pentru monitorizarea StO ₂)	Connection between the HemoSphere technology module and FSOC at the indicated port has not been detected (Conexiunea dintre modulul de tehnologie HemoSphere și FSOC la portul indicat nu a fost detectată)	Connect a FSOC to the indicated port of the HemoSphere technology module Reconnect the FSOC (Conectați un FSOC la portul indicat al modulu- lui de tehnologie HemoSphere Reconectați FSOC)
Connect Tissue Oximetry Sensor for StO ₂ Monitoring – $\{0\}$ (Conectați senzorul de oximetrie a țesutului pentru monitorizarea StO ₂ – $\{0\}$)*	Connection between the FSOC and tissue oximetry sensor has not been detected on the channel for which StO ₂ has been configured (Conexiunea dintre FSOC şi senzo- rul de oximetrie a ţesutului nu a fost detectată pe canalul pentru care a fost configurată StO ₂)	Connect a tissue oximetry sensor to the indica- ted channel Reconnect the tissue oximetry sensor on the indicated channel (Conectați un senzor de oximetrie a țesutului la canalul indicat Reconectați senzorul de oximetrie a țesutului la canalul indicat)
StO ₂ {0} - Sensor Temperature Be- low Expected Range (StO ₂ {0} - Temperatura senzorului sub intervalul preconizat)	Temperature under sensor < 28 °C (Temperatura sub senzor < 28 °C)	Verify correct placement of sensor If patient is cooled intentionally, no action is required (Verificați amplasarea corectă a senzorului Dacă pacientul este răcit intenționat, nu este necesară nicio acțiune)

Mesaj	Cauze posibile	Acțiuni sugerate
*Notă: {0} este canalul senzorului. Opț FSOC indică cablul pentru oximetru Fc	iunile de canal sunt A1 și A2 pentru cabi preSight.	lul ForeSight A și B1 și B2 pentru cablul ForeSight B.
Următoarele componente pot avea co	nvenții de etichetare alternative:	
Cablul pentru oximetru ForeSight (FSOC) poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru tisular FORE-SIGHT ELIT (FSM).		
Senzorii ForeSight sau ForeSight Jr pot	fi etichetați și ca senzori de oximetrie d	e țesut FORE-SIGHT ELITE.

Anexa A

Specificații și caracteristicile dispozitivului

Cuprins

Caracteristici esențiale de performanță	174
Caracteristicile și specificațiile monitorului HemoSphere Vita	175
Specificațiile și caracteristicile bateriei HemoSphere	177
Caracteristicile și specificațiile modulului HemoSphere de oximetrie a țesutului	178
Caracteristicile și specificațiile modulului HemoSphere VitaWave	179

A.1 Caracteristici esențiale de performanță

În condiții normale cât și cu un singur defect, fie că performanța esențială menționată în Tabelul A-1 la pagina 174 este furnizată, fie eșecul de a furniza această performanță este ușor de identificat de către utilizator (de ex., valorile parametrilor nu se afișează, alarmă tehnică, forme undă distorsionate sau întârziere în actualizarea valorilor parametrilor, eșec total al monitorului etc.).

Tabelul A-1 la pagina 174 reprezintă performanța minimă la operarea în condiții de fenomene electromagnetice nontranzitorii, cum ar fi RF radiate și conduse, conform IEC 60601-1-2. Tabelul A-1 la pagina 174 identifică, de asemenea, performanța minimă în cazul fenomenelor electromagnetice tranzitorii, precum regimurile tranzitorii rapide de semnale electrice și supratensiuni, conform IEC 60601-1-2.

Tabelul A-1: Performanță esențială monitor HemoSphere Vita – fenomene electromagnetice tranzitorii și nontranzitorii

Modul sau cablu	Parametru	Performanță esențială
General: toate modurile și toți parametrii de monitoriza- re		Fără întreruperi ale modului actual de monitorizare. Fără repor- niri neașteptate sau oprire a operării. Fără declanșarea spontană a evenimentelor care necesită interacțiune cu utilizatorul pentru inițiere.
		Conexiunile cu pacientul oferă protecție la defibrilare. În urma expunerii la tensiunile de defibrilare, sistemul va reveni în stare operațională în 10 secunde.
		După fenomenele electromagnetice tranziente, sistemul va reve- ni în stare operativă în 30 de secunde. Sistemul nu va prezenta pierderea datelor stocate, ca urmare a fenomenelor electromag- netice tranziente.
		Atunci când este utilizat cu un echipament chirurgical HF, monitorul va reveni la modul operațional într-un interval de 10 secunde, fără a pierde datele stocate după expunerea la câm- pul produs de echipamentul chirurgical HF.
Modulul HemoSphere	presiune sangvină neinvazivă (SYS, DIA, MAP)	Măsurarea presiunii sangvine în intervalul de acuratețe specificat (±1% la scală integrală cu maximum ±3 mmHg).
VitaWave		Alarmă dacă presiunea sangvină arterială este în afara intervale- lor de alarmă. Întârzierea alarmei de aproximativ 10 secunde pe baza intervalului mediu de 5 bătăi de inimă (la 60 bpm aceasta ar fi de 5 secunde, însă va varia în funcție de frecvența cardiacă) și de 5 secunde consecutive în afara intervalelor de alarmă.

Modul sau cablu	Parametru	Performanță esențială
Modulul de tehno- logie HemoSphere Vita și cablul pen- tru oximetru ForeSight	saturația în oxigen a țesuturilor (StO₂)	Cablul pentru oximetru ForeSight va recunoaște senzorul atașat și va anunța o stare corespunzătoare a echipamentului dacă este nefuncțional sau deconectat. Atunci când un senzor este poziționat corespunzător pe pacient și conectat la cablul pentru oximetru ForeSight, cablul pentru oximetru ForeSight va măsura valorile StO ₂ în limitele specificațiilor sistemului (consultați Tabe- lul A-11 la pagina 179) și va transmite corect valorile de ieșire către modulul de tehnologie HemoSphere Vita. Ca răspuns la un eveniment de defibrilare, cablul pentru oxime- tru ForeSight nu va fi deteriorat din punct de vedere electric. Ca răspuns la un eveniment de zgomot extern, valorile pot conti- nua să fie raportate ca valori pre-eveniment sau pot fi raportate ca valoare nedeterminată (întreruptă). Cablul pentru oximetru ForeSight își va reveni automat și va relua raportarea valorilor corespunzătoare în termen de 20 de secunde după evenimentul de zgomot.

A.2 Caracteristicile și specificațiile monitorului HemoSphere Vita

Monitor HemoSphere Vita		
Greutate	10 ± 0,2 lb (4,5 ± 0,1 kg)	
Dimensiuni	Înălțime	11,7 in (297 mm)
	Lățime	12,4 in (315 mm)
	Adâncime	5,56 in (141 mm)
Amprentă	Lățime	10,6 in (269 mm)
	Adâncime	4,8 in (122 mm)
Protecție împotriva infil- trării	IPX1	
Afişaj	Zonă activă	12,1 in (307 mm)
	Rezoluție	LCD 1024 × 768
Sistem de operare	Windows 10 IoT	
Difuzoare	1	

Tabelul A-2: Caracteristicile fizice și mecanice ale monitorului HemoSphere Vita

Tabelul A-3: Specificații de mediu pentru monitorul HemoSphere Vita

Specificație de mediu		Valoare
Temperatură	Operațională	între 10 și 32,5 °C
	Neoperațională / de depozitare*	între -18 și 45 °C
Umiditate relativă	Operațională	între 20 și 90% fără condensare
	Neoperațională / de depozitare	90% fără condensare la 45 °C
Altitudine	Operațională	între 0 și 10.000 ft (3048 m)
	Neoperațională / de depozitare	între 0 și 20.000 ft (6096 m)
*Notă: capacitatea bateriei începe să se de	gradeze la o expunere prelungită la temper	aturi de peste 35 °C.

Specificație de mediu	Valoare
Temperatură*	între -18 și 45 °C
Umiditate relativă*	între 20 și 90% RH fără condensare
Altitudine	maximum 20.000 ft (6096 m) timp de cel mult 8 ore
Standard ASTM D4169, DC13	
*Notă: temperatură și umiditate preliminare	

Tabelul A-4: Specificații de mediu pentru transportul monitorului HemoSphere Vita

Notă

Cu excepția unor dispoziții contrare, toate accesoriile monitorului HemoSphere Vita, componentele și cablurile au specificațiile de mediu prezentate în Tabelul A-3 la pagina 175 și Tabelul A-4 la pagina 176.

Informații despre IRM. Nu utilizați monitorul HemoSphere Vita sau module și cabluri de platformă într-un mediu cu rezonanță magnetică (RM). Platforma de monitorizare HemoSphere Vita, inclusiv toate modulele și cablurile, este incompatibilă IRM deoarece dispozitivul conține componente metalice, care se pot încălzi prin inducție de radiofrecvență în mediul cu



rezonanță magnetică (IRM).

Tabelul A-5: Caracteristicile tehnice ale m	nonitorului HemoSphere Vita
---	-----------------------------

Intrare/leșire	
Ecran tactil	Atingere capacitivă proiectivă
port serial RS-232 (1)	Protocol proprietatea Edwards; Rata maximă de transfer a datelor = 57,6 kilo baud
porturi USB (2)	un USB 2.0 (spate) și un USB 3.0 (lateral)
port Ethernet RJ-45	Unul
port HDMI	Unul
Intrări analogice (2)*	Interval tensiune de intrare: între 0 și 10 V; scală completă selectabilă: între 0 și 1 V, între 0 și 5 V, între 0 și 10 V; impedanță de intrare > 100 k Ω ; mufă stereo ½ in; Lățime de bandă: între 0 și 5,2 Hz; Rezoluție: 12 biți ±1 LSB de scală completă
leșire presiune (1)	Semnalul de ieșire a presiunii DPT este compatibil cu monitoarele și accesoriile destinate interfeței cu traductoare de presiune minim invazive Edwards
	Interval minim de afișare al monitorului de pacient după aducerea la zero: între -20 mmHg și 270 mmHg

Intrare/leșire	
Intrare monitor ECG*	Conversia liniei de sincronizare ECG din semnalul ECG: 1 V/mV; Gama tensiunii de intrare ±10 V scară completă; Rezoluție = ±1 BPM; Acuratețe = ±10% sau 5 BPM din intrare, oricare este mai mare; Gamă = 30 la 200 BPM; mufă stereo ¼ in vârf la polaritatea pozitivă; cablu analog
	Capacități de respingere a impulsurilor stimulatorului cardiac. Instrumentul respinge toate impulsurile stimulatorului cardiac cu amplitudini de la ±2 mV la ±5 mV (presupune 1 V/mV ECG sincronizare linie de conversie) și lățimi de impuls de la 0,1 ms la 5,0 ms, ambele cu stimulare normală și ineficientă. Impulsurile stimulatorului cardiac cu depășire de \leq 7% din amplitudinea pulsului (Metoda A din EN 60601-2-27:2014, subclasa 201.12.1.101.13) și constantele de timp aferente supraoscilației de la 4 ms la 100 ms sunt respinse.
	Capacitate de respingere undă T maximă. Amplitudine undă T maximă care poate fi respinsă de instrument: 1,0 mV (presupune 1 V/mV ECG sincronizare linie de conversie).
	Ritm neregulat. Figura 201.101 din EN 60601-2-27:2014.
	* Complex A1: bigeminism ventricular, sistemul afișează 80 BPM
	* Complex A2: bigeminism ventricular alternant lent, sistemul afişează 60 BPM
	* Complex A3: bigeminism ventricular alternant rapid: sistemul afişează 60 BPM
	* Complex A4: sistole bidirecționale: sistemul afișează 104 BPM
Electric	
Tensiune nominală de ali- mentare	între 100 și 240 V c.a.; 50/60 Hz
Intrare nominală	De la 1,5 la 2,0 Amps
Siguranțe	T 2,5 AH, 250 V; capacitate ridicată de rupere; ceramică
Alarmă	
Nivel de presiune al sune- tului	45–85 dB(A)
*În timp ce intrările analogie software-ului.	că și ECG sunt disponibile pe monitor, utilizarea acestora nu este acceptată în versiunea curentă a

A.3 Specificațiile și caracteristicile bateriei HemoSphere

Tabelul A-6: Caracteristicile fizice ale bateriei HemoSphere

Baterie HemoSphere		
Greutate	1,1 lb (0,5 kg)	
Dimensiuni	Înălțime	1,38 in (35 mm)
	Lățime	3,15 in (80 mm)
	Adâncime	5,0 in (126 mm)

Specificație de mediu		Valoare
	Operațională	între 10 și 37 °C
	Recomandată pentru depo- zitare	21 ℃
Temperatură	Maximă de depozitare pe termen lung	35 °C
	Minimă de depozitare pe termen lung	0℃
Umiditate relativă	Operațională	de la 5 la 95% fără conden- sare la 40 °C

Tabelul A-7: Spec	cificatii de medi	u ale bateriei	HemoSphere
Tubciul / Tope	anica și lac meai	a are succrite	i cilio o pilci c

Tabelul A-8: Caracteristicile tehnice ale bateriei HemoSphere

Specificație	Valoare
Tensiune (nominală) de ieșire	12,8 V
Curent maxim de descărcare	5 A
Celule	4 x LiFePO ₄ (litiu fier fosfat)

A.4 Caracteristicile și specificațiile modulului HemoSphere de oximetrie a țesutului

Tabelul A-9: Caracteristicile fizice ale modulului de tehnologie HemoSphere Vita

Modulul de tehnologie HemoSphere Vita		
Greutate	aproximativ 1,0 lb (0,4 kg)	
Dimensiuni	Înălțime	1,4 in (3,5 cm)
	Lățime	3,5 in (9,0 cm)
	Adâncime	5,4 in (13,6 cm)
Protecție împotriva infil- trării	IPX1	
Clasificarea pieselor apli- cate	Tip BF – rezistență la defibrilare	

Notă

Pentru specificațiile de mediu ale modulului de tehnologie HemoSphere Vita și ale cablului pentru oximetru ForeSight, consultați Tabelul A-3 la pagina 175.

Caracteristicile cablului pentru oximetru ForeSight			
Greutate	clamă de montare	0,1 lb (0,05 kg)	
	carcasă, cabluri și clamă	2,3 lb (1,0 kg)	

Caracteristicile cablului pentru oximetru ForeSight		
Dimensiuni	lungimea cablului modulului de tehno- logie	15 ft (4,6 m) ¹
	lungimea cablului senzorului (2)	4,9 ft (1,5 m) ¹
	carcasă cablu (Î × L × A)	6,0 in (15,24 cm) × 3,75 in (9,52 cm) × 2,75 in (6,00 cm)
	clamă de montare ($\hat{I} \times L \times A$)	2,4 in (6,2 cm) × 1,75 in (4,47 cm) × 3,2 in (8,14 cm)
Protecție împotriva infiltrării	IPX4	
Clasificarea pieselor aplicate	Tip BF – rezistență la defibrilare	
¹ Lungimile cablurilor pentru modulul de tehnologie și senzori sunt lungimi nominale.		

Tabelul A-11: Caracteristicile de măsurare a parametrilor modulului de tehnologie HemoSphere Vita cu cablu pentru oximetru ForeSight

Parametru	Senzor	Specificație	
StO₂ (toate locațiile)	toate mărimile de senzor	interval de afişare: între 0 și 99%	
		rata actualizării: 2 secunde	
StO₂ cerebral	senzori mari	A _{rms} * < 3,4% StO ₂	
	senzori mici/medii	A _{rms} * < 6,1% StO ₂	
StO ₂ somatic	senzori mari	A _{rms} * < 4,3% StO ₂	
	senzori mici/medii	A _{rms} * < 6,1% StO ₂	
*Nota 1: A _{rms} între 50 și 85% StO ₂ . Consultați Interpretarea valorilor StO ₂ la pagina 131 pentru mai multe informații.			

Nota 2: măsurătorile sunt distribuite statistic, prin urmare, aproximativ două treimi dintre măsurătorile echipamentului oximetrului pentru țesut sunt așteptate să se încadreze în $\pm A_{rms}$ din măsurătoarea de referință peste intervalul de măsurare.

Notă

Durata de funcționare utilă prevăzută a modulului de tehnologie HemoSphere Vita și a cablului pentru oximetru ForeSight este de 5 ani de la data achiziției. În cazul în care echipamentul dvs. prezintă o funcționare defectuoasă, contactați Asistența tehnică sau reprezentantul local Edwards pentru asistență suplimentară.

A.5 Caracteristicile și specificațiile modulului HemoSphere VitaWave

Tabelul A-12: Caracteristicile fizice ale modulului HemoSphere VitaWave

modul HemoSphere VitaWave		
Greutate	aproximativ 2 lb (0,9 kg)	
Dimensiuni	Înălțime	5,1 in (13 cm)
	Lățime	5,6 in (14 cm)
	Adâncime	3,9 in (10 cm)
Protecție împotriva infil- trării	IPX1	
Clasificarea pieselor apli- cate	Tip BF	

Specificație de mediu		Valoare
Temperatură	Operațională	între 10 și 37 °C
	Neoperațională / de depozitare	între -18 și 45 °C
Umiditate relativă	Operațională	între 20 și 85% fără condensare
	Neoperațională / de depozitare	între 20 și 90% fără condensare la 45 °C
Altitudine	Operațională	între 0 și 9483 ft (3000 m)
	Neoperațională / de depozitare	între 0 și 19.685 ft (6000 m)

Tabelul A-13: Specificații de mediu pentru modulul HemoSphere VitaWave

Tabelul A-14: Specificații de măsurare a parametrilor cu modulul HemoSphere VitaWave

Parametru	Specificație	
presiune sangvină ar-	Interval de afişare	între 0 și 300 mmHg
terială	Acuratețe ¹	Eroare sistematică presiune sistolică (SYS) ≤ ±5,0 mmHg
		Eroare sistematică presiune diastolică (DIA) ≤ ±5,0 mmHg
		Precizie (1 σ)presiune sistolică (SYS) $\leq \pm 8,0$ mmHg
		Precizie (1σ)presiune diastolică (DIA) ≤ \pm 8,0 mmHg
Presiunea manșetei	Interval	între 0 și 300 mmHg
pentru deget	Acuratețe	1% din scala integrală (max. 3 mmHg), cu aducere la zero automată
¹ Acuratețe testată în con	diții de laborator compara	tiv cu un manometru calibrat

Tabelul A-15: Caracteristicile manșetei pentru deget Edwards

Manșetă pentru deget	
Greutate maximă	11 g (0,02 lb)
Iradiere spectrală a ledului	Consultați figura A-1
leșire optică maximă	0,013 mW
Variația maximă a debitului în zona de tratament	50%


1. Iradianță (watt/cm²)

3. Fanta pentru emisia de lumină

2. Lungime de undă (nm)

Figura A-1: Iradierea spectrală și localizarea fantei pentru emisia de lumină

Notă

Durata de funcționare utilă prevăzută a modulului HemoSphere VitaWave este de 5 ani de la data achiziționării. În cazul în care echipamentul dvs. prezintă o funcționare defectuoasă, contactați Asistența tehnică sau reprezentantul local Edwards pentru asistență suplimentară.

Anexa **B**

Accesorii

Cuprins

Listă de accesorii	182
Descriere accesorii suplimentare	183

B.1 Listă de accesorii

AVERTISMENT

Utilizați doar accesorii ale monitorului HemoSphere Vita, cabluri și componente care au fost furnizate, etichetate și aprobate de Edwards. Utilizarea altor accesorii, cabluri și/sau componente neaprobate poate afecta siguranța pacientului și acuratețea măsurătorilor.

Descriere	Număr model						
Monitor HemoSphere Vita							
Monitor HemoSphere Vita	HEMVITA1						
Baterie HemoSphere	HEMBAT10						
Modul de extensie HemoSphere Vita	HEMVEXPM1						
Modul de extensie HemoSphere Vita L-Tech	HEMVLTECHM1						
Stativ rulant pentru monitorul HemoSphere Vita	HEMRLSTD1000						
Monitorizarea oximetriei țesutului cu HemoSphere							
Modulul de tehnologie HemoSphere Vita	HEMVTOM1						
Cablu pentru oximetru ForeSight (Poate fi, de asemenea, etichetat drept modul pentru oximetru FORE-SIGHT ELITE)	HEMFSM10						
Senzori ForeSight Jr (mărime: mic neadeziv și mic) (Pot fi, de asemenea, etichetați drept senzori de oximetrie FORE-SIGHT ELITE)	*						
Senzori ForeSight (mărime: mediu și mare) (Pot fi, de asemenea, etichetați drept senzori de oximetrie FORE-SIGHT ELITE)	*						
Monitorizarea modulului HemoSphere VitaWave	·						
Modulul HemoSphere VitaWave	HEMVWM1						
Kit controler de presiune	PC2K HEMPC2K						
Controler de presiune	PC2 HEMPC						
Pachet cu benzi ale controlerului de presiune	PC2B						
Pachet de capace pentru conectorii controlerului de presiune la manșete	PC2CCC						
Capacul controlerului de presiune	PCCVR						

Tabelul B-1: Componentele monitorului HemoSphere Vita

Descriere	Număr model				
Senzor de referință cardiacă	HRS				
Upgrade-ul modulului HemoSphere VitaWave; upgrade-ul modulului HemoSphere ForeSight	*				
Manșetă pentru deget VitaWave	*				
Cabluri ale monitorului HemoSphere Vita	•				
Cablu de alimentare la rețea	*				
Cablu de evacuare a presiunii	HEMDPT1000				
Accesorii HemoSphere suplimentare	•				
Manualul de utilizare a monitorului HemoSphere Vita	**				
Manualul de service al monitorului HemoSphere Vita	**				
Ghid de pornire rapidă pentru monitorul HemoSphere Vita (conține manualul de utilizare al monitorului HemoSphere Vita)	HEMVITAQG1				
*Vă rugăm să vă contactați reprezentantul Edwards pentru informații privind modelele specifice și comenzile. **Pentru a obține cea mai recentă versiune, contactați reprezentantul Edwards.					

B.2 Descriere accesorii suplimentare

B.2.1 Stativ rulant

Stativul rulant al monitorului HemoSphere Vita este conceput pentru a fi utilizat împreună cu monitorul HemoSphere Vita. Urmați instrucțiunile incluse pentru asamblarea stativului rulant și pentru avertismente. Poziționați stativul mobil asamblat pe pardoseală, asigurându-vă că toate roțile sunt în contact cu pardoseala și fixați cu atenție monitorul pe placa stativului mobil, conform instrucțiunilor.

B.2.2 Capacul controlerului de presiune

Capacul controlerului de presiune fixează senzorul de referință cardiacă în controlerul de presiune. Capacul controlerului de presiune poate fi reutilizat pe o perioadă limitată. Utilizatorul trebuie să evalueze dacă este adecvată reutilizarea. Atunci când se reutilizează, urmați instrucțiunile de curățare a platformei prezentate în Curățarea monitorului și a modulelor la pagina 190. În caz de deteriorare, înlocuiți articolul.

Pentru aplicarea capacului controlerului de presiune:

- 1. Asigurați-vă că senzorul de referință cardiacă (HRS) este atașat înainte de a atașa capacul controlerului de presiune la controlerul de presiune.
- 2. Puneți suportul de montare pe partea din spate a capacului controlerului de presiune în jurul cablului controlerului de presiune. Consultați pasul 1 în Figura B-1 la pagina 184.
- Fixați capacul controlerului de presiune pe controlerul de presiune, asigurându-vă că capacul controlerului de presiune nu interferează cu conexiunea senzorului de referință cardiacă (HRS). Consultați pasul 2 în Figura B-1 la pagina 184.



Figura B-1: Aplicarea capacului controlerului de presiune

Pentru a scoate capacul controlerului de presiune, trageți în sus de urechea frontală. Acest lucru este 4. indicat de simbolul cu săgeți . Nu scoateți capacul controlerului de presiune apucând de partea

laterală a conexiunii HRS indicată de simbolul A nu se scoate

ATENȚIE

Nu ciupiți tubulatura sau firele senzorului de referință cardiacă sub capacul controlerului de presiune în timpul aplicării. Asigurați-vă că singurul fir din spatele suportului de montare este cablul controlerului de presiune. Ridicați capacul controlerului de presiune (PCCVR) apucându-l doar de urechea frontală.

Ecuații pentru parametrii de pacient calculați

Această secțiune descrie ecuațiile utilizate pentru calcularea parametrilor de pacient monitorizați continuu și intermitent afișați pe monitorul HemoSphere Vita.

Parametru	Descriere și formulă	Unități
BSA	Suprafață corporală (formula DuBois) BSA = 71,84 × (WT ^{0,425}) × (HT ^{0,725})/10.000	m ²
	unde:	
	WT – greutatea pacientului, kg	
	HT – înălțimea pacientului, cm	
StO ₂	Saturația în oxigen a țesutului StO ₂ = [HbO ₂ /(HbO ₂ + Hb)] \times 100	%
	unde:	
	HbO ₂ – Hemoglobină oxigenată	
	Hb – Hemoglobină dezoxigenată	

Tabelul C-1: Ecuații ale profilului cardiac și de oxigenare

Anexa D

Configurări ale monitorului și valori implicite

Cuprins

Interval de introducere a datelor pacientului	186
Limite implicite ale scalei tendinței	186
Afișare parametri și intervale configurabile alarmă/țintă	187
Valori implicite alarmă și țintă	187
Prioritățile alarmelor	188
Setările implicite ale limbilor	188

D.1 Interval de introducere a datelor pacientului

Tabelul D-1: Informații despre pacient

Parametru	Minimum	Maximum	Unități disponibile
Gender (Sex)	M (Male (Bărbat)) / F (Female (Fe- meie))	N/A	N/A
Age (Vârsta)	2	120	ani
Height (Înălțime)	12 in/ 30 cm	98 in/ 250 cm	inchi (in) sau cm
Weight (Greutate)	2 livre / 1,0 kg	881 livre / 400,0 kg	livre sau kg
BSA	0,08	5,02	m ²
ID	0 cifre	40 caractere	Niciunul

D.2 Limite implicite ale scalei tendinței

Tabelul D-2: Valori implicite ale scalei tendinței grafice a parametrului

Parametru	Unități	Valoare minimă implicită	Valoare maxi- mă implicită	Setare pas
StO ₂	%	1	99	10
SYS _{ART}	mmHg	80	160	5
DIA _{ART}	mmHg	50	110	5
МАР	mmHg	50	130	5
PR	bpm	40	130	5
ΔctHb	niciuna	-20	20	5

Notă

Monitorul HemoSphere Vita nu va accepta o setare a unei scale superioare care este mai mică decât setarea scalei inferioare. De asemenea, nu va accepta o setare a unei scale inferioare care este mai mare decât setarea scalei superioare.

D.3 Afișare parametri și intervale configurabile alarmă/țintă

Parametru	Unități	Interval de afișare	Interval alarmă/țin- tă configurabil					
Oximetria țesutului (StO ₂) [*]	rtia țesutului % î		între 0 și 99					
ΔctHb [*]	niciuna	între 0 și 20	N/A^					
МАР	mmHg	între 0 și 300	între 10 și 300					
ART (afișarea formei de undă a presiunii în timp real)	mmHg	între -34 și 312	între 0 și 300					
SYS _{ART}	mmHg	între 0 și 300	între 10 și 300					
DIA _{ART}	mmHg	între 0 și 300	între 10 și 300					
PR	bpm	între 0 și 220	între 0 și 220					
*Parametrul este disponibil în modul non-pulsatil.								

Tabelul D-3: Intervale configurabile pentru alarme și afișaj parametri

 $^{\wedge}\Delta$ ctHb este un parametru care nu emite alarme. Intervalele indicate aici au scop strict ilustrativ.

D.4 Valori implicite alarmă și țintă

Tabelul D-4: Zona roșie a alarmei parametrilor și valori implicite ale țintei

Parametru	Unități	Setare alarmă infe- rioară la valoarea implicită EW (zona roșie)	re alarmă infe- Iră la valoarea rioară la valoarea rioară la v licită EW (zona implicită EW implici roșie)		Setare alarmă su- perioară la valoa- rea implicită EW (zona roșie)
StO ₂	%	50	60	85	90
SYS _{ART}	mmHg	90	100	130	150
DIA _{ART}	mmHg	60	70	90	100
MAP	mmHg	60	70	100	120
PR	bpm	60	70	100	120

Notă

Intervalele neindexate se bazează pe intervale indexate și valorile BSA introduse.

Medie/Ridicată

Scăzută

D.5 Prioritățile alarmelor

PR

Fault (Defecțiune)

Alert (Alertă)

Parametru fiziologic (alarme)/tip de mesaj	ı fiziologic Prioritate inferioa- ip de mesaj ră a alarmei fizio- logice (zona roșie)		Prioritatea tipului de mesaj
StO ₂	Ridicată	N/A	
SYS _{ART}	Ridicată	Ridicată	
DIA _{ART}	Ridicată	Ridicată	
МАР	Ridicată	Ridicată	

Ridicată

Ridicată

Tabelul D-5: Prioritățile privind alarmele, defecțiunile și alertele parametrilor

Notă

Întârzierea generării semnalului de alarmă depinde de parametru. Pentru parametrii aferenți oximetriei, întârzierea este de mai puțin de 2 secunde după ce parametrul este în mod continuu în afara intervalului timp de 5 sau mai multe secunde. În cazul parametrilor hemodinamici măsurați neinvaziv asociați cu modulul HemoSphere VitaWave, întârzierea este de 20 de secunde. Pentru afișarea în timp real a formei de undă a presiunii sangvine în timpul monitorizării cu ajutorul modulului HemoSphere VitaWave, întârzierea este de 5 bătăi de inimă după ce parametrul este în mod continuu în afara intervalului timp de 5 sau mai multe secunde.

Valoarea parametrului se aprinde intermitent la o frecvență mai mare pentru o alarmă fiziologică cu prioritate ridicată, în comparație cu o alarmă fiziologică medie. Dacă alarmele cu prioritate medie și prioritate ridicată se aud simultan, atunci se va auzi tonul de alarmă fiziologică cu prioritate ridicată. Dacă o alarmă cu prioritate scăzută este activă și este generată o alarmă cu prioritate medie sau mai ridicată, îndicatorul vizual pentru alarma cu prioritate redusă va fi înlocuit de indicatorul vizual pentru alarma cu prioritate medie sau mai ridicată.

Cele mai multe defecțiuni tehnice sunt de prioritate medie. Alertele și alte mesaje de sistem sunt cu prioritate scăzută.

D.6 Setările implicite ale limbilor

Limbă		Unități de af	nități de afișaj implicite			Format oră Format dată		
	PaO ₂	HGB	Înălțime	Greutate			culare a me- diei tendinței CO	
English (US)	mmHg	g/dL	in	lbs	12 ore	MM/DD/YYYY (LL/ZZ/AAAA)	20 secunde	
English (UK)	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Français	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Deutsch	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	

Tabelul D-6: Setările implicite ale limbilor

Limbă		Unități de af	işaj implicito	9	Format oră	Format dată	Timp de cal-	
	PaO ₂	HGB	Înălțime	Greutate	-		culare a me- diei tendinței CO	
Italiano	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Español	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Svenska	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Nederlands	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Ελληνικά	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Português	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
日本語	mmHg	g/dL	cm	kg	24 de ore	MM/DD/YYYY (LL/ZZ/AAAA)	20 secunde	
中文	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Čeština	kPa	mmol/l	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Polski	kPa	mmol/l	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Suomi	kPa	mmol/l	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Norsk	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Dansk	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Eesti	mmHg	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Lietuvių	mmHg	g/dl	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Latviešu	kPa	mmol/L	cm	kg	24 de ore	DD.MM.YYYY (ZZ.LL.AAAA)	20 secunde	
Notă: valorile implicite ale temperaturii, exprimate în grade Celsius pentru toate limbile.								

Notă

Limbile enumerate mai sus sunt cu titlu informativ și este posibil să nu fie disponibile spre selectare.

Anexa E

Îngrijirea, depanarea și asistența sistemului

Cuprins

Întreținerea generală	190
Curățarea monitorului și a modulelor	190
Curățarea cablurilor platformei	191
Service și asistență	193
Sediile regionale Edwards Lifesciences	. 194
Eliminarea la deșeuri a monitorului	194
Întreținerea preventivă	194
Testarea semnalelor de alarmă	196
Garanție	196

E.1 Întreținerea generală

Monitorul HemoSphere Vita conține componente care nu pot fi depanate de utilizator și care trebuie să fie reparate doar de reprezentanți de service calificați. Reprezentanții departamentului biomedical al spitalului sau tehnicianul de service pot consulta manualul de service al monitorului HemoSphere Vita pentru informații privind întreținerea și testarea periodică. Această anexă oferă instrucțiuni pentru curățarea monitorului și a accesoriilor monitorului și conține informații despre modul în care puteți contacta reprezentantul local Edwards pentru asistență și informații privind repararea și/sau înlocuirea.

AVERTISMENT

Monitorul HemoSphere Vita nu conține componente care pot fi depanate de utilizator. Îndepărtarea carcasei sau orice altă demontare vă va expune unor tensiuni periculoase.

ATENȚIE

Curățați și depozitați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare.

Modulele pentru monitorul HemoSphere Vita și cablurile de platformă prezintă sensibilitate la descărcarea electrostatică (ESD). Nu încercați să deschideți carcasa cablului sau a modulului sau să le utilizați în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

E.2 Curățarea monitorului și a modulelor

AVERTISMENT

Risc de șoc electric sau de incendiu! Nu scufundați monitorul HemoSphere Vita, modulele sau cablurile platformei în nicio soluție lichidă. Nu lăsați lichidele să pătrundă în instrument.

Monitorul HemoSphere Vita și modulele pot fi curățate cu ajutorul unei cârpe care nu lasă scame, îmbibată cu agenți de curățare al căror conținut are la bază următoarele substanțe chimice:

- 70% alcool izopropilic
- 2% glutaraldehidă
- 10% soluție de înălbitor (hipoclorit de sodiu)
- soluție cuaternară de amoniac

Nu utilizați niciun alt agent de curățare. Cu excepția unor dispoziții contrare, acești agenți de curățare sunt aprobați pentru toate accesoriile, cablurile și modulele monitorului HemoSphere Vita.

Notă

După ce sunt introduse, modulele nu trebuie să fie scoase decât dacă este necesară întreținerea sau curățarea. Dacă este necesară scoaterea modulelor platformei, stocați-le într-un loc rece și uscat, în ambalajul original pentru a preveni deteriorarea.

ATENȚIE

Nu turnați sau pulverizați lichide pe nicio parte a monitorului HemoSphere Vita sau a accesoriilor, modulelor sau cablurilor acestuia.

Nu utilizați o altă soluție de dezinfectare decât tipurile specificate.

NU:

- lăsați lichidele să intre în contact cu conectorul de alimentare
- lăsați lichidele să pătrundă în conectori sau orificiile carcasei sau modulelor monitorului

Dacă lichidele intră în contact cu oricare dintre elementele menționate, NU încercați să utilizați monitorul. Deconectați cablul de alimentare imediat și contactați departamentul biomedical sau reprezentantul local Edwards.

E.3 Curățarea cablurilor platformei

Cablurile platformei, cum ar fi cablul de evacuare a presiunii, pot fi curățate cu ajutorul agenților de curățare enumerați mai sus în Curățarea monitorului și a modulelor la pagina 190 și cu ajutorul următoarelor metode.

ATENȚIE

Inspectați periodic toate cablurile pentru a vă asigura că acestea nu prezintă defecte. Nu înfășurați cablurile strâns atunci când le depozitați.

- 1. Umeziți o cârpă fără scame cu dezinfectant și ștergeți suprafețele.
- 2. Apoi, continuați dezinfectarea cu lavete de clătit folosind un pansament din bumbac îmbibat cu apă sterilă. Utilizați lavete de clătit suficiente pentru a elimina urmele de dezinfectant.
- 3. Uscați suprafața cu o cârpă curată și uscată.

Depozitați cablurile platformei într-un loc uscat și răcoros în ambalajul original pentru a preveni deteriorarea. Instrucțiuni suplimentare specifice anumitor cabluri sunt enumerate în următoarele subsecțiuni.

ATENȚIE

Nu utilizați niciun alt agent de curățare, nu pulverizați și nu turnați soluție de curățare direct pe cablurile platformei.

Nu sterilizați cu aburi, radiații sau EO cablurile platformei.

Nu imersați cablurile platformei.

E.3.1 Curățarea cablului pentru oximetru ForeSight

Curățarea periodică și întreținerea preventivă a cablului pentru oximetru ForeSight reprezintă o funcție importantă care trebuie îndeplinită periodic pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a cablului. Cablul nu necesită calibrare, dar sunt recomandate următoarele intervale de întreținere:

 Cablul trebuie testat la instalare și ulterior la fiecare șase (6) luni. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards pentru mai multe informații.

AVERTISMENT

În niciun caz nu efectuați curățarea sau întreținerea cablului pentru oximetru ForeSight în timp ce cablul este utilizat pentru a monitoriza un pacient. Cablul trebuie oprit și cablul de alimentare al monitorului HemoSphere Vita trebuie deconectat sau cablul trebuie deconectat de la monitor și senzorii îndepărtați de pe pacient.

Înainte de a începe orice fel de curățare și întreținere, verificați cablul pentru oximetru ForeSight, conexiunile cablului, senzorii ForeSight și alte accesorii pentru a vă asigura că nu prezintă urme de deteriorare. Verificați cablurile pentru a vă asigura că nu există știfturi îndoite sau rupte, crăpături sau fisuri. Dacă se constată vreo deteriorare, cablul nu trebuie utilizat până când nu este inspectat și reparat sau înlocuit. Contactați serviciul de Asistență tehnică Edwards.

Dacă această procedură nu este respectată, există riscul de rănire gravă sau deces.

Următorii agenți de curățare sunt recomandați pentru curățarea cablului pentru oximetru ForeSight:

- Aspeti-Wipe
- 3M Quat #25
- Metrex CaviCide
- Soluție de detergent germicid fenolic (conform recomandărilor producătorului)
- Soluție de detergent germicid pe bază de amoniu cuaternar (conform recomandărilor producătorului)

Consultați indicațiile de utilizare și eticheta produsului pentru informații detaliate despre ingredientele active și toate specificațiile privind dezinfectarea.

Cablul pentru oximetru ForeSight este proiectat pentru a fi curățat utilizând șervețele sau prosoape concepute în acest scop. Când toate suprafețele au fost curățate, ștergeți întreaga suprafață a cablului utilizând o cârpă moale umezită cu apă proaspătă pentru a îndepărta reziduurile.

Cablurile senzorului pot fi curățate utilizând șervețele sau prosoape concepute în acest scop. Acestea pot fi curățate prin ștergere de la capătul dinspre carcasa cablului pentru oximetru ForeSight către conexiunile senzorului.

E.3.2 Curățarea senzorului de referință cardiacă și a controlerului de presiune

Senzorul de referință cardiacă (HRS) și controlerul de presiune se pot curăța cu următorii dezinfectanți:

- soluție de alcool izopropilic 70%
- soluție apoasă de hipoclorit de sodiu 10%
- 1. Umeziți o lavetă curată cu dezinfectant și ștergeți suprafețele.
- 2. Uscați suprafața cu o lavetă curată și uscată.

ATENȚIE

Nu dezinfectați senzorul de referință cardiacă sau controlerul de presiune prin sterilizare la autoclavă sau sterilizare cu gaz.

nu scufundați conectorii cablurilor în lichid.

Curățați și depozitați senzorul de referință inimă după fiecare utilizare.

E.3.2.1 Îndepărtarea benzii controlerului de presiune



Figura E-1: Îndepărtarea controlerului de presiune de pe bandă

Pentru a îndepărta controlerul de presiune de pe banda controlerului de presiune, trageți ușor manșonul către exterior (consultați pasul 1 din Figura E-1 la pagina 193) și înclinați controlerul de presiune pentru a-l extrage din manșon (consultați pasul 2 din Figura E-1 la pagina 193). Banda controlerului de presiune poate fi reutilizată pe o perioadă limitată. Utilizatorul trebuie să evalueze dacă este adecvată reutilizarea. Atunci când se reutilizează, urmați instrucțiunile de curățare a platformei prezentate în Curățarea monitorului și a modulelor la pagina 190. În caz de deteriorare, înlocuiți articolul.

E.4 Service și asistență

Consultați capitolul 12: Depanare la pagina 137 pentru diagnoză și remedieri. Dacă aceste informații nu soluționează problema, contactați Edwards Lifesciences.

Edwards oferă asistență pentru operațiunile monitorului HemoSphere Vita:

- În Statele Unite și Canada, apelați 1.800.822.9837.
- În afara Statelor Unite și a Canadei, contactați reprezentantul local Edwards Lifesciences.
- Trimiteți întrebările de asistență operațională prin e-mail la tech_support@edwards.com.

Înainte de a apela, trebuie să aveți la îndemână următoarele informații:

- Numărul de serie al monitorului HemoSphere Vita, amplasat pe panoul din spate;
- Textul oricărui mesaj de eroare și informații detaliate despre natura problemei.

E.5 Sediile regionale Edwards Lifesciences

S.U.A.:	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 S.U.A. 949.250.2500 800.424.3278 www.edwards.com	China:	Edwards (Shanghai) Medical Products Co., Ltd. Unit 2602-2608, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Xu Hui District Shanghai, 200030 China Telefon 86.21.5389.1888
Elveția:	Edwards Lifesciences S.A. Route de l'Etraz 70 1260 Nyon, Elveția Telefon 41.22.787.4300	India:	Edwards Lifesciences (India) Pvt. Ltd. Techniplex II, 7th floor, Unit no 1 & 2, off. S.V.Road Goregaon west-Mumbai 400062 India Telefon +91.022.66935701 04
Japonia:	Edwards Lifesciences Ltd. Nittochi Nishi-Shinjuku Bldg. 6-10-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japonia Telefon 81.3.6894.0500	Australia:	Edwards Lifesciences Pty Ltd Unit 2 40 Talavera Road North Ryde NSW 2113 PO Box 137, North Ryde BC NSW 1670 Australia Telefon +61(2)8899 6300
Brazilia:	Edwards Lifesciences Avenida das Nações Unidas, 14.401 – Parque da Cidade Torre Sucupira – 17º. Andar – cj. 171 Chácara Santo Antonio – São Paulo/SP		

E.6 Eliminarea la deșeuri a monitorului

Telefon 55.11.5567.5200

CEP: 04794-000 Brazilia

Pentru a evita contaminarea sau infectarea personalului, a mediului sau a altor echipamente, asigurați-vă că monitorul HemoSphere Vita și/sau cablurile sunt dezinfectate și decontaminate corespunzător în conformitate cu legislația țării dumneavoastră privind echipamentele care conțin piese electrice și electronice înainte de eliminare.

Pentru componentele și accesoriile de unică folosință, cu excepția unor dispoziții contrare, respectați reglementările locale referitoare la eliminarea deșeurilor spitalicești.

E.6.1 Reciclarea bateriei

Înlocuiți bateria HemoSphere atunci când aceasta nu se mai încarcă. După îndepărtare, respectați orientările locale în materie de reciclare.

ATENȚIE

Reciclați sau eliminați la deșeuri bateria litiu-ion în conformitate cu toate legile federale, statale și locale.

E.7 Întreținerea preventivă

Examinați periodic exteriorul monitorului HemoSphere Vita pentru a verifica starea fizică generală. Asigurați-vă că nu este fisurată, ruptă sau îndoită carcasa și că toate elementele sunt prezente. Asigurați-vă că nu există niciun semn de lichide vărsate sau semne de abuz.

Inspectați periodic cordoanele și cablurile pentru a identifica urmele de destrămare și fisuri și asigurați-vă că nu există conductori expuși. În plus, verificați dacă ușa carcasei în punctul de conectare a cablului de oximetrie la cateter se deplasează liber și se blochează corespunzător.

E.7.1 Întreținerea bateriei

E.7.1.1 Condiționarea bateriei

Această baterie poate necesita o condiționare periodică. Această caracteristică nu trebuie să fie realizată decât de personalul medical instruit sau de tehnicieni. Consultați manualul de service al monitorului HemoSphere Vita pentru instrucțiuni de condiționare.

AVERTISMENT

Risc de explozie! Nu deschideți bateria, nu o aruncați în foc, nu o depozitați la temperaturi ridicate, în caz contrar existând riscul de producere a unui scurtcircuit. Se poate aprinde, poate exploda, se poate scurge sau încălzi, provocând vătămări personale grave sau deces.

E.7.1.2 Depozitarea bateriei

Bateria poate rămâne depozitată în monitorul HemoSphere Vita. Consultați Caracteristicile și specificațiile monitorului HemoSphere Vita la pagina 175 pentru specificații de mediu pentru depozitare.

Notă

Depozitarea pe termen lung la temperaturi ridicate poate reduce durata de viață a bateriei.

E.7.2 Întreținerea modulului HemoSphere VitaWave

Nu trageți de cablul controlerului de presiune când îl deconectați de la modulul HemoSphere VitaWave. Dacă este necesar să scoateți modulul din monitorul HemoSphere Vita, apăsați butonul de eliberare pentru a debloca și glisa modulul în afară. Se recomandă să trimiteți o dată la doi ani modulul HemoSphere VitaWave la un centru de service certificat Edwards pentru service de rutină și întreținere preventivă. Testele suplimentare includ o inspecție vizuală, o inspecție a software-ului, teste de siguranță și teste funcționale. Pentru mai multe informații despre testare, contactați reprezentanța locală Edwards Lifesciences.

E.7.3 Întreținerea preventivă a senzorului HRS

Componenta pentru deget a senzorului de referință cardiacă (HRS) poate fi deteriorată dacă este supusă unui impact de suprafață moderat spre semnificativ. Deși probabilitatea deteriorării este scăzută, valorile rezultate afișate pot fi afectate de diferența de înălțime dintre inimă și manșeta pentru deget. Deși această deteriorare nu poate fi observată dacă verificați vizual senzorul de referință cardiacă, este posibil să confirmați apariția deteriorării, respectând procedura de mai jos înainte de fiecare utilizare:

- 1. Conectați senzorul de referință cardiacă la controlerul de presiune conectat la monitorul HemoSphere Vita și accesați ecranul de aducere la zero.
- 2. Potrivit recomandărilor din Calibrarea senzorului de referință cardiacă la pagina 109, aduceți la același nivel cele două capete ale senzorului de referință cardiacă.
- 3. Observați valoarea indicată pe ecranul de aducere la zero.
- 4. Ridicați un capăt al senzorului de referință cardiacă la 15 cm (6 inci) deasupra celuilalt capăt.
- 5. Observați că valoarea indicată s-a schimbat cu cel puțin 5 mmHg.
- 6. Inversați capetele astfel încât celălalt capăt să fie acum la 15 cm (6 inci) deasupra primului capăt.
- 7. Observați că valoarea indicată s-a schimbat în direcția opusă cu cel puțin 5 mmHg față de valoarea inițială.

Dacă valoarea nu se modifică potrivit descrierii, este posibil ca senzorul de referință cardiacă să fie defect. Contactați biroul local de asistență tehnică, așa cum este indicat pe capacul interior sau în Service și asistență la pagina 193. Va fi furnizată o unitate de schimb. Dacă valoarea se schimbă, senzorul de referință cardiacă funcționează normal și poate să fie folosit pentru monitorizare hemodinamică.

E.8 Testarea semnalelor de alarmă

De fiecare dată când porniți monitorul HemoSphere Vita, se realizează automat un autotest. În cadrul acestui autotest se va auzi un ton de alarmă. Acest lucru arată că indicatorii alarmelor sonore funcționează corespunzător. Pentru testarea suplimentară a alarmelor individuale de măsurare, reglați periodic limitele alarmelor și verificați ca declanșarea alarmelor să fie corespunzătoare.

E.9 Garanție

Edwards Lifesciences (Edwards) garantează că monitorul HemoSphere Vita corespunde scopului și indicațiilor descrise pe etichetă pentru o perioadă de un (1) an de la data achiziționării, atunci când este utilizat în conformitate cu indicațiile de utilizare. Cu excepția cazului în care echipamentele sunt utilizate în conformitate cu aceste instrucțiuni, garanția este anulată. Nu există nicio altă garanție expresă sau implicită, cu excepția garanției de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop. Garanția nu include cablurile, bateriile, sondele sau cablurile de oximetrie utilizate cu monitorul HemoSphere Vita. Singura obligație a companiei Edwards și singura compensație pe care o va primi cumpărătorul pentru încălcarea garanției se limitează la repararea sau înlocuirea monitorului HemoSphere Vita, la alegerea companiei Edwards.

Compania Edwards nu este responsabilă pentru daunele apropiate, incidentale sau pe cale de consecință. Compania Edwards nu este obligată, în baza acestei garanții, să repare sau să înlocuiască un monitor HemoSphere Vita deteriorat sau nefuncțional dacă deteriorarea sau nefuncționarea corespunzătoare este cauzată de utilizarea de către client a altor catetere decât cele produse de Edwards.



Orientări și declarația producătorului

Cuprins

Compatibilitate electromagnetică	. 197
Instrucțiuni de utilizare	. 197

F.1 Compatibilitate electromagnetică

Referință: IEC/EN 60601-1-2:2007 și IEC 60601-2-49:2011-02 IEC/EN 60601-1-2:2014-02 și IEC 60601-2-49:2011-02

Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării în mediul electromagnetic descris în această anexă. Clientul sau utilizatorul monitorului HemoSphere Vita trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. Când sunt conectate la monitorul HemoSphere Vita, toate cablurile accesoriilor menționate în Tabelul B-1 la pagina 182 sunt conforme cu standardele EMC menționate mai sus.

F.2 Instrucțiuni de utilizare

Aparatele electromedicale necesită măsuri de precauție speciale cu privire la CEM și trebuie să fie instalate și date în funcțiune în conformitate cu informațiile CEM furnizate în următoarele informații și tabele.

AVERTISMENT

Utilizarea accesoriilor, traductoarelor și cablurilor, altele decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament, poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și poate duce la o funcționare necorespunzătoare.

Nu este permisă nicio modificare a monitorului HemoSphere Vita.

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și alte surse de perturbare electromagnetică, precum sistemele de diatermie, litotripsie, RFID, sistemele antifurt electromagnetice și detectoarele de metale, pot afecta toate echipamentele medicale electronice, inclusiv monitorul HemoSphere Vita. Orientările privind menținerea separării adecvate dintre echipamentele de comunicații și monitorul HemoSphere Vita sunt incluse în Tabelul F-3 la pagina 199. Efectele altor emițătoare RF nu sunt cunoscute și ar putea interfera cu funcționarea și siguranța platformei de monitorizare HemoSphere.

ATENȚIE

Instrumentul a fost testat și este conform cu limitele din IEC 60601-1-2. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor prejudiciabile într-o instalație medicală tipică. Aceste echipamente generează, utilizează și pot radia energie de radiofrecvență iar dacă nu sunt instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile pot cauza interferențe prejudiciabile altor dispozitive din vecinătate. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă aceste echipamente cauzează interferențe prejudiciabile altor dispozitive care pot fi stabilite prin oprirea și repornirea echipamentelor, atunci utilizatorul este încurajat să încerce să neutralizeze interferențele prin una sau mai multe dintre măsurile următoare:

• Reorientarea sau mutarea dispozitivului receptor.

- Mărirea distanței dintre echipamente.
- Solicitarea suportului din partea producătorului.

Notă

Caracteristicile EMISIILOR acestui echipament îl fac potrivit pentru utilizare în zone industriale și spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidențial (pentru care este necesar în mod normal CISPR 11 clasa B), acest echipament ar putea să nu ofere o protecție adecvată serviciilor de comunicații prin frecvență radio. Este posibil ca utilizatorul să fie nevoie să ia măsuri de atenuare, cum ar fi relocarea sau reorientarea echipamentului.

Tabelul F-1: Emisii electromagnetice

Orientări și declarația producătorului – Emisii electromagnetice					
Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării în mediul electromagnetic descris mai jos. Clientul sau utilizatorul monitorului HemoSphere Vita trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.					
Emisii	Conformitate	Descriere			
Emisii RF CISPR 11	Grup 1	Monitorul HemoSphere Vita utilizează energia RF doar pentru funcția sa inter- nă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și nu sunt de natură să provoace interferențe echipamentelor electronice din apropiere.			
Emisii RF CISPR 11	Clasa A	Monitorul HemoSphere Vita este adecvat utilizării în toate mediile, altele decât cele în scopuri domestice și cele conectate direct la rețeaua de alimen- tare publică de ioacă tensiune care alimentează clădirile utilizate în scopuri			
Emisii armonice IEC 61000-3-2	Clasa A	domestice.			
Fluctuație tensiune/Emisii fluctuante IEC 61000-3-3	Respectă				

Tabelul F-2: Orientări și Declarația producătorului – Imunitate la echipamentele de comunicații fără fir RF

Frecvență test	Bandă ¹	Service ¹	Modulație ²	Putere maximă	Distanța	Nivelul testului de imunitate	
MHz	MHz			W	Metri	(V/m)	
Monitorul Hen mon	Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării în mediul electromagnetic descris mai jos. Clientul sau utilizatorul monitorului HemoSphere Vita trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.						
385	380–390	TETRA 400	Modulație a im- pulsurilor ²	1,8	0,3	27	
			18 Hz				
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ³ ±5 kHz deviație 1 kHz sinusoida- lă	2	0,3	28	
710 745 780	704–787	Bandă LTE 13, 17	Modulație a im- pulsurilor ² 217 Hz	0,2	0,3	9	

Frecvență test	Bandă ¹	Service ¹	Modulație ²	Putere maximă	Distanța	Nivelul testului de imunitate			
MHz	MHz			w	Metri	(V/m)			
Monitorul Hen mon	Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării în mediul electromagnetic descris mai jos. Clientul sau utilizatorul monitorului HemoSphere Vita trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.								
810 870 930	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Bandă LTE 5	Modulație a im- pulsurilor ² 18 Hz	2	0,3	28			
1720 1845 1970	1700–1900	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bandă LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulație a im- pulsurilor ² 217 Hz	2	0,3	28			
2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Bandă LTE 7	Modulație a im- pulsurilor ² 217 Hz	2	0,3	28			
5240 5500 5785	5100–5800	WLAN 802.11a/n	Modulație a im- pulsurilor ² 217 Hz	0,2	0,3	9			

Notă: în cazul în care este necesar să atingeți NIVELUL TESTULUI DE IMUNITATE, distanța dintre antena de transmisie și echipamentul de ME sau un sistem de ME poate fi redusă la 1 m. Testul de distanță de 1 m este permis de IEC 61000-4-3.

¹Pentru unele servicii sunt incluse doar frecvențele ascendente.

²Semnalul purtător va fi modulat utilizând un semnal cu ciclu de funcționare val pătrat de 50%.

³Ca o alternativă la modulația FM, s-ar putea utiliza 50% din modulația impulsului la 18 Hz, deoarece deși aceasta nu reprezintă modulația reală, ar reprezenta cazul cel mai nefavorabil.

Tabelul F-3: Distanțe de separare între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și monitorul HemoSphere Vita

Monitorul HemoSphere Vita este conceput pentru utilizarea într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt controlate. Pentru a ajuta la prevenirea interferenței electromagnetice, mențineți o distanță minimă între echipamentele de comunicație RF portabile și mobile (emițătoare) și monitorul HemoSphere Vita, așa cum se recomandă mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicație.

Frecvență emițător	între 150 kHz și 80 MHz	între 80 și 800 MHz	între 800 și 2500 MHz	între 2,5 și 5,0 GHz
Ecuație	d = 1,2 √P	d = 1,2 √P	d = 2,3 √P	d = 2,3 √P
Puterea nominală ma- ximă de ieșire a emiță- torului (wați)	Distanță de separare (metri)	Distanță de separare (metri)	Distanță de separare (metri)	Distanță de separare (metri)
0,01	0,12	0,12	0,24	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74	0,74

Monitorul HemoSphere Vita este conceput pentru utilizarea într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt controlate. Pentru a ajuta la prevenirea interferenței electromagnetice, mențineți o distanță minimă între echipamentele de comunicație RF portabile și mobile (emițătoare) și monitorul HemoSphere Vita, așa cum se recomandă mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicație.

1	1,2	1,2	2,3	2,3
10	3,7	3,8	7,4	7,4
100	12	12	23	23

Pentru emițătoarele cu o putere nominală maximă de ieșire nemenționată mai sus, distanța de separare d poate fi estimată folosind ecuația din coloana corespunzătoare, unde P este puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului în wați, conform producătorului emițătorului.

Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru domeniul de frecvență mai ridicat.

Nota 2: este posibil ca aceste linii directoare să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbție și de reflexia din structuri, obiecte și persoane.

Tabelul F-4: Coexistența wireless în bandă – Pragul de interferență (Tol) și Pragul de comunicație (ToC) între monitorul HemoSphere Vita (EUT) în modul neinvaziv și dispozitivele externe

Specificații de	Rezultate Pragul de interferență (Tol) sau Pragul de comunicație (ToC)							
testare Tip şi	Tip neintenționat și nivel minim	Frecvența inten- ționată EUT (EUT)	Frecvența semna- lului neintențio- nat (MHz)	Nivelul semnalu- lui neintenționat la EUT (dBm)	Raportul I/U (Tol sau ToC)			
A (Tol)	Nivel 3/	2437	2412	24,06	3,05			
A (ToC)	802.11n	2437	2412	47,96	-20,85			
B (Tol)	20 MHz Canal	5200	5180	36,19	-18,7			
B (ToC)	adiacent 20 dBm	5200	5180	36,19	-18,7			
C (Tol)		5765	5745	28.18	-12,1			
C (ToC)	(TRP/EIRP)	5765	5745	32,34	-16,26			

¹Specificații testare [Rezultate Pragul de interferență (Tol) sau Pragul de comunicație (ToC)]:

A. 2,4 GHz; Can.6, 2437 MHz – modul neinvaziv

B. 5 GHz, 20 MHz; Can. 40, (5190-5210 MHz) – modul neinvaziv

C. 5 GHz, 20 MHz; Can. 153, (5755-5775 MHz) – modul neinvaziv

Specificații de testare ¹	Pragur	uri de interferență extrapolate bazate pe semnalul intenționat situat la 3 m de monitorul HemoSphere Vita						
	EIRP (W)	Distanța (m)	EIRP (W)	Distanța (m)	EIRP (W)	Distanța (m)	EIRP (W)	Distanța (m)
A (Tol)	10	18,80	1	5,94	0,1	1,88	0,01	0,59
A (ToC)	10	1,20	1	0,38	0,1	0,12	0,01	0,04
B (Tol)	10	4,65	1	1,47	0,1	0,47	0,01	0,15
B (ToC)	10	4,65	1	1,47	0,1	0,47	0,01	0,15
C (Tol)	10	11,69	1	3,70	0,1	1,17	0,01	0,37
C (ToC)	10	7,24	1	2,29	0,1	0,72	0,01	0,23

¹Specificații testare [Rezultate Pragul de interferență (Tol) sau Pragul de comunicație (ToC)]:

A. 2,4 GHz; Can.6, 2437 MHz – modul neinvaziv

B. 5 GHz, 20 MHz; Can. 40, (5190-5210 MHz – modul neinvaziv)

C. 5 GHz, 20 MHz; Can. 153, (5755-5775 MHz – modul neinvaziv)

Test de imunitate	Nivel de test IEC 60601-1-2	Nivel de conformitate	Mediul electromagnetic – Orientări			
Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării în mediul electromagnetic descris mai jos. Clientul sau utilizatorul monitorului HemoSphere Vita trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.						
Descărcare electrostati-	±8 kV contact	±8 kV	Pardoselile trebuie să fie din			
ca (ESD) IEC 61000-4-2	±15 kV aer	±15 kV	lemn, beton sau gresie. Dacă pardoselile sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea rela- tivă trebuie să fie de cel puțin 30%.			
Impulsuri tranzitorii ra- pide/în rafală	±2 kV pentru liniile de alimenta- re	±2 kV pentru liniile de alimenta- re	Calitatea alimentării de la rețea trebuie să fie aceea a unui mediu			
IEC 61000-4-4	±1 kV pentru 1 kV pentru linii de intrare/ieșire > 3 metri	±1 kV pentru 1 kV pentru linii de intrare/ieșire > 3 metri	comercial și/sau spitalicesc tipic.			
Curent tranzitoriu anor-	±1 kV linie (linii) la linie (linii)	±1 kV linie (linii) la linie (linii)				
mal IEC 61000-4-5	±2 kV linie (linii) la pământ	±2 kV linie (linii) la pământ				
Căderi temporare de tensiune, întreruperi scurte și variații de ten-	0% U _T (100% cădere în U _T) timp de 0,5 cicluri (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315°)	0% U _T	Calitatea alimentării de la rețea trebuie să fie aceea a unui me- diu comercial sau spitalicesc ti-			
siune pe sursa de ali- mentare în liniile de in- trare c.a.	0% U _T (100% cădere în U _T) timp de 1 ciclu (monofazic la 0°)	0% U _T	pic. Dacă utilizatorul monitorului HemoSphere Vita are nevoie de operare continuă în timpul între-			
IEC 61000-4-11	70% U _T (30% cădere în U _T) timp de 25/30 de cicluri (monofazic la 0°)	70% U _T	ruperilor rețelei de alimentare principale, se recomandă ca mo- nitorul HemoSphere Vita să fie			
	Întrerupere: 0% U _T (100% cădere în U _T) timp de 250/300 de cicluri	0% U _T	tare neîntreruptibilă sau de o ba- terie.			
Frecvență curent (câmp magnetic 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A(rms)/m	30 A/m	Câmpurile magnetice ale frec- venței trebuie să fie la nivelurile caracteristice unei poziții tipice într-un mediu comercial sau spi- talicesc tipic.			
Notă: U _T este tensiunea c.c	ı a. a rețelei de alimentare înainte de a	plicarea nivelului de test.	I			

Tabelul F-5: Imunitate electromagnetică (ESD, EFT, curent tranzitoriu anormal, căderi temporare și câmp magnetic)

Test de imunitate	Nivel de test IEC 60601-1-2	Nivel de conformita- te	Mediul electromagnetic – Orientări			
Monitorul HemoSphere Vita este destinat utilizării în mediul electromagnetic descris mai jos. Clientul sau utilizatorul monitorului HemoSphere Vita trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.						
			Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie să fie folosite mai aproape de monitorul HemoSphere Vita, inclusiv a ca- blurilor, decât distanța de separare recoman- dată calculată din ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului.			
RF condusă	3 Vrms 150 kHz până la 3 Vrm	3 Vrms	Distanță de separare recomandată			
IEC 61000-4-6	80 MHz		$d = [1,2] \times \sqrt{P}$; între 150 kHz și 80 MHz			
			$d = [1,2] \times \sqrt{P}$; 80 MHz până la 800 MHz			
RF condusă	6 Vrms (bandă ISM)	6 Vrms	$d = [2,3] \times \sqrt{P}$; 800 MHz până la 2500 MHz			
IEC 61000-4-6	între 150 kHz şi 80 MHz		Unde P este puterea nominală maximă de ieși- re a emițătorului în wați (W) conform producă- torului emițătorului și d este distanța de sepa- rare recomandată în metri (m).			
RF radiată IEC 61000-4-3	3 V/m 80 până la 2700 MHz	3 V/m	Intensitățile câmpului de la emițătoarele RF fi- xe, așa cum au fost determinate printr-o exami- nare electromagnetică a locului, ^a trebuie să fie sub nivelul de conformitate din fiecare dome- niu de frecvență. ^b			
			Interferența poate apărea în apropierea echipa- mentelor însoțite de următorul simbol:			

Tabelul F-6: Imunitate electromagnetică (radiații și transmisii RF)

^aIntensitatea câmpului de la emițătoare fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoane (celulare/wireless) și radiourile mobile de teren, radioamatori, transmisiile radio AM și FM și transmisiile TV nu pot fi prevăzute teoretic cu acuratețe. Pentru evaluarea mediului electromagnetic determinat de emițătoarele RF fixe, trebuie avut în vedere un sondaj electromagnetic al amplasamentului. Dacă rezistența câmpului măsurată în locul în care se utilizează monitorul HemoSphere Vita depășește nivelul de conformitate RF aplicabil, monitorul HemoSphere Vita trebuie urmărit pentru a se verifica funcționarea normală a acestuia. Dacă se constată o funcționare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau repoziționarea monitorului HemoSphere Vita.

^bPeste intervalul de frecvență de 150 kHz până la 80 MHz, intensitățile câmpului trebuie să fie sub 3 V/m.

Notă 1: la 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai ridicat.

Nota 2: este posibil ca aceste linii directoare să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbție și de reflexia din structuri, obiecte și persoane.

Glosar

Alarme

Indicatorii sonori și vizuali care informează operatorul că un parametru măsurat al pacientului este în afara limitelor de alarmă.

Limite de alarmă

Valorile maxime și minime pentru parametrii de pacient monitorizați.

Presiune arterială (BP)

Presiunea arterială măsurată cu cablul de presiune HemoSphere.

Aria suprafeței corpului (BSA)

Aria suprafeței calculate a corpului uman.

Buton

O imagine de pe ecran cu un text care, atunci când este atins, inițiază o acțiune sau oferă acces la un meniu.

Setări implicite

Condițiile de operare inițiale asumate de sistem.

Frecvență cardiacă (HR)

Numărul de contracții ventriculare pe minut. Datele HR secundare de la un monitor extern care folosește o intrare analogică sunt calculate ca medie în timp și sunt afișate ca HR_{avg}.

Hemoglobină (HGB)

Componentă a eritrocitelor care transportă oxigen. Volumul de eritrocite măsurate în gram pe dl.

Pictogramă

O imagine de ecran care reprezintă un anumit ecran, o stare a platformei sau un element din meniu. Când sunt activate sau atinse, pictogramele inițiază o acțiune sau oferă acces la un meniu.

Intervenție

Pașii făcuți pentru a schimba starea unui pacient.

Presiune arterială medie (MAP)

Presiunea sângelui arterial sistemic în medie, astfel cum este măsurată de un monitor extern.

Oximetrie (Saturație în oxigen, ScvO₂/SvO₂)

Procentajul de hemoglobină saturată în oxigen din sânge.

Axă flebostatică

Axa de referință din pacient care trece prin atriul drept al pacientului în orice plan anatomic.

Senzor pentru pletismografie

Un dispozitiv încorporat în manșeta pentru deget ClearSight, care măsoară fluctuațiile de volum din artera degetului.

Controler de presiune (PC2/HEMPC)

Unitatea purtată pe încheietura mâinii pacientului care conectează senzorul de referință cardiacă și manșetele pentru deget Edwards compatibile la modulul HemoSphere VitaWave.

Frecvența pulsului (PR)

Număr de pulsuri ale presiunii arteriale pe minut.

Sensibilitate

Capacitatea unei testări de a-i identifica în mod corect pe cei care prezintă afecțiunea respectivă (rata pozitivelor reale). Definită matematic sub forma: (numărul pozitivelor reale/[numărul pozitivelor reale + numărul fals negativelor]) x 100

Indicator al calității semnalului (SQI)

Calitatea semnalului oximetriei pe baza condiției cateterului și poziționarea în vas.

Specificitate

Capacitatea unei testări de a-i identifica în mod corect pe cei care nu prezintă afecțiunea respectivă (rata negativelor reale). Definită matematic sub forma: (numărul negativelor reale/[numărul negativelor reale + numărul fals pozitivelor]) x 100

USB

Magistrală de transmisie serială universală.

Metoda cu volum impus

Volumul de sânge arterial este menținut constant utilizând semnalul din fotopletismograf și o presiune în rapidă schimbare în punga de aer.

Atenție: Legislația federală (în S.U.A.) restricționează comercializarea acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea unui medic. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru informații complete despre prescriere.

Edwards, Edwards Lifesciences, sigla cu litera E stilizată, Acumen IQ, ClearSight, FORE-SIGHT, ForeSight, FORE-SIGHT ELITE, ForeSight Jr, HemoSphere, HemoSphere Vita, Physiocal și VitaWave sunt mărci comerciale ale corporației Edwards Lifesciences. Toate celelalte mărci comerciale constituie proprietatea deținătorilor respectivi.

 $^{\odot}$ 2024 Corporația Edwards Lifesciences. Toate drepturile rezervate. Nr. catalog A/W 10060663001/A

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 USA • edwards.com

