Monitor HemoSphere Vita

Manuale dell'operatore



Manuale dell'operatore del monitor Edwards HemoSphere Vita

A ragione del miglioramento continuo dei prodotti, i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le modifiche di questo manuale, in risposta a contributi degli utenti o a causa del miglioramento continuo del prodotto, vengono eseguite tramite ripubblicazione. Qualora, nell'uso normale di questo manuale, vengano rilevati errori, omissioni o dati errati, contattare il Supporto tecnico Edwards o il rappresentante Edwards di zona.

Supporto tecnico Edwards

Stati Uniti e Canada (24 ore su 24)	800.822.9837 o tech_support@edwards.com
Altri paesi (24 ore su 24)	949.250.2222
Europa	+8001.8001.801 o techserv_europe@edwards.com
Regno Unito	0870 606 2040 - Opzione 4
Irlanda	01 8211012 - Opzione 4

ATTENZIONE

La legge federale degli USA limita la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.

Prodotto da	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614
Marchi	Edwards, Edwards Lifesciences, il logo E stilizzato, Acumen IQ, ClearSight, FORE-SIGHT, ForeSight, FORE-SIGHT ELITE, ForeSight Jr, HemoSphere, HemoSphere Vita, Physiocal e VitaWave sono marchi di fabbrica della società Edwards Lifesciences. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.
	La fabbricazione e la distribuzione di questo prodotto sono tutelate da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 7,220,230; 7,422,562; 7,452,333; 7,785,263; 7,967,757; e brevetti esteri corrispondenti.

©2024 Edwards Lifesciences Corporation. Tutti i diritti riservati.

Monitor HemoSphere Vita con pubblicazione iniziale

Data di pubblicazione del manuale: FEBBRAIO 2024; Versione software: 03.02.xxx.xxx

Data di pubblicazione originale: 15/01/2024



EC REP

Edwards Lifesciences Services GmbH Parkring 30 85748 Garching bei München, Germania







Edwards Lifesciences B.V. Verlengde Poolseweg 16 4818 CL Breda, Netherlands

Contenuto

Uso di questo manuale	13
1 Introduzione	
1.1 Scopo previsto del presente manuale	15
1.2 Indicazioni d'uso	15
1.2.1 Monitor HemoSphere Vita con modulo tecnologico HemoSphere Vita e cavo per	
ossimetro ForeSight	15
1.2.2 Monitor HemoSphere Vita con modulo HemoSphere VitaWave	16
1.3 Controindicazioni per l'uso	16
1.3.1 Monitor HemoSphere Vita con cavo per ossimetro ForeSight	
1.3.2 Monitor HemoSphere Vita con modulo HemoSphere VitaWave	16
1.4 Dichiarazione sulla destinazione d'uso	16
1.5 Beneficio clinico previsto	17
1.6 Collegamenti con tecnologie per l'emodinamica del monitor HemoSphere Vita	17
1.6.1 Modulo tecnologico HemoSphere Vita	18
1.6.2 Modulo HemoSphere VitaWave	19
1.6.3 Documentazione e formazione	20
1.7 Convenzioni di stile adottate nel manuale	20
1.8 Abbreviazioni contenute nel manuale	21
2 Sicurezza e simboli	22
2 Jicurezza e simboli	22 22
	22 22
2.1.1 Avverteriza	22 22
2.1.2 Attenzione	22 22
2.1.5 Nota	
2.2 Avverterize	22 27
2.4 Simboli dell'interfaccia utente	30
2.5 Simboli sulle etichette dei prodotti	
2.6 Norme applicabili	36
2.7 Prestazioni essenziali del monitor HemoSphere Vita	37
3 Installazione e configurazione	
3.1 Disimballaggio	
3.1.1 Contenuto della confezione	38 20
3.1.2 Accessori richiesti per i moduli e i cavi della plattaforma	
3.2 Porte di connessione del monitor Hemosphere vita	
3.2.1 Lato anteriore del monitor	40 41
3.2.2 Lato posteriore del monitor	41
3.2.3 Pannello destro del monitor.	4242
5.2.4 Palmeno Sinistro del monitor HamoSpharo Vita	43
3.3 Installazione dei monitori Hemosphere vita	45
2.2.2. Installazione della batteria	45 44
5.5.2 Installazione del cave di alimentazione	44 45
2.2.4 Conneccione a disconneccione di un module di monitoraggia emodinamico	45
2.4 Auvio inizialo	40 47
3.4 AVVIO ITIZIAIE	4/ 47
3.4.1 Procedura di avvio	4/ 47
3.4.2 Selezione dell'ID del dispesitive	47 40
5.4.5 Selezione den di dispositivo	4848 مەر
5.5 Spegrimmento e moualita ui risparmio energetico	
4 Guida rapida del monitor HemoSphere Vita	49
4.1 Monitoraggio dell'ossimetria tissutale con HemoSphere	49
4.1.1 Collegamento del modulo tecnologico HemoSphere Vita	50
4.2 Monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave	52

4.2.1 Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita	52
5 Navigazione nel monitor HemoSphere Vita	
5.1 Aspetto della schermata del monitor HemoSphere Vita	
5.2 Barra di navigazione	
5.3 Viste di monitoraggio	58
5.3.1 Modifica delle viste di monitoraggio	58
5.3.2 Riquadri parametro	
5.3.3 Vista di monitoraggio dei trend grafici	61
5.3.4 Trend tabellari	65
5.4 Strumenti clinici	67
5.4.1 Revisione degli eventi	67
5.5 Barra informazioni	69
5.5.1 Batteria	70
5.5.2 Luminosità dello schermo	70
5.5.3 Volume allarme	
5.5.4 Acquisizione di istantanee	
5.5.5 Blocco schermo	
5.6 Barra di stato	
5.7 Navigazione nella schermata dei monitor	
5.7.1 Scorrimento verticale	
5.7.2 ICONE DI NAVIGAZIONE	
6 Impostazioni dell'interfaccia utente	74
6.1 Protezione con password	74
6.1.1 Modifica delle password	75
6.2 Dati del paziente	75
6.2.1 Nuovo paziente	
6.2.2 Prosecuzione del monitoraggio del paziente	
6.2.3 Visualizzazione dei dati del paziente	
6.3 Impostazioni generali dei monitor	
6.3.1 Modifica della lingua	
6.3.2 Importazioni dello schermato di monitoraggio	79/ ۵۵
6.3.4 Intervalli di tempo/Media	
7 Impostazioni avanzate	
7.1 Allarmi/Target	
7.1.1 Silenziare gli allarmi	
7.1.2 Impostazione dei volume degli allarmi	
7.1.4 Cab annotazione dei target	
7.1.4 Schermata di Impostazione Aliarmi/Target	۲۵
7.1.6 Configurazione di target e allarmi per un colo parametro	00 7 0
7.1.0 Comigurazione di target e anarmi per un solo parametro	
7 3 Modo dimostrativo	
8 Esportazione dati e impostazioni di connettività	
8.1 Esportazione dati	
8.1.1 Download dei dati	
8.1.2 Esportazione diagnostica	
8.2 Sicurezza informatica	
o.z. i Aggiornamenu sulla sicurezza informatica	
0.2.2 destione delle vullierabilita	
0.2.5 μισροσία agni πις αξητά στο στο στο προτηθαίς d	95 ۵۲
9 Monitoraggio non invasivo con il modulo HemoSphere VitaWave	96
9.1 Metodologia del sistema non invasivo HemoSphere Vita	96
9.1.1 Metodo volume clamp	
9.1.2 Metodo Physiocal	

9.1.3 Ricostruzione della forma d'onda e analisi emodinamica (algoritmo VitaWave)	97
9.1.4 Sensore di riferimento cardiaco	
9.1.5 Variazione di colore, intorpidimento o formicolio della punta del dito	
9.1.6 Monitoraggio con una sola fascetta	
9.1.7 Monitoraggio con due fascette	
9.1.8 Bibliografia sulla metodologia	
9.2 Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita	
9.2.1 Applicazione del pressostato	
9 2 2 Scelta della misura della fascetta per dito	101
9.2.3 Applicazione di una o più fascette per dito.	
9.2.4 Applicazione del sensore di riferimento cardiaco	
9.2.5 Accuratezza delle misurazioni della pressione sanguigna con VitaWave	
9.2.6 Risoluzione dei problemi generali del monitoraggio con il sistema non invasivo	
HemoSphere Vita	
9.3 HRS facoltativo	105
9.3.1 Paziente sedato e fermo	106
9.3.2 Aggiornamento del valore di offset durante il monitoraggio	107
9.3.3 Modifica della modalità di posizionamento del paziente	108
9.4 SOI	108
9.5 Visualizzazione di Physiocal	109
9.6 Impostazioni di VitaWave e opzioni delle fascette	109
9.6.1 Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco	
9.6.2 Modalità di rilascio pressione della fascetta	111
9.7 Calibrazione della pressione sanguigna	
9.8 Segnale di uscita al monitor paziente	
	110
10 Monitoraggio ossimetria tissutale con HemoSphere	110
10.1 Monitoraggio dell'ossimetria tissulale con Hemosphere	110
10.2 Panoramica dei cavo per ossimetro Foresigni	/
10.2.1 Soluzioni di montaggio dei cavo per ossimetro Poresigni	110
10.2.2 Discalizzione della clip di montaggio	119
10.2.3 Rimozione della cip di montaggio	121
10.3 Collegamento dei modulo tecnologico Hemosphere vita e dei cavo per ossimetro Foresigni.	122
10.3.1 Applicazione dei senson sui paziente	127
10.3.2 Scollegamento del senson dopo li monitoraggio	133
10.3.3 Considerazioni sui monitoraggio	133 135
10.3.4 Promemoria controllo pelle	133 135
10.3.6 Indicatora di gualità del compete	132
10.2.7 Variazione relativa nell'emoglabina totalo. Actub	
11 Funzioni avanzate	137
11.1 Variazione relativa nell'emoglobina totale, Δ ctHb	137
11.1.1 Visualizzazione valore Δ ctHb	137
11.1.2 Visualizzazione trend Δ ctHb	137
11.1.3 Reimposta Δ ctHb	
11.1.4 Metodologia di validazione e risultati degli studi	138
12 Risoluzione dei problemi	139
12.1 Guida su schermo	
12.2 Indicatori di stato del monitor	140
12.3 Comunicazione tra il cavo per ossimetro ForeSight e il sensore	141
12.4 Comunicazione del pressostato	
12.5 Messaggi d'errore del monitor HemoSphere Vita	144
12.5.1 Errori/Avvisi di sistema/monitoraggio	
12.5.2 Avvertenze relative al sistema/monitoraggio	
12.5.3 Errori della tastierina numerica	148
12.6 Messaggi di errore relativi al modulo HemoSphere VitaWave	149
12.6.1 Errori/Avvisi	149

12.7 Messaggi di errore dell'ossimetria tessutale	157
12.7.1 Errori/Avvisi dell'ossimetria tissutale	157
12.7.2 Risoluzione dei problemi generali dell'ossimetria tissutale	160
Appendice A: Specifiche e caratteristiche del dispositivo	161
A.1 Caratteristiche prestazionali essenziali	161
A.2 Specifiche e caratteristiche del monitor HemoSphere Vita	162
A.3 Caratteristiche e specifiche del gruppo batterie HemoSphere	164
A.4 Specifiche e caratteristiche del modulo per ossimetria tissutale HemoSphere	165
A.5 Specifiche e caratteristiche del modulo HemoSphere VitaWave	166
Appendice B: Accessori	
B.1 Elenco degli accessori	169
B.2 Descrizione degli accessori aggiuntivi	
B.2.1 Supporto con rotelle	170
B.2.2 Copertura del pressostato	170
Appendice C: Equazioni per il calcolo dei parametri del paziente	
Appendice D. Configurazione e impostazioni predefinite del monitor	173
D.1 Intervalli per l'immissione dei dati del paziente	
D.2 Limiti predefiniti di scala dei trend	
D.3 Intervalli di visualizzazione dei parametri e degli allarmi/target configurabili	174
D.4 Impostazioni predefinite di allarmi e target	
D.5 Priorità degli allarmi	
D.6 Impostazioni predefinite per le lingue	
Appendice E: Cura del sistema, assistenza e supporto	
E.1 Manutenzione generale	
E.2 Pulizia del monitor e dei moduli	177
E.3 Pulizia dei cavi della piattaforma	178
E.3.1 Pulizia del cavo per ossimetro ForeSight	179
E.3.2 Pulizia del sensore di riferimento cardiaco e del pressostato	179
E.4 Assistenza e supporto	180
E.5 Sedi regionali di Edwards Lifesciences	181
E.6 Smaltimento del monitor	
E.6.1 Riciclo della batteria	
E.7 Manutenzione preventiva	
E./.1 Manutenzione della batteria	
E.7.2 Manutenzione dei modulo Hemosphere Vitawave	
E.7.3 Manutenzione preventiva HRS	182 102
E.o Test del segnali d'allame	
Appendice F: Riferimenti e dichiarazione del produttore	
F.I Compatibilità elettromagnetica	
r.z istruzioni per i uso	184
Glossario	190

Elenco delle figure

Figura 1-1: Collegamenti con tecnologie per l'emodinamica del monitor HemoSphere Vita	18
Figura 3-1: Vista frontale del monitor HemoSphere Vita	40
Figura 3-2: Vista posteriore del monitor HemoSphere Vita	41
Figura 3-3: Pannello destro del monitor HemoSphere Vita	42
Figura 3-4: Pannello sinistro del monitor HemoSphere Vita (mostrato senza moduli)	43
Figura 3-5: Coperchio dell'ingresso dell'alimentazione del monitor HemoSphere Vita - posizioni viti	46
Figura 3-6: Schermata di avvio	47
Figura 3-7: Schermata di selezione della lingua	48
Figura 4-1: Panoramica del collegamento per il monitoraggio dell'ossimetria tissutale	50
Figura 4-2: Panoramica dei collegamenti del sistema non invasivo HemoSphere Vita	52
Figura 5-1: Elementi della schermata del monitor HemoSphere Vita	55
Figura 5-2: Barra di navigazione e icone	56
Figura 5-3: Esempio di finestra di selezione della schermata di monitoraggio	58
Figura 5-4: Esempio di menu di configurazione del riquadro di selezione dei parametri chiave	59
Figura 5-5: Riquadro di un parametro	60
Figura 5-6: Schermata dei trend grafici	61
Figura 5-7: Trend grafici: finestra di intervento	62
Figura 5-8: Schermata trend grafici: fumetto delle informazioni sull'intervento	64
Figura 5-9: Schermata dei trend tabellari	65
Figura 5-10: Popup dell'incremento tabellare	66
Figura 5-11: Barra informazioni	69
Figura 5-12: Popup per il blocco dello schermo	71
Figura 5-13: Barra di stato	71
Figura 6-1: Schermata nuovo paziente o continuazione paziente	76
Figura 6-2: Schermata dei dati del nuovo paziente	77
Figura 6-3: Impostazioni generali del monitor	79
Figura 7-1: Configurazione di Allarmi/Target	86
Figura 7-2: Impostazione di allarmi e target per parametri singoli	88
Figura 7-3: Schermata dei trend grafici	89

Figura 7-4: Regolazione scale	.89
Figura 7-5: Popup dell'incremento tabellare	.90
Figura 9-1: Panoramica dei collegamenti del sistema non invasivo HemoSphere Vita	. 99
Figura 9-2: Applicazione del pressostato1	101
Figura 9-3: Scelta della misura della fascetta1	02
Figura 9-4: Applicazione del sensore di riferimento cardiaco1	103
Figura 9-5: Selezione della modalità di posizionamento paziente: HRS facoltativo 1	06
Figura 9-6: Schermata Zero e forma d'onda: inserimento offset verticale1	107
Figura 9-7: Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco1	110
Figura 9-8: Schermata Calibrazione HRS 1	111
Figura 9-9: Schermata Calibrazione BP 1	13
Figura 9-10: Cavo di uscita pressione HemoSphere1	14
Figura 9-11: Trasmissione della forma d'onda della pressione arteriosa a un monitor paziente 1	115
Figura 10-1: Vista frontale del cavo per ossimetro ForeSight1	17
Figura 10-2: Vista posteriore del cavo per ossimetro ForeSight1	117
Figura 10-3: Punti di fissaggio della clip di montaggio1	18
Figura 10-4: Involucro del cavo: punti di fissaggio della clip di montaggio1	119
Figura 10-5: Fissaggio della clip di montaggio in verticale 1	20
Figura 10-6: Fissaggio della clip di montaggio in orizzontale1	121
Figura 10-7: Rimozione della clip di montaggio1	22
Figura 10-8: Panoramica del collegamento per il monitoraggio dell'ossimetria tissutale1	23
Figura 10-9: LED di stato del cavo per ossimetro ForeSight1	125
Figura 10-10: Rimozione della pellicola protettiva dal sensore1	129
Figura 10-11: Posizionamento del sensore (cerebrale)1	29
Figura 10-12: Posizionamento del sensore (non cerebrale)1	130
Figura 10-13: Collegamento di un sensore al cavo del sensore1	132
Figura 10-14: Collegamento di un sensore al cavo per ossimetro ForeSight: LED che indica lo stato del canale	132
Figura 12-1: Indicatori LED del monitor HemoSphere Vita1	40
Figura 12-2: Indicatori LED del cavo per ossimetro ForeSight 1	42
Figura 12-3: Indicatori a LED del pressostato 1	43
Figura A-1: Irradianza spettrale e posizione dell'apertura corrispondente al punto di emissione Iuminosa1	168

Figura B-1: Applicazione della copertura del pressostato	.171
Figura E-1: Rimozione del pressostato dalla fascia	180

Elenco delle tabelle

Tabella 1-1: Elenco dei parametri disponibili con il modulo tecnologico HemoSphere Vita e il cavo per ossimetro ForeSight	17
Tabella 1-2: Elenco dei parametri disponibili con il modulo HemoSphere VitaWave	17
Tabella 1-3: Descrizione dei parametri del modulo tecnologico HemoSphere Vita con il cavo per ossimetro ForeSight	19
Tabella 1-4: Descrizione dei parametri chiave del modulo HemoSphere VitaWave	20
Tabella 1-5: Convenzioni di stile del manuale per l'operatore	20
Tabella 1-6: Acronimi, abbreviazioni	21
Tabella 2-1: Simboli visualizzati sul monitor	30
Tabella 2-2: Simboli sulle etichette dei prodotti	34
Tabella 2-3: Norme applicabili	
Tabella 3-1: Componenti del sistema di monitoraggio HemoSphere Vita	
Tabella 3-2: Opzioni delle fascette per dito relative ai parametri di monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave	39
Tabella 3-3: Accessori richiesti per il monitoraggio dei parametri con il modulo tecnologico HemoSphere Vita	
Tabella 5-1: Velocità di scorrimento dei trend grafici	62
Tabella 5-2: Eventi di intervento	63
Tabella 5-3: Velocità di scorrimento del trend tabellare	66
Tabella 5-4: Eventi inclusi nella revisione	67
Tabella 5-5: Stato della batteria	70
Tabella 6-1: Livelli di protezione con password del monitor HemoSphere Vita	74
Tabella 6-2: Navigazione del menu di configurazione avanzata e protezione con password	74
Tabella 6-3: Navigazione nel menu di esportazione dati e protezione con password	75
Tabella 7-1: Colori dell'indicatore di allarme visivo	82
Tabella 7-2: Colori dell'indicatore di stato del target	84
Tabella 7-3: Valori target predefiniti	85
Tabella 9-1: Risultati con Intervallo di Confidenza (IC) al 95% per misurazioni della pressione sanguigna ripetute dello stesso paziente (ricampionamento bootstrap)	104
Tabella 9-2: Livelli di SQI per la forma d'onda arteriosa	108
Tabella 9-3: Stato degli intervalli Physiocal	109
Tabella 9-4: Dati di prestazione della Calibrazione	113

Tabella 10-1: Posizioni del sensore per ossimetria tissutale	125
Tabella 10-2: Matrice per la scelta del sensore	128
Tabella 10-3: Metodologia di validazione di StO ₂	134
Tabella 10-4: Risultati dello studio di validazione clinica per la StO ₂	134
Tabella 10-5: Livelli dell'indicatore di qualità del segnale	136
Tabella 11-1: Risultati degli studi di validazione al banco per accuratezza di trending della variazione relativa dell'emoglobina (ΔctHb)	138
Tabella 12-1: Indicatore di allarme visivo del monitor HemoSphere Vita	140
Tabella 12-2: Indicatore di accensione del monitor HemoSphere Vita	141
Tabella 12-3: Illuminazione degli indicatori a LED del cavo per ossimetro ForeSight	142
Tabella 12-4: Indicatori luminosi di comunicazione del pressostato*	143
Tabella 12-5: Errori/Avvisi di sistema	144
Tabella 12-6: Avvertenze relative al monitor HemoSphere Vita	148
Tabella 12-7: Errori della tastierina numerica	148
Tabella 12-8: Errori/avvisi del modulo HemoSphere VitaWave	149
Tabella 12-9: Avvertenze relative a HemoSphere VitaWave	154
Tabella 12-10: Risoluzione dei problemi generali relativi a HemoSphere VitaWave	156
Tabella 12-11: Errori/Avvisi dell'ossimetria tissutale	157
Tabella 12-12: Risoluzione dei problemi generali dell'ossimetria tissutale	160
Tabella A-1: Prestazioni essenziali del monitor HemoSphere Vita: fenomeni elettromagnetici transitori e non transitori	161
Tabella A-2: Caratteristiche fisiche e meccaniche del monitor HemoSphere Vita	162
Tabella A-3: Specifiche ambientali del monitor HemoSphere Vita	162
Tabella A-4: Specifiche ambientali per il trasporto del monitor HemoSphere Vita	163
Tabella A-5: Caratteristiche tecniche del monitor HemoSphere Vita	163
Tabella A-6: Caratteristiche fisiche del gruppo batterie HemoSphere	164
Tabella A-7: Specifiche ambientali del gruppo batterie HemoSphere	165
Tabella A-8: Caratteristiche tecniche del gruppo batterie HemoSphere	165
Tabella A-9: Caratteristiche fisiche del modulo tecnologico HemoSphere Vita	165
Tabella A-10: Caratteristiche fisiche del cavo per ossimetro ForeSight	165
Tabella A-11: Caratteristiche di misurazione parametri del modulo tecnologico HemoSphere Vita con il cavo per ossimetro ForeSight	166
Tabella A-12: Caratteristiche fisiche del modulo HemoSphere VitaWave	166

Tabella A-13: Specifiche ambientali del modulo HemoSphere VitaWave	167
Tabella A-14: Specifiche di misurazione parametri del modulo HemoSphere VitaWave	167
Tabella A-15: Caratteristiche della fascetta per dito Edwards	167
Tabella B-1: Componenti del monitor HemoSphere Vita	169
Tabella C-1: Equazioni del profilo cardiaco e di ossigenazione	172
Tabella D-1: Informazioni sul paziente	173
Tabella D-2: Valori predefiniti delle scale dei parametri dei trend grafici	173
Tabella D-3: Intervalli di visualizzazione dei parametri e degli allarmi configurabili	174
Tabella D-4: Valori predefiniti di parametri target e zona rossa di allarme	.174
Tabella D-5: Priorità di avvisi, errori e allarmi relativi ai parametri	175
Tabella D-6: Impostazioni predefinite per le lingue	175
Tabella F-1: Emissioni elettromagnetiche	185
Tabella F-2: Direttive e dichiarazione del produttore: immunità agli apparecchi di comunicazione RF wireless	185
Tabella F-3: Distanze di separazione raccomandate fra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il monitor HemoSphere Vita	186
Tabella F-4: Coesistenza wireless in banda: soglia di interferenza (Tol) e soglia di comunicazione (ToC) tra il monitor HemoSphere Vita (EUT, dispositivo testato) in modalità non invasiva e i dispositivi esterni	.187
Tabella F-5: Immunità elettromagnetica (ESD, EFT, sovratensioni, cali di tensione e campi magnetici)	188
Tabella F-6: Immunità elettromagnetica (RF irradiata e condotta)	.189

Uso di questo manuale

Gli utenti e/o i pazienti devono segnalare qualsiasi incidente grave al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.

Il manuale dell'operatore del monitor Edwards HemoSphere Vita comprende dodici capitoli e sette appendici. A causa dei miglioramenti continui del software, le immagini nel manuale sono da intendersi esclusivamente come riferimento e possono non essere una copia esatta delle schermate.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, complete di avvertenze, precauzioni e rischi residui per questo dispositivo medico.

AVVERTENZA

Leggere con attenzione questo manuale dell'operatore prima di utilizzare il monitor HemoSphere Vita di Edwards.

Consultare le istruzioni per l'uso fornite con ogni accessorio compatibile prima di utilizzarlo con il monitor HemoSphere Vita.

ATTENZIONE

Prima dell'utilizzo esaminare il monitor HemoSphere Vita e tutti gli accessori e le apparecchiature per escludere la presenza di danni. I danni possono comprendere incrinature, graffi, ammaccature, contatti elettrici esposti o segni di qualsiasi genere, tali da indicare che l'alloggiamento potrebbe essere compromesso.

AVVERTENZA

Per evitare lesioni al paziente o all'utente, danni alla piattaforma o misurazioni imprecise, non utilizzare nessun accessorio, componente o cavo danneggiato o non compatibile con la piattaforma.

Capitolo	Descrizione
1	Introduzione: fornisce una panoramica del monitor HemoSphere Vita
2	<i>Sicurezza e simboli</i> : include AVVERTENZE, PRECAUZIONI e NOTE contenute nel manua- le, insieme alle illustrazioni delle etichette applicate sul monitor HemoSphere Vita e sui relativi accessori
3	<i>Installazione e configurazione</i> : fornisce informazioni sulla configurazione del monitor HemoSphere Vita e sui collegamenti necessari per la prima messa in funzione
4	Guida rapida del monitor HemoSphere Vita: fornisce al personale medico esperto e agli utenti dei monitor da posto letto le istruzioni per l'utilizzo immediato del monitor
5	<i>Navigazione del monitor HemoSphere Vita</i> : fornisce informazioni sulle viste della schermata di monitoraggio
6	<i>Impostazioni dell'interfaccia utente</i> : fornisce informazioni sulle diverse impostazioni di visualizzazione, fra cui quelle relative a dati del paziente, lingua e unità di misura, volume degli allarmi, ora e data del sistema; fornisce inoltre le istruzioni per selezionare l'aspetto delle schermate.
7	<i>Impostazioni avanzate</i> : offre informazioni sulle impostazioni avanzate tra cui quelle di target degli allarmi, scale dei grafici, configurazione della porta seriale e Modo Dimostrativo
8	<i>Esportazione dati e impostazioni di connettività</i> : fornisce informazioni sulla connettività del monitor per trasferire i dati clinici e del paziente

Capitolo	Descrizione
9	<i>Monitoraggio non invasivo con il modulo HemoSphere VitaWave</i> : descrive la meto- dologia su cui si basa la tecnologia VitaWave e fornisce le istruzioni necessarie per configurare e applicare al paziente le attrezzature per il monitoraggio e per misurare la pressione sanguigna in modo non invasivo
10	<i>Monitoraggio dell'ossimetria tissutale</i> : descrive le procedure per la configurazione e l'utilizzo del monitoraggio dell'ossimetria tissutale ForeSight
11	<i>Funzioni avanzate</i> : descrive le funzioni di monitoraggio avanzate attualmente disponibili per l'aggiornamento con la piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita
12	<i>Guida e risoluzione dei problemi</i> : descrive il menu Guida e riporta un elenco di errori, avvisi e messaggi insieme alle relative cause e alle azioni suggerite

Appendice	Descrizione
A	Specifiche
В	Accessori
С	Equazioni per il calcolo dei parametri del paziente
D	Configurazione e impostazioni predefinite del monitor
E	Cura del monitor, assistenza e supporto
F	Linee guida e dichiarazione del produttore
Glossario	

Introduzione

Contenuto

Scopo previsto del presente manuale	15
Indicazioni d'uso	15
Controindicazioni per l'uso	16
Dichiarazione sulla destinazione d'uso	
Beneficio clinico previsto	17
Collegamenti con tecnologie per l'emodinamica del monitor HemoSphere Vita	17
Convenzioni di stile adottate nel manuale	20
Abbreviazioni contenute nel manuale	

1.1 Scopo previsto del presente manuale

Questo manuale descrive le funzionalità e le opzioni di monitoraggio del monitor HemoSphere Vita di Edwards. Il monitor HemoSphere Vita è un dispositivo modulare che visualizza i dati monitorati, ottenuti per mezzo delle tecnologie emodinamiche Edwards.

Questo manuale è stato realizzato per l'uso con il monitor HemoSphere Vita di Edwards da parte di personale medico e infermieristico formato nella terapia intensiva in tutti gli ambienti ospedalieri nei quali si pratica la terapia intensiva.

Questo manuale fornisce all'operatore del monitor HemoSphere Vita le istruzioni di configurazione e operative, le procedure di interfacciamento del dispositivo e le sue limitazioni.

Nota

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.

Non tutte le fascette per dito vengono fornite con un ausilio di misurazione. Per istruzioni dettagliate sulla corretta misurazione della fascetta per dito, consultare le istruzioni per l'uso del prodotto utilizzato, se applicabili.

1.2 Indicazioni d'uso

1.2.1 Monitor HemoSphere Vita con modulo tecnologico HemoSphere Vita e cavo per ossimetro ForeSight

Il cavo per ossimetro ForeSight non invasivo è pensato per essere utilizzato come monitor aggiuntivo della saturazione di ossigeno dell'emoglobina locale assoluta nel sangue al di sotto dei sensori negli individui a rischio di stati ischemici da riduzione o assenza di flusso. Il cavo per ossimetro ForeSight è progettato inoltre per il monitoraggio delle variazioni relative nell'emoglobina ossigenata, deossigenata e totale del sangue sotto

i sensori. Il cavo per ossimetro ForeSight è progettato per consentire la visualizzazione di StO₂ e la variazione relativa nell'emoglobina totale sul monitor HemoSphere Vita.

- Se utilizzato con sensori grandi, il cavo per ossimetro ForeSight è indicato per l'uso su adulti e adolescenti vicini all'età adulta di peso ≥ 40 kg.
- Se utilizzato con sensori medi, il cavo per ossimetro ForeSight è indicato per l'uso su pazienti in età pediatrica di peso ≥ 3 kg.
- Se utilizzato con sensori piccoli, il cavo per ossimetro ForeSight è indicato per l'uso cerebrale su pazienti in età pediatrica di peso < 8 kg e per l'uso non cerebrale su pazienti in età pediatrica di peso < 5 kg.

Per un elenco completo dei parametri misurati e derivati disponibili per ogni popolazione di pazienti, fare riferimento alla Dichiarazione sulla destinazione d'uso.

1.2.2 Monitor HemoSphere Vita con modulo HemoSphere VitaWave

Il monitor HemoSphere Vita, utilizzato con il modulo HemoSphere VitaWave, il pressostato e una fascetta per dito Edwards compatibile, è indicato per i pazienti di età maggiore di 18 anni, nei quali l'equilibrio tra funzione cardiaca, stato dei fluidi e resistenza vascolare necessita di una valutazione continua. Può essere usato in un ambiente ospedaliero per il monitoraggio dei parametri emodinamici, insieme a un protocollo di terapia perioperatoria orientata all'obiettivo. Il sistema non invasivo è indicato inoltre per l'uso su pazienti con comorbilità, che necessitano di ottimizzazione emodinamica e per i quali le misurazioni invasive risultino difficoltose. Il monitor HemoSphere Vita e le fascette per dito Edwards compatibili misurano in modo non invasivo la pressione sanguigna e i parametri emodinamici associati. Per informazioni sulla popolazione dei pazienti target specifica della fascetta per dito in uso, fare riferimento alle indicazioni per l'uso della fascetta per dito VitaWave.

Per un elenco completo dei parametri misurati e derivati disponibili per ogni popolazione di pazienti, fare riferimento alla Dichiarazione sulla destinazione d'uso.

1.3 Controindicazioni per l'uso

1.3.1 Monitor HemoSphere Vita con cavo per ossimetro ForeSight

Il sensore ForeSight/ForeSight Jr è controindicato per l'uso in pazienti:

- Con un'area del sito fisico troppo limitata per un corretto posizionamento del sensore
- Con reazioni allergiche all'adesivo del sensore
- Che si sottopongono a scansione RM, a causa del rischio di lesione associato

1.3.2 Monitor HemoSphere Vita con modulo HemoSphere VitaWave

Il monitor HemoSphere Vita, se utilizzato insieme al modulo HemoSphere VitaWave e a una o più fascette per dito compatibili, è controindicato in alcuni pazienti con contrazione estrema della muscolatura liscia di arterie e arteriole dell'avambraccio e della mano, come può capitare, ad esempio, nel caso di pazienti con fenomeno di Raynaud. In questi pazienti, può risultare impossibile misurare la pressione sanguigna.

Al momento della pubblicazione di questo manuale dell'operatore non sono note altre controindicazioni.

1.4 Dichiarazione sulla destinazione d'uso

La piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita è stata progettata per l'uso in un ambiente ospedaliero di terapia intensiva da parte di personale qualificato o medici appositamente istruiti.

La piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita è stata progettata per l'uso con sensori Edwards ForeSight/ ForeSight Jr e fascette per dito VitaWave compatibili.

La saturazione dell'ossigeno tissutale, StO₂, può essere monitorata con il monitor HemoSphere Vita, un modulo tecnologico HemoSphere Vita collegato e il cavo per ossimetro ForeSight, come indicato nella Tabella 1-1 a pagina 17 di seguito.

Abbreviazione	Definizione	Tecnologia di sottosistema utilizzata	Popolazione di pazienti	Ambiente ospe- daliero
StO ₂	Saturazione di ossigeno tissutale	Cavo per ossime-		Sala operatoria,
ΔctHb	Variazione relativa dell'emoglobina totale	tro ForeSight e modulo tecnolo- gico HemoSphere Vita	Adulti e pediatrici	unità di terapia in- tensiva, pronto soccorso

Tabella 1-1: Elenco dei parametri disponibili con il modulo tecnologico HemoSphere Vita e il cavo per ossimetro ForeSight

Un elenco completo dei parametri disponibili durante il monitoraggio con il monitor HemoSphere Vita e con un modulo HemoSphere VitaWave collegato è riportato nella Tabella 1-2 a pagina 17 di seguito.

Abbreviazione	Definizione	Tecnologia di sottosistema utilizzata	Popolazione di pazienti	Ambiente ospe- daliero
DIA _{ART}	Pressione sanguigna diastolica arteriosa			
МАР	Pressione sanguigna arteriosa media	Modulo	Solo adulti	Sala operatoria e
PR	Frequenza del polso	VitaWave	5010 adulti	tensiva
SYS _{ART}	Pressione sanguigna sistolica arteriosa			
Per ulteriori informazioni, vedere Ricostruzione della forma d'onda e analisi emodinamica (algoritmo VitaWave) a pagina 97.				

AVVERTENZA

L'utilizzo scorretto del monitor HemoSphere Vita potrebbe esporre a rischi il paziente. Prima di utilizzare la piattaforma, leggere con attenzione la sezione "avvertenze" di questo manuale nel capitolo 2.

Il monitor HemoSphere Vita è destinato soltanto all'uso per la valutazione del paziente. Questo strumento deve essere usato insieme a un monitor fisiologico da posto letto e/o ai segni e ai sintomi clinici del paziente. Qualora i valori emodinamici ottenuti dal dispositivo non fossero coerenti con l'aspetto clinico del paziente, valutare l'opportunità di procedere con la risoluzione dei problemi prima di iniziare il trattamento scelto.

1.5 Beneficio clinico previsto

La piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita consente di visualizzare e gestire i parametri emodinamici del paziente. Se utilizzata insieme ai sensori compatibili, la piattaforma modulare HemoSphere Vita facilita un processo decisionale clinico proattivo e la raccolta di informazioni utili per il trattamento specifico di ogni paziente.

1.6 Collegamenti con tecnologie per l'emodinamica del monitor HemoSphere Vita

Il monitor HemoSphere Vita è dotato di tre alloggiamenti per moduli di espansione tecnologici (due di formato standard e uno di grandi dimensioni [L-Tech]). I punti di collegamento per moduli e cavi sono situati sul pannello laterale sinistro. Vedere Figura 1-1 a pagina 18.



Figura 1-1: Collegamenti con tecnologie per l'emodinamica del monitor HemoSphere Vita

- Alloggiamento per modulo di espansione L-Tech (1)
- 3. Modulo di espansione L-Tech
- 2. Alloggiamenti per moduli di espansione (2)
- 4. Moduli di espansione (2)

Ogni modulo/cavo è associato a una specifica tecnologia di monitoraggio emodinamico Edwards. Tra i moduli attualmente disponibili vi è il modulo tecnologico HemoSphere Vita, presentato di seguito e descritto in dettaglio nel capitolo 10, Monitoraggio ossimetria tissutale con HemoSphere a pagina 116. Tra i moduli di grandi dimensioni (L-Tech) vi è il modulo HemoSphere VitaWave, presentato di seguito e descritto in dettaglio nel capitolo 9, Monitoraggio non invasivo con il modulo HemoSphere VitaWave a pagina 96.

1.6.1 Modulo tecnologico HemoSphere Vita

Il modulo tecnologico HemoSphere si inserisce in un alloggiamento per modulo standard. Il modulo si collega al cavo per ossimetro ForeSight per ossimetria tissutale (StO₂).



1.6.1.1 Modulo tecnologico HemoSphere Vita e cavo per ossimetro ForeSight

Il modulo tecnologico HemoSphere Vita consente di monitorare l'ossimetria tissutale (StO₂) con un cavo per ossimetro ForeSight e sensori per ossimetria tissutale compatibili. Per maggiori informazioni sul monitoraggio dell'ossimetria tissutale, vedere il capitolo 10, Monitoraggio ossimetria tissutale con HemoSphere a pagina 116. La Tabella 1-3 a pagina 19 elenca i parametri disponibili quando si usano il modulo tecnologico HemoSphere Vita e il cavo per ossimetro ForeSight.

Nota

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.

Tabella 1-3: Descrizione dei parametri del modulo tecnologico HemoSphere Vita con il cavo per ossime-
tro ForeSight

Parametro	Descrizione	Tecnologia
Ossimetria tissutale (StO ₂)	Saturazione assoluta di ossigeno nel tessuto misurata sulla superficie anato- mica sotto la posizione del sensore	Rilevamento della luce riflessa nel vi- cino infrarosso tramite il sensore Fore- Sight/ForeSight Jr
Variazione relativa nell'emoglobina totale (Δ ctHb)	Valore del trend ottenuto sommando le variazioni relative nell'emoglobina ossigenata e deossigenata (ΔO2Hb e ΔHHb)	Rilevamento della luce riflessa nel vi- cino infrarosso tramite il sensore Fore- Sight/ForeSight Jr

1.6.2 Modulo HemoSphere VitaWave

Il modulo HemoSphere VitaWave con un pressostato e una o più fascette per dito compatibili collegati consente la misurazione non invasiva della forma d'onda della pressione arteriosa di un paziente e dei parametri emodinamici associati. È possibile inserire il modulo HemoSphere VitaWave nell'alloggiamento per moduli large technology (L-Tech). Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 9, Monitoraggio non invasivo con il modulo HemoSphere VitaWave a pagina 96.



Nota

Il modulo HemoSphere VitaWave ha una compatibilità convalidata con le fascette per dito Edwards ClearSight e Acumen IQ.

Parametro	Descrizione	Tecnologia
Pressione sanguigna diastolica (DIA _{ART})	Pressione sanguigna diastolica	Fascetta VitaWave*
Pressione arteriosa media (MAP)	Pressione sanguigna sistemica mediata su un ciclo cardiaco	Fascetta VitaWave*
Frequenza del polso (PR)	Numero di pulsazioni di pressione san- guigna arteriosa al minuto	Fascetta VitaWave*
Pressione sistolica (SYS _{ART})	Pressione sanguigna sistolica	Fascetta VitaWave*
* Il modulo HemoSphere VitaWave è compatibile con la fascetta ClearSight e Acumen IQ		

Tabella 1-4: Descrizione dei parametri chiave del modulo HemoSphere VitaWave

1.6.3 Documentazione e formazione

La documentazione e la formazione disponibili per il monitor HemoSphere Vita comprendono:

- Manuale dell'operatore del monitor HemoSphere Vita
- Guida rapida del monitor HemoSphere Vita
- Istruzioni per l'uso del cavo di uscita pressione HemoSphere
- Istruzioni per l'uso del sensore di riferimento cardiaco Edwards
- Istruzioni per l'uso della batteria HemoSphere
- Istruzioni per l'uso del supporto con rotelle HemoSphere

Le istruzioni per l'uso sono fornite insieme ai componenti del monitor HemoSphere Vita. Vedere Tabella B-1 a pagina 169. Per maggiori informazioni su come svolgere la formazione o sulla documentazione disponibile per il monitor HemoSphere Vita, contattare il rappresentante Edwards di zona o il Supporto tecnico Edwards. Vedere l'appendice E, Cura del sistema, assistenza e supporto a pagina 177.

1.7 Convenzioni di stile adottate nel manuale

La Tabella 1-5 a pagina 20 elenca le convenzioni di stile adottate in questo manuale.

Tabella 1-5: Convenzioni di stile del manuale per l'operatore

Convenzione	Descrizione
Grassetto	Il grassetto indica un termine del software. Questa parola o frase appare sullo schermo come illustrato.
Pulsante Grassetto	Un pulsante è un punto del touch screen che permette di accedere all'opzione visualizzata in grassetto. Ad esempio, il pulsante Revisione appare sullo schermo come: Revisione
→	Una freccia viene visualizzata fra due opzioni dei menu sullo schermo che vengono seleziona- te consecutivamente dall'operatore.
Ç	Un'icona è un punto del touch screen che permette di accedere al menu o alla grafica di navigazione illustrata. Vedere la Tabella 2-1 a pagina 30 per l'elenco completo delle icone dei menu visualizzate sul monitor HemoSphere Vita.

Convenzione	Descrizione
icona Zero e forma d'on- da	 Il testo in grassetto con un'icona di menu indica un'icona abbinata a un termine o una frase del software visualizzata sullo schermo. Per esempio, l'icona Zero e forma d'onda appare sullo schermo come:
	Zero e forma d'onda

1.8 Abbreviazioni contenute nel manuale

Tabella	1-6: Acron	imi, abbre	viazioni
i ao ciia			The second

Abbreviazione	Definizione
A/D	Analogico/digitale
ART	Pressione sanguigna arteriosa sistemica
IMC	Indice di massa corporea
S. corp.	Superficie corporea
ΔctHb	Variazione relativa dell'emoglobina totale
DIA _{ART}	Pressione sanguigna diastolica arteriosa sistemica
DPT	Trasduttore di pressione monouso
НЕМРС	Pressostato
Hgb	Emoglobina
FC	Frequenza cardiaca
FC _{med}	Frequenza cardiaca media
IA	Analisi di intervento
IEC	Commissione elettrotecnica internazionale
LED	Diodo a emissione luminosa
МАР	Pressione arteriosa media
NIBP	Pressione sanguigna non invasiva
OPPURE	Sala operatoria
PC2	Pressostato
POST	Test automatico all'accensione
PR	Frequenza del polso
SaO ₂	Saturazione di ossigeno
SQI	Indicatore di qualità del segnale
ST	Temperatura superficiale
StO ₂	Saturazione di ossigeno tissutale
SYS _{ART}	Pressione sanguigna sistolica arteriosa sistemica
Тосса	Interagire con il monitor HemoSphere Vita toccando lo schermo.
USB	Universal Serial Bus

Sicurezza e simboli

Contenuto

Definizioni delle indicazioni di sicurezza	22
Avvertenze	22
Precauzioni	27
Simboli dell'interfaccia utente	30
Simboli sulle etichette dei prodotti	34
Norme applicabili	
Prestazioni essenziali del monitor HemoSphere Vita	

2.1 Definizioni delle indicazioni di sicurezza

2.1.1 Avvertenza

Un'avvertenza segnala alcune azioni o situazioni che potrebbero causare lesioni personali, anche mortali.

AVVERTENZA

Questo è il modo in cui le avvertenze appaiono in tutto il testo di questo manuale.

2.1.2 Attenzione

Una segnalazione di attenzione indica azioni o situazioni che potrebbero causare danni alle apparecchiature, produrre dati inesatti o invalidare una procedura.

ATTENZIONE

Questo è il modo in cui le segnalazioni di attenzione appaiono in tutto il testo di questo manuale.

2.1.3 Nota

Una nota richiama l'attenzione su informazioni utili relative a una funzione o procedura.

Nota

Questo è il modo in cui le note appaiono in tutto il testo di questo manuale.

2.2 Avvertenze

Nel manuale dell'operatore del monitor HemoSphere Vita sono presenti le seguenti avvertenze. Sono riportate all'interno del manuale quando sono rilevanti per la funzione o la procedura che viene descritta.

• Leggere con attenzione questo manuale dell'operatore prima di utilizzare il monitor HemoSphere Vita di Edwards.

- Consultare le istruzioni per l'uso fornite con ogni accessorio compatibile prima di utilizzarlo con il monitor HemoSphere Vita.
- Per evitare lesioni al paziente o all'utente, danni alla piattaforma o misurazioni imprecise, non utilizzare nessun accessorio, componente o cavo danneggiato o non compatibile con la piattaforma.
- L'utilizzo scorretto del monitor HemoSphere Vita potrebbe esporre a rischi il paziente. Prima di utilizzare la piattaforma, leggere con attenzione la sezione "avvertenze" di questo manuale nel capitolo 2. (Capitolo 1)
- Il monitor HemoSphere Vita è destinato soltanto all'uso per la valutazione del paziente. Questo strumento deve essere usato insieme a un monitor fisiologico da posto letto e/o ai segni e ai sintomi clinici del paziente. Qualora i valori emodinamici ottenuti dal dispositivo non fossero coerenti con l'aspetto clinico del paziente, valutare l'opportunità di procedere con la risoluzione dei problemi prima di iniziare il trattamento scelto. (Capitolo 1)
- **Pericolo di folgorazione!** Non cercare di connettere/disconnettere i cavi del sistema con le mani umide. Assicurarsi che le mani siano asciutte prima di disconnettere i cavi del sistema. (Capitolo 3)
- **Pericolo di esplosione!** Non usare il monitor HemoSphere Vita in presenza di miscele anestetiche infiammabili e aria, ossigeno o protossido d'azoto. (Capitolo 3)
- Questo prodotto contiene componenti metallici. NON utilizzare in ambiente RM (risonanza magnetica). (Capitolo 3)
- Assicurarsi che il monitor HemoSphere Vita sia posizionato o montato saldamente e che tutti i cavi e gli accessori siano correttamente organizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni ai pazienti o agli utenti, o di danni alle apparecchiature. (Capitolo 3)
- Non impilare l'apparecchiatura o posizionarla adiacente ad altre apparecchiature, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti. Se tale uso si rivelasse necessario, controllare tutte le apparecchiature per assicurarsi che funzionino correttamente. (Capitolo 3)
- Il monitor HemoSphere Vita deve essere posizionato verticalmente per garantire la protezione dall'ingresso di corpi estranei di grado IPX1. (Capitolo 3)
- Evitare spruzzi di liquidi sullo schermo del monitor. L'accumulo di liquidi può disattivare la funzionalità touchscreen. (Capitolo 3)
- Non posizionare il monitor in modo da rendere difficile l'accesso alle porte del pannello posteriore o al cavo di alimentazione. (Capitolo 3)
- L'apparecchiatura è progettata per l'uso con apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza. Misurazioni
 inaccurate dei parametri possono essere causate dall'interferenza delle apparecchiature chirurgiche ad
 alta frequenza. Per ridurre i possibili rischi derivanti dall'utilizzo di apparecchiature chirurgiche ad alta
 frequenza, utilizzare soltanto cavi paziente e accessori non danneggiati connessi come specificato nel
 presente manuale dell'operatore. (Capitolo 3)
- Il presente sistema è progettato per l'uso con i defibrillatori. Per assicurare azioni corrette a prova di defibrillatore, utilizzare soltanto cavi e accessori connessi come specificato nel presente manuale dell'operatore. (Capitolo 3)
- Tutte le apparecchiature IEC/EN 60950, incluse le stampanti, devono essere posizionate a non meno di 1,5 metri di distanza dal letto del paziente. (Capitolo 3)
- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse periferiche quali cavi di antenne e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza minima di 30 cm (12") da qualunque parte del monitor HemoSphere Vita, inclusi i cavi specificati dal produttore. In questo modo si previene il peggioramento delle prestazioni dell'apparecchiatura. (Capitolo 3)
- Assicurarsi che la batteria sia completamente inserita e che lo sportello della batteria sia correttamente chiuso. La caduta delle batterie può causare lesioni gravi ai pazienti o al personale medico. (Capitolo 3)
- Usare solo batterie approvate da Edwards con il monitor HemoSphere Vita. Non caricare il gruppo batterie estraendolo dal monitor. Facendolo si potrebbe danneggiare la batteria o provocare lesioni all'utente. (Capitolo 3)
- Per evitare qualsiasi interruzione del monitoraggio durante un'interruzione dell'alimentazione elettrica, si raccomanda di utilizzare il monitor HemoSphere Vita con la batteria inserita. (Capitolo 3)
- In caso di interruzione dell'alimentazione ed esaurimento della batteria, il monitor eseguirà una procedura di spegnimento controllato. (Capitolo 3)

- Non utilizzare la piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita senza una copertura dell'ingresso del cavo di alimentazione installata. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe provocare l'ingresso di fluidi. (Capitolo 3)
- Non collegare il cavo di alimentazione utilizzando cavi di prolunga o dispositivi multipresa. Non utilizzare cavi di alimentazione staccabili diversi dal cavo di alimentazione fornito. (Capitolo 3)
- Per evitare il rischio di folgorazione, il monitor HemoSphere Vita può essere collegato solo a una rete di alimentazione dotata di messa a terra (massa di protezione). Non utilizzare adattatori da tre conduttori a due conduttori. (Capitolo 3)
- L'affidabilità della messa a terra può essere ottenuta solo quando lo strumento è collegato a una presa contrassegnata come "per solo uso ospedaliero", "di classe medicale", o equivalente. (Capitolo 3)
- Disconnettere il monitor dalla presa CA staccando il cavo di rete dalla rete elettrica CA. Il pulsante di accensione/spegnimento del monitor non disconnette il sistema dalla rete di alimentazione CA. (Capitolo 3)
- Utilizzare solo gli accessori, i cavi e/o i componenti del monitor HemoSphere Vita che sono stati forniti ed etichettati da Edwards. L'utilizzo di altri accessori, cavi e/o componenti non etichettati può influire sulla sicurezza del paziente e sull'accuratezza della misura. (Capitolo 3)
- All'avvio di una nuova sessione paziente, devono essere controllati i range di allarme fisiologico superiore e inferiore predefiniti per accertare che siano appropriati per il paziente in questione. (Capitolo 6)
- Scegliere **Nuovo paziente** o cancellare il profilo con i dati del paziente ogni volta che si collega un nuovo paziente al monitor HemoSphere Vita. Qualora si ometta di farlo, visualizzando i dati storici appariranno i dati del paziente precedente. (Capitolo 6)
- Non utilizzare impostazioni/preimpostazioni di allarme che differiscono da quelle delle stesse apparecchiature o da quelle di apparecchiature simili in ogni singola area, ad esempio un'unità di terapia intensiva o una sala operatoria. Allarmi discordanti possono compromettere la sicurezza del paziente. (Capitolo 7)
- Non disattivare gli allarmi acustici nelle situazioni in cui la sicurezza del paziente potrebbe essere compromessa. (Capitolo 7)
- Non abbassare il volume dell'allarme a un livello che impedisca il controllo adeguato degli allarmi. In caso contrario può crearsi una situazione in cui la sicurezza del paziente risulta compromessa. (Capitolo 7)
- Gli allarmi fisiologici visivi e acustici sono attivati solo se il parametro è configurato nelle schermate come parametro chiave (i parametri 1-4 visualizzati nei riquadri dei parametri). Se un parametro non è selezionato e viene mostrato come parametro chiave, per quel parametro non sono attivati gli allarmi fisiologici acustici e visivi. (Capitolo 7)
- Accertarsi che la modalità **Modo Dimostrativo** non sia attiva in un contesto clinico per essere sicuri che i dati simulati non vengano considerati erroneamente dati clinici. (Capitolo 7)
- L'uso della tecnologia VitaWave non è consigliato per i pazienti di età < 18 anni. (Capitolo 9)
- Non collocare i componenti non contrassegnati come PARTI APPLICATE in una posizione tale che il paziente possa venire a contatto con essi. (Capitolo 9)
- La conformità alla norma IEC 60601-1 viene mantenuta solo quando il modulo HemoSphere VitaWave (connessione di parte applicata) è connesso a una piattaforma di monitoraggio compatibile. Se si collegano apparecchiature esterne o si configura il sistema in un modo non descritto in queste istruzioni, la conformità a questo standard viene meno. Il mancato utilizzo del dispositivo come indicato potrebbe aumentare il rischio di scosse elettriche per il paziente/l'operatore. (Capitolo 9)
- Non modificare, riparare né alterare il prodotto in alcun modo. Riparazioni, alterazioni o modifiche possono compromettere la sicurezza del paziente/dell'operatore e/o le prestazioni del prodotto. (Capitolo 9)
- Non sterilizzare alcun componente del sistema non invasivo HemoSphere Vita. Il sistema non invasivo HemoSphere Vita viene fornito non sterile. (Capitolo 9)
- Seguire le istruzioni per la pulizia. Non disinfettare il pressostato in autoclave o mediante sterilizzazione a gas. (Capitolo 9)
- Fare riferimento alle istruzioni fornite con ogni accessorio per le indicazioni specifiche sul posizionamento e sull'uso e per le AVVERTENZE, le segnalazioni di ATTENZIONE e le specifiche a riguardo. (Capitolo 9)
- Per impedire che il paziente o l'utente incorrano in scosse elettriche, non utilizzare componenti/sensori danneggiati o che presentino contatti elettrici esposti. (Capitolo 9)

- I componenti di monitoraggio del sistema non invasivo HemoSphere Vita non sono a prova di defibrillazione. Scollegare il sistema prima di effettuare un intervento di defibrillazione. (Capitolo 9)
- Utilizzare solo sensori di riferimento cardiaco e fascette per dito Edwards compatibili e altri accessori, cavi e componenti del sistema non invasivo HemoSphere Vita forniti ed etichettati da Edwards. L'utilizzo di altri accessori, cavi e/o componenti non etichettati può influire sulla sicurezza del paziente e sull'accuratezza della misura. (Capitolo 9)
- Prima di lavare il paziente, rimuovere sempre dal paziente i sensori e i componenti del sistema di monitoraggio non invasivo HemoSphere Vita e scollegare completamente il paziente dallo strumento. (Capitolo 9)
- Non stringere eccessivamente la fascia del pressostato o la fascetta per dito. (Capitolo 9)
- Non applicare la fascia del pressostato sulla cute lesa, in quanto la lesione potrebbe aggravarsi. (Capitolo 9)
- Il posizionamento o il dimensionamento errato della fascetta per dito può causare misurazioni inesatte. (Capitolo 9)
- Non utilizzare il sistema non invasivo HemoSphere Vita come monitor della frequenza cardiaca. (Capitolo 9)
- Se si utilizza lo strumento durante procedure che prevedano l'irradiazione del corpo intero, mantenere tutti i componenti per il monitoraggio con il sistema non invasivo HemoSphere Vita al di fuori del campo di irradiazione. Se un componente per il monitoraggio viene esposto a radiazioni, le letture possono risultare compromesse. (Capitolo 9)
- I campi magnetici intensi possono provocare il malfunzionamento dello strumento e causare ustioni al paziente. Non utilizzare lo strumento durante la scansione per imaging di risonanza magnetica (RM), le correnti indotte possono provocare ustioni. Il dispositivo può compromettere l'immagine ottenuta mediante RM e l'unità per RM può compromettere l'accuratezza delle misurazioni. (Capitolo 9)
- La conformità alla norma IEC 60601-1 viene mantenuta solo quando il modulo tecnologico HemoSphere Vita (connessione di parte applicata, a prova di defibrillazione) è connesso a una piattaforma di monitoraggio compatibile. Se si collegano apparecchiature esterne o si configura il sistema in un modo non descritto in queste istruzioni, la conformità a questo standard viene meno. Il mancato utilizzo del dispositivo come indicato potrebbe aumentare il rischio di scosse elettriche per il paziente/l'operatore. (Capitolo 10)
- Prima dell'installazione, ispezionare tutti i collegamenti del cavo per ossimetro ForeSight per individuare eventuali danni. Qualora si rilevino danni, non utilizzare il cavo fino a quando non sia stato riparato o sostituito. Contattare il Supporto tecnico Edwards. Esiste il rischio che parti danneggiate possano ridurre le prestazioni del cavo o causare pericoli per la sicurezza. (Capitolo 10)
- Per eliminare qualunque possibilità di contaminazione tra i pazienti, il cavo per ossimetro ForeSight e i relativi connettori devono essere puliti dopo ogni paziente. (Capitolo 10)
- Se il cavo per ossimetro ForeSight o i relativi connettori presentano tracce visibili di contaminazione con sangue o altri fluidi corporei, è necessario disinfettarli per ridurre il rischio di contaminazione e infezione crociata. Se non è possibile disinfettare il cavo per ossimetro ForeSight o i relativi connettori, questi devono essere riparati, sostituiti o gettati. Contattare il Supporto tecnico Edwards. (Capitolo 10)
- Per ridurre il rischio di danneggiare componenti interni dei gruppi di cavi dell'alloggiamento del cavo per ossimetro ForeSight, non tirare, piegare né sottoporre ad altre sollecitazioni eccessive i connettori del cavo. (Capitolo 10)
- Non modificare, sottoporre a manutenzione o alterare in alcun modo il prodotto. Interventi di manutenzione, alterazioni o modifiche possono influire sulla sicurezza del paziente/dell'operatore e/o sulle prestazioni del prodotto. (Capitolo 10)
- I sensori non sono sterili, quindi non devono essere applicati su pelle escoriata, screpolata o lacerata. Prestare attenzione quando si applicano i sensori su un sito in cui la pelle è delicata. L'applicazione di sensori, nastri o pressione su un sito di questo tipo può ridurre la circolazione e/o deteriorare la pelle. (Capitolo 10)
- Non posizionare il sensore su tessuti poco perfusi. Per una migliore adesione, evitare le superfici cutanee irregolari. Non posizionare il sensore su siti con asciti, cellulite, pneumoencefalo o edema. (Capitolo 10)
- Se si eseguono procedure di elettrocauterizzazione, applicare gli elettrodi dell'elettrocauterio e i sensori il più lontano possibile gli uni dagli altri per evitare ustioni cutanee indesiderate. Si raccomanda di garantire una distanza minima di almeno 15 cm (6"). (Capitolo 10)
- Utilizzare solo accessori forniti da Edwards con il cavo per ossimetro ForeSight. Gli accessori Edwards garantiscono la sicurezza del paziente e preservano l'integrità, l'accuratezza e la compatibilità

elettromagnetica del cavo per ossimetro ForeSight. Il collegamento di un sensore non Edwards genera un avviso appropriato relativo al canale e non viene registrato alcun valore di StO₂. (Capitolo 10)

- I sensori sono destinati all'uso su un singolo paziente e non devono essere ricondizionati: il riutilizzo dei sensori può presentare il rischio di contaminazione crociata o infezione. (Capitolo 10)
- Utilizzare un sensore nuovo per ogni paziente e gettarlo dopo l'uso. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della struttura ospedaliera e alle normative locali. (Capitolo 10)
- Se un sensore appare danneggiato non deve essere utilizzato. (Capitolo 10)
- Leggere sempre quanto scritto sulla confezione del sensore. (Capitolo 10)
- Adottare particolare cautela durante l'applicazione dei sensori. I circuiti dei sensori sono conduttivi e non devono venire a contatto con altre parti conduttive collegate a terra diverse da sistemi di monitoraggio dell'entropia o EEG. Tale contatto escluderebbe l'isolamento del paziente e annullerebbe la protezione fornita dal sensore. (Capitolo 10)
- L'applicazione scorretta dei sensori può determinare misurazioni errate. I sensori non applicati correttamente o parzialmente staccati possono determinare una lettura sovrastimata o sottostimata della saturazione dell'ossigeno. (Capitolo 10)
- Non posizionare il sensore in modo che sia sottoposto alla forza esercitata dal peso del paziente. Periodi di pressione prolungati (ad esempio il caso in cui il sensore viene applicato con del nastro adesivo o il paziente si sdraia sul sensore) possono trasferire il peso dal sensore alla pelle, danneggiando la pelle e riducendo le prestazioni del sensore. (Capitolo 10)
- Il sito del sensore deve essere ispezionato almeno ogni 12 ore per ridurre il rischio di adesione, circolazione e integrità cutanea inadeguate. Qualora le condizioni circolatorie o l'integrità della pelle risultino deteriorate, il sensore deve essere applicato in una zona diversa. (Capitolo 10)
- Non collegare più di un paziente al cavo per ossimetro ForeSight, poiché ciò escluderebbe l'isolamento del paziente e annullerebbe la protezione fornita dal sensore. (Capitolo 10)
- Il cavo per ossimetro ForeSight è stato progettato per favorire la sicurezza del paziente. Tutte le parti del cavo sono "di tipo BF a prova di defibrillazione" e sono protette dagli effetti della scarica del defibrillatore, pertanto possono rimanere collegate al paziente. Le misurazioni del cavo potrebbero essere inaccurate durante l'uso del defibrillatore e fino a venti (20) secondi dopo. (Capitolo 10)
- Non sono necessarie azioni diverse quando si utilizza questa apparecchiatura con un defibrillatore, ma è indispensabile utilizzare solo sensori forniti da Edwards per garantire un'adeguata protezione dagli effetti di un defibrillatore cardiaco. (Capitolo 10)
- Evitare il contatto con i pazienti durante la defibrillazione, onde evitare gravi lesioni o il decesso. (Capitolo 10)
- Qualora sussistano dubbi sull'accuratezza di qualsiasi valore visualizzato sul monitor, rilevare i segni vitali del paziente con mezzi alternativi. Le funzioni del sistema di allarme per il monitoraggio del paziente devono essere verificate a intervalli regolari e qualora sussistano dubbi sull'integrità del prodotto. (Capitolo 10)
- Occorre eseguire una verifica del funzionamento del cavo per ossimetro ForeSight almeno una volta ogni 6 mesi, come descritto nel manuale di servizio HemoSphere Vita. L'inosservanza di questa norma può provocare lesioni. Qualora il cavo non risponda, non utilizzarlo finché non è stato ispezionato e riparato o sostituito. Vedere i dati di contatto del Supporto tecnico all'interno della copertina. (Capitolo 10)
- Utilizzare solo gli accessori, i cavi e/o i componenti approvati del monitor HemoSphere Vita che sono stati forniti ed etichettati da Edwards. L'utilizzo di accessori, cavi e/o componenti non approvati può influire sulla sicurezza del paziente e sulla precisione della misura. (Appendice B)
- Il monitor HemoSphere Vita non contiene alcuna parte riparabile dall'utente. La rimozione del coperchio o qualsiasi altra operazione di smontaggio può esporre a tensioni pericolose. (Appendice E)
- **Pericolo di folgorazione o incendio!** Non immergere il monitor HemoSphere Vita, i moduli o i cavi della piattaforma in nessuna soluzione liquida. Non consentire la penetrazione di alcun liquido all'interno dello strumento. (Appendice E)
- Non eseguire, in nessun caso, interventi di pulizia o manutenzione del cavo per ossimetro ForeSight quando il cavo è in uso per il monitoraggio di un paziente. Il cavo deve essere spento e il cavo di alimentazione del monitor HemoSphere Vita deve essere scollegato, oppure il cavo deve essere scollegato dal monitor e i sensori devono essere rimossi dal paziente. (Appendice E)

- Prima di iniziare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, ispezionare il cavo per ossimetro ForeSight, le connessioni del cavo, i sensori ForeSight e gli altri accessori per individuare eventuali danni. Verificare che i cavi non presentino spinotti piegati o rotti, crepe e o segni di logorio. Qualora si rilevino danni, non utilizzare il cavo fino a quando non è stato ispezionato e riparato o sostituito. Contattare il Supporto tecnico Edwards. (Appendice E)
- Esiste il rischio di gravi lesioni o di decesso qualora non ci si attenga a questa procedura. (Appendice E)
- **Pericolo di esplosione!** Non aprire la batteria, non smaltirla bruciandola, non conservarla ad alte temperature né cortocircuitarla. Potrebbe incendiarsi, esplodere, perdere liquido o scaldarsi, causando lesioni personali gravi o il decesso. (Appendice E)
- L'utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore dell'apparecchiatura può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica dell'apparecchiatura, causando malfunzionamenti. (Appendice F)
- Non è consentita alcuna modifica sul monitor HemoSphere Vita. (Appendice F)
- Le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e mobili e altre sorgenti di disturbo elettromagnetico come sistemi di diatermia, litotripsia, RFID, antifurto elettromagnetici e metal detector possono influire su tutte le apparecchiature elettromedicali, incluso il monitor HemoSphere Vita. Le indicazioni per mantenere un'adeguata distanza di separazione tra le apparecchiature di comunicazione e il monitor HemoSphere Vita sono fornite nella Tabella F-3 a pagina 186. Gli effetti di altri emettitori RF sono sconosciuti e possono interferire con il funzionamento e la sicurezza della piattaforma di monitoraggio HemoSphere. (Appendice F)

2.3 Precauzioni

Le seguenti precauzioni sono presenti nel manuale dell'operatore del monitor HemoSphere Vita. Sono riportate all'interno del manuale quando sono rilevanti per la funzione o la procedura che viene descritta.

- La legge federale degli USA limita la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.
- Prima dell'utilizzo esaminare il monitor HemoSphere Vita e tutti gli accessori e le apparecchiature per escludere la presenza di danni. I danni possono comprendere incrinature, graffi, ammaccature, contatti elettrici esposti o segni di qualsiasi genere, tali da indicare che l'alloggiamento potrebbe essere compromesso.
- Afferrare sempre il connettore, non il cavo, quando si connettono o si disconnettono i cavi. Non torcere né piegare i connettori. Verificare che tutti i sensori e i cavi siano collegati correttamente e completamente prima dell'uso. (Capitolo 3)
- Non esporre il monitor HemoSphere Vita a temperature estreme. Fare riferimento alle specifiche ambientali elencate dell'appendice A. (Capitolo 3)
- Non esporre il monitor HemoSphere Vita ad ambienti sporchi o polverosi. (Capitolo 3)
- Non ostruire le aperture di ventilazione del monitor HemoSphere Vita. (Capitolo 3)
- Non utilizzare il monitor HemoSphere Vita in ambienti dove l'illuminazione forte potrebbe rendere difficile la lettura dello schermo LCD. (Capitolo 3)
- Non utilizzare il monitor come dispositivo portatile. (Capitolo 3)
- Quando si sposta lo strumento, assicurarsi di staccare l'alimentazione e rimuovere il cavo di alimentazione collegato. (Capitolo 3)
- Assicurarsi che l'HRS sia applicato correttamente a livello dell'asse flebostatico. (Capitolo 4)
- Usare un programma di scansione antivirus su qualsiasi chiavetta USB prima di inserirla, per evitare un'infezione da parte di virus o malware. (Capitolo 8)
- Il modulo HemoSphere VitaWave mostra e analizza una forma d'onda arteriosa radiale ricostruita. I medici devono tenere in considerazione questa ricostruzione della forma d'onda, in particolare se sono abituati alla visualizzazione di una forma d'onda della pressione arteriosa brachiale. (Capitolo 9)
- Non forzare il modulo nell'alloggiamento. Applicare una pressione uniforme sul modulo per farlo scorrere e scattare in posizione. (Capitolo 9)
- L'efficacia del sistema non invasivo HemoSphere Vita non è stata valutata nei pazienti di età inferiore ai 18 anni. (Capitolo 9)

- Afferrare sempre il connettore, non il cavo, quando si connettono o si disconnettono i cavi. Non torcere né piegare i connettori. Verificare che tutti i sensori e i cavi siano collegati correttamente e completamente prima dell'uso. (Capitolo 9)
- Assicurarsi che l'HRS sia applicato correttamente a livello dell'asse flebostatico. (Capitolo 9)
- Il sistema non invasivo HemoSphere Vita non è destinato a essere utilizzato come monitor delle apnee. (Capitolo 9)
- Nei pazienti con contrazione estrema della muscolatura liscia di arterie e arteriole dell'avambraccio e della mano, come può capitare, ad esempio, nel caso di pazienti con fenomeno di Raynaud, la misurazione della pressione sanguigna può diventare impossibile. (Capitolo 9)
- Misurazioni non invasive inesatte possono essere causate da fattori quali:
 - HRS impropriamente calibrato e/o allineato
 - Variazioni eccessive della pressione sanguigna. Le condizioni che causano variazioni di BP comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* contropulsatori intra-aortici.

- Qualsiasi situazione clinica in cui si ritenga la pressione arteriosa inaccurata o non rappresentativa della pressione aortica.
- Scarsa circolazione sanguigna nelle dita.
- Fascetta per dito piegata o appiattita.
- Movimento eccessivo delle dita o delle mani del paziente.
- Artefatti e qualità scarsa del segnale.
- Applicazione o posizionamento errato della fascetta per dito oppure fascetta per dito non sufficientemente stretta.
- Interferenza con elettrocauterio o unità elettrochirurgica.

(Capitolo 9)

- Scollegare sempre la fascetta per dito quando non è avvolta intorno a un dito per evitare che venga accidentalmente danneggiata da un eccessivo gonfiaggio. (Capitolo 9)
- L'efficacia della fascetta per dito Edwards compatibile non è stata confermata in pazienti che presentano pre-eclampsia. (Capitolo 9)
- Le pulsazioni generate da un supporto aortico a palloncino possono sommarsi alla frequenza del polso visualizzata sullo schermo dello strumento. Verificare la frequenza del polso del paziente confrontandola con la frequenza cardiaca rilevata mediante ECG. (Capitolo 9)
- La misurazione della frequenza del polso si basa sul rilevamento ottico della pulsazione del flusso periferico, pertanto è possibile che non rilevi alcune aritmie. Non utilizzare la frequenza del polso come funzione sostitutiva dell'analisi delle aritmie basata su ECG. (Capitolo 9)
- Il monitoraggio senza un HRS può dare risultati non accurati. Accertarsi che il paziente resti immobile in modo che la differenza di altezza tra cuore e dito corrisponda in modo accurato a quella misurata. (Capitolo 9)
- Non collocare il paziente in posizione non supina durante il monitoraggio senza HRS. I valori immessi per l'offset verticale dell'HRS e le misurazioni potrebbero risultare inaccurati. (Capitolo 9)
- Non effettuare una calibrazione BP durante i periodi di monitoraggio in cui la pressione sanguigna è instabile. Le misurazioni della pressione sanguigna potrebbero essere inaccurate. (Capitolo 9)
- Non posizionare il cavo per ossimetro ForeSight in luoghi in cui il LED di stato non sia ben visibile. (Capitolo 10)
- L'applicazione di una pressione eccessiva potrebbe rompere la linguetta di blocco e, in tal modo, provocare la caduta del cavo sul paziente, sugli astanti o sull'operatore. (Capitolo 10)
- Non sollevare o tirare il cavo per ossimetro ForeSight afferrando i collegamenti del cavo e non collocarlo in una posizione che potrebbe comportare il rischio di caduta del cavo sul paziente, sugli astanti o sull'operatore. (Capitolo 10)
- Non posizionare il cavo per ossimetro ForeSight sotto lenzuola o coperte che potrebbero limitare il flusso d'aria attorno al cavo facendo aumentare la temperatura della relativa copertura e provocando lesioni. (Capitolo 10)

- Non forzare il modulo nell'alloggiamento. Applicare una pressione uniforme sul modulo per farlo scorrere e scattare in posizione. (Capitolo 10)
- I sensori non devono essere applicati su aree ricoperte da una densa peluria. (Capitolo 10)
- Il sensore deve essere applicato sulla pelle pulita e asciutta in modo che aderisca completamente. Qualsiasi
 residuo, lozione, olio, polvere, sudore o peluria presente che impedisca la perfetta adesione tra il sensore
 e la pelle comprometterà la validità dei dati raccolti e potrebbe dare origine a un messaggio di allarme.
 (Capitolo 10)
- Se si utilizzano i sensori in contesti in cui sono presenti spie a LED, è possibile che occorra coprirli con filtri che non lasciano passare la luce prima del collegamento al cavo del sensore, poiché alcuni sistemi a elevata intensità possono interferire con la rivelazione della luce nel vicino infrarosso da parte del sensore. (Capitolo 10)
- Non sollevare o tirare il cavo per ossimetro ForeSight afferrando i collegamenti del cavo e non collocarlo in una posizione che potrebbe comportare il rischio di caduta del modulo sul paziente, sugli astanti o sull'operatore. (Capitolo 10)
- Una volta avviato il monitoraggio del paziente, non sostituire il sensore o scollegarlo per più di 10 minuti per evitare il riavvio del calcolo di StO₂ iniziale. (Capitolo 10)
- Le misurazioni possono essere influenzate da fonti elettromagnetiche intense quali le apparecchiature per elettrochirurgia; inoltre, le misurazioni possono risultare inaccurate durante l'uso di tali apparecchiature. (Capitolo 10)
- Livelli elevati di carbossiemoglobina (COHb) o metaemoglobina (MetHb) possono comportare misurazioni inaccurate o errate; lo stesso vale per i coloranti intravascolari o le sostanze contenenti coloranti che cambiano la consueta pigmentazione del sangue. Tra gli altri fattori che possono influire sull'accuratezza della misurazione figurano: mioglobina, emoglobinopatie, anemia, accumulo di sangue sotto la superficie cutanea, interferenze dovute a corpi estranei sul percorso del sensore, bilirubinemia, colorazioni applicate esternamente (tatuaggi), alti livelli di Hgb o Hct e macchie congenite. (Capitolo 10)
- Se si utilizzano i sensori in contesti in cui sono presenti spie a LED, è possibile che occorra coprirli con filtri che non lasciano passare la luce prima del collegamento al cavo del sensore, poiché alcuni sistemi a elevata intensità possono interferire con la rivelazione della luce nel vicino infrarosso da parte del sensore. (Capitolo 10)
- Rispetto alle versioni software precedenti, un cavo per ossimetro ForeSight con versione software V3.0.7 o successive utilizzato insieme a sensori pediatrici (di misura piccola e media) è più reattivo limitatamente alla visualizzazione dei valori di StO₂. In particolare, nell'intervallo al di sotto del 60%, i valori misurati di StO₂ visualizzati possono essere inferiori rispetto a quelli ottenuti con le versioni software precedenti. I medici devono tenere conto della maggiore velocità di risposta dei valori di StO₂ potenzialmente modificati quando utilizzano la versione software V3.0.7, soprattutto se sono abituati a utilizzare versioni software precedenti del cavo per ossimetro ForeSight. (Capitolo 10)
- Se qualsiasi LED del cavo per ossimetro ForeSight non dovesse accendersi, non utilizzare il cavo finché non è stato riparato o sostituito. Contattare il Supporto tecnico Edwards. Esiste il rischio che parti danneggiate possano ridurre le prestazioni del cavo. (Capitolo 12)
- Non schiacciare i tubi o i fili del sensore di riferimento cardiaco sotto la copertura del pressostato durante l'applicazione. Assicurarsi che nella tacca di fissaggio posteriore sia presente solo il cavo del pressostato. (Appendice B)
- Sollevare la copertura del pressostato (PCCVR) solo dalla linguetta anteriore. (Appendice B)
- Pulire e riporre lo strumento e gli accessori dopo ogni uso. (Appendice E)
- I moduli del monitor HemoSphere Vita e i cavi della piattaforma sono sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Non cercare di aprire l'alloggiamento del cavo o del modulo o di utilizzarlo se l'alloggiamento è stato danneggiato. (Appendice E)
- Non versare né spruzzare liquidi su nessuna parte del monitor HemoSphere Vita, sugli accessori, sui moduli o sui cavi. (Appendice E)
- Non utilizzare nessuna soluzione disinfettante diversa dai tipi specificati. (Appendice E)
- NON
 - consentire che qualsiasi liquido venga a contatto con il connettore di alimentazione

 consentire che qualsiasi liquido penetri nei connettori o nelle aperture dell'involucro del monitor o dei moduli

Qualora accada che qualsiasi liquido venga a contatto con uno qualunque degli elementi citati in precedenza, NON cercare di far funzionare il monitor. Staccare immediatamente l'alimentazione e chiamare il Reparto di Biomedicina o il rappresentante Edwards di zona. (Appendice E)

- Eseguire ispezioni periodiche di tutti i cavi per escludere eventuali difetti. Al momento di riporli, non avvolgere i cavi stringendoli eccessivamente. (Appendice E)
- Non utilizzare altri detergenti, non spruzzare o versare la soluzione detergente direttamente sui cavi della piattaforma. (Appendice E)
- Non sterilizzare i cavi della piattaforma con vapore, radiazioni o ossido di etilene. Non immergere i cavi della piattaforma in liquidi. (Appendice E)
- Non disinfettare il sensore di riferimento cardiaco in autoclave o mediante sterilizzazione a gas. (Appendice E)
- Non immergere alcun connettore di cavo in sostanze liquide. (Appendice E)
- Pulire e riporre il sensore di riferimento cuore dopo ogni utilizzo. (Appendice E)
- Riciclare o smaltire la batteria agli ioni di litio in conformità a tutte le direttive comunitarie, nazionali e locali. (Appendice E)
- Lo strumento è stato collaudato e rientra nei limiti della norma IEC 60601-1-2. Questi limiti sono stati studiati per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un tipico contesto di installazione medico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per gli altri dispositivi nelle vicinanze. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in uno specifico contesto di installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose ad altri dispositivi, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
 - Riorientare o riposizionare il dispositivo ricevente.
 - Aumentare la distanza di separazione tra le apparecchiature.
 - Consultare il produttore per richiedere assistenza.

(Appendice F)

2.4 Simboli dell'interfaccia utente

Le seguenti icone vengono visualizzate sullo schermo del monitor HemoSphere Vita. Per ulteriori informazioni sull'aspetto delle schermate e sulla navigazione, vedere il capitolo 5, Navigazione nel monitor HemoSphere Vita a pagina 54. Alcune icone vengono visualizzate solo durante il monitoraggio con uno specifico cavo o modulo tecnologico per l'emodinamica, come indicato.

Simbolo	Descrizione	
Icone della barra di navigazione		
Avvia	Avvia il monitoraggio non invasivo (modulo HemoSphere VitaWave)	
▼ Arresto	Arresta il monitoraggio non invasivo (modulo HemoSphere VitaWave)	
04:23 Rilasoio pressione	Riprende il monitoraggio non invasivo dopo il rilascio pressione della fascetta (modulo HemoSphere VitaWave)	
	Zero e forma d'onda	

Tabella	2-1: Sim	boli visua	alizzati su	l monitor
Tuschu	2 1. 5	5011 VI540	mzzuti Ju	

Simbolo	Descrizione		
Icone della barra di navigazione			
Č	Menu impostazioni		
Â	Home (torna alla schermata di monitoraggio principale)		
$\mathcal{A}^{*}\mathcal{A}$	Visualizza la forma d'onda della pressione		
$\bar{\sim}$	Nasconde la forma d'onda della pressione		
X	Silenzia gli allarmi acustici		
1:55 Allarmi sospesi	Allarmi sospesi (silenziati) con timer per conto alla rovescia (vedere Silenziamento allarmi acustici in Barra di navigazione a pagina 55)		
00:00:47	Riprende il monitoraggio al termine della pausa di monitoraggio		
2	Dati paziente (dati demografici inseriti)		
20	Dati paziente (dati demografici saltati)		
Icone del menu degli strumenti clinici			
	Rev. eventi		
	Zero e forma d'onda		
	Calibrazione (BP VitaWave) (modulo HemoSphere VitaWave)		
	Calibrazione HRS		
	Strumenti ctHb		
	Dati paziente		

Icone del menu di navigazione		
Â	Torna alla schermata di monitoraggio principale	
\leftarrow	Torna al menu precedente	
8	Annulla	
	Consente di scorrere per selezionare una voce in un elenco verticale	
	Consente di scorrere la pagina in verticale	
	Consente lo scorrimento in orizzontale	
•	Invio	
L>	Pulsante di invio della tastierina numerica	
×	Pulsante backspace della tastierina numerica	
←	Sposta il cursore a sinistra di 1 carattere	
\rightarrow	Sposta il cursore a destra di 1 carattere	
X	Pulsante di annullamento della tastierina numerica	
\checkmark	Voce attivata	
	Voce non attivata	
	Orologio/Forma d'onda: permette all'utente di visualizzare i dati storici o i dati del monitorag- gio intermittente	
Icone dei riquadri dei parametri		
	Menu Allarmi / Target: indicatore dell'allarme acustico attivato per il parametro	
	Menu Allarmi / Target: indicatore dell'allarme acustico disattivato per il parametro	
all i	Barra dell'indicatore di qualità del segnale Vedere SQI a pagina 108 (modulo HemoSphere VitaWave)	

Icone dei riquadri dei parametri		
ΔctHb ↑2 μmol/l	Valore ΔctHb (solo StO ₂) (funzione avanzata)	
	Icone della barra informazioni	
	Istantanea (cattura schermata)	
	Icone dell'indicatore della durata della batteria nella barra delle informazioni Vedere la Tabella 5-5 a pagina 70	
-O-	Luminosità schermo	
↓)	Volume allarme	
•	Blocca schermo	
<i>(i)</i>	Icona di scelta rapida Guida	
E	Rev. eventi	
ف	Tempo mancante alla modalità di rilascio pressione della fascetta (modulo HemoSphere VitaWave, vedere Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110)	
Ś	Tempo mancante al termine della modalità di rilascio pressione della fascetta (modulo HemoSphere VitaWave, vedere Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110)	
	Icone dell'analisi di intervento	
(Pulsante dell'analisi di intervento	
V	Indicatore del tipo di analisi di intervento per un evento personalizzato (grigio)	
V	Indicatore del tipo di analisi di intervento per una variazione della posizione del paziente (viola)	
\checkmark	Indicatore del tipo di analisi di intervento per un carico volemico (blu)	
	Indicatore del tipo di analisi di intervento per un intervento (verde)	
V	Indicatore del tipo di analisi di intervento per l'ossimetria (rosso)	
\checkmark	Indicatore del tipo di analisi di intervento per un evento (giallo)	
Ø	Icona di modifica nel fumetto con le informazioni sull'intervento	

Icone dell'analisi di intervento		
	Icona della tastiera per l'immissione di note nella schermata di modifica dell'intervento	

2.5 Simboli sulle etichette dei prodotti

Questa sezione elenca i simboli presenti sul monitor HemoSphere Vita e sugli altri accessori disponibili per la piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita.

Simbolo	Descrizione
	Produttore
	Data di produzione
Rx only	Attenzione: La legge federale degli USA limita la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.
IPX1	Fornisce protezione contro la caduta verticale d'acqua secondo lo standard IPX1
	Raccolta separata per attrezzature elettriche ed elettroniche in conformità alla direttiva CE 2012/19/UE.
FC	Conformità FCC (Federal Communications Commission): solo Stati Uniti
((•))	Questo dispositivo contiene un trasmettitore di radiazioni non ionizzanti, che può causare interfe- renze RF con altri dispositivi in prossimità di questo dispositivo.
eifu.edwards.com + 1 888 570 4016	Seguire le istruzioni per l'uso sul sito Web
o Consultation of the second s	Intertek ETL
#	Numero modello
SN	Numero di serie
EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
MR	Non compatibile con RM

Tabella 2-2: Simboli sulle etichette dei prodotti

Simbolo	Descrizione	
	Conformité Européenne (Marchio CE) di TÜV SÜD Product Service GmbH (ente notificato)	
LOT	Codice di lotto	
QTY	Quantità	
MD	Dispositivo medico	
UDI	Identificatore univoco del dispositivo	
	Importatore	
	Etichette di identificazione dei connettori	
\bigtriangledown	Collegamento terminale equipotenziale	
SS←	USB 3.0	
\rightarrow	Uscita pressione (DPT)	
⊣ҟ	Collegamento o parte applicata di tipo BF a prova di defibrillazione	
×	Collegamento o parte applicata di tipo BF	
<u> ii</u>	Pressione sanguigna arteriosa continua non invasiva	
	Rimuovere la copertura del pressostato da questa estremità	
\bigcirc	Non rimuovere la copertura del pressostato da questa estremità	
Altre etichette presenti sulla confezione		
J	Mantenere asciutto	

Altre etichette presenti sulla confezione		
	Fragile, maneggiare con cura	
<u> 1 1 1 1 1 1 </u>	Questa estremità in alto	
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso	
20	Scatola realizzata con cartone riciclabile	
	Seguire le istruzioni per l'uso	
*	Conservare in un luogo fresco e asciutto	
	Utilizzare entro	
50	Periodo di utilizzo rispettoso dell'ambiente (EFUP) - solo Cina	

Nota

Per le etichette di tutti i prodotti accessori, consultare la tabella dei simboli contenuta nelle istruzioni per l'uso dell'accessorio.

2.6 Norme applicabili

Tabella 2-3: Norme applicabili

Standard	Titolo
IEC 60601-1:2005/A1:2012	Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza di base e prestazioni essenziali + emendamento 1 (2012)
IEC 60601-1-2:2014	Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti generali di sicurezza di base e prestazioni essenziali - Norma collaterale: compatibilità elettromagnetica - requisiti e prove
IEC 60601-2-34:2011	Apparecchiature elettromedicali - Parte 2-34: Requisiti particolari per la sicurezza generale e le prestazioni essenziali dell'apparecchiatura di monitoraggio invasivo della pressione sanguigna
IEC 60601-2-49:2011/ IEC 80601-2-49:2018	Apparecchiature elettromedicali - Parte 2-49: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali di apparecchiature multifunzione di monitoraggio del paziente
Standard	Titolo
-------------------	--
IEEE 802.11 b/g/n	Telecomunicazioni e scambio di informazioni fra sistemi locali e reti metropolitane - Requisiti specifici - Parte 11: specifiche Medium Access Control (MAC) per LAN Wireless e livello fisico (PHY)

2.7 Prestazioni essenziali del monitor HemoSphere Vita

La piattaforma permette la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa con una fascetta per dito Edwards compatibile secondo le specifiche indicate nell'appendice A. La piattaforma fornisce la visualizzazione di StO₂ con un modulo per ossimetria e un sensore compatibili secondo le specifiche fornite nell'appendice A. La piattaforma fornisce funzionalità relative ad avvisi, allarmi, indicatori e/o stati del sistema quando non è in grado di fornire una misura accurata del parametro emodinamico di interesse. Per ulteriori informazioni, vedere Caratteristiche prestazionali essenziali a pagina 161.

Le prestazioni del dispositivo, incluse le caratteristiche funzionali, sono state verificate in una serie completa di test per garantire la sicurezza e le prestazioni dello stesso per l'uso previsto in conformità alle Istruzioni per l'uso stabilite.

Installazione e configurazione

Contenuto

Disimballaggio	38
Porte di connessione del monitor HemoSphere Vita	39
Installazione del monitor HemoSphere Vita	43
Avvio iniziale	47
Spegnimento e modalità di risparmio energetico	48

3.1 Disimballaggio

Esaminare il contenitore di spedizione per individuare qualsiasi segno di eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Qualora si rilevi un qualsiasi danno, fotografare il pacco e contattare il Supporto tecnico Edwards per ricevere indicazioni. Non utilizzare se la confezione o il contenuto risultano danneggiati. Eseguire un'ispezione visiva del contenuto della confezione per individuare eventuali danni. I danni possono comprendere incrinature, graffi, ammaccature o segni di qualsiasi genere che indichino che l'involucro del monitor, dei moduli o dei cavi potrebbe essere compromesso. Segnalare qualsiasi prova di danni esterni.

3.1.1 Contenuto della confezione

La piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita è modulare, quindi le configurazioni della confezione variano a seconda del kit ordinato. Il sistema di monitoraggio HemoSphere Vita, che rappresenta la configurazione di base del kit, contiene il monitor HemoSphere Vita, il cavo di alimentazione di rete, la copertura dell'ingresso dell'alimentazione, il gruppo batterie HemoSphere, due moduli di espansione, un modulo di espansione L-Tech, una guida rapida e un'unità USB che contiene questo manuale dell'operatore. Vedere Tabella 3-1 a pagina 38. Gli articoli monouso e gli accessori potrebbero essere consegnati separatamente. Si raccomanda all'utente di confermare il ricevimento di tutte le apparecchiature ordinate. Fare riferimento all'appendice B: Accessori a pagina 169 per un elenco completo degli accessori disponibili.

Tabella 3-1: Componenti del sistema di monitoraggio HemoSphere Vita

Sist	ema di monitoraggio HemoSphere Vita (kit base)
• • • •	Monitor HemoSphere Vita Gruppo batterie HemoSphere Cavo di alimentazione di rete Copertura dell'ingresso di alimentazione Modulo di espansione L-Tech Modulo di espansione (2) Guida rapida Manuale dell'operatore (sull'unità USB)

3.1.2 Accessori richiesti per i moduli e i cavi della piattaforma

Le seguenti tabelle identificano gli accessori richiesti per visualizzare gli specifici parametri monitorati e calcolati per il cavo o il modulo tecnologico per l'emodinamica specificato.

Tabella 3-2: Opzioni delle fascette per dito relative ai parametri di monitorag-
gio con il modulo HemoSphere VitaWave

	Parametri moi la	nitorati e calco- ati
Opzioni fascette per dito (una sola richiesta)	PR	SYS/ DIA/ MAP
Fascetta per dito VitaWave	•	•
Fascetta per dito Acumen IQ/ClearSight	•	•

Tabella 3-3: Accessori richiesti per il monitoraggio dei parametri con il modulo tecnologico HemoSphere Vita

Accessorio richiesto	Ossimetria tissutale (StO ₂)
Cavo per ossimetro ForeSight	•
Sensore ForeSight/ForeSight Jr	•

AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione! Non cercare di connettere/disconnettere i cavi del sistema con le mani umide. Assicurarsi che le mani siano asciutte prima di disconnettere i cavi del sistema.

ATTENZIONE

Afferrare sempre il connettore, non il cavo, quando si connettono o si disconnettono i cavi. Non torcere né piegare i connettori. Verificare che tutti i sensori e i cavi siano collegati correttamente e completamente prima dell'uso.

3.2 Porte di connessione del monitor HemoSphere Vita

Le seguenti viste del monitor illustrano le porte di connessione e altre funzionalità chiave dei pannelli anteriore, posteriore e laterali del monitor HemoSphere Vita.

3.2.1 Lato anteriore del monitor



1. Indicatore di allarme visivo

2. Pulsante di accensione

Figura 3-1: Vista frontale del monitor HemoSphere Vita

3.2.2 Lato posteriore del monitor



- 1. Connessione cavo di alimentazione (copertura dell'ingresso alimentazione rimossa)
- 2. Porta HDMI
- 3. Porta Ethernet
- 4. Porta USB
- 5. Connettore della porta seriale COM1 (RS-232)

- 6. Ingresso analogico 1
- 7. Ingresso analogico 2
- 8. Ingresso ECG
- 9. Uscita pressione
- **10.** Collegamento terminale equipotenziale

Figura 3-2: Vista posteriore del monitor HemoSphere Vita

3.2.3 Pannello destro del monitor



1. Porta USB

2. Sportello delle batterie

Figura 3-3: Pannello destro del monitor HemoSphere Vita

3.2.4 Pannello sinistro del monitor



1. Alloggiamento per modulo di espansione L-Tech**2.** Alloggiamenti per moduli di espansione (2)

Figura 3-4: Pannello sinistro del monitor HemoSphere Vita (mostrato senza moduli)

3.3 Installazione del monitor HemoSphere Vita

3.3.1 Opzioni e raccomandazioni per il montaggio

Il monitor HemoSphere Vita deve essere collocato su una superficie piana e stabile o montato saldamente su un supporto compatibile, secondo il protocollo della struttura. Durante l'uso, l'operatore deve posizionarsi di fronte al monitor e in prossimità dello stesso. Il dispositivo è stato progettato per essere usato da un unico utilizzatore alla volta. Come accessorio opzionale è disponibile un supporto con rotelle per il monitor HemoSphere Vita. Vedere Descrizione degli accessori aggiuntivi a pagina 170 per maggiori informazioni. Contattare il rappresentante Edwards di zona per raccomandazioni o ulteriori opzioni di montaggio.

AVVERTENZA

Pericolo di esplosione! Non usare il monitor HemoSphere Vita in presenza di miscele anestetiche infiammabili e aria, ossigeno o protossido d'azoto.

Questo prodotto contiene componenti metallici. NON utilizzare in ambiente RM (risonanza magnetica).

Assicurarsi che il monitor HemoSphere Vita sia posizionato o montato saldamente e che tutti i cavi e gli accessori siano correttamente organizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni ai pazienti o agli utenti, o di danni alle apparecchiature.

Non impilare l'apparecchiatura o posizionarla adiacente ad altre apparecchiature, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti. Se tale uso si rivelasse necessario, controllare tutte le apparecchiature per assicurarsi che funzionino correttamente.

Il monitor HemoSphere Vita deve essere posizionato verticalmente per garantire la protezione dall'ingresso di corpi estranei di grado IPX1.

Evitare spruzzi di liquidi sullo schermo del monitor. L'accumulo di liquidi può disattivare la funzionalità touchscreen.

Non posizionare il monitor in modo da rendere difficile l'accesso alle porte del pannello posteriore o al cavo di alimentazione.

L'apparecchiatura è progettata per l'uso con apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza. Misurazioni inaccurate dei parametri possono essere causate dall'interferenza delle apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza. Per ridurre i possibili rischi derivanti dall'utilizzo di apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza, utilizzare soltanto cavi paziente e accessori non danneggiati connessi come specificato nel presente manuale dell'operatore.

Il presente sistema è progettato per l'uso con i defibrillatori. Per assicurare azioni corrette a prova di defibrillatore, utilizzare soltanto cavi e accessori connessi come specificato nel presente manuale dell'operatore.

Tutte le apparecchiature IEC/EN 60950, incluse le stampanti, devono essere posizionate a non meno di 1,5 metri di distanza dal letto del paziente.

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse periferiche quali cavi di antenne e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza minima di 30 cm (12") da qualunque parte del monitor HemoSphere Vita, inclusi i cavi specificati dal produttore. In questo modo si previene il peggioramento delle prestazioni dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE

Non esporre il monitor HemoSphere Vita a temperature estreme. Fare riferimento alle specifiche ambientali elencate dell'appendice A.

Non esporre il monitor HemoSphere Vita ad ambienti sporchi o polverosi.

Non ostruire le aperture di ventilazione del monitor HemoSphere Vita.

Non utilizzare il monitor HemoSphere Vita in ambienti dove l'illuminazione forte potrebbe rendere difficile la lettura dello schermo LCD.

Non utilizzare il monitor come dispositivo portatile.

3.3.2 Installazione della batteria

Aprire lo sportello della batteria (Figura 3-3 a pagina 42) e inserire la batteria nell'apposito vano, assicurandosi che il gruppo delle batterie sia completamente inserito e alloggiato. Chiudere lo sportello delle batterie e assicurarsi che la chiusura sia bloccata in modo sicuro. Seguire le istruzioni che seguono per connettere il cavo di alimentazione, quindi caricare completamente la batteria. Non utilizzare un nuovo gruppo di batterie come sorgente di alimentazione fino a quando non è completamente carico.

Nota

Per assicurarsi che il livello di carica della batteria visualizzato sul monitor sia preciso, condizionare la batteria prima del primo utilizzo. Per informazioni sulla manutenzione e sul condizionamento della batteria, vedere Manutenzione della batteria a pagina 182.

Il gruppo batterie HemoSphere è destinato all'uso come sorgente di alimentazione di riserva durante le interruzioni dell'alimentazione e può supportare il monitoraggio solo per un periodo limitato di tempo.

AVVERTENZA

Assicurarsi che la batteria sia completamente inserita e che lo sportello della batteria sia correttamente chiuso. La caduta delle batterie può causare lesioni gravi ai pazienti o al personale medico.

Usare solo batterie approvate da Edwards con il monitor HemoSphere Vita. Non caricare il gruppo batterie estraendolo dal monitor. Facendolo si potrebbe danneggiare la batteria o provocare lesioni all'utente.

Per evitare qualsiasi interruzione del monitoraggio durante un'interruzione dell'alimentazione elettrica, si raccomanda di utilizzare il monitor HemoSphere Vita con la batteria inserita.

In caso di interruzione dell'alimentazione ed esaurimento della batteria, il monitor eseguirà una procedura di spegnimento controllato.

3.3.3 Connessione del cavo di alimentazione

Prima di collegare il cavo di alimentazione al pannello posteriore del monitor, assicurarsi che sia installato il coperchio dell'ingresso dell'alimentazione:

- 1. Se il coperchio dell'ingresso dell'alimentazione è già installato, rimuovere le due viti (Figura 3-5 a pagina 46) che fissano il coperchio dell'ingresso dell'alimentazione al pannello posteriore del monitor.
- 2. Collegare il cavo di alimentazione rimovibile. Assicurarsi che la spina sia inserita in modo sicuro.
- 3. Applicare il coperchio di ingresso del cavo di alimentazione sul connettore facendo passare il cavo di alimentazione attraverso l'apertura del coperchio e quindi premendo il coperchio e la guarnizione contro il pannello posteriore del monitor, allineando i fori delle due viti.
- 4. Reinserire le viti per fissare il coperchio al monitor.
- 5. Inserire il cavo di alimentazione in una presa per uso ospedaliero.

AVVERTENZA

Non utilizzare la piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita senza una copertura dell'ingresso del cavo di alimentazione installata. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe provocare l'ingresso di fluidi.



Figura 3-5: Coperchio dell'ingresso dell'alimentazione del monitor HemoSphere Vita - posizioni viti

3.3.3.1 Connessione equipotenziale

Questo monitor DEVE essere collegato a terra durante il funzionamento (apparecchiatura di Classe I ai sensi della norma IEC 60601-1). Se non è disponibile una presa per uso ospedaliero o a tre terminali, è necessario consultare un elettricista dell'ospedale per garantire la messa a terra adeguata. Sul pannello posteriore del monitor (Figura 3-2 a pagina 41) è presente un terminale equipotenziale da collegare a un sistema di messa a terra equipotenziale (cavo equipotenziale).

AVVERTENZA

Non collegare il cavo di alimentazione utilizzando cavi di prolunga o dispositivi multipresa. Non utilizzare cavi di alimentazione staccabili diversi dal cavo di alimentazione fornito.

Per evitare il rischio di folgorazione, il monitor HemoSphere Vita può essere collegato solo a una rete di alimentazione dotata di messa a terra (massa di protezione). Non utilizzare adattatori da tre conduttori a due conduttori.

L'affidabilità della messa a terra può essere ottenuta solo quando lo strumento è collegato a una presa contrassegnata come "per solo uso ospedaliero", "di classe medicale", o equivalente.

Disconnettere il monitor dalla presa CA staccando il cavo di rete dalla rete elettrica CA. Il pulsante di accensione/ spegnimento del monitor non disconnette il sistema dalla rete di alimentazione CA.

ATTENZIONE

Quando si sposta lo strumento, assicurarsi di staccare l'alimentazione e rimuovere il cavo di alimentazione collegato.

3.3.4 Connessione e disconnessione di un modulo di monitoraggio emodinamico

Il monitor HemoSphere Vita viene spedito con due moduli di espansione standard e un modulo di espansione L-Tech. Prima di inserire un modulo per una nuova tecnologia di monitoraggio, rimuovere il modulo di espansione premendo il pulsante di rilascio per aprire e fare scorrere all'esterno il modulo vuoto.

Prima dell'installazione, esaminare il nuovo modulo per verificare l'assenza di danni all'esterno. Inserire il modulo di monitoraggio desiderato nell'alloggiamento aperto applicando una pressione uniforme sul modulo per farlo scivolare all'interno, quindi farlo scattare in posizione.

AVVERTENZA

Utilizzare solo gli accessori, i cavi e/o i componenti del monitor HemoSphere Vita che sono stati forniti ed etichettati da Edwards. L'utilizzo di altri accessori, cavi e/o componenti non etichettati può influire sulla sicurezza del paziente e sull'accuratezza della misura.

3.4 Avvio iniziale

3.4.1 Procedura di avvio

Per accendere e spegnere il monitor, premere il pulsante di accensione situato sul pannello anteriore. Dopo avere acceso il monitor, viene visualizzata la schermata Edwards, seguita dalla schermata Power-On Self Test (POST, ovvero test automatico all'accensione). Il POST verifica che il monitor soddisfi i requisiti operativi di base provando i principali componenti hardware; viene eseguito ogni volta che si accende il sistema. Il messaggio di stato del POST appare nella schermata di avvio insieme alle informazioni sul sistema, come i numeri di serie e i numeri di versione del software.



Figura 3-6: Schermata di avvio

Nota

Se i test diagnostici rilevano una condizione di errore, la schermata di avvio del sistema viene sostituita da una schermata di errore. Vedere il capitolo 12: Risoluzione dei problemi a pagina 139 o l'appendice E: Cura del sistema, assistenza e supporto a pagina 177. Altrimenti, chiamare il rappresentante Edwards Lifesciences per richiedere assistenza.

3.4.2 Selezione della lingua

All'avvio iniziale del monitor HemoSphere Vita, vengono mostrate le opzioni per la lingua, che influiscono sulla lingua visualizzata, sul formato di data e ora e sulle unità di misura. La schermata di selezione della lingua appare dopo che il software è stato inizializzato ed è stato completato il POST. La scelta della lingua modifica anche le unità di misura e il formato di data e ora visualizzati, applicando le impostazioni predefinite per la lingua scelta (vedere l'appendice D: Configurazione e impostazioni predefinite del monitor a pagina 173).

Ognuna delle impostazioni relative alla lingua può essere cambiata in seguito nella sezione **Data / Ora** della schermata **Impostazioni generali** e nell'opzione della lingua in **Setup** → **Generale**.

Quando appare la schermata di selezione della lingua, toccare la lingua che si desidera usare.

	English (US)	English (UK)
	Français	Italiano
	Deutsch	Nederlands
Edwards	Español	Svenska
	Ελληνικά	Português
	日本語	中文
	Polski	Čeština
	Dansk	Suomi
	Eesti	Lietuvių
	Latviešu	Norsk

Figura 3-7: Schermata di selezione della lingua

Nota

Figura 3-6 a pagina 47 e Figura 3-7 a pagina 48 sono esempi delle schermate di accensione e di selezione lingua.

3.4.3 Selezione dell'ID del dispositivo

In seguito all'avvio iniziale del monitor HemoSphere Vita, l'utente può selezionare un **ID del dispositivo** o un nome per il monitor sulla schermata **Dati nuovo paziente**. Vedere Nuovo paziente a pagina 76. **ID del dispositivo** è per impostazione predefinita il numero di serie del monitor, ma può essere modificato con un nome qualunque da 20 caratteri. **ID del dispositivo** è visualizzato al centro della barra informazioni. Vedere Barra informazioni a pagina 69.

L'ID del dispositivo può essere cambiato in qualunque momento dalla schermata Impostazioni generali tramite Setup → Generale utilizzando una password utente sicura. Tutte le password vengono impostate durante l'inizializzazione del sistema. Per richiedere la password, rivolgersi all'amministratore dell'ospedale o al reparto IT.

3.5 Spegnimento e modalità di risparmio energetico

Per spegnere il monitor, toccare il pulsante di accensione. Vedere (2) nella Figura 3-1 a pagina 40. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- Termina sessione: toccare Sì per interrompere la sessione di monitoraggio corrente e attivare la Modalità di risparmio energetico del monitor. In questo modo si evita lo spegnimento e la riaccensione del monitor, che può essere riattivato con un tocco dello schermo.
- Spegnimento: questo spegnerà il monitor.
- Annulla: torna alla schermata visualizzata prima di premere il pulsante di accensione.

Guida rapida del monitor HemoSphere Vita

Contenuto

Monitoraggio dell'ossimetria tissutale con HemoSphere	. 49
Monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave	.52

Nota

Questo capitolo è destinato a medici esperti. Fornisce brevi istruzioni per l'uso del monitor HemoSphere Vita. Consultare i capitoli del manuale per informazioni più dettagliate, avvertenze e precauzioni.

4.1 Monitoraggio dell'ossimetria tissutale con HemoSphere

Il modulo tecnologico HemoSphere Vita è compatibile con il cavo per ossimetro ForeSight e con i sensori ForeSight/ForeSight Jr. Il modulo tecnologico HemoSphere Vita si inserisce in un alloggiamento per modulo standard.

Nota

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.



4.1.1 Collegamento del modulo tecnologico HemoSphere Vita

- 1. Sensore ForeSight/ForeSight Jr
- Collegamenti del sensore ForeSight/ForeSight Jr

 (2)
- 3. Involucro del cavo per ossimetro ForeSight
- 4. Collegamenti tra il cavo e il modulo (2)
- 5. Modulo tecnologico HemoSphere Vita
- 6. Monitor HemoSphere Vita

Figura 4-1: Panoramica del collegamento per il monitoraggio dell'ossimetria tissutale

- 1. Inserire il modulo tecnologico HemoSphere Vita nel monitor. Quando è inserito correttamente, il modulo scatta in posizione.
- 2. Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor HemoSphere Vita. Tramite il touch screen è possibile accedere a tutte le funzioni.
- 3. Selezionare il pulsante **Continua stesso paziente** o il pulsante **Nuovo paziente** e immettere i dati del nuovo paziente.
- 4. Verificare che l'orientamento sia corretto, quindi inserire il cavo per ossimetro ForeSight nel modulo tecnologico. A ogni modulo tecnologico è possibile collegare un massimo di due cavi per ossimetro ForeSight.
- 5. Collegare uno (o più) sensori ForeSight/ForeSight Jr compatibili al cavo per ossimetro ForeSight. A ogni cavo per ossimetro ForeSight è possibile collegare un massimo di due sensori. Vedere Applicazione dei sensori sul paziente a pagina 127 e fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei sensori ForeSight e ForeSight Jr per indicazioni sulla corretta applicazione.
- 6. Il monitoraggio inizia automaticamente quando si collegano i sensori ForeSight al cavo per ossimetro ForeSight.
- 7. Se StO₂ non è al momento un parametro chiave, toccare l'etichetta del parametro visualizzato, situata all'interno di ogni riquadro parametro, per selezionare StO₂ <Ch> come parametro chiave dalla scheda Seleziona parametri del menu di configurazione riquadro, dove <Ch> è il canale del sensore. Le opzioni possibili per i canali sono A1 e A2 per il cavo A per ossimetro ForeSight e B1 e B2 per il cavo B per ossimetro ForeSight.
- 8. Il canale sarà visualizzato nell'angolo superiore sinistro del riquadro del parametro. Toccare la figura del



paziente **sul** sul riquadro del parametro per accedere alla scheda **Configurazione sensore** del menu di configurazione riquadro.



- 9. Selezionare la modalità di monitoraggio paziente: adulto 🕅 🔬 o pediatrico
- 10. Selezionare la posizione anatomica del sensore. Vedere la Tabella 10-1 a pagina 125 per un elenco delle posizioni del sensore disponibili.



- per tornare alla finestra di monitoraggio. 11. Toccare l'icona home
- 12. Toccare in un punto qualsiasi il riquadro del parametro $StO_2 \rightarrow scheda$ Configurazione sensore Configurazione

per regolare Promemoria controllo pelle o Media per quel sensore.

13. Toccare in un punto qualsiasi il riquadro del parametro $StO_2 \rightarrow scheda$ Impostare i target

Impostare i target

sensore

per regolare gli Allarmi / Target per StO2.

4.2 Monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave

4.2.1 Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita



3. Fascetta/e per dito

Figura 4-2: Panoramica dei collegamenti del sistema non invasivo HemoSphere Vita

- 1. Allineare e inserire il modulo HemoSphere VitaWave nell'alloggiamento per moduli large technology (L-Tech) del monitor. Quando è inserito correttamente, il modulo scatta in posizione.
- 2. Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor HemoSphere Vita. Tramite il touch screen è possibile accedere a tutte le funzioni.
- 3. Selezionare il pulsante **Continua stesso paziente** o il pulsante **Nuovo paziente** e immettere i dati del nuovo paziente.
- 4. Collegare il pressostato al modulo HemoSphere VitaWave.
- 5. Avvolgere la fascia del pressostato intorno al polso del paziente e collegare il pressostato compatibile alla fascia. È possibile applicarlo su entrambi i polsi, tuttavia è preferibile applicarlo sul polso del braccio non dominante.
- 6. Selezionare la fascetta per dito della misura corretta utilizzando l'apposito ausilio di misurazione.
- 7. Posizionare la fascetta per dito sul dito del paziente. Per istruzioni dettagliate sul corretto posizionamento delle fascette per dito accompagnate da illustrazioni fedeli dei dispositivi, consultare le istruzioni per l'uso del prodotto utilizzato.

Nota

La misurazione della fascetta potrebbe non essere applicabile a tutte le fascette.

Il modulo HemoSphere VitaWave ha una compatibilità convalidata con le fascette per dito Edwards ClearSight e Acumen IQ.

8. Collegare la fascetta per dito al pressostato.

Nota

Dopo 8 ore cumulative di monitoraggio sullo stesso dito, il sistema non invasivo HemoSphere interromperà il monitoraggio e visualizzerà un messaggio di avvertenza che richiede di posizionare la fascetta su un altro dito se si desidera proseguire il monitoraggio.

- 9. Collegare il sensore di riferimento cardiaco al pressostato.
- 10. Applicare l'estremità corrispondente al cuore dell'HRS al paziente all'altezza dell'asse flebostatico, servendosi di una clip per HRS.

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'HRS sia applicato correttamente a livello dell'asse flebostatico.

- 11. Fissare l'altra estremità dell'HRS alla fascetta per dito.
- 12. Toccare l'icona di avvio del monitoraggio Avvia nella barra di navigazione o nella schermata di guida alla configurazione per avviare il monitoraggio.
- 13. Per interrompere il monitoraggio in qualsiasi momento, toccare l'icona di interruzione del monitoraggio



presente nella barra di navigazione.

TOT
2 105



- Toccare l'icona delle impostazioni → scheda Selezionare schermate selezionare la vista della schermata di monitoraggio desiderata.
- 15. Toccare all'interno del riquadro di un parametro per selezionare il parametro chiave desiderato nel menu di configurazione dei riquadri parametro.
- 16. Toccare all'interno del riquadro di un parametro per regolare Allarmi / Target.

Navigazione nel monitor HemoSphere Vita

Contenuto

Aspetto della schermata del monitor HemoSphere Vita	54
Barra di navigazione	55
Viste di monitoraggio	58
Strumenti clinici	67
Barra informazioni	69
Barra di stato	71
Navigazione nella schermata del monitor	72

5.1 Aspetto della schermata del monitor HemoSphere Vita

Tutte le funzioni di monitoraggio si avviano toccando l'area corrispondente del touch screen. La barra di navigazione, situata sul lato sinistro dello schermo, include diversi comandi per arrestare e avviare il monitoraggio, scorrere e selezionare le schermate, eseguire azioni cliniche, regolare le impostazioni del sistema, acquisire immagini delle schermate e silenziare gli allarmi. Gli elementi principali della schermata del monitor HemoSphere Vita sono visualizzati di seguito in Figura 5-1 a pagina 55. La finestra principale visualizza la schermata del menu o la vista di monitoraggio corrente. Per dettagli sui tipi di viste di monitoraggio, vedere Viste di monitoraggio a pagina 58. Per dettagli sulle altre caratteristiche della schermata, vedere le sezioni citate in Figura 5-1 a pagina 55.



- **1.** Barra di stato (sezione 5.6)
- 2. Barre informazioni (sezione 5.5)
- 3. Riquadro del parametro (sezione 5.3.2)
- **4.** Finestra principale/viste di monitoraggio (sezione 5.3)
- 5. Barra di navigazione (sezione 5.2)

Figura 5-1: Elementi della schermata del monitor HemoSphere Vita

5.2 Barra di navigazione

La barra di navigazione è presente nella maggior parte delle schermate. Fanno eccezione la schermata di avvio e le schermate che segnalano l'interruzione del monitoraggio effettuato dal monitor HemoSphere Vita. Sotto alla figura sono descritte nel dettaglio tutte le icone disponibili.

- **1.** Avvia il monitoraggio¹
- 2. Zero e forma d'onda
- 3. Analisi di intervento²
- **4.** Visualizza la forma d'onda della pressione sanguigna
- 5. Dati paziente
- 6. Impostazioni
- 7. Silenzia gli allarmi acustici



¹ Monitoraggio non invasivo con VitaWave, ² schermate dei trend grafici

Figura 5-2: Barra di navigazione e icone



Avvia il monitoraggio non invasivo. Durante il monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave, l'icona di avvio del monitoraggio consente di avviare il monitoraggio non invasivo diCO e della pressione sanguigna direttamente dalla barra di navigazione. Vedere Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita a pagina 98.

. 🔻
-
Arresto

Interrompe il monitoraggio non invasivo. L'icona di interruzione del monitoraggio non invasivo indica che è in corso il monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna e dei parametri emodinamici con il modulo HemoSphere VitaWave.



Zero e forma d'onda. Questa icona consente all'utilizzatore di accedere alla schermata **Zero e forma d'onda** direttamente dalla barra di navigazione. Vedere Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita a pagina 98.



Analisi di intervento. Questa icona consente all'utente di accedere al menu di analisi di intervento. Da qui è possibile registrare gli interventi clinici. Vedere Eventi di intervento a pagina 62.

\mathcal{N}	/\

Visualizza la forma d'onda della pressione sanguigna. Questa icona consente all'utente di visualizzare la forma d'onda della pressione sanguigna durante il monitoraggio non invasivo. Vedere Visualizzazione della forma d'onda della pressione sanguigna in tempo reale a pagina 64.



Nascondi la forma d'onda della pressione sanguigna. Questa icona consente all'utente di nascondere la forma d'onda della pressione sanguigna.



Dati paziente (Dati demografici inseriti). Questa icona appare sulla barra di navigazione quando sono stati inseriti i dati demografici del paziente.



Dati paziente (Dati demografici saltati). Questa icona appare sulla barra di navigazione quando sono stati saltati i dati demografici del paziente. Toccare questa icona in qualsiasi momento per inserire i dati demografici del paziente.



Home. Questa icona riporta l'utente alla schermata di monitoraggio principale.

Setu don

Setup. L'icona delle impostazioni consente di accedere a quattro schermate di configurazione, che comprendono:

Strumenti clinici

Strumenti clinici. La schermata delle azioni cliniche consente di accedere ai seguenti strumenti clinici:

- Zero e forma d'onda
- Rev. eventi
- Dati paziente (vedere Dati del paziente a pagina 75)
- **Strumenti ctHb** (cavo per ossimetro ForeSight, vedere Variazione relativa nell'emoglobina totale, ΔctHb a pagina 136)
- Calibrazione (modulo HemoSphere VitaWave)
- **Calibrazione HRS** (modulo HemoSphere VitaWave, vedere Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110)

In questo capitolo è presente una descrizione di **Rev. eventi** (vedere Strumenti clinici a pagina 67). Per le rimanenti azioni cliniche, consultare il capitolo relativo al modulo o al cavo specificato per ottenere maggiori informazioni.



Configurazione avanzata ed **Esporta dati** sono opzioni del menu protette da password. Vedere Protezione con password a pagina 74.

Ì	Guida

Guida. Vedere il capitolo 12: Guida su schermo a pagina 139

11/	
X	
4	

Silenzia gli allarmi acustici. Questa icona silenzia tutti gli allarmi acustici e visivi dell'indicatore per un massimo di cinque minuti. Le opzioni per la durata della pausa degli allarmi sono 1, 2, 3, 4 e 5 minuti. I nuovi allarmi fisiologici sono silenziati durante il periodo di pausa. Trascorso il periodo di pausa, gli allarmi riprendono a suonare. Gli errori vengono silenziati finché l'errore in questione non viene risolto e si verifica nuovamente. Qualora si verifichi un nuovo errore, il segnale di allarme riprende a suonare.

Allarmi acustici silenziati. Indica che gli allarmi sono temporaneamente silenziati. Appare un timer per il conto alla rovescia, insieme all'indicazione "Allarmi sospesi". Apparirà un indicatore di allarme sospeso



su ogni riquadro dei parametri in allarme al momento.

Tenere premuta l'icona di silenziamento allarmi acustici per cinque secondi per visualizzare alcune opzioni di silenziamento allarmi aggiuntive (riportate di seguito).





Silenzia tutti gli allarmi acustici permanentemente. Toccare guesta icona nel menu espanso degli allarmi per silenziare tutti gli allarmi in modo permanente. La selezione di guesta opzione di silenziamento allarmi richiede una password Super utente. Vedere Protezione con password a pagina 74.



Modalità non pulsatile. Toccare questa icona per sospendere il monitoraggio e attivare la Modalità non pulsatile. Viene visualizzato un banner di conferma per confermare la sospensione delle operazioni di monitoraggio. Eccezione: il monitoraggio dell'ossimetria tissutale e gli allarmi associati resteranno attivi durante la Modalità non pulsatile. Vedere la Tabella D-3 a pagina 174 per i parametri attivi.



Riprendi monitoraggio. Dopo la conferma della Modalità non pulsatile, sulla barra di navigazione vengono visualizzati il tempo trascorso e l'icona di ripresa del monitoraggio. Viene visualizzato un banner di "Modalità non pulsatile". Per tornare al monitoraggio, toccare l'icona di ripresa del monitoraggio.

5.3 Viste di monitoraggio

Sono disponibile due viste di monitoraggio classiche: trend grafici e trend tabellari. In entrambe le viste di monitoraggio è possibile visualizzare un massimo di guattro parametri chiave. La posizione di gualsiasi parametro chiave nella schermata può essere modificata tenendo premuto il riguadro del parametro o l'indicatore del parametro, quindi trascinandolo e rilasciandolo nella nuova posizione desiderata.

5.3.1 Modifica delle viste di monitoraggio





→ scheda Selezionare schermate 1. Toccare l'icona delle impostazioni Il menu di selezione della schermata del monitor contiene alcune icone che raffigurano l'aspetto delle schermate di monitoraggio.

Strumenti clinici	🔅 Setup	i	Guida	
2				
3				
4				

Figura 5-3: Esempio di finestra di selezione della schermata di monitoraggio

- 2. Tra i numeri all'interno dei cerchi, 1, 2, 3 o 4, toccare quello che rappresenta il numero di parametri chiave da visualizzare nei riquadri dei parametri delle schermate di monitoraggio.
- Selezionare e toccare il pulsante corrispondente a una vista di monitoraggio per visualizzare i parametri 3. chiave in una schermata con quel formato.

5.3.2 Riquadri parametro

I riquadri dei parametri sono situati sul lato destro della maggior parte delle schermate di monitoraggio.

5.3.2.1 Modifica dei parametri

- 1. Toccare l'etichetta del parametro visualizzato all'interno del riquadro del parametro per sostituirlo con un parametro diverso.
- 2. Il menu di configurazione dei riquadri mostra il parametro selezionato interamente colorato per evidenziarlo, mentre gli altri parametri attualmente visualizzati hanno solo il bordo colorato. I parametri disponibili appaiono nella schermata senza evidenziazioni. La Figura 5-4 a pagina 59 mostra la scheda di selezione parametri del menu di configurazione dei riquadri che appare durante la selezione dei parametri continui per il monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave. L'aspetto di questa finestra durante il monitoraggio con altri moduli o cavi HemoSphere varia rispetto a quello mostrato in Figura 5-4 a pagina 59.

l parametri sono organizzati in categorie. Le categorie, elencate di seguito, sono raggruppate nel menu di configurazione per la selezione dei parametri. Vedere Figura 5-4 a pagina 59.

PRESSIONE. Questi parametri relativi alla pressione sanguigna comprendono SYS_{ART}, DIA_{ART}, MAP e PR.

OSSIMETRIA. I parametri relativi all'ossimetria comprendono l'ossimetria tissutale (StO₂).



Figura 5-4: Esempio di menu di configurazione del riquadro di selezione dei parametri chiave

- 3. Toccare un parametro disponibile per scegliere il parametro sostitutivo.
- 4. Per cambiare l'ordine di qualsiasi parametro chiave, toccare e tenere premuto il riquadro del parametro finché non compare un contorno blu intorno al riquadro. Trascinare e rilasciare il riquadro del parametro nella nuova posizione desiderata per aggiornare l'ordine dei parametri chiave.

5.3.2.2 Modifica di Allarmi/Target

La schermata **Allarmi / Target** permette all'utente di visualizzare e impostare i valori di allarmi e target del parametro selezionato o di attivare/disattivare le impostazioni di allarmi acustici e target. Inoltre, le impostazioni dei target possono essere regolate con la tastierina numerica o con i pulsanti di scorrimento, nel caso in cui siano necessarie modifiche di minore entità. A questa schermata è possibile accedere toccando il valore del parametro nel riquadro del parametro o per mezzo della schermata di impostazioni del parametro. Per ulteriori informazioni, vedere Allarmi/Target a pagina 82.

Nota

A questa schermata di menu è associato un timer di inattività di due minuti.

5.3.2.3 Indicatori di stato

I riquadri dei parametri hanno un contorno colorato che indica lo stato attuale del paziente. Il colore cambia man mano che cambia lo stato del paziente. È possibile toccare gli elementi di tale riquadro che sono sottolineati per accedere a un menu di configurazione. I riquadri possono visualizzare informazioni aggiuntive.



Figura 5-5: Riquadro di un parametro

Messaggi della barra di stato. Quando si verifica una condizione di errore, avviso o allarme, il messaggio o i messaggi corrispondenti vengono mostrati sulla barra di stato fino a quando la condizione non è stata risolta. Quando è presente più di un errore, avviso o allarme, i messaggi corrispondenti vengono visualizzati ciclicamente con cambio ogni due secondi.

Quando si verifica una condizione di errore, il calcolo dei parametri si interrompe e ciascun riquadro parametro interessato visualizza l'ultimo valore insieme all'ora e alla data della misurazione del parametro.

Intervallo di variazione continua. Questo indicatore mostra la percentuale di variazione o il valore assoluto della variazione, seguito dal periodo di tempo durante il quale è avvenuta la variazione. Vedere Intervalli di tempo/Media a pagina 80 per le opzioni di configurazione.



Barra di SQI. La barra di SQI **D** riflette la qualità del segnale durante il monitoraggio dell'ossimetria o il monitoraggio non invasivo. La qualità del segnale per l'ossimetria tissutale si basa sull'indice di perfusione tissutale misurata con emissioni luminose nel vicino infrarosso, vedere Tabella 10-5 a pagina 136. Per il monitoraggio non invasivo con fascetta per dito, SQI si basa sulla qualità del segnale della forma d'onda della pressione inviato dal sensore pletismografico della fascetta per dito. Per i livelli di SQI relativi al monitoraggio non invasivo, vedere la Tabella 9-2 a pagina 108.

Indicatori dello stato del target. L'indicatore colorato che circonda ogni riquadro di monitoraggio indica lo stato clinico del paziente. Per conoscere i colori degli indicatori e i loro significati clinici, vedere la Tabella 7-2 a pagina 84.

5.3.3 Vista di monitoraggio dei trend grafici

La schermata di monitoraggio dei trend grafici visualizza lo stato attuale e la cronologia dei parametri monitorati. L'estensione della cronologia visualizzata per i parametri monitorati può essere configurata regolando la scala dei tempi.

Quando è attivato l'intervallo target per il parametro in questione, la linea tracciata nel grafico è visualizzata in diversi colori con uno specifico significato: il verde indica che il parametro rientra nell'intervallo target, il giallo indica che il valore è al di fuori dell'intervallo target, ma rientra nell'intervallo di allarme fisiologico, e il rosso indica che il valore è al di fuori dell'intervallo di allarme. Quando l'intervallo target è disattivato per il parametro, la linea del grafico è bianca. La codifica del grafico a colori può essere disattivata attraverso le impostazioni generali. I colori corrispondono a quelli dell'indicatore dei target clinici (contorno del riquadro del parametro) presente nei riquadri dei parametri chiave nel grafico dei trend, quando i target sono attivati per il parametro in questione. I limiti di allarme di ogni parametro vengono visualizzati come frecce colorate sull'asse Y del grafico.



Figura 5-6: Schermata dei trend grafici

Per cambiare la scala dei tempi dei parametri visualizzati, toccare all'esterno dell'area del grafico lungo l'asse X o Y: si apre il menu popup della scala. Toccare il lato del valore del pulsante **Tempo trend grafici** per selezionare un periodo di tempo diverso. Per cambiare l'ordine di un grafico del trend, tenere premuto il grafico, quindi trascinarlo e rilasciarlo in una nuova posizione. Per unire più grafici, rilasciare il grafico di un parametro su un



altro grafico del trend oppure toccare l'icona di unione **della si trova tra un grafico e l'altro. I valori dell'asse** Y per il secondo parametro saranno visualizzati sul lato destro del grafico. Per separare nuovamente i grafici dei



trend, toccare l'icona di espansione

5.3.3.1 Modalità di scorrimento trend grafici

44 🕞 😢 🕨

Scorrendo all'indietro è possibile visualizzare fino a 72 ore di dati dei parametri monitorati. Per iniziare lo scorrimento, scorrere verso destra/sinistra oppure toccare il pulsante della modalità di scorrimento appropriata come mostrato sopra. Continuare a toccare il pulsante della modalità di scorrimento per aumentare la velocità di scorrimento. La schermata tornerà alla modalità in tempo reale due minuti dopo che il pulsante

di scorrimento è stato toccato o se viene toccata l'icona di annullamento 🤟. La velocità di scorrimento apparirà tra i pulsanti di scorrimento.

Impostazione di scorrimento	Descrizione
>>>	Scorre al doppio della scala dei tempi attuale
>>	Scorre secondo la scala dei tempi attuale (larghezza di un grafico)
>	Scorre alla metà della scala dei tempi attuale (larghezza di metà del grafico)

Tabella 5-1: Velocità di scorrimento dei trend grafici

Mentre è in modalità di scorrimento, l'utente può scorrere su dati più vecchi di quelli visualizzati nella scala dei tempi attuale.

Nota

Non è possibile toccare dopo i dati più recenti o prima dei dati più vecchi. Il grafico scorre solo dove sono disponibili i dati.

5.3.3.2 Eventi di intervento

Nella schermata dei trend grafici o nelle altre viste di monitoraggio che visualizzano trend grafici, come la vista

di monitoraggio principale, selezionando l'icona di intervento appare un menu dei tipi di intervento, con i dettagli e una sezione per le note.

Nuovo intervento	Recenti	Dettaglio	
Inotropo	Non specificata		
Vasodilatatore Vasopressore	Avvio	Arresto	
Fritraciti	Aumenta	Diminuisci	
Colloide	On	Off	
Cristalloide	100 ml	750 ml	
PEEP	250 ml	1000 ml	
Cannulation	500 ml	ml	
		× 🗸	

Figura 5-7: Trend grafici: finestra di intervento

Per immettere un nuovo intervento:

- 1. Selezionare il tipo di **Intervento** dal menu **Nuovo intervento** sulla sinistra. Utilizzare le frecce di scorrimento verticale per visualizzare tutti i tipi di **Intervento** disponibili.
- 2. Selezionare **Dettaglio** dall'etichetta del menu di destra. **Non specificata** è l'impostazione predefinita.

- 3. Selezionare l'icona della tastiera eventuali note (facoltativo).
- 4. Toccare l'icona di invio

Per inserire un Intervento precedentemente utilizzato:

- 1. Selezionare una voce di Intervento dalla scheda dell'elenco Recenti.
- 2. Per aggiungere, modificare o rimuovere una nota, toccare l'icona della tastiera



3. Toccare l'icona di invio

Intervento	Indicatore	Тіро
Intervento		Inotropo
	V	Vasodilatatore
	(verde)	Vasopressore
Posizionale		PLR
		Trendelenburg
	(viola)	
Fluidi		Eritrociti
	V	Colloide
	(blu)	Cristalloide
Evento		PEEP
	\vee	Induzione
	(giallo)	Cannulazione
		СРВ
		Clamp. Incrociato
		Cardioplegia
		Flusso pompa
		Arresto circolatorio
		Riscaldamento
		Raffreddamento
		Perfusione cerebrale selettiva
Personalizzato		Evento personalizzato
	V	Calibrazione BP*
	(grigio)	
* Simboli generati da	al sistema	

Tabella 5-2: Eventi di intervento

Nota

Gli interventi avviati attraverso il menu degli strumenti clinici, come quelli relativi a Calibrazione BP, sono generati dal sistema e non possono essere inseriti attraverso il menu di analisi di intervento.

Dopo la selezione del tipo di intervento, su tutti i grafici appaiono dei simboli visivi che rappresentano l'intervento. I simboli possono essere selezionati per ottenere maggiori informazioni. Dopo aver toccato il simbolo, viene visualizzato un fumetto informativo. Vedere Figura 5-8 a pagina 64. Il fumetto informativo

visualizza l'intervento specifico, la data, l'ora e le note relative all'intervento. Toccando il pulsante di modifica l'utente può modificare ora, data e note dell'intervento. Toccando il pulsante di uscita, si chiude il fumetto.

Nota

Il fumetto con le informazioni sull'intervento ha un timeout di 2 minuti.

Modifica di un intervento

Ora, data e nota associata di ogni intervento possono essere modificate dopo l'inserimento iniziale:

- 1. Toccare l'indicatore dell'evento di intervento 💙 associato all'intervento da modificare.
- 2. Toccare l'icona di modifica W situata sul fumetto delle informazioni.
- 3. Per modificare l'ora dell'intervento selezionato, toccare **Imposta ora** e inserire l'ora aggiornata con la tastierina numerica.
- 4. Per modificare la data, toccare **Imposta data** e inserire la data aggiornata con la tastierina numerica.

Nota

La data o l'ora dei simboli di intervento generati dal sistema non sono modificabili.

- 5. Toccare l'icona della tastiera
- 6. Toccare l'icona di invio



Figura 5-8: Schermata trend grafici: fumetto delle informazioni sull'intervento

5.3.3.3 Visualizzazione della forma d'onda della pressione sanguigna in tempo reale

Per visualizzare la forma d'onda della pressione sanguigna in tempo reale, toccare l'icona di visualizzazione

della forma d'onda della pressione A. L'icona di visualizzazione della forma d'onda è presente nella barra di navigazione durante il monitoraggio con la schermata principale o quella dei trend grafici visibile. Sopra al grafico del primo parametro monitorato verrà visualizzato un pannello con il grafico della forma d'onda della pressione in tempo reale. Una lettura numerica di pressione arteriosa media, diastolica e sistolica per ciascun battito verrà visualizzata al di sopra del riquadro del primo parametro monitorato. Per modificare la velocità di scorrimento (scala dell'asse X) del grafico, toccare l'area con la scala per aprire un menu popup che consente di inserire una nuova velocità di scorrimento. Se sono collegate diverse tecnologie di monitoraggio, toccare il nome del parametro nel riquadro del parametro della forma d'onda per passare da una forma d'onda della pressione monitorata all'altra. Per interrompere la visualizzazione della forma d'onda della pressione sanguigna in tempo reale, toccare l'icona

che consente di nascondere la forma d'onda della pressione



Nota

Se quando viene toccato il pulsante di visualizzazione della forma d'onda della pressione sono visualizzati 4 parametri chiave, la visualizzazione del 4° parametro chiave viene temporaneamente rimossa e il grafico della forma d'onda della pressione sanguigna viene collocato al di sopra dei grafici dei trend relativi ai 3 parametri chiave rimanenti.

5.3.4 Trend tabellari

La schermata dei trend tabellari visualizza i parametri chiave selezionati e la relativa cronologia sotto forma di tabella.

▼	VitaWave			12345678		1	D d 🔒	15:49:11 (C) 🗄
-	StO ₂	A1 - Temperatu	ra sensore infe	riore al limite f	isiologico atte	so		
Arresto								Riferimento 60
<u>}-0-</u>	66	74	82	95	104	102		101 mmHg ull ¥
	56	61	68	80	85	81		
	88	98	112	123	143	145		143
								A1 1 min +0
উ	68	68	68	68	68	68	D	• StO ₂
X								
204	15:44	15:45	15:46	15:47	15:48	15:49		••

Figura 5-9: Schermata dei trend tabellari

- 1. Per cambiare l'intervallo tra i valori, toccare l'interno della tabella.
- 2. Selezionare un valore nel popup Incremento tabellare.



Figura 5-10: Popup dell'incremento tabellare

5.3.4.1 Modalità di scorrimento del trend tabellare

Scorrendo all'indietro è possibile visualizzare fino a 72 ore di dati. La modalità di scorrimento è basata sul numero di celle. Sono disponibili tre velocità di scorrimento: 1x, 6x e 40x.

44 ▷ 😢 🕨

Mentre la schermata scorre, sulla tabella appare la data. Se il periodo di tempo è relativo a due giorni, sullo schermo appariranno entrambe le date.

1. Per iniziare lo scorrimento, toccare e tenere premuta una delle frecce doppie sotto i riquadri parametro. La velocità di scorrimento apparirà tra le icone di scorrimento.

Impostazione	Ora	Velocità
	Una cella	Lenta
>>	Sei celle	Moderata
>>>	Quaranta celle	Rapida

Tabella 5-3: Velocità di scorrimento del trend tabellare

2. Per uscire dalla modalità scorrimento, smettere di toccare la freccia di scorrimento o toccare l'icona di



Nota

3.

La schermata tornerà alla modalità in tempo reale due minuti dopo che l'icona di scorrimento è stata toccata per l'ultima volta o se viene toccata l'icona di annullamento.

5.4 Strumenti clinici

Le seguenti azioni cliniche sono disponibili sul monitor HemoSphere Vita.

5.4.1 Revisione degli eventi

Usare **Rev. eventi** per visualizzare gli eventi di sistema e correlati ai parametri che si sono verificati durante il monitoraggio. È riportata l'ora di inizio e fine di qualsiasi errore, avviso, allarme fisiologico o messaggio di sistema. Vengono registrate fino a 72 ore di eventi e messaggi di allarme, ordinati con l'evento più recente in alto.

- Toccare l'icona delle impostazioni → scheda Strumenti clinici → icona Rev.
 eventi OPPURE
 Toccare l'icona di scelta rapida Rev. eventi sulla barra delle informazioni
- 2. Per visualizzare gli eventi registrati dal sistema (vedere la Tabella 5-4 a pagina 67) selezionare la scheda **Eventi**. Per visualizzare i messaggi generati dal sistema, toccare la scheda **Allarmi**. Per scorrere la schermata verso l'alto o verso il basso, toccare i tasti freccia.



per tornare alla schermata di monitoraggio.

Nella scheda Eventi del registro della revisione eventi sono inclusi i seguenti eventi.

Tabella 5-4: Eventi inclusi nella revisione

Evento	Al momento della registrazione
Calibrazione Cancellato	La Calibrazione esistente è stata cancellata
Calibrazione Non riuscita RIFERI- MENTO: SYS {0}, DIA {1}	La calibrazione della pressione sanguigna non è riuscita, {0} è il valore di riferimento immesso dall'utente per SYS e {1} è il valore di riferimento immesso dall'utente per DIA
Calibrazione Riuscita RIFERIMENTO: SYS {0}, DIA {1}	La calibrazione della pressione sanguigna è stata completata con successo, {0} è il valore di riferimento immesso dall'utente per SYS e {1} è il valore di riferimento immesso dall'utente per DIA
Modifica BSA	Il valore di S. corp. è cambiato rispetto al valore di S. corp. precedente (compreso il caso in cui il valore di S. corp. diventa nullo o era nullo in precedenza)
Monitoraggio VitaWave avviato	L'utente ha avviato il monitoraggio con il sistema non invasivo
Monitoraggio VitaWave avviato (nessun HRS; dito {0} {1} sopra il cuore)	L'utente ha avviato il monitoraggio con il sistema non invasivo senza HRS e l'offset di altezza verificato del dito monitorato corrisponde alla distanza specificata al di sopra del cuore, {0} è il valore e {1} è l'unità di misura (cm o pollici)

Evento	Al momento della registrazione	
Monitoraggio VitaWave avviato (nessun HRS; dito {0} {1} sotto il cuore)	L'utente ha avviato il monitoraggio con il sistema non invasivo senza HRS e l'offset di altezza verificato del dito monitorato corrisponde alla distanza specificata al di sotto del cuore, {0} è il valore e {1} è l'unità di misura (cm o pollici)	
Monitoraggio VitaWave avviato (nessun HRS; dito a livello del cuo- re)	L'utente ha avviato il monitoraggio con il sistema non invasivo senza HRS e l'offset di altezza verificato tra il dito monitorato e il cuore è zero	
Monitoraggio VitaWave interrotto	L'utente o il sistema ha interrotto il monitoraggio con il sistema non invasivo	
Monitoraggio VitaWave ripreso	Il monitoraggio è stato ripreso dopo un rilascio pressione della fascetta	
ll monitoraggio continuo ha rag- giunto il limite di 72 ore.	Il monitoraggio con il sistema non invasivo è stato interrotto a causa del limite di 72 ore	
Monitoraggio fascetta 1	È stato avviato il monitoraggio con la fascetta 1	
Monitoraggio fascetta 2	È stato avviato il monitoraggio con la fascetta 2	
Pressione della fascetta rilasciata	È avvenuto un rilascio pressione della fascetta	
Rilascio pressione fascetta confer- mato	È stato toccato il pulsante Conferma nella finestra popup di notifica Rilascio pres- sione	
[IA#N] <sottotipo> <dettaglio> <nota></nota></dettaglio></sottotipo>	È stata eseguita un'analisi di intervento, dove #N è il numero progressivo degli interventi per questo paziente	
	<sottotipo> è il sottotipo di intervento selezionato (per interventi generali: Inotropo, Vasodilatatore o Vasopressore; per l'analisi del fluido: Eritrociti, Colloide o Cristalloide; per la posizione paziente: PLR o Trendelenburg; per gli eventi: PEEP, Induzione, Can- nulazione, CPB, Clamp. Incrociato, Cardioplegia, Flusso pompa, Arresto circolatorio, Riscaldamento, Raffreddamento, Perfusione cerebrale selettiva)</sottotipo>	
	<dettaglio> è il dettaglio selezionato</dettaglio>	
	<nota> è la nota aggiunta dall'utente</nota>	
[IA#N] Reimpostazione ΔctHb ini- ziata	Viene toccato il pulsante Reimposta ΔctHb sulla schermata Strumenti ctHb	
[IA#N] Personalizzato <dettaglio> <nota></nota></dettaglio>	È stata eseguita un'analisi di intervento personalizzata dove #N è il numero progressi- vo degli interventi per questo paziente	
	<dettaglio> è il dettaglio selezionato</dettaglio>	
	<nota> e la nota aggiunta dall'utente</nota>	
[IA#N aggiornato] Nota: <nota ag-<br="">giornata></nota>	La nota associata all'N-simo intervento è stata modificata, ma non sono state modifi- cate ora e data; evento registrato quando viene attivato e toccato il pulsante Accetta nel popup di modifica; N è il numero progressivo dell'intervento originale.	
[IA#N aggiornato] Ora: <data ag-<br="">giornata> - <ora aggiornata=""></ora></data>	La data o l'ora associata all'N-simo intervento è stata modificata, ma non è stata modificata la nota; evento registrato quando viene attivato e toccato il pulsante Accetta nel popup di modifica; N è il numero progressivo dell'intervento originale.	
[IA#N aggiornato] Ora: <data ag-<br="">giornata> - <ora aggiornata="">; No- ta: <nota aggiornata=""></nota></ora></data>	(Ora O data) E nota associata all'N-simo intervento sono state modificate; evento registrato quando viene attivato e toccato il pulsante Accetta nel popup di modifica; N è il numero progressivo dell'intervento originale.	
Monitoraggio interrotto perché l'u- tilizzo della singola fascetta ha su- perato le 8 ore	Il monitoraggio è rimasto attivo su una sola fascetta per 8 ore continuative	

Evento	Al momento della registrazione
Modalità di posizionamento: <mo- dalità></mo- 	L'utente ha avviato il monitoraggio con il sistema non invasivo e la modalità di posizionamento selezionata è < Paziente sedato e fermo > o < Posizione paziente variabile >
Posponi rilascio pressione	Il monitoraggio è stato prolungato per rinviare un rilascio pressione della fascetta per dito
Fascetta cambiata - Riavvio	Il monitoraggio è passato da una fascetta all'altra durante il monitoraggio non invasi- vo con due fascette
Ripristino al riavvio del sistema	Il sistema ha ripreso il monitoraggio senza alcuna richiesta dopo lo spegnimento e la riaccensione
Modifica ora	L'orologio di sistema è stato aggiornato
Offset verticale aggiornato: <posi- zione> dito</posi- 	L'offset di altezza del dito è stato aggiornato dall'utente con la modalità di posizio- namento Paziente sedato e fermo selezionata, <posizione> è l'offset di altezza verificato tra il dito monitorato e il cuore.</posizione>

5.5 Barra informazioni

La barra informazioni appare su tutte le schermate di monitoraggio attive e sulla maggior parte delle schermate degli strumenti clinici. Visualizza l'ID del dispositivo, la data e l'ora attuali, lo stato della batteria, l'icona di scelta rapida del menu della luminosità dello schermo, l'icona di scelta rapida del menu del volume di allarme, l'icona di scelta rapida della schermata di guida, l'icona di scelta rapida della revisione eventi e il simbolo di blocco della schermata. Vedere Figura 5-11 a pagina 69 per un esempio della barra informazioni durante il monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave.



Figura 5-11: Barra informazioni

69

Nota

La Figura 5-11 a pagina 69 rappresenta un esempio di barra informazioni con la lingua selezionata predefinita. Per vedere i valori predefiniti per tutte le lingue, consultare la Tabella D-6 a pagina 175.

5.5.1 Batteria

Il monitor HemoSphere Vita consente il monitoraggio ininterrotto in caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica quando è installato il gruppo batterie HemoSphere. Lo stato della batteria è indicato sulla barra informazioni con i simboli mostrati nella Tabella 5-5 a pagina 70. Per maggiori informazioni sull'installazione della batteria, vedere Installazione della batteria a pagina 44. Per assicurarsi che lo stato di carica della batteria visualizzato sul monitor sia corretto, si consiglia di eseguire controlli periodici sullo stato di salute della batteria, attraverso il condizionamento della batteria. Per informazioni sulla manutenzione e sul condizionamento della batteria a pagina 182.

Simbolo della batteria	Significato
	La batteria ha più del 50% di carica rimanente.
-	La batteria ha meno del 50% di carica rimanente.
	La batteria ha meno del 20% di carica rimanente.
1	La batteria si sta caricando ed è collegata alla rete elettrica.
-0-	La batteria è completamente carica ed è collegata alla rete elettrica.
X	La batteria non è installata.

Tabella	5-5:	Stato	della	batteria
---------	------	-------	-------	----------

AVVERTENZA

Per evitare qualsiasi interruzione del monitoraggio durante un'interruzione dell'alimentazione elettrica, utilizzare sempre il monitor HemoSphere Vita con la batteria inserita.

In caso di interruzione dell'alimentazione ed esaurimento della batteria, il monitor eseguirà una procedura di spegnimento controllato.

5.5.2 Luminosità dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo, toccare la scorciatoia che si trova sulla barra informazioni 🌇

5.5.3 Volume allarme

Per regolare il volume dell'allarme, toccare l'icona di scelta rapida che si trova sulla barra informazioni



5.5.4 Acquisizione di istantanee

L'icona per l'acquisizione di istantanee cattura un'immagine della schermata visualizzata in quel momento. Per salvare l'immagine è necessaria un'unità USB collegata a una delle due porte USB (pannelli posteriore e destro)

del monitor HemoSphere Vita. Toccare l'icona per l'acquisizione di un'istantanea situata nella barra informazioni



5.5.5 Blocco schermo

Per pulire o spostare il monitor, bloccare lo schermo. Fare riferimento a Pulizia del monitor e dei moduli a pagina 177 per le istruzioni per la pulizia. Lo schermo si sblocca automaticamente una volta che il timer interno ha esaurito il conto alla rovescia.

- 1. Toccare l'icona di blocco schermo
- 2. Toccare il tempo per cui si desidera bloccare lo schermo nel popup Blocca schermo.

Blocca schermo				
1 min				
10 min				
20 min				
Rimani bloccato				
8				

Figura 5-12: Popup per il blocco dello schermo

- 3. Nella barra informazioni comparirà un'icona rossa a forma di lucchetto.
- 4. Per sbloccare lo schermo, toccare l'icona rossa a forma di lucchetto e toccare **Sblocca schermo** nel menu **Blocca schermo**.

5.6 Barra di stato

La barra di stato appare nella parte superiore di tutte le schermate di monitoraggio attive sotto la barra informazioni. Visualizza errori, allarmi, avvisi, oltre ad alcune avvertenze e notifiche. Quando è presente più di un errore, avviso o allarme, i messaggi corrispondenti vengono visualizzati ciclicamente con cambio ogni due secondi. I numero di messaggio rispetto al numero totale dei messaggi viene visualizzato a sinistra. Toccarlo per scorrere i messaggi attuali. Toccare l'icona del punto interrogativo per accedere alla schermata della guida per i messaggi di allarme non fisiologici.



Figura 5-13: Barra di stato

5.7 Navigazione nella schermata del monitor

Esistono numerose procedure di navigazione standard nella schermata.

5.7.1 Scorrimento verticale

Alcune schermate hanno diverse informazioni che possono stare contemporaneamente nella schermata. Se appaiono delle frecce verticali su un elenco da riesaminare, toccare la freccia in su o in giù per vedere la serie successiva di elementi.



Se occorre eseguire una selezione da un elenco, le frecce di scorrimento verticali consentono di spostarsi in su o in giù di un elemento per volta.



5.7.2 Icone di navigazione

Alcuni pulsanti eseguono sempre la stessa funzione:

Home. L'icona home porta all'ultima schermata di monitoraggio visualizzata e salva tutte le modifiche apportate ai dati visualizzati sullo schermo.



Indietro. L'icona indietro porta alla schermata di menu precedente e salva tutte le modifiche apportate ai dati visualizzati sullo schermo.



Invio. L'icona di invio salva tutte le modifiche apportate ai dati visualizzati sullo schermo e ritorna alla schermata di monitoraggio o visualizza la prossima schermata di menu.

Annulla. L'icona di annullamento fa in modo che qualsiasi immissione venga scartata.

In alcune schermate, ad esempio Dati paziente, non è presente alcun pulsante di annullamento. Quando i dati del paziente vengono immessi, vengono salvati nel sistema.

Pulsanti di elenco. In alcune schermate sono presenti pulsanti visualizzati vicino al testo del menu.



In questi casi, toccando il pulsante in un punto qualsiasi si visualizza un elenco di elementi selezionabili associati al testo del menu. Sul pulsante è visualizzata la selezione attuale.

Pulsante del valore. Alcune schermate hanno pulsanti quadrati come quello visualizzato qui sotto. Toccando il pulsante viene visualizzata una tastierina numerica.

Pulsante di commutazione. Quando esiste la possibilità di scegliere tra due opzioni, come acceso/spento, viene visualizzato un pulsante di commutazione.



Toccare l'altro lato del pulsante per cambiare la scelta.

72


Tastierina numerica. Toccare i tasti sulla tastierina numerica per immettere dei dati numerici.

Tastiera. Toccare i tasti sulla tastiera per immettere dei dati alfanumerici.



Impostazioni dell'interfaccia utente

Contenuto

Protezione con password	74
Dati del paziente	75
Impostazioni generali del monitor	78

6.1 Protezione con password

Il monitor HemoSphere Vita dispone di tre livelli di protezione con password.

Livello	Caratteri richiesti	Descrizione utente	
Super utente	Quattro	Medici	
Utente protetto	Otto	Personale ospedaliero autorizzato	
Utente Edwards	Password variabile	Solo per uso interno da parte di Edwards	

Tabella 6-1: Livelli di protezione con password del monitor HemoSphere Vita

Tutte le impostazioni o funzioni che richiedono una password descritte nel presente manuale sono funzioni per **Super utente**. Le password di **Super utente** e **Utente protetto** richiedono una reimpostazione durante l'inizializzazione del sistema la prima volta che si accede a una schermata con password. Per richiedere la password, rivolgersi all'amministratore dell'ospedale o al reparto IT. Se una password viene inserita in modo errato per dieci volte, l'apposita tastierina numerica si blocca per un determinato periodo di tempo. Il monitoraggio rimane attivo. In caso di password dimenticata, rivolgersi al rappresentante Edwards di zona.

Due opzioni del menu delle impostazioni sono protette da password: **Configurazione avanzata** e **Esporta dati**.

Per accedere alle funzioni di **Configurazione avanzata** descritte di seguito nella Tabella 6-2, toccare l'icona

delle impostazioni



scheda Setup → pulsante Configurazione avanzata.

Tabella 6-2: Navigazione del menu di configurazione avanzata e protezione con password

Selezione del me- nu di configura- zione avanzata	Selezione del sottomenu	Super utente	Utente protetto	Utente Edwards
Impostazione para-	Allarmi / Target	•	•	•
metri	Regola scale	•	•	•
Reset sistema	Ripristino delle impostazioni predefi- nite in fabbrica	Nessun accesso	•	•
	Cancellazione dati	Nessun accesso	•	•
	Disattivazione del monitor	Nessun accesso	Nessun accesso	•
Connettività	Setup Porta Seriale	Nessun accesso	•	•
Assistenza	Gestisci funzioni	Nessun accesso	•	•

impostazioni

Selezione del me- nu di configura- zione avanzata	Selezione del sottomenu	Super utente	Utente protetto	Utente Edwards
	Stato sistema	Nessun accesso	•	•
	Aggiornamento software	Nessun accesso	•	•
Modifica password		Nessun accesso	•	•
Progettazione	Impostazioni allarme	Nessun accesso	•	•
	Ossimetria tissutale	Nessun accesso	•	•

Per accedere alle funzioni di Esporta dati descritte di seguito nella Tabella 6-3, toccare l'icona delle



Setup

scheda **Setup** → pulsante **Esporta dati**.

Tabella 6-3: Navigazione nel menu di esportazione dati e protezione con password

Selezione del menu di esportazione dati	Super utente	Utente protetto	Utente Edwards
Esportazione Diagnostica	•	•	•
Download dati	•	•	•
Gestisci i dati clinici	Nessun accesso	•(Se attivato)	•
Esportare dati di servizio	•	•	•

6.1.1 Modifica delle password

Per modificare le password è necessario disporre di un accesso **Utente protetto**. Per richiedere la password, rivolgersi all'amministratore dell'ospedale o al reparto IT. Per modificare le password:

- Toccare l'icona delle impostazioni
 → scheda Setup
 → pulsante
- 2. Immettere la password dell'accesso Utente protetto.
- 3. Toccare il pulsante **Modifica password**.
- 4. Digitare le nuove password per **Super utente** e/o **Utente protetto** in entrambe le caselle di immissione finché non viene visualizzato il segno di spunta verde. Il segno di spunta conferma che il requisito relativo al numero minimo di caratteri è soddisfatto e le password immesse nei due campi corrispondono.
- 5. Toccare il pulsante **Conferma**.

6.2 Dati del paziente

Una volta acceso il sistema, l'utente può continuare il monitoraggio dell'ultimo paziente o iniziare il monitoraggio di un nuovo paziente. Vedere Figura 6-1 a pagina 76.

Nota

Qualora i dati dell'ultimo paziente monitorato risalgano a 12 o più ore prima, l'unica scelta possibile è iniziare con un nuovo paziente.



Figura 6-1: Schermata nuovo paziente o continuazione paziente

6.2.1 Nuovo paziente

L'avvio di un nuovo paziente cancella tutti i dati del paziente precedente. I limiti di allarme e i parametri continui vengono impostati sui valori predefiniti.

AVVERTENZA

All'avvio di una nuova sessione paziente, devono essere controllati i range di allarme fisiologico superiore e inferiore predefiniti per accertare che siano appropriati per il paziente in questione.

L'utente ha la possibilità di immettere un nuovo paziente, con o senza dati demografici specifici, al primo avvio del sistema o mentre il sistema è in funzione.

AVVERTENZA

0

Scegliere **Nuovo paziente** o cancellare il profilo con i dati del paziente ogni volta che si collega un nuovo paziente al monitor HemoSphere Vita. Qualora si ometta di farlo, visualizzando i dati storici appariranno i dati del paziente precedente.

 Dopo avere acceso il monitor, appare la schermata del nuovo paziente o del paziente di cui si prosegue il monitoraggio (Figura 6-1 a pagina 76). Toccare Nuovo paziente e proseguire con il punto 6. OPPURE

Toccare **Saltare** per iniziare il monitoraggio senza inserire i dati demografici del paziente e passare al punto 15.

Se il monitor è già acceso, toccare l'icona delle impostazioni → scheda Strumenti clinici



Strumenti clinici

e passare al punto 2.

Nota

Se l'utente salta l'inserimento dei dati demografici del paziente, possono essere monitorati solo i seguenti parametri limitati: StO₂, ΔctHb, SYS_{ART}, DIA_{ART}, MAP e PR.



- 2. Toccare l'icona Dati paziente
- 3. Toccare il pulsante Termina sessione.
- 4. Toccare il pulsante Sì nella schermata di conferma per passare a un nuovo paziente.
- 5. Appare la schermata Dati nuovo paziente. Vedere Figura 6-2 a pagina 77.

		12	345678		💶 🖸 🤆 🕸	25.01.2024 16:33:45
Edwards		Hemo Copyright © 2023 Edwa Dati nuo	Sph rds Lifescience vo pazient	ere s Corporation te		
	ID paziente Optional		ID sconosciu	ıto		
	Età		Sesso			
	Altezza		Peso			
		= S. corp. (DuB	ois)			
	Ğ			Saltare		

Figura 6-2: Schermata dei dati del nuovo paziente

- 6. Toccare il pulsante di invio sulla tastiera/tastierina numerica per salvare i valori selezionati per ogni dato del paziente e tornare alla schermata dei dati del paziente.
- 7. Toccare il pulsante **ID paziente** e usare la tastiera per immettere l'ID che l'ospedale ha assegnato al paziente.
- 8. Toccare il pulsante **Altezza** e usare la tastierina numerica per immettere l'altezza del paziente. L'unità di misura predefinita per la lingua utilizzata è visualizzata nell'angolo superiore destro della tastierina numerica. Toccarla per cambiare l'unità di misura.
- 9. Toccare il pulsante **Età** e usare la tastierina numerica per immettere l'età del paziente.
- 10. Toccare il pulsante **Peso** e usare la tastierina numerica per immettere il peso del paziente. L'unità di misura predefinita per la lingua utilizzata è visualizzata nell'angolo superiore destro della tastierina numerica. Toccarla per cambiare l'unità di misura.
- 11. Toccare Sesso e selezionare Maschio o Femmina.
- 12. La **S. corp.** (area della superficie corporea) viene calcolata in funzione dell'altezza e del peso con la formula di DuBois.
- 13. Se si desidera, inserire la Sala e il Letto del paziente. L'inserimento di questa informazione è facoltativo.
- 14. Toccare il pulsante Avanti.

Strumenti clinici

0

Nota

Il pulsante **Avanti** non è attivo finché non vengono inseriti tutti i dati del paziente.

15. Fare riferimento alle istruzioni per avviare il monitoraggio con la tecnologia di monitoraggio emodinamico desiderata.

6.2.2 Prosecuzione del monitoraggio del paziente

Qualora i dati dell'ultimo paziente risalgano a meno di 12 ore prima, quando il sistema viene acceso vengono visualizzati i dati demografici del paziente e l'ID del paziente. Quando si prosegue il monitoraggio dell'ultimo paziente, vengono caricati i dati del paziente e vengono recuperati i dati dei trend. Appare l'ultima schermata di monitoraggio visualizzata. Toccare **Continuare paziente**.

6.2.3 Visualizzazione dei dati del paziente

- 1. Toccare l'icona delle impostazioni
- 2. Toccare l'icona **Dati paziente la per** visualizzare i dati del paziente. La schermata contiene anche un pulsante **Termina sessione**.

scheda Strumenti clinici



3. Toccare l'icona indietro per tornare alla schermata delle impostazioni. Si aprirà la schermata popup dei dati demografici del paziente. Se si ritorna allo stesso paziente, riesaminare i dati demografici del paziente e premere **Sì** se sono corretti.

6.3 Impostazioni generali del monitor

Le Impostazioni generali del monitor sono quelle che influiscono su ogni schermata. Queste sono la lingua di visualizzazione, le unità di misura utilizzate, il volume dell'allarme, il suono che indica l'acquisizione di un'istantanea della schermata, le impostazioni di data/ora, la luminosità dello schermo, l'ID del dispositivo e le impostazioni di visualizzazione della schermata di monitoraggio.

L'interfaccia del monitor HemoSphere Vita è disponibile in diverse lingue. Quando si accende per la prima volta il monitor HemoSphere Vita, appare una schermata per la selezione della lingua. Vedere Figura 3-7 a pagina 48. La schermata di selezione della lingua non appare più, ma la lingua dello schermo può essere cambiata in qualsiasi momento.

La lingua selezionata determina il formato predefinito della data e dell'ora. Questo può essere cambiato indipendentemente dalla lingua selezionata.

Nota

Se viene interrotta e ripristinata l'alimentazione del monitor HemoSphere Vita, le impostazioni del sistema prima che venga interrotta l'alimentazione, incluse le impostazioni degli allarmi, il volume dell'allarme, le impostazioni dei target, la schermata di monitoraggio, la configurazione dei parametri, la selezione della lingua e delle unità di misura, sono ripristinate automaticamente in modo da corrispondere alle ultime impostazioni configurate.

6.3.1 Modifica della lingua

- (Co Toccare l'icona delle impostazion 1.
- 2. Toccare il pulsante Generale.



<u>ن</u>ة

scheda Setup

Setup

Figura 6-3: Impostazioni generali del monitor

Toccare la sezione del valore del pulsante Lingua e selezionare la lingua di visualizzazione desiderata. 3.



per tornare alla schermata di monitoraggio.

Nota

4.

Vedere l'appendice D Impostazioni predefinite per le lingue a pagina 175 per conoscere tutte le impostazioni predefinite relative alla lingua.

6.3.2 Modifica di data e ora visualizzate

Il formato predefinito per le date è quello inglese (USA) MM/GG/AAAA, mentre il formato predefinito dell'ora è 12 ore.

Quando si seleziona una lingua diversa, il formato predefinito della data è quello che si trova nell'appendice D, Configurazione e impostazioni predefinite del monitor a pagina 173, mentre il formato predefinito dell'ora è 24 ore.





- Toccare l'icona delle impostazioni → scheda Setup 1.
- 2. Toccare il pulsante Generale.

- 3. Toccare la sezione del valore del pulsante **Formato data** e toccare il formato desiderato.
- 4. Toccare la sezione del valore del pulsante Formato ora e toccare il formato desiderato.
- 5. Toccare la sezione del valore del pulsante Fuso orario per selezionare il fuso orario desiderato.
- 6. L'impostazione dell'ora del monitor può effettuare il passaggio all'ora legale. Selezionare **On** accanto a "**Regolazione automatica dell'ora legale**" per abilitare questa regolazione.



7. Toccare l'icona home **LLLI** per tornare alla schermata di monitoraggio.

6.3.2.1 Regolazione della data e dell'ora

Se necessario, l'ora del sistema può essere reimpostata. Quando si cambia l'ora o la data, i dati dei trend vengono aggiornati per rispecchiare il cambiamento. Tutti i dati conservati vengono aggiornati per rispecchiare il cambiamento dell'ora.





- 1. Toccare l'icona delle impostazioni \rightarrow sch
- 2. Toccare il pulsante Generale.
- 3. Per cambiare la data, toccare la sezione del valore del pulsante **Imposta data** e immettere la data nella tastierina numerica.
- 4. Per cambiare l'ora, toccare la sezione del valore del pulsante **Imposta ora** e immettere l'ora nella tastierina numerica.

Nota

5.

La data e l'ora possono essere regolate anche toccando la data/ora direttamente sulla barra informazioni.



per tornare alla schermata di monitoraggio.

6.3.3 Impostazioni delle schermate di monitoraggio

Dalla schermata **Impostazioni generali**, l'utente può anche impostare le opzioni delle schermate di monitoraggio della relazione fisiologica, della fisiologia e dei trend grafici.

- 1. Toccare l'icona delle impostazioni
- → scheda **Setup**



- 2. Toccare il pulsante **Generale**.
- 3. Vicino a **Trend grafico con colori target** selezionare **On** oppure **Off** per visualizzare i colori dei target nelle schermate di monitoraggio dei trend grafici.

6.3.4 Intervalli di tempo/Media

La schermata **Intervalli di tempo/Media** permette all'utente di selezionare la variazione % continua o l'intervallo di valori.

Nota

Dopo due minuti di inattività, la schermata ritorna alla vista di monitoraggio.

- 1. Toccare l'interno del riquadro di un parametro per accedere al menu di configurazione del parametro.
- 2. Toccare la scheda Intervalli/Media.

6.3.4.1 Visualizzazione della variazione del valore di un parametro

La variazione del valore o la variazione percentuale del valore di un parametro chiave in un intervallo di tempo selezionato può essere visualizzata in un riquadro parametro.

- 1. Toccare il pulsante del menu **Cambia display** per selezionare l'elemento per il quale viene visualizzato l'intervallo di variazione % **di variazione** o **Differenza di valore**.
- 2. Toccare il pulsante del valore di **Cambia intervallo** e selezionare una delle seguenti opzioni per l'intervallo di tempo:

•	Nessuno	•	10 min
•	Riferimento	•	15 min
•	1 min	•	20 min
•	3 min	•	30 min
•	5 min		

Se si seleziona **Riferimento**, l'intervallo di variazione sarà calcolato a partire dall'avvio del monitoraggio. Il **Valore di riferimento** può essere regolato nella scheda **Intervalli/Media** del menu di configurazione riquadri.

Impostazioni avanzate

Contenuto

Allarmi/Target	
Regolazione delle scale	89
Modo dimostrativo	

7.1 Allarmi/Target

Ci sono due tipi di allarmi sul sistema di allarme intelligente del monitor HemoSphere Vita:

- Allarmi fisiologici: questi sono impostati dal medico e indicano i limiti di allarme superiore e/o inferiore degli intervalli di allarme per i parametri chiave continui configurati.
- Allarmi tecnici: questi allarmi indicano un guasto o un avviso relativo a un dispositivo.

Gli allarmi fisiologici si verificano con priorità media o alta. Solo i parametri visualizzati nei riquadri (parametri chiave) hanno allarmi visivi e acustici attivi.

Fra gli allarmi tecnici, gli errori sono di priorità media o alta e arrestano lo svolgimento dell'attività di monitoraggio collegata. Gli avvisi sono a bassa priorità e non arrestano alcuna attività di monitoraggio.

Tutti gli allarmi hanno un testo associato che viene visualizzato nella barra di stato. Il sistema di allarme intelligente visualizzerà ciclicamente il testo di ogni allarme attivo sulla barra di stato. Inoltre, gli allarmi generano l'indicatore di allarme visivo riportato di seguito nella Tabella 7-1 a pagina 82. Per ulteriori informazioni, vedere Tabella 12-1 a pagina 140.

Priorità allarme	Colore	Aspetto dell'indicatore
Alta	Rosso	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO
Media	Giallo	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO
Bassa	Giallo	ACCESO fisso

Tabella 7-1: Colori dell'indicatore di allarme vis	ivo
--	-----

L'indicatore di allarme visivo indica l'allarme attivo con la massima priorità. I messaggi di allarme visualizzati nella barra di stato sono contornati del colore corrispondente alla priorità dell'allarme indicato nella Tabella 7-1 a pagina 82. Sarà quindi riprodotto il tono acustico associato all'allarme attivo che ha la priorità più elevata. Se i livelli di priorità sono uguali, gli allarmi fisiologici hanno la priorità su errori e avvisi. Tutti gli allarmi tecnici sono generati non appena rilevati dal sistema; non c'è alcun ritardo intrinseco degli allarmi rispetto al momento del rilevamento. Per gli allarmi fisiologici, il ritardo è il periodo di tempo impiegato per calcolare il parametro fisiologico successivo dopo che il parametro è rimasto continuativamente fuori limite per cinque o più secondi:

- Parametri emodinamici del modulo HemoSphere VitaWave: 20 secondi
- Parametri di pressione sanguigna arteriosa (SYS/DIA/MAP) misurati con modulo HemoSphere VitaWave mentre la forma d'onda arteriosa viene visualizzata: 5 battiti cardiaci
- Ossimetria: 2 secondi

Nota

Gli allarmi fisiologici e tecnici correlati alla pressione sanguigna arteriosa (ART) suoneranno solo dopo l'azzeramento di ART e l'esecuzione di 10 letture continue della pressione arteriosa media (MAP) superiori a 10 mmHg.

Tutti gli allarmi vengono registrati e memorizzati per quel determinato paziente ed è possibile accedervi tramite la funzione Download dati (vedere Download dei dati a pagina 92). Il registro di Download dati viene cancellato quando si avvia un nuovo paziente (vedere Nuovo paziente a pagina 76). È possibile accedere al paziente attuale per un massimo di 12 ore dopo lo spegnimento del sistema.

AVVERTENZA

Non utilizzare impostazioni/preimpostazioni di allarme che differiscono da quelle delle stesse apparecchiature o da quelle di apparecchiature simili in ogni singola area, ad esempio un'unità di terapia intensiva o una sala operatoria. Allarmi discordanti possono compromettere la sicurezza del paziente.

7.1.1 Silenziare gli allarmi

7.1.1.1 Allarmi fisiologici

Gli allarmi fisiologici possono essere silenziati direttamente dalla schermata di monitoraggio toccando l'icona di

silenziamento degli allarmi acustici in la tono audio dell'allarme fisiologico viene silenziato per un periodo di pausa allarme selezionato dall'utente. Durante questo periodo di pausa allarme non viene emesso alcun tono o indicatore LED di allarme visivo (giallo o rosso lampeggiante) per nessun allarme acustico fisiologico, di priorità media o alta, inclusi i nuovi allarmi fisiologici attivati durante questo periodo. Se viene generato un allarme tecnico durante questo periodo di pausa allarme, il silenziamento degli allarmi acustici viene cancellato, consentendo la ripresa dei toni d'allarme. L'utente può anche cancellare manualmente il periodo di pausa allarme premendo nuovamente il pulsante di silenziamento allarme. Una volta trascorso il periodo di pausa allarme, vengono ripristinati i toni degli allarmi fisiologici attivi.

Per informazioni sulle priorità degli allarmi fisiologici, vedere Priorità degli allarmi a pagina 175.

Nota

I parametri fisiologici possono essere configurati in modo da non avere alcun allarme. Vedere Configurazione di tutti i target a pagina 86 e Configurazione di target e allarmi per un solo parametro a pagina 87.

AVVERTENZA

Non disattivare gli allarmi acustici nelle situazioni in cui la sicurezza del paziente potrebbe essere compromessa.

7.1.1.2 Allarmi tecnici

Durante un allarme tecnico attivo, l'utente può silenziare l'allarme e cancellare l'indicatore visivo d'allarme

(priorità media e bassa) toccando l'icona di silenziamento degli allarmi udibili **serve**. L'indicatore visivo di allarme e il tono audio rimarranno non attivi a meno che non si attivi un'altra condizione tecnica o fisiologica di allarme, o l'allarme originale non si risolva per poi reinnescarsi. 1.

7.1.2 Impostazione del volume degli allarmi

Il volume degli allarmi può variare tra il livello basso e il livello alto; il livello predefinito è quello medio. Si applica ad allarmi fisiologici, errori tecnici e avvisi. Il volume degli allarmi può essere modificato in qualsiasi momento.



- 2. Toccare il pulsante Generale.
- 3. Toccare il lato destro del pulsante di elenco Volume allarme per selezionare il volume desiderato.
- 4. Toccare l'icona home **LLLI** per tornare alla schermata di monitoraggio.

AVVERTENZA

Non abbassare il volume dell'allarme a un livello che impedisca il controllo adeguato degli allarmi. In caso contrario può crearsi una situazione in cui la sicurezza del paziente risulta compromessa.

7.1.3 Impostazione dei target

I target sono indicatori visivi di diversi colori impostati dal medico che segnalano se il paziente è nella zona target ideale (verde), nella zona di avviso (giallo) o nella zona di allarme (rosso). I colori dei target sono visualizzati come un contorno ombreggiato attorno ai riquadri dei parametri (vedere Figura 5-5 a pagina 60). L'uso degli intervalli corrispondenti alle zone target può essere attivato o disattivato dal medico. I limiti di allarme (alti/bassi) sono diversi dalle zone target in quanto il valore del parametro in allarme lampeggia e genera un allarme acustico.

I parametri che possono generare un "Allarme" sono contrassegnati da un'icona a forma di campana nella schermata delle impostazioni **Allarmi / Target**. Per questi parametri, i limiti di allarme alti/bassi diventano anche, per impostazione predefinita, gli intervalli della zona rossa di attenzione. I parametri per i quali NON può essere impostato un livello di allarme alto/basso non hanno alcuna icona a forma di campana nella schermata delle impostazioni di **Allarmi / Target** relativi al parametro, tuttavia è comunque possibile impostare degli intervalli target per questi parametri.

Colore	Significato
Verde	Accettabile: la zona target verde corrisponde all'intervallo di valori ritenuto ideale per il parametro, in base alle impostazioni effettuate dal medico.
Giallo	La zona target gialla corrisponde a un intervallo di avviso e indica visivamente che il paziente è uscito dall'intervallo ideale ma non è entrato nell'intervallo di allarme o di attenzione, in base alle impostazioni effettuate dal medico.
Rosso	Le zone di allarme e/o target rosse possono essere considerate parametri in "Alarm", indicati da un'icona a forma di campana nella schermata delle impostazioni Allarmi / Target . I limiti di allarme alti/bassi delimitano anche, per impostazione predefinita, l'intervallo della zona rossa di attenzione per il parametro. I parametri per i quali NON può essere impostato un livello di allarme alto/basso non hanno alcuna icona a forma di campana nella schermata delle impostazioni di Allarmi / Target relativi al parametro, tuttavia è comunque possibile impostare degli intervalli target per questi parametri. Gli intervalli della zona di allarme e/o target devono essere impostati dal medico.
Grigio	Se non viene impostato un target, l'indicatore di stato appare grigio.

Tabella 7-2: Colori dell'indicatore d	di stato	del target
---------------------------------------	----------	------------

7.1.4 Schermata di impostazione Allarmi/Target

La schermata di impostazione **Allarmi / Target** consente al medico di visualizzare e impostare allarmi e target per ogni parametro chiave. Dalla schermata **Allarmi / Target**, situata nel menu di impostazioni **Configurazione avanzata**, l'utente può regolare i target e attivare/disattivare gli allarmi acustici. Qualsiasi funzione a cui si accede attraverso il menu di impostazioni **Configurazione avanzata** è protetta da password e deve essere modificata solo da medici esperti. Le impostazioni di ogni parametro chiave vengono visualizzate in un riquadro dedicato al parametro. I parametri chiave attualmente configurati costituiscono la prima serie di parametri chiave visualizzata. I restanti parametri chiave vengono visualizzati in un ordine definito. I parametri indicano anche su cosa si basano gli intervalli target: Valore predefinito personalizzato, Valore predefinito Edwards, e Modificato.

Nome predefinito	Descrizione
Valore predefinito personalizzato	È stato definito un intervallo di valori target predefinito personalizzato per il para- metro e l'intervallo di valori target del parametro non è stato cambiato rispetto alle impostazioni predefinite.
Valore predefinito Edwards	L'intervallo di valori target del parametro non è stato cambiato rispetto alle imposta- zioni originali.
Modificato	L'intervallo di valori del parametro è stato cambiato per questo paziente.

Tabella 7-3: Valori target predefiniti

Nota

1.

Le impostazioni degli allarmi visivi e acustici sono applicabili solo ai parametri che vengono visualizzati.

Per modificare Allarmi / Target:

Toccare l'icona delle impostazioni



- 2. Toccare il pulsante Configurazione avanzata e immettere la password richiesta.
- 3. Toccare il pulsante Impostazione parametri → pulsante Allarmi / Target.
- 4. Toccare qualsiasi punto all'interno della casella di un parametro per visualizzare il menu **Allarmi / Target** del parametro.

→ scheda **Setup**

Strumenti clinici	∧ ∧ Selezionare & ↓ schermate	Setup (j)	Guida
Allarmi / Target			
MAP mmH 120 Target 86 58 Modificato	g DIAART mmHg 100 8 B7 Target 60 50 Modificato	SYS _{ART} mmHg 150 136 Target 90 74 Modificato	StO ₂ A1 % 90 85 Target 60 50 Valore predefinito Edwards
Configura tutto			

Figura 7-1: Configurazione di Allarmi/Target

Nota

A questa schermata è associato un timer di inattività di 2 minuti.

I rettangoli rosso, giallo e verde sono forme fisse e non cambiano dimensione né forma.

7.1.5 Configurazione di tutti i target

Gli Allarmi / Target possono essere facilmente configurati o modificati contemporaneamente. Dalla schermata **Configura tutto**, l'utente può:

- Ripristinare tutte le impostazioni di allarmi e target dei parametri con i valori predefiniti personalizzati.
- Ripristinare tutte le impostazioni predefinite di Edwards per allarmi e target dei parametri.
- Attivare o disattivare gli allarmi fisiologici acustici per tutti i parametri pertinenti.
- Attivare o disattivare tutti gli allarmi acustici.
- 1. Toccare l'icona delle impostazioni → scheda Setup



- 2. Toccare il pulsante **Configurazione avanzata** e immettere la password **Utente protetto** richiesta.
- 3. Toccare il pulsante Impostazione parametri → pulsante Allarmi / Target.
- 4. Toccare il pulsante **Configura tutto**.
 - Per attivare o disattivare tutti gli allarmi acustici fisiologici di tutti i parametri, toccare il pulsante
 Disabilitato/Abilitato relativo a Target all'interno della casella Allarme acustico.
 - Per attivare o disattivare tutti gli allarmi acustici tecnici di tutti i parametri, toccare il pulsante **Disabilitato/Abilitato** relativo a **Tutti gli allarmi** all'interno della casella **Allarme acustico**.
 - Per ripristinare per tutte le impostazioni i valori predefiniti personalizzati, toccare Ripristinare tutto ai valori predefiniti personalizzati. Viene visualizzato il messaggio "Questa azione ripristinerà TUTTI gli allarmi e i target ai valori predefiniti personalizzati." Toccare il pulsante Continua nel popup di conferma per confermare il ripristino.

 Per ripristinare per tutte le impostazioni i valori predefiniti Edwards, toccare Ripristinare tutto ai valori predefiniti Edwards. Appare il messaggio "Questa azione ripristinerà TUTTI gli allarmi e i target ai valori predefiniti Edwards." Toccare il pulsante Continua nel popup di conferma per confermare il ripristino.

7.1.6 Configurazione di target e allarmi per un solo parametro

Il menu **Allarmi / Target** consente all'utente di configurare i valori di allarme e target per il parametro selezionato. L'utente può inoltre attivare o disattivare l'allarme acustico e LED visivo. Regolare le impostazioni del target utilizzando la tastierina numerica o i pulsanti di scorrimento, nel caso in cui sia necessaria una regolazione di minore entità.

- 1. Toccare l'interno di un riquadro per aprire il menu degli allarmi/target per quel parametro.
- 2. Per disattivare l'allarme acustico e LED visivo del parametro, toccare l'icona **Allarme acustico** in alto a destra nel menu.

Nota

I parametri per cui NON è possibile impostare un livello di allarme alto/basso non hanno un'icona Allarme

acustico e nel menu Allarmi / Target.

- 3. Per disattivare i target visivi del parametro, toccare l'icona di **Target** attivato in alto a sinistra nel menu. L'indicatore del target di quel parametro appare in grigio.
- 4. Utilizzare le frecce per regolare le impostazioni della zona o toccare il pulsante del valore per aprire una tastierina numerica.



Figura 7-2: Impostazione di allarmi e target per parametri singoli

- 5. Quando i valori sono corretti, toccare l'icona di invio
- 6. Per annullare, toccare l'icona di annullamento

AVVERTENZA

Gli allarmi fisiologici visivi e acustici sono attivati solo se il parametro è configurato nelle schermate come parametro chiave (i parametri 1-4 visualizzati nei riquadri dei parametri). Se un parametro non è selezionato e viene mostrato come parametro chiave, per quel parametro non sono attivati gli allarmi fisiologici acustici e visivi.

7.2 Regolazione delle scale

I dati dei trend grafici riempiono il grafico da sinistra a destra, con i dati più recenti sulla destra. La scala del parametro è sull'asse verticale, mentre la scala dei tempi è sull'asse orizzontale.



Figura 7-3: Schermata dei trend grafici

La schermata di impostazione delle scale consente all'utente di impostare sia la scala del parametro, sia la scala dei tempi. I parametri chiave sono all'inizio dell'elenco. Utilizzare i pulsanti di scorrimento orizzontale per vedere altri parametri.

→ scheda Setup



- 2. Toccare il pulsante **Configurazione avanzata** e immettere la password richiesta.
- 3. Toccare il pulsante Impostazione parametri → Pulsante Regola scale.

Toccare l'icona delle impostazioni

1.



Figura 7-4: Regolazione scale

Nota

orizzontale

Dopo due minuti di inattività, la schermata ritorna alla vista di monitoraggio.

4. Per ogni parametro, toccare il pulsante **Inferiore** per immettere il valore minimo che apparirà sull'asse verticale. Toccare il pulsante **Superiore** per immettere il valore massimo. Utilizzare le icone di scorrimento



per vedere altri parametri.

5. Toccare il lato destro del pulsante del valore **Tempo trend grafici** per impostare il periodo di tempo totale visualizzato sul grafico. Le opzioni sono:

•	3 minuti	•	1 ora	•	12 ore
•	5 minuti	•	2 ore (opzione predefini-	•	18 ore
•	10 minuti		ta)	•	24 ore
•	15 minuti	•	4 ore	•	48 ore
•	30 minuti	•	6 ore		

•

- 6. Toccare il lato destro delle icone del valore di **Incremento tabellare** per impostare il periodo di tempo relativo a ogni valore della tabella. Le opzioni sono:
 - 1 Minuto (predefinito)
- 30 Minuti 60 Minuti

- 5 Minuti
 10 Minuti
- Incremento tabellare

 1 Minuto

 5 Minuti

 10 Minuti

 30 Minuti

 60 Minuti

Figura 7-5: Popup dell'incremento tabellare

7. Per passare alla successiva serie di parametri, toccare la freccia in basso a sinistra.

8.

Toccare l'icona home for per tornare

ber tornare alla schermata di monitoraggio.

7.3 Modo dimostrativo

Il modo dimostrativo è utilizzato per visualizzare i dati del paziente simulati in contesti formativi e dimostrativi.

Il modo dimostrativo visualizza i dati contenuti in una serie di dati memorizzati e mostra ciclicamente in modo continuo i dati di una serie di dati predefinita. Quando si utilizza il **Modo Dimostrativo**, l'interfaccia utente della piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita ha le stesse funzionalità di una piattaforma completamente operativa. Per mostrare le funzioni delle modalità di monitoraggio selezionata, si devono inserire i dati anagrafici del paziente simulato. L'utente può toccare i comandi come farebbe durante il monitoraggio di un paziente.

Quando si entra nel **Modo Dimostrativo**, i dati e gli eventi relativi ai trend non vengono visualizzati e vengono salvati per tornare al monitoraggio del paziente.





- 1. Toccare l'icona delle impostazioni
- 2. Toccare il pulsante Modo Dimostrativo.

Nota

Quando la piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita funziona in **Modo Dimostrativo**, tutti gli allarmi acustici sono disattivati.

- 3. Vedere Monitoraggio non invasivo con il modulo HemoSphere VitaWave a pagina 96 per i dettagli sul monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave e la modalità di monitoraggio **Non invasivo**.
- 4. Toccare Sì nella schermata di conferma Modo Dimostrativo.
- 5. La piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita deve essere riavviata prima di monitorare un paziente.

AVVERTENZA

Accertarsi che la modalità **Modo Dimostrativo** non sia attiva in un contesto clinico per essere sicuri che i dati simulati non vengano considerati erroneamente dati clinici.

Esportazione dati e impostazioni di connettività

Contenuto

Esportazione dati	. 92
Sicurezza informatica	. 94

8.1 Esportazione dati

La schermata Esporta dati elenca numerose funzioni di esportazione dati del monitor HemoSphere Vita. Questa schermata è protetta da password. Da questa schermata i medici possono esportare i referti diagnostici, eliminare le sessioni di monitoraggio o esportare i referti dei dati di monitoraggio. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei referti dei dati di monitoraggio, vedere di seguito.

8.1.1 Download dei dati

La schermata Download dati permette all'utente di esportare i dati del paziente monitorato su un dispositivo USB nel formato di Excel XML 2003 per Windows.

Nota

1.

Dopo due minuti di inattività, la schermata ritorna alla vista di monitoraggio.





- Toccare l'icona delle impostazioni 2. Toccare il pulsante Esporta dati.
- 3. Immettere la password quando viene richiesta nella finestra popup Esporta password dati. Tutte le password vengono impostate durante l'inizializzazione del sistema. Per richiedere la password, rivolgersi all'amministratore dell'ospedale o al reparto IT.
- Accertarsi di aver inserito un'unità USB. 4.

Nota

Se si superano i 4 GB di dati, l'unità di archiviazione USB non deve essere formattata con file system FAT32.

ATTENZIONE

Usare un programma di scansione antivirus su qualsiasi chiavetta USB prima di inserirla, per evitare un'infezione da parte di virus o malware.

5. Toccare il pulsante Download dati.

8.1.1.1 Monitoraggio dati

Per generare un foglio di lavoro dei dati del paziente monitorati:

- 1. Toccare il lato del valore del pulsante dell'Intervallo e selezionare la frequenza dei dati da scaricare. Quanto più breve è la frequenza, tanto maggiore è la quantità di dati. Le opzioni sono:
 - 20 secondi (predefinita)
 - 1 minuto
 - 5 minuti
- 2. Toccare il pulsante Avvia download.

Nota

Tutti gli allarmi vengono registrati e memorizzati per quel determinato paziente ed è possibile accedervi tramite il download **Monitoraggio dati**. La registrazione dei dati sugli allarmi elimina i dati più vecchi quando il registro si riempie. Il registro **Monitoraggio dati** viene cancellato quando si avvia un nuovo paziente. È possibile accedere al paziente attuale per un massimo di 12 ore dopo lo spegnimento del sistema. Questo registro contiene anche condizioni di allarme con l'indicazione di data e ora e il tempo di spegnimento del sistema.

8.1.1.2 Caso clinico

Per generare un rapporto dei parametri chiave:

- 1. Toccare il pulsante caso clinico.
- 2. Selezionare i parametri desiderati dal menu a comparsa del caso clinico. Possono essere selezionati al massimo tre parametri.
- 3. Selezionare **Deidentificare** per escludere i dati demografici del paziente
- 4. Toccare l'icona di invio per esportare in formato PDF

Nota

Non disconnettere l'unità USB finché non appare il messaggio "Download completato. Rimuovere l'unità USB.".

Se appare un messaggio che comunica che lo spazio sull'unità USB è esaurito, inserire un'altra unità USB e riavviare il download.

Tutti i dati del paziente monitorati possono essere cancellati dall'utente. Toccare il pulsante **Cancella tutto** e confermare la cancellazione.

8.1.2 Esportazione diagnostica

Tutti gli eventi, avvisi, allarmi e attività di monitoraggio acquisiti vengono registrati qualora dovessero rendersi necessarie indagini o procedure dettagliate per la risoluzione dei problemi. È disponibile l'opzione **Esportazione Diagnostica** nel menu delle impostazioni **Esporta dati** per scaricare queste informazioni per finalità diagnostiche. Le suddette informazioni possono essere richieste dal personale del Supporto Edwards per facilitare la risoluzione dei problemi. Questa sezione tecnica fornisce inoltre informazioni dettagliate sulle revisioni software dei componenti della piattaforma collegati.

Toccare l'icona delle impostazion 1.



Setup

- → scheda **Setup**
- 2. Toccare il pulsante Esporta dati.
- 3. Immettere la password dell'accesso Super utente. Tutte le password vengono impostate durante l'inizializzazione del sistema. Per richiedere la password, rivolgersi all'amministratore dell'ospedale o al reparto IT.
- 4. Toccare il pulsante Esportazione Diagnostica.
- 5. Inserire un'unità USB approvata da Edwards in una delle porte USB disponibili del monitor.
- 6. Attendere il completamento dell'esportazione dei dati diagnostici, che sarà indicato sullo schermo.

I dati diagnostici verranno salvati nell'unità USB, in una cartella etichettata con il numero di serie del monitor.

8.2 Sicurezza informatica

Questo capitolo descrive i modi in cui i dati del paziente possono essere trasferiti al/dal monitor HemoSphere Vita. È importante osservare che qualsiasi struttura che utilizza il monitor HemoSphere Vita deve adottare le misure necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni personali di un paziente, in conformità alle normative specifiche del Paese e al protocollo della struttura per la gestione di tali informazioni. Le azioni che possono essere intraprese per salvaguardare queste informazioni e garantire a livello generale la sicurezza del monitor HemoSphere Vita comprendono:

- Accesso fisico: limitare l'uso del monitor HemoSphere Vita agli utenti autorizzati. Alcune schermate di configurazione del monitor HemoSphere Vita sono protette da password. Le password devono essere riservate. Vedere Protezione con password a pagina 74 per maggiori informazioni.
- Uso attivo: gli utenti del monitor devono prendere misure atte a limitare il tempo di conservazione dei dati del paziente. I dati del paziente devono essere rimossi dal monitor dopo la dimissione del paziente e la conclusione del monitoraggio.
- Sicurezza del dispositivo: gli utenti devono utilizzare solo gli accessori approvati da Edwards. Inoltre, devono assicurarsi che qualsiasi dispositivo collegato sia esente da malware.

L'uso di qualsiasi interfaccia del monitor HemoSphere Vita al di fuori dello scopo di destinazione potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza informatica. Nessun collegamento del monitor HemoSphere Vita serve a controllare il funzionamento di un altro dispositivo. Tutte le interfacce disponibili sono mostrate in Porte di connessione del monitor HemoSphere Vita a pagina 39 e le specifiche di queste interfacce sono elencate nella Tabella A-5 a pagina 163.

8.2.1 Aggiornamenti sulla sicurezza informatica

Quando il monitor HemoSphere Vita ha bisogno di un aggiornamento sulla sicurezza informatica, Edwards fornisce patch di emergenza ai clienti entro 60 giorni e patch di sicurezza informatica entro 120 giorni dall'identificazione di un incidente di sicurezza informatica. Tutte le altre vulnerabilità saranno affrontate negli aggiornamenti di routine e comunicate ai clienti su richiesta. Per mantenere la sicurezza del dispositivo, si consiglia di applicare controlli di sicurezza informatica quali, fra gli altri, metodologie di protezione avanzata interna, controllo degli accessi in base al ruolo e aggiunta del monitor HemoSphere a una subnet dedicata ai dispositivi medici. Per ulteriori raccomandazioni per preservare la sicurezza dei dispositivi, contattare il rappresentante Edwards di zona o il Supporto tecnico Edwards.

8.2.2 Gestione delle vulnerabilità

Edwards eseque scansioni delle vulnerabilità sul monitor con cadenza regolare per assicurare che il software del monitor HemoSphere Vita operi sempre in sicurezza. Qualora si rilevi una vulnerabilità critica e/o altamente sfruttabile, i clienti riceveranno una notifica via e-mail direttamente da Edwards entro 30 giorni e, a seconda del caso, sarà loro fornita una patch. Inoltre, i clienti possono accedere al sito web sulla sicurezza dei prodotti di Edwards all'indirizzo https://www.edwards.com/devices/support/product-security per esaminare i bollettini

sulla sicurezza informatica. Per ulteriori richieste, contattare il rappresentante Edwards di zona o il Supporto tecnico Edwards.

8.2.3 Risposta agli incidenti di sicurezza informatica

Se si verificano o si sono verificati uno o più incidenti di sicurezza informatica che interessano il monitor HemoSphere Vita, contattare il rappresentante Edwards di zona o il Supporto tecnico Edwards. Si consiglia di dotarsi di un piano interno di risposta agli incidenti di sicurezza informatica che includa, a titolo esemplificativo, una politica di risposta agli incidenti, procedure di risposta agli incidenti, obiettivi a breve e lungo termine per l'organizzazione e parametri per la misurazione del successo del piano. Insieme alle misure di attenuazione di Edwards, queste azioni garantiscono che il prodotto operi in modo sicuro.

8.2.4 HIPAA

L'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) del 1996, introdotto dallo U.S. Department of Health and Human Services, definisce standard importanti per la protezione delle informazioni sanitarie individualmente identificabili. Se applicabili, questi standard devono essere seguiti durante l'uso del monitor.

Monitoraggio non invasivo con il modulo HemoSphere VitaWave

Contenuto

Metodologia del sistema non invasivo HemoSphere Vita	
Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita	
HRS facoltativo	105
SQ1	108
Visualizzazione di Physiocal	109
Impostazioni di VitaWave e opzioni delle fascette	
Calibrazione della pressione sanguigna	112
Segnale di uscita al monitor paziente	113

9.1 Metodologia del sistema non invasivo HemoSphere Vita

Il sistema non invasivo HemoSphere Vita è costituito dal monitor HemoSphere Vita insieme al modulo VitaWave e al pressostato, al sensore di riferimento cardiaco e alle fascette per dito Edwards compatibili collegati. Vedere i collegamenti del sistema in Figura 9-1 a pagina 99. La misurazione accurata della pressione sanguigna del paziente e dei parametri emodinamici chiave si basa sui metodi volume clamp e Physiocal e sull'algoritmo VitaWave.

9.1.1 Metodo volume clamp

Le fascette per dito VitaWave e Acumen IQ utilizzano il metodo volume clamp sviluppato dal fisiologo ceco J. Peñáz (Peñáz J.,1973)¹. La fascetta per dito è dotata di un sensore pletismografico, costruito combinando una sorgente luminosa e un rilevatore di luce, per monitorare continuativamente le variazioni del volume ematico arterioso nel dito. All'interno della fascetta si trova una camera d'aria che si adatta rapidamente a questa variazione di volume in modo da bilanciare la pressione della fascetta in base a quella presente nell'arteria. L'arteria risulta quindi clampata al volume in stato "non espanso" e la pressione della fascetta equivale in ogni momento alla pressione arteriosa del dito.

9.1.2 Metodo Physiocal

Il metodo Physiocal, sviluppato da K. H. Wesseling (K.H. Wesseling et al. 1995)², è un'abbreviazione della dicitura "calibrazione fisiologica".



Physiocal provvede alla regolazione in funzione delle variazioni nel volume del vaso "non espanso" durante un normale periodo di misurazione. La pressione della fascetta viene mantenuta costante per uno o più battiti e la misurazione della pressione sanguigna viene momentaneamente interrotta per osservare le proprietà fisiologiche dell'arteria del dito. All'inizio del periodo di misurazione, queste interruzioni avvengono a intervalli regolari. Se le proprietà dell'arteria risultano sufficientemente costanti nel tempo, l'intervallo tra le regolazioni di Physiocal viene aumentato fino a 70 battiti cardiaci: maggiori sono gli intervalli, maggiore è la stabilità della misurazione.

9.1.3 Ricostruzione della forma d'onda e analisi emodinamica (algoritmo VitaWave)

È noto che per motivi fisiologici la forma d'onda della pressione sanguigna varia tra le arterie del braccio e delle dita. L'algoritmo VitaWave usa metodi di elaborazione avanzati per ricostruire la forma d'onda della pressione delle dita in una forma d'onda della pressione arteriosa radiale. La ricostruzione della forma d'onda fornisce i valori battito per battito delle pressioni sistolica (SYS), diastolica (DIA) e arteriosa media (radiale) (MAP) in modo non invasivo. L'analisi emodinamica della forma d'onda fornisce i valori per la frequenza del polso (PR) usando un metodo di contorno del polso avanzato.

ATTENZIONE

Il modulo HemoSphere VitaWave mostra e analizza una forma d'onda arteriosa radiale ricostruita. I medici devono tenere in considerazione questa ricostruzione della forma d'onda, in particolare se sono abituati alla visualizzazione di una forma d'onda della pressione arteriosa brachiale.

Tutti i parametri non invasivi selezionati come parametri chiave (vedere Tabella 1-2 a pagina 17) sono riportati come media e hanno un tasso aggiornato di 20 secondi.

9.1.4 Sensore di riferimento cardiaco

Il sensore di riferimento cardiaco (HRS) tiene conto delle differenze di pressione tra il dito e il cuore. Le variazioni di pressione idrostatica dovute alla differenza di altezza tra il dito e il cuore sono quindi compensate dall'HRS. Un'estremità dell'HRS viene posizionata sul dito all'altezza a cui si trova la fascetta, mentre l'altra estremità viene posizionata all'altezza del cuore.

9.1.5 Variazione di colore, intorpidimento o formicolio della punta del dito

Il metodo volume clamp esercita una pressione continuativa sul dito, la quale non ostruisce mai completamente le arterie ma inibisce il ritorno venoso e provoca un certo grado di congestione venosa nella punta del dito, in posizione distale rispetto alla fascetta. Di conseguenza, capita spesso che la punta del dito del paziente cambi colore (diventando blu o rossa) dopo pochi minuti di monitoraggio. Dopo periodi di monitoraggio più lunghi (circa da 30 minuti a 2 ore), alcuni pazienti possono provare alcune sensazioni tattili (formicolio o intorpidimento) nella punta del dito. Immediatamente dopo la rimozione della fascetta, la falange centrale presenta spesso una lieve riduzione del volume e può mostrare segni di gonfiore o iperemia reattiva. Tutti questi fenomeni scompaiono generalmente entro pochi minuti dal rilascio pressione della fascetta per dito. Se si mantengono calde le dita e la mano durante la misurazione, l'arterializzazione della punta del dito migliora e, conseguentemente, possono ridursi la variazione di colore e la frequenza con cui si presenta un intorpidimento.

9.1.6 Monitoraggio con una sola fascetta

Un'unica fascetta per dito Edwards compatibile può essere utilizzata per il monitoraggio cumulativo dello stesso paziente fino a un massimo di 8 ore su un unico dito. Durante il monitoraggio con una sola fascetta, il sistema non invasivo HemoSphere Vita rilascia automaticamente la pressione della fascetta a intervalli regolari selezionati dall'utente (30 minuti, 2 ore e 4 ore). Vedere Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110.

Nota

Dopo 8 ore cumulative di monitoraggio sullo stesso dito, il sistema non invasivo HemoSphere Vita interromperà il monitoraggio e visualizzerà un messaggio di avvertenza che richiede di posizionare la fascetta su un altro dito se si desidera proseguire il monitoraggio.

9.1.7 Monitoraggio con due fascette

Per i periodi di monitoraggio che superano le 8 ore di durata, il sistema non invasivo HemoSphere Vita consente di collegare simultaneamente due fascette per dito Edwards compatibili applicandole su due dita diverse. In questa configurazione, il sistema sposta il monitoraggio attivo da una fascetta all'altra dopo un periodo di tempo impostato dall'utente, 15, 30 o 60 minuti, per garantire il monitoraggio continuo riducendo al minimo le interruzioni. Durante il passaggio da una fascetta all'altra, è possibile che il monitoraggio venga sospeso per al massimo un minuto. Vedere Impostazioni di VitaWave e opzioni delle fascette a pagina 109.

Nota

Il sistema non invasivo HemoSphere Vita non monitora in modo continuo un dito singolo per più di 60 minuti quando si usano due fascette. La funzione di monitoraggio con due fascette consente di ridurre al minimo le interruzioni del monitoraggio per un tempo massimo di 72 ore. Il monitoraggio continuo non può essere prolungato oltre 60 minuti su un solo dito durante il monitoraggio con due fascette.

Quando si utilizza la configurazione con due fascette, fare attenzione a scegliere la misura corretta per ogni singolo dito. Spesso accade che i pazienti abbiano dita di dimensioni diverse che richiedono fascette per dito Edwards compatibili di due misure diverse. Se non si seleziona la fascetta per dito corretta le misurazioni possono risultare inaccurate.

La misurazione della fascetta potrebbe non essere applicabile a tutte le fascette.

Il tempo di utilizzo della fascetta per dito si esaurisce dopo 72 ore dall'inizio della misurazione, purché la fascetta venga utilizzata su un singolo paziente.

9.1.8 Bibliografia sulla metodologia

- 1. Penaz J (1973), "Photoelectric measurement of blood pressure, volume and flow in the finger" *Digest of the 10th Int Conf Med Biol Engng, Dresden*, p. 104.
- 2. Wesseling KH, et al. (1995), "Physiocal, calibration finger vascular physiology for Finapres" *Homeostasis* 36 (2-3), pp. 67-82.

9.2 Collegamento del sistema non invasivo HemoSphere Vita

Il modulo HemoSphere VitaWave è compatibile con tutte le fascette per dito Edwards approvate. Vedere Figura 9-1 a pagina 99 per una panoramica dei collegamenti del sistema non invasivo HemoSphere.

1. Allineare e inserire il modulo HemoSphere VitaWave nello slot per moduli large technology (L-Tech) presente nel pannello sinistro del monitor avanzato HemoSphere. Quando è inserito correttamente, il modulo scatta in posizione.

ATTENZIONE

Non forzare il modulo nell'alloggiamento. Applicare una pressione uniforme sul modulo per farlo scorrere e scattare in posizione.

2. Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor HemoSphere Vita e seguire i passaggi per l'immissione dei dati del paziente. Vedere Dati del paziente a pagina 75.

AVVERTENZA

L'uso della tecnologia VitaWave non è consigliato per i pazienti di età < 18 anni.

3. Seguire le istruzioni riportate di seguito per applicare il pressostato, scegliere la misura della fascetta per dito e applicare una o più fascette per dito sul paziente.

Nota

La misurazione della fascetta potrebbe non essere applicabile a tutte le fascette.



Figura 9-1: Panoramica dei collegamenti del sistema non invasivo HemoSphere Vita

Nota

I componenti contrassegnati da * nella legenda della Figura 9-1 a pagina 99 sono PARTI APPLICATE secondo quanto definito nella norma IEC 60601-1, pertanto durante il normale utilizzo devono entrare fisicamente a contatto con il paziente affinché il sistema non invasivo HemoSphere Vita possa svolgere la sua funzione.

AVVERTENZA

Non collocare i componenti non contrassegnati come PARTI APPLICATE in una posizione tale che il paziente possa venire a contatto con essi.

La conformità alla norma IEC 60601-1 viene mantenuta solo quando il modulo HemoSphere VitaWave (connessione di parte applicata) è connesso a una piattaforma di monitoraggio compatibile. Se si collegano apparecchiature esterne o si configura il sistema in un modo non descritto in queste istruzioni, la conformità a questo standard viene meno. Il mancato utilizzo del dispositivo come indicato potrebbe aumentare il rischio di scosse elettriche per il paziente/l'operatore.

Non modificare, sottoporre a manutenzione o alterare in alcun modo il prodotto. Interventi di manutenzione, alterazioni o modifiche possono influire sulla sicurezza del paziente/dell'operatore e/o sulle prestazioni del prodotto.

Non sterilizzare alcun componente del sistema non invasivo HemoSphere Vita. Il sistema non invasivo HemoSphere Vita viene fornito non sterile.

Seguire le istruzioni per la pulizia. Non disinfettare il pressostato in autoclave o mediante sterilizzazione a gas.

Fare riferimento alle istruzioni fornite con ogni accessorio per le indicazioni specifiche sul posizionamento e sull'uso e per le AVVERTENZE, le segnalazioni di ATTENZIONE e le specifiche a riguardo.

Per impedire che il paziente o l'utente incorrano in scosse elettriche, non utilizzare componenti/sensori danneggiati o che presentino contatti elettrici esposti.

I componenti di monitoraggio del sistema non invasivo HemoSphere Vita non sono a prova di defibrillazione. Scollegare il sistema prima di effettuare un intervento di defibrillazione.

Utilizzare solo sensori di riferimento cardiaco e fascette per dito Edwards compatibili e altri accessori, cavi e componenti del sistema non invasivo HemoSphere Vita forniti ed etichettati da Edwards. L'utilizzo di altri accessori, cavi e/o componenti non etichettati può influire sulla sicurezza del paziente e sull'accuratezza della misura.

Prima di lavare il paziente, rimuovere sempre dal paziente i sensori e i componenti del sistema di monitoraggio non invasivo HemoSphere Vita e scollegare completamente il paziente dallo strumento.

ATTENZIONE

L'efficacia del sistema non invasivo HemoSphere Vita non è stata valutata nei pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Afferrare sempre il connettore, non il cavo, quando si connettono o si disconnettono i cavi. Non torcere né piegare i connettori. Verificare che tutti i sensori e i cavi siano collegati correttamente e completamente prima dell'uso.

9.2.1 Applicazione del pressostato

Il pressostato deve essere posizionato al polso del paziente e collegato a modulo HemoSphere VitaWave, HRS e fascetta/e per dito. Vedere Figura 9-2 a pagina 101.



2. Fascia del pressostato

4. Sensore di riferimento cardiaco

Figura 9-2: Applicazione del pressostato

- 1. Avvolgere la fascia del pressostato intorno al polso del paziente. Per il monitoraggio di pazienti coscienti, si consiglia di utilizzare la mano non dominante (Figura 9-2 a pagina 101, sinistra).
- 2. Far scattare in posizione il pressostato nell'involucro in plastica posto sulla fascia, assicurandosi che i connettori delle fascette siano rivolti verso le dita.
- 3. Collegare il pressostato al modulo HemoSphere VitaWave (Figura 9-1 a pagina 99).
- 4. Rimuovere i cappucci dei connettori in plastica in modo da poter collegare la fascetta per dito e il sensore di riferimento cardiaco.

Nota

Si raccomanda di conservare i cappucci dei connettori per fascette e di utilizzarli per proteggere il pressostato dall'ingresso di acqua e sporco nel caso in cui si utilizzi una sola fascetta.

AVVERTENZA

Non stringere eccessivamente la fascia del pressostato o la fascetta per dito.

Non applicare la fascia del pressostato sulla cute lesa, in quanto la lesione potrebbe aggravarsi.

9.2.2 Scelta della misura della fascetta per dito

Non tutte le fascette per dito vengono fornite con un ausilio di misurazione. Per istruzioni dettagliate sulla corretta misurazione della fascetta per dito, consultare le istruzioni per l'uso del prodotto utilizzato, se applicabili.



Figura 9-3: Scelta della misura della fascetta

- 1. Misurare il dito (o le dita) da utilizzare per il monitoraggio con l'apposito ausilio di misurazione per la fascetta per dito. I risultati migliori si ottengono utilizzando il medio, l'anulare o l'indice. Le fascette non sono progettate per essere applicate sul pollice o su dita che abbiano subito fratture in precedenza.
- 2. Avvolgere l'ausilio di misurazione intorno alla falange mediale del dito, tirando l'estremità più piccola con il codice a colori attraverso la fessura in modo che aderisca perfettamente al dito.
- 3. Le frecce nere indicheranno la misura della fascetta più adatta. Determinare la misura corretta della fascetta per dito in base al colore indicato.

AVVERTENZA

Il posizionamento o il dimensionamento errato della fascetta per dito può causare misurazioni inesatte.

9.2.3 Applicazione di una o più fascette per dito

Per istruzioni dettagliate sul corretto posizionamento delle fascette per dito Edwards compatibili accompagnate da illustrazioni fedeli dei dispositivi, consultare le istruzioni per l'uso del prodotto utilizzato.

Uso su un unico paziente. Le fascette per dito VitaWave e Acumen IQ sono progettate per l'uso su un unico paziente. Il tempo di utilizzo della fascetta per dito si esaurisce dopo 72 ore dall'inizio della misurazione, purché la fascetta venga utilizzata su un singolo paziente.

Monitoraggio con due fascette. Il sistema non invasivo HemoSphere Vita consente di collegare simultaneamente due fascette per dito Edwards compatibili per effettuare la misurazione alternativamente su due dita. Questa funzionalità consente di ridurre al minimo le interruzioni del monitoraggio per un tempo massimo di 72 ore e deve essere utilizzata per le misurazioni che durano più di 8 ore. Questa funzionalità migliora inoltre il comfort del paziente.

9.2.4 Applicazione del sensore di riferimento cardiaco

Il sensore di riferimento cardiaco (HRS) deve essere sempre utilizzato nel caso di pazienti coscienti, liberi di muoversi o che devono essere riposizionati frequentemente durante la gestione del caso. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo o eseguire i passaggi riportati di seguito per collegare l'HRS.



Figura 9-4: Applicazione del sensore di riferimento cardiaco

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'HRS sia applicato correttamente a livello dell'asse flebostatico.

- 1. Collegare l'HRS al pressostato. Vedere (1) nella Figura 9-4 a pagina 103.
- 2. Posizionare la copertura del pressostato sul pressostato. (Opzionale, vedere Copertura del pressostato a pagina 170)
- 3. Applicare l'estremità corrispondente al cuore dell'HRS al paziente all'altezza dell'asse flebostatico, servendosi di una clip per HRS. Vedere (2) nella Figura 9-4 a pagina 103.

Nota

Se il paziente viene ruotato o spostato, l'asse flebostatico ruoterà o si sposterà insieme al paziente. Se necessario, applicare nuovamente l'estremità corrispondente al cuore dell'HRS per essere certi che si trovi sempre all'altezza del cuore lungo l'asse verticale, anche con il paziente nella nuova posizione.

- 4. Fissare l'altra estremità dell'HRS alla fascetta per dito. Vedere (3) nella Figura 9-4 a pagina 103.
- 5. Toccare l'icona di avvio del monitoraggio Avvia nella barra di navigazione o nella schermata di guida alla configurazione per avviare il monitoraggio.
- 6. Per interrompere il monitoraggio in qualsiasi momento, toccare l'icona di interruzione del monitoraggio

esto presente nella barra di navigazione.

7. Se le misurazioni della pressione sanguigna non invasive con VitaWave differiscono da una misurazione di riferimento, controllare l'integrità dell' HRS eseguendo una calibrazione dell' HRS. Una calibrazione dell' HRS deve essere eseguita come parte del processo di risoluzione dei problemi. Vedere Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110.

9.2.5 Accuratezza delle misurazioni della pressione sanguigna con VitaWave

Precauzione. La correlazione delle misurazioni della pressione sanguigna alla linea arteriosa di riferimento potrebbe essere compromessa durante il primo avvio del sistema e in seguito a un riavvio dello stesso.

La Tabella 9-1 a pagina 104 fornisce una sintesi delle misurazioni ripetute dello stesso paziente al fine di offrire dati accurati sulla pressione sanguigna in uscita monitorata in modo non invasivo con VitaWave.

Tabella 9-1: Risultati con Intervallo di Confidenza (IC) al 95% per misurazioni della pressione sanguigna
ripetute dello stesso paziente (ricampionamento bootstrap)

Parametro	Deviazione [IC 95%]	Precisione [IC 95%]
SYS (mmHg)	-2,74 [-4,95; -0,72]	6,15 [4,25; 7,82]
MAP (mmHg)	-1,29 [-2,33; -0,22]	3,14 [2,15; 4,14]
DIA (mmHg)	-1,07 [-2,26; 0,21]	3,71 [2,43; 5,29]

9.2.6 Risoluzione dei problemi generali del monitoraggio con il sistema non invasivo HemoSphere Vita

Di seguito sono elencati alcuni problemi comuni che possono verificarsi durante il normale monitoraggio insieme ad alcune azioni da compiere per risolverli.

- Se le misurazioni della pressione sanguigna con il sistema non invasivo VitaWave differiscono da una misurazione di riferimento, controllare l'integrità dell' HRS eseguendo una calibrazione dell' HRS. Una calibrazione dell' HRS deve essere eseguita come parte del processo di risoluzione dei problemi. Vedere Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110.
- Se entro qualche minuto dall'inizio del monitoraggio non viene visualizzata una forma d'onda, verificare se nella barra di stato sono segnalati errori o avvisi che possono indicare la presenza di un problema. Per ottenere maggiori informazioni su uno dei messaggi visualizzati, toccare l'icona a forma di punto interrogativo oppure consultare la Tabella 12-8 a pagina 149.
- Durante la misurazione, è possibile che la punta del dito monitorato mediante la fascetta cambi di colore. Si tratta di un fenomeno normale che scomparirà entro pochi minuti dalla rimozione della fascetta.
- Durante la misurazione, se il paziente è cosciente è possibile che percepisca delle lievi pulsazioni nel dito su cui è applicata la fascetta. Queste pulsazioni si arrestano temporaneamente durante la procedura Physiocal. Comunicare al paziente che queste irregolarità sono normali e non sono provocate dal cuore del paziente.
- Se il paziente è reattivo, consigliargli di tenere la mano rilassata e di non tendere i muscoli e non effettuare movimenti al limite dell'estensione.
- Verificare che il flusso ematico verso la mano non sia (parzialmente) ostruito, cosa che può verificarsi ad esempio se il polso è premuto su una superficie rigida.
- In alcune condizioni, ad esempio se il paziente ha le mani fredde, l'avvio del monitoraggio può risultare difficoltoso. Se il paziente ha le mani fredde, cercare di riscaldargli la mano.

AVVERTENZA

Non utilizzare il sistema non invasivo HemoSphere Vita come monitor della frequenza cardiaca.

Se si utilizza lo strumento durante procedure che prevedano l'irradiazione del corpo intero, mantenere tutti i componenti per il monitoraggio con il sistema non invasivo HemoSphere Vita al di fuori del campo di irradiazione. Se un componente per il monitoraggio viene esposto a radiazioni, le letture possono risultare compromesse.

I campi magnetici intensi possono provocare il malfunzionamento dello strumento e causare ustioni al paziente. Non utilizzare lo strumento durante la scansione per imaging di risonanza magnetica (RM), le correnti indotte possono provocare ustioni. Il dispositivo può compromettere l'immagine ottenuta mediante RM e l'unità per RM può compromettere l'accuratezza delle misurazioni.

ATTENZIONE

Il sistema non invasivo HemoSphere Vita non è destinato a essere utilizzato come monitor delle apnee.

Nei pazienti con contrazione estrema della muscolatura liscia di arterie e arteriole dell'avambraccio e della mano, come può capitare, ad esempio, nel caso di pazienti con fenomeno di Raynaud, la misurazione della pressione sanguigna può diventare impossibile.

Misurazioni non invasive inesatte possono essere causate da fattori quali:

- HRS impropriamente calibrato e/o allineato
- Variazioni eccessive della pressione sanguigna. Le condizioni che causano variazioni di BP comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* contropulsatori intra-aortici.

- Qualsiasi situazione clinica in cui si ritenga la pressione arteriosa inaccurata o non rappresentativa della pressione aortica.
- Scarsa circolazione sanguigna nelle dita.
- Fascetta per dito piegata o appiattita.
- Movimento eccessivo delle dita o delle mani del paziente.
- Artefatti e qualità scarsa del segnale.
- Applicazione o posizionamento errato della fascetta per dito oppure fascetta per dito non sufficientemente stretta.
- Interferenza con elettrocauterio o unità elettrochirurgica.

Scollegare sempre la fascetta per dito quando non è avvolta intorno a un dito per evitare che venga accidentalmente danneggiata da un eccessivo gonfiaggio.

L'efficacia della fascetta per dito Edwards compatibile non è stata confermata in pazienti che presentano pre-eclampsia.

Le pulsazioni generate da un supporto aortico a palloncino possono sommarsi alla frequenza del polso visualizzata sullo schermo dello strumento. Verificare la frequenza del polso del paziente confrontandola con la frequenza cardiaca rilevata mediante ECG.

La misurazione della frequenza del polso si basa sul rilevamento ottico della pulsazione del flusso periferico, pertanto è possibile che non rilevi alcune aritmie. Non utilizzare la frequenza del polso come funzione sostitutiva dell'analisi delle aritmie basata su ECG.

9.3 HRS facoltativo

HRS facoltativo è una funzione da abilitare. Se questa funzione è abilitata, le azioni da compiere sono diverse da quelle già descritte in Sensore di riferimento cardiaco a pagina 97. L'algoritmo che gestisce la fascetta per dito del sistema non invasivo HemoSphere deve tenere conto delle differenze di pressione dovute alla diversa altezza verticale del dito monitorato rispetto al cuore. Per consentirlo, occorre seguire una delle due procedure proposte nella finestra **Selezione della modalità di posizionamento paziente** (vedere Figura 9-5 a pagina 106):



Figura 9-5: Selezione della modalità di posizionamento paziente: HRS facoltativo



Immissione manuale delle differenze di altezza. Utilizzare questo metodo per tenere conto delle differenze di altezza solo in caso di pazienti fermi e sedati. Dopo aver immesso i dati del paziente, toccare l'icona **Paziente sedato e fermo** ed eseguire i passaggi descritti di seguito in Paziente sedato e fermo a pagina 106.



Utilizzo del sensore di riferimento cardiaco (HRS). Nei pazienti in cui l'altezza verticale del dito rispetto a quella del cuore può variare in qualsiasi momento durante il monitoraggio, occorre usare l'HRS. Dopo aver immesso i dati del paziente, toccare il pulsante **Posizione paziente variabile** ed eseguire i passaggi descritti in Sensore di riferimento cardiaco a pagina 97.

9.3.1 Paziente sedato e fermo

È possibile scegliere questa modalità per i pazienti in anestesia generale che si ritiene debbano essere riposizionati in modo limitato o nullo. In questa modalità è possibile utilizzare l'HRS, tuttavia non è necessario farlo.

- 1. Toccare il pulsante Paziente sedato e fermo per evidenziare e selezionare questa modalità.
- 2. Toccare OK.

ATTENZIONE

Il monitoraggio senza un HRS può dare risultati non accurati. Accertarsi che il paziente resti immobile in modo che la differenza di altezza tra cuore e dito corrisponda in modo accurato a quella misurata.

Non collocare il paziente in posizione non supina durante il monitoraggio senza HRS. I valori immessi per l'offset verticale dell'HRS e le misurazioni potrebbero risultare inaccurati.

Nota

Se è presente un HRS collegato, si apre una schermata popup con il messaggio "**Avviso: HRS rilevato**". Per avviare il monitoraggio con HRS, toccare **Sì** e passare al secondo punto descritto in Applicazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 102. Per effettuare il monitoraggio senza HRS, scollegare l'HRS e toccare **No**, quindi eseguire i passaggi elencati di seguito.



Figura 9-6: Schermata Zero e forma d'onda: inserimento offset verticale

- 3. La schermata **Zero e forma d'onda** in questa modalità (mostrata in Figura 9-6 a pagina 107) riporta una barra verticale graduata per rappresentare l'offset della mano rispetto al cuore; l'altezza del cuore è impostata a zero. Se l'offset è positivo, significa che il paziente è in una posizione in cui la mano è più in alto del cuore. Selezionare le unità di misura della barra graduata: **CM** o **IN**.
- 4. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per spostare l'altezza verticale della mano e impostare l'offset tra la mano e il cuore.
- 5. Toccare la freccia rivolta a destra

7.

- 6. Appare una schermata di conferma. Se l'offset visualizzato riflette correttamente la posizione attuale del paziente, toccare **Avviare monitoraggio** per avviare il monitoraggio. Se il valore dell'offset visualizzato è errato, toccare **Annulla** e regolare il valore dell'offset secondo necessità.
 - Per interrompere il monitoraggio in qualsiasi momento, toccare l'icona di interruzione del monitoraggio

presente nella barra di navigazione.

Nella barra informazioni si alternano i due avvisi "**Avviso: Nessun HRS collegato – Verifica posizione paziente**" e "**Avviso: Offset attuale: Dito <posizione>**", dove <posizione> indica l'offset di altezza verificato presente tra il dito monitorato e il cuore. Se si utilizza questa modalità, il valore dell'offset deve essere aggiornato ogni volta che un paziente viene riposizionato. Inoltre, se si interrompe il monitoraggio per oltre un minuto, occorre verificare nuovamente l'offset verticale quando si riavvia il monitoraggio.

9.3.2 Aggiornamento del valore di offset durante il monitoraggio

Per aggiornare il valore dell'offset verticale tra dito e cuore:

1. Toccare l'icona Zero e forma d'onda kituata nella barra di navigazione o nel menu Strumenti clinici.

Strumenti clinici

0

- 2. Toccare il pulsante Aggiorna offset nella schermata Zero e forma d'onda (inserimento offset verticale).
- 3. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per modificare l'altezza verticale della mano al fine di impostare il valore di offset corrispondente alla nuova posizione del paziente.
- 4. Toccare la freccia rivolta a destra
- 5. Appare una schermata di conferma. Se l'offset visualizzato riflette correttamente la posizione attuale del paziente, toccare **Conferma offset** per avviare il monitoraggio. Se il valore dell'offset visualizzato è errato, toccare **Annulla** e regolare il valore dell'offset secondo necessità.

9.3.3 Modifica della modalità di posizionamento del paziente

Per modificare la modalità di posizione del paziente passando da **Paziente sedato e fermo** a **Posizione paziente variabile** e viceversa:

1. Toccare l'icona delle impostazion

→ scheda **Strumenti clinic**i

- 2. Toccare l'icona Dati paziente
- 3. Toccare il pulsante di elenco Modalità di posizionamento per accedere alla schermata Selezione della modalità di posizionamento paziente.
- 4. Toccare ed evidenziare la modalità di posizionamento del paziente desiderata: **Paziente sedato e fermo** o **Posizione paziente variabile**.
- 5. Toccare il pulsante OK e seguire i passaggi descritti in Paziente sedato e fermo a pagina 106 per **Paziente** sedato e fermo o quelli descritti in Sensore di riferimento cardiaco a pagina 97 per **Posizione paziente** variabile.

Nota

Durante il monitoraggio con HRS e il passaggio a **Posizione paziente variabile** da **Paziente sedato e fermo**, il monitoraggio sarà interrotto. Per riavviare il monitoraggio dopo aver toccato l'icona di invio,

toccare l'icona di avvio del monitoraggio

9.4 SQI

In tutti i riquadri dei parametri non invasivi, durante il monitoraggio con il sistema non invasivo HemoSphere Vita è presente un indicatore di qualità del segnale (SQI).Il livello di SQI viene calcolato a ogni aggiornamento del parametro, ogni 20 secondi. Vedere la Tabella 9-2 a pagina 108 di seguito per una descrizione dei livelli di SQI per la forma d'onda arteriosa.I livelli di SQI uno e due sono generalmente associati a condizioni di avviso. Il livello di SQI zero viene mostrato durante l'inizializzazione del monitoraggio (all'avvio o alla ripresa del monitoraggio). Il livello di SQI pari a zero può essere associato anche a una condizione di errore. Vedere la Tabella 12-8 a pagina 149 per un elenco di errori e avvisi relativi alle fascette per dito.

Aspetto	Livello	Significato
111	4	Normale
ul.	3	Intermedio (moderatamente compromesso)

Tabella 9-2: Livelli di SQI per la forma d'onda arteriosa
Aspetto	Livello	Significato
all.	2	Scarso (potenziale stato di avviso che riduce il segnale)
all	1	Inaccettabile (potenziale stato di avviso che limita in modo estremo o annulla il segnale; vedere la Tabella 12-8 a pagina 149 per un elenco degli avvisi relativi alle fascette per dito)
att	0	Forma d'onda della pressione non disponibile (vedere Tabella 12-8 a pagina 149 per un elenco degli errori relativi alle fascette per dito)

9.5 Visualizzazione di Physiocal

Physiocal è una procedura di calibrazione automatica della forma d'onda arteriosa che viene effettuata a intervalli regolari durante il monitoraggio non invasivo. È possibile osservare gli interventi di Physiocal sulla forma d'onda della pressione visualizzata in tempo reale: corrispondono a un incremento discreto della pressione all'avvio e a brevi interruzioni durante il monitoraggio. L'intervallo tra le calibrazioni Physiocal è visualizzato sul grafico della forma d'onda arteriosa tra parentesi, accanto all'icona dell'intervallo Physiocal (vedere Tabella 9-3 a pagina 109). La calibrazione Physiocal viene effettuata a intervalli regolari durante il monitoraggio per tenere conto in modo accurato delle variazioni delle caratteristiche dell'arteria presente nel dito nel corso del monitoraggio: la calibrazione determina quindi delle temporanee interruzioni della forma d'onda arteriosa.

Tabella	9-3: Stato	degli intervall	i Physiocal
---------	------------	-----------------	-------------

Aspetto	Intervallo di Physiocal in bat- titi	Significato
」 「(60)	≥30	Stabilità della misurazione normale
ـ (20)	<30	Interruzioni di Physiocal frequenti; proprietà fisiologiche delle arterie variabili e stabilità della misurazione ridotta
л ()		Calibrazione Physiocal in corso o stato non disponibile

9.6 Impostazioni di VitaWave e opzioni delle fascette

La schermata delle impostazioni di VitaWave consente all'utente di selezionare l'intervallo di tempo tra il rilascio pressione della fascetta e l'intervallo di tempo per il passaggio all'altra fascetta in caso di monitoraggio con due fascette. Lo stato dei sensori e le informazioni relative a fascette per dito e HRS sono visualizzate in questa schermata dove viene eseguita anche la calibrazione dell'HRS.

Nota

Prima di esaminare le informazioni sullo stato dei sensori, lasciar trascorrere almeno 10 minuti di monitoraggio.

1. Toccare l'icona delle impostazioni → scheda Setup



→ pulsante VitaWave.

 Toccare la scheda **Opzioni** per vedere le impostazioni di monitoraggio. Tutte le opzioni selezionate in questa schermata di impostazioni non sono disponibili durante il monitoraggio attivo o quando è attiva la modalità per il rilascio pressione della fascetta.

Fascetta singola. Per il monitoraggio con una sola fascetta, selezionare un tempo di rilascio pressione della fascetta dall'elenco delle opzioni disponibili. Al termine dell'intervallo di tempo previsto per il rilascio pressione della fascetta, verrà rilasciata la pressione della fascetta per il periodo di tempo indicato dal timer del conto alla rovescia visualizzato sulla barra informazioni. Vedere Modalità di rilascio pressione della fascetta a pagina 111.

Fascetta doppia. Per il monitoraggio con due fascette, selezionare un tempo di cambio fascetta dall'elenco delle opzioni disponibili.

HRS facoltativo. Il sensore di riferimento cardiaco opzionale (HRS) può essere **attivato** o **disattivato** mediante questo pulsante di commutazione. Questa opzione del menu è una funzione avanzata e deve essere abilitata. Se la funzione **HRS facoltativo** è attivata, l'utente ha la possibilità di immettere manualmente un valore di offset verticale corrispondente alla differenza tra mano e cuore invece di utilizzare un HRS. Vedere HRS facoltativo a pagina 105.

- 3. Toccare la scheda **Stato del sensore** per visualizzare lo stato delle fascette per dito e dell' HRS connessi e le relative informazioni.
- 4. Toccare la scheda Calibrazione HRS per calibrare l' HRS.

9.6.1 Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco

Il sensore di riferimento cardiaco (HRS) deve essere calibrato per assicurare prestazioni ottimali.



Figura 9-7: Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco

1. Navigare fino alla schermata **Calibrazione HRS** toccando l'icona impostazioni → scheda **Setup**



- 2. Collegare l'HRS al pressostato. Vedere (1) nella Figura 9-7 a pagina 110.
- 3. Allineare verticalmente le due estremità dell'HRS e toccare il pulsante **Calibra**. Vedere (2) nella Figura 9-7 a pagina 110.
- 4. Attendere che il sistema segnali la riuscita della calibrazione dell'HRS.



Figura 9-8: Schermata Calibrazione HRS

9.6.2 Modalità di rilascio pressione della fascetta

Durante il monitoraggio con una sola fascetta, il sistema non invasivo HemoSphere Vita rilascia automaticamente la pressione della fascetta per dito a intervalli regolari.

12345678	👏 03:59	-	© O	り	ſ	06.09.2022 10:48:05	(i)	
sione fasce	etta - Monitor	aggio sospeso						

1
21

Quando manca un tempo ≤ 5 minuti all'attivazione della **Modalità di rilascio pressione della fascetta**, nella barra informazioni viene visualizzata l'icona del timer per il conto alla rovescia accompagnata dal tempo rimanente prima del rilascio della pressione visualizzato in bianco. Si apre una finestra popup di notifica che segnala l'avvio del timer del conto alla rovescia. L'utente ha la possibilità di prolungare il tempo del conto alla rovescia rimanente al rilascio della pressione toccando **Posponi** nella finestra popup di notifica. Non è possibile prolungare il tempo continuativo di monitoraggio fino a superare il limite cumulativo di 8 ore per il monitoraggio su un unico dito. Vedere Monitoraggio con una sola fascetta a pagina 97 e Monitoraggio con due fascette a pagina 98.



Al termine dell'intervallo di rilascio pressione della fascetta, la pressione della fascetta viene rilasciata e il monitoraggio viene temporaneamente sospeso. Sullo schermo viene visualizzata una notifica che segnala il rilascio pressione della fascetta per dito. Compare l'icona gialla di rilascio pressione e il timer indica il tempo rimanente prima della riattivazione automatica del monitoraggio.

04:23
Rilascio
pressione

Quando è attiva la **Modalità di rilascio pressione della fascetta**, nella barra di navigazione compare un timer del conto alla rovescia. Sullo schermo si apre il menu popup **Rilascio pressione attivo**. È possibile accedere a questo menu anche toccando i timer per il conto alla rovescia presenti nella barra di navigazione o nella barra informazioni. Le opzioni di questo menu popup comprendono: **Posponi rilascio** e **Interrompi monitoraggio**.

Nota

Gli intervalli di rilascio pressione della fascetta possono essere modificati unicamente dopo l'arresto del monitoraggio. Non modificare spesso gli intervalli di rilascio pressione della fascetta durante una sessione di monitoraggio paziente.

9.7 Calibrazione della pressione sanguigna

La schermata **Calibrazione** consente all'utente di calibrare i valori della pressione sanguigna monitorati mediante la fascetta per dito VitaWave utilizzando valori monitorati della pressione sanguigna di riferimento. Possono essere usati entrambi i valori di riferimento della fascetta oscillometrica brachiale e della linea arteriosa radiale.

Nota

Calibrazione non è disponibile durante il monitoraggio con due fascette.

ATTENZIONE

Non effettuare una calibrazione BP durante i periodi di monitoraggio in cui la pressione sanguigna è instabile. Le misurazioni della pressione sanguigna potrebbero essere inaccurate.

1. Toccare l'icona delle impostazioni





2. Toccare Aggiungi misurazione per immettere i valori di riferimento per BP.

Nota

Una volta toccato il pulsante **Aggiungi misurazione**, vengono visualizzati i valori attuali di BP dati da VitaWave e l'utente ha cinque minuti di tempo per immettere i valori di riferimento per BP. Se sono necessari più di cinque minuti, è possibile toccare nuovamente il pulsante **Aggiungi misurazione** per far ripartire il timer da cinque minuti.



Figura 9-9: Schermata Calibrazione BP

- 3. Immettere un valore per SYS di riferimento e DIA di riferimento.
- 4. Toccare **Calibra** per completare il processo di calibrazione. Al di sopra del nome del parametro nel riquadro di BP compare l'abbreviazione di "calibrazione" (**CAL**) per indicare che la BP di VitaWave è stata calibrata.
- 5. Per cancellare gli ultimi valori di riferimento immessi per BP, toccare **Cancella calibrazione BP**.

Nota

L'attuale **Calibrazione** sarà annullata se il monitoraggio viene interrotto per più di 10 minuti.

Se si sta effettuando il monitoraggio senza utilizzare un HRS, la Calibrazione viene disattivata per un minuto dopo l'aggiornamento dei valori di offset verticale immessi per HRS.

La Tabella 9-4 a pagina 113 fornisce dati di deviazione e precisione delle prestazioni per ciascun parametro del sistema VitaWave, confrontando la BP calibrata in pazienti monitorati con linea radiale e la Calibrazione in pazienti monitorati con fascetta oscillometrica brachiale.

Parametro (unità)	Riferimento di calibrazione	Deviazione	Precisione
SYS (mmHg)	Radiale	2,2 [1,3; 3,1]	2,8 [2,0; 3,5]
DIA (mmHg)	Radiale	1,1 [0,4; 1,8]	2,1 [1,6; 2,6]
MAP (mmHg)	Radiale	1,3 [0,4; 2,3]	2,8 [2,1; 3,6]
PR (bpm) RMSE	Radiale	0,59 [0,23; 0,91]	N/D

9.8 Segnale di uscita al monitor paziente

La schermata **Zero e forma d'onda** fornisce all'utente la possibilità di inviare il segnale della forma d'onda arteriosa a un monitor paziente da posto letto. Il cavo di uscita pressione HemoSphere è un accessorio riutilizzabile che consente all'utente di inviare la pressione in uscita monitorata dal monitor HemoSphere Vita a un monitor paziente compatibile, per eseguire il monitoraggio standard della pressione. Le prestazioni del dispositivo, incluse le caratteristiche funzionali, sono state verificate in una serie completa di test per garantire la sicurezza e le prestazioni dello stesso per l'uso previsto in conformità alle Istruzioni per l'uso stabilite.



1. Collegamento del monitor

3. Spina per la pressione arteriosa (rossa)

situata nella barra di navigazione o nel menu Strumenti clinici.

2. Viti a testa zigrinata

Figura 9-10: Cavo di uscita pressione HemoSphere

- 1. Toccare l'icona Zero e forma d'onda
- Collegare il connettore a 18 pin del cavo di uscita pressione HemoSphere (vedere (1) nella Figura 9-10 a pagina 114) al pannello posteriore del monitor nella porta di pressione in uscita contrassegnato dal

simbolo di uscita analogica 💛 . Vedere (9) nella Figura 3-2 a pagina 41.

- 3. Usare le due viti a testa zigrinata per fissare saldamente in posizione il cavo di uscita pressione. Vedere (2) nella Figura 9-10 a pagina 114.
- 4. Collegare il connettore del segnale di pressione arteriosa (PA, rosso (3)) a un monitor paziente compatibile. Assicurarsi che il connettore selezionato sia completamente inserito. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor paziente.
- 5. Azzerare il monitor paziente e verificare che sia visualizzato il valore 0 mmHg. Vedere (2) nella Figura 9-11 a pagina 115. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor paziente.
- 6. Attivare l'icona **Trasmetti forma d'onda** per iniziare la trasmissione del segnale di pressione al monitor paziente. Vedere (3) nella Figura 9-11 a pagina 115.
- 7. Sarà visualizzato un messaggio "**Invio forma d'onda avviato:**" con l'indicazione di data e ora quando la forma d'onda in tempo reale viene trasmessa al monitor paziente collegato. Vedere (3) nella Figura 9-11 a pagina 115.

Nota

Le normali interruzioni del monitoraggio della forma d'onda arteriosa, ad esempio quelle necessarie durante la procedura Physiocal, il passaggio da una fascetta all'altra o la modalità di rilascio pressione della fascetta, possono innescare un avviso sul monitor paziente.



Figura 9-11: Trasmissione della forma d'onda della pressione arteriosa a un monitor paziente

10

Monitoraggio ossimetria tissutale con HemoSphere

Contenuto

Monitoraggio dell'ossimetria tissutale con HemoSphere	116
Panoramica del cavo per ossimetro ForeSight	117
Collegamento del modulo tecnologico HemoSphere Vita e del cavo per ossimetro ForeSight	122

10.1 Monitoraggio dell'ossimetria tissutale con HemoSphere

Il modulo tecnologico HemoSphere Vita è un modulo di interfaccia progettato per essere utilizzato insieme al cavo per ossimetro ForeSight per visualizzare i dati sul monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno nel tessuto (StO₂). Il cavo per ossimetro ForeSight è un dispositivo non invasivo che misura la saturazione di ossigeno tissutale assoluta. È basato sul principio per cui il sangue contiene emoglobina in due forme principiali, emoglobina ossigenata (HbO₂) ed emoglobina deossigenata (Hb), che assorbono la luce nel vicino infrarosso in modi diversi e misurabili.

I livelli di saturazione di ossigeno nel tessuto (StO₂) vengono determinati sulla base del rapporto tra emoglobina ossigenata ed emoglobina totale a livello microvascolare (arteriole, venule e capillari) nella zona in cui è applicato il sensore:

$$\% StO_2 = \frac{\text{Emoglobina ossigenata}}{\text{Emoglobina totale}} = \frac{\text{HbO}_2}{\text{HbO}_2 + \text{Hb}} \times 100$$

Il cavo per ossimetro ForeSight utilizza la tecnologia Edwards per generare un'innocua emissione luminosa nel vicino infrarosso (a cinque specifiche lunghezze d'onda), che attraversa i tessuti più superficiali (ad es. il cuoio capelluto e il cranio) e raggiunge i tessuti sottostanti (ad es. il cervello), mediante un sensore monouso applicato sulla pelle del paziente. La luce riflessa viene quindi acquisita dai rivelatori posti sul sensore per una raccolta ottimale del segnale. Dopo aver analizzato la luce riflessa, il cavo fornisce il livello di saturazione di ossigeno tissutale al modulo tecnologico e al monitor HemoSphere Vita sotto forma di valore numerico assoluto e fornisce una rappresentazione grafica dei valori storici.

Un pulsossimetro monitora esclusivamente la saturazione di ossigeno del sangue arterioso (SpO₂) e, per funzionare, richiede pulsazioni; il cavo per ossimetro ForeSight esegue invece la misurazione anche in assenza di pulsazioni e mostra l'equilibrio tra apporto e richiesta di ossigeno in un tessuto target (StO₂), ad es. cervello, addome, muscoli degli arti. I valori di StO₂ del monitor HemoSphere Vita indicano quindi lo stato complessivo di ossigenazione tissutale, che fornisce un feedback diretto utile per indirizzare eventuali interventi terapeutici.

Nota

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.

10.2 Panoramica del cavo per ossimetro ForeSight

Nei diagrammi seguenti è disponibile una panoramica delle caratteristiche fisiche del cavo per ossimetro ForeSight.



Figura 10-1: Vista frontale del cavo per ossimetro ForeSight

Nota

Il modulo tecnologico e i cavi dei sensori sono mostrati tagliati; vedere la Tabella A-10 a pagina 165. Per una descrizione degli indicatori LED di stato, vedere Comunicazione tra il cavo per ossimetro ForeSight e il sensore a pagina 141.

ATTENZIONE

Non posizionare il cavo per ossimetro ForeSight in luoghi in cui il LED di stato non sia ben visibile.



1. Meccanismo a scorrimento della clip di montaggio (sotto)

2. Clip di montaggio (sovrapposta)

Figura 10-2: Vista posteriore del cavo per ossimetro ForeSight

Nota

Le immagini della vista posteriore dell'involucro del cavo presenti in questo manuale sono mostrate senza etichette per maggior chiarezza.

10.2.1 Soluzioni di montaggio del cavo per ossimetro ForeSight

Il cavo per ossimetro ForeSight è confezionato con una clip di montaggio.

In Figura 10-3 a pagina 118 e Figura 10-4 a pagina 119 sono identificati i punti di fissaggio presenti sulla clip di montaggio e sull'involucro del cavo.



1. Fessura della clip di montaggio

2. Linguetta di blocco della clip di montaggio

Figura 10-3: Punti di fissaggio della clip di montaggio



Figura 10-4: Involucro del cavo: punti di fissaggio della clip di montaggio

10.2.2 Installazione della clip di montaggio

La clip di montaggio può essere fissata al cavo per ossimetro ForeSight verticalmente (soluzione generalmente utilizzata per il montaggio su sponda al posto letto, vedere la Figura 10-5 a pagina 120) o orizzontalmente (generalmente per il montaggio su asta, vedere la Figura 10-6 a pagina 121).

10.2.2.1 Fissaggio della clip di montaggio in verticale

Per fissare la clip di montaggio in verticale:

- 1. Sul retro dell'involucro del cavo, posizionare la clip di montaggio con la fessura posta di fronte al meccanismo a scorrimento della clip di montaggio.
- 2. Far scorrere la clip di montaggio verso la sommità dell'involucro del cavo fino a quando la linguetta di blocco della clip di montaggio non si blocca nell'apposito incavo di blocco verticale.

Nota

La clip di montaggio non è progettata per essere fissata con l'apertura rivolta verso l'alto.



1. Incavo di blocco della clip di montaggio (verticale)

2. Linguetta di blocco della clip di montaggio

Figura 10-5: Fissaggio della clip di montaggio in verticale

10.2.2.2 Fissaggio della clip di montaggio in orizzontale

Per fissare la clip di montaggio in orizzontale:

- 1. Posizionare la clip di montaggio con la linguetta di blocco della clip di montaggio rivolta in direzione opposta all'involucro del cavo, a sinistra o a destra.
- 2. Far scorrere la clip di montaggio sul retro dell'involucro del cavo fino a quando la linguetta di blocco della clip di montaggio non si blocca in uno degli appositi incavi di blocco orizzontali.

Nota

È possibile collegare la clip di montaggio con l'apertura rivolta verso sinistra o verso destra.



1. Linguetta di blocco della clip di montaggio

2. Incavo di blocco della clip di montaggio (orizzontale)



10.2.3 Rimozione della clip di montaggio

Per rimuovere la clip di montaggio dal retro dell'involucro del cavo (vedere la Figura 10-7 a pagina 122):

1. Sollevare delicatamente la linguetta di blocco della clip di montaggio fino a quando non si sgancia dal relativo incavo.

ATTENZIONE

L'applicazione di una pressione eccessiva potrebbe rompere la linguetta di blocco e, in tal modo, provocare la caduta del cavo sul paziente, sugli astanti o sull'operatore.

Nota

Per informazioni sulle parti di ricambio, i numeri del Supporto tecnico si trovano all'interno della copertina. Vedere la Tabella B-1 a pagina 169 per conoscere le parti e gli accessori approvati.

2. Far scorrere la clip di montaggio nella direzione della linguetta di blocco della clip di montaggio fino a quando la clip di montaggio non si sgancia dal meccanismo a scorrimento della clip di montaggio.



Figura 10-7: Rimozione della clip di montaggio

3. Rimuovere la clip di montaggio dal retro dell'involucro del cavo.

ATTENZIONE

Non sollevare o tirare il cavo per ossimetro ForeSight afferrando i collegamenti del cavo e non collocarlo in una posizione che potrebbe comportare il rischio di caduta del cavo sul paziente, sugli astanti o sull'operatore.

Non posizionare il cavo per ossimetro ForeSight sotto lenzuola o coperte che potrebbero limitare il flusso d'aria attorno al cavo facendo aumentare la temperatura della relativa copertura e provocando lesioni.

10.3 Collegamento del modulo tecnologico HemoSphere Vita e del cavo per ossimetro ForeSight

Il modulo tecnologico HemoSphere Vita è compatibile con il cavo per ossimetro ForeSight e con i sensori ForeSight/ForeSight Jr. Il modulo tecnologico HemoSphere Vita si inserisce in un alloggiamento per modulo standard.

Nota

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.



- 1. Sensore ForeSight/ForeSight Jr
- Collegamenti del sensore ForeSight/ForeSight Jr (2)
- 3. Involucro del cavo per ossimetro ForeSight
- 4. Collegamenti tra il cavo e il modulo (2)
- 5. Modulo tecnologico HemoSphere Vita
- 6. Monitor HemoSphere Vita

Figura 10-8: Panoramica del collegamento per il monitoraggio dell'ossimetria tissutale

Nota

I sensori ForeSight/ForeSight Jr sono PARTI APPLICATE di TIPO BF a prova di defibrillazione. I cavi paziente che si collegano ai sensori, come ad esempio il cavo per ossimetro ForeSight, non sono considerati parti applicate, ma possono entrare a contatto con il paziente e soddisfano i requisiti applicabili per le parti applicate in conformità con IEC 60601-1.

Il cavo per ossimetro ForeSight può rimanere collegato al paziente durante la defibrillazione cardiaca.

Il modulo tecnologico HemoSphere Vita viene spedito con le coperture ESD per le porte di collegamento del cavo per ossimetro ForeSight. Dopo averle rimosse quando si utilizza il sistema per la prima volta, si raccomanda di conservarle e utilizzarle per proteggere i punti di collegamento elettrico quando le porte non sono in uso.

AVVERTENZA

La conformità alla norma IEC 60601-1 viene mantenuta solo quando il modulo tecnologico HemoSphere Vita (connessione di parte applicata, a prova di defibrillazione) è connesso a una piattaforma di monitoraggio compatibile. Se si collegano apparecchiature esterne o si configura il sistema in un modo non descritto in queste istruzioni, la conformità a questo standard viene meno. Il mancato utilizzo del dispositivo come indicato potrebbe aumentare il rischio di scosse elettriche per il paziente/l'operatore.

Prima dell'installazione, ispezionare tutti i collegamenti del cavo per ossimetro ForeSight per individuare eventuali danni. Qualora si rilevino danni, non utilizzare il cavo fino a quando non sia stato riparato o sostituito. Contattare il Supporto tecnico Edwards. Esiste il rischio che parti danneggiate possano ridurre le prestazioni del cavo o causare pericoli per la sicurezza.

Per eliminare qualunque possibilità di contaminazione tra i pazienti, il cavo per ossimetro ForeSight e i relativi connettori devono essere puliti dopo ogni paziente.

Se il cavo per ossimetro ForeSight o i relativi connettori presentano tracce visibili di contaminazione con sangue o altri fluidi corporei, è necessario disinfettarli per ridurre il rischio di contaminazione e infezione crociata. Se non è possibile disinfettare il cavo per ossimetro ForeSight o i relativi connettori, questi devono essere riparati, sostituiti o gettati. Contattare il Supporto tecnico Edwards.

Per ridurre il rischio di danneggiare componenti interni dei gruppi di cavi dell'alloggiamento del cavo per ossimetro ForeSight, non tirare, piegare né sottoporre ad altre sollecitazioni eccessive i connettori del cavo.

Non modificare, sottoporre a manutenzione o alterare in alcun modo il prodotto. Interventi di manutenzione, alterazioni o modifiche possono influire sulla sicurezza del paziente/dell'operatore e/o sulle prestazioni del prodotto.

ATTENZIONE

Non forzare il modulo nell'alloggiamento. Applicare una pressione uniforme sul modulo per farlo scorrere e scattare in posizione.

- 1. Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor HemoSphere Vita. Tramite il touch screen è possibile accedere a tutte le funzioni.
- 2. Verificare che l'orientamento sia corretto, quindi inserire il cavo per ossimetro ForeSight nel modulo tecnologico. A ogni modulo tecnologico è possibile collegare un massimo di due cavi per ossimetro ForeSight.

Nota

Il cavo per ossimetro ForeSight fornisce unicamente un collegamento unidirezionale verso il modulo tecnologico HemoSphere. Se non si riesce a inserire il connettore, ruotarlo e provare a reinserirlo.

Non tirare alcuna parte dei collegamenti del cavo per ossimetro ForeSight al fine di scollegarlo dal modulo tecnologico HemoSphere Vita. Se è necessario rimuovere il modulo tecnologico HemoSphere Vita dal monitor, premere il pulsante di rilascio per sganciare e far scorrere all'esterno il modulo.

Una volta effettuato il collegamento del cavo per ossimetro ForeSight al modulo tecnologico, i LED di stato del canale 1 e del canale 2 si accendono. Anche il LED di stato del gruppo si accenderà, a indicare che i canali del modulo appartengono al gruppo A (collegato alla porta A sul modulo tecnologico inserito) o al gruppo B (collegato alla porta B sul modulo tecnologico inserito).



- 1. Porta A del modulo tecnologico HemoSphere Vita
- 2. Porta B del modulo tecnologico HemoSphere Vita
- **3.** LED di stato del gruppo del modulo verde: canali associati alla porta A del modulo tecnologico
- **4**. LED di stato del gruppo del modulo blu: canali associati alla porta B del modulo tecnologico

Figura 10-9: LED di stato del cavo per ossimetro ForeSight

- 3. Selezionare il pulsante **Continua stesso paziente** o il pulsante **Nuovo paziente** e immettere i dati del nuovo paziente.
- 4. Collegare uno (o più) sensori ForeSight/ForeSight Jr compatibili al cavo per ossimetro ForeSight. A ogni cavo per ossimetro ForeSight è possibile collegare un massimo di due sensori. Le posizioni disponibili per i sensori sono elencate nella Tabella 10-1 a pagina 125. Vedere Applicazione dei sensori sul paziente a pagina 127 e fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei sensori ForeSight e ForeSight Jr per indicazioni sulla corretta applicazione dei sensori.
- 5. Il monitoraggio inizia automaticamente quando si collegano i sensori ForeSight al cavo per ossimetro ForeSight.

Simbolo (destra)*	Simbolo (sinistra)*	Posizione anatomica paz. adulti* (≥ 40 kg) (misura sensore)	Posizione anatomica paz. pediatri- ci* (< 40 kg) (misura sensore)
<u>•</u>	2	Cerebrale (grande)	Cerebrale (medio/piccolo)
★	☆	Spalla (grande)	N/D

Tabella 10-1: Posizioni del sensore per ossimetria tissutale

Simbolo (destra)*	Simbolo (sinistra)*	Posizione anatomica paz. adulti* (≥ 40 kg) (misura sensore)	Posizione anatomica paz. pediatri- ci* (< 40 kg) (misura sensore)	
X	X	Braccio (grande)	N/D	
X	☆	Fianco/Addome (grande)	Fianco/Addome (medio/piccolo)	
9	h	N/D	Addome (medio/piccolo)	
Ń	Ŕ	Gamba: quadricipite (grande)	Gamba: quadricipite (medio)	
<u>↑</u>	Å	Gamba: polpaccio (gastrocnemio o ti- biale, grande)	Gamba: polpaccio (gastrocnemio o ti- biale, medio)	
* I simboli sono coo (mostrato) per il ca	' dificati a colori sulla l Inale B	base del canale del gruppo di cavi per ossin	netro ForeSight: verde per il canale A e blu	

- 6. Se StO₂ non è al momento un parametro chiave, toccare l'etichetta del parametro visualizzato, situata all'interno di ogni riquadro di parametro, per selezionare StO₂ <Ch> come parametro chiave dal menu di configurazione riquadro, dove <Ch> è il canale del sensore. Le opzioni possibili per i canali sono A1 e A2 per il cavo A per ossimetro ForeSight e B1 e B2 per il cavo B per ossimetro ForeSight.
- 7. Il canale sarà visualizzato nell'angolo superiore sinistro del riquadro del parametro. Toccare la figura del paziente sul riquadro del parametro per accedere alla finestra **Configurazione sensore**.



8. Selezionare la modalità di monitoraggio paziente: adulto

Nota

La selezione della modalità sensore viene effettuata automaticamente in base al peso corporeo del paziente inserito. La modalità del sensore per pazienti adulti viene configurata per qualsiasi peso corporeo ≥ 40 kg.

- 9. Selezionare la posizione anatomica del sensore. Vedere la Tabella 10-1 a pagina 125 per un elenco delle posizioni del sensore disponibili. Le posizioni del sensore sono codificate per colore sulla base della porta di collegamento del modulo tecnologico HemoSphere Vita:
 - Verde: posizioni del sensore per un cavo per ossimetro ForeSight collegato alla porta A sul modulo tecnologico HemoSphere Vita
 - **Blu:** posizioni del sensore per un cavo per ossimetro ForeSight collegato alla porta B sul modulo tecnologico HemoSphere Vita



10. Toccare l'icona home for per tornare alla schermata di monitoraggio.

10.3.1 Applicazione dei sensori sul paziente

Le sezioni seguenti spiegano come preparare il paziente per il monitoraggio. Per ulteriori informazioni su come applicare un sensore al paziente, vedere le istruzioni incluse nella confezione del sensore ForeSight/ForeSight Jr.

10.3.1.1 Scelta di una posizione per il sensore

Per garantire la sicurezza del paziente e una corretta raccolta dei dati, considerare quanto segue quando si sceglie il sito per il sensore.

AVVERTENZA

I sensori non sono sterili, quindi non devono essere applicati su pelle escoriata, screpolata o lacerata. Prestare attenzione quando si applicano i sensori su un sito in cui la pelle è delicata. L'applicazione di sensori, nastri o pressione su un sito di questo tipo può ridurre la circolazione e/o deteriorare la pelle.

Non posizionare il sensore su tessuti poco perfusi. Per una migliore adesione, evitare le superfici cutanee irregolari. Non posizionare il sensore su siti con asciti, cellulite, pneumoencefalo o edema.

Se si eseguono procedure di elettrocauterizzazione, applicare gli elettrodi dell'elettrocauterio e i sensori il più lontano possibile gli uni dagli altri per evitare ustioni cutanee indesiderate. Si raccomanda di garantire una distanza minima di almeno 15 cm (6").

ATTENZIONE

I sensori non devono essere applicati su aree ricoperte da una densa peluria.

Il sensore deve essere applicato sulla pelle pulita e asciutta in modo che aderisca completamente. Qualsiasi residuo, lozione, olio, polvere, sudore o peluria presente che impedisca la perfetta adesione tra il sensore e la pelle comprometterà la validità dei dati raccolti e potrebbe dare origine a un messaggio di allarme.

Nota

La pigmentazione cutanea non compromette la validità dei dati raccolti. Il cavo per ossimetro ForeSight compensa automaticamente la pigmentazione cutanea.

Nel caso in cui il punto del tessuto scelto non possa essere palpato o visualizzato, si consiglia di effettuare una verifica tramite ecografia o radiografia.

La Tabella 10-2 a pagina 128 fornisce alcune linee guida per la scelta del sensore in base alla modalità di monitoraggio del paziente, al peso del paziente e alla parte del corpo interessata.

Modalità pa-	Sensore	Peso	Parte del corpo				
ziente			Cervello	Fianco	Addome	Gambe	Braccia/ Deltoidi
Adulti	Grande	≥ 40 kg	•	•		•	•
Pediatrici	Medio	≥ 3 kg	•	•	•	•	
Pediatrici	Piccolo	< 8 kg	•				
neonatali		< 5 kg	•	•	•		
Pediatrici	Piccolo, non	< 8 kg	•				
neonatali	adesivo	< 5 kg	•	•	•		

Tabella 10-2: Matrice per la scelta del sensore

Nota

Se si collega un sensore di misura non adeguata per la modalità attuale di monitoraggio del paziente, per il canale corrispondente viene visualizzato un avviso sulla barra di stato. Se questo è il solo sensore collegato, potrebbe essere richiesto di passare da una modalità all'altra (per pazienti adulti o per pazienti pediatrici).

Se si collega un sensore di misura inadeguata per la parte del corpo selezionata, per il canale corrispondente viene visualizzato un avviso sulla barra di stato. Se questo è il solo sensore collegato, potrebbe essere richiesto di selezionare una parte del corpo diversa o di utilizzare una misura del sensore diversa.

AVVERTENZA

Utilizzare solo accessori forniti da Edwards con il cavo per ossimetro ForeSight. Gli accessori Edwards garantiscono la sicurezza del paziente e preservano l'integrità, l'accuratezza e la compatibilità elettromagnetica del cavo per ossimetro ForeSight. Il collegamento di un sensore non Edwards genera un avviso appropriato relativo al canale e non viene registrato alcun valore di StO₂.

I sensori sono destinati all'uso su un singolo paziente e non devono essere ricondizionati: il riutilizzo dei sensori può presentare il rischio di contaminazione crociata o infezione.

Utilizzare un sensore nuovo per ogni paziente e gettarlo dopo l'uso. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della struttura ospedaliera e alle normative locali.

Se un sensore appare danneggiato non deve essere utilizzato.

Leggere sempre quanto scritto sulla confezione del sensore.

10.3.1.2 Preparazione del sito per il sensore

Per preparare la pelle del paziente per il posizionamento del sensore:

- 1. Verificare che l'area su cui deve essere applicato il sensore sia pulita, asciutta, intatta e che non vi siano stati applicati polveri, oli o creme.
- 2. Se necessario, procedere alla rasatura dell'area scelta per l'applicazione.
- Utilizzare un detergente appropriato per pulire delicatamente l'area di applicazione del sensore.
 Sotto il sensore è possibile utilizzare Tegaderm o Mepitel se i pazienti presentano pelle sensibile o edema.
- 4. Lasciare asciugare completamente la pelle prima di applicare i sensori.

10.3.1.3 Applicazione dei sensori

1. Scegliere il sensore appropriato (vedere Tabella 10-2 a pagina 128) ed estrarlo dalla confezione.

2. Staccare e gettare la pellicola protettiva del sensore (Figura 10-10 a pagina 129).



Figura 10-10: Rimozione della pellicola protettiva dal sensore

Nota

Se si utilizzano sensori piccoli non adesivi, si deve misurare e tagliare la fascia del sensore in modo che sia della lunghezza giusta per il paziente.

- Accorciare la fascia del sensore lontano dal paziente. Non tagliare la fascia del sensore mentre è applicata sul paziente, né tagliare altre parti del sensore.
- Applicare la fascia del sensore al paziente con la stampa rivolta verso l'esterno.
- Non stringere eccessivamente la fascia del sensore poiché la pressione può essere scaricata sul neonato.
- Applicare il sensore al paziente nella posizione scelta.
 Uso cerebrale (Figura 10-11 a pagina 129): scegliere un punto in cui allineare i sensori che si trovi sulla fronte, sopra il sopracciglio e appena sotto l'attaccatura dei capelli.



1. Sensore piccolo non adesivo

Figura 10-11: Posizionamento del sensore (cerebrale)

Uso non cerebrale (Figura 10-12 a pagina 130): selezionare il sito che fornisce l'accesso ideale al tessuto muscoloscheletrico desiderato (se non si riesce a palpare il muscolo, potrebbe essere presente un edema o un eccesso di adipe).

• Braccio: posizionare il sensore sul muscolo deltoide (spalla), sul bicipite (parte superiore del braccio) o sul muscolo brachioradiale.

- Gamba: posizionare il sensore sul quadricipite (coscia), sul gastrocnemio (polpaccio) o sul muscolo tibiale (polpaccio). Applicare il sensore con il connettore rivolto verso i piedi.
- Fianco/addome: posizionare il sensore sul grande dorsale (fianco) o sul muscolo obliquo esterno (addome).



Figura 10-12: Posizionamento del sensore (non cerebrale)

Nota

Durante il monitoraggio del tessuto muscolare, posizionare il sensore al centro del fascio muscolare scelto (ad es. al centro della metà superiore della porzione di gamba sotto il ginocchio, come indicato nel disegno).

Un fascio muscolare caratterizzato da significativa atrofia potrebbe non fornire sufficiente tessuto per il monitoraggio.

Se si monitorano gli effetti di un'ostruzione vascolare in un arto, posizionare un sensore sull'arto in esame e uno nello stesso punto sull'arto opposto.

AVVERTENZA

Adottare particolare cautela durante l'applicazione dei sensori. I circuiti dei sensori sono conduttivi e non devono venire a contatto con altre parti conduttive collegate a terra diverse da sistemi di monitoraggio dell'entropia o EEG. Tale contatto escluderebbe l'isolamento del paziente e annullerebbe la protezione fornita dal sensore.

L'applicazione scorretta dei sensori può determinare misurazioni errate. I sensori non applicati correttamente o parzialmente staccati possono determinare una lettura sovrastimata o sottostimata della saturazione dell'ossigeno.

Non posizionare il sensore in modo che sia sottoposto alla forza esercitata dal peso del paziente. Periodi di pressione prolungati (ad esempio il caso in cui il sensore viene applicato con del nastro adesivo o il paziente si sdraia sul sensore) possono trasferire il peso dal sensore alla pelle, danneggiando la pelle e riducendo le prestazioni del sensore.

Il sito del sensore deve essere ispezionato almeno ogni 12 ore per ridurre il rischio di adesione, circolazione e integrità cutanea inadeguate. Qualora le condizioni circolatorie o l'integrità della pelle risultino deteriorate, il sensore deve essere applicato in una zona diversa.

10.3.1.4 Collegamento dei sensori ai cavi

- 1. Assicurarsi che il cavo per ossimetro ForeSight sia collegato al modulo tecnologico e che i sensori siano posizionati correttamente sulla pelle del paziente.
- 2. Utilizzare le clip sul cavo del sensore per fissarlo e impedire che il cavo si stacchi dal paziente.

AVVERTENZA

Non collegare più di un paziente al cavo per ossimetro ForeSight, poiché ciò escluderebbe l'isolamento del paziente e annullerebbe la protezione fornita dal sensore.

ATTENZIONE

Se si utilizzano i sensori in contesti in cui sono presenti spie a LED, è possibile che occorra coprirli con filtri che non lasciano passare la luce prima del collegamento al cavo del sensore, poiché alcuni sistemi a elevata intensità possono interferire con la rivelazione della luce nel vicino infrarosso da parte del sensore.

Non sollevare o tirare il cavo per ossimetro ForeSight afferrando i collegamenti del cavo e non collocarlo in una posizione che potrebbe comportare il rischio di caduta del modulo sul paziente, sugli astanti o sull'operatore.

3. Posizionare il connettore del sensore davanti al connettore del cavo del sensore e allineare i contrassegni sui due componenti (Figura 10-13 a pagina 132).



Figura 10-13: Collegamento di un sensore al cavo del sensore

- 4. Spingere delicatamente il connettore del sensore nel connettore del cavo sensore finché non si blocca in posizione con uno scatto.
- 5. Tirare delicatamente il sensore per verificare che sia completamente inserito nel connettore.
- 6. Verificare che l'indicatore a LED dello stato del canale sul cavo per ossimetro ForeSight passi da bianco a verde quando il sensore è completamente collegato. Vedere la Figura 10-14 a pagina 132.



Figura 10-14: Collegamento di un sensore al cavo per ossimetro ForeSight: LED che indica lo stato del canale

ATTENZIONE

Una volta avviato il monitoraggio del paziente, non sostituire il sensore o scollegarlo per più di 10 minuti per evitare il riavvio del calcolo di StO₂ iniziale.

Nota

Se il cavo per ossimetro ForeSight non riesce a leggere correttamente i dati del sensore dopo l'avvio di un nuovo paziente, potrebbe essere visualizzato un messaggio che chiede di verificare che i sensori siano correttamente applicati al paziente.

Verificare che i sensori aderiscano correttamente al paziente, quindi chiudere il messaggio e avviare il monitoraggio.

Quando si visualizza la variazione o la variazione percentuale del valore di un parametro, il valore del parametro StO₂ dall'inizio del monitoraggio è utilizzato come un valore di riferimento. Vedere Visualizzazione della variazione del valore di un parametro a pagina 81. Se si sostituisce o si riposiziona un sensore, si consiglia di aggiornare il valore di riferimento.

10.3.2 Scollegamento dei sensori dopo il monitoraggio

Una volta terminato il monitoraggio di un paziente, è necessario rimuovere i sensori dal paziente e scollegare i sensori dal cavo del sensore come descritto nelle istruzioni incluse nella confezione del sensore ForeSight/ ForeSight Jr.

10.3.3 Considerazioni sul monitoraggio

10.3.3.1 Utilizzo del cavo per ossimetro ForeSight durante la defibrillazione

AVVERTENZA

Il cavo per ossimetro ForeSight è stato progettato per favorire la sicurezza del paziente. Tutte le parti del cavo sono "di tipo BF a prova di defibrillazione" e sono protette dagli effetti della scarica del defibrillatore, pertanto possono rimanere collegate al paziente. Le misurazioni del cavo potrebbero essere inaccurate durante l'uso del defibrillatore e fino a venti (20) secondi dopo.

Non sono necessarie azioni diverse quando si utilizza questa apparecchiatura con un defibrillatore, ma è indispensabile utilizzare solo sensori forniti da Edwards per garantire un'adeguata protezione dagli effetti di un defibrillatore cardiaco.

Evitare il contatto con i pazienti durante la defibrillazione, onde evitare gravi lesioni o il decesso.

10.3.3.2 Interferenze

ATTENZIONE

Le misurazioni possono essere influenzate da fonti elettromagnetiche intense quali le apparecchiature per elettrochirurgia; inoltre, le misurazioni possono risultare inaccurate durante l'uso di tali apparecchiature.

Livelli elevati di carbossiemoglobina (COHb) o metaemoglobina (MetHb) possono comportare misurazioni inaccurate o errate; lo stesso vale per i coloranti intravascolari o le sostanze contenenti coloranti che cambiano la consueta pigmentazione del sangue. Tra gli altri fattori che possono influire sull'accuratezza della misurazione figurano: mioglobina, emoglobinopatie, anemia, accumulo di sangue sotto la superficie cutanea, interferenze dovute a corpi estranei sul percorso del sensore, bilirubinemia, colorazioni applicate esternamente (tatuaggi), alti livelli di Hgb o Hct e macchie congenite.

Se si utilizzano i sensori in contesti in cui sono presenti spie a LED, è possibile che occorra coprirli con filtri che non lasciano passare la luce prima del collegamento al cavo del sensore, poiché alcuni sistemi a elevata intensità possono interferire con la rivelazione della luce nel vicino infrarosso da parte del sensore.

10.3.3.3 Interpretazione dei valori di StO₂

AVVERTENZA

Qualora sussistano dubbi sull'accuratezza di qualsiasi valore visualizzato sul monitor, rilevare i segni vitali del paziente con mezzi alternativi. Le funzioni del sistema di allarme per il monitoraggio del paziente devono essere verificate a intervalli regolari e qualora sussistano dubbi sull'integrità del prodotto.

Occorre eseguire una verifica del funzionamento del cavo per ossimetro ForeSight almeno una volta ogni 6 mesi, come descritto nel manuale di servizio HemoSphere Vita. L'inosservanza di questa norma può provocare lesioni. Qualora il cavo non risponda, non utilizzarlo finché non è stato ispezionato e riparato o sostituito. Vedere i dati di contatto del Supporto tecnico all'interno della copertina.

ATTENZIONE

Rispetto alle versioni software precedenti, un cavo per ossimetro ForeSight con versione software V3.0.7 o successive utilizzato insieme a sensori pediatrici (di misura piccola e media) è più reattivo limitatamente alla visualizzazione dei valori di StO₂. In particolare, nell'intervallo al di sotto del 60%, i valori misurati di StO₂ visualizzati possono essere inferiori rispetto a quelli ottenuti con le versioni software precedenti. I medici devono tenere conto della maggiore velocità di risposta dei valori di StO₂ potenzialmente modificati quando utilizzano la versione software V3.0.7, soprattutto se sono abituati a utilizzare versioni software precedenti del cavo per ossimetro ForeSight.

Nota

Per i pazienti con occlusione completa dell'arteria carotide esterna (ECA) bilaterale, le misurazioni possono dare valori inferiori a quelli previsti.

La Tabella 10-3 a pagina 134 e la Tabella 10-4 a pagina 134 sintetizzano la metodologia di validazione e i risultati degli studi associati al cavo per ossimetro ForeSight.

Popolazione di pazienti	Sensore Fore- Sight	Riferimento cere- brale	Riferimento non cerebrale	Tipo di misura- zione	Intervallo peso soggetto
Adulti	Grande	Co-ossimetria di campioni di san- gue arterioso e del bulbo giugulare	Co-ossimetria di campioni di san- gue arterioso e ve- noso centrale	Punto singolo	≥40 kg
Pediatrici: adole- scenti, bambini e neonati	Medio	Co-ossimetria di campioni di san- gue arterioso e della vena giugu- lare interna	Co-ossimetria di campioni di san- gue arterioso e ve- noso centrale	Punto singolo	≥3 kg
Pediatrici: adole- scenti, bambini e neonati	Piccolo	Co-ossimetria di campioni di san- gue arterioso e della vena giugu- lare interna	Co-ossimetria di campioni di san- gue arterioso e ve- noso centrale	Punto singolo	Da 3 a 8 kg
Pediatrici: neonati (parto normale, prematuro, peso basso o molto bas- so alla nascita)	Piccolo	FORE-SIGHT MC3010 ¹	Co-ossimetria di campioni di san- gue venoso ombe- licale e pulsossi- metria	Media dei dati di StO ₂ calcolata in fi- nestre temporali di due minuti ²	< 5 kg

Tabella 10-3: Metodologia di validazione di StO₂

¹ A differenza degli altri studi di validazione condotti con ForeSight, questo studio di validazione cerebrale non comprendeva misurazioni invasive per via della difficoltà delle cliniche a ottenere il consenso all'inserimento di un catetere nella vena giugulare interna in soggetti molto piccoli.

²La media dei dati di StO₂ è stata calcolata in finestre temporali di due minuti per i neonati con parto normale, prematuro, peso basso (LBW) o molto basso (VLBW) alla nascita per le seguenti ragioni: 1) per ridurre l'influenza delle variazioni di StO₂ acute dovute a cambiamenti della posizione corporea o al contatto con il corpo, dal momento che l'emodinamica dei neonati LBW e VLBW non è stabile quanto quella dei neonati con peso corporeo normale alla nascita e 2) per consentire la misurazione con entrambi i sensori FORE-SIGHT MC3010 e ForeSight oppure in diverse parti dell'addome contemporaneamente per i neonati più piccoli ai quali è possibile applicare un solo sensore alla volta sulla testa o su una parte specifica dell'addome.

Tabella 10-4: Risultati dello studio di validazione clinica per la StO₂

Posizione di misurazione del- la StO ₂	Misura sensore	Accuratezza (Deviazione ± Precisione)*
StO ₂ cerebrale	Grande	Dal 46% all' 88%: -0,06 ± 3,25% a 1 DS

Posizione di misurazione del- la StO ₂	Misura sensore	Accuratezza (Deviazione ± Precisione)*	
		Dal 46% all' 88%: -0,06 ± 3,28% a 1 DS ⁺	
	Medio	Dal 44% al 91%: 0,97 ± 5,43% a 1 DS	
		Dal 44% al 91%: 1,21 ± 5,63% a 1 DS [†]	
		Dal 44% al 91%: 1,27 ± 4,93% a 1 DS [‡]	
	Piccolo	Dal 44% al 90%: -0,74 ± 5,98% a 1 DS	
StO ₂ non cerebrale (somatica)	Grande	Dal 51% al 92%: -0,12 ± 4,15% a 1 DS	
		Dal 51% al 92%: -0,12 ± 4,17% a 1 DS [†]	
	Medio	Dal 52% all' 88%: -0,14 ± 5,75% a 1 DS	
	Piccolo	Dal 66% al 96%: 2,35 ± 5,25% a 1 DS	
*			

*Non determinata fuori dagli intervalli elencati

[†]Analisi Bland-Altman dipendente dai dati (DDBA)

^{$\ddagger}Valori della StO₂ cerebrale media rispetto a deviazione e precisione del riferimento REF CX</sup>$

Nota: la precisione di StO₂ è determinata sulla base di una misurazione di riferimento del 30:70% (arteriosa:venosa) per REF CX. Il metodo di valutazione per tutte le misurazioni della precisione delle dimensioni del sensore StO_2 è costituito da studi di valutazione clinica umana.

10.3.4 Promemoria controllo pelle

Le sedi del sensore per ossimetria tissutale devono essere controllate almeno ogni 12 ore per ridurre il rischio di adesione, circolazione e integrità della pelle inadeguate. La funzione **Promemoria controllo pelle** visualizza un promemoria ogni 12 ore, per impostazione predefinita. L'intervallo di tempo per questo promemoria può essere modificato:

1. Toccare in un punto qualsiasi il riquadro del parametro $StO_2 \rightarrow scheda$ Configurazione sensore



- 2. Toccare il pulsante del valore di **Promemoria controllo pelle** per selezionare l'intervallo di tempo tra una notifica di controllo pelle e l'altra. Le opzioni sono: **2 ore**, **4 ore**, **6 ore**, **8 ore** o **12 ore** (opzione predefinita).
- 3. Per resettare il timer, selezionare Reset dal pulsante del valore di Promemoria controllo pelle.

10.3.5 Impostazione del tempo di media

La StO₂ è misurata costantemente e la visualizzazione del parametro è aggiornata ogni 2 secondi. È possibile modificare il tempo di media utilizzato per ottenere dati monitorati meno influenzati dal rumore. Tempi di media più brevi determineranno un minore filtraggio dei punti dati irregolari o influenzati dal rumore.

1. Toccare in un punto qualsiasi il riquadro del parametro $StO_2 \rightarrow scheda$ Configurazione sensore



- 2. Toccare il pulsante del valore di **Media** per selezionare l'intervallo di tempo tra una notifica di controllo della pelle e l'altra. Le opzioni sono:
 - Lenta (24 secondi): un numero elevato di campioni comporta una risposta più lenta.
 - Normale (16 secondi): impostazione predefinita per la modalità Adulto.
 - **Veloce (8 secondi)**: un numero minore di campioni comporta una risposta più veloce. Questa è l'impostazione predefinita per la modalità Pediatrica.

• **Nessuno**: visualizza valori alla frequenza di aggiornamento delle misurazioni di 2 secondi. Questa impostazione di risposta più veloce è un'opzione avanzata ed è solo disponibile tramite la schermata delle impostazioni **Progettazione** → **Ossimetria tissutale**.

10.3.6 Indicatore di qualità del segnale

L'indicatore di qualità del segnale (SQI), visualizzato nei riquadri dei parametri configurati per l'ossimetria tessutale, riflette la qualità del segnale a seconda dell'entità della perfusione tessutale misurata con emissioni luminose nel vicino infrarosso. Le barre nella casella di SQI si colorano in base al livello della qualità del segnale di ossimetria. La frequenza di aggiornamento per il livello di StO₂ e SQI è di due secondi. SQI mostra uno dei quattro livelli di segnale descritti in Tabella 10-5 a pagina 136.

Simbolo di SQI	Barre illumina- te	Livello	Descrizione
111	Quattro	Normale	Tutti gli aspetti del segnale sono ottimali
11	Tre	Intermedio	Indica un segnale moderatamente compromesso
11	Due	Scarsa	Indica una qualità del segnale scarsa
•11	Una	Inaccettabile	Indica un problema grave di uno o più aspetti della qualità del segnale

Tabella 10-5: Livelli dell'indicatore di qualità del segnale

10.3.7 Variazione relativa nell'emoglobina totale, Δ ctHb

La variazione relativa nell'emoglobina totale (Δ ctHb) è un sottoparametro di StO₂. Il valore del trend, Δ ctHb, è ottenuto sommando le variazioni relative nell'emoglobina ossigenata e deossigenata (Δ O2Hb e Δ HHb). Ogni misurazione di StO₂ del sito del sensore per ossimetria tissutale collegato ha il proprio sottoparametro Δ ctHb.I parametri Δ ctHb sono disponibili solo se la funzione del parametro Δ ctHb è attivata. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di questa funzione avanzata, rivolgersi al rappresentante commerciale Edwards di zona. Per ulteriori informazioni, vedere Variazione relativa nell'emoglobina totale, Δ ctHb a pagina 137.

Funzioni avanzate

Contenuto

 $Variazione\ relativa\ nell'emoglobina\ totale, \Delta ctHb. 137$

11.1 Variazione relativa nell'emoglobina totale, ΔctHb

La variazione relativa nell'emoglobina totale (Δ ctHb) è un sottoparametro di StO₂. Il valore del trend, Δ ctHb, è ottenuto sommando le variazioni relative nell'emoglobina ossigenata e deossigenata (Δ O2Hb e Δ HHb). Ogni misurazione di StO₂ del sito del sensore per ossimetria tissutale collegato ha il proprio sottoparametro Δ ctHb.I parametri Δ ctHb sono disponibili solo se la funzione del parametro Δ ctHb è attivata. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di questa funzione avanzata, rivolgersi al rappresentante commerciale Edwards di zona.

11.1.1 Visualizzazione valore ΔctHb



sensore

Per visualizzare il valore di ActHb sul riquadro del parametro StO₂:

- Toccare in un punto qualsiasi il riquadro del parametro StO₂ → scheda Configurazione sensore
 Configurazione
- Toccare il pulsante del valore ΔctHb per passare da Off a On.

11.1.2 Visualizzazione trend ΔctHb



Per visualizzare il trend di ActHb sul grafico dei trend del parametro StO₂:

1. Toccare in un punto qualsiasi il riquadro del parametro $StO_2 \rightarrow scheda$ Configurazione sensore



2. Toccare il pulsante del trend ΔctHb per passare da **Off** a **On**. Il trend verrà indicato in rosa con la relativa asse Y sul lato destro del grafico.

11.1.3 Reimposta ΔctHb

Per reimpostare il valore ActHb basale a zero per tutti i canali:

Toccare l'icona delle impostazioni 1.

Strumenti ctHb

→ scheda **Strumenti clinici**

🧿 Strumenti clinici → icona

2. Toccare il pulsante **Reimposta ΔctHb**.

11.1.4 Metodologia di validazione e risultati degli studi

La Tabella 11-1 a pagina 138 sintetizza la metodologia di validazione e i risultati degli studi per la variazione relativa dell'emoglobina (ΔctHb).

Tabella 11-1: Risultati degli studi di validazione al banco per accuratezza di trending della variazione relativa dell'emoglobina (ΔctHb)

Misura sensore	Deviazione di Bland-Altman ± Precisione, RSME (A _{rms})	Metodo di valutazione [*]
Grande	0,22 ± 2,53 μM a 1 DS, 2,53 μM	Studio sull'uomo con emodiluizione isovolu- mica
	-0,26 \pm 2,04 μM a 1 DS, 2,04 μM	Studio sull'uomo con ipossia lieve
Medio	-1,10 \pm 5,27 μM a 1 DS, 5,39 μM	Studio del fantoccio di sangue
Piccolo	-0,02 ± 5,96 μM a 1 DS, 5,96 μM	Studio del fantoccio di sangue
	-0,50 ± 2,09 μM a 1 DS, 2,15 μM	Studio del fantoccio di sangue con desatura- zione del livello di emoglobina
*Fattore di lunghezza del perco	rso differenziale = 5	•

Risoluzione dei problemi

Contenuto

Guida su schermo	139
Indicatori di stato del monitor	. 140
Comunicazione tra il cavo per ossimetro ForeSight e il sensore	141
Comunicazione del pressostato	142
Messaggi d'errore del monitor HemoSphere Vita	.144
Messaggi di errore relativi al modulo HemoSphere VitaWave	. 149
Messaggi di errore dell'ossimetria tessutale	. 157

12.1 Guida su schermo

Gli argomenti della guida descritti in questo capitolo e visualizzati nelle relative schermate del monitor sono associati a condizioni di errore comuni. In aggiunta a queste condizioni di errore, all'indirizzo eifu.edwards.com è disponibile un elenco di anomalie non risolte e procedure per la risoluzione dei problemi. Tale elenco è relativo al numero di modello del monitor HemoSphere Vita (HEMVITA1) e alla versione software indicata nella pagina di avvio (vedere Procedura di avvio a pagina 47). I problemi elencati sono soggetti a regolare aggiornamento e integrazione in conseguenza dei continui miglioramenti dei prodotti.

La schermata principale della guida consente all'utente di raggiungere la guida specifica relativa ai problemi riguardanti la piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita. Gli errori, gli avvisi e le avvertenze informano l'utente delle condizioni di errore che influiscono sulle misurazioni dei parametri. Gli errori sono condizioni di allarme tecnico che sospendono la misurazione dei parametri. La schermata di guida della categoria offre assistenza specifica per errori, avvertenze, allarmi e risoluzione dei problemi.



- 1. Toccare l'icona delle impostazioni
- 2. Toccare il pulsante Guida per accedere alla schermata principale della guida.
- 3. Toccare il pulsante della guida relativo alla categoria corrispondente alla tecnologia per la quale si richiede assistenza: **Monitoraggio**, modulo **VitaWave** o **Ossimetria tissutale**.
- 4. Toccare il tipo di guida necessaria in base al tipo di messaggio: Errori, Allarmi, Avvertenze o Risoluzione dei problemi.
- 5. Viene visualizzata una nuova schermata con un elenco dei messaggi selezionati.
- 6. Toccare un messaggio o una voce di risoluzione dei problemi dall'elenco, quindi toccare **Seleziona** per accedere alle informazioni sul messaggio o sulla voce di risoluzione dei problemi. Per visualizzare l'elenco completo, utilizzare i tasti freccia per spostare la selezione (elemento evidenziato) più in alto o più in basso nell'elenco. La schermata successiva visualizza il messaggio insieme alle cause possibili e alle azioni suggerite.
- 7. Per visualizzare le versioni del software e i numeri di serie del monitor e dei cavi/moduli tecnologici

	1	1.0°	Setup	
collegati toccare l'icona di impostazion	i → scheda Setu	p		→ pulsante Versioni .

12.2 Indicatori di stato del monitor

Il monitor HemoSphere Vita dispone di un indicatore visivo di allarme per avvisare l'utente in presenza di condizioni d'allarme. Vedere Priorità degli allarmi a pagina 175 per ulteriori informazioni sulle condizioni d'allarme fisiologico a media e alta priorità. Il pulsante di accensione del monitor ha un LED integrato che indica sempre lo stato di accensione.



1. Indicatore di allarme visivo

2. Stato di accensione del monitor

Figura 12-1: Indicatori LED del monitor HemoSphere Vita

Tabella 12-1: Indicatore di 🛛	allarme visivo de	l monitor HemoSphere Vita
-------------------------------	-------------------	---------------------------

Stato di allarme	Colore	Aspetto dell'indicato- re	Azione correttiva
Allarme fisiologico ad alta priorità	Rosso	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Questa condizione d'allarme fisiologico necessi- ta di attenzione immediata
			Fare riferimento alla barra di stato per condizio- ni d'allarme specifiche
Allarmi ed errori tecnici ad alta priorità	Rosso	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Questa condizione di allarme richiede attenzio- ne immediata e resterà attiva durante la sospen- sione degli allarmi
			Se una particolare condizione d'allarme tecnico non è risolvibile, riavviare il sistema
			Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards

Stato di allarme	Colore	Aspetto dell'indicato- re	Azione correttiva
Allarmi ed errori tecnici a media priorità	Giallo	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Questa condizione d'allarme necessita di atten- zione tempestiva
			Fare riferimento alla barra di stato per condizio- ni d'allarme specifiche
Allarme fisiologico a media priorità	Giallo	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Questa condizione d'allarme necessita di atten- zione tempestiva
			Fare riferimento alla barra di stato per condizio- ni d'allarme specifiche
Avviso tecnico a bassa priorità	Giallo	ACCESO fisso	Questa condizione d'allarme necessita di atten- zione non urgente
			Fare riferimento alla barra di stato per condizio- ni d'allarme specifiche

Tabella '	12-2: I	ndicatore	di accen	sione del	monitor	HemoSp	ohere	Vita

Stato del monitor	Colore	Aspetto dell'indicato- re	Azione correttiva
Monitor acceso	Verde	ACCESO fisso	Nessuna
Monitor spento Monitor collegato a rete CA Batteria in carica	Giallo	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Attendere che la batteria sia carica prima di disconnettere dalla rete CA.
Monitor spento Monitor collegato a rete CA Batteria non in carica	Giallo	ACCESO fisso	Nessuna
Monitor spento	Non illuminato	SPENTO	Nessuna

12.3 Comunicazione tra il cavo per ossimetro ForeSight e il sensore

Il LED del cavo per ossimetro ForeSight indica lo stato dei canali dei sensori per ossimetria tissutale.



Figura 12-2: Indicatori LED del cavo per ossimetro ForeSight

Indicatore a LED	Colore	Significato	
Stato del canale 1	Bianco	Nessun sensore collegato	
	Verde	Sensore collegato	
Stato del canale 2	Bianco	Nessun sensore collegato	
	Verde	Sensore collegato	
Stato del modulo	Verde	l canali sono associati alla porta A sul modulo tecnologico HemoSphere Vita	
	Blu	l canali sono associati alla porta B sul modulo tecnologico HemoSphere Vita	

Tabella 12-3: Illuminazione degli indicatori a LED del cavo per ossime
tro ForeSight

ATTENZIONE

Se qualsiasi LED del cavo per ossimetro ForeSight non dovesse accendersi, non utilizzare il cavo finché non è stato riparato o sostituito. Contattare il Supporto tecnico Edwards. Esiste il rischio che parti danneggiate possano ridurre le prestazioni del cavo.

12.4 Comunicazione del pressostato

Gli indicatori luminosi del pressostato segnalano lo stato delle fascette per dito e del sensore di riferimento cardiaco.



1. Stato delle fascette per dito

2. Stato del sensore di riferimento cardiaco (HRS)

Figura 12-3: Indicatori a LED del pressostato

Condizione	Colore	Aspetto dell'indica- tore	Azione correttiva	
INDICATORE LUMINOSO DI STATO DELLA FASCETTA				
Nessuna fascetta per dito collegata	Non illu- minato	SPENTO	Nessuna	
Fascetta per dito collegata	Verde	ACCESO fisso	Nessuna. La fascetta collegata è stata rilevata e autenticata e non è scaduta.	
Monitoraggio attivo	Verde	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Nessuna. La fascetta per dito collegata sta prov- vedendo al monitoraggio attivo.	
Fascetta per dito difettosa collega- ta	Ambra	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Verificare che la fascetta per dito Edwards utiliz- zata sia compatibile.	
Fascetta per dito scaduta collegata			Scollegare e ricollegare la fascetta per dito.	
Fascetta per dito Edwards non compatibile collegata			Sostituire la fascetta per dito con una fascetta per dito Edwards compatibile.	
			Riavviare la misurazione.	
			Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards.	
INDICATORE LUMINOSO DI STATO DEL SENSORE DI RIFERIMENTO CARDIACO				
Nessun sensore di riferimento car- diaco collegato	Non illu- minato	SPENTO	Nessuna	
Sensore di riferimento cardiaco col- legato	Verde	ACCESO fisso	Nessuna. Il sistema è pronto per l'avvio della misurazione.	

Condizione	Colore	Aspetto dell'indica- tore	Azione correttiva
Sensore di riferimento cardiaco di- fettoso collegato	Ambra	Lampeggiante ACCE- SO/SPENTO	Verificare che il sensore di riferimento cardiaco utilizzato sia prodotto da Edwards.
Sensore di riferimento cardiaco non prodotto da Edwards rilevato			Scollegare e ricollegare il sensore di riferimento cardiaco.
			Sostituire il sensore di riferimento cardiaco con un sensore di riferimento cardiaco originale.
			Riavviare la misurazione.
			Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards.
* È possibile che un eventuale errore relativo alla fascetta per dito venga segnalato anche dal software. Vedere Tabella 12-8			

a pagina 149.

12.5 Messaggi d'errore del monitor HemoSphere Vita

12.5.1 Errori/Avvisi di sistema/monitoraggio

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Alloggiamento modulo 1 – Errore hardware	Il modulo 1 non è inserito corretta- mente I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati	Reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare all'alloggiamento del modulo 2 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Alloggiamento modulo 2 – Errore hardware	Il modulo 2 non è inserito corretta- mente I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati	Reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare all'alloggiamento del modulo 1 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Alloggiamento modulo L- Tech – Errore hardware	Il modulo Large Technology non è inserito correttamente. I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati.	Reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Porta del cavo 1 – Errore hardware	Il cavo non è inserito correttamente I punti di connessione sul cavo o sulla porta sono danneggiati	Reinserire il cavo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare alla porta del cavo 2 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Porta del cavo 2 – Errore hardware	Il cavo non è inserito correttamente I punti di connessione sul cavo o sulla porta sono danneggiati	Reinserire il cavo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare alla porta del cavo 1 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards

Tabella 12-5: Errori/Avvisi di sistema
Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Alloggiamento modulo 1 – Errore software	C'è un errore software sul modulo inserito nell'alloggiamento del mo- dulo 1	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Alloggiamento modulo 2 – Errore software	C'è un errore software sul modulo inserito nell'alloggiamento del mo- dulo 2	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Alloggiamento modulo L- Tech – Errore software	C'è un errore software sul modulo inserito nell'alloggiamento del mo- dulo Large Technology	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Porta del cavo 1 – Errore software	C'è un errore software sul cavo in- serito nella porta del cavo 1	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Porta del cavo 2 – Errore software	C'è un errore software sul cavo in- serito nella porta del cavo 2	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Alloggiamento modulo 1 – Errore di comunicazione	Il modulo 1 non è inserito corretta- mente I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati	Reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare all'alloggiamento del modulo 2 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Alloggiamento modulo 2 – Errore di comunicazione	Il modulo 2 non è inserito corretta- mente I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati	Reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare all'alloggiamento del modulo 1 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Alloggiamento modulo L- Tech – Errore di comunicazione	Il modulo Large Technology non è inserito correttamente. I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati.	Reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Porta del cavo 1 – Errore di comunicazione	Il cavo non è inserito correttamente I punti di connessione sul cavo o sulla porta sono danneggiati	Reinserire il cavo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare alla porta del cavo 2 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Porta del cavo 2 – Errore di comunicazione	Il cavo non è inserito correttamente I punti di connessione sul cavo o sulla porta sono danneggiati	Reinserire il cavo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Provare a passare alla porta del cavo 1 Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Monitor – Versione software incompatibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Alloggiamento modulo 1 – Versione software incompatibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Alloggiamento modulo 2 – Versione software incompatibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Alloggiamento modulo L- Tech – Versione software incompa- tibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Porta del cavo 1 – Versione software incompatibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Porta del cavo 2 – Versione software incompatibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Errore: Modulo VitaWaveHemoS- phere	Modulo VitaWave HemoSphere di- fettoso	Spegnere e riaccendere il sistema Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Modulo VitaWaveHemoS- phere disconnesso	Modulo VitaWave HemoSphere ri- mosso durante il monitoraggio Modulo VitaWave HemoSphere non rilevato I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati	Confermare che il modulo sia inserito corretta- mente Rimuovere e reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti sul modulo Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Guasto interno del sistema	Errore interno del sistema	Spegnere e riaccendere il sistema Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Batteria esaurita	La batteria è esaurita e il sistema si spegnerà in 1 minuto se non viene collegato alla rete elettrica	Collegare il monitor avanzato HemoSphere a una fonte di alimentazione alternativa per evi- tare l'assenza di alimentazione e riprendere il monitoraggio
Errore: Temperatura del sistema troppo alta - Chiusura imminente	La temperatura interna del monitor ha raggiunto un livello criticamen- te alto Le aperture di ventilazione del mo- nitor sono ostruite	Riposizionare il monitor lontano da qualsiasi fonte di calore Assicurarsi che le aperture di ventilazione del monitor non siano ostruite e siano prive di pol- vere Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Pressione in uscita – Errore hardware	Il cavo pressione in uscita non è connesso in modo corretto I punti di connessione sul cavo o sulla porta sono danneggiati	Reinserire il cavo pressione in uscita Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Alloggiamento modulo 1 – Cavo non compatibile	Cavo collegato al modulo tecno- logico inserito nell'alloggiamento modulo 1 non compatibile con il sistema HemoSphere Vita	Rimuovere il cavo non supportato

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Alloggiamento modulo 2 – Cavo non compatibile	Cavo collegato al modulo tecno- logico inserito nell'alloggiamento modulo 2 non compatibile con il sistema HemoSphere Vita	Rimuovere il cavo non supportato
Errore: Alloggiamento modulo 1 - Hardware non compatibile	Modulo 1 non compatibile con il sistema HemoSphere Vita	Rimuovere il modulo 1 e sostituirlo con un mo- dulo supportato
Errore: Alloggiamento modulo 2 - Hardware non compatibile	Modulo 2 non compatibile con il sistema HemoSphere Vita	Rimuovere il modulo 2 e sostituirlo con un mo- dulo supportato
Avviso: Temperatura del sistema troppo alta	La temperatura interna del monitor sta raggiungendo un livello critica- mente alto Le aperture di ventilazione del mo- nitor sono ostruite	Riposizionare il monitor lontano da qualsiasi fonte di calore Assicurarsi che le aperture di ventilazione del monitor non siano ostruite e siano prive di pol- vere Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Avviso: Indicatori LED del sistema non funzionanti	Errore hardware nell'indicatore d'allarme visivo o errore di comuni- cazione Malfunzionamento dell'indicatore d'allarme visivo	Spegnere e riaccendere il sistema Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Avviso: Cicalino del sistema non funzionante	Errore hardware dell'altoparlante o errore di comunicazione software Malfunzionamento dell'altoparlan- te sulla scheda madre	Spegnere e riaccendere il sistema Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Avviso: Batteria quasi scarica	La batteria ha meno del 20% di ca- rica rimanente o si esaurirà in meno di 8 minuti	Collegare il monitor avanzato HemoSphere a una fonte di alimentazione alternativa per evi- tare l'assenza di alimentazione e continuare il monitoraggio
Avviso: Batteria disconnessa	La batteria precedentemente inse- rita non è stata rilevata Connessione alla batteria non suffi- ciente	Controllare che la batteria sia posizionata cor- rettamente nel vano della batteria Rimuovere e reinserire il gruppo batterie Sostituire il gruppo batterie HemoSphere Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Avviso: Revisionare la batteria	Si è verificato un guasto interno della batteria La batteria non è più in grado di supportare adeguatamente il siste- ma quando è completamente cari- ca	Spegnere e riaccendere il sistema Se la condizione persiste, sostituire il gruppo delle batterie
Avviso: Una funzione avanzata sca- de in < 2 settimane	Una o più funzioni avanzate attive stanno per scadere	Aggiorna licenza funzione avanzata Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Avviso: Una funzione avanzata sca- de in < 4 settimane	Una o più funzioni avanzate attive stanno per scadere	Aggiorna licenza funzione avanzata Contattare il Supporto tecnico Edwards.
Avviso: Pressione di trasmissione non attiva	Rilevato collegamento del nuovo canale di pressione monitor pa- ziente	Andare nella schermata Zero e forma d'onda e sfiorare il pulsante della pressione di trasmissio- ne (icona della forma d'onda) dopo aver azzera- to il monitor paziente Scollegare il cavo pressione in uscita

12.5.2 Avvertenze relative al sistema/monitoraggio

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
La batteria necessita di condiziona- mento	L'indicatore di misurazione del gas non è sincronizzato con l'effettivo stato di capacità della batteria	Per assicurarsi di non interrompere la misu- razione, accertarsi che il monitor avanzato HemoSphere sia collegato a una presa elettrica Condizionare la batteria (assicurarsi che non sia attiva una misurazione): • Collegare il monitor a una presa elettrica per caricare completamente la batteria • Lasciar riposare la batteria nello stato di carica completa per almeno due ore • Disconnettere il monitor dalla presa elettrica e continuare a far funzionare il sistema alimenta- to a batteria • Il monitor avanzato HemoSphere si spegnerà automaticamente quando la batteria sarà com- pletamente esaurita • Lasciar riposare la batteria nello stato di com- pleto esaurimento per almeno due ore • Collegare il monitor a una presa elettrica per caricare completamente la batteria Se il messaggio di condizionamento della bat- teria continua ad apparire, sostituire il gruppo delle batterie
Revisionare la batteria	Si è verificato un guasto interno della batteria	Spegnere e riaccendere il sistema Se la condizione persiste, sostituire il gruppo delle batterie

Tabella 12-6: Avvertenze relative al monitor HemoSphere Vita

12.5.3 Errori della tastierina numerica

Tabella 12-7: E	rrori della tas	tierina numerica
-----------------	-----------------	------------------

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Valore fuori range (xx-yy)	Il valore immesso è superiore o in- feriore al range consentito.	Visualizzato quando l'utente immette un valore che è esterno al range. Il range viene visualizza- to insieme alla notifica, sostituendo xx e yy.
II valore deve essere ≤ xx	Il valore immesso è all'interno del range, ma è più alto del valore su- periore impostato, come l'imposta- zione alta della scala. xx è il valore associato.	Immettere un valore più basso.
II valore deve essere ≥ xx	Il valore immesso è all'interno del range, ma è più basso del valore in- feriore impostato, come l'imposta- zione bassa della scala. xx è il valo- re associato.	Immettere un valore più alto.
Password inserita non corretta	La password immessa è errata.	Immettere la password corretta.
Inserire un'ora valida	L'ora immessa non è valida, es. 25:70.	Immettere l'ora corretta in formato a 12 o 24 ore.

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Inserire una data valida	La data immessa non è valida, es. 33.13.009.	Immettere la data corretta.

12.6 Messaggi di errore relativi al modulo HemoSphere VitaWave

12.6.1 Errori/Avvisi

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Fascetta per dito n. 1 – Erro- re di misurazione BP Errore: Fascetta per dito n. 2 – Erro- re di misurazione BP	Misurazione della pressione san- guigna non riuscita a causa di un movimento o di condizioni di misu- razione inadeguate.	Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di misura diversa Riavviare la misurazione
Errore: Fascetta per dito n. 1 – Luce sensore fuori range Errore: Fascetta per dito n. 2 – Luce sensore fuori range	Segnale luminoso troppo forte.	Scaldare la mano Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di misura diversa Riavviare la misurazione
Errore: Fascetta per dito n. 1 - Nes- sun segnale rilevato – Bassa perfu- sione Errore: Fascetta per dito n. 2 - Nes- sun segnale rilevato – Bassa perfu- sione	Nessun pletismogramma misurabi- le rilevato all'avvio. Arterie potenzialmente contratte.	Scaldare la mano. Applicare la fascetta per dito a un altro dito. Riavviare la misurazione.
Errore: Fascetta per dito n. 1 – Nes- suna forma d'onda della pressione rilevata Errore: Fascetta per dito n. 2 – Nes- suna forma d'onda della pressione rilevata	Il sistema non è riuscito a rilevare forme d'onda della pressione. Le pulsazioni della pressione nel dito sono diminuite a causa della pressione applicata alla porzione superiore del braccio, al gomito o al polso.	Verificare che il flusso sanguigno nel braccio del paziente non presenti ostruzioni Verificare le forme d'onda della pressione san- guigna Applicare nuovamente le fascette per dito Riavviare la misurazione
Errore: Incremento di pressione in- sufficiente nella fascetta n. 1 Errore: Incremento di pressione in- sufficiente nella fascetta n. 2	Tubo dell'aria fascetta per dito at- torcigliato Perdite nella fascetta per dito Cavo tra modulo VitaWave HemoSphere e pressostato attorci- gliato o con perdite Pressostato difettoso Modulo VitaWave HemoSphere di- fettoso	Controllare la fascetta per dito. Controllare il cavo tra il modulo VitaWave HemoSphere e il pressostato. Sostituire la fascetta per dito. Sostituire il pressostato. Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Riavviare la misurazione.
Errore: Fascetta per dito scollegata	Fascette per dito precedentemente collegate non rilevate.	Scollegare e ricollegare le fascette per dito Edwards Sostituire le fascette per dito Riavviare la misurazione
Errore: Limite di durata raggiun- to per Monitoraggio cumulativo fa- scetta singola	Il tempo di misurazione cumulativo sullo stesso dito ha superato la du- rata massima di 8 ore.	Rimuovere la fascetta dal dito Posizionare la fascetta su un altro dito e preme- re 'Continua' nella finestra di scelta rapida Riavviare la misurazione

Tabella 12-8: Errori/avvisi del modulo HemoSphere VitaWave

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Fascetta per dito n. 1 scadu- ta. Sostituire la fascetta	La fascetta per dito n. 1 ha superato il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 1. Riavviare la misurazione.
Errore: Fascetta per dito n. 2 scadu- ta. Sostituire la fascetta	La fascetta per dito n. 2 ha superato il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 2. Riavviare la misurazione.
Errore: Connessione fascetta per di- to n. 1 non valida	Fascetta per dito n. 1 non Edwards rilevata Fascetta per dito n. 1 difettosa col- legata	Verificare che sia stata utilizzata una fascetta per dito Edwards Scollegare e ricollegare la fascetta per dito n. 1 Edwards Sostituire la fascetta per dito n. 1 con una fa- scetta Edwards originale Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Connessione fascetta per di- to n. 2 non valida	Fascetta per dito n. 2 non Edwards rilevata Fascetta per dito n. 2 difettosa col- legata	Verificare che sia stata utilizzata una fascetta per dito Edwards Scollegare e ricollegare la fascetta per dito n. 2 Edwards Sostituire la fascetta per dito n. 2 con una fa- scetta Edwards originale Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Errore fascetta per dito n. 1 o del connettore fascetta per dito	La fascetta per dito n. 1 è difettosa. Il connettore fascetta sul pressosta- to è danneggiato o difettoso.	Scollegare e ricollegare la fascetta per dito n. 1 Edwards Sostituire la fascetta per dito n. 1 Sostituire il pressostato Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Errore fascetta per dito n. 2 o del connettore fascetta per dito	La fascetta per dito n. 2 è difettosa. Il connettore fascetta sul pressosta- to è danneggiato o difettoso.	Scollegare e ricollegare la fascetta per dito n. 2 Edwards Sostituire la fascetta per dito n. 2 Sostituire il pressostato Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Valore HRS fuori range fisio- logico	L'estremità cardiaca dell'HRS è al- lentata e può non essere più a livel- lo del cuore HRS staccato dalla fascetta per dito HRS incorrettamente calibrato HRS difettoso	Verificare il posizionamento dell'HRS. L'estremi- tà del dito deve essere attaccata alla fascetta per dito, mentre l'estremità cardiaca deve esse- re posizionata a livello dell'asse flebostatico. Allineare in verticale le due estremità dell'HRS e calibrare Sostituire l'HRS Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: HRS scollegato	Sensore di riferimento cardiaco (HRS) scollegato durante il monito- raggio Collegamento con HRS non rilevato	Verifica collegamento HRS Scollegare e ricollegare l'HRS Edwards Sostituire HRS Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: HRS rilevato	Selezionata la misurazione senza HRS, ma l'HRS è collegato	Scollegare HRS Oppure selezionare per misurare con HRS
Errore: Connessione HRS non valida	HRS non Edwards rilevato HRS difettoso	Verificare che sia stato utilizzato un HRS Edwards Scollegare e ricollegare l'HRS Edwards Sostituire l'HRS con un HRS Edwards originale Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Errore dell'HRS o del con- nettore HRS	HRS difettoso Il connettore HRS sul pressostato è danneggiato	Scollegare e ricollegare l'HRS Edwards Sostituire l'HRS Sostituire il pressostato Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: HRS scaduto. Sostituire HRS	HRS scaduto e oltre la vita utile.	Scollegare e ricollegare HRS Edwards Sostituire HRS Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Pressostato scollegato	Collegamento con pressostato non rilevato.	Scollegare e ricollegare il pressostato Edwards Sostituire il pressostato Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Connessione pressostato non valida	Rilevato pressostato incompatibile Pressostato non Edwards rilevato Pressostato difettoso collegato	Verificare che sia stato usato un pressostato Edwards Scollegare e ricollegare il pressostato Edwards Sostituire il pressostato con un pressostato Edwards originale Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Errore di comunicazione pressostato	Il pressostato non risponde. Collegamento scadente tra il pres- sostato e il modulo VitaWave HemoSphere Errore di autenticazione pressosta- to Pressostato difettoso Modulo VitaWave HemoSphere di- fettoso	Scollegare e ricollegare il pressostato Edwards Spegnere e riaccendere il sistema Sostituire il pressostato Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Errore pressostato	Pressostato difettoso Collegamento scadente tra il pres- sostato Edwards e il modulo Vita- Wave HemoSphere	Scollegare e ricollegare il pressostato Edwards Sostituire il pressostato Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Guasto alimentazione pres- sostato	Modulo VitaWave HemoSphere di- fettoso Pressostato Edwards difettoso	Scollegare e ricollegare il pressostato Edwards Sostituire il pressostato Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Errore: Software pressostato in- compatibile	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Sostituire il pressostato con un pressostato Edwards originale Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Il monitoraggio continuo ha raggiunto il limite di 72 ore	La misurazione continua sulla stes- sa mano ha superato la durata mas- sima di 72 ore.	Posizionare le fascette sulle dita della mano op- posta e riprendere il monitoraggio.
Errore: Errore alimentazione aria	Cavo pressostato attorcigliato o danneggiato Fascetta per dito danneggiata Guasto del sistema Modulo VitaWave HemoSphere di- fettoso Pressostato difettoso	Verificare che il collegamento tra il pressostato e il modulo VitaWave HemoSphere non sia at- torcigliato o danneggiato Spegnere e riaccendere il sistema Sostituire il pressostato Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Sostituire la fascetta per dito Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Verificare la forma d'onda arteriosa	La forma d'onda arteriosa non è adatta a una misurazione accurata della pressione sanguigna Forma d'onda di pressione scaden- te per un periodo di tempo prolun- gato Integrità della linea di monitorag- gio della pressione compromessa Pressione sistolica troppo alta o pressione diastolica troppo bassa	Valutare il sistema non invasivo procedendo dal paziente alla fascetta per dito e al modulo Vita- Wave HemoSphere Controllare la forma d'onda arteriosa per esclu- dere ipotensione grave, ipertensione grave e artefatti da movimento Verificare che l'estremità cardiaca dell'HRS sia allineata all'asse flebostatico del paziente Verificare le connessioni elettriche dei cavi Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di diversa misura Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards [†]
Errore: Forma d'onda arteriosa compromessa	Il sistema non è riuscito a rilevare forme d'onda della pressione. Le pulsazioni della pressione nel dito sono diminuite a causa della pressione applicata alla porzione superiore del braccio, al gomito o al polso.	Controllare che il flusso sanguigno nel braccio del paziente sia privo di ostruzioni Verificare che l'estremità cardiaca dell'HRS sia allineata all'asse flebostatico del paziente Controllare le forme d'onda della pressione san- guigna Riapplicare le fascette per dito Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Errore: Fascetta scollegata durante il monitoraggio con due fascette	Fascette per dito precedentemente collegate non rilevate.	Scollegare e ricollegare le fascette per dito Edwards Sostituire le fascette per dito Riavviare la misurazione
Errore: Collegata seconda fascetta durante il monitoraggio con fascet- ta singola	È stata rilevata la connessione di una seconda fascetta per dito	Scollegare una delle fascette per dito e riavviare la misurazione Riavviare la misurazione in modalità di monito- raggio con due fascette

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Avviso: Forma d'onda della pressio- ne arteriosa instabile	La forma d'onda arteriosa non è adatta a una misurazione accurata della pressione sanguigna Forma d'onda di pressione scaden- te per un periodo di tempo prolun- gato Integrità della linea di monitorag- gio della pressione compromessa Pressione sistolica troppo alta o pressione diastolica troppo bassa	Valutare il sistema non invasivo procedendo dal paziente alla fascetta per dito e al modulo Vita- Wave HemoSphere Controllare la forma d'onda arteriosa per esclu- dere ipotensione grave, ipertensione grave e artefatti da movimento Verificare che l'estremità cardiaca dell'HRS sia allineata all'asse flebostatico del paziente Verificare le connessioni elettriche dei cavi Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di diversa misura Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards [†]
Avviso: Modalità Rilascio pressione fascetta - Monitoraggio sospeso	La pressione della fascetta per dito è stata rilasciata	Il monitoraggio riprenderà automaticamente quando l'orologio del conto alla rovescia sulla barra di stato raggiungerà 00:00 Per riprendere il monitoraggio, toccare l'orolo- gio del conto alla rovescia e selezionare "Pospo- ni rilascio".
Avviso: Fascetta per dito n. 1 – Erro- re di misurazione BP – Riavvio Avviso: Fascetta per dito n. 2 – Erro- re di misurazione BP – Riavvio	Misurazione della pressione san- guigna non riuscita a causa di un movimento o di condizioni di misu- razione inadeguate.	Consentire al sistema di risolvere il problema in modo automatico. Applicare la fascetta per dito a un altro dito. Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di misura diversa. [†]
Avviso: Fascetta per dito n. 1 – Nes- suna forma d'onda della pressione rilevata Avviso: Fascetta per dito n. 2 – Nes- suna forma d'onda della pressione rilevata	Il sistema non è riuscito a rilevare forme d'onda della pressione. Le pulsazioni della pressione nel dito sono diminuite a causa della pressione applicata alla porzione superiore del braccio, al gomito o al polso.	Consentire al sistema di risolvere il problema in modo automatico Verificare che il flusso sanguigno nel braccio del paziente non presenti ostruzioni Verificare le forme d'onda della pressione san- guigna Applicare nuovamente le fascette per dito
Avviso: Valore HRS fuori range fisio- logico	L'estremità cardiaca dell'HRS è al- lentata e può non essere più a livel- lo del cuore HRS staccato dalla fascetta per dito HRS incorrettamente calibrato HRS difettoso	Verificare il posizionamento dell'HRS. L'estremi- tà del dito deve essere attaccata alla fascetta per dito, mentre l'estremità cardiaca deve esse- re posizionata a livello dell'asse flebostatico. Allineare in verticale le due estremità dell'HRS e calibrare Sostituire l'HRS Riavviare la misurazione Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards
Avviso: Nessun HRS collegato – Ve- rifica posizione paziente Avviso: Offset attuale: Dito {0} {1} sopra il cuore* Avviso: Offset attuale: Dito a livello del cuore Avviso: Offset attuale: Dito {0} {1} sotto il cuore*	La modalità di posizionamento pa- ziente è "Paziente sedato e fermo" e non è collegato alcun HRS	Verificare che l'offset visualizzato sia ancora pre- ciso Se il paziente è stato riposizionato, aggiornare il valore di offset nella schermata "Zero e forma d'onda"

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
Avviso: Necessaria manutenzione per il modulo VitaWaveHemoSphe- re	Tempo di manutenzione del modu- lo VitaWave HemoSphere scaduto.	Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Contattare il Supporto tecnico Edwards	
Avviso: Potrebbe essere necessaria una calibrazione BP aggiornata	A causa dei cambiamenti dello sta- to emodinamico può essere neces- saria una calibrazione aggiornata	Esegui nuova calibrazione Mantieni calibrazione Cancella calibrazione BP	
Avviso: calibrare HRS HRS non calibrato o calibrazione precedente non riuscita		Assicurarsi che l'HRS sia collegato e calibrare l'HRS per avviare la misurazione.	
*Nota: {0} {1} è la distanza specificata dove {0} è il valore e {1} è l'unità di misura (cm o pollici)			

[†]La misurazione della fascetta potrebbe non essere applicabile a tutte le fascette.

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
HRS fuori range L'offset di pressione HRS ha supe- rato il limite durante il processo di calibrazione HRS difettoso		Allineare in verticale le due estremità dell'HRS Calibra HRS Sostituire l'HRS	
Calibrazione HRS non riuscita – Nessun movimento rilevato	Prima di calibrare, nessun movi- mento HRS rilevato HRS difettoso Pressostato difettoso	Spostare su e giù l'estremità cardiaca dell'HRS. Dopodiché, tenere entrambe le estremità allo stesso livello, attendere 1-2 secondi, quindi cali- brare tenendo fisse entrambe le estremità. Sostituire l'HRS e calibra Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Calibrazione HRS non riuscita – Rile- vato movimento eccessivo	Durante la calibrazione, rilevato movimento HRS Pressostato difettoso	Spostare su e giù l'estremità cardiaca dell'HRS. Dopodiché, tenere entrambe le estremità allo stesso livello, attendere 1-2 secondi, quindi cali- brare tenendo fisse entrambe le estremità. Sostituire l'HRS e calibra Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Pressione arteriosa instabile Il sistema ha rilevato un'ampia va- riabilità della pressione arteriosa a causa del rumore fisiologico o arti- ficiale.		 Assicurarsi che nessun disturbo esterno o artifi- a ciale interferisca con la misurazione della pres- ti- sione arteriosa. Stabilizzare la pressione arteriosa. 	
Calibrazione BP non disponibile I dati di monitoraggio raccolti non sono sufficienti I valori della pressione sanguigna dell'ultimo 1 minuto sono troppo variabili per una calibrazione affi- dabile Nel segnale di pressione vengono rilevati artefatti o rumori non fisio- logici		Consentire tempo aggiuntivo per il monitorag gio e riprovare Stabilizzare la pressione arteriosa Assicurarsi che nessun disturbo esterno o artif ciale interferisca con la misurazione della pres sione arteriosa	

Tabella 12-9: Avvertenze relative a HemoSphere VitaWave

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
ascetta per dito n. 1 – Nessun se- nale rilevato – Bassa perfusione – liascetta per dito n. 2 – Nessun se- nale rilevato – Bassa perfusione – liascetta per dito n. 2 – Nessun se- nale rilevato – Bassa perfusione – Riasvio		Consentire al sistema di risolvere il problema in modo automatico. Scaldare la mano. Applicare la fascetta per dito a un altro dito.	
Collegare il modulo VitaWaveHe- moSphere per il monitoraggio della pressione.	La connessione al modulo VitaWa- ve HemoSphere non è stata rileva- ta	/a- Inserire il modulo VitaWave HemoSphere nel- /a- l'alloggiamento Large Technology del monitor. Rimuovere e reinserire il modulo	
Fascetta per dito n. 1 – Luce senso- re fuori range – Riavvio Fascetta per dito n. 2 – Luce senso- re fuori range – Riavvio	tta per dito n. 1 – Luce senso- pri range – RiavvioSegnale luminoso troppo forte.Consentire al sistema di risolvere il pro modo automaticoetta per dito n. 2 – Luce senso- pri range – RiavvioSegnale luminoso troppo forte.Consentire al sistema di risolvere il pro modo automaticopri range – RiavvioScaldare la mano Applicare la fascetta per dito a un altro Ridimensionare la fascetta per dito e s con una di misura diversa [†]		
Incremento pressione insufficiente nella fascetta n. 1 – Riavvio Incremento pressione insufficiente nella fascetta n. 2 – Riavvio	Tubo dell'aria fascetta per dito at- torcigliato Perdite nella fascetta per dito Cavo tra modulo VitaWave HemoSphere e pressostato attorci- gliato o con perdite Pressostato difettoso Modulo VitaWave HemoSphere di- fettoso	Controllare la fascetta per dito. Controllare il cavo tra il modulo VitaWave HemoSphere e il pressostato. Sostituire la fascetta per dito. Sostituire il pressostato. Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Riavviare la misurazione.	
Vasocostrizione grave Rilevate pulsazioni volume arterio- so molto basse, arterie potenzial- mente contratte.		Consentire al sistema di risolvere il problema in modo automatico Scaldare la mano Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di misura diversa [†]	
Vasocostrizione moderata Rilevate pulsazioni volume so molto basse, arterie pot mente contratte.		Consentire al sistema di risolvere il problema in modo automatico Scaldare la mano Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di misura diversa [†]	
Fascetta per dito n. 1 – Rilevate oscillazioni della forma d'onda della pressione Fascetta per dito n. 2 – Rilevate oscillazioni della forma d'onda della pressione	Arterie potenzialmente contratte. Fascetta per dito troppo allentata.	Consentire al sistema di risolvere il problema in modo automatico Scaldare la mano Applicare la fascetta per dito a un altro dito Ridimensionare la fascetta per dito e sostituirla con una di misura diversa [†]	
Collegare il pressostato	Pressostato non collegato. Pressostato difettoso collegato.	Collegare il pressostato. Sostituire il pressostato. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Edwards.	
Scadenza fascetta per dito n. 1 tra < 5 minuti	La fascetta per dito n. 1 sta rag- giungendo il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 1 per assicurare una misurazione senza interruzioni	

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
Scadenza fascetta per dito n. 2 tra < 5 minuti	La fascetta per dito n. 2 sta rag- giungendo il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 2 per assicurare una misurazione senza interruzioni	
Fascetta per dito n. 1 scaduta	La fascetta per dito n. 1 ha supera- to il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 1. Riavviare la misurazione.	
Fascetta per dito n. 2 scaduta	La fascetta per dito n. 2 ha supera- to il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 2. Riavviare la misurazione.	
Collegare la fascetta per dito	Nessuna fascetta per dito rilevata Fascette per dito difettose collega- te	Collegare le fascette per dito Sostituire le fascette per dito	
La fascetta per dito n. 1 sta raggiun- gendo il tempo di utilizzo massimo	La fascetta per dito n. 1 sta rag- giungendo il tempo di utilizzo massimo.	n. 1 sta rag- o di utilizzo Sostituire la fascetta per dito n. 1 per assicurare una misurazione senza interruzioni	
La fascetta per dito n. 2 sta raggiun- gendo il tempo di utilizzo massimo	La fascetta per dito n. 2 sta rag- giungendo il tempo di utilizzo massimo.	Sostituire la fascetta per dito n. 2 per assicurare una misurazione senza interruzioni	
Collegare HRS	Collegamento con HRS non rileva- to.	Collegare l'HRS. Sostituire HRS.	
L'HRS scade fra meno di 2 settima- ne	HRS scadrà fra meno di 2 settima- ne	Sostituire HRS per prevenire un ritardo nell'ini- zio del monitoraggio	
L'HRS scade fra meno di 4 settima- ne	HRS scadrà fra meno di 4 settima- ne	Sostituire HRS per prevenire un ritardo nell'ini- zio del monitoraggio	
Necessaria manutenzione per il mo- dulo VitaWave HemoSphere	Tempo di manutenzione del mo- dulo VitaWave HemoSphere vici- no.	Sostituire il modulo VitaWave HemoSphere Contattare il Supporto tecnico Edwards	
[†] La misurazione della fascetta potrebbe non essere applicabile a tutte le fascette.			

Tabella 12-10: Risoluzione dei problemi generali relativi a HemoSphere VitaWave

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Differenza di pressione: BP VitaWa- ve rispetto ad altro BP	HRS rimosso dalla fascetta per dito o dall'asse flebostatico HRS non correttamente calibrato Probabili arterie contratte (a causa delle dita fredde) Fascetta per dito troppo allentata Altro dispositivo di misurazione BP non azzerato Altro sensore di misurazione BP ap- plicato in modo errato	Verificare posizionamento HRS. L'estremità del dito deve essere collegata alla fascetta per dito e l'estremità cardiaca deve essere posizionata a livello dell'asse flebostatico. Nel caso di riferimento BP invasivo, l'estremità cardiaca e il trasduttore del HRS dovranno esse- re allo stesso livello Calibra HRS Scaldare la mano Riapplicare la fascetta per dito (a un altro dito) o sostituirla con una di dimensione corretta Riazzerare l'altro dispositivo di misurazione BP Rimuovere e riapplicare l'altro sensore di misu- razione BP [†]
† La misurazione della fascetta potrebbe non essere applicabile a tutte le fascette.		

12.7 Messaggi di errore dell'ossimetria tessutale

12.7.1 Errori/Avvisi dell'ossimetria tissutale

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
Errore: Rilevato secondo modulo tecnologicoRilevate più connessioni per il mo- dulo tecnologicoRimuovere uno dei moduli loggiamenti del monitor		Rimuovere uno dei moduli tecnologici dagli al- loggiamenti del monitor	
Errore: StO ₂ – Modulo tecnologico scollegato	Modulo tecnologico HemoSphere rimosso durante il monitoraggio Modulo tecnologico HemoSphere non rilevato I punti di connessione sull'alloggia- mento o sul modulo sono danneg- giati	Confermare che il modulo sia inserito corretta- mente Rimuovere e reinserire il modulo Controllare che non vi siano contatti piegati o rotti sul modulo Provare a passare all'alloggiamento di un altro modulo Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Errore: StO ₂ – Cavo per ossimetro ForeSight A scollegato	Il FSOC A è stato scollegato	Collegare FSOC alla porta A del modulo tecno- logico HemoSphere inserito	
Errore: StO ₂ – Cavo per ossimetro ForeSight B scollegato	Il FSOC B è stato scollegato	Collegare FSOC alla porta B del modulo tecno- logico HemoSphere inserito	
Errore: StO ₂ {0} – Sensore scollega- to*	Il sensore Edwards nel canale indi- cato è stato disconnesso	Connettere un sensore Edwards	
Errore: StO ₂ – Modulo tecnologico	Errore interno del sistema	Rimuovere e reinserire il modulo per reimpo- starlo Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Errore: StO ₂ – Cavo per ossimetro ForeSight A	FSOC A difettoso	Se la condizione persiste, contattare Edwards per sostituire FSOC	
Errore: StO ₂ – Cavo per ossimetro ForeSight B	FSOC B difettoso	Se la condizione persiste, contattare Edwards per sostituire FSOC	
Errore: StO ₂ – Errore di comunica- zione cavo per ossimetro ForeSight A	Il modulo tecnologico non comuni- ca più con il FSOC indicato	Reinserire il cavo Controllare che non vi siano pin piegati o rotti Provare a collegare il FSOC all'altra porta del modulo tecnologico Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Errore: StO ₂ – Errore di comunica- zione cavo per ossimetro ForeSight B	Il modulo tecnologico non comuni- ca più con il FSOC indicato	Reinserire il cavo Controllare che non vi siano pin piegati o rotti Provare a collegare il FSOC all'altra porta del modulo tecnologico Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Errore: StO ₂ – Versione software incompatibile cavo per ossimetro ForeSight A	rore: StO ₂ – Versione software Aggiornamento software non riu- compatibile cavo per ossimetro scito o rilevata versione software il Supporto tecnico Edward preSight A incompatibile		
Errore: StO ₂ – Versione software incompatibile cavo per ossimetro ForeSight B	Aggiornamento software non riu- scito o rilevata versione software incompatibile	Contattare il Supporto tecnico Edwards.	

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
Errore: StO ₂ {0} – Sensore guasto*	Sensore difettoso o sensore non Edwards in uso	Sostituire con sensore Edwards	
Errore: StO ₂ {0} – Luce ambiente troppo alta*	Il sensore non è correttamente a contatto con il paziente	Verificare che il sensore sia a contatto diretto con la pelle Applicare sul sensore un isolante leggero o un telo per limitare l'esposizione alla luce	
Errore: StO ₂ {0} – Temperatura sen- sore alta*	La temperatura sotto il sensore è >45 °C (modalità Adulto) o >43 °C (modalità Pediatrica/Neonatale)	Potrebbe essere necessario raffreddare il pa- ziente o l'ambiente	
Errore: StO ₂ {0} – Livello segnale troppo basso*	Rilevata luce insufficiente dal pa- ziente Il tessuto sotto i sensori può avere condizioni quali eccessiva pigmen- tazione della pelle, ematocrito ele- vato, voglie, ematomi o tessuto ci- catriziale Un sensore grande (da adulto) è utilizzato su un paziente pediatrico (età <18 anni)	Verificare che il sensore aderisca completamen- te alla pelle del paziente Spostare il sensore in una sede in cui l'SQI sia 3 o 4 In caso di edema, rimuovere il sensore fino a quando le condizioni del tessuto non ritornano normali Nei pazienti pediatrici (età <18 anni), sostituire un sensore grande con uno medio o piccolo	
Errore: StO ₂ {0} – Livello segnale troppo alto*	Condizioni molto insolite che po- trebbero essere causate da una de- viazione ottica, in cui la maggior parte della luce emessa è direzio- nata verso i rilevatori Alcuni materiali non fisiologici, ca- ratteristiche anatomiche o edema al cuoio capelluto possono attivare questo messaggio	Verificare che il sensore sia a contatto diretto con la pelle e che il rivestimento trasparente sia stato rimosso	
Errore: StO ₂ {0} – Controlla tessuto sotto sensore*	Il tessuto sotto il sensore potrebbe avere un accumulo di fluido/edema	Verificare la presenza sul paziente di edema sot- to il sensore Quando le condizioni del tessuto tornano ad un livello normale (ad es. il paziente non presenta più edema) il sensore può essere riapplicato	
Errore: StO ₂ {0} – Interferenza feci elevata*	Il sensore interroga principalmente le feci rispetto al tessuto perfuso e la StO ₂ non può essere misurata	Posizionare il sensore in un punto in cui la quantità relativa di tessuto intestinale è inferio- re, come nel fianco	
Errore: StO ₂ {0} – Sensore off*	La StO ₂ calcolata non rientra nell'in- tervallo valido o il sensore è collo- cato su un oggetto inappropriato Temperatura sensore bassa Sensore non ben aderente o stac- cato Luce ambientale	Potrebbe essere necessario riposizionare il sen- sore	
Errore: $StO_2 \{0\} - StO_2$ non fisiologi- co*	Il valore misurato è al di fuori del- l'intervallo fisiologico Sensore guasto	Verificare il corretto posizionamento del senso- re Controllare il collegamento del sensore	

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite	
Errore: StO ₂ {0} – Misura sensore non corretta*	La misura del sensore non è com- patibile con la modalità paziente o la posizione sul corpo	Utilizzare un sensore con misura differente (per la tabella delle misure del sensore in base all'u- so, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del sensore) Modificare di conseguenza la modalità paziente o la posizione sul corpo nel menu di configura- zione riquadri	
Errore: StO ₂ {0} – Errore algoritmo*	Si è verificato un errore di elabora- zione nel calcolo di StO₂ per il cana- le indicato	Scollegare e ricollegare il canale del sensore in- dicato Sostituire FSOC Sostituire il modulo tecnologico Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico Edwards	
Errore: ΔctHb {0} – Fuori range*	ΔctHb fuori dall'intervallo di visua- lizzazione	- Reimpostare ctHb per rifissare un riferimento per tutti i canali applicabili	
Avviso: StO ₂ {0} – Segnale instabile*	Interferenza da una fonte esterna	Spostare il sensore dalla fonte di interferenza	
Avviso: StO ₂ {0} – Riduci luce am- biente*	La luce ambientale sta raggiungen- do il valore massimo	Verificare che il sensore sia a contatto diretto con la pelle Applicare sul sensore un isolante leggero o un telo per limitare l'esposizione alla luce	
Avviso: StO ₂ {0} – Interferenza feci*	L'interferenza da feci sta raggiun- gendo il massimo livello accettabi- le Il sensore interroga alcuni tessuti perfusi per eseguire una misurazio- ne StO ₂ , ma è presente anche un'al- ta concentrazione di feci nel per- corso di interrogazione del sensore	Valutare di spostare il sensore in una posizione addominale differente con minore interferenza da feci	
Avviso: StO ₂ {0} – Temperatura sen- sore bassa*	La temperatura sotto il sensore è <-10 °C	Potrebbe essere necessario scaldare il paziente o l'ambiente	
Avviso: StO ₂ {0} – Configura posi- zione per sensore di ossimetria tis- sutale*	Non è stata configurata una zona anatomica sul paziente per il sen- sore collegato	Utilizzare il menu di configurazione dell'ossime- tria tissutale per selezionare una posizione sul corpo per il canale sensore indicato	
Avviso: ΔctHb {0} – Reimpostazione non riuscita*	Uno dei canali collegati ha genera- to un errore o un avviso durante la reimpostazione	Controllare la barra delle informazioni o la schermata di revisione eventi per verificare se sono presenti errori o avvisi associati ai sensori per ossimetria tessutale Eseguire le azioni correttive per gli errori o gli avvisi in questione	

* Nota: {0} è il canale del sensore. Le opzioni possibili per i canali sono A1 e A2 per il cavo A ForeSight e B1 e B2 per il cavo B ForeSight. FSOC sta per cavo per ossimetro ForeSight.

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.

12.7.2 Risoluzione dei problemi generali dell'ossimetria tissutale

Messaggio	Cause possibili	Azioni suggerite
Collegare modulo tecnologico per monitoraggio StO ₂	Non è stata rilevata la connes- sione fra il monitor avanzato HemoSphere e il modulo tecnolo- gico	Inserire il modulo tecnologico HemoSphere nel- l'alloggiamento 1 o 2 del monitor Rimuovere e reinserire il modulo
Collega cavo per ossimetro Fore- Sight A per monitoraggio StO ₂	Non è stata rilevata la connes- sione tra il modulo tecnologico HemoSphere e il FSOC alla porta indicata	Collegare FSOC alla porta indicata del modulo tecnologico HemoSphere Ricollegare FSOC
Collega cavo per ossimetro Fore- Sight B per monitoraggio StO ₂	Non è stata rilevata la connes- sione tra il modulo tecnologico HemoSphere e il FSOC alla porta indicata	Collegare FSOC alla porta indicata del modulo tecnologico HemoSphere Ricollegare FSOC
Collega sensore di ossimetria tissu- tale per monitoraggio StO ₂ – {0}*	Non è stata rilevata la connessione tra il FSOC e il sensore per ossime- tria tessutale sul canale per cui è stata configurata StO ₂	Collegare un sensore per ossimetria tissutale nel canale indicato Ricollegare un sensore per ossimetria tissutale nel canale indicato
StO ₂ {0} - Temperatura sensore infe- riore al limite fisiologico atteso	La temperatura sotto il sensore è < 28 °C	Verificare che il sensore sia posizionato corretta- mente Se il paziente viene raffreddato intenzionalmen- te, non occorre intervenire

Tabella 12-12: Risoluzione dei problemi generali dell'ossimetria tissutale

* Nota: {0} è il canale del sensore. Le opzioni possibili per i canali sono A1 e A2 per il cavo A ForeSight e B1 e B2 per il cavo B ForeSight. FSOC sta per cavo per ossimetro ForeSight.

I seguenti componenti possono avere convenzioni di etichettatura alternative:

Il cavo per ossimetro ForeSight (FSOC) può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro tissutale FORE-SIGHT ELITE (FSM).

I sensori ForeSight o sensori ForeSight Jr possono anche essere etichettati come sensori per ossimetria tissutale FORE-SIGHT ELITE.

Appendice **A**

Specifiche e caratteristiche del dispositivo

Contenuto

Caratteristiche prestazionali essenziali	. 161
Specifiche e caratteristiche del monitor HemoSphere Vita	. 162
Caratteristiche e specifiche del gruppo batterie HemoSphere	. 164
Specifiche e caratteristiche del modulo per ossimetria tissutale HemoSphere	. 165
Specifiche e caratteristiche del modulo HemoSphere VitaWave	. 166

A.1 Caratteristiche prestazionali essenziali

In condizioni normali e di guasto unico, le prestazioni essenziali elencate nella Tabella A-1 a pagina 161 sono garantite oppure l'impossibilità di garantire tali prestazioni è immediatamente identificabile dall'utente (ad esempio: mancata visualizzazione dei valori dei parametri, allarme tecnico, forme d'onda distorte o ritardo nell'aggiornamento dei valori dei parametri, guasto completo del monitor, ecc.).

La Tabella A-1 a pagina 161 indica le prestazioni minime durante il funzionamento in un contesto soggetto a fenomeni elettromagnetici non transitori, come ad esempio RF irradiate e condotte in conformità alla norma IEC 60601-1-2. La Tabella A-1 a pagina 161 indica anche le prestazioni minime nel caso di fenomeni elettromagnetici transitori, quali transitori elettrici veloci e sovratensioni, in conformità a IEC 60601-1-2.

Tabella A-1: Prestazioni essenziali del monitor HemoSphere Vita: fenomeni elettromagnetici transitori e non transitori

Modulo o cavo	Parametro	Prestazioni essenziali
Generale: tutte le modalità e i parametri di monitorag- gio		Nessuna interruzione della modalità di monitoraggio attuale. Nessun riavvio o arresto imprevisto del funzionamento. Nessuna attivazione spontanea di eventi il cui avvio richiede l'interazione dell'utente.
		l collegamenti al paziente forniscono protezione dalla defibrilla- zione. Dopo l'esposizione alle tensioni di defibrillazione, il siste- ma ritorna allo stato operativo entro 10 secondi.
		Dopo fenomeni elettromagnetici transitori, il sistema ritorna allo stato operativo entro 30 secondi. Il sistema non mostra alcuna perdita di dati memorizzati in seguito a fenomeni elettromagne- tici transitori.
		Quando utilizzato con apparecchiature elettrochirurgiche ad alta frequenza, il monitor ritorna allo stato operativo entro 10 secondi senza mostrare alcuna perdita dei dati memorizzati in seguito all'esposizione a campi generati da apparecchiature elettrochirurgiche ad alta frequenza.

Modulo o cavo	Parametro	Prestazioni essenziali
Modulo HemoSphere VitaWave	Pressione sanguigna non invasiva (SYS, DIA, MAP)	Misurazione della pressione sanguigna con l'accuratezza specifi- cata (±1% in tutta la scala con un valore massimo di ±3 mmHg). Genera un allarme se la pressione sanguigna è al di fuori dell'in- tervallo di allarme. Ritardo di allarme di circa 10 secondi dovuto a una finestra di media di 5 battiti cardiaci (che a 60 bpm corri- sponde a 5 secondi ma varia in base alla frequenza cardiaca) e ai 5 secondi consecutivi per cui il parametro è rimasto al di fuori
		dell'intervallo di allarme.
Modulo tecnologi- co HemoSphere Vita e cavo per os- simetro ForeSight	Saturazione di ossigeno tissutale (StO ₂)	Il cavo per ossimetro ForeSight riconosce il sensore collegato e dichiara uno stato dell'apparecchiatura appropriato se il sensore è inutilizzabile o scollegato. Quando un sensore è posizionato correttamente sul paziente ed è collegato al cavo per ossime- tro ForeSight, quest'ultimo misura i valori di StO ₂ rispettando le specifiche del sistema (fare riferimento alla Tabella A-11 a pagina 166) e comunicherà correttamente i valori al modulo tecnologico HemoSphere Vita. In seguito a un evento di defibrillazione, il cavo per ossimetro
		ForeSight non subisce danni di natura elettrica. In seguito a un evento esterno che genera rumore, è possibile che i valori continuino a essere quelli comunicati prima dell'e- vento o che risultino indeterminati (linea tratteggiata). Il cavo per ossimetro ForeSight viene ripristinato automaticamente e riprende a comunicare i valori corretti entro 20 secondi dall'e- vento che ha generato rumore.

A.2 Specifiche e caratteristiche del monitor HemoSphere Vita

Tabella A-2: Caratteristiche fisiche e meccaniche del monitor
HemoSphere Vita

Monitor HemoSphere Vita		
Peso	4,5 ± 0,1 kg (10 ± 0,2 lb)	
Dimensioni	Altezza	297 mm (11,7")
	Larghezza	315 mm (12,4")
	Profondità	141 mm (5,56")
Ingombro a pavimento	Larghezza	269 mm (10,6")
	Profondità	122 mm (4,8")
Protezione ingresso	IPX1	
Display	Area attiva	307 mm (12,1")
	Risoluzione	LCD 1024 × 768
Sistema operativo	Windows 10 IoT	•
Numero altoparlanti	1	

Tabella A-3: Specifiche ambientali del monitor HemoSphere Vita

Specifiche ambientali		Valore
Temperatura	Operativa	Da 10 a 32,5 °C

Specifiche ambientali		Valore
	Non operativa/di conservazione*	Da -18 a 45 °C
Umidità relativa	Operativa	Da 20 a 90% senza condensa
	Non operativa/di conservazione	90% senza condensa a 45 °C
Altitudine	Operativa	Da 0 a 3048 m (10.000 ft)
	Non operativa/di conservazione	Da 0 a 6096 m (20.000 ft)
* Nota: la capacità della batteria inizia a ridursi se esposta per lunghi periodi a temperature superiori a 35 °C.		

Tabella A-4: Specifiche ambientali per il trasporto del monitor HemoSphere Vita

Specifiche ambientali	Valore	
Temperatura*	Da -18 a 45 ℃	
Umidità relativa*	Da 20 a 90% di umidità relativa senza condensa	
Altitudine Al massimo 6096 m (20.000 ft) per un massimo di 8 ore		
Standard	ASTM D4169, DC13	
* Nota: temperatura e umidità di pre-condizionamento		

Nota

Se non dichiarato diversamente, tutti gli accessori compatibili, i componenti e i cavi del monitor HemoSphere Vita dispongono delle specifiche ambientali elencate nella Tabella A-3 a pagina 162 e nella Tabella A-4 a pagina 163.

Informazioni sulla RM. Non utilizzare il monitor HemoSphere Vita o i moduli e i cavi della piattaforma in un ambiente di RM. La piattaforma di monitoraggio HemoSphere Vita, inclusi tutti i moduli e i cavi, non è compatibile con RM in quanto il dispositivo contiene parti metalliche che, in un ambiente dove vengono eseguiti esami di RM, potrebbero riscaldarsi a



Ingresso/Uscita	
Touch screen	Touch screen capacitivo proiettivo
Porta seriale RS-232 (1)	Protocollo esclusivo Edwards; velocità massima dati = 57,6 kilobaud
Porte USB (2)	Una USB 2.0 (posteriore) e una USB 3.0 (laterale)
Porta Ethernet RJ-45	Una
Porta HDMI	Una
Ingressi analogici (2)*	Intervallo di tensione in ingresso: da 0 a 10 V; selezionabile sull'intera gamma: da 0 a 1 V, da 0 a 5 V, da 0 a 10 V; impedenza in ingresso > 100 k Ω ; jack stereo da 1/8"; larghezza di banda: da 0 a 5,2 Hz; risoluzione: 12 bit ±1 LSB del fondo scala
Uscita pressione (1)	Il segnale di uscita pressione per DPT è compatibile con i monitor e gli accessori previsti per interfacciarsi con i trasduttori di pressione mininvasivi Edwards
	Intervallo di visualizzazione del monitor paziente minimo post-azzeramento: da -20 mmHg a 270 mmHg

Tabella A-5: Caratteristiche tecniche del monitor HemoSphere Vita

Ingresso/Uscita	
Ingresso monitor ECG*	Conversione linea sincrona ECG dal segnale ECG: 1 V/mV; intervallo di tensione in ingresso: ± 10 V; risoluzione: ± 1 BPM; accuratezza: $\pm 10\%$ o 5 BPM dell'ingresso (il valore più grande); intervallo: da 30 a 200 BPM; jack stereo da 1/4", punta con polarità positiva; cavo analogico
	Capacità di reiezione degli impulsi del pacemaker. Lo strumento respinge tutti gli impulsi di pacemaker che hanno intensità compresa tra ±2 mV e ±5 mV (presume una conversione della linea sincrona ECG di 1 V/mV) e ampiezza dell'impulso compresa tra 0,1 ms e 5,0 ms, con stimolazione normale e senza effetto Vengono respinti gli impulsi di pacemaker con overshoot ≤ 7% dell'intensità dell'impulso (Metodo A di EN 60601-2-27:2014, sottoclausola 201.12.1.101.13) e costanti del tempo di overshoot da 4 ms a 100 ms.
	Massima capacità di reiezione onda T. Massima intensità dell'onda T che può essere rifiutata dallo strumento: 1,0 mV (presume una conversione linea sincrona ECG di 1 V/mV).
	Ritmo irregolare. Figura 201.101 di EN 60601-2-27:2014.
	* Complesso A1: bigeminismo ventricolare, il sistema visualizza 80 BPM
	* Complesso A2: bigeminismo ventricolare lento alternante, il sistema visualizza 60 BPM
	* Complesso A3: bigeminismo ventricolare rapido alternante, il sistema visualizza 60 BPM
	* Complesso A4: sistoli bidirezionali, il sistema visualizza 104 BPM
Elettriche	
Tensione di alimentazio- ne nominale	Da 100 a 240 V CA; 50/60 Hz
Ingresso nominale	Da 1,5 a 2,0 A
Fusibili	T 2,5 AH, 250 V; capacità di rottura elevata; ceramica
Allarme	
Livello di pressione sono- ra	Da 45 a 85 dB(A)
* Anche se gli ingressi monit attuale del software.	or ECG e analogico sono disponibili sul monitor, il loro utilizzo non è supportato nella versione

A.3 Caratteristiche e specifiche del gruppo batterie HemoSphere

rabella A-0. Caratteristiche histore dei gruppo batterie nemosphere

Gruppo batterie HemoSphere		
Peso	0,5 kg (1,1 lb)	
Dimensioni	Altezza	35 mm (1,38")
	Larghezza	80 mm (3,15")
	Profondità	126 mm (5,0")

Specifiche ambientali		Valore
	Operativa	10-37 °C
	Consigliata per la conserva- zione	21 °C
Temperatura	Massima consigliata per la conservazione a lungo ter- mine	35 ℃
	Minima consigliata per la conservazione a lungo ter- mine	0°C
Umidità relativa	Operativa	5-95% senza condensa a 40 °C

Tabella A-8: Caratteristiche tecniche del gruppo batterie HemoSphere

Specifica	Valore
Tensione di uscita (nominale)	12,8 V
Corrente massima di scarica	5 A
Celle	4 di tipo LiFePO ₄ (litio-ferro-fosfato)

A.4 Specifiche e caratteristiche del modulo per ossimetria tissutale HemoSphere

Tabella A-9: Caratteristiche fisiche del modulo tecnologico HemoSphere Vita

Modulo tecnologico HemoSphere Vita		
Peso	Circa 0,4 kg (1,0 lb)	
Dimensioni	Altezza 3,5 cm (1,4")	
	Larghezza	9,0 cm (3,5")
	Profondità	13,6 cm (5,4")
Protezione ingresso	IPX1	
Classificazione parte ap- plicata	Tipo BF a prova di defibrillazione	

Nota

Per le specifiche ambientali del modulo tecnologico HemoSphere Vita e del cavo per ossimetro ForeSight, vedere la Tabella A-3 a pagina 162.

Caratteristiche del cavo per ossimetro ForeSight		
Peso	Clip di montaggio	0,05 kg (0,1 lb)
	Involucro, cavi e clip	1,0 kg (2,3 lb)

Caratteristiche del cavo per ossimetro ForeSight		
Dimensioni	Lunghezza del cavo del modulo tecno- logico	4,6 m (15 ft) ¹
	Lunghezza del cavo del sensore (2)	1,5 m (4,9 ft) ¹
	Involucro del cavo (A \times L \times P)	15,24 cm (6,0") × 9,52 cm (3,75") × 6,00 cm (2,75")
	Clip di montaggio (A \times L \times P)	6,2 cm (2,4") × 4,47 cm (1,75") × 8,14 cm (3,2")
Protezione ingresso	IPX4	
Classificazione parte applicata	Tipo BF a prova di defibrillazione	
¹ La lunghezza dei cavi del sensore e del modulo tecnologico è un valore nominale.		

Tabella A-11: Caratteristiche di misurazione parametri del modulo tecnologico HemoSphere Vita con il cavo per ossimetro ForeSight

Parametro	Sensore	Specifica	
StO ₂ (tutte le posizioni)	Sensori di tutte le misure	Intervallo di visualizzazione: da 0 al 99%	
		Frequenza di aggiornamento: 2 secondi	
StO ₂ cerebrale	Sensori grandi	A _{rms} * < 3,4% StO ₂	
	Sensori piccoli/medi	A _{rms} * < 6,1% StO ₂	
StO ₂ somatica	Sensori grandi	A _{rms} * < 4,3% StO ₂	
	Sensori piccoli/medi	A _{rms} * < 6,1% StO ₂	
*Nota 1: A _{rms} dal 50 al 85% StO ₂ . Vedere Interpretazione dei valori di StO ₂ a pagina 133 per maggiori informazioni.			

Nota 2: le misurazioni sono statisticamente distribuite, pertanto ci si aspetta che circa due terzi delle misurazioni dell'apparecchiatura per ossimetria tissutali rientrino in $\pm A_{rms}$ della misurazione di riferimento nell'intervallo di misurazione.

Nota

La durata utile prevista del modulo tecnologico HemoSphere Vita e del cavo per ossimetro ForeSight è di 5 anni a partire dalla data di acquisto. Contattare il Supporto tecnico o il rappresentante Edwards di zona per ricevere ulteriore assistenza nel caso di malfunzionamenti del dispositivo.

A.5 Specifiche e caratteristiche del modulo HemoSphere VitaWave

Modulo HemoSphere VitaWave		
Peso	Circa 0,9 kg (2 lb)	
Dimensioni	Altezza	13 cm (5,1")
	Larghezza	14 cm (5,6")
	Profondità	10 cm (3,9")
Protezione ingresso	IPX1	
Classificazione parte ap- plicata	Tipo BF	

Tabella A-12: Caratteristiche fisiche del modulo HemoSphere VitaWave

Specifiche ambientali		Valore
Temperatura	Operativa	Da 10 a 37 °C
	Non operativa/di conservazione	Da -18 a 45 °C
Umidità relativa	Operativa	Da 20 a 85% senza condensa
	Non operativa/di conservazione	Da 20 a 90% senza condensa a 45 °C
Altitudine	Operativa	Da 0 a 3000 m (9483 ft)
	Non operativa/di conservazione	Da 0 a 6000 m (19.685 ft)

Tabella A-13: Specifiche ambientali del modulo HemoSphere VitaWave

Tabella A-14: Specifiche di misurazione parametri del modulo HemoSphere VitaWave

Parametro	Specifica	
Pressione sanguigna arteriosa	Intervallo di visualizza- zione	Da 0 a 300 mmHg
	Accuratezza ¹	Deviazione pressione sistolica (SYS) $\leq \pm 5,0$ mmHg
		Deviazione pressione diastolica (DIA) $\leq \pm 5,0$ mmHg
		Precisione (1 σ) pressione sistolica (SYS) $\leq \pm 8,0$ mmHg
		Precisione (1 σ) pressione diastolica (DIA) $\leq \pm 8,0$ mmHg
Pressione fascetta per dito	Intervallo	Da 0 a 300 mmHg
	Accuratezza	1% dell'intera scala (max 3 mmHg), con azzeramento automatico
¹ Accuratezza testata in condizioni di laboratorio mediante un indicatore di misurazione della pressione calibrato		

Tabella A-15: Caratteristiche della fascetta per dito Edwards

Fascetta per dito		
Peso massimo	11 g (0,02 lb)	
Irradianza spettrale LED	Vedere Figura A-1	
Uscita ottica massima	0,013 mWatt	
Variazione massima dell'uscita nell'area di trattamento	50%	



1. Irradianza (watt/cm²)

3. Apertura emissione luminosa

2. Lunghezza d'onda (nm)

Figura A-1: Irradianza spettrale e posizione dell'apertura corrispondente al punto di emissione luminosa

Nota

La durata utile prevista del modulo HemoSphere VitaWave è di 5 anni a partire dalla data di acquisto. Contattare il Supporto tecnico o il rappresentante Edwards di zona per ricevere ulteriore assistenza nel caso di malfunzionamenti del dispositivo.

Accessori

Contenuto

Elenco degli accessori	. 169
Descrizione degli accessori aggiuntivi.	. 170

B.1 Elenco degli accessori

AVVERTENZA

Utilizzare solo gli accessori, i cavi e/o i componenti approvati del monitor HemoSphere Vita che sono stati forniti ed etichettati da Edwards. L'utilizzo di accessori, cavi e/o componenti non approvati può influire sulla sicurezza del paziente e sulla precisione della misura.

Descrizione	Numero modello		
Monitor HemoSphere Vita			
Monitor HemoSphere Vita	HEMVITA1		
Gruppo batterie HemoSphere	HEMBAT10		
Modulo di espansione HemoSphere Vita	HEMVEXPM1		
Modulo di espansione L-Tech HemoSphere Vita	HEMVLTECHM1		
Supporto con rotelle per monitor HemoSphere Vita	HEMRLSTD1000		
Monitoraggio dell'ossimetria tissutale con HemoSphere			
Modulo tecnologico HemoSphere Vita	HEMVTOM1		
Cavo per ossimetro ForeSight (può essere etichettato anche come modulo dell'ossimetro FORE-SIGHT ELITE)	HEMFSM10		
Sensori ForeSight Jr (misure: piccolo non adesivo e piccolo) (possono essere etichettati anche come sensori per ossimetria FORE-SIGHT ELITE)	*		
Sensori ForeSight (misure: medio e grande) (possono essere etichettati anche come sensori per ossimetria FORE-SIGHT ELITE)	*		
Monitoraggio con il modulo HemoSphere VitaWave			
Modulo HemoSphere VitaWave	HEMVWM1		
Kit con pressostato	PC2K HEMPC2K		
Pressostato	PC2 HEMPC		
Fascia del pressostato (confezione multipla)	PC2B		
Cappucci dei connettori per fascette del pressostato (confezione multipla)	PC2CCC		
Copertura del pressostato	PCCVR		

Tabella B-1: Componenti del monitor HemoSphere Vita

Descrizione	Numero modello			
Sensore di riferimento cardiaco	HRS			
Aggiornamento per modulo HemoSphere VitaWave; aggiornamento per modulo HemoSphere ForeSight	*			
Fascetta per dito VitaWave	*			
Cavi del monitor HemoSphere Vita				
Cavo di alimentazione di rete	*			
Cavo di uscita pressione	HEMDPT1000			
Accessori aggiuntivi HemoSphere	·			
Manuale dell'operatore del monitor HemoSphere Vita	**			
Manuale di servizio del monitor HemoSphere Vita	**			
Guida rapida del monitor HemoSphere Vita HEMVITAQG1 (contiene il manuale dell'operatore del monitor HemoSphere Vita) HEMVITAQG1				
* Contattare il rappresentante Edwards di zona per informazioni su modello e ordinazione. ** Contattare il rappresentante Edwards di zona per la versione più recente				

B.2 Descrizione degli accessori aggiuntivi

B.2.1 Supporto con rotelle

Il supporto con rotelle del monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso con il monitor HemoSphere Vita. Seguire le istruzioni accluse per l'assemblaggio e le avvertenze relativi al supporto con rotelle. Collocare sul pavimento il supporto con rotelle assemblato, assicurandosi che tutte le ruote siano a contatto con il pavimento, quindi montare saldamente il monitor sul piano d'appoggio del supporto con rotelle, come indicato nelle istruzioni.

B.2.2 Copertura del pressostato

La copertura del pressostato protegge il sensore di riferimento cardiaco nel pressostato. La copertura del pressostato è destinata a un numero limitato di riutilizzi. Spetta all'operatore valutare l'appropriatezza del riutilizzo. In caso di riutilizzo, attenersi alle istruzioni per la pulizia della piattaforma elencate nella sezione Pulizia del monitor e dei moduli a pagina 177. In caso di danni, sostituire la copertura del pressostato.

Per applicare la copertura del pressostato:

- 1. Prima di applicare la copertura del pressostato sul pressostato, verificare che il sensore di riferimento cardiaco (HRS) sia collegato.
- 2. Posizionare la tacca di fissaggio posteriore della copertura del pressostato intorno al cavo del pressostato. Vedere il passaggio 1 nella Figura B-1 a pagina 171.
- 3. Far scattare in posizione la copertura del pressostato sul pressostato, assicurandosi che la copertura del pressostato non interferisca con la connessione del sensore di riferimento cardiaco (HRS). Vedere il passaggio 2 nella Figura B-1 a pagina 171.



Figura B-1: Applicazione della copertura del pressostato

4. Per rimuovere la copertura del pressostato, tirare verso l'alto dalla linguetta anteriore. Ciò è indicato dal

simbolo delle frecce in Non rimuovere la copertura del pressostato di lato vicino al collegamento dell'HRS indicato dal simbolo non rimuovere .

ATTENZIONE

Non schiacciare i tubi o i fili del sensore di riferimento cardiaco sotto la copertura del pressostato durante l'applicazione. Assicurarsi che nella tacca di fissaggio posteriore sia presente solo il cavo del pressostato. Sollevare la copertura del pressostato (PCCVR) solo dalla linguetta anteriore.

Appendice C

Equazioni per il calcolo dei parametri del paziente

Questa sezione descrive le equazioni utilizzate per calcolare i parametri continui e intermittenti del paziente visualizzati sul monitor HemoSphere Vita.

Parametro	Descrizione e formula	Unità
S. corp.	Superficie corporea (formula di DuBois) S. corp. = $71,84 \times (WT^{0,425}) \times (HT^{0,725})/10.000$	m ²
	dove:	
	WT: peso del paziente, kg	
	HT: altezza del paziente, cm	
StO ₂	Saturazione di ossigeno tissutale StO ₂ = $[HbO_2 / (HbO_2 + Hb)] \times 100$	%
	dove:	
	HbO ₂ : emoglobina ossigenata	
	Hb: emoglobina deossigenata	

Tabella C-1: Equazioni del profilo cardiaco e di ossigenazione

Appendice **D**

Configurazione e impostazioni predefinite del monitor

Contenuto

Intervalli per l'immissione dei dati del paziente	. 173
Limiti predefiniti di scala dei trend	. 173
Intervalli di visualizzazione dei parametri e degli allarmi/target configurabili	174
Impostazioni predefinite di allarmi e target	. 174
Priorità degli allarmi	. 175
Impostazioni predefinite per le lingue	. 175

D.1 Intervalli per l'immissione dei dati del paziente

Parametro	Minimo	Massimo	Unità disponibili
Sesso	M (Maschio)/ F (Femmina)	N/A	N/A
Età	2	120	Anni
Altezza	30 cm/12"	250 cm/98"	Pollici (") o cm
Peso	1,0 kg/2 lb	400,0 kg/881 lb	lb o kg
S. corp.	0,08	5,02	m ²
ID	0 caratteri	40 caratteri	Nessuna

Tabella D-1: Informazioni sul paziente

D.2 Limiti predefiniti di scala dei trend

Tabella D-2: Valori predefiniti delle scale dei parametri dei trend grafici

Parametro	Unità	Valore predefi- nito minimo	Valore predefi- nito massimo	Incremento im- postazione
StO ₂	%	1	99	10
SYS _{ART}	mmHg	80	160	5
DIA _{ART}	mmHg	50	110	5
МАР	mmHg	50	130	5
PR	bpm	40	130	5
ΔctHb	Nessuna	-20	20	5

Nota

Il monitor HemoSphere Vita non accetta un'impostazione del valore superiore della scala inferiore al valore inferiore della scala. Non accetta neppure un'impostazione inferiore della scala superiore all'impostazione superiore della scala.

D.3 Intervalli di visualizzazione dei parametri e degli allarmi/target configurabili

Parametro	ametro Unità		Intervallo allar- me/target configu- rabile			
Ossimetria tissutale (StO ₂)*	%	Da 0 a 99	Da 0 a 99			
ΔctHb [*]	Nessuna	Da 0 a 20	N/D^			
МАР	mmHg	Da 0 a 300	Da 10 a 300			
ART (visualizzazione della forma d'onda della pressione in tempo reale)	mmHg	Da -34 a 312	Da 0 a 300			
SYS _{ART}	mmHg	Da 0 a 300	Da 10 a 300			
DIA _{ART}	mmHg	Da 0 a 300	Da 10 a 300			
PR	bpm	Da 0 a 220	Da 0 a 220			
* Parametro disponibile nella Modalità non pulsatile.						
$^{\Lambda}\Delta$ ctHb è un parametro che non genera allarmi. Gli intervalli indicati sono solo di visualizzazione.						

Tabella D-3: Intervalli di visualizzazione dei parametri e degli allarmi configurabili

D.4 Impostazioni predefinite di allarmi e target

Tabella D-4: Valori predefiniti di parametri target e zona rossa di allarme

Parametro	Unità	Impostazione di al- larme inferiore (zo- na rossa) predefini- ta da EdwardsImpostazione tar- get inferiore prede- finita da EdwardsI		Impostazione tar- get superiore predefinita da Edwards	Impostazione di allarme superiore (zona rossa) prede- finita da Edwards
StO ₂	%	50	60	85	90
SYS _{ART}	mmHg	90	100	130	150
DIA _{ART}	mmHg	60	70	90	100
MAP	mmHg	60	70	100	120
PR	bpm	60	70	100	120

Nota

Gli intervalli non indicizzati si basano sugli intervalli indicizzati e sui valori di S. corp. immessi.

D.5 Priorità degli allarmi

Parametro fisiologico (al- larmi)/tipo di messaggio	Priorità allarme soglia fisiologica inferiore (zona rossa)	Priorità allarme soglia fisiologica superiore (zona rossa)	Priorità tipo di messaggio
StO ₂	Alta	N/D	
SYS _{ART}	Alta	Alta	
DIA _{ART}	Alta	Alta	
МАР	Alta	Alta	
PR	Alta	Alta	
Errore			Media/alta
Avviso			Bassa

Tabella D-5: Priorità di avvisi, errori e allarmi relativi ai parametri

Nota

Il ritardo nell'emissione del segnale di allarme dipende dal parametro. Per i parametri associati all'ossimetria, il ritardo è inferiore a 2 secondi dopo che il parametro è rimasto fuori limite per 5 o più secondi continuativi. Per i parametri emodinamici non invasivi del modulo HemoSphere VitaWave, il ritardo è 20 secondi. Per la visualizzazione della forma d'onda della pressione sanguigna in tempo reale con il modulo HemoSphere VitaWave, il ritardo è 5 battiti dopo che il parametro è rimasto fuori dall'intervallo per 5 o più secondi continuativi.

Il valore del parametro lampeggia a una frequenza maggiore se l'allarme fisiologico è ad alta priorità rispetto a quanto avviene per un allarme fisiologico a media priorità. Se gli allarmi a media e ad alta priorità si verificano contemporaneamente, viene emesso il tono dell'allarme fisiologico ad alta priorità. Se è attivo un allarme a bassa priorità e viene generato un allarme a priorità media o superiore, l'indicatore visivo dell'allarme a bassa priorità sarà sostituito dall'indicatore visivo dell'allarme con priorità maggiore.

La maggior parte degli errori tecnici rappresenta una situazione a media priorità. Gli avvisi e gli altri messaggi di sistema sono a bassa priorità.

D.6 Impostazioni predefinite per le lingue

Lingua	Unità predefinite visualizzate				Formato ora	Formato data	Tempo di me-
	PaO ₂	HGB	Altezza	Peso			dia trend CO
English (US)	mmHg	g/dl	in	lbs	12 ore	MM/GG/AAAA	20 secondi
English (UK)	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Français	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Deutsch	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Italiano	kPa	mmol/l	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Español	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Svenska	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Nederlands	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi

Tabella D-6: Impostazioni predefinite per le lingue

Lingua	Unità predefinite visualizzate			Formato ora	Formato data	Tempo di me-	
	PaO ₂	HGB	Altezza	Peso	-		dia trend CO
Ελληνικά	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Português	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
日本語	mmHg	g/dl	cm	kg	24 ore	MM/GG/AAAA	20 secondi
中文	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Čeština	kPa	mmol/l	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Polski	kPa	mmol/l	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Suomi	kPa	mmol/l	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Norsk	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Dansk	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Eesti	mmHg	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Lietuvių	mmHg	g/dl	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Latviešu	kPa	mmol/L	cm	kg	24 ore	GG.MM.AAAA	20 secondi
Nota: per impostazione predefinita, la temperatura è in gradi Celsius per tutte le lingue.							

Nota

Le lingue elencate in precedenza sono solo un riferimento e potrebbero non essere disponibili per la selezione.

Appendice **E**

Cura del sistema, assistenza e supporto

Contenuto

Manutenzione generale	
Pulizia del monitor e dei moduli	177
Pulizia dei cavi della piattaforma	
Assistenza e supporto	180
Sedi regionali di Edwards Lifesciences	
Smaltimento del monitor	
Manutenzione preventiva	
Test dei segnali d'allarme	
Garanzia	183

E.1 Manutenzione generale

Il monitor HemoSphere Vita non contiene alcuna parte soggetta a manutenzione da parte dell'utente e deve essere riparato solo da personale del Supporto Tecnico qualificato. I tecnici biomedici della struttura ospedaliera o i tecnici dell'assistenza possono fare riferimento al manuale di servizio del monitor HemoSphere Vita per informazioni relative alla manutenzione e ai test periodici. Questa appendice fornisce le istruzioni per la pulizia del monitor e degli accessori del monitor e contiene le informazioni per contattare il rappresentante Edwards di zona per richiedere assistenza e informazioni relative alla riparazione e/o alla sostituzione.

AVVERTENZA

Il monitor HemoSphere Vita non contiene alcuna parte riparabile dall'utente. La rimozione del coperchio o qualsiasi altra operazione di smontaggio può esporre a tensioni pericolose.

ATTENZIONE

Pulire e riporre lo strumento e gli accessori dopo ogni uso.

I moduli del monitor HemoSphere Vita e i cavi della piattaforma sono sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Non cercare di aprire l'alloggiamento del cavo o del modulo o di utilizzarlo se l'alloggiamento è stato danneggiato.

E.2 Pulizia del monitor e dei moduli

AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione o incendio! Non immergere il monitor HemoSphere Vita, i moduli o i cavi della piattaforma in nessuna soluzione liquida. Non consentire la penetrazione di alcun liquido all'interno dello strumento.

Il monitor HemoSphere Vita e i suoi moduli possono essere puliti utilizzando un panno privo di lanugine inumidito con detergenti contenenti le seguenti sostanze chimiche:

Alcol isopropilico al 70%

- Glutaraldeide al 2%
- Soluzione di candeggina al 10% (ipoclorito di sodio)
- Soluzione di sali di ammonio quaternario

Non utilizzare nessun altro detergente. Se non altrimenti indicato, questi detergenti sono approvati per tutti gli accessori, i cavi e i moduli del monitor HemoSphere Vita.

Nota

Una volta inseriti, i moduli non devono essere rimossi a meno che non debba esserne effettuata la manutenzione o la pulizia. Qualora sia necessario rimuovere i moduli della piattaforma, conservarli in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale per evitare danni.

ATTENZIONE

Non versare né spruzzare liquidi su nessuna parte del monitor HemoSphere Vita, sugli accessori, sui moduli o sui cavi.

Non utilizzare nessuna soluzione disinfettante diversa dai tipi specificati.

NON

- consentire che qualsiasi liquido venga a contatto con il connettore di alimentazione
- consentire che qualsiasi liquido penetri nei connettori o nelle aperture dell'involucro del monitor o dei moduli

Qualora accada che qualsiasi liquido venga a contatto con uno qualunque degli elementi citati in precedenza, NON cercare di far funzionare il monitor. Staccare immediatamente l'alimentazione e chiamare il Reparto di Biomedicina o il rappresentante Edwards di zona.

E.3 Pulizia dei cavi della piattaforma

I cavi della piattaforma, come il cavo di uscita pressione, possono essere puliti usando i detergenti sopra elencati in Pulizia del monitor e dei moduli a pagina 177 e i seguenti metodi.

ATTENZIONE

Eseguire ispezioni periodiche di tutti i cavi per escludere eventuali difetti. Al momento di riporli, non avvolgere i cavi stringendoli eccessivamente.

- 1. Inumidire con disinfettante un panno privo di lanugine e strofinare le superfici.
- 2. Dopo aver passato il panno disinfettante, risciacquare utilizzando una garza di cotone inumidita con acqua sterile. Utilizzare per il risciacquo una quantità di salviette sufficiente a rimuovere tutto il disinfettante residuo.
- 3. Asciugare la superficie con un panno pulito e asciutto.

Conservare i cavi della piattaforma in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale per evitare che si danneggino. Ulteriori istruzioni specifiche per determinati cavi sono elencate nelle sottosezioni seguenti.

ATTENZIONE

Non utilizzare altri detergenti, non spruzzare o versare la soluzione detergente direttamente sui cavi della piattaforma.

Non sterilizzare i cavi della piattaforma con vapore, radiazioni o ossido di etilene.

Non immergere i cavi della piattaforma in liquidi.

E.3.1 Pulizia del cavo per ossimetro ForeSight

La pulizia regolare e la manutenzione preventiva del cavo per ossimetro ForeSight sono interventi importanti che devono essere eseguiti periodicamente per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del cavo. Il cavo non richiede alcuna calibrazione, tuttavia si consiglia di eseguire la manutenzione rispettando gli intervalli indicati di seguito:

• Il cavo deve essere testato al momento dell'installazione e ogni sei (6) mesi a partire da quel momento. Per ulteriori informazioni, contattare il Supporto tecnico Edwards.

AVVERTENZA

Non eseguire, in nessun caso, interventi di pulizia o manutenzione del cavo per ossimetro ForeSight quando il cavo è in uso per il monitoraggio di un paziente. Il cavo deve essere spento e il cavo di alimentazione del monitor HemoSphere Vita deve essere scollegato, oppure il cavo deve essere scollegato dal monitor e i sensori devono essere rimossi dal paziente.

Prima di iniziare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, ispezionare il cavo per ossimetro ForeSight, le connessioni del cavo, i sensori ForeSight e gli altri accessori per individuare eventuali danni. Verificare che i cavi non presentino spinotti piegati o rotti, crepe e o segni di logorio. Qualora si rilevino danni, non utilizzare il cavo fino a quando non è stato ispezionato e riparato o sostituito. Contattare il Supporto tecnico Edwards.

Esiste il rischio di gravi lesioni o di decesso qualora non ci si attenga a questa procedura.

Per pulire il cavo per ossimetro ForeSight si consiglia di utilizzare i seguenti detergenti:

- Aspeti-Wipe
- 3M Quat #25
- Metrex CaviCide
- Soluzione detergente germicida fenolica (come da raccomandazioni del produttore)
- Soluzione detergente germicida all'ammonio quaternario (come da raccomandazioni del produttore)

Consultare le etichette e le istruzioni per l'uso del prodotto per informazioni dettagliate sugli ingredienti attivi e per eventuali istruzioni relative alla disinfezione.

Il cavo per ossimetro ForeSight è concepito per essere pulito con un panno o con salviette espressamente destinate a tale scopo. Dopo aver pulito tutte le superfici, strofinare l'intera superficie del cavo con un panno morbido inumidito con acqua per rimuovere ogni residuo.

I cavi del sensore possono essere puliti con un panno o con salviette espressamente destinate a tale scopo. Pulirli strofinando a partire dall'estremità dell'involucro del cavo per ossimetro ForeSight e procedendo verso i connettori del sensore.

E.3.2 Pulizia del sensore di riferimento cardiaco e del pressostato

Il sensore di riferimento cardiaco (HRS) e il pressostato possono essere puliti con i seguenti disinfettanti:

- Soluzione di alcol isopropilico al 70%
- Soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 10%
- 1. Inumidire un panno pulito con il disinfettante e strofinare le superfici.
- 2. Asciugare la superficie con un panno pulito e asciutto.

ATTENZIONE

Non disinfettare il sensore di riferimento cardiaco in autoclave o mediante sterilizzazione a gas.

Non immergere alcun connettore di cavo in sostanze liquide.

Pulire e riporre il sensore di riferimento cuore dopo ogni utilizzo.

E.3.2.1 Rimozione della fascia del pressostato



Figura E-1: Rimozione del pressostato dalla fascia

Per rimuovere il pressostato dalla fascia del pressostato, tirare l'involucro leggermente verso l'esterno (vedere il passaggio 1 nella Figura E-1 a pagina 180) e inclinare il pressostato per estrarlo dall'involucro (vedere il passaggio 2 nella Figura E-1 a pagina 180). La fascia del pressostato è destinata a un numero limitato di riutilizzi. Spetta all'operatore valutare l'appropriatezza del riutilizzo. In caso di riutilizzo, attenersi alle istruzioni per la pulizia della piattaforma elencate nella sezione Pulizia del monitor e dei moduli a pagina 177. In caso di danni, sostituire la copertura del pressostato.

E.4 Assistenza e supporto

Vedere il capitolo 12: Risoluzione dei problemi a pagina 139 per individuare eventuali problemi e sapere come risolverli. Se queste informazioni non risolvono il problema, contattare Edwards Lifesciences.

Edwards fornisce supporto per l'utilizzo del monitor HemoSphere Vita:

- Negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero 1.800.822.9837.
- Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare il rappresentante locale Edwards Lifesciences.
- Inviare tramite e-mail all'indirizzo tech_support@edwards.com le domande sull'utilizzo da rivolgere all'assistenza tecnica.

Prima di chiamare, procurarsi le seguenti informazioni:

- numero di serie del monitor HemoSphere Vita, situato sul pannello posteriore;
- testo di qualsiasi messaggio d'errore e informazioni dettagliate sulla natura del problema.
E.5 Sedi regionali di Edwards Lifesciences

USA:	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 USA 949.250.2500 800.424.3278 www.edwards.com	Cina:	Edwards (Shanghai) Medical Products Co., Ltd. Unit 2602-2608, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Xu Hui District Shanghai, 200030 Cina Telefono 86.21.5389.1888
Svizzera:	Edwards Lifesciences S.A. Route de l'Etraz 70 1260 Nyon, Svizzera Telefono 41.22.787.4300	India:	Edwards Lifesciences (India) Pvt. Ltd. Techniplex II, 7th floor, Unit no 1 & 2, off. S.V.Road Goregaon west-Mumbai 400062 India Telefono +91.022.66935701 04
Giappone:	Edwards Lifesciences Ltd. Nittochi Nishi-Shinjuku Bldg. 6-10-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Giappone Telefono 81.3.6894.0500	Australia:	Edwards Lifesciences Pty Ltd Unit 2 40 Talavera Road North Ryde NSW 2113 PO Box 137, North Ryde BC NSW 1670 Australia Telefono +61(2)8899 6300
Brasile:	Edwards Lifesciences Avenida das Nações Unidas, 14.401 – Parque da Cidade Torre Sucupira – 17º, Andar – ci. 171		

E.6 Smaltimento del monitor

Brasile

CEP: 04794-000

Telefono 55.11.5567.5200

Chácara Santo Antonio - São Paulo/SP

Per evitare di contaminare o infettare il personale, l'ambiente o le altre apparecchiature, prima dello smaltimento assicurarsi che il monitor HemoSphere Vita e/o i cavi siano disinfettati e decontaminati adeguatamente in conformità con le leggi del paese relative alle apparecchiature contenenti parti elettriche ed elettroniche.

Per parti e accessori monouso, se non altrimenti specificato, seguire le normative locali riguardo allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri.

E.6.1 Riciclo della batteria

Sostituire il gruppo batterie HemoSphere quando non mantiene più la carica. Dopo la rimozione, seguire le direttive locali per il riciclo.

ATTENZIONE

Riciclare o smaltire la batteria agli ioni di litio in conformità a tutte le direttive comunitarie, nazionali e locali.

E.7 Manutenzione preventiva

Esaminare periodicamente l'esterno del monitor HemoSphere Vita per verificarne lo stato fisico generale. Assicurarsi che l'alloggiamento non sia rotto, incrinato o ammaccato e che sia presente ogni componente. Assicurarsi che non vi sia alcun segno di fuoriuscite di liquidi o di uso scorretto. Esaminare regolarmente i cavi per verificare che non siano logori o crepati e assicurarsi che non vi sia alcun conduttore esposto. Inoltre, controllare che lo sportellino dell'involucro, situato nel punto di connessione del catetere del cavo per ossimetria, si sposti liberamente e si agganci correttamente.

E.7.1 Manutenzione della batteria

E.7.1.1 Condizionamento della batteria

Questo gruppo batterie potrebbe richiedere condizionamento periodico. Questa funzione deve essere eseguita solo da personale addestrato o da tecnici dell'ospedale. Fare riferimento al manuale di servizio del monitor HemoSphere Vita per le istruzioni relative al condizionamento.

AVVERTENZA

Pericolo di esplosione! Non aprire la batteria, non smaltirla bruciandola, non conservarla ad alte temperature né cortocircuitarla. Potrebbe incendiarsi, esplodere, perdere liquido o scaldarsi, causando lesioni personali gravi o il decesso.

E.7.1.2 Conservazione della batteria

Il gruppo batterie può essere conservato nel monitor HemoSphere Vita. Vedere Specifiche e caratteristiche del monitor HemoSphere Vita a pagina 162 per le specifiche ambientali di conservazione.

Nota

La conservazione a lungo termine a temperature elevate può ridurre la durata del gruppo batterie.

E.7.2 Manutenzione del modulo HemoSphere VitaWave

Non tirare il cavo del pressostato quando lo si disconnette dal modulo HemoSphere VitaWave. Se è necessario rimuovere il modulo dal monitor HemoSphere Vita, premere il pulsante di rilascio per sganciare e far scorrere all'esterno il modulo. Si raccomanda di inviare ogni due anni il modulo HemoSphere VitaWave a un Centro di assistenza Edwards qualificato per i regolari interventi di riparazione e manutenzione preventiva. Le verifiche aggiuntive comprendono un'ispezione visiva, un'ispezione del software nonché un collaudo funzionale e di sicurezza. Per ulteriori informazioni sulle verifiche, contattare il rappresentante locale Edwards Lifesciences.

E.7.3 Manutenzione preventiva HRS

Il componente dito del sensore di riferimento cardiaco (HRS) potrebbe danneggiarsi se soggetto a un impatto superficiale da moderato a significativo. Anche se la probabilità di danni è minima, i valori visualizzati risultanti sarebbero influenzati dalla differenza di altezza tra il cuore e la fascetta per dito. Anche se non è possibile vedere questo danno osservando il sensore di riferimento cardiaco, è possibile confermare se il danno si è verificato seguendo la procedura riportata di seguito prima di ciascun utilizzo:

- 1. Collegare il sensore di riferimento cardiaco al pressostato collegato al monitor HemoSphere Vita e andare alla schermata di azzeramento.
- 2. Come indicato nella sezione Calibrazione del sensore di riferimento cardiaco a pagina 110, portare le due estremità del sensore di riferimento cardiaco allo stesso livello.
- 3. Osservare il valore mostrato sulla schermata di azzeramento.
- 4. Sollevare un'estremità del sensore di riferimento cardiaco 15 cm (6 pollici) sopra l'altra estremità.
- 5. Notare che il valore mostrato è cambiato di almeno 5 mmHg.
- 6. Invertire le estremità in modo che la seconda estremità si trovi 15 cm (6 pollici) sopra la prima estremità.
- 7. Notare che il valore mostrato è cambiato in direzione opposta di almeno 5 mmHg dal valore originale.

Se il valore non cambia come descritto, il sensore di riferimento cardiaco potrebbe essere danneggiato. Contattare il supporto tecnico locale come indicato all'interno della copertina o nella sezione Assistenza e supporto a pagina 180. Sarà fornita un'unità di ricambio. Se il valore cambia, il sensore di riferimento cardiaco funziona normalmente e può essere usato per il monitoraggio emodinamico.

E.8 Test dei segnali d'allarme

Ogni volta che si accende il monitor HemoSphere Vita, viene eseguito un test automatico. Quale parte del test automatico si udirà un segnale acustico. Esso indica che gli indicatori acustici di allarme funzionano correttamente. Per ulteriori test degli allarmi di misurazione singoli, regolare periodicamente i limiti di allarme e controllare che sia osservato il comportamento adeguato dell'allarme.

E.9 Garanzia

Edwards Lifesciences (Edwards) garantisce che il monitor HemoSphere Vita è idoneo per gli usi e le indicazioni descritti sull'etichetta per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto, purché utilizzato in conformità alle istruzioni per l'uso. Se l'apparecchiatura non è stata usata in conformità a tali istruzioni, la garanzia viene ritenuta nulla e senza alcun effetto. Non esiste nessun'altra garanzia esplicita o implicita, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o di idoneità a un particolare scopo. Questa garanzia non include i cavi, le batterie, le sonde o i cavi per ossimetria utilizzati con il monitor HemoSphere Vita. In caso di intervento in garanzia, l'unico obbligo da parte di Edwards, e unico rimedio nei confronti dell'acquirente, sarà limitato alla riparazione o alla sostituzione del monitor HemoSphere Vita, a discrezione di Edwards.

Edwards non sarà responsabile di alcun danno prossimale, incidentale o conseguente. In base a questa garanzia, Edwards non sarà obbligata a riparare né sostituire un monitor HemoSphere Vita danneggiato o malfunzionante, qualora tale danno o malfunzionamento sia causato dall'uso da parte del cliente di cateteri diversi da quelli prodotti da Edwards.

Appendice **F**

Riferimenti e dichiarazione del produttore

Contenuto

Compatibilità elettromagnetica	184
Istruzioni per l'uso	184

F.1 Compatibilità elettromagnetica

Riferimento:

IEC/EN 60601-1-2:2007 e IEC 60601-2-49:2011-02

IEC/EN 60601-1-2:2014-02 e IEC 60601-2-49:2011-02

Il monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato in questa appendice. Il cliente o l'utente del monitor HemoSphere Vita deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente. Se collegati al monitor HemoSphere Vita, tutti i cavi e gli accessori elencati nella Tabella B-1 a pagina 169 rispettano gli standard di CEM sopraindicati.

F.2 Istruzioni per l'uso

Gli apparecchi elettromedicali necessitano di particolari precauzioni per quanto riguarda la CEM e devono essere installati e messi in servizio secondo le indicazioni sulla CEM fornite nelle seguenti note informative e tabelle.

AVVERTENZA

L'utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore dell'apparecchiatura può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica dell'apparecchiatura, causando malfunzionamenti.

Non è consentita alcuna modifica sul monitor HemoSphere Vita.

Le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e mobili e altre sorgenti di disturbo elettromagnetico come sistemi di diatermia, litotripsia, RFID, antifurto elettromagnetici e metal detector possono influire su tutte le apparecchiature elettromedicali, incluso il monitor HemoSphere Vita. Le indicazioni per mantenere un'adeguata distanza di separazione tra le apparecchiature di comunicazione e il monitor HemoSphere Vita sono fornite nella Tabella F-3 a pagina 186. Gli effetti di altri emettitori RF sono sconosciuti e possono interferire con il funzionamento e la sicurezza della piattaforma di monitoraggio HemoSphere.

ATTENZIONE

Lo strumento è stato collaudato e rientra nei limiti della norma IEC 60601-1-2. Questi limiti sono stati studiati per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un tipico contesto di installazione medico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per gli altri dispositivi nelle vicinanze. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in uno specifico contesto di installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose ad altri dispositivi, il che può

essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare il dispositivo ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra le apparecchiature.
- Consultare il produttore per richiedere assistenza.

Nota

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questa apparecchiatura la rendono adatta all'utilizzo in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzata in un ambiente domestico (per il quale generalmente è richiesta CISPR 11 classe B) questa apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata contro i servizi di comunicazione in radiofrequenza. Potrebbero essere necessarie misure di attenuazione, come il riposizionamento o un diverso orientamento dell'apparecchiatura.

Tabella F-1: Emissioni elettromagnetiche

Indicazioni e dichiarazione del produttore: emissioni elettromagnetiche					
Il monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor HemoSphere Vita deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.					
Emissioni	Conformità	Descrizione			
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il monitor HemoSphere Vita utilizza energia RF solo per le sue funzioni inter- ne. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse ed è improbabile che causino qualsiasi problema di interferenza alle apparecchiature elettroniche vicine.			
Emissioni RF CISPR 11	Classe A	Il monitor HemoSphere Vita è adatto all'uso in tutti gli ambienti diversi da quelli residenziali e quelli direttamente connessi alla rete elettrica pubblica a			
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	— bassa tensione che alimenta gli edilici usati come abitazioni.			
Fluttuazioni di tensione/emis- sioni flicker IEC 61000-3-3	Conforme				

Tabella F-2: Direttive e dichiarazione del produttore: immunità agli apparecchi di comunicazione RF wireless

Frequenza di test	Banda ¹	Servizio ¹	Servizio ¹ Modulazione ²		Distanza	Livello di test di immunità	
MHz	MHz			w	Metri	(V/m)	
Il monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor HemoSphere Vita deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.							
385	380-390	TETRA 400	Modulazione di impulsi ²	1,8	0,3	27	
			18 Hz				
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ³ ±5 kHz deviazio- ne 1 kHz sinusoi- dale	2	0,3	28	

Frequenza di test	Banda ¹	Servizio ¹	Modulazione ²	Potenza massi- ma	Distanza	Livello di test di immunità		
MHz	MHz			W	Metri	(V/m)		
Il monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor HemoSphere Vita deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.								
710 745 780	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulazione di impulsi ² 217 Hz	0,2	0,3	9		
810 870 930	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulazione di impulsi ² 18 Hz	2	0,3	28		
1720 1845 1970	1700-1900	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione di impulsi ² 217 Hz	2	0,3	28		
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	Modulazione di impulsi ² 217 Hz	2	0,3	28		
5240 5500 5785	5100-5800	WLAN 802.11a/n	Modulazione di impulsi ² 217 Hz	0,2	0,3	9		

Nota: se è necessario per raggiungere il LIVELLO DI TEST DI IMMUNITÀ, la distanza fra l'antenna trasmittente e l'APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE o il SISTEMA ELETTROMEDICALE può essere ridotta fino a 1 m. La distanza di test di 1 m è consentita dalla norma IEC 61000-4-3.

¹ Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.

²La portante deve essere modulata utilizzando un ciclo di carico del 50% con segnale a onda quadra.

³ Come alternativa alla modulazione FM, può essere usata una modulazione di impulsi del 50% a 18 Hz in quanto, anche se non rappresenta la modulazione effettiva, sarebbe il caso peggiore.

Tabella F-3: Distanze di separazione raccomandate fra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il monitor HemoSphere Vita

Il monitor HemoSphere Vita è adatto all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi da RF irradiate sono controllati. Per contribuire a evitare interferenze elettromagnetiche, mantenere una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il monitor HemoSphere Vita calcolata, come indicato di seguito, in base alla potenza di emissione massima dalle apparecchiature di comunicazione.

Frequenza del tra- smettitore	Da 150 kHz a 80 MHz	Da 80 a 800 MHz	Da 800 a 2500 MHz	Da 2,5 a 5,0 GHz
Equazione	d = 1,2 √P	d = 1,2 √P	d = 2,3 √P	d = 2,3 √P

Il monitor HemoSphere Vita è adatto all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi da RF irradiate sono controllati. Per contribuire a evitare interferenze elettromagnetiche, mantenere una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il monitor HemoSphere Vita calcolata, come indicato di seguito, in base alla potenza di emissione massima dalle apparecchiature di comunicazione.

Potenza di emissione nominale massima del trasmettitore (watt)	Distanza di separazio- ne (metri)	Distanza di separazio- ne (metri)	Distanza di separazio- ne (metri)	Distanza di separazio- ne (metri)
0,01	0,12	0,12	0,24	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74	0,74
1	1,2	1,2	2,3	2,3
10	3,7	3,8	7,4	7,4
100	12	12	23	23

Per i trasmettitori con potenza di emissione nominale massima non elencata in questa tabella, la distanza di separazione raccomandata d può essere stimata usando l'equazione della colonna corrispondente, dove P è la potenza di emissione nominale massima del trasmettitore espressa in watt dichiarata dal produttore del trasmettitore.

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione relativa all'intervallo di frequenze superiore.

Nota 2: queste indicazioni potrebbero non applicarsi a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e della riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Tabella F-4: Coesistenza wireless in banda: soglia di interferenza (Tol) e soglia di comunicazione (ToC) tra il monitor HemoSphere Vita (EUT, dispositivo testato) in modalità non invasiva e i dispositivi esterni

Specifiche di	Risultati per la soglia di interferenza (Tol) o la soglia di comunicazione (ToC)								
lest	Tipo non previsto e livello min.	Frequenza previ- sta di EUT (EUT)	Frequenza del se- gnale non previ- sto (MHz)	Livello segnale non previsto su EUT (dBm)	Rapporto I/U (Tol o ToC)				
A (Tol)	Tier 3/	2437	2412	24,06	3,05				
A (ToC)	802.11n - 64 qam - 20 MHz adj Canale - 20 dBm	2437	2412	47,96	-20,85				
B (Tol)		5200	5180	36,19	-18,7				
B (ToC)		5200	5180	36,19	-18,7				
C (Tol)		5765	5745	28,18	-12,1				
C (ToC)	(TRP/EIRP)	5765	5745	32,34	-16,26				

¹ Specifiche di test [risultati per la soglia di interferenza (ToI) o la soglia di comunicazione (ToC)]:

A. 2,4 GHz; Can. 6, 2437 MHz (modalità non invasiva)

B. 5 GHz, 20 MHz; Can. 40, (5190-5210 MHz, modalità non invasiva)

C. 5 GHz, 20 MHz; Can. 153, (5755-5775 MHz, modalità non invasiva)

Specifiche di test ¹	Soglie o	di interferenza estrapolate sulla base del segnale previsto ubicato a una distanza di 3 m dal monitor HemoSphere Vita						
	EIRP (W)	Distanza (m)	EIRP (W)	Distanza (m)	EIRP (W)	Distanza (m)	EIRP (W)	Distanza (m)
A (Tol)	10	18,80	1	5,94	0,1	1,88	0,01	0,59
A (ToC)	10	1,20	1	0,38	0,1	0,12	0,01	0,04
B (Tol)	10	4,65	1	1,47	0,1	0,47	0,01	0,15
B (ToC)	10	4,65	1	1,47	0,1	0,47	0,01	0,15
C (Tol)	10	11,69	1	3,70	0,1	1,17	0,01	0,37

Specifiche di test ¹	Soglie di interferenza estrapolate sulla base del segnale previsto ubicato a una distanza di 3 m dal monitor HemoSphere Vita							
	EIRP (W)	Distanza (m)	EIRP (W)	Distanza (m)	EIRP (W)	Distanza (m)	EIRP (W)	Distanza (m)
C (ToC)	10	7,24	1	2,29	0,1	0,72	0,01	0,23
¹ Specifiche di test [risultati per la soglia di interferenza (Tol) o la soglia di comunicazione (ToC)]:								
A. 2.4 GHz; Can. 6, 2437 MHz (modalità non invasiva)								

B. 5 GHz, 20 MHz; Can. 40, (5190-5210 MHz, modalità non invasiva)

C. 5 GHz, 20 MHz; Can. 153, (5755-5775 MHz, modalità non invasiva)

Tabella F-5: Immunità elettromagnetica (ESD, EFT, sovratensioni, cali di tensione e campi magnetici)

Prova di immunità	Livello di test IEC 60601-1-2	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico: indicazioni					
Il monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor HemoSphere Vita deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.								
Scariche elettrostatiche	±8 kV a contatto	±8 kV	I pavimenti devono essere in le-					
(ESD) IEC 61000-4-2	±15 kV in aria	±15 kV	gno, cemento o piastrelle di ce- ramica. Se i pavimenti sono rico- perti di materiale sintetico, l'umi- dità relativa deve essere almeno del 30%.					
Transitori elettrici velo- ci/burst	±2 kV per linee di alimentazione elettrica	±2 kV per linee di alimentazione elettrica	La qualità della rete di alimenta- zione dovrebbe essere quella di					
IEC 61000-4-4	±1 kV per 1 kV per linee di in- gresso/uscita da > 3 metri	±1 kV per 1 kV per linee di in- gresso/uscita da > 3 metri	un tipico ambiente commerciale e/o ospedaliero.					
Sovratensione	±1 kV da linea a linea	±1 kV da linea a linea						
IEC 61000-4-5	±2 kV da linea a terra	±2 kV da linea a terra						
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di	0% U _T (calo del 100% di U _T) per 0,5 cicli (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°)	0% U _T	La qualità della rete elettrica de- ve corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale o					
alimentazione in CA IEC 61000-4-11	0% U _T (calo del 100% di U _T) per 1 ciclo (monofase a 0°)	0% U _T	ospedaliero. Se l'utente del mo- nitor HemoSphere Vita ha l'esi- genza che il funzionamento con-					
	70% U _T (calo del 30% di U _T) per 25/30 cicli (monofase a 0°)	70% U _T	tinui durante le interruzioni del- l'alimentazione elettrica, si rac-					
	Interruzione: 0% U _T (calo del 100% di U _T) per 250/300 cicli	0% U _T	tor HemoSphere Vita con un gruppo di continuità o con la batteria.					
Campo magnetico della frequenza di alimenta- zione (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A(rms)/m	30 A/m	I campi magnetici della frequen- za di rete devono essere ai livelli caratteristici di un tipico ambien- te commerciale o ospedaliero.					
Nota: U_{τ} è la tensione della rete in CA prima dell'applicazione del livello di test.								

Prova di immunità	Livello di test IEC 60601-1-2	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico: indicazioni					
Il monitor HemoSphere Vita è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del monitor HemoSphere Vita deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.								
			Le apparecchiature di comunicazione RF porta- tili e mobili non dovrebbero essere utilizzate nelle vicinanze di qualsiasi parte del monitor HemoSphere Vita, inclusi i cavi, se non alla di- stanza di separazione raccomandata, calcolata con l'equazione corrispondente alla frequenza del trasmettitore.					
RF condotta	3 Vrms da 150 kHz a	3 Vrms	Distanza di separazione raccomandata					
IEC 01000-4-0			$d = [1,2] \times \sqrt{P}$; da 150 kHz a 80 MHz					
			$d = [1,2] \times \sqrt{P}$; 80 MHz a 800 MHz					
IEC 61000-4-6	da 150 kHz a 80 MHz	6 Vrms	$d = [2,3] \times \sqrt{P}$; 800 MHz a 2500 MHz					
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m da 80 a 2700 MHz	3 V/m	Dove P è la potenza di emissione nominale massima del trasmettitore in watt (W) dichia- rata dal produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m).					
			Le intensità del campo generato dai trasmetti- tori RF fissi, determinate mediante un'indagine elettromagnetica sul posto, ^a devono essere in- feriori al livello di conformità per ogni interval- lo di frequenze. ^b					
			Si possono verificare interferenze nelle vicinan- ze delle apparecchiature contrassegnate dal seguente simbolo:					
			((•)))					

Tabella F-6: Immunità elettromagnetica (RF irradiata e condotta)

^a Le intensità di campi generati da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio mobili, apparecchi per radioamatori, trasmissioni radio in AM e FM e trasmissioni TV, non possono essere previste in modo accurato tramite calcoli teorici. Per valutare l'ambiente elettromagnetico determinato dai trasmettitori a RF fissi, occorre prevedere un'indagine elettromagnetica sul sito. Se l'intensità di campo misurata nella posizione in cui viene usato il monitor HemoSphere Vita supera il livello di conformità RF applicabile sopraindicato, il monitor HemoSphere Vita deve essere osservato per verificarne il normale funzionamento. Qualora vengano osservate prestazioni anomale, potrebbe essere necessario adottare misure aggiuntive, come il riorientamento o il riposizionamento del monitor HemoSphere Vita.

^b Oltre l'intervallo di frequenze che va da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere inferiori a 3 V/m.

Nota 1: a 80 MHze 800 MHz si applica la distanza di separazione relativa all'intervallo di frequenze superiore.

Nota 2: queste indicazioni potrebbero non applicarsi a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e della riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Glossario

Allarmi

Indicatori visivi e acustici che informano l'operatore del fatto che un parametro misurato del paziente è al di fuori dei limiti di allarme.

Limiti di allarme

Valore massimo e valore minimo per i parametri monitorati del paziente.

Pressione del sangue (BP)

Pressione del sangue misurata con cavo di pressione HemoSphere.

Area della superficie corporea (S. corp.)

Superficie calcolata di un corpo umano.

Pulsante

Immagine sullo schermo con un testo che, quando viene toccato, avvia un'azione o fornisce l'accesso a un menu.

Impostazioni predefinite

Condizioni operative iniziali presupposte dal sistema.

Frequenza cardiaca (FC)

Numero di contrazioni ventricolari al minuto. Viene calcolata la media nel tempo dei dati della FC acquisiti da un monitor esterno tramite un ingresso analogico e viene visualizzata come FC_{med}.

Emoglobina (HGB)

Componente degli eritrociti che trasporta ossigeno. Volume degli eritrociti misurato in grammi per decilitro.

lcona

Immagine sullo schermo che rappresenta una schermata, uno stato della piattaforma o una voce di menu specifici. Quando sono abilitate e toccate, le icone avviano un'azione o forniscono l'accesso a un menu.

Intervento

Fasi seguite per modificare le condizioni di un paziente.

Pressione arteriosa media (MAP)

Pressione sanguigna arteriosa sistemica media, misurata da un monitor esterno.

Ossimetria (Saturazione d'ossigeno, ScvO₂/SvO₂)

Percentuale di emoglobina saturata con ossigeno nel sangue.

Asse flebostatico

Asse di riferimento del paziente che attraversa l'atrio destro in qualsiasi piano anatomico.

Sensore pletismografico

Un dispositivo integrato nella fascetta per dito ClearSight che misura le fluttuazioni del volume di fluido all'interno dell'arteria presente nel dito.

Pressostato (PC2/HEMPC)

L'unità applicata sul polso del paziente che collega il sensore di riferimento cardiaco e le fascette per dito Edwards compatibili al modulo HemoSphere VitaWave.

Frequenza del polso (PR)

Numero di pulsazioni di pressione sanguigna arteriosa al minuto

Sensibilità

L'abilità di un esame di identificare correttamente i pazienti che presentano la condizione (tasso di veri positivi). Matematicamente definita come: (numero di veri positivi/[numero di veri positivi + numero di falsi negativi]) × 100

Indicatore di qualità del segnale (SQI)

Qualità del segnale di ossimetria basata sulle condizioni del catetere e sul posizionamento nel vaso.

Specificità (%)

L'abilità di un esame di identificare correttamente i pazienti che non presentano la condizione (tasso di veri negativi). Matematicamente definita come: (numero di veri negativi/[numero di veri negativi + numero di falsi positivi]) × 100

USB

Universal Serial Bus

Metodo volume clamp

Il volume ematico arterioso viene mantenuto costante utilizzando il segnale fornito dal fotopletismografo e una rapida variazione della pressione nella camera d'aria.

Attenzione: La legge federale degli USA limita la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica. Leggere le istruzioni per l'uso per conoscere tutte le informazioni per la prescrizione.

Edwards, Edwards Lifesciences, il logo E stilizzato, Acumen IQ, ClearSight, FORE-SIGHT, ForeSight, FORE-SIGHT ELITE, ForeSight Jr, HemoSphere, HemoSphere Vita, Physiocal e VitaWave sono marchi di fabbrica della società Edwards Lifesciences. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

 $^{\odot}$ 2024 Edwards Lifesciences Corporation. Tutti i diritti riservati. A/W N. parte 10060650001/A

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine CA 92614 USA • edwards.com

