HemoSphere Vita monitor

Brugermanual



Edwards HemoSphere Vita monitor, brugermanual

På grund af løbende produktforbedringer kan priser og specifikationer ændres uden varsel. Ændringer i denne manual, enten som følge af brugerinput eller løbende produktforbedringer, sker ved genudsendelse af manualen. Hvis du under normal brug af denne manual bemærker fejl, udeladelser eller forkerte data, bedes du kontakte Edwards teknisk support eller den lokale Edwards repræsentant.

Edwards teknisk support

USA og Canada (24 timer)	800.822.9837 eller tech_support@edwards.com
Uden for USA og Canada (24 timer)	949.250.2222
Europa	+8001.8001.801 eller techserv_europe@edwards.com
l Storbritannien	0870 606 2040 - Valgmulighed 4
l Irland	01 8211012 - Valgmulighed 4

FORSIGTIG

I USA må dette udstyr kun sælges af eller på ordination af en læge.

Produceret af	Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614
Varemærker	Edwards, Edwards Lifesciences, det stiliserede E-logo, Acumen IQ, ClearSight, FORE-SIGHT, ForeSight, FORE-SIGHT ELITE, ForeSight Jr, HemoSphere, HemoSphere Vita, Physiocal og VitaWave er varemærker tilhørende Edwards Lifesciences. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
	Dette produkt fremstilles og markedsføres under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,220,230; 7,422,562; 7,452,333; 7,785,263; 7,967,757; og tilsvarende udenlandske patenter.

©2024 Edwards Lifesciences. Alle rettigheder forbeholdes.

HemoSphere Vita monitor med første udgivelse

Manualens udgivelsesdato: FEBRUAR 2024; Softwareversion: 03.02.xxx.xxx

Oprindelig udgivelsesdato: 15.01.2024







EC REP

Edwards Lifesciences Services GmbH Parkring 30 85748 Garching bei München, Tyskland



Edwards Lifesciences B.V. Verlengde Poolseweg 16 4818 CL Breda, Netherlands

Indhold

Sådan anvendes denne manual	
1 Introduktion	15
1 1 Formålet med denne manual	15
1.2 Indikationer for brug	
1.2.1 HemoSphere Vita monitor med HemoSphere Vita teknologimodul og ForeSight	
oximeterkabel	15
1.2.2 HemoSphere Vita monitor med HemoSphere VitaWave modul	
1.3 Kontraindikationer for brug	16
1.3.1 HemoSphere Vita monitor med ForeSight oximeterkabel	16
1.3.2 HemoSphere Vita monitor med HemoSphere VitaWave modul	16
1.4 Tilsigtet anvendelse	16
1.5 Forventet klinisk fordel	17
1.6 HemoSphere Vita monitor, hæmodynamiske teknologiforbindelser	17
1.6.1 HemoSphere Vita teknologimodul	
1.6.2 HemoSphere VitaWave modul	
1.6.3 Dokumentation og uddannelse	20
1.7 Formateringskonventioner i denne manual	20
1.8 Forkortelser i denne manual	21
2 Sikkerhed og symboler	22
2.1 Definitioner af sikkerhedssignalord	
2.1.1 Advarsel	
2.1.2 Forsigtig	
2.1.3 Bemærk	
2.2 Advarsler	
2.3 Forsigtighedsangivelser	26
2.4 Brugerfladesymboler	29
2.5 Symboler på produktmærkater	
2.6 Gældende standarder	35
2.7 Væsentlig ydeevne af HemoSphere Vita monitor	
3 Installation on onsætning	37
3 1 Udnakning	
3.1 Pakkens indhold	
3.1.2 Nødvendigt tilbehør til platformsmoduler og -kabler	
3.2 Forbindelsesporte til HemoSphere Vita monitor	
3.2.1 Monitoren set forfra	
3.2.2 Monitoren set bagfra	40
3.2.3 Monitorens høire panel	41
3.2.4 Monitorens venstre panel	42
3.3 Installation af HemoSphere Vita monitor	42
3.3.1 Monteringsmuligheder og -anbefalinger	42
3.3.2 Installation af batteri	43
3.3.3 Tilslutning af netledningen	44
3.3.4 Tilkobling og frakobling af et hæmodynamisk overvågningsmodul	45
3.4 Første start	45
3.4.1 Startprocedure	45
3.4.2 Vælg sprog	46
3.4.3 Vælg enheds-id	47
3.5 Slukning og strømsparetilstand	47
4 Hurtigstart til HemoSphere Vita monitor	48
4.1 HemoSphere vævsoximetrimonitorering	
4.1.1 Tilslutning af HemoSphere Vita teknologimodulet	
4.2 Monitorering med HemoSphere VitaWave modulet	

4.2.1 Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system	50
5 Navigering i HemoSphere Vita monitoren	
5.1 Skærmen på HemoSphere Vita monitor	
5.2 Navigationslinje	53
5.3 Monitorvisninger	
5.3.1 Skift monitorvisninger	
5.3.2 Parameterfelter	55
5.3.3 Monitoreringsvisningen Grafisk trend	57
5.3.4 Tabeltrends	62
5.4 Kliniske værktøjer	
5.4.1 Hændelsesoversigt	63
5.5 Informationslinje	65
5.5.1 Batteri	66
5.5.2 Skærmlysstyrke	67
5.5.3 Alarmvolumen	67
5.5.4 Skærmoptagelse	67
5.5.5 Lås skærm	67
5.6 Statuslinje	68
5.7 Navigering på monitorskærm	68
5.7.1 Lodret rulning	68
5.7.2 Navigeringsikoner	69
6 Brugerfladeindstillinger	71
6 1 Adgangskodebeskyttelse	
6.1.1 Skift af adgangskoder	
6 2 Patientdata	
6 2 1 Ny patient	
6.2.2 Fortsæt monitorering af patient	
6.2.3 Vis patientens data	
6.3 Generelle monitorindstillinger	
6.3.1 Skift sprog	
6.3.2 Skift visning af dato og klokkeslæt	
6.3.3 Indstillinger for monitoreringskærme	
6.3.4 Tidsintervaller/gennemsnit	77
7 Aven sevede in detillin nov	70
7 Avancerede mostilinger	79 /
7.1 A Afbrud alarmar	79 /
7.1.2 Angiya diamer	
7.1.2 Angiv diditivolutileti	00 01
7.1.4 Operatningeskarman Alarmar/mål	01 01
7.1.5 Konfigurer allo mål	01 دە
7.1.5 Konfigurer mål og alarmer for én parameter	20 23
7.2 Justor skalaor	
7.3 Demonstrationstilstand	
8 Dataeksport- og forbindelsesindstillinger	
8.1 Eksportér data	
8.1.1 Dataoverførsel	
8.1.2 Eksport af diagnostik	
8.2 Cybersikkerhed	
8.2.1 Updateringer vedr. cybersikkerhed	
8.2.2 Sarbarhedsstyring	
8.2.3 Reaktion pa hændelser vedr. cybersikkerhed	
8.2.4 HIPAA	
9 Monitorering med HemoSphere VitaWave noninvasiv modul	92
9.1 Metode med noninvasivt HemoSphere Vita system	
9.1.1 Volumen klemmemetoden	92
9.1.2 Physiocal metoden	92

9.1.3 Rekonstruktion af bølgeformen og hæmodynamisk analyse (VitaWave algoritme)	93
9.1.4 Hjertereferencesensor	93
9.1.5 Misfarvning, følelsesløshed eller snurren i fingerspidserne	93
9.1.6 Monitorering med én manchet	
9.1.7 Monitorering med to manchetter	94
9.1.8 Metodehenvisninger	
9.2 Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system	94
9.2.1 Sæt trykstyringsenheden på	96
9.2.2 Vælg fingermanchetstørrelse	97
9.2.3 Anlæg fingermanchetten/fingermanchetterne	
9.2.4 Anvend hjertereferencesensoren	
9.2.5 Nøjagtighed af VitaWave blodtryksmålinger	
9.2.6 Generel fejlfinding ved monitorering med det noninvasive HemoSphere Vita system	100
9.3 Valgfri HRS	101
9.3.1 Patient bedøvet og sengeliggende	102
9.3.2 Opdater forskydningsværdien under monitorering	103
9.3.3 Skift tilstand for patientposition	104
9.4 SQI	104
9.5 Skærmbilledet Physiocal	105
9.6 Indstillinger for VitaWave og manchetindstillinger	105
9.6.1 Kalibrer hjertereferencesensoren	106
9.6.2 Tilstand for udløsning af manchettryk	107
9.7 Kalibrering af blodtryk	108
9.8 Outputsignal til patientmonitor	109
10 HemoSphere vævsoximetrimonitorering	111
10.1 HemoSphere vævsoximetrimonitorering	111
10.2 Oversigt over ForeSight oximeterkabel	111
10.2.1 Monteringsløsninger for ForeSight oximeterkablet	112
10.2.2 Installation af monteringsklemmen	113
10.2.3 Fjernelse af monteringsklemmen	115
10.3 Tilslutning af HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximeterkablet	116
10.3.1 Påsætning af sensorer på patienten	121
10.3.2 Frakobling af sensorer efter monitorering	126
10.3.3 Overvejelser i forbindelse med overvågning	127
10.3.4 Påmindelse om kontrol af hud	129
10.3.5 Indstil gennemsnitstid	129
10.3.6 Signalkvalitetsindikator	129
10.3.7 Relativ ændring i totalt hæmoglobin – Δ ctHb	130
11 Avancerede funktioner	131
11.1 Relativ ændring i totalt hæmoglobin – ΔctHb	131
11.1.1 Visning af ΔctHb-værdi	131
11.1.2 Visning af ΔctHb-tendens	131
11.1.3 Nulstil Δ ctHb	
11.1.4 Valideringsmetode og undersøgelsesresultater	132
12 Feilfinding	133
12 1 Hiæln nå skærmen	133
12.1 Hjælp på skattichten inner 12.2 Monitorens statuslamner	133
12.3 ForeSight oximeterkablets sensorkommunikation	135
12.4 Kommunikation på trykstyringsenheden	
12.5 Feilmeddelelser for HemoSphere vita monitor	137
12.5.1 System-/monitoreringsfeil/-alarmmeddelelser	137
12.5.2 System-/monitoreringsadvarsler	140
12.5.3 Taltastaturfejl	141
12.6 Fejlmeddelelser for HemoSphere VitaWave modul	141
12.6.1 Fejl-/Alarmmeddelelser	141
12.7 Fejlmeddelelser for vævsoximetri	149

12.7.2 Generel fejffnding for vævsoximetri 151 Bilag A: Specifikationer og enhedskarakteristik 153 A.1 Væsentlige ydeevnekarakteristika 153 A.1 Væsentlige ydeevnekarakteristika 153 A.2 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke 156 A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke 156 A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet 158 Bilag B: Tilbehør. 161 B.1 Tilbehørsliste 161 B.1 Tilbehørsliste 162 B.2 Drykstyringsenhedens dæksel 162 B.2.1 Rullestativ. 162 B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel 162 Bilag D: Kontorindstillinger og -standarder. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.2 Standardigrænser for tendensskala. 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm./målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for saprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.2 Rengøring af platformskablerne. 170 E.3 Rengøring af platformskablerne.	12.7.1 Feil-/Alarmmeddelelser for vævsoximetri	
Bilag A: Specifikationer og enhedskarakteristik. 153 A.1 Væsentlige ydeevnekarakteristika. 153 A.2 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor. 154 A.3 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke. 156 A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsovimetrikabel. 157 A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsovimetrikabel. 157 A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet. 158 Bilag B: Tilbehør. 161 B.1 Tilbehørsliste. 161 B.2 Beskrivelse af andet tilbehør. 162 B.2.1 Rullestativ. 162 B.2 C Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardigrænser for tendensskala. 166 D.4 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.3 Lengøring af ForeSight oximeterkablet. 171 E.4 Service og sup	12.7.2 Generel fejlfinding for vævsoximetri	
A.1 Væsentlige ydeevnekarakteristika 153 A.2 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor. 154 A.3 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel. 156 A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel. 157 A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet. 158 Bilag B. Tilbehør. 161 B. 1 Tilbehørsite. 161 B.2 Beskrivelse af andet tilbehør. 162 B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardigrænser for tendenskala. 166 D.4 Ammerioniteder. 167 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.3 Rengøring af monitor og moduler. 170 E.3 Rengøring af monitor og moduler. 173 E.4 Generel vedligeholdelse. 174 E.5 Edwards Lifesciences region	Rilag A: Specifikationer og enhedskarakteristik	153
A.2 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor. 154 A.3 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke. 156 A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vexosximetrikabel. 157 A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet. 158 Bilag B: Tilbehør. 161 B.1 Tilbehørsilste. 161 B.1 Tilbehørsilste. 161 B.2 Reskrivelse af andet tilbehør. 162 B.2.1 Rullestativ. 162 B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala. 166 D.4 Standardindstillinger for sprog. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.2 Rengøring af nonitor og moduler. 169 E.3 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171 E.3.1 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171	A.1 Væsentlige vdeevnekarakteristika	
A.3 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke. 156 A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel. 157 A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet. 158 Bilag B: Tilbehør. 161 B.1 Tilbehørsliste. 161 B.2 Deskrivelse af andet tilbehør. 162 B.2.1 Rullestativ. 162 B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag D: Monitorindstillinger og standarder. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrenser for tendensskala. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.3 Rengøring af monitor og moduler. 169 E.3 Rengøring af monitor og moduler. 170 E.4 Service og support på system. 169 E.3 Rengøring af horeSight oximeterkablet. 171 E.4 Service og support på system. 169 E.3 Rengøring af horeSight oximeterkablet	A.2 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor	
A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel 157 A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet 158 Bilag B: Tilbehør 161 B.1 Tilbehør 161 B.1 Tilbehør 161 B.2 Expression 162 B.2 Trykstyringsenhedens dæksel 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarn og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.2 Rengøring af monitor og moduler. 169 E.3 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171 E.3 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 172 E.6 Genbrug af blatteri. 173 E.7 J Vedligeholdelse. 173 E.6.1 Genbrug af blatteri. 173	A.3 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke	
A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet. 158 Bilag B: Tilbehør. 161 B.1 Tilbehørsliste 161 B.2 Beskrivelse af andet tilbehør. 162 B.2 a Brivisty af andet tilbehør. 162 B.2 Z Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Astnaprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.2 Rengøring af platformskabletne. 170 E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171 E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 172 E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer. 172 E.6 Genbrug af batteri. 173 E.7 Forebyggende vedligeholdelse. 173 E.7 Vedligeholdelse af batteri.<	A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel	
Bilag B: Tilbehør 161 B.1 Tilbehør 161 B.2 Beskrivelse af andet tilbehør 162 B.2 Beskrivelse af andet tilbehør 162 B.2.1 Rullestativ. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.3 Rengøring af platformskablerne. 170 E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171 E.4 Service og support. 172 E.6 Hortskaffelse af monitor. 173 E.6.1 Gentry af blatteri. 173 E.7 Porebyggende vedligeholdelse. 173 E.6 Bortskaffelse af monitor. 173 E.6 Bortskaffelse af honitor. 173	A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet	
B.1 Tilbehørsliste. 161 B.2 Beskrivelse af andet tilbehør. 162 B.2.1 Rullestativ. 162 B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbære alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.3 Rengøring af platformskablerne. 170 E.3.1 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171 E.4 Service og support. 172 E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer. 173 E.7 Torebyggende vedligeholdelse. 173 E.7 Vedligeholdelse af homitor. 173 E.7 Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7.1 Vedligeholdelse af heterosphere VitaWave modulet. 174	Bilag B: Tilbehør	
B.2 Beskrivelse af andet tilbehør	B.1 Tilbehørsliste	
B.2.1 Rullestativ. 162 B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala. 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.2 Rengøring af platformskablerne. 170 E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet. 171 E.4 Service og support. 172 E.5 Edwards Lifese af monitor. 173 E.7 Forebyggende vedligeholdelse. 173 E.7 I Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7 I Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7 I Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7 I Vedligeholdelse. 173 E.7 I Vedligeholdelse. 173 E.7 I Vedligeholdelse. 173 <td>B.2 Beskrivelse af andet tilbehør</td> <td></td>	B.2 Beskrivelse af andet tilbehør	
B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel. 162 Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala. 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.3 Rengøring af monitor og moduler 169 E.3 Rengøring af foreSight oximeterkablet. 170 E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet. 171 E.4 Service og support. 172 E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer. 172 E.6 Bortskaffelse af monitor. 173 E.7 Forebyggende vedligeholdelse af batteri. 173 E.7 Forebyggende vedligeholdelse af batteri. 173 E.7 Loedu vedligeholdelse af batteri. 173 E.7 Sorbyggende vedligeholdelse. 174 E.9 Garantti. 175 <tr< td=""><td>B.2.1 Rullestativ</td><td></td></tr<>	B.2.1 Rullestativ	
Bilag C: Formler for beregnede patientparametre. 164 Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala. 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.3 Rengøring af monitor og moduler. 169 E.3 Rengøring af foreSight oximeterkablet. 170 E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet. 171 E.4 Service og support. 172 E.6 Bortskaffelse af monitor. 173 E.7 Forebyggende vedligeholdelse. 173 E.7.1 Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7.2 Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse. 174 E.8 Torebyggende vedligeholdelse. 174 E.9 Garanti. 175 Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten. 174 E.9 Gara	B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel	162
Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder. 165 D.1 Indtastningsområde for patientens data. 165 D.2 Standardgrænser for tendensskala. 165 D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder. 166 D.4 Standardindstillinger for alarm og mål. 166 D.5 Alarmprioriteter. 167 D.6 Standardindstillinger for sprog. 167 Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system. 169 E.1 Generel vedligeholdelse. 169 E.2 Rengøring af monitor og moduler. 169 E.3 Rengøring af platformskablerne. 170 E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet. 171 E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden. 171 E.4 Service og support. 172 E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer. 172 E.6 Bortskaffelse af monitor. 173 E.7 Forebyggende vedligeholdelse. 173 E.7 I Vedligeholdelse af batteri. 174	Bilag C: Formler for beregnede patientparametre	
D.1 Indtastningsområde for patientens data	Bilag D: Monitorindstillinger og -standarder	
D.2 Standardgrænser for tendensskala165D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder.166D.4 Standardindstillinger for alarm og mål166D.5 Alarmprioriteter.167D.6 Standardindstillinger for sprog.167Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system.169E.1 Generel vedligeholdelse.169E.2 Rengøring af monitor og moduler.169E.3 Rengøring af platformskablerne.170E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet.171E.3.2 Rengøring af foreSight oximeterkablet.171E.4 Service og support.172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer.172E.6 Bortskaffelse af monitor173E.7 Forebyggende vedligeholdelse173E.7 Forebyggende vedligeholdelse173E.7 J. Vedligeholdelse af batteri.173E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.7 Jarsting af alarmsignaler.174E.9 Garanti.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176	D.1 Indtastningsområde for patientens data	
D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder	D.2 Standardgrænser for tendensskala	
D.4 Standardindstillinger for alarm og mål	D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder	
D.5 Alarmprioriteter.167D.6 Standardindstillinger for sprog.167Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system.169E.1 Generel vedligeholdelse.169E.2 Rengøring af monitor og moduler.169E.3 Rengøring af platformskablerne.170E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet.171E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden.171E.4 Service og support.172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer.172E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.6.1 Genbrug af batteri.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse.173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176	D.4 Standardindstillinger for alarm og mål	
D.6 Standardindstillinger for sprog.167Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system169E.1 Generel vedligeholdelse.169E.2 Rengøring af monitor og moduler.169E.3 Rengøring af platformskablerne.170E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet.171E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden.171E.4 Service og support.172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer.173E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse.173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.7 Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176F.2 Brugsanvisning.176	D.5 Alarmprioriteter	
Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system169E.1 Generel vedligeholdelse169E.2 Rengøring af monitor og moduler169E.3 Rengøring af platformskablerne170E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet171E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden171E.4 Service og support172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer172E.6 Bortskaffelse af monitor173E.6.1 Genbrug af batteri173E.7 Forebyggende vedligeholdelse173E.7.2 Vedligeholdelse af batteri173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse174E.8 Testning af alarmsignaler.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet176F.2 Brugsanvisning176F.2 Brugsanvisning176	D.6 Standardindstillinger for sprog	
E.1 Generel vedligeholdelse.169E.2 Rengøring af monitor og moduler.169E.3 Rengøring af platformskablerne.170E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet.171E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden.171E.4 Service og support.172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer.172E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.6.1 Genbrug af batteri.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse.173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.9 Garanti.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176F.2 Brugsanvisning.176F.2 Brugsanvisning.176	Bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system	
E.2 Rengøring af monitor og moduler.169E.3 Rengøring af platformskablerne.170E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet.171E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden.171E.4 Service og support.172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer.172E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.6.1 Genbrug af batteri.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse.173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.9 Garanti.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176	E.1 Generel vedligeholdelse	
E.3 Rengøring af platformskablerne	E.2 Rengøring af monitor og moduler	
E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet171E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden171E.4 Service og support172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer172E.6 Bortskaffelse af monitor173E.6.1 Genbrug af batteri173E.7 Forebyggende vedligeholdelse173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse174E.9 Garanti175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet176F.2 Brugsanvisning176F.2 Brugsanvisning176	E.3 Rengøring af platformskablerne	
E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden171E.4 Service og support172E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer172E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.6.1 Genbrug af batteri173E.7 Forebyggende vedligeholdelse173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse174E.8 Testning af alarmsignaler174E.9 Garanti175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet176F.2 Brugsanvisning176F.2 Brugsanvisning176	E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet	
E.4 Service og support	E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden	171
E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer.172E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.6.1 Genbrug af batteri.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse.173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.8 Testning af alarmsignaler.174E.9 Garanti.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176	E.4 Service og support	172
E.6 Bortskaffelse af monitor.173E.6.1 Genbrug af batteri.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse.173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.8 Testning af alarmsignaler.174E.9 Garanti.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176	E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer	172
E.6.1 Genbrug af batteri.173E.7 Forebyggende vedligeholdelse173E.7.1 Vedligeholdelse af batteri.173E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet.174E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse.174E.8 Testning af alarmsignaler.174E.9 Garanti.175Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten.176F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet.176F.2 Brugsanvisning.176176176176176176176176176176176176176176178Ordliste182	E.6 Bortskaffelse af monitor	173
E.7 Forebyggende vedligeholdelse 173 E.7.1 Vedligeholdelse af batteri. 173 E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet. 174 E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse. 174 E.8 Testning af alarmsignaler. 174 E.9 Garanti. 175 Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten. 176 F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet. 176 F.2 Brugsanvisning. 176 Ordliste 182	E.6.1 Genbrug af batteri	
E.7.1 Vedligeholdelse af batteri	E.7 Forebyggende vedligeholdelse	173
E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet	E.7.1 Vedligeholdelse af batteri	173
E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse	E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet	174
E.8 Testning af alarmsignaler	E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse	174
E.9 Garanti	E.8 Testning af alarmsignaler	174
Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten	E.9 Garanti	175
F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet	Bilag F: Vejledning og erklæring fra producenten	
F.2 Brugsanvisning	F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet	176
Ordliste	F.2 Brugsanvisning	176
	Ordliste	

Figurliste

Figur 1-1: HemoSphere Vita monitor, hæmodynamiske teknologiforbindelser	18
Figur 3-1: HemoSphere Vita monitoren set forfra	
Figur 3-2: HemoSphere Vita monitoren set bagfra	40
Figur 3-3: HemoSphere Vita monitorens højre panel	
Figur 3-4: HemoSphere Vita monitorens venstre panel (vist uden moduler)	42
Figur 3-5: Strømindgangsdæksel til HemoSphere Vita monitor – skrueplaceringer	44
Figur 3-6: Startskærm	46
Figur 3-7: Sprogvalgsskærm	46
Figur 4-1: Oversigt over vævsoximetermonitoreringsforbindelsen	
Figur 4-2: Overblik over det noninvasive HemoSphere Vita systems forbindelser	50
Figur 5-1: Funktioner på HemoSphere Vita monitor-skærmen	52
Figur 5-2: Navigationslinje og -ikoner	53
Figur 5-3: Eksempel på vinduet Valg af monitorskærm	
Figur 5-4: Eksempel på feltkonfigurationsmenuen til valg af nøgleparametre	56
Figur 5-5: Parameterfelt	57
Figur 5-6: Skærmen Grafisk trend	58
Figur 5-7: Interventionsvinduet under Grafisk trend	59
Figur 5-8: Skærmen grafisk trend – pop op-vindue med interventionsoplysninger	61
Figur 5-9: Tabeltrendskærm	
Figur 5-10: Popop'en Stigningstabel	62
Figur 5-11: Informationslinje	66
Figur 5-12: Pop op-vinduet Lås skærm	68
Figur 5-13: Statuslinje	
Figur 6-1: Skærm med ny eller fortsat patient	
Figur 6-2: Skærmen Nye patientdata	
Figur 6-3: Generelle monitorindstillinger	76
Figur 7-1: Konfiguration af alarmer/mål	82
Figur 7-2: Angiv individuelle parameteralarmer og -mål	84
Figur 7-3: Skærmen Grafisk trend	85

Figur 7-4: Juster skalaer	85
Figur 7-5: Popop'en Stigningstabel	
Figur 9-1: Overblik over det noninvasive HemoSphere Vita systems forbindelser	95
Figur 9-2: Fastgørelse af trykstyringsenheden	97
Figur 9-3: Valg af fingermanchetstørrelse	98
Figur 9-4: Anvendelse af hjertereferencesensoren	99
Figur 9-5: Valg af patientplacering – Valgfri HRS	102
Figur 9-6: Skærmen Nulstil og bølgeform – Indtastning af vertikal forskydning	103
Figur 9-7: Kalibrering af hjertereferencesensoren	106
Figur 9-8: Skærmen HRS-kalibrering	
Figur 9-9: Skærmen BT-kalibrering	108
Figur 9-10: HemoSphere trykoutputkabel	
Figur 9-11: Send arterietrykbølgeformen til patientmonitoren	110
Figur 10-1: ForeSight oximeterkablet set forfra	
Figur 10-2: ForeSight oximeterkablet set bagfra	112
Figur 10-3: Fastgørelsespunkter på monteringsklemmen	113
Figur 10-4: Kabelkabinet – fastgørelsespunkter på monteringsklemme	113
Figur 10-5: Fastgørelse af monteringsklemmen vertikalt	114
Figur 10-6: Fastgørelse af monteringsklemmen horisontalt	115
Figur 10-7: Fjernelse af monteringsklemmen	116
Figur 10-8: Oversigt over vævsoximetermonitoreringsforbindelsen	117
Figur 10-9: Status-LED for ForeSight oximeterkablet	119
Figur 10-10: Fjernelse af beskyttelsesforingen fra sensoren	123
Figur 10-11: Sensorplacering (cerebral)	
Figur 10-12: Sensorplacering (ikke-cerebral)	124
Figur 10-13: Tilslutning af en sensor til sensorkablets konnektor	
Figur 10-14: Tilslutning af en sensor til ForeSight oximeterkablet – kanalstatus-LED	126
Figur 12-1: HemoSphere Vita monitorens LED-indikatorer	
Figur 12-2: LED-indikatorer på ForeSight oximeterkabel	
Figur 12-3: LED-indikatorer på trykstyringsenheden	
Figur A-1: Spektral irradians og placering af lysemissionsåbning	160
Figur B-1: Fastgørelse af trykstyringsenhedens dæksel	

Figur E-1: Fjernelse af trykstyringsenheden fra båndet1	172
---	-----

Tabelliste

Tabel 1-1: Liste over tilgængelige parametre for HemoSphere Vita teknologimodulet med ForeSig oximeterkabel	ht 17
Tabel 1-2: Liste over tilgængelige parametre for HemoSphere VitaWave modulet	17
Tabel 1-3: Beskrivelse af parametre for HemoSphere Vita teknologimodulet med ForeSight oximeterkabel	19
Tabel 1-4: Beskrivelse af nøgleparametre for HemoSphere VitaWave modulet	19
Tabel 1-5: Formateringskonventioner i brugermanualen	20
Tabel 1-6: Akronymer, forkortelser	21
Tabel 2-1: Skærmsymboler på monitoren	29
Tabel 2-2: Symboler på produktmærkater	33
Tabel 2-3: Gældende standarder	
Tabel 3-1: HemoSphere Vita monitoreringskomponenter	
Tabel 3-2: Fingermanchetindstillinger for monitoreringsparametre med HemoSphere VitaWave m	odul 38
Tabel 3-3: Nødvendigt tilbehør til monitorering af parametre med HemoSphere Vita teknologimo	dulet38
Tabel 5-1: Rullehastigheder for Grafisk trend	58
Tabel 5-2: Interventionshændelser	60
Tabel 5-3: Rullehastigheder for tabeltrend	63
Tabel 5-4: Gennemgåede hændelser	64
Tabel 5-5: Batteristatus	66
Tabel 6-1: HemoSphere Vita monitor adgangskodeniveauer	71
Tabel 6-2: Avanceret opsætning – menunavigation og adgangskodebeskyttelse	71
Tabel 6-3: Eksportér data – menunavigation og adgangskodebeskyttelse	72
Tabel 7-1: Visuelle alarmindikatorfarver	79
Tabel 7-2: Farver på målstatusindikatorer	81
Tabel 7-3: Målstandarder	82
Tabel 9-1: 95 % konfidensinterval-resultater (CI) for gentagne blodtryksmålinger fra den samme patient (Bootstrap-genprøvetagning)	100
Tabel 9-2: SQI-niveauer for arteriebølgeform	104
Tabel 9-3: Status for Physiocal interval	105
Tabel 9-4: Ydeevnedata for Kalibrering	109
Tabel 10-1: Placering af vævsoximetrisensoren	119

Tabel 10-2: Matrice til valg af sensor	121
Tabel 10-3: StO ₂ -valideringsmetode	128
Tabel 10-4: Resultater fra klinisk valideringsundersøgelse for StO ₂	128
Tabel 10-5: Signalkvalitetsindikatorniveauer	130
Tabel 11-1: Resultaterne af kliniske og blodbankvalideringsundersøgelser for nøjagtighed af tendenser for relativ ændring i hæmoglobin (ΔctHb)	132
Tabel 12-1: Visuel alarmindikator på HemoSphere Vita monitor	134
Tabel 12-2: Strømlampen på HemoSphere Vita monitor	135
Tabel 12-3: ForeSight oximeterkablets LED-kommunikationslys	135
Tabel 12-4: Kommunikationslamper på trykstyringsenheden*	136
Tabel 12-5: Systemfejl/-alarmmeddelelser	137
Tabel 12-6: Advarsler for HemoSphere Vita monitor	140
Tabel 12-7: Taltastaturfejl	141
Tabel 12-8: Fejl-/Alarmmeddelelser for HemoSphere VitaWave modulet	141
Tabel 12-9: HemoSphere VitaWave advarsler	146
Tabel 12-10: Generel fejlfinding for HemoSphere VitaWave	148
Tabel 12-11: Fejl-/Alarmmeddelelser for vævsoximetri	149
Tabel 12-12: Generel fejlfinding for vævsoximetri	151
Tabel A-1: Væsentlig ydeevne af HemoSphere Vita monitor – forbigående og permanente elektromagnetiske fænomener	153
Tabel A-2: HemoSphere Vita monitors fysiske og mekaniske karakteristika	154
Tabel A-3: HemoSphere Vita monitors miljøspecifikationer	154
Tabel A-4: Miljømæssige specifikationer for transport af HemoSphere Vita monitor	155
Tabel A-5: Tekniske karakteristika for HemoSphere Vita monitor	155
Tabel A-6: Fysiske karakteristika for HemoSphere batteripakke	156
Tabel A-7: HemoSphere batteripakkens miljøspecifikationer	157
Tabel A-8: Tekniske karakteristika for HemoSphere batteripakke	157
Tabel A-9: Fysiske karakteristika for HemoSphere Vita teknologimodulet	157
Tabel A-10: Fysiske karakteristika for ForeSight oximeterkablet	157
Tabel A-11: Parametermålekarakteristika for HemoSphere Vita teknologimodul med ForeSight oximeterkabel	158
Tabel A-12: Fysiske karakteristika for HemoSphere VitaWave teknologimodulet	158
Tabel A-13: Miljøspecifikationer for HemoSphere VitaWave modulet	159

Tabel A-14: Parametermålespecifikationer for HemoSphere VitaWave modulet	.159
Tabel A-15: Karakteristika for Edwards fingermanchet	.159
Tabel B-1: Komponenter i HemoSphere Vita monitor	.161
Tabel C-1: Hjerte- og oxygeneringsprofilformler	164
Tabel D-1: Patientoplysninger	.165
Tabel D-2: Standardindstillinger for parameterskalaen for grafisk tendens	165
Tabel D-3: Konfigurerbare intervaller for parameteralarm og visning	.166
Tabel D-4: Standardindstillinger for parameteralarmens røde zone og mål	166
Tabel D-5: Prioriteringer af parameteralarmer, fejl og alarmmeddelelser	.167
Tabel D-6: Standardindstillinger for sprog	167
Tabel F-1: Elektromagnetiske emissioner	177
Tabel F-2: Vejledning og producentens erklæring – immunitet over for trådløst RF- kommunikationsudstyr	.177
Tabel F-3: Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og HemoSphere Vita monitoren	.178
Tabel F-4: I trådløs sameksistens – Tærskel for interferens (Tol) og tærskel for kommunikation (ToC) mellem HemoSphere Vita monitor (EUT) i noninvasiv tilstand og eksterne enheder	.179
Tabel F-5: Elektromagnetisk immunitet (ESD, EFT, overspænding, spændingsfald og magnetfelt)	.180
Tabel E & Elektromagnetick immunitet (udetrålet PE og ledningsbåren PE)	181

Sådan anvendes denne manual

Brugere og/eller patienter skal indberette alle alvorlige hændelser til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

Brugermanualen til Edwards HemoSphere Vita monitoren består af tolv kapitler og syv bilag. Figurerne i manualen er kun til referencebrug, og som følge af løbende softwareforbedringer er de muligvis ikke en præcis gengivelse af de faktiske skærmbilleder.

Læs omhyggeligt denne brugsanvisning, som omfatter de advarsler, forholdsregler og restrisici, som forbindes med dette medicinske udstyr.

ADVARSEL

Læs denne brugermanual grundigt igennem, før Edwards HemoSphere Vita monitoren anvendes.

Se brugsanvisningen til alt kompatibelt tilbehør, før det anvendes sammen med HemoSphere Vita monitoren.

FORSIGTIG

Undersøg HemoSphere Vita monitoren og alt tilbehør og udstyr, der bruges sammen med monitoren, for skader inden brug. Skader kan være revner, ridser, buler, frilagte elektriske kontakter eller andre tegn på, at kabinettet kan være kompromitteret.

ADVARSEL

For at undgå skader på patient eller bruger, skader på platformen eller unøjagtige målinger må beskadigede eller inkompatible platformstilbehør, komponenter eller kabler ikke anvendes.

Kapitel	Beskrivelse
1	Introduktion: Giver en oversigt over HemoSphere Vita monitoren.
2	Sikkerhed og symboler : Indeholder ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSANGIVELSER og BE- MÆRKNINGER, som findes i manualen, samt illustrationer af mærkater, som findes på HemoSphere Vita monitoren og tilbehør.
3	<i>Installation og opsætning</i> : Indeholder oplysninger om opsætning af HemoSphere Vita monitoren og forbindelserne for første gang.
4	<i>Hurtigstart til HemoSphere Vita monitor</i> : Indeholder instruktioner til erfarne klinikere og brugere af sengemonitorer, så de kan tage monitoren i brug med det samme.
5	Sådan navigerer du på HemoSphere Vita monitoren : Indeholder oplysninger om monitorens skærmbilleder.
6	Brugerfladeindstillinger : Beskriver de forskellige skærmindstillinger, herunder patie- ntoplysninger, sprog og internationale enheder, alarmstyrke, systemklokkeslæt og sy- stemdato. Det giver også anvisninger i valg af skærmens udseende.
7	Avancerede indstillinger : Giver oplysninger om avancerede indstillinger, herunder alarmmål og grafiske skalaer, opsætning af seriel port og Demo-funktion.
8	Dataeksport- og forbindelsesindstillinger : Giver oplysninger om monitorforbindelser til overførsel af patientens data og kliniske data.
9	Noninvasiv monitorering med HemoSphere VitaWave modul : Beskriver metoden bag VitaWave teknologien og indeholder instruktioner om opsætningen og anvendelsen af udstyr til patientmonitorering og oplysninger om noninvasiv måling af blodtryk.
10	<i>Vævsoximetrimonitorering</i> : Beskriver procedurer til opsætning og drift af ForeSight vævsoximetrimonitorering.

Kapitel	Beskrivelse
11	Avancerede funktioner : Beskriver de avancerede monitoreringsfunktioner, som på nuværende tidspunkt er tilgængelige for opdatering med HemoSphere Vita monitore-ringsplatformen.
12	Hjælp og fejlfinding : Beskriver menuen Hjælp og giver en liste over fejl, alarmmedde- lelser og meddelelser med årsager og foreslåede handlinger.

Bilag	Beskrivelse
Α	Specifikationer
В	Tilbehør
С	Formler for beregnede patientparametre
D	Monitorindstillinger og -standarder
E	Rengøring, vedligeholdelse, service og support på monitor
F	Vejledning og producentens erklæring
Ordliste	

Introduktion

Indhold

Formålet med denne manual	15
Indikationer for brug	15
Kontraindikationer for brug	16
Tilsigtet anvendelse	16
Forventet klinisk fordel	17
HemoSphere Vita monitor, hæmodynamiske teknologiforbindelser	17
Formateringskonventioner i denne manual	20
Forkortelser i denne manual	21

1.1 Formålet med denne manual

Denne manual beskriver funktioner og monitoreringsmuligheder i Edwards HemoSphere Vita monitoren. HemoSphere Vita monitoren er en modulenhed, der viser monitorerede data, som er indhentet via Edwards hæmodynamiske teknologier.

Denne manual er udarbejdet til brug med Edwards HemoSphere Vita monitoren af klinikere, sygeplejersker og læger, som er uddannet i intensivbehandling i et hospitalsmiljø, hvor der ydes intensivbehandling.

Denne manual indeholder anvisninger til brugeren af HemoSphere Vita monitoren i opsætning og funktion, interfaceprocedurer og begrænsninger.

Bemærk

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.

Ikke alle fingermanchetter leveres med en størrelsesmåler. Se om nødvendigt produktets brugsanvisning for detaljerede instruktioner vedrørende korrekt størrelsesmåling af fingermanchetter.

1.2 Indikationer for brug

1.2.1 HemoSphere Vita monitor med HemoSphere Vita teknologimodul og ForeSight oximeterkabel

Det noninvasive ForeSight oximeterkabel er beregnet til supplerende monitorering af absolut regional hæmoglobinbaseret iltmætning af blod under sensorerne hos patienter med risiko for iskæmiske tilstande med reduceret gennemstrømning eller ingen gennemstrømning. ForeSight oximeterkablet er også beregnet til at monitorere de relative ændringer af iltet hæmoglobin, afiltet hæmoglobin og deres kombinerede hæmoglobinindhold i blodet under sensorerne. ForeSight oximeterkablet er beregnet til at give mulighed for visning af StO₂ og den relative ændring af totalt hæmoglobin på HemoSphere Vita monitoren.

- Når ForeSight oximeterkablet bruges med store sensorer, er det indiceret til brug på voksne og unge ≥40 kg.
- Når ForeSight oximeterkablet bruges med mellemstore sensorer, er det indiceret til brug på pædiatriske forsøgsdeltagere ≥3 kg.
- Når ForeSight oximeterkablet bruges med små sensorer, er det indiceret til cerebral brug på pædiatriske forsøgsdeltagere <8 kg og ikke-cerebral brug på pædiatriske forsøgsdeltagere <5 kg.

En komplet liste over målte og afledede parametre for hver patientpopulation kan findes under Tilsigtet anvendelse.

1.2.2 HemoSphere Vita monitor med HemoSphere VitaWave modul

Når HemoSphere Vita monitoren anvendes sammen med HemoSphere VitaWave modulet, trykstyringsenheden og en kompatibel Edwards fingermanchet er de indiceret til patienter over 18 år, hvor der er behov for kontinuerlig vurdering af balancen mellem hjertefunktion, væskestatus og vaskulær resistens. Det kan bruges til at overvåge hæmodynamiske parametre sammen med en perioperativ målstyret væskebehandling i et hospitalsmiljø. Derudover er det noninvasive system indiceret til brug hos patienter med komorbiditeter, hvor der ønskes hæmodynamisk optimering, og invasive målinger er svære. HemoSphere Vita monitoren og kompatible Edwards fingermanchetter måler blodtryk og tilknyttede hæmodynamiske parametre noninvasivt. Du kan finde oplysninger om de specifikke målpatientpopulationer for den fingermanchet, der anvendes, i afsnittene om indikationer for brug af VitaWave fingermanchet.

En komplet liste over målte og afledede parametre for hver patientpopulation kan findes under Tilsigtet anvendelse.

1.3 Kontraindikationer for brug

1.3.1 HemoSphere Vita monitor med ForeSight oximeterkabel

ForeSight/ForeSight Jr sensoren er kontraindiceret til brug på patienter:

- med et fysisk stedsområde, der er for begrænset til korrekt sensorplacering
- med allergiske reaktioner på sensorklæbemiddel
- som gennemgår MRI-scanning på grund af den forbundne risiko for personskade

1.3.2 HemoSphere Vita monitor med HemoSphere VitaWave modul

Når HemoSphere Vita monitoren anvendes med HemoSphere VitaWave modulet og kompatible fingermanchet(ter) er den kontraindiceret hos nogle patienter med ekstrem sammentrækning af den glatte muskulatur i arterier og arterioler i underarmen og hånden, som kan forekomme hos patienter med Raynauds sygdom. Hos disse patienter kan det være umuligt at måle blodtrykket.

Der var ingen andre kendte kontraindikationer på tidspunktet for udgivelsen af denne brugermanual.

1.4 Tilsigtet anvendelse

HemoSphere Vita monitoreringsplatformen er beregnet til brug af kvalificeret personale eller uddannede klinikere til intensivbehandling på et hospital.

HemoSphere Vita monitoreringsplatformen er beregnet til brug med kompatible Edwards ForeSight/ForeSight Jr sensorer og VitaWave fingermanchetter.

Vævsoxygenmætning, StO₂, kan monitoreres med HemoSphere Vita monitoren, et tilsluttet HemoSphere Vita teknologimodul og ForeSight oximeterkablet som anført nedenfor i Tabel 1-1 på side 17.

Forkortelse	Definition	Anvendt undersystem- teknologi	Patient- population	Hospitalsmiljø
StO ₂	vævsoxygenmætning	ForeSight oxime-		operationsstue,
ΔctHb	relativ ændring i totalt hæmoglobin	terkabel og HemoSphere Vita teknologimodul	voksen og pædia- trisk	intensivafdeling, akutafsnit

Tabel 1-1: Liste over tilgængelige parametre for HemoSphere Vita teknologimodulet med ForeSight oximeterkabel

En omfattende liste over tilgængelige parametre under monitorering med HemoSphere Vita monitoren og et tilsluttet HemoSphere VitaWave modul kan findes nedenfor i Tabel 1-2 på side 17.

Forkortelse	Definition	Anvendt undersystem- teknologi	Patient- population	Hospitalsmiljø
DIA _{ART}	diastolisk arterieblodtryk			
МАР	middelarterieblodtryk	HemoSphere ku VitaWave modul	kun vokeno	operationsstue og intensivafdeling
PR	pulsfrekvens		kuli voksile	
SYS _{ART}	systolisk arterieblodtryk			
Du kan læse mere i Rekonstruktion af bølgeformen og hæmodynamisk analyse (VitaWave algoritme) på side 93.				

ADVARSEL

Forkert brug af HemoSphere Vita monitoren kan udgøre en fare for patienten. Læs afsnittet "Advarsler" i denne manuals kapitel 2 grundigt igennem, før platformen anvendes.

HemoSphere Vita monitoren er kun beregnet til vurdering af patienten. Instrumentet skal anvendes sammen med en fysiologisk sengemonitor og/eller patientens kliniske tegn og symptomer. Hvis de hæmodynamiske værdier, der indhentes med apparatet, ikke er i overensstemmelse med patientens kliniske præsentation, bør det overvejes at fejlsøge på apparatet, før der iværksættes behandling.

1.5 Forventet klinisk fordel

HemoSphere Vita monitoreringsplatform gør dig i stand til at se og interagere med patientens hæmodynamiske parametre. Sammen med de kompatible sensorer gør den modulære HemoSphere Vita platform det lettere at tage proaktive, kliniske beslutninger, og de giver indsigt i personligt tilpasset patientpleje.

1.6 HemoSphere Vita monitor, hæmodynamiske teknologiforbindelser

HemoSphere Vita monitoren er udstyret med tre ekspansionsmodulåbninger (to standardstørrelser og én stor [L-Tech] størrelse). Modul- og kabeltilslutningspunkterne er placeret på det venstre sidepanel. Se Figur 1-1 på side 18.



Figur 1-1: HemoSphere Vita monitor, hæmodynamiske teknologiforbindelser

- 1. L-Tech ekspansionsmodulåbning (1)
- 3. L-Tech ekspansionsmodul

2. ekspansionsmodulåbninger (2)

4. ekspansionsmoduler (2)

Hvert modul/kabel er forbundet med en bestemt Edwards hæmodynamisk overvågningsteknologi. I øjeblikket omfatter de tilgængelige moduler HemoSphere Vita teknologimodulet, der præsenteres nedenfor og beskrives nærmere i kapitel 10, HemoSphere vævsoximetrimonitorering på side 111. Det store (L-Tech) teknologimodul omfatter HemoSphere VitaWave modulet, der præsenteres nedenfor og beskrives nærmere i kapitel 9, Monitorering med HemoSphere VitaWave noninvasiv modul på side 92.

1.6.1 HemoSphere Vita teknologimodul

HemoSphere teknologimodulet passer i en standardmodulåbning. Dette modul forbindes med et ForeSight oximeterkabel til vævsoximetri (StO₂).



1.6.1.1 HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximeterkabel

HemoSphere Vita teknologimodulet muliggør vævsoximetrimonitorering (StO₂) med et ForeSight oximeterkabel og kompatible vævsoximetrisensorer. Læs mere om vævsoximetrimonitorering i kapitel 10, HemoSphere vævsoximetrimonitorering på side 111. Tabel 1-3 på side 19 angiver de parametre, som er tilgængelige, når HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximetrikablet anvendes.

Bemærk

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.

Tabel 1-3: Beskrivelse af parametre for HemoSphere Vita teknologimodulet med ForeSight oximeterka-bel

Parameter	Beskrivelse	Teknologi
vævsoximetri (StO₂)	absolut vævsoxygenmætning målt på den anatomiske overflade under sen- sorstedet	ForeSight/ForeSight Jr sensors detekti- on af nærinfrarød lysrefleksion
relativ ændring i totalt hæmoglobin (ΔctHb)	tendensværdi beregnet ud fra summen af de relative ændringer i iltet hæmo- globin og afiltet hæmoglobin (Δ O2Hb og Δ HHb)	ForeSight/ForeSight Jr sensors detekti- on af nærinfrarød lysrefleksion

1.6.2 HemoSphere VitaWave modul

HemoSphere VitaWave modulet med en tilsluttet kompatibel trykstyringsenhed og fingermanchet(ter) giver mulighed for noninvasiv måling af en patients arterielle trykbølgeform og relaterede hæmodynamiske parametre. HemoSphere VitaWave modulet passer ind i den store teknologiåbning (L-Tech). Du kan læse mere i kapitel 9, Monitorering med HemoSphere VitaWave noninvasiv modul på side 92.



Bemærk

HemoSphere VitaWave modul er blevet valideret for kompatibilitet med Edwards ClearSight og Acumen IQ fingermanchetter.

Tabel 1-4: Beskrivelse af nøgleparametre for HemoSphere VitaWave modulet

Parameter	Beskrivelse	Teknologi
diastolisk blodtryk (DIA _{ART})	diastolisk blodtryk	VitaWave manchet*

Parameter	Beskrivelse	Teknologi
gennemsnitligt arterietryk (MAP)	gennemsnitligt systemisk blodtryk over én hjertecyklus	VitaWave manchet*
pulsfrekvens (PR)	antal pulsslag pr. minut for det arteriel- le blodtryk	VitaWave manchet*
systolisk tryk (SYS _{ART})	systolisk blodtryk	VitaWave manchet*
*HemoSphere VitaWave modulet er kompatibelt med ClearSight manchet og Acumen IQ manchet		

1.6.3 Dokumentation og uddannelse

Der findes følgende dokumentation og uddannelse til HemoSphere Vita monitoren:

- Brugermanual til HemoSphere Vita monitor
- Hurtigstartvejledning til HemoSphere Vita monitor
- Brugsanvisning til HemoSphere trykoutputkabel
- Brugsanvisning til Edwards hjertereferencesensor
- Brugsanvisning til HemoSphere batteripakke
- Brugsanvisning til HemoSphere rullestativ

Der følger en brugsanvisning med komponenterne til HemoSphere Vita monitor. Se Tabel B-1 på side 161. For yderligere oplysninger om, hvor du kan få kurser i eller dokumentation til HemoSphere Vita monitoren, bedes du kontakte den lokale Edwards repræsentant eller Edwards teknisk support. Se bilag E, Vedligeholdelse, service og support på system på side 169.

1.7 Formateringskonventioner i denne manual

Tabel 1-5 på side 20 angiver de formateringskonventioner, der er anvendt i denne manual.

Konvention	Beskrivelse	
Fed	Fed skrift angiver et softwarebegreb. Dette ord eller udtryk ses på skærmen som vist.	
Knap med fed skrift	En knap er et adgangspunkt på den trykfølsomme skærm til den funktion, som er vist med fed skrift. Knappen Gennemse vises f.eks. således på skærmen: Gennemse	
→	Der er en pil mellem to skærmmenufunktioner, som operatøren skal vælge efter hinanden.	
Č	Et ikon er et adgangspunkt på den trykfølsomme skærm til den viste menu eller navigerings- grafik. Du kan finde en komplet liste over menuikoner på HemoSphere Vita monitoren i Tabel 2-1 på side 29.	
Nulstil og bølgeform ikon	Fed tekst med et menuikon angiver, at ikonet hører til en softwarebetegnelse eller et softwa- reudtryk, der vises på skærmen. For eksempel vises ikonet Nulstil og bølgeform på skærmen som:	

Tabel 1-5: Formateringskonventioner i brugermanualen

1.8 Forkortelser i denne manual

Tabel 1-6: Akronymer, forkortelser

Forkortelse	Definition	
A/D	analog/digital	
ART	systemisk arterieblodtryk	
BMI	kropsmasseindeks	
BSA	legemsoverflade	
ΔctHb	relativ ændring i totalt hæmoglobin	
DIA _{ART}	systemisk diastolisk arterieblodtryk	
DPT	tryktransducer til engangsbrug	
НЕМРС	trykstyringsenhed	
HGB	hæmoglobin	
HR	hjertefrekvens	
HR _{gns}	gennemsnitlig hjertefrekvens	
IA	interventionsanalyse	
IEC	Den internationale elektrotekniske kommission	
LED	lysdiode	
МАР	gennemsnitligt arterietryk	
NIBP	noninvasivt blodtryk	
OR	operationsstue	
PC2	trykstyringsenhed	
POST	selvtest ved start	
PR	pulsfrekvens	
SaO ₂	oxygenmætning	
SQI	signalkvalitetsindikator	
ST	overfladetemperatur	
StO ₂	vævsoxygenmætning	
SYS _{ART}	systemisk systolisk arterieblodtryk	
Tryk på	Interager med HemoSphere Vita monitoren ved at berøre skærmen.	
USB	Universal Serial Bus	

Sikkerhed og symboler

Indhold

Definitioner af sikkerhedssignalord	22
Advarsler	22
Forsigtighedsangivelser	26
Brugerfladesymboler	29
Symboler på produktmærkater	33
Gældende standarder	35
Væsentlig ydeevne af HemoSphere Vita monitor	36

2.1 Definitioner af sikkerhedssignalord

2.1.1 Advarsel

En advarsel fraråder visse handlinger eller situationer, som kan resultere i personskade eller dødsfald.

ADVARSEL

Sådan ser advarsler ud i teksten i denne manual.

2.1.2 Forsigtig

Forsigtig-meddelelser fraråder handlinger eller situationer, som kan beskadige udstyret, frembringe unøjagtige data eller gøre en procedure ugyldig.

FORSIGTIG

Sådan ser forsigtig-meddelelser ud i teksten i denne manual.

2.1.3 Bemærk

En bemærkning gør opmærksom på nyttige oplysninger om en funktion eller procedure.

Bemærk

Sådan ser bemærkninger ud i teksten i denne manual.

2.2 Advarsler

Det følgende er advarsler, som anvendes i brugermanualen til HemoSphere Vita monitoren. De forekommer i manualen, når det er relevant for den funktion eller procedure, der beskrives.

• Læs denne brugermanual grundigt igennem, før Edwards HemoSphere Vita monitoren anvendes.

- Se brugsanvisningen til alt kompatibelt tilbehør, før det anvendes sammen med HemoSphere Vita monitoren.
- For at undgå skader på patient eller bruger, skader på platformen eller unøjagtige målinger må beskadigede eller inkompatible platformstilbehør, komponenter eller kabler ikke anvendes.
- Forkert brug af HemoSphere Vita monitoren kan udgøre en fare for patienten. Læs afsnittet "Advarsler" i denne manuals kapitel 2 grundigt igennem, før platformen anvendes. (kapitel 1)
- HemoSphere Vita monitoren er kun beregnet til vurdering af patienten. Instrumentet skal anvendes sammen med en fysiologisk sengemonitor og/eller patientens kliniske tegn og symptomer. Hvis de hæmodynamiske værdier, der indhentes med apparatet, ikke er i overensstemmelse med patientens kliniske præsentation, bør det overvejes at fejlsøge på apparatet, før der iværksættes behandling. (kapitel 1)
- **Risiko for elektrisk stød!** Forsøg ikke at til-/frakoble systemkabler med våde hænder. Sørg for, at hænderne er tørre, før du frakobler systemkabler. (kapitel 3)
- **Eksplosionsfare!** Brug ikke HemoSphere Vita monitoren i nærheden af brændbare anæstesiblandinger med luft eller ilt eller dinitrogenoxid. (kapitel 3)
- Dette produkt indeholder metalliske dele. Må IKKE anvendes i et magnetisk resonans (MR)-miljø. (kapitel 3)
- Sørg for, at HemoSphere Vita monitoren er sikkert placeret eller monteret, og at alle ledninger og kabler til tilbehør er anbragt, så risikoen for skader på patienter, brugere eller udstyr er minimal. (kapitel 3)
- Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt funktion. Hvis sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr overvåges for at sikre, at de fungerer normalt. (kapitel 3)
- HemoSphere Vita monitoren skal være anbragt i lodret stilling for at sikre IPX1-indtrængningsbeskyttelse. (kapitel 3)
- Lad ikke nogen væsker sprøjte på monitoreringsskærmen. Væskeophobning kan deaktivere touchskærmens funktion. (kapitel 3)
- Monitoren må ikke anbringes, så det er vanskeligt at få adgang til bagpanelets porte eller strømledningen. (kapitel 3)
- Udstyret er angivet til brug med kirurgisk udstyr med høj frekvens. Unøjagtige parametermålinger kan forårsages af interferens fra kirurgisk udstyr med høj frekvens. Benyt udelukkende ubeskadigede patientkabler og tilbehør tilsluttet som angivet i denne brugermanual for at undgå farer, som kan opstå som følge af brug af kirurgisk udstyr med høj frekvens. (kapitel 3)
- Dette system er angivet til brug med defibrillatorer. Benyt udelukkende ubeskadigede patientkabler og tilbehør tilsluttet som angivet i denne brugermanual for at sikre korrekt defibrillatorsikker betjening. (kapitel 3)
- Alt IEC/EN 60950-udstyr, herunder printere, skal anbringes mindst 1,5 meter fra patientens seng. (kapitel 3)
- Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som f.eks. antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes tættere end 30 cm (12") fra nogen del af HemoSphere Vita monitoren, herunder kabler, der er specificeret af producenten. Ellers kan dette udstyrs ydeevne blive forringet. (kapitel 3)
- Sørg for, at batteriet er helt isat, og at batterilågen er lukket forsvarligt. Faldende batterier kan forårsage alvorlige kvæstelser af patienter eller klinisk personale. (kapitel 3)
- Brug kun batterier, der er godkendt af Edwards med HemoSphere Vita monitoren. Batteripakken må ikke oplades uden for monitoren. Det kan beskadige batteriet, eller brugeren kan komme til skade. (kapitel 3)
- For at undgå afbrydelser i monitoreringen under strømafbrydelser anbefales det at bruge HemoSphere Vita monitoren med batteriet sat i. (kapitel 3)
- Hvis der opstår strømafbrydelse, og batteriet er opbrugt, gennemgår monitoren en kontrolleret nedlukningsprocedure. (kapitel 3)
- Brug ikke HemoSphere Vita monitoreringsplatformen, uden at strømindgangsdækslet er monteret. Hvis det sker, kan der trænge væske ind i apparatet. (kapitel 3)
- Brug ikke forlængerledninger eller strømskinner til tilslutning af strømledningen. Brug ikke andre aftagelige strømledninger end den, der fulgte med udstyret. (kapitel 3)
- For at undgå risiko for elektrisk stød kan HemoSphere Vita monitoren kun kobles til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en adapter til konvertering til kontakt med to stikben. (kapitel 3)

- Pålidelig jordforbindelse kan kun opnås, når instrumentet er tilsluttet en kontakt, der er mærket "kun hospital", "hospitalskvalitet" eller tilsvarende. (kapitel 3)
- Monitoren kobles fra vekselstrømskilden ved at tage strømkablet ud af stikkontakten. Afbryderknappen på monitoren kobler ikke systemet fra vekselstrømskilden. (kapitel 3)
- Brug kun tilbehør, kabler eller andre komponenter til HemoSphere Vita monitoren, som er leveret og mærket af Edwards. Hvis der anvendes andre typer umærket tilbehør, kabler eller komponenter, kan det påvirke patientsikkerheden og målingernes nøjagtighed. (kapitel 3)
- Efter initiering af en ny patientsession skal standardværdierne for høje/lave fysiologialarmområder kontrolleres for at sikre, at de er relevante i forhold til den givne patient. (kapitel 6)
- Udfør **Ny patient**, eller fjern patientdataprofilen, når en ny patient kobles til HemoSphere Vita monitoren. Hvis det ikke sker, kan det medføre, at der er tidligere patientdata i de historiske visninger. (kapitel 6)
- Undlad at benytte indstillinger/forudindstillinger for alarmen, som er anderledes end det samme eller lignende udstyr på et givet område, f.eks. en intensivafdeling eller operationsstue til hjertekirurgi. Uoverensstemmende alarmer kan påvirke patientsikkerheden. (kapitel 7)
- Sluk ikke for lydalarmerne i situationer, hvor det kan kompromittere patientsikkerheden. (kapitel 7)
- Alarmvolumen må ikke sænkes til et niveau, hvor alarmerne ikke kan monitoreres tilstrækkeligt. Hvis det sker, kan det resultere i en situation, hvor patientsikkerheden kompromitteres. (kapitel 7)
- Visuelle fysiologiske alarmer og lydalarmer aktiveres kun, hvis parameteren er konfigureret som en nøgleparameter på skærmene (1-4 parametre vises i parameterfelter). Hvis en parameter ikke er valgt og vises som en nøgleparameter, udløses lydalarmer og visuelle fysiologiske alarmer ikke for den pågældende parameter. (kapitel 7)
- Sørg for, at **Demo-funktion** ikke aktiveres i et klinisk miljø for at sikre, at simulerede data ikke forveksles med kliniske data. (kapitel 7)
- VitaWave teknologien anbefales ikke til brug til patienter i alderen <18 år. (kapitel 9)
- Komponenter, der ikke er angivet som ANVENDTE DELE, må ikke anbringes på et sted, hvor patienten kan komme i kontakt med komponenten. (kapitel 9)
- Overholdelse af IEC 60601-1 opretholdes kun, hvis HemoSphere VitaWave modulet (anvendt delforbindelse) er forbundet med en kompatibel monitoreringsplatform. Tilslutning af eksternt udstyr eller konfiguration af systemet på en måde, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, opfylder ikke denne standard. Hvis ikke anordningen bruges som anvist, kan det øge risikoen for elektrisk stød for patienten/ brugeren. (kapitel 9)
- Produktet må på ingen måde modificeres, serviceres eller ændres. Servicering, ændring eller modificering kan påvirke patientens/brugerens sikkerhed og/eller produktets ydeevne. (kapitel 9)
- Ingen af komponenterne i det noninvasive HemoSphere Vita system må steriliseres. Det noninvasive HemoSphere Vita system leveres ikke-sterilt. (kapitel 9)
- Se rengøringsinstruktionerne. Desinficer ikke instrumentet ved autoklavering eller gassterilisering. (kapitel 9)
- Specifikke oplysninger om placering og anvendelse samt relevante ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSREGLER og specifikationer kan findes i brugsanvisningen til det enkelte tilbehør. (kapitel 9)
- For at forhindre at patienten eller brugeren udsættes for elektrisk stød, må beskadigede komponenter/ sensorer eller komponenter/sensorer med fritliggende elektriske kontakter ikke anvendes. (kapitel 9)
- Komponenterne i det noninvasive HemoSphere Vita monitoreringssystem er ikke defibrillationssikre. Systemet skal frakobles inden defibrillering. (kapitel 9)
- Brug kun kompatible Edwards fingermanchetter, hjertereferencesensor og andet tilbehør, andre kabler og/ eller komponenter til det noninvasive HemoSphere Vita system, der er leveret og mærket af Edwards. Hvis der anvendes andre typer umærket tilbehør, kabler eller komponenter, kan det påvirke patientsikkerheden og målingernes nøjagtighed. (kapitel 9)
- Fjern altid det noninvasive HemoSphere Vita systems sensorer og komponenter fra patienten, og frakobl patienten helt fra instrumentet, inden patienten bades. (kapitel 9)
- Undgå at stramme trykstyringsbåndet eller fingermanchetten/-erne for meget. (kapitel 9)
- Påsæt ikke trykstyringsbåndet på beskadiget hud, da dette kan forårsage yderligere skade. (kapitel 9)
- Forkert placering af eller størrelse på fingermanchetten kan medføre unøjagtig monitorering. (kapitel 9)
- Det noninvasive HemoSphere Vita system må ikke bruges som pulsmåler. (kapitel 9)

- Hvis instrumentet anvendes under helkropsbestråling, skal alle monitoreringskomponenter i det noninvasive HemoSphere Vita system holdes ude af strålingsfeltet. Hvis en monitoreringskomponent eksponeres for strålingen, kan det påvirke aflæsningerne. (kapitel 9)
- Kraftige magnetfelter kan medføre funktionsfejl i instrumentet og forbrændinger hos patienten. Brug ikke instrumentet under MR-scanning (magnetisk resonans-scanning). Induceret strøm kan potentielt medføre forbrændinger. Enheden kan påvirke MR-billedet, og MRI-enheden kan påvirke målingernes nøjagtighed. (kapitel 9)
- Overholdelse af IEC 60601-1 opretholdes kun, hvis HemoSphere Vita teknologimodulet (anvendt delforbindelse, defibrilleringssikker) er forbundet til en kompatibel monitoreringsplatform. Tilslutning af eksternt udstyr eller konfiguration af systemet på en måde, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, opfylder ikke denne standard. Hvis ikke anordningen bruges som anvist, kan det øge risikoen for elektrisk stød for patienten/brugeren. (kapitel 10)
- Inspicer alle ForeSight oximeterkabelforbindelser for beskadigelse før installation. Hvis der bemærkes nogen beskadigelse, må kablet ikke bruges, før det er blevet repareret eller udskiftet. Kontakt Edwards teknisk support. Der er en risiko for, at beskadigede dele kunne reducere kablets ydeevne eller udgøre en sikkerhedsrisiko. (kapitel 10)
- Enhver risiko for kontamination mellem patienter kan elimineres ved at gøre ForeSight oximeterkablet eller kabelforbindelserne rene efter hver gang, de har været i brug. (kapitel 10)
- For at reducere risikoen for kontaminering og krydsinfektion, skal ForeSight oximeterkablet eller kabelforbindelserne desinficeres, hvis det eller de er stærkt kontamineret med blod eller andre kropsvæsker. Hvis ForeSight oximeterkablet eller kabelforbindelserne ikke kan desinficeres, skal de repareres, udskiftes eller kasseres. Kontakt Edwards teknisk service. (kapitel 10)
- For at reducere risikoen for at beskadige interne elementer i kabelsamlingerne i ForeSight oximeterkabelkabinettet, skal du undgå overdreven trækning, bøjning eller anden form for belastning af kabelforbindelserne. (kapitel 10)
- Produktet må på ingen måde modificeres, serviceres eller ændres. Servicering, ændring eller modificering kan påvirke patientens/brugerens sikkerhed og/eller produktets ydeevne. (kapitel 10)
- Sensorer er ikke sterile og må derfor ikke anvendes på skrabet, revnet eller flænget hud. Udvis forsigtighed ved påsætning af sensorer på et sted med sart hud. Påsætning af sensorer, tape eller udøvelse af tryk på et sådant sted kan reducere cirkulationen og/eller forårsage skader på huden. (kapitel 10)
- Undlad at placere sensoren ovenpå ringe perfunderet væv. For bedre klæbeevne, bør ujævne hudoverflader undgås. Undlad at placere sensoren ovenpå et sted med ascites, cellulite, pneumoencephalus eller ødem. (kapitel 10)
- Hvis der skal udføres elektrokaustikprocedurer, skal der placeres sensorer og elektrokautstikelektroder så langt fra hinanden som muligt for at forhindre uønskede hudforbrændinger. Der anbefales en afstand på mindst 15 cm (6"). (kapitel 10)
- Brug kun tilbehør fra Edwards med ForeSight oximeterkablet. Edwards tilbehør opretholder patientsikkerheden og bevarer ForeSight oximeterkablets integritet, nøjagtighed og elektromagnetiske kompatibilitet. Tilslutning af en sensor, der ikke er fra Edwards, vil forårsage passende advarsel på den pågældende kanal, og der registreres ikke nogen StO₂-værdier. (kapitel 10)
- Sensorer er designet til brug på en enkelt patient og må ikke genklargøres. Genanvendte sensorer udgør en risiko for krydskontamination eller infektion. (kapitel 10)
- Brug en ny sensor til hver patient, og smid den ud efter brug. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med hospitalets eller institutionens lokale politikker. (kapitel 10)
- Hvis en sensor virker beskadiget på nogen måde, må den ikke bruges. (kapitel 10)
- Læs altid teksten på sensorens emballage. (kapitel 10)
- Udvis stor forsigtighed ved påsætning af sensorer. Sensorkredsløb er ledende og må ikke komme i kontakt med andre jordforbundne, strømførende dele ud over EKG- eller entropiskærme. En sådan kontakt ville kompromittere patientens isolering og sætte den beskyttelse, som sensoren giver, ud af kraft. (kapitel 10)
- Sensorer, der ikke er korrekt placeret, kan bevirke, at måleresultaterne bliver unøjagtige. Sensorer, der ikke bliver ordentligt placeret eller delvist løsner sig, kan bevirke, at aflæsningsresultaterne for iltmætningen ligger enten over eller under. (kapitel 10)
- Sensoren må ikke placeres under patientens kropsvægt. Længerevarende perioder med tryk (som eksempelvis ved tape over sensoren, eller hvor patienten ligger på sensoren) overfører vægt fra sensoren til huden, hvilket kan beskadige huden og reducere sensorens ydeevne. (kapitel 10)

- Sensorstedet skal efterses mindst hver 12. time for at reducere risikoen for utilstrækkelig klæbeevne, cirkulation og hudintegritet. Hvis cirkulationstilstanden eller hudintegriteten er forringet, skal sensoren påføres et andet sted. (kapitel 10)
- Forbind ikke mere end én patient til ForeSight oximeterkablet. Dette kan kompromittere patientens isolering og sætte den beskyttelse, som sensoren giver, ud af kraft. (kapitel 10)
- ForeSight oximeterkablet er designet til at øge patientens sikkerhed. Alle kabeldele er "Type BFdefibrilleringssikre" og er beskyttet mod virkningerne af defibrilleringsudladningen og kan forblive påsat på patienten. Kabelaflæsninger kan være unøjagtige under brug af defibrillator og op til tyve (20) sekunder derefter. (kapitel 10)
- Der kræves ingen separate handlinger, når du bruger dette udstyr sammen med en defibrillator, men der må kun bruges sensorer leveret af Edwards for at opnå korrekt beskyttelse mod virkningerne af en hjertedefibrillator. (kapitel 10)
- Undgå kontakt med patienter under defibrillering, da der ellers kunne opstå alvorlig personskade eller dødsfald. (kapitel 10)
- Hvis der hersker tvivl om nogle af værdierne, der vises på monitoren, skal patientens vitale tegn klarlægges på anden måde. Funktionerne af alarmsystemet til patientovervågning skal verificeres med regelmæssige mellemrum, og hver gang der er tvivl om produktets korrekte funktionsmåde. (kapitel 10)
- ForeSight oximeterkablets funktion skal testes mindst hver 6. måned som beskrevet i HemoSphere Vita servicemanualen. Manglende overholdelse af dette kan føre til personskade. Hvis kablet ikke reagerer, må det ikke bruges, før det er blevet efterset og serviceret eller udskiftet. Se kontaktoplysninger om teknisk support på indersiden af dækslet. (kapitel 10)
- Brug kun godkendt tilbehør, kabler eller andre komponenter til HemoSphere Vita monitoren, som er leveret og mærket af Edwards. Hvis der anvendes andre typer ikke-godkendt tilbehør, kabler eller komponenter, kan det påvirke patientsikkerheden og målingernes nøjagtighed. (bilag B)
- HemoSphere Vita monitoren indeholder ikke nogen dele, som kan repareres eller vedligeholdes af brugeren. Hvis coveret fjernes, eller monitoren på anden måde skilles ad, bliver du udsat for farlig spænding. (bilag E)
- Fare for elektrisk stød eller brand! HemoSphere Vita monitoren, modulerne eller platformskablerne må ikke nedsænkes i nogen form for væske. Der må ikke trænge væske ind i instrumentet. (bilag E)
- Du må under ingen omstændigheder rengøre eller vedligeholde ForeSight oximeterkablet, mens kablet bliver anvendt til patientovervågning. Kablet skal slukkes, og netledningen til HemoSphere Vita monitoren skal frakobles, eller kablet skal kobles fra monitoren og sensorer fjernes fra patienten. (bilag E)
- Inden rengøring eller vedligeholdelse af nogen art, skal du kontrollere ForeSight oximeterkablet, kabelforbindelser, ForeSight sensorer og andet tilbehør for beskadigelse. Kontrollér kablerne for bøjede eller knækkede stikben, revner eller flosning. Hvis der bemærkes nogen beskadigelse, må kablet ikke bruges, før det er blevet efterset og serviceret eller udskiftet. Kontakt Edwards teknisk support. (bilag E)
- Der er en risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis denne procedure ikke følges. (bilag E)
- **Eksplosionsfare!** Du må ikke åbne batteriet, lægge det på åben ild, opbevare det ved høj temperatur eller kortslutte det. Det kan antænde, eksplodere, lække eller blive varmt og forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. (bilag E)
- Brug af andet tilbehør, andre transducere og kabler end dem, der er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan medføre øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i ukorrekt drift. (bilag F)
- Det er ikke tilladt at ændre på HemoSphere Vita monitoren. (bilag F)
- Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og andre kilder til elektromagnetiske forstyrrelser som f.eks. diatermi, litotripsi, RFID, elektromagnetiske tyverisikringssystemer og metaldetektorer kan potentielt påvirke alt elektromedicinsk udstyr, herunder HemoSphere Vita monitoren. Vejledning om korrekt afstand mellem kommunikationsudstyr og HemoSphere Vita monitoren kan ses i Tabel F-3 på side 178. Andre RF-kilders indvirkning kendes ikke og kan forstyrre HemoSphere monitoreringsplatformens funktion og sikkerhed. (bilag F)

2.3 Forsigtighedsangivelser

Det følgende er forsigtighedsangivelser, som anvendes i brugermanualen til HemoSphere Vita monitoren. De forekommer i manualen, når det er relevant for den funktion eller procedure, der beskrives.

- I USA må dette udstyr kun sælges af eller på ordination af en læge.
- Undersøg HemoSphere Vita monitoren og alt tilbehør og udstyr, der bruges sammen med monitoren, for skader inden brug. Skader kan være revner, ridser, buler, frilagte elektriske kontakter eller andre tegn på, at kabinettet kan være kompromitteret.
- Tag altid fat om konnektoren, ikke kablet, når du til- eller frakobler kabler. Du må ikke vride eller bøje konnektorerne. Kontrollér, at alle sensorer og kabler er helt og korrekt tilsluttet, før brug. (kapitel 3)
- HemoSphere Vita monitoren må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. Se miljøspecifikationer i bilag A. (kapitel 3)
- HemoSphere Vita monitoren må ikke udsættes for meget snavsede eller støvede omgivelser. (kapitel 3)
- HemoSphere Vita monitorens ventilationsåbninger må ikke blokeres. (kapitel 3)
- HemoSphere Vita monitoren må ikke anvendes i omgivelser, hvor stærk belysning gør det vanskeligt at se LCD-skærmen. (kapitel 3)
- Monitoren må ikke anvendes som en håndholdt enhed. (kapitel 3)
- Når instrumentet flyttes, skal der slukkes for strømmen, og strømkablet skal fjernes. (kapitel 3)
- Sørg for, at HRS er korrekt anbragt, så den kan justeres i forhold til den flebostatiske akse. (kapitel 4)
- Udfør en virusscanning på USB-nøglen, før den sættes i, for at undgå inficering med virus eller malware. (kapitel 8)
- HemoSphere VitaWave modulet viser og analyserer en rekonstrueret radial arteriel bølgeform. Klinikere skal overveje denne rekonstruktion af bølgeform, især hvis de har erfaring i at se på en bølgeform for blodtryk i arteria brachialis. (kapitel 9)
- Tving ikke modulet ind i slotten. Tryk jævnt for at skubbe og klikke modulet på plads. (kapitel 9)
- Effektiviteten af det noninvasive HemoSphere Vita system er ikke evalueret hos patienter under 18 år. (kapitel 9)
- Tag altid fat om konnektoren, ikke kablet, når du til- eller frakobler kabler. Du må ikke vride eller bøje konnektorerne. Kontrollér, at alle sensorer og kabler er helt og korrekt tilsluttet, før brug. (kapitel 9)
- Sørg for, at HRS er korrekt anbragt, så den kan justeres i forhold til den flebostatiske akse. (kapitel 9)
- Det noninvasive HemoSphere Vita system er ikke beregnet til monitorering af apnø. (kapitel 9)
- Hos patienter med ekstrem kontraktion af den glatte muskulatur i arterier og arterioler i underarmen og hånden, sådan som det kan forekomme hos patienter med Raynauds syndrom, kan det blive umuligt at foretage blodtryksmålinger. (kapitel 9)
- Unøjagtige noninvasive målinger kan forårsages af faktorer såsom:
 - Forkert kalibreret og/eller justeret HRS
 - For store variationer i blodtryk. Visse tilstande, som medfører BP-variationer, omfatter, men er ikke begrænset til:

* Intraaortiske ballonpumper

- Enhver klinisk situation, hvor arterietrykket skønnes at være unøjagtigt eller skønnes til ikke at være repræsentativt for arterietrykket.
- Dårlig blodcirkulation til fingrene.
- En bøjet eller fladtrykt fingermanchet.
- Hvis patienten bevæger fingrene eller hænderne meget.
- Artefakter eller dårlig signalkvalitet.
- Forkert placeringen af fingermanchetten, fingermanchettens position eller hvis fingermanchetten er for løs.
- Interferens fra elektrokaustikudstyr eller elektrokirurgisk udstyr.

(kapitel 9)

- Frakobl altid fingermanchetten, når den ikke er svøbt om en finger, for at forhindre beskadigelse som følge af utilsigtet overinflation. (kapitel 9)
- Effekten af kompatible Edwards fingermanchetter er ikke blevet fastslået hos patienter med præeklampsi. (kapitel 9)

- Pulseringerne fra intraaortisk ballonstøtte kan øge pulsfrekvensen på instrumentets pulsfrekvensvisning. Verificer patientens pulsfrekvens i forhold til en EKG-hjertefrekvens. (kapitel 9)
- Måling af pulsfrekvens er baseret på den optiske registrering af en perifer flowpuls og registrerer således muligvis ikke visse arytmier. Pulsfrekvensen bør ikke bruges i stedet for eller som erstatning for analyse af arytmier baseret på EKG. (kapitel 9)
- Monitorering uden en HRS kan føre til unøjagtige målinger. Sørg for, at patienten forholder sig i ro, og at højdeforskellen mellem fingeren og hjertet er målt nøjagtigt. (kapitel 9)
- Patienten skal anbringes i rygliggende stilling under monitorering uden en HRS. Ellers kan det medføre en unøjagtig vertikal forskydning for HRS og unøjagtige målinger. (kapitel 9)
- Udfør ikke en BT-kalibrering i monitoreringsperioder, hvor blodtrykket virker ustabilt. Dette kan medføre unøjagtige blodtryksmålinger. (kapitel 9)
- Undgå at placere ForeSight oximeterkablet, hvor status-LED'en ikke let kan ses. (kapitel 10)
- Hvis der bruges for meget pres, kan det ødelægge fastholdelsestappen, hvilket kan medføre, at kablet falder ned på patienten, omkringstående eller operatøren. (kapitel 10)
- Løft eller træk ikke ForeSight oximeterkablet i kabelforbindelserne, og placer ikke kablet i en position, der kan medføre, at kablet falder ned på patienten, omkringstående eller operatøren. (kapitel 10)
- Undgå at placere ForeSight oximeterkablet under lagner eller tæppe, der kan begrænse luftstrømmen omkring kablet, hvilket kan øge kabelkabinettets temperatur og forårsage en skade. (kapitel 10)
- Tving ikke modulet ind i slotten. Tryk jævnt for at skubbe og klikke modulet på plads. (kapitel 10)
- Sensorerne bør ikke placeres på steder med udbredt hårvækst. (kapitel 10)
- Sensoren skal kunne ligge helt ind til ren, tør hud. Enhver form for urenheder, creme, olier, pudder, sved eller hår, som forhindrer ordentlig kontakt mellem sensoren og huden, vil påvirke validiteten af de indsamlede data og kan resultere i en alarmmeddelelse. (kapitel 10)
- Når sensorer bruges i indstillinger med LED-belysning, kan det være nødvendigt at dække dem med en lysblokering før tilslutning til sensorkablet, fordi nogle højintensitetssystemer kan forstyrre sensorens detektion af nærinfrarødt lys. (kapitel 10)
- Løft eller træk ikke ForeSight oximeterkablet i kabelforbindelserne, og placer ikke ForeSight oximeterkablet i en position, der kan medføre, at modulet falder ned på patienten, omkringstående eller operatøren. (kapitel 10)
- Når patientovervågningen er startet, må du ikke udskifte sensoren eller frakoble sensoren i mere end 10 minutter for at undgå genstart af den første StO₂-beregning. (kapitel 10)
- Målinger kan blive påvirket ved tilstedeværelse af stærke elektromagnetiske kilder, f.eks. elektrokirurgisk udstyr, og målinger kan være unøjagtige under brug af sådant udstyr. (kapitel 10)
- Forhøjede niveauer af carboxyhemoglobin (COHb) eller methemoglobin (MetHb) kan føre til unøjagtige eller fejlagtige målinger. Det samme gælder for intravaskulære farver eller enhver substans, der indeholder farver, der ændrer den normale blodpigmentering. Andre faktorer, der kan påvirke målenøjagtigheden, omfatter: Myoglobin, hæmoglobinopatier, anæmier, puljet blod under huden, interferens fra fremmedlegemer på sensorbanen, bilirubinæmi, eksternt anvendt farve (tatoveringer), høje niveauer af HGB eller Hct og modermærker. (kapitel 10)
- Når sensorer bruges i indstillinger med LED-belysning, kan det være nødvendigt at dække dem med en lysblokering før tilslutning til sensorkablet, fordi nogle højintensitetssystemer kan forstyrre sensorens detektion af nærinfrarødt lys. (kapitel 10)
- Sammenlignet med tidligere softwareversioner er et ForeSight oximeterkabel med softwareversion V3.0.7 eller nyere, som anvendes med pædiatriske sensorer (lille og mellem), mere responsivt i visningen af StO₂-værdier. Især i området under 60 % rapporteres StO₂-målinger muligvis lavere end i tidligere softwareversioner. Klinikere skal tage højde for den hurtigere respons og de potentielt modificerede StO₂-værdier ved anvendelse af V3.0.7 software, især hvis de har erfaring med tidligere softwareversioner af ForeSight oximeterkablet. (kapitel 10)
- Hvis nogen af ForeSight oximeterkablets LED'er ikke tændes, må kablet ikke bruges, før det er repareret eller udskiftet. Kontakt Edwards teknisk support. Der er en risiko for, at beskadigede dele kan reducere kablets ydeevne. (kapitel 12)
- Undgå, at hjertereferencesensorens slanger eller ledninger kommer i klemme under trykstyringsenhedens dæksel under fastgørelse. Sørg for, at den eneste ledning i bagmonteringshakket er ledningen til trykstyringsenheden. (bilag B)

- Løft ikke PCCVR andre steder end i fronttappen. (bilag B)
- Rengør instrument og tilbehør, og stil det til opbevaring, hver gang det har været brugt. (bilag E)
- HemoSphere Vita monitormoduler og platformskabler er følsomme over for elektrostatisk afladning (ESD).
 Forsøg ikke at åbne kabel- eller modulkabinettet, og undlad brug, hvis kabinettet er blevet beskadiget. (bilag E)
- Du må ikke hælde eller sprøjte væske i nogen del af HemoSphere Vita monitoren, tilbehøret, modulerne eller kablerne. (bilag E)
- Du må ikke bruge andre desinfektionsopløsninger end de typer, der er angivet. (bilag E)
- DU MÅ IKKE:
 - Lade nogen form for væske komme i kontakt med strømstikket
 - Lade væske trænge ind i konnektorer eller åbninger i monitorhuset eller modulerne

Hvis væske kommer i kontakt med nogen af ovenstående, må du IKKE forsøge at bruge monitoren. Kobl straks strømmen fra, og kontakt din biomedicinske afdeling eller lokale Edwards repræsentant. (bilag E)

- Efterse alle kabler for defekter jævnligt. Kablerne må ikke rulles stramt op, når de lægges til opbevaring. (bilag E)
- Undlad at anvende nogen andre rengøringsmidler eller at sprøjte eller hælde rengøringsopløsning direkte på platformskablerne. (bilag E)
- Platformskablerne må ikke damp-, stråle- eller EO-steriliseres. Platformskablerne må ikke nedsænkes i væske. (bilag E)
- Desinficer ikke hjertereferencesensoren eller trykstyringsenheden ved hjælp af autoklavering eller gassterilisering. (bilag E)
- Nedsænk ikke kabelkonnektorer i væske. (bilag E)
- Rengør hjertereferencesensoren og sæt den på plads efter hver brug. (bilag E)
- Genbrug eller bortskaf lithiumionbatteriet i overensstemmelse med alle, statslige og lokale love. (bilag E)
- Instrumentet er blevet testet og overholder grænserne for IEC 60601-1-2. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens med andet udstyr i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en konkret installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens med andet udstyr, som kan fastslås ved at slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved at gøre et af følgende:
 - Vend eller flyt modtagerudstyret.
 - Øg afstanden mellem udstyret.
 - Bed producenten om hjælp.

(bilag F)

2.4 Brugerfladesymboler

De efterfølgende er ikoner, som vises på HemoSphere Vita monitoren. Du kan læse mere om skærmens udseende og navigering på skærmen i kapitel 5, Navigering i HemoSphere Vita monitoren på side 52. Visse ikoner vises kun i forbindelse med monitorering med et bestemt hæmodynamisk teknologimodul eller -kabel som specificeret.

Symbol	Beskrivelse
	lkoner på navigationslinjen
Start	Start noninvasiv monitorering (HemoSphere VitaWave modul)

Tabel 2-1: Skærmsymboler på monitoren

Symbol	Beskrivelse	
	lkoner på navigationslinjen	
Stop	Stop noninvasiv monitorering (HemoSphere VitaWave modul)	
04:56 Tryklettelse	Genoptag noninvasiv monitorering efter udløsning af manchettryk (HemoSphere VitaWave modul)	
	Nulstil og bølgeform	
Ř	Menuen Indstillinger	
Â	Hjem (tilbage til hovedmonitoreringsskærmen)	
$\text{int}(\mathcal{A})$	Vis trykbølgeform	
$\tilde{\operatorname{A}}$	Skjul trykbølgeform	
溪	Afbryd lydalarmer	
1:56 Alarmer sat på pause	Alarmer sat på pause (afbrudt) med nedtællingstimer (se Afbryd lydalarmer i Navigationslin- je på side 53)	
00:00:47	Genoptag monitorering med forløbet tid fra monitoreringspause	
1	Patientdata (demografi indtastet)	
20	Patientdata (demografi sprunget over)	
Ikoner i menuen Kliniske værktøjer		
	Hændelsesoversigt	
	Nulstil og bølgeform	
	Kalibrering (VitaWave BP) (HemoSphere VitaWave modul)	
	HRS-kalibrering	

lkoner i menuen Kliniske værktøjer		
	ctHb-værktøjer	
	Patientdata	
	Menunavigeringsikoner	
Â	Vend tilbage til hovedmonitoreringsskærmen	
\leftarrow	Vend tilbage til forrige menu	
8	Annuller	
	Rul for at vælge punkt på lodret liste	
	Lodret siderul	
• •	Vandret rul	
•	Enter	
ب ا	Enter-tast på tastaturet	
×	Tilbage-tast på tastaturet	
+	Flyt markøren 1 tegn til venstre	
\rightarrow	Flyt markøren 1 tegn til højre	
X	Annuller-tast på tastaturet	
\checkmark	Elementet er aktiveret	
	Elementet er ikke aktiveret	
\bigcirc	Ur/bølgeform – giver brugeren mulighed for at se historiske data eller intermitterende data	

Parameterfeltikoner		
	Menuen Alarmer/mål: parameteren lydalarmindikator aktiveret	
	Menuen Alarmer/mål: parameteren lydalarmindikator deaktiveret	
11	Signalkvalitetsindikatorlinje Se SQI på side 104 (HemoSphere VitaWave modul)	
ΔctHb ↑2 μmol/l	ΔctHb-værdi (Kun StO₂) (avanceret funktion)	
	Informationslinjeikoner	
161	Snapshot (skærmoptagelse)	
	Indikatorikoner for batterilevetid på informationslinje Se Tabel 5-5 på side 66	
O	Skærmlysstyrke	
↓	Alarmvolumen	
	Lås skærm	
٢	Genvej til menuen Hjælp	
E	Hændelsesoversigt	
ల	Tid inden udløsning af manchettryk (HemoSphere VitaWave modul, se Kalibrer hjertereferen- cesensoren på side 106)	
ف	Tid inden udløsning af manchettryk er afsluttet (HemoSphere VitaWave modul, se Kalibrer hjertereferencesensoren på side 106)	
Interventionsanalyseikoner		
$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right)$	Knap til interventionsanalyse	
V	Indikator for interventionsanalysetype for brugerdefineret hændelse (grå)	
\checkmark	Indikator for interventionsanalysetype for positionsbelastning (lilla)	
\checkmark	Indikator for interventionsanalysetype for væskeinfusion (blå)	
\checkmark	Indikator for interventionsanalysetype for intervention (grøn)	

Interventionsanalyseikoner	
V	Indikator for interventionsanalysetype for oximetri (rød)
\checkmark	Indikator for interventionsanalysetype for hændelse (gul)
Ø	Ikonet rediger i interventionsinformationsvinduet
	lkonet tastatur til indtastning af noter på interventionsredigeringsskærmen

2.5 Symboler på produktmærkater

l dette afsnit beskrives symbolerne på HemoSphere Vita monitoren og andet tilgængeligt tilbehør til HemoSphere Vita monitoreringsplatformen.

Symbol	Beskrivelse
	Producent
	Fremstillingsdato
Rx only	Forsigtig: I USA må dette udstyr kun sælges af eller på ordination af en læge.
IPX1	Yder beskyttelse mod lodret faldende vand ifølge IPX1-standard
	Separat indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr iht. EF-direktivet 2012/19/EU.
FC	Overensstemmelse for Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) – kun USA
((•))	Denne enhed indeholder en ikke-ioniserende strålingstransmitter, som kan forårsage RF- interferens for andre enheder i nærheden af enheden
eifu.edwards.com + 1 888 570 4016	Følg brugsanvisningen på hjemmesiden
o Dus Intertek	Intertek ETL
#	Modelnummer
SN	Serienummer

Tabel 2-2: Symboler på produktmærkater

Symbol	Beskrivelse
EC REP	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
MR	MR-usikker
	Conformité Européenne (CE-mærke) fra TÜV SÜD Product Service GmbH (bemyndiget organ)
LOT	Batchkode
QTY	Antal
MD	Medicinsk udstyr
UDI	Unik udstyrsidentifikation
	Importør
Konnektoridentifikationsmærkater	
\bigtriangledown	Ækvipotential terminalstuds
SS←	USB 3.0
\rightarrow	Trykoutput (DPT)
┤╋	Defibrilleringssikker type BF-anvendt del eller tilslutning
Ŕ	Type BF-anvendt del eller tilslutning
<u> ii</u>	Kontinuerligt noninvasivt arterieblodtryk
	Fjern trykstyringsenhedens dæksel fra denne ende
	Fjern ikke trykstyringsenhedens dæksel fra denne ende

Yderligere mærkater på emballagen		
Ţ	Opbevares tørt	
	Skrøbelig, skal håndteres forsigtigt	
<u> 1</u>	Denne side op	
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, og se brugsanvisningen	
20	Æske fremstillet af genbrugspap	
E	Følg brugsanvisningen	
**	Skal opbevares køligt og tørt	
\square	Dato for sidste anvendelse	
50)	Periode for miljøvenlig brug (EFUP, Environmentally friendly use period) – kun i Kina	

Bemærk

For alle mærkater på tilbehørsprodukter henvises der til symboltabellen i brugsanvisningen til tilbehørsproduktet.

2.6 Gældende standarder

Tabel 2-3: Gældend	le standarder
--------------------	---------------

Standard	Titel
IEC 60601-1:2005/A1:2012	Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydelse + ændring 1 (2012)
IEC 60601-1-2:2014	Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydelse – Sideordnet standard: Elektromagnetisk kompatibilitet – Bestem- melser og prøvninger

Standard	Titel
IEC 60601-2-34:2011	Elektromedicinsk udstyr – Del 2-34: Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydelse for udstyr til invasiv blodtryksovervågning
IEC 60601-2-49:2011/ IEC 80601-2-49:2018	Elektromedicinsk udstyr – Del 2-49: Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydelse for multifunktionelt patientmonitoreringsudstyr
IEEE 802.11 b/g/n	Telekommunikation og informationsudveksling mellem systemer med lokalnet og storbynet – Specifikke bestemmelser Del 11: Medium Access Control (MAC) til tråd- løse netværk og Physical Layer (PHY) specifikationer

2.7 Væsentlig ydeevne af HemoSphere Vita monitor

Platformen foretager noninvasive målinger af arterielt blodtryk med en kompatibel Edwards fingermanchet i henhold til specifikationerne i bilag A. Platformen viser StO₂ med et kompatibelt oximetri-modul og en kompatibel sensor i henhold til specifikationerne i bilag A. Platformen giver alarm-, advarsels-, indikator- og/ eller systemstatus, når det ikke er muligt at foretage en nøjagtig måling af den relevante hæmodynamiske parameter. Du kan læse mere i Væsentlige ydeevnekarakteristika på side 153.

Anordningens ydeevne, herunder de funktionelle karakteristika, er blevet verificeret i en omfattende række tests for at sikre, at dens sikkerhed og ydeevne i forhold til den tilsigtede brug er understøttet, når den anvendes i overensstemmelse med den etablerede brugsanvisning.
Installation og opsætning

Indhold

Udpakning	37
Forbindelsesporte til HemoSphere Vita monitor	38
Installation af HemoSphere Vita monitor	42
Første start	45
Slukning og strømsparetilstand	47

3.1 Udpakning

Undersøg forsendelseskassen for tegn på skader, der kan være opstået under transporten. Hvis du ser skader, skal du fotografere kassen og kontakte Edwards teknisk support. Må ikke anvendes, hvis emballagen eller indholdet er beskadiget. Efterse indholdet for skader. Skader kan være revner, ridser, buler eller andre tegn på, at monitor, moduler eller kabelkabinet kan være kompromitteret. Rapportér tegn på udvendige skader.

3.1.1 Pakkens indhold

HemoSphere Vita monitoreringsplatformen er modulopbygget, og pakkens indhold varierer derfor efter det bestilte sæt. HemoSphere Vita monitoreringssystemet, som er basiskonfigurationen, indeholder HemoSphere Vita monitoren, strømkabel, strømindgangsdæksel, HemoSphere batteripakke, to ekspansionsmoduler, ét L-Tech ekspansionsmodul, en hurtigstartvejledning og en USB-nøgle med denne brugermanual. Se Tabel 3-1 på side 37. Engangsprodukter og tilbehør kan leveres separat. Det anbefales, at brugeren kontrollerer, at alt bestilt udstyr er modtaget. Du kan se en komplet liste over tilbehør i bilag B: Tilbehør på side 161.

Tabel 3-1: HemoSphere Vita monitoreringskomponenter

He	HemoSphere Vita monitoreringssystem (basiskit)		
•	HemoSphere Vita monitor		
•	HemoSphere batteripakke		
•	netstrømkabel		
•	strømindgangsdæksel		
•	L-Tech ekspansionsmodul		
•	ekspansionsmodul (2)		
•	startvejledning		
•	brugermanual (på USB-nøgle)		

3.1.2 Nødvendigt tilbehør til platformsmoduler og -kabler

Følgende tabeller viser det tilbehør, der skal bruges til at vise specifikke monitorerede og beregnede parametre for det specificerede hæmodynamiske teknologimodul eller -kabel.

	Monitorerede og beregnede parametre	
Fingermanchetindstillinger (én er påkrævet)	PR	SYS/ DIA/ MAP
VitaWave fingermanchet	•	٠
ClearSight og Acumen IQ fingermanchet	•	•

Tabel 3-2: Fingermanchetindstillinger for monitoreringsparametre med HemoSphere VitaWave modul

Tabel 3-3: Nødvendigt tilbehør til monitorering af parametre med HemoSphere Vita teknologimodulet

Nødvendigt tilbehør	Vævsoximetri (StO ₂)
ForeSight oximeterkabel	•
ForeSight/ForeSight Jr sensor	•

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød! Forsøg ikke at til-/frakoble systemkabler med våde hænder. Sørg for, at hænderne er tørre, før du frakobler systemkabler.

FORSIGTIG

Tag altid fat om konnektoren, ikke kablet, når du til- eller frakobler kabler. Du må ikke vride eller bøje konnektorerne. Kontrollér, at alle sensorer og kabler er helt og korrekt tilsluttet, før brug.

3.2 Forbindelsesporte til HemoSphere Vita monitor

Følgende billeder af monitoren viser forbindelsesportene og andre vigtige dele på for-, bag- og sidepanelerne på HemoSphere Vita monitoren.

3.2.1 Monitoren set forfra



1. visuel alarmindikator

2. afbryderknap

Figur 3-1: HemoSphere Vita monitoren set forfra

3.2.2 Monitoren set bagfra



- 1. stik til strømledning (strømindgangsdæksel fjernet)
- 2. HDMI-port
- 3. Ethernet-port
- 4. USB-port
- 5. stik til seriel COM1-port (RS-232)

- 6. analogt input 1
- 7. analogt input 2
- 8. EKG-input
- 9. trykoutput
- 10. ækvipotential terminalstuds

Figur 3-2: HemoSphere Vita monitoren set bagfra

3.2.3 Monitorens højre panel







Figur 3-3: HemoSphere Vita monitorens højre panel

3.2.4 Monitorens venstre panel



1. L-Tech ekspansionsmodulåbning

2. ekspansionsmodulåbninger (2)

Figur 3-4: HemoSphere Vita monitorens venstre panel (vist uden moduler)

3.3 Installation af HemoSphere Vita monitor

3.3.1 Monteringsmuligheder og -anbefalinger

HemoSphere Vita monitoren skal anbringes på et plant og stabilt underlag eller monteres sikkert på et kompatibelt stativ i henhold til hospitalets praksis. Operatøren bør være placeret tæt foran monitoren under brugen. Enheden er kun beregnet til at blive betjent af én person ad gangen. Et rullestativ til HemoSphere Vita monitoren fås som ekstratilbehør. Se Beskrivelse af andet tilbehør på side 162 for yderligere oplysninger. Kontakt den lokale Edwards repræsentant for anbefalinger vedrørende andre monteringsmuligheder.

ADVARSEL

Eksplosionsfare! Brug ikke HemoSphere Vita monitoren i nærheden af brændbare anæstesiblandinger med luft eller ilt eller dinitrogenoxid.

Dette produkt indeholder metalliske dele. Må IKKE anvendes i et magnetisk resonans (MR)-miljø.

Sørg for, at HemoSphere Vita monitoren er sikkert placeret eller monteret, og at alle ledninger og kabler til tilbehør er anbragt, så risikoen for skader på patienter, brugere eller udstyr er minimal.

Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt funktion. Hvis sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr overvåges for at sikre, at de fungerer normalt.

HemoSphere Vita monitoren skal være anbragt i lodret stilling for at sikre IPX1-indtrængningsbeskyttelse.

Lad ikke nogen væsker sprøjte på monitoreringsskærmen. Væskeophobning kan deaktivere touchskærmens funktion.

Monitoren må ikke anbringes, så det er vanskeligt at få adgang til bagpanelets porte eller strømledningen.

Udstyret er angivet til brug med kirurgisk udstyr med høj frekvens. Unøjagtige parametermålinger kan forårsages af interferens fra kirurgisk udstyr med høj frekvens. Benyt udelukkende ubeskadigede patientkabler og tilbehør tilsluttet som angivet i denne brugermanual for at undgå farer, som kan opstå som følge af brug af kirurgisk udstyr med høj frekvens.

Dette system er angivet til brug med defibrillatorer. Benyt udelukkende ubeskadigede patientkabler og tilbehør tilsluttet som angivet i denne brugermanual for at sikre korrekt defibrillatorsikker betjening.

Alt IEC/EN 60950-udstyr, herunder printere, skal anbringes mindst 1,5 meter fra patientens seng.

Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som f.eks. antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes tættere end 30 cm (12") fra nogen del af HemoSphere Vita monitoren, herunder kabler, der er specificeret af producenten. Ellers kan dette udstyrs ydeevne blive forringet.

FORSIGTIG

HemoSphere Vita monitoren må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. Se miljøspecifikationer i bilag A.

HemoSphere Vita monitoren må ikke udsættes for meget snavsede eller støvede omgivelser.

HemoSphere Vita monitorens ventilationsåbninger må ikke blokeres.

HemoSphere Vita monitoren må ikke anvendes i omgivelser, hvor stærk belysning gør det vanskeligt at se LCD-skærmen.

Monitoren må ikke anvendes som en håndholdt enhed.

3.3.2 Installation af batteri

Åbn batterilågen (Figur 3-3 på side 41), og indsæt batteriet i batterirummet. Kontrollér, at batteripakken er sat helt i og sidder korrekt. Luk batterilågen, og kontrollér, at lukkemekanismen er helt lukket. Følg nedenstående anvisninger for at tilslutte strømledningen, og oplad derefter batteriet helt. Anvend ikke en ny batteripakke som en strømkilde, før den er helt opladet.

Bemærk

Behandl batteriet inden første anvendelse for at sikre, at batteriets opladningsniveau, som vises på monitoren, er nøjagtigt. Du kan finde oplysninger om vedligeholdelse og konditionering af batterier i Vedligeholdelse af batteri på side 173.

HemoSphere batteripakken er beregnet som en backup-strømkilde under strømsvigt og kan kun støtte monitorering i en begrænset periode.

ADVARSEL

Sørg for, at batteriet er helt isat, og at batterilågen er lukket forsvarligt. Faldende batterier kan forårsage alvorlige kvæstelser af patienter eller klinisk personale. Brug kun batterier, der er godkendt af Edwards med HemoSphere Vita monitoren. Batteripakken må ikke oplades uden for monitoren. Det kan beskadige batteriet, eller brugeren kan komme til skade.

For at undgå afbrydelser i monitoreringen under strømafbrydelser anbefales det at bruge HemoSphere Vita monitoren med batteriet sat i.

Hvis der opstår strømafbrydelse, og batteriet er opbrugt, gennemgår monitoren en kontrolleret nedlukningsprocedure.

3.3.3 Tilslutning af netledningen

Før strømkablet sættes i bag på monitoren, skal det tilsikres, at strømindgangsdækslet er installeret:

- 1. Hvis strømindgangsdækslet allerede er installeret, fjernes de to skruer (Figur 3-5 på side 44), der holder strømindgangsdækslet fast bag monitoren.
- 2. Sæt det aftagelige strømkabel i. Sørg for, at stikket sidder godt fast.
- 3. Sæt strømindgangsdækslet på over stikket ved at trække strømkablet gennem dækslets åbning og derefter trykke dækslet og pakningen op mod monitorens bagside, så de to skruehuller er over hinanden.
- 4. Sæt de to skruer i igen for at fastholde dækslet på monitoren.
- 5. Sæt strømkablet i en stikkontakt beregnet til hospitalsudstyr.

ADVARSEL

Brug ikke HemoSphere Vita monitoreringsplatformen, uden at strømindgangsdækslet er monteret. Hvis det sker, kan der trænge væske ind i apparatet.



Figur 3-5: Strømindgangsdæksel til HemoSphere Vita monitor – skrueplaceringer

3.3.3.1 Ækvipotential forbindelse

Denne monitor SKAL have jordforbindelse under drift (klasse I-udstyr i henhold til IEC 60601-1). Hvis der ikke er en stikkontakt, som er beregnet til hospitalsudstyr, eller en kontakt med plads til tre stikben, skal hospitalets elektriker konsulteres for at sikre korrekt jordforbindelse. Der er en ækvipotential terminal bag på monitoren (Figur 3-2 på side 40), som skal tilsluttes et ækvipotentialt jordingssystem (ækvipotentialt kabel).

ADVARSEL

Brug ikke forlængerledninger eller strømskinner til tilslutning af strømledningen. Brug ikke andre aftagelige strømledninger end den, der fulgte med udstyret.

For at undgå risiko for elektrisk stød kan HemoSphere Vita monitoren kun kobles til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en adapter til konvertering til kontakt med to stikben.

Pålidelig jordforbindelse kan kun opnås, når instrumentet er tilsluttet en kontakt, der er mærket "kun hospital", "hospitalskvalitet" eller tilsvarende.

Monitoren kobles fra vekselstrømskilden ved at tage strømkablet ud af stikkontakten. Afbryderknappen på monitoren kobler ikke systemet fra vekselstrømskilden.

FORSIGTIG

Når instrumentet flyttes, skal der slukkes for strømmen, og strømkablet skal fjernes.

3.3.4 Tilkobling og frakobling af et hæmodynamisk overvågningsmodul

HemoSphere Vita monitor leveres med to standardekspansionsmoduler og et L-Tech ekspansionsmodul. Før et nyt monitoreringsteknologimodul indsættes, fjernes ekspansionsmodulet ved at trykke på udløserknappen for at låse det tomme modul op og trække det ud.

Efterse det nye modul for udvendige skader, før det installeres. Indsæt det ønskede monitoreringsmodul i den åbne åbning ved at trykke jævnt på det for at skubbe det ind og klikke det på plads.

ADVARSEL

Brug kun tilbehør, kabler eller andre komponenter til HemoSphere Vita monitoren, som er leveret og mærket af Edwards. Hvis der anvendes andre typer umærket tilbehør, kabler eller komponenter, kan det påvirke patientsikkerheden og målingernes nøjagtighed.

3.4 Første start

3.4.1 Startprocedure

Monitoren tændes og slukkes ved at trykke på afbryderen på frontpanelet. Når monitoren er tændt, vises Edwards skærmbilledet efterfulgt af skærmen selvtest (POST) ved start. Selvtesten (POST) kontrollerer, at monitoren opfylder de grundlæggende driftskrav, ved at aktivere kritiske hardwarekomponenter, og den udføres, hver gang systemet tændes. Statusmeddelelse for selvtest (POST) vises på startskærmen sammen med systemoplysninger såsom serienumre og softwareversionsnumre.



Figur 3-6: Startskærm

Bemærk

Hvis de diagnostiske test registrerer en fejltilstand, vises en systemfejlskærm i stedet for startskærmen. Se kapitel 12: Fejlfinding på side 133 eller bilag E: Vedligeholdelse, service og support på system på side 169. Eller kontakt en Edwards Lifesciences repræsentant for at få hjælp.

3.4.2 Vælg sprog

Ved den første start af HemoSphere Vita monitoren har du mulighed for at vælge sprog, dvs. det sprog, der vises på skærmen, plus format for klokkeslæt og dato samt måleenheder. Sprogvalgsskærmen vises, når softwaren er initialiseret, og selvtesten (POST) er udført. Når du vælger sprog, vælger du også de enheder og det format for klokkeslæt og dato, der gælder for det valgte sprog (se bilag D: Monitorindstillinger og -standarder på side 165).

De enkelte sprogrelaterede indstillinger kan ændres på et senere tidspunkt på skærmen **Dato/klokkeslæt** på skærmen **Generelle indstillinger** og i sprogindstillingerne under **Indstillinger** → **Generelt**.

Når sprogvalgsskærmen vises, skal du trykke på knappen for det ønskede sprog.

	English (US)	English (UK)
	Français	Italiano
	Deutsch	Nederlands
Edwards	Español	Svenska
	Ελληνικά	Português
	日本語	中文
	Polski	Čeština
	Dansk	Suomi
	Eesti	Lietuvių
	Latviešu	Norsk

Figur 3-7: Sprogvalgsskærm

Bemærk

Figur 3-6 på side 46 og Figur 3-7 på side 46 er eksempler på start- og sprogvalgsskærme.

3.4.3 Vælg enheds-id

Ved første opstart af HemoSphere Vita monitoren kan brugeren vælge et **Enheds-id** eller navn til monitoren på skærmen **Nye patientdata**. Se Ny patient på side 73. **Enheds-id** er som standard det samme som monitorens serienummer, men det kan ændres til et navn på 20 tegn. **Enheds-id** vises i midten af informationslinjen. Se Informationslinje på side 65.

Enheds-id kan ændres når som helst fra skærmen **Generelle indstillinger** via **Indstillinger** → **Generelt** ved brug af en sikker brugeradgangskode. Alle adgangskoder indstilles under initialisering af systemet. Kontakt hospitalsadministratoren eller it-afdelingen for at få adgangskoden.

3.5 Slukning og strømsparetilstand

Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for monitoren. Se (2) i Figur 3-1 på side 39. Følgende valgmuligheder vises:

- Afslut session: Tryk på Ja for at stoppe den aktuelle monitoreringssession og sætte monitoren i Strømsparetilstand. Dette forhindrer en fuld sluk/tænd-cyklus, og skærmen kan genstartes med aktivering ved berøring af skærmen.
- **Nedlukning**: Dette slukker monitoren.
- Annuller: Går tilbage til det viste skærmbillede, fra før der blev trykket på tænd/sluk-knappen.

Hurtigstart til HemoSphere Vita monitor

Indhold

HemoSphere vævsoximetrimonitorering	48	8
Monitorering med HemoSphere VitaWave modulet	50	0

Bemærk

Dette kapitel er henvendt til erfarne klinikere. Det giver en kort vejledning i brugen af HemoSphere Vita monitoren. Du kan se yderligere oplysninger, advarsler og forsigtighedsangivelser i de enkelte kapitler i manualen.

4.1 HemoSphere vævsoximetrimonitorering

HemoSphere Vita teknologimodulet er kompatibelt med ForeSight oximeterkablet og ForeSight/ForeSight Jr sensorer. HemoSphere Vita teknologimodulet passer i en standardmodulåbning.

Bemærk

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.



4.1.1 Tilslutning af HemoSphere Vita teknologimodulet

- 2. ForeSight/ForeSight Jr sensorforbindelser (2)
- 3. ForeSight oximeterkabelkabinet

- 4. Kabel-til-modul-forbindelser (2)
- 5. HemoSphere Vita teknologimodul
- 6. HemoSphere Vita monitor

Figur 4-1: Oversigt over vævsoximetermonitoreringsforbindelsen

- 1. Indsæt HemoSphere Vita teknologimodulet i monitoren. Modulet klikker, når det sidder rigtigt.
- 2. Tryk på afbryderknappen for at tænde HemoSphere Vita monitoren. Alle funktioner tilgås via touchskærmen.
- 3. Vælg knappen Fortsæt igangværende patient eller knappen Ny patient, og indtast nye patientdata.
- 4. Sørg for, at ForeSight oximeterkablet vender korrekt, og sæt det derefter ind i teknologimodulet. Der kan tilsluttes op til to ForeSight oximeterkabler til hvert teknologimodul.
- Tilslut den/de kompatible ForeSight/ForeSight Jr sensor(er) til ForeSight oximeterkablet. Der kan tilsluttes 5. op til to sensorer til hvert ForeSight oximeterkabel. Se Påsætning af sensorer på patienten på side 121 og se brugsanvisningen til ForeSight og ForeSight Jr sensoren for at få oplysninger om korrekt påsætning.
- Monitorering begynder automatisk, når ForeSight sensor(er) forbindes til ForeSight oximeterkablet. 6.
- Hvis **StO₂** ikke er en aktuel nøgleparameter, skal du trykke på den viste parametertekst, der findes inde 7. i ethvert parameterfelt, for at vælge StO₂ <Ch> som en nøgleparameter på fanen Vælg parameter i menuen til konfiguration af felter, hvor **<Ch>** er sensorkanalen. Kanalmulighederne er **A1** og **A2** for ForeSight oximeterkabel A og **B1** og **B2** for ForeSight oximeterkabel B.



Kanalen vises i øvre venstre hjørne af parameterfeltet. Tryk på patientfiguren i parameterfeltet for at få 8. adgang til fanen Sensorkonfiguration i menuen til konfiguration af felter.



for at

- 9. Vælg patientmonitoreringsfunktion: voksen 🌌 🕼 eller pædiatrisk
- 10. Vælg sensorens anatomiske placering. Der findes en liste over tilgængelige sensorplaceringer i Tabel 10-1 på side 119.
- 11. Tryk på hjem-ikonet for at gå tilbage til monitoreringsvinduet.
- Sensorkonfiguration 12. Tryk et vilkårligt sted i parameterfeltet $StO_2 \rightarrow$ fanen Sensorkonfiguration justere Påmindelse om kontrol af hud eller Gennemsnit for den pågældende sensor.
- Angiv mål 13. Tryk et vilkårligt sted i parameterfeltet $StO_2 \rightarrow$ fanen Angiv mål for at justere Alarmer/mål for StO₂.

4.2 Monitorering med HemoSphere VitaWave modulet

4.2.1 Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system



Figur 4-2: Overblik over det noninvasive HemoSphere Vita systems forbindelser

- 1. Indsæt HemoSphere VitaWave modulet i den store teknologiåbning (L-Tech) på monitoren. Modulet klikker, når det sidder rigtigt.
- 2. Tryk på afbryderknappen for at tænde HemoSphere Vita monitoren. Alle funktioner tilgås via touchskærmen.
- 3. Vælg knappen Fortsæt igangværende patient eller knappen Ny patient, og indtast nye patientdata.
- 4. Slut trykstyringsenheden til HemoSphere VitaWave modulet.
- 5. Sæt trykstyringsbåndet om patientens håndled, og fastgør den kompatible trykstyringsenhed til båndet. Begge håndled kan bruges, dog foretrækkes den ikke-dominerende arm.
- 6. Vælg den korrekte størrelse fingermanchet ved hjælp af fingermanchetstørrelsesmåleren.
- 7. Sæt fingermanchetten på patientens finger. Se produktets brugsanvisning for detaljerede instruktioner vedrørende korrekt placering af fingermanchetten og faktiske illustrationer af udstyret.

Bemærk

Måling af manchetstørrelse er muligvis ikke relevant for alle manchetter.

HemoSphere VitaWave modul er blevet valideret for kompatibilitet med Edwards ClearSight og Acumen IQ fingermanchetter.

8. Slut fingermanchetten til trykstyringsenheden.

Bemærk

Efter i alt 8 timer samlet monitorering på den samme finger, stopper det noninvasive HemoSphere system med at monitorere og viser en advarsel om, at manchetten skal placeres på en anden finger, såfremt monitorering fortsat ønskes.

- 9. Slut hjertereferencesensoren til trykstyringsenheden.
- 10. Sæt hjerteenden af HRS på patienten langs den flebostatiske akse ved hjælp af en HRS clips.

FORSIGTIG

Sørg for, at HRS er korrekt anbragt, så den kan justeres i forhold til den flebostatiske akse.

- 11. Sæt den anden ende af HRS i fingermanchetten.
- 12. Tryk på ikonet start monitorering start på navigationslinjen eller på skærmen hjælp for at begynde monitoreringen.
- 13. Monitorering kan til enhver tid stoppes ved at trykke på ikonet stop på navigationslinjen.
 - ⁹ for at vælge den

Vælg

- 14. Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Vælg skærmopsætning ønskede monitoreringsskærmvisning.
- 15. Tryk inde i et parameterfelt for at vælge den ønskede nøgleparameter i menuen til konfiguration af parameterfelter.
- 16. Tryk inden for et parameterfelt for at justere Alarmer/mål.

Navigering i HemoSphere Vita monitoren

Indhold

Skærmen på HemoSphere Vita monitor	52
Navigationslinje	53
Monitorvisninger	55
Kliniske værktøjer	63
Informationslinje	65
Statuslinje	68
Navigering på monitorskærm	68

5.1 Skærmen på HemoSphere Vita monitor

Alle monitoreringsfunktioner aktiveres ved at trykke på det relevante område på touchskærmen. Navigationslinjen til venstre på skærmen har forskellige funktioner til stop og start af monitorering, rulning og valg af skærme, udførelse af kliniske handlinger, justering af systemindstillinger, optagelse af skærmdumps og afbrydelse af alarmer. Hovedkomponenterne i skærmen på HemoSphere Vita monitoren er vist nedenfor i Figur 5-1 på side 52. Hovedvinduet viser den aktuelle monitoreringsvisning eller menuskærm. Du kan læse mere om visningstyper i forbindelse med monitorering under Monitorvisninger på side 55. Du kan læse mere om andre skærmfunktioner i de afsnit, der henvises til i Figur 5-1 på side 52.



- 1. Statuslinje (afsnit 5.6)
- 2. Informationslinjer (afsnit 5.5)
- 3. Parameterfelt (afsnit 5.3.2)



5. Navigationslinje (afsnit 5.2)



5.2 Navigationslinje

Navigationslinjen findes på de fleste skærme. Det gælder dog ikke startskærmen og skærme, der angiver, at HemoSphere Vita monitoren er holdt op med at monitorere. Alle tilgængelige ikoner er beskrevet i detaljer herunder.



¹noninvasiv VitaWave monitorering, ²skærm, der viser udviklingen grafisk

Figur 5-2: Navigationslinje og -ikoner



Start noninvasiv monitorering. Under monitorering med HemoSphere VitaWave modulet giver ikonet for Start monitorering brugeren mulighed for at starte noninvasiv monitorering af blodtryk direkte fra navigationslinjen. Se Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system på side 94.



Stop noninvasiv monitorering. Ikonet for Stop noninvasiv monitorering indikerer, at noninvasiv monitorering af blodtryk og hæmodynamiske parametre ved hjælp af HemoSphere VitaWave modulet er i gang.



Nulstil og bølgeform. Dette ikon giver brugeren mulighed for at få adgang til **Nulstil og bølgeform** skærmen direkte fra navigationslinjen. Se Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system på side 94.



Interventionsanalyse. Dette ikon lader brugeren åbne menuen Interventionsanalyse. Herfra kan kliniske interventioner logges. Se Interventionshændelser på side 59.



Vis blodtryksbølgeform. Dette ikon lader brugeren vise blodtryksbølgeformen under noninvasiv monitorering. Se Livevisning af blodtryksbølgeform på side 61.



Skjul blodtryksbølgeform. Dette ikon lader brugeren skjule blodtryksbølgeformen.



Patientdata (demografi indtastet). Dette ikon vises i navigationslinjen, når patientens demografi er blevet indtastet.



Patientdata (demografi sprunget over). Dette ikon vises i navigationslinjen, når patientens demografi er blevet sprunget over. Tryk på dette ikon på et hvilket som helst tidspunkt for at indtaste patientens demografi.



Hjem. Dette ikon sender brugeren tilbage til hovedmonitoreringsskærmen.

৾৻

Indstillinger. Indstillingsikonet giver adgang til følgende fire konfigurationsskærme:

O Kliniske værktøjer

Kliniske værktøjer. Skærmen med kliniske handlinger giver adgang til følgende kliniske værktøjer:

- Nulstil og bølgeform
- Hændelsesoversigt
- Patientdata (se Patientdata på side 72)
- ctHb-værktøjer (ForeSight oximeterkabel se Relativ ændring i totalt hæmoglobin – ΔctHb på side 130)
- Kalibrering (HemoSphere VitaWave modul)
- HRS-kalibrering (HemoSphere VitaWave modul se Kalibrer hjertereferencesensoren på side 106)

En beskrivelse af **Hændelsesoversigt** kan findes i dette kapitel (se Kliniske værktøjer på side 63). Du kan finde yderligere oplysninger om de resterende kliniske handlinger i det angivne modul eller kapitel.

Vælg skærmopsætning. Fanen Vælg skærmopsætning giver brugeren f at vælge det ønskede antal monitorerede parametre, der skal vises, og de nitoreringsvisning, der skal bruges til at vise dem, fremhævet med en far 5-3 på side 55). Når en monitoreringsvisningsskærm er valgt, vises den pr monitoreringsfunktion med det samme.	
C Indstillinger	 Indstillinger. Indstillinger-ikonet giver adgang til følgende konfigurationsskærme: Generelle indstillinger: Se kapitel 6: Brugerfladeindstillinger på side 71 Avanceret opsætning: Se kapitel 7: Alarmer/mål på side 79, kapitel 7: Juster skalaer på side 85 og kapitel 8: Dataeksport- og forbindelsesindstillinger på side 88 Eksporter data: Se kapitel 8: Dataeksport- og forbindelsesindstillinger på side 88 Demo-funktion: Se kapitel 7: Demonstrationstilstand på side 87 VitaWave: Se kapitel 11: Indstillinger for VitaWave og manchetindstillinger på side 105

Avanceret opsætning og **Eksporter data** er adgangskodebeskyttede menuindstillinger. Se Adgangskodebeskyttelse på side 71.

(i) Hjælp

Hjælp. Se kapitel 12: Hjælp på skærmen på side 133

Afbryd lydalarmer. Dette ikon afbryder alle lydalarmer og visuelle alarmindikatorer i op til fem minutter. De mulige alarmpauseintervaller er 1, 2, 3, 4 og 5 minutter. Nye fysiologiske alarmer afbrydes i løbet af pauseperioden. Alarmerne lyder igen, når pauseperioden er gået. Fejl dæmpes, til fejlen er fjernet og opstår igen. Hvis der opstår en ny fejl, genoptages alarmlyden.

1:56 Alarmer sat på pause Lydalarmer afbrudt. Angiver, at alarmer er midlertidigt afbrudt. En nedtællingstimer og "Alarmer sat på

pause" vises. En indikator for alarm sat på pause vises på alle parameterfelter, som har en aktiv alarm. Tryk kontinuerligt på lydløsikonet for lydalarmer i fem sekunder for at vise yderligere muligheder for at gøre alarmer lydløse (nedenfor).





Afbryder alle alarmer permanent. Tryk på dette ikon i menuen for alarmudvidelse for at sætte alarmer på lydløs på ubestemt tid. Valg af denne indstilling for lydløs alarm kræver en Superbruger-adgangskode. Se Adgangskodebeskyttelse på side 71.

Ikke-pulsafhængig tilstand. Tryk på dette ikon for at sætte monitorering på pause og indtaste Ikkepulsafhængig tilstand. Der vises et bekræftelsesbanner for at bekræfte suspensionen af monitoreringer. Undtagelse: Vævsoximetrimonitorering og tilhørende alarmer forbliver aktive i **Ikke-pulsafhængig tilstand**. Se Tabel D-3 på side 166 for aktive parametre.



Genoptag monitorering. Efter bekræftelse af ikke-pulsafhængig tilstand vises et ikon for genoptagelse af monitorering og den forløbne tid på navigationslinjen. Et banner med "Ikke-pulsafhængig tilstand" vises. Vend tilbage til monitorering ved at trykke på ikonet Genoptag monitorering.

5.3 Monitorvisninger

Der er to klassiske monitoreringsvisninger: grafisk visning af udvikling og tabelformet visning af udvikling. Der kan vises op til fire nøgleparametre på begge monitoreringsvisninger. En nøgleparameters placering på skærmen kan flyttes ved at holde ned på parameterfeltet eller parametermåleren og derefter trække det/den til den nye placering og slippe det/den.

5.3.1 Skift monitorvisninger



Menuen til valg af

1 monitorskærm indeholder ikoner, som er baseret på monitoreringsskærmenes udseende.



Figur 5-3: Eksempel på vinduet Valg af monitorskærm

- Tryk på det tal i en cirkel, 1, 2, 3 eller 4, som repræsenterer det antal nøgleparametre, der skal vises i 2. parameterfelterne på monitoreringsskærmen.
- Vælg og tryk på en monitorvisningsknap for at få vist nøgleparametrene i det pågældende skærmformat. 3.

5.3.2 Parameterfelter

Parameterfelterne er placeret til højre på de fleste monitoreringsskærme.

5.3.2.1 Skift parametre

- Tryk på den viste parametertekst inden i parameterfeltet for at ændre den til en anden parameter. 1.
- 2. Feltkonfigurationsmenuen viser den valgte parameter fremhævet med en farve og andre parametre, som aktuelt vises, med farvet kant. Tilgængelige parametre vises på skærmen uden fremhævning. Figur

5-4 på side 56 viser fanen til parametervalg i feltkonfigurationsmenuen, som vises, mens der vælges kontinuerlige parametre og monitorering med HemoSphere VitaWave modulet. Udseendet af det vindue, der vises under monitorering med andre HemoSphere moduler eller kabler, er anderledes end hvad, der vises i Figur 5-4 på side 56.

Parametrene er organiseret i kategorier. Kategorierne, som er anført herunder, er inddelt i grupper i konfigurationsmenuen til valg af parametre. Se Figur 5-4 på side 56.

TRYK. Disse blodtryksparametre inkluderer SYS_{ART}, DIA_{ART}, MAP og PR.

OXIMETRI. Oximetriparametre inkluderer vævsoximetri (StO₂).



Figur 5-4: Eksempel på feltkonfigurationsmenuen til valg af nøgleparametre

- 3. Tryk på en tilgængelig parameter for at vælge den nye parameter.
- 4. Hvis du vil ændre rækkefølgen for en nøgleparameter, skal du trykke på parameterfeltet og holde det nede, indtil feltet vises med en blå kant. Træk parameterfeltet til den nye placering og slip det for at opdatere rækkefølgen af nøgleparametre.

5.3.2.2 Ændring af alarm/mål

På skærmen **Alarmer/mål** kan brugeren se og angive alarm- og målværdier for den valgte parameter eller aktivere/deaktivere lydalarmen og målindstillingerne. Desuden kan målindstillingerne justeres med et numerisk tastatur eller med rulleknapperne, når der er behov for en mindre justering. Denne skærm kan åbnes ved at trykke på parameterværdien i et parameterfelt eller via skærmbilledet Parameterindstillinger. Du kan læse mere i Alarmer/mål på side 79.

Bemærk

Der er tilknyttet en tominutters inaktivitetstimer til denne menuskærm.

5.3.2.3 Statusindikatorer

Et parameterfelt har en farvet kant, der angiver patientens aktuelle status. Farven ændres, når patientens status ændres. Du kan trykke på understregede punkter i feltet for at åbne en konfigurationsmenu. Felterne kan vise yderligere oplysninger.



Figur 5-5: Parameterfelt

Statuslinjemeddelelser. Hvis der opstår en tilstand med en fejl, alarmmeddelelse eller alarm, vises meddelelsen eller meddelelserne på statuslinjen, indtil tilstanden er afhjulpet. Når der er mere end én fejl, alarmmeddelelse eller alarm, skifter meddelelsen hvert andet sekund.

Hvis der opstår en fejltilstand, standses parameterberegningerne, og alle berørte parameterfelter viser den seneste værdi samt klokkeslæt og dato for målingen af parameteren.

Kontinuerligt ændringsinterval. Denne indikator viser den procentvise ændring eller den absolutte værdi for en ændring efterfulgt af den periode, den er ændret over. Se Tidsintervaller/gennemsnit på side 77 for konfigureringsmuligheder.



SQI-søjle. SQI-linjen afspejler signalkvaliteten under oximetrimonitorering eller noninvasiv monitorering. Signalkvalitet er baseret på vævsperfusionsindekset for nær-infrarødt lys til vævsoximetri, se Tabel 10-5 på side 130. Til monitorering med noninvasiv fingermanchet er SQI baseret på kvaliteten af trykbølgeformens signalkvalitet fra fingermanchettens pletysmografisensor. Noninvasive SQI-niveauer, se Tabel 9-2 på side 104.

Målstatusindikatorer. Den farvede indikatorkant på hvert monitoreringsfelt angiver patientens kliniske status. Indikatorfarver og deres kliniske indikationer kan ses i Tabel 7-2 på side 81.

5.3.3 Monitoreringsvisningen Grafisk trend

Skærmen Grafisk trend viser den aktuelle status og historikken for de monitorerede parametre. Hvor meget historik, der vises for de monitorerede parametre, kan konfigureres ved at justere tidsskalaen.

Når målområdet for parameteren er aktiveret, farvekoder graffarven plotlinjen, hvor grøn angiver, at værdien er inden for målområdet, gul angiver, at værdien er uden for målområdet, men inden for det fysiologiske alarmområde, og rød angiver, at værdien er uden for alarmområdet. Når målområdet er deaktiveret for parameteren, er plotlinjen hvid. Farveplotning kan deaktiveres i de generelle indstillinger. Farverne matcher farverne i den kliniske målindikator (parameterfeltets kant) på nøgleparameterfelterne i den grafiske trendgraf, når mål er aktiveret for parameteren. Alarmgrænserne for hver parameter vises som farvede pile på grafens y-akse.



Figur 5-6: Skærmen Grafisk trend

Tidsskalaen for de viste parametre ændres ved at trykke uden for plotområdet langs x- eller y-aksen. Der vises en skala-pop op-menu. Tryk på værdien i knappen **Grafisk trendtid** for at vælge en anden periode. For at flytte rækkefølgen på et trendplot skal du holde plottet nede og trække det til et nyt sted og slippe det. For at kombinere flere plot skal du slippe parameterplottet på et andet grafisk trendplot eller trykke på ikonet

Kombiner,

der findes mellem plottene. Y-akseværdierne for den anden parameter vises til højre for

plottet. For at vende tilbage til separate grafiske trendplot skal du trykke på ikonet Udvid



5.3.3.1 Rullefunktion for grafisk trend

44 > 😢 🕨

Der kan vises op til 72 timers data for monitorerede parametre ved at rulle tilbage. Start rulningen ved at stryge til højre/venstre eller trykke på den relevante rullefunktionsknap som vist ovenfor. Bliv ved med at trykke på rullefunktionsknappen for at øge rullehastigheden. Skærmen vender tilbage til livefunktion to minutter efter, at

der er trykket på rulleknappen, eller hvis der trykkes på ikonet Annuller 🧡. Rullehastigheden vises mellem rulleknapperne.

Rulleindstilling	Beskrivelse
>>>	Ruller med to gange den aktuelle tidsskala
>>	Ruller som den aktuelle tidsskala (en grafbredde)
>	Ruller med det halve af den aktuelle tidsskala (en halv grafbredde)

Tabel 5-1: Rullehastigheder for Grafisk trend

I rullefunktionen kan brugeren rulle til data, som er ældre, end den aktuelle tidsskala viser.

Bemærk

Det er ikke muligt at komme forbi de nyeste data eller før de ældste data. Grafen ruller kun, så længe der er data.

5.3.3.2 Interventionshændelser



Når ikonet Intervention wælges på skærmen Grafisk trend eller andre monitoreringsvisninger, der viser plot af grafiske trends såsom hovedmonitoreringsvisningen, vises en menu med interventionstyper, detaljer og en sektion til bemærkninger.



Figur 5-7: Interventionsvinduet under Grafisk trend

Sådan indtastes en ny Intervention:

- 1. Vælg typen af **Intervention** i menuen **Ny intervention** til venstre. Brug de lodrette rullepile til at få vist alle tilgængelige typer af **Intervention**.
- 2. Vælg Detalje på den højre menufane. Uspecificeret er valgt som standard.



for at indtaste bemærkninger (valgfrit).

4. Tryk på Enter-ikonet

3.

Sådan indtastes en tidligere anvendt intervention:

- 1. Vælg Intervention på listen Nylige.
- 2. Tryk på tastaturikonet for at tilføje, redigere eller fjerne en bemærkning



59

Intervention	Indikator	Туре	
Intervention	(grøn)	Inotrop Vasodilatator Hypotensivum	
Positionel	(lilla)	Passivt benløft Trendelenburg	
Væsker	(blå)	Røde blodlegemer Kolloid Krystalloid	
Hændelse	(gul)	PEEP Induktion Kanylering CPB Krydsafklemning Kardioplegi Pumpeflow Kredsløbsstop Opvarmning Afkøling Selektiv cerebral perfusion	
Brugerdefineret	(grå)	Brugerdefineret hændelse BT-kalibrering*	
*Systemgenererede markører			

Tabel 5-2: Interventionshændelser

Bemærk

Interventioner, der påbegyndes via menuen Kliniske værktøjer, såsom BT-kalibrering, er systemgenererede og kan ikke åbnes via menuen Interventionsanalyse.

Når interventionstypen er valgt, vises markører, som angiver interventionen, på alle grafer. Disse markører kan vælges for at få yderligere oplysninger. Når der trykkes på markøren, vises en pop op-meddelelse. Se Figur 5-8 på side 61. Pop op-meddelelsen viser den pågældende intervention, dato, klokkeslæt og bemærkninger vedrørende interventionen. Ved at trykke på redigeringsknappen kan brugeren redigere klokkeslæt, dato og bemærkning for interventionen. Tryk på afslut-knappen for at lukke pop op-meddelelsen.

Bemærk

Pop op-meddelelsen vedrørende interventionen har en 2-minutters timeout.

Redigering af intervention

Klokkeslæt, dato og tilknyttet bemærkning for hver intervention kan redigeres efter første indtastning:

- 1. Tryk på interventionshændelsesindikatoren V, som er tilknyttet til den intervention, der skal redigeres.
- 2. Tryk på ikonet Rediger 🦋, som er placeret i pop op-vinduet.

- 3. Tryk på **Tidsjustering**, og indtast det opdaterede klokkeslæt på tastaturet for at ændre klokkeslættet for den valgte intervention.
- 4. Tryk på **Indstil dato**, og indtast den opdaterede dato på tastaturet for at ændre datoen.

Bemærk

Dato eller klokkeslæt for systemgenererede interventionsmarkører kan ikke redigeres.

- 5. Tryk på tastaturikonet
- 6. Tryk på Enter-ikonet 💟



Figur 5-8: Skærmen grafisk trend – pop op-vindue med interventionsoplysninger

5.3.3.3 Livevisning af blodtryksbølgeform

For at få vist blodtryksbølgeformen i realtid skal du trykke på ikonet Vis trykbølgeform Ikonet Vis bølgeform vises på navigationslinjen under monitorering med skærmen Grafisk trend eller hovedmonitoreringsskærmen. Et panel med en livevisning af blodtryksbølgeformen vises over den første monitorerede parametergraf. En numerisk aflæsning af slag-til-slag systolisk, diastolisk og gennemsnitligt arterietryk vises over det første monitorerede parameterfelt. Tryk på skalaområdet for at ændre grafens sweephastighed (x-aksens skala), derefter vises en pop op-menu, hvor en ny sweep-hastighed kan indtastes. Tryk på parameternavnet på bølgeformsparameterfeltet for at skifte mellem monitorerede trykbølgeforme, hvis der er tilsluttet flere monitoreringsteknologier.

Tryk på ikonet Skjul blodtryksbølgeform for at stoppe livevisning af blodtryksbølgeformen



Bemærk

Hvis der vises 4 nøgleparametre, når der trykkes på knappen Vis trykbølgeform, bliver visning af den 4. nøgleparameter midlertidigt fjernet, og blodtryksgrafen placeres oven over de tilbageværende 3 nøgleparametres trendgrafer.

5.3.4 Tabeltrends

Tabeltrendskærmen viser udvalgte nøgleparametre og deres historik i tabelformat.



Figur 5-9: Tabeltrendskærm

- 1. Tryk i tabellen for at ændre intervallet mellem værdierne.
- 2. Vælg en værdi i pop op-vinduet **Stigningstabel**.

Stigningstabe	
1 minut	
5 minutter	
10 minutter	
30 minutter	
60 minutter	
	×

Figur 5-10: Popop'en Stigningstabel

5.3.4.1 Rullefunktionen tabeltrend

Der kan vises op til 72 timers data ved at rulle tilbage. Rullefunktionen er baseret på antallet af celler. Der er tre rullehastigheder: 1x, 6x og 40x.

44 🕞 🙆 🕨

Når skærmen ruller, vises der en dato over tabellen. Hvis perioden overlapper to dage, vises begge datoer på skærmen.

1. Start rulningen ved at trykke på en af dobbeltpilene under parameterfelterne og holde den nede. Rullehastigheden vises mellem rulleikonerne.

Indstilling	Tid	Hastighed
>	en celle	Langsom
>>	seks celler	Moderat
>>>	fyrre celler	Hurtig

Tabel 5-3: Rullehastigheder for tabeltrend

2. Afslut rullefunktionen ved at holde op med at trykke på rullepilen eller ved at trykke på ikonet Annuller

Bemærk

Skærmen vender tilbage til livefunktion to minutter efter sidste tryk på ikonet Rullepil, eller hvis der trykkes på ikonet Annuller.

5.4 Kliniske værktøjer

Følgende kliniske handlinger er tilgængelige på HemoSphere Vita monitoren.

5.4.1 Hændelsesoversigt

Brug **Hændelsesoversigt** til at få vist parameterrelaterede hændelser og systemhændelser, der er forekommet under monitorering. Dette omfatter start- og sluttidspunktet for fejl, alarmmeddelelser, fysiologiske alarmer eller systemmeddelelser. Op til 72 timers hændelser og alarmmeddelelser registreres i rækkefølge med den nyeste hændelse øverst.



2. For at vise systemloggede hændelser (se Tabel 5-4 på side 64) skal du vælge fanen **Hændelser**. For at vise systemgenererede meddelelser skal du trykke på fanen **Alarmer**. Tryk på piletasterne for at rulle op eller ned på en af skærmene.

3. Tryk på hjem-ikonet for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

Følgende hændelser er medtaget på fanen Hændelser i hændelsesoversigtloggen.

Tabel 5-4: Gennemgåede hændelser	
----------------------------------	--

Hændelse	Ved logning af tid
Kalibrering Slettet	Den eksisterende Kalibrering er blevet slettet
Kalibrering Mislykkedes REFEREN- CE: SYS {0}, DIA {1}	Blodtrykskalibrering mislykkedes, hvor {0} er den brugerindtastede referenceværdi for SYS, og {1} er den brugerindtastede værdi for DIA
Kalibrering Lykkedes REFERENCE: SYS {0}, DIA {1}	Blodtrykskalibrering gennemført, hvor {0} er den brugerindtastede referenceværdi for SYS, og {1} er den brugerindtastede værdi for DIA
Ændring i BSA	BSA-værdien ændres fra den tidligere BSA-værdi (herunder når BSA går til/fra tom)
VitaWave monitorering startet	Brugeren starter noninvasiv systemmonitorering
VitaWave-monitorering startet (in- gen HRS, finger {0} {1} over hjerte)	Brugeren starter noninvasiv systemmonitorering uden en HRS, og den verificerede højdeforskydning for den monitorerede finger er den angivne afstand over hjertet, hvor {0} er værdien, og {1} er måleenheden (CM eller IN)
VitaWave-monitorering startet (in- gen HRS, finger {0} {1} under hjerte)	Brugeren starter noninvasiv systemmonitorering uden en HRS, og den verificerede højdeforskydning for den monitorerede finger er den angivne afstand under hjertet, hvor {0} er værdien, og {1} er måleenheden (CM eller IN)
VitaWave-monitorering startet (in- gen HRS, finger på hjerteniveau)	Brugeren starter noninvasiv systemmonitorering uden en HRS, og den verificerede højdeforskydning mellem den monitorerede finger og hjertet er nul
VitaWave monitorering stoppet	Brugeren eller systemet stopper noninvasiv systemmonitorering
VitaWave -monitorering genopta- get	Når monitorering genoptages efter udløsning af manchettryk
Kontinuerlig monitorering har nået 72 timers grænsen.	Noninvasiv systemmonitorering er stoppet på grund af grænsen på 72 timer
Manchet 1 monitorering	Manchet 1, monitorering starter
Manchet 2 monitorering	Manchet 2, monitorering starter
Manchettens tryk lettet	Manchettrykket er blevet udløst
Manchettryklettelse bekræftet	Der trykkes på knappen Bekræft i pop op-meddelelsen Tryklettelse
[IA#N] <sub-type> <detail> <note></note></detail></sub-type>	Der udføres en interventionsanalyse, hvor #N er antallet af interventioner for den pågældende patient
	<sub-type> er den interventionsundertype, der er valgt (i tilfælde af en generel intervention: Inotrop, Vasodilatator eller Hypotensivum; i tilfælde af Væskeanalyse: Røde blodlegemer, Kolloid eller Krystalloid; i tilfælde af Positionsbelastning: Passivt benløft eller Trendelenburg; i tilfælde af Hændelse: PEEP, Induktion, Kanylering, CPB, Krydsafklemning, Kardioplegi, Pumpeflow, Kredsløbsstop, Opvarmning, Afkøling, Se- lektiv cerebral perfusion)</sub-type>
	<detail> er de valgte detaljerede oplysninger</detail>
	<note> er en bemærkning, brugeren har tilføjet</note>
[IA#N] Nulstilling af ΔctHb initieret	Der er blevet trykket på knappen Nulstil ΔctHb på skærmen ctHb-værktøjer

Hændelse	Ved logning af tid
[IA#N] Brugerdefineret <detail> <note></note></detail>	Der udføres en brugerdefineret interventionsanalyse, hvor #N er antallet af interven- tioner for den pågældende patient
	<detail> er de valgte detaljerede oplysninger</detail>
	<note> er en bemærkning, brugeren har tilføjet</note>
[IA#N Updated] Bemærk: <updated note></updated 	Noten relateret til den N. intervention blev redigeret, men klokkeslæt og dato blev ikke redigeret. Logges, når knappen Accepteri pop op-vinduet Rediger intervention er aktiveret, og der trykkes på den. N er nummeret på den originale intervention
[IA#N Updated] Tid: <updated da-<br="">te> - <updated time=""></updated></updated>	Dato eller tid relateret til den N. intervention blev redigeret, men noten blev ikke redigeret. Logges, når knappen Accepteri pop op-vinduet Rediger intervention er aktiveret, og der trykkes på den. N er nummeret på den originale intervention
[IA#N Updated] Tid: <updated da-<br="">te> - <updated time="">; Note: <up- dated note></up- </updated></updated>	(Klokkeslæt ELLER dato) OG note knyttet til den N. intervention blev redigeret. Log- ges, når knappen Accepteri pop op-vinduet Rediger intervention er aktiveret, og der trykkes på den. N er nummeret på den originale intervention
Monitorering er stoppet, da brug af enkelt manchet har overskredet 8 timer	En enkelt manchet er blevet brugt til monitorering i 8 på hinanden følgende timer
Placeringstilstand: <mode></mode>	Brugeren har startet noninvasiv systemmonitorering, og positionstilstanden er valgt som < Patient bedøvet og stationær > eller < Variabel patientplacering >
Udsæt tryklettelse	Monitoreringen forlænges for at forsinke trykudløsning på en fingermanchet
Skiftede manchet - Genstarter	Monitoreringen er skiftet fra den ene manchet til den anden under noninvasiv moni- torering med to manchetter
Gendannelse efter systemgenstart	Når systemet har genoptaget monitorering uden at blive bedt om det, efter at systemet er blevet slukket og tændt igen
Tidsændring	Systemuret opdateres
Vertikal forskydning opdateret: Fin- ger <position></position>	Højdeforskydningen mellem finger og hjerte opdateres af brugeren under positions- tilstanden Patient bedøvet og stationær , hvor <position> er den verificerede højde- forskydning mellem den monitorerede finger og hjertet.</position>

5.5 Informationslinje

Informationslinjen vises på alle aktive monitoreringsskærme og de fleste skærme med kliniske værktøjer. Den viser Enheds-id, aktuelt klokkeslæt, dato, batteristatus, en genvejstast til menuen for skærmens lysstyrke, en genvejstast til menuen for alarmlydstyrken, en genvejstast til skærmen med hjælp, en genvejstast til hændelsesoversigten og symbolet Lås skærm. Se Figur 5-11 på side 66 for et eksempel af en informationslinje under monitorering med HemoSphere VitaWave modulet.



Figur 5-11: Informationslinje

Bemærk

Figur 5-11 på side 66 er et eksempel på en informationslinje med standarder for udvalgte sprog. Du kan se standarderne for alle sprog i Tabel D-6 på side 167.

5.5.1 Batteri

HemoSphere Vita monitoren giver mulighed for uafbrudt monitorering under strømafbrydelse, når HemoSphere batteripakken er installeret. Batterilevetiden er angivet på informationslinjen ved hjælp af de symboler, som er vist i Tabel 5-5 på side 66. Du kan læse mere om installation af batteri under Installation af batteri på side 43. Hvis du vil sikre dig, at den batteriladestatus, der vises på monitoren, er korrekt, anbefales det at udføre periodiske kontroller af batteriets tilstand via batterikonditionering. Du kan finde oplysninger om vedligeholdelse og konditionering af batteriet i Vedligeholdelse af batteri på side 173.

Batteri-symbol	Indikation
	Batteriet har mere end 50 % af opladningen tilbage.
-	Batteriet har mindre end 50 % af opladningen tilbage.
	Batteriet har mindre end 20 % af opladningen tilbage.
1	Batteriet lader og er tilsluttet lysnetstrøm.
	Batteriet er fuldt opladet og tilsluttet lysnetstrøm.

Tabel 5-5: Batteristatus

Batteri-symbol	Indikation
X	Batteriet er ikke installeret.

ADVARSEL

For at undgå afbrydelser i monitoreringen under strømafbrydelser skal HemoSphere Vita monitoren altid bruges med batteriet sat i.

Hvis der opstår strømafbrydelse, og batteriet er opbrugt, gennemgår monitoren en kontrolleret nedlukningsprocedure.

5.5.2 Skærmlysstyrke

For at justere skærmlysstyrken skal du trykke på genvejstasten på informationslinjen

5.5.3 Alarmvolumen

For at justere alarmvolumen skal du trykke på genvejstasten på informationslinjen

5.5.4 Skærmoptagelse

Snapshot-ikonet optager et billede af skærmen på det aktuelle tidspunkt. Der skal sættes en USB-nøgle i en af de to USB-porte (bagpanel og højre panel) på HemoSphere Vita monitoren for at gemme billedet. Tryk på

Snapshot-ikonet på informationslinjen

5.5.5 Lås skærm

1.

Lås skærmen, hvis monitoren skal rengøres eller flyttes. Rengøringsvejledningen findes i Rengøring af monitor og moduler på side 169. Skærmen låses automatisk op, når den interne timer har talt ned.



2. Tryk på den periode, skærmen skal være låst, i pop op-vinduet Lås skærm.



Figur 5-12: Pop op-vinduet Lås skærm

- 3. Et rødt låseikon vises på informationslinjen.
- 4. Lås skærmen op ved at trykke på det røde låseikon , det røde låseikon det røde låsekærm.

5.6 Statuslinje

Statuslinjen vises øverst på alle aktive monitoreringsskærme under informationslinjen. Den viser fejl, alarmer, alarmmeddelelser, visse advarsler og notifikationer. Når der er mere end én fejl, alarmmeddelelse eller alarm, skifter meddelelsen hvert andet sekund. Meddelelsesnummeret ud af det samlede antal meddelelser vises til venstre. Tryk på det for at gå gennem de aktuelle meddelelser. Tryk på ikonet Spørgsmålstegn for at få adgang til skærmen med hjælp til ikke-fysiologiske alarmmeddelelser.



Figur 5-13: Statuslinje

5.7 Navigering på monitorskærm

Der er flere standardnavigeringsprocedurer på skærmen.

5.7.1 Lodret rulning

Nogle skærmbilleder indeholder flere oplysninger, end der er plads til på skærmen på samme tid. Hvis der vises lodrette pile på en oversigtsliste, skal du trykke på pil op eller pil ned for at se det næste sæt punkter.



Hvis du vælger på en liste, rykker du et punkt op eller ned ad gangen med de lodrette rullepile.



5.7.2 Navigeringsikoner

Der er nogle knapper, som altid udfører samme funktion:

Hjem. Brug ikonet Hjem for at gå til den senest viste monitoreringsskærm. Eventuelle ændringer af dataene på skærmen gemmes.

Tilbage. Brug ikonet Tilbage til at gå til den foregående skærm. Eventuelle ændringer af dataene på skærmen gemmes.

Enter. Ikonet Enter gemmer alle ændringer af dataene på skærmen og vender tilbage til monitoreringsskærmen eller viser den næste menuskærm.

Annuller. Ikonet Annuller kasserer eventuelle indtastninger.

På nogle skærme, f.eks. Patientdata, findes knappen Annuller ikke. Så snart en patients data er indtastet, gemmes de af systemet.

Sprog

Listeknapper. Nogle af skærmene har knapper, der vises ved siden af menuteksten.

Hvis du trykker et sted på knappen, vises en liste med punkter, der er forbundet med menuteksten, som kan vælges. Knappen viser det aktuelle valg.

Værdiknap. Nogle skærme har rektangulære knapper som den, der er vist nedenfor. Tryk på knappen for at få vist et tastatur.

Skifteknap. Når der er to valgmuligheder, f.eks. til/fra, vises en skifteknap.

Tryk på den modsatte side af knappen for at vælge alternativet.













Dansk





Numerisk tastatur. Tryk på tasterne på det numeriske tastaturet for at indtaste taldata.





Brugerfladeindstillinger

Indhold

Adgangskodebeskyttelse	71
Patientdata	72
Generelle monitorindstillinger	75

6.1 Adgangskodebeskyttelse

HemoSphere Vita monitoren har tre niveauer af adgangskodebeskyttelse.

Tabel 6-1: HemoSphere Vita monitor adgangskodeniveauer		
	Påkrævede tal	Brugerbeskrivelse

Niveau	Påkrævede tal	Brugerbeskrivelse
Superbruger	fire	Klinikere
Sikker bruger	otte	Hospitalets autoriserede personale
Edwards bruger	rullende adgangskode	kun til intern Edwards brug

Alle indstillinger eller funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, og som kræver en adgangskode, er **Superbruger-funktioner**. Adgangskoderne for **Superbruger** og **Sikker bruger** kræver en genstart under initialisering af systemet den første gang en adgangskodeskærm bliver tilgået. Kontakt hospitalsadministratoren eller it-afdelingen for at få adgangskoderne. Hvis en adgangskode indtastes forkert ti gange, bliver adgangskodetastaturet låst i et vist tidsrum. Monitorering forbliver aktiv. Kontakt den lokale Edwards repræsentant angående glemte adgangskoder.

To indstillinger i menuen Indstillinger er beskyttet med adgangskode: **Avanceret opsætning** og **Eksporter data**.

For at få adgang til funktionen Avanceret opsætning beskrevet nedenfor i tabel 6-2, skal du trykke på ikonet

Indstillinger

<u>ි</u>

Indstillinger

→ fanen **Indstillinger**

→ knappen **Avanceret opsætning**.

Tabel 6-2: Avanceret opsætning – menunavigation og adgangskodebeskyttelse

Avanceret opsæt- ningsmenuvalg	Undermenuvalg	Superbruger	Sikker bruger	Edwards bruger
Parameter-	Alarmer/mål	•	•	•
indstillinger	Juster skalaer	•	•	•
Nulstil system	Gendan alle fabriksindstillinger	ingen adgang	•	•
	Datasletning	ingen adgang	•	•
	Dekommissioner monitor	ingen adgang	ingen adgang	•
Forbindelse	Opsætning af seriel port	ingen adgang	•	•
Tjeneste	Administrer funktioner	ingen adgang	•	•
	Systemstatus	ingen adgang	•	•
	Softwareopdatering	ingen adgang	•	•

Avanceret opsæt- ningsmenuvalg	Undermenuvalg	Superbruger	Sikker bruger	Edwards bruger
Skift adgangskoder	·	ingen adgang	•	•
Teknik	Alarmindstillinger	ingen adgang	•	•
	Vævsoximetri	ingen adgang	•	•

For at få adgang til funktionen **Eksporter data** beskrevet nedenfor i tabel 6-3, skal du trykke på ikonet

Indstillinger

<u></u>

	{o`F	
Indstillinger	Ju Sola	\rightarrow

fanen	Ind	stilli	ina	er

→ knappen **Eksporter data**.

Fabel 6-3: Eksportér data –	menunavigation og	g adgangskodebe	skyttelse
-----------------------------	-------------------	-----------------	-----------

Menuvalg under Eksporter data	Superbruger	Sikker bruger	Edwards bruger
Eksport af diagnostik	•	•	•
Dataoverførsel	•	•	•
Administrér kliniske data	ingen adgang	•(såfremt aktiveret)	•
Eksporter servicedata	•	•	•

6.1.1 Skift af adgangskoder

Skift af adgangskoder kræver **Sikker bruger**-adgang. Kontakt din hospitalsadministrator eller it-afdeling for at få adgangskoden. Sådan skifter du adgangskoder:

- Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Indstillinger → knappen Avanceret opsætning.
- 2. Indtast Sikker bruger-adgangskoden.
- 3. Tryk på knappen Skift adgangskoder.
- 4. Indtast de nye **Superbruger** og/eller **Sikker bruger**-adgangskodecifre i begge værdibokse, indtil det grønne flueben vises. Et flueben bekræfter, at minimumskravet til cifre er opfyldt, og begge indtastninger af det ønskede kodeord er identiske.
- 5. Tryk på knappen **Bekræft**.

6.2 Patientdata

Når systemet er tændt, har brugeren mulighed for enten at fortsætte med at monitorere den sidste patient eller begynde at monitorere en ny patient. Se Figur 6-1 på side 73.

Bemærk

Hvis dataene for den sidste monitorerede patient er 12 timer gamle eller derover, er den eneste mulighed at starte en ny patient.


Figur 6-1: Skærm med ny eller fortsat patient

6.2.1 Ny patient

Når en ny patient startes, slettes alle tidligere patientdata. Alarmgrænserne og de kontinuerlige parametre indstilles til deres standardværdier.

ADVARSEL

Efter initiering af en ny patientsession skal standardværdierne for høje/lave fysiologialarmområder kontrolleres for at sikre, at de er relevante i forhold til den givne patient.

Brugeren har mulighed for at indtaste en ny patient med eller uden specifik demografi, efter den første start af systemet, eller mens systemet kører.

ADVARSEL

Udfør **Ny patient**, eller fjern patientdataprofilen, når en ny patient kobles til HemoSphere Vita monitoren. Hvis det ikke sker, kan det medføre, at der er tidligere patientdata i de historiske visninger.

1. Når monitoren er tændt, vises skærmen for den nye eller fortsatte patient (Figur 6-1 på side 73). Tryk på **Ny patient**, og gå videre til trin 6.

OR

Tryk på **Spring over** for at starte monitorering uden indtastning af patientens demografi, og fortsæt til trin 15.

Hvis monitoren allerede er tændt, skal du trykke på ikonet Indstillinger 🔤 → far



→ fanen Kliniske værktøjer

Kliniske værktøjer

, og fortsætte til trin 2.

Bemærk

Hvis brugeren springer over at indtaste patientens demografi, kan kun følgende begrænsede parametre monitoreres: StO₂, ΔctHb, SYS_{ART}, DIA_{ART}, MAP og PR.

2.



- 3. Tryk på knappen **Afslut session**.
- 4. Tryk på knappen Ja på bekræftelsesskærmen for at starte en ny patient.
- 5. Skærmen Nye patientdata vises. Se Figur 6-2 på side 74.

			12345678		•	
Edwards		Hemo Copyright © 2023 Edd Nye	Sph wards Lifesciences patientdata	ere s Corporation		
	Patient-id Optional		Ukendt id			
	Alder		Køn			e Second a second
	Højde		Vægt			
		= BSA (Dui	Bois)			
						- Badhadi
× *	C o		Sp	ring over		Næste

Figur 6-2: Skærmen Nye patientdata

- 6. Tryk på enter-tasten på tastaturet for at gemme værdien for hver demografisk patientoplysning og gå tilbage til skærmbilledet Patientens data.
- 7. Tryk på knappen **Patient-id**, og indtast patientens hospitals-id ved hjælp af tastaturet.
- 8. Tryk på knappen **Højde**, og indtast patientens højde ved hjælp af tastaturet. Standardenheden for dit sprog er øverst til højre på tastaturet. Tryk på den for at skifte måleenhed.
- 9. Tryk på Alder, og indtast patientens alder ved hjælp af tastaturet.
- 10. Tryk på **Vægt**, og indtast patientens vægt ved hjælp af tastaturet. Standardenheden for dit sprog er øverst til højre på tastaturet. Tryk på den for at skifte måleenhed.
- 11. Tryk på Køn, og vælg Mand eller Kvinde.
- 12. BSA (legemsoverfladen) beregnes ud fra højde og vægt ved hjælp af DuBois-formlen.
- 13. Hvis det ønskes, åbnes Rum og Seng for patienten. Det er frivilligt, om disse oplysninger indtastes.
- 14. Tryk på knappen Næste.

Bemærk

Knappen Næste er deaktiveret, indtil alle patientdata er indtastet.

15. Se vejledningen til start af monitorering med den ønskede hæmodynamiske overvågningsteknologi.

6.2.2 Fortsæt monitorering af patient

Hvis den sidste patients data er mindre end 12 timer gamle, vises patientens demografiske oplysninger og patient-id, når systemet tændes. Når monitoreringen af den sidste patient fortsættes, indlæses patientens data, og trenddataene hentes. Den senest viste monitoreringsskærm vises. Tryk på **Fortsæt patient**.

6.2.3 Vis patientens data

- 1. Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Kliniske værktøjer
- 2. Tryk på ikonet **Patientdata** for at se patientdataene. Skærmen har også en **Afslut session**-knap.

Kliniske værktøjer

3. Tryk på tilbage-ikonet for at vende tilbage til indstillingsskærmen. Pop op-vinduet med patientdemografi vil blive vist. Hvis der vendes tilbage til den samme patient, skal patientdemografien gennemses, og der trykkes på **Ja**, hvis den er korrekt.

6.3 Generelle monitorindstillinger

De generelle monitorindstillinger er de indstillinger, der påvirker alle skærme. Disse er displaysprog, anvendte enheder, alarmlydstyrke, snapshotlyd, indstillinger for dato/tid, skærmens lysstyrke, Enheds-id og indstillinger for skærmvisning på overvågningsskærmen.

Grænsefladen til HemoSphere Vita monitoren findes på flere sprog. Der vises en skærm til valg af sprog, første gang HemoSphere Vita monitoren startes. Se Figur 3-7 på side 46. Sprogskærmen vises ikke igen, men skærmsproget kan ændres til enhver tid.

Det valgte sprog bestemmer standardformatet for klokkeslæt og dato. De kan også ændres uafhængigt af det valgte sprog.

Bemærk

Hvis der opstår strømsvigt, og strømmen til HemoSphere Vita monitoren genoprettes, gendannes systemindstillingerne før strømsvigtet, herunder alarmindstillinger, alarmlydstyrke, målindstillinger, monitoreringsskærm, parameterkonfiguration, sprog- og enhedsvalg, automatisk til de sidst konfigurerede indstillinger.

6.3.1 Skift sprog

1. Tryk på ikonet Indstillinger





2. Tryk på knappen Generelt.

Kliniske værktøjer	∧ ∧ & †	Vælg skærmopsætning	\$	Indstillinger	i	Hjælp	
÷	Generelle indstillinger						
Sp	orog	Dansk		Dato	format	DD.MM.	
Temper	atur	°C		Tids	format	24 tin	ner
Alarmvolur	nen	Middel		Indst	il dato	29.08.2	022
Lyd ved snaps	shot	Tændt		Tidsjus	stering	14:30:	:17
Enhed	s-id	HEM-123456	578 _A	Tid	Iszone	(UTC-08:0	0) Stil
			Ju	ster automat sommerti	isk for d	Tæn	dt
Indekseret e ikke-indekse	eller eret	lkke-indeksere	t Ir	ndekseret			
Plot trends n målfarver	ned	Slukket		Tændt			
Skærmlys	styrk	e					

Figur 6-3: Generelle monitorindstillinger

- 3. Tryk på værdisektionen af knappen Sprog, og vælg det ønskede skærmsprog.
- 4. Tryk på hjem-ikonet **LLLI** for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

Bemærk

Se bilag D Standardindstillinger for sprog på side 167 for alle standardindstillinger for sprog.

6.3.2 Skift visning af dato og klokkeslæt

Engelsk (USA) bruger som standard formatet **MM/DD/ÅÅÅÅ**, og klokkeslættet vises som standard i formatet **12** timer.

Ca

Indstillinger

Når et andet sprog vælges, vises datoen som standard med det format, der er angivet i bilag D: Monitorindstillinger og -standarder på side 165, og klokkeslættet vises med et 24-timersur.

→ fanen **Indstillinger**

- 1. Tryk på ikonet Indstillinger
- 2. Tryk på knappen Generelt.
- 3. Tryk på værdisektionen af knappen **Datoformat**, og tryk på det ønskede format.
- 4. Tryk på værdisektionen af knappen **Tidsformat**, og tryk på det ønskede format.
- 5. Tryk på værdisektionen af knappen **Tidszone** for at vælge den ønskede tidszone.
- 6. Tidsindstillingen for monitoren kan indstilles for sommertid. Vælg **Tændt** ved siden af "**Juster automatisk** for sommertid" for at aktivere denne justering.



7. Tryk på hjem-ikonet **LLLI** for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

1.

6.3.2.1 Juster dato eller klokkeslæt

Systemuret kan nulstilles, hvis det er nødvendigt. Når klokkeslættet eller datoen ændres, opdateres tendensdata, så de afspejler ændringen. Bevarede data opdateres for at afspejle ændringen i klokkeslættet.

Tryk på ikonet Indstillinger 🌾 → fa

→ fanen Indstillinger

- 2. Tryk på knappen Generelt.
- 3. Hvis du vil ændre datoen, trykker du på værdisektionen på knappen **Indstil dato** og indtaster datoen på tastaturet.
- 4. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du trykke på værdisektionen på knappen **Tidsjustering** og indtaste klokkeslættet.

Bemærk

Dato og klokkeslæt kan også justeres ved at trykke på dato/klokkeslæt direkte på informationslinjen.

5. Tryk på hjem-ikonet for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

6.3.3 Indstillinger for monitoreringsskærme

På skærmen **Generelle indstillinger** kan brugeren også indstille monitoreringsskærmen for forholdet mellem fysiologi og physio og monitoreringsskærmen med grafiske trends.

1. Tryk på ikonet Indstillinger





- 2. Tryk på knappen Generelt.
- 3. Ved siden af **Plot trends med målfarver** vælges **Tændt** eller **Slukket** for at vise målfarver på monitoreringsskærmen med grafiske trends.

6.3.4 Tidsintervaller/gennemsnit

På skærmen Tidsintervaller/gennemsnit kan brugeren vælge intervallet kontinuerlig %-ændring eller værdi.

Bemærk

Skærmen går tilbage til monitoreringsvisningen efter to minutter uden aktivitet.

- 1. Tryk inde i et parameterfelt for at åbne parameterkonfigurationsmenuen.
- 2. Tryk på fanen Intervaller/gennemsnit.

6.3.4.1 Vis ændring i parameterværdi

Ændringen i værdi eller den procentmæssige ændring i værdi for en nøgleparameter over et valgt tidsinterval kan vises i et parameterfelt.

- 1. Tryk på menuknappen **Skift visning** for at vælge, hvilket format ændringsintervallet skal vises i: **% ændret** eller **Værdiforskelle**.
- 2. Tryk på værdien for Ændringsinterval, og vælg en af følgende tidsintervalindstillinger:

•	Ingen	•	10 min
•	Reference	•	15 min
•	1 min	•	20 min
•	3 min	•	30 min
•	5 min		

Hvis **Reference** er valgt, beregnes ændringsintervallet fra det tidspunkt, hvor monitorering påbegyndes. **Referenceværdi** kan justeres på fanen **Intervaller/gennemsnit** i feltkonfigurationsmenuen.

Avancerede indstillinger

Indhold

Alarmer/mål	. 79
Juster skalaer	85
Demonstrationstilstand	. 87

7.1 Alarmer/mål

Der er to typer alarmer i HemoSphere Vita monitorens intelligente alarmsystem:

- Fysiologiske alarmer: De indstilles af klinikeren og angiver det øvre og/eller nedre alarmområde for konfigurerede kontinuerlige nøgleparametre.
- Tekniske alarmer: Denne alarm angiver en fejl på udstyret eller en alarmmeddelelse.

Fysiologiske alarmer har enten middel eller høj prioritet. Kun parametre, der vises i felter (nøgleparametre), har aktive visuelle alarmer og lydalarmer.

Blandt de tekniske alarmer har fejl middel eller høj prioritet og standser driften af den relaterede monitoreringsaktivitet. Alarmmeddelelser har lav prioritet og standser ikke nogen monitoreringsaktivitet.

Alle alarmer har en tilknyttet tekst, som vises på statuslinjen. Det intelligente alarmsystem kører aktivt igennem alle aktive alarmtekster på statuslinjen. Desuden genererer alarmer den visuelle alarmindikator, som er vist i Tabel 7-1 på side 79. Nærmere oplysninger kan findes i Tabel 12-1 på side 134.

Alarmprioritet	Farve	Lysmønster
Høj	rød	Blinker TÆNDT/SLUKKET
Middel	gul	Blinker TÆNDT/SLUKKET
Lav	gul	Fast lys TÆNDT

Tabel 7-1: Visuelle alarmindikatorfarver

Den visuelle alarmindikator angiver den højest prioriterede alarm. Alarmmeddelelser, der vises på statuslinjen, er vist med den alarmprioritetsfarve, der er angivet i Tabel 7-1 på side 79. Den hørbare tone, der hører til den højest prioriterede aktive alarm, afspilles. Når prioriteterne er ens, prioriteres fysiologiske alarmer højere end fejl og alarmmeddelelser. Alle tekniske alarmer genereres, når de registreres af systemet. Der er ikke nogen forsinkelse af alarmer fra registreringstidspunktet. For fysiologiske alarmer er forsinkelsen den tid, det tager at beregne den næste fysiologiske parameter, efter at parameteren har været uden for området uafbrudt i fem sekunder eller mere:

- Hæmodynamiske parametre i HemoSphere VitaWave modulet: 20 sekunder
- Arterielle blodtryksparametre (SYS/DIA/MAP) i HemoSphere VitaWave modulet, mens den arterielle bølgeform vises: 5 hjerteslag
- Oximetri: 2 sekunder

Bemærk

Fysiologiske og tekniske alarmer relateret til arterieblodtrykket (ART) vil først lyde, efter at ART har nået nul, og når det gennemsnitlige arterietryk (MAP) har 10 kontinuerlige målinger over 10 mmHg.

Alle alarmer logges og gemmes for den pågældende patient og kan tilgås via funktionen Dataoverførsel (se Dataoverførsel på side 88). Loggen Dataoverførsel ryddes, når en ny patient igangsættes (se Ny patient på side 73). Den aktuelle patient kan tilgås fra op til 12 timer efter slukning af systemet.

ADVARSEL

Undlad at benytte indstillinger/forudindstillinger for alarmen, som er anderledes end det samme eller lignende udstyr på et givet område, f.eks. en intensivafdeling eller operationsstue til hjertekirurgi. Uoverensstemmende alarmer kan påvirke patientsikkerheden.

7.1.1 Afbryd alarmer

7.1.1.1 Fysiologiske alarmer

Fysiologiske alarmer kan afbrydes direkte fra monitoreringsskærmen ved at trykke på ikonet afbryd lydalarmer

Den fysiologiske alarmtone afbrydes i en brugerdefineret alarmpauseperiode. Der udsendes ikke nogen alarmtone, og der vises ingen LED-indikator for alarm (som blinker gul eller rød) for fysiologiske alarmer, medium eller høj prioritet, i løbet af denne alarmpauseperiode. Dette gælder også nye fysiologiske alarmer, der udløses i denne periode. Hvis der genereres en teknisk alarm i denne alarmpauseperiode, ophører lydalarmpausen, så der igen kan udsendes alarmtoner. Brugeren kan også afbryde alarmpauseperioden manuelt ved at trykke på knappen afbryd lydalarmer igen. Når alarmpauseperioden er udløbet, udsendes der igen lyd for de aktive fysiologiske alarmer.

Læs mere om prioriteter for fysiologiske alarmer i Alarmprioriteter på side 167.

Bemærk

Fysiologiske parametre kan konfigureres til ikke at have alarmer. Se Konfigurer alle mål på side 83 og Konfigurer mål og alarmer for én parameter på side 83.

ADVARSEL

Sluk ikke for lydalarmerne i situationer, hvor det kan kompromittere patientsikkerheden.

7.1.1.2 Tekniske alarmer

Under en aktiv teknisk alarm kan brugeren afbryde alarmen og fjerne den visuelle alarmindikator (middel og lav

prioritet) ved at trykke på ikonet afbryd lydalarmer **solution**. Den visuelle alarmindikator og alarmtonen forbliver inaktive, medmindre der udløses en anden teknisk eller fysiologisk alarm, eller den oprindelige tekniske alarm bliver løst og udløst igen.

7.1.2 Angiv alarmvolumen

Alarmvolumen går fra lav til høj med standardindstillingen middel. Det gælder for fysiologiske alarmer, tekniske fejl og alarmmeddelelser. Alarmvolumen kan til enhver tid ændres. 1.

Tryk på ikonet Indstillinger

Co Indstillinger

- 2. Tryk på knappen Generelt.
- 3. Tryk på den højre side af listeknappen **Alarmvolumen** for at vælge den ønskede styrke.

fanen Indstillinger

4. Tryk på hjem-ikonet for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

ADVARSEL

Alarmvolumen må ikke sænkes til et niveau, hvor alarmerne ikke kan monitoreres tilstrækkeligt. Hvis det sker, kan det resultere i en situation, hvor patientsikkerheden kompromitteres.

7.1.3 Angiv mål

Mål er visuelle indikatorer, der indstilles af lægen for at angive, om patienten er i den ideelle målzone (grøn), advarselsmålzonen (gul) eller alarmzonen (rød). Målfarverne vises som en farvet kant omkring parameterfelterne (se Figur 5-5 på side 57). Målzoneintervaller kan aktiveres eller deaktiveres af lægen. Alarmer (høje/lave) adskiller sig fra målzonerne ved, at alarmparameterværdien blinker og har en lydalarm.

Parametre, der kan "alarmere", er angivet med et klokkeikon på indstillingsskærmen **Alarmer/mål**. Høje/ lave alarmer bliver som standard også intervaller for den røde forsigtig-zone for den pågældende parameter. Parametre, for hvilke der IKKE kan indstilles en høj/lav alarm, har ikke noget klokkeikon på indstillingsskærmen **Alarmer/mål** for den pågældende parameter, men kan stadig få indstillet alarmintervaller.

Farve	Indikation
Grøn	Acceptabel – den grønne målzone betragtes som et ideelt interval for parameteren, som indstillet af lægen.
Gul	Den gule målzone betragtes som et advarselsinterval og angiver visuelt, at patienten er uden for det ideelle interval, men ikke inde i alarm- eller forsigtig-intervallet, som lægen har indstillet.
Rød	Røde alarm- og/eller målzoner kan betragtes som "alarm"-parametre angivet med et klokkeikon på indstillingsskærmen Alarmer/mål . Høje/lave alarmer bliver som standard også intervallet for den røde forsigtig-zone for den pågældende parameter. Parametre, for hvilke der IKKE kan indstilles en høj/lav alarm, har ikke noget klokkeikon på indstillingsskærmen Alarmer/mål for den pågældende parameter, men kan stadig få indstillet alarmintervaller. Intervaller for alarmen og/eller målzonen skal indstilles af lægen.
Grå	Hvis et mål ikke er indstillet, er statusindikatoren grå.

Tabel 7-2: Farver på målstatusindikatorer

7.1.4 Opsætningsskærmen Alarmer/mål

På opsætningsskærmen **Alarmer/mål** kan klinikeren se og indstille alarmer og mål for hver nøgleparameter. På skærmen **Alarmer/mål**, som er placeret i indstillingsmenuen **Avanceret opsætning**, kan brugeren justere målene og aktivere/deaktivere lydalarmer. Alle funktioner, der tilgås via indstillingsmenuen **Avanceret opsætning**, er beskyttet med adgangskode og bør kun ændres af erfarne klinikere. Indstillingerne for hver nøgleparameter vises i en parameterboks. De aktuelt konfigurerede nøgleparametre er det første sæt nøgleparametre, der vises. De resterende nøgleparametre vises i en bestemt rækkefølge. Parametrene angiver også, hvad målområderne er baseret på: Brugerdefineret standard, Edwards standard og Ændret.

Tabel 7-3: Målstandarder

Standardnavn	Beskrivelse
Brugerdefineret standard	Der er indstillet et brugerdefineret standardmålområde for parameteren, og para- meterens målområde er ikke ændret i forhold til denne standard.
Edwards standard	Parameterens målområde er ikke ændret i forhold til de oprindelige indstillinger.
Ændret	Parameterens målområde er ændret for denne patient.

Indstillinger

Bemærk

Indstillinger for visuelle alarmer og lydalarmer gælder kun for de viste parametre.

Sådan ændres Alarmer/mål:

- 1. Tryk på ikonet Indstillinger → fanen **Indstillinger**
- 2. Tryk på knappen Avanceret opsætning, og indtast adgangskoden.
- 3. Tryk på knappen **Parameterindstillinger** → knappen **Alarmer/mål**.
- 4. Tryk et sted i en parameterboks for at få vist menuen **Alarmer/mål** for parameteren.



Figur 7-1: Konfiguration af alarmer/mål

Bemærk

Der er knyttet en 2-minutters inaktivitetstimer til denne skærm.

De røde, gule og grønne rektangler er faste former og ændrer ikke størrelse/form.

7.1.5 Konfigurer alle mål

Alarmer/mål kan alle nemt konfigureres eller ændres på samme tid. På skærmen Konfigurer alle kan brugeren:

- Gendanne alle parametres alarm- og målindstillinger til brugerdefinerede standarder.
- Gendanne alle parameteralarm- og målindstillinger til Edwards standarderne.
- Aktivere eller deaktivere fysiologiske lydalarmer for alle relevante parametre.
- Aktivere eller deaktivere alle lydalarmer.





- 1. Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Indstillinger
- 2. Tryk på knappen Avanceret opsætning, og indtast den påkrævede Sikker bruger-adgangskode.
- 3. Tryk på knappen **Parameterindstillinger** → knappen **Alarmer/mål**.
- 4. Tryk på knappen Konfigurer alle.
 - Du kan aktivere eller deaktivere alle fysiologiske lydalarmer for alle parametre ved at trykke på skifteknappen **Deaktiveret/Aktiveret** for **Mål** i boksen **Lydalarm**.
 - Du kan aktivere eller deaktivere alle tekniske lydalarmer for alle parametre ved at trykke på skifteknappen **Deaktiveret/Aktiveret** for **Alle alarmer** i boksen **Lydalarm**.
 - Hvis du vil gendanne alle indstillinger til de brugerdefinerede standarder, skal du trykke på Gendan alle brugerdefinerede standarder. Meddelelsen "Denne handling gendanner ALLE alarmer og mål til de brugerdefinerede standarder." vises. Tryk på knappen Fortsæt i bekræftelsesvinduet for at bekræfte gendannelsen.
 - Hvis du vil gendanne alle indstillinger til Edwards indstillingerne, skal du trykke på Gendan alle
 Edwards standarder. Meddelelsen "Denne handling gendanner ALLE alarmer og mål til Edwards standarder." vises. Tryk på knappen Fortsæt i bekræftelsesvinduet for at bekræfte gendannelsen.

7.1.6 Konfigurer mål og alarmer for én parameter

I menuen **Alarmer/mål** kan brugeren definere alarm- og målværdier for den valgte parameter. Brugeren kan også aktivere eller deaktivere lydalarmen og den visuelle LED-alarm. Juster målindstillingerne ved hjælp af det numeriske tastatur eller rulleknapperne, når der er behov for en mindre justering.

- 1. Tryk inde i et felt for at åbne menuen Alarmer/Mål for den pågældende parameter.
- 2. Du kan deaktivere lydalarmen og den visuelle LED-alarm for parameteren ved at trykke på ikonet Lydalarm

🗾 øverst til højre i menuen.

Bemærk

Parametre, for hvilke der IKKE kan indstilles en høj/lav alarm, har ikke ikonet **Lydalarm (1999)** i menuen **Alarmer/mål**.

3. Hvis du vil deaktivere visuelle mål for parameteren, skal du trykke på det aktiverede ikon **Mål** øverst til venstre i menuen. Målindikatoren for den pågældende parameter er grå.

4. Brug pilene til at justere zoneindstillingerne, eller tryk på værdiknappen for at åbne et numerisk tastatur.



Figur 7-2: Angiv individuelle parameteralarmer og -mål

- 5. Tryk på ikonet Enter, når værdierne er korrekte
- 6. Du kan annullere ved at trykke på ikonet Annuller

ADVARSEL

Visuelle fysiologiske alarmer og lydalarmer aktiveres kun, hvis parameteren er konfigureret som en nøgleparameter på skærmene (1-4 parametre vises i parameterfelter). Hvis en parameter ikke er valgt og vises som en nøgleparameter, udløses lydalarmer og visuelle fysiologiske alarmer ikke for den pågældende parameter.

7.2 Juster skalaer

De grafiske trenddata fylder grafen fra venstre til højre med de nyeste data til højre. Parameterskalaen er på den lodrette akse med tidsskalaen på den vandrette.



Figur 7-3: Skærmen Grafisk trend

På skalaopsætningsskærmen kan brugeren sætte både parametre og tidsskalaer op. Nøgleparametrene er øverst på listen. Brug de vandrette rulleknapper til at se flere parametre.



- Tryk på ikonet Indstillinger → fanen **Indstillinger** 1.
- Tryk på knappen Avanceret opsætning, og indtast adgangskoden. 2.
- Tryk på knappen **Parameterindstillinger** → knappen **Juster skalaer**. 3.



Figur 7-4: Juster skalaer

Bemærk

Skærmen går tilbage til monitoreringsvisningen efter to minutter uden aktivitet.

For hver parameter skal du trykke på knappen Nedre for at indtaste minimumsværdien, der skal vises på 4. den lodrette akse. Tryk på knappen Øvre for at indtaste maksimumværdien Brug de vandrette rulleikoner



til at få vist flere parametre.

- Tryk på den højre side af værdiknappen Grafisk trendtid for at indstille den samlede tid, der vises på 5. grafen. Valgmulighederne er:
 - 3 minutter • 5 minutter

•

•

1 time

6 timer

- 12 timer 18 timer
- 2 timer (standard) • 4 timer

10 minutter 15 minutter

24 timer 48 timer

30 minutter .

- Tryk på den højre side af Stigningstabel-værdiikonerne for at indstille den mængde tid, der skal være for 6. hver tabelværdi. Valgmulighederne er:
 - 1 minut (standard)
- . 30 minutter 60 minutter
- 5 minutter
 - 10 minutter
 - Stigningstabel 1 minut 5 minutter 10 minutter 30 minutter 60 minutter

Figur 7-5: Popop'en Stigningstabel

7. Du går videre til det næste sæt parametre ved at trykke på pilen nederst til venstre.

8. Tryk på hjem-ikonet for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

7.3 Demonstrationstilstand

Demonstrationstilstanden anvendes til at vise simulerede patientdata i forbindelse med uddannelse og demonstration.

Demonstrationstilstanden viser data fra et gemt sæt og kører kontinuerligt igennem et foruddefineret datasæt. Under **Demo-funktion** har brugergrænsefladen til HemoSphere Vita monitoreringsplatform den samme funktionalitet som en fuldt funktionsdygtig platform. Simulerede oplysninger om patientdemografi skal indtastes for at demonstrere de valgte funktioner for monitoreringstilstanden. Brugeren kan trykke på knapperne, som hvis en patient var under monitorering.

Når **Demo-funktion** aktiveres, ryddes trenddata og hændelser for ikke at blive vist og gemt til returnering til patientmonitorering.





2. Tryk på knappen **Demo-funktion**.

Tryk på ikonet Indstillinger

Bemærk

1.

Når HemoSphere Vita monitoreringsplatform kører i **Demo-funktion**, deaktiveres alle hørbare alarmer.

- 3. Se Monitorering med HemoSphere VitaWave noninvasiv modul på side 92 for nærmere oplysninger om monitorering med HemoSphere VitaWave modulet og monitoreringstilstanden **Non-invasiv**.
- 4. Tryk på Ja på bekræftelsesskærmen for Demo-funktion.
- 5. HemoSphere Vita monitoreringsplatformen skal genstartes inden monitorering af en patient.

ADVARSEL

Sørg for, at **Demo-funktion** ikke aktiveres i et klinisk miljø for at sikre, at simulerede data ikke forveksles med kliniske data.

Dataeksport- og forbindelsesindstillinger

Indhold

Cybersikkerhed	90

8.1 Eksportér data

På skærmen **Eksporter data** ses en liste over dataeksportfunktioner for HemoSphere Vita monitor. Denne skærm er beskyttet med adgangskode. Fra denne skærm kan klinikerne eksportere diagnostikrapporter, slette monitoreringssessioner eller eksportere monitoreringsdatarapporter. Du kan læse mere om eksport af monitoreringsdatarapporter nedenfor.

8.1.1 Dataoverførsel

På skærmen **Dataoverførsel** kan brugeren eksportere de monitorerede patientdata til en USB-enhed i formatet Windows Excel XML 2003.

Bemærk

Skærmen går tilbage til monitoreringsvisningen efter to minutter uden aktivitet.

- 1. Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Indstillinger
- 2. Tryk på knappen Eksporter data.
- 3. Indtast adgangskoden i pop op-vinduet **Eksporter dataadgangskode**, når du bliver bedt om det. Alle adgangskoder indstilles under initialisering af systemet. Kontakt din hospitalsadministrator eller it-afdeling for at få adgangskoden.

Indstillinger

4. Sørg for, at en USB-enhed er isat.

Bemærk

Ved mere end 4 GB data, bør USB-lagerenheden ikke bruge FAT32-formatering.

FORSIGTIG

Udfør en virusscanning på USB-nøglen, før den sættes i, for at undgå inficering med virus eller malware.

5. Tryk på knappen Dataoverførsel.

8.1.1.1 Monitoreringsdata

Sådan genereres et regneark med monitorerede patientdata:

- 1. Tryk på værdisiden af knappen Interval, og vælg frekvensen af de data, der skal overføres. Jo hurtigere frekvens, jo flere data. Du har følgende muligheder:
 - 20 sekunder (standard)
 - 1 minut
 - 5 minutter
- 2. Tryk på knappen **Start overførsel**.

Bemærk

Alle alarmer logges og gemmes for den givne patient og kan tilgås via download af **Monitoreringsdata**. Ved logning af alarmdata kasseres de ældste data, når loggen er fyldt op. Loggen **Monitoreringsdata** ryddes, når en ny patient igangsættes. Den aktuelle patient kan tilgås fra op til 12 timer efter en systemslukning. Denne log indeholder også tidsstemplede alarmtilstande og perioder, hvor systemet er slukket.

8.1.1.2 Patientrapport

Sådan genereres en rapport med nøgleparametre:

- 1. Tryk på knappen **Patientrapport**.
- 2. Vælg de ønskede parametre fra pop op-menuen Patientrapport. Der kan højst vælges tre parametre.
- 3. Markér Fjern identifikation for at udelukke demografiske data for patienter
- 4. Tryk på Enter-ikonet for at eksportere PDF

Bemærk

Du må ikke tage USB-enheden ud, før meddelelsen "Overførslen er fuldført. Fjern USB-stik." vises.

Hvis der vises en meddelelse om, at der ikke er mere plads på USB-enheden, indsættes en anden USB-enhed, og overførslen startes igen.

Alle monitorerede patientdata kan slettes af brugeren. Tryk på knappen Nulstil alle, og bekræft for at slette.

8.1.2 Eksport af diagnostik

Alle hændelser, alarmmeddelelser, alarmer og monitoreringsaktiviteter logges, hvis der er behov for undersøgelser eller detaljeret fejlfinding. Valgmuligheden **Eksport af diagnostik** kan vælges i indstillingsmenuen **Eksporter data**, hvis man har behov for at downloade disse oplysninger til diagnostiske formål. Edwards servicepersonale kan muligvis anmode om udlevering af disse oplysninger for at afhjælpe problemer. Derudover indeholder dette tekniske afsnit detaljerede softwarerevisionsinformation om tilsluttede platformkomponenter.





- 1. Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Indstillinger
- 2. Tryk på knappen **Eksporter data**.
- 3. Indtast **Superbruger**-adgangskoden. Alle adgangskoder indstilles under initialisering af systemet. Kontakt din hospitalsadministrator eller it-afdeling for at få adgangskoden.
- 4. Tryk på knappen **Eksport af diagnostik**.

- 5. Indsæt et Edwards godkendt USB-flashdrev i en af de tilgængelige USB-porte på skærmen.
- 6. Lad den diagnostiske eksport fuldføre som angivet på skærmen.

Diagnostiske data vil være placeret i en mappe mærket med monitorens serienummer på USB-flashdrevet.

8.2 Cybersikkerhed

I dette kapitel beskrives nogle måder, hvorpå patientens data kan overføres til og fra HemoSphere Vita monitoren. Det er vigtigt at bemærke, at alle klinikker, der anvender HemoSphere Vita monitoren, skal indføre foranstaltninger til at beskytte patienternes personlige oplysninger i henhold til de gældende regler i det pågældende land og i overensstemmelse med klinikkens politikker for håndtering af denne type oplysninger. Der kan træffes følgende forholdsregler for at beskytte oplysningerne og sørge for generel sikkerhed med hensyn til HemoSphere Vita monitoren:

- **Fysisk adgang**: Begræns brugen af HemoSphere Vita monitoren til autoriserede brugere. HemoSphere Vita monitoren har adgangskodebeskyttelse for visse konfigurationsskærme. Adgangskoder skal beskyttes. Se Adgangskodebeskyttelse på side 71 for yderligere oplysninger.
- **Aktiv brug**: Brugerne af monitoren skal sørge for at begrænse lagring af patientens data. Patientdataene skal fjernes fra monitoren, når patienten udskrives, og patientmonitoreringen er afsluttet.
- Sikkerhed på enhed: Brugerne må kun anvende tilbehør, der er godkendt af Edwards. Desuden skal man sikre sig, at alle tilsluttede enheder er fri for malware.

Brug af HemoSphere Vita monitorens grænseflader til andet end det tilsigtede formål kan indebære cybersikkerhedsrisici. Ingen af HemoSphere Vita monitorens forbindelser er beregnede til at kontrollere en anden enheds funktion. Alle tilgængelige grænseflader er vist i Forbindelsesporte til HemoSphere Vita monitor på side 38, og specifikationerne for disse grænseflader er anført i Tabel A-5 på side 155.

8.2.1 Opdateringer vedr. cybersikkerhed

Når en cybersikkerhedsopdatering til HemoSphere Vita monitoren er påkrævet, vil Edwards udstede og levere nødopdateringer til kunderne inden for 60 dage efter identifikationen af en cybersikkerhedshændelse og cybersikkerhedspatches inden for 120 dage efter identifikationen af en cybersikkerhedshændelse. Alle andre sårbarheder vil blive behandlet i rutinemæssige opdateringer og kommunikeret til kunderne efter anmodning. For at opretholde enhedens sikkerhed anbefales det, at der implementeres cybersikkerhedskontroller, såsom, men ikke begrænset til, interne stramningsmetoder, rollebaseret adgangskontrol (RBAC) og tilføjelse af HemoSphere Vita monitoren til et undernet dedikeret til medicinsk udstyr. Kontakt den lokale Edwards repræsentant eller Edwards teknisk support for yderligere anbefalinger om vedligeholdelse af enheders sikkerhed.

8.2.2 Sårbarhedsstyring

Sårbarhedsscanninger udføres rutinemæssigt på monitoren af Edwards for at sikre, at softwaren til HemoSphere Vita monitor forbliver i en sikker tilstand. Hvis der opdages en kritisk sårbarhed og/eller en sårbarhed, der kan udnyttes, vil kunderne få direkte besked fra Edwards via e-mail inden for 30 dage, og der vil blive leveret en patch, hvis det er relevant. Derudover kan kunderne få adgang til Edwards hjemmesiden for produktsikkerhed på https://www.edwards.com/devices/support/product-security for at gennemgå meddelelser om cybersikkerhed. Kontakt den lokale Edwards repræsentant eller Edwards teknisk support for yderligere spørgsmål.

8.2.3 Reaktion på hændelser vedr. cybersikkerhed

Hvis der er eller har været en eller flere formodede cybersikkerhedshændelser, som har påvirket HemoSphere Vita monitoren, skal du kontakte den lokale Edwards repræsentant eller Edwards teknisk support. Det anbefales, at der udarbejdes en intern plan for cybersikkerhedshændelser, som omfatter – men ikke er begrænset til – en politik for hændelsesrespons, procedurer for hændelsesrespons, kort- og langsigtede mål for organisationen og parametre for måling af planens succes. Sammen med anbefalingerne fra Edwards skulle disse tiltag kunne bringe produktet tilbage til sikker drift.

8.2.4 HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), som er indført af det amerikanske Department of Health and Human Services, beskriver vigtige standarder for beskyttelse af identificerbare helbredsoplysninger. Disse standarder skal, hvis det er relevant, følges, når monitoren anvendes.

Monitorering med HemoSphere VitaWave noninvasiv modul

Indhold

Metode med noninvasivt HemoSphere Vita system.	92
Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system	94
Valgfri HRS	
SQI	
Skærmbilledet Physiocal	105
Indstillinger for VitaWave og manchetindstillinger	105
Kalibrering af blodtryk	
Outputsignal til patientmonitor.	109

9.1 Metode med noninvasivt HemoSphere Vita system

Det noninvasive HemoSphere Vita system består af HemoSphere Vita monitoren med VitaWave modulet og tilsluttet trykstyringsenhed, hjertereferencesensor og kompatibel/kompatible Edwards fingermanchet(ter). Se systemforbindelserne i Figur 9-1 på side 95. Nøjagtig måling af patientens blodtryk og hæmodynamiske parametre er baseret på volumen klemmemetoden, Physiocal metoden og VitaWave algoritmen.

9.1.1 Volumen klemmemetoden

VitaWave og Acumen IQ fingermanchetter anvender volumen klemmemetoden, der blev udviklet af den tjekkiske fysiolog J.Peñáz (Penaz J 1973)¹. Fingermanchetten er udstyret med en pletysmografisensor, der er en kombination af en lyskilde og lysmodtager, til kontinuerlig monitorering af ændringer i fingerens arterielle blodvolumen. En inflaterbar bælg inde i manchetten tilpasser sig hurtigt til denne volumenændring for at afbalancere manchettens tryk med trykket inde i arterien. Arterien klemmes derfor sammen i dens "ikke-udvidede" volumen, og trykket i manchetten svarer til enhver tid til det arterielle tryk i fingeren.

9.1.2 Physiocal metoden

Physiocal metoden, der er udviklet af K.H. Wesseling (K.H. Wesseling et al. 1995)², er en forkortelse for fysiologisk kalibrering.



Physiocal justerer for ændringer i den "ikke-udvidede" volumen under en normal måleperiode. Manchettrykket holdes konstant over ét eller flere hjerteslag, og måling af blodtrykket afbrydes kortvarigt for at observere fingerarteriens fysiologiske egenskaber. Tidligt i måleperioden opstår disse afbrydelser regelmæssigt. Hvis arteriens egenskaber er tilstrækkeligt konstante over tid, øges intervallet mellem Physiocal-justeringer op til 70 hjerteslag, hvor højere intervaller repræsenterer øget målestabilitet.

9.1.3 Rekonstruktion af bølgeformen og hæmodynamisk analyse (VitaWave algoritme)

Bølgeformen for arterielt blodtryk er kendt for at ændre sig mellem arm- og fingerarterierne af fysiologiske årsager. VitaWave algoritmen bruger avancerede behandlingsmetoder til at rekonstruere fingertrykbølgeformen til en radial arterietrykbølgeform. Rekonstruktion af bølgeformen giver slag til slagværdier for noninvasive målinger af systolisk (SYS), diastolisk (DIA) og gennemsnitligt (radialt) arterietryk (MAP). Hæmodynamisk analyse af bølgeformen giver værdier for pulsfrekvens (PR) ved hjælp af en avanceret pulskontur-metode.

FORSIGTIG

HemoSphere VitaWave modulet viser og analyserer en rekonstrueret radial arteriel bølgeform. Klinikere skal overveje denne rekonstruktion af bølgeform, især hvis de har erfaring i at se på en bølgeform for blodtryk i arteria brachialis.

Der udregnes et gennemsnit for alle noninvasive parametre, der er valgt som en nøgleparameter (se Tabel 1-2 på side 17), og de får en opdateringshastighed på 20 sekunder.

9.1.4 Hjertereferencesensor

Hjertereferencesensoren (HRS) tager højde for forskelle i trykket mellem fingeren og hjertet. Der kompenseres for ændringerne i det hydrostatiske tryk på grund af højdeforskellen mellem fingeren og hjertet ved hjælp af HRS. Den ene ende af HRS anbringes på fingeren på højde med manchetten, og den anden ende placeres på højde med hjertet.

9.1.5 Misfarvning, følelsesløshed eller snurren i fingerspidserne

Ved volumen klemmemetoden udøves et kontinuerligt tryk på fingeren, der aldrig okkluderer arterierne helt, men som hæmmer den venøse tilbagestrømning og forårsager en vis venøs blokering i fingerspidsen distalt for manchetten. Som et resultat heraf kan der ofte opleves en misfarvning af patientens fingerspids (blå eller rød misfarvning) efter nogle få minutters monitorering. Efter længere perioder med monitorering (ca. 30 minutter - 2 timer) kan nogle patienter opleve føleindtryk (snurren eller følelsesløshed) i fingerspidsen. Umiddelbart efter at manchetten er blevet fjernet, udviser det midterste fingerled ofte en let reduceret volumen og kan vise tegn på reaktiv hyperæmi eller hævelse. Alle disse fænomener forsvinder normalt nogle få minutter efter, at trykket fra manchetten er taget af. At holde fingre og hånd varme under målingen forbedrer arterialiseringen af fingerspidsen, hvilket kan forbedre farven og reducere forekomsten af følelsesløshed.

9.1.6 Monitorering med én manchet

En enkelt, kompatibel Edwards fingermanchet kan anvendes til akkumuleret monitorering af den samme patient i op til 8 timer på en enkelt finger. Under monitorering med en enkelt manchet udløser det noninvasive HemoSphere Vita system automatisk trykket fra fingermanchetten med regelmæssige intervaller (30 minutter, 2 timer og 4 timer). Se Kalibrer hjertereferencesensoren på side 106.

Bemærk

Efter i alt 8 timer samlet monitorering på den samme finger, stopper det noninvasive HemoSphere Vita system med at monitorere og viser en advarsel om, at manchetten skal placeres på en anden finger, såfremt monitorering fortsat ønskes.

9.1.7 Monitorering med to manchetter

Til monitoreringsperioder, der varer længere end 8 timer, giver det noninvasive HemoSphere Vita system mulighed for at tilslutte to kompatible Edwards fingermanchetter samtidigt på forskellige fingre. I denne konfiguration skifter systemet mellem aktiv monitorering af de to manchetter i et brugervalgt interval – 15, 30 eller 60 minutter – for at muliggøre kontinuerlig monitorering med minimal afbrydelse. Der kan opstå op til et minuts pause i monitoreringen, når der skiftes manchet. Se Indstillinger for VitaWave og manchetindstillinger på side 105.

Bemærk

Det noninvasive HemoSphere Vita system overvåger ikke en enkelt finger konstant i mere end 60 minutter, når to manchetter anvendes. Funktionen med monitorering med to manchetter tillader minimale afbrydelser under monitorering i op til 72 timer. Kontinuerlig monitorering kan ikke forlænges ud over 60 minutter på en enkelt finger under monitorering med to manchetter.

Ved brug af konfiguration med to manchetter skal det sikres, at størrelsen på hver finger bestemmes separat. Det er ikke ualmindeligt, at patientens to fingre har forskellige størrelser, der kræver to forskellige størrelser kompatible Edwards fingermanchetter. Hvis den korrekte fingermanchet ikke vælges, kan det medføre unøjagtige målinger.

Måling af manchetstørrelse er muligvis ikke relevant for alle manchetter.

Når målingen er startet, udløber fingermanchetten efter 72 timer for en enkelt patient.

9.1.8 Metodehenvisninger

- 1. Penaz J (1973), "Photoelectric measurement of blood pressure, volume and flow in the finger" *Digest of the 10th Int Conf Med Biol Engng, Dresden*, s. 104.
- 2. Wesseling KH, et al. (1995), "Physiocal, calibration finger vascular physiology for Finapres" *Homeostasis* 36 (2-3), s. 67-82.

9.2 Tilslutning af det noninvasive HemoSphere Vita system

HemoSphere VitaWave modulet er kompatibelt med alle godkendte Edwards fingermanchetter. Se Figur 9-1 på side 95 for at få et overblik over noninvasive HemoSphere systemforbindelser.

1. Ret HemoSphere VitaWave ind efter en åbning til et stort teknologimodul (L-Tech) i venstre panel på HemoSphere Vita monitoren, og sæt det ind. Modulet vil klikke på plads, når det er korrekt tilkoblet.

FORSIGTIG

Tving ikke modulet ind i slotten. Tryk jævnt for at skubbe og klikke modulet på plads.

2. Tryk på afbryderknappen for at tænde HemoSphere Vita monitoren, og følg trinene til indtastning af patientens data. Se Patientdata på side 72.

ADVARSEL

VitaWave teknologien anbefales ikke til brug til patienter i alderen <18 år.

3. Følg de nedenstående instruktioner for påsætte trykstyringsenheden, vælge fingermanchettens størrelse og sætte fingermanchetten/-erne på patienten.

Bemærk

Måling af manchetstørrelse er muligvis ikke relevant for alle manchetter.



Figur 9-1: Overblik over det noninvasive HemoSphere Vita systems forbindelser

Bemærk

Komponenter markeret med * i Figur 9-1 på side 95 symbolforklaringen er ANVENDTE DELE i henhold til definitionen i IEC 60601-1, som under normal brug nødvendigvis kommer i fysisk kontakt med patienten for at det noninvasive HemoSphere Vita system kan fungere efter hensigten.

ADVARSEL

Komponenter, der ikke er angivet som ANVENDTE DELE, må ikke anbringes på et sted, hvor patienten kan komme i kontakt med komponenten.

Overholdelse af IEC 60601-1 opretholdes kun, hvis HemoSphere VitaWave modulet (anvendt del-forbindelse) er forbundet med en kompatibel monitoreringsplatform. Tilslutning af eksternt udstyr eller konfiguration af

systemet på en måde, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, opfylder ikke denne standard. Hvis ikke anordningen bruges som anvist, kan det øge risikoen for elektrisk stød for patienten/brugeren.

Produktet må på ingen måde modificeres, serviceres eller ændres. Servicering, ændring eller modificering kan påvirke patientens/brugerens sikkerhed og/eller produktets ydeevne.

Ingen af komponenterne i det noninvasive HemoSphere Vita system må steriliseres. Det noninvasive HemoSphere Vita system leveres ikke-sterilt.

Se rengøringsinstruktionerne. Desinficer ikke instrumentet ved autoklavering eller gassterilisering.

Specifikke oplysninger om placering og anvendelse samt relevante ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSREGLER og specifikationer kan findes i brugsanvisningen til det enkelte tilbehør.

For at forhindre at patienten eller brugeren udsættes for elektrisk stød, må beskadigede komponenter/sensorer eller komponenter/sensorer med fritliggende elektriske kontakter ikke anvendes.

Komponenterne i det noninvasive HemoSphere Vita monitoreringssystem er ikke defibrillationssikre. Systemet skal frakobles inden defibrillering.

Brug kun kompatible Edwards fingermanchetter, hjertereferencesensor og andet tilbehør, andre kabler og/eller komponenter til det noninvasive HemoSphere Vita system, der er leveret og mærket af Edwards. Hvis der anvendes andre typer umærket tilbehør, kabler eller komponenter, kan det påvirke patientsikkerheden og målingernes nøjagtighed.

Fjern altid det noninvasive HemoSphere Vita systems sensorer og komponenter fra patienten, og frakobl patienten helt fra instrumentet, inden patienten bades.

FORSIGTIG

Effektiviteten af det noninvasive HemoSphere Vita system er ikke evalueret hos patienter under 18 år.

Tag altid fat om konnektoren, ikke kablet, når du til- eller frakobler kabler. Du må ikke vride eller bøje konnektorerne. Kontrollér, at alle sensorer og kabler er helt og korrekt tilsluttet, før brug.

9.2.1 Sæt trykstyringsenheden på

Patienten bærer trykstyringsenheden på håndleddet, og den sluttes til HemoSphere VitaWave modulet, HRS og fingermanchetten/-erne. Se Figur 9-2 på side 97.



2. trykstyringsbånd

4. hjertereferencesensor

Figur 9-2: Fastgørelse af trykstyringsenheden

- 1. Vikl trykstyringsbåndet om patientens håndled. Hos vågne patienter foretrækkes det at bruge den ikkedominerende hånd til monitorering. (Figur 9-2 på side 97, venstre)
- 2. Klik trykstyringsenheden fast i båndets plastikmanchet, og sørg for, at manchettens konnektorer peger hen mod fingrene.
- 3. Slut trykstyringsenhedens kabel til HemoSphere VitaWave modulet. (Figur 9-1 på side 95)
- 4. Fjern hætterne fra plastikkonnektorerne for at forbinde fingermanchetten/fingermanchetterne og hjertereferencesensoren.

Bemærk

Det anbefales at gemme hætterne til manchetkonnektorerne og bruge dem til at beskytte trykstyringsenheden mod indtrængen af vand og snavs, når der kun anvendes en enkelt manchet.

ADVARSEL

Undgå at stramme trykstyringsbåndet eller fingermanchetten/-erne for meget.

Påsæt ikke trykstyringsbåndet på beskadiget hud, da dette kan forårsage yderligere skade.

9.2.2 Vælg fingermanchetstørrelse

Ikke alle fingermanchetter leveres med en størrelsesmåler. Se om nødvendigt produktets brugsanvisning for detaljerede instruktioner vedrørende korrekt størrelsesmåling af fingermanchetter.



Figur 9-3: Valg af fingermanchetstørrelse

- Mål størrelsen på den eller de fingre, der skal bruges til monitorering ved hjælp af størrelsesmåleren til fingermanchetter. Der opnås de bedste resultater med langfingeren, ringfingeren eller pegefingeren. Manchetten er ikke beregnet til brug på tommelfingeren eller fingre, der tidligere har været brækket.
- 2. Svøb størrelsesmåleren rundt om den midterste fingerknogle ved at trække den farvekodede, mindre ende gennem åbningen, så anordningen er tætsluttende.
- 3. Den sorte pil angiver den passende manchetstørrelse. Match den angivne farve med den korrekte fingermanchetstørrelse.

ADVARSEL

Forkert placering af eller størrelse på fingermanchetten kan medføre unøjagtig monitorering.

9.2.3 Anlæg fingermanchetten/fingermanchetterne

Se produktets brugsanvisning for detaljerede instruktioner vedrørende korrekt placering af en kompatibel Edwards fingermanchet og faktiske illustrationer af udstyret.

Kun til brug på en enkelt patient. VitaWave og Acumen IQ fingermanchet er designet til brug på en enkelt patient. Når målingen er startet, udløber fingermanchetten efter 72 timer for en enkelt patient.

Monitorering med to manchetter. Det noninvasive HemoSphere Vita system gør det muligt at tilslutte to kompatible Edwards fingermanchetter samtidigt, så der skiftevis måles mellem to fingre. Med denne funktion er afbrydelser af monitoreringen minimale i op til 72 timer, og funktionen er påkrævet ved målinger, der foretages i mere end 8 timer. Funktionen anvendes også til at øge patientens komfort.

9.2.4 Anvend hjertereferencesensoren

Hjertereferencesensoren (HRS) skal altid anvendes hos patienter, der er ved bevidsthed, bevæger sig frit eller patienter, som ofte flyttes. Følg meddelelserne på skærmen eller trinene nedenfor for at tilslutte HRS.



Figur 9-4: Anvendelse af hjertereferencesensoren

FORSIGTIG

Sørg for, at HRS er korrekt anbragt, så den kan justeres i forhold til den flebostatiske akse.

- 1. Slut HRS til trykstyringsenheden. Se (1) i Figur 9-4 på side 99.
- 2. Anbring trykstyringsenhedens dæksel på trykstyringsenheden. (valgfrit se Trykstyringsenhedens dæksel på side 162)
- 3. Sæt hjerteenden af HRS på patienten langs den flebostatiske akse ved hjælp af en HRS clips. Se (2) i Figur 9-4 på side 99.

Bemærk

Hvis patienten vendes eller flyttes, drejer eller flytter den flebostatiske akse sig sammen med patienten. Om nødvendigt skal du sørge for at sætte hjerteenden af HRS på igen for at sikre, at den stadig er på samme vertikale niveau som hjertet i patientens nye position.

4. Sæt den anden ende af HRS i fingermanchetten. Se (3) i Figur 9-4 på side 99.



- 5. Tryk på ikonet start monitorering start på navigationslinjen eller på skærmen hjælp for at begynde monitoreringen.
- 6. Monitorering kan til enhver tid stoppes ved at trykke på ikonet **som** på navigationslinjen.
- 7. Hvis noninvasive blodtryksmålinger fra VitaWave varierer fra referencemålingerne, skal integriteten af HRS vurderes ved at udføre en HRS kalibrering. Der skal udføres en HRS kalibrering som en del af fejlfindingen. Se Kalibrer hjertereferencesensoren på side 106.

9.2.5 Nøjagtighed af VitaWave blodtryksmålinger

Sikkerhedsforanstaltning. Korrelation af blodtryksmålinger til referencearterieslangen kan blive påvirket under den indledende opstart af systemet og efterfølgende genstart af systemet.

Tabel 9-1 på side 100 giver en oversigt over gentagne målinger fra den samme patient for at vise nøjagtigheden af noninvasive blodtryksresultater med VitaWave teknologi.

Parameter	Bias [95 % CI]	Præcision [95 % CI]
SYS (mmHg)	-2,74 [-4,95, -0,72]	6,15 [4,25, 7,82]
MAP (mmHg)	-1,29 [-2,33, -0,22]	3,14 [2,15, 4,14]
DIA (mmHg)	-1,07 [-2,26, 0,21]	3,71 [2,43, 5,29]

Tabel 9-1: 95 % konfidensinterval-resultater (CI) for gentagne blodtryksmålinger fra den samme patient (Bootstrap-genprøvetagning)

9.2.6 Generel fejlfinding ved monitorering med det noninvasive HemoSphere Vita system

Herunder findes en oversigt over de problemer, der kan opstå under normal monitorering, og nogle trin til fejlfinding.

- Hvis noninvasive blodtryksmålinger fra VitaWave systemet varierer fra referencemålingerne, skal integriteten af HRS vurderes ved at udføre en HRS kalibrering. Der skal udføres en HRS kalibrering som en del af fejlfindingen. Se Kalibrer hjertereferencesensoren på side 106.
- Hvis en bølgeform ikke vises inden for minutter efter, at monitoreringen startes, skal du kontrollere statuslinjen for eventuelle fejl eller advarsler, der indikerer, at der er et problem. Tryk på spørgsmålsikonet for at få flere oplysninger om en vist meddelelse, eller se Tabel 12-8 på side 141.
- Under målingen kan der forekomme en let misfarvning af den fingerspids, som manchetten til monitorering sidder på. Dette er normalt og forsvinder inden for nogle få minutter efter, at manchetten er blevet fjernet.
- Under målingen kan en patient, der er ved bevidsthed, opleve en let pulsering i den finger, som manchetten sidder på. Disse pulseringer stopper kortvarigt under Physiocals. Patienten skal gøres opmærksom på, at disse uregelmæssigheder er normale og ikke forårsaget af patientens hjerte.
- Hvis patienten reagerer, skal patienten bedes om at holde hånden i ro og ikke spænde musklerne eller strække hånden for meget.
- Sørg for, at blodtilførslen til hånden ikke er (delvist) blokeret, f.eks. fordi håndleddet trykkes mod en hård overflade.
- Visse forhold, såsom kolde hænder, kan gøre det vanskeligt at starte monitoreringen. Forsøg at varme hånden, hvis patienten har kolde hænder.

ADVARSEL

Det noninvasive HemoSphere Vita system må ikke bruges som pulsmåler.

Hvis instrumentet anvendes under helkropsbestråling, skal alle monitoreringskomponenter i det noninvasive HemoSphere Vita system holdes ude af strålingsfeltet. Hvis en monitoreringskomponent eksponeres for strålingen, kan det påvirke aflæsningerne.

Kraftige magnetfelter kan medføre funktionsfejl i instrumentet og forbrændinger hos patienten. Brug ikke instrumentet under MR-scanning (magnetisk resonans-scanning). Induceret strøm kan potentielt medføre forbrændinger. Enheden kan påvirke MR-billedet, og MRI-enheden kan påvirke målingernes nøjagtighed.

FORSIGTIG

Det noninvasive HemoSphere Vita system er ikke beregnet til monitorering af apnø.

Hos patienter med ekstrem kontraktion af den glatte muskulatur i arterier og arterioler i underarmen og hånden, sådan som det kan forekomme hos patienter med Raynauds syndrom, kan det blive umuligt at foretage blodtryksmålinger.

Unøjagtige noninvasive målinger kan forårsages af faktorer såsom:

- Forkert kalibreret og/eller justeret HRS
- For store variationer i blodtryk. Visse tilstande, som medfører BP-variationer, omfatter, men er ikke begrænset til:

* Intraaortiske ballonpumper

- Enhver klinisk situation, hvor arterietrykket skønnes at være unøjagtigt eller skønnes til ikke at være repræsentativt for arterietrykket.
- Dårlig blodcirkulation til fingrene.
- En bøjet eller fladtrykt fingermanchet.
- Hvis patienten bevæger fingrene eller hænderne meget.
- Artefakter eller dårlig signalkvalitet.
- Forkert placeringen af fingermanchetten, fingermanchettens position eller hvis fingermanchetten er for løs.
- Interferens fra elektrokaustikudstyr eller elektrokirurgisk udstyr.

Frakobl altid fingermanchetten, når den ikke er svøbt om en finger, for at forhindre beskadigelse som følge af utilsigtet overinflation.

Effekten af kompatible Edwards fingermanchetter er ikke blevet fastslået hos patienter med præeklampsi.

Pulseringerne fra intraaortisk ballonstøtte kan øge pulsfrekvensen på instrumentets pulsfrekvensvisning. Verificer patientens pulsfrekvens i forhold til en EKG-hjertefrekvens.

Måling af pulsfrekvens er baseret på den optiske registrering af en perifer flowpuls og registrerer således muligvis ikke visse arytmier. Pulsfrekvensen bør ikke bruges i stedet for eller som erstatning for analyse af arytmier baseret på EKG.

9.3 Valgfri HRS

Valgfri HRS er en funktion, der skal være aktiveret. Hvis denne funktion er aktiveret, varierer trinene fra det, der er beskrevet tidligere i Hjertereferencesensor på side 93. Algoritmen til det noninvasive HemoSphere system med fingermanchet skal tage højde for trykforskelle på grund af ændring i den monitorerede fingers vertikale niveau i forhold til hjertet. Dette kan udføres på én af to måder i vinduet **Valg af patientplaceringsmodus** (se Figur 9-5 på side 102):



Figur 9-5: Valg af patientplacering – Valgfri HRS



Manuel indtastning af højdeforskelle. Brug kun denne metode til at tage højde for højdeforskelle hos patienter, der er sengeliggende eller er under bedøvelse. Når du har indtastet patientdataene, skal du trykke på ikonet **Patient bedøvet og stationær** og fortsætte med de trin, der er beskrevet nedenfor i Patient bedøvet og sengeliggende på side 102.



Brug af en hjertereferencesensor (HRS). HRS skal bruges hos patienter, hvor fingerens vertikale niveau i forhold til hjertet til enhver tid kan ændre sig under monitorering. Når du har indtastet patientdataene, skal du trykke på ikonet **Variabel patientplacering** og fortsætte med de trin, der er beskrevet i Hjertereferencesensor på side 93.

9.3.1 Patient bedøvet og sengeliggende

Denne tilstand kan vælges for patienter under fuld bedøvelse, hvor der forventes begrænset eller intet behov for omplacering. HRS kan bruges i denne tilstand, men det er ikke påkrævet.

- 1. Tryk på knappen **Patient bedøvet og stationær** for at fremhæve og vælge denne tilstand.
- 2. Tryk på **OK**.

FORSIGTIG

Monitorering uden en HRS kan føre til unøjagtige målinger. Sørg for, at patienten forholder sig i ro, og at højdeforskellen mellem fingeren og hjertet er målt nøjagtigt.

Patienten skal anbringes i rygliggende stilling under monitorering uden en HRS. Ellers kan det medføre en unøjagtig vertikal forskydning for HRS og unøjagtige målinger.

Bemærk

Hvis en HRS er tilsluttet, vises et pop op-skærmbillede med meddelelsen "Alarmmeddelelse: HRS detekteret". For at starte monitorering med HRS skal du trykke på Ja og gå til trin 2 under Anvend

hjertereferencesensoren på side 98. For at monitorere uden en HRS skal du frakoble HRS, trykke på **Nej** og fortsætte med trinene herunder.



Figur 9-6: Skærmen Nulstil og bølgeform – Indtastning af vertikal forskydning

- 3. I denne tilstand viser skærmen **Nulstil og bølgeform** (vist i Figur 9-6 på side 103) en vertikal skalalinje, der repræsenterer forskydningen af hånden i forhold til hjertet. Hjerteniveauet indstilles til nul. En positiv forskydning angiver en patientposition, hvor hånden er over hjertet. Vælg enhederne på skalalinjen: **CM** eller **IN**.
- 4. Brug skyderen til at flytte håndens vertikale niveau for at indstille forskydningen mellem hånden og hjertet.
- 5. Tryk på den næste pil
- 6. Der vises en bekræftelsesskærm. Hvis den viste forskydning er korrekt for den aktuelle patientposition, skal du trykke på **Start monitorering** for at påbegynde monitorering. Hvis den viste forskydningsværdi ikke er korrekt, skal du trykke på **Annuller** og justere forskydningsværdien efter behov.
- 7. Monitorering kan til enhver tid stoppes ved at trykke på ikonet **som** på navigationslinjen.

Der skiftes mellem to advarsler på informationslinjen med teksterne "Alarmmeddelelse: Ingen HRS tilsluttet – Kontrollér patientplacering" og "Alarm nuværende forskydning: Finger <position>", hvor <position> er den verificerede højdeforskydning mellem den monitorerede finger og hjertet. Forskydningsværdien skal opdateres hver gang, en patient flyttes i denne tilstand. Hvis monitoreringen stoppes i mere end ét minut, skal den vertikale forskydning verificeres igen, når monitoreringen genoptages.

9.3.2 Opdater forskydningsværdien under monitorering

Sådan opdateres den vertikale forskydningsværdi mellem fingeren og hjertet:

1. Tryk på ikonet Nulstil og bølgeform



på navigationslinjen eller via menuen Kliniske værktøjer.

2. Tryk på knappen **Opdater forskydning** på skærmen **Nulstil og bølgeform (indtastning af lodret forskydning)**.

Kliniske værktøje

- 3. Brug skyderen til at flytte håndens vertikale niveau for at indstille forskydningsværdien, så den svarer til den nye patientposition.
- 4. Tryk på den næste pil
- 5. Der vises en bekræftelsesskærm. Hvis den viste forskydning er korrekt for den aktuelle patientposition, skal du trykke på **Bekræft forskydning** for at påbegynde monitorering. Hvis den viste forskydningsværdi ikke er korrekt, skal du trykke på **Annuller** og justere forskydningsværdien efter behov.

9.3.3 Skift tilstand for patientposition

Sådan skiftes der mellem tilstanden **Patient bedøvet og stationær** og **Variabel patientplacering** for patientposition:

1. Tryk på ikonet Indstillinger



- → fanen **Kliniske værktøjer**
- 2. Tryk på ikonet Patientdata
- 3. Tryk på knappen **Placeringstilstand** for at åbne skærmen **Valg af patientplaceringsmodus**.
- 4. Tryk på, og fremhæv, den ønskede patientpositionstilstand: **Patient bedøvet og stationær** eller **Variabel patientplacering**.
- 5. Tryk på knappen OK, og følg de trin, der er beskrevet i Patient bedøvet og sengeliggende på side 102 for **Patient bedøvet og stationær** eller Hjertereferencesensor på side 93 for **Variabel patientplacering**.

Bemærk

Hvis der under monitorering med en HRS skiftes til Variabel patientplacering fra Patient bedøvet og

stationær, stopper monitorering. Tryk på ikonet start monitorering statt for at starte monitorering igen, når du har trykket på enter-ikonet.

9.4 SQI

En signalkvalitetsindikator (SQI) er til stede i alle noninvasive parameterfelter under monitorering med det noninvasive HemoSphere Vita system. SQI-niveauet beregnes ved hver parameteropdatering hvert 20. sekund. Se Tabel 9-2 på side 104 herunder for en beskrivelse af SQI-niveauerne for arterietrykbølgeformen. SQI-niveauer på ét eller to er typisk forbundet med alarmer. Et SQI-niveau på nul vises, når monitoreringen startes (start eller genoptagelse). En SQI-værdi på nul kan også være forbundet med en fejl. Se Tabel 12-8 på side 141 for en liste over fejl og alarmer vedrørende fingermanchetter.

Udseende	Niveau	Indikation
11	4	Normal
all	3	Mellem (moderat kompromitteret)
u l	2	Dårlig (mulig alarmstatus medfører begrænset signal)
	1	Uacceptabel (mulig alarmstatus medfører ekstremt begrænset eller intet signal, se Tabel 12-8 på side 141 for en liste over alarmer vedrørende fingermanchetter)

Tabel 9-2: SQI-niveauer for arteriebølgeform

Udseende	Niveau	Indikation
all	0	Trykbølgeform ikke tilgængelig (se Tabel 12-8 på side 141 for en liste over fejl vedrørende fingermanchetter)

9.5 Skærmbilledet Physiocal

Physiocal er en automatisk kalibrering af den arterielle bølgeform, der forekommer med regelmæssige intervaller under ikke-invasiv monitorering. Physiocal kan observeres på visningen af trykbølgeformen i realtid som en trinvis stigning i trykket ved opstart og som korte afbrydelser i løbet af monitoreringen. Intervallet mellem Physiocals vises på grafen over den arterielle bølgeform i parentes ud for ikonet Physiocal interval (se Tabel 9-3 på side 105). For nøjagtigt at tage højde for fingerarteriens karakteristika under monitorering udføres Physiocal med regelmæssige intervaller, der medfører kortvarige afbrydelser i den arterielle bølgeform.

Udseende	Physiocal- interval for hjer- teslag	Indikation
」 (60)	≥ 30	Normal målestabilitet
」 (20)	< 30	Hyppige Physiocal-afbrydelser, variable fysiologiske arterieegenskaber og redu- ceret målestabilitet
л ()		Physiocal er ved at blive udført, eller status er ikke tilgængelig

Tabel 9-3: Status for Physiocal interval

9.6 Indstillinger for VitaWave og manchetindstillinger

På skærmen med indstillingerne for VitaWave har brugeren mulighed for at vælge tidsintervallet mellem udløsning af manchettrykket og skifteintervallet for monitorering med to manchetter. Sensorstatus og oplysninger for tilsluttet/tilsluttede fingermanchet(ter) og HRS vises, og HRS kalibrering udføres også fra denne skærm.

Bemærk

1.

Udfør mindst 10 minutters monitorering, inden du gennemgår oplysningerne om sensorstatus.







→ knappen **VitaWave**.

2. Tryk på fanen **Muligheder** for at se indstillinger for monitorering. Ikke alle valgmuligheder på denne skærm er tilgængelige under aktiv monitorering eller i tilstanden for udløsning af manchettryk.

Enkelt manchet. For overvågning med en enkelt manchet skal du vælge et tidsinterval for udløsning af manchettryk fra listen over tilgængelige indstillinger. Når tidsintervallet for udløsning af manchettryk udløber, udlignes trykket fra manchetten i et interval, som angives af nedtællingstimeren på informationslinjen. Se Tilstand for udløsning af manchettryk på side 107.

Dobbelt manchet. Til overvågning med to manchetter skal du vælge et skifteinterval fra listen over tilgængelige indstillinger.

Valgfri HRS. Den valgfrie hjertereferencesensorfunktion (HRS) kan **aktiveres** eller **deaktiveres** ved hjælp af denne skifteknap. Denne menuindstilling er en avanceret funktion, der skal være aktiveret. Hvis funktionen **Valgfri HRS** er aktiveret, har brugeren mulighed for manuelt at indtaste en vertikal forskydningsværdi mellem hånden og hjertet i stedet for at anvende en HRS. Se Valgfri HRS på side 101.

- 3. Tryk på fanen **Sensorstatus** for at se status og oplysninger for fingermanchet(ter) og HRS.
- 4. Tryk på fanen **HRS-kalibrering** for at kalibrere HRS.

9.6.1 Kalibrer hjertereferencesensoren

Hjertereferencesensoren (HRS) skal kalibreres for at sikre optimal ydeevne.



Figur 9-7: Kalibrering af hjertereferencesensoren

1. Gå til skærmen **HRS-kalibrering** ved at trykke på ikonet Indstillinger → fanen **Indstillinger**



- 2. Slut HRS til trykstyringsenheden. Se (1) i Figur 9-7 på side 106.
- 3. Juster begge ender af HRS vertikalt, og tryk på knappen **Kalibrer**. Se (2) i Figur 9-7 på side 106.
- 4. Vent for en indikation af, at HRS er blevet kalibreret.



Figur 9-8: Skærmen HRS-kalibrering

9.6.2 Tilstand for udløsning af manchettryk

Under monitorering med en enkelt manchet udløser det noninvasive HemoSphere Vita system automatisk trykket fra fingermanchetten med regelmæssige intervaller.

12345678	്ര 01:21		o o	む)	ſ	04.10.2022 00:16:03	(i)	
aflastningstilstand Monitorenng suspenderet								



Når der resterer ≤ 5 minutter før **manchettrykket vil blive udløst**, vises et hvidt ikon med en nedtællingstimer på informationslinjen sammen med den resterende tid, inden trykket udløses. En pop op-meddelelse angiver, at nedtællingsuret er startet. Brugeren kan forlænge nedtællingstimeren før manchettrykket udløses ved at trykke på **Udsæt** i pop op-meddelelsen. Kontinuerlig monitorering forlænges ikke udover grænsen på 8 timers samlet monitorering på en enkelt finger. Se Monitorering med én manchet på side 93 og Monitorering med to manchetter på side 94.



I slutningen af intervallet for udløsning af manchettryk udløses trykket fra manchetten, og monitoreringen afbrydes midlertidigt. Der vises en meddelelse på skærmen, som angiver, at trykket fra fingermanchetten er blevet udløst. Ikonet for udløsning af trykket fra manchetten vises med gult, og timeren angiver den resterende tid, indtil monitoreringen genoptages automatisk.



l tilstanden til udløsning af manchettryk vises et nedtællingsur på navigationslinjen. Pop op-menuen Tryklettelse aktiv vises på skærmen. Denne menu kan også tilgås ved at trykke på nedtællingsuret på navigationslinjen eller informationslinjen. Menuindstillingerne i dette pop op-vindue omfatter: Udsæt tryklettelse og Stop monitorering.

Bemærk

Intervallerne for udløsning af manchettryk kan kun ændres, når monitorering er stoppet. Undgå hyppige ændringer af intervallerne for udløsning af manchettryk under en patientmonitoreringssession.

Kliniske værktøjer

9.7 Kalibrering af blodtryk

På skærmen **Kalibrering** har brugeren mulighed for at kalibrere de blodtryksværdier, der monitoreres med VitaWave fingermanchetten, med referenceværdier for det monitorerede blodtryk. Både brachial oscillometrisk manchet- eller radialarterieslangereferenceværdier kan bruges.

Bemærk

Kalibrering er ikke tilgængelig under monitorering med to manchetter.

FORSIGTIG

Udfør ikke en BT-kalibrering i monitoreringsperioder, hvor blodtrykket virker ustabilt. Dette kan medføre unøjagtige blodtryksmålinger.

1. Tryk på ikonet Indstillinger



→ fanen Kliniske værktøjer

→ ikonet **Kalibrering**

2. Tryk på **Tilføj måling** for at indtaste BP-referenceværdier.

Bemærk

Når du trykker på knappen **Tilføj måling**, vises de aktuelle VitaWave BP-værdier, og brugeren har fem minutter til at indtaste BP-referenceværdier. Hvis der er behov for mere end fem minutter, kan du trykke på knappen **Tilføj måling** igen for at nulstille timeren til fem minutter.

Kliniske værktøjer	ハ ∩ Vælg & ∦skærmopsætning	୍ତ	Indstillinger	<i>(</i> i <i>)</i>	Hjælp				
E BT-kalibrering									
Vita		Referencesystem							
	*			Tilføj må	åling				
SYSART	0 mmHg		Reference	e-SYS	mmHg				
DIA _{ART}	0 mmHg		Referenc	e-DIA	mmHg				
	Kali	brer		[BT ikk	e kalibreret	1			

Figur 9-9: Skærmen BT-kalibrering

- 3. Angiv en Reference-SYS og Reference-DIA værdi.
- 4. Tryk på knappen **Kalibrer** for at afslutte kalibreringsprocessen. Forkortelsen for kalibrering (**KAL**) vises over parameternavnet i feltet BP, hvilket angiver, at VitaWave BP er blevet kalibreret.
- 5. For at slette de senest indtastede BP-referenceværdier skal du trykke på **Ryd BT-kalibrering**.
Den aktuelle Kalibrering ryddes, hvis monitoreringen afbrydes i mere end 10 minutter.

Ved monitorering uden en HRS deaktiveres Kalibrering i ét minut efter opdatering af den vertikale forskydning af HRS.

Tabel 9-4 på side 109 viser bias- og præcisionsydeevnedata for hver parameter i VitaWave systemet, hvor monitorerede patienter med BT kalibreret med radialslange sammenlignes med monitorerede patienter med Kalibrering med brachial oscillometrisk manchet.

Parameterenheder	Kalibreringsreference	Bias	Præcision
SYS (mmHg)	Radial	2,2 [1,3, 3,1]	2,8 [2,0, 3,5]
DIA (mmHg)	Radial	1,1 [0,4, 1,8]	2,1 [1,6, 2,6]
MAP (mmHg)	Radial	1,3 [0,4, 2,3]	2,8 [2,1, 3,6]
PR (bpm) RMSE	Radial	0,59 [0,23, 0,91]	lkke relevant

Та	bel	9-4:	Ydeev	nedata	for	Kalibrering	
	~~.		Iacci	neau		Ranorennig	

9.8 Outputsignal til patientmonitor

Skærmen **Nulstil og bølgeform** giver brugeren mulighed for at sende signalet for arteriebølgeformen til en patientmonitor ved patientens seng. HemoSphere trykoutputkablet er et genanvendeligt stykke tilbehør, der gør det muligt for brugeren at udlæse arterielt tryk, der overvåges af HemoSphere Vita monitoren til en kompatibel patientmonitor med henblik på standard trykmonitorering. Anordningens ydeevne, herunder de funktionelle karakteristika, er blevet verificeret i en omfattende række tests for at sikre, at dens sikkerhed og ydeevne i forhold til den tilsigtede brug er understøttet, når den anvendes i overensstemmelse med den etablerede brugsanvisning.





1. Tryk på ikonet Nulstil og bølgeform

på navigationslinjen eller via menuen Kliniske værktøjer.

2. Sæt HemoSphere trykoutputkablets 18-bens stik (se (1) i Figur 9-10 på side 109) i bagpanelet på monitoren

ved trykoutputporten, der er angivet med et analogt udgangssymbol . Se (9) i Figur 3-2 på side 40.

- 3. Brug de to jackskruer til at fastgøre stikket på trykoutputkablet korrekt. Se (2) i Figur 9-10 på side 109.
- 4. Sæt arterietryksignalstikket (AP, rødt, (3)) i en kompatibel patientmonitor. Sørg for, at det valgte stik sidder helt korrekt. Se patientmonitorens brugsanvisning.
- 5. Nulstil patientmonitoren, og kontrollér, at der vises 0 mmHg. Se (2) i Figur 9-11 på side 110. Se patientmonitorens brugsanvisning.
- 6. Skift til ikonet Send bølgeform for at starte udsendelse af tryksignalet til patientmonitoren. Se
 (3) i Figur 9-11 på side 110.
- 7. Meddelelsen "Afsendelse af bølgeform startet:" vises med et tidsstempel, når live-kurveformen sendes til den tilsluttede patientmonitor. Se (3) i Figur 9-11 på side 110.

Bemærk

Normale afbrydelser af monitoreringen af den arterielle bølgeform, såsom under Physiocal, ved skift mellem manchetter eller i tilstanden til udløsning af manchettryk, kan udløse en alarm på patientmonitoren.



Figur 9-11: Send arterietrykbølgeformen til patientmonitoren

10

HemoSphere vævsoximetrimonitorering

Indhold

HemoSphere vævsoximetrimonitorering	.111
Oversigt over ForeSight oximeterkabel	.111
Tilslutning af HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximeterkablet	.116

10.1 HemoSphere vævsoximetrimonitorering

HemoSphere Vita teknologimodulet er et grænseflademodul, der er beregnet til at blive brugt med ForeSight oximeterkablet til at vise kontinuerlig monitorering af blodoxygenmætning i vævet (StO₂). ForeSight oximeterkablet er en noninvasiv enhed, der måler absolut iltmætning i vævet. Det fungerer ud fra princippet, at blod indeholder hæmoglobin i to primære former – iltet hæmoglobin (HbO₂) og afiltet hæmoglobin (Hb) – hvilket absorberer nærinfrarødt lys på forskellige, målbare måder.

Vævsiltmætningsniveauerne (StO₂) bestemmes af forholdet af iltet hæmoglobin til samlet hæmoglobin på det mikrovaskulære niveau (arterioler, venoler og kapillærer) i det område, som sensorerne påsættes:

%**StO**₂ =
$$\frac{\text{lltet hæmoglobin}}{\text{Total hæmoglobin}} = \frac{\text{HbO}_2}{\text{HbO}_2 + \text{Hb}} \times 100$$

ForeSight oximeterkablet inkorporerer Edwards teknologi til at udsende harmløst nærinfrarødt lys (i fem nøjagtige bølgelængder) gennem det overliggende væv (f.eks. hovedbunden og kraniet) ind i hjernen via en engangssensor på patientens hud. Reflekteret lys indfanges af detektorer, der er placeret på sensoren til optimal signalopfangning. Efter analyse af det reflekterede lys sender kablet vævets iltmætning til HemoSphere Vita teknologimodulet og HemoSphere Vita monitoren som et absolut tal og giver en grafisk gengivelse af historiske værdier.

Et pulsoximeter afspejler kun iltmætning i arterieblod (SpO₂) og kræver impulser for at fungere, hvorimod ForeSight oximeterkablet også måler i impulsfrie tilstande og viser balancen mellem iltforsyning og -behov i målvæv (StO₂), f.eks. hjerne, abdomen, muskler i lemmer. Dermed angiver HemoSphere Vita monitor StO₂-værdier for den overordnede vævsiltningstilstand, hvilket giver direkte feedback som vejledning ved behandlingsintervention.

Bemærk

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.

10.2 Oversigt over ForeSight oximeterkabel

Følgende diagrammer giver en oversigt over ForeSight oximeterkablets fysiske egenskaber.



Figur 10-1: ForeSight oximeterkablet set forfra

Teknologimodulet og sensorkablerne vises afskåret; se Tabel A-10 på side 157. En beskrivelse af LEDstatusindikatorerne kan findes i ForeSight oximeterkablets sensorkommunikation på side 135.

FORSIGTIG

Undgå at placere ForeSight oximeterkablet, hvor status-LED'en ikke let kan ses.



Bemærk

For klarhedens skyld vises billeder af kabelkabinettets bagside i denne manual uden mærkning.

10.2.1 Monteringsløsninger for ForeSight oximeterkablet

ForeSight oximeterkablet er pakket med en monteringsklemme.

Figur 10-3 på side 113 og Figur 10-4 på side 113 viser fastgørelsessteder på monteringsklemmen og kabelkabinettet.



1. monteringsklemmeåbning

2. fastholdelsestap på monteringsklemme





Figur 10-4: Kabelkabinet – fastgørelsespunkter på monteringsklemme

10.2.2 Installation af monteringsklemmen

Monteringsklemmen kan fastgøres til ForeSight oximeterkablet enten lodret (typisk for en sengeskinne – se Figur 10-5 på side 114) eller vandret (typisk for en stangmontering – se Figur 10-6 på side 115).

10.2.2.1 Fastgørelse af monteringsklemmen vertikalt

For at fastgøre monteringsklemmen vertikalt:

1. På bagsiden af kabelkabinettet skal du placere monteringsklemmen med åbningen vendt mod monteringsklemmeskyderen.

2. Skub monteringsklemmen mod toppen af kabelkabinettet, indtil monteringsklemmen, der holder fastgørelsesklemmen, låser fast i et af de vertikale fastgørelsesindhak til monteringsklipsen.

Bemærk

Monteringsklemmen er ikke designet til at blive fastgjort med åbningen opad.



1. fastholdelsesindhak til monteringsklemme (vertikalt)

2. fastholdelsestap på monteringsklemme

Figur 10-5: Fastgørelse af monteringsklemmen vertikalt

10.2.2.2 Fastgørelse af monteringsklemmen horisontalt

Fastgørelse af monteringsklemmen horisontalt:

- 1. Placer monteringsklemmen med fastgørelsestappen til monteringsklemmen vendt væk fra kabelkabinettet fra enten venstre eller højre.
- 2. Skub monteringsklemmen hen over bagsiden af kabelkabinettet, indtil monteringsklemmen, der holder fastgørelsesklemmen, låser fast i et af de horisontale fastgørelsesindhak til monteringsklemmen.

Bemærk

Du kan tilslutte monteringsklemmen med åbningen vendt mod venstre eller højre side.



- 1. fastholdelsestap på monteringsklemme
- 2. fastholdelsesindhak til monteringsklemme (horisontalt)



10.2.3 Fjernelse af monteringsklemmen

For at fjerne monteringsklemmen fra bagsiden af kabelkabinettet (se Figur 10-7 på side 116):

1. Løft forsigtigt fastgørelsestappen til monteringsklemmen, indtil den løsnes fra sit indhak.

FORSIGTIG

Hvis der bruges for meget pres, kan det ødelægge fastholdelsestappen, hvilket kan medføre, at kablet falder ned på patienten, omkringstående eller operatøren.

Bemærk

Der er teknisk supportnumre på indersiden af dækslet for information om reservedele. Se Tabel B-1 på side 161 for godkendte dele og tilbehør.

2. Skub monteringsklemmen i retning af monteringsklemmens fastholdelsestap indtil monteringsklemmen er fri af monteringsklemmens skyder.



Figur 10-7: Fjernelse af monteringsklemmen

3. Fjern monteringsklemmen fra bagsiden af kabelkabinettet.

FORSIGTIG

Løft eller træk ikke ForeSight oximeterkablet i kabelforbindelserne, og placer ikke kablet i en position, der kan medføre, at kablet falder ned på patienten, omkringstående eller operatøren.

Undgå at placere ForeSight oximeterkablet under lagner eller tæppe, der kan begrænse luftstrømmen omkring kablet, hvilket kan øge kabelkabinettets temperatur og forårsage en skade.

10.3 Tilslutning af HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximeterkablet

HemoSphere Vita teknologimodulet er kompatibelt med et ForeSight oximeterkabel og ForeSight/ForeSight Jr sensorer. HemoSphere Vita teknologimodulet passer i en standardmodulåbning.

Bemærk

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.



- **2.** ForeSight/ForeSight Jr sensorforbindelser (2)
- 3. ForeSight oximeterkabelkabinet

- 5. HemoSphere Vita teknologimodul
- 6. HemoSphere Vita monitor

Figur 10-8: Oversigt over vævsoximetermonitoreringsforbindelsen

Bemærk

ForeSight/ForeSight Jr sensorer er defibrilleringssikre ANVENDTE DELE af TYPE BF. De patientkabler, der er tilsluttet sensorerne, såsom ForeSight oximeterkablet, er ikke beregnede til at være anvendte dele, men kan komme i kontakt med patienten, og de opfylder de relevante krav for anvendte dele i henhold til IEC 60601-1.

ForeSight oximeterkablet kan forblive tilsluttet til patienten under hjertedefibrillering.

HemoSphere Vita teknologimodulet leveres med ESD-dæksler til forbindelsesportene til ForeSight oximeterkablet. Når de er fjernet, første gang systemet tages i brug, anbefales det at beholde dem, så de kan bruges til at beskytte de elektriske forbindelsespunkter, når portene ikke er i brug.

ADVARSEL

Overholdelse af IEC 60601-1 opretholdes kun, hvis HemoSphere Vita teknologimodulet (anvendt delforbindelse, defibrilleringssikker) er forbundet til en kompatibel monitoreringsplatform. Tilslutning af eksternt udstyr eller konfiguration af systemet på en måde, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, opfylder ikke denne standard. Hvis ikke anordningen bruges som anvist, kan det øge risikoen for elektrisk stød for patienten/ brugeren.

Inspicer alle ForeSight oximeterkabelforbindelser for beskadigelse før installation. Hvis der bemærkes nogen beskadigelse, må kablet ikke bruges, før det er blevet repareret eller udskiftet. Kontakt Edwards teknisk support. Der er en risiko for, at beskadigede dele kunne reducere kablets ydeevne eller udgøre en sikkerhedsrisiko.

Enhver risiko for kontamination mellem patienter kan elimineres ved at gøre ForeSight oximeterkablet eller kabelforbindelserne rene efter hver gang, de har været i brug.

For at reducere risikoen for kontaminering og krydsinfektion, skal ForeSight oximeterkablet eller kabelforbindelserne desinficeres, hvis det eller de er stærkt kontamineret med blod eller andre kropsvæsker. Hvis ForeSight oximeterkablet eller kabelforbindelserne ikke kan desinficeres, skal de repareres, udskiftes eller kasseres. Kontakt Edwards teknisk service. For at reducere risikoen for at beskadige interne elementer i kabelsamlingerne i ForeSight oximeterkabelkabinettet, skal du undgå overdreven trækning, bøjning eller anden form for belastning af kabelforbindelserne.

Produktet må på ingen måde modificeres, serviceres eller ændres. Servicering, ændring eller modificering kan påvirke patientens/brugerens sikkerhed og/eller produktets ydeevne.

FORSIGTIG

Tving ikke modulet ind i slotten. Tryk jævnt for at skubbe og klikke modulet på plads.

- 1. Tryk på afbryderknappen for at tænde HemoSphere Vita monitoren. Alle funktioner tilgås via touchskærmen.
- 2. Sørg for, at ForeSight oximeterkablet vender korrekt, og sæt det derefter ind i teknologimodulet. Der kan tilsluttes op til to ForeSight oximeterkabler til hvert teknologimodul.

Bemærk

ForeSight oximeterkablet kan kun tilsluttes på én måde til HemoSphere teknologimodulet. Hvis stikket ikke går ind i første forsøg, skal du dreje stikket og prøve at indsætte det igen.

Træk ikke i nogen del af ForeSight oximeterkabelforbindelserne, når du tager det ud af HemoSphere Vita teknologimodulet. Hvis det er nødvendigt at fjerne HemoSphere Vita teknologimodulet fra monitoren, skal der trykkes på udløserknappen for at åbne og lade modulet glide ud.

Når ForeSight oximeterkabelforbindelsen er oprettet til teknologimodulet, bør status-LED'erne for kanal 1 og kanal 2 tænde. Gruppestatus-LED'en tændes også, hvilket indikerer, at modulkanalerne er gruppe A (forbundet til port A på indsat teknologimodul) eller gruppe B (tilsluttet port B på indsat teknologimodul).



4. Blå gruppestatus-LED for modul: Kanaler knyttet til port B på teknologimodul



- 3. Vælg knappen Fortsæt igangværende patient eller knappen Ny patient, og indtast nye patientdata.
- 4. Tilslut den/de kompatible ForeSight/ForeSight Jr sensor(er) til ForeSight oximeterkablet. Der kan tilsluttes op til to sensorer til hvert ForeSight oximeterkabel. Tilgængelige sensorplaceringer er anført i Tabel 10-1 på side 119. Se Påsætning af sensorer på patienten på side 121 og se brugsanvisningen til ForeSight sensor og ForeSight Jr sensoren for at få oplysninger om korrekt sensorpåsætning.
- 5. Monitorering begynder automatisk, når ForeSight sensor(er) forbindes til ForeSight oximeterkablet.

Symbol (højre)*	Symbol (venstre)*	Anatomisk placering* på en voksen (≥40 kg) (sensorstørrelse)	Anatomisk placering* på et barn (<40 kg) (sensorstørrelse)
£	<u>•</u>	hjerne (stor)	hjerne (mellem/lille)
☆	X	skulder (stor)	ikke relevant
★	*	arm (stor)	ikke relevant

Tabel 10-1: Placering af vævsoximetrisensoren

Symbol (højre)*	Symbol (venstre)*	Anatomisk placering* på en voksen (≥40 kg) (sensorstørrelse)	Anatomisk placering* på et barn (<40 kg) (sensorstørrelse)
	Ŕ	side/abdomen (stor)	side/abdomen (mellem/lille)
9	1	ikke relevant	abdomen (mellem/lille)
Ń	Ŕ	ben – quadriceps (stor)	ben – quadriceps (mellem)
	★	ben – læg (gastrocnemius eller tibialis, stor)	ben – læg (gastrocnemius eller tibialis, mellem)
*Symbolerne er far	vekodede baseret på	gruppekanal for ForeSight oximeterkablet	t: grøn for kanal A og blå (vist) for kanal B

- 6. Hvis StO₂ ikke er en aktuel nøgleparameter, skal du trykke på den viste parametertekst inde i et hvilket som helst parameterfelt for at vælge StO₂ <Ch> som en nøgleparameter fra feltkonfigurationsmenuen, hvor <Ch> er sensorkanalen. Kanalmulighederne er A1 og A2 for ForeSight oximeterkabel A og B1 og B2 for ForeSight oximeterkabel B.
- 7. Kanalen vises i øvre venstre hjørne af parameterfeltet. Tryk på patientfiguren **sensorkonfiguration**.



8. Vælg patientmonitoreringsfunktion: voksen der var eller pædiatrisk

Bemærk

Sensorfunktion vælges automatisk på baggrund af den indtastede kropsvægt for patienten. Sensorfunktionen Voksen vælges ved enhver kropsvægt \geq 40 kg.

- 9. Vælg sensorens anatomiske placering. Der findes en liste over tilgængelige sensorplaceringer i Tabel 10-1 på side 119. Sensorplaceringerne er farvekodede baseret på HemoSphere Vita teknologimodulets forbindelsesport:
 - **Grøn:** Sensorplaceringer for et ForeSight oximeterkabel tilsluttet port A på HemoSphere Vita teknologimodul

• **Blå:** Sensorplaceringer for et ForeSight oximeterkabel tilsluttet port B på HemoSphere Vita teknologimodul



10. Tryk på hjem-ikonet **IIII** for at gå tilbage til monitoreringsskærmen.

10.3.1 Påsætning af sensorer på patienten

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan patienten gøres klar til monitorering. Yderligere oplysninger om, hvordan man anvender en sensor på patienten, finder du i instruktionerne, der er inkluderet i ForeSight/ ForeSight Jr sensorens emballage.

10.3.1.1 Valg af et sensorsted

Du sikrer patientsikkerheden og korrekt dataindsamling ved at overveje følgende elementer, når du vælger et sensorsted.

ADVARSEL

Sensorer er ikke sterile og må derfor ikke anvendes på skrabet, revnet eller flænget hud. Udvis forsigtighed ved påsætning af sensorer på et sted med sart hud. Påsætning af sensorer, tape eller udøvelse af tryk på et sådant sted kan reducere cirkulationen og/eller forårsage skader på huden.

Undlad at placere sensoren ovenpå ringe perfunderet væv. For bedre klæbeevne, bør ujævne hudoverflader undgås. Undlad at placere sensoren ovenpå et sted med ascites, cellulite, pneumoencephalus eller ødem.

Hvis der skal udføres elektrokaustikprocedurer, skal der placeres sensorer og elektrokautstikelektroder så langt fra hinanden som muligt for at forhindre uønskede hudforbrændinger. Der anbefales en afstand på mindst 15 cm (6").

FORSIGTIG

Sensorerne bør ikke placeres på steder med udbredt hårvækst.

Sensoren skal kunne ligge helt ind til ren, tør hud. Enhver form for urenheder, creme, olier, pudder, sved eller hår, som forhindrer ordentlig kontakt mellem sensoren og huden, vil påvirke validiteten af de indsamlede data og kan resultere i en alarmmeddelelse.

Bemærk

Hudpigmentering påvirker ikke validiteten af de indsamlede data. ForeSight oximeterkablet kompenserer automatisk for hudpigmentering.

I tilfælde af at vævsstedet ikke kan palperes eller ses, anbefales bekræftelse ved hjælp af ultralyd eller røntgenbillede.

Tabel 10-2 på side 121 giver retningslinjer for valg af sensor baseret på patientmonitoreringstilstand, patientvægt og kropsplacering.

Patienttil-	Sensor	Vægt	Placering på krop				
stand			Hjerne	Side	Abdomen	Ben	Arme/delta- muskler
Voksen	Stor	≥ 40 kg	•	•		•	•
Pædiatrisk	Middel	≥ 3 kg	•	•	•	•	

Tabel 10-2: Matrice til valg af sensor

Patienttil-	Sensor	Vægt		р			
stand			Hjerne	Side	Abdomen	Ben	Arme/delta- muskler
Pædiatrisk Lille	< 8 kg	•					
neonatal		< 5 kg	•	•	•		
Pædiatrisk Lille i	Lille ikke-	< 8 kg	•				
neonatal	klæbende	< 5 kg	•	•	•		

Hvis du tilslutter en sensor, hvis størrelse ikke er passende for den aktuelle patientmonitoreringsfunktion, viser kanalen en advarsel på statuslinjen. Hvis dette er den eneste tilsluttede sensor, bliver du muligvis bedt om at skifte tilstand (voksen eller pædiatrisk).

Hvis du tilslutter en sensor, hvis størrelse ikke er passende for den valgte kropsplacering, viser kanalen en advarsel på statuslinjen. Hvis dette er den eneste tilsluttede sensor, bliver du muligvis bedt om at vælge en anden placering på kroppen eller bruge en anden sensorstørrelse.

ADVARSEL

Brug kun tilbehør fra Edwards med ForeSight oximeterkablet. Edwards tilbehør opretholder patientsikkerheden og bevarer ForeSight oximeterkablets integritet, nøjagtighed og elektromagnetiske kompatibilitet. Tilslutning af en sensor, der ikke er fra Edwards, vil forårsage passende advarsel på den pågældende kanal, og der registreres ikke nogen StO₂-værdier.

Sensorer er designet til brug på en enkelt patient og må ikke genklargøres. Genanvendte sensorer udgør en risiko for krydskontamination eller infektion.

Brug en ny sensor til hver patient, og smid den ud efter brug. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med hospitalets eller institutionens lokale politikker.

Hvis en sensor virker beskadiget på nogen måde, må den ikke bruges.

Læs altid teksten på sensorens emballage.

10.3.1.2 Forberedelse af sensorstedet

Forberedelse af patientens hud til sensorplacering:

- 1. Sørg for, at hudområdet, hvor sensoren skal placeres, er rent, tørt, intakt, og at der ikke findes rester af pudder, olie eller creme.
- 2. Om nødvendigt barberes håret på det valgte sted væk.
- Brug et egnet rensemiddel til at rengøre stedet, hvor sensoren skal placeres.
 Du kan anvende Tegaderm eller Mepitel under sensoren hos patienter med sårbar hud eller ødem.
- 4. Lad huden tørre ordentligt, inden sensoren påsættes.

10.3.1.3 Påsætning af sensorer

- 1. Vælg den passende sensor (se Tabel 10-2 på side 121), og tag den ud af pakken.
- 2. Fjern og kassér beskyttelsesforingen fra sensoren (Figur 10-10 på side 123).



Figur 10-10: Fjernelse af beskyttelsesforingen fra sensoren

Når du bruger den ikke-klæbende, lille sensor, skal du tilpasse størrelsen og skære sensorbåndets længde, så den passer til patienten.

- Afkort sensorbåndet væk fra patienten. Skær ikke sensorbåndet over, mens det sidder på patienten, og skær ikke i nogen anden del af sensoren.
- Påsæt sensorbåndet på patienten med den trykte side udad.
- Overspænd ikke sensorbåndet, da trykket kan overføres til babyen.
- 3. Sæt sensoren på patienten på det valgte sted.

Cerebral brug (Figur 10-11 på side 123): vælg stedet på panden over øjenbrynet og lige under hårgrænsen, hvor sensorerne vil være lineært afrettede.



1. ikke-klæbende, lille sensor

Figur 10-11: Sensorplacering (cerebral)

Ikke-cerebral brug (Figur 10-12 på side 124): vælg det sted, der giver ideel adgang til det ønskede skeletmuskelvæv (hvis der ikke kan palperes muskel, kan der være for meget fedt eller ødem til stede).

- Arm: placer sensoren over deltamusklen (skulder), biceps (overarm) eller brachioradialis-musklen.
- Ben: placer sensoren over quadriceps (overben), gastrocnemius (læg) eller tibialis-musklen (læg). Fastgør sensoren med konnektoren mod fødderne.
- Side/abdomen: placer sensoren over latissimus dorsi (flanke) eller ydre skrå mavemuskler (abdomen).



Figur 10-12: Sensorplacering (ikke-cerebral)

Ved overvågning af muskelvæv skal du placere sensoren centralt over det valgte muskelleje (f.eks. midten af øvre halvdel af underbenet, som vist i diagrammet).

Et muskelleje med betydelig atrofi har muligvis ikke nok væv til overvågning.

Ved overvågning af virkningerne af vaskulær blokering i et lem, skal du placere en sensor på både det berørte lem og på samme sted på det modsatte lem.

ADVARSEL

Udvis stor forsigtighed ved påsætning af sensorer. Sensorkredsløb er ledende og må ikke komme i kontakt med andre jordforbundne, strømførende dele ud over EKG- eller entropiskærme. En sådan kontakt ville kompromittere patientens isolering og sætte den beskyttelse, som sensoren giver, ud af kraft.

Sensorer, der ikke er korrekt placeret, kan bevirke, at måleresultaterne bliver unøjagtige. Sensorer, der ikke bliver ordentligt placeret eller delvist løsner sig, kan bevirke, at aflæsningsresultaterne for iltmætningen ligger enten over eller under.

Sensoren må ikke placeres under patientens kropsvægt. Længerevarende perioder med tryk (som eksempelvis ved tape over sensoren, eller hvor patienten ligger på sensoren) overfører vægt fra sensoren til huden, hvilket kan beskadige huden og reducere sensorens ydeevne.

Sensorstedet skal efterses mindst hver 12. time for at reducere risikoen for utilstrækkelig klæbeevne, cirkulation og hudintegritet. Hvis cirkulationstilstanden eller hudintegriteten er forringet, skal sensoren påføres et andet sted.

10.3.1.4 Tilslutning af sensorer til kabler

- 1. Kontrollér, at ForeSight oximeterkablet er forbundet med teknologimodulet, og at sensorerne er placeret korrekt på patientens hud.
- 2. Brug klemmerne på sensorkablet til at fastgøre det og forhindre, at kablet eller sensoren bliver trukket væk fra patienten.

ADVARSEL

Forbind ikke mere end én patient til ForeSight oximeterkablet. Dette kan kompromittere patientens isolering og sætte den beskyttelse, som sensoren giver, ud af kraft.

FORSIGTIG

Når sensorer bruges i indstillinger med LED-belysning, kan det være nødvendigt at dække dem med en lysblokering før tilslutning til sensorkablet, fordi nogle højintensitetssystemer kan forstyrre sensorens detektion af nærinfrarødt lys.

Løft eller træk ikke ForeSight oximeterkablet i kabelforbindelserne, og placer ikke ForeSight oximeterkablet i en position, der kan medføre, at modulet falder ned på patienten, omkringstående eller operatøren.

3. Placer sensorkonnektoren foran sensorkablets konnektor, og juster mærkerne på dem begge (Figur 10-13 på side 126).



Figur 10-13: Tilslutning af en sensor til sensorkablets konnektor

- 4. Skub forsigtigt sensorkonnektoren lige ind i sensorkablets konnektor, indtil den klikker på plads.
- 5. Træk forsigtigt sensoren tilbage for at kontrollere, at sensoren er sat helt ind i konnektoren.
- 6. Kontrollér, at LED-indikatoren for kanalstatus på ForeSight oximeterkablet skifter fra hvid til grøn, når sensoren tilsluttes helt. Se Figur 10-14 på side 126.



1. kanal 1 LED er grøn (sensor tilsluttet)

2. kanal 2 LED er hvid (ingen sensor tilsluttet)

Figur 10-14: Tilslutning af en sensor til ForeSight oximeterkablet – kanalstatus-LED

FORSIGTIG

Når patientovervågningen er startet, må du ikke udskifte sensoren eller frakoble sensoren i mere end 10 minutter for at undgå genstart af den første StO₂-beregning.

Bemærk

Hvis ForeSight oximeterkablet ikke kan læse sensordata korrekt efter start af en ny patient, kan der vises en meddelelse om at kontrollere, at sensorer er sat korrekt på patienten.

Bekræft, at sensorerne klæber korrekt fast på patienten, ignorer meddelelsen, og start monitoreringen.

Når ændringen af parameterværdien eller procent vises, anvendes StO₂-parameterværdien fra begyndelsen af monitoreringen som en referenceværdi. Se Vis ændring i parameterværdi på side 77. Hvis en sensor udskiftes eller flyttes, anbefales det at opdatere referenceværdien.

10.3.2 Frakobling af sensorer efter monitorering

Når du er færdig med at overvåge en patient, skal du fjerne sensorerne fra patienten og frakoble sensorerne fra sensorkablet som beskrevet i instruktionerne, der følger med ForeSight/ForeSight Jr sensoremballagen.

10.3.3 Overvejelser i forbindelse med overvågning

10.3.3.1 Brug af ForeSight oximeterkablet under defibrillering

ADVARSEL

ForeSight oximeterkablet er designet til at øge patientens sikkerhed. Alle kabeldele er "Type BFdefibrilleringssikre" og er beskyttet mod virkningerne af defibrilleringsudladningen og kan forblive påsat på patienten. Kabelaflæsninger kan være unøjagtige under brug af defibrillator og op til tyve (20) sekunder derefter.

Der kræves ingen separate handlinger, når du bruger dette udstyr sammen med en defibrillator, men der må kun bruges sensorer leveret af Edwards for at opnå korrekt beskyttelse mod virkningerne af en hjertedefibrillator.

Undgå kontakt med patienter under defibrillering, da der ellers kunne opstå alvorlig personskade eller dødsfald.

10.3.3.2 Interferens

FORSIGTIG

Målinger kan blive påvirket ved tilstedeværelse af stærke elektromagnetiske kilder, f.eks. elektrokirurgisk udstyr, og målinger kan være unøjagtige under brug af sådant udstyr.

Forhøjede niveauer af carboxyhemoglobin (COHb) eller methemoglobin (MetHb) kan føre til unøjagtige eller fejlagtige målinger. Det samme gælder for intravaskulære farver eller enhver substans, der indeholder farver, der ændrer den normale blodpigmentering. Andre faktorer, der kan påvirke målenøjagtigheden, omfatter: Myoglobin, hæmoglobinopatier, anæmier, puljet blod under huden, interferens fra fremmedlegemer på sensorbanen, bilirubinæmi, eksternt anvendt farve (tatoveringer), høje niveauer af HGB eller Hct og modermærker.

Når sensorer bruges i indstillinger med LED-belysning, kan det være nødvendigt at dække dem med en lysblokering før tilslutning til sensorkablet, fordi nogle højintensitetssystemer kan forstyrre sensorens detektion af nærinfrarødt lys.

10.3.3.3 Fortolkning af StO₂-værdier

ADVARSEL

Hvis der hersker tvivl om nogle af værdierne, der vises på monitoren, skal patientens vitale tegn klarlægges på anden måde. Funktionerne af alarmsystemet til patientovervågning skal verificeres med regelmæssige mellemrum, og hver gang der er tvivl om produktets korrekte funktionsmåde.

ForeSight oximeterkablets funktion skal testes mindst hver 6. måned som beskrevet i HemoSphere Vita servicemanualen. Manglende overholdelse af dette kan føre til personskade. Hvis kablet ikke reagerer, må det ikke bruges, før det er blevet efterset og serviceret eller udskiftet. Se kontaktoplysninger om teknisk support på indersiden af dækslet.

FORSIGTIG

Sammenlignet med tidligere softwareversioner er et ForeSight oximeterkabel med softwareversion V3.0.7 eller nyere, som anvendes med pædiatriske sensorer (lille og mellem), mere responsivt i visningen af StO₂-værdier. Især i området under 60 % rapporteres StO₂-målinger muligvis lavere end i tidligere softwareversioner. Klinikere skal tage højde for den hurtigere respons og de potentielt modificerede StO₂-værdier ved anvendelse af V3.0.7 software, især hvis de har erfaring med tidligere softwareversioner af ForeSight oximeterkablet.

Hos patienter, der oplever komplet bilateral ekstern okklusion af halspulsåren (ECA), kan målinger være lavere end forventet.

Tabel 10-3 på side 128 og Tabel 10-4 på side 128 opsummerer den valideringsmetode og de undersøgelsesresultater, der er knyttet til ForeSight oximeterkabel.

Patientpopulati- on	ForeSight sensor	Cerebral referen- ce	lkke-cerebral re- ference	Type måling	Vægtområde for forsøgsdeltagere
Voksen	Stor	Co-oximetri af blodprøve fra bul- bus jugularis og arteriel blodprøve	Co-oximetri af blodprøve fra cen- tral vene og arteri- el blodprøve	Enkelt punkt	≥40 kg
Pædiatrisk – Yng- linge, børn, spæd- børn og neonater	Middel	Co-oximetri af blodprøve fra vena jugularis interna og arteriel blod- prøve	Co-oximetri af blodprøve fra cen- tral vene og arteri- el blodprøve	Enkelt punkt	≥3 kg
Pædiatrisk – Yng- linge, børn, spæd- børn og neonater	Lille	Co-oximetri af blodprøve fra vena jugularis interna og arteriel blod- prøve	Co-oximetri af blodprøve fra cen- tral vene og arteri- el blodprøve	Enkelt punkt	3 til 8 kg
Pædiatrisk – neo- nater (termin, præ- matur, lav fødsels- vægt, meget lav fødselsvægt)	Lille	FORE-SIGHT MC3010 ¹	Co-oximetri af prø- ver fra navle- strengsvene og pulsoximetri	Gennemsnit af StO ₂ -data i perio- der på to minut- ter ²	< 5 kg

Tabel 10-3: StO₂-valideringsmetode

¹I modsætning til andre ForeSight valideringsundersøgelser, omfattede denne cerebralvalideringsundersøgelse ikke invasive målinger på grund af lægecentres vanskeligheder med at opnå samtykke til indsættelse af et internt kateter i halsvenen hos meget små forsøgsdeltagere.

²StO₂-data blev beregnet gennemsnitligt i vinduer på to minutter med hensyn til termin, for tidligt fødte med lav fødselsvægt (LBW) og meget lav fødselsvægt (VLBW) af følgende grunde: 1) for at reducere påvirkningen af akutte ændringer i StO₂ på grund af ændringer i kropsposition eller berøring, da hæmodynamikken hos for tidligt fødte med lav fødselsvægt og meget lav fødselsvægt ikke er så stabil sammenlignet med nyfødte med normal fødselsvægt, og 2) for at muliggøre målinger for både FORE-SIGHT MC3010 og ForeSight sensorer eller på tværs af flere abdominalplaceringer på nominelt samme tid for de mindste nyfødte, på hvem der kun kan påsættes én sensor på hovedplaceringen eller den specifikke abdominalplacering ad gangen.

Tabel 10-4:	Resultater fra	klinisk validerine	asundersøael	se for StO ₂
				50.00.0002

StO ₂ -målingslokation	Sensorstørrelse	Nøjagtighed (Bias ± præcision)*	
Cerebral StO ₂	stor	46 % til 88 %: -0,06 ± 3,25 % ved 1 SD	
		46 % til 88 %: -0,06 ± 3,28 % ved 1 SD ⁺	
	middel	44 % til 91 %: 0,97 ± 5,43 % ved 1 SD	
		44 % til 91 %: 1,21 ± 5,63 % ved 1 SD [†]	
		44 % til 91 %: 1,27 ± 4,93 % ved 1 SD [‡]	
	lille	44 % til 90 %: -0,74 ± 5,98 % ved 1 SD	
Ikke-cerebral StO ₂ (somatisk)	stor	51 % til 92 %: -0,12 ± 4,15 % ved 1 SD	
		51 % til 92 %: -0,12 \pm 4,17 % ved 1 SD †	
	middel	52 % til 88 %: -0,14 ± 5,75 % ved 1 SD	

Sensorkonfiguration

Sensorkonfiguration

StO ₂ -målingslokation	Sensorstørrelse	Nøjagtighed (Bias ± præcision)*		
	lille	66 % til 96 %: 2,35 ± 5,25 % ved 1 SD		
*Er ikke blevet bestemt uden for de anførte områder				

[†]Afhængige data Bland-Altman analyse (DDBA)

[‡]Gennemsnitlige hjerne StO₂-værdier i forhold til REF CX bias og precision

Bemærk: StO₂-nøjagtigheden bestemmes ud fra en referencemåling på 30:70 % (arteriel:venøs) for REF CX. Evalueringsmetoden for alle StO₂-sensorers nøjagtighedsmålinger var under kliniske evalueringsundersøgelser på mennesker.

10.3.4 Påmindelse om kontrol af hud

Steder med en påsat vævsoximetrisensor skal kontrolleres mindst hver 12. time for at mindske risikoen for utilstrækkelig adhæsion, cirkulation og hudintegritet. **Påmindelse om kontrol af hud** viser som standard en påmindelse hver 12. time. Tidsintervallet for denne påmindelse kan ændres:

- 1. Tryk et vilkårligt sted i parameterfeltet $StO_2 \rightarrow$ fanen Sensorkonfiguration
- 2. Tryk på værdiknappen for **Påmindelse om kontrol af hud** for at vælge et tidsinterval mellem hudkontrolpåmindelserne. Valgmulighederne er: **2 timer**, **4 timer**, **6 timer**, **8 timer** eller **12 timer** (standard).
- 3. Vælg Nulstil fra værdiknappen for Påmindelse om kontrol af hud for at nulstille timeren.

10.3.5 Indstil gennemsnitstid

StO₂ måles kontinuerligt, og parametervisning opdateres hver 2-sekunder. Du kan indstille den gennemsnitstid, der bruges til at udjævne monitorerede datapunkter. Hurtigere gennemsnitstider vil begrænse filtrering af uregelmæssige eller støjende datapunkter.

- 1. Tryk et vilkårligt sted i parameterfeltet $StO_2 \rightarrow$ fanen Sensorkonfiguration
- 2. Tryk på værdiknappen for **Gennemsnit** for at vælge et tidsinterval mellem hudkontrolpåmindelserne. Valgmulighederne er:
 - Langsom (24 sekunder): Et større antal prøver giver en langsommere respons.
 - Normal (16 sekunder): Standardindstilling for tilstanden voksen.
 - **Hurtig (8 sekunder)**: Et mindre antal prøver giver en hurtigere respons. Dette er standardindstillingen for tilstanden pædiatrisk.
 - Ingen: Viser målingsværdier med en hastighed på 2 sekunder. Denne respons, der er hurtigst, er en avanceret mulighed, der kun er adgang til gennem indstillingsskærmen **Teknik** → **Vævsoximetri**.

10.3.6 Signalkvalitetsindikator



Signalkvalitetsindikatoren (SQI), vist på de parameterfelter, der er konfigureret for vævsoximetri, afspejler signalkvaliteten baseret på mængden af vævsperfusionen, der reflekteres af det nærinfrarøde lys. Boksene på SQI-linjen fyldes ud fra niveauet af oximetrisignalkvalitet. Opdateringshastigheden for StO₂- og SQI-niveauerne er to sekunder. SQI viser et af fire signalniveauer som beskrevet i Tabel 10-5 på side 130.

SQI-symbol	Udfyldte søjler	Niveau	Beskrivelse
.11	fire	normal	Alle aspekter af signalet er optimale
al l	tre	mellem	Angiver et moderat kompromitteret signal
all.	to	dårlig	Angiver dårlig signalkvalitet
•11	en	uacceptabelt	Angiver et alvorligt problem med et eller flere aspekter af signalkvaliteten

Tabel 10-5: Signalkvalitetsindikatorniveauer

10.3.7 Relativ ændring i totalt hæmoglobin – ΔctHb

Den relative ændring i totalt hæmoglobin (Δ ctHb) er en underparameter til StO₂. Δ ctHb, som er en tendensværdi, beregnes ud fra summen af de relative ændringer i iltet hæmoglobin og afiltet hæmoglobin (Δ O2Hb og Δ HHb). Hver måling på et tilsluttet vævsoximetrisensorsted StO₂ har sin egen Δ ctHbunderparameter. Δ ctHb-parametre er kun tilgængelige, hvis funktionen Δ ctHb er aktiveret. Kontakt den lokale Edwards repræsentant for at få yderligere oplysninger om aktivering af denne avancerede funktion. Nærmere oplysninger kan findes i Relativ ændring i totalt hæmoglobin – Δ ctHb på side 131.

Avancerede funktioner

Indhold

 $\textit{Relativ}\ \textit{xendring}\ \textit{i}\ \textit{totalt}\ \textit{h}\ \textit{xenormalise}\ \textit{b}\ \textit{constraint}\ \textit{and}\ \textit{and}\$

11.1 Relativ ændring i totalt hæmoglobin – ΔctHb

Den relative ændring i totalt hæmoglobin (Δ ctHb) er en underparameter til StO₂. Δ ctHb, som er en tendensværdi, beregnes ud fra summen af de relative ændringer i iltet hæmoglobin og afiltet hæmoglobin (Δ O2Hb og Δ HHb). Hver måling på et tilsluttet vævsoximetrisensorsted StO₂ har sin egen Δ ctHbunderparameter. Δ ctHb-parametre er kun tilgængelige, hvis funktionen Δ ctHb er aktiveret. Kontakt den lokale Edwards repræsentant for at få yderligere oplysninger om aktivering af denne avancerede funktion.

11.1.1 Visning af ΔctHb-værdi



Sådan får du vist værdien af Δ ctHb på en StO₂-parameterfelt:

- 1. Tryk et vilkårligt sted i parameterfeltet $StO_2 \rightarrow$ fanen Sensorkonfiguration
- 2. Skift værdiknappen ΔctHb fra **Slukket** til **Tændt**.

11.1.2 Visning af ΔctHb-tendens

↑ 20 - 10 - 0 - -10 ↓ -20

Sådan får du vist tendensen for Δ ctHb på en StO₂-parametertendensgraf:

- 1. Tryk et vilkårligt sted i parameterfeltet $StO_2 \rightarrow$ fanen Sensorkonfiguration
- 2. Skift tendensknappen ΔctHb fra **Slukket** til **Tændt**. Tendensen bliver plottet ind med lyserødt med en tilsvarende y-akse i højre side af grafen.

131





11.1.3 Nulstil ΔctHb

Nulstilling af baselineværdien af Δ ctHb til nul for alle kanaler:

Tryk på ikonet Indstillinger → fanen Kliniske værktøjer 1.



Kliniske værktøjer

→ ikonet **ctHb-**



2. Tryk på knappen **Nulstil ΔctHb**.

11.1.4 Valideringsmetode og undersøgelsesresultater

Tabel 11-1 på side 132 opsummerer valideringsmetoden og undersøgelsesresulteter for relativ ændring i hæmoglobin (ΔctHb).

Tabel 11-1: Resultaterne af kliniske og blodbankvalideringsundersøgelser for nøjagtighed af tendenser for relativ ændring i hæmoglobin (ΔctHb)

Sensorstørrelse	Bland-Altman bias ± Præcision, RSME (A _{rms})	Evalueringsmetode [*]		
stor	0,22 \pm 2,53 μM ved 1 SD, 2,53 μM	Human undersøgelse under isovolumetrisk hæmodilution		
	-0,26 \pm 2,04 μM ved 1 SD, 2,04 μM	Human undersøgelse under mild hypoxi		
middel	-1,10 \pm 5,27 μM ved 1 SD, 5,39 μM	Undersøgelse af blodfantom		
lille	-0,02 \pm 5,96 μM ved 1 SD, 5,96 μM	Undersøgelse af blodfantom		
	-0,50 \pm 2,09 μM ved 1 SD, 2,15 μM	Undersøgelse af blodfantom under hæmo- globinniveau med desaturering		
*Differentiel faktor for stilængde = 5				

Fejlfinding

Indhold

Hjælp på skærmen	133
Monitorens statuslamper	. 133
ForeSight oximeterkablets sensorkommunikation	. 135
Kommunikation på trykstyringsenheden	136
Fejlmeddelelser for HemoSphere vita monitor	. 137
Fejlmeddelelser for HemoSphere VitaWave modul	. 141
Fejlmeddelelser for vævsoximetri	. 149

12.1 Hjælp på skærmen

Hjælpemnerne, der er skitseret i dette kapitel, og som vises på skærmens hjælpeskærme, er associeret med almindelige fejltilstande. Ud over disse fejltilstande er en liste over uløste afvigelser og fejlfindingstrin tilgængelig på eifu.edwards.com. Denne liste er associeret med modelnummeret (HEMVITA1) for HemoSphere Vita monitoren og softwareversionen, der er angivet på startsiden (se Startprocedure på side 45). Disse problemer opdateres og kompileres løbende som et resultat af igangværende produktforbedringer.

På hovedhjælpeskærmen kan brugeren navigere til specifik hjælp til problemer med HemoSphere Vita monitoreringsplatform. Fejl, alarmmeddelelser og advarsler underretter brugeren om fejl, der påvirker parametermålingerne. Fejl er tekniske alarmtilstande, der suspenderer parametermålingen. Kategorihjælpeskærmen giver specifik hjælp til fejl, advarsler, alarmmeddelelser og fejlfinding.



- 1. Tryk på ikonet Indstillinger
- 2. Tryk på knappen Hjælp for at få adgang til hovedhjælpeskærmen.
- 3. Tryk på den kategorihjælpeknap, som svarer til den teknologi, der ønskes hjælp til: **Monitorering**, **VitaWave** modulet, eller **Vævsoximetri**.
- 4. Tryk på den type hjælp, der ønskes, ud fra meddelelsestypen: **Fejl, Alarmmeddelelser, Advarsler** eller **Fejlfinding**.
- 5. Der vises en ny skærm med en liste over de valgte meddelelser.
- 6. Tryk på en meddelelse eller et fejlfindingsemne på listen, og tryk på **Vælg** for at få adgang til oplysninger om meddelelsen eller fejlfindingsemnet. Du kan få vist en komplet liste ved at flytte markøren op eller ned på listen med piletasterne. Den næste skærm viser meddelelsen sammen med mulige årsager og foreslåede handlinger.
- 7. For at vise softwareversioner og serienumre for monitor og tilsluttede teknologimodul(er)/kabel(bler), tryk



12.2 Monitorens statuslamper

HemoSphere Vita monitoren har en visuel alarmindikator, som advarer brugeren om alarmtilstande. Se Alarmprioriteter på side 167 for yderligere oplysninger om fysiologiske alarmtilstande med middel og høj prioritet. Monitorens afbryderknap har en indbygget LED, som altid angiver strømstatus.



1. visuel alarmindikator

2. monitorens strømstatus

Alarmstatus	Farve	Lysmønster	Foreslået handling
Fysiologisk alarm med høj prioritet	Rød	Blinker TÆNDT/SLUK- KET	Denne fysiologiske alarmtilstand skal afhjælpes med det samme
			Se statuslinjen for den specifikke alarmtilstand
Tekniske fejl og alarmmed- delelser med høj prioritet	Rød	Blinker TÆNDT/SLUK- KET	Denne alarmbetingelse kræver omgående op- mærksomhed og forbliver aktiv under en alarm- pause
			Hvis en bestemt teknisk alarmtilstand ikke kan afhjælpes, skal du genstarte systemet
			Kontakt Edwards teknisk support, hvis proble- met fortsætter
Tekniske fejl og alarmmed-	Gul	Blinker TÆNDT/SLUK-	Denne alarmtilstand skal afhjælpes hurtigt
delelser med middel priori- tet		KET	Se statuslinjen for den specifikke alarmtilstand
Fysiologisk alarm med	Gul	Blinker TÆNDT/SLUK-	Denne alarmtilstand skal afhjælpes hurtigt
middel prioritet		KET	Se statuslinjen for den specifikke alarmtilstand
Teknisk alarmmeddelelse	Gul	Fast lys TÆNDT	Denne alarmtilstand haster ikke
med lav prioritet			Se statuslinjen for den specifikke alarmtilstand

Monitorstatus	Farve	Lysmønster	Foreslået handling
Monitorstrøm TÆNDT	Grøn	Fast lys TÆNDT	Ingen
Monitorstrøm SLUKKET Monitor tilsluttet stikkontakt Batteri oplades	Gul	Blinker TÆNDT/SLUK- KET	Vent på, at batteriet oplades, før stik- ket tages ud af stikkontakten.
Monitorstrøm SLUKKET Monitor tilsluttet stikkontakt Batteri oplades ikke	Gul	Fast lys TÆNDT	Ingen
Monitorstrøm SLUKKET	Intet lys	Fast lys SLUKKET	Ingen

Tabel 12-2: Strømlampen j	oå HemoSphere	Vita monitor
---------------------------	---------------	--------------

12.3 ForeSight oximeterkablets sensorkommunikation

ForeSight oximeterkabel-LED angiver status for vævsoximetri-sensorkanaler.



Figur 12-2: LED-indikatorer på ForeSight oximeterkabel

LED-indikator	Farve	Indikation	
Kanal 1 status	Hvid	Ingen sensor tilsluttet	
	Grøn	Sensor tilsluttet	
Kanal 2 status	Hvid	Ingen sensor tilsluttet	
	Grøn	Sensor tilsluttet	
Modulstatus	Grøn	Kanalerne er associeret med port A på HemoSphere Vita teknologimodulet	
	Blå	Kanalerne er associeret med port B på HemoSphere Vita teknologimodulet	

Tabel 12-3: ForeSight oximeterkablets LED-kommunikationslys

FORSIGTIG

Hvis nogen af ForeSight oximeterkablets LED'er ikke tændes, må kablet ikke bruges, før det er repareret eller udskiftet. Kontakt Edwards teknisk support. Der er en risiko for, at beskadigede dele kan reducere kablets ydeevne.

12.4 Kommunikation på trykstyringsenheden

Lamperne på trykstyringsenheden angiver status på fingermanchetten/-erne og hjertereferencesensoren.



1. Fingermanchettens/-ernes status

2. Hjertereferencesensorens status

Figur 12-3: LED-indikatorer på trykstyringsenheden

Tilstand	Farve	Lysmønster	Foreslået handling	
LAMPE FOR MANCHETSTATUS				
Ingen fingermanchet tilsluttet	Intet lys	Fast lys SLUKKET	Ingen	
Fingermanchet tilsluttet	Grøn	Fast lys TÆNDT	lngen. Den tilsluttede manchet er registreret, godkendt og ikke udløbet.	
Aktiv monitorering	Grøn	Blinker TÆNDT/SLUK- KET	Ingen. Den tilsluttede fingermanchet monitore- rer aktivt.	
Defekt fingermanchet tilsluttet	Ravgul	Blinker TÆNDT/SLUK-	Kontrollér, at der er anvendt en kompatibel	
Udløbet fingermanchet tilsluttet		KET	Edwards fingermanchet.	
Ikke-kompatibel Edwards finger- manchet tilsluttet			Frakobl fingermanchetten, og tilslut den igen.	
			Udskift fingermanchetten med en kompatibel Edwards fingermanchet.	
			Genoptag målingen.	
			Kontakt Edwards teknisk support, hvis proble- met varer ved.	
LAMPE FOR HJERTEREFERENCESENSORENS STATUS				
Ingen hjertereferencesensor tilslut- tet	Intet lys	Fast lys SLUKKET	Ingen	
Hjertereferencesensor tilsluttet	Grøn	Fast lys TÆNDT	Ingen. Systemet er klart til at starte en måling.	

Tabel 12-4: Kommunikationslamper på trykstyringsenheden*

Tilstand	Farve	Lysmønster	Foreslået handling
Defekt hjertereferencesensor til- sluttet	Ravgul	Blinker TÆNDT/SLUK- KET	Kontrollér, at der er anvendt en hjertereference- sensor fra Edwards.
Hjertereferencesensor, der ikke er fra Edwards, registreret			Frakobl hjertereferencesensoren, og tilslut den igen.
			Udskift hjertereferencesensoren med en original hjertereferencesensor.
			Genoptag målingen.
			Kontakt Edwards teknisk support, hvis proble- met varer ved.
*Fejl i fingermanchetten angives muligvis også af softwaren. Se Tabel 12-8 på side 141.			

12.5 Fejlmeddelelser for HemoSphere Vita monitor

12.5.1 System-/monitoreringsfejl/-alarmmeddelelser

Tabel 12-5: Systemfejl/-alarmmeddelelser

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Modullæser 1 – Hardwarefejl	Modul 1 er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	Isæt modulet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til modullæser 2 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Modullæser 2 – Hardwarefejl	Modul 2 er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	Isæt modulet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til modullæser 1 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: L-Tech-modullæser – hardwa- refejl	Det store teknologimodul er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	lsæt modulet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Kabelport 1 – Hardwarefejl	Kablet er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på kabel el- ler port er beskadigede	Isæt kablet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til kabelport 2 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Kabelport 2 – Hardwarefejl	Kablet er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på kabel el- ler port er beskadigede	Isæt kablet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til kabelport 1 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Modullæser 1 – Softwarefejl	Der er en softwarefejl med modu- let, der er sat i modullæser 1	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Modullæser 2 – Softwarefejl	Der er en softwarefejl med modu- let, der er sat i modullæser 2	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: L-Tech-modullæser – software- fejl	Der er en softwarefejl ved det mo- dul, der er sat i den store teknologi- modullæser	Kontakt Edwards tekniske support

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Kabelport 1 – Softwarefejl	Der er en softwarefejl med kablet, der er sat i kabelport 1	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Kabelport 2 – Softwarefejl	Der er en softwarefejl med kablet, der er sat i kabelport 2	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Modullæser 1 – Kommunikati- onsfejl	Modul 1 er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	Isæt modulet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til modullæser 2 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Modullæser 2 – Kommunikati- onsfejl	Modul 2 er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	Isæt modulet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til modullæser 1 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: L-Tech-modullæser – kommu- nikationsfejl	Det store teknologimodul er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	Isæt modulet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Kabelport 1 – Kommunikati- onsfejl	Kablet er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på kabel el- ler port er beskadigede	Isæt kablet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til kabelport 2 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Kabelport 2 – Kommunikati- onsfejl	Kablet er ikke isat korrekt Forbindelsespunkterne på kabel el- ler port er beskadigede	Isæt kablet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til kabelport 1 Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Monitor – Inkompatibel soft- wareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Modullæser 1 – Inkompatibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Modullæser 2 – Inkompatibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: L-Tech-modullæser – inkom- patibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Kabelport 1 – Inkompatibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: Kabelport 2 – Inkompatibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: HemoSphere VitaWave modul	Defekt HemoSphere VitaWave mo- dul	Tænd og sluk for systemet Udskift HemoSphere VitaWave modul Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: HemoSphere VitaWave modul frakoblet	HemoSphere VitaWave-modul fjer- net under monitorering HemoSphere VitaWave-modul er ikke registreret Forbindelsespunkterne på læser el- ler modul er beskadigede	Bekræft, at modulet er isat korrekt Tag modulet ud, og sæt det i igen Kontrollér modulet for bøjede eller knækkede ben Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Intern systemfejl	Funktionsfejl i intern system	Tænd og sluk for systemet Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Opbrugt batteri	Batteriet er afladet, og systemet vil lukke ned om 1 minut, hvis det ikke sluttes til strøm	Slut HemoSphere avanceret monitor til en alter- nativ strømkilde for at undgå tab af strøm og genoptage monitorering
Fejl: Systemtemperatur er for høj – nedlukning er nært forestående	Monitorens indre temperatur er på et kritisk højt niveau Monitorens ventilationshuller er blokerede	Flyt monitoren væk fra varmekilder Sørg for, at monitorens ventilationshuller ikke er blokerede og er frie for støv Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Trykeffekt – hardwarefejl	Trykeffektkabel ikke korrekt tilslut- tet Forbindelsespunkterne på kabel el- ler port er beskadigede	Sæt trykeffektkablet i igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Modullæser 1 – Inkompatibelt kabel	Det kabel, der er tilsluttet teknolo- gimodulet, som er indsat i modul- læser 1, er ikke kompatibelt med HemoSphere Vita systemet	Fjern kablet, der ikke understøttes
Fejl: Modullæser 2 – Inkompatibelt kabel	Det kabel, der er tilsluttet teknolo- gimodulet, som er indsat i modul- læser 2, er ikke kompatibelt med HemoSphere Vita systemet	Fjern kablet, der ikke understøttes
Fejl: Modulport 1 - Inkompatibel hardware	Modul 1 er ikke kompatibelt med HemoSphere Vita systemet	Fjern modul 1, og udskift det med et understøt- tet modul
Fejl: Modulport 2 - Inkompatibel hardware	Modul 2 er ikke kompatibelt med HemoSphere Vita systemet	Fjern modul 2, og udskift det med et understøt- tet modul
Alarmmeddelelse: Systemtempera- tur er for høj	Monitorens indre temperatur når et kritisk højt niveau Monitorens ventilationshuller er blokerede	Flyt monitoren væk fra varmekilder Sørg for, at monitorens ventilationshuller ikke er blokerede og er frie for støv Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Alarmmeddelelse: Systemets LED- indikatorer fungerer ikke	Hardware- eller kommunikations- fejl med visuel alarmindikator Funktionsfejl med visuel alarmindi- kator	Tænd og sluk for systemet Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Alarmmeddelelse: Systemets alarmlyd fungerer ikke	Hardware- eller softwarekommuni- kationsfejl med højttaler Fejlfunktion for højttalerens bund- kort	Tænd og sluk for systemet Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Alarmmeddelelse: Lavt batteri	Batteriet har mindre end 20 % lad- ning tilbage eller vil være afladet inden for 8 minutter	Slut HemoSphere avanceret monitor til en alter- nativ strømkilde for at undgå tab af strøm og fortsætte monitorering
Alarmmeddelelse: Batteri frakoblet	Tidligere isat batteri blev ikke regi- streret Dårlig batteriforbindelse	Bekræft, at batteriet er sat korrekt i batterikam- meret Tag batteripakken ud, og sæt den i igen Udskift HemoSphere -batteripakken Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Alarmmeddelelse: Vedligehold bat- teri	Der opstod en fejl i internt batteri Batteriet kan ikke længere opret- holde systemet tilstrækkeligt på en fuld opladning	Tænd og sluk for systemet Hvis fejlen bliver ved med at opstå, skal batteri- pakken udskiftes
Alarmmeddelelse: Avanceret funk- tion udløber om < 2 uger	Én eller flere aktuelt valgte avance- rede funktioner udløber snart.	Opdater licens til avanceret funktion Kontakt Edwards tekniske support
Alarmmeddelelse: Avanceret funk- tion udløber om < 4 uger	Én eller flere aktuelt valgte avance- rede funktioner udløber snart.	Opdater licens til avanceret funktion Kontakt Edwards tekniske support
Alarmmeddelelse: Tryktransmission ikke aktiv	Tilslutning af ny patientmonitor- trykkanal registreret	Naviger til skærmen Nulstil og bølgeform, og tryk på knappen Send tryk (bølgeformikon) ef- ter nulstilling af patientmonitoren Frakobl trykeffektkablet

12.5.2 System-/monitoreringsadvarsler

Tabel 12-6: Advarsler for HemoSphere Vita monitor		
Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Batteriet har brug for behandling	Gasmåleren er ikke synkroniseret med den faktiske batterikapacitets- tatus	Sørg for, at HemoSphere avanceret monitor er tilsluttet en stikkontakt for at sikre uafbrudt måling Behandl batteriet (vær sikker på, at en måling ikke er aktiv): • Sæt monitoren i en stikkontakt for at lade bat- teriet helt op • Lad batteriet hvile i fuldt opladet tilstand i mindst to timer • Kobl monitoren fra stikkontakten, og fortsæt med at køre systemet på batteristrøm • HemoSphere avanceret monitor vil automatisk lukke ned, når batteriet er fuldt afladet • Lad batteriet hvile i fuldt afladet tilstand i fem timer eller mere • Sæt monitoren i en stikkontakt for at lade bat- teriet helt op Hvis meddelelsen om at behandle batteriet fortsætter, skal batteripakken udskiftes

_ . _ . · ··· ••

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Vedligehold batteri	Der opstod en fejl i internt batteri	Tænd og sluk for systemet Hvis fejlen bliver ved med at opstå, skal batteri- pakken udskiftes

12.5.3 Taltastaturfejl

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Værdi uden for område (xx-yy)	Den indtastede værdi er enten hø- jere eller lavere end det tilladte om- råde.	Vises, når brugeren indtaster en værdi, som er uden for område. Området vises som en del af meddelelsen, der erstatter xx og yy.
Værdien skal være ≤ xx	Den indtastede værdi er inden for området, men højere end den hø- je værdiindstilling såsom den høje skalaindstilling. xx er den associere- de værdi.	Indtast en lavere værdi.
Værdien skal være ≥ xx	Den indtastede værdi er inden for området, men lavere end den la- ve værdiindstilling såsom den lave skalaindstilling. xx er den associere- de værdi.	Indtast en højere værdi.
Forkert adgangskode	Den indtastede adgangskode er forkert.	Indtast den korrekte adgangskode.
Indtast et gyldigt klokkeslæt	Det indtastede klokkeslæt er ugyl- digt, dvs. 25.70.	Indtast det korrekte tidspunkt i 12- eller 24- timers format.
Indtast en gyldig dato	Den indtastede dato er ugyldig, dvs. 33.13.009.	Indtast den korrekte dato.

12.6 Fejlmeddelelser for HemoSphere VitaWave modul

12.6.1 Fejl-/Alarmmeddelelser

Tabel 12-8: Fejl-/Alarmmeddelelser for HemoSphere VitaWave modulet

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Fingermanchet nr. 1 – fejl ved BT-måling Fejl: Fingermanchet nr. 2 – fejl ved BT-måling	Blodtryksmåling mislykkedes på grund af bevægelse eller ringe må- lingsforhold.	Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på Genstart målingen
Fejl: Fingermanchet nr. 1 – sensor- lys uden for område Fejl: Fingermanchet nr. 2 – sensor- lys uden for område	Lyssignalet er for højt.	Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på Genstart målingen
Fejl: Fingermanchet nr. 1 – intet signal detekteret – lav perfusion Fejl: Fingermanchet nr. 2 – intet signal detekteret – lav perfusion	lkke-målbart plethysmogram fun- det ved opstart Eventuelt forsnævrede arterier	Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger Genstart målingen

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Fingermanchet nr. 1 – Ingen trykbølgeformer fundet Fejl: Fingermanchet nr. 2 – Ingen trykbølgeformer fundet	Systemet fandt ingen trykbølgefor- mer Trykpulseringer i fingeren reduce- ret, da der er lagt tryk på overar- men, albuen eller håndleddet	Tjek, om blodgennemstrømningen i patientens arm er uhindret Tjek blodtryksbølgeformerne Sæt fingermanchet(ter) på igen Genstart målingen
Fejl: Utilstrækkelig ophobning af tryk i manchet nr. 1 Fejl: Utilstrækkelig ophobning af tryk i manchet nr. 2	Luftslange til fingermanchet er kin- ket Fingermanchet er utæt Kabel mellem HemoSphere VitaWave modul og trykstyringsenhed er kinket eller lækker Defekt trykstyringsenhed Defekt HemoSphere VitaWave modul	Kontrollér fingermanchet Kontrollér kabel mellem HemoSphere VitaWave modul og trykstyringsenhed Udskift fingermanchet Udskift trykstyringsenhed Udskift HemoSphere VitaWave modul Genstart måling
Fejl: Fingermanchet er frakoblet	Tidligere tilkoblet fingerman- chet(ter) ikke fundet.	Frakobl og genkobl Edwards -fingermanchet(ter) Udskift fingermanchet(ter) Genstart målingen
Fejl: Akkumuleret monitorering med en enkelt manchet har nået varighedsgrænsen	Samlet måletid på samme finger oversteg den maksimale varighed på 8 timer.	Fjern manchetten fra fingeren Anbring manchetten på en anden finger, og tryk på "Fortsæt" i Popup-vinduet Genstart målingen
Fejl: Fingermanchet nr. 1 er udlø- bet. Udskift manchet	Fingermanchet nr. 1 har overskre- det den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 1. Genstart målingen.
Fejl: Fingermanchet nr. 2 er udlø- bet. Udskift manchet	Fingermanchet nr. 2 har overskre- det den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 2. Genstart målingen.
Fejl: Ugyldig fingermanchet nr. 1 tilkoblet	lkke-Edwards -fingermanchet nr. 1 registreret Defekt fingermanchet nr. 1 tilkob- let	Bekræft, at en Edwards -fingermanchet er ble- vet anvendt Frakobl og genkobl Edwards -fingermanchet nr. 1 Udskift fingermanchet nr. 1 med en ægte Edwards -manchet Genstart målingen Kontakt Edwards Teknisk Support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Ugyldig fingermanchet nr. 2 tilkoblet	Ikke-Edwards -fingermanchet nr. 2 registreret Defekt fingermanchet nr. 2 tilkob- let	Bekræft, at en Edwards -fingermanchet er ble- vet anvendt Frakobl og genkobl Edwards -fingermanchet nr. 2 Udskift fingermanchet nr. 2 med en ægte Edwards -manchet Genstart målingen Kontakt Edwards Teknisk Support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Fejl i fingermanchet nr. 1 eller fingermanchettens konnektor	Fingermanchet nr. 1 er defekt Manchetkonnektor på trykstyrings- enhed er beskadiget eller defekt	Frakobl Edwards fingermanchet nr. 1 og tilslut den igen Udskift fingermanchet nr. 1 Udskift trykstyringsenheden Genstart måling Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Fejl i fingermanchet nr. 2 eller fingermanchettens konnektor	Fingermanchet nr. 2 er defekt Manchetkonnektor på trykstyrings- enhed er beskadiget eller defekt	Frakobl Edwards fingermanchet nr. 2 og tilslut den igen Udskift fingermanchet nr. 2 Udskift trykstyringsenheden Genstart måling Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: HRS-værdi uden for fysiologisk område	Hjerteenden af HRS er løs og er muligvis ikke længere på hjerteni- veau HRS koblet fra fingermanchet HRS er forkert kalibreret HRS er defekt	Verificer placering af HRS. Fingerenden skal væ- re fastgjort til fingermanchetten, og hjerteen- den skal være placeret ved den flebostatiske akse. Ret de to ender af HRS ind lodret, og kalibrer Udskift HRS Genstart målingen Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: HRS frakoblet	Hjertereferencesensor (HRS) fra- koblet under monitorering HRS-forbindelse ikke fundet	Kontrollér HRS-forbindelse Frakobl og genkobl Edwards HRS Udskift HRS Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: HRS detekteret	Måling uden HRS valgt, men HRS er forbundet	Frakobl HRS Eller vælg at måle med HRS
Fejl: Ugyldig HRS tilkoblet	Ikke-Edwards HRS registreret HRS er defekt	Bekræft, at en Edwards HRS er blevet anvendt. Frakobl og genkobl Edwards HRS. Udskift HRS med en ægte Edwards HRS. Genstart målingen. Kontakt Edwards Teknisk Support, hvis proble- met fortsætter.
Fejl: HRS- eller HRS-konnektorfejl	HRS er defekt HRS-konnektoren på trykstyrings- enheden er beskadiget	Frakobl Edwards HRS og tilslut den igen Udskift HRS Udskift trykstyringsenheden Genstart måling Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: HRS er udløbet. Udskift HRS	HRS er udløbet, da brugstiden er overskredet.	Frakobl og genkobl Edwards HRS. Udskift HRS. Genstart måling. Kontakt Edwards Teknisk Support, hvis proble- met fortsætter.
Fejl: Trykstyringsenhed frakoblet	Trykstyringsenhedsforbindelse ikke fundet	Frakobl og genkobl Edwards trykstyringsenhed Udskift trykstyringsenhed Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Ugyldig trykstyringsenhed til- koblet	Inkompatibel trykstyringsenhed re- gistreret Ingen Edwards trykstyringsenhed fundet Defekt trykstyringsenhed tilkoblet	Bekræft, at en Edwards trykstyringsenhed er blevet anvendt Frakobl og genkobl Edwards trykstyringsenhed Udskift trykstyringsenhed med en ægte Edwards trykstyringsenhed Kontakt Edwards Teknisk Support, hvis proble- met fortsætter

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Kommunikationsfejl ved tryk- styringsenheden	Trykstyringsenhed reagerer ikke Ringe forbindelse mellem tryksty- ringsenhed og HemoSphere VitaWave modul Godkendelsesfejl i trykstyringsen- hed Defekt trykstyringsenhed Defekt HemoSphere VitaWave mo- dul	Frakobl og genkobl Edwards trykstyringsenhed Tænd og sluk for systemet Udskift trykstyringsenhed Udskift HemoSphere VitaWave modul Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Trykstyringsenhed, fejl	Defekt trykstyringsenhed Ringe forbindelse mellem Edwards trykstyringsenhed og HemoSphere VitaWave modul	Frakobl og genkobl Edwards trykstyringsenhed Udskift trykstyringsenhed Kontakt Edwards Teknisk Support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Strømfejl i trykstyringsenhed	Defekt HemoSphere VitaWave mo- dul Defekt Edwards trykstyringsenhed	Frakobl og genkobl Edwards trykstyringsenhed Udskift trykstyringsenhed Udskift HemoSphere VitaWave modul Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Inkompatibel trykstyringsen- hedssoftware	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Udskift trykstyringsenheden med en original Edwards -trykstyringsenhed Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Kontinuerlig monitorering har nået 72 timers grænsen	Kontinuerlig måling på samme hånd overskred maksimal varighed på 72 timer.	Sæt manchetterne på fingrene på den modsat- te hånd, og genoptag overvågning.
Fejl: Fejl i lufttilførsel	Trykstyringsenhedens kabel er kin- ket eller beskadiget Beskadiget fingermanchet Funktionsfejl i system Defekt HemoSphere VitaWave mo- dul Defekt trykstyringsenhed	Bekræft, at forbindelsen mellem trykstyringsen- hed og HemoSphere VitaWave modul ikke er bøjet eller beskadiget Tænd og sluk for systemet Udskift trykstyringsenhed Udskift HemoSphere VitaWave modul Udskift fingermanchet Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Kontrollér arteriel kurveform	Den arterielle bølgeform er ikke til- strækkelig til at måle blodtrykket nøjagtigt Ustabil bølgeform over længere tid Trykmonitoreringslinjens integritet er kompromitteret Systolisk tryk for højt eller diastolisk tryk for lavt	Vurdér noninvasivt system med start fra patien- ten og videre til fingermanchet og HemoSphere VitaWave modul Kontrollér den arterielle bølgeform for alvor- lig hypotension, alvorlig hypertension og bevæ- gelsesartefakt Sørg for, at hjerteenden på Edwards HRS er ju- steret ind efter patientens flebostatiske akse Bekræft kablernes elektriske forbindelser Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchet igen, og sæt en anden stør- relse fingermanchet på Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter [†]
Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
--	---	---
Fejl: Arteriel bølgeform kompromit- teret	Systemet fandt ingen trykbølgefor- mer Trykpulseringer i fingeren reduce- ret, da der er lagt tryk på overar- men, albuen eller håndleddet	Tjek, om blodgennemstrømningen i patientens arm er uhindret Sørg for, at hjerteenden på Edwards HRS er ju- steret ind efter patientens flebostatiske akse Tjek blodtryksbølgeformerne Sæt fingermanchet(ter) på igen Genstart målingen Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: Manchet frakoblet under dob- belt manchet-monitorering	Tidligere tilkoblet fingerman- chet(ter) ikke fundet.	Frakobl og genkobl Edwards -fingermanchet(ter) Udskift fingermanchet(ter) Genstart målingen
Fejl: Anden manchet tilsluttet un- der enkelt manchet-monitorering	Der er fundet en anden fingerman- chetforbindelse	Kobl en af fingermanchetterne fra, og genstart måling Genstart måling i dobbeltmanchetovervåg- ningstilstand
Alarmmeddelelse: Arteriel trykkur- veform er ikke stabil	Den arterielle bølgeform er ikke til- strækkelig til at måle blodtrykket nøjagtigt Ustabil bølgeform over længere tid Trykmonitoreringslinjens integritet er kompromitteret Systolisk tryk for højt eller diastolisk tryk for lavt	Vurdér noninvasivt system med start fra patien- ten og videre til fingermanchet og HemoSphere VitaWave modul Kontrollér den arterielle bølgeform for alvor- lig hypotension, alvorlig hypertension og bevæ- gelsesartefakt Sørg for, at hjerteenden på Edwards HRS er ju- steret ind efter patientens flebostatiske akse Bekræft kablernes elektriske forbindelser Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchet igen, og sæt en anden stør- relse fingermanchet på Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter [†]
Alarmmeddelelse: Manchettrykaf- lastningstilstand – Monitorering suspenderet	Fingermanchettens tryk er blevet udløst	Overvågning vil automatisk genoptages, når nedtællingsuret på statuslinjen når 00:00 Tryk på nedtællingsuret, og vælg "Udsæt tryk- lettelse" for at genoptage overvågning
Alarmmeddelelse: Fingermanchet nr. 1 – fejl ved BT-måling – genstar- ter Alarmmeddelelse: Fingermanchet nr. 2 – fejl ved BT-måling – genstar- ter	Blodtryksmåling mislykkedes på grund af bevægelse eller ringe må- lingsforhold.	Lad systemet løse problemet automatisk Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på [†]
Alarmmeddelelse: Fingermanchet nr. 1 – Ingen trykbølgeformer fun- det Alarmmeddelelse: Fingermanchet nr. 2 – Ingen trykbølgeformer fun- det	Systemet fandt ingen trykbølgefor- mer Trykpulseringer i fingeren reduce- ret, da der er lagt tryk på overar- men, albuen eller håndleddet	Lad systemet løse problemet automatisk Tjek, om blodgennemstrømningen i patientens arm er uhindret Tjek blodtryksbølgeformerne Sæt fingermanchet(ter) på igen

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Alarmmeddelelse: HRS-værdi uden for fysiologisk område	Hjerteenden af HRS er løs og er muligvis ikke længere på hjerteni- veau HRS koblet fra fingermanchet HRS er forkert kalibreret HRS er defekt	Verificer placering af HRS. Fingerenden skal væ- re fastgjort til fingermanchetten, og hjerteen- den skal være placeret ved den flebostatiske akse. Ret de to ender af HRS ind lodret, og kalibrer Udskift HRS Genstart målingen Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Alarmmeddelelse: Ingen HRS til- sluttet – Kontrollér patientplace- ring Alarmmeddelelse: Nuværende for- skydning: Finger {0} {1} over hjerte* Alarmmeddelelse: Nuværende for- skydning: Finger på hjerteniveau Alarmmeddelelse: Nuværende for- skydning: Finger {0} {1} under hjer- te*	Patientplaceringstilstanden er "Pa- tient bedøvet og stationær", og en HRS er ikke tilkoblet	Bekræft, at den viste forskydning stadig er nøj- agtig Hvis patienten er blevet omplaceret, skal offset- værdien opdateres på skærmbilledet "Nulstil og bølgeform"
Alarmmeddelelse: HemoSphere VitaWave modul – Service påkrævet	Tid til service af HemoSphere VitaWave modul er overskredet	Udskift HemoSphere VitaWave modul Kontakt Edwards tekniske support
Alarmmeddelelse: Opdateret BT- kalibrering kan være påkrævet	Opdateret kalibrering kan være på- krævet på grund af ændringer i hæ- modynamisk tilstand	Udfør en ny kalibrering Bevar kalibrering Ryd BT-kalibrering
Alarmmeddelelse: kalibrer HRS	HRS er ikke kalibreret, eller den for- rige kalibrering mislykkedes	Sørg for, at HRS er tilsluttet, og kalibrer HRS for at starte måling
*Bemærk: {0} {1} er den definerede afstand, hvor {0} er værdien, og {1} er måleenheden (CM eller IN) [†] Måling af manchetstørrelse er muligvis ikke relevant for alle manchetter		

Tabel 12-9: HemoSphere VitaWave advarsler

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
HRS er uden for området	Trykudligningen for HRS overskred grænsen under kalibreringsproces- sen HRS er defekt	Ret de to ender af HRS ind lodret Kalibrer HRS Udskift HRS
HRS-kalibrering mislykkedes – in- gen bevægelse detekteret	Ingen HRS-bevægelse detekteret inden kalibrering HRS er defekt Defekt trykstyringsenhed	Bevæg hjerteenden af HRS op og ned. Hold de- refter begge ender på samme niveau, vent 1-2 sekunder og kalibrer, mens begge ender holdes stille. Udskift HRS og kalibrer HRS Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
HRS-kalibrering mislykkedes – over- dreven bevægelse detekteret	HRS-bevægelse detekteret under kalibrering Defekt trykstyringsenhed	Bevæg hjerteenden af HRS op og ned. Hold de- refter begge ender på samme niveau, vent 1-2 sekunder og kalibrer, mens begge ender holdes stille. Udskift HRS og kalibrer HRS Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Ustabilt arterietryk	Systemet detekterer stor forskellig- hed i det arterielle tryk grundet fy- siologisk eller kunstig støj.	Sørg for, at ingen ekstern eller kunstig støj for- styrrer de arterielle trykmålinger. Stabiliser arterietryk.
BT-kalibrering ikke tilgængelig	Der er blevet indsamlet utilstræk- kelige monitoreringsdata Blodtryksværdier fra det sidste 1 minut er for varierede til en pålide- lig kalibrering Ikke-fysiologisk støj eller artefakter er blevet detekteret i tryksignalet	Tag hensyn til ekstra monitoreringstid og prøv igen Stabiliser arterietryk Sørg for, at ingen ekstern eller kunstig støj for- styrrer de arterielle trykmålinger
Fingermanchet nr. 1 – intet signal detekteret – lav perfusion – genst- arter Fingermanchet nr. 2 – intet signal detekteret – lav perfusion – genst- arter	Ikke-målbart plethysmogram fun- det ved opstart Eventuelt forsnævrede arterier	Lad systemet løse problemet automatisk Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger
Tilslut HemoSphere VitaWave mo- dulet til trykmonitorering	Forbindelsen til HemoSphere VitaWave-modulet er ikke blevet registreret	Sæt HemoSphere VitaWave modulet i monito- rens store teknologimodullæser Fjern og genindfør modul
Fingermanchet nr. 1 – sensorlys uden for område – genstarter Fingermanchet nr. 2 – sensorlys uden for område – genstarter	Lyssignalet er for højt.	Lad systemet løse problemet automatisk Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på [†]
Utilstrækkelig ophobning af tryk i manchet nr. 1 – genstarter Utilstrækkelig ophobning af tryk i manchet nr. 2 – genstarter	Luftslange til fingermanchet er kin- ket Fingermanchet er utæt Kabel mellem HemoSphere VitaWave modul og trykstyringsenhed er kinket eller lækker Defekt trykstyringsenhed Defekt HemoSphere VitaWave modul	Kontrollér fingermanchet Kontrollér kabel mellem HemoSphere VitaWave modul og trykstyringsenhed Udskift fingermanchet Udskift trykstyringsenhed Udskift HemoSphere VitaWave modul Genstart måling
Svær vasokonstriktion	Meget små arterielle volumen- pulseringer fundet, eventuelt for- snævrede arterier.	Lad systemet løse problemet automatisk Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på [†]
Moderat vasokonstriktion	Meget små arterielle volumen- pulseringer fundet, eventuelt for- snævrede arterier.	Lad systemet løse problemet automatisk Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på [†]
Fingermanchet nr. 1 – Udsving af trykbølgeformer fundet Fingermanchet nr. 2 – Udsving af trykbølgeformer fundet	Eventuelt forsnævrede arterier. Fingermanchet er for løs.	Lad systemet løse problemet automatisk Varm hånden Anbring fingermanchetten på en anden finger Mål fingermanchetten igen, og sæt en anden størrelse fingermanchet på [†]

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Tilslut trykstyringsenhed	Trykstyringsenhed ikke tilkoblet Defekt trykstyringsenhed tilkoblet	Tilslut trykstyringsenhed Udskift trykstyringsenhed Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fingermanchet nr. 1 udløber om < 5 minutter	Fingermanchet nr. 1 nærmer sig den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 1 for at sikre uforstyr- ret måling
Fingermanchet nr. 2 udløber om < 5 minutter	Fingermanchet nr. 2 nærmer sig den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 2 for at sikre uforstyr- ret måling
Fingermanchet nr. 1 er udløbet	Fingermanchet nr. 1 har overskre- det den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 1. Genstart målingen.
Fingermanchet nr. 2 er udløbet	Fingermanchet nr. 2 har overskre- det den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 2. Genstart målingen.
Tilslut fingermanchet	Ingen fingermanchet(ter) registre- ret Defekt(e) fingermanchet(ter) til- koblet	Tilslut fingermanchet(ter) Udskift fingermanchet(ter)
Fingermanchet nr. 1 nærmer sig den maksimale brugstid	Fingermanchet nr. 1 nærmer sig den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 1 for at sikre uforstyr- ret måling
Fingermanchet nr. 2 nærmer sig den maksimale brugstid	Fingermanchet nr. 2 nærmer sig den maksimale brugstid.	Udskift fingermanchet nr. 2 for at sikre uforstyr- ret måling
Tilslut HRS	HRS-forbindelse ikke fundet.	Tilslut HRS. Udskift HRS.
HRS udløber om < 2 uger	HRS vil udløbe om mindre end 2 uger	Udskift HRS for at forhindre forsinkelse i påbe- gyndelse af monitorering
HRS udløber om < 4 uger	HRS vil udløbe om mindre end 4 uger	Udskift HRS for at forhindre forsinkelse i påbe- gyndelse af monitorering
HemoSphere VitaWave modul – Service påkrævet	Tid til service af HemoSphere VitaWave modul nærmer sig	Udskift HemoSphere VitaWave modul Kontakt Edwards tekniske support
[†] Måling af manchetstørrelse er muligvis ikke relevant for alle manchetter		

Tabel 12-10: Generel fejlfinding for HemoSphere VitaWave

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Trykforskel: VitaWave BP mod an- den BP	HRS adskilt fra fingermanchet eller flebostatisk akse HRS er ikke korrekt kalibreret Eventuelt forsnævrede arterier (på grund af kolde fingre) Fingermanchet er for løs Anden BP-målingsenhed ikke nul- stillet Anden BP-målingssensor ikke påsat korrekt	Bekræft HRS-placering. Fingerenden skal være fastgjort til fingermanchetten, og hjerteenden skal være placeret ved den flebostatiske akse. HRS-hjerteenden og transduceren bør være på samme niveau i tilfælde af invasiv BP-reference. Kalibrer HRS Varm hånden Sæt fingermanchetten på igen (på en anden finger), eller udskift fingermanchetten med en passende størrelse Nulstil anden BP-målingsenhed igen Fjern og sæt anden BP-målingssensor på igen [†]
[†] Måling af manchetstørrelse er muligvis ikke relevant for alle manchetter		

12.7 Fejlmeddelelser for vævsoximetri

12.7.1 Fejl-/Alarmmeddelelser for vævsoximetri

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: Andet teknologimodul regi- streret	Flere teknologimodulforbindelser registreret	Fjern et af teknologimodulerne fra monitorlæ- serne
Fejl: StO ₂ – Teknologimodul frakob- let	HemoSphere teknologimodul fjer- net under monitorering HemoSphere teknologimodul ikke registeret Forbindelsespunkter på læser eller modul er beskadiget	Bekræft, at modulet er isat korrekt Tag modulet ud, og sæt det i igen Kontrollér modulet for bøjede eller knækkede ben Prøv at skifte til den anden modullæser Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: StO ₂ – Foresight oximeterkabel A frakoblet	FSOC A er blevet frakoblet	Tilslut FSOC til port A på det isatte HemoSphere -teknologimodul
Fejl: StO ₂ – Foresight oximeterkabel B frakoblet	FSOC B er blevet frakoblet	Tilslut FSOC til port B på det isatte HemoSphere -teknologimodul
Fejl: StO ₂ {0} – Sensor frakoblet*	Edwards sensor på den angivne ka- nal er frakoblet	Tilslut Edwards sensor
Fejl: StO ₂ – Teknologimodul	Funktionsfejl i internt system	Fjern og genindfør modul for at nulstille Kontakt Edwards tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: StO_2 – Foresight oximeterkabel A	FSOC A er defekt	Hvis tilstanden fortsætter, skal du kontakte Edwards for at få udskiftet FSOC
Fejl: StO ₂ – Foresight oximeterkabel B	FSOC B er defekt	Hvis tilstanden fortsætter, skal du kontakte Edwards for at få udskiftet FSOC
Fejl: StO ₂ – Kommunikationsfejl i Foresight oximeterkabel A	Teknologimodulet har mistet kom- munikation med det angivne FSOC	Tilslut kablet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at sætte FSOC i en anden port på teknolo- gimodulet Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: StO₂ – Kommunikationsfejl i Foresight oximeterkabel B	Teknologimodulet har mistet kom- munikation med det angivne FSOC	Tilslut kablet igen Kontrollér for bøjede eller knækkede ben Prøv at sætte FSOC i en anden port på teknolo- gimodulet Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: StO ₂ – Foresight oximeterkabel A inkompatibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: StO ₂ – Foresight oximeterkabel B inkompatibel softwareversion	Mislykket softwareopgradering el- ler inkompatibel softwareversion registreret	Kontakt Edwards tekniske support
Fejl: StO ₂ {0} – Defekt sensor*	Sensor er defekt, eller ikke Edwards sensor anvendes	Udskift med Edwards sensor

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: StO ₂ {0} – Omgivende lys for stærkt*	Sensor er ikke i korrekt kontakt med patienten	Kontrollér, om sensor er i direkte kontakt med huden Læg en let blokering eller afdækning over sensoren for at begrænse eksponering for lys
Fejl: StO ₂ {0} – Høj sensortempera- tur*	Temperaturen under sensor er > 45 °C (voksentilstand) eller > 43 °C (pædiatrisk/neonataltilstand)	Afkøling af patient eller miljø kan være påkræ- vet
Fejl: StO ₂ {0} – Signalniveau for lavt*	Utilstrækkeligt lys registreret fra patienten Væv under sensorerne kan have tilstande såsom for meget hudpig- ment, forhøjet hæmatokrit, moder- mærker, hæmatom eller arvæv En stor (voksen) sensor anvendes til en pædiatrisk patient (<18 år)	Bekræft, at sensoren sidder godt fast på patien- tens hud Flyt sensoren til et sted, hvor SQI er 3 eller 4 I tilfælde af ødem skal sensoren fjernes, indtil vævstilstanden er normal igen Udskift en stor sensor med en mellemstor eller lille sensor hos pædiatriske patienter (<18 år)
Fejl: StO ₂ {0} – Signalniveau for højt*	Meget usædvanlig tilstand, der sandsynligvis er forårsaget af op- tisk shuntning, hvor det meste af det udsendte lys er rettet mod de- tektorerne. Visse ikke-fysiologiske materialer, anatomiske karakteristika eller skal- pødem kan udløse denne medde- lelse	Kontrollér, at sensoren er i direkte kontakt med hud, og at den gennemsigtige bagbeklædning er fjernet
Fejl: StO ₂ {0} – Kontrollér væv under sensor*	Væv under sensor kan have væ- skeophobning/ødem	Kontrollér patienten for ødem under sensor Når vævstilstanden vender tilbage til normal (fx patient er ikke længere ødematøs), kan sensor sættes på igen
Fejl: StO ₂ {0} – Høj afføringsinterfe- rens*	Sensoren interrogerer primært af- føring versus perfunderet væv, og StO2 kan ikke måles	Flyt sensoren til et sted, hvor den relative mængde tarmvæv er mindre, såsom siden
Fejl: StO ₂ {0} – Sensor slukket*	Beregnet StO ₂ ikke inden for gyl- digt interval, eller sensor placeret på en uegnet genstand Lav sensortemperatur Sensor klistrer dårligt eller er faldet af Omgivende lys	Sensor skal måske omplaceres
Fejl: StO ₂ {0} – StO ₂ ikke fysiologisk*	Den målte værdi er uden for fysio- logisk område Sensorsvigt	Bekræft korrekt placering af sensor Kontrollér sensorforbindelse
Fejl: StO ₂ {0} – Forkert sensorstør- relse*	Sensorstørrelsen er inkompatibel med enten patienttilstanden eller kropsstedet	Brug en anden sensorstørrelse (se brugsanvis- ningen til sensoren for en tabel over sensorstør- relse) Skift patienttilstanden eller kropsstedet på felt- konfigurationsmenuen

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Fejl: StO₂ {0} – Algoritme fejl*	Der opstod en behandlingsfejl i be- regningen af StO ₂ for den angivne kanal	Frakobl den angivne sensorkanal, og tilslut den igen Udskift FSOC Udskift teknologimodulet Kontakt Edwards' tekniske support, hvis proble- met fortsætter
Fejl: ΔctHb {0} – Uden for interval*	ΔctHb gik uden for visningsområde	Nulstil ctHb for at genindstille grundlinjen for alle relevante kanaler
Alarmmeddelelse: StO ₂ {0} – Usta- bilt signal*	Interferens fra udvendige kilder	Flyt sensor væk fra den interfererende kilde
Alarmmeddelelse: StO ₂ {0} – Dæmp omgivende lys*	Omgivende lys nærmer sig maksi- mal værdi	Kontrollér, om sensor er i direkte kontakt med huden Læg en let blokering eller afdækning over sensoren for at begrænse eksponering for lys
Alarmmeddelelse: StO ₂ {0} – Affø- ringsinterferens*	Afføringsinterferens nærmer sig maksimalt acceptabelt niveau Sensoren interrogerer noget mæt- tet væv for at foretage en StO ₂ - måling, men der er også en høj koncentration af afføring i senso- rens interrogeringssti	Overvej at flytte sensoren til et andet abdomi- nalt sted med mindre afføringsinterferens
Alarmmeddelelse: StO ₂ {0} – Lav sensortemperatur*	Temperatur under sensor < -10 °C	Opvarmning af patient eller miljø kan være på- krævet
Alarmmeddelelse: StO ₂ {0} – Kon- figurer placering af vævsoximetri- sensor*	Der er ikke konfigureret et anato- misk sted på patienten til den for- bundne sensor	Brug menuen vævsoximetrikonfiguration til at vælge et kropssted for den angiven sensorkanal
Alarmmeddelelse: ∆ctHb {0} – Nul- stilling mislykkes*	Én af de tilsluttede kanaler genere- rede en fejl eller alarm under nul- stilling	Kontrollér informationslinjen eller skærmen med gennemgang af hændelser for fejl eller alarmer relateret til vævsoximetrisensorer Følg anvisningerne vedrørende fejl eller alarmer

*Bemærk: {0} er sensorkanalen. Kanalmulighederne er A1 og A2 for ForeSight kabel A og B1 og B2 for ForeSight kabel B. FSOC angiver ForeSight oximeterkabel.

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.

12.7.2 Generel fejlfinding for vævsoximetri

Tabel 12-12: Generel fejlfinding for vævsoximetri

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Forbind teknologimodul til StO ₂ - monitorering	Forbindelse mellem HemoSphere avanceret monitor og teknologi- modulet er ikke registreret	Indfør HemoSphere teknologimodulet i moni- torens læser 1 eller læser 2 Fjern og genindfør modul
Tilslut ForeSight oximeterkabel A til StO ₂ -monitorering	Forbindelse mellem HemoSphere -teknologimodulet og FSOC på den angivne port blev ikke registreret	Tilslut et FSOC til den angivne port på HemoSphere -teknologimodulet Tilslut FSOC igen

Meddelelse	Mulige årsager	Foreslåede handlinger
Tilslut ForeSight oximeterkabel B til StO ₂ -monitorering	Forbindelse mellem HemoSphere -teknologimodulet og FSOC på den angivne port blev ikke registreret	Tilslut et FSOC til den angivne port på HemoSphere -teknologimodulet Tilslut FSOC igen
Forbind vævsoximetrisensor til StO ₂ -monitorering – {0}*	Forbindelse mellem FSOC og vævs- oximetrisensoren blev ikke regi- streret på den kanal, til hvilken StO ₂ er blevet konfigureret	Forbind en vævsoximetrisensor med den angiv- ne kanal Forbind en vævsoximetrisensor med den angiv- ne kanal igen
StO ₂ {0} – Sensortemperatur under det forventede fysiologiske interval	Temperatur under sensor < 28 °C	Kontrollér, at sensoren er placeret korrekt Der kræves ingen handling, hvis patienten er afkølet med vilje
*Remærk: {0} er sensorkanalen. Kanalmuliabederne er A1 og A2 for ForeSight kabel A og B1 og B2 for ForeSight kabel B FSOC		

*Bemærk: {0} er sensorkanalen. Kanalmulighederne er A1 og A2 for ForeSight kabel A og B1 og B2 for ForeSight kabel B. FSOC angiver ForeSight oximeterkabel.

Følgende komponenter kan have alternative mærkningskonventioner:

ForeSight oximeterkablet (FSOC) kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævoximetermodul (FSM).

ForeSight sensorer eller ForeSight Jr sensorer kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE vævsoximetrisensorer.

Bilag **A**

Specifikationer og enhedskarakteristik

Indhold

Væsentlige ydeevnekarakteristika	153
Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor	. 154
Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke	. 156
Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel	157
Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet	158

A.1 Væsentlige ydeevnekarakteristika

Under normale forhold eller i tilfælde af en enkelt fejl er den væsentlige ydeevne, som er anført i Tabel A-1 på side 153, enten opretholdt, eller manglende udførelse af denne ydeevne kan nemt identificeres af brugeren (f.eks. ingen visning af parameterværdier, teknisk alarm, forvrængede bølgeformer eller forsinket opdatering af parameterværdier, fuldstændigt driftssvigt af monitoren osv.).

Tabel A-1 på side 153 repræsenterer den minimale ydeevne ved betjening under permanente elektromagnetiske fænomener såsom udstrålet og ledningsbåren RF, i henhold til IEC 60601-1-2. Tabel A-1 på side 153 identificerer også den minimale ydeevne for forbigående elektromagnetiske fænomener, såsom hurtig transient elektromagnetisme og stød, i henhold til IEC 60601-1-2.

Tabel A-1: Væsentlig ydeevne af HemoSphere Vita monitor – forbigående og permanente elektromagne-
tiske fænomener

Modul eller kabel	Parameter	Væsentlig ydeevne
Generelt: alle monitoreringsfunktioner og -parametre		Ingen afbrydelse af aktuel monitoreringsfunktion. Ingen uventet genstart eller driftsstop. Ingen spontan udløsning af hændelser, der kræver brugerinteraktion.
		Patientforbindelser yder defibrillatorbeskyttelse. Efter ekspone- ring for defibrilleringsspændinger skal systemet vende tilbage til en driftstilstand inden for 10 sekunder.
		Efter det forbigående elektromagnetiske fænomen skal systemet vende tilbage til en driftstilstand inden for 30 sekunder. Syste- met må ikke udvise tab af nogle lagrede data efter de forbigåen- de elektromagnetiske fænomener.
		Når monitoren anvendes med kirurgisk udstyr med høj frekvens, skal den vende tilbage til en driftstilstand inden for 10 sekunder uden tab af gemte data efter eksponering for det felt, der produ- ceres af kirurgisk udstyr med høj frekvens.
HemoSphere VitaWave modul	noninvasivt blodtryk (SYS, DIA, MAP)	Måling af blodtryk inden for specificeret nøjagtighed (±1 % af fuld skala med maksimalt ±3 mmHg).
		Alarm, hvis blodtrykket ligger uden for alarmområderne. Alarm- forsinkelse på ca. 10 sekunder baseret på et gennemsnitsvindue på 5 hjerteslag (ved 60 bpm vil dette være 5 sekunder, men det varierer baseret på hjertefrekvensen) og 5 på hinanden følgende sekunder uden for alarmområderne.

Modul eller kabel	Parameter	Væsentlig ydeevne
HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oxi- meterkabel	a vævsoxygenmætning (StO₂) et	ForeSight oximeterkablet vil genkende den påsatte sensor og udsende en passende udstyrsstatus, hvis den ikke er i drift eller er frakoblet. Når en sensor er korrekt anbragt på patien- ten og forbundet med ForeSight oximeterkablet, vil ForeSight oximeterkablet måle StO ₂ -værdier inden for systemspecifikatio- nerne (se Tabel A-11 på side 158) og sende data korrekt til HemoSphere Vita teknologimodulet.
		Som respons på en defibrilleringshændelse sker der ingen elek- trisk beskadigelse af ForeSight oximeterkablet.
		Som respons på en ekstern støjhændelse rapporteres værdier- ne fortsat som præ-hændelsesværdier eller eventuelt som ube- stemte værdier (stiplet linje). ForeSight oximeterkablet genop- retter automatisk sin funktion og genoptager rapportering af passende værdier inden for 20 sekunder efter støjhændelsen.

A.2 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor

Tabel A-2: HemoSphere Vita monitors fysiske og mekaniske karakteristika

HemoSphere Vita monitor			
Vægt	$4,5 \pm 0,1 \text{ kg} (10 \pm 0,2 \text{ pund})$		
Mål	Højde 297 mm (11,7 ")		
	Bredde	315 mm (12,4 ")	
	Dybde	141 mm (5,56 ")	
Fodaftryk	Bredde	269 mm (10,6 ")	
	Dybde	122 mm (4,8 ")	
Kapslingsklasse	IPX1		
Skærm	Aktivt område	307 mm (12,1 ")	
	Opløsning	1024 × 768 LCD	
Operativsystem	Windows 10 IoT		
Antal højttalere	1		

|--|

Miljøspecifikation		Værdi
Temperatur	l drift	10 til 32,5 °C
	Ikke i drift/opbevaring*	-18 til 45 °C
Relativ luftfugtighed	l drift	20 til 90 % ikke-kondenserede
	Ikke i drift/opbevaring	90 % ikke-kondenserende ved 45 °C
Højde over havet	l drift	0 til 3048 m (10.000 ')
	lkke i drift/opbevaring	0 til 6096 m (20.000 ')
*Bemærk: Batterikapaciteten begynder at forringes ved længere eksponering over 35 °C.		

Miljøspecifikation	Værdi	
Temperatur*	-18 til 45 ℃	
Relativ luftfugtighed* 20 til 90 % relativ luftfugtighed ikke-kondenserede		
Højde over havet højst 6096 m (20.000 ') i op til 8 timer		
Standard ASTM D4169, DC13		
*Bemærk: prækonditioneringstemperatur og luftfugtighed		

Tabel A-4: Miljømæssige specifikationer for transport af HemoSphere Vita monitor

Bemærk

Medmindre andet er angivet, overholder alt kompatibelt tilbehør, komponenter og kabler til HemoSphere Vita monitoren miljøspecifikationerne, der er angivet i Tabel A-3 på side 154 og Tabel A-4 på side 155.

MRI-oplysninger. Anvend ikke HemoSphere Vita monitoren eller platformsmoduler og kabler i et MR-miljø. HemoSphere Vita monitoreringsplatformen, inklusive alle moduler og kabler, er MR-usikker, da anordningen indeholder metalliske dele,



som kan udsættes for RF-induceret opvarmning i MRI-miljøet.

Input/Output	
Touchskærm	Projektiv kapacitiv berøring
RS-232 serieport (1)	Edwards egen protokol, maks. datahastighed = 57,6 kilo baud
USB-porte (2)	en USB 2.0 (bagpå) og en USB 3.0 (på siden)
RJ-45 Ethernet-port	En
HDMI-port	En
Analoge input (2)*	Indgangsspænding: 0 til 10 V, valgbar fuld skala: 0 til 1 V, 0 til 5 V, 0 til 10 V; > 100 k Ω indgangsimpedans; 1/8" stereostik; båndbredde: 0 til 5,2 Hz; opløsning: 12 bit ±1 LSB i fuld skala
Trykoutput (1)	DPT-trykoutputsignalet er kompatibelt med monitorer og tilbehør beregnet til at have grænse- flade med Edwards minimalt invasive tryktransducere
	Minimalt visningsområde for patientmonitor efter nulstilling: -20 mmHg til 270 mmHg

Tabel A-5: Tekniske karakteristika for HemoSphere Vita monitor

Input/Output	
EKG-monitorinput*	Konvertering af EKG-synk.linje fra EKG-signal: 1 V/mV; input-spændingsinterval \pm 10 V fuld skala; opløsning = \pm 1 BPM; nøjagtighed = \pm 10 % eller 5 BPM af inputtet, hvad enten den største værdi af de to er; Interval = 30 til 200 BPM; 1/4" stereostik, spids med positiv polaritet; analogt kabel
	Afvisningskapabiliteter for pacemakerimpulser. Instrument afviser alle pacemakerimpulser med svingningshøjder fra ±2 mV til ±5 mV (forudsætter 1 V/mV EKG-synk.linjekonvertering) og pulsbredder fra 0,1 ms til 5,0 ms, begge med normal og ineffektiv pacing. Pacemakerimpulser med overskridelse på ≤ 7 % af impulssvingningshøjde (metode A i EN 60601-2-27:2014, afsnit 201.12.1.101.13) og overskridelseskonstanter fra 4 ms til 100 ms afvises.
	Afvisningskapabilitet for maksimal T-bølge. Den maksimale svingningshøjde for T-bølger, der kan afvises af instrumentet: 1,0 mV (forudsætter 1 V/mV EKG-synk.linjekonvertering).
	Uregelmæssig rytme. Figur 201.101 i EN 60601-2-27:2014.
	* Kompleks A1: Ventrikulær bigemini, system viser 80 BPM
	* Kompleks A2: Langsom skiftende ventrikulær bigemini, system viser 60 BPM
	* Kompleks A3: Hurtig skiftende ventrikulær bigemini: system viser 60 BPM
	* Kompleks A4: Bidirektionale systoler: system viser 104 BPM
Elektrisk	
Nominel forsynings- spænding	100 til 240 Vac, 50/60 Hz
Nominelt input	1,5 til 2,0 A
Sikringer	T 2,5 AH, 250 V, høj brydeevne, keramisk
Alarm	
Lydtryksniveau	45 til 85 dB(A)
*Mens analoge og EKG mon version.	itor-input er tilgængelige på monitoren, understøttes deres anvendelse ikke i den aktuelle software-

A.3 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere batteripakke

HemoSphere batteripakke		
Vægt	0,5 kg (1,1 pund)	
Mål	Højde	35 mm (1,38 ")
	Bredde	80 mm (3,15 ")
	Dybde	126 mm (5,0 ")

Tabel A-6: Fysiske karakteristika for HemoSphere batteripakke

Miljøspecifikation		Værdi
	l drift	10 til 37 °C
	Anbefalet opbevaring	21 °C
Temperatur	Maksimal langtidsopbeva- ring	35 ℃
	Minimum langtidsopbeva- ring	0℃
Relativ luftfugtighed	l drift	5 til 95 % ikke- kondenserende ved 40 °C

Tabel A-7: HemoS	ohere batteri	pakkens mil	liøspecifikationer
		particens min	jospeenikationei

Tabel A-8: Tekniske karakteristika for HemoSphere batteripakke

Specifikation	Værdi
Udgangsspænding (nominel)	12,8 V
Maksimal afledningsstrøm	5 A
Celler	4 x LiFePO ₄ (lithiumjernfosfat)

A.4 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere vævsoximetrikabel

Tabel A-9: Fysiske karakteristika for HemoSphere Vita teknologimodu-

I	et	
	-ι	

HemoSphere Vita teknologimodul		
Vægt	ca. 0,4 kg (1,0 pund)	
Mål	Højde	3,5 cm (1,4")
	Bredde	9,0 cm (3,5")
	Dybde	13,6 cm (5,4")
Kapslingsklasse	IPX1	
Klassifikation af anvendt del	Defibrilleringssikker, type BF	

Bemærk

For miljømæssige specifikationer for HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximeterkablet, se Tabel A-3 på side 154.

Karakteristika for ForeSight oximeterkablet		
Vægt	monteringsklemme	0,05 kg (0,1 pund)
	kabinet, kabler og klemme	1,0 kg pund
Mål	kabellængde for teknologimodul	4,6 m (15') ¹
	sensorkabellængde (2)	1,5 m (4,9') ¹

Tabel A-10: Fysiske karakteristika for ForeSight oximeterkablet

Karakteristika for ForeSight oximeterkablet			
	kabelkabinet ($H \times B \times D$)	15,24 cm (6,0") × 9,52 cm (3,75") × 6,00 cm (2,75")	
	monteringsklemme (h×B×D)	6,2 cm (2,4") × 4,47 cm (1,75") × 8,14 cm (3,2")	
Kapslingsklasse	IPX4		
Klassifikation af anvendt del	Defibrilleringssikker, type BF	Defibrilleringssikker, type BF	
¹ Længden af teknologimodulet og so	ensorkablerne er nominelle længder.		

Tabel A-11: Parametermålekarakteristika for HemoSphere Vita teknologimodul med ForeSight oximeterkabel

Parameter	Sensor	Specifikation
StO ₂ (alle lokationer)	alle sensorstørrelser	visningsområde: 0 til 99 %
		opdateringshastighed: 2 sekunder
Cerebral StO ₂	store sensorer	$A_{rms}^* < 3,4 \% StO_2$
	små/mellemstore sensorer	A _{rms} * < 6,1 % StO ₂
Somatisk StO ₂	store sensorer	A _{rms} * < 4,3 % StO ₂
	små/mellemstore sensorer	A _{rms} * < 6,1 % StO ₂
*Bemærk 1: A _{rms} fra 50 til 85 % StO ₂ . Se Fortolkning af StO ₂ -værdier på side 127 for yderligere oplysninger.		

Bemærk 2: Målingerne er statistisk fordelt, og derfor forventes ca. to tredjedele af målingerne med vævsoximetriudstyret at falde inden for +A_{rms} i forhold til referencemålingen over måleområdet.

Bemærk

Den forventede levetid for HemoSphere Vita teknologimodulet og ForeSight oximeterkablet er 5 år fra købsdatoen. Kontakt teknisk support eller den lokale Edwards repræsentant for yderligere hjælp, hvis der opstår fejl på udstyret.

A.5 Karakteristika og specifikationer for HemoSphere VitaWave modulet

HemoSphere VitaWave modul		
Vægt	ca. 0,9 kg (2 pund)	
Mål	Højde	13 cm (5,1 ")
	Bredde	14 cm (5,6 ")
	Dybde	10 cm (3,9 ")
Kapslingsklasse	IPX1	
Klassifikation af anvendt del	Type BF	

Tabel A-12: Fysiske karakteristika for HemoSphere VitaWave teknologimodulet

Miljøspecifikation		Værdi
Temperatur	l drift	10 til 37 °C
	lkke i drift/opbevaring	-18 til 45 °C
Relativ luftfugtighed	l drift	20 til 85 % ikke-kondenserende
	Ikke i drift/opbevaring	20 til 90 % ikke-kondenserende ved 45 °C
Højde over havet	l drift	0 til 3000 m (9.483')
	lkke i drift/opbevaring	0 til 6000 m (19.685')

Tabel A-13: Miljøspecifikationer for HemoSphere VitaWave modulet

Tabel A-14: Parametermålespecifikationer for HemoSphere VitaWave modulet

Parameter	Specifikation	
Arterieblodtryk	Visningsområde	0 til 300 mmHg
	Nøjagtighed ¹	Bias systolisk tryk (SYS) $\leq \pm 5,0 \text{ mmHg}$
		Bias diastolisk tryk (DIA) $\leq \pm 5,0$ mmHg
		Præcision (1 σ)systolisk tryk (SYS) $\leq \pm 8,0$ mmHg
		Præcision (1 σ)diastolisk tryk (DIA) $\leq \pm 8,0$ mmHg
Fingermanchettryk	Område	0 til 300 mmHg
	Nøjagtighed	1 % af fuld skala (maks. 3 mmHg), automatisk nulstilling
¹ Nøjagtighed testet under laboratorieforhold sammenlignet med en kalibreret trykmåler		

Tabel A-15: Karakteristika for Edwards fingermanchet

Fingermanchet	
Maksimal vægt	11 g (0,02 pund)
LED spektral irradians	Se figur A-1
Maks. optisk output	0,013 mWatt
Maks. variation af output over behandlingsområdet	50 %





Bemærk

Den forventede levetid for HemoSphere VitaWave modulet er 5 år fra købsdatoen. Kontakt teknisk support eller den lokale Edwards repræsentant for yderligere hjælp, hvis der opstår fejl på udstyret.

Bilag **B**

Tilbehør

Indhold

Tilbehørsliste	.161
Beskrivelse af andet tilbehør	.162

B.1 Tilbehørsliste

ADVARSEL

Brug kun godkendt tilbehør, kabler eller andre komponenter til HemoSphere Vita monitoren, som er leveret og mærket af Edwards. Hvis der anvendes andre typer ikke-godkendt tilbehør, kabler eller komponenter, kan det påvirke patientsikkerheden og målingernes nøjagtighed.

Beskrivelse	Modelnummer
HemoSphere Vita monitor	
HemoSphere Vita monitor	HEMVITA1
HemoSphere batteripakke	HEMBAT10
HemoSphere Vita ekspansionsmodul	HEMVEXPM1
HemoSphere Vita L-Tech ekspansionsmodul	HEMVLTECHM1
Rullestativ til HemoSphere Vita monitor	HEMRLSTD1000
HemoSphere vævsoximetrimonitorering	
HemoSphere Vita teknologimodul	HEMVTOM1
ForeSight oximeterkabel (Kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE oximetermodul)	HEMFSM10
ForeSight Jr sensorer (størrelse: ikke-klæbende lille og lille) (Kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE oximetersensorer)	*
ForeSight sensorer (størrelser: mellem og stor) (Kan også være mærket som FORE-SIGHT ELITE oximetersensorer)	*
Monitorering med HemoSphere VitaWave modul	
HemoSphere VitaWave modul	HEMVWM1
Trykstyringssæt	PC2K HEMPC2K
Trykstyringsenhed	PC2 HEMPC
Trykstyringsbånd, multipakke	PC2B
Manchetkonnektorhætter til trykstyringsenhed, multipakke	PC2CCC
Trykstyringsenhedens dæksel	PCCVR

Tabel B-1: Komponenter i HemoSphere Vita monitor

Beskrivelse	Modelnummer	
Hjertereferencesensor	HRS	
HemoSphere VitaWave modulopgradering; HemoSphere ForeSight modulopgrade- ring	*	
VitaWave fingermanchet	*	
Kabler til HemoSphere Vita monitor		
Netstrømkabel	*	
Trykoutputkabel	HEMDPT1000	
Yderligere HemoSphere tilbehør		
Brugermanual til HemoSphere Vita monitor	**	
Servicemanual til HemoSphere Vita monitor	**	
Hurtigstartvejledning til HemoSphere Vita monitor (indeholder brugermanual til HemoSphere Vita monitor)	HEMVITAQG1	
*Kontakt en Edwards repræsentant for at få model- og bestillingsoplysninger. **Kontakt en Edwards repræsentant for at få den nyeste version.		

B.2 Beskrivelse af andet tilbehør

B.2.1 Rullestativ

Rullestativet til HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug med HemoSphere Vita monitoren. Følg de medfølgende anvisninger til samling af og advarsler for rullestativet. Anbring det samlede rullestativ på gulvet, således at hjulene er i kontakt med gulvet, og monter monitoren sikkert på rullestativets plade som angivet i vejledningen.

B.2.2 Trykstyringsenhedens dæksel

Trykstyringsenhedens dæksel fastgør hjertereferencesensoren (HRS) på trykstyringsenheden. Trykstyringsenhedens dæksel er beregnet til begrænset genanvendelse. Brugeren skal vurdere, om genanvendelse er passende. Ved genanvendelse skal rengøringsanvisninger for platformen, der er anført i Rengøring af monitor og moduler på side 169, følges. Udskift, hvis beskadiget.

Sådan sættes trykstyringsenhedens dæksel på:

- 1. Sørg for, at hjertereferencesensoren (HRS) er sat på, før trykstyringsenhedens dæksel kobles til trykstyringsenheden.
- 2. Sæt bagmonteringshakket på trykstyringsenhedens dæksel rundt om trykstyringsenhedens ledning. Se trin 1 i Figur B-1 på side 163.
- 3. Klik trykstyringsenhedens dæksel over trykstyringsenheden, og sørg for, at trykstyringsenhedens dæksel ikke kommer i vejen for forbindelsen med hjertereferencesensoren (HRS). Se trin 2 i Figur B-1 på side 163.



Figur B-1: Fastgørelse af trykstyringsenhedens dæksel

4. Træk opad fra fronttappen for at fjerne trykstyringsenhedens dæksel. Dette er indikeret med pilesymbolet

 $\overset{\otimes}{\to}$. Fjern ikke trykstyringsenhedens dæksel fra siden ved HRS-forbindelsen, hvilket er angivet med et

fjern ikke-symbol

FORSIGTIG

Undgå, at hjertereferencesensorens slanger eller ledninger kommer i klemme under trykstyringsenhedens dæksel under fastgørelse. Sørg for, at den eneste ledning i bagmonteringshakket er ledningen til trykstyringsenheden.

Løft ikke PCCVR andre steder end i fronttappen.

Formler for beregnede patientparametre

I dette afsnit beskrives de formler, der bruges til at beregne kontinuerlige og intermitterende patientparametre, som vises på HemoSphere Vita monitoren.

Parameter	Beskrivelse og formel	Enheder
BSA	Legemsoverflade (DuBois-formel) BSA = 71,84 × (WT ^{0,425}) × (HT ^{0,725})/10.000	m ²
	hvor:	
	WT – patientens vægt, kg	
	HT – patientens højde, cm	
StO ₂	Vævsoxygenmætning StO ₂ = [HbO ₂ /(HbO ₂ + Hb)] × 100	%
	hvor:	
	HbO ₂ – Iltet hæmoglobin	
	Hb – Afiltet hæmoglobin	

Tabel C-1: Hjerte- og oxygeneringsprofilformler

Bilag **D**

Monitorindstillinger og -standarder

Indhold

Indtastningsområde for patientens data	
Standardgrænser for tendensskala	
Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder	
Standardindstillinger for alarm og mål	
Alarmprioriteter	
Standardindstillinger for sprog	

D.1 Indtastningsområde for patientens data

Parameter Minimum Maksimum Tilgængelige enheder Køn M (Mand) / K (Kvinde) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Alder 2 120 år Højde 30 cm / 12" 250 cm / 98" cm eller tommer (in) Vægt 1,0 kg / 2 lbs 400,0 kg / 881 lbs kg eller lbs BSA ${\rm m}^2$ 0,08 5,02 ld 0 cifre 40 tegn Ingen

Tabel D-1: Patientoplysninger

D.2 Standardgrænser for tendensskala

Tabel D-2: Standardindstillinger for parameterskalaen for grafisk tendens

Parameter	Enheder	Mindste stan- dardværdi	Højeste stan- dardværdi	Indstillingsstig- ning
StO ₂	%	1	99	10
SYS _{ART}	mmHg	80	160	5
DIA _{ART}	mmHg	50	110	5
МАР	mmHg	50	130	5
PR	bpm	40	130	5
ΔctHb	ingen	-20	20	5

Bemærk

HemoSphere Vita monitoren accepterer ikke en øvre skala-indstilling, som er mindre end den nedre skalaindstilling. Den accepterer heller ikke en nedre skalaindstilling, som er højere end den øvre skalaindstilling.

D.3 Parametervisning og konfigurerbare alarm-/målområder

Parameter	Enheder	Visningsområde	Konfigurerbart alarm/målområde			
Vævsoximetri (StO ₂) [*]	%	0 til 99	0 til 99			
ΔctHb [*]	ingen	0 til 20	ikke relevant^			
МАР	mmHg	0 til 300	10 til 300			
ART (livevisning af trykbølgeform)	mmHg	-34 til 312	0 til 300			
SYS _{ART}	mmHg	0 til 300	10 til 300			
DIA _{ART}	mmHg	0 til 300	10 til 300			
PR	bpm	0 til 220	0 til 220			
*Parameteren er tilgængelig i tilstanden Ikke-pulsafhængig.						
$^{\Lambda}$ Δ ctHb er en ikke-alarmudløsende parameter. De her viste intervaller er kun til visning.						

Tabel D-3: Konfigurerbare intervaller for parameteralarm og visning

D.4 Standardindstillinger for alarm og mål

Tabel D-4: Standardindstillinger for parameteralarmens røde zone og mål

Parameter	Enheder	EW, standardind- stilling for nedre alarm (rød zone)	EW, standardind- stilling for nedre mål	EW, standardind- stilling for øvre mål	EW, standardind- stilling for øvre alarm (rød zone)
StO ₂	%	50	60	85	90
SYS _{ART}	mmHg	90	100	130	150
DIA _{ART}	mmHg	60	70	90	100
MAP	mmHg	60	70	100	120
PR	bpm	60	70	100	120

Bemærk

Ikke-indekserede områder er baseret på indekserede områder og indtastede BSA-værdier.

D.5 Alarmprioriteter

Fysiologisk parame- ter (alarmer)/meddelel- sestype	Prioritet for nedre fysiologisk alarm (rød zone)	Prioritet for øvre fysiologisk alarm (rød zone)	Prioritet for med- delelsestype
StO ₂	Høj	lkke relevant	
SYS _{ART}	Høj	Høj	
DIA _{ART}	Høj	Høj	
МАР	Høj	Høj	
PR	Høj	Høj	
Fejl			Medium/Høj
Alarmmeddelelse			Lav

Tabel D-5: Prioriteringer af parameteralarmer, fejl og alarmmeddelelser

Bemærk

Forsinkelsen i oprettelsen af alarmsignalet er parameterafhængig. For parametre i forbindelse med oximetri er forsinkelsen mindre end 2 sekunder, efter parameteren konstant har været uden for området i 5 sekunder eller mere. For noninvasive hæmodynamiske parametre i HemoSphere VitaWave modulet er forsinkelsen 20 sekunder. For visning af blodtryksbølgeform i realtid under monitorering med HemoSphere VitaWave modulet er forsinkelsen 5 hjerteslag efter, at parameteren konstant har været uden for området i 5 sekunder eller mere.

Parameterværdien blinker med en højere frekvens for en fysiologisk alarm med høj prioritet end for en fysiologisk alarm med middel prioritet. Hvis der lyder en alarm med middel og høj prioritet på samme tid, høres alarmtonen for den fysiologiske højprioritetsalarm. Hvis en lavprioritetsalarm er aktiv, og der genereres en middel- eller højprioritetsalarm, erstattes den visuelle indikator for lavprioritetsalarmen med indikatorer for de højere prioriterede alarmer.

De fleste tekniske fejl har middel prioritet. Alarmmeddelelser og andre systemmeddelelser har lav prioritet.

D.6 Standardindstillinger for sprog

Sprog	Standardvisningsenheder				Tidsformat	Datoformat	CO-trend,
	PaO ₂	HGB	Højde	Vægt			gennemsnits- tid
English (US)	mmHG	g/dl	tommer	lbs	12-timers	MM/DD/ÅÅÅÅ	20 sekunder
English (UK)	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Français	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Deutsch	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Italiano	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Español	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Svenska	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Nederlands	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Ελληνικά	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder

Tabel D-6: Standardindstillinger for sprog

Sprog	Standardvisningsenheder			Tidsformat	Datoformat	CO-trend,	
	PaO ₂	HGB	Højde	Vægt			gennemsnits- tid
Português	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
日本語	mmHG	g/dl	cm	kg	24-timers	MM/DD/ÅÅÅÅ	20 sekunder
中文	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Čeština	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Polski	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Suomi	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Norsk	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Dansk	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Eesti	mmHG	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Lietuvių	mmHG	g/dl	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Latviešu	kPa	mmol/l	cm	kg	24-timers	DD.MM.ÅÅÅÅ	20 sekunder
Bemærk: temperaturen er som standard Celsius for alle sprog.							

Bemærk

De ovennævnte sprog er kun til orientering og kan måske ikke vælges.

Bilag **E**

Vedligeholdelse, service og support på system

Indhold

Generel vedligeholdelse	169
Rengøring af monitor og moduler	169
Rengøring af platformskablerne	170
Service og support	172
Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer	172
Bortskaffelse af monitor	173
Forebyggende vedligeholdelse	173
Testning af alarmsignaler	174
Garanti	175

E.1 Generel vedligeholdelse

HemoSphere Vita monitoren indeholder ingen dele, som skal serviceres af brugeren, og bør udelukkende repareres af kvalificerede servicerepræsentanter. Biomedicinere eller serviceteknikere fra hospitalet henvises til servicemanualen til HemoSphere Vita monitoren for information om vedligeholdelse og tilbagevendende test. Dette bilag indeholder vejledning i rengøring af monitoren og monitortilbehøret og oplysninger om, hvordan du kontakter den lokale Edwards repræsentant for support og information om reparation og/eller udskiftning.

ADVARSEL

HemoSphere Vita monitoren indeholder ikke nogen dele, som kan repareres eller vedligeholdes af brugeren. Hvis coveret fjernes, eller monitoren på anden måde skilles ad, bliver du udsat for farlig spænding.

FORSIGTIG

Rengør instrument og tilbehør, og stil det til opbevaring, hver gang det har været brugt.

HemoSphere Vita monitormoduler og platformskabler er følsomme over for elektrostatisk afladning (ESD). Forsøg ikke at åbne kabel- eller modulkabinettet, og undlad brug, hvis kabinettet er blevet beskadiget.

E.2 Rengøring af monitor og moduler

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød eller brand! HemoSphere Vita monitoren, modulerne eller platformskablerne må ikke nedsænkes i nogen form for væske. Der må ikke trænge væske ind i instrumentet.

HemoSphere Vita monitor og modulerne kan rengøres med en fnugfri klud, som er fugtet med rengøringsmidler baseret på følgende kemiske indhold:

• 70 % isopropylalkohol

- 2 % glutaraldehyd
- 10 % blegemiddelopløsning (natriumhypochlorit)
- kvaternær ammoniumopløsning

Brug ikke andre rengøringsmidler. Medmindre andet er angivet, er disse rengøringsmidler godkendt til alt tilbehør, alle kabler og alle moduler til HemoSphere Vita monitor.

Bemærk

Når modulerne er isat, er der ikke behov for at fjerne dem, medmindre vedligeholdelse eller rengøring er nødvendig. Hvis det er nødvendigt at fjerne platformmoduler, skal de opbevares på et køligt og tørt sted i den originale emballage for at forhindre beskadigelse.

FORSIGTIG

Du må ikke hælde eller sprøjte væske i nogen del af HemoSphere Vita monitoren, tilbehøret, modulerne eller kablerne.

Du må ikke bruge andre desinfektionsopløsninger end de typer, der er angivet.

DU MÅ IKKE:

- Lade nogen form for væske komme i kontakt med strømstikket
- Lade væske trænge ind i konnektorer eller åbninger i monitorhuset eller modulerne

Hvis væske kommer i kontakt med nogen af ovenstående, må du IKKE forsøge at bruge monitoren. Kobl straks strømmen fra, og kontakt din biomedicinske afdeling eller lokale Edwards repræsentant.

E.3 Rengøring af platformskablerne

Platformskablerne, for eksempel trykoutputkablet, kan rengøres med de rengøringsmidler, der er anført ovenfor i Rengøring af monitor og moduler på side 169 og følgende metoder.

FORSIGTIG

Efterse alle kabler for defekter jævnligt. Kablerne må ikke rulles stramt op, når de lægges til opbevaring.

- 1. Fugt en fnugfri klud med desinfektionsmiddel, og aftør overfladerne.
- 2. Brug derefter renseklude i form af bomuldsgaze fugtet med sterilt vand. Brug tilstrækkeligt med renseklude til at fjerne alle rester af desinfektionsmidlet.
- 3. Aftør overfladen med en ren og tør klud.

Opbevar platformens kabler på et køligt og tørt sted i den originale emballage for at forhindre beskadigelse. Yderligere anvisninger, der er specifikke for visse kabler, er angivet i de følgende underafsnit.

FORSIGTIG

Undlad at anvende nogen andre rengøringsmidler eller at sprøjte eller hælde rengøringsopløsning direkte på platformskablerne.

Platformskablerne må ikke damp-, stråle- eller EO-steriliseres.

Platformskablerne må ikke nedsænkes i væske.

E.3.1 Rengøring af ForeSight oximeterkablet

Regelmæssig rengøring og forebyggende vedligeholdelse af ForeSight oximeterkablet er en vigtig funktion, der skal udføres rutinemæssigt for at opnå sikker og effektiv drift af kablet. Kablet kræver ikke kalibrering, men følgende vedligeholdelsesintervaller anbefales:

• Kablet skal testes ved installationen og derefter hver sjette (6) måned. Kontakt Edwards teknisk support for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Du må under ingen omstændigheder rengøre eller vedligeholde ForeSight oximeterkablet, mens kablet bliver anvendt til patientovervågning. Kablet skal slukkes, og netledningen til HemoSphere Vita monitoren skal frakobles, eller kablet skal kobles fra monitoren og sensorer fjernes fra patienten.

Inden rengøring eller vedligeholdelse af nogen art, skal du kontrollere ForeSight oximeterkablet, kabelforbindelser, ForeSight sensorer og andet tilbehør for beskadigelse. Kontrollér kablerne for bøjede eller knækkede stikben, revner eller flosning. Hvis der bemærkes nogen beskadigelse, må kablet ikke bruges, før det er blevet efterset og serviceret eller udskiftet. Kontakt Edwards teknisk support.

Der er en risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis denne procedure ikke følges.

Følgende rengøringsmidler anbefales til rengøring af ForeSight oximeterkablet:

- Aspeti-Wipe
- 3M Quat #25
- Metrex CaviCide
- Fenolisk bakteriedræbende rengøringsmiddel (jf. producentens anbefalinger)
- Bakteriedræbende rengøringsmiddel med kvaternær ammonium (jf. producentens anbefalinger)

Se produktets brugsanvisning og mærkning for at få detaljerede oplysninger om aktive ingredienser og eventuelle desinficeringskrav.

ForeSight oximeterkablet er designet til at blive rengjort ved hjælp af servietter, der er designet til dette formål. Når alle overflader er blevet rengjort, skal du aftørre hele kablets overflade med en blød klud, der er fugtet med frisk vand, for at fjerne ethvert spor af rester.

Sensorkablerne kan rengøres ved hjælp af servietter, der er designet til dette formål. De kan rengøres ved at aftørre fra ForeSight oximeterkabelkabinettet mod sensorforbindelserne.

E.3.2 Rengøring af hjertereferencesensoren og trykstyringsenheden

Hjertereferencesensoren (HRS) og trykstyringsenheden kan rengøres med følgende desinfektionsmidler:

- 70 % isopropylalkoholopløsning
- 10 % natriumhypoklorit-vandopløsning
- 1. Fugt en ren klud med desinfektionsmiddel, og aftør overfladerne.
- 2. Tør overfladen af med en ren, tør klud.

FORSIGTIG

Desinficer ikke hjertereferencesensoren eller trykstyringsenheden ved hjælp af autoklavering eller gassterilisering.

Nedsænk ikke kabelkonnektorer i væske.

Rengør hjertereferencesensoren og sæt den på plads efter hver brug.

E.3.2.1 Fjernelse af trykstyringsbåndet



Figur E-1: Fjernelse af trykstyringsenheden fra båndet

Fjern trykstyringsenheden fra trykstyringsbåndet ved trække manchetten let udad (se trin 1 i Figur E-1 på side 172) og vippe trykstyringsenheden for at fjerne den fra manchetten (se trin 2 i Figur E-1 på side 172). Trykstyringsbåndet er beregnet til begrænset genanvendelse. Brugeren skal vurdere, om genanvendelse er passende. Ved genanvendelse skal rengøringsanvisninger for platformen, der er anført i Rengøring af monitor og moduler på side 169, følges. Udskift, hvis beskadiget.

E.4 Service og support

Se kapitel 12: Fejlfinding på side 133 for at få oplysninger om diagnosticering og afhjælpning af problemer. Kontakt Edwards Lifesciences, hvis disse oplysninger ikke afhjælper problemet.

Edwards yder driftssupport til HemoSphere Vita monitor:

- Ring til 1.800.822.9837 i USA og Canada.
- Uden for USA og Canada kontaktes den lokale Edwards Lifesciences repræsentant.
- Driftssupportspørgsmål pr. e-mail til tech_support@edwards.com.

Du skal finde følgende oplysninger frem, før du ringer:

- HemoSphere Vita monitorens serienummer, som kan findes på bagpanelet;
- Teksten i en eventuel fejlmeddelelse og detaljerede oplysninger om problemets art.

E.5 Edwards Lifesciences regionale hovedkvarterer

USA: Edwards Lifesciences LLC One Edwards Way Irvine, CA 92614 USA 949.250.2500 800.424.3278 www.edwards.com Kina: Edwards (Shanghai) Medical Products Co., Ltd. Unit 2602-2608, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Xu Hui District Shanghai, 200030 China Telefon 86.21.5389.1888

Schweiz: Edwards Lifesciences S.A. Indien: Edwards Lifesciences (India) Pvt. Ltd. Route de l'Etraz 70 Techniplex II, 7th floor, 1260 Nyon, Switzerland Unit no 1 & 2, off. S.V.Road Telefon 41.22.787.4300 Goregaon west-Mumbai 400062 India Telefon +91.022.66935701 04 Japan: Edwards Lifesciences Ltd. Australien: Edwards Lifesciences Pty Ltd Nittochi Nishi-Shinjuku Bldg. Unit 2 40 Talavera Road 6-10-1, Nishi-Shinjuku, North Ryde Shinjuku-ku, NSW 2113 Tokyo 160-0023 Japan PO Box 137, North Ryde BC Telefon 81.3.6894.0500 NSW 1670 Australia Telefon +61(2)8899 6300 Brasilien: Edwards Lifesciences Avenida das Nações Unidas, 14.401 -Parque da Cidade Torre Sucupira – 17°. Andar – cj. 171 Chácara Santo Antonio - São Paulo/SP CEP: 04794-000 Brazil

E.6 Bortskaffelse af monitor

Telefon 55.11.5567.5200

For at undgå at kontaminere eller inficere personalet, miljøet eller andet udstyr skal du sørge for, at HemoSphere Vita monitoren og/eller kablerne desinficeres og dekontamineres korrekt i overensstemmelse med landets lovgivning for udstyr med elektriske og elektroniske dele, før de bortskaffes.

For engangsdele og -tilbehør, hvor intet andet er angivet, følges de lokale regler for bortskaffelse af hospitalsaffald.

E.6.1 Genbrug af batteri

HemoSphere batteripakken udskiftes, når den ikke længere kan holde opladningen. Følg de lokale regler for genbrug.

FORSIGTIG

Genbrug eller bortskaf lithiumionbatteriet i overensstemmelse med alle, statslige og lokale love.

E.7 Forebyggende vedligeholdelse

Undersøg jævnligt HemoSphere Vita monitoren udvendigt for at kontrollere den generelle fysiske tilstand. Kontrollér, at kabinettet ikke er revnet, gået i stykker eller er bulet, og at alle dele er til stede. Kontrollér, at der ikke er nogen tegn på spildt væske eller misbrug.

Efterse rutinemæssigt ledninger og kabler for flosning og revner, og kontrollér, at der ikke er nogen fritlagte ledere. Tjek desuden, at indkapslingens låge ved katetertilkoblingspunktet for oximetrikablet bevæger sig frit og kan lukkes korrekt.

E.7.1 Vedligeholdelse af batteri

E.7.1.1 Batterikonditionering

Denne batteripakke kan have behov for periodisk konditionering. Denne funktion bør kun udføres af uddannet hospitalspersonale eller teknikere. Der henvises til servicemanualen til HemoSphere Vita monitor for oplysninger om konditionering.

ADVARSEL

Eksplosionsfare! Du må ikke åbne batteriet, lægge det på åben ild, opbevare det ved høj temperatur eller kortslutte det. Det kan antænde, eksplodere, lække eller blive varmt og forårsage alvorlige personskader eller dødsfald.

E.7.1.2 Opbevaring af batteri

Batteripakken kan opbevares i HemoSphere Vita monitoren. Se Karakteristika og specifikationer for HemoSphere Vita monitor på side 154 for miljømæssige specifikationer for opbevaring.

Bemærk

Langvarig opbevaring ved høje temperaturer kan forkorte batteripakkens levetid.

E.7.2 Vedligeholdelse af HemoSphere VitaWave modulet

Træk ikke i trykstyringsenhedens kabel, når det trækkes ud af HemoSphere VitaWave modulet. Hvis det er nødvendigt at fjerne modulet fra HemoSphere Vita monitoren, skal der trykkes på udløserknappen for at åbne og lade modulet glide ud. Det anbefales at sende HemoSphere VitaWave modulet til et kvalificeret Edwards servicecenter med henblik på rutinemæssig service og forebyggende vedligeholdelse hvert andet år. Yderligere test omfatter en visuel inspektion, en softwareinspektion, sikkerhedstest og funktionstest. Kontakt den lokale Edwards Lifesciences repræsentant for flere oplysninger om testning.

E.7.3 HRS forebyggende vedligeholdelse

Hjertereferencesensorens (HRS) fingerkomponent kan blive beskadiget, hvis den udsættes for moderat til kraftigt stød på overfladen. Skønt sandsynligheden for beskadigelse er lille, vil dette have en negativ indvirkning på de viste værdier på grund af højdeforskellen mellem hjertet og fingermanchetten. Selvom en sådan beskadigelse ikke er synlig ved at se direkte på hjertereferencesensoren, er det muligt at bekræfte, hvorvidt beskadigelsen er opstået, ved at følge nedenstående procedure før hver brug:

- 1. Slut hjertereferencesensoren til trykstyringsenheden, der er tilsluttet HemoSphere Vita monitoren, og gå til nulstillingsskærmen.
- 2. Før begge ender af hjertereferencesensoren på samme højdeniveau iht. anvisningerne i Kalibrer hjertereferencesensoren på side 106.
- 3. Kontrollér den viste værdi på nulstillingsskærmen.
- 4. Løft den ene ende af hjertereferencesensoren 15 cm (6 tommer) over den anden ende.
- 5. Kontrollér, at den viste værdi er ændret med mindst 5 mmHg.
- 6. Ombyt enderne, så den anden ende nu er placeret 15 cm (6 tommer) over den første ende.
- 7. Kontrollér, at den viste værdi er ændret i modsat retning med mindst 5 mmHg i forhold til den oprindelige værdi.

Hvis værdien ikke ændrer sig som beskrevet, er hjertereferencesensoren muligvis blevet beskadiget. Kontakt det lokale teknisk support-kontor som angivet på indersiden af dækslet eller Service og support på side 172. En erstatningsenhed vil blive stillet til rådighed. Hvis værdien ændrer sig, fungerer hjertereferencesensoren normalt og kan anvendes til hæmodynamisk overvågning.

E.8 Testning af alarmsignaler

Hver gang HemoSphere Vita monitoren tændes, udføres der automatisk en selvtest. Som del af selvtesten udsendes en alarmtone. Dette angiver, at lydalarmens indikatorer fungerer korrekt. For yderligere testning af individuelle målingsalarmer justeres alarmgrænserne regelmæssigt, og det kontrolleres, at den passende alarmadfærd er til stede.

E.9 Garanti

Edwards Lifesciences (Edwards) garanterer, at HemoSphere Vita monitoren er egnet til de formål og indikationer, der er beskrevet i mærkningen, i en periode på et (1) år fra købsdatoen, når den anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Garantien er ugyldig, hvis udstyret ikke anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Der gælder ingen andre udtrykkelige eller underforståede garantier, garanti for egnethed som handelsvare eller egnethed til et bestemt formål. Denne garanti omfatter ikke kabler, batterier, prober eller oximetrikabler, der anvendes sammen med HemoSphere Vita monitoren. Edwards eneste forpligtelse og køberens eneste afhjælpning ved brud på garantien er begrænset til reparation eller udskiftning af HemoSphere Vita monitoren. Dette sker efter Edwards skøn.

Edwards er ikke ansvarlig for direkte skader, tilfældige skader eller følgeskader. Denne garanti forpligter ikke Edwards til at reparere eller udskifte en beskadiget eller fejlbehæftet HemoSphere Vita monitor, hvis skaden eller fejlen skyldes, at kunden har anvendt katetre fra andre producenter end Edwards.

Bilag **F**

Vejledning og erklæring fra producenten

Indhold

Elektromagnetisk kompatibilitet	
Brugsanvisning	

F.1 Elektromagnetisk kompatibilitet

IEC/EN 60601-1-2:2007 og IEC 60601-2-49:2011-02

IEC/EN 60601-1-2:2014-02 og IEC 60601-2-49:2011-02

HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret i dette bilag. Kunden eller brugeren af HemoSphere Vita monitoren skal sørge for, at den anvendes i et sådant miljø. Når de er forbundet med HemoSphere Vita monitoren, overholder alle tilhørende kabler, der er anført i Tabel B-1 på side 161, de ovennævnte EMC-standarder.

F.2 Brugsanvisning

I forbindelse med elektromedicinsk udstyr er der behov for særlige forholdsregler i forhold til EMC, og udstyret skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der er angivet nedenfor, samt nedenstående tabeller.

ADVARSEL

Reference:

Brug af andet tilbehør, andre transducere og kabler end dem, der er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan medføre øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i ukorrekt drift.

Det er ikke tilladt at ændre på HemoSphere Vita monitoren.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og andre kilder til elektromagnetiske forstyrrelser som f.eks. diatermi, litotripsi, RFID, elektromagnetiske tyverisikringssystemer og metaldetektorer kan potentielt påvirke alt elektromedicinsk udstyr, herunder HemoSphere Vita monitoren. Vejledning om korrekt afstand mellem kommunikationsudstyr og HemoSphere Vita monitoren kan ses i Tabel F-3 på side 178. Andre RF-kilders indvirkning kendes ikke og kan forstyrre HemoSphere monitoreringsplatformens funktion og sikkerhed.

FORSIGTIG

Instrumentet er blevet testet og overholder grænserne for IEC 60601-1-2. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens med andet udstyr i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en konkret installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens med andet udstyr, som kan fastslås ved at slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved at gøre et af følgende:

• Vend eller flyt modtagerudstyret.

- Øg afstanden mellem udstyret.
- Bed producenten om hjælp.

Bemærk

Udstyrets EMISSIONS-egenskaber gør det egnet til brug i industriområder og på hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis det anvendes i et boligmiljø (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkrævet), kan dette udstyr muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse mod radiofrekvente kommunikationstjenester. Brugeren kan være nødt til at træffe afhjælpende foranstaltninger, såsom at flytte eller omorientere udstyret.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner						
HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af HemoSphere Vita monitoren skal sørge for, at den anvendes i et sådant miljø.						
Emissioner	Overensstem- melse	Beskrivelse				
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	HemoSphere Vita monitoren bruger kun RF-energi til sin interne funktion. RF-emissionerne er derfor meget lave og vil sandsynligvis ikke medføre inter- ferens med elektronisk udstyr i nærheden.				
RF-emissioner CISPR 11	Klasse A	HemoSphere Vita monitoren er egnet til brug i alle bygninger, som ikke er beboelsesejendomme, og som ikke er direkte tilsluttet det offentlige lavs-				
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Klasse A	pændingsnet, som forsynet bygninger, der bruges til beboelse.				
Spændingsudsving/flickere- missioner IEC 61000-3-3	Opfylder krave- ne					

Tabel F-1: Elektromagnetiske emissioner

Tabel F-2: Vejledning og producentens erklæring – immunitet over for trådløst RFkommunikationsudstyr

Testfrekvens	Bånd ¹	Service ¹	Modulation ²	Maksimal ef- fekt	Afstand	lmmunitets- testniveau
MHz	MHz			w	Meter	(V/m)
HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunder eller brugeren af HemoSphere Vita monitoren skal sørge for, at den anvendes i et sådant miljø.						
385	380-390	TETRA 400	Pulsmodulation ²	1,8	0,3	27
			18 Hz			
450	430-470	GMRS 460,	FM ³	2	0,3	28
		FRS 460	±5 kHz afvigelse 1 kHz sine			
710	704-787	LTE-bånd 13,	Pulsmodulation ²	0,2	0,3	9
745		17	217 Hz			
780						

Testfrekvens	Bånd ¹	Service ¹	Modulation ²	Maksimal ef- fekt	Afstand	lmmunitets- testniveau		
MHz	MHz				Meter	(V/m)		
HemoSphere \ elle	HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af HemoSphere Vita monitoren skal sørge for, at den anvendes i et sådant miljø.							
810	800-960	GSM 800/900,	Pulsmodulation ²	2	0,3	28		
870		TETRA 800,	18 Hz					
930		iDEN 820,						
		CDMA 850,						
		LTE-bånd 5						
1720	1700-1900	GSM 1800;	Pulsmodulation ²	2	0,3	28		
1845		CDMA 1900;	217 Hz					
1970		GSM 1900;						
		DECT;						
		LTE bånd 1, 3,						
		4, 25;						
		UMTS						
2450	2400-2570	Bluetooth,	Pulsmodulation ²	2	0,3	28		
		WLAN,	217 Hz					
		802.11 b/g/n,						
		RFID 2450,						
		LTE-bånd 7						
5240	5100-5800	WLAN	Pulsmodulation ²	0,2	0,3	9		
5500		802.11 a/n	217 Hz					
5785								

Bemærk: Hvis det er nødvendigt for at opnå IMMUNITETSTESTNIVEAUET, kan afstanden mellem senderantennen og ME-UDSTYRET eller ME-SYSTEMET reduceres til 1 m. Testafstanden på 1 m er tilladt i henhold til IEC 61000-4-3.

¹For nogle services er kun uplink-frekvenser medtaget.

²Bærebølgen skal moduleres med et firkantssignal med en arbejdscyklusprocent på 50 %.

³Som et alternativ til FM-modulation, kan 50 % pulsmodulation ved 18 Hz anvendes, for selvom det ikke repræsenterer den faktiske modulation, vil det være "worst case".

Tabel F-3: Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og HemoSphere Vita monitoren

HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. For at bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens skal der opretholdes en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og HemoSphere Vita monitoren som anbefalet nedenfor, alt efter kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderfrekvens	150 kHz til 80 MHz	80 til 800 MHz	800 til 2500 MHz	2,5 til 5,0 GHz
Formel	d = 1,2 √P	d = 1,2 √P	d = 2,3 √P	d = 2,3 √P
Senders maksimale nominelle udgangsef- fekt (watts)	Sikkerhedsafstand (meter)	Sikkerhedsafstand (meter)	Sikkerhedsafstand (meter)	Sikkerhedsafstand (meter)
0,01	0,12	0,12	0,24	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74	0,74

HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. For at bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens skal der opretholdes en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og HemoSphere Vita monitoren som anbefalet nedenfor, alt efter kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

1	1,2	1,2	2,3	2,3
10	3,7	3,8	7,4	7,4
100	12	12	23	23

For sendere med en maksimal nominel udgangseffekt, der ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d beregnes ved hjælp af formlen i den tilsvarende kolonne, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt ifølge producentens oplysninger.

Bemærk 1: ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.

Bemærk 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Tabel F-4: I trådløs sameksistens – Tærskel for interferens (ToI) og tærskel for kommunikation (ToC) mellem HemoSphere Vita monitor (EUT) i noninvasiv tilstand og eksterne enheder

Testspecifikatio-	Resultater for tærskel for interferens (ToI) eller tærskel for kommunikation (ToC)							
ner'	Utilsigtet type og minimumsniveau	EUT tilsigtet fre- kvens (EUT)	Frekvens for util- sigtet signal (MHz)	Utilsigtet signal- niveau ved EUT (dBm)	l/U-forhold (Tol eller ToC)			
A (Tol)	Tier 3 /	2437	2412	24,06	3,05			
A (ToC)	802.11n	2437	2412	47,96	-20,85			
B (Tol)	64 qam 20 MHz just. Kanal 20 dBm	5200	5180	36,19	-18,7			
B (ToC)		5200	5180	36,19	-18,7			
C (Tol)		5765	5745	28,18	-12,1			
C (ToC)	(TRP/EIRP)	5765	5745	32,34	-16,26			

¹Testspecifikationer [resultater for tærskel for interferens (ToI) eller tærskel for kommunikation (ToC)]:

A. 2,4 GHz; Ch 6, 2437 MHz – Noninvasiv tilstand

B. 5 GHz, 20 MHz; Ch 40, (5190-5210 MHz) – Noninvasiv tilstand

C. 5 GHz, 2 MHz; Ch 153, (5755-5775 MHz) – Noninvasiv tilstand

Testspecifikatio- ner ¹	Ekst	Ekstrapolerede interferenstærskler baseret på det tilsigtede signal placeret 3 m væk fra HemoSphere Vita monitoren						
	EIRP (W)	Afstand (m)	EIRP (W)	Afstand (m)	EIRP (W)	Afstand (m)	EIRP (W)	Afstand (m)
A (Tol)	10	18,80	1	5,94	0,1	1,88	0,01	0,59
A (ToC)	10	1,20	1	0,38	0,1	0,12	0,01	0,04
B (Tol)	10	4,65	1	1,47	0,1	0,47	0,01	0,15
B (ToC)	10	4,65	1	1,47	0,1	0,47	0,01	0,15
C (Tol)	10	11,69	1	3,70	0,1	1,17	0,01	0,37
C (ToC)	10	7,24	1	2,29	0,1	0,72	0,01	0,23

¹Testspecifikationer [resultater for tærskel for interferens (ToI) eller tærskel for kommunikation (ToC)]:

A. 2,4 GHz; Ch 6, 2437 MHz – Noninvasiv tilstand

B. 5 GHz, 20 MHz; Ch 40, (5190-5210 MHz – Noninvasiv tilstand)

C. 5 GHz, 20 MHz; Ch 153, (5755-5775 MHz – Noninvasiv tilstand)

Immunitetstest	Testniveau i henhold til IEC 60601-1-2	Overensstemmelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vej- ledning			
HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af HemoSphere Vita monitoren skal sørge for, at den anvendes i et sådant miljø.						
Elektrostatisk afledning	±8 kV ved kontakt	±8 kV	Gulve bør være af træ, beton el-			
(ESD) IEC 61000-4-2	±15 kV i luft	±15 kV	ler keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materia- le, bør den relative luftfugtighed være mindst 30%.			
Hurtige elektriske over- spændinger/strømstød	±2 kV for strømforsyningslednin- ger	±2 kV for strømforsyningslednin- ger	El-forsyningen skal være af en kvalitet, som er typisk i et			
IEC 61000-4-4	±1 kV for 1 kV for indgangs-/ud- gangsledninger > 3 meter	±1 kV for 1 kV for indgangs-/ud- gangsledninger > 3 meter	ernvervs- og/eller nospitalsmiljø.			
Strømstød	±1 kV ledning(er) til ledning(er)	±1 kV ledning(er) til ledning(er)				
IEC 61000-4-5	±2 kV ledning(er) til jord	±2 kV ledning(er) til jord				
Spændingsfald, korte afbrydelser og spæn- dingsudsving i strøm-	0 % U _T (100 % fald i U _T) for 0,5 cyklus (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°)	0 % U _T	El-forsyningen skal være af en kvalitet, som er typisk i et erhvervs- eller hospitals-			
forsyningsledninger IEC 61000-4-11	0 % U _T (100 % fald i U _T) for 1 cyklus (enkeltfase ved 0°)	0 % U _T	miljø. Hvis brugeren af en HemoSphere Vita monitor kræ- ver uafbrudt drift under strøm-			
	70 % U _T (30 % fald i U _T) for 25/30 cyklusser (enkeltfase ved 0°)	70 % U _T	afbrydelser, anbefales det, at HemoSphere Vita monitoren sluttes til en nødstrømsforsyning (IIPS) eller et batteri			
	Afbryd: 0 % U _T (100 % fald i U _T) for 250/300 cyklusser	0 % U _T				
Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A (rms)/m	30 A/m	Strømfrekvensmagnetfelter bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk hospitals- eller erhvervsmiljø.			
Bemærk: U_T er netspændingen før anvendelse af testniveauet.						

Tabel F-5: Elektromagnetisk immunitet (ESD, EFT, overspænding, spændingsfald og magnetfelt)
Immunitetstest	Testniveau i henhold til IEC 60601-1-2	Overensstemmelses- niveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
HemoSphere Vita monitoren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af HemoSphere Vita monitoren skal sørge for, at den anvendes i et sådant miljø.			
			Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på HemoSphere Vita monitoren, inklusive kabler, end den anbefale- de sikkerhedsafstand, som beregnes ud fra den formel, der gælder for senderens frekvens.
			Anbefalet sikkerhedsafstand
Ledningsbåren RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz	3 Vrms	$d = [1,2] \times \sqrt{P}$; 150 kHz til 80 MHz
			<i>d</i> = [1,2] x √ <i>P</i> ; 80 MHz til 800 MHz
			<i>d</i> = [2,3] x √ <i>P</i> ; 800 MHz til 2500 MHz
Ledningsbåren RF IEC 61000-4-6	6 Vrms (ISM-bånd) 150 kHz til 80 MHz	6 Vrms	Hvor P er senderens maksimale nominelle ud- gangseffekt i watt (W) i henhold til senderpro- ducenten, og d er den anbefalede sikkerheds- afstand i meter (m).
Udstrålet RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 til 2700 MHz	3 V/m	Feltstyrker fra faste RF-sendere, som er bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet, ^a bør ligge under overensstemmelsesniveauet i alle frekvensområder. ^b
			Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr med følgende symbol:
			((•)))

Tabel F-6: Elektromagnetisk immunitet (udstrålet RF og ledningsbåren RF)

^aFeltstyrker fra faste transmittere, f.eks. basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobilradioer, amatørradioer, AMog FM-radiotransmissioner og TV-transmissioner, kan ikke forudses teoretisk med nøjagtighed. For at kunne vurdere det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-transmittere bør det overvejes at iværksætte en elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor HemoSphere Vita monitoren anvendes, overstiger RF-overensstemmelsesniveauet ovenfor, bør HemoSphere Vita monitoren overvåges for at kontrollere, at den fungerer normalt. Hvis HemoSphere Vita monitoren ikke fungerer normalt, kan yderligere forholdsregler være nødvendige, f.eks. at flytte den eller anbringe den, så den vender i en anden retning.

^bI frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m.

Bemærk 1: Ved 80 MHz og 80 MHzgælder det højere frekvensområde.

Bemærk 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Ordliste

Alarmer

Lyde og visuelle indikatorer, som fortæller operatøren, at en målt patientparameter ligger uden for alarmgrænserne.

Alarmgrænser

Maksimum- og minimumværdier for monitorerede patientparametre.

Blodtryk (BP)

Blodtryk målt med HemoSphere trykkabel

Kropsareal (Body Surface Area eller BSA)

Det beregnede areal af en menneskekrop.

Knap

Et billede på skærmen med tekst, som når der trykkes på det, igangsætter en handling eller giver adgang til en menu.

Standardindstillinger

De første driftsindstillinger, som systemet er født med.

Hjertefrekvens (HR)

Antal ventrikulære kontraktioner pr. minut. Over tid beregnes et gennemsnit af HR-data fra en ekstern monitor, og de vises som HR_{ans}.

Hæmoglobin (HGB)

Oxygenbærende komponent i røde blodlegemer. Volumen af røde blodlegemer målt i gram pr. dl.

Ikon

Et billede på skærmen, som repræsenterer en bestemt skærm, platformsstatus eller menupunkt. Når ikonet aktiveres og berøres, igangsætter det en handling eller giver adgang til en menu.

Intervention

Skridt, der tages for at ændre en patients tilstand.

Middelarterietryk (MAP)

Gennemsnitligt systemisk arterieblodtryk målt med en ekstern monitor.

Oximetri (oxygenmætning, ScvO₂/SvO₂)

Procentdel af hæmoglobin, der er mættet med oxygen i blodet.

Flebostatisk akse

Referenceakse i patienten, der går gennem patientens højre atrium på alle anatomiske planer.

Pletysmografisensor

En enhed, som er integreret i ClearSight fingermanchetten, der måler udsving i volumen i arterien i fingeren.

Trykstyringsenhed (PC2/HEMPC)

Den enhed, patienten bærer på håndleddet, som forbinder hjertereferencesensoren og kompatible Edwards fingermanchetter med HemoSphere VitaWave modulet.

Puls (PR)

Antal pulsslag pr. minut for det arterielle blodtryk.

Følsomhed

En tests evne til korrekt at identificere de personer, der faktisk har lidelsen (sandt positive). Matematisk defineret som: (antallet af sandt positive/[antallet af sandt positive + antallet af falsk negative])× 100.

Signalkvalitetsindikator (SQI)

Oximetrisignalkvalitet baseret på kateterets tilstand og placering i karret.

Specificitet

En tests evne til korrekt at identificere de personer, der ikke har lidelsen (sandt negative). (antallet af sandt negative/[antallet af sandt negative + antallet af falsk positive])× 100.

USB

Universal Serial Bus.

Volumen klemmemetoden

Arterielt blodvolumen holdes kontant ved hjælp af signalet fra den optiske plethysmograf og et hurtigt skiftende tryk i luftblæren.

Forsigtig: I USA må dette udstyr kun sælges af eller på ordination af en læge. Se brugsanvisningen for fuld produktinformation.

Edwards, Edwards Lifesciences, det stiliserede E-logo, Acumen IQ, ClearSight, FORE-SIGHT, ForeSight, FORE-SIGHT ELITE, ForeSight Jr, HemoSphere, HemoSphere Vita, Physiocal og VitaWave er varemærker tilhørende Edwards Lifesciences. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

 $^{\odot}$ 2024 Edwards Lifesciences. Alle rettigheder forbeholdes. A/W delnr. 10060652001/A

Edwards Lifesciences • One Edwards Way, Irvine, CA 92614 USA • edwards.com

